Dell Reseller Option Kit 重要信息



注、小心和警告 ∡ 注: "注"表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。 小心: "小心"表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并说明如何避免此类问题。 ☆ 警告: "警告"表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2012 Dell Inc.

本文中使用的商标: Dell[™]、Dell 徽标、Dell Boomi[™]、Dell Precision [™]、OptiPlex[™]、Latitude[™]、PowerEdge[™]、PowerVault[™]、 PowerConnect[™]、OpenManage[™]、EqualLogic[™]、Compellent[™]、KACE[™]、FlexAddress[™]、Force10[™]和 Vostro[™] 是 Dell 公司的商标。 Intel[®]、Pentium[®]、Xeon[®]、Core[®]和 Celeron[®] 是 Intel 公司在美国和其他国家/地区的注册商标。AMD[®] 是 Advanced Micro Devices 公司的注册商标, AMD Opteron[™]、AMD Phenom[™]和 AMD Sempron[™] 是 AMD (Advanced Micro Devices) 公司的商标。 Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Server[®]、Internet Explorer[®]、MS-DOS[®]、Windows Vista[®]和 Active Directory[®] 是微软公司在 美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Red Hat[®]和 Red Hat[®] Enterprise Linux[®] 是 Red Hat 公司在美国和/或其他国家/地区 的注册商标。Novell[®]和 SUSE[®] 是 Novell 公司在美国和其他国家/地区的注册商标。Oracle[®] 是 Oracle 公司和/或其关联公司的 注册商标。Citrix[®]、Xen[®]、XenServer[®]和 XenMotion[®] 是 Citrix Systems 公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。 VMware[®]、Vintual SMP[®]、vMotion[®]、vCenter[®]和 vSphere[®] 是 VMware 公司在美国或其他国家/地区的注册商标或商标。IBM[®]

2012 - 09

Rev. A06

目录

注	、小心和警告	2
		_
草	1.	5
	安装操作系统	5
	Windows Server 2012	5
	Windows Small Business Server 2011	5
	Windows Server 2008 R2	5
	Windows Server 2008	6
	重要信息	6
	带有 PERC S100 的系统在安装操作系统期间需要安装 S100 驱动程序	6
	使用简体中文 ROK 介质时修复 Windows Server 2008 R2 SP1	6
	准备管理程序用于在 Dell 系统上使用 ROK 介质	6
	运行 hyperv_prep.vbe 失败	7

概述

Dell Reseller Option Kit (ROK) 是独立的 Dell 品牌操作系统套件。它提供以下版本:

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Small Business Server 2011
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008

注: ROK 仅在某些版本的 Windows Server 2012、Windows Server 2008 和 Windows Server 2008 R2 操作系统上 提供。

💋 注: ROK 仅支持英语、法语、德语、西班牙语和简体中文。

安装操作系统



注: 仅可在 Dell 系统和 Dell 系统上托管的虚拟机 (VM) 上安装 ROK 介质。如果尝试在非 Dell 物理系统或非 Dell 系统上托管的虚拟机上安装 Windows Server 操作系统,安装将失败并显示系统验证失败消息。

注: Windows Server 操作系统仅可安装在某些 Dell 系统上。有关 Dell 支持的系统和操作系统组合列表,请
参阅 dell.com/ossupport 上的 Operating System Support Matrix for Dell PowerEdge Systems (Dell PowerEdge 系 统的操作系统支持值表)。

Windows Server 2012

Dell 提供多语言 Windows Server 2012 介质,从中可选择您希望安装的操作系统语言。

💋 注:简体中文操作系统在单独的介质中提供。

要在 Dell 系统上使用 ROK 介质安装 Windows Server 2012,请参阅 **dell.com/ostechsheets** 上的《*Installation Instructions and Important Information Guide for Windows Server 2012*》(Windows Server 2012 的安装说明和重要信 息指南)。

要激活操作系统,请参阅 dell.com/ostechsheets 上的《*Dell OEM Windows Server Media - Operating System Activation Guide*》(Dell OEM Windows Server 介质 - 操作系统激活指南)。

有关 Dell 服务器上的 Windows Server 2012 的其它信息和已知问题,请参阅 **dell.com/ostechsheets** 上的 《*Important Information Guide for Windows Server 2012*》(Windows Server 2012 的重要信息指南)。

Windows Small Business Server 2011

要在 Dell 系统上使用 ROK 安装 Windows Small Business Server 2011,请参阅 **dell.com/ostechsheets** 上的 《*Microsoft Windows Small Business Server 2011 for Dell PowerEdge Systems-Installation Guide*》(适用于 Dell PowerEdge 系统的 Microsoft Windows Small Business Server 2011-安装指南)。

Windows Server 2008 R2

要在 Dell 系统上使用 ROK 安装 Windows Server 2008 R2,请参阅 dell.com/ostechsheets 上的 *Microsoft Windows Server 2008 R2 for Dell PowerEdge Systems*-Installing Microsoft Windows Server 2008 R2 (适用于 Dell PowerEdge 系 统的 Microsoft Windows Server 2008 R2-安装 Microsoft Windows Server 2008 R2)。

要激活操作系统,请参阅 dell.com/ostechsheets 上的《*Microsoft Windows Server 2008 Activation Guide*》 (Microsoft Windows Server 2008 激活指南)。

Windows Server 2008

要在 Dell 系统上使用 ROK 安装 Windows Server 2008, 请参阅 **dell.com/ostechsheets** 上的 *Microsoft Windows Server 2008 for Dell PowerEdge Systems-Installing Microsoft Windows Server 2008*(适用于 Dell PowerEdge 系统的 Microsoft Windows Server 2008-安装 Microsoft Windows Server 2008)。

要激活操作系统,请参阅 dell.com/ostechsheets 上的《*Dell OEM Windows Server Media - Operating System Activation Guide*》(Dell OEM Windows Server 介质 - 操作系统激活指南)。

重要信息

带有 PERC S100 的系统在安装操作系统期间需要安装 S100 驱动程序

- **说明** 如果使用 ROK 介质或 Dell Unified Server Configurator (USC) 在 PowerEdge RAID Controller (PERC) S100 上安装 Windows Server 操作系统,系统将进入重新引导循环。
- 解决方法 可使用 Dell Systems Build Update Utility (SBUU) 或外部 USB-DVD 驱动器安装操作系统。
 - 注:使用 Windows Small Business Server 2011 和 Windows Server 2008 R2 SP1 可解决此问题。由于这些操作系统不提供 S100 驱动程序,您可能会收到消息要求您安装驱动程序。从 support.dell.com 下载并使用最新驱动程序。

使用简体中文 ROK 介质时修复 Windows Server 2008 R2 SP1

说明 将简体中文 ROK 介质用于 Windows Server 2008 R2 SP1 时,介质会跳过包含 **Repair your** computer (修复您的计算机)选项的 Install Now (立即安装)屏幕。

解决方法

- 1. 使用安装介质启动计算机并运行 Windows Server 2008 R2 SP1 安装程序。
- 2. 在 Language, Time & currency and Keyboard (语言、时间和货币以及键盘)窗口, 按 <Shift> <F10> 打开命令提示符。
- 3. 键入以下命令启动 Windows Recovery Environment (Windows 恢复环境)并在每个 命令后按 <Enter>:

cd /d %systemdrive%\sources\recovery RecEnv.exe

- 💋 注:也可在 POST 后按 <F8> 进入恢复屏幕来修复您的计算机。
- 注:有关详情,请参阅 support.microsoft.com 上的 Microsoft 知识库文章 951495。

准备管理程序用于在 Dell 系统上使用 ROK 介质

- **说明** 如果未准备管理程序以支持安装,在 Dell 系统上托管的虚拟机 (VM) 上安装操作系统将 失败。
- 解决方法 要解决此问题并准备管理程序,请根据您正在使用的管理程序按照以下步骤操作。



注:确保在托管虚拟机的系统上执行以下步骤。

准备 ESX/ESXi 管理程序以便使用 ROK 介质:

- 1. 转至 /vmfs/volumes/<数据存储区名称>/<虚拟机名称>/<虚拟机名称>。
- 2. 在编辑器中打开 vmx 文件并添加以下行:

smbios.reflectHost = TRUE



注:确保为创建的每台虚拟机编辑 vmx 文件。

准备 Microsoft 管理程序以便使用 ROK 介质:

- 1. 插入 ROK 介质并转至 <DVD 驱动器>:\ROK。
- 在运行 Hyper-V 的 Windows Server 操作系统上运行 hyperv_prep.vbe,并按照屏幕上的指示操作。



注:如果在 Microsoft Hyper-V Server 2008 或 Hyper-V Server 2008 R2 上运行公用程序,则在命令提示符下键入 cscript hyperv prep.vbe。

要准备 *Citrix XenServer 管理程序*以便使用 ROK 介质,请确保 XenServer 版本为 5.5 或更高版本。

运行 hyperv_prep.vbe 失败

说明 通过 ROK 介质在 Windows Server 操作系统上运行 hyperv_prep.vbe 失败并显示错误信息。

解决方法 请确保:

- Windows Server 操作系统支持 Hyper-V 角色。
- 您的系统已启用 Hyper-V 角色。如果未启用,请启用该角色,然后继续安装。