Dell P2222H/P2222H WOST/ P2422H/P2422H WOST/P2722H

Monitor

Navodila za uporabo



Model monitorja: P2222H/P2222H WOST/P2422H/P2422H WOST/P2722H Predpisani model: P2222Hb/P2222Ht/P2422Hb/P2422Hc/P2722Hb/P2722Ht

- OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.
- △ SVARILO: SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil.
- OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Copyright © 2021 Dell Inc. ali njegove podružnice. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih podružnic. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih ustreznih lastnikov.

2021 - 09

Rev. A01

DEL

Vsebina

6
7
7
9
. 11
11
12
13
. 14
20
20
21
24
27
. 29
29
30
31
32
. 33
. 34
. 34
34
Dell

Namestitev monitorja 35
Namestitev stojala
Priključitev monitorja
Priključitev kablov DisplayPort in USB
Priključitev kabla HDMI (dodatna možnost)
Priključitev kabla VGA (dodatna možnost)
Razporejanje kablov
Odstranjevanje stojala
Montaža na steno (izbirno)
Uporaba monitorja 43
Vklop monitorja
Uporaba krmilne palice
Uporaba zaslonskega menija (OSD) 44
Dostop do zaganjalnika menija
Uporaba krmilnih tipk
Odpiranje zaslonskega menija
Zaklepanje menijskih tipk in gumba za vklop/izklop 59
Opozorila zaslonskega menija (OSD) 62
Nastavitev najvišje ločljivosti 65
Uporaba nagiba, odklona in navpičnega podaljšanja 🛛 66
Nagib, odklon
Navpično podaljšanje
Vrtenje monitorja
Vrtenje v smeri urinega kazalca
Vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca 68
Prilagajanje nastavitev vrtenja zaslona v sistemu 69

Dell

Odpravljanje težav70	D
Samopreskus	0
Vgrajena diagnostika	2
Splošne težave	4
Težave, povezane z izdelkom	7
Težave, povezane z USB-jem (vsestransko zaporednovodilo)78	8
Dodatek	9
Obvestila agencije FCC (velja le za ZDA) in druge	
informacije, določene s predpisi	9
Vzpostavljanje stika z družbo Dell	9
Zbirka podatkov o izdelkih EU za energijsko nalepko in informacijski list izdelka	9

Deell

Varnostna navodila

Uporabite ta varnostna navodila, da zaščitite monitor pred morebitnimi poškodbami in zagotovite svojo lastno varnost. Če ni drugače navedeno, se za vsak postopek, opisan v tem dokumentu, predpostavlja, da ste prebrali varnostne informacije, priložene monitorju.

- Pred uporabo monitorja preberite varnostne informacije, ki so priložene monitorju in natisnjene na izdelku. Dokumentacijo shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.
- ∧ SVARILO: Uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov, ki niso opisani v tej dokumentaciji, lahko povzroči izpostavljenost udaru, električnim nevarnostim in/ali mehanskimi nevarnostmi.
- · Monitor položite na trdno podlago in z njim ravnajte skrbno. Ta zaslon je lomljiv, zato se ob padcu ali stiku z ostrimi predmeti lahko poškoduje.
- · Prepričajte se tudi, da monitor lahko priključite na lokalno električno napajanje.
- Monitor hranite v prostorih s sobno temperaturo. Ekstremno hladni in vroči pogoji lahko negativno vplivajo na tekoče kristale v zaslonu.
- Napajalni kabel monitorja priključite na stensko vtičnico, ki je v bližini in dostopna. Preberite poglavje Priključitev monitorja.
- Monitorja ne postavljajte in uporabljajte na mokri površini ali v bližini vode
- Monitoria ne izpostavljajte raznim vibracijam ali pogojem v katerih bi se zadeval ob druge predmete. Monitorja na primer ne postavljajte v avtomobilski prtljažnik.
- Če monitoria ne boste uporabljali daljši čas, ga izključite iz napajanja.
- Ne odstranjujte nobenega pokrova in se ne dotikajte notranjih delov monitorja, da preprečite električni udar.
- Pozorno preberite navodila. Shranite ta dokument za prihodnjo uporabo. Upoštevajte vsa opozorila in navodila, označena na izdelku.
- Prekomerni zvočni tlak v ušesnih ali naglavnih slušalkah lahko povzroči izgubo sluha. Če izenačevalnik zvoka nastavite na najvišjo vrednost, povečate izhodno napetost ušesnih ali naglavnih slušalk ter stopnjo zvočnega tlaka.
- · Opremo lahko namestite na steno ali strop v vodoravnem položaju.

	_		
1			
(1	D6	Ы	Ľ
ľ.		-	7
	~	~	/

O monitorju

Vsebina paketa

Monitorju so priloženi sestavni deli, ki so prikazani v spodnji tabeli. Če kateri koli sestavni del manjka, se obrnite na Dell. Več informacij je na voljo v poglavju Vzpostavljanje stika z družbo Dell.



OPOMBA: Nekateri sestavni deli so na voljo posebej, zato morda niso priloženi monitorju. Nekatere funkcije ali nosilci podatkov niso na voljo za določene države.

Monitor
Držalo stojala
Podstavek stojala
Napajalni kabel (razlikuje se glede na državo)



	Kabel DisplayPort 1.2
	Kabel VGA (samo Japonska)
Ő	Kabel HDMI 1.4 (samo Brazili- ja)
0	Kabel USB 3.0 za povratni tok (omogoči vrata USB na moni- torju)
	 Priročnik za hitro namestitev Informacije o varnosti, okoljske informacije in informacije, določene s predpisi

(Dell

Funkcije izdelka

Monitor s ploskim zaslonom Dell P2222H/P2222H WOST/P2422H/P2422H WOST/P2722H je opremljen z aktivno matriko, tranzistorjem s tankim filmom (TFT), zaslonom s tekočimi kristali (LCD) in osvetlitvijo z LED-diodami. Med funkcije monitorja spadajo:

- P2222H/P2222H WOST: 54,61-centimetrsko (21,5-palčno) vidno območje (izmerjeno diagonalno).
- P2422H/P2422H WOST: 60,47-centimetrsko (23,8-palčno) vidno območje (izmerjeno diagonalno).
- · P2722H: 68,60-centimetrsko (27-palčno) vidno območje (izmerjeno diagonalno).
- Ločljivost 1920 x 1080 slikovnih pik s podporo celozaslonskega načina za nižje ločljivosti.
- 99-odstotna barvna lestvica sRGB.
- · Možnost digitalnih priključkov z vhodoma DisplayPort in HDMI.
- Monitor je opremljen z 1 vrati USB za povratni tok ter 4 vrati SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB3.2 Gen 1).
- Možnost Plug-and-Play, če jo računalnik podpira.
- Nastavitve v zaslonskem meniju omogočajo preprosto nastavitev in optimizacijo zaslona.
- · Zaklep gumba za napajanje in igralno palico
- Odstranljivo stojalo in 100-milimetrske odprtine za pritrditev nosilca VESA™ (Video Electronics Standards Association) za prilagodljive rešitve montaže.
- Možnost nastavitve z nagibom, odklonom, po višini in vrtenjem.
- · Reža za varnostno zaklepanje.
- · Zaklep stojala.
- · ≤Poraba energije 0,3 W, ko je monitor v načinu pripravljenosti
- · Podpira Dell Display Manager.
- · Povečajte udobje oči z zaslonom brez utripanja in funkcijo šibke modre svetlobe.
- Monitor uporablja ploščo s funkcijo šibke modre svetlobe in je skladen s TUV Rheinland (rešitev za strojno opremo) v načinu povrnitve na tovarniške nastavitve/načinu privzetih nastavitev (prednastavljen način: Standard (Standardno)).

DELL



Prepoznavanje delov in kontrolnikov

Pogled s sprednje strani



Ozna- ka	Opis
1	Indikator vklopa LED
	Bela lučka, ki sveti neprekinjeno, označuje da je monitor vklopljen in deluje običajno. Utripajoča bela lučka označuje, da je monitor v načinu pripravlje- nosti.



Pogled z zadnje strani



Pogled z zadnje strani s stojalom za monitor

Ozna- ka	Opis	Uporaba
1	Odprtine za montažo VESA (100 x 100 mm – za nameščenim po- krovom VESA)	Stenska montaža monitorja s komple- tom za montažo na steno, ki je združljiv s standardom VESA (100 x 100 mm).
2	Regulativna oznaka	Seznami regulativnih odobritev.
3	Gumb za sprostitev stojala	Za sprostitev stojala z monitorja.
4	Nalepka s črtno kodo, serijsko številko in servisno oznako	Informacije na tej nalepki uporabite, če se želite obrniti na Dell za tehnično podporo.
5	Gumb za vklop/izklop	Za vklop ali izklop monitorja.
6	Krmilna palica	Za upravljanje zaslonskega menija. (Več informacij najdete v poglavju Uporaba monitorja.)
7	Reža za razporeditev kablov	Uporabite jo za urejanje kablov tako, da jih speljete skozi režo.

(D&LI



Pogled od spodaj brez stojala za monitor

Ozna- ka	Opis	Uporaba
1	Reža za varnostno zaklepanje	Zavarujte monitor z varnostnim zapahom (napro- daj ločeno), da preprečite nepooblaščeno premi- kanje monitorja.
2	Priključek za napajanje	Povežite napajalni kabel (priložen monitorju).
3	Vrata HDMI	Povežite s svojim računalnikom s pomočjo kabla HDMI (dobavljen skupaj z monitorjem – samo za Brazilijo).
4	Zaklep stojala	Za zaklep stojala na monitor z vijakom M3 x 6 mm (vijak ni priložen).
5	DisplayPort	Računalnik priključite s kablom DisplayPort (doba- vljen z monitorjem).
6	Priključek VGA	Povežite s svojim računalnikom s pomočjo kabla VGA (dobavljen skupaj z monitorjem – samo za Japonsko).
7	Priključek USB 3.0 za povratni tok	Kabel USB (ki je priložen monitorju) priključite v ta vrata in računalnik, da omogočite vrata USB na monitorju.
8	Vrata za sprejemni tok SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB3.2 Gen 1) Type-A (4)	 Priključite svoje naprave USB. * OPOMBA: Če želite uporabiti ta vrata, morate monitor in računalnik povezati s kablom USB za sprejemni tok (priložen monitorju).

*Da preprečite motnje signala, ko je brezžična naprava USB priključena v vrata za sprejemni tok, priključitev drugih naprav USB v sosednja vrata NI priporočljiva.

DELL

Tehnični podatki monitorja

Model	P2222H/P2222H WOST
Vrsta zaslona	Aktivna matrika – TFT LCD
Vrsta zaslonske plošče	Tehnologija medravninskega preklapljanja
Razmerje višina/širina	16 : 9
Vidna slika	
Diagonala	546,10 mm (21,5 palca)
Vodoravno, aktivno območje	476,06 mm (18,74 palca)
Navpično, aktivno ob- močje	267,79 mm (10,54 palca)
Območje	127484,11 mm² (197,60 palca²)
Privzeta ločljivost in hitrost osveževanja	1920 x 1080 pri 60 Hz
Razmik med slikovnimi pikami	0,2480 mm x 0,2480 mm
Slikovne pike na palec (PPI)	102
Vidni kot	
Vodoravno	178º (običajno)
Navpično	178° (običajno)
Svetilnost	250 cd/m² (običajno)
Razmerje kontrasta	1000 proti 1 (običajno)
Premaz zaslona	Trd premaz sprednjega polarizatorja z zaščito pred ble- ščanjem (3H)
Osvetlitev ozadja	Sistem osvetlitve robov z diodami LED
Odzivni čas	5 ms (hitri način) 8 ms (normalen način)
Bar∨na globina	16,7 milijona barv (6bit + FRC)
Barvna lestvica	sRGB 99 %



Priključki	1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
	1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
	1 x VGA
	1 x priključek USB 3.0 za povratni tok
	4 x SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB3.2 Gen 1)
Širina okvirja (rob monito	orja do aktivnega območja)
Zgoraj	5,60 mm
Levo/desno	5,60 mm
Spodaj	16,60 mm
Nastavljivost	
Nosilec za prilagoditev višine	150 mm
Nagib	Od –5° do 21°
Odklon	Od -45° do 45°
Vrtenje	Od -90° do 90°
Upravljanje kablov	Da
Združljivost z aplikacijo Dell Display Manager	Easy Arrange (Preprosto razporejanje) in druge ključne funkcije
Varnost	Reža za varnostno zaklepanje (ključavnica za kabel je naprodaj ločeno)



Model	P2422H/P2422H WOST
Vrsta zaslona	Aktivna matrika – TFT LCD
Vrsta zaslonske plošče	Tehnologija medravninskega preklapljanja
Razmerje višina/širina	16 : 9
Vidna slika	
Diagonala	604,70 mm (23,8 palca)
Vodoravno, aktivno območje	527,04 mm (20,75 palca)
Navpično, aktivno ob- močje	296,46 mm (11,67 palca)
Območje	156246,27 mm² (242,15 palca²)
Privzeta ločljivost in hitrost osveževanja	1920 x 1080 pri 60 Hz
Razmik med slikovnimi pikami	0,2745 mm x 0,2745 mm
Slikovne pike na palec (PPI)	93
Vidni kot	
Vodoravno	178º (običajno)
Navpično	178º (običajno)
Svetilnost	250 cd/m² (običajno)
Razmerje kontrasta	1000 proti 1 (običajno)
Premaz zaslona	Trd premaz sprednjega polarizatorja z zaščito pred ble- ščanjem (3H)
Osvetlitev ozadja	Sistem osvetlitve robov z diodami LED
Odzivni čas	5 ms (hitri način) 8 ms (normalen način)
Bar∨na globina	16,7 milijona barv (6bit + FRC)
Barvna lestvica	sRGB 99 %

Dell

Priključki	1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)	
	1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)	
	1 x VGA	
	1 x priključek USB 3.0 za povratni tok	
	4 x SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB3.2 Gen 1)	
Širina okvirja (rob monito	orja do aktivnega območja)	
Zgoraj	5,38 mm	
Levo/desno	5,38 mm	
Spodaj	16,66 mm	
Nastavljivost		
Nosilec za prilagoditev višine	150 mm	
Nagib	Od –5° do 21°	
Odklon	Od -45° do 45°	
Vrtenje	Od -90° do 90°	
Upravljanje kablov	Da	
Združljivost z aplikacijo Dell Display Manager	Easy Arrange (Preprosto razporejanje) in druge ključne funkcije	
Varnost	Reža za varnostno zaklepanje (ključavnica za kabel je naprodaj ločeno)	



Model	P2722H
Vrsta zaslona	Aktivna matrika – TFT LCD
Vrsta zaslonske plošče	Tehnologija medravninskega preklapljanja
Razmerje višina/širina	16 : 9
Vidna slika	
Diagonala	686,00 mm (27 palca)
Vodoravno, aktivno območje	597,89 mm (23,54 palca)
Navpično, aktivno ob- močje	336,31 mm (13,24 palca)
Območje	201076,39 mm² (311,67 palca²)
Privzeta ločljivost in hitrost osveževanja	1920 x 1080 pri 60 Hz
Razmik med slikovnimi pikami	0,3114 mm x 0,3114 mm
Slikovne pike na palec (PPI)	82
Vidni kot	
Vodoravno	178° (običajno)
Navpično	178º (običajno)
Svetilnost	300 cd/m² (običajno)
Razmerje kontrasta	1000 proti 1 (običajno)
Premaz zaslona	Trd premaz sprednjega polarizatorja z zaščito pred ble- ščanjem (3H)
Osvetlitev ozadja	Sistem osvetlitve robov z diodami LED
Odzivni čas	5 ms (hitri način) 8 ms (normalen način)
Bar∨na globina	16,7 milijona barv (6bit + FRC)
Barvna lestvica	sRGB 99 %

Dell

Priključki	1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)	
	1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)	
	1 x VGA	
	1 x priključek USB 3.0 za povratni tok	
	4 x SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB3.2 Gen 1)	
Širina okvirja (rob monito	prja do aktivnega območja)	
Zgoraj	5,99 mm	
Levo/desno	6,01 mm	
Spodaj	17,29 mm	
Nastavljivost		
Nosilec za prilagoditev višine	150 mm	
Nagib	Od –5° do 21°	
Odklon	Od -45° do 45°	
Vrtenje	Od -90° do 90°	
Upravljanje kablov	Da	
Združljivost z aplikacijo Dell Display Manager	Easy Arrange (Preprosto razporejanje) in druge ključne funkcije	
Varnost	Reža za varnostno zaklepanje (ključavnica za kabel je naprodaj ločeno)	



Specifikacije ločljivosti

Model	P2222H/P2222H WOST/P2422H/P2422H WOST/ P2722H
Razpon vodoravne frekvence preleta slike	Od 30 kHz do 83 kHz (samodejno)
Razpon navpične fre- kvence preleta slike	56 Hz to 76 Hz (samodejno)
Najvišja vnaprej nastav- ljena ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz

Podprti videonačini

Model	P2222H/P2222H WOST/P2422H/P2422H WOST/P2722H
Zmogljivosti prikaza videa	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
(VGA/HDMI/DisplayPort)	



Vnaprej nastavljeni načini prikaza

Način prikaza	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca slikovne pike (MHz)	Polarnost sinhronizaci- je (vodorav- no/navpič- no)
720 x 400	31,50	70,10	28,30	-/+
640 x 480	31,50	59,90	25,20	-/-
640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
800 x 600	37,90	60,30	40,00	+/+
800 x 600	46,90	75,00	49,50	+/+
1024 x 768	48,40	60,00	65,00	-/-
1024 x 768	60,00	75,00	78,80	+/+
1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
1280 x 720	56,46	74,78	95,75	-/+
1280 x 1024	64,00	60,00	108,00	+/+
1280 x 1024	80,00	75,00	135,00	+/+
1600 x 900-R	60,00	60,00	108,00	+/+
1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+

DELL

Električni tehnični podatki

Model	P2222H/P2222H WOST/P2422H/P2422H WOST/P2722H	
Vhodni videosignali	•Analogni RGB, 0,7 volta +/5%, pozitivna polarnost pri vhodni impedanci 75 ohmov	
	•HDMI 1.4, 600 mV za vsako diferencialno linijo, vho- dna impedanca 100 ohmov na diferencialni par	
	•DisplayPort 1.2, 600 mV za vsako diferencialno linijo, vhodna impedanca 100 ohmov na diferencialni par.	
Vhodna napetost izmenič- nega toka/frekvenca/tok	Od 100 do 240 V izmenične napetosti/50 Hz ali 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (običajno).	
Vklopni tok	120 V: 30 A (največ) pri 0 °C (hladni zagon)	
	240 V: 60 A (največ) pri 0 °C (hladni zagon)	
Poraba energije	0,2 W (ko je monitor izklopljen) ¹	
P2222H/P2222H WOST	0,3 W (v stanju pripravljenosti)1	
	11,8 W (ko je monitor vklopljen) ¹	
	46 W (največ)²	
	11,34 W (Pon) ³	
	36,14 kWh (TEC) ³	
Poraba energije	0,2 W (ko je monitor izklopljen) ¹	
P2422H/P2422H WOST	0,3 W (v stanju pripravljenosti)1	
	12 W (ko je monitor vklopljen) ¹	
	48 W (največ)²	
	11,55 W (Pon) ³	
	36,49 kWh (TEC) ³	



Poraba energije	0,2 W (ko je monitor izklopljen) ¹	
P2722H	0,2 W (v stanju pripravljenosti) ¹	
	15 W (ko je monitor vklopljen) ¹	
	55 W (največ)²	
	13,59 W (Pon) ³	
	42,75 kWh (TEC) ³	

- ¹ Kot je opredeljeno v uredbah EU 2019/2021 in EU 2019/2013.
- ² Največja svetlost in kontrast pri največji obremenitvi napajanja na vseh priključkih USB
- ³ Pon: Poraba energije, ko je monitor vklopljen, izmerjena z uporabo načina preizkusa Energy Star.

TEC: Poraba energije v kWh, izmerjena z uporabo načina preizkusa Energy Star.

Ta dokument je zgolj informativen, v njem pa so navedeni podatki o delovanju v laboratoriju. Vaš izdelek lahko deluje drugače, kar je odvisno od programske opreme, sestavnih delov in zunanjih naprav, ki ste jih naročili, družbi Dell pa ni treba posodobiti teh informacij.

Uporabnik se zato pri sprejemanju odločitev o električnih tolerancah ali drugih zadevah ne sme zanašati na te informacije. Družba Dell ne daje nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva glede točnosti ali popolnosti informacij.



Energy Star je program, ki ga vodi agencija U.S. Environmental Protection Agency (EPA) in oddelek U.S. Department of Energy (DOE), ki spodbuja energijsko učinkovitost.

Ta izdelek izpolnjuje zahteve programa ENERGY STAR s privzetimi »tovarniškimi nastavitvami«. Te nastavitve omogočajo varčevanje z energijo.

Če spremenite privzete tovarniške nastavitve za sliko ali če omogočite druge funkcije, boste povečali porabo energije. S tem lahko presežete omejitve upravičenosti do ocene ENERGY STAR.

Več informacij o programu ENERGY STAR najdete na spletnem mestu energystar. gov.

DELL

Fizične lastnosti

Model	P2222H	P2222H WOST
Vrsta signalnega kabla	 Digitalni: DisplayPort, 20 nožic 	
	 Digitalni: HDMI, 19 nožio izjema je Brazilija) 	c (kabel ni priložen,
	 Analogni: D-Sub, 15 nož izjema je Japonska) 	ic (kabel ni priložen,
	 Vsestransko zaporedno 	vodilo: USB, 9 nožic
Mere (s stojalom)		
Višina (raztegnjen)	481,99 mm (18,98 palca)	
Višina (neraztegnjen)	364,00 mm (14,33 palca)	
Širina	487,26 mm (19,18 palca)	
Globina	179,57 mm (7,07 palca)	
Mere (brez stojala)		
Višina	289,99 mm (11,42 palca)	
Širina	487,26 mm (19,18 palca)	
Globina	52,15 mm (2,05 palca)	
Mere stojala		
Višina (raztegnjen)	410,80 mm (16,17 palca)	
Višina (neraztegnjen)	364,00 mm (14,33 palca)	
Širina	245,00 mm (9,65 palca)	
Globina	179,57 mm (7,07 palca)	
Podnožje	245,00 x 173,00 mm (9,65 palca x 6,81 palca)	
Teža		
Teža z embalažo	6,37 kg (14,04 lb)	4,62 kg (10,16 lb)
Teža s sklopom stojala in kabli	4,83 kg (10,65 lb)	-
Teža brez sklopa stojala in s kabli	-	3,08 kg (6,79 lb)
Teža brez sklopa stojala (brez kablov)	2,82 kg (6,22 lb)	2,82 kg (6,22 lb)
Teža sklopa stojala	1,75 kg (3,86 lb)	-
Lesk sprednjega okvirja	Črn okvir s 2–4 sijajnimi enotami	



Model	P2422H	P2422H WOST
Vrsta signalnega kabla	 Digitalni: DisplayPort, 20 nožic 	
	 Digitalni: HDMI, 19 nožio izjema je Brazilija) 	c (kabel ni priložen,
	 Analogni: D-Sub, 15 nož izjema je Japonska) 	źic (kabel ni priložen,
	 Vsestransko zaporedno 	vodilo: USB, 9 nožic
Mere (s stojalom)	1	
Višina (raztegnjen)	496,11 mm (19,53 palca)	
Višina (neraztegnjen)	364,00 mm (14,33 palca)	
Širina	537,80 mm (21,17 palca)	
Globina	179,57 mm (7,07 palca)	
Mere (brez stojala)		
Višina	318,50 mm (12,54 palca)	
Širina	537,80 mm (21,17 palca)	
Globina	52,15 mm (2,05 palca)	
Mere stojala		
Višina (raztegnjen)	410,80 mm (16,17 palca)	
Višina (neraztegnjen)	364,00 mm (14,33 palca)	
Širina	245,00 mm (9,65 palca)	
Globina	179,57 mm (7,07 palca)	
Podnožje	245,00 x 173,00 mm (9,65 palca x 6,81 palca)	
Теžа		
Teža z embalažo	7,95 kg (17,53 lb)	6,19 kg (13,65 lb)
Teža s sklopom stojala in kabli	5,57 kg (12,28 lb)	-
Teža brez sklopa stojala in s kabli	-	3,81 kg (8,40 lb)
Teža brez sklopa stojala (brez kablov)	3,39 kg (7,47 lb)	3,39 kg (7,47 lb)
Teža sklopa stojala	1,76 kg (3,88 lb)	-
Lesk sprednjega okvirja	Črn okvir s 2–4 sijajnimi enotami	

DEL

Model	P2722H
Vrsta signalnega kabla	 Digitalni: DisplayPort, 20 nožic
	 Digitalni: HDMI, 19 nožic (kabel ni priložen, izjema je Brazilija)
	 Analogni: D-Sub, 15 nožic (kabel ni priložen, izjema je Japonska)
	 Vsestransko zaporedno vodilo: USB, 9 nožic
Mere (s stojalom)	
Višina (raztegnjen)	534,15 mm (21,03 palca)
Višina (neraztegnjen)	384,15 mm (15,12 palca)
Širina	609,90 mm (24,01 palca)
Globina	190,10 mm (7,48 palca)
Mere (brez stojala)	
Višina	359,60 mm (14,16 palca)
Širina	609,90 mm (24,01 palca)
Globina	52,15 mm (2,05 palca)
Mere stojala	
Višina (raztegnjen)	428,30 mm (16,68 palca)
Višina (neraztegnjen)	381,50 mm (15,02 palca)
Širina	268,00 mm (10,55 palca)
Globina	190,10 mm (7,48 palca)
Podnožje	268,00 x 185,00 mm (10,55 palca x 7,28 palca)
Teža	
Teža z embalažo	9,31 kg (20,52 lb)
Teža s sklopom stojala in kabli	6,77 kg (14,93 lb)
Teža brez sklopa stojala (brez kablov)	4,38 kg (9,66 lb)
Teža sklopa stojala	1,89 kg (4,17 lb)
Lesk sprednjega okvirja	Črn okvir s 2–4 sijajnimi enotami



Okoljske lastnosti

Model	P2222H/P2222H WOST/P2422H/P2422H WOST/ P2722H	
Združljivi standardi		
Monitor s certifikatom ENERGY STAR		
 Oznaka EPEAT Gold, registrirana v ZDA po postopku registracije EPEAT, se razlikuje po državah. Stanje registracije po državah najdete na naslovu www. epeat.net. 		
 Skladno z direktivo 	RoHS.	
• TCO Certified & TC	CO Certified Edge.	
 Monitor brez BFR/ 	'PVC (razen zunanjih kablov).	
 Izpolnjuje zahteve l 	NFPA 99 glede odvodnega toka.	
 Zaslon je izdelan iz 	stekla, ki ne vsebuje arzena in merkurja.	
Temperatura		
Med delovanjem	0°C do 40°C (32°F do 104°F)	
V mirovanju	 Pri skladiščenju: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F) 	
	 Prevoz: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F) 	
Vlažnost		
Med delovanjem	Od 10% do 80% (nekondenzirajoča)	
V mirovanju	\cdot Skladiščenje 5% do 90 % (brez kondenzacije)	
	 Transport 5–90 % (brez kondenzacije) 	
Nadmorska višina		
Med delovanjem (največ)	5000 m (16.400 čevljev)	
V mirovanju (največ)	12.192 m (40.000 čevljev)	
Oddajanje toplote	• 157,32 BTU/hour (največ)	
P2222H/P2222H WOST	 40,36 BTU/uro (ko je monitor vklopljen) 	

Oddajanje toplote	• 164,16 BTU/hour (največ)
P2422H/P2422H	 41,04 BTU/uro (ko je monitor vklopljen)
Oddajanje toplote	. 18810 BTI I / hour (naiveč)
P2722H	 51,30 BTU/uro (ko je monitor vklopljen)



Dodelitev nožic

Priključek VGA



Številka nožice	15-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	Video (rdeča)
2	Video (zelena)
3	Video (modra)
4	GND
5	Samopreskus
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Računalnik 5/3,3 V
10	GND (sinhronizacija)
11	GND
12	Podatki DDC
13	Vodoravna sinhronizacija
14	Navpična sinhronizacija
15	Takt DDC

Priključek DisplayPort



Številka nožice	20-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Hot Plug Detect
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR



Priključek HDMI



Številka nožice	19-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Rezervirana (N.C. v napravi)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT

Vmesnik USB (vsestransko zaporedno vodilo)

V tem poglavju najdete informacije o vratih USB, ki so na voljo na monitorju.

SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB3.2 Gen1)

Hitrost prenosa	Prenos podatkov	Največje podprto napajanje (vsaka vrata)
SuperSpeed	5 Gb/s	4,5 W
Visoka hitrost	480 Mb/s	4,5 W
Polna hitrost	12 Mb/s	4,5 W

Priključek USB 3.0 za povratni tok



Številka nožice	9-nožična stran priključka
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+



Priključek USB 3.2 za sprejemni tok



Številka nožice	9-nožična stran priključka
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+



OPOMBA: Funkcija SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen1) zahteva računalnik z zmogljivostjo SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen1).



OPOMBA: Priključki USB na monitorju delujejo le, ko je monitor vklopljen ali je v načinu varčevanja z energijo. Če izklopite in nato znova vklopite monitor, bodo priključene zunanje naprave morda začele znova delovati šele čez nekaj sekund.

Zmogljivost Plug and Play

Monitor lahko namestite na kateri koli sistem, ki podpira Plug and Play. Monitor računalniškemu sistemu samodejno posreduje svoje podatke EDID (razširjeni identifikacijski podatki o prikazu) s protokoli DDC (podatkovni kanal zaslona), da se lahko sistem samodejno konfigurira in optimizira nastavitve monitorja. Večina namestitev monitorjev je samodejnih, vendar lahko izberete tudi drugačne nastavitve. Več informacij o spreminjanju nastavitev monitorja najdete v poglavju Uporaba monitorja.



Kakovost monitorja LCD in pravilnik o slikovnih pikah

Med proizvodnjo monitorjev LCD pogosto ena ali več slikovnih pik ostane v nespremenjenem stanju. Take slikovne pike je težko opaziti, vendar ne vplivajo na kakovost prikaza ali uporabnost. Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu **www.dell.com/pixelguidelines**.

Smernice za vzdrževanje

Čiščenje monitorja

- OPOZORILO: Pred čiščenjem monitorja izključite napajalni kabel monitorja iz električne vtičnice.
- SVARILO: Pred čiščenjem monitorja preberite Varnostna navodila in jih upoštevajte.

Pri razpakiranju, čiščenju in uporabi monitorja upoštevajte najboljše prakse, ki so navedene v navodilih na spodnjem seznamu.

- Zaslon monitorja očistite z mehko in čisto krpo, namočeno v vodi. Če je mogoče, uporabite poseben čistilni robček za zaslon ali sredstvo, ki je primerno za protistatični premaz. Ne uporabljajte benzena, razredčil, amonijaka, abrazivnih čistil ali stisnjenega zraka.
- Za čiščenje monitorja uporabite krpo, ki jo rahlo navlažite v vodi. Ne uporabljajte nobenih vrst detergentov, saj nekateri detergenti na monitorju puščajo sledi mlečnega sloja.
- · Če pri razpakiranju monitorja opazite bel prah, ga obrišite s krpo.
- Z monitorjem ravnajte previdno, saj lahko črno obarvan monitor opraskate, zato se bodo na njem poznale bele praske.
- Če želite ohraniti najboljšo kakovost slike na monitorju, uporabljajte ohranjevalnik zaslona, ki se spreminja dinamično, in izklopite monitor, kadar ga ne uporabljate.

DEL

Namestitev monitorja

Namestitev stojala



- OPOMBA: Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.
- OPOMBA: Ta navodila veljajo za stojalo, ki je bilo priloženo monitorju. Če pritrjujete stojalu drugega proizvajalca, upoštevajte navodila, priložena stojalu.
 - 1. Upoštevajte navodila na zavihkih kartona, da odstranite stojalo iz vrhnje blazine, ki ga ščiti.
 - 2. Dvigalo in podnožje stojala odstranite iz embalažne blazine.



- OPOMBA: Slike so zgolj za ponazoritev. Videz embalažne blazine se lahko razlikuie.
 - 3. Zatiče podstavka stojala v celoti vstavite v režo stojala.
 - 4. Dvignite vijak z ročajem in zavrtite vijak v smeri urinega kazalca.
 - 5. Ko popolnoma privijete vijak, zložite vijak z ročajem tako, da je popolnoma poravnan z vdolbino.





6. Dvignite pokrov, kot je prikazano na sliki za dostop do prostora VESA za sklop stojala.



- OPOMBA: Pred priključitvijo sklopa stojala na zaslon zagotovite, da je zavihek sprednje plošče odprt, da omogoči prostor za sestavljanje.
 - 7. Sklop stojala namestite na zaslon.
 - a. Zavihka na zgornjem delu stojala dvignite do utora na hrbtnem delu zaslona.
 - b. Stojalo pritisnite navzdol, da se zaskoči na mestu.


8. Medtem ko držite dvigalo stojala, monitor previdno dvignite, nato pa ga položite na ravno površino.



- OPOMBA: Monitor dvignite previdno in pazite, da vam ne zdrsne ali pade iz rok.
 - 9. Z monitorja odstranite pokrov.



Priključitev monitorja

- OPOZORILO: Pred izvedbo katerih koli postopkov, opisanih v tem poglavju, upoštevajte Varnostna navodila.
- OPOMBA: Ne priključite vseh kablov na monitor hkrati. Priporočamo, da kable pred priključitvijo na monitor napeljete skozi režo za razporeditev kablov.

Monitor priključite na računalnik tako:

- 1. Izklopite računalnik in izključite napajalni kabel.
- 2. Priključite kabel DisplayPort (priložen monitorju) iz monitorja na računalnik.
- 3. Priključite kabel HDMI ali VGA (naprodaj ločeno) iz monitorja na računalnik.
- Povežite kabel USB za povratni tok (priložen monitorju) z ustreznimi vrati USB
 3.0 na računalniku. (Podrobnosti najdete v poglavju Pogled od spodaj.)
- Zunanje naprave USB priključite v vrata SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB3.2 Gen 1) na monitorju.

Priključitev kablov DisplayPort in USB



Priključitev kabla HDMI (dodatna možnost)



Priključitev kabla VGA (dodatna možnost)



6. Priključite napajalni kabel računalnika in monitorja na stensko vtičnico.



DELL

Razporejanje kablov

Za razporeditev kablov, ki so priključeni na monitor, uporabite režo za razporeditev kablov.



7. Vklopite monitor.





Odstranjevanje stojala

OPOMBA: Praske na zaslonu pri odstranjevanju stojala preprečite tako, da monitor položite na mehko in čisto površino.



OPOMBA: Ta navodila veljajo le za stojalo, ki je bilo priloženo monitorju. Če pritrjujete stojalu drugega proizvajalca, upoštevajte navodila, priložena stojalu.



- 1. Monitor položite na mehko krpo ali blazino ob rob mize.
- 2. Pritisnite in pridržite gumb za sprostitev stojala na hrbtni strani monitorja.
- 3. Dvignite sklop stojala in ga izvlecite iz monitorja.

Montaža na steno (izbirno)



(Mere vijaka: M4 x 10 mm).

Oglejte si dokumentacijo, priloženo kompletu za montažo na steno, ki je združljiv s standardom VESA.

- 1. Zaslon položite na mehko krpo ali blazino ob rob mize.
- 2. Odstranite stojalo. Preberite poglavje Odstranjevanje stojala.
- 3. Odstranite štiri vijake, s katerimi je pritrjen zadnji pokrov zaslona.
- 4. Montažni nosilec iz kompleta za montažo na steno pritrdite na zaslon.
- 5. Če želite monitor namestiti na steno, upoštevajte navodila, ki so bila priložena kompletu za montažo na steno.
- OPOMBA: Uporabite lahko le montažne nosilce z oznako UL, CSA ali GS z najmanjšo nosilnostjo 11,28 kg (P2222H/P2222H WOST)/13,56 kg (P2422H/P2422H WOST)/17,52 kg (P2722H).

Uporaba monitorja

Vklop monitorja

Pritisnite gumb za vklop za vklop monitorja.



Uporaba krmilne palice

Za prilagajanje zaslonskega menija (OSD) uporabite krmilno palico na hrbtni strani monitorja.



- 1. Pritisnite krmilno palico za zagon zaganjalnika menija.
- 2. Za preklop med možnostmi premaknite krmilno palico navzgor/navzdol/levo/ desno.
- 3. Ponovno pritisnite gumb krmilne palice, da potrdite izbrano možnost.



Uporaba zaslonskega menija (OSD)

Dostop do zaganjalnika menija

Ko preklopite ali pritisnete krmilno palico, se pojavi zaganjalnik menija, ki vam omogoči dostop do glavnega zaslonskega menija (OSD) in funkcije bližnjic.

Za izbiro funkcije premaknite krmilno palico.



V spodnji tabeli so opisane funkcije zaganjalnika menija:

	Krmilna palica	Opis
1	Shortcut key (Bližnjič- na tipka)/Input Source (Vhodni vir)	Za izbor vhodnega vira s seznama video signalov, ki so lahko povezani z vašim monitorjem.
2	ی) Shortcut key (Bliž- njična tipka)/Preset Modes (Vnaprej nas- tavljeni načini)	Za izbiro želenega načina barve s seznama prednastavljenih načinov
3	Shortcut key (Bližnjič- na tipka)/Brightness/ Contrast (Svetlost/ kontrast)	Za dostop do drsnikov za nastavitev svetlosti in kontrasta
4	■ Menu (Meni)	Za zagon glavnega zaslonskega menija (OSD) Preberite poglavje Odpiranje zaslonskega menija.
5	(X) OK (V redu)	Za izhod iz zaganjalnika menija
Dell		

Uporaba krmilnih tipk

Kadar je glavni zaslonski meni (OSD) aktiven, igralno palico premaknite, da konfigurirate nastavitve, pri tem pa sledite krmilnim tipkam, prikazanim pod zaslonskim menijem (OSD).



	Krmilna palica	Opis
1	Gor	Uporabite gumb Gor , da nastavite (povečate obsege) elemente v zaslonskem meniju (OSD).
2	Dol	Uporabite gumb Dol , da nastavite (zmanjšate obsege) elemente v zaslonskem meniju (OSD).
3	() Levo	V vseh prvih nivojih na menijskem seznamu bo puščica Levo zaprla zaslonski meni (OSD).
4) Desno	V vseh drugih nivojih, z izjemo prvega nivoja, na menijskem seznamu se boste s puščico Desno premaknili na naslednji nivo.
5	V redu	Pritisnite gumb krmilne palice, da potrdite izbrano možnost.



Odpiranje zaslonskega menija

- OPOMBA: Če spremenite nastavitve in nato odprete drug meni ali zaprete zaslonski meni, monitor samodejno shrani te spremembe. Spremembe so shranjene tudi, če spremenite nastavitve in nato počakate, da zaslonski meni izgine.
 - 1. Izberite ikono (1), da zaženete zaslonski meni in prikažete glavni meni.

Deal 2X Monitor		
D Brightness/Contrast	نن	•
🔁 Auto Adjust		
Input Source	ļ	ļ
🚱 Color		
🖵 Display		
E Menu		
☆ Personalize		
II Others		

- 2. Pritisnite smerna gumba () in () za pomikanje med možnostmi nastavitev. Ko se premaknete z ene ikone na drugo, je izbrana možnost označena.
- 3. Za vklop označene možnosti enkrat pritisnite smerna gumba \odot in \oslash .
- OPOMBA: Prikazani smerni gumbi (in gumb OK) se lahko razlikujejo glede na izbrani meni. Svojo izbiro opravite z razpoložljivimi gumbi.
 - 4. Pritisnite smerna gumba \bigotimes in \bigotimes , da izberete želeni parameter.
 - 5. Pritisnite gumb ⁽²⁾ in nato uporabite smerna gumba ⁽²⁾ in ⁽²⁾ glede na indikatorje v meniju, da spremenite želeno nastavitev.
 - 6. Izberite 🔇 za vrnitev v glavni meni.

Del

lko- na	Meni in podmeniji	Opis				
Ó.	Brightness/ Contrast (Svetlost/	V tem meniju lahko prilagodite Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast) .				
	kontrast)	Dell 2X Monitor				
		Brightness/Contrast				
		Input Source				
		& Color				
		Lisplay E Menu				
		Etit Cuners < Exit				
	Brightness (Svetlost)	S svetlostjo prilagodite svetilnost osvetlitve.				
		Pritisnite smerni gumb igodot , da povečate svetlost, in				
_		smerni gumb ^(~) , da zmanjšate svetlost (najmanj 0/ največ 100).				
	Contrast (Kontrast)	Najprej prilagodite Brightness (Svetlost) in nato še Contrast (Kontrast) le, če je potrebna nadaljnja prilagoditev.				
		Pritisnite smerni gumb ☉, da povečate kontrast, in smerni gumb ☉, da zmanjšate kontrast (najmanj 0/ največ 100).				
		S funkcijo Contrast (Kontrast) nastavite stopnjo razlike med temnimi in svetlimi deli na zaslonu monitorja.				

(D&LL)



Auto Adjust (Samodejno prilagajanje)

S pomočjo tega menija aktivirajte **Auto Adjust** (Samodejno prilagajanje) (na voljo samo za vhod VGA).





Auto Adjust (Samodejno prilagajanje) omogoča monitorju, da se samoprilagodi dohodnemu videosignalu. Po uporabi funkcije Auto Adjust (Samodejno prilagajanje) lahko dodatno prilagodite nastavitve monitorja s kontrolniki Pixel Clock (Frekvenca slikocne pike) (Grobo) in Phase (Faza) (Fino) v nastavitvah Display (Zaslon).

OPOMBA: V večini primerov funkcija **Auto Adjust** (Samodejno prilagajanje) ustvari najboljšo sliko za vašo konfiguracijo.

OPOMBA: Možnost **Auto Adjust (Samodejno prilagajanje)**je na voljo le, če uporabljate analogni priključek (VGA).





Input Source (Vhodni vir)

V meniju **Input Source (Vhodni vir)** lahko preklapljate med različnimi videosignali, ki so morda priključeni na monitor.





VGA	Vhod VGA zberite, če uporabljate priključek VGA.
	Pritisnite 🛇 za izbiro vhodnega vira VGA.
DP	Vhod DP izberite, kadar uporabljate priključek
	DisplayPort. Pritisnite 🛇 za izbiro vhodnega vira DP.
HDMI	Vhod HDMI izberite, kadar uporabljate priključek HDMI.
	Pritisnite 🛇 za izbiro vhodnega vira HDMI
Auto Select	Izberite Auto Select (Samodejni izbor), če želite
(Samodejni	poiskati vhodne signale, ki so na voljo.
izbor)	
Rename Inputs	
(Preimenovanje	
vhodov)	
Reset Input	To možnost izberite, če želite ponastaviti privzeti vhodni
Source	vir.
(Ponastavi	
vhodni vir)	





Pritisnite smerna gumba [⊙] in [⊙], da prilagodite vrednosti treh barv (R, G, B) in ustvarite svoj vnaprej nastavljeni barvni način.

Dell 2X Monitor				
: Brightness/Contrast	Preset Modes	~	Standard	
🔁 Auto Adjust			Movie	
- Input Source			Game	
			Warm	
🖵 Display			Cool	
Menu			Custom Color	>
☆ Personalize				
11 Others				
				< Exit



Input Color	Omogoča, da način vhodnih videosignalov nastavite na:					
Format (Oblika barvnega	 RGB: to možnost izberite, če je monitor priključen na računalnik ali predvajalnik DVD-jev s kablom HDMI. 					
vhoda)	 YCbCr (digitanil)/YPbPr (analogni): to možnost izberite, če predvajalnik DVD podpira samo vhod YCbCr (digitanil)/YPbPr (analogni). 					
	Deal) 2X Monitor					
	: Brightness/Contrast	Preset Modes				
	🔁 Auto Adjust		✓ RGB			
	- Input Source		YPbPr			
	🕑 Color					
	🖵 Display					
	E Menu					
	☆ Personalize					
	<u>∐1</u> Others		< Exit			
			© ©⊙⊙			

	Hue (Odtenek)	Odtenek) S to funkcijo lahko premaknete barvo videoslike na zeleno ali vijolično. S to možnostjo prilagodite želeni kožne barve. Z gumbom ⊘ ali ⊙ prilagodite odtenek 0 do 100.						
		Pritisnite 🛇, da povečate zeleni odtenek videoslike.						
		Pritisnite $igodot$, da povečate vijolični odtenek videoslike.						
		OPOMBA: Možnost Hue (Odtenek) lahko pri- lagodite samo pri izbiri načina Movie (Film) ali Game (Igra).						
	Saturation (Nasičenost)	S to funkcijo lahko prilagodite nasičenost barv videoslike. Z gumbom \textcircled{O} ali \textcircled{O} prilagodite nasičenost od 0 do 100.						
		Pritisnite $\overline{\bigcirc}$, da povečate enobarvni videz videoslike.						
		Pritisnite $igodot$, da povečate barvni videz videoslike.						
		OPOMBA: Možnost Saturation (Nasičenost) lahko prilagodite samo pri vnaprej nastavlje- nem načinu Movie (Film) ali Game (Igra).						
	Reset Color (Ponastavi barve)	S to možnostjo lahko barvne nastavitve monitorja ponastavite na privzete tovarniške nastavitve.						
	Display (Zaslon)	Z možnostjo Display (Zaslon) prilagodite sliko.						
Ð		(Dell) 2X Monitor						
		 € Color Sharpness > 50 ☐ Display Pixel Clock ☑ Menu Phase 						
		☆ Personalize Response Time > Normal If Others Reset Display < Exit						
	Aspect Ratio (Razmerje višina/širina)	Prilagodi razmerje slike na 16 : 9, 4 : 3 ali 5 : 4.						

(D&LI

Horizontal Position (Vodoravni položaj)	S pomočjo gumba ⊘ ali ⊘ prilagodite sliko levo ali desno. Najmanjša nastavitev je »0« (⊙). Najvočio postavitov je »100« (⊙).			
Vertical Position (Navpični položaj)	Največja nastavitev je »100« (◊). S pomočjo gumba (◊) ali (◊) prilagodite sliko navzgor in navzdol. Najmanjša nastavitev je »0« (◊). Največja nastavitev je »100« (◊). OPOMBA: Možnosti Horizontal Position (Vodoravni položaj) in Vertical Position (Navpični položaj) lahko prilagodite samo za vbod VGA			
Sharpness (Ostrina)	S to sliko lahko nastavite, da je slika ostrejša ali mehkejša. Z gumbom ⓒ ali ⓒ prilagodite ostrino od 0 do 100.			
Pixel Clock (Frekvenca slikovne pike)	Z nastavitvama Phase (Faza) in Pixel Clock (Frekvenca slikovne pike) lahko monitor nastavite v skladu s svojimi nastavitvami. S pomočjo ⊙ ali ⊙ nastavite najboljšo kakovost slike.			
Phase (Faza)	Če s prilagajanjem nastavitve Phase (Faza) ne dobite zadovoljivih rezultatov, uporabite nastavitev Pixel Clock (Frekvenca slikovne pike) (groba) in nato ponovno uporabite nastavitev Phase (Faza) (fina). OPOMBA: Nastavitvi Pixel Clock (Frekvenca slikovne pike) in Phase (Faza) sta na voljo samo za vhod VGA.			
Response Time (Odzivni čas)	Omogoča vam, da nastavitev Response Time (Odzivni čas) nastavite na Normal (Normalno) ali Fast (Hitro).			
Reset Display (Ponastavi zaslon)	Ponastavi vse nastavitve zaslona na privzete tovarniške vrednosti.			

Menu (Meni)

To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavitve zaslonskega menija, na primer jezik zaslonskega menija, koliko čas je meni prikazan na zaslonu in druge nastavitve.

(Deal) 2X Monitor		
	D Brightness/Contrast		
	🔁 Auto Adjust		
	← Input Source		
	🔂 Color		
	🖵 Display		
L			
	☆ Personalize		
	It Others		< Frit
			< EAR



Language (Jezik)	Z možnostmi jezika lahko jezik zaslonskega menija nastavite na enega od osmih jezikov: (angleščina, španščina, francoščina, nemščina, portugalščina (Brazilija), ruščina, poenostavljena kitajščina ali japonščina).
Rotation (Vrtenje)	Zavrti zaslonski meni za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca. Meni lahko nastavite glede na Display Rotation (Vrtenje zaslona).
Transparency (Prosojnost)	To možnost izberite, če želite spremeniti prosojnost menija od 0 do 100, in sicer s pritiskom sih gumbov \otimes in \otimes .
Timer (Časovnik)	OSD hold time (Čas prikaza zaslonskega menija): nastavi, koliko časa je prikazan zaslonski meni po zadnjem pritisku smernega gumba. Z gumbom ⓒ ali ⓒ prilagodite drsnik v 1-sekundnih korakih od 5 do 60 sekund.
Lock (Zaklepanje)	Nadzira dostop uporabnika do nastavitev. Izberite eno od teh možnosti: Menu Button (Menijska tipka), Power Button (Gumb za vklop/izklop), Menu (Meni) + Power Buttons (Gumbi za vklop/izklop), Disable (Onemogoči).

D&LI

	Reset Menu (Ponastavi meni)	Ponastavite vse nastavitve zaslonskega menija na vnaprej nastavljene tovarniške vrednosti.				
	Personalize (Prilagajanje)	To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavitve prilagajanja.				
•		Deal 2X Monitor				
		♥ Brightness/Contrast	Shortcut Key 1	>	Input Source	
		🔁 Auto Adjust				j
		- Input Source				j i
		🖒 Color				j i
		🖵 Display				j i
		🗐 Menu				j i
		Personalize				j i
		[↓†] Others				< Exit
						< Ente

Shortcut Key 1 (Bližnjična tipka 1) Shortcut Key 2 (Bližnjična tipka 1) Shortcut Key 3 (Bližnjična tipka 1) Omogoča vam, da izberete eno izmed možnosti Preset Modes (Prednastavljeni načini), Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast), Auto Adjust (Samodejna prilagajanje), Input Source (Vhodni vir), Aspect Ratio (Razmerje višina/širina), Rotation (Vrtenje), Display Info (Informacije zaslona) in jo nastavite kot bližnjično tipko.



D&L

Power Button LED (Lučka LED gumba za vklop)	Omogoča vklop ali izklop indikatorja LED za varčevanje z energijo.				
USB	S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite funkcijo USB, ko je monitor v stanju pripravljenosti.				
 Reset Personaliz ation (Ponastavitev personalizacije)	Vse nastavitve v i ponastavite na pr	meniju Persor ivzete nastavi	tve.	e (Personalizacija)	
Others (Razno)	To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavitve zaslonskega menija, na primer DDC/CI, LCD conditioning (Priprava LCD-ja) in druge.				
		Display Info DDC/CI LCD Conditioning Service Tag Reset Others Factory Reset	> >	Select V On Off xxxxxx ENERGY STAR® C Exit	
Display Info (Informacije o zaslonu)	Ta možnost prikaž	že trenutne na	astav	/itve monitorja.	

DDC/CI DDC/CI (podatkovni kanal zaslona/ukazni vmesnik) omogoča prilagoditev parametrov monitorja (svetlost, ravnovesje barv in drugi) v programski opremi v računalniku. To funkcijo onemogočite tako, da izberete Off (lzklop). To funkcijo omogočite, da zagotovite najboljšo uporabniško izkušnjo in optimalno delovanje monitorja. 📖 2X Monitor D Brightness/Contrast 🔁 Auto Adjust - Input Source Off 👶 Color 🖵 Display Menu ☆ Personalize

LCD Conditioning (Priprava LCD- ja)	Zmanjša redke primere ohranjanja slike. Zagon programa lahko traja nekaj časa, odvisno od stopnje ohranjanja slike. Za začetek priprave LCD-ja izberite On (Vklop).
Service Tag (Servisna oznaka)	 Prikažite številko servisne oznake zaslona. Servisna oznaka je enolični alfanumerični identifikator, ki podjetju Dell omogoča identifikacijo specifikacije izdelkov in dostop do informacij o garanciji. OPOMBA: Servisna oznaka je natisnjena tudi na nalepki na hrbtni strani pokrova.
Reset Others (Ponastavi razne nastavitve)	Ponastavite vse nastavitve v meniju z nastavitvami »Others« (Drugo) na vnaprej nastavljene tovarniške vrednosti.

Factory Reset (Tovarniška	Ponastavi vse vnaprej nastavljene vrednosti na privzete tovarniške nastavitve.				
ponastavitev)	To so tudi nastavitve za preskuse v okviru programa ENERGY STAR®.				
	Deal 2X Monitor				
	D Brightness/Contrast	Display Info			
	🔁 Auto Adjust	DDC/CI	>		
	- Input Source	LCD Conditioning	>		
	🔂 Color	Service Tag			
	🖵 Display	Reset Others			
	🗐 Menu				
	☆ Personalize				
	It Others				< Exit

�⊘⊘

OPOMBA: Monitor ima vgrajeno funkcijo za samodejno umerjanje svetlosti, s katero je mogoče nadomestiti staranje diod LED.

Zaklepanje menijskih tipk in gumba za vklop/izklop

Uporabnikom preprečuje dostop do ali spreminjanje nastavitev zaslonskega menija na zaslonu.

Nastavitev zaklepanja menijskih tipk in gumba za vklop/izklop je privzeto onemogočena.



Če želite odpreti meni za zaklepanje, pritisnite in štiri sekunde pridržite smerni gumb Gor ali Dol oziroma Levo ali Desno. Prikaže se meni za zaklepanje v spodnjem desnem kotu zaslona.

OPOMBA: Meni za zaklepanje lahko na ta način odprete, če so menijske tipe in gumb za vklop/izklop odklenjeni.



Če želite odpreti meni za odklepanje, pritisnite in štiri sekunde pridržite smerni gumb Up (Gor) ali Down (Dol) oziroma Left (Levo) ali Right (Desno). Prikaže se meni za



odklepanje v spodnjem desnem kotu zaslona.



OPOMBA: Meni za odklepanje lahko odprete, če so menijske tipe in gumb za vklop/izklop zaklenjeni.



Na voljo so tri možnosti zaklepanja.

	Meni	Opis
1	Menu Buttons (Menijske tipke)	Če izberete Menu Buttons (Menijske tipke) , nastavitev zaslonskega menija ni mogoče spremeniti. Vsi gumbi, razen gumba za vklop/izklop, so zaklenjeni.
		×
2	Power Button (Gumbom za vklop/ izklop)	Ce izberete Power Button (Gumbom za vklop/ izklop) , zaslona ni mogoče izklopiti z gumbom za vklop/izklop.
3	Menu + Power Buttons (Menijske tipke in gumb za vklop/izklop) Et	Če izberete Menu + Power Buttons (Menijske tipke in gumb za vklop/izklop) , nastavitev zaslonskega menija ni mogoče spremeniti, gumb za vklop/izklop pa je zaklenjen.
4	Vgrajena diagnostika	Več informacij najdete v poglavju Vgrajena diagnostika .

D&LI

OPOMBA: Če želite odpreti meni za zaklepanje ali odklepanje, pritisnite in štiri sekunde pridržite smerni gumb Up (Gor) ali Down (Dol) oziroma Left (Levo) ali Right (Desno).

V spodnjih primerih se na sredini zaslona prikaže ikona 🗎 :

- Kadar pritisnete smerni gumb Up (Gor) ali Down (Dol) oziroma Left (Levo) ali Right (Desno). To pomeni, da so gumbi zaslonskega menija zaklenjeni.
- Ob pritisku gumba za vklop/izklop. To pomeni, da je gumb za vklop/izklop zaklenjen.
- Kadar pritisnete smerni gumb Up (Gor) ali Down (Dol) oziroma Left (Levo) ali Right (Desno) ali gumb za vklop/izklop. To pomeni, da so gumbi zaslonskega menija in gumb za vklop/izklop zaklenjeni.

Odklepanje zaslonskega menija in gumba za vklop/izklop:

- 1. Pritisnite in štiri sekunde pridržite smerni gumb Up (Gor) ali Down (Dol) oziroma Left (Levo) ali Right (Desno). Prikaže se meni za odklepanje.
- 2. Izberite ikono za odklepanje 🛅, da odklenete gumbe na zaslonu.

Opozorila zaslonskega menija (OSD)



Če monitor ne podpira določene ločljivosti, se prikaže to sporočilo:

To pomeni, da se monitor ne more sinhronizirati s signalom, ki ga prejema iz računalnika. Informacije o razponih vodoravne in navpične frekvence, ki jih podpira ta monitor, najdete v poglavju Tehnični podatki monitorja. Priporočeni način je **1920 x 1080**.

OPOMBA: Sporočilo bo morda nekoliko drugačno, kar je odvisno od priključenega vhodnega signala.

Preden bo funkcija DDC/CI onemogočena, boste videli to sporočilo:



Preden bo funkcija Lock (Zaklepanje) omogočena, boste videli to sporočilo:







Ko monitor preklopi v način Power Save (Način varčevanje z energijo), se prikaže to sporočilo:



Če želite prikazati zaslonski meni, vklopite računalnik in prebudite monitor.

OPOMBA: Sporočilo bo morda nekoliko drugačno, kar je odvisno od priključenega vhodnega signala.

Čekabel VGA, HDMI ali DP ni priključen, se prikaže spodnje plavajoče pogovorno okno. Monitor po 4 minutah v tem stanju preklopi v Standby Mode (Način Pripravljenosti).

No VGA Cable
The display will go into Standby mode in 4 minutes.
www.dell.com/P2X22H
ali
Deal
No HDMI Cable
The display will go into Standby mode in 4 minutes.
www.dell.com/P2X22H
ali
Deal
No DP Cable
The display will go into Standby mode in 4 minutes.
www.dell.com/P2X22H

OPOMBA: Sporočilo bo morda nekoliko drugačno, kar je odvisno od priključenega vhodnega signala.



Spodnje sporočilo z opozorilom o napajanju se mora nanašati na funkcije **Brightness (Svetlost)** prvič, ko uporabnik nivo svetlosti nastavi nad privzeti nivo.





Kadar izberete možnost **Factory Reset (Ponastavitev na tovarniške nastavitve)**, se prikaže naslednje sporočilo:





Če izberete »Yes« (Da) za ponastavitev na privzete nastavitve, se prikaže naslednje sporočilo:





Več informacij najdete v poglavju Odpravljanje težav.



Nastavitev najvišje ločljivosti

Najvišjo ločljivost monitorja nastavite tako:

V sistemu Windows® 7, Windows® 8 ali Windows® 8.1:

- 1. V sistemih Windows 8 in Windows 8.1 izberite ploščico »Namizje«, da preklopite na klasično namizje.
- 2. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Screen Resolution** (Ločljivost zaslona).
- 3. Kliknite spustni seznam z ločljivostmi zaslona in izberite **1920 × 1080**.
- 4. Kliknite OK (V redu).

V sistemu Windows® 10:

- 1. Kliknite namizje z desno tipko miške in nato kliknite **Display settings** (Nastavitve zaslona).
- 2. Kliknite Advanced display settings (Dodatne nastavite zaslona).
- 3. Kliknite spustni seznam **Resolution (Ločljivost)** in izberite **1920 x 1080**.
- 4. Kliknite **Apply (Uporabi)**.

Če možnost **1920 × 1080** ni prikazana, boste morda morali posodobiti gonilnik grafične kartice. Izvedite enega od spodnjih postopkov, odvisno od računalnika, ki ga uporabljate:

Če uporabljate Dellov namizni ali prenosni računalnik:

 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support, vnesite servisno oznako računalnika in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.

Če uporabljate namizni ali prenosni računalnik, ki ga ni izdelal Dell:

- Obiščite spletno mesto s podporo za računalnik in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.
- Obiščite spletno mesto s podporo za grafično kartico in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.

Uporaba nagiba, odklona in navpičnega podaljšanja

OPOMBA: Naslednja navodila veljajo le za namestitev stojala, ki je bilo priloženo monitorju. Če nameščate stojalo, ki ste ga kupili drugje, upoštevajte navodila, ki so priložena stojalu.

Nagib, odklon

Če je na monitor nameščeno stojalo, lahko monitor nagnete in zavrtite okrog osi tako, da omogočite najustreznejši vidni kot.



OPOMBA: Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.

Navpično podaljšanje



OPOMBA: Stojalo je mogoče navpično podaljšati do 150 mm.



Vrtenje monitorja

Preden zavrtite monitor, ga morate povsem navpično podaljšati (Navpično podaljšanje) in popolnoma nagniti navzgor (Nagib), da preprečite trk spodnjega roba monitorja.



Vrtenje v smeri urinega kazalca





Vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca



- OPOMBA: Za uporabo funkcije vrtenja zaslona (ležeči pogled v primerjavi s pokončnim) z Dellovim računalnikom potrebujete posodobljen gonilnik grafične kartice, ki ni priložen temu monitorju. Če želite prenesti gonilnik grafične kartice, obiščite spletno mesto www.dell.com/support in nato poiščite najnovejše posodobitve gonilnika v razdelku z gonilniki grafične kartice.
- OPOMBA: V načinu pokončnega pogleda bo učinkovitost delovanja aplikacij, ki so grafično zelo zahtevne (3D-igre in druge), morda slabša.

Prilagajanje nastavitev vrtenja zaslona v sistemu

Ko zavrtite monitor, morate dokončati postopek spodaj, da nastavite nastavitve vrtenja zaslona v sistemu.



OPOMBA: Če monitor uporabljate z računalnikom, ki ni znamke Dell, morate obiskati spletno stran z grafičnimi gonilniki proizvajalca vašega računalnika za več informacij o tem, kako »obračati« vsebino vašega zaslona.

Prilagajanje nastavitev vrtenja zaslona:

- 1. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Properties (Nastavitve)**.
- 2. Izberite zavihek Settings (Nastavitve) in kliknite Advanced (Dodatno).
- 3. Če imate grafično kartico ATI, izberite zavihek **Rotation (Vrtenje)** in nastavite želeno vrtenje.
- 4. Če imate grafično kartico NVIDIA, kliknite zavihek **NVIDIA**, v levem stolpcu izberite **NVRotate**, nato pa izberite želeno vrtenje.
- Če imate grafično kartico Intel[®], izberite zavihek grafične kartice Intel in kliknite Graphic Properties (Lastnosti grafične kartice), izberite zavihek Rotation (Vrtenje) in nato izberite želeno vrtenje.
- OPOMBA: Če možnost za obračanje zaslona ni prikazana ali če ne deluje pravilno, obiščite spletno mesto www.dell.com/support in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.

Dell

Odpravljanje težav

OPOZORILO: Pred izvedbo katerih koli postopkov, opisanih v tem poglavju, upoštevajte Varnostna navodila.

Samopreskus

V ta monitor je vgrajena funkcija samopreskusa, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno. Če je monitor pravilno priključen na računalnik, vendar je zaslon monitorja kljub temu temen, upoštevajte spodnja navodila za zagon samopreskusa monitorja:

- 1. Izklopite računalnik in monitor.
- 2. Iz monitorja izključite vse videokable. Tako pri samopreskusu ni treba uporabiti računalnika.
- 3. Vklopite monitor.

Na zaslonu bi se moralo prikazati plavajoče pogovorno okno (na črnem ozadju), če monitor ne zazna videosignala in deluje pravilno. Lučka LED za napajanje v načinu samopreskusa neprekinjeno sveti belo. Odvisno od izbranega vhoda pa se bo na zaslonu neprekinjeno premikalo eno od prikazanih pogovornih oken.



ali



- 4. To pogovorno okno se prikaže tudi med običajnim delovanjem, če izključite videokabel ali je ta poškodovan.
- 5. Izklopite monitor in znova priključite videokabel, nato pa vklopite računalnik in monitor.

Če je zaslon monitorja še vedno temen, ko izvedete prejšnji postopek, preverite grafično kartico in računalnik, ker monitor deluje pravilno.

DELL

Vgrajena diagnostika

V ta monitor je vgrajeno diagnostično orodje, s katerim lahko ugotovite, ali je morebitna nepravilnost na zaslonu, ki jo opazite, povezana s težavo monitorja ali s težavo računalnika in grafične kartice.

Vgrajeno diagnostiko zaženete tako:

- 1. Preverite, ali je zaslon čist (na površini zaslona ni prašnih delcev).
- 2. Krmilno palico premaknite in približno 4 sekunde pridržite navzgor/navzdol/ levo desno, dokler se ne prikaže pojavno okno.




3. Krmilno palico premaknite, da označite ikono Diagnostic (Diagnostika) nato pritisnite krmilno palico za potrditev. Pojavi se siv testni vzorec.



- 4. Natančno preglejte zaslon in se prepričajte, da na njem ni nobenih nepravilnosti.
- 5. Pritisnite igralno palico, da spremenite preskusne vzorce.
- 6. Ponovite 4. in 5. korak, da pregledate zaslon v rdeči, zeleni, modri, črni in beli barvi ter zaslon z besedilom.
- 7. Pritisnite krmilno palico, da zaprete diagnostični program.

DEL

Splošne težave

V spodnji tabeli so navedene splošne informacije o splošnih težavah monitorja, do katerih lahko pride, in možne rešitve:

Pogosti znaki	Možne rešitve
Ni slike/lučka LED za napajanje ne sveti	Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.
	 Z uporabo katere koli druge električne opreme preverite, ali električna vtičnica deluje pravilno.
	\cdot Preverite, ali ste pritisnili gumb za vklop/izklop.
	 Preverite, ali je v meniju Input Source (Vhodni vir) izbran pravilen vhodni vir.
Ni slike/lučka LED za napajanje sveti	\cdot V zaslonskem meniju povečajte svetlost in kontrast.
	\cdot lzvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja.
	 Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.
	 Zaženite vgrajeno diagnostiko.
	 Preverite, ali je v meniju Input Source (Vhodni vir) izbran pravilen vhodni vir.
Slaba izostritev	 Odstranite podaljške videokablov.
	Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (Factory
	Reset (Tovarniška ponastavitev)).
	 Ločljivost slike spremenite na pravilno razmerje višina/širina.
Tresoča se/mi- getajoča slika	 Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).
	Preverite okoliske dejavnike.
	 Prestavite monitor na drugo mesto in ga preskusite v drugem prostoru.
Manjkajoče sli-	 Vklopite in izklopite monitor.
kovne pike	 Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.
	 Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu: www.dell.com/pixelguidelines.



Zataknjene sli- kovne pike	 Vklopite in izklopite monitor.
	 Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.
	 Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu: www.dell.com/pixelguidelines.
Težave s svet-	 Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).
, -	 Nastavite svetlost in kontrast v zaslonskem meniju.
Geometrično popačenje	 Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).
	 Nastavite vodoravno in navpično frekvenco v zaslonskem meniju.
Vodoravne/nav- pične črte	 Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).
	 Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali so te črte prisotne tudi v načinu samopreskusa.
	 Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.
	 Zaženite vgrajeno diagnostiko.
Težave s sinhro- nizacijo	 Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).
	 Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali je popačen zaslon prisoten tudi v načinu samopreskusa.
	 Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.
	 Znova zaženite računalnik v varnem načinu.
Težave, poveza- ne z varnostjo	 Ne izvajajte nobenih postopkov odpravljanja težav.
	 Takoj se obrnite na Dell.

DEL

Občasne težave	 Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.
	 Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).
	 Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali je občasna težava prisotna tudi v načinu samopreskusa.
Manjkajoča bar-	· Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja.
va	 Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.
	 Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.
Napačna barva	 Color Setting Mode (Način barvne nastavitve) v zaslonskem meniju Color (Barvne) nastavitve spremenite v Graphics (Grafika) ali Video glede na aplikacijo.
	 Preskusite različne možnosti v nastavitvi Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini) v zaslonskem meniju Color (Barvne) nastavitve. Nastavite vrednost R/G/B v razdelku Custom Color (Barva po meri) v zaslonskem meniju Color (Barvne) nastavitve.
	 Možnost Input Color Format (Oblika barvnega vhoda) v zaslonskem meniju Color (Barvne) nastavitve spremenite v RGB ali YCbCr (digitalni)/YPbPr (analogni).
	· Zaženite vgrajeno diagnostiko.
Statična slika je na monitorju prikazana dolgo časa	 Nastavite zaslon tako, da se izklopi po nekaj minutah nedejavnosti zaslona. Te možnosti lahko prilagodite v oknu z možnostmi napajanja sistema Windows ali v pripomočku za varčevanje z energijo v računalniku Mac.
	 Lahko pa uporabite tudi ohranjevalnik zaslona, ki se spreminja dinamično.
Zamegljena ali manjkajoča slika	 Možnost Response Time (Odzivni čas) v zaslonskem meniju Display (Prikaz) spremenite v Normal (Običajno) ali Fast (Hitro) glede na aplikacijo in uporabo.

Težave, povezane z izdelkoi

Določeni znaki	Možne rešitve
Premajhna slika na zaslonu	 V zaslonskem meniju preverite nastavitve možnosti Aspect Ratio (Razmerje višina/širina) v razdelku nastavitve Display (Zaslon).
	 Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).
Monitorja ni mo- goče prilagajati s pomočjo krmilne palice.	 Izklopite monitor, izključite in znova priključite napajalni kabel ter nato vklopite monitor.
	 Preverite, ali je zaslonski meni zaklenjen. Če je, krmilno palico premaknite in za približno 4 sekunde pridržite navzgor/navzdol/levo/desno (dodatne informacije najdete v poglavju Zaklepanje menijskih tipk in gumba za vklop/ izklop).
Ob pritisku uporab- niških kontrolnikov ni vhodnega signala	 Preverite vir signala. Prepričajte se, da računalnik ni v stanju pripravljenosti, tako da premaknete miško ali pritisnete poljubno tipko na tipkovnici.
	 Preverite, ali je videokabel pravilno priključen. Po potrebi izključite in znova priključite videokabel.
	 Ponastavite računalnik ali predvajalnik videoposnetkov.
Slika ne zapolni celotnega zaslona	 Monitor lahko sliko zaradi različnih formatov (razmerje višina/širina) DVD-jev prikaže na celotnem zaslonu.
	 Zaženite vgrajeno diagnostiko.

(Dell

Določeni znaki	Možne rešitve
Vmesnik USB ne deluje	 Preverite, ali je monitor vklopljen.
	 Znova priključite kabel za povratni tok na računalnik.
	 Znova priključite zunanje naprave USB (priključek za sprejemni tok).
	 Monitor izklopite in ga ponovno vklopite.
	 Znova zaženite računalnik.
	 Določene naprave USB, kot je prenosni trdi disk, zahtevajo večji vir napajanja. Pogon priključite neposredno v računalnik.
Vmesnik Super- Speed USB 5 Gb/ s (USB 3.2 Gen1) je počasen.	 Preverite, ali je vaš računalnik združljiv s SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen1).
	 Nekateri računalniki so opremljeni z vrati USB 3.2, USB 2.0 in USB 1.1. Preverite, ali uporabljate pravilna vrata USB.
	 Znova priključite kabel za povratni tok na računalnik.
	 Znova priključite zunanje naprave USB (priključek za sprejemni tok).
	 Znova zaženite računalnik.
Brezžične zunanje naprave USB pre- nehajo delovati, ko priključite napravo USB 3.2	 Povečajte razdaljo med zunanjimi napravami USB 3.2 in brezžičnim sprejemnikom USB.
	 Brezžični sprejemnik USB postavite čim bližje brezžičnim zunanjim napravam USB.
	 Uporabite podaljšek kabla USB, da brezžični sprejemnik USB postavite čim dlje od vrat USB 3.2.

Težave, povezane z USB-jem (vsestransko zaporedno vodilo)

(D&LI

Dodatek

OPOZORILO: Uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov, ki niso opisani v tej dokumentaciji, lahko povzroči izpostavljenost udaru, električnim nevarnostim in/ali mehanskimi nevarnostmi.

Informacije o varnostnih ukrepih najdete v poglavju **Informacije o varnosti,** okoljske informacije in informacije, določene s predpisi (SERI).

Obvestila agencije FCC (velja le za ZDA) in druge informacije, določene s predpisi

Več informacij o obvestilih Zvezne komisije za komunikacije in predpisih najdete na spletni strani **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Vzpostavljanje stika z družbo Dell

Stranke v Združenih državah Amerike lahko pokličejo 800-WWW-DELL (800-999-3355).

OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

Dell ponuja različne možnosti za servis in podporo prek spleta in telefona. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju.

- Spletna tehnična pomoč www.dell.com/support/monitors
- Stik z družbo Dell www.dell.com/contactdell

Zbirka podatkov o izdelkih EU za energijsko nalepko in informacijski list izdelka

P2222H: https://eprel.ec.europa.eu/qr/549695 P2422H: https://eprel.ec.europa.eu/qr/550826 P2722H: https://eprel.ec.europa.eu/qr/545529 P2222H WOST: https://eprel.ec.europa.eu/qr/562066 P2422H WOST: https://eprel.ec.europa.eu/qr/562073

Dodatek | 79

DEL