Dell S2422HZ/S2722DZ Monitor za video konferencije Korisnički priručnik



Monitor Model: S2422HZ/S2722DZ Regulatorni model: S2422HZt/S2722DZt

- NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite računalo na bolji način.
- △ OPREZ: OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne poštuju ove upute.
- ▲ UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesnu ozljedu ili smrt.

Autorska prava © 2021 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva su prava zadržana. Dell, EMC i ostali trgovački znakovi su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc. ili njezine podružnice. Ostali trgovački znakovi mogu biti trgovački znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

2021 - 10

Rev. A01

Sadržaj

Sigurnosne upute
Više o monitoru
Sadržaj pakiranja
Obilježja proizvoda
Identifikacija dijelova i upravljanja
Pogled s prednje strane
Pogled sa stražnje strane
Pogled s donje strane
Podaci monitora
Podaci o razlučivosti
Unaprijed postavljeni načini prikaza
Električni podaci
Specifikacije za web kameru
Microphone specifications
Podaci o zvučniku
Fizičke karakteristike
Karakteristike okruženja
Raspored kontakata
Plug-and-Play
Kvaliteta LCD monitora i pravila u vezi piksela
Ergonomija
Rukovanje sa zaslonom i njegovo pomicanje
Smjernice za održavanje
Čišćenje monitora
Podešavanje monitora
Spajanje stalka
Korištenje funkcija za nagibanje, zakretanje i povećavanje visine33

(Dell

Nagibanje, zakretanje i povećavanje visine
Zaokretanje zaslona
Konfiguriranje postavki prikaza na računalu nakon zaokretanja 34
Rad s web kamerom monitora
Povezivanje monitora
Organiziranje kabela
Zaštita uređaja korištenjem Kensington brave (opcija) 37
Uklanjanje stalka monitora
Ugradnja na zid (opcija)
Rad s monitorom
Ukliučite monitor 40
Ilnoraba upravliačkih elemenata na prednjoj ploči 40
Korištenje funkcije OSD zaključavanja 42
Gumb na -prednjoj ploči
Unoraba zaslonskog (OSD) izbornika
Poločevanje maksimalne rezlučivosti
Postavlianie značajke Windows Hello
Omogućavanje web-kamere na monitoru 66
Omogućavanje web-kamere na monitoru
Omogućavanje zvučnika na monitoru
Uklanjanje problema
Samoprovjera
Ugrađeni alat za dijagnostiku
Uobičajeni problemi
Problemi karakteristični za proizvod
Karakteristični problemi s univerzalnom serijskom sabirnicom
(USB)
Dodatak
FCC napomene (samo za SAD) i druge regulativne informacije 80
Kontaktiranje tvrtke Dell
EU baza proizvoda za list s podacima o uštedi energije i o proizvodu

Sigurnosne upute

- ▲ UPOZORENJE: Uporaba regulatora, prilagođavanja ili postupaka koji nisu navedeni u ovoj dokumentaciji može dovesti do izlaganja električnim i/ili mehaničkim opasnostima.
 - Postavite monitor na čvrstu površinu i postupajte s njim pažljivo. Zaslon je osjetljiv i može se oštetiti ako vam ispadne ili ako se naglo udari.
 - · Nazivni podaci monitora moraju odgovarati izmjeničnom naponu vaše mreže.
 - Držite monitor na sobnoj temperaturi. Pretjerano hladni ili topli uvjeti mogu štetno utjecati na tekuće kristale u zaslonu.
 - Monitor nemojte izvrgavati jakim vibracijama ili udarcima. Primjerice, nemojte stavljati monitor u prtljažnik automobila.
 - · Odspojite monitor ako ga tijekom većeg razdoblja ne namjeravate koristiti.
 - Kako biste izbjegli električni udar, nemojte pokušavati ukloniti neki od poklopaca ili dirati unutrašnjost monitora.

Informacije o sigurnosnim uputama potražite u Informacije o sigurnosti, okolišu i zakonskim propisima (SERI).

Više o monitoru

Sadržaj pakiranja

Monitor se isporučuje s dijelovima navedenima u donjoj tablici. Ako bilo koji dio nedostaje, obratite se tvrtki Dell. Više informacija potražite u **Kontakt s tvrtkom Dell**.



NAPOMENA: Neke komponente mogu biti neobvezne i možda neće biti isporučene uz vaš monitor. Neke značajke možda nisu dostupne u određenim državama.

Slika komponente	Opis komponente
944	Zaslon
	Podizač stalka
	Postolje stalka
	Kabel napajanja (razlikuje se ovisno o zemlji)
	USB 3,2 Gen 1 Type-C kabel (C na C)
	 Vodič za brzi početak rada Podaci o sigurnosti, okruženju i propisima

DELL

Obilježja proizvoda

Dell S2422HZ/S2722DZ monitor ima aktivnu matricu, tranzistor s tankim filmom (TFT), zaslon s tekućim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvjetljenje. Značajke monitora uključuju:

- **S2422HZ:** Aktivno područje zaslona od 60,47 cm (23,8 inča) (mjereno po dijagonali) razlučivosti 1920 x 1080 (16:9) i podršku prikaza u punom zaslonu za manje razlučivosti.
- **S2722DZ:** Aktivno područje zaslona od 68,47 cm (27,0 inča) (mjereno po dijagonali) razlučivosti 2560 x 1440 (16:9) i podršku prikaza u punom zaslonu za manje razlučivosti.
- Mogućnosti prilagodbe naginjanjem, okretanjem, zakretanjem i povećanjem visine.
- · Zvučnici (2 x 5 W).
- Skidljivi stalak postolja i rupe za ugradnju na razmaku od 100 mm sukladno standardu Video Electronics Standards Association (VESA) za fleksibilnu ugradnju.
- Ultra-tanki ukrasni okvir smanjuje razmak između okvira prilikom korištenja višestrukih monitora što omogućuje lakše postavljanje s ugodnim doživljajem pregledavanja.
- Ekstenzivna digitalna povezivost uz DP osigurava očuvanje tehnološke suvremenosti monitora.
- Jedan USB-C za napajanje kompatibilnog prijenosnog računala tijekom primanja video signala.
- · Kamera može podržati razlučivost 2560 x 1920.
- Mogućnost za Plug and play ako to računalo podržava.
- Prilagođavanje zaslonskog prikaza (OSD) za lako postavljanje i optimizaciju zaslona.
- · Zaključavanje gumba za napajanje i OSD-a.
- · Utor za sigurnosno zaključavanje.
- · ≤ 0,3 W u stanju pripravnosti.
- · Premium za zamjenu ploče zaslona osigurat će vam miran san.
- Optimizirajte udobnost za oko zaslonom bez titranja čime se smanjuje emisija opasne plave svjetlosti.
- Monitor upotrebljava ploču s niskom razinom plave svjetlosti koji je sukladan s TUV Rheinland (rješenje hardvera) uz model s tvorničkim/zadanim postavkama.
- Smanjuje razinu opasnost od plave svjetlosti emitirane iz zaslona, kako bi gledanje bilo udobnije za vaše oči."
- Monitor se koristi tehnologijom bez titranja koja uklanja oku vidljivo titranje, donosi udobnost u iskustvo gledanja i onemogućuje naprezanje i zamor očiju korisnika.

Deell

- · Certificiran za Windows Hello (prepoznavanje lica) i Microsoft Cortana.
- Podržava tehnologiju AMD FreeSync. AMD Freesync certificiran opseg od 48 Hz – 75 Hz.
- ▲ UPOZORENJE: Mogući dugotrajni učinci emitiranja plavog svjetla iz monitora mogu uzrokovati oštećenje očiju, uključujući zamor ili digitalno naprezanje očiju.

Identifikacija dijelova i upravljanja

Pogled s prednje strane



Oznaka	Opis	Uporaba
1	RGB web-kamera	S osjetnikom slike odnosno senzorom koji može raditi s do 30 fps (okvira u sekundi) u 10 bitnoj 5 M razlučivosti s popunom korisničkom kontrolom kvalitete slike, formatiranja i izlaznom prijenosu podataka. Prenosi vašu sliku u video konferenciji.
2	Infracrvena (IR) web-kamera	Snima i prenosi sliku u tamnoj okolini.
3	IC LED	Infracrveni LED indikator.
4	Mikrofoni	Mikrofoni monitora.
5	Ugrađeni zvučnici	Slanje zvuka iz izlaza za zvuk.
6	Funkcijske tipke	više informacija potražite u Operating the Monitor (Rad s monitorom)
7	Gumb za uključivanje/ isključivanje (s LED indikatorom)	Uključivanje i isključivanje monitora.



DELL

Pogled sa stražnje strane





Oznaka	Opis	Uporaba
1	VESA rupe za ugradnju (100 mm x 100 mm - iza pričvršćenog VESA pokrova)	Ugradnja monitora na zid pomoću VESA kompatibilnog kompleta za ugradnju na zid (100 mm x 100 mm).
2	Regulativna oznaka	Prikazuje popis regulativnih odobrenja.
3	Gumb za otpuštanje postolja	Oslobađa stalak od monitora.
4	Crtični kod, serijski broj i naljepnica servisne oznake	Pogledajte ovu naljepnicu ako trebate kontaktirati Dell za tehničku podršku. Servisna oznaka jedinstveni je alfanumerički identifikator pomoću kojeg servisni tehničari tvrtke Dell mogu prepoznati hardverske komponente u vašem računalu i pristupiti podacima o jamstvu.
5	Utor za pričvršćenje kabela	Koristite ga kako biste organizirali kabele provlačenjem kroz utor.

Pogled s donje strane



Oznaka	Opis	Uporaba
1	Utor za sigurnosno zaključavanje	Pričvršćuje monitor bravom za sigurnosno uže (prodaje se zasebno).
2	Priključak za napajanje	Spojite kabel za napajanje.
3	HDMI priključak	Spojite računalo putem HDMI kabela (opcija).
4	DisplayPort in	Spojite računalo putem DisplayPort kabela (opcija).
5	USB-C priključak za odlazni prijenos/ DisplayPort	 Priključite se na računalo uz pomoć USB-C kabela. USB-C priključak pruža najveću brzinu prijenosa (USB 3,2 Gen 1), a alternativni način s podrškom za DP 1,2 sljedeće, PD 20 V/3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A. S2422HZ maksimalna razlučivost 1920 x 1080 pri 75 Hz. S2722DZ maksimalna razlučivost 2560 x 1440 pri 75 Hz. NAPOMENA: USB-C nije podržan na verzijama sustava Windows koje su starije od Windows 10.
6	Izlazni linijski audio priključak	Spojite zvučnike za reprodukciju zvuka putem HDMI ili DisplayPort ili USB-C audio kanala. Podržan je samo dvokanalni zvuk. NAPOMENA: Izlazni linijski audio priključak ne podržava slušalice.
7	USB 3,2 priključci za dolazni prijenos	Priključite USB-C kabel koji ste dobili s monitorom na računalo. Kada je ovaj kabel povezan, možete koristiti dolazne USB-C priključke na monitoru. Priključak podržava 0,9 A.
8	USB 3,2 priključci za dolazni prijenos	Priključite USB-C kabel koji ste dobili s monitorom na računalo. Kada je ovaj kabel povezan, možete koristiti dolazne USB-C priključke na monitoru. Priključak podržava punjenje baterije 2 A.

Podaci monitora

Model	S2422HZ	S2722DZ	
Vrsta zaslona	Aktivna matrica - TFT LCD		
Vrsta ploče	Tehnologija preklapanja u ravnini		
Aspect Ratio (Format slike)	16:9		
Dimenzije vidljive slike:			
Dijagonalno	604,70 mm (23,80 inča)	684,70 mm (27,00 inča)	
Aktivno područje:			
Vodoravni	527,04 mm (20,75 inča)	596,74 mm (23,49 inča)	
Vertikalno	296,46 mm (11,67 inča)	335,66 mm (13,22 inča)	
Površina	156246,28 mm² (242,15 inča²)	200301,75 mm² (310,47 inča²)	
Veličina piksela	0,2745(H) mm x 0,2745 (V) mm	0,2331 (H) mm x 0,2331 (V) mm	
Piksela po inču (PPI)	92,56	108,79	
Kut gledanja:			
Vodoravni	178º (tipično)		
Vertikalni	178º (tipično)		
Svjetlina	250 cd/m² (tipično)	350 cd/m² (tipično)	
Omjer kontrasta	1000 do 1 (tipično)		
Premaz zaslona	Zaštitni sloj protiv bliještanja	a prednjeg polarizatora (3H)	
Pozadinsko svjetlo	LED		
Vrijeme odziva (Gray to Gray)	8 ms (Normalni način rada) 5 ms (Brzi način rada) 4 ms (Ekstremni način rada)		
Dubina boje	16,7 milijuna boja (6 bitna + 16,7 milijuna boja (8 bitna) FRC)		
Gama boja ¹	99 % sRGB s hardverom niske razine plavog svjetla		

Povezivost	 1 x DP 1,2 (HDCP1,4) 1 x HDMl1,4 (HDCP1,4) 1 x USB-C (alternativni način s DisplayPort 1,2, USB 3,2 Gen 1 priključkom za odlazni prijenos, električno napajanje PD do 65 W) 1 x USB 3,2 Gen1 (5 Gbps) prema opremi s BC1,2 punjenjem na 2 A (maksimalno) 1 x USB 3,2 prema opremi 1 x 3,5 mm priključak audio-izlaza 		
Širina obruba (od ruba monito	d ruba monitora do aktivnog područja):		
Gore	5,37 mm	7,37 mm	
Lijevo/Desno Delio	5,38 mm	7,43 mm	
Doije	21,74 mm	22,81 mm	
Podesivost:			
Stalak s podesivom visinom	110 mm		
Nagib	-5° do 21°		
Zakretanje	-30° do 30°		
Okretanje	-90° do 90°		
Organizacija kabela	Da		
Kompatibilnost s aplikacijom Dell Display Manager (DDM)	Jednostavno podešavanje i ostale ključne značajke		
Sigurnost	Utor za sigurnosno zaključa se prodaje zasebno)	vanje (uže za zaštitu koje	

¹ Samo uz nativnu razlučivost ploče u prilagođenom načinu rada.

Podaci o razlučivosti

Model	S2422HZ	S2722DZ
Horizontalno područje skeniranja	30 kHz do 90 kHz 30 kHz do 120 kHz	
Vertikalno područje skeniranja	48 Hz do 75 Hz	
Maksimalna unaprijed postavljena razlučivost	1920 x 1080 pri 75 Hz	2560 x 1440 pri 75 Hz
Mogućnosti video prikaza (izmjenični način rada HDMI i DP i USB-C)	480p, 560p, 720p, 1080p 480i, 576i, 1080i (samo HDMI)	



Unaprijed postavljeni načini prikaza

S2422HZ

Način prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polaritet sinkronizacije (horizontalna/ vertikalna)
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,5	-/-
VESA, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1600 x 900	55,54	59,98	97,75	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA, 1920 x 1080	83,89	74,97	174,50	-/+

(døll)

S2722DZ

Način prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polaritet sinkronizacije (horizontalna/ vertikalna)
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1400 x 1050	65,32	59,98	121,75	-/+
VESA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,00	60,00	162,00	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA, 2560 x 1440 (HDMI)	111,05	74,98	298,50	+/-
VESA, 2560 x 1440 (DP i USB-C)	111,86	74,97	304,25	+/-

(DELL

Električni podaci

Model	S2422HZ	S2722DZ	
Ulazni video signali	 Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju Po diferencijalnoj liniji pri 100 ohma impedancije 		
	• Podrška za ulazni DP/HDMI/USB-C signal		
Ulazni napon/ frekvencija/struja	100-240 VAC / 50 ili 60 Hz ± 3 Hz/2 A (maksimalno)		
Struja pokretanja	120 V: 42 A (maks.)		
	240 V: 80 A (maks.) Hladno pokretanje na 0ºC		
Potrošnja snage	0,2 W (Isključeni način rada) ¹	0,2 W (Isključeni način rada)¹	
	0,2 W (Način rada u pripravnosti) ¹	0,3 W (Način rada u pripravnosti) ¹	
	13,5 W (Uključeni način rada) ¹	24,0 W (Uključeni način rada)¹	
	137 W (maks.) ²	149 W (maks.) ²	
	12,62 W (P _{on}) ³	18,26 W (P _{on}) ³	
	41,03 W (TEC) ³	58,09 W (TEC) ³	

¹ Kako je definirano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

- ² Maksimalne postavke za svjetlinu i kontrast uz maksimalno opterećenje na USB priključcima.
- ³ P_{on}: Potrošnja snage u uključenom načinu rada definirana je u verziji Energy Star 8,0. TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh kao što je definirano u verziji Energy Star 8,0.

Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i prikazuje laboratorijske performanse. Vaš proizvod može raditi drugačije, ovisno o softveru, komponentama i perifernim uređajima koje ste kupili i nemamo obavezu ažurirati takve podatke. Sukladno tome, korisnik se ne smije oslanjati na ove informacije u donošenju odluka o električnim tolerancijama ili ostalim odlukama. Za točnost ili potpunost ne daje se jamstvo izričito ili implicirano.

MAPOMENA: Ovaj je monitor certificirani s ENERGY STAR.



Ovaj se proizvod kvalificira za ENERGY STAR u tvornički zadanim postavkama koje se mogu vratiti funkcijom "Factory Reset" (Tvorničke postavke) na OSD izborniku. Promjenom zadanih tvorničkih postavki ili omogućavanjem drugih funkcija može se povećati potrošnja snage koja može premašiti propisano ograničenje za ENERGY STAR.



Specifikacije za web kameru

Objektiv	Vidno polje (vodoravno)	75,4° za 2560 x 1920	
	Način fokusiranja	Fiksni fokus	
	Područje fokusiranja	35 cm~1,5 m	
	Udaljenost fokusiranja	70 cm	
	(normalni način rada)		
Senzor slike	Veličina aktivnog polja	5 megapiskela	
Specifikacije za video	Brzina snimanja videozapisa	1920 x 1080 (puni HD) - do	
	30 slika u sekundi		
Sučelje	USB 2,0 visoka brzina		
Električno napajanje	3,3 volta +/- 5% za USB i mikrofon		
	5 volta +/- 5% za IC kameru		

Microphone specifications

Model	S2422HZ	S2722DZ
Specifikacije mikrofona	Digitalni mikrofon Knowles x	: 2
Vrsta mikrofona	-35dB +/- 1dB	
Osjetljivost	68 dB	
Omjer signala i šuma	0,3%	
Ukupno harmoničko izobličenje	130 dB SPL	
Točka akustičkog preopterećenja	1,65 V - 3,6 V	

Podaci o zvučniku

Model	S2422HZ	S2722DZ
Nazivna snaga zvučnika	2 x 5 W	
Frekvencijski opseg	200 Hz – 16 kHz	
Impedancija	8 ohma	

Fizičke karakteristike

Model	S2422HZ	S2722DZ
-------	---------	---------

Vrsta priključka	• DP priključak		
	• HDMI priključak		
	• USB 3,2 Gen1 priključak prema računalu		
	• Jedan izlazni linijski aud	 Jedan izlazni linijski audio priključak 	
	• Konektor za dolazni US	B priključak x 2	
Vrsta signalnog kabela	USB 3,2 Gen 1 kabel Type	e-C na C 1,8 M	
Dimenzije (sa stalkom):			
Visina (produženo)	488,40 mm (19,23 inča)	510,00 mm (20,08 inča)	
Visina (zbijeno)	378,40 mm (14,90 inča)	400,00 mm (15,75 inča)	
Širina	537,80 mm (21,17 inča)	611,60 mm (24,08 inča)	
Dubina	174,70 mm (6,88 inča)	174,70 mm (6,88 inča)	
Dimenzije (bez stalka):			
Visina	323,57 mm (12,74 inča)	365,84 mm (14,40 inča)	
Širina	537,80 mm (21,17 inča)	611,60 mm (24,08 inča)	
Dubina	56,74 mm (2,23 inča)	56,74 mm (2,23 inča)	
Dimenzije stalka:	·		
Visina (produženo)	403,10 mm (15,87 inča)	403,10 mm (15,87 inča)	
Visina (zbijeno)	364,82 mm (14,36 inča)	364,82mm (14,36 inča)	
Širina	257,00 mm (10,12 inča)	257,00 mm (10,12 inča)	
Dubina	174,70 mm (6,88 inča)	174,70 mm (6,88 inča)	
Težina:	·	·	
Težina s pakiranjem	7,88 kg (17,37 lb)	9,46kg (20,85 lb)	
Težina sa sklopom stalka i kabelima	5,60 kg (11,82 lb)	6,86 kg (15,12 lb)	
Težina bez sklopa stalka (za ugradnju na zid ili VESA ugradnju - bez kabela)	3,88 kg (8,55 lb)	5,18 kg (11,42 lb)	
Težina sklopa stalka	1,52 kg (3,35 lb)	1,52 kg (3,35 lb)	

(D&LL)

Karakteristike okruženja

Zadovoljeni standardi			
ENERGY STAR certificirani monitor			
• Usklađen za RoHS			
• Monitor bez BFR/PVC (tiskane PVC-a).	pločice monitora izrađene su iz ploča bez BFR/		
 Staklo bez arsena i bez žive sam 	no za ploču zaslona		
Temperatura:			
U radu	0°C do 40°C (32°F do 104°F)		
U mirovanju	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)		
Vlažnost:			
U radu	10% do 80% (bez kondenzacije)		
U mirovanju	inju 5% do 90% (bez kondenzacije)		
Nadmorska visina:			
U radu	5.000 m (16.404 ft) (maksimalno)		
U mirovanju	12.192 m (40.000 ft) (maksimalno)		
Rasipanje topline:			
S2422HZ	467,77 BTU/sat (maksimalno)		
	43,09 BTU/sat (Uključeni način rada)		
S2722DZ	508,75 BTU/sat (maksimalno)		
	62,35 BTU/sat (Uključeni način rada)		

(Dell

Raspored kontakata

DP priključak (ulaz)



Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 20 kontakata
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	MLO(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Hot Plug Detect
19	Return
20	DP_PWR

HDMI priključak



Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 19 kontakata
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT



USB priključak vrste C



Kontakt	signal	Kontakt	signal
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

Više o monitoru | 21

DELL

Univerzalna serijska sabirnica (USB)

U ovom odjeljku nalaze se podaci o USB priključcima koji su dostupni na monitoru.

MAPOMENA: Do 2 A na dolaznom USB priključku (priključak s ikonom baterije د معدد) s uređajima kompatibilnim za punjenje baterije ver. 1,2; do 0,9 A na ostalim dolaznim USB priključcima.

Računalo ima sljedeće USB priključke:

- 1 odlazni prijenos sa stražnje strane.
- 2 dolazni prijenos 1 za brzi pristup, 1 straga

NAPOMENA: USB priključci monitora rade samo kada je monitor uključen ili u načinu rada u pripravnosti. U načinu rada u pripravnosti, USB kabel (C na C) je ukopčan, USB priključci mogu raditi normalno. U protivnom, odaberite OSD postavku Other USB Charging (Druge vrste USB punjenja). Ako je postavka "On in Standby Mode" (Uključeno u stanju pripravnosti), USB može raditi normalno ili će USB biti onemogućen. Ako isključite monitor i zatim ga ponovno uključite, do postavku pormalnog rada priključenih perifernih urođaja možo preći pokoliko sekur

nastavka normalnog rada priključenih perifernih uređaja može proći nekoliko sekundi.

Brzina prijenosa	Brzina prijenosa podataka	Maksimalna potrošnja snage (po priključku)
super speed	5 Gbps	4,5 W
Visoka brzina	480 Mbps	2,5 W
Puna brzina	12 Mbps	2,5 W

USB priključak za dolazni prijenos



Broj kontakta	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	MASA
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Oklop



Plug-and-Play

Monitor možete instalirati u bilo koji sustav kompatibilan s Plug and Play. Monitor automatski osigurava računalnom sustavu funkciju EDID (Podaci identifikacije proširenog prikaza) koristeći protokole DDC (Prikaz podatkovnog kanala), tako da se računalo može konfigurirati i optimizirati postavke monitora. Većina monitora instalira se automatski; prema želji možete odabrati različite postavke. Više informacija o promjeni postavki monitora potražite u **Rad s monitorom**.

Kvaliteta LCD monitora i pravila u vezi piksela

Tijekom postupka proizvodnje LCD monitora nije neuobičajeno da se jedan ili više piksela zaglave u nepromjenjivom stanju, a teško ih je vidjeti i ne utječu na kvalitetu ili uporabljivost zaslona. Više informacija o pravilima u vezi piksela LCD monitora potražite na Dell stranici za podršku na: <u>https://www.dell.com/pixelguidelines</u>.

Dell

Ergonomija

- OPREZ: Nepravilna ili dugotrajna upotreba tipkovnice može uzrokovati ozljede.

∧ OPREZ: Dugotrajno gledanje zaslona monitora može dovesti do naprezanja očiju.

Zbog udobnosti i učinkovitosti, pratite sljedeće smjernice prilikom postavljanja i upotrebe radne postaje računala:

- Postavite monitor tako da se za vrijeme rada nalazi točno ispred vas, zajedno s tipkovnicom. Možete kupiti posebne police koje olakšavaju pravilno postavljanje tipkovnice.
- Da biste smanjili rizik od naprezanja oka i bolova u vratu/leđima/ramenima zbog duljeg korištenja monitora preporučuje se sljedeće:
 - Postavite zaslon na 50 do -70 cm od očiju.
 - Često trepćite kako biste navlažili i ovlažili oči kada radite s monitorom.
 - Uzimajte redovite stanke od 20 minuta svaka dva sata.
 - · Za vrijeme stanke nemojte gledati u monitor i gledajte barem 20 sekundi u određeni predmet koji je od vas udaljen barem 6 m.
 - · Za vrijeme stanke obavite vježbe istezanja kako biste oslobodili napetost u vratu/rukama/leđima/ramenima.
- Pobrinite se da je zaslon monitora u ravnini očiju ili blago ispod kada sjedite ispred monitora.
- Podesite nagib monitora, kontrast i svjetlinu.
- · Prilagodite svjetlo u okolini (svjetla iznad glave, stolne svjetiljke i zastore ili zavjese blizu prozora) kako biste smanjili odbljesak i sjaj na zaslonu monitora.
- Koristite stolac koji dobro podupire donji dio leđa.
- Držite podlaktice horizontalno postavljene, sa zapešćima u neutralnom, udobnom položaju prilikom upotrebe tipkovnice ili miša.
- Uvijek ostavite prostora za odmor ruku prilikom korištenja tipkovnice i miša.
- Neka gornji dio ruku prirodno leži na obje strane.
- Stopala položite ravno na pod.
- · Kada sjedite, prebacite težinu nogu na stopala, a ne na prednji dio sjedala. Prilagodite visinu stolca ili koristite oslonac za stopala ako je potreban za održavanje pravilnog položaja tijela.
- Mijenjajte radne aktivnosti. Pokušavajte organizirati posao tako da ne morate dugo sjediti i raditi. Redovito ustanite i prošetajte uokolo.



 Na područje ispod stola ne smije biti prepreka i kabela ili električnih kabela koji mogu narušavati udobnost pri sjedenju ili koji predstavljaju opasnost od spoticanja.



Rukovanje sa zaslonom i njegovo pomicanje

Kako biste osigurali sigurnu uporabu monitora prilikom podizanja ili pomicanja pridržavajte se sljedećih smjernica:

- · Prije pomicanja ili podizanja monitora, isključite računalo i monitor.
- · Iskopčajte sve kabele iz monitora.
- · Postavite monitor u izvornu kutiju s izvornim ambalažnim materijalom.
- Prilikom podizanja ili pomicanja monitora, čvrsto držite donji rub i bočnu stranu monitora bez primjene prevelike sile.



 Prilikom podizanja ili pomicanja monitora, pazite da je zaslon uvijek okrenut od vas i nemojte pritisnuti područje zaslona kako ga ne biste ogrebali ili oštetili.



- Pri transportu monitora, pazite da ne bude izložen iznenadnim udarcima ili vibracijama.
- Prilikom podizanja ili pomicanja monitora, nemojte ga preokretati držeći ga za stalak ili podizač stalka. To može dovesti do nehotičnog oštećenja monitora ili do tjelesnih ozljeda.





Smjernice za održavanje

Čišćenje monitora

- UPOZORENJE: Prije čišćenja monitora, odspojite kabel monitora za napajanje iz zidne utičnice.
- △ OPREZ: Pročitajte Sigurnosne upute prije čišćenja monitora i pridržavajte ih se.

Za najbolje postupke slijedite upute sa sljedećeg popisa tijekom raspakiranja, čišćenja ili rukovanja monitorom:

- Za čišćenje antistatičkog zaslona vašeg monitora, vodom blago namočite meku, čistu krpu. Po mogućnosti koristite posebnu tkaninu ili otopinu za čišćenje zaslona odgovarajuću za antistatički sloj. Nemojte koristiti benzen, razrjeđivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimirani zrak.
- Koristite malo navlaženu, meku krpu za čišćenje monitora. Izbjegavajte korištenje deterdženata bilo koje vrste jer neki deterdženti ostavljaju mutan sloj na monitoru.
- · Ako primijetite bijeli prah kada otpakirate monitor, obrišite ga krpom.
- Oprezno rukujte monitorom, ako se tamniji monitori ogrebu, na njima se lakše pojavljuju bijeli tragovi struganja nego na monitorima svjetlije boje.
- Da biste održali najbolju kvalitetu slike monitora koristite dinamički promjenjiv čuvar zaslona i isključujte ga kad nije u uporabi.

Podešavanje monitora

Spajanje stalka

- NAPOMENA: Podizač stalka i baza stalka odvojeni su prilikom isporuke monitora iz tvornice.
- NAPOMENA: Sljedeće upute vrijede samo za stalak koji je isporučen s monitorom. Ako pričvršćujete stalak koji ste kupili od drugog dobavljača, slijedite upute za postavljanje koje su priložene uz stalak.

Pričvršćivanje stalka monitora:

- 1. Poravnajte i postavite podizač na stalak.
- 2. Otvorite ručicu vijka na dnu stalka i okrenite je u smjeru kazaljke za učvršćenje sklopa stalka.
- 3. Zatvorite ručicu vijka.



4. Otvorite zaštitni poklopac monitora kako biste oslobodili pristupi VESA utora na monitoru.



5. Gurnite umetke na podizaču stalka u utore na stražnjem poklopcu zaslona i pritisnite sklop stalka tako da sjedne na mjesto.



6. Držeći podizač stalka pažljivo podignite monitor, zatim ga postavite na ravnu površinu.



- NAPOMENA: Čvrsto držite podizač stalka prilikom podizanja monitora kako ne bi došlo do nehotičnog oštećenja.
 - 7. Podignite i skinite zaštitni poklopac s monitora.





Korištenje funkcija za nagibanje, zakretanje i povećavanje visine



🚺 NAPOMENA: Sljedeće upute vrijede samo za stalak koji je isporučen s monitorom. Ako pričvršćujete stalak koji ste kupili od drugog dobavljača, slijedite upute za postavljanje koje su priložene uz stalak.

Nagibanje, zakretanje i povećavanje visine

Kada je stalak pričvršćen na monitor, možete ga nagibati radi postizanja kuta koji je najugodniji za gledanje.



NAPOMENA: Stalak je odvojen prilikom isporuke monitora iz tvornice.

Zaokretanje zaslona

Prije rotiranja zaslona produžite zaslon okomito uvis sve do vrha podizača stalka. Nagnite zaslon maksimalno unatrag kako biste spriječili pritiskanje donjeg ruba zaslona.



NAPOMENA: Za prijelaz između pejzažnog i portretnog prikaza na Dell računalu prilikom zaokretanja zaslona, preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program grafičke kartice. Preuzmite na adresi



https://www.dell.com/support/drivers nakon pronalaska odgovarajućeg upravljačkog programa.



NAPOMENA: Kada je zaslon u portretnom načinu rada, moglo bi doći do smanjenja performansi ako koristite aplikacije koje jako opterećuju grafičku karticu, npr. 3D igre.

Konfiguriranje postavki prikaza na računalu nakon zaokretanja

Nakon rotiranja zaslona, provedite sljedeći postupak radi konfiguriranja postavki zaslona na računalu.

🚺 NAPOMENA: Ako koristite monitor s računalom koje nije proizvela tvrtka Dell, posjetite web stranicu proizvođača grafičke kartice ili računala za informacije o zaokretanju sadržaja na zaslonu.

Konfiguriranje postavki zaslona:

- 1. Kliknite desnim klikom **Desktop (Radna površina)** i kliknite **Properties** (Svojstva).
- 2. Odaberite karticu Settings (Postavke) i kliknite Advanced (Napredno).
- 3. Ako imate AMD grafičku karticu, odaberite karticu Rotation (Rotacija) i odaberite željenu rotaciju.
- 4. Ako imate nVidia grafičku karticu kliknite na karticu nVidia, u lijevom stupcu odaberite NVRotate, a zatim odaberite željenu rotaciju.
- 5. Ako imate Intel grafičku karticu, odaberite karticu Intel grafika, kliknite Graphic Properties (Svojstva grafike), odaberite karticu Rotation (Rotacija), a zatim odaberite željenu rotaciju.
- NAPOMENA: Ako se ne prikaže mogućnost rotacije ili ne radi ispravno. idite na https://www.dell.com/support i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.

Rad s web kamerom monitora

Slijedite dolje navedene korake ako želite koristiti web-kameru monitora:

- **1.** Ogulite naliepnicu kamere na monitoru.
- 2. Pritisnite gornji dio web-kamere kako biste produžili ili uvukli kameru.
- 3. Ogulite zaštitnu foliju s web-kamere.
- 4. Produžite kameru prije uporabe, a poslije uporabe je uvucite kako biste zaštitili svoju privatnost kad je ne koristite.





Povezivanje monitora

▲ UPOZORENJE: Prije početka rada prema sljedećim uputama svakako slijedite Sigurnosne upute.

Povezivanje monitora s računalom:

- 1. Isključite računalo.
- **2.** Povežite monitor i računalo koristeći kabel za DisplayPort i HDMI i USB-C kabel između monitora i računala.
- 3. Uključite monitor.
- **4.** Odaberete propisani ulazni izvor u OSD izborniku na monitoru i uključite računalo.
- NAPOMENA: Zadana postavka za S2422HZ/S2722DZ je DisplayPort 1,2, DisplayPort 1,1 grafička kartica ne prikazuje normalno.

Priključivanje HDMI kabela (neobvezna kupnja)



DELL

Spajanje DP kabela (neobvezna kupnja)



Povezivanje USB-C kabela



Priključak USB-C na monitoru:

- Može se koristiti kao USB-C, DisplayPort 1,2 naizmjenično.
- · Podržava napajanje električnom energijom putem USB-a (PD) s profilima do 65 W.
- NAPOMENA: Bez obzira na kriterije napajanja/stvarnu potrošnju energije prijenosnog računala ili preostalo vrijeme trajanja baterije, monitor Dell dizajniran je za napajanje električnom energijom do 65 W za prijenosno računalo.

Nazivna snaga (na prijenosnim računalima koja imaju USB-C uz PowerDelivery)	Maksimalna snaga punjenja
45 W	45 W
65 W	65 W
90 W	Nije podržano

Organiziranje kabela



Nakon priključivanja svih potrebnih kabela na monitor i računalo, složite sve kabele kako je prikazano na slici. Pogledajte **Priključivanje monitora** za više informacija o priključivanju kabela.

Zaštita uređaja korištenjem Kensington brave (opcija)

Utor za sigurnosnu bravu nalazi se na donjoj strani monitora. Za više informacija o lokaciji utora za sigurnosnu pravu pogledajte **Utor za sigurnosnu bravu**.

Više informacija o korištenju Kensington brave (kupuje se zasebno) potražite u dokumentaciji isporučenoj uz bravu.

Pričvrstite monitor za stol koristeći Kensington sigurnosnu bravu.



NAPOMENA: Slika se koristi samo kao ilustracija. Izgled brave može se razlikovati.



Uklanjanje stalka monitora

- △ OPREZ: Da biste spriječili ogrebotine na LCD zaslonu prilikom uklanjanja postolja, uvjerite se da je monitor postavljen na mekanu, čistu površinu.
- NAPOMENA: Sljedeće upute vrijede samo za stalak koji je isporučen s monitorom. Ako pričvršćujete stalak koji ste kupili od drugog dobavljača, slijedite upute za postavljanje koje su priložene uz stalak.

Uklanjanje stalka:

- 1. Postavite monitor na mekanu krpu ili jastuk.
- 2. Pritisnite i zadržite gumb za oslobađanje stalka.
- **3.** Podignite postolje iznad i dalje od monitora.




Ugradnja na zid (opcija)



NAPOMENA: Koristite M4 x 11 mm vijke za pričvršćivanje monitora na komplet za ugradnju na zid.

Provjerite dokumentaciju isporučenu s VESA-kompatibilnom opremom za zidnu montažu.

- 1. Postavite ravni jastučić ili podmetač za sjedenje na rub stola i na njega postavite monitor zaslonom okrenutim prema dolje.
- 2. Uklonite stalak.
- **3.** Križnim odvijačem izvadite četiri vijka kojima je pričvršćena stražnja ploča.
- 4. Spojite montažni nosač iz opreme za zidnu montažu na monitor.
- Slijedite upute isporučene sa opremom za zidnu montažu i postavite monitor na zid.
- NAPOMENA: Za uporabu samo s UL ili CSA ili GS nosačem za ugradnju na zid s minimalnom masom/kapacitetom nosivosti tereta.
 - S2422HZ: 15,52 kg (34,20 lb)
 - S2722DZ: 20,72 kg (45,68 lb)

D&L

Rad s monitorom

Uključite monitor

Pritisnite gumb 🕛 za uključivanje monitora.



Uporaba upravljačkih elemenata na prednjoj ploči

Upravljačke gumbe s donje strane monitora koristite za prilagođavanje specifikacija prikazane slike. Kod korištenja upravljačkih gumba, na zaslonu se pojavljuje izbornik (OSD) s brojčanim vrijednostima.





U sljedećoj tablici opisani su gumbi na prednjoj ploči:

Gur	nb na -prednjoj ploči	Opis
1	Ŷ	Koristite gumb za isključivanje ili uključivanje mikrofona.
	Tipkovnički prečac: Microphone (Mikrofon)	NAPOMENA: Funkcija isključivanja zvuka na Dell S2422HZ ili S2722DZ radi pritiskanjem gumba za isključivanje zvuka, ali ikona za isključivanje zvuka na UC platformi nije sinkronizirana (ikona prikazuje uključeni zvuk).
2	Ø	Ovaj gumb koristite za odabir s popisa unaprijed postavljenih načina rada boje.
	Tipkovnički prečac: Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada)	
3		Ovaj gumb izbornika koristite za pokretanje zaslonskog izbornika (OSD) i odabir OSD izbornika.
	Izbornik	Pogledajte Accessing the Menu System (Pristupanje sustavu izbornika).
4	×	Ovaj gumb koristite za povratak na glavni izbornik ili zatvaranje OSD glavnog izbornika.
	Exit (Izlaz)	
5		Uključivanje i isključivanje monitora.
	Gumb za uključivanje i isključivanje (uz svjetlo stanja napajanja)	Stalno bijelo svjetlo označava da je monitor uključen i da radi normalno. Trepćuće bijelo svjetlo označava da se monitora nalazi u načinu rada za pripravnost.

DELL

Korištenje funkcije OSD zaključavanja

Upravljačke gumbe na prednjoj ploči možete zaključati kako biste onemogućili pristup OSD izborniku i/ili gumbu napajanja.

Korištenje izbornika Lock (Zaključavanje) za zaključavanje jednog ili više gumba

1. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti.



2. Odaberite **Da** za zaključavanje gumba. Nakon zaključavanja, pritiskom na bilo koji upravljački gumb prikazat će se ikona lokota

Korištenje upravljačkih gumbi na prednjoj ploči za zaključavanje jednog ili više gumba



1. Pritisnite i četiri sekunde zadržite **Gumb 4**, na zaslonu će se pojaviti izbornik.



2. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti.



DEL

Otključavanje upravljačkih gumba na prednji ploči

Pritisnite i četiri sekunde zadržite **Gumb 4** do prikaza izbornika na zaslonu. Sljedeća tablica sadrži opis mogućnosti otključavanja upravljačkih gumba na prednjoj ploči.

Dell 24/27 Monitor	Dell 24/27 Monitor
Select Option:	Select Option:
\$ \$ \$ \$	
Opcije	Opis
1	Upotrijebite ovu opciju za otključavanje funkcije OSD izbornika.
Otključavanje gumba izbornika	
2	Uz pomoć ove opcije otključajte gumb za napajanje monitora.
Otključavanje gumba za napajanje	
3 <u>⊟</u> ∎+0	Uz pomoć ove opcije otključajte OSD izbornik i gumb za napajanje monitora.
Otključavanje gumba izbornika i gumba za napajanje	
4	Upotrijebite ovu opciju za pokretanje ugrađene dijagnostike, pogledajte Ugrađena dijagnostika .
Ugrađena dijagnostika	



Gumb na -prednjoj ploči

Gumb s prednje strane monitora koristite za prilagođavanje postavki slike.



Gun	nb na pre	dnjoj ploči	Opis
1		V	Koristite tipke Up (Gore) (povećanje) i Down (Dolje) (smanjenje) za prilagođavanje stavki u OSD izborniku.
	Gore	Dolje	
2		7	Gumb OK (U redu) koristite za potvrđivanje odabira.
	OK (L	J redu)	
3		6	Gumb Back (Natrag) koristite za povratak na prethodni izbornik.
	Back (• Natrag)	

DØLL

Uporaba zaslonskog (OSD) izbornika

Pristup sustavu izbornika

lkona	Izbornici i podizbornici	Opis
۲	Brightness/ Contrast (Svjetlina/ kontrast)	Ovaj izbornik koristite za aktiviranje prilagođavanja svjetline/kontrasta.
	Brightness (Svjetlina)	Brightness (Svjetlina) je postavka kojom se podešava jakost pozadinskog osvjetljenja (minimalno 0; maksimalno 100).
		Press the button to increase brightness.
	Contrast (Kontrast)	Prvo prilagodite Brightness (Svjetlina) , a zatim prilagodite Contrast (Kontrast) samo ako je potrebno dodatno prilagođavanje.
		Press the button to increase contrast and press the button to decrease contrast. Podešava kontrast između 0 – 100. Contrast adjusts the difference between darkness and

DELL

lkona	Izbornici i podizbornici	Opis
Ð	Input Source (Ulazni izvor)	lzbornik Input Source (Ulazni izvor) koristite za odabir između različitih video ulaza koji su povezani s monitorom.
•		Polity Dell 24/27 Monitor Image: Second Se
-		~ ~ ~
	USB-C	Koristite 💙 da biste odabrali USB-C ulazni izvor.
	DP	Koristite 💙 da biste odabrali DP ulazni izvor.
	HDMI	Koristite 💙 da biste odabrali HDMI ulazni izvor.
	Auto Select (Automatski odabir)	Koristite 💙 da biste odabrali Auto Select (Automatski odabir), monitor će tražiti dostupne ulazne izvore.
	Auto Select for	Omogućuje Automatski odabir za USB-C:
	USB-C (Automatski odabir za USB-C)	• Prompt for Multiple Inputs (Upit za više ulaza): uvijek se prikazuje poruka za prijelaz na USB-C videoulaz za korisnike koji mogu odabrati hoće li izvršiti prijelaz ili neće
		• Yes (Da): Skaler uvijek prelazi na USB-C video bez pitanja kada je spojen USB-C.
		 No (Ne): Skaler NEĆE automatski prijeći na USB-C video s drugog dostupnog ulaza.
	Reset Input Source (Poništi ulazni izvor)	Vraća sve postavke u izborniku Input Source (Ulazni izvor) na tvornički zadane vrijednosti.

Rad s monitorom | 45

(Dell

lkona	lzbornici i podizbornici	Ор	is		
٩	Color (Boja)	Kor poc	istite izborn lešavanja bo	ika Color (Boja) z nje.	a prilagođavanje načina
·		Deel	Dell 24/27 Monitor		
		Đ.	Brightness/Contrast	Preset Modes	> Standard
		Ð	Input Source		> RGB
		٩		Reset Color	
		Ţ	Display		
		<18	Audio & Webcam		
			Menu		
		ជ	Personalize		
		Ш.	Others		

Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada) Ako odaberete **Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini)**, s popisa možete birati između **Standard** (**Standardno)**, **Movie (Film)**, **Color Temp. (Toplina boje)**, FPS, RTS, RPG, Warm (Toplo), **Cool (Hladno) ili Custom Color (Prilagođena boja)**.

Det	Dell 24/27 Monitor		
Đ.	Brightness/Contrast	~	Standard
¢	Input Source		Movie
			FPS
Ģ	Display		RTS
	Audio & Webcam		RPG
	Menu		Warm
	Personalize		Cool
	Others		Custom Color



- **Standard (Standardno)**: Zadane postavke boje. Ovo je zadani unaprijed postavljeni način.
- Film: Učitava postavke boje idealne za filmove.
- FPS (Igra u prvom licu): Učitava postavke boje idealne za igre u prvom licu.
- **RTS (Strategija i stvarnom vremenu):** Učitava postavke boje idealne za strateške igre u stvarnom vremenu.
- RPG (Igre s ulogama): Učitava postavke boje idealne za igre uloga.
- Warm (Topla): Prikazuje boje viših temperatura. Zaslon izgleda toplije uz primjesu crvene/žute.

DEL

lkona	Izbornici i podizbornici	Opis
		• Cool (Hladna): Prikazuje boje nižih temperatura. Zaslon
		djeluje hladnije s nijansom plave boje.
		• Custom Color (Prilagođena boja): Omogućuje vam
		ručno prilagođavanje postavke boje. Pritisnite gumbe 🔇
		i 🔮 za prilagođavanje vrijednosti Crvene, Zelene i Plave i
		izradu vlastitog unaprijed postavljenog načina boje.
	Input Color	Dopušta vam da podesite način video ulaza na:
	Format (Format ulazne boje)	 RGB: Odaberite ovu opciju ako je monitor povezan s računalo (ili medijskim playerom) putem USB-C ili DP ili HDMI kabela.
		• YCbCr: Odaberite ovu mogućnost ako medijski player podržava samo YCbCr izlaz.
		Regination Press Markes Bigs/ness/Contract Press Markes Bigs/ness/Contract Regination Bigs/ness/Contract Regination
		~~~
	Hue (Nijansa)	Koristite 🕥 ili 💙 za prilagođavanje nijanse od 0 do 100. NAPOMENA: Prilagodba nijanse je moguća samo za načine Movie (Film) i FPS, RTS, RPG.
	Saturation (Zasićenost)	Koristite 🕥 ili 💙 za prilagođavanje zasićenosti od 0 do 100.
		NAPOMENA: Prilagodba zasićenja je moguća samo za načine \ Movie (Film) i FPS, RTS, RPG.
	Reset Color (Vrati boju)	Vraća postavke boje monitora na tvorničke postavke.

(DEL

Una	Izbornici i podizbornici	Opis
	Display (Zaslon)	Koristite izbornik Zaslon za prilagođavanje slike.
		Oeu Dell 24/27 Monitor
	Aspect Ratio	Odaberite željeni omjer slike od ponuđenih 16:9, 4:3 i 5:4
	(Format slike)	· ·
	Sharpness	Čini sliku oštrijom ili mekšom.
	(Ostrina)	Koristite 文 ili 💙 za prilagođavanje oštrine od '0' do '100
	Response Time (Vrijeme odziva)	Omogućuje postavljanje opcije Vrijeme odziva na Normalno, Brzo ili Ekstremno .
	Reset Display (Poništi zaslon)	Vraća postavke zaslona na tvornički zadane vrijednosti.
C)»)	Audio & Webcam (Zvuk i web-kam- era)	Koristite izbornik Audio & Webcam (Zvuk i web-kamera) z prilagodbu postavki.
·	,	Dell 24/27 Monitor Image: Dell 24/27 Monitor
	Volume	Omoquéava vam poveéavanie glaspoée zvučnika
	(Glasnoća)	Pritišćite gumbe ri radi ugađanja glasnoće zvuka oc "0" do "100".
	Speaker (Zvučnik)	Odaberite Mute (Isključi zvuk) ili Unmute (Uključi zvuk) za funkciju zvučnika.

lkona	Izbornici i podizbornici	Opis
	Microphone (Mikrofon)	Odaberite Mute (Isključi zvuk) ili Unmute (Uključi zvuk) za funkciju mikrofona.
	Web kamera	Odaberite Enable (Omogući) ili Disable (Onemogući) za funkciju web-kamere.
	Pokazivač statusa	Odaberite Off (Isključen) ili Temporary (Privremno) za prikaz statusa zvučnika, mikrofona i web-kamere.
	Audio profil	Odaberite funkciju reprodukcije.
	Reset Audio & Webcam (Poništi zvuk i web- kameru)	"Vraća sve postavke u izborniku Audio & Webcam (Zvuk i web-kamera) na tvornički zadane vrijednosti. NAPOMENA: S USB kabelom glasnoća zvuka sinkronizira se s glasnoćom sustava Windows, a ne sa zadanim postavkama. NAPOMENA: Ako korisnik priključi HDMI kabel radi reprodukcije zvuka, a zatim priključi USB-C kabel, kanal zvuka premješta se na poništavanje odjeka. Glasnoća monitora također se sinkronizira s računalom."
	Menu (Izbornik)	Odaberite ovu mogućnost za prilagođavanje postavki OSD izbornika, kao što su jezik OSD izbornika, vrijeme u kojem izbornik ostaje na zaslonu i slično.
		Dell 24/27 Monitor Importance / Contract Language > English Importance / Contract Tatagamenty > 20 Importance / Contract Importance > Importance Importance / Contract Importance > Importance Importance / Contract Importance > Importance Importance Importance > Importance
		$\diamond \diamond \diamond \diamond$
	Language (Jezik)	Postavite OSD zaslona na jedan od osam jezika.
		(engleski, španjolski, francuski, njemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski).
	Transparency	Odaberite ovu mogućnost za promjenu prozirnosti
	(Transparentnost)	izbornika koristeći 文 i 文 (min. 0/maks. 100).

lkona	Izbornici i podizbornici	Opis
	Timer (Mjerač vremena)	OSD Hold Time (Vrijeme zadržavanja OSD): Postavlja dužinu vremena u kojem OSD ostaje aktivan nakon pritiskanja gumba.
		Koristite gumbe 💜 i 💙 za prilagođavanje klizača u pomacima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.
	Zaključaj	Kada su upravljački gumbi na monitoru zaključani, možete spriječiti pristup upravljačkim elementima. Na taj način se onemogućuje slučajna aktivacija na više monitora koji su jedan kraj drugoga.
		Dell 24/27 Monitor Brighteau-Contrast Language Part Stores Targange entry Brighteau-Contrast Language entry Brighteau-Contrast Targange entry Brighteau-Contrast Brighteau-Contrast Brighteau-Contrast Displate Brighteau-Contrast Displate
		~ ~ ~
		• Gumbi izbornika: putem OSD-a za zaključavanje gumba izbornika.
		• Gumb napajanja: putem OSD-a za zaključavanje gumba napajanja.
		• Gumbi izbornika + gumb napajanja: Putem OSD-a za zaključavanje svih gumba izbornika i gumba napajanja.
		• Onemogućavanje: Pritisnite i na četiri sekunde zadržite
		gumb 🎔 pored gumba za napajanje za otključavanje gumba.
	Reset Menu (Poništi izbornik)	Vraća sve postavke u izborniku Reset (Poništi) na tvornički zadane vrijednosti.

(Dell

lkona	Izbornici i podizbornici	Opis	
	Personalize (Osobna prilagodba)	Dell 24/27 Monitor Image: Dell 24/27 Monitor	
		~ ~ ~	
	Shortcut key 1	Odaberite postavljanje tipkovnog prečaca između Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini), Brightness/Contrast (Svjetlina/kontrast). Input	
	(Tipka prečaca 1)	Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini), Brightness/Contrast (Svjetlina/kontrast), Input	
	(Tipka prečaca 1) Shortcut key 2 (Tipka prečaca 2)	Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini), Brightness/Contrast (Svjetlina/kontrast), Input Source (Ulazni izvor), Aspect Ratio (Format prikaza), Volume (Glasnoća), Speaker (Zvučnik), Microphone (Mikrofon), Webcam (Web-kamera).	
	(Tipka prečaca 1) Shortcut key 2 (Tipka prečaca 2) Power Button LED (LED gumba za napajanje)	Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini), Brightness/Contrast (Svjetlina/kontrast), Input Source (Ulazni izvor), Aspect Ratio (Format prikaza), Volume (Glasnoća), Speaker (Zvučnik), Microphone (Mikrofon), Webcam (Web-kamera). Omogućuje vam postavljanje stanja svjetla napajanja za uštedu energije.	
	(Tipka prečaca 1) Shortcut key 2 (Tipka prečaca 2) Power Button LED (LED gumba za napajanje) USB-C Charging (USB-C punjenje)	Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini), Brightness/Contrast (Svjetlina/kontrast), Input Source (Ulazni izvor), Aspect Ratio (Format prikaza), Volume (Glasnoća), Speaker (Zvučnik), Microphone (Mikrofon), Webcam (Web-kamera). Omogućuje vam postavljanje stanja svjetla napajanja za uštedu energije. Služi za omogućavanje i onemogućavanje funkcije punjenja USB-C Charging (USB-C punjenje) kada je monitor isključen.	
	(Tipka prečaca 1) Shortcut key 2 (Tipka prečaca 2) Power Button LED (LED gumba za napajanje) USB-C Charging (USB-C punjenje) Other USB Charging (Ostalo USB punjenje)	Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini), Brightness/Contrast (Svjetlina/kontrast), Input Source (Ulazni izvor), Aspect Ratio (Format prikaza), Volume (Glasnoća), Speaker (Zvučnik), Microphone (Mikrofon), Webcam (Web-kamera). Omogućuje vam postavljanje stanja svjetla napajanja za uštedu energije. Služi za omogućavanje i onemogućavanje funkcije punjenja USB-C Charging (USB-C punjenje) kada je monitor isključen. Omogućuje aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Other USB Charging (Ostalo USB punjenje) tijekom stanja pripravnosti monitora.	

D&LI

lkona	Izbornici i podizbornici	Opis					
	Others (Ostalo)	Odaberite ovu mogućnost za prilagođavanje postavki OSD izbornika, kao što su DDC/CI , LCD Conditioning (LCD poboljšanje) itd.					
		(rotu) Dell 24/27 Monitor					
		C)I Audio & Welscein Immu Read: Others Immu Read: Others Immu Personalize Immu Personalize					
	Display Info (Informacije o zaslonu)	Prikazuje trenutne postavke monitora.					
	DDC/CI	DDC/CI (kratica za Display Data Channel/Command Interface) omogućava podešavanje parametara monitora poput svjetline, uravnoteženosti boje i drugih računalnim softverom. Ovu značajku možete deaktivirati ako odaberete Off (Isključeno) .					
		Dell 24/27 Monitor Imput Source Imput Source DDC/Cl Color Digity Auto & Webcam Auto & Webcam Personalize Personalize Colors Colors					



ona	Izbornici i podizbornici	Opis			
	LCD Conditioning (LCD poboljšanje)	Pomaže u smanjenju manjih slučajeva zadržavanja slike. Ovisno o stupnju zadržavanja slike, pokretanje programa može potrajati neko vrijeme. Ovu značajku možete aktivirati ako odaberete On (Uključeno) .			
		Will 24/27 Monitor Windmark Contract Bingtones Contract Bi			
	Firmware (Firmver)	Prikazuje verziju firmvera monitora.			
-	Service Tag (Servisna oznaka)	Prikazuje servisnu oznaku. Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator pomoću kojeg tvrtka Dell može prepoznati specifikacije proizvoda i pristupiti podacima o jamstvu.			
		NAPOMENA: Servisna oznaka otisnuta je i na naljepnici na stražnjoj strani pokrova.			
	Reset Other (Poništi ostalo)	Vraća sve postavke u izborniku Others (Ostalo) na tvornički zadane vrijednosti.			

Factory	/ Reset	Vraća sve	zadane	vriiednosti	na tvor	ničke	postavke
I actory	y neset		Zuuuno	vijou losti		I IIONO	postavito.

(Vraćanje na tvorničke postavke)

Poruke upozorenja OSD izbornika

Ako monitor ne podržava određeni način razlučivosti, prikazat će se sljedeća poruka.



Ovo znači da se monitor ne može sinkronizirati sa signalom koji prima od računala. Pogledajte odjeljak **Podaci monitora**_kako biste se upoznali s rasponima horizontalne i vertikalne frekvencije koji se odnose na ovaj monitor. Preporučeni način rada je **1920 x 1080 (S2422HZ)/2560 x 1440 (S2722DZ)**.

Prije onemogućavanja funkcije DDC/CI prikazuje se sljedeća poruka.



Kada monitor uđe u način uštede energije, prikazat će se sljedeća poruka:



Aktivirajte računalo i pokrenite monitor za pristup OSD izborniku.

DEL

Ako USB-C kabel prema računalu nije priključen, modul mikrofona i web-kamere nije aktivan i prikazuje se sljedeća poruka.



Ako onemogućite samo web-kameru, prikazuje se sljedeća poruka.

Odabrat će se zadana postavka **No (Ne)**. Možete odabrati **"Yes (Da)"** ili **"Yes, and do not ask again. (Da, ne pitaj ponovno)"**

Ako poništite zvuk i web-kameru ili vratite tvorničku postavku, ponovno se prikazuje sljedeća poruka.

Dell 24/27 Monitor	
Are your sure you want to disable monitor webcam?	
No	
Yes	
Yes, and do not ask again	
	S2422HZ/S2722DZ

Ako ste u zaslonskom izborniku OSD onemogućili web-kameru, a zatim pritisnete ili uvučete web-kameru prikazuje se sljedeća poruka.



Pokazivač statusa poluprozirni je centrirani okvir i pojavljuje se na vrhu zaslona te prikazuje status zvučnika, mikrofona i web-kamere.

Kad promijenite status zvučnika, mikrofona i web-kamere ili uvučete ili izvučete modul web-kamere, na dvije sekunde prikazat će se pokazivač statusa.



DEL

Ako ga želite onemogućiti u zaslonskom izborniku OSD odaberite "Audio & Webcam (Zvuk i web-kamera) ->Status Indicator (Pokazivač statusa)->Off (Isključi)".

Deel	Dell 24/27 Monitor		
Ū.	Brightness/Contrast		
Ð	Input Source		
\odot	Color		
Ţ	Display		
<30		0#	
	Menu	 Temporary 	
습	Personalize		
Ŧ	Others		



Ako pritisnete bilo koji drugi gumb osim gumba za napajanje, ovisno o odabranom ulazu pojavljuju se ove poruke.



Dok je kabel za DP izmjenični način rada priključen na monitor prikazuje se poruka u sljedećim slučajevima:

- kad je Auto Select (Automatski odabir) za USB-C postavljen na Prompt for Multiple Inputs (Upit za višestruke ulaze).
- · Kad je na monitor priključen USB-C kabel.





Sljedeća poruka prikazat će se ako odaberete OSD stavke u **Factory Reset (Vraćanje na tvorničke postavke)** u značajci Other (Drugo).



Sljedeća poruka prikazat će se ako odaberete **"Yes (Da)"** za povrat na zadane postavke.



Odaberite OSD stavke u On in Standby Mode (Uključeno u načinu rada

pripravnosti) *1* u značajci Personalize (Osobna prilagodba), prikazat će se sljedeća poruka.

Dell 24/27 M	onitor		
Changing t	o this setting (witho r consumption, Do y	ut ø symbol) will Inc ou want to continue?	rease
	Yes	No	

Ako podesite razinu svjetline za više od 75 % iznad zadane vrijednosti, prikazat će se sljedeća poruka.



Dell

- · Kada korisnik odabere "Da", samo jednom će se prikazati poruka o napajanju.
- · Kada korisnik odabere "Ne", opet će se prikazati skočna poruka o napajanju.
- Poruka upozorenja o napajanju opet će se prikazti kada korisnik učini vraćanje na tvorničke postavke u OSD izborniku.

Ako je odabran ulaz USB-C, DP ili HDMI, a odgovarajući kabel nije priključen, prikazat će se sljedeći dijaloški okvir.



NAPOMENA: Kako bi mikrofon i web-kamera radili treba priključiti USB-C na C kabel prema računalu i to između računala i monitora.

Više informacija potražite u odjeljku Uklanjanje problema.



Podešavanje maksimalne razlučivosti

U sustavima Windows 7, Windows 8 ili Windows 8,1:

- Samo za Windows 8 ili Windows 8,1, odaberite Pločica radne površine za prebacivanje na klasičnu radnu površinu. Za operativne sustave Windows Vista i Windows 7 preskočite ovaj korak.
- 2. Kliknite desnom tipkom na radnu površinu pa kliknite Screen Resolution (Razlučivost zaslona).
- Kliknite na padajući izbornik Screen Resolution (Razlučivost zaslona) i odaberite 1920 x 1080 (S2422HZ)/2560 x 1440 (S2722DZ).

U sustavu Windows 10:

- 1. Kliknite desnom tipkom na radnu površinu pa kliknite **Display Settings** (Postavke zaslona).
- 2. Kliknite Advanced display settings (Dodatne postavke prikaza).
- Kliknite padajući popis Resolution (Razlučivost) pa odaberite 1920 x 1080 (S2422HZ)/2560 x 1440 (S2722DZ).
- 4. Kliknite Apply (Primijeni).

Ako ne vidite **1920 x 1080 (S2422HZ)/2560 x 1440 (S2722DZ)** as kao opciju, potrebno je ažurirati upravljački program grafičke kartice. Ovisno o računalu, dovršite jedan od sljedećih postupaka:

- Ako imate Dell stolno ili prijenosno računalo, ldite na <u>https://www.dell.com/</u> <u>support</u>, unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.
- 2. Ako ne koristite Dell računalo (prijenosno ili stolno):
- Idite na internetsku stranicu za podršku proizvođača računala i preuzmite najnovije upravljačke programe za grafičku karticu.
- Idite na internetsku stranicu proizvođača grafičke kartice i preuzmite najnovije upravljačke programe za grafičku karticu.

Dél

Postavljanje značajke Windows Hello

U sustavu Windows 10:

1. Kliknite Windows start izbornik, kliknite **Settings (Postavke)**.



2. Kliknite Accounts (Računi).

				W	/indows Settings				
				Find a setting	N	P			
	System Display, sound, notifications, prover	E	Devices Bluetooth, printers, mouse	۵	Phone Link your Android, IPhone	•	Network & Internet Wi-Fi, dirplane mode, VPN	ø	Personalization Background, lock screen, colors
E	Apps Uninstall, defaults, optional features	8	Accounts Your accounts, email, symc- work, family	} ₽	Time & Language Speech, region, date	8	Gaming Game bar, captures: broadcasting, Game Mode	G	Ease of Access Narrator: magnifier, high contrast
Q	Search Find my files, permissions	0	Cortana Cortana language, permissioni notifications	A	Privacy Location, camera, microphone	0	Update & Security Windows Update recovery, backup		

3. Kliknite **Sign-in options (Mogućnosti prijave)**. Morate postaviti PIN da biste se mogli registrirati na Windows Hello.

← Settep		- 8 x
D Home	Sign-in options	
Find a setting ,0	Manage how you sign in to your device	Related settings
Accounts	Select a sign in option to add, chungs, or remove it.	Get help
All Your Info	Windows Hello Fragepinte. The option is convertig unavailable—click to learn more	2 Give freedback
Q Sign-in options	Windows Helo RN The option is currently unavailable—click to learn more	
IB Access work or school A Family & other users Sync your settings	Support of a start of the second	
	Dynamic lock Dynamic lock More Nichers to account any point of the transment More Nichers to account any point of the transment More Nichers to account any busy point derive when you for a way More Nichers to account any busy point derive when you to a way More Nichers to account any busy point derive when you to a way More Nichers to account any busy point derive when you to any	
	Privacy These scares deals also have you all address on the sign-to stress. The scare deals also have you all address on the sign-to stress. The scare deals also have you all address on the sign-to stress. The scare deals also have you all address on the sign-to stress.	

DELL

4. Kliknite **Add (Dodaj)** pod **PIN**, za **Set up a PIN (Postavi PIN)**. Unesite i potvrdite novi PIN, a zatim kliknite **NEXT (sljedeći)**.

Create a pas	ssword	
New password	1	
Confirm password		
Password hint		
1		
		Next Cancel

Nakon što ste završili postavljanje PIN-a, otključat će se mogućnosti za postavljanje značajke Windows Hello.

5. Kliknite Set up (Postava) unutar značajke Windows Hello, otvorite za postavljanje Windows Hello setup (Postava značajke Windows Hello).

← Settings		- ø ×
© Home	Sign-in options	
Find a setting	Manage how you sign in to your device	Related settings
Accounts	Select a sign-in option to add, change, or remove it.	Q Cethrip
Email & accounts	You can sign in to Windows, apps, and services by teaching Windows Hells to recognize your face.	2 Give feedback
Q Sign-is options	Set up	
18 Access work or school R. Tamily & other court C. Spice your settings	Compared Action Compared	
	Require sign-in If provint term anny when should Windows require you to sign in again? If you're term	
	Dynamic lock Weighter any enders payor KY to been when your way and body pay CK and the organization dynamic lock pay CK and the organization of payor dynamic locks and second payor the organization	

DEL

6. kliknite Get started (Početak rada).

Windows Hello setup	×
Welcome to Windows Hello	
Your device just got more personal. Say goodby your face to unlock your device, verify your iden	e to entering complex passwords and start using tity, and buy things in the Store.
Learn more	
Get started	Cancel

7. Nastavite gledati izravno u zaslon i postavite se tako da je vaše lice u središtu slike koja se pojavila na zaslonu. Web kamera će zatim registrirati vaše lice.

Windows Hello setup	×
Keep looking directly at your camera.	
	Cancel



8. Kad se prikaže sljedeća poruka, kliknite Close (Zatvori) da biste zatvorili Windows Hello setup (Postava značajke Windows Hello).

Windows Hello setup	×
All set!	
Use your face the next time you want to unlock your device.	
Tip: If you wore glasses while setting up Windows Hello, select Improve recognition to go through the setup again without them. This will help us recognize you either way.	
Improve recognition	
Close	

9. Nakon dovršetka postavljanja značajke Windows Hello možete poboljšati prepoznavanje. Prema potrebi kliknite **Improve recognition (Poboljšavanje prepoznavanja)**.

DELL

Omogućavanje web-kamere na monitoru

Potrebno je povezati računalo i monitor isporučenim kabelom USB-C na USB-C kako bi web-kamera radila. Ako računalo ne podržava USB-C koristite kabel USB Type-A na USB-C (zasebno u prodaji).

Slijedite dolje opisane postupke kako biste omogućili web-kameru na monitoru:

- 1. Provjerite jesu li računalo i monitor povezani USB kabelom.
- 2. Pritisnite gornji dio web-kamere kako bi se kamera otvorila.



- 3. Omogućite kameru u sustavu Windows 10, 8.1 ili 8.
 - 1. Desni klik na Start (Početak) i odaberite Settings (Postavke).
 - 2. U Windows Settings (Windows postavke), kliknite Privacy (Privatnost).
 - 3. Na lijevom dijelu prozora, kliknite Camera (Kamera).
 - 4. Provjerite je li omogućena postavka Allow apps to access your camera (Aplikacijama dozvoli pristup kameri).
 - Listajte prema dolje i provjerite je li omogućena postavka Allow desktop apps to access your camera (Dozvoli aplikacijama radne površine pristup kameri).
- 4. Omogućite web-kameru na zaslonskom izborniku (OSD) monitora.
- **5.** Provjerite je li DELL Monitor RGB web-kamera zadana kamera u aplikacijama poput Microsoft Teams, Skype ili Zoom. Kako u tim aplikacijama promijeniti postavke web-kamere provjerite na web-stranicama proizvođača softvera.

Omogućavanje zvučnika na monitoru

Kad je računalo povezano s više zvučnika, a zvučnik monitora želite postaviti kao zadani slijedite dolje opisane korake:

- Provjerite jesu li računalo i monitor povezani HDMI, DisplayPort ili USB-C kabelom.
 NAPOMENA: Monitor se isporučuje s kabelom USB-C na USB-C. HDMI ili DisplayPort kabel treba zasebno kupiti.
- 2. Postavite zadani izlazni uređaj ili uređaj za reprodukciju.
 - a. Na programskoj traci kliknite desnom tipkom na ikonu Volume or speaker (Glasnoća ili zvučnik) u području obavijesti i odaberite Open Sound settings (Otvori postavke zvuka).
 - b. Pod Choose your output device (Odaberite svoj izlazni uređaj), odaberite Echo Canceling Speakerphone S2422HZ (Telefonski zvučnik s poništavanjem odjeka S2422HZ) ili Echo Canceling Speakerphone S2722DZ (Telefonski zvučnik s poništavanjem odjeka S2722DZ) Ako je zadani izlazni uređaj postavljen na DELL S2422HZ ili DELL S2722DZ, tada ugrađeni mikrofon na monitoru nije podržan. Izlazni uređaj DELL S2422HZ ili DELL S2722DZ prikladan je samo za audio reprodukciju.
 - c. Kliknite na ikonu Volume or speaker (Glasnoća ili zvučnik) u području obavijesti i ugodite glasnoću prema želji.
- **3.** Uključite zvuk zvučnika na zaslonskom izborniku (OSD) monitora.
- 4. Postavite glasnoću na 100 na zaslonskom izborniku (OSD) monitora.
- 5. Provjerite je li Echo Canceling Speakerphone S2422HZ (Telefonski zvučnik s poništavanjem odjeka S2422HZ) ili Echo Canceling Speakerphone S2722DZ (Telefonski zvučnik s poništavanjem odjeka S2722DZ) zadani izlazni uređaj ili uređaj za reprodukciju u aplikacijama poput Microsoft Teams, Skype ili Zoom. Više informacija o promjeni postavki zvučnika ili glasnoće u tim u aplikacijama potražite na web-stranici proizvođača softvera.
- **6.** Ugodite glasnoću zvučnika u aplikacijama poput Microsoft Teams, Skype ili Zoom. Više informacija o promjeni postavki glasnoće u tim aplikacijama potražite na webstranicama proizvođača softvera.

Dell

Omogućavanje mikrofona na monitoru

Potrebno je povezati računalo i monitor isporučenim kabelom USB-C na USB-C kako bi mikrofon ugrađen na monitor radio. Ako računalo ne podržava USB-C koristite kabel USB Type-A na USB-C (zasebno u prodaji).

Kad je računalo povezano s više mikrofona, a mikrofon monitora želite postaviti kao zadani slijedite dolje opisane korake:

- 1. Provjerite jesu li računalo i monitor povezani USB kabelom.
- 2. U sustavu Microsoft Windows postavite zadani uređaj za snimanje ili ulazni uređaj.
 - a. Desni klik na ikonu Volume (Glasnoća) u području obavijesti (donji desni kut) i odaberite uređaje za snimanje.
 - b. Odaberite Echo Canceling Microphone S2422HZ (Mikrofon s poništavanjem odjeka S2422HZ) ili Echo Canceling Microphone S2722DZ (Mikrofon s poništavanjem odjeka S2722DZ) kao uređaj za snimanje i kliknite na OK (U redu).
- 3. Uključite zvuk mikrofona na zaslonskom izborniku (OSD) monitora.
- 4. Provjerite je li Echo Canceling Microphone S2422HZ (Mikrofon s poništavanjem odjeka S2422HZ) ili Echo Canceling Microphone S2722DZ (Mikrofon s poništavanjem odjeka S2722DZ) zadani uređaj mikrofona ili ulazni uređaj u aplikacijama poput Microsoft Teams, Skype ili Zoom. Kako u tim aplikacijama promijeniti postavke ulaza ili mikrofona provjerite na web-stranicama proizvođača softvera.
- 5. Ugodite postavke glasnoće mikrofona i utišavanja mikrofona u aplikacijama poput Microsoft Teams, Skype ili Zoom. Kako u tim aplikacijama promijeniti postavke ulaza ili mikrofona provjerite na web-stranicama proizvođača softvera.

Uklanjanje problema

▲ UPOZORENJE: Prije početka rada prema sljedećim uputama svakako slijedite Sigurnosne upute.

Samoprovjera

Monitor nudi funkciju samoprovjere koja vam omogućuje provjeru ispravnosti rada. Ako su monitor i računalo propisno povezani, ali zaslon monitora ostane zatamnjen, pokrenite samoprovjeru monitora izvođenjem sljedećeg postupka:

- **1.** Isključite računalo i monitor.
- Odspojite video kabel sa stražnje strane računala. Ako želite osigurati propisno izvođenje samoprovjere, uklonite sve digitalne i analogne kabele sa stražnje strane računala.
- 3. Uključite monitor.

Na zaslonu će se pojaviti dijaloški okvir (preko crne pozadine) ako monitor ne prepoznaje video signal, a radi ispravno. Za vrijeme načina samotestiranja, LED ostaje bijeli. Ovisno o odabranom ulazu, jedan od sljedećih dijaloških okvira neprekidno će se pomicati po zaslonu.





ili

DEL



 Ovaj okvir također se pojavljuje tijekom normalnog rada sustava ako se video kabel odvoji ili ošteti.

5. Isključite monitor i ponovno povežite video kabel; zatim uključite računalo i monitor. Ako monitor ostane zatamnjen nakon prethodnog postupka, provjerite videokontroler i računalo jer monitor radi ispravno.

Ugrađeni alat za dijagnostiku

Monitor sadrži ugrađeni alat za dijagnostiku kojim za sve nepravilnosti u radu zaslona možete utvrditi jesu li nastale zbog inherentnog problema s monitorom ili s računalom i video karticom.



Pokretanje ugrađenog alata za dijagnostiku:

- 1. Pobrinite se da je zaslon čist (bez čestica prašine na površini zaslona).
- 2. Pritisnite i četiri sekunde zadržite Gumb 4, na zaslonu će se pojaviti izbornik.
- 3. Odaberite ugrađenu dijagnostičku mogućnost 📩. Pojavljuje se sivi zaslon.
- 4. Pažljivo provjerite da na zaslonu nema nepravilnosti..
- **5.** Ponovno pritisnite **Button 1 (Gumb 1)** na prednjoj ploči. Boja zaslona mijenja se u crvenu.
- 6. Provjerite da na zaslonu nema nepravilnosti.
- **7.** Ponavljajte korake 5 i 6 za provjeru zaslona u zelenoj, plavoj, crnoj, bijeloj boji i tekstu.

Provjera je gotova kada se pojavi zaslon s tekstom. Za izlaz ponovno pritisnite **Button 1** (Gumb 1).

Ako ugrađenim alatom za dijagnostiku ne utvrdite nikakve nepravilnosti u radu zaslona, rad monitora je ispravan. Provjerite video karticu i računalo.



Uobičajeni problemi

Sljedeća tablica sadrži opće informacije o općenitim problemima monitora koji se mogu pojaviti i moguća rješenja:

Uobičajeni simptomi	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Nema videosignala/ LED napajanje isključeno	Nema slike	 Uvjerite se da je video kabel koji povezuje monitor i računalo ispravno povezan i osiguran. Provjerite da li utičnica ispravno radi pomoću bilo koje druge električne opreme. Pobrinite se da je gumb napajanja potpuno pritisnut. Pazite da odaberete ispravan ulazni izvor putem izbornika Ulazni izvor.
Nema videosignala/ LED indikator napajanja uključen	Nema slike ili nema svjetline	 Povećajte naredbe svjetline i kontrasta putem OSD-a. Odaberite funkciju samoprovjere značajki. Provjerite da nema savijenih ili slomljenih kontakata u priključku video kabela. Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. Pazite da odaberete ispravan ulazni izvor putem izbornika Ulazni izvor.
Nedostaju pikseli	LCD zaslon ima točke.	 Isključite i zatim uključite napajanje. Piksel koji je trajno isključen je prirodna neispravnost koja se može pojaviti u LCD tehnologiji. Više informacija o kvaliteti Dell monitora i pravilima u vezi piksela potražite na Dell stranici za podršku na https://www.dell.com/ pixelguidelines.
Zaglavljeni pikseli	LCD zaslon ima svijetle točke	 Isključite i zatim uključite napajanje. Piksel koji je trajno isključen je prirodna neispravnost koja se može pojaviti u LCD tehnologiji. Više informacija o kvaliteti Dell monitora i politici piksela potražite na stranici podrške za Dell na https://www.dell.com/pixelguidelines.
Problemi sa svjetlinom	Slika je pretamna ili presvijetla	 Vratite monitor na tvorničke postavke. Naredbe prilagodbe svjetline i kontrasta putem OSD-a.
Problemi povezani uz sigurnost	Vidljivi znakovi dima ili iskrenja	 Nemojte izvoditi nikakve postupke za rješavanje problema. Odmah se obratite tvrtki Dell.

DELL

Uobičajeni simptomi	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Povremeni problemi	Monitor malo radi ispravno, malo ne	 Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen. Vratite monitor na tvorničke postavke. Provedite značajku provjere samotestiranja monitora kako biste utvrdili javlja li se povremeni problem u načinu samotestiranja.
Nedostaje boja	Slika kojoj nedostaje boja	 Provedite samoprovjeru monitora. Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen. Provjerite da nema savijenih ili slomljenih kontakata u priključku video kabela.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	 Promijenite postavke Unaprijed postavljeni načini u OSD izborniku Boje, ovisno o aplikaciji. Prilagođite vrijednost R/G/B u odjeljku Prilagođena boja u postavkama OSD izbornika Boje. Promijenite Format ulazne boje na PC RGB ili YCbCr u OSD izborniku Boje. Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Zadržavanje slike sa statične slike koja se dugo prikazivala na monitoru	Blijeda sjena od statične slike pojavljuje se na zaslonu	 Podesite zaslon da se isključi nakon nekoliko minuta neaktivnosti zaslona. Ovo se može podesiti u postavci Windows mogućnosti napajanja ili u Mac štednja energije. Ili koristite dinamički promjenjiv čuvar zaslona.
Web-kamera ne radi	Ne pojavljuje se modul web- kamere USB kabel nije priključen ili nije odabran ispravni USB izvor	 Uvucite modul web-kamere. Priključite USB kabel. Odaberite web-kameru monitora kao zadanu postavku na računalu.

(Dell

Problem	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Slika na zaslonu je premala	Slika je centrirana na zaslonu ali ne pokriva cijelo područje prikaza	 Provjerite postavku Format slike u OSD izborniku Zaslon. Vratite monitor na tvorničke postavke.
Monitor se ne može prilagoditi pomoću gumba na prednjoj ploči	OSD se ne pojavljuje na zaslonu	 Isključite monitor, iskopčajte kabel napajanja monitora, ponovno ga ukopčajte i zatim uključite monitor.
Nema ulaznog signala kad su pritisnuti korisnički upravljački elementi	Nema slike, LED svjetlo je bijelo	 Provjerite izvor signala. Pobrinite se da računalo ne bude u štednom načinu rada pomicanjem miša ili pritiskanjem bilo koje tipke na tipkovnici. Provjerite je li signalni kabel propisno ukopčan. Ponovno ukopčajte signalni kabel ako je potrebno. Vratite računalo ili video player na početne postavke.
Slika ne popunjava cijeli zaslon.	Slika ne može ispuniti visinu ili širinu zaslona	 Zbog različitih video formata (formata slike) DVD medija, monitor može prikazati puni zaslon. Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Nema slike kad se koristi DP veza na računalo	Crni zaslon	 Provjerite za koji DP 1,1a ili DP 1,2 je vaša grafička kartica certificirana. Preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu. Neke DP 1,1a grafičke kartice ne podržavaju DP 1,2 monitore. Otvorite OSD izbornik pod Input Source (Ulazni izvor).
Nema slike kada se koristi USB-C priključak sa stolnim, prijenosnim računalom itd	Crni zaslon	 Provjerite podržava li sučelje uređaja USB-C izmjenični način DP-a. Provjerite je li potrebno napajanje uređaja. Sučelje uređaja USB-C ne podržava izmjenični način DP-a. Postavite Windows u način rada Projekcija. Provjerite da USB-C kabel nije oštećen.

Problemi karakteristični za proizvod

Uklanjanje problema | **71**

Problem	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Nije moguće punjenje priključivanjem USB-C na računalo, prijenosno računalo i slično	Nema punjenja	 Provjerite podržava li uređaj jedan od načina punjenja 5 V / 9 V / 15 V / 20 V. Provjerite je li za napajanje računala potreban adapter napajanja snage veće od 65 W. Ako je za računalo potreban adapter napajanja snage veće od 65 W, možda neće raditi punjenje putem USB-C priključka. Provjerite koristite li samo odobreni adapter Dell ili adapter koji dolazi s proizvodom. Provjerite da USB-C kabel nije oštećen.
Isprekidano punjenje prilikom priključivanja USB-C na računalo, prijenosno računalo i slično	Isprekidano punjenje	 Provjerite je li maksimalna potrošnja uređaja veća od 65 W. Provjerite koristite li samo odobreni adapter Dell ili adapter koji dolazi s proizvodom. Provjerite da USB-C kabel nije oštećen.
Snimanje videozapisa ne radi	Aplikacija za snimanje videozapisa ne radi sa sustavom Windows 7	 Windows 7 nije podržan. Prijeđite na Windows 10.
Iz snimljenog videozapisa ne čuje se zvuk	Iz snimljenog videozapisa se ne čuje zvuk s 11. generacijom Tiger Lake procesora	Onemogućite značajku Intel Smart Sound Technology (Intel tehnologija pametnog zvuka) za USB Audio upravljački program u Upravitelju uređaja i ponovno pokrenite računalo.
Problem	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
---	---	--
Kad pritisnete gumb Volume down (Smanjivanje glasnoće) ili Volume up (Povećavanje glasnoće), odziv trake za glasnoću OSD izbornika zaostaje ili kasni.	Kad pritisnete gumb Volume down (Smanjivanje glasnoće) ili Volume up (Povećavanje glasnoće), odziv trake za glasnoću OSD izbornika zaostaje ili kasni s monitorom 11. generacije Tiger Lake procesora	Onemogućite značajku Intel Smart Sound Technology (Intel tehnologija pametnog zvuka) za USB Audio upravljački program u Upravitelju uređaja i ponovno pokrenite računalo.
Volume down (Smanjivanje glasnoće) ili Volume up (Povećavanje glasnoće), traka za glasnoću OSD izbornika nema odziva	Kad pritisnete gumb Volume down (Smanjivanje glasnoće) ili Volume up (Povećavanje glasnoće) nema odziv trake za glasnoću OSD izbornika	Odaberite Echo Cancelling Speakerphone (Zvučnik s poništavanjem odjeka) (S2422HZ ili S2722DZ) iz postavki zvuka sustava Windows.
Glasnoću vanjskih audio uređaja nije moguće podešavati	Glasnoću vanjskih audio uređaja nije moguće podešavati	Odaberite odgovarajući uređaj u popisu audio uređaja.

Problem	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Gumb za utišavanje ili uključivanje zvuka na monitoru, ikona za isključivanje zvuka na UC platformi nije sinkronizirana	Gumb za utišavanje ili uključivanje zvuka na monitoru, ikona za isključivanje zvuka na UC platformi nije sinkronizirana	To je očekivano ponašanje. UC platforma ne sinkronizira: Zoom, Google Hangouts, BlueJeans, Cisco Webex, Facetime, Slack, GoToMeeting.
Iz zvučnika ne izlazi zvuk	Iz zvučnika ne izlazi zvuk kad reproducirate audio/ videozapis na računalu	 Provjerite jeste li postavili zadani uređaj za reprodukciju kao na primjer Echo Cancelling Speakerphone (Zvučnik s poništavanjem odjeka) (S2422HZ ili S2722DZ) ili DELL S2422HZ ili S2722DZ. Isključite monitor, odvojite kabel za napajanje monitora, ponovno ga priključite i zatim ponovno uključite monitor. Vratite monitor na tvorničke postavke.
Glasnoća zvučnika je mala ili su zvukovi tihi	Glasnoća zvučnika je mala ili su zvukovi tihi kad je u sučelju postavki Sound (Zvuk) za zvučnik odabran DELL S2422HZ ili S2722DZ	 U dijaloškom okviru Sound (Zvuk) povećajte glasnoću zvučnika DELL S2422HZ ili S2722DZ na maksimum. Pritisnite gumb Volume Up (Povećavanje glasnoće) za povećanje glasnoće zvučnika DELL S2422HZ ili S2722DZ. Postavite glasnoću mikrofona na 100 Očistite otvor za mikrofon. Bliže mikrofonu monitora na <70 cm.
Podešavanje glasnoće na OSD izborniku zaostaje/kasni	Podešavanje glasnoće na OSD izborniku zaostaje/kasni	Onemogućite značajku Intel Smart Sound Technology (Intel tehnologija pametnog zvuka) za USB Audio upravljački program u Upravitelju uređaja i ponovno pokrenite računalo.



Problem	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Mikrofon ne radi ili nije otkriven	Mikrofon ne radi ili nije otkriven	 Provjerite je li USB-C kabel pravilno priključen između monitora i računala ili prijenosnog računala. Odaberite Echo Cancelling Speakerphone (Zvučnik s poništavanjem odjeka) (S2422HZ ili S2722DZ) iz postavki zvuka sustava Windows. Provjerite je li mikrofon monitora odabran i omogućen odnosno ima uključen zvuk u postavci aplikacije VoIP ili UC.
Problem s MAC MINI	Problem s MAC MINI	 Određeni sustavi (Apple M1) ne mogu otkriti USB koncentrator DUT-a prilikom povezivanja DUT-a na sustav putem USB-C kabela i nakon ponovnog pokretanja sustava. Problem će možda riješiti iskapčanje ili ukapčanje USB-C kabela.
Web-kamera nije otkrivena	Web-kamera nije otkrivena u Upravitelju uređaja sustava Windows	 Provjerite je li modul web-kamere iskočio. Provjerite je li USB-C kabel prema računalu pravilno priključen između monitora i računala ili prijenosnog računala. Ponovno priključite USB-C kabel prema računalu na računalo ili prijenosno računalo.
Web-kameru nije moguće povezati ili je nije moguć prekid veze	Nije moguće pronaći kameru u monitoru ili nije moguće vratiti ponovno na kameru računala	 Vratite tvorničke postavke. Ponovno spojite kabel za napajanje. Ponovno uključite kameru.
Mutna slika s web-kamere	Mutna slika s web-kamere	Uklonite zaštitnu foliju s objektiva kamere.
Slika s web- kamere treperi	Slika s web- kamere treperi	U aplikaciji promijenite učestalost smanjenja treperenja s 60 Hz na 50 Hz.
Slaba razlučivost web-kamere	Slaba razlučivost web-kamere	Postavite razlučivost slike u aplikaciji na maksimalnu: 5 MP (2560 x 1920)

(Dell

Problem	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Slika s web- kamere izgleda kao preeksponirana	Slika s web- kamere izgleda kao preeksponirana	 Ponovno uključite kameru. Prilagodite okolinu u pozadini. Povećajte okolnu rasvjetu na > 20 luksa.
Slika s web- kamere izgleda zrnato ili je tamna	Slika s web- kamere izgleda zrnato ili je tamna	 Ponovno uključite kameru. Prilagodite okolinu u pozadini. Povećajte okolnu rasvjetu na > 20 luksa.
Kameru nije moguće fokusirati	Kameru nije moguće fokusirati	Podesite na odgovaraju radnu razdaljinu: 35 cm – 70 cm.
Boja slike s web-kamere nije vjerna	Boja slike s web-kamere nije vjerna	Ažurirajte firmver monitora na najnoviju verziju.
Web-kamera ima video šum	Web-kamera ima video šum	 Provjerite je li modul web-kamere iskočio. Ponovno priključite ili zamijenite USB kabel.
Web-kamera je radila prije ažuriranja sustava Windows ili ažuriranja upravljačkih programa	Web-kamera je radila prije ažuriranja sustava Windows ili ažuriranja upravljačkih programa	 Vratite upravljački program na prethodnu verziju kako bi riješili problem Vratite sustav Windows na raniju točku za vraćanje (ako je korisnici ikad uopće i postavljaju)
Web-kamera je zauzeta i ne može se koristiti	Web-kamera je zauzeta i ne može se koristiti	Isključite konferencijski softver A prije pokretanja konferencijskog softvera B.
Promjena glasnoće računala na razini Windows OS, glasnoću izlazne linije (kad odaberete zvučnik s poništavanjem odjeka) nije moguće podešavati	Promjena glasnoće računala na razini Windows OS, glasnoću izlazne linije (kad odaberete zvučnik s poništavanjem odjeka) treba podesiti	Namještanje glasnoće moguće je podešavanjem trake glasnoće u aplikaciji reproduktora (poput reproduktora medijskih sadržaja), ne na razini Windows OS ili namjestite glasnoću putem izlazne linije vanjskog uređaja zvučnika.

Problem	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Isključeni zvuk računala na razini Windows OS, izlazna linija (kad odaberete zvučnik s poništavanjem odjeka) nastavlja s audio izlazom	Isključeni zvuk računala na razini Windows OS, na izlaznoj liniji (kad odaberete zvučnik s poništavanjem odjeka) treba utišati zvuk	Odaberite ikonu isključivanja zvuka aplikacije reproduktora (poput reproduktora medijskih sadržaja) kako biste isključili zvuk ili namjestite isključivanje zvuka putem izlkazne linije vanjskog uređaja zvučnika.

Karakteristični problemi s univerzalnom serijskom sabirnicom (USB)

Karakteristični simptomi	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
USB sučelje ne radi	USB periferni uređaji ne rade	 Provjerite je li zaslon uključen. Ponovno priključite kabel za odlazni prijenos na računalo. Ponovno povežite USB periferne uređaje (dolazni konektor). Isključite monitor i zatim ga opet uključite. Ponovno pokrenite računalo. Određeni USB uređaji, poput prijenosnih tvrdih pogona, zahtijevaju izvor jačeg napajanja; spojite pogon izravno u računalo.
Sučelje super speed USB 3,2 je sporo.	Vanjski uređaji SuperSpeed USB 3,2 rade sporo ili ne rade uopće	 Provjerite je li računalo usklađeno za USB 3,0. Neka računala imaju priključke USB 3,0, USB 2,0 i USB 1,1. Pazite da koristite propisani USB priključak. Ponovno priključite kabel za odlazni prijenos na računalo. Ponovno povežite USB periferne uređaje (dolazni konektor). Ponovno pokrenite računalo.



Karakteristični simptomi	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Bežični USB vanjski uređaji prestaju raditi kada se USB 3,0 uređaj ukopča	Bežični USB vanjski uređaji sporo reagiraju ili rade samo ako se udaljenost između njih i prijemnika smanji	 Povećajte udaljenost između USB 3,0 vanjskih uređaja i bežičnog USB prijemnika. Postavite bežični USB prijemnik što je bliže moguće bežičnim USB vanjskim uređajima. Koristite USB produžni kabel za postavljanje bežičnog USB prijemnika što je dalje moguće od USB 3,0 priključka.
USB ne radi	Nema USB funkcionalnosti	Pogledajte tablicu za Uparivanje ulaznih izvora i USB-a



Dodatak

FCC napomene (samo za SAD) i druge regulativne informacije

Za FCC obavijesti i druge informacije o propisima, pogledajte internetsku stranicu s informacijama o usklađenosti s propisima <u>https://www.dell.com/regulatory_</u> compliance.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kupce u Sjedinjenim Državama, nazovite 800-WWW-DELL (800-999-3355)

NAPOMENA: Ako nemate aktivnu internetsku vezu, kontaktne informacije možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, popisu pakiranih proizvoda, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

Dell raspolaže s nekoliko internetskih i telefonskih službi i servisnih centara. Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

Dobivanje internetskog sadržaja za podršku monitora:

Posjetite https://www.dell.com/support/monitors.

Ako se želite obratiti tvrtki Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili problema oko korisničke podrške:

- 1. Idite na https://www.dell.com/support.
- **2.** Potvrdite vašu državu ili regiju u padajućem izborniku Odaberite državu/regiju s padajućim popisom u donjem desnom dijelu stranice.
- **3.** Kliknite Kontaktirajte nas pokraj padajućeg popisa s državama.
- 4. Odaberite odgovarajuću poveznicu za uslugu ili podršku na temelju vaših potreba.
- 5. Odaberite način kontaktiranja tvrtke Dell koji vam najviše odgovara.

EU baza proizvoda za list s podacima o uštedi energije i o proizvodu

S2422HZ: https://eprel.ec.europa.eu/qr/755430 S2722DZ: https://eprel.ec.europa.eu/qr/755450

DEL