# Brugervejledning til Dell Display Manager

## Oversigt

Dell Display Manager er et Windows-program, der bruges til at administrere en skærm eller gruppe af skærme. Giver mulighed for manuel justering af det viste billede, tilknytning af automatiske indstillinger, strømstyring, billedrotation og andre funktioner på nogle Dell-modeller. Når Den er installeret, kører Dell Display Manager, hver gang systemet starter, og placerer ikonet i meddelelsesbakken. Oplysninger om skærme, der er tilsluttet systemet, er altid tilgængelige, når du holder markøren over ikonet for meddelelsesbakken.



# Brug af hurtigindstillinger dialog

Hvis du klikker på ikonet for Dell Display Manager i meddelelsesbakken, åbnes dialogboksen Hurtigindstillinger. Når mere end én understøttet Dell-model opretter forbindelse til systemet, kan der vælges en bestemt målskærm ved hjælp af den medfølgende menu. Dialogboksen Hurtigindstillinger giver mulighed for at justere skærmens lysstyrke- og kontrastniveauer, forudindstillede tilstande kan vælges manuelt eller indstilles til automatisk tilstand, og skærmopløsningen kan ændres.

Display: Resolution:	Dell SE2216H 1920 × 1080	<u>Change</u>
<ul> <li>Auto Mode</li> <li>Manual Mode</li> </ul>	Standard	Configure
Brightness:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75%
Contrast:	Ţ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	75%
	Open Dell Display Manager	

Dialogboksen **Hurtigindstillinger** giver også adgang til Dell Advanced User Interface Display Manager, der bruges til at justere grundlæggende indstillinger, Autotilstand og få adgang til andre funktioner.

## Konfigurere grundlæggende visningsfunktioner

En forudindstillet tilstand for den valgte skærm kan anvendes manuelt ved hjælp af menuen på fanen Grundlæggende. Alternativt kan Autotilstand aktiveres. Autotilstand får din foretrukne Forudindstillede tilstand til at blive anvendt automatisk, når specifikke applikationer er aktive. En skærmen meddelelse vises kortvarigt den aktuelle Forudindstillede tilstand når den ændrer sig.

Den valgte skærm er Lysstyrke og Kontrast kan også justeres direkte fra fanen Grundlæggende.

				ж
Dell Display Mar	lager			Dell SE2216H
Basic	Auto Mode	PowerNap		0
Resolution:	1920 × 1080			Change
<ul> <li>Auto Mode</li> <li>Use preset mode</li> </ul>	assignments for active app	blications		Configure
Manual Mode Choose a preset r	node:		Standard	~
Brightness:		<b>)</b> 75%		
Contrast:		75%		

### Tildeling af Forudindstillede tilstand til Programmer

Fanen automatisk tilstand giver dig mulighed for at knytte en bestemt standardtilstand til et bestemt program og anvende det automatisk. Når Autotilstand er aktiveret, skifter Dell Display Manager automatisk til den tilsvarende Forudindstillede tilstand, hver gang det tilknyttede program aktiveres. Den Forudindstillede tilstand, der er tildelt et bestemt program, kan være den samme på hver tilsluttet skærm, eller den kan variere fra den ene skærm til den næste.

Dell Display Manager er forudkonfigureret til mange populære programmer. Hvis du vil føje en ny app til tildelingslisten, skal du blot trække appen fra skrivebordet, i Windows Start menuen eller andre steder og slippe den på den aktuelle liste.



**Bemærk:** Forudindstillede tilstand tilknytninger for batch-filer, scripts og læssere, samt ikke-eksekverbare filer såsom zip-filer eller emballerede filer, understøttes ikke og vil være ineffektiv.

ell Display Mar	hager		Dell S	E2216
Basic	Auto Mode	PowerNap		(
\ssign a preset mode	to a specific application. To	add an application, drag it to the l	ist:	
Application		Preset Mode		^
📕 Adobe Reader	8.0	Standard 🗸 🗸	Remove	
🟉 Internet Explo	rer	Multimedia 🗸 🗸	j	=
📧 Microsoft Offic	e Excel	Standard 🗸 🗸	j	
闷 Microsoft Offic	e Outlook	Standard 🗸 🗸	j	
			a	
🜀 Microsoft Offic	e PowerPoint	Multimedia 🛛 💙		

### Anvendelse af energibesparende funktioner

På understøttede Dell-modeller findes fanen Indstillinger der tilbyder PowerNap-strømbesparende funktioner. Når pauseskærmen er aktiveret, vil skærmens lysstyrke automatisk tilpasse sig et minimumsniveau eller skærmen kan blive sat til at sove for at spare ekstra strøm.

			×	
Dell Display Mar	nager		Dell SE2216H	
Basic	Auto Mode	PowerNap		
PowerNap option	is:			
📀 Reduce bright	tness when screensaver ac	tivates		
O Put the display to sleep when screensaver activates				