Dell 多裝置無線鍵盤滑鼠組

KM7120W

使用指南



<u> 套組型號</u>:KM7120W 法規型號: KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216

附註、注意和警告

🖌 附註: 附註表示可協助您充分利用電腦的重要資訊。

△ 注意:注意表示若未遵守指示,可能損壞硬體或遺失資料。

警告:警告表示可能導致財產損失、人身傷害或死亡。

版權所有 © 2020 Dell Inc.保留所有權利。Dell、EMC 及其他商標是 Dell Inc.或其子公司的商標。 其他商標可能是其各自所有者的商標。

2020 - 04

Rev. A01

目錄

包裝內容物	4
特徵	5
滑鼠	5
俯視圖	5
仰視圖	6
鍵盤	7
俯視圖	7
仰視圖	7
Dell Peripheral Manager	8
設定無線滑鼠	9
安裝電池	9
配對無線滑鼠	11
與 USB 接收器配對	11
使用藍牙配對滑鼠	12
使用藍牙配對裝置三	14
設定無線鍵盤	16
配對無線鍵盤	18
與 USB 接收器配對	18
使用藍牙配對無線鍵盤	19
使用藍牙配對裝置三	21
規格	23
故障排除	
法規資訊	

包裝內容物



- 1 無線鍵盤
- 2 無線滑鼠
- 3 文件

- 4 接收器
- 5 AA 型電池 (3)



特徵

滑鼠

俯視圖





- 1 左鍵
- 2 右鍵
- 3 捲動滾輪
- 4 前進按鈕
- 5 後退按鈕

- 6 連線模式燈
 - LED 閃爍白燈:裝置未與電腦連線
 - LED 恆亮白燈:裝置已與電腦連線
 - LED 閃爍黃燈:裝置電池電量不足
- 7 連線模式按鈕
- 8 PPID 標籤

DELI

滑鼠

仰視圖



1 光學感測器

2 電源開關





俯視圖



 \bigcirc

- 1 電源開關
- 2 連線模式燈
 - LED 閃爍白燈:裝置未與電腦連線
 - LED 恆亮白燈:裝置已與電腦連線
 - LED 閃爍黃燈:裝置電池電量不足
- 3 連線模式切換按鈕

- 4 電池蓋
- 5 PPID 標籤

Dell Peripheral Manager

Dell Peripheral Manager 軟體讓您能夠執行以下操作:

- 透過「操作」索引標籤將程式捷徑指派給裝置可編程按鈕或按鍵。
- 透過「資訊」索引標籤檢視裝置資訊,例如韌體版本和電池狀態。
- 透過裝置的最新韌體更新進行升級。
- 透過 RF USB 接收器與其他裝置配對或透過藍牙直接與電腦配對。

如需更多資訊,請參閱產品頁面上的 *Dell Peripheral Manager 使用指南*,網址: www.dell.com/support。



設定無線滑鼠

安裝電池

1. 找出滑鼠蓋側面的插槽。用指尖撬開蓋子。



2. 將 USB 接收器從收納槽中取出。



3. 將 AA 電池裝入電池室。



4. 裝回滑鼠蓋。



5. 將電源開關往下滑以開啟滑鼠。





附註: 請確保電腦與滑鼠之間的距離在十公尺內。



配對無線滑鼠

Dell 無線滑鼠可以使用 USB 和藍牙與裝置配對。您可以配對並在筆記型電腦、 桌上型電腦與相容的行動裝置之間切換。

與 USB 接收器配對

M註: 您可以使用 Dell 通用配對將裝置與無線滑鼠連線

1. 將 Dell 通用 USB 接收器安裝至電腦的 USB 連接埠。

M註: RF 裝置出廠前已預先配對。



2. 滑鼠上的連線模式燈 (1) 증) 亮起表示 Dell 通用配對, 然後熄滅。



3. 滑鼠已與 USB 裝置配對。



Déli

使用藍牙配對滑鼠

您可以使用藍牙將最多兩個裝置與無線滑鼠連線。

 按滑鼠上的連線模式按鈕兩次(在3秒內),直到連線模式燈(2%)亮起,表示已選擇第 二藍牙連線。



2. 連線模式燈 (2*) 閃爍 3 分鐘, 表示滑鼠處於配對模式。



- 3. 將滑鼠與支援藍牙的電腦配對。
 - a. 在 Windows 搜尋中輸入藍牙。
 - b. 按一下**藍牙與其他裝置設定**。隨即出現**設定**視窗。
 - c. 按一下**藍牙與其他裝置**。確定藍牙已開啟。
 - d. 從裝置清單中按一下 Dell Mouse。

DEL



4. 在滑鼠和裝置上確認配對程序。

第二藍牙連線燈恆亮白燈 3 秒以確認已建立連線,然後熄滅。滑鼠與裝置配對後,會 在藍牙啟用且兩者在藍牙範圍內時自動連線。





使用藍牙配對裝置三

Mit: 您可以使用藍牙將第三個裝置與無線滑鼠連線

 按滑鼠上的連線模式按鈕兩次(在3秒內),直到連線模式燈(3次)亮起,表示已選擇第 三藍牙連線。



2. 第三藍牙連線燈 (3) 開始閃爍以確認配對模式已啟用。



- 3. 將滑鼠與支援藍牙的電腦配對。
 - a. 在 Windows 搜尋中輸入藍牙。
 - b. 按一下**藍牙與其他裝置設定**。隨即出現**設定**視窗。
 - c. 按一下**藍牙與其他裝置**。確定藍牙已開啟。
 - d. 從裝置清單中按一下 Dell Mouse。

DEL



4. 在滑鼠和裝置上確認配對程序。

第三藍牙連線燈恆亮白燈 3 秒以確認已建立連線,然後熄滅。滑鼠與裝置配對後,會 在藍牙啟用且兩者在藍牙範圍內時自動連線。



設定無線鍵盤

1. 拆下電池蓋。



2. 將 AA 電池裝入電池室。



3. 裝回電池蓋。





4. 將電源開關往右滑以開啟鍵盤。



附註:請確保電腦與鍵盤之間的距離在十公尺內。

Dell

配對無線鍵盤

Dell 無線鍵盤可以使用 USB 和藍牙與裝置配對。您可以配對並在筆記型電腦、 桌上型電腦與相容的行動裝置之間切換。

與 USB 接收器配對

M註: 您可以使用 Dell 通用配對將裝置與無線滑鼠連線

1. 將 Dell 通用 USB 接收器安裝至電腦的 USB 連接埠。

✓ 附註: RF 裝置出廠前已預先配對。



2. 鍵盤上的連線模式燈預設為 Dell 通用配對。





3. 鍵盤已與 USB 裝置配對。



使用藍牙配對無線鍵盤

您可以使用藍牙將最多兩個裝置與無線鍵盤配對。

 按鍵盤上的連線模式按鈕兩次(在3秒內),直到連線模式燈(2¥)亮起,表示已選擇第 二藍牙連線。



- 2. 將鍵盤與支援藍牙的電腦配對。
 - a. 在 Windows 搜尋中輸入藍牙。
 - b. 按一下**藍牙與其他裝置設定**。隨即出現**設定**視窗。
 - c. 按一下**藍牙與其他裝置**。確定藍牙已開啟。
 - d. 從裝置清單中按一下 Dell Keybd。

DEL

▶ 附註: 若未列出 Dell Mobile Wireless Mouse MS3320W, 請確定已在滑鼠上啟用配 對模式

3. 在鍵盤和裝置上確認配對程序。

第二藍牙連線燈恆亮白燈 3 秒以確認已建立連線,然後熄滅。鍵盤與裝置配對後,會 在藍牙啟用且兩者在藍牙範圍內時自動連線。





使用藍牙配對裝置三

附註:您可以使用藍牙將第三個裝置與無線滑鼠連線。

 按鍵盤上的連線模式按鈕兩次(在3秒內),直到連線模式燈(<u>3</u>)亮起,表示已選擇第 三藍牙連線。



- 2. 將鍵盤與支援藍牙的電腦配對。
 - a. 在 Windows 搜尋中輸入藍牙。
 - b. 按一下**藍牙與其他裝置設定**。隨即出現**設定**視窗。
 - c. 按一下**藍牙與其他裝置**。確定藍牙已開啟。
 - d. 從裝置清單中按一下 Dell Keybd。
- 附註: 若未列出 Keyboard KB7120W, 請按鍵盤上的藍牙配對按鈕以確保配對模式 已啟用。

D

3. 在鍵盤和裝置上確認配對程序。

第三藍牙連線燈恆亮白燈 3 秒以確認已建立連線,然後熄滅。鍵盤與裝置配對後,會 在藍牙啟用且兩者在藍牙範圍內時自動連線。





規格

一般	
鍵盤型號	MS5320W
連線類型	2.4 GHz 無線與藍牙雙模式技術
支援的作業系統 (2.4 GHz)	 Windows 10/8/7/XP/ Server 2008/Server 2012 Linux 6.x、Ubuntu、Free DOS、Neokylin、 Red Hat Chrome 和 Android MAC OS
支援的作業系統 (藍牙)	 Windows 10/8 Chrome 和 Android MAC OS Linux 6.x、Ubuntu、Neokylin、Red Hat
電氣	
工作電壓	0.9 V – 1.6 V
所需電池	一個 AA 鹼性電池
無線電傳輸	雙向通訊
距離	最長 10 m
物理特性	
重量 (不含電池)	84 g
尺寸:	
• 長度	114.50 mm (4.51 in.)
• 寛度	69.70 mm (2.74 in.)
• 高度	41.60 mm (1.64 in.)
環境	

- 溫度
 - 工作
 - 存放

存放濕度

0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) -40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F) 95% 最高相對濕度; 無凝結



一般

滑鼠型號

連線類型

支援的作業系統 (2.4 GHz)

支援的作業系統(藍牙)

KB7120W

2.4 GHz 無線與藍牙雙模式技術

- Windows 10/8/7/XP/Vista Server 2003/ • Server 2008/Server 2012
- Linux 6.x
 Ubuntu
 Free DOS
 Neokylin

 Red Hat
- Chrome 和 Android
- MAC OS
- Windows 10/8
- Chrome 和 Android
- MAC OS
- Linux 6.x
 Vbuntu
 Neokylin
 Red Hat •

電氣

工作電壓	2.2 V - 3.0 V
所需電池	兩個AA鹼性電池
無線電傳輸	雙向通訊
距離	最長 10 m

物理特性

重量 (不含電池)	500.90 g
尺寸:	

- 122 mm (4.80 in.) 長度
- 寬度
- 高度

環境

溫度

 工作 存放 **字放濕度**

- 363.40 mm (14.31 in.)
- 35.52 mm (1.40 in.)

0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) -40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F) 95% 最高相對濕度; 無凝結

故障排除

問題	可能的原因	可能的解決方法
無法使用滑鼠/鍵 盤	開啟滑鼠時,滑鼠上的 白色 LED 指示燈未亮 起	 檢查電池是否正確插入。 電池「+」、「-」端應遵循電 池室標籤上的指示。
		 2. 檢查電池電量。 如果滑鼠使用充電式電 池,請確定電池已充飽電。 如果電池電量耗盡,請更換 新的電池。
		 關閉滑鼠/鍵盤,然後再次開 啟。 檢查電池狀態燈是否閃爍黃 燈,表示電池電力不足。如果 電池已完全耗盡,則電池狀態 燈不會亮起。
		 確定 USB 接收器已直接連接 至電腦。 避免使用連接埠複製器、USE 集線器等裝置。
		5. 變更 USB 連接埠。 將 USB 接收器插入電腦的另 一個 USB 連接埠。

問題	可能的原因	可能的解決方法
無法使用藍牙將 滑鼠/鍵盤與電腦 配對	將滑鼠與電腦連線 時,電腦上的藍牙圖示 未亮起。	 檢查電池電量。 如果滑鼠/鍵盤使用充電式 電池,請確定電池已充飽 電。 如果電池電量耗盡,請更換 新的電池。
		 關閉滑鼠/鍵盤,然後再次開 啟。檢查電池狀態燈是否閃爍 黃燈,表示電池電力不足。如 果電池已完全耗盡,則電池狀 態燈不會亮起。
		3. 重新啟動電腦。
		4. 檢查作業系統是否為 Windows 10/Windows 8/ Chrome/Android。
		 確定已在電腦中將滑鼠/鍵盤 設為藍牙低功耗 (BLE) 模式。 如需更多資訊,請參閱電腦隨 附的文件。
		 關閉再開啟,然後在電腦中開 啟藍牙低功耗 (BLE) 模式。如 需更多資訊,請參閱電腦隨附 的文件。

問題	可能的原因	可能的解決方法
滑鼠指標不動 左/右鍵無效	滑鼠指標沒有反應 按滑鼠左鍵或右鍵時 沒有反應	 檢查電池電量。 如果滑鼠使用充電式電 池,請確定電池已充飽電。 如果電池電量耗盡,請更換 新的電池。
		 關閉再開啟滑鼠。 檢查電池狀態燈是否閃爍黃燈 十次,表示電池電力不足。如 果電池已完全耗盡,則電池狀 態燈不會亮起。
		3. 重新啟動電腦。
無法將滑鼠/鍵盤 與電腦配對	將滑鼠/鍵盤與電腦配 對時收到無線配對錯 誤訊息	 檢查電池電量。 如果滑鼠/鍵盤使用充電式 電池,請確定電池已充飽 電。

• 如果電池電量耗盡,請更換新的電池。

問題	可能的原因	可能的解決方法
無法將滑鼠/鍵盤 與電腦配對	將滑鼠/鍵盤與電腦配 對時收到無線配對錯 誤訊息	 關閉滑鼠/鍵盤,然後再次開 啟。 檢查電池狀態燈是否閃爍黃燈 十次,表示電池電力不足。如 果電池已完全耗盡,則電池狀 態燈不會亮起。
		3. 重新啟動電腦。
無線連線中斷	先前配對的滑鼠在電 腦上失效	 確定 USB 接收器已直接連接 至電腦。 避免使用連接埠複製器、USB 集線器等
		 2. 變更 USB 連接埠。將 USB 接 收器插入電腦的另一個 USB

連接埠。

(Dell

法規資訊

保固

有限保固和退貨政策

Dell 品牌產品提供三年有限硬體保固。如果與 Dell 系統一起購買,則以系統保固 為準。

美國客戶:

購買和使用本產品受 Dell 終端使用者協議約束,請參考 <u>Dell.com/terms</u>。此文 件包含具約束力的仲裁條款。

歐洲、中東和非洲客戶:

Dell 品牌產品的銷售和使用受適用的國家消費者法律權利、您簽訂的任何零售商 銷售協議條款 (在您與零售商之間適用) 以及 Dell 終端使用者合約條款約束。

Dell 也可能提供額外的硬體保固—如需 Dell 終端使用者合約和保固條款的完整 資訊,請前往 <u>Dell.com</u>,從首頁下方的清單中選擇所在國家,然後按一下「條 款與細則」以檢視終端使用者條款或「支援」連結以檢視保固條款。

非美國客戶:

Dell 品牌產品的銷售和使用受適用的國家消費者法律權利、您簽訂的任何零售商 銷售協議條款 (在您與零售商之間適用) 以及 Dell 保固條款約束。Dell 也可能提 供額外的硬體保固—如需 Dell 保固條款的完整資訊,請前往 <u>Dell.com</u>,從首頁 下方的清單中選擇所在國家,然後按一下「條款與細則」連結或「支援」連結以 檢視保固條款。