

Dell™ Inspiron™ 8200



www.dell.com/jp | support.jp.dell.com

ヒント、注意、警告

ヒント:ヒントには、コンピュータを使用する上で知っておくと便利な 情報が記載されています。

- 注意:注意は、ハードウェアの破損またはデータを損失する危険性があることを示します。また、その危険を回避するための方法も記載されています。
- 於 警告:物的損害、けがまたは死亡の原因となる可能性があることを示します。

略語について

略語の一覧表が、『はじめよう』 ヘルプファイルに収録されています。 このヘルプファイルにアクセスするには、78ページを参照してください。

このマニュアルの内容は予告なく変更されることがあります。 © 2002 すべての著作権は Dell Computer Corporation にあります。

Dell Computer Corporation からの書面による許可なしには、いかなる方法においてもこのマニュアルの複写、転載を禁じます。

このマニュアルでは、上記以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これ らの商標や会社名は、一切 Dell Computer Corporation に所属するものではありません。

2002年9月 P/N 1H020 Rev. A02

このマニュアルに使用されている商標: Dell、DELL のロゴ、DellPlus、DellWare、Inspiron、 TrueMobile、Dimension、OptiPlex、UltraSharp、DellNet、AccessDirect、Dell Precision および Latitude は、Dell Computer Corporation の商標です。Intel、Pentium および Celeron は、Intel Corporation の登録商標です。EMC は、EMC Corporation の登録商 標です。GeForce2 Go および GeForce4 440 Go は、NVIDIA Corporation の商標です。 ATI Mobility および RADEON は、ATI Technologies Inc. の登録商標です。Microsoft お よび Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。

目次

警告:安全にお使いいただくために	9
一般的な注意	9
電源	
バッテリ	12
航空機の利用	13
EMC 指令	13
コンピュータを使うには	14
コンピュータ内部の作業をする場合	15
静電気暗害への対処	10
ドモベドロ、シスタビ	16
ド電気は自ていたない。 バッテリの廃棄 快適な使い方	

1 コンピュータのセットアップと使い方

AC アダプタの接続	20
コンピュータの各部	22
コンピュータの正面	22
コンピュータの左側面	27
コンピュータの右側面	29
コンピュータの背面	32
コンピュータの底面	35
プリンタのセットアップ	36
プリンタケーブル	36
パラレルプリンタを接続する	37
USB プリンタを接続する	38

新しいコンピュータへの情報の転送 (Microsoft [®] Windows [®] XP)	39
家庭用および企業用ネットワークのセットアップ (Windows XP)	40
インターネットへ接続する	40
インターネット接続のセットアップ	41
CD をコピーする	42
Easy CD Creator Basic の使い方	43
空の CD-R ディスクまたは空の CD-RW ディスクの使い方	44
役に立つヒント	44
CD のコピー万法	45
コンピュータの電源を切る	46
モジュールベイについて	47
コンビュータの電源が切れている場合のテバイス交換	47
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換	47 49
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換 キーボードとタッチパッドの使い方	47 49 50
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換 キーボードとタッチパッドの使い方 Dell™ AccessDirect™ ボタン	47 49 50 50
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換 キーボードとタッチパッドの使い方 Dell™ AccessDirect™ ボタン テンキーパッド	47 49 50 50 51
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換	47 49 50 51 52
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換 キーボードとタッチパッドの使い方 Dell™ AccessDirect™ ボタン テンキーパッド ショートカットキー	47 49 50 51 52 54
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換 キーボードとタッチパッドの使い方 Dell™ AccessDirect™ ボタン テンキーパッド ショートカットキー タッチパッド	47 49 50 51 51 52 54 55
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換 キーボードとタッチパッドの使い方 Dell™ AccessDirect™ ボタン テンキーパッド ショートカットキー タッチパッド およびトラックスティックのカスタマイズ トラックスティックキャップの取り替え	47 50 51 52 54 55 56
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換 キーボードとタッチパッドの使い方 Dell™ AccessDirect™ ボタン テンキーパッド ショートカットキー タッチパッド タッチパッドおよびトラックスティックのカスタマイズ トラックスティックキャップの取り替え 赤外線センサーの有効化	47 49 50 51 52 54 55 56 57
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換 キーボードとタッチパッドの使い方 Dell™ AccessDirect™ ボタン テンキーパッド ショートカットキー タッチパッド タッチパッドおよびトラックスティックのカスタマイズ トラックスティックキャップの取り替え 赤外線センサーの有効化	47 49 50 51 52 54 55 56 57 58
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換 キーボードとタッチパッドの使い方 Dell™ AccessDirect™ ボタン テンキーパッド ショートカットキー タッチパッド タッチパッドおよびトラックスティックのカスタマイズ トラックスティックキャップの取り替え 赤外線センサーの有効化 Sビデオおよび標準オーディオ	47 49 50 51 52 54 55 56 57 57 59
コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合のデバイス交換 キーボードとタッチパッドの使い方 Dell™ AccessDirect™ ボタン テンキーパッド ショートカットキー タッチパッド タッチパッドおよびトラックスティックのカスタマイズ トラックスティックキャップの取り替え ホ外線センサーの有効化 S ビデオおよび標準オーディオ S ビデオおよびデジタルオーディオ	47 49 50 51 52 54 55 56 57 57 59 62

コンポジットビデオおよびデジタルオーディオ	67
テレビの表示設定を有効にする	69
S/PDIF デジタルオーディオの使い方	70

ドルビーヘッドフォンのセットアップ......71

ネットワーク接続のためのドッキングデバイスのセットアップ72

電源保護装置	72
サージプロテクタ	73
ラインコンディショナ	
UPS(無停電電源装置)	74

2 問題の解決

問題の特定	76
ヘルプへのアクセス	78
電源の問題	78
コンピュータへの十分な電力の確保	80
ドッキング時の電力	81
スタートアップエラーメッセージ	82
ビデオとディスプレイの問題	82
画面に何も表示されない場合	82
画面が見づらい場合	83
画面の一部のみ表示される場合	84
サウンドとスピーカーの問題	85
内蔵スピーカーに問題がある場合	85
外付けスピーカーに問題がある場合	85
プリンタの問題	86
モデムおよびインターネットへの接続の問題	87

スキャナの問題89
タッチパッドまたはマウスの問題89
外付けキーボードの問題90
入力時の問題91
ドライブの問題92
フロッピーディスクにファイルを保存できない場合92
CD、CD-RW、または DVD を再生できない場合
CD、CD-RW、または DVD ドライブトレイが取り出せない
場合
聞きなれない摩擦音またはきしむ音がする場合
CD-RW ドライブに書き込みができない場合95
ハードドライブに問題がある場合96
PC カードの問題96
ネットワークの問題97
ネットワークの問題97 エラーメッセージ97
ネットワークの問題97 エラーメッセージ
ネットワークの問題
ネットワークの問題
ネットワークの問題
 ネットワークの問題
 ネットワークの問題
ネットワークの問題
ネットワークの問題 97 エラーメッセージ 97 一般的なプログラムの問題 99 プログラムが壊れた場合 99 プログラムが動かなくなった場合 99 プログラムが動かなくなった場合 99 直面の表示が青一色になった場合 99 エラーメッセージが表示される場合 100 モメールの問題 100 キの他の技術的な問題の解決 101

ドライバ	
ドライバとは?	
ドライバの確認	
ドライバの再インストール	
Windows XP のドライバの手動インストール	

ソフトウェアとハードウェアの非互換性の解決107

Microsoft[®] Windows[®] XP システムの復元の使い方.......108

復元ポイントの作成	109
コンピュータを前の動作状態に復元する	110
最後のシステムの復元を元に戻す	111

112	Microsoft [®] Windows [®] XP の再インストール
112	再インストールする前に
112	Windows XP の再インストール
,	ドライバおよびソフトウェアの再インストール

3 部品の拡張および交換

パームレストの交換	
メモリの増設	
ハードドライブの取り替え	
ハードドライブの返品	126

4 付録

仕様	128
セットアップユーティリティの概要	
セットアップユーティリティ画面を表示する	136
セットアップユーティリティ画面	
よく使用されるオプション	

Dell 製品の保証規定	139
Dell へのお問い合わせ	139
認可機関の情報	156
保証期間中の修理もしくは返品について	157

索引	. 159
----	-------

▲ 警告:安全にお使いいただくために

コンピュータを安全にお使いいただくため、次の注意事項に従い、コンピュータを損傷の恐れから守り、ご自身の安全を守りましょう。

一般的な注意

- 認可された技術者でない限り、ご自分でコンピュータの修理をなさらないでください。
- ACアダプタに延長電源ケーブルをつないで使用する場合は、延長電源ケーブルに接続されている製品の定格電流の合計が延長ケーブルの定格電流を超えないことを確認してください。
- コンピュータの換気口や開口部に物を入れないでください。コンピュータ内部で ショートが起こり、火災の原因になったり感電する恐れがあります。
- コンピュータの電源が入っている間は、キャリーケースやブリーフケースなど空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、 火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。
- 暖房器具や熱源の近くにコンピュータを置かないでください。また、通気孔をふさ がないようにしてください。コンピュータの下に紙などを敷かないでください。ま た、押し入れの中や、ベッド、ソファ、カーペットの上にはコンピュータを置かな いでください。
- ACアダプタをコンピュータの駆動またはバッテリの充電に使用するときは、机の上や床の上など換気のよいところに AC アダプタを置いてください。冷却の妨げになるので、紙や他のものを AC アダプタに被せないでください。また、キャリーケースに入れたまま AC アダプタを使用しないでください。
- AC アダプタは通常のコンピュータの動作中でも熱くなることがあります。AC アダプタの使用中、または使用した直後は、取り扱いにご注意ください。
- ノートブックコンピュータは、底面が肌に直接触れる状態で長時間使用しないでください。長時間使用すると、底面に熱が蓄積される可能性があります(特に AC 電源が入っているとき)。肌に直接触れる状態で使用すると、不快に感じたり、やけどをする恐れがあります。

⚠️警告:安全にお使いいただくために(続き)

- お風呂場や流し、プールの近く、または地下室などのような湿気の多い所でコン ピュータを使用しないでください。
- お使いのコンピュータに内蔵またはオプション(PC カード)のモデムが搭載されている場合は、電話回線を介した落雷による電撃のわずかな危険も避けるため、激しい雷雨時にはモデムケーブルを外してください。
- 感電を防ぐため、電雨時にはケーブルの接続や取り外し、および本製品のメンテナンスや再設定作業をおこなわないでください。すべてのケーブルを外してバッテリ電源でコンピュータを駆動する場合を除き、雷雨時はコンピュータを使用しないでください。
- コンピュータにモデムが搭載されている場合、モデムには、ワイヤサイズが26 AWG (アメリカ針金ゲージ)以上で FCC に適合した RJ-11 モジュラープラグの付いてい るケーブルを使用してください。
- コンピュータの底辺にあるメモリモジュール/ミニ PCI カード/モデムカバーを開く前に、すべてのケーブルをコンセントから抜き、電話線ケーブルを抜きます。
- お使いのコンピュータにモデムRJ-11コネクタとネットワークRJ-45コネクタが設置 されている場合、電話線ケーブルを RJ-11 コネクタに差し込みます。RJ-45 コネク タではありません。
- PC カードは通常の動作でもかなり熱くなることがあります。長時間連続して使用した後に PC カードを取り出す際は、ご注意ください。
- コンピュータをクリーニングする前に、コンピュータのプラグをコンセントから抜きます。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔らかい布をお使いください。液体洗剤やエアゾールクリーナーは使用しないでください。可燃性物質を含んでいる場合があります。

▲ 警告:安全にお使いいただくために(続き) 電源

- このコンピュータでの使用を認められた Dell 製の AC アダプタのみをお使いください。別の AC アダプタを使用すると、発火または爆発を引き起こすことがあります。
- コンピュータをコンセントに接続する前にACアダプタの定格電圧を調べ、電圧および周波数の必要条件が接続する電源と適合していることを確認してください。
- コンピュータをすべての電源から取り外すには、コンピュータの電源を切り、バッ テリパックを取り外してから、AC アダプタをコンセントから外します。
- 感電を防ぐため、AC アダプタおよびデバイスの電源ケーブルは、正しい方法でアースされているコンセントに差し込んでください。これらの電源ケーブルには、アース接続用に三芯プラグが使用されていることがあります。アダプタプラグを使用したり、アース用の芯を電源ケーブルのプラグから取り外したりしないでください。
 延長電源ケーブルを使用する場合は、二芯または三芯の適切な種類を使用して AC アダプタ電源ケーブルに接続してください。
- ACアダプタの電源ケーブルの上に物を置かないでください。ケーブルに引っかかったり、ケーブルが踏まれる恐れのあるところにケーブルを置かないでください。
- 複数の差し込み口のある電源タップを使用している場合、ACアダプタの電源ケーブルを電源タップに差し込む際は注意してください。電源タップの中には、不適切なつなぎ方でも差し込めるものがあります。不適切なつなぎ方で電源プラグを挿入すると、感電または発火の危険があるだけでなく、コンピュータに永続的な損傷を与える恐れがあります。電源プラグのアース芯が電源タップのアース接続端子に挿入されていることを確認してください。

▲ 警告:安全にお使いいただくために(続き) バッテリ

- このコンピュータでの使用を認められたDell™バッテリモジュールのみを使用して ください。別の種類を使用すると、発火または爆発の危険性が増す場合があります。
- 車の鍵、クリップなどの金属製品でバッテリの端子がショートする恐れがあるので、バッテリパックをポケット、ハンドバッグ、またはその他の入れ物に入れて持ち歩かないでください。ショートすると過度の電流が流れて高温が発生し、バッテリパックの損傷または発火ややけどの原因になることがあります。
- バッテリを正しく取り扱わないと、やけどの原因となります。バッテリを分解しないでください。破損または液漏れしているバッテリパックは、十分注意して取り扱ってください。バッテリが破損している場合は、電池から電解液が漏れていることがあり、けがの原因となることがあります。
- バッテリはお子様の手の届かない場所に保管してください。
- コンピュータまたはバッテリパックを、ラジエータ、暖炉、ストーブ、電気ヒーター、またはその他の発熱する電気機器等の熱源のそばに保存したり、放置したり、あるいは気温が 60 ℃を超える場所に置いたりしないでください。過度の高温になると、バッテリ電池が破裂したり、穴が開いたり、発火の原因になることがあります。
- コンピュータのバッテリを焼却したり、家庭用の一般ごみと一緒に捨てないでください。バッテリが破裂する恐れがあります。バッテリを廃棄する際は、製造元の指示に従うか、またはお近くの廃棄物取扱所にお問い合わせください。使用済みまたは破損したバッテリはすみやかに廃棄してください。

▲ 警告:安全にお使いいただくために(続き) 航空機の利用

- 飛行機内では、Dell コンピュータを使用する際に連邦航空局の一定の規制および航空会社固有の制限が適用されることがあります。たとえば、そうした規制や制限により、無線周波数またはその他の電磁信号を意図的に送信する機能のある PED(個人用電子機器)の機内での使用が禁止されている場合があります。
 - こうした制限のすべてに適切に従うため、お使いのDellノートブックコンピュー タに Dell TrueMobile™ またはその他の無線通信デバイスが搭載されている場 合は、飛行機に搭乗する前にこれらのデバイスを無効にし、そのデバイスに関 する航空会社職員のすべての指示に従ってください。
 - さらに、離着陸など飛行中の一定の重要な段階においては、ノートブックコン ピュータなどの PED の使用が禁止されている場合があります。航空会社によっ ては、重要な飛行段階として飛行機の高度が 3050 m (10,000 ft) 以下の時と 具体的に定義していることがあります。PED を使用できる時期については、航 空会社の指示に従ってください。

EMC 指令

シールド付き信号ケーブルの使用により、目的の環境に適用される EMC 分類基準を満た すことができます。

静電気は、コンピュータ内部の電子部品を損傷する恐れがあります。静電気による損傷 を防ぐため、メモリモジュールなどのコンピュータの電子部品に触れる前に、身体から 静電気を除去してください。コンピュータの I/O パネルの塗装されていない金属面に触 れると、静電気を除去できます。

コンピュータを使うには

コンピュータへの損傷を防ぐため、次の注意事項を守ってください。

- コンピュータは平らな所でお使いください。
- コンピュータを出張などに持って行く場合は、荷物として預けないでください。X 線探知機にコンピュータを通してもかまいませんが、金属探知機には絶対に通さな いでください。係官がコンピュータを検査する場合は、コンピュータの電源を入れ るように指示することがありますので、充電済みのバッテリパックをご用意ください。。
- コンピュータからハードドライブを取り外して持ち歩く場合は、布や紙など絶縁体のものでドライブを包んでください。係官がドライブを検査する場合は、ドライブをコンピュータに取り付けてください。X線を使ったハイジャック防止用検査機にハードドライブを入れてもかまいませんが、金属探知機には絶対に通さないでください。
- コンピュータを出張などに持って行く場合は、中で激しく動く可能性がありますので、乗り物の頭上の荷物入れにコンピュータを入れないでください。コンピュータを落としたり、衝撃を与えないでください。
- 泥、ほこり、食べ物、液体、高温、長時間の直射日光などにコンピュータやバッテリ、ハードドライブをさらさないでください。
- 温度や湿度が極端に異なる環境にコンピュータを移動すると、コンピュータ表面や 内部に結露が発生することがあります。コンピュータへの損傷を防ぐため、湿気が なくなるまで時間をおいてからコンピュータをお使いください。
- 注意:低温の環境から暖かいところに、または高温の環境から涼しいところにコンピュータ を移す時は、しばらく室温にならしてから電源を入れてください。
- ケーブルを抜くときは、ケーブルではなくコネクタやストレインリリーフループを 持って抜いてください。コネクタを引き抜くときは、コネクタのピンを曲げないよ うにまっすぐに引いてください。また、ケーブルを接続するときは、両方のコネク タがまっすぐに向き合っていることを確認してください。
- 部品は丁寧に取り扱ってください。メモリモジュールなどはピンを持たずに、端を 持ってください。

コンピュータを使うには(続き)

- システム基板からメモリモジュールを取り外したり、コンピュータから周辺機器を 取り外す場合は、システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータの電源を切り、 AC アダプタケーブルを抜いて、5 秒ほど待ってからメモリモジュールや周辺機器を 取り外してください。
- ディスプレイは、柔らかい清潔な布と水でクリーニングしてください。水を布につけ、ディスプレイの上から下へ一方向に布で拭いてください。ディスプレイから湿気を素早く取り除き、乾燥させます。長時間湿気にさらすとディスプレイを損傷する恐れがあります。ディスプレイをクリーニングするために、市販の窓用クリーナーを使わないでください。
- コンピュータが濡れたり、損傷を受けた場合は、101ページまたは102ページの「問題の解決」にある指示に従ってください。指示に従った後でもコンピュータが正常に動作しない場合は、Dellにお問い合わせください(139ページの「Dellへのお問い合わせ」を参照してください)。

コンピュータ内部の作業をする場合

メモリモジュール、ミニ PCI カード、またはモデムを取り付けたり取り外す前に、以下の手順を指示された順番通りにおこなってください。

- 注意:メモリモジュール、ミニ PCI カード、またはモデムを取り付けたり取り外す前に、以下の手順を指示された順番通りにおこなってください。
- 注意:システム基板への損傷を防ぐため、周辺機器の取り外しやメモリモジュール、ミニ PCI カード、またはモデムの取り外しは、コンピュータの電源を切り、5 秒ほど待ってからおこ なってください。
- 1 コンピュータおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切ります。
- 2 けがまたは感電を防ぐため、コンピュータおよび周辺機器をコンセントから取り外します。また、電話回線や通信回線もコンピュータから取り外します。
- 3 メインバッテリをバッテリベイから取り外し、必要に応じて、セカンドバッテリを モジュールベイから取り外します。

コンピュータを使うには(続き)

4 コンピュータ背面にある I/O パネルの塗装されていない金属面に触れて身体の静電 気を除去します。

作業中は定期的に I/O パネルに触れて、静電気による内部コンポーネントの損傷を防止してください。

静電気障害への対処

静電気は、コンピュータ内部の電子部品を損傷する恐れがあります。静電気による損傷 を防ぐため、メモリモジュールなどのコンピュータの電子部品に触れる前に、身体から 静電気を除去してください。コンピュータの I/O パネルの塗装されていない金属面に触 れることにより、静電気を除去することができます。

コンピュータ内部での作業を続ける間も定期的に I/O コネクタに触れて、身体内に蓄積 した静電気を除去してください。

さらに、ESD(静電気障害)による損傷を防ぐため、次の手順を実行することをお勧め します。

- 静電気に敏感な部品を出荷用梱包から取り出す場合は、コンピュータに部品を取り 付ける用意ができるまでは、その部品を静電気防止梱包材から取り出さないでくだ さい。静電気防止パッケージを開梱する直前に、必ず身体から静電気を除去してく ださい。
- 静電気に敏感な部品を運ぶ場合は、最初に静電気防止容器またはパッケージに入れてください。
- 静電気に敏感な部品の取り扱いは、静電気のない場所でおこないます。可能であれば、静電気防止用のフロアパッドと作業台パッドを使用してください。

コンピュータを使うには(続き)

お使いのコンピュータには、リチウムイオンバッテリと、ニッケル水素(NiMH)蓄電 池が使用されています。お使いのコンピュータでリチウムイオンバッテリを取り替える 手順については、お使いの Dell コンピュータのマニュアルにあるバッテリーの交換につ いての項を参照してください。NiMH 電池は、寿命が大変に長いので、取り替える必要 がないと思われます。もし、交換しなければいけない場合は、必ず認定を受けたサービ ス技術者にご依頼ください。

バッテリを家庭のゴミと一緒に捨てないでください。最寄りのゴミ処分施設に問い合わせて、バッテリの処分方法を確認してください。

快適な使い方

▲ 警告:無理な姿勢で長時間キーボードを使用すると、身体に悪影響を及ぼす恐れがあります。

⚠️警告:モニタ画面を長時間見続けると、眼精疲労の原因となる場合があります。

コンピュータを快適に、効率よく使用するため、コンピュータの設置と使用に関しては、 次の注意事項を守ってください。

- 作業中は、コンピュータが身体の正面にくるように配置します。
- モニタの角度、コントラスト、輝度、および周囲の照明(天井の照明、卓上ライト、 周囲の窓にかかっているカーテンやブラインド)を調整し、モニタ画面の反射を最 小限に抑えます。
- コンピュータに外付けモニタを接続する場合は、モニタは適度に離して(通常は目から 50 センチから 60 センチ)見やすい距離で使用します。モニタの正面に座ったときに、モニタ画面が目と同じ高さか、やや低くなるようにします。
- しっかりとした背もたれの付いた椅子を使用します。
- キーボード、タッチパッド、トラックスティック、あるいは外付けマウスを使用する際は、前腕部と手首を水平にし、リラックスした快適な位置に保ちます。
- 上腕部は身体の横に自然に下ろします。

- 足の裏を床につけ、太腿を床と平行にし、背筋を伸ばして座ります。
- 椅子に座っているときは、足の重さが椅子のシートではなく足の裏にかかるようにします。必要に応じて椅子の高さを調節したり足台を使用して、正しい姿勢を維持します。
- 作業に変化を持たせるように調整し、長時間のタイピングを避けます。また、タイプしていないときは、なるべく両手を使う作業をおこなうようにします。



1 モニタ画面は目線より下に設置する	3 腕は机と同じ高さにする
2 足の裏は床につける	4 手首はリラックスさせて水平にする

第1章

コンピュータのセット アップと使い方

AC アダプタの接続 コンピュータの各部 プリンタのセットアップ 新しいコンピュータへの情報の転送 (Microsoft[®] Windows[®] XP) 家庭用および企業用ネットワークのセットアップ (Windows XP) インターネットへ接続する CD をコピーする コンピュータの電源を切る モジュールベイについて コンピュータの電源が切れている場合のデバイス交換 コンピュータが動作している場合の デバイス交換 キーボードとタッチパッドの使い方 赤外線センサーの有効化 テレビとコンピュータを接続する ドルビーヘッドフォンのセットアップ ネットワーク接続のためのドッキングデバイスの セットアップ 電源保護装置

AC アダプタの接続

- AC アダプタをコンピュータの AC アダプタコネクタに接続します。
- 警告:緑色のアース線をコンセントに接続する場合は、絶対に緑色のアース線と電源プラグの先端部とを接触させないでください。感電、発火、またはコンピュータが損傷する恐れがあります(次の図を参照)。



- 2 緑色のアース線をコンセントに接続しない場合は、手順6に進みます。
- 警告:緑色のアース線を電源コードに固定している 2 本のナイロン製の ひもを取り除く際に、アース線または AC アダプタ電源コードを切らない でください。
 - 3 緑色のアース線をACアダプタ電源コードに固定している2本のナ イロン製のひもを取り除きます。
 - 4 金属アースコネクタからカバーを取り外します。

ノートブックコンピュータを持ち運ぶ場合は、あとで使用する時 のためにカバーを保管しておきます。

- 5 金属アースコネクタをコンセントのアース端子に接続します (次の図を参照)。
 - a アース端子のネジをゆるめます。
 - **b** 金属アースコネクタをアース端子の後ろ側に挿入して、アー ス端子のネジを締めます。



6 AC アダプタ電源コードをコンセントに接続します。



コンピュータの正面



ディスプレイラッチ — ディスプレイは閉じておきます。

ディスプレイ — カラーディスプレイの使い方の詳細については、『はじめ よう』 ヘルプファイルの「ディスプレイの使い方」を参照してください。 ヘ ルプファイルにアクセスするには、78 ページを参照してください。

デバイスステータスライト

コンピュータがデータを読み取ったり、データの書き込みをしている場合に点灯します。

🖸 注意:データの損失を防ぐため、 🎦 のライトが点滅している 間は、絶対にコンピュータの電源を切らないでください。

① コンピュータが省電力モードになっている場合に常時点灯、または 点減します。また、バッテリの充電状態によっても点減します。

コンピュータがコンセントに接続されている場合、

⑦ のライトが示す意味は

次のとおりです。

- 緑色の点灯:バッテリの充電中です。
- 緑色の点滅:バッテリの充電が完了しました。

コンピュータがバッテリで動作している場合、 ⑦ のライトが示す意味は次の とおりです。

- 消灯: バッテリが十分に充電されています(または、コンピュータの電源が切れています)。
- オレンジ色の点滅:バッテリの充電残量が低下しています。
- オレンジ色の点灯:バッテリの充電残量が非常に低下しています。



通気口 — コンピュータは内蔵ファンを使って通気口から空気が流れるよう にし、コンピュータの過熱を防ぎます。

キーボードステータスライト — キーボードの上にある緑色のライトの示 す意味は、次のとおりです。

 テンキーパッドが有効の場合、点灯します。

 英字が常に大文字で入力される機能が有効の場合、 点灯します。

 スクロールロック機能が有効の場合、点灯します。

ヒント:コンピュータは、コンピュータが熱を持った場合にファンを作動します。ファンはノイズを発生する場合があります。このファンによるノイズは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題はありません。



キーボード — キーボードには、テンキーパッドと Microsoft[®] Windows[®] ロゴキー の か 含まれています。お使いのコンピュータがサポートする ショートカットキーの機能については、52 ページを参照してください。

トラックスティック — マウスの機能と同じように、トラックスティック およびトラックスティックボタンを使うことができます。詳細については、 54 ページを参照してください。

タッチパッド — マウスの機能と同じように、タッチパッドおよびタッチ パッドボタンを使うことができます。詳細については、54 ページを参照して ください。

バッテリベイ — バッテリが取り付けられていると、コンピュータをコンセントに接続しなくてもコンピュータを使うことができます。『はじめよう』 ヘルプファイルにある「バッテリの使い方」を参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、78ページを参照してください。

モジュールベイ — モジュールベイには、CD ドライブ、CD-RW ドラ イブ、DVD ドライブ、または Dell TravelLite™ モジュールなどのデバイス をインストールすることができます。

タッチパッド/トラックスティックボタン — 標準マウスの左右のボタ ンに相当します。

DELL™ ACCESSDIRECT™ ボタン — これらのボタンを押すと、デフォルト で設定されているインターネットのブラウザやEメール(電子メール)プロ グラムなど、様々なプログラムを起動することができます。詳細については、 50ページを参照してください。 **電源ボタン** — 電源ボタンを押すと、コンピュータの電源が入ります。また、スタンバイモードまたは休止状態モードにしたり、スタンバイモードまたは休止状態モードを終了します。

コンピュータが応答しなくなった場合は、コンピュータの電源が完全に切れるまで(4秒程かかることがあります)、電源ボタンを押し続けます。

 注意:コンピュータの電源を切るときは、Windowsのシャットダウンを 実行して電源を切ってください(46ページ参照)。Windowsのシャット ダウンを実行せずにコンピュータの電源を切ると、データを損失する恐 れがあります。

マイク — 音声を録音することができます。

ボリュームコントロールボタン — ボリュームコントロールボタンを使っ てスピーカーの音量を調節します。また、スピーカーの音量は、Fn ^{Mage Un} を押して大きく、Fn ^{Mage Un}を押して小さくすることもできます。

「n
 「m
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」
 」

コンピュータの左側面



固定オプティカルドライブ — このドライブは、CD ドライブ、DVD ドラ イブ、CD-RW ドライブ、または CD-RW/DVD コンボドライブなどのデバイス をサポートします。

S ビデオ TV 出力コネクタ



このコネクタを使ってコンピュータをテレビに接続します。また、TV /デジタルオーディオアダプタケーブルを使って S/PDIF 対応デバイスを接続することもできます。詳細については、『はじめよう』ヘルプファイルにある「音楽や映画を楽しむ」を参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、78ページを参照してください。

セキュリティケーブルスロット — このスロットを使って、市販の盗難防 止用品をコンピュータに取り付けることができます。盗難防止用品の取り付 け方法は、通常、購入された盗難防止用品に付属しています。

注意:市販の盗難防止用品を購入される前に、お使いのコンピュータの セキュリティケーブルスロットに対応しているかを確認してください。

モデムコネクタ



モデムコネクタに電話回線を接続してください。 モデムの使い方についての詳細は、お使いのコン ピュータに付属しているオンラインのモデムのマ ニュアルを参照してください。デバイスのユー ザーズガイドを入手するには、『はじめよう』ヘル プファイルを参照してください。ヘルプファイル にアクセスするには、78ページを参照してください。

ネットワークコネクタ



このコネクタを使って、コンピュータをネット ワークに接続します。コネクタの横にあるライト は、ワイヤ接続およびワイヤレス接続のネット ワーク通信の活動を表示します。

ネットワークアダプタの使い方についての詳細は、 お使いのコンピュータに付属しているオンライン のネットワークアダプタのマニュアルを参照して ください。デバイスのユーザーズガイドを入手す るには、『はじめよう』ヘルプファイルを参照して ください。ヘルプファイルにアクセスするには、 78ページを参照してください。

注意:ネットワークコネクタは、モデムコネクタよりも若干大きめです。 電話回線をネットワークコネクタに接続しないでください。

スピーカー — 内蔵スピーカーの音量を調節するには、ボリュームコント ロールボタン、または音量を調節するショートカットキーを押します。詳細 については、52ページを参照してください。

コンピュータの右側面



スピーカー 内蔵スピーカーの音量を調節するには、ボリュームコント ロールボタン、または音量を調節するショートカットキーを押します。詳細 については、52ページを参照してください。

セキュリティケーブルスロット — このスロットを使って、市販の盗難防 止用品をコンピュータに取り付けることができます。盗難防止用品の取り付 け方法は、通常、購入された盗難防止用品に付属しています。



注意:市販の盗難防止用品を購入される前に、お使いのコンピュータの セキュリティケーブルスロットに対応しているかを確認してください。

ハードドライブ — ハードドライブは、ハードディスクのデータを読み書き します。

赤外線センサー 赤外線センサーは、ケーブルで接続せずにコンピュータから他の赤外線互換デバイスへファイルを転送することができます。



IEEE 1394 コネクタ — このコネクタを使って、デジタルカメラやビデオ カメラなど、高速なデータ転送速度をもつ IEEE 1394 対応のデバイスをコン ピュータに接続します。

PC カードスロット — PC カードスロットには 2 つのコネクタがあり、モ デムおよびネットワークアダプタを含む様々なタイプの PC カードをサポート しています。詳細については、『はじめよう』 ヘルプファイルの「PC カード の使い方」を参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、78 ページを参照してください。

オーディオコネクタ

(サ のコネクタにはカセットプレーヤーや CD プレーヤーなどの録音/再生装置を接続します。

○ のコネクタにはヘッドフォンまたはスピーカーを接続します。

⊕ のコネクタにはマイクを接続します。



通気口 — コンピュータは内蔵ファンを使って通気口から空気が流れるよう にし、コンピュータの過熱を防ぎます。

 警告:通気口を塞いだり、物を押し込んだり、埃が入らないようにして ください。火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与える恐れが あります。
 ヒント:コンピュータは、コンピュータが熱を持った場合にファンを作動します。ファンはノイズを発生する場合があります。このファンによるノイズは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題はありません。



注意:コンピュータへの損傷を防ぐため、コンピュータの電源を切った 後、5秒待ってから外付けデバイスを取り外してください。



通気ロ — コンピュータは内蔵ファンを使って通気口から空気が流れるよう にし、コンピュータの過熱を防ぎます。

 警告:通気口を塞いだり、物を押し込んだり、埃が入らないようにして ください。火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与える恐れが あります。

AC アダプタコネクタ — このコネクタを使って、90 W の AC アダプタを コンピュータに接続します。

ヒント:コンピュータ は、コンピュータが熱を 持った場合にファンを 作動します。ファンはノ イズを発生する場合が あります。このファンに よるノイズは一般的な 現象で、ファンやコン ピュータに問題はあり ません。

> 付属の 90 W の AC アダ プタのみを使用してく

Meter Contemporation State St

ださい。



AC アダプタは、AC 電力をコンピュータに必要な DC 電力へと変換します。 AC アダプタはコンピュータの電源が入っていても、入っていなくても、コン ピュータに接続することができます。

- 警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しますが、電源コネク タや電源タップの型は国によって異なります。互換性のないケーブルを 使用したり、ケーブルを不適切に電源タップやコンセントに接続すると、 火災の原因となったり、装置に損傷を与える恐れがあります。
- 注意:コンピュータから AC アダプタを取り外す場合は、アダプタケーブ ルコネクタを持ちます(ケーブル自体を引っぱらないでください)。ケー ブルの損傷を防ぐため、アダプタケーブルコネクタはしっかりと、しか し慎重に引き抜いてください。

PS/2 コネクタ



このコネクタを使って、マウス、キーボード、または外付けテンキーパッドなどの PS/2 互換デバイスを接続します。

PS/2 互換デバイスを取り付けたり取り外したりす る前に、コンピュータをシャットダウンします。 デバイスが動作しない場合は、デバイスに付属の フロッピーディスクまたは CD からデバイスドラ イバをインストールし、コンピュータを再起動し ます。

🎑 ヒント: 内蔵キーボード

と外付けキーボードは 同時に使用することが できます。PS/2 キーボー ドまたは PS/2 テンキー パッドを接続すると、内 蔵キーボードは使用で きなくなります。

このコネクタを使って、外付けモニタを接続しま す。『はじめよう』ヘルプファイルの「ディスプレ イの使い方」を参照してください。ヘルプファイ ルにアクセスするには、78ページを参照してくだ さい。

ドッキングコネクタ

ヒント:ドッキングデバ イスは、国によっては入 手できない場合があり ます。



詳細については、ドッキングデバイスに付属のマニュアルを参照してください。

パラレルコネクタ



このコネクタを使って、プリンタなどのパラレル デバイスを接続します。

シリアルコネクタ





コンピュータの底面



メモリモジュールおよびモデムカバー — メモリモジュールおよびモデム ドータカードを保護します。詳細については、119ページを参照してください。

デバイスリリースラッチ ― リリースラッチを押して、モジュールベイのデバイスを取り外します。詳細については、47ページを参照してください。

ミニ PCI カードカバー ― オプションのミニ PCI カードを収容するコン パートメントのカバーです。

ドッキングデバイスラッチ — ドッキングデバイスに使用するラッチです。

プリンタのセットアップ

注意:オペレーティングシステムのセットアップを完了してから、プリンタをコンピュータに接続してください。

以下の手順を含むセットアップ情報については、プリンタに付属のマ ニュアルを参照しください。

- アップデートドライバの入手とインストール
- プリンタのコンピュータへの接続
- 給紙、およびトナーまたはインクカートリッジの取り付け
- プリンタの製造元へ連絡してテクニカルサポートを受ける

プリンタケーブル

USB ケーブルまたはパラレルケーブルのどちらかを使って、プリンタ をコンピュータに接続します。プリンタにはプリンタケーブルが付属 していない場合があります。ケーブルを別に購入する際は、プリンタ と互換性があることを確認してください。コンピュータと一緒にプリ ンタケーブルを購入された場合、ケーブルはコンピュータの箱に同梱 されています。
パラレルプリンタを接続する

- オペレーティングシステムをまだセットアップしていない場合、 セットアップを完了します。
- 2 コンピュータの電源を切ります(46ページ参照)。

○ 注意:長さ3メートル以下のパラレルケーブルが最適です。

3 コンピュータのパラレルコネクタにパラレルプリンタケーブルを 取り付け、2 つのネジをしっかりと締めます。ケーブルをプリン タのコネクタに接続してクリップをノッチにはめます。



- 4 プリンタの電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 新しいハードウェアの追加ウィザードウィンドウが表示された ら、キャンセルをクリックします。
- 5 必要に応じて、プリンタドライバをインストールします。プリン タに付属しているマニュアルを参照してください。

ヒント:USBデバイスは、 コンピュータに電源が 入っている状態のとき も、接続することができ ます。

USB プリンタを接続する

- オペレーティングシステムをまだセットアップしていない場合 は、セットアップを完了します。
- 2 必要に応じて、プリンタドライバをインストールします。プリン タに付属しているマニュアルを参照してください。
- 3 コンピュータとプリンタのUSB コネクタにUSB プリンタケーブル を差し込みます。USB コネクタは一方向にしか差し込めません。



新しいコンピュータへの情報の転送 (Microsoft[®] Windows[®] XP)

Windows XP には、E メール、ウィンドウのサイズ、ツールバーの設定、およびインターネットのブックマークなどのデータを、あるコン ピュータから別のコンピュータに転送する、ファイルと設定の転送 ウィザードがあります。まず、元の(古い)コンピュータからデータ を収集し、次にそのデータを新しいコンピュータに移行します。

元のコンピュータで別の Windows オペレーティングシステムが動作 している場合は、Windows XP の『オペレーティングシステム CD』ま たは Windows XP が動作しているコンピュータで作成されたフロッ ピーディスクから、ウィザードを起動できます。ネットワークまたは シリアル接続を介してデータを新しいコンピュータに転送したり、フ ロッピーディスク、Zip ディスク、または書き込み可能 CD などのリ ムーバブルメディアにデータを保存できます。

- Windows XP を実行しているコンピュータで、スタートボタンを クリックし、すべてのプログラム → アクセサリ → システムツー ルとポイントして、ファイルと設定の転送ウィザードをクリック します。
- ネットワークセットアップウィザードの開始の画面で、次へをク リックします。
- 3 これはどちらのコンピュータですか?の画面で、転送先の新しいコ ンピュータを選んでから次へをクリックします。
- 4 画面の手順に従います。

家庭用および企業用ネットワークの セットアップ(Windows XP)

Windows XP には、家庭または小企業のコンピュータ間で、ファイル、 プリンタ、またはインターネット接続を共有するための手順を案内す るネットワークセットアップウィザードがあります。

- 1 スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム → アクセサリ
 →通信とポイントして、ネットワークセットアップウィザードを クリックします。
- ネットワークセットアップウィザードの開始の画面で、次へをク リックします。
- 3 ネットワーク作成のチェックリストをクリックします。
- 4 チェックリストのすべての項目に入力し、必要な準備が完了した らネットワークセットアップウィザードに戻ります。
- 5 画面の手順に従います。

インターネットへ接続する

- インターネットに接続するには、モデムまたはネットワーク接続、お よび AOL や MSN などの ISP (インターネットサービスプロバイダ) が 必要です。ISP は、1 つまたは複数の以下のインターネット接続オプ ションを提供します。
 - 電話回線を経由してインターネットにアクセスできるダイヤル アップ接続。ダイヤルアップ接続は、DSL やケーブルモデム接続 に比べて速度がかなり遅くなります。
 - 既存の電話回線を経由して高速のインターネットアクセスを提供 する DSL 接続。DSL 接続では、インターネットにアクセスしなが ら同時に同じ回線で電話を使用することができます。
 - ケーブルテレビ回線を経由して高速のインターネットアクセスを 提供するケーブルモデム接続。

ヒント:インターネット に直接接続しているという接続方法を選択すると、Windows XP に設置されている内蔵ファイアウォールを使用することができます。

ヒント: ISP は国によっ て異なります。 ダイヤルアップ接続をお使いの場合、インターネット接続をセット アップする前に、コンピュータのモデムコネクタおよび壁の電話コン セントに電話線を接続します。DSL またはケーブルモデム接続をお使 いの場合、セットアップ手順については、ご利用の ISP にお問い合わ せください。

インターネット接続のセットアップ

AOLまたはMSN接続をセットアップするには、次の手順を実行します。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログ ラムをすべて終了します。
- **2** Windows[®]デスクトップにある**MSN Explorer**または**AOL**アイコ ンをダブルクリックします。
- 3 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

デスクトップに MSN Explorer または AOL アイコンがない場合、または別の ISP を使ってインターネット接続をセットアップしたい場合、次の手順を実行します。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログ ラムをすべて終了します。
- 2 スタートボタンをクリックして、Internet Explorer をクリック します。

新しい接続ウィザードが表示されます。

- 3 インターネットに接続するをクリックします。
- 4 次のウィンドウで、該当する以下のオプションをクリックします。
 - ISP と契約されておらず、その1つを選びたい場合、インター ネットサービスプロバイダ(ISP)の一覧から選択するをクリッ クします。
 - お客様のISPからセットアップ情報を入手済みであるがセット アップ CD をお持ちでない場合、接続を手動でセットアップす るをクリックします。

- CD をお持ちの場合、ISP から提供された CD を使用するをクリックします。
- 5 次へをクリックします。

接続を手動でセットアップするを選んだ場合、手順6に進みます それ以外の場合、画面の指示に従ってセットアップを完了します。

- 6 どのようにインターネットに接続しますかで該当するオプション をクリックしてから、次へをクリックします。
- 7 ISP から提供されたセットアップ情報を使って、セットアップを完 了します。

インターネットにうまく接続できない場合、87 ページの「モデムおよびインターネットへの接続の問題」を参照してください。過去にインターネットに正常に接続できていたのに接続できない場合、ISP のサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみます。

CD をコピーする

この項の情報は、お使いのコンピュータに付属している Roxio Easy CD Creator Basic のマニュアルに基づいています。このマニュアルの使い方については、「Easy CD Creator Basic の使い方」を参照してください。

CD を焼き付けるには、CD バーナーソフトウェアを使用する必要があ ります。Roxio Easy CD Creator Basic がお使いのコンピュータの CD バーナーソフトウェアです。このソフトウェアには、異なった使用方 法に応じて専用 CD を記録できる以下のプロジェクトプログラムが含 まれています。

ヒント:どの種類の接続 を選んだらいいか解ら ない場合は、ご契約のISP にお問い合わせください。

とント: CD をコピーす る際は、著作権法に基づ いていることを確認し てください。

ヒント:この項の情報
 は、DVD+RWまたは
 DVD+Rドライブで Easy
 CD Creator Basicを使う
 場合にも適用されます。

- DirectCDを使うと、空のCD-RまたはCD-RWディスクをフォーマットでき、Microsoft[®] Windows[®] エクスプローラを使って、CD-RW ドライブにデータファイルをドラッグアンドドロップできます。 DirectCD でフォーマットされた CD-RW ディスクは、コンピュータ上の他のハードドライブと同様に使用できます。これは、CD-RW ディスクは自由に書き換えができるからです(CD-R ディスクは DirectCD で使用できますが、この種類のメディアは上書きができません。記録用メディアの違いについては、44 ページの「空の CD-R ディスクまたは空の CD-RW ディスクの使い方」を参照して ください)。
- MusicCD を使うと、カスタムの音楽 CD を焼き付けできます。
- DataCDを使うと、表計算または会計ファイルなどの様々な文書を CDにコピーして保存できます。
- Disc Copierを使うと、ほとんどの種類のCDのバックアップコピーを作成することができます。このプログラムを使って日常の使用のための CD のコピーを作成し、オリジナルは別に保存しておくことができます。(Disc Copier は、Roxio CD Creator Basic のバージョンによっては「CD Copier」と名前が付いています。)

これら4つのプロジェクトプログラムはすべて、Easy CD Creator Basic のプロジェクトの選択メニュー画面から利用できます。プロジェクト の選択メニュー画面を表示するには、スタートボタンをクリックし、す べてのプログラム \rightarrow Roxio Easy CD Creator とポイントしてから、 Project Selector をクリックします。

Easy CD Creator Basic の使い方

プログラムの使い方、異なった記録方法についての情報、および CD メ ディアの制限事項については、Easy CD Creator Basic のマニュアルを 参照してください。Easy CD Creator Basic のマニュアルは、Microsoft[®] Windows[®] XP のヘルプとサポートセンターにあります(78 ページの 「ヘルプへのアクセス」を参照)。このマニュアルはお使いのコンピュー タに付属している『Drivers and Utilities CD』にも収録されています。 各 Easy CD Creator Basic プロジェクトプログラムにも、詳しいオンラ インのヘルプファイルがあります。 ヒント:音楽やゲーム CDの中にはコピーがで きないようになってい るものがあります。コ ピーできないCDは、日 常の使用にオリジナル のCDを使う必要があり ます。

空の CD-R ディスクまたは空の CD-RW ディスクの 使い方

お使いの CD-RW ドライブは、CD-R および CD-RW ディスクという 2 種類の異なった記録メディアに書き込みをおこないます。空の CD-R (CD-Recordable) ディスクは、音楽の保存やデータファイルを恒久的 に保存するのに使用します。CD-R ディスクを作成したら、記録方法を 変えない限りそのディスクに書き込むことはできません(詳細につい ては、Roxio のマニュアルを参照)。空の CD-RW (CD-ReWritable) ディスクは、CD に対するファイルの書き込み、削除、再書き込み、お よびアップデートをおこなうのに使用します。

役に立つヒント

- すべての音楽およびデータ CD のコピーと記録には Easy CD Creator Basic プロジェクトプログラムを使用する必要がありま す。まず DirectCD を使ってディスクをフォーマットした場合、 Windows エクスプローラを使って、ファイルを CD-R または CD-RW ディスクにドラッグアンドドロップできます。
- 通常のステレオで再生する音楽CDを焼き付けるには、CD-Rディスクを使用する必要があります。CD-RWディスクはほとんどの家庭用ステレオおよびカーステレオでは再生できません。
- インターネットまたはフロッピーや ZIP ドライブからファイルを コピーする場合、まずハードディスクにファイルをコピーしてか ら CD に焼き付けます。CD-RW ドライブに正常に記録するには、 安定したデータストリームが必要です。インターネットからの直 接のダウンロード、フロッピードライブ、および Zip ドライブは、 CD-RW ドライブに安定したデータストリームを提供できないこ とがあります。
- ・ 音楽用 MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーでのみ、または MP3 ソフ トウェアがインストールされたコンピュータでのみ再生できま す。

- MP3 ファイルを CD に焼き付ける場合、サンプリング速度が最低 128 Kbps に設定されていることを確認します。そうでないと、記 録エラーが起こる可能性があります。
- 空の CD-R または CD-RW ディスクに最大容量を焼き付けないでく ださい。たとえば、650 MB の空の CD に 650 MB のファイルをコ ピーしないでください。CD-RW ドライブは、記録の最終段階で空 の CD の 1 または 2 MB を必要とします。
- CD への記録方法に慣れるまでは、空の CD-RW ディスクを使って CD への記録を練習してください。間違った場合、CD-RW でした ら消去してもう一度やりなおすことができます。空の CD-RW ディ スクを使用して、空の CD-R ディスクに恒久的にプロジェクトを 記録する前に、音楽ファイルプロジェクトをテストすることもで きます。
- Roxio サポートウェブサイト www.roxio.co.jp/support/ に、役 に立つヒントが他にもあります。

CD のコピー方法

この手順は、CD-RW ドライブが1 台搭載されている(2 台目の CD ド ライブがない) コンピュータを使っていることを前提としています。お 使いのコンピュータに両方のタイプのドライブが搭載されている場 合、CD ドライブから CD-RW ドライブへの CD のコピー方法について は、Roxio のマニュアルを参照してください。

 スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム → Roxio Easy CD Creator とクリックして、Project Selector をクリッ クします。

プロジェクトの選択ウィンドウが表示されます。

2 Disc Copier をクリックします。(Disc Copier は Easy CD Creator Basic のバージョンによっては「CD Copier」と名前が付いています。)

Disc Copier ウィンドウが表示され、CD-RW ドライブがソースお よびターゲットリストに表示されます。 ヒント:DVD/CD-RWコ ンボドライブを使って いて、記録中に問題が発 生する場合、Roxioサ ポートウェブサイト www.roxio.co.jp/ support/にアクセスし て、利用できるソフト ウェアパッチがある場 合は、それを入手してく ださい。 www.dell.com/jp | support.jp.dell.com

Maria ヒント:通常のステレオ で再生する音楽 CD を焼 き付けるには、CD-Rディ スクを使用する必要が あります。CD-RW ディ スクはほとんどの家庭 用ステレオおよびカー ステレオでは再生でき ません。

🌠 ヒント:お使いのコン ピュータの電源を切る 際に問題が生じる場合 は、99ページの「一般 的なプログラムの問題 を参照してください。

3 コピーしたいコピー元の CD を CD-RW ドライブに挿入します。

Disc Copier プロジェクトプログラムが、CD-RW ドライブ内のコ ピー元 CD を簡単にチェックし、読み出し可能な CD であること を確認します。

4 コピーをクリックします。

コピーするファイルのサイズによっては、コピー処理に数分かか ることがあります。

5 コピー元の CD がコピーされたら、CD-RW ドライブトレーからコ ピー元の CD を取り出します。

コピー元の CD がコピーされたら、CD-RW ドライブトレーは自動 的に開きます。

- 6 CD-RW ドライブに空の CD を挿入してトレイを閉じます。 コピーが自動的に開始します。
- 7 レコーディングが完了したら、OK をクリックします。

コンピュータの雷源を切る

- 注意:データの損失を防ぐため、電源ボタンを押すのではなく、スタート メニューから電源を切りましょう。
- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログ ラムをすべて終了します。
- 2 スタートボタンをクリックして、終了オプションをクリックしま す。
- 3 電源を切るをクリックします。

シャットダウン処理が完了すると、コンピュータの電源は自動的に切 れます。

モジュールベイについて

モジュールベイには、フロッピードライブ、CD ドライブ、CD-RW ド ライブ、DVD ドライブ、DVD/CD-RW ドライブ、Zip ドライブ、セカ ンドハードドライブ、またはセカンドバッテリなどのデバイスを取り 付けることができます。

注意:ドッキングコネクタへの損傷を防ぐため、コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合は、デバイスを取り外したり、取り付けたりしないでください。

コンピュータの電源が切れている場合 のデバイス交換

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、コンピュータをシャットダウンします(46ページ参照)。
- コンピュータがドッキングデバイスに取り付けられている場合 (ドッキング)は、取り外します。
- 3 ディスプレイを閉じ、コンピュータを裏返します。
- 4 リリースラッチをスライドしたまま、ベイからデバイスを引き出します。
- 注意:デバイスへの損傷を防ぐため、デバイスがコンピュータに取り付けられていない場合は、デバイスはトラベルケースなどに入れておいてください。デバイスは、乾燥した安全な場所に保管し、上から力を加えたり、または重いものを載せたりしないでください。

コンピュータの底面



- 注意:デバイスを取り付けてから、コンピュータにアドバンスポートリ プリケータを取り付けたり、電源を入れたりしてください。
- 5 新しいデバイスをベイに挿入して、カチッという感触が持てるま でデバイスを押し込みます。
- 6 コンピュータの電源を入れます。

コンピュータが動作している場合の デバイス交換

- 注意:ドッキングコネクタへの損傷を防ぐため、コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合は、デバイスを取り外したり、取り付けたりしないでください。
- タスクバーにあるハードウェアの安全な取り外しアイコンをダブ ルクリックします。
- 2 取り外すデバイスをクリックします。
- ディスプレイを開いたままコンピュータを後ろへ傾けて、コン ピュータの底部に手が届くようにします。
- 4 リリースラッチをスライドしたまま、ベイからデバイスを引き出します。
- 5 新しいデバイスをベイに挿入して、カチッという感触が持てるま でデバイスを押し込みます。
- 6 必要に応じて、パスワードを入力してコンピュータをロック解除 します。

キーボードとタッチパッドの使い方

Dell™ AccessDirect™ ボタン



ボタンの機能

- お使いのコンピュータにインストールされているサポートツール と教育ツールにアクセスできます。
- デフォルトで設定されているインターネットブラウザが起動します。
- 3 www.dell.com が起動します。ボタンの設定を変更して、お好き なプログラムを起動することもできます。
- 4 デフォルトで設定されている E メール(電子メール)プログラムが 開きます。ボタンの設定を変更して、お好きなプログラムを起動 することもできます。

ボタンの設定を変更する

変更可能なボタンの設定を変更したり、ボタンの使い方についての情報を見たり、CD または DVD プレーヤーの機能を制御するためにボタンの設定を変更するには…

- スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックして、キーボードアイコンをダブルクリックします。
- 2 AccessDirect タブをクリックします。
- 3 ヘルプボタンをクリックして、画面の指示に従います。

テンキーパッド



テンキーパッドの機能は、外付けキーボードのテンキーパッドと同様 です。キーパッドの各キーは、複数の機能があります。キーパッドの数 字と記号文字は、キーパッドキーの右側に青色で記されています。

 キーパッドを有効にするには、 [№] た押します。 ⑦ のライトが 点灯すると、キーパッドが有効であることを示しています。 ヒント:外付けの PS/2 キーボードまたは PS/2 キーパッドをコン ピュータに接続すると、
 内蔵キーパッドは使用 できなくなります。

- テンキーパッドが有効になっている場合にテンキーパッド機能を 使用するには、「m」と目的のキーを押します。
- キーパッドを無効にするには、もう一度^[Num lk]を押します。

ショートカットキー

システム機能

Ctrl ① Shift Esc	Windows タスクマネージャ ウィンドウを開
Suspend	きます。
Num Lk Scroll Lk	テンキーパッドを有効または無効にします。
Fn Num Lk	スクロールロック機能を有効または無効にし
Scroll Lk	ます。

ディスプレイ関連



電源管理



スピーカー関連

Fn Page Up	外付けスピーカーが接続されている場合は、内蔵 スピーカーと外付けスピーカーの音量を上げます。
Fn Page Dn ⊕	外付けスピーカーが接続されている場合は、内蔵 スピーカーと外付けスピーカーの音量を下げます。
Fn End	外付けスピーカーが接続されている場合は、内蔵 スピーカーと外付けスピーカーを、有効または無 効にします。

Microsoft[®] Windows[®] ロゴキー関連



文字の表示間隔など、キーボードの動作を調整するには、スタートボ タンをクリックし、コントロールパネルをクリックして、プリンタと その他のハードウェアをクリックします。



タッチパッドは、指の圧力と動きを検知して画面のカーソルを動かし ます。マウスを使うように、タッチパッドとタッチパッドボタンを使う ことができます。

- カーソルを動かすには、タッチパッド上をそっと指でスライドします。
- オブジェクトを選択するには、タッチパッドの表面を軽く1回たたくか、または親指で左のトラックスティックボタンを押します。

- オブジェクトを選択して移動(またはドラッグ)するには、選択したいオブジェクトにカーソルを合わせてタッチパッドを2回たたきます。2回目にたたいたときにタッチパッドから指を離さずに、そのままタッチパッドの表面で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。
- ダブルクリックするには、ダブルクリックするオブジェクトに カーソルを合わせて、2回たたきます。

カーソルを動かすには、トラックスティックを使うこともできます。ト ラックスティックを上下左右に押して、ディスプレイ上のカーソルの 向きを変更します。マウスを使うように、トラックスティックとトラッ クスティックボタンを使います。

タッチパッドおよびトラックスティックのカスタ マイズ

マウスのプロパティウィンドウを使って、タッチパッドおよびトラックスティックを無効にしたり、設定を調節できます。

- **1 スタート**ボタンをクリックして、**コントロールパネル**をクリックします。
- 2 作業する分野を選びますで、プリンタとその他のハードウェアを クリックします。次に、マウスをクリックします。
- 3 マウスのプロパティウィンドウのデバイス設定タブをクリックします。

<u>タッチパッドまたはマウスを無効にするには</u>、デバイスをハイラ イト表示して、無効をクリックします。(コンピュータがドッキン グされていて、PS/2 マウスに接続されている場合、タッチパッド およびトラックスティックは、すでに無効になっている場合があ ります。)

タッチパッドまたはマウスの設定を変更するには、デバイスをハイライト表示し、設定をクリックして、希望の設定を選び、適用をクリックします。

4 OK をクリックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。再度 OK をクリックして、マウスのプロパティウィンドウを閉じます。

トラックスティックキャップの取り替え

トラックスティックキャップが長期の使用で磨耗した場合または キャップを違う色にしたい場合、取り替えることができます。お使い のコンピュータには、予備のトラックスティックキャップが付属して います。



- 1 トラックスティックからキャップを取り外します。
- 新しいキャップを四角いトラックスティック軸に合わせ、ゆっく りと軸にかぶせます。



 トラックスティックを動かして、キャップが完全に収まっている か確認します。

赤外線センサーの有効化

- **1** セットアップユーティリティを起動します。
 - a コンピュータの電源を入れます。
 - **b** Dell ™ のロゴが表示されたら [^{F2}] を押します。
- Basic Device Configuration に Infrared Data Port が表示されるまで Alt パー を押します。
- 3 下矢印キーを押してInfrared Data Portの横にあるDisabledを ハイライト表示します。
- 4 右矢印キーを押して、設定を COM Port に変更します。

選択した COM Port が、シリアルコネクタに割り当てられている ポートと別のポートであることを確認します。

5 下矢印キーを押して Infrared Mode を選択し、右矢印キーを押し て設定を Fast IR または Slow IR に変更します。

Dell では、Fast IR を使用することをお勧めします。赤外線デバ イスがお使いのコンピュータと通信できない場合は、コンピュー タの電源を切り、手順1~5を繰り返して設定を Slow IR に変更 します。

6 [sc support] を押して変更を保存して、セットアップユーティリティを 終了します。

コンピュータを再起動するよう指示されたら、**YES**をクリックします。

- 7 赤外線センサーのドライバをインストールしている間は画面の指示に従います。
- インストールプロセスの最後に、YES をクリックしてコンピュー タを再起動します。

ヒント:コンピュータが ドッキングされている 場合は、赤外線センサー を使用することはでき ませか。 ヒント:セットアップ 赤外 ユーティリティの設定 バイ をSlow IRに変更するた トア め手順1~5を繰り返し して ても、まだ赤外線デバイ 照し スがコンピュータと通 信できない場合は、赤外 線デバイスの製造元に お問い合わせください。

ヒント:テレビとコン ピュータを接続するビ デオケーブルとオー ディオケーブルによっ ては、お使いのコン ピュータに付属してい ないものがあります。お 近くの電気店でお買い 求めください。 赤外線センサーを有効にすると、赤外線センサーによって赤外線互換デバイスとの通信を確立することができます。赤外線互換デバイスをセットアップする場合、および使用する場合は、赤外線互換デバイスに付属しているマニュアルと Windows XP のヘルプとサポートセンターを参照してください(アクセスする手順については、78 ページを参照)。

テレビとコンピュータを接続する

お使いのコンピュータには S ビデオ TV 出力コネクタがあり、TV /デ ジタルオーディオアダプタケーブルが付属しています。これらを使っ てテレビやステレオオーディオデバイスとコンピュータを接続できま す。TV /デジタルオーディオアダプタケーブルには、S ビデオ、コン ポジットビデオ、および S/PDIF デジタルオーディオ用のコネクタがあ ります。



S/PDIF デジタルオーディオに対応していないテレビやオーディオデバ イスには、コンピュータ側面にあるオーディオコネクタを使って、テ レビまたはオーディオデバイスにコンピュータを接続します。 次の組み合わせの1つを使って、ビデオケーブルおよびオーディオケーブルをコンピュータに接続することをお勧めします。

- Sビデオおよび標準オーディオ(59ページ参照)
- Sビデオおよびデジタルオーディオ(62ページ参照)
- コンポジットビデオおよび標準オーディオ(64ページ参照)
- コンポジットビデオおよびデジタルオーディオ(67ページ参照)

ケーブル接続が完了したら、69 ページの「テレビの表示設定を有効に する」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作して いることを確認します。また、S/PDIF デジタルオーディオをお使いの 場合は、70 ページの「S/PDIF デジタルオーディオの使い方」を参照し てください。

S ビデオおよび標準オーディオ



ヒント:各項目の冒頭部 分に、接続の組み合わせ 図がありますので、どの 方法をお使いになるか を決める参考にしてく ださい。

作業を始める前に、次のケーブルがお手元にあることを確認します。



- コンピュータ、および接続するテレビとオーディオデバイスの電源を切ります。
- コンピュータのSビデオTV出力コネクタに、TV /デジタルオー ディオアダプタケーブルを接続します。
- 3 TV / デジタルオーディオアダプタケーブルの S ビデオコネクタ に、S ビデオケーブルの片方の端を差し込みます。



4 テレビに S ビデオケーブルのもう片方の端を差し込みます。

 ヒント:お使いのテレビ またはオーディオデバ イスがSビデオ対応で、 S/PDIFデジタルオーディ オ対応ではない場合は、 コンピュータのSビデオ コネクタにSビデオケー ブルを直接(ビデオアダ プタケーブルを使わな いで)接続できます。 5 コンピュータのヘッドフォンコネクタに、コネクタが1つ付いているオーディオケーブルの端を差し込みます。



- 6 テレビまたは他のオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタ に、オーディオケーブルのもう片方の端にある2つのRCAコネク タを差し込みます。
- 7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイスの電源を入れ てから、コンピュータの電源を入れます。
- 8 69ページの「テレビの表示設定を有効にする」を参照して、コン ピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認しま す。



作業を始める前に、次のケーブルがお手元にあることを確認します。



- コンピュータ、および接続するテレビとオーディオデバイスの電源を切ります。
- コンピュータのSビデオTV出力コネクタに、TV /デジタルオー ディオアダプタケーブルを接続します。
- 3 TV /デジタルオーディオアダプタケーブルの S ビデオコネクタ に、S ビデオケーブルの片方の端を差し込みます。



- 4 テレビのSビデオコネクタに、Sビデオケーブルのもう片方の端を 差し込みます。
- 5 TV/デジタルオーディオアダプタケーブルのデジタルオーディオ コネクタに、S/PDIF デジタルオーディオケーブルの片方の端を差 し込みます。



6 テレビまたは他のオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタ に、S/PDIF デジタルオーディオケーブルのもう片方の端を差し込 みます。

コンポジットビデオおよび標準オーディオ



作業を始める前に、次のケーブルがお手元にあることを確認します。



- コンピュータ、および接続するテレビとオーディオデバイスの電源を切ります。
- コンピュータのSビデオTV出力コネクタに、TV / デジタルオー ディオアダプタケーブルを接続します。
- 3 TV/デジタルオーディオアダプタケーブルのコンポジットビデオ コネクタに、コンポジットビデオケーブルの片方の端を差し込み ます。



- 4 テレビのコンポジットビデオコネクタに、コンポジットビデオ ケーブルのもう片方の端を差し込みます。
- 5 コンピュータのヘッドフォンコネクタに、コネクタが1つ付いているオーディオケーブルの端を差し込みます。



6 テレビまたは他のオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタ に、オーディオケーブルのもう片方の端にある2つのRCAコネク タを差し込みます。

コンポジットビデオおよびデジタルオーディオ



作業を始める前に、次のケーブルがお手元にあることを確認します。



- コンピュータ、および接続するテレビとオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンピュータのSビデオTV出力コネクタに、TV /デジタルオー ディオアダプタケーブルを接続します。
- 3 TV/デジタルオーディオアダプタケーブルのコンポジットビデオ コネクタに、コンポジットビデオケーブルの片方の端を差し込み ます。



4 テレビのコンポジットビデオコネクタに、コンポジットビデオ ケーブルのもう片方の端を差し込みます。 5 TV/デジタルオーディオアダプタケーブルのS/PDIFオーディオコネクタに、S/PDIF デジタルオーディオケーブルの片方の端を差し込みます。



6 テレビまたは他のオーディオデバイスの S/PDIF コネクタに、デジ タルオーディオケーブルのもう片方の端を差し込みます。

テレビの表示設定を有効にする

NVIDIA ビデオコントローラ

- **1 スタート**ボタンをクリックして、**コントロールパネル**をクリックします。
- デスクトップの表示とテーマをクリックし、画面をクリックします。
- 3 設定タブをクリックし、詳細設定をクリックします。
- 4 お使いのビデオカードに応じて、n ViewタブまたはTwinViewタ ブをクリックします。
- 5 **クローン**ボタンをクリックして、テレビを有効にします。
- **6 適用**をクリックします。
- 7 OK をクリックして、設定の変更を確定します。
- 8 はいをクリックして、新しい設定を保存します。
- **9 OK** をクリックします。

ATI ビデオコントローラ

- **1 スタート**ボタンをクリックして、**コントロールパネル**をクリックします。
- デスクトップの表示とテーマをクリックし、画面をクリックします。
- 3 設定タブをクリックし、詳細設定をクリックします。
- **4 ATI Displays** タブをクリックします。
- 5 TV ボタンの左上の角をクリックして、テレビを有効にします。
- 6 適用をクリックします。

S/PDIF デジタルオーディオの使い方

Windows XP が動作しているコンピュータで、DVD 再生用ドルビーデ ジタル 5.1 オーディオを使うには、次の手順に従ってデジタルオーディ オを<u>有効にします</u>。

- 1 Windowsの通知領域でスピーカーアイコンをダブルクリックします。
- オプションメニューをクリックしてから、トーン調整をクリック します。
- **3 トーン**をクリックします。
- 4 デジタルオーディオを<u>有効にする</u>には、S/PDIF を有効にするをク リックしてチェックマークを付けます。

デジタルオーディオを<u>無効にする</u>には、**S/PDIF を有効にする**をク リックしてチェックマークを外します。

- 5 閉じるをクリックします。
- 6 OK をクリックします。

 ヒント:デジタルオー ディオを有効にすると、 DVD からのサウンドを 除いて、お使いのコン ピュータのすべてのサ ウンドが無効になりま す。映画を鑑賞するため にデジタルオーディオ を有効にする場合は、映 画を鑑賞し終わったら デジタルオーディオを 無効にします。 7 Windows デスクトップで InterVideo WinDVD アイコンをダブ ルクリックします。



- 8 DVD ドライブに DVD を挿入します。
 DVD の再生が始まった場合は、停止ボタンをクリックします。
- 9 プロパティ (スパナ)のアイコンをクリックします。
- 10 オーディオ設定タブをクリックします。
- 11 デジタルオーディオを<u>有効にする</u>には、S/PDIF 出力を有効にする をクリックします。

デジタルオーディオを<u>無効にする</u>には、2 スピーカーモードをク リックします。

- 12 適用をクリックします。
- 13 OK をクリックします。

ドルビーヘッドフォンのセットアップ

- **1** Windows デスクトップにある InterVideo WinDVD アイコンを ダブルクリックします。
- 2 DVD 画面上でマウスを右クリックして、プロパティをクリックします。
- 3 ドルビーヘッドフォン設定タブをクリックします。
- 4 ドルビーヘッドフォンを有効にするをクリックします。

ヒント:ドルビーヘッド フォン機能はお使いの コンピュータに DVD ド ライブが搭載されてい る場合にのみ有効です。 ヒント:アイコンラベル は、ポインタをアイコン の上に置くと表示され ます。

- 5 4つのオプションから1つを選択して、サラウンドサウンド効果の レベルを設定します。ステレオダイナミックはベースラインステ レオで、DH1、DH2およびDH3はサラウンドサウンドレベルです。
- 6 適用をクリックし、OK をクリックして、プロパティウィンドウを 閉じます。
- 7 閉じるをクリックします。

ネットワーク接続のためのドッキング デバイスのセットアップ

Eント:ネットワークア ダプタは NIC (network interface controller)とも 呼ばれます。

- 注意:ドッキングデバイスのセットアップが完了するまでは、ネットワークアダプタまたはネットワークアダプタ/モデムコンビネーション PC カードを取り付けないでください。
- 注意:オペレーティングシステムの重大な問題を防ぐため、コンピュー タがWindowsオペレーティングシステムのセットアップを完了するまで は、コンピュータにドッキングデバイスをドッキングしないでください。

ドッキングデバイスを使って、お使いのノートブックコンピュータを デスクトップにより近い環境へ統合させることができます。

ドッキングデバイスのセットアップ手順および詳細については、デバ イスに付属しているマニュアルを参照してください。

電源保護装置

電圧変動や電力障害の影響からシステムを保護するために、電源保護 装置が利用できます。

- サージプロテクタ
- ラインコンディショナ
- UPS (無停電電源装置)
サージプロテクタ

サージプロテクタやサージプロテクト機能付き電源タップは、電雨中 または停電の後に発生する恐れのある電圧スパイクによるコンピュー タへの損傷を防ぐために役立ちます。通常、保護レベルはサージプロ テクタの価格と見合ったものになります。サージプロテクタの製造業 者によっては、特定の種類の損傷に対して保証範囲を設けています。 サージプロテクタを選ぶ際には、装置の保証書をよく読むことをお勧 めします。ほかの装置と比較して有効性を判断するには、ジュール定 格を比較します。

- 注意:ほとんどのサージプロテクタには、落雷による電撃に対する保護 機能はありません。お住まいの地域で雷が発生した場合は、コンピュー タをコンセントから抜くことをお勧めします。
- 注意:サージプロテクタには、電力の変動または停電に対する保護機能 はありません。

電話線の電源サージによりモデムが損傷する恐れがあります。 雷雨中 は、電話線を壁の電話コンセントから抜くことをお勧めします。 多く のサージプロテクタには、モデムの保護用に電話コンセントが装備さ れています。 モデム接続の手順については、 サージプロテクタのマニュ アルを参照してください。

注意:サージプロテクタは、ネットワークアダプタの保護には役立ちません。 電雨中は、ネットワークケーブルを壁のネットワークコンセントから抜くことをお勧めします。

ラインコンディショナ

○ 注意:ラインコンディショナには、停電に対する保護機能はありません。

ラインコンディショナは AC 電圧を適切に一定のレベルに保つよう設計されています。ラインコンディショナは、サージプロテクタに比べて値段が高いことがあります。

UPS(無停電電源装置)

注意:データをハードドライブに保存している間に電力が低下すると、 データを損失したりファイルが損傷する恐れがあります。

ヒント:バッテリの最大 駆動時間を確認するには、お使いのコンピュータのみをUPSに接続します。プリンタなどその他のデバイスは、サージプロテクトの付いた別の電源タップに接続します。 UPS は電圧変動および停電からの保護に役立ちます。UPS は、AC 電源 が切れた際に、接続されているデバイスへ一時的に電力を供給する バッテリを備えています。バッテリは AC 電源が利用できる間に充電 されます。バッテリの駆動時間についての情報、および装置が UL (Underwriters Laboratories) 規格に適合しているか確認するには、 UPS 製造業者のマニュアルを参照してください。

2

第2章

問題の解決

問題の特定 ヘルプヘのアクセス 電源の問題 スタートアップエラーメッセージ ビデオとディスプレイの問題 サウンドとスピーカーの問題 プリンタの問題 モデムおよびインターネットへの接続の問題 スキャナの問題 タッチパッドまたはマウスの問題 外付けキーボードの問題 入力時の問題 ドライブの問題 PC カードの問題 ネットワークの問題 エラーメッセージ 一般的なプログラムの問題 Eメールの問題 その他の技術的な問題の解決 コンピュータが濡れた場合 コンピュータを落としたり損傷を与えた場合 ドライバ ソフトウェアとハードウェアの 非互換性の解決 Microsoft[®] Windows[®] XP システムの復元の使い方 Microsoft[®] Windows[®] XP の再インストール

問題の特定

問題が発生した場合は、下の図を使用して、解決方法を説明している ページを参照してください。

 ヒント:外付けデバイス に問題がある場合は、デ バイスのマニュアルを 参照するか、そのデバイ スの製造元にお問い合 わせください。





ヘルプへのアクセス

『はじめよう』ヘルプファイルにアクセスするには…

- 1 スタートボタンをクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。
- 2 ユーザーズガイドおよびシステムガイドをクリックして、ユーザーズガ イドをクリックします。
- 3 『はじめよう』ヘルプファイルをクリックします。

ヘルプにアクセスするには…

- 1 スタートボタンをクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。
- 2 問題に関連する用語やフレーズを検索ボックスに入力して、矢印アイコンをクリックします。
- 3 表示されているトピックをクリックします。
- 4 画面で示されている手順に従います。

電源の問題

ヒント:スタンバイモー ドについては、『はじめ よう』ヘルプファイルを 参照してください。ヘル プファイルにアクセス する手順については、 「ヘルプへのアクセス」 を参照してください。

電源ライトを確認します一電源ライトが点灯または点滅している場合は、 コンピュータに電源が入っています。点滅している場合は、コンピュータ がスタンバイモードに入っています。電源ボタンを押してスタンバイモー ドを終了します。電源ライトが消灯している場合は、電源ボタンを押して コンピュータの電源を入れます。

バッテリを充電します―バッテリが充電されていないことがあります。

- 1 バッテリを取り付けなおします。
- 2 AC アダプタをコンピュータとコンセントに接続して使用します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。

バッテリステータスライトを確認します---バッテリステータスライトがオ レンジ色に点滅しているかオレンジ色に点灯している場合は、バッテリは 充電が不足しているか充電されていません。コンピュータをコンセントに 接続します。

バッテリステータスライトが緑色とオレンジ色に点滅している場合は、 バッテリが高温になっていて充電ができません。コンピュータの電源を切 り(46ページ参照)、コンピュータをコンセントから抜いて、バッテリとコ ンピュータの温度を室温まで下げます。

バッテリステータスライトが速くオレンジ色に点滅している場合は、バッ テリが不良である可能性があります。Dell にお問い合わせください(139 ページ参照)。

コンセントを確認します一電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

ACアダプタを確認します—ACアダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプタにライトがある場合は、ライトが点灯していることを確認します。

コンピュータを直接コンセントに接続します一電源保護装置、電源タップ、 および延長ケーブルを外して、コンピュータの電源が入ることを確認しま す。

電気的な妨害を除去します—コンピュータの近くで使用している扇風機、 蛍光灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ってみます。

電源のプロパティを確認します—『はじめよう』ヘルプファイルを参照するか、ヘルプとサポートセンターで【スタンバイ】というキーワードを検索します。ヘルプファイルにアクセスするには、78 ページを参照してください。

メモリモジュールを再度取り付けます — コンピュータの電源ライトは点灯しているのに、ディスプレイに何も表示されない場合は、メモリモジュールを再度取り付けます(119ページ参照)。

コンピュータへの十分な電力の確保

お使いのコンピュータに搭載されているモバイルインテル Pentium[®]4 マイクロプロセッサには、従来の Dell ノートブックコンピュータに搭載 されているマイクロプロセッサより多くの電力が必要です。お使いのコ ンピュータは、付属の 90 W AC アダプタと 4400 mAh バッテリを使用す るよう設計されています。システムの性能を最適にするには、常にこれ らのコンポーネントをお使いください。

お使いのコンピュータに、従来の Dell ノートブックコンピュータで使用していた 70 W AC アダプタを使用することはできますが、システムの性能が低下します。同様に、従来の Dell コンピュータに付属していた 3800 mAh および 3600 mAh バッテリを使用すると、これらの小容量のバッテリでは、放電が速くなります。低電力の AC アダプタやバッテリを使用すると、次のような WARNING(警告)、または SYSTEM CONFIGURATION ERROR(システム設定エラー)のメッセージが表示されることがあります。

WARNING: 70 Watt AC adapter detected. System will not be capable of running in full performance without a 90 Watt AC adapter.

(警告: 70 W の AC アダプタが検出されました。システムは 90 W の AC アダプタでないとフルに機能できません。)

注意:このコンピュータでは、70 W 未満の AC アダプタまたは 3600 mAh 未満のバッテリを使用しないでください。これらのコンポーネントを使 用すると、データの損失や、システムが突然シャットダウンするといっ た、予期せぬ結果を引き起こします。これらのコンポーネントの 1 つを 使用すると、SYSTEM CONFIGURATION ERROR (システム設定エラー) のメッセージが表示されます。

ドッキング時の電力

コンピュータに付属している 4400 mAh バッテリは、コンピュータと ドッキングデバイスの両方をサポートするよう設計されていません。 システムの性能を最適にするため、コンピュータ(バッテリを装着し ている、していないにかかわらず)をドッキングデバイスで使用する 場合は、90 W AC アダプタをお使いください。お使いのコンピュータ に使用できる 90 W AC アダプタは、コンピュータまたはドッキングデ バイスに差し込むコネクタの先端が明るい灰色になっています。

コンピュータに 70 W の AC アダプタを使用すると、コンピュータが低 パフォーマンスモードで動作し、AC アダプタ WARNING (警告)メッ セージが表示される場合があります。

コンピュータの電源が入っている状態でのドッキング

標準(非省電力)モードで動作しているコンピュータにドッキングデ バイスを接続する際に、初期電流に対応させるには、90 W または 70 W の AC アダプタ<u>および</u>少なくとも 1 つのバッテリ(4400 mAh また は 3800 mAh バッテリ)がコンピュータに取り付けられている必要が あります。取り付けられたバッテリ/AC アダプタの組み合わせによっ て、コンピュータはフルパフォーマンスまたは低パフォーマンスモー ドのいずれかで動作します。

コンピュータがドッキングされている状態で AC 電源が切れた場合

ドッキング中に AC 電源からの電力が切れた場合、コンピュータはす ぐに低パフォーマンスモードで動作し、該当する WARNING (警告)メッ セージが表示されます。 ヒント:既存の Dell ドッ キングデバイス用の AC アダプタをアップグ レードする場合は、Dell から追加の 90 W の AC アダプタをご購入いた だけます。

スタートアップエラーメッセージ

オペレーティングシステムが見つかりません—Dellのテクニカルサポート にお問い合わせください(139ページ参照)。

起動用メディアを挿入します一オペレーティングシステムが起動用以外の フロッピーディスクまたは CD から起動しようとしています。起動可能フ ロッピーディスクまたは CD を挿入します。

非システムディスクエラーです一フロッピーディスクが、フロッピードラ イブ内にあります。フロッピーディスクを取り出し、コンピュータを再起 動します。

ビデオとディスプレイの問題

画面に何も表示されない場合

() のライトを確認します () のライトが点灯または点滅している場合は、コンピュータに電源が入っています。

- ・
 ・
 のライトが点滅している場合は、コンピュータがスタンバイモード に入っています。電源ボタンを押してスタンバイモードを終了します。
- (¹) のライトが消えている場合は、電源ボタンを押します。
- ・
 ・
 のライトが点灯している場合は、電源管理の設定により画面の電源 が切れている可能性があります。任意のキーを押してみるか、または カーソルを移動してスタンバイモードを終了します。
 ・

バッテリを確認します--コンピュータをバッテリで動作している場合は、 バッテリ充電残量が消耗されています。AC アダプタを使ってコンピュータ をコンセントに接続し、コンピュータの電源を入れます。

コンセントを確認します一電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問 題がないか確認します。

ヒント:お使いのコン ピュータの対応する解 像度よりも高い解像度 を必要とするプログラ ムを使用している場合、 Dellでは外付けモニタを コンピュータに取り付 けることをお勧めしま す。 ACアダプタを確認します—ACアダプタケーブルの接続を確認します。ACアダプタにライトがある場合は、ライトが点灯していることを確認します。

コンピュータを直接コンセントに接続します一電源保護装置、電源タップ、 および延長ケーブルを外して、コンピュータの電源が入ることを確認しま す。

電源のプロパティを調整します—『はじめよう』へルプファイルを参照する か、Windowsのヘルプとサポートセンターで【スタンバイ】というキー ワードを検索します。ヘルプファイルにアクセスするには、78 ページを参 照してください。

画面モードを操作しますーコンピュータが外付けモニタに接続されている 場合は、Fn Fa た押して画面モードを操作します。

画面が見づらい場合

明るさを調節します一輝度を調節する方法については、『はじめよう』ヘル プファイルを参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、78 ページを参照してください。

サブウーハーをコンピュータまたはモニタから離します---外付けスピー カーにサブウーハーが含まれている場合は、サブウーハーをコンピュータ または外付けモニタから 60 センチ以上離します。

電気的な妨害を除去しますーコンピュータの近くで使用している扇風機、 蛍光灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ってみます。

コンピュータの向きを変えます一画質低下の原因となる日光の反射を避けます。

WINDOWS のディスプレイ設定を調整します

1 スタートボタンをクリックして、コントロールパネルをクリックします。

- 2 デスクトップの表示とテーマをクリックします。
- 3 画面をクリックして、設定タブをクリックします。
- 4 画面の解像度と画面の色の設定を変更します。

「エラーメッセージ」を参照します--エラーメッセージが表示された場合は、97ページの「エラーメッセージ」を参照してください。

画面の一部のみ表示される場合

外付けモニタを接続します

- 1 コンピュータの電源を切り、外付けモニタをコンピュータに接続します。
- 2 コンピュータおよびモニタの電源を入れ、モニタの輝度およびコントラ ストのコントロールを調整します。

外付けモニタが動作する場合は、コンピュータのディスプレイまたはビデオコントローラが不良である可能性があります。Dell にお問い合わせください (139ページ参照)。

サウンドとスピーカーの問題

内蔵スピーカーに問題がある場合

Windows[®]で音量を調節します一画面右下にあるスピーカーのアイコンを ダブルクリックします。音量が上げてあること、およびミュートが選択さ れていないか確認します。音の歪みを除去するため、音量および低音また は高音の調節をします。

キーボードのショートカットを使用して音量を調節します—『はじめよう』 ヘルプファイルの「キーボードとタッチパッドの使い方」を参照してくだ さい。「Fn 「「「」」を押して内蔵スピーカーを無効(ミュート)、または再 び有効にします。

S/PDIF デジタルオーディオが無効になっていることを確認します-70ページの「S/PDIF デジタルオーディオの使い方」を参照してください。

サウンド(オーディオ)ドライバを再インストールします―104ページの 「ドライバの再インストール」を参照してください。

外付けスピーカーに問題がある場合

スピーカーケーブル接続を確認します—スピーカーに付属しているセット アップ図を参照してください。

コンセントを確認します一電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

スピーカーの電源が入っているか確認します―スピーカーに付属している セットアップ図を参照してください。 ヒント:MP3 プレーヤー の音量調節は、Windows の音量設定より優先されることがあります。
 MP3 の音楽を聴く場合は、プレーヤーの音量が 十分か確認します。 WINDOWS で音量を調節します一画面右下にあるスピーカーのアイコンを ダブルクリックします。音量が上げてあること、およびミュートが選択さ れていないか確認します。音の歪みを除去するため、音量および低音また は高音の調節をします。

スピーカーを確認します--スピーカーのオーディオケーブルをコンピュータのライン出力コネクタに接続します。ヘッドフォンの音量が上げてあることを確認して、音楽 CD を再生します。

スピーカーのセルフテストを実行します—スピーカーによっては、セルフ テストボタンがサブウーハーにあります。セルフテストの詳細については、 スピーカーのマニュアルを参照してください。

電気的な妨害を除去します―コンピュータの近くで使用している扇風機、 蛍光灯およびハロゲンランプの電源を切ります。

S/PDIF デジタルオーディオが無効になっていることを確認します-70ページの「S/PDIF デジタルオーディオの使い方」を参照してください。

サウンド(オーディオ)ドライバを再インストールします—104 ページの 「ドライバの再インストール」を参照してください。

プリンタの問題

プリンタケーブル接続を確認します―プリンタケーブルがコンピュータに 正しく接続されているか確認します(36ページ参照)。

コンセントを確認します一電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

プリンタの電源が入っているか確認します一プリンタに付属しているマニュアルを参照してください。

WINDOWS[®] でプリンタを検出します

- **1 スタート**ボタンをクリックします。
- 2 **コントロールパネル**をクリックします。
- 3 プリンタとその他のハードウェアをクリックします。
- 4 インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示するをク リックします。プリンタが表示されている場合は、プリンタのアイコン を右クリックします。
- 5 プロパティをクリックしてポートタブをクリックします。印刷するポー トが、LPT1:プリンタポートに設定されているか確認します。

プリンタドライバを再インストールします—104 ページの「ドライバの再インストール」を参照してください。

モデムおよびインターネットへの接続 の問題

注意:モデムは必ずアナログ電話回線に接続してください。デジタル電話回線(ISDN)に接続した場合は、モデムの故障原因となります。

注意:モデムおよびネットワークコネクタは同じように見えます。電話 回線をネットワークコネクタに接続しないでください。

壁の電話コンセントを確認します―モデムから電話線を取り外して、電話 に接続します。電話の発信音を聞きます。プッシュホンサービスを受けて いることを確認します。モデムを壁にある別の電話コンセントに接続して みます。

電話回線やネットワーク状況などによって生じる電話機のノイズのため、 接続速度が遅くなる場合があります。詳細については、電話会社、または ネットワーク管理者にお問い合わせください。

モデムを壁の電話コンセントへ直接接続します一留守番電話、ファックス、 サージプロテクタ、および電話線分岐タップなど、同じ回線に接続されて いる電話機器を取り外し、電話線を使ってモデムを壁の電話コンセントに 直接接続しなおしてみます。 ヒント: ISP (Internet Service Provider)に接続 できる場合は、モデムは 正常に機能しています。 モデムが正常に機能し ているのに、まだ問題が ある場合は、ISP にお問 い合わせください。 接続を確認します一電話線がモデムに接続されているか確認します。

電話線を確認します一他の電話線を使用してみます。3 メートル以内の電話 線を使用します。

聞きなれないダイヤル音—ボイスメールサービスを受けている場合は、 メッセージを受けたときに聞きなれないダイヤル音がすることがありま す。ダイヤル音を元に戻す手順については、電話会社にお問い合わせくだ さい。

キャッチホン機能の設定を解除します―キャッチホン機能を解除する番号 にチェックマークが付いていることを確認します。次に、一覧でコードを クリックするか、または電話会社から提供されたシーケンスを入力します。

- 1 スタートボタンをクリックして、コントロールパネルをクリックします。
- プリンタとその他のハードウェアをクリックして、電話とモデムのオプションをクリックし、ダイヤル情報タブをクリックして、編集ボタンをクリックします。
- 3 所在地の編集ウィンドウでキャッチホン機能を解除するための番号ボッ クスにチェックマークが付いていることをあることを確認し、電話会社 から提供されたシーケンスを入力します。
- 4 適用をクリックして、OK をクリックします。
- 5 **電話とモデムのオプション**ウィンドウを閉じます。
- **6 コントロールパネル**を閉じます。

モデムが WINDOWS と通信しているか確認します

- 1 スタートボタンをクリックして、コントロールパネルをクリックします。
- 2 プリンタとその他のハードウェアをクリックします。
- 3 電話とモデムのオプションをクリックします。
- **4 モデム**タブをクリックします。
- 5 モデムの COM ポートをクリックします。
- 6 Windows がモデムを検出したか確認するため、プロパティをクリック し、診断タブをクリックして、モデムの照会をクリックします。

すべてのコマンドと応答が表示されていればモデムに問題はありません。

スキャナの問題

電源ケーブル接続を確認します---スキャナの電源ケーブルがコンセントに しっかり接続され、スキャナの電源が入っているか確認します。

スキャナケーブル接続を確認します--スキャナケーブルがコンピュータと スキャナにしっかり接続されているか確認します。

スキャナのロックを解除します--スキャナに固定タブやボタンがある場合は、ロックが解除されているか確認します。

スキャナドライバを再インストールします一手順については、スキャナに 付属しているマニュアルを参照してください。

タッチパッドまたはマウスの問題

タッチパッドの設定を確認します

- 1 スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックして、プリンタとその他のハードウェアをクリックします。
- **2 マウス**をクリックします。
- 3 設定を変更してみます。

マウスケーブルを確認します―コンピュータをシャットダウンします(46ページ参照)。マウスケーブルを外して、損傷していないか確認します。PS/2ケーブルについては、ケーブルコネクタのピンが曲がっていたり、折れたりしていないか確認します。ケーブルをしっかりと接続しなおします。

マウス延長ケーブルを使用している場合は、延長ケーブルを外してマウス を直接コンピュータに接続します。 マウスによる問題であることを確認するため、タッチパッドを確認します 1 コンピュータの電源を切ります。

- 2 マウスを外します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。
- **4** Windows デスクトップで、タッチパッドを使用してカーソルを移動して、アイコンを選択して開きます。

タッチパッドが正常に動作する場合は、マウスが不良である可能性があり ます。

タッチパッドドライバを再インストールします—「ドライバの再インストール」を参照してください。

外付けキーボードの問題

ヒント:外付けキーボー ドをコンピュータに接続しても、内蔵キーボー ドの機能はそのまま使 用できます。

キーボードケーブルを確認します--コンピュータをシャットダウンします (46ページ参照)。キーボードケーブルを外して、損傷していないか確認しま す。PS/2 ケーブルについては、ケーブルコネクタのピンが曲がっていたり、 折れたりしていないか確認します。ケーブルをしっかりと接続しなおします。 キーボード延長ケーブルを使用している場合は、延長ケーブルを外して キーボードを直接コンピュータに接続します。 外付けキーボードを確認します

- コンピュータの電源を切り、1 分待ってから再度コンピュータの電源を 入れます。
- 2 起動ルーチンの実行中にキーボードの Num Lock、Caps Lock、および Scroll Lock のライトが点灯していることを確認します。
- 3 Windows[®]デスクトップからスタートボタンをクリックし、すべてのプロ グラム、アクセサリの順にポイントして、メモ帳をクリックします。
- 4 外付けキーボードで何文字か入力して、画面に表示されることを確認します。

これらの手順を確認できない場合は、外付けキーボードが不良である可能 性があります。

外付けキーボードによる問題であることを確認するため、内蔵キーボード を確認します

- 1 コンピュータの電源を切ります。
- 2 外付けキーボードを取り外します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。
- 4 Windows デスクトップからスタートボタンをクリックし、すべてのプロ グラム、アクセサリの順にポイントして、メモ帳をクリックします。
- 5 内蔵キーボードで何文字か入力して、画面に表示されることを確認します。

内蔵キーボードでは文字が表示されるのに外付けキーボードでは表示され ない場合は、外付けキーボードが不良である可能性があります。Dell にお 問い合わせください(139 ページ参照)。

入力時の問題

テンキーパッドを無効にします一文字の代わりに数字が表示される場合 は、Num kl Scoul kl を押してテンキーパッドを無効にします。Num Lock のライトが 点灯していないことを確認します。

ドライブの問題

フロッピーディスクにファイルを保存できない場合

ヒント:フロッピーディ スクへのファイルの保 存に関する情報につい ては、『はじめよう』へ ルプファイルを参照し てください。ヘルプファ イルへアクセスするに は、78 ページを参照し てください。

WINDOWS[®]がドライブを認識しているか確認します-スタートボタンをクリックして、マイコンピュータをクリックします。フロッピードライブが表示されていない場合は、アンチウイルスソフトでウイルスチェックをおこない、ウイルスの調査と除去をおこないます。ウイルスが原因でWindowsがドライブを検出できないことがあります。起動ディスクを挿入してコンピュータを再起動します。

ディスクが書き込み禁止になっていないことを確認します一書き込み禁止 になっているディスクにはデータを保存できません。



ドライブを再び取り付けます

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムを すべて終了してから、コンピュータをシャットダウンします。
- 2 <u>モジュールベイにドライブが取り付けてある場合は</u>、ドライブを取り外 します。手順については、47ページの「モジュールベイについて」を参 照してください。

<u>ドライブが固定ドライブの場合は</u>、96ページの「ドライブのエラーを確認します」を参照してください。

- 3 ドライブを再び取り付けます。
- 4 コンピュータの電源を入れます。

ドライブをクリーニングします―クリーニングの手順については、『はじめ よう』ヘルプファイルの「コンピュータをクリーニングする」を参照して ください。ヘルプファイルにアクセスするには、78 ページを参照してくだ さい。

CD、CD-RW、または DVD を再生できない場合

高速 CD ドライブの振動は異常ではなく、ノイズを引き起こすこともあります。このノイズは、ドライブや CD の異常ではありません。

WINDOWS[®]がドライブを認識しているか確認します—スタートボタンをクリックして、マイコンピュータをクリックします。ドライブが表示されていない場合は、アンチウイルスソフトでウイルスチェックをおこない、ウイルスの調査と除去をおこないます。ウイルスが原因でWindowsがドライブを検出できないことがあります。起動ディスクを挿入してコンピュータを再起動します。
のライトが点滅し、通常の動作を示しているかどうか確認します。

別のディスクを試します一元のディスクに問題のないことを確認するため、別のディスクを挿入します。

ヒント:さまざまなファ イル形式があるため、お 使いの DVD ドライブで は再生できない DVD も あります。 Windows で音量を調整します一画面右下にあるスピーカーのアイコンをダブルクリックします。音量が上げてあること、およびミュートが選択されていないか確認します。

再生しないディスクを確認します一固定オプティカルドライブデバイスお よびモジュールベイデバイスに、CD、CD-RW、または DVD が一枚ずつ入っ ている場合:

- 1 スタートボタンをクリックして、マイコンピュータをクリックします。
- 2 確認するデバイスのドライブ文字をダブルクリックします。

ドライブを再び取り付けます

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムを すべて終了してから、コンピュータをシャットダウンします。
- 2 <u>モジュールベイにドライブが取り付けてある場合は</u>、ドライブを取り外 します。手順については、47ページの「モジュールベイについて」を参 照してください。

<u>ドライブが固定ドライブの場合は</u>、96ページの「ドライブのエラーを確認します」を参照してください。

- 3 ドライブを再び取り付けます。
- 4 コンピュータの電源を入れます。

ドライブまたはディスクをクリーニングします―クリーニングの手順については、『はじめよう』ヘルプファイルの「コンピュータをクリーニングする」を参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、78 ページを参照してください。

ドライブのエラーを確認します

固定オプティカルドライブの場合:

- 1 ハードドライブおよびフロッピードライブを取り外します。
- 2 お使いのコンピュータ用の『Drivers and Utilities CD』を挿入して、コ ンピュータの電源を入れます。
- 3 🗍 のライトが点滅し、通常の動作を示しているかどうか確認します。

CD、CD-RW、または DVD ドライブトレイが 取り出せない場合

- 1 コンピュータの電源が切れていることを確認します。
- 2 クリップをまっすぐに伸ばし、一方の端をドライブの前面にあるイジェ クト穴に挿入します。トレイの一部が出てくるまでしっかりと押し込み ます。
- 3 トレイが止まるまで慎重に引き出します。

聞きなれない摩擦音またはきしむ音がする場合

- 実行中のプログラムによる音ではないことを確認します。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。

CD-RW ドライブに書き込みができない場合

CD-RW への書き込みの前に WINDOWS のスタンバイモードを無効にしま すーWindows のヘルプとサポートセンターで【スタンバイ】というキー ワードを検索します。ヘルプファイルにアクセスするには、78 ページを参 照してください。

書き込み処理速度を低く設定します一お使いの CD 作成ソフトウェアのヘルプファイルを参照してください。

実行中のその他すべてのプログラムを閉じます—CD-RW に書き込む前に、 実行中のその他すべてのプログラムを閉じることで、問題を回避できる場 合があります。

ハードドライブに問題がある場合

コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます—ハードドライ ブが高温になっているため、オペレーティングシステムが起動しないこと があります。コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます。

ドライブのエラーを確認します

- 1 スタートボタンをクリックして、マイコンピュータをクリックします。
- エラーが起こっているか調べるドライブのドライブ文字(ローカルディ スク)を右クリックして、プロパティをクリックします。
- 3 **ツール**タブをクリックします。
- 4 エラーチェックの項目のチェックするをクリックします。
- 5 開始をクリックします。

PC カードの問題

PC カードを確認します—PC カードが正しくコネクタに挿入されているか 確認します。

WINDOWS[®]でカードが検出されているか確認します一Windowsタスクバー にあるハードウェアの安全な取り外しアイコンをダブルクリックします。 リストにカードが表示されているか確認します。

DELL から購入した PC カードに問題がある場合—Dell にお問い合わせください (139 ページ参照)。

DELL 以外から購入した PC カードに問題がある場合—PC カードの製造元にお問い合わせください。

ネットワークの問題

ネットワークケーブルのコネクタを確認します ーネットワークケーブルの コネクタがコンピュータにあるコネクタと、壁のネットワークコンセント にしっかりと接続されているか確認します。

ネットワークコネクタのネットワークインジケータを確認します一緑色に 点灯している場合は、ネットワークの接続に問題はありません。緑色に点 灯していない場合は、ネットワークケーブルを取り替えます。橙色に点灯 している場合は、ネットワークアダプタドライバが起動し、アダプタが検 出されています。

コンピュータを再起動します一もう一度、ネットワークにログオンしなお してみます。

ネットワーク管理者に連絡します--ネットワークへの接続設定が正しいか、また、ネットワークが正常に機能しているかネットワーク管理者に確認します。

エラーメッセージ

メッセージが一覧にない場合は、オペレーティングシステムのマニュ アル、またはメッセージが表示された際に実行していたアプリケー ションプログラムのマニュアルを参照してください。

コピーするファイルが大きすぎて受け側のドライブに入りません―

指定のディスクにコピーするにはファイルサイズが大きすぎます。または ディスクがいっぱいで入りません。他のディスクにコピーするか容量の大 きなディスクを使用します。

ファイル名には次の文字は使用できません:¥/:*?"<>|一これらの記号をファイル名に使用しないでください。

起動用メディアを挿入します一オペレーティングシステムが起動用以外の フロッピーディスクまたは CD から起動しようとしています。起動可能フ ロッピーディスクまたは CD を挿入します。

非システムディスクまたはディスクエラーです一フロッピーディスクが、 フロッピードライブ内にあります。フロッピーディスクを取り出して、コ ンピュータを再起動します。

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じて もう一度やりなおします一開いているプログラムの数が多すぎます。すべ てのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。

オペレーティングシステムが見つかりません—Dell にお問い合わせください(139ページ参照)。

.DLL ファイルが見つかりません—アプリケーションプログラムに必要な ファイルがありません。次の操作をおこない、アプリケーションプログラ ムを削除して再インストールします。

- **1 スタート**ボタンをクリックします。
- **2 コントロールパネル**をクリックします。
- 3 プログラムの追加と削除をクリックします。
- 4 削除したいプログラムを選択します。
- 5 削除ボタンまたは変更と削除ボタンをクリックします。
- 6 インストール手順については、プログラムに付属しているマニュアルを 参照してください。

x:¥ にアクセスできません。ドライブの準備ができていません―ド ラ イ ブ にディスクを挿入して、もう一度試してみます。

一般的なプログラムの問題

プログラムが壊れた場合

プログラムに付属しているマニュアルを参照します—多くのソフトウェア メーカーは、問題の解決方法をウェブサイトに掲載しています。プログラ ムが正しくインストールおよび設定されていることを確認します。必要に 応じて、プログラムを再インストールします。 ヒント:通常、ソフト ウェアのインストール 手順は、そのマニュアル またはフロッピーディ スクか CD に収録されて います。

プログラムが動かなくなった場合

プログラムを終了します

- 1 Ctr/ ① Shift Suspend を同時に押します。
- アプリケーションタブをクリックして、反応がなくなったプログラムを 選択します。
- 3 タスクの終了ボタンをクリックします。

画面の表示が青一色になった場合

コンピュータの電源を切ります―キーを押してもコンピュータが反応しない、または正常にコンピュータをシャットダウンできなくなった場合は(46ページ参照)、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタンを押しつづけます。そして、もう一度電源ボタンを押してコンピュータを再起動します。 Windows®を正常に終了できなかった場合は、画面の表示が青一色になり、スキャンディスクが自動的に実行されますので、画面に表示される指示通りに操作します。

エラーメッセージが表示される場合

「エラーメッセージ」を見なおします—メッセージを調べて、適切な処置をおこないます。97 ページおよびソフトウェアのマニュアルを参照してください。

Eメールの問題

インターネットへの接続を確認します一電子メールプログラム Outlook Expressを起動します。ファイルをクリックします。オフライン作業にチェッ クマークが付いている場合は、チェックマークをクリックしてチェックを 外してからインターネットに接続します。

その他の技術的な問題の解決

DELL サポートウェブサイトへアクセスします―一般的な使用方法、インストール、およびトラブルシューティングに関するご質問については support.jp.dell.com にアクセスします。

E メールサポート--support.jp.dell.com にアクセスします。画面左側に表示 されるテクニカルサポート欄にある E メールサポートでご質問や不具合を Dell にお問い合わせください。弊社の担当者が E メールでご質問や不具合 にお答えします。

DELL へ電話で問い合わせます—Dell™ サポートウェブサイトで問題が解決 しない場合は、Dell テクニカルサポートにお電話でお問い合わせください (139 ページ参照)。

コンピュータが濡れた場合

- 警告:次の手順は、必ず安全であることを確認した上で実行してください。コンピュータがコンセントに接続されている場合は、回路ブレーカでAC電源をオフにしてから、電源ケーブルを抜くことをお勧めします。 濡れたケーブルを通電しているコンセントから抜くときは細心の注意を 払ってください。
 - コンピュータの電源を切り(46 ページ参照)、コンピュータから AC アダプタを抜いてから、AC アダプタをコンセントから抜きま す。
- 2 コンピュータに接続されている外付けデバイスの電源を切り、各 外付けデバイスの電源ケーブルを抜いた上で、コンピュータから 外します。
- 3 コンピュータ背面にある塗装されていない金属製のコネクタに触れて、身体の静電気を除去します。
- 4 モジュールベイデバイス(47ページ参照)、および取り付けられているすべての PC カードを取り外します。カードを安全な場所に置いて乾燥させます。
- 5 バッテリを取り外します。
- 6 バッテリを拭いて、安全な場所に置いて乾燥させます。
- 7 ハードドライブを取り外します(123ページ参照)。
- 8 メモリモジュールを取り外します(119ページ参照)。
- 9 ディスプレイを開き、コンピュータの右側を上にした状態で2冊の本や、それに代わる支えになる物の上に置いて、コンピュータ周辺の空気を循環させます。室温の乾燥した場所で24時間以上コンピュータを乾燥させます。
- 注意:乾燥時間を短くするため、ヘアードライヤーまたはファンなどの 人工的な手段は用いないでください。

- 10 コンピュータ背面にある金属製のコネクタに触れて、身体の静電 気を除去します。
- メモリモジュール、メモリモジュールカバーおよびネジを取り付けます。
- 12 ハードドライブを取り付けます。
- **13** 取り外したモジュールベイデバイス、およびすべての PC カードを 取り付けます。
- 14 バッテリを取り付けます。
- 15 コンピュータの電源を入れて、コンピュータが適切に動作してい るか確認します。

コンピュータが起動しない場合や、どのコンポーネントが損傷を受け たのかわからない場合は、Dell にお問い合わせください(139 ページ 参照)。

コンピュータを落としたり損傷を与え た場合

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、コンピュータをシャットダウンします(46ページ参照)。
- 2 コンピュータおよびコンセントから AC アダプタを抜きます。
- 3 コンピュータに接続されている外付けデバイスの電源を切り、各 外付けデバイスの電源ケーブルを抜いた上で、コンピュータから 外します。
- 4 バッテリを取り外して、再度取り付けます。
- 5 コンピュータの電源を入れます。

コンピュータが起動しない場合や、どのコンポーネントが損傷を受け たのかわからない場合は、Dell にお問い合わせください(139 ページ 参照)。

ヒント:製品の保証については、別冊の『サービス&サポートのご案内』を参照してください。

ドライバ

ドライバとは?

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御する プログラムです。すべてのデバイスにドライバプログラムが必要です。

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラム間の通訳 のような役目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけ が認識する専用のコマンドセットを持っています。

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft[®] Windows[®] オペレーティングシステムに付属しています。以下の場合にドライバを インストールする必要があります。

- オペレーティングシステムのアップグレード
- オペレーティングシステムの再インストール
- 新しいデバイスの接続または取り付け

デバイスに問題が起こった場合、次項にある手順を実行して問題の原 因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデー トしてください。

ドライバの確認

- **1 スタート**ボタンをクリックして、**コントロールパネル**をクリックします。
- コントロールパネルウィンドウの、作業する分野を選びますで、 パフォーマンスとメンテナンスをクリックします。
- 3 パフォーマンスとメンテナンスウィンドウで、システムをクリックします。
- 4 システムのプロパティ画面で、ハードウェアタブをクリックします。
- 5 **デバイスマネージャ**をクリックします。

6 デバイスマネージャウィンドウでリストを下にスクロールして、 デバイスアイコンに感嘆符([!]の付いた黄色い丸)が付いてい るものがないかを確認します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合は、ドライバの再インストー ルまたは新しいドライバのインストールが必要な場合がありま す。

ドライバの再インストール

全 注意: Dell サポートウェブサイトおよび『Drivers and Utilities CD』では、 Dell™ コンピュータ用に承認されているドライバを提供しています。その 他の媒体からドライバをインストールする場合は、お使いのコンピュー タが適切に動作しない恐れがあります。

Windows XP デバイスドライバのロールバックの使い方

新たにドライブをインストールまたはアップデートしたらシステムが 不安定になった場合、Windows XP デバイスのドライバのロールバッ クにより、以前にインストールしたバージョンのデバイスドライバに 置き換えることができます。

デバイスのドライバのロールバックを使用するには…

- 1 スタートボタンをクリックして、コントロールパネルをクリック します。
- コントロールパネルウィンドウの、作業する分野を選びますで、 パフォーマンスとメンテナンスをクリックします。
- 3 パフォーマンスとメンテナンスウィンドウで、システムをクリックします。
- 4 システムのプロパティ画面で、ハードウェアタブをクリックします。
- 5 **デバイスマネージャ**をクリックします。
- 6 デバイスマネージャウィンドウで、新しいドライバをインストー ルしたデバイスを右クリックして、プロパティをクリックします。
- **7 ドライバ**タブをクリックします。

8 ドライバのロールバックをクリックします。

デバイスドライバのロールバックで問題が解決しない場合は、システムの復元(108ページ参照)を使用して、オペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻してみます。

Drivers and Utilities CD の使い方

デバイスドライバのロールバックまたはシステム復元(108 ページ参照)で問題を解決できない場合は、『Drivers and Utilities CD』からドライバを再インストールします。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログ ラムをすべて終了します。
- **2** 『Drivers and Utilities CD』を挿入します。

ほとんどの場合、CD は自動的に実行されます。実行されない場合 は Microsoft Windows エクスプローラを起動し、CD ドライブの ディレクトリをクリックして CD の内容を表示し、次に autocd.exe ファイルをダブルクリックします。初めて CD を実 行する場合は、いくつかのセットアップファイルをインストール するよう指示されることがあります。OK をクリックして、画面 の指示に従って作業を続けます。

3 ツールバーの言語プルダウンメニューから、ドライバまたはユー ティリティに適切な言語(利用可能な場合)をクリックします。

Dell システムをお買い上げくださり、ありがとうございます。 面が表示されます。

4 次へをクリックします。CD は自動的にハードウェアをスキャンして、お使いのコンピュータで使用されているドライバおよびユーティリティを検出します。

CD がハードウェアのスキャンを完了したら、その他のドライバお よびユーティリティも検出することができます。検索結果にある、 システムモデル、オペレーティングシステム、およびトピックプ ルダウンメニューから適切なカテゴリを選択します。 コンピュータで使用される特定のドライバおよびユーティリティ のリンクが表示されます。

- 5 特定のドライバまたはユーティリティのリンクをクリックして、 インストールするドライバまたはユーティリティの情報を表示し ます。
- 6 インストールボタン(表示されている場合)をクリックして、ドライバまたはユーティリティのインストールを開始します。画面のプロンプト表示に従ってインストールを完了します。

インストールボタンが表示されない場合は、自動インストールは 選択できません。インストール手順については、以下の項目にあ る該当する手順を参照するか、または**解凍**ボタンをクリックして、 解凍手順に従い、**readme** ファイルを読みます。

ドライバファイルを探すようメッセージが表示された場合は、ド ライバ情報画面で CD ディレクトリをクリックして、そのドライ バ関連のファイルを表示します。

Windows XP のドライバの手動インストール

- 前項で記述されているように、お使いのハードドライブにドライ バファイルを解凍し、スタートボタンをクリックして、マイコン ピュータを右クリックします。
- 2 **プロパティ**をクリックします。
- 3 **ハードウェア**タブをクリックして、デバイスマネージャをクリックします。
- 4 ドライバをインストールするデバイスのタイプをダブルクリック します(たとえば、モデムまたは赤外線デバイス)。
- 5 ドライバをインストールするデバイスの名前をダブルクリックします。
- 6 ドライバタブをクリックして、ドライバの更新をクリックします。
- 7 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)をクリックして、次へをクリックします。

 ヒント:赤外線センサー ドライバを再インス トールする場合は、まず セットアップユーティ リティで赤外線セン サーを有効にしてから (57ページ参照)、ドラ イバのインストールを 続行します。

- 8 参照をクリックして、あらかじめドライバファイルを解凍してい た場所を参照します。
- 9 適切なドライバの名前が表示されたら、次へをクリックします。

10 完了をクリックして、コンピュータを再起動します。

ソフトウェアとハードウェアの 非互換性の解決

オペレーティングシステムのセットアップ中にデバイスが検出されないか、検出されても間違って設定されている場合は、Microsoft[®] Windows[®] XP オペレーティングシステムの IRQ のコンフリクトが発生します。お使いのコンピュータのIRQコンフリクトを確認するには…

- **1 スタート**ボタンをクリックして、**コントロールパネル**をクリックします。
- 2 パフォーマンスとメンテナンスをクリックして、システムをクリックします。
- 3 **ハードウェア**タブをクリックして、デバイスマネージャをクリックします。
- 4 デバイスマネージャのリストで、他のデバイスとのコンフリクト を調べます。

コンフリクトの起こっているデバイスの横には黄色の感嘆符(!) が付いていますので、コンフリクトが確認できます。赤色の×印 が付いている場合は、デバイスが無効になっています。

- 5 コンフリクトの起こっているデバイスのどれかをダブルクリックして、プロパティウィンドウを開きます。そして、デバイスマネージャから再設定、または削除する必要があるものは何かを決定します。
- 6 特定のデバイスを調べる前に、これらのコンフリクトを解決しま す。
- 7 デバイスマネージャのリストから誤動作しているデバイスをダブ ルクリックします。

8 リストを展開していき、特定のデバイスのアイコンをダブルク リックします。

プロパティウィンドウが表示されます。

IRQ コンフリクトが起こっている場合は、プロパティウィンドウ のデバイスの状態領域にその他のどのデバイスが、そのデバイス の IRQ を共有しているかを示します。

9 IRQ コンフリクトを解決します。

Microsoft[®] Windows[®] XP システムの 復元の使い方

コンピュータのハードウェアまたはソフトウェア(新しいハードウェ アの取り付けまたはプログラムのインストールを含む)、またはシステ ム設定を変更したためにコンピュータが正常に動作しなくなってし まった場合は、Microsoft[®] Windows[®] XP オペレーティングシステム の復元機能を使用してコンピュータを以前の動作状態に復元すること ができます。また、最後の<u>システムの復元</u>を元に戻すこともできます。

システムの復元は、自動的にシステムのチェックポイントを作成します。また、<u>復元ポイント</u>を作成して独自のチェックポイントを手動で 作成することもできます。使用するハードディスクの容量を制限する ため、古い復元ポイントは自動的に消去されます。

オペレーティングシステムの問題を解決するには、セーフモードまた は通常モードからシステムの復元を使用して、コンピュータを以前の 動作状態に戻すことができます。

システムの復元では、コンピュータを前の動作状態に復元した後でも、 マイドキュメントフォルダに保存されている個人ファイル、データ ファイル、または E メールのメッセージが失われることはありません。 プログラムをインストールする前の動作状態にコンピュータを復元す る場合は、プログラムのデータファイルは失われませんが、そのプロ グラムを再インストールする必要があります。
注意:データファイルのバックアップを定期的に作成することは重要です。システムの復元は、データファイルの変更を監視したり、データファイルを復元しません。ハードディスクにある元のデータを誤って消去したり、上書きした場合、またはハードディスクの故障により元のデータにアクセスできなくなった場合は、失われたデータや損傷したデータの復元にバックアップファイルを使用してください。

新しいコンピュータでは、システムの復元は有効に設定されています。 ただし、空き容量が200 MB以下のハードディスクにWindows XPを 再インストールした場合は、システムの復元は自動的に無効に設定さ れます。システムの復元を使用する前に、システムの復元が有効になっ ているか確認します。

- 1 スタートボタンをクリックして、コントロールパネルをクリック します。
- 2 パフォーマンスとメンテナンスをクリックします。
- **3 システム**をクリックします。
- 4 システムの復元タブをクリックします。
- 5 すべてのドライブでシステムの復元を無効にするにチェックマー クが付いていないことを確認します。

復元ポイントの作成

Windows XP では、手動で復元ポイントを作成したり、システムの復元ウィザードを使用して独自の復元ポイントを作成することができます。

システムの復元ウィザードの使い方

システムの復元ウィザードを使用するには、スタートボタンをクリックし、ヘルプとサポートをクリックして、システムの復元をクリックします。次にシステムの復元ウィザードウィンドウの指示に従います。 コンピュータの管理者または管理者権限を持つユーザーとしてログオンする場合は、復元ポイントを作成して名前を付けることができます。 手動復元ポイントの作成

- スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム→アクセサリ →システムツールの順にポイントして、システムの復元をクリッ クします。
- 2 復元ポイントの作成をクリックします。
- 3 次へをクリックします。
- 4 新しい復元ポイントの名前を**復元ポイントの説明**フィールドに入 力します。

現在の日付および時間が自動的に新しい復元ポイントの説明に追加されます。

- 5 作成をクリックします。
- 6 OK をクリックします。

コンピュータを前の動作状態に復元する

デバイスドライバをインストールした後に問題が発生した場合は、ま ずデバイスのドライバのロールバック(104 ページ参照)を使用して みます。デバイスのドライバのロールバックが問題を解決しない場合 は、システムの復元を使用します。

- 注意:コンピュータを前の動作状態に復元する前に、開いているファイ ルをすべて保存して閉じ、使用中のプログラムをすべて終了します。シ ステムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変 更したり、開いたり、削除したりしないでください。
- 1 スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム→アクセサリ →システムツールの順にポイントして、システムの復元をクリッ クします。
- コンピュータを以前の状態に復元するが選択されていることを確認して、次へをクリックします。
- 3 コンピュータを復元する日付をクリックします。

復元ポイントを表示して選択できるカレンダが、復元ポイントの 選択画面に表示されます。復元ポイントを使用できる日付は、す べて太字で表示されます。

4 復元ポイントを選択して、次へをクリックします。

日付の中に復元ポイントが1つしかない場合は、その復元ポイントが自動的に選択されます。2つ以上の復元ポイントが利用できる場合は、使用する復元ポイントをクリックします。

- 注意:開いているファイルをすべて保存して閉じ、使用中のプログラム をすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイ ルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでくだ さい。
- 5 次へをクリックします。

システムの復元がデータの収集を完了したら、復元は完了しました 画面が表示され、コンピュータが自動的に再起動します。

6 コンピュータが再起動したら、OK をクリックします。

復元ポイントを変更する場合は、別の復元ポイントを使用して手順を 繰り返したり、復元を元に戻すことができます。

最後のシステムの復元を元に戻す

- 注意:開いているファイルをすべて保存して閉じ、使用中のプログラム をすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイ ルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでくだ さい。
- スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム→アクセサリ
 →システムツールの順にポイントして、システムの復元をクリックします。
- 2 以前の復元を取り消すを選択して、次へをクリックします。
- 注意:開いているファイルをすべて保存して閉じ、使用中のプログラム をすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイ ルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでくだ さい。

3 次へをクリックします。

システムの復元画面が表示され、コンピュータが自動的に再起動 します。

4 コンピュータが再起動したら、**OK**をクリックします。

Microsoft[®] Windows[®] XP の再インス トール

再インストールする前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows XP オペレーティングシステムを再インストールする場合、Windows XP のデバイスドライバのロールバック(104 ページ参照)を使って、 デバイスドライバをインストールする前のバージョンと置き換えま す。

デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場合は、システムの復元(108ページ参照)を使ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻します。

Windows XP の再インストール

Windows XP を再インストールするには、次項にある手順を記載されている順番に実行します。

再インストール処理を完了するには、1 時間~2 時間かかることがあ ります。再インストールが完了したら、デバイスドライバ、ウイルス 対策プログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする 必要があります。

- 注意:『オペレーティングシステム CD』は、Windows XP の再インストー ル用のオプションを提供します。オプションはファイルを上書きして、 ハードドライブにインストールされているプログラムに影響を与える可 能性があります。このような理由から、Dell のテクニカルサポート担当者 の指示がない限り Windows X は再インストールしないでください。
- 注意:Windows XP とのコンフリクトを防ぐため、システムにインストー ルされているアンチウイルスソフトを無効にしてから Windows XP を再 インストールしてください。手順については、ソフトウェアに付属して いるマニュアルを参照してください。

オペレーティングシステム CD から起動するようにする

- 1 『オペレーティングシステムCD』をCDドライブまたはDVDドライ ブに挿入します。
- CD を挿入した後、起動する可能性のあるプログラムまたはユー ティリティを終了します。
- 3 コンピュータをシャットダウンし(46ページ参照)、再起動しま す。
- 4 Dell™のロゴが表示されたら、すぐに^{F12}を押します。

オペレーティングシステムのロゴが表示されたら、Windowsのデ スクトップが表示されるのを待ってから、コンピュータをシャッ トダウンし、もう一度やりなおしてみます。

- 5 矢印キーを使ってCD-ROMを選んでから、 ← Enter を押します。
- 6 画面に Press any key to boot from CD というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。

Windows XP のセットアップの開始

- Windows XP セットアップの開始画面が表示されたら、

 ← Enter
 を押して、続行します。
- 2 Microsoft Windows ライセンス契約画面の内容を読み、キー ボードの「Carrico」を押して、使用許諾契約書に同意します。
- 3 お使いのコンピュータにすでに Windows XP がインストールされていて、現在の Windows XP データを復元したい場合、r と入力して修復オプションを選び、ドライブから CD を取り出します。

www.dell.com/jp | support.jp.dell.com

ヒント:ハードドライブ の大きさやコンピュー タの速度によって、セッ トアップに要する時間 は変わります。セット アップ中は、必要に応じ てコンピュータから離 れてもかまいません。

- 4 新たに Windows XP をインストールする場合は、 Suspend を押して新しい Windows XP をインストールするオプションを選択します。
- 5 [← Enter] を押してハイライト表示されたパーティション(推奨)
 を選び、画面の指示に従います。

Windows XP セットアップ画面が表示され、Windows XP は、 ファイルのコピーおよびデバイスのインストールを開始します。 コンピュータは自動的に数回再起動します。

- GUI セットアップの完了
- 注意:コンピュータが再起動すると、Press any key to boot from the CDというメッセージが表示されます。このメッセージが表示された 場合、キーは押さないでください。
- 1 地域と言語のオプション画面が表示されたら、地域の設定を必要 に応じてカスタマイズし、次へをクリックします。
- 2 ソフトウェアの個人用設定画面で、お名前と会社名(オプション) を入力してから、次へをクリックします。
- 3 <u>Windows XP Home Edition を再インストールする場合、コン ピュータ名ウィンドウが表示されたらコンピュータ名を入力し</u> (または記載の名前を承認)、次へをクリックします。

<u>Windows XP Professional を再インストールする場合、コン</u> ピュータ名と Administrator ウィンドウが表示されたらコン ピュータ名およびパスワードを入力し、次へをクリックします。

- 4 モデムが取り付けられている場合、モデム情報画面が表示されま す。必要な情報を入力し、次へをクリックします。
- 5 日付と時刻の設定ウィンドウに日付、時刻を入力し、次へをクリックします。
- 6 コンピュータにネットワークアダプタが搭載されている場合、 ネットワークの設定画面で標準を選び、次へをクリックします。

<u>ネットワークアダプタが搭載されていない場合</u>、このオプション は表示されません。 7 Windows XP Professional を再インストールする場合、ドメイン 名やワークグループ名などのネットワーク設定に関するネット ワーク情報を入力するよう求められることがあります。設定がわ からない場合は、デフォルトの選択肢を選んでください。

Windows XP は、オペレーティングシステムのコンポーネントを インストールし、コンピュータを設定します。コンピュータは自 動的に再起動します。

オペレーティングシステムのセットアップの完了

- 注意:コンピュータが再起動すると、Press any key to boot from the CD というメッセージが表示されます。このメッセージが表示された 場合、キーは押さないでください。
- 1 Microsoft Windows へようこそ画面が表示されたら、次へをク リックします。
- How will this computer connect to the Internet? という メッセージが表示されたら、スキップをクリックします。
- 3 Microsoft に登録しますか画面が表示されたら、いいえ、今はし ませんを選んでから、次へをクリックします。
- 4 **このコンピュータは誰が使用しますか**画面が表示されたら、5名ま でユーザーを入力できます。
- 5 次へをクリックします。
- 6 完了をクリックしてセットアップを完了し、ドライブから CD を取 り出します。

ドライバおよびソフトウェアの再インストール

- 1 適切なドライバを再インストールします(104ページ参照)。
- 2 ウイルス対策ソフトウェアを再インストールします。手順については、ソフトウェアに付属しているマニュアルを参照してください。

3 その他のソフトウェアプログラムを再インストールします。手順 については、ソフトウェアに付属しているマニュアルを参照して ください。

3

第3章

部品の拡張および交換

パームレストの交換

メモリの増設

ハードドライブの取り替え

パームレストの交換

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、コンピュータをシャットダウンします(46ページ参照)。
- コンピュータがドッキングデバイスに接続(ドッキング)されている場合は、コンピュータを取り外します(アンドック)。
- ディスプレイを開いたまま、コンピュータを後ろへ傾けてコン ピュータの底面に手が届くようにします。
- 4 左側にあるリリースラッチをスライドしたまま、モジュールベイ に取り付けられているすべてのデバイスを取り外します。
- 5 右側にあるリリースラッチをスライドしたまま、バッテリベイに 取り付けられているすべてのバッテリを取り外します。
- 6 各パームレストの下にある刻み目を親指で押して、パームレストをゆるめます。

コンピュータの底面



7 パームレストを取り外します。

8 パームレストを取り付けるには、パームレストの端にあるタブを スロットに差し込み、カチッという感触が持てるまで押し込みま す。

左右両側で同じ手順を繰り返します。



メモリの増設

システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメ モリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータに対応する メモリの詳細は、128ページの「仕様」を参照してください。必ずお 使いのコンピュータ用のメモリモジュールのみを追加してください。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、コンピュータをシャットダウンします(46ページ参照)。
- コンピュータがドッキングされている場合は、アンドックします。
- 3 取り付けられているすべての PC カードを取り外します。

ヒント: Dell から購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証範囲に含まれます。

- 4 取り付けられているすべてのバッテリ、AC アダプタケーブルおよび外付けデバイスをコンピュータから取り外します。5秒ほど待ってから次の作業に進みます。
- 5 コンピュータ背面にある金属製のコネクタに触れて、身体の静電 気を除去します。この手順をおこなう間も定期的にこの作業をお こない、身体から静電気を除去します。
- 注意:内部のコンポーネントを破損する恐れがあるので、作業中は定期 的にコンピュータの塗装されていない金属面に触れて静電気を除去して ください。
- 6 コンピュータを裏返し、メモリモジュールカバーからネジを取り 外して、カバーを持ち上げます。





7 メモリモジュールを交換する場合は、既存のモジュールを取り外 します。

□ 注意:メモリモジュールは端を持ち、モジュールのコンポーネントに触 れないようにしてください。

a メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを指先 で慎重に広げます。

モジュールが少し持ち上がります。

b モジュールをコネクタから取り外します。





■ 注意:メモリモジュールを両方のコネクタに取り付ける必要がある場合、 メモリモジュールは、まず「JDIM(DIMMA)」というラベルの付いてい るコネクタに取り付け、次に「JDIM2(DIMMB)」というラベルの付いて いるコネクタに取り付けます。

ヒント:メモリモジュー ルが正しく取り付けら れていないとコン ピュータは起動しません。この場合、エラー メッセージは表示され ません。

- 8 身体の静電気を除去して、新しいメモリモジュールを次のように 取り付けます。
 - a モジュールの切り込みをコネクタ中央のスロットに合わせま す。
 - b モジュールの端をコネクタにしっかりとスライドさせ、カ チッという感触が持てるまで、モジュールを下側に押し倒し ます。カチッという感触が持てない場合は、モジュールを取 り外し、もう一度取り付けます。



9 カバーおよびネジを取り付けます。

注意:メモリモジュールカバーが閉めにくい場合は、モジュールを取り 外してもう一度取り付けます。無理にカバーを閉じると、コンピュータ を破損する恐れがあります。



- **10** バッテリをバッテリベイに取り付けるか、またはACアダプタをコ ンピュータおよびコンセントに接続します。
- 11 コンピュータの電源を入れます。

コンピュータが起動した際に、コンピュータは追加メモリを検出し、自動的にシステムの設定情報を更新します。

ハードドライブの取り替え

- 注意:データの損失を防ぐため、必ずコンピュータの電源を切ってから (46ページ参照)ハードドライブを取り外してください。コンピュータの 電源が入っている場合や、コンピュータがスタンバイモードまたは休止 状態モードに入っている場合は、ハードドライブを取り外さないでくだ さい。
- 注意:ハードドライブは大変壊れやすく、軽い衝撃でもドライブが損傷 を受ける場合があります。

- 警告:ドライブがまだ熱いうちにハードドライブをコンピュータから取り外す場合は、ハードドライブの金属製のハウジングに手を触れないでください。
- ハードドライブベイのハードドライブを取り替えるには…
- 1 コンピュータカバーを傷つけないように、平らな作業台を使用し、 台の上を片付けておきます。
- 2 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、コンピュータをシャットダウンします(46ページ参照)。
- 3 コンピュータがドッキングされている場合は、アンドックします。
- **4** コンピュータの電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- 5 10~20秒待ってから、接続されているすべてのデバイスを取り外します。
- 6 取り付けられているすべての PC カード、バッテリ、およびデバイ スを取り外します。

コンポーネントおよびカードは端を持ち、ピンおよび接点に触れ ないようにします。

7 コンピュータ背面にある金属製のコネクタに触れて、身体の静電 気を除去します。この手順をおこなう間も定期的にこの作業をお こない、身体から静電気を除去します。

ヒント: Dell では、Dell 以外のハードドライブ の互換性の保証やサ ポートをおこなってお りません。

- 8 コンピュータを裏返します。小型ドライバーでハードドライブの ネジを取り外して、ネジを安全な場所に置きます。
- コンピュータの底面 ハードドライブ ネジ ネジ
- ヒント:Windows[®] オペ レーティングシステム をインストールするに は、『オペレーティング システム CD』が必要で す。また、新しいハード ドライプにドライバお よびユーティリティを インストールするには、 『Drivers and Utilities CD』 が必要です。

- 注意:コンピュータから取り外したハードドライブは、静電気防止パッケージの中に保管してください。16ページの「静電気障害への対処」を 参照してください。
- カチッという感触が持てるまでハードドライブカバーを持ち上げます。
- **10** ハードドライブをスライドさせてコンピュータから取り外します。
- 11 新しいドライブを梱包から取り出します。

ハードドライブを保管するときや持ち運ぶときに使用するため、 梱包を保管しておいてください。

注意:ハードドライブをドライブに挿入する際は、均等に力を加えてください。ハードドライブを無理に押し込むと、コネクタを損傷する恐れがあります。

- 12 ドライブをベイに挿入し、カチッという感触が持てるまで、ハードドライブカバーを持ち上げます。ベイにしっかりと収まるまで、ハードドライブを押します。ハードドライブカバーを押し下げます。
- 13 手順8で取り外したネジを取り付けて締めます。
- 14 『オペレーティングシステム CD』を使用して、コンピュータで使用するオペレーティングシステムをインストールします(112ページ参照)。
- **15**『Drivers and Utilities CD』を使用して、コンピュータで使用する ドライバおよびユーティリティをインストールします(104 ページ参照)。

ハードドライブの返品

ハードドライブを Dell に返品する場合は、そのドライブが梱包されて いた箱に入れて送ってください。正しく梱包しないと、ハードドライ ブが運搬中に破損する場合があります。



4

第4章

付録

仕様

セットアップユーティリティの概要 Dell 製品の保証規定 Dell へのお問い合わせ 認可機関の情報 保証期間中の修理もしくは返品について

仕様

マイクロプロセッサ	
マイクロプロセッサのタイプ	モバイルインテル Pentium [®] 4
L1 キャッシュ	8 KB(内蔵)
L2 キャッシュ	512 KB
外付けバスの周波数	400 MHz フロントサイドバス

システム情報

システムチップセット	Intel 845MP
データバス幅	64 ビット
マイクロプロセッサ アドレスバス幅	32 ビット
グラフィックバス幅	32 ビット AGP 4X
PCIバス	33 MHz

PC カード	
CardBus コントローラ	Texas Instruments PCI 4450/4451 CardBus コントローラ
PC カードコネクタ	2(タイプ I またはタイプ II カード × 2、 またはタイプ III カード× 1)
サポートするカード	3.3 V および 5 V
PC カードコネクタサイズ	68 ピン
データ幅(最大)	PCMCIA 16 ビット CardBus 32 ビット

メモリ

アーキテクチャ	PC2100 DDR
メモリモジュールコネクタ	ユーザーがアクセス可能な SODIMM ソケット × 2
メモリモジュールの容量	128、256、および 512 MB
メモリのタイプ	DDR SDRAM
標準メモリ	128 MB
最大搭載メモリ	1024 MB
メモリアクセス時間:クロック速度	266 MHz

ポートとコネクタ	
シリアル	9 ピンコネクタ;16550C 互換、 16 バイトバッファコネクタ
パラレル	25 ホールコネクタ;単方向、双方向、 または ECP
ビデオ	15 ホール VGA コネクタ
オーディオ	ステレオ(ライン入力)ミニコネクタ; マイクミニコネクタ;ステレオヘッドフォン /スピーカー(ライン出力)ミニコネクタ
PS/2 キーボード/マウス	6 ピンミニ DIN コネクタ
USB	4 ピン USB 準拠コネクタ× 2
赤外線	IrDA 標準 1.1(Fast IR)および IrDA 標準 1.0(Slow IR)互換センサー
ドッキング	Dell™ ドッキングデバイス用の200 ピンコ ネクタ
S ビデオ TV 出力	Sビデオ、コンポジットビデオ、およびS/PDIF 用の 7 ピンミニ DIN コネクタ(TV /デジタ ルオーディオアダプタケーブルはコンポ ジットビデオおよび S/PDIF をサポート)
モデム	RJ-11 ポート
ネットワークアダプタ	RJ-45 ポート
IEEE 1394	4 ピンシリアルコネクタ

通信機関 モデム: タイプ 内蔵 v.92 56K コントローラ ソフトモデム インタフェース 内蔵 AC 97 バス ネットワークアダプタ システム基板にある 10/100 Ethernet LAN ワイヤレス 内蔵ミニ PCI Wi-Fi (802.11b) ワイヤレス

ビデオ	
ビデオタイプ	- 128 ビットハードウェアアクセラレータ
データバス	4X AGP
ビデオコントローラ	NVIDIA GeForce4 440 Go™ ATI Mobility™ RADEON™ 9000
ビデオメモリ	32 MB または 64 MB(NVIDIA GeForce4 440 Go) 64 MB(ATI MOBILITY RADEON 9000)
LCD インタフェース	LVDS
TV サポート	NTSC または S ビデオ PAL および コンポジットモード

オーディオ	
オーディオタイプ	AC97(ソフトオーディオ)
オーディオコントローラ	シーラス・ロジック/クリスタル CS4205
ステレオ変換	18 ビット(AD 変換) 20 ビット(DA 変換)

オーディオ(続き)

インタフェース:

内部	AC 97
外部	マイク入力コネクタ、ステレオ ヘッドフォン/スピーカーコネクタ、およ びステレオライン入力コネクタ
スピーカー	4 Ω スピーカー× 2
内蔵スピーカーアンプ	1.9 W チャネル(4Ω)
ボリュームコントロール	キーボードショートカット、 プログラムメニュー

タイプ(アクティブマトリクス TFT)	SXGA+、UXGA、または Dell UltraSharp™ UXGA TFT
寸法:	
高さ	228.1 mm
幅	304.1 mm
対角線	380.1 mm
最大解像度	16,800,000 色で 1400 × 1050(SXGA+) 16,800,000 色で 1600 × 1200(UXGA および Dell UltraSharp UXGA TFT)
応答時間(標準)	立ち上がり:20 ms (最大) (SXGA+ および UXGA) 立ち下がり:30 ms (最大) (SXGA+ および UXGA) 立ち上がり:9 ms (最大) (Dell UltraSharp UXGA TFT) 立ち下がり:16 ms (最大) (Dell UltraSharp UXGA TFT)
リフレッシュレート	60 Hz
動作角度	0度(閉じた状態)~180度

ディスプレイ(続き)	
ピクセルピッチ	0.20 × 0.20 mm (SXGA+)
	0.19 $ imes$ 0.19 mm(UXGA および
	Dell UltraSharp UXGA TFT)
コントロール	輝度はショートカットキーによって調節 可能

キーボード	
キー数	87 キー (U.S. およびカナダ)、88 キー (欧州)、 90 キー (日本)
キーストローク	2.7 mm \pm 0.3 mm
キースペース	19.05 mm \pm 0.3 mm
レイアウト	QWERTY / AZERTY / 漢字

タッチパッド	
X/Y 位置解像度 (グラフィックテーブルモード)	240 срі
寸法:	
横幅	64.88 mm(センサー感知領域)
縦幅	48.88 mm(長方形)

トフツクスティ

X/Y 位置解像度	
(グラフィックテーブルモード)	250 カウント/秒 @ 100 gf
寸法	周辺のキーキャップからの高さ 0.5 mm

バッテリ	
タイプ	66 WHr「スマート」リチウムイオン (4460 mAh)
寸法:	
奥行き	88.5 mm
厚み	21.5 mm
幅	139.0 mm
重量	0.40 kg
電圧	14.8 VDC
充電時間(概算):	
電源が入っている場合	2.5 時間
電源が切れている場合	1.5 時間
駆動時間	約 2 ~ 4 時間 (使用方法や設定によって異 なる)
寿命(概算)	400 サイクル(充電/放電)
温度範囲:	
動作時	0° C \sim 35 $^{\circ}$ C
保管時	-40° C $\sim 65^\circ$ C

AC アダプタ	
---------	--

入力電圧	90 VAC ~ 135 VAC および 164 VAC ~ 264 VAC	
入力電流(最大)	1.5 A	
入力周波数	47 Hz \sim 63 Hz	
出力電流	5.5 A(4 秒パルスのとき最大) 4.5 A(持続)	
出力電圧	90 W	
定格出力電圧	20 VDC	

AC アダプタ(続き)		
寸法:		
高さ	27.94 mm	
幅	58.42 mm	
奥行き	133.85 mm	
重量(ケーブル含む)	0.4 kg	
温度範囲:		
動作時	$0^\circ C \sim 35^\circ C$	
保管時	$-$ 40°C \sim 65°C	

サイズと重量	
--------	--

高さ	44.5 mm
幅	331.0 mm
奥行き	276.0 mm
重量(平均、設定によって異なる) 3.46 kg

環境	
温度:	
動作時	0°C ~ 35°C
保管時	$-40^{\circ}\mathrm{C}\sim65^{\circ}\mathrm{C}$
相対湿度(最大)	
動作時	10%~90%(結露しないこと)
保管時	5%~95%(結露しないこと)

環境(続き)

- 最大耐久震度(ユーザ- ミュレートするランダム トラムを使用):	-環境をシ 辰動スペク	
動作時	0.9 GRMS	
保管時	1.3 GRMS	
最大耐久衝撃(ハードト ヘッドを固定した位置、ま のハーフサインパルス):	[×] ライブの 3よび 2 ms	
動作時	122 G	
保管時	163 G	
高さ(最大)		
動作時	– 15.2 m \sim 3048 m	
保管時	– 15.2 m \sim 10,668 m	

セットアップユーティリティの概要

セットアップユーティリティでは次のことが可能です。

- パスワードなど、ユーザーが選択可能な機能の設定および変更
- システムメモリ容量など、コンピュータの現在の設定についての 情報の確認

コンピュータのセットアップ後に、セットアップユーティリティを起 動してシステム設定情報およびオプションの設定を確認してください。今後の参考のため、これらの情報を書き留めておくことをお勧め します。

セットアップユーティリティには、コンピュータの標準設定が含まれています。

注意:コンピュータに関する知識が十分でない場合、または Dell のテク ニカルサポート担当者がご案内する場合を除き、このプログラムの設定 を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作 しなくなる恐れがあります。

セットアップユーティリティ画面を表示する

1 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。

2 Dell™ ロゴの画面が表示されたら、 ^{F2} をすぐに押します。

Dell ロゴの表示と、キーを押すタイミングが合わず Windows[®]の ロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるまで 待ちます。次にコンピュータをシャットダウンして(46 ページ参 照)もう一度やりなおしてみます。

お使いのコンピュータによっては、コンピュータの実行中に [*Fn*] [*f1*] を押してセットアップユーティリティを起動することもできます。

🎑 ヒント:セットアップ ユーティリティで使用 可能なオプションのほ とんどは、オペレーティ ングシステムによって 自動的に設定され、ご自 身がセットアップユー ティリティで設定した オプションを無効にし ます。(External Hot Kev オプションは例外で、 セットアップユーティ リティからのみ有効、ま たは無効に設定できま す。)オペレーティング システムの設定機能の 詳細については、 Microsoft[®] Windows の ヘルプとサポートセン ターを参照してくださ 61.

セットアップユーティリティ画面

セットアップユーティリティ画面では、現在の設定情報やお使いのコ ンピュータの設定を表示します。各画面の左半分には、セットアップ オプションが表示されます。各オプションの右側には、そのオプショ ンの設定または数値が表示されています。画面の明るい色で表示され ているオプションの設定は、変更することができます。コンピュータ で自動設定され、変更できないオプションは、明るさを押さえた色で 表示されています。

画面の右上角にあるボックスには、現在ハイライト表示されているオ プションについての説明が表示されています。画面の右下角にある ボックスには、コンピュータのシステム情報が表示されています。画 面の下部には、セットアップユーティリティで使用できるキーの機能 が表示されています。

画面は次のような情報を表示します。

- システム設定
- 起動設定およびドッキングデバイス構成の設定
- 基本デバイス構成の設定
- バッテリの充電状況
- 電源管理設定
- システムセキュリティおよびハードドライブのパスワード設定

よく使用されるオプション

起動順序の変更

<u>起動順序</u>は、オペレーティングシステムの起動に必要なソフトウェア を検索する場所をコンピュータに指示します。セットアップユーティ リティの Boot Order ページを使って起動順序を管理できます。

Boot Order ページには、コンピュータに取り付けることのできる起動デバイスの一般的なリストが表示されます。次のような項目がありますが、これ以外の項目が表示されることもあります。

ヒント:セットアップ ユーティリティ画面上 の特定のオプションの 情報を参照するには、そ のオプションをハイラ イト表示にして、画面の Help 領域を参照してく ださい。

 ヒント:オプションに よっては、新しい設定を 有効にするためにコン ピュータを再起動する 必要があります。

- Diskette Drive
- Modular bay HDD
- Internal HDD
- CD/DVD/CD-RW drive

起動ルーチン中にコンピュータは、各オペレーティングシステムス タートアップファイル用の有効なデバイスの一覧およびスキャンを最 初から始めます。コンピュータがファイルを見つけた場合、検索は終 了し、オペレーティングシステムが起動します。

起動順序を制御するには、 ▲ および ↓ キーを使ってデバイスを 選択(ハイライト表示)でき、設定を有効または無効にしたり、 一覧 の順序を変更したりできます。

- デバイスを有効または無効にするには、アイテムをハイライト表示し、[Space bar を押します。有効なアイテムは白く表示され、左側に小さな三角形が表示されます。無効なアイテムは青色または暗く表示され、三角形は付いていません。
- デバイスー覧を再び指示するには、デバイスをハイライト表示して、
 て、
 「4 または
 「(大文字と小文字を区別しない)を押して、
 ハイライト表示されたデバイスを上または下に動かします。

新しい起動順序は、変更を保存し、セットアップユーティリティを終 了するとただちに有効になります。

プリンタモードの変更

パラレルコネクタに接続されているプリンタ、またはデバイスのタイ プに合わせて、Parallel Mode オプションを設定します。使用する正 しいモードを確認するには、デバイスに付属しているマニュアルを参 照してください。

Parallel Mode を Disabled に設定すると、パラレルポートとポート の LPT アドレスが無効になり、割り込みが空きますので、別のデバイ スが使用できるようになります。

COM ポートの変更

Serial Port を使って、シリアルポート COM アドレスをマップしたり、 シリアルポートとアドレスを無効にできます。割り込みが空きますの で、別のデバイスが使用できるようになります。

Dell 製品の保証規定

コンピュータに付属している『サービス&サポートのご案内』を参照 してください。

Dell へのお問い合わせ

インターネット上での Dell へのアクセスは、次のアドレスをご利用く ださい。

- www.dell.com/jp
- **support.jp.dell.com**(テクニカルサポート)
- 注意:フリーダイヤルは、サービスを提供している国内でのみご利用に なれます。

Dell へお問い合わせになる場合、次の表の電子アドレス、電話番号、およびコードをご利用ください。

国(市) 国際電話アクセスコード 国番号 市外局番	部署名または サービス内容 ウェブサイトおよび電子メールアドレス	市内番号 市外局番および フリーダイヤル番号
日本(川崎)	ウェブサイト:support.jp.dell.com	
国際電話アクセスコード: 001	テクニカルサポート	
国番号:81	(Dimension™ および Inspiron™) フリーダ	イヤル:0120-1982-26
	テクニカルサポート(海外から)	
113个问册 · 44	(Dimension および Inspiron)	81-44-520-1435
	24 時間納期情報案内サービス	044-556-3801
	カスタマーケア	044-556-4240
	ビジネスセールス本部(従業員数 400 人未満)	044-556-1465
	法人営業本部(従業員数 400 人以上)	044-556-3433
	エンタープライズ営業本部(従業員数 3500 人	以上) 044-556-3430
	官公庁 / 研究・教育機関 / 医療機関セールス	044-556-1469
	Dell グローバルジャパン	044-556-3469
	個人のお客様	044-556-1760
	FAX 情報サービス	044-556-3490
	代表	044-556-4300
アングイラ	ー般サポート フリー	ダイヤル:800-335-0031
アンティグア・バーブーダー	一般サポート	1-800-805-5924
アルゼンチン(ブエノスアイレス)	ウェブサイト: www.dell.com.ar	
国際電話アクセスコード:00	テクニカルサポートおよびカスタマーケア	
国番号:54	フリーダイ	ヤル:0-800-444-0733
市外局番: 11	セールス	0-810-444-3355
	テクニカルサポート Fax	11 4515 7139
	カスタマーケア Fax	11 4515 7138
アルーバ	一般サポート フリー	ーダイヤル:800-1578

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールア	ドレス フリーダイヤル番号
オーストラリア(シドニー)	電子メール(オーストラリア):au	ı_tech_support@dell.com
国際電話アクセスコード: 0011	電子メール:(ニュージーランド)	: nz_tech_support@dell.com
国番号:61	Home/Small Business	1-300-65-55-33
市外局番:2	Government/Business	フリーダイヤル:1-800-633-559
	PAD(優先アカウント部門)	フリーダイヤル:1-800-060-889
	カスタマーケア	フリーダイヤル:1-800-819-339
	法人セールス	フリーダイヤル:1-800-808-385
	Dimension/Inspiron セールス	フリーダイヤル:1-800-808-312
	Fax	フリーダイヤル:1-800-818-341
オーストリア(ウィーン)	ウェブサイト: support.euro.dell .	com
国際電話アクセスコード:900	電子メール:tech_support_centra	al_europe@dell.com
国番号:43	Home/Small Business セールス	01 795 67602
市外局番:1	Home/Small Business Fax	01 795 67605
	Home/Small Business カスタマーク	7ア 01 795 67603
	優先アカウント/法人カスタマーク	<i>T</i> ア 0660 8056
	Home/Small Business テクニカル	サポート 01 795 67604
	優先アカウント/法人テクニカルサ	サポート 0660 8779
	代表	01 491 04 0
バハマ	一般サポート	フリーダイヤル:1-866-278-6818
バルバドス	一般サポート	1-800-534-3066
ベルギー(ブリュッセル)	ウェブサイト:support.euro.dell.	com
国際電話アクセスコード:00	電子メール:tech_be@dell.com	
国番号:32	電子メール(フランス語用):	
	support.euro.dell.com/be/fr/emai	ldell/
	テクニカルサポート	02 481 92 88
	カスタマーケア	02 481 91 19
	Home/Small Business セールス	フリーダイヤル:0800 16884
	法人セールス	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	代表	02 481 91 00

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアドレ	ス フリーダイヤル番号
バミューダ	一般サポート	1-800-342-0671
ボリビア	一般サポート	フリーダイヤル:800-10-0238
ブラジル	ウェブサイト:www.dell.com/br	
国際電話アクセスコード:00	カスタマーサポート、テクニカルサポ	ート 0800 90 3355
国番号:55	テクニカルサポート Fax	51 481 5470
市外局番: 51	カスタマーケア Fax	51 481 5480
	セールス	0800 90 3390
英国領バージン諸島	一般サポート フリ	ノーダイヤル: 1-866-278-6820
ブルネイ	カスタマーテクニカルサポート(マレ・	-シア、ペナン)604 633 4966
国番号:673	カスタマーサービス(マレーシア、ペ	ナン) 604 633 4949
	Dimension/Inspiron セールス(マレー	・シア、ペナン) 604 633 4955
カナダ(オンタリオ州ノースヨーク)	自動オーダーステータスシステム フリ	ノーダイヤル:1-800-433-9014
国際電話アクセスコード:011	AutoTech(自動テクニカルサポート)	
	フリ	ノーダイヤル:1-800-247-9362
	カスタマーケア(トロント市外から)	
	フリ	ノーダイヤル:1-800-387-5759
	カスタマーケア(トロント市内から)	416 758-2400
	カスタマーテクニカルサポート フリ	ノーダイヤル:1-800-847-4096
	セールス(ダイレクトセールス―トロ	ント市外から)
	フリ	ノーダイヤル:1-800-387-5752
	セールス(ダイレクトセールス―トロ	ント市内から) 416 758-2200
	セールス(連邦政府、教育、医療)フリ	ノーダイヤル:1-800-567-7542
	セールス(メジャーアカウント) フリ	ノーダイヤル:1-800-387-5755
	TechFax フリ	ノーダイヤル:1-800-950-1329
ケイマン諸島	一般サポート	1-800-805-7541
チリ(サンチアゴ)	セールス、カスタマーサポート、テク	ニカルサポート
国番号:56	フ	リーダイヤル:1230-020-4823
市外局番:2		

国(市)			
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号	
国番号	サービス内容	市外局番および	
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアド	レス フリーダイヤル番号	
中国(廈門)	テクニカルサポートウェブサイト:support.ap.dell.com/china		
国番号:86	テクニカルサポート電子メール:cn_support@dell.com		
市外局番: 592	テクニカルサポート Fax	818 1350	
	ポート		
		フリーダイヤル:800 858 2437	
	法人アカウントテクニカルサポート	・フリーダイヤル:800 858 2333	
	カスタマーエクスペリエンス	フリーダイヤル:800 858 2060	
	Home/Small Business	フリーダイヤル:800 858 2222	
	優先アカウント	フリーダイヤル:800 858 2062	
	大口法人アカウント(GCP)	フリーダイヤル:800 858 2055	
	大口法人アカウント(主要アカウント)		
		フリーダイヤル:800 858 2628	
	大口法人アカウント(北部)	フリーダイヤル:800 858 2999	
	大口法人アカウント(North Government and Education)		
		フリーダイヤル:800 858 2955	
	大口法人アカウント(東部)	フリーダイヤル:800 858 2020	
	大口法人アカウント(East Govern	大口法人アカウント(East Government and Education)	
		フリーダイヤル:800 858 2669	
	大口法人アカウント(待機チーム)	フリーダイヤル:800 858 2572	
	大口法人アカウント(南部)	フリーダイヤル:800 858 2355	
	大口法人アカウント(西部)	フリーダイヤル:800 858 2811	
	大口法人アカウント(交換部品)	フリーダイヤル:800 858 2621	
コロンビア	一般サポート	980-9-15-3978	
コスタリカ	一般サポート	0800-012-0435	

国(市)			
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号	
国番号	サービス内容	市外局番および	
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアドし	レス フリーダイヤル番号	
チェコ共和国(プラハ)	ウェブサイト:support.euro.dell.co	m	
国際電話アクセスコード: 00	電子メール:czech_dell@dell.com		
国番号: 420	テクニカルサポート	02 22 83 27 27	
市外局番: 2	カスタマーケア	02 22 83 27 11	
	Fax	02 22 83 27 14	
	TechFax	02 22 83 27 28	
	代表	02 22 83 27 11	
デンマーク(コペンハーゲン)	ウェブサイト:support.euro.dell.co	m	
国際電話アクセスコード:00 国番号: 45	電子メールサポート(ノートブックコンピュータ): den_nbk_support@dell.com		
	ー ー ・・・ 電子メールサポート(デスクトップコンピュータ): den_support@dell.com		
	電子メールサポート(サーバ):Nordic_server_support@dell.com		
	テクニカルサポート	7023 0182	
	カスタマーケア(Latitude™/OptiPlex™/Dell Precision™)		
		7023 0184	
	Home/Small Business カスタマーケフ	⁷ 3287 5505	
	代表(Latitude/OptiPlex/Dell Precisi	on) 3287 1200	
	Fax 代表(Latitude/OptiPlex/Dell Pro	ecision) 3287 1201	
	代表(Home/Small Business)	3287 5000	
	Fax 代表(Home/Small Business)	3287 5001	
ドミニカ	一般サポート	フリーダイヤル:1-866-278-6821	
ドミニカ共和国	一般サポート	1-800-148-0530	
エクアドル	一般サポート	フリーダイヤル:999-119	
エルサルバドル	一般サポート	01-899-753-0777	
国(市)			
-------------------------	--	----------------------------	
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号	
国番号	サービス内容	市外局番および	
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアドレス	フリーダイヤル番号	
フィンランド(ヘルシンキ)	ウェブサイト:support.euro.dell.com		
国際電話アクセスコード: 990	電子メール:fin_support@dell.com		
国番号:358	電子メールサポート(サーバ):Nordic_support	t@dell.com	
市外局番:9	テクニカルサポート	09 253 313 60	
	テクニカルサポート Fax	09 253 313 81	
	Latitude/OptiPlex/Dell Precision カスタマーケア	⁷ 09 253 313 38	
	Home/Small Business カスタマーケア	09 693 791 94	
	Fax	09 253 313 99	
	代表	09 253 313 00	
フランス(パリ)(モンペリエ)	ウェブサイト:support.euro.dell.com		
国際電話アクセスコード:00	電子メール:support.euro.dell.com/fr/fr/email	ldell/	
国番号:33	Home/Small Business 向け		
市外局悉:(1)(4)	テクニカルサポート	0825 387 270	
	カスタマーケア	0825 823 833	
	代表	0825 004 700	
	代表(フランス国外からの場合)	04 99 75 40 00	
	セールス	0825 004 700	
	Fax	0825 004 701	
	Fax(フランス国外からの場合)	04 99 75 40 01	
	法人向け		
	テクニカルサポート	0825 004 719	
	カスタマーケア	0825 338 339	
	代表	01 55 94 71 00	
	セールス	01 55 94 71 00	
	Fax	01 55 94 71 01	

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアド	レス フリーダイヤル番号
ドイツ(ランゲン)	ウェブサイト:support.euro.dell.co	m
国際電話アクセスコード:00	電子メール:tech_support_central_	europe@dell.com
国番号:49	テクニカルサポート	06103 766-7200
古外局番: 6103	Home/Small Business カスタマーケン	P 0180-5-224400
	グローバルカスタマーケア	06103 766-9570
	優先アカウントカスタマーケア	06103 766-9420
	大ロアカウントカスタマーケア	06103 766-9560
	公共機関アカウントカスタマーケア	06103 766-9555
	代表	06103 766-7000
グレナダ	ー般サポート	フリーダイヤル:1-866-540-3355
ガテマラ	一般サポート	1-800-999-0136
ガイアナ	一般サポート	フリーダイヤル:1-877-270-4609
香港	テクニカルサポート(Dimension/Ins	piron) 296 93188
国際電話アクセスコード:001	テクニカルサポート(OptiPlex/Latit	ude/Dell Precision)
国番号:852		296 93191
	カスタマーサービス(テクニカル以外	み、ポストセールス)
		800 93 8291
	Dimension/Inspiron セールス	フリーダイヤル:800 96 4109
	大ロアカウント(香港)	フリーダイヤル:800 96 4108
	大ロアカウント(GCP 香港)	フリーダイヤル:800 90 3708
インド	テクニカルサポート	1600 33 8045
	セールス	1600 33 8044

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアドレス	フリーダイヤル番号
アイルランド(チェリーウッド)	ウェブサイト:support.euro.dell.com	
国際電話アクセスコード: 16	電子メール:dell_direct_support@dell.com	
国番号:353	アイルランドテクニカルサポート	1850 543 543
市外局番:1	UK テクニカルサポート(UK 国内からかける場	合のみ)
		0870 908 0800
	ホームユーザーカスタマーケア	01 204 4095
	Small Business カスタマーケア	01 204 4444
	UK カスタマーケア(UK 国内からかける場合の	み) 0870 906 0010
	法人カスタマーケア	01 204 4003
	アイルランドセールス	01 204 4444
	UK セールス(UK 国内からかける場合のみ)	0870 907 4000
	セールス Fax	01 204 0144
	Fax	01 204 5960
	代表	01 204 4444
イタリア(ミラノ)	ウェブサイト:support.euro.dell.com	
国際電話アクセスコード:00	電子メール:support.euro.dell.com/it/it/email	ldell/
国番号:39	Home/Small Business 向け	
古 从 局悉: 0 2	テクニカルサポート	02 577 826 90
	カスタマーケア	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	代表	02 696 821 12
	法人向け	
	テクニカルサポート	02 577 826 90
	カスタマーケア	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	代表	02 577 821
ジャマイカ	一般サポート(ジャマイカ国内からかける場合の	のみ)
		1-800-682-3639

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアト	ジレス フリーダイヤル番号
韓国(ソウル)	テクニカルサポート	フリーダイヤル:080-200-3800
国際電話アクセスコード: 001	セールス	フリーダイヤル:080-200-3600
国番号:82	カスタマーサービス(韓国、ソウル	
市外局番:2	カスタマーサービス(マレーシア、	ペナン) 604 633-4949
	Fax	2194-6202
	代表	2194-6000
ラテンアメリカ	カスタマーテクニカルサポート(メ	(国、テキサス州オースチン) 512 728-4093
	カスタマーサービス(米国、テキサ	ナス州オースチン) 512 728-3619
	Fax(テクニカルサポートおよびカ	スタマーサービス)
	(米国、テキサス州オースチン)	512 728-3883
	セールス(米国、テキサス州オース	ペチン) 512 728-4397
	セールス Fax(米国、テキサス州オ	ースチン) 512 728-4600
		または 512 728-3772
ルクセンブルグ	ウェブサイト:support.euro.dell.	com
国際電話アクセスコード:00	電子メール:tech_be@dell.com	
国番号:352	テクニカルサポート(ベルギー、こ	ブリュッセル) 02 481 92 88
	Home/Small Business セールス(ハ	バルギー、ブリュッセル)
		フリーダイヤル:080016884
	法人セールス(ベルギー、ブリュッ	ハセル) 02 481 91 00
	カスタマーケア(ベルギー、ブリ	1ッセル) 02 481 91 19
	Fax(ベルギー、ブリュッセル)	02 481 92 99
	代表(ベルギー、ブリュッセル)	02 481 91 00
マカオ	テクニカルサポート	フリーダイヤル:0800 582
国番号:853	カスタマーサービス(マレーシア、	ペナン) 604 633 4949
	Dimension/Inspiron セールス	フリーダイヤル:0800 581
マレーシア(ペナン)	テクニカルサポート	フリーダイヤル:1800888298
国際電話アクセスコード: 00	カスタマーサービス	04 633 4949
国番号:60	Dimension/Inspiron セールス	フリーダイヤル:1 800 888 202
市外局番:4	法人セールス	フリーダイヤル:1 800 888 213

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアドレス	フリーダイヤル番号
メキシコ	カスタマーテクニカルサポート	001-877-384-8979
国際電話アクセスコード: 00	Ę	または 001-877-269-3383
围番号:52	セールス 50-81-8800	または 01-800-888-3355
	カスタマーサービス 001-877-384-8979 る	または 001-877-269-3383
	代表 50-81-8800	または 01-800-888-3355
モントセラト	一般サポート フリー	
オランダ領アンティル諸島	一般サポート	001-800-882-1519
オランダ(アムステルダム)	ウェブサイト:support.euro.dell.com	
国際電話アクセスコード:00	電子メール:support.euro.dell.com/nl/nl/e	emaildell/
国番号:31	テクニカルサポート	020 674 45 00
 市外局悉・20	Home/Small および Medium Business 🖡	うけ 020 674 55 00
	Home/Small および Medium Business Fax	020 674 47 75
	Home/Small および Medium Business カスタマー	-ケア 020 674 42 00
	法人向け	020 674 50 00
	法人 Fax	020 674 47 79
	法人力スタマーケア	020 674 43 25
ニュージーランド	電子メール(ニュージーランド):nz_tech_	_support@dell.com
国際電話アクセスコード:00	電子メール(オーストラリア):au_tech_su	ipport@dell.com
国番号·64	Home/Small Business	0800 446 255
	Government/Business	0800 444 617
	セールス	0800 441 567
	Fax	0800 441 566
ニカラグア	一般サポート	001-800-220-1006

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国奋亏 十 <u>4</u> 日平	サービス内容	市外向香および
		ノリーダイヤル金方
ノルウェー(リザケー)	リエノサイト: support.euro.dell.com	_ \
国際電話アクセスコード:00	電子メールサポート(ノートブックコンピュー? nor_nbk_support@dell.com	9):
国街亏 · 4/	電子メールサポート(デスクトップコンピュー: nor_support@dell.com	タ):
	電子メールサポート(サーバ):nordic_server_	support@dell.com
	テクニカルサポート	671 16882
	Latitude/OptiPlex/Dell Precision カスタマーケフ	ア 671 17514
	Home/Small Business カスタマーケア	23162298
	代表	671 16800
	Fax 代表	671 16865
パナマ	一般サポート	001-800-507-0962
ペルー	一般サポート	0800-50-669
ポーランド(ワルシャワ)	ウェブサイト:support.euro.dell.com	
国際電話アクセスコード:011	電子メール:pl_support@dell.com	
国番号:48	カスタマーサービスフォン	57 95 700
古外局番:22	カスタマーケア	57 95 999
	セールス	57 95 999
	カスタマーサービス Fax	57 95 806
	レセプションデスク Fax	57 95 998
	代表	57 95 999
ポルトガル	電子メール:support.euro.dell.com/es/es/ema	aildell/
国際電話アクセスコード:00	テクニカルサポート	800 834 077
国番号:35	カスタマーケア	800 300 415
		または 800 834 075
	セールス	800 300 410
		800 300 411
		800 300 412
		121 422 07 10
	Fax	121 424 01 12

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアド	レス フリーダイヤル番号
プエルトリコ	一般サポート	1-800-805-7545
セントキットおよびネヴィス	一般サポート	フリーダイヤル:1-877-441-4731
セントルシア	一般サポート	1-800-882-1521
セントヴィンセントおよび	一般サポート	フリーダイヤル:1-877-270-4609
グレナディン諸島		
シンガポール(シンガポール)	テクニカルサポート	フリーダイヤル:800 6011 051
国際電話アクセスコード:005	カスタマーサービス(マレーシア、	ペナン) 604 633 4949
国番号:65	Dimension/Inspiron セールス	フリーダイヤル:800 6011 054
	法人セールス	フリーダイヤル:800 6011 053
南アフリカ(ヨハネスブルグ)	ウェブサイト:support.euro.dell.c	om
国際電話アクセスコード: 09/091	電子メール:dell_za_support@del	l.com
国番号:27	テクニカルサポート	011 709 7710
 市外局番: 11	カスタマーケア	011 709 7707
	セールス	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	代表	011 709 7700
東南アジア/太平洋沿岸諸国	カスタマーテクニカルサポート、た	コスタマーサービス、セールス
		60/ 633 /810

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアドレス	フリーダイヤル番号
スペイン(マドリード)	ウェブサイト:support.euro.dell.com	
国際電話アクセスコード:00	電子メール:support.euro.dell.com/es/es/emai	ildell/
国番号:34	Home/Small Business 向け	
市外局番:91	テクニカルサポート	902 100 130
	カスタマーケア	902 118 540
	セールス	902 118 541
	代表	902 118 541
	Fax	902 118 539
	法人向け	
	テクニカルサポート	902 100 130
	カスタマーケア	902 118 546
	代表	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
スウェーデン(アップランズヴェス	ウェブサイト: support.euro.dell.com	
ビー)	電子メール:swe_support@dell.com	
国際電話アクセスコード: 00	Latitude および Inspiron 専用電子メール:Swe-	nbk_kats@dell.com
国番号:46	OptiPlex 専用電子メール:Swe_kats@dell.com	
市外局番: 8	サーバ専用電子メール:Nordic_server_support	@dell.com
	テクニカルサポート	08 590 05 199
	Latitude/OptiPlex/Dell Precision カスタマーケア	08 590 05 642
	Home/Small Business カスタマーケア	08 587 70 527
	EPP(社員購入プログラム)サポート	20 140 14 44
	Fax テクニカルサポート	08 590 05 594
	セールス	08 590 05 185

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアド	レス フリーダイヤル番号
スイス(ジュネーブ)	ウェブサイト:support.euro.dell.c	om
国際電話アクセスコード:00	電子メール:swisstech@dell.com	
国番号:41	電子メール (フランス語の HSB お。	にび法人カスタマー用):
市外局番·22	support.euro.dell.com/cn/fr/email	dell/
	テクニカルサポート(Home/Small	Business 向け) 0844 811 411
	テクニカルサポート(法人向け)	0844 822 844
	カスタマーケア(Home/Small Busin	ness 向け) 0848 802 202
	カスタマーケア(法人向け)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	代表	022 799 01 01
台湾	テクニカルサポート(ノートブック	およびデスクトップ
国際電話アクセスコード:002	コンピュータ)	フリーダイヤル:00801 86 1011
国番号:886	テクニカルサポート(サーバ)	フリーダイヤル:0080 60 1256
	Dimension/Inspiron セールス	
	フリーダイヤル:C	080 651 228 または 0800 33 556
	法人セールス フリーダイヤル:0	080 651 227 または 0800 33 555
タイ	テクニカルサポート	フリーダイヤル:0880 060 07
国際電話アクセスコード: 001	カスタマーサービス(マレーシア、	ペナン) 604 633 4949
国番号:66	セールス	フリーダイヤル:0880 060 09
トリニダード・トバコ	一般サポート	1-800-805-8035
タークス&カイコス諸島	一般サポート	フリーダイヤル:1-866-540-3355

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアドレ	ス フリーダイヤル番号
U.K. (ブラックネル)	ウェブサイト:support.euro.dell.con	ı
国際電話アクセスコード:00	カスタマーケアウェブサイト: dell.co	.uk/lca/customerservices
国番号:44	電子メール:dell_direct_support@de	ll.com
古 以 吕 来: 124 4	テクニカルサポート	
	(法人 / 優先アカウント /PAD[従業員	1000 名以上])0870 908 0500
	テクニカルサポート	
	(ダイレクト / PAD および一般)	0870 908 0800
	グローバルアカウントカスタマーケア	01344 373 185
		または 01344 373 186
	Home/Small Business カスタマーケア	0870 906 0010
	法人カスタマーケア	0870 908 0500
	優先アカウントカスタマーケア(従業	員数 500-5000 人)
		01344 373 196
	中央政府カスタマーケア	01344 373 193
	地方政府および教育機関カスタマーケ	ア 01344 373 199
	保健機関カスタマーケア	01344 373 194
	Home/Small Business セールス	0870 907 4000
	法人/公共団体部門セールス	01344 860 456
ウルグアイ	一般サポート	フリーダイヤル:000413-598-2521

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールフ	マドレス フリーダイヤル番号
U.S.A. (テキサス州オースチン)	自動オーダーステータスサービス	ス フリーダイヤル:1-800-433-9014
国際電話アクセスコード: 011	AutoTech(ノートブック/デスクト	ップ)フリーダイヤル:1-800-247-9362
国番号:1	一般消費者(Home/Home Offi	ce)
	カスタマーテクニカルサポート	フリーダイヤル:1-800-624-9896
	カスタマーサービス	フリーダイヤル:1-800-624-9897
	DellNet™ サービスおよびサポー	· ト
	フリーダイヤル	2: 1-877-Dellnet(1-877-335-5638)
	ソフトウェアアプリケーションサ	ナポート
		フリーダイヤル:1-800-433-9005
	EPP(社員購入プログラム)(カス	スタマーサービスおよびテクニカルサ
	ポート)	フリーダイヤル:1-800-695-8133
	ファイナンスサービスウェブサー	$(\vdash :$
	www.dellfinancialservice.com	
	ファイナンスサービス(リース/	ローン)
		フリーダイヤル:1-877-577-3355
	ファイナンスサービス([DPA]	Dell 優先アカウント)
		フリーダイヤル:1-800-283-2210
	ビジネス	
	サービスおよびテクニカルサポ-	
		フリーダイヤル:1-800-822-8965
	EPP(社員購入プログラム)(カス	スタマーサービスおよびテクニカル
	サポート)	フリーダイヤル:1-800-695-8133
	パブリック(政府機関、教育機関	、および医療機関)
	サービスおよびテクニカルサポ-	-ト フリーダイヤル:1-800-234-1490
	EPP(社員購入プログラム)(カス	タマーサービスおよびテクニカル
	サポート)	フリーダイヤル:1-800-695-8133
	Dell セールス フリーダイヤル	: 1-800-289-3355 または 1-800-879-3355
	Dell アウトレットストア(Dell 🤉	反品製品)
		フリーダイヤル:1 -888-798-7561
	ソフトウェアおよび周辺機器セー	ールス
		フリーダイヤル:1-800-671-3355

国(市)		
国際電話アクセスコード	部署名または	市内番号
国番号	サービス内容	市外局番および
市外局番	ウェブサイトおよび電子メールアト	ジレス フリーダイヤル番号
	交換部品販売	フリーダイヤル:1-800-357-3355
	期間延長サービスおよび保証セール	
		フリーダイヤル:1-800-247-4618
	Fax	フリーダイヤル:1-800-727-8320
	聴覚・言語障害者のためのサービス	2
	フリーダイヤル	: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
U.S. バージン諸島	一般サポート	1-877-673-3355
ベネズエラ	一般サポート	8001-3605

認可機関の情報

空間に放射されたり、電源コードやケーブルを経由して伝導されたり する、あらゆる電波や放射物を EMI(電磁干渉)といいます。この電 波や放射物が、無線操縦や他の安全業務の機能を危険にさらしたり、機 能低下を招いたり、妨害したり、または無線通信業務を繰り返し中断 させたりすることがあります。無線通信サービスには、AM/FM の商業 放送、テレビ、および携帯電話の各種サービス、レーダー、航空交通 管制、ポケットベル、PCS(Personal Communication Services)など がありますが、これらに限定されません。これらの認可サービスは、コ ンピュータを含むデジタル装置などの意図的ではない放射装置と同じ く、電磁環境に影響を与えます。

EMC(電磁的両立性)とは、多数の電子機器が同一の環境で共に正常 に動作する能力のことです。本コンピュータは、認可機関の EMI に関 する制限に準拠する設計がなされており、適合していますが、特定の 設置条件で干渉が発生しないという保証はありません。この装置が無 線通信サービスに対して干渉するかどうかはその装置の電源をオン/ オフすることによって判定できますので、次の方法を1つ、またはそ れ以上実施して問題を解決してください。

www.dell.com/jp | support.jp.dell.com

- 受信アンテナの方向を変えてください。
- 受信機に対してコンピュータを再配置してください。
- 受信機からコンピュータを遠ざけてください。
- コンピュータを別のコンセントにつないで、コンピュータと受信
 機を別々の分岐回路上に置いてください。

さらに詳しいことは、Dellのテクニカルサポート担当者またはラジオ / TVの技術者にご相談ください。

認可機関の情報についての詳細は、お使いのコンピュータに付属している『はじめよう』ヘルプファイルを参照してください。『はじめよう』 ヘルプファイルにアクセスする手順については、78ページを参照して ください。

保証期間中の修理もしくは返品について

製品を修理する場合(引き取り修理対応機種のみ)

Dell テクニカルサポート担当者は、ご使用のコンピュータに関する問題の解決にあたりますが、修理が必要と判断された場合は修理のためにシステムやその備品の返送をお願いすることがあります。

テクニカルサポートのお電話でシステムを引き取りに伺う日程、シス テム梱包用の箱の有無、引き取る場所、連絡先を確認させていただき ます。システムに同梱するべきものがある場合は、その際にご案内い たします。

指定の日、指定の場所に提携宅配業者がシステムを引き取りにお伺い します。梱包用の箱をお持ちの場合は、それまでにシステムの梱包を 終えてください。また、サービスタグナンバー(Service Tag #・5 桁も しくは 7 桁の英数字で、通常バーコードが記載された細長いシール上 に書かれています。このシールは、ノートパソコンの場合はシステム の底面、デスクトップパソコンの場合は本体の背面あるいは側面に貼 られています)をお手元に控えておかれるようお願いいたします。こ のサービスタグナンバーはシステムに関するお問い合わせの際に必要 です。 修理以外の理由で製品を返送する場合

はじめに Dell の営業担当者にご連絡ください。Dell から製品返送用の RMA ナンバー(返却番号)をお知らせいたしますので梱包する箱の外 側にはっきりとよくわかるように書き込んでください。

製品返却手続きのご案内用紙をファックス(または郵送)でお送りし ます。返却する製品を、購入時に入っていた箱に梱包し、上記のご案 内用紙から返却シートを切り離して箱に貼付します。コンピュータ本 体の返品の場合は、返却手続きのご案内に記載されているサービスタ グナンバーと、製品に貼付されているサービスタグナンバーが一致し ているか、必ずご確認ください。(サービスタグナンバーに関しては 「製品を修理する場合」の手順2を参照してください。)電源コード、ソ フトウェアディスケット、マニュアルなどの付属品も全て製品に同梱 してください。

集荷依頼窓口に電話し、集荷希望の日時・場所を伝えます。

運送中に破損、紛失、盗難などに遭った場合は、Dell では一切責任を 負いかねますので、予めご了承ください。

以上の条件が満たされていない場合は、そのままお客様へ返送させて いただくことがあります。

索引

В

BIOS 136

С

CD-RW ドライブ CD のコピー 42 Easy CD Creator Basic 43 空のディスク 44 問題の解決 95

Ε

E メール 問題の解決 100

I

IRQ コンフリクト 107

Ρ

PC カード 問題の解決 96

R

RAM メモリ参照 ResourceCD 104

Т

TV 接続 58

W

Windows XP 再インストール 112 デバイスドライバの ロールバック 104 ヘルプ 78

あ

安全にお使いいただくために 9 快適な使い方 17 インターネット接続 オプション 40 概要 40 セットアップ 41 問題の解決 87 エラーメッセージ スタートアップ 82 お問い合わせ番号 139

か

キーパッド 入力 51 キーボード ショートカットキー 52 入力時の問題 91 問題の解決 90 故障 99 コンピュータ エラーメッセージ 82 故障 99 仕様 128 電源を切る 46 コンピュータの電源を切る 46 コンフリクト ソフトウェアとハードウェア の非互換性の解決 107

さ

再インストール ドライバ 104 システムの復元 108 シャットダウン 46 仕様 128 赤外線センサー 有効化 57 設定 セットアップユーティリティ 136 セットアップユーティリティ 136 ソフトウェア ソフトウェアの 再インストール 104 問題の解決 99 損傷したコンピュータ 問題の解決 102

た

タッチパッド 54 タッチパッドおよびトラック スティック カスタマイズ 55

電源

電源保護装置 72 電源を切る 46 問題の解決 78

ドッキングデバイス 72 ドライバ 概要 103 再インストール 104 デバイスドライバの ロールバック 104 ドライブ 取り替え 123 問題の解決 92 トラブルシューティング CD-RW に書き込みができな い場合 95 Eメール 100 PC カード 96 エラーメッセージ 97 落としたり損傷を与えた コンピュータ 102 概要 76 画面が青一色になった場合 99 コンピュータが濡れた場合 101 サウンドとスピーカー 85 スキャナ 89 スタートアップエラー メッセージ 82 外付けキーボード 90 タッチパッドまたはマウス 89 電源 78 ドライブ 92 入力時の問題 91 ネットワーク 97

ハードウェアとソフトウェア の非互換性 107 ビデオとディスプレイ 82 プリンタ 86 プログラムが動かない場合 99 プログラムが壊れた場合 99 フロッピーディスクに保存 できない場合 92 モデムとインターネットへ の接続 87 ドルビーヘッドフォン セットアップ 71

な

入力 入力時の問題 91 濡れたコンピュータ 101 ネットワーク セットアップ 40 ドッキングデバイスのセット アップ 72 問題の解決 97

は

ハードドライブ 損傷の防止 125 取り付ける 123 返品 126 パームレスト 118

『はじめよう』 ヘルプファイル アクセス 78 バッテリ 78 プリンタ USB 38 ケーブル 36 接続 36 セットアップ 36 パラレル 37 プログラム 動かない場合 99 壊れた場合 99 問題の解決 99 フロッピードライブ 問題の解決 92 ヘルプファイル アクセス 78 返品 157 保証 139

ま

メッセージ スタートアップ 82 メモリ 増設する 119 取り外し 121 問題の特定 76