Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

Serwisowanie komputera Instalowanie i wymiana podzespołów Dane techniczne Diagnostyka Program konfiguracji systemu

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

WWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.

PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których postępowanie niezgodne z instrukcjami może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty danych.

🛕 OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Jeśli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii "n", nie mają zastosowania żadne zawarte w tym dokumencie odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft® Windows®.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. © 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: Dell, logo DELL, Vostro, ExpressCard i ExpressCharge są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. używanym przez firmę Dell na podstawie licencji. Microsoft, Windows, Windows Server i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Intel i Celeron są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a Core i Core2Du są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Adobe, logo Adobe i Adobe Flash Player są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.

Wrzesień 2009 Wersja A00

Program konfiguracji systemu Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

Uruchamianie programu konfiguracji systemu

- <F12> Menu rozruchu

Uruchamianie programu konfiguracji systemu

Aby uruchomić program konfiguracji systemu i zmienić definiowalne ustawienia, naciśnij klawisz <F2>. W przypadku problemów z uruchomieniem konfiguracji systemu za pomocą tego klawisza należy nacisnąć klawisz <F2>, gdy diody LED na klawiaturze zaświecą po raz pierwszy.

Nawigacja

Do nawigacji po ekranach systemu BIOS służą następujące klawisze:

Klawisze nawigacji		
Działanie Klawisze		
Rozwijanie i zwijanie pola	<enter>, klawisz strzałki w lewo lub strzałki w prawo</enter>	
Zamknięcie systemu BIOS	< Esc> lub < Alt + F4> — pozostanie w trybie konfiguracji, zapisywanie/zamykanie, anulowanie/zamykanie	
Zmienianie ustawienia	Klawisz strzałki i klawisz <enter> lub klawisz strzałki i klawisz <spacja></spacja></enter>	
Wybieranie pola do zmiany	<tab></tab>	
Przywracanie wartości domyślnych	Opcja Load Defaults (Wczytaj wartości domyślne)	

<F12> Menu rozruchu

Aby uzyskać dostęp do menu jednorazowego rozruchu zawierającego listę właściwych urządzeń startowych komputera, gdy wyświetlone zostanie logo firmy Dell, naciśnij klawisz <f12>. Opcje Diagnostics (Diagnostyka) i Enter Setup (Przejdź do konfiguracji systemu) również są dostępne w menu. Urządzenia są wymienione w menu rozruchu, tylko jeśli są urządzeniami rozruchowymi systemu. Z tego menu można skorzystać, aby przeprowadzić rozruch z konkretnego urządzenia lub przywołać narzędzia diagnostyki systemu. Korzystanie z menu rozruchu nie powoduje zmiany kolejności rozruchu zapisanej w systemie BIOS.

Diagnostyka

Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

- Stan urządzenia
- Stan akumulatora
- Stan klawiatury
- Kody błędów sygnalizowane przez diody LED

Diody LED stanu urządzenia

Diody LED stanu urządzenia umożliwiają łatwą diagnostykę typowych problemów, które mogą wystąpić w komputerze.

ሪ	Świeci światłem ciągłym po włączeniu komputera; świeci światłem przerywanym, gdy komputer jest w trybie zarządzania energią.
0	Świeci, gdy komputer odczytuje lub zapisuje dane.
ß	Świeci światłem ciągłym lub przerywanym, wskazując stan naładowania akumulatora.
	Świeci po włączeniu sieci bezprzewodowej.
*	Zapala się, gdy jest włączona karta technologii bezprzewodowej Bluetooth®. Aby wyłączyć tylko funkcję technologii bezprzewodowej Bluetooth, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w obszarze powiadomień i wybierz polecenie Disable Bluetooth Radio (Wyłącz radio Bluetooth).

Stan akumulatora

Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka elektrycznego, lampka stanu akumulatora emituje światło w następujący sposób:

- Naprzemiennie przerywane pomarańczowe i niebieskie światło do laptopa podłączono niezatwierdzony lub nieobsługiwany zasilacz, którego producentem nie jest firma Dell.
 Naprzemiennie przerywane pomarańczowe światło i ciągłe niebieskie światło przejściowa awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu.
 Przerywane pomarańczowe światło krytyczna awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu.
 Nie świeci akumulator w pełni naładowany przy podłączonym zasilaczu prądu przemiennego.
 Ciągłe niebieskie światło akumulator w trybie ładowania przy podłączonym zasilaczu.

Ładowanie i kondycja akumulatora

Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, należy nacisnąć i zwolnić przycisk stanu umieszczony na mierniku naładowania akumulatora. Spowoduje to włączenie lampek poziomu naładowania. Każda lampka oznacza około 20% pełnego naładowania akumulatora. Na przykład cztery zapalone lampki wskazują, że akumulator jest naładowany w 80%. Jeśli nie świeci żadna lampka, akumulator jest rozładowany.

Aby sprawdzić stan akumulatora za pomocą miernika naładowania, należy nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy przycisk stanu na mierniku naładowania akumulatora. Jeśli nie zapali się żadna lampka, oznacza to, że akumulator jest w dobrym stanie, czyli jego maksymalna pojemność wynosi przynajmniej 80% oryginalnej pojemności. Każda lampka oznacza narastający wzrost zużycia. Zapalenie się pięciu lampek oznacza, że maksymalna pojemność spadła poniżej 60% oryginalnej pojemności, a akumulator należy wymienić.

Diody LED stanu klawiatury

Zielone lampki umieszczone nad klawiaturą pełnią następujące funkcje:



Świeci po włączeniu klawiatury numerycznej (Num Lock).

Świeci po włączeniu funkcji pisania wielkimi literami (Caps Lock).

Świeci po włączeniu funkcji blokowania przewijania (Scroll Lock).

Kody błędów sygnalizowane przez diody LED

Wygląd	Opis	Dalsze kroki
WŁĄCZONA-BŁYSKA-BŁYSKA	Brak zainstalowanych modu łów pamię ci SODIMM	 Zainstaluj obsługiwane moduły pamięci. Jeśli pamięć jest zainstalowana, popraw osadzenie modułu lub modułów pamięci w każdym gnieżdzie. Zainstaluj sprawne moduły pamięci z innego komputera albo wymień je na nowe. Wymień płytę systemową.
BŁYSKA-WŁĄCZONA-WŁĄCZONA	Błąd płyty systemowej	 Popraw osadzenie procesora. Wymień płytę systemową. Wymień procesor.
BŁYSKA-WŁĄCZONA-BŁYSKA		

তি 🛕 🕀	B ią d panelu LCD	 Odłącz i podłącz ponownie kabel wyświetlacza LCD. Wymień panel wyświetlacza LCD. Wymień kartę graficzną lub płytę systemową.
WYŁĄCZONA-BŁYSKA-WYŁĄCZONA	Błąd zgodności pamięci	 Zainstaluj zgodne moduły pamięci. Jeśli są zainstalowane dwa moduły, wyjmij jeden z nich i wykonaj test. Włóż drugi moduł do tego samego gniazda i ponów próbę. Wypróbuj działanie obu modułów w drugim gnieździe. Wymień moduły pamięci. Wymień płytę systemową.
WŁĄCZONA-BŁYSKA-WŁĄCZONA	Moduły pamięci zostały wykryte, ale zgłaszają błąd	 Popraw osadzenie modułów pamięci. Jeśli są zainstalowane dwa moduły, wyjmij jeden z nich i wykonaj test. Włóż drugi moduł do tego samego gniazda i ponów próbę. Wypróbuj działanie obu modułów w drugim gnieździe. Wymień pamięć. Wymień płytę systemową.
WYŁĄCZONA-BŁYSKA-BŁYSKA	Błąd modemu	 Popraw osadzenie modemu. Wymień modem. Wymień płytę systemową.
BŁYSKA-BŁYSKA	Błąd płyty systemowej	1. Wymień płytę systemową.
BŁYSKA-BŁYSKA-WYŁĄCZONA	Błąd opcjonalnej pamięci ROM	 Popraw osadzenie urządzenia. Wymień urządzenie. Wymień płytę systemową.
WYŁĄCZONA-WŁĄCZONA WYŁĄCZONA-WŁĄCZONA	Błąd urządzenia pamięci masowej	 Popraw osadzenie dysku twardego i napędu dysków optycznych. Sprawdź, czy komputer uruchomi się poprawnie po zainstalowaniu tylko dysku twardego albo tylko napędu dysków optycznych. Wymień urządzenie, które powoduje wystąpienie błędu. Wymień płytę systemową.
BŁYSKA-BŁYSKA-WŁĄCZONA	Błąd karty graficznej	1. Wymień płytę systemową.

Instalowanie i wymiana podzespołów Instrukcja serwisowa Dell™ Vostro™ 1220

- AkumulatorPanel dostępuPamięćKarta sieci WLANBateria pastylkowaPokrzwa zawiasówKlawiaturaWnęka na nośnikiModuł wyświetlacza LCDPodparcie dłoniModuł BluetoothModuł TPMDysk twardyPanel we/wyWentylatorPłyta systemowaRadiator i procesorModemGłośnikOsłona wyświetlacza LCDPrzetwornik wyświetlacza LCDKamera wyświetlacza LCDPanel wyświetlacza LCDProwadnice wyświetlacza LCDPanel wyświetlacza LCDProwadnice wyświetlacza LCDZawiasy wyświetlacza LCDProwadnice wyświetlacza LCD
- Zawiasy wyświetlacza LCD

Dane techniczne

Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

٩	Procesory	٩	Informacje o systemie
٩	Karta ExpressCard	٩	Karta SD
٩	<u>Pamięć</u>	٩	<u>Komunikacja</u>
٩	Złącza	٩	<u>Dźwięk</u>
٩	Grafika	٩	<u>Klawiatura</u>
٩	<u>Wyświetlacz</u>	٩	Akumulator
٩	Tabliczka dotykowa	٩	Czytnik linii papilarnych
٩	Zasilacz sieciowy	٩	Środowisko pracy
٩	Wymiary i masa	9	Grafika

✓ UWAGA: Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji komputera, kliknij przycisk Start () (lub Start w systemie Windows® XP)→, kliknij polecenie Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna), a następnie wybierz opcję wyświetlania informacji o komputerze.

Procesory	
Typ procesora	Intel® Celeron®, Intel Celeron Dual Core lub Intel Core™2 Duo

Informacje o systemie		
Chipset	Intel GM45	

Karta ExpressCard™Gniazdo ExpressCard jest przeznaczone tylko do kart ExpressCard. Gniazdo NIE obsługuje kart typu PC Card.		
Złącze ExpressCard	Gniazdo ExpressCard (obsługuje interfejsy USB i PCIe)	
Obsługiwane karty	Karta ExpressCard 34 mm	

Czytnik kart pami ę ci Secure Digital (SD)	
Obsługiwane karty	Karta ExpressCard 34 mm

Pami ęć		
Złącze modułu pamięci	2 gniazda DIMM	
Pojemno ść modułu pami ę ci	1 GB, 2 GB lub 4 GB	
Typ pamięci	DDR2 800 MHz	
Minimalna pojemno ść pamięci	1 GB	
Maksymalna pojemno ść pami ę ci	8 GB	

Komunikacja		
Karta sieciowa	10/100/1000 Ethernet LAN na płycie systemowej	
Wireless (komunikacja bezprzewodowa)	karta Mini-Card (1/2 normalnego rozmiaru) sieci WLAN, technologia bezprzewodowa Bluetooth®	

Złącza		
Dźwięk	Złącze mikrofonu, monofoniczne złącze słuchawek/głośników	
Karta Mini-Card	Jedno dedykowane gniazdo na po łówkowe karty sieci WLAN typu mini	

Karta sieciowa	Złącze RJ-45
USB	Dwa 4-stykowe złącza zgodne ze standardem USB 2.0
Grafika	15-stykowe złącze VGA

D ź wi ęk	
Standard dźwięku	Dwukanałowy koder/dekoder dźwięku o wysokiej jakości
Kontroler audio	CONEXANT CX20583
Konwersja stereo	24-bitowa (analogowo-cyfrowa i cyfrowo-analogowa)
Interfejsy:	
Wewnętrzny	Wewnętrzny dźwięk wysokiej jakości
Zewnętrzny	Złącze wejścia mikrofonu, stereofoniczne złącze mini słuchawek/głośników
Głośniki	2 głośniki o mocy 2 watów i impedancji 4 omów
Wzmacniacz głośników wewnętrznych	Kanał 2 W, impedancja 4 omy
Mikrofon wewnętrzny	Pojedynczy mikrofon cyfrowy
Regulacja głośności	Przyciski regulacji głośności

Grafika	
Zintegrowana	
Kontroler wideo	Kontroler grafiki Mobile Intel GMA X4500
Magistrala danych	Zintegrowana karta graficzna
Pami ęć grafiki	Do 256 MB pami ęci współ użytkowanej
Wyj ś cie wideo	Złącze wideo i uniwersalny DisplayPort

Klawiatura	
Liczba klawiszy	84 (USA i Wielka Brytania); 84 (Europa); 87 (Japonia)
Układ	QWERTY/AZERTY/Kanji

Wyświetlacz		
Typ (matryca aktywna TFT)	WXGA	
Obszar aktywny (X/Y)	261,12 x 163,2	
Wymiary		
Wysokość	178,8 mm	
Szerokość	289,7 mm	
Przekątna	337,8 mm	
Rozdzielczo ść maksymalna	1280 x 800, 262 tysiące kolorów	
Kąt rozwarcia	od 0° (zamknięty) do 160°	
Częstotliwość odświeżania	60 Hz (40 Hz w trybie całodniowej żywotności baterii (ADBL))	
Kąty widzenia:		
W poziomie	40/40°	
W pionie	15/30°	
Rozstaw pikseli	0,2235 mm	
Pobór mocy		
(panel z pod ś wietleniem, typowo)	maksymalnie 4,3 W	

Akumulator	
Тур	4 i 6-ogniwowy
Wymiary:	
Głębokość	
4-ogniwowy	46,50 mm
6-ogniwowy	46,50 mm
Wysokość	

4-ogniwowy	35,85 mm	
6-ogniwowy	40,64 mm	
Napięcie		
4-ogniwowy	12 V (minimum), 17,7 V (maksimum)	
6-ogniwowy	9 V (minimum), 13,3 V (maksimum)	
Zakres temperatur:		
Podczas pracy	od 0° do 50°C	
Podczas przechowywania	od -20°C do 65°C	
Bateria pastylkowa	CR2032	

Tabliczka dotykowa	
Rozdzielczo ść X/Y (tryb tablicy graficznej)	240 CPI (położeń na cal)
Rozmiar	
Szerokość	Obszar czuło ś ci sensora 68 mm
Wysokość	Prostok ą t 37,63 mm

Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)	
Тур	AuthenTec

Zasilacz sieciowy		
Тур	65 W	
Napięcie wejściowe	100-240 V (prąd przemienny)	
Pr ą d wej ś ciowy (maksymalny)	1,5 A	
Częstotliwość prądu wejściowego	50-60 Hz	
Prąd wyjściowy		
65 W	43,34 A (maksymalny przy 4-sekundowym impulsie) 3,34 A (ciągły pobór)	
Nominalne napięcie wyjściowe	prąd stały 19,5 V	
Zakres temperatur:		
Podczas pracy	od 0° do 40° C	
Podczas przechowywania	od -40° do 70° C	

Wymiary i masa		
Wysoko ść :		
z panelem CCFL	23,5–37,6 mm	
z panelem WLED	23,5–36,6 mm	
Szeroko ść	294,0 mm	
Głębokość	228,7 mm	
Waga:		
razem z 4-ogniwowym akumulatorem, dyskiem SSD o pojemności 128 GB, panelem WLED i bez napędu optycznego	1,52 kg	

Środowisko pracy	
Zakres temperatur:	
Podczas pracy	od 0° do 35°C
Podczas przechowywania	od -40° do 65°C
Wilgotno ść względna (maksymalna):	
Podczas pracy	od 10% do 90% (bez kondensacji)
Podczas przechowywania	od 5% do 95% (bez kondensacji)

Grafika	
Standard grafiki	zintegrowana z płytą systemową
Magistrala danych	zintegrowana karta graficzna
Kontroler wideo	Intel Extreme Graphics
Pami ęć grafiki	do 256 MB (współużytkowana)

Akumulator

Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wyjmowanie akumulatora



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Przesuń zatrzaski blokady akumulatora do pozycji umożliwiającej wyjęcie akumulatora.
- 4. Wyjmij akumulator z komputera.



Panel dostępu Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie panelu dostępu



🜠 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij <u>akumulator</u> z komputera.
 Odkręć dwie śruby mocujące panel dostępu.

- 5. Wyjmij panel dostępu.



Pami**ęć** Instrukcja serwisowa Dell™ Vostro™ 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie modułu pamięci



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij <u>akumulatori panel dostepowy</u> z komputera.
 Ostrożnie podważ zaciski podtrzymujące moduł pamięci.

- 5. Wyjmij moduł pamięci.
- 6. Powtórz powyższą procedurę dla pozostałych modułów pamięci, które wymagają serwisowania.



Karta sieci WLAN

Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wyjmowanie karty sieci WLAN



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystapieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij <u>akumulator i panel dostępowy</u> z komputera.
 Odłącz anteny od karty sieci WLAN.
- 5. Wykręć wkręt mocujący kartę sieci WLAN do komputera.
- 6. Wyjmij kartę sieci WLAN z komputera.



Powrót do spisu treści

Bateria pastylkowa Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wyjmowanie baterii pastylkowej



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij <u>akumulator</u> i <u>panel dostepowy</u> z komputera.
 Odłącz kabel baterii.

- 5. Wyjmij baterię pastylkową.



Pokrywa zawiasów

Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie pokrywy zawiasów



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij <u>akumulator</u> z komputera.
 Delikatnie podważ pokrywę zawiasów.

- 5. Obróć pokrywę w stronę klawiatury.
- 6. Odłącz kabel karty multimedialnej.
- 7. Wymontuj pokrywę zawiasów.



Klawiatura Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie klawiatury



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij akumulator i pokrywę zawiasów z komputera.
 Wykręć trzy śruby mocujące klawiaturę.
- 5. Odwróć klawiaturę
- 6. Odłącz kabel klawiatury.
- 7. Wymontuj klawiaturę z komputera.



Wnęka na nośniki

Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie modułu wnęki na nośniki



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij <u>akumulator</u> z komputera.
 Wykręć śrubę mocującą wnękę na nośniki.
- 5. Wysuń wnękę na nośniki z komputera.



Moduł wyświetlacza LCD Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie modułu wyświetlacza LCD



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę i napęd optyczny.
 Odłącz anteny od karty sieci WLAN (jeżeli jest zainstalowana).

5. Wyjmij kable anteny.

- 6. Odwróć komputer i otwórz moduł wyświetlacza LCD.
- 7. Wykręć śrubę mocującą kabel uziemienia.
- 8. Odłącz kabel wyświetlacza LCD od płyty systemowej.
- 9. Dokończ wyjmowanie kabli anteny.
- 10. Wykręć sześć śrub mocujących moduł wyświetlacza LCD.

11. Wyjmij moduł wyświetlacza LCD z komputera.



Podparcie dłoni

Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie podparcia dłoni



🖉 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny i moduł wyświetlacza LCD.
 Wykręć dziewięć śrub mocujących podparcie dłoni do podstawy komputera.

- 5. Odwróć komputer spodem do góry.
- 6. Wykręć trzy śruby mocujące podparcie dłoni do górnej części komputera.
- 7. Odłącz kabel podparcia dłoni od płyty systemowej.
- 8. Odłącz kabel podparcia dłoni od płyty systemowej.
- 9. Ostrożnie wymontuj podparcie dłoni z komputera.



Wewnetrzny moduł z interfejsem bezprzewodowym Bluetooth® Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie modułu Bluetooth



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny, moduł wyświetlacza LCD i podparcie dłoni.
 Wykręć śrubę mocującą moduł Bluetooth.

- 5. Wyjmij moduł Bluetooth z płyty systemowej.



Moduł TPM Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie modułu TPM



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny, moduł wyświetlacza LCD i podparcie dłoni.
 Wykręć śrubę mocującą moduł TPM.

5. Wyjmij moduł TPM z płyty systemowej.



Dysk twardy Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie dysku twardego



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny, moduł wyświetlacza LCD i podparcie dłoni.
 Odłącz poprowadzony przez dysk twardy kabel USB.

- 5. Wykręć dwie śruby mocujące tylną część dysku twardego do komputera.
- 6. Wykręć dwie śruby mocujące przednią część dysku twardego do komputera.
- 7. Przesuń dysk w kierunku panelu we/wy.
- 8. Wyjmij dysk twardy z komputera.
- 9. Wykręć dwie śruby mocujące obudowę z jednej strony dysku twardego.
- 10. Obróć dysk.
- 11. Wykręć dwie śruby mocujące obudowę z drugiej strony dysku twardego.
- 12. Zdejmij obudowę z dysku twardego.



Panel we/wy Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie panelu we/wy



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny, moduł wyświetlacza LCD i podparcie dłoni.
 Odłącz kabel panelu we/wy.

- 5. Wykręć śrubę mocującą panel we/wy.
- 6. Wyjmij panel we/wy z komputera.



Wentylator Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie wentylatora



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny, moduł wyświetlacza LCD i podparcie dłoni.
 Odłącz kabel wentylatora.
- 5. Wyjmij kable poprowadzone przez wentylator.
- 6. Wykręć śrubę mocującą wentylator do komputera.
- 7. Wyjmij wentylator z komputera.



Płyta systemowa Instrukcja serwisowa Dell™ Vostro™ 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie płyty systemowej



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny, moduł wyświetlacza LCD, podparcie dłoni, moduł Bluetooth®, moduł TPM, dysk twardy, panel we/wy i wentylator.
 Odłącz kabel głośnika od płyty systemowej.
- 5. Odłącz kabel zasilania od płyty systemowej.
- 6. Wykręć trzy śruby mocujące płytę systemową do plastikowej podstawy.
- 7. Delikatnie odwróć płytę systemową.
- 8. Wykręć śrubę mocującą kabel uziemienia modemu.
- 9. Wyjmij modem z płyty systemowej.
- 10. Wyjmij płytę systemową z komputera.



Radiator i procesor Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie radiatora i procesora



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny, moduł wyświetlacza LCD, podparcie dłoni, moduł Bluetooth®, moduł TPM, dysk twardy, panel we/wy, wentylator i płytę systemową.
 Wykręć trzy śruby mocujące radiator do płyty systemowej.
- 5. Wyjmij radiator z płyty systemowej.
- 6. Za pomocą płaskiego śrubokrętu odkręć śrubę blokady procesora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 7. Unieś i wyjmij procesor z gniazda.



Modem

Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie modemu



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny, moduł wyświetlacza LCD, podparcie dłoni, moduł Bluetooth®, moduł TPM, dysk twardy, panel we/wy, wentylator i płytę systemową.
 Odłącz kabel modemu od urządzenia, a następnie od komputera.



Głośnik

Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie głośnika



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystapieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, klawiaturę, panel dostępu, moduł wyświetlacza LCD i płytę systemową.
 Odłącz kabel głośnika od płyty systemowej.
- 5. Wykręć dwie śruby mocujące głośnik do plastikowej podstawy.
- 6. Wyjmij głośnik z komputera.



Osłona wyświetlacza LCD Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie osłony wyświetlacza LCD



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny i moduł wyświetlacza LCD.
 Ostrożnie odłącz osłonę od modułu wyświetlacza LCD.

- 5. Zdejmij osłonę z modułu wyświetlacza LCD.



Przetwornik wyświetlacza LCD Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie przetwornika wyświetlacza LCD



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny oraz moduł i osłonę wyświetlacza LCD.
 Odłącz kabel od przetwornika.
- 5. Odłącz drugi kabel od przetwornika.
- 6. Wyjmij przetwornik z modułu wyświetlacza LCD.



Kamera wyświetlacza LCD Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie kamery wyświetlacza LCD



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmj z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny oraz moduł i osłonę wyświetlacza LCD.
 Odłącz kabel kamery od modułu kamery.

5. Wyjmij kamerę z modułu wyświetlacza LCD.



Panel wyświetlacza LCD Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie panelu wyświetlacza LCD



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystąpieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny oraz moduł i osłonę wyświetlacza LCD.
 Odłącz kabel kamery od modułu kamery.

- 5. Odłącz biały i różowy kabel od przetwornika wyświetlacza LCD.
- 6. Wykręć sześć śrub mocujących panel wyświetlacza LCD do modułu wyświetlacza.
- 7. Odwróć panel wyświetlacza LCD.
- 8. Odłącz kabel od panelu wyświetlacza LCD.
- 9. Wyjmij panel wyświetlacza LCD z plastikowej obudowy.



Prowadnice wyświetlacza LCD Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie prowadnic wyświetlacza LCD



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystapieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny oraz moduł, osłonę i panel wyświetlacza LCD.
 Wykręć dwie śruby z jednej z prowadnic wyświetlacza LCD.

- 5. Wyjmij prowadnicę z panelu wyświetlacza LCD.
- 6. Obróć panel.
- 7. Wykręć dwie śruby z drugiej prowadnicy.
- 8. Wyjmij drugą prowadnicę z panelu wyświetlacza LCD.



Zawiasy wyświetlacza LCD Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymontowywanie zawiasów wyświetlacza LCD



💋 UWAGA: Wyświetlanie zamieszczonych niżej ilustracji może wymagać zainstalowania programu Adobe Flash Player, dostępnego w witrynie Adobe.com.

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale <u>Przed przystapieniem do serwisowania komputera</u>.
 Przed przystąpieniem do instalacji lub wymontowywania JAKIEGOKOLWIEK sprzętu należy wykonać kopię zapasową danych.
 Wyjmij z komputera akumulator, pokrywę zawiasów, klawiaturę, napęd optyczny oraz moduł, osłonę i panel wyświetlacza LCD.
 Wykręć śrubę mocującą prawy zawias.
- 5. Wyjmij prawy zawias.
- 6. Wykręć śrubę mocującą lewy zawias.
- 7. Wyjmij lewy zawias.



Serwisowanie komputera Instrukcja serwisowa Dell[™] Vostro[™] 1220

- Przed przystąpieniem do serwisowania komputera
- Zalecane narzędzia
- Wyłączanie komputera
- Po zakończeniu serwisowania komputera

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

Aby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że spełnione są następujące warunki:

- Użytkownik wykonał opisane poniżej czynności. Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem. Podzespół można wymienić lub, jeśli został zakupiony oddzielnie, zainstalować po wykonaniu procedury wymontowywania w odwrotnej kolejności.
- OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z dostarczonymi z komputerem instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi), pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- PRZESTROGA: Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownik może wykonać tylko czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy przy pomocy instrukcji zawartych w dokumentacji produktu lub podanych przez zespół serwisu i pomocy technicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell nie są objęte gwarancją. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczanymi wraz z produktem.
- PRZESTROGA: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni (np. złącza z tyłu komputera).
- PRZESTROGA: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów ani styków na kartach. Kartę należy chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Komponenty takie jak mikroprocesor należy trzymać za brzegi, a nie za styki.
- PRZESTROGA: Przy odłączaniu kabla należy pociągnąć za wtyczkę lub uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; w przypadku odłączania kabla tego rodzaju, przed odłączeniem należy nacisnąć zatrzaski. Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kabla należy sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane. \wedge
- 💋 UWAGA: Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie

Aby uniknąć uszkodzenia komputera, przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera wykonaj następujące czynności.

- Aby uniknąć porysowania komputera, sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta. Wyłącz komputer (zobacz <u>Wyłączanie komputera</u>).
- Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia dokującego, takiego jak opcjonalna stacja dokująca Media Base lub akumulator pomocniczy, oddokuj 3. kompute

PRZESTROGA: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego.

- Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe.
- Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych. Zamknij wyświetlacz i odwróć komputer spodem do góry, układając go na płaskiej powierzchni. 5.
- 6

🛆 PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia płyty systemowej, przed rozpoczęciem naprawy komputera należy wyjąć główny akumulator.

- Wyjmij główny akumulator (zobacz Wyjmowanie akumulatora)
- 8. Postaw komputer w normalnym położeniu. Otwórz wyświetlacz
- Naciśnij przycisk zasilania, aby uziemić płytę systemową. 10.
- PRZESTROGA: W celu zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym przed otwarciem pokrywy zawsze należy odłączyć komputer od gniazdka elektrycznego.
- PRZESTROGA: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowych elementów z tyłu komputera. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów. \wedge
- Wyjmij wszelkie zainstalowane w komputerze karty ExpressCard lub karty inteligentne z odpowiednich gniazd.
 Wymontuj dysk twardy (zobacz <u>Wymontowywanie dysku twardego</u>).

Zalecane narzedzia

Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi

- Mały wkrętak z płaskim grotem
- Wkrętak krzyżakowy nr 0 Wkrętak krzyżakowy nr 1

- Mały rysik z tworzywa sztucznego Dysk CD z programem aktualizacji Flash BIOS

Wyłaczanie komputera

A PRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyć wszystkie programy.

- 1. Zamknij system operacyjny:
 - Windows Vista®:

Kliknij przycisk Start 🧐 , a następnie kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu menu Start (jak pokazano na rysunku) i kliknij polecenie Zamknij



1 Windows® XP:

Kliknij przycisk Start > Wyłącz komputer > Wyłącz.

Komputer wyłączy się automatycznie, kiedy zakończy się proces zamykania systemu.

Sprawdź, czy komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i podłączone do niego urządzenia nie wyłączyły się automatycznie po wyłączeniu systemu operacyjnego, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 4 sekundy w celu ich wyłączenia.

Po zakończeniu serwisowania komputera

Po zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu a przed włączeniem komputera podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty i kable.

- PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia komputera, należy używać akumulatorów przeznaczonych dla danego modelu komputera Dell. Nie należy stosować akumulatorów przeznaczonych do innych komputerów Dell.
- 1. Podłącz urządzenia zewnętrzne, takie jak replikatory portów, pomocnicze akumulatory i radiatory, oraz zainstaluj wszelkie używane karty, takie jak
- karty ExpressCard. 2. Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe.

🛆 PRZESTROGA: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, a następnie do komputera.

- 3.
- Włóż <u>akumulator</u>. Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych. 4. Włącz komputer. 5.