# **Computer Features**

Computeronderdelen | Fonctions de l'ordinateur

Características do computador | Características del equipo



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Digital array microphones (2) Camera-status light Camera Ambient-light sensor Display Windows button Screen-rotation lock button Headphone/Microphone-combo port	9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Power switch Volume-control buttons Left speaker Left-click area Touchpad Right-click area Backlit keyboard Right speaker Battery-status lights (5)	18. 19. 20. 21. 22.	Battery-status button USB 3.0 port with PowerShare USB 3.0 port Mini-DisplayPort Power-adapter port
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Digital array-microfoons (2) Statuslampje voor camera Camera Omgevingslichtsensor Beeldscherm Knop voor Windows Knop voor schermrotatievergrendeling Hoofdtelefoon-/ microfoonaansluiting	9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	Stroomschakelaar Volumeknoppen Linkerluidspreker Gebied voor linksklikken Touchpad Gebied voor rechtsklikken Toetsenbord met achtergrondverlichting Rechterluidspreker	17. 18. 19. 20. 21. 22.	Statuslampjes batterij (5) Knop voor batterijstatus USB 3.0-poort met PowerShare USB 3.0-poort Mini-DisplayPort Poort voor netadapter
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Microphones numériques matriciels (2) Voyant d'état de la caméra Caméra Capteur d'éclairage ambiant Écran Bouton Windows Bouton de verrouillage de rotation de l'écran Port combiné écouteur/ microphone	9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Interrupteur Boutons de commande du volume Haut-parleur gauche Zone du clic gauche Pavé tactile Zone du clic droit Clavier rétro-éclairé Haut-parleur droit Voyants d'état de la batterie (5)	18. 19. 20. 21. 22.	Bouton d'état de la batterie Port USB 3.0 avec PowerShare Port USB 3.0 Mini DisplayPort Port de l'adaptateur d'alimentation
1. 2. 3. 4. 5. 7.	Microfones de matriz digital (2) Luz de status da câmera Câmera Sensor de luz ambiente Monitor Botão do Windows Botão de bloqueio de rotação da tela Porta combinada de fones de ouvido/microfone	9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Interruptor liga/desliga Botões de controle do volume Alto-falante esquerdo Área do clique esquerdo Touchpad Área do clique direito Teclado com luz de fundo Alto-falante direito Luzes de status da bateria (5) Botão de status da bateria	19. 20. 21. 22.	Porta USB 3.0 com PowerShare Porta USB 3.0 Mini DisplayPort Porta do adaptador de alimentação
L. 2. 3. 4. 5. 5. 7.	Micrófonos de matriz digital (2) Indicador de estado de la cámara Cámara Sensor de iluminación ambiental Pantalla Botón de Windows Botón de bloqueo del giro de la pantalla Puerto combinado para auriculares y micrófono	9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Interruptor de alimentación Botones de control del volumen Altavoz izquierdo Área de clic izquierdo Panel táctil Área de clic derecho Teclado retroiluminado Altavoz derecho Indicadores de estado de la batería (5)	18. 19. 20. 21. 22.	Botón de estado de la batería (5) Puerto USB 3.0 con PowerShare Puerto USB 3.0 Puerto de minipantalla Puerto de adaptador de alimentación

Transform to a Tablet

Als tablet gebruiken | Transformer en tablette Transformar em um Tablet | Transformación en tableta



# X7S 12

# Quick Start Guide



Snelstartgids | Guide d'information rapide Guia de Início Rápido | Guía de inicio rápido



## **1** Connect the power adapter

Sluit de netadapter aan Branchez l'adaptateur d'alimentation Conecte o adaptador de energia | Conecte el adaptador de alimentación

# 

## 2 Turn on your computer

Zet de computer aan Allumez l'ordinateur Lique o computador Encienda el ordenador



# **3** Complete Windows setup

Voltooi Windows Setup | Effectuez la configuration Windows Conclua a configuração do Windows | Finalice la configuración de Windows

### Enable security

Beveiliging inschakelen | Activez la sécurité Ative a segurança | Habilite la seguridad



# Windows 8





### Configure wireless (optional)

Draadloze verbinding instellen (optioneel) | Configurez la fonction sans fil (en option) Configure a rede sem fio (opcional) | Configure la conexión inalámbrica (opcional)

VVIICI	WITCICSS						
Get online now so knows the network	Get online now so you can finish setting up your PC. If you're not sure which network to pick, ask the pe knows the network name and password.						
	24						





#### Tiles Tegels | Mosaïques | Blocos | Mosaicos

#### Swipe or scroll to access more tiles Veeg of schuif om meer tegels te zien Glissez ou faites défiler pour accéder à plus de mosaïques Passe o dedo ou role para acessar mais blocos

Pasar o desplazar para acceder a más mosaicos

#### Resources Informatie Ressources Recursos Recursos

## Getting started

Aan de slag | Mise en route Primeiros passos | Introducción

#### My Dell Support Center Mijn Dell Support Center Centre de support Dell Meu centro de suporte Dell

Centro de soporte técnico Dell

## **Charms sidebar** Charms-sidebar | Encadré de symboles

Barra lateral de eventos Barra lateral de accesos



#### Swipe from right edge of the display

Veeg vanaf de rechterrand van het beeldscherm lissez depuis le bord droit de l'écran Passe o dedo a partir da borda direita do monitor Pasar desde el borde derecho de la pantalla

#### Swipe from right edge of the touchpad

Veeg vanaf de rechterrand van het touchpad Glissez depuis le bord droit du pavé tactile Passe o dedo a partir da borda direita do touchpad Pasar desde el borde derecho del panel táctil

#### Point mouse to lower- or upper-right corner

Plaats de aanwijzer in de rechteronder- of bovenhoek Pointez la souris vers le coin droit inférieur ou supérieur

Coloque o mouse no canto direito inferior ou superior Apunte con el mouse a la esquina inferior o superior derecha

# **Function Keys**

Εn

Functietoetsen | Touches de fonction | Teclas de função | Teclas de funciones

		Switch to external display	Overschakelen naar extern beeldscherm Passer sur un écran externe Alternar para monitor externo Cambiar a pantalla externa
) + .	F2 (Å)	Turn off/on wireless	Draadloze verbinding in-/uitschakelen Activer/Désactiver le sans fil Ligar/desligar rede sem fio Apagar o encender la conexión inalámbrica
	FB	Show battery meter	Batterijmeter weergeven Afficher la jauge de batterie Exibir medidor da bateria Mostrar indicador de batería
	FЧ Ç	Decrease brightness	Helderheid verlagen   Réduire la luminosité Reduzir o brilho   Reducción del brillo
	<b>F</b> 5 <b>☆</b> ▲	Increase brightness	Helderheid verhogen   Augmenter la luminosité Aumentar o brilho   Aumento del brillo
	F6	Toggle keyboard backlight	Achtergrondverlichting toetsenbord in-/uitschakelen Basculer vers le rétro-éclairage du clavier Alternar luz de fundo do teclado Alternar retroiluminación del teclado
	F8	Play previous track or chapter	Naar het vorige nummer of hoofdstuk Lire la piste précédente ou le chapitre précédent Reproduzir a faixa ou o capítulo anterior Reproducir pista o capítulo anterior
	<b>F</b> 9 ▶/Ⅲ	Play/pause	Afspelen/pauzeren   Lecture/Pause Reproduzir/pausar   Reproducir/pausa
		Play next track or chapter	Naar het volgende nummer of hoofdstuk Lire la piste suivante ou le chapitre suivant Reproduzir a faixa ou o capítulo posterior Reproducir pista o capítulo siguiente
	F11	Decrease volume level	Volumeniveau verlagen Diminue le niveau du volume Reduzir nível do volume Reducir nivel de volumen
	FI2	Increase volume level	Volumeniveau verhogen Augmente le niveau du volume Aumentar nível do volume Aumentar nivel de volumen
	4	Mute audio	Geluid dempen   Couper le son Silenciar áudio   Silenciar audio

#### Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

#### Contact opnemen met Dell

Als u contact op wilt nemen met Dell over verkoop, technische ondersteuning of klantenservice, gaat u naar dell.com/ContactDell

#### Contacter Dell

Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle, rendez-vous à l'adresse dell.com/ContactDell

#### Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell sobre informações de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente, acesse dell.com/ContactDell

#### Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell sobre ventas, asistencia técnica o servicio al cliente, vaya a dell.com/ContactDell

#### More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory\_compliance

#### Meer informatie

Ga voor aanvullende informatie over overheidsvoorschriften en veiligheidsinformatie naal dell.com/regulatory\_compliance

#### Plus d'informations

Pour connaître les réglementations et les meilleures pratiques en matière de sécurité, reportez-vous à l'adresse dell.com/regulatory\_compliance

#### Mais informações

Para ver as práticas recomendadas regulamentares e de segurança, consulte dell.com/regulatory\_compliance

#### Más información

Para obtener información reglamentaria y sobre prácticas de seguridad recomendadas, consulte dell.com/regulatory\_compliance

# Service Tag/Regulatory Labels Servicelabel/labels met overheidsvoorschriften

Numéro de service/étiquettes réglementaires Etiqueta de serviço/Etiquetas regulamentares Etiqueta de servicio/Etiquetas reglamentarias





#### Información de la NOM (sólo para México), o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento de los reguisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – 11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Número de modelo reglamentario: P20S Voltaje de entrada: 100 V CA-240 V CA Corriente de entrada (máxima): 1.30 A Frecuencia de entrada: 50 Hz-60 Hz Voltaje de salida: 19.50 V CC Corriente de salida: 2.31 A

#### © 2012 Dell Inc.

Dell<sup>™</sup>, the DELL logo, and XPS<sup>™</sup> are trademarks of Dell Inc. Windows<sup>®</sup> is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P20S | Type: P20S001

Computer model: XPS 9Q23

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, het DELL-logo en XPS™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Windows<sup>®</sup> is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Voorgeschreven model: P20S | Type: P20S001

Computermodel: XPS 9Q23

#### © 2012 Dell Inc.

Dell<sup>™</sup>, le logo DELL et XPS<sup>™</sup> sont des margues de Dell Inc. Windows® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

Modèle réglementaire : P20S | Type : P20S001

Modèle de l'ordinateur : XPS 9Q23

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, o logotipo da DELL e XPS™ são marcas comerciais da Dell Inc Windows® é uma marca comercial ou uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países

Modelo regulamentar: P20S | Tipo: P20S001

Modelo do computador: XPS 9Q23

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de DELL y XPS™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada

de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Modelo reglamentario: P20S | Tipo: P20S001

Modelo de equipo: XPS 9Q23

