Computer Features 计算机功能 | 電腦功能 | コンピュータの外観 | 컴퓨터 구조



1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.	Digital array microphones (2) Camera-status light Camera Ambient-light sensor Display Windows button Screen-rotation lock button Headphone/Microphone-combo port	9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Power switch Volume-control buttons Left speaker Left-click area Touchpad Right-click area Backlit keyboard Right speaker Battery-status lights (5)	18. 19. 20. 21. 22.	Battery-status button USB 3.0 port with PowerShare USB 3.0 port Mini-DisplayPort Power-adapter port
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	数字阵列麦克风(2个) 摄像头状态指示灯 摄像头 环境光线传感器 显示屏 Windows 按钮 屏幕旋转锁定按钮 耳机/麦克风 Combo 端口 电源开关	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	音量控制按钮 左侧扬声器 左键单击区域 触摸板 右键单击区域 背光键盘 右侧扬声器 电池状态指示灯(5个) 电池状态按钮	19. 20. 21. 22.	PowerShare USB 3.0 端口 USB 3.0 端口 小型 DisplayPort 电源适配器端口
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	數位陣列麥克風(2個) 相機狀態指示燈 相機 環境光線感應器 顯示幕 Windows 按鈕 螢幕旋轉鎖定按鈕 耳機/麥克風組合連接埠 電源開闢	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	音量控制按鈕 左側喇叭 左鍵單按區域 觸控墊 右鍵單按區域 背光鍵盤 右側喇叭 電池狀態指示燈(5個) 電池狀態按鈕	19. 20. 21. 22.	PowerShare USB 3.0 連接埠 USB 3.0 連接埠 迷你 DisplayPort 變壓器連接埠
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	デジタルアレイマイク(2) カメラステータスライト カメラ アンビエントライトセンサー ディスプレイ Windows ボタン 画面ローテーションロックボタン ヘッドフォン / マイクコンボポート 電源スイッチ	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	ボリュームコントロールボタン 左スピーカー 左クリックエリア タッチパッド 右クリックエリア バックライトキーボード 右スピーカー バッテリーステータスライト(5) バッテリーステータスボタン	19. 20. 21. 22.	PowerShare 付き USB 3.0 ポート USB 3.0 ポート ミニディスプレイポート 電源アダプタポート
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	디지털 어레이 마이크로폰(2개) 카메라 상태 표시등 카메라 주변광 센서 디스플레이 Windows 단추 화면 회전 잠금 단추 헤드폰/마이크로폰 콤보 포트 전원 스위치	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	볼륨 조절 단추 왼쪽 스피커 왼쪽 클릭 영역 터치패드 오른쪽 클릭 영역 백라이트 키보드 오른쪽 스피커 전지 상태 표시등(5개) 전지 상태 단추	19. 20. 21. 22.	PowerShare USB 3.0 포트 USB 3.0 포트 미니 디스플레이 포트 전원 어댑터 포트

Transform to a Tablet 转换为 Tablet |轉換為 Tablet タブレットに変換する | 태블릿으로 바꾸기

1



X7S 12

Quick Start Guide



快速入门指南 | 快速入門指南 クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接變壓器 電源アダプタを接続する | 전원 어댑터 연결

2 Turn on your computer

打开计算机 | 打開電腦 コンピュータの電源を入れる | 컴퓨터 켜기



3 Complete Windows setup

完成 Windows 安装 | 完成 Windows 安裝 Windows セットアップを完了する | Windows 설치 완료

Enable security

启用安全保护 | 啟用安全保護 セキュリティを有効にする | 보안 활성화



Windows 8





Configure wireless (optional)

配置无线(可选) | 設定無線(可選) ワイヤレスを設定する(オプション) | 무선 구성(선택 사양)







Tiles 平铺 | 並排顯示 | タイル | 타일

Resources 资源 | 資源 | リソース | 리소스

Getting started 使用入门 使用入門 じめに 시작하기 My Dell Support Center 我的 Dell Support Center 我的 Dell Support Center

にアクセスする

스크롤합니다

Swipe or scroll to access more tiles

スワイプまたはスクロールしてほかのタイル

더 많은 타일에 액세스하려면 살짝 밀거나

拨动或滚动以访问更多平铺

推動或捲動以存取更多並排顯示

My Dell Support Center 전용 Dell 지원 센터

Charms sidebar Charms 侧栏 | Charms 資訊看板



Swipe from right edge of the display 拨动显示器的右边缘

推動顯示器的右邊緣 ディスプレイの右端からスワイプする 디스플레이의 오른쪽 모서리에서 살짝 밉니다.



チャームサイドバー | 아이콘 사이드바

Swipe from right edge of the touchpad 拨动触摸板的右边缘 推動觸控墊的右邊緣 タッチパッドの右端からスワイプする 터치패드의 오른쪽 모서리에서 살짝 밉니다

Point mouse to lower- or upper-right corner

将鼠标指向右下或右上角 將滑鼠指向右下或右上角 右下角または右上角をマウスでポイントする 마우스로 아래쪽 또는 오른쪽 위 모서리를 가리킵니다.

Function Keys

功能键 |功能鍵 |ファンクションキー | 기능 키

		Switch to external display	切換至外部显示器 切換至外部顯示器 外部ディスプレイに切り替える 외부 디스플레이로 전환
		Turn off/on wireless	天闭/打开无线 闘閉/打 南無線 ワイヤレスをオフ / オンにする 무선 끄기/켜기
		Show battery meter	显示电池表 顯示電池表 バッテリーメーターを表示する 전지 측정기 표시
	F ^y Ç▼	Decrease brightness	减少亮度 減少亮度 輝度を下げる 밝기 낮추기
	F 5 ◯ ▲	Increase brightness	増加亮度 増加亮度 輝度を上げる 밝기 높이기
	FG	Toggle keyboard backlight	切換键盘背景光 切換鍵盤背光 キーボードバックライトを切り替える 키보드 백라이트 켜기/끄기
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F8 I44	Play previous track or chapter	播放上一曲目或章节 播放上一曲目或章節 前のトラックまたはチャプタを再生する 이전 트랙 또는 챕터 재생
	F 9 ▶/ 	Play/pause	播放/暂停 播放/暫停 再生/一時停止 재생/일시 중지
	FID	Play next track or chapter	播放下一曲目或章节 播放下一曲目或章節 次のトラックまたはチャプタを再生する 다음 트랙 또는 챕터 재생
	FII (Decrease volume level	减小音量级别 減小音量級別 ボリュームレベルを下げる 볼륨 레벨 낮추기
		Increase volume level	増大音量级别 増大音量級別 ボリュームレベルを上げる 볼륨 레벨 높이기
	4	Mute audio	使音频静音 使音訊靜音 オーディオをミュートする 오디오 음소거

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

与 Dell 联络 如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell,请 转至 dell.com/ContactDell

與Dell公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與Dell 聯絡,請 轉至 dell.com/ContactDell

デルへのお問い合わせ デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマー サービスへは、 dell.com/ContactDell

Dell사에 문의하기 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면 dell.com/ContactDell을 방문하십시오

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

详细信息

有关管制和最佳安全操作信息,请参阅 dell.com/regulatory_compliance

更多資訊

有關管制和安全性的最佳實踐資訊,請參閱 dell.com/regulatory_compliance

詳細情報

認可機関の情報および安全に関するベストプラクティス については、dell.com/regulatory_compliance を参照 してください。

추가 정보

규정 및 안전과 관련하여 권장되는 사항에 대한 정보는 dell.com/regulatory_compliance를 참조하십시오

Service Tag/Regulatory Labels 服务标签/管制标签 服務標籤/管制標籤 サービスタグ / 認定ラベル 서비스 태그/규정 레이블





Información de la NOM (sólo para México), o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento de los reguisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – 11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Número de modelo reglamentario: P20S Voltaje de entrada: 100 V CA-240 V CA Corriente de entrada (máxima): 1.30 A Frecuencia de entrada: 50 Hz-60 Hz Voltaje de salida: 19.50 V CC Corriente de salida: 2.31 A

© 2012 Dell Inc.

Dell[™], the DELL logo, and XPS[™] are trademarks of Dell Inc. Windows[®] is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P20S | Type: P20S001

Computer model: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell[™]、DELL 徽标和 XPS[™] 是 Dell Inc. 的商标。 Windows[®] 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的商 标或注册商标。 管制型号: P20S|类型: P20S001 计算机型号: XPS 12-9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell[™]、DELL 標誌和 XPS[™] 是 Dell Inc. 的商標。 Windows[®] 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的商標 或注冊商標。 管制型號: P205 | 類型: P20S001 電腦型號: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL ロゴ、および XPS™ は Dell Inc. の商標です。 Windows® は米国および / またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

認可モデル: P20S | タイプ: P20S001

コンピュータモデル: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL 로고 및 XPS™는 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다. 규정 모델: P20S | 유형: P20S001 컴퓨터 모델: XPS 9Q23

