Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

联系 Dell

要联系 Dell 以获取销售和技术支持或解决客户服务问 题, 请转到 dell.com/ContactDell。

聯絡 Dell

若要聯絡 Dell 銷售部門、技術支援部門或客戶服務事宜 請至 dell.com/ContactDell。

デルへのお問い合わせ

セールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスに 関するお問い合わせは、dell.com/ContactDell にアクセス

Dell 에 문의

판매, 기술 지원, 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell 에 연락하시려면, dell.com/ContactDell 로 가십시오.

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

更多信息

有关管制和安全最佳实践,请参阅 dell.com/regulatory_compliance

更多資訊

關於管制規定與安全最佳實作,請參閱 dell.com/regulatory_compliance

詳細情報

ついては、**dell.com/regulatory_compliance** を参照し てください

추가 정보

규정 및 안전 모범 사례는 dell.com/regulatory_compliance 를 참조하십시오

Service Tag/Regulatory Labels

服务标签/管制标签 服務標籤/管制標籤 サービスタグ / 規制ラベル 서비스 태그/규정 레이블



Información para la NOM, o Normal Oficial Mexicana (solo para México)

La siguiente información se proporciona en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):

Importador: Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 — Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Número de modelo reglamentario: P23F

Voltaje de entrada: 100 VCA-240 VCA Corriente de entrada (máxima): 1,6 A/1,7 A Frecuencia de entrada: 50 Hz—60 Hz Corriente de salida: 3,34 A / 4,62 A Voltaje de salida: 19,5 VDC

© 2012 Dell Inc.

Dell[™], the DELL logo, and XPS[™] are trademarks of Dell Inc. Windows[®] is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P23F | Type: P23F001 Computer model: XPS L521X

© 2012 Dell Inc.

Dell[™]、DELL 徽标、以及 XPS[™] 是 Dell Inc. 的商标。Windows[®] 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。 管制型号: P23F | 类型: P23F001 计算机型号: XPS L521X

© 2012 Dell Inc.

Dell[™]、DELL 徽標及 XPS[™] 是 Dell Inc. 的商標:Windows[®] 是 Microsoft Corporation 於美國及其他國家的商標或註冊商標。 管制型號:P23F|類型:P23F001 電腦型號:XPS L521X

© 2012 Dell Inc.

Dell[™]、DELL のロゴ、および XPS[™] は Dell Inc. の商標です。Windows[®]は、米 国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。 規制モデル: P23F | タイプ: P23F001 コンピュータモデル:XPS L521X

© 2012 Dell Inc.

Dell[™], DELL 로고, 및 XPS[™] 는 Dell Inc. 의 상표입니다. Windows[®] 는 미국 및/또는 다른 국가에 있는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 규정 모델: P23F | 유형: P23F001 컴퓨터 모델: XPS L521X



Computer Features

计算机功能 | 電腦功能 | コンピュータの機能 | 컴퓨터 기능



 Digital microphones (2) Camera-status indicator Camera Ambient-light sensor Display Power button Power-adapter port Network port HDMI port 	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Mini-DisplayPort USB 3.0 ports (2) USB 3.0 port with PowerShare Left-click area Power/Battery-status light Touchpad Right-click area Backlit keyboard Headphone port	19. 20. 21. 22.	Headphone/Microphone combo port Security-cable slot 3-in-1 media-card reader Optical drive
 数字麦克风 (2) 摄像头状态指示灯 摄像头 环境光感应器 显示屏 电源按钮 电源适配器端口 网络端口 HDMI 端口 	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Mini-DisplayPort USB 3.0 端口 (2) 带 PowerShare 的 USB 3.0 端口 左单击区域 电源/电池状态指示灯 触摸板 右单击区域 背光键盘 耳机插孔	19. 20. 21. 22.	耳机/麦克风组合端口 安全缆线孔 3 合 1 介质卡阅读器 光盘驱动器
 數位麥克風 (2 個) 照相機狀態指示燈 照相機 周遭環境燈光感應器 顯示器 電源按鈕 電源配接器連接埠 網路連接埠 HDMI連接埠 	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Mini-DisplayPort USB 3.0 連接埠 (2 個) 配有 PowerShare 功能的 USB 3.0 連接埠 滑鼠左鍵區 電源/電池狀態指示燈 觸控板 滑鼠右鍵區 背光鍵盤	18. 19. 20. 21. 22.	耳機連接埠 耳機/麥克風 combo 埠 防盗線插槽 3 合1 媒體讀卡機 光碟機
 デジタルマイク(2) カメラステータスインジケー カメラ 環境照明センター ディスプレイ 電源ボタン 電源アダプタポート ネットワークポート HDMI ポート 	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	ミニ DisplayPort USB 3.0 ポート (2) PowerShare 装備の USB 3.0 ポート 左クリックエリア 電源 / バッテリステータスライト タッチパッド 右クリックエリア バックライト付きキーボード	18. 19. 20. 21. 22.	ヘッドフォンポート ヘッドフォン / マイクコンポポート セキュリティケーブルスロット 3-in-1 メディアカードリーダー 光学ドライブ
 디지털 마이크 (2) 카메라 상태 표시등 카메라 주변광 센서 디스플레이 전원 단추 전원 어댑터 포트 네트워크 포트 HDMI 포트 	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	미니 DisplayPort USB 3.0 포트 (2) USB 3.0 포트 (PowerShare 포함) 왼쪽 클릭 영역 전원/배터리 상태 표시등 터치패드 오른쪽 클릭 영역 배면광 키보드 헤드폰 포트	19. 20. 21. 22.	헤드폰/마이크 콤보 포트 보안 케이블 슬롯 3-in-1 매체 카드 리더 광학 드라이브

X7S 15

Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南 クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서



1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

连接网络电缆(可选)和电源适配器 連接網路線(可選)及電源配接器 ネットワークケーブル(オプション)と電源アダプタを接続 네트워크 케이블 (선택사양) 및 전원 어댑터 연결



2 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕 電源ボタンを押す | 전원 단추 누르기



3 Complete Windows setup

-完成 Windows 安装 | 完成 Windows 安裝 Windows セットアップを完了 | Windows 설치 완료

Enable security

启用安全 | 啓用安全性 セキュリティを有効化 | 보안 활성화



Windows 8





Configure wireless (optional)

配置无线网络(可选) | 設定無線網路 (可選) ワイヤレス (オプション) の設定 | 무선 구성 (선택사양)







Tiles 平铺窗格 | 動態磚 | タイル | 타일

Resources 资源 | 資源 | リソース | 리소스

Scroll to access more tiles 滚动以访问更多窗格 捲動存取更多動態磚 スクロールしてより多くのタイルにアクセス 스크롤하여 추가 타일 액세스

使用入门 開始操作 시작하기 My Dell Support Center 我的 Dell 支持中心 我的 Dell 支援中心 マイデルサポートセンター 내 Dell 지원 센터

Getting started

右下、または右上角にマウスをポイント

마우스 포인터를 오른쪽 아래 또는 위 모서리에 둡니다

Charms sidebar Charms 侧面栏 | Charm 資訊看板 チャームサイドバー | 아이콘 사이드 바 Swipe from right edge of the touchpad 自触摸板的右边缘向左划 從觸控板右邊緣滑動 N タッチパッドの右端からスワイプ • 터치패드의 오른쪽 끝에서 부터 대십시오 ň Point mouse to lower- or upper-right corner オーディオをミュート 오디오 음소거 将鼠标指向右下或右上角 點滑鼠向右下或右上角

Function Keys

功能键 | 功能鍵 | ファンクションキー | 기능 키

	FI GIO	Switch to external display	 切換到外部显示器 切換至外接式顯示器 外付けモニタへの切り替え 외부 디스플레이로 전환
	(Å)	Turn off/on wireless	关闭/打开无线网络 關閉 / 開啓無線裝置 ワイヤレスのオン / オフ 무선 켜기/끄기
	FB	Show battery meter	显示电池用量 顯示電池計量器 バッテリメーターの表示 배터리 측정기 보기
	FH QT	Decrease brightness	降低亮度│減少亮度 輝度を下げる│밝기 감소
	F5 Ç▲	Increase brightness	増加亮度 増加亮度 輝度を上げる 밝기 증가
	F5	Toggle keyboard backlight	切換键盘背光 切換鍵盤背光 キーボードバックライトの切り替え 키보드 백라이트 전환
	F7	Eject button	弾出按钮 退出按鈕 取り出しボタン 꺼내기 단 추
	F8 I44	Play previous track or chapter	播放前一个音轨或段落 播放上一首或章節 直前のトラックまたは章を再生 이전 트랙 또는 장 재생
	F9 ▶/II	Play/Pause	播放/暂停 播放 / 暫停 再生 / 一時停止 재생/일시 정지
	FID	Play next track or chapter	播放下一个音轨或段落 播放下一首或章節 次のトラックまたは章を再生 다음 트랙 또는 장 재생
		Decrease volume level	降低音量 減少音量 ポリュームを下げる 볼륨 레벨 감소
		Increase volume level	提高音量 増加音量 ボリュームを上げる 볼륨 레벨 증가
	E S	Mute audio	静音 静音