GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE ™



GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE [™]

Modello: P11F Tipo: P11F001

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

- **N.B.:** un messaggio di N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.
- Δ ATTENZIONE: un messaggio di ATTENZIONE indica un potenziale danno all'hardware o una perdita di dati e spiega come evitare il problema.
- AVVERTENZA: un messaggio di AVVERTENZA indica un potenziale rischio di danni, anche gravi, a cose e persone.

Se si è acquistato un computer Dell[™] Serie n, qualsiasi riferimento in questo documento ai sistemi operativi Microsoft® Windows® non è applicabile.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione di questo materiale con qualsiasi strumento senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi usati nel presente documento: Dell, il logo DELL, XPS, Solution Station, e DellConnect sono marchi di Dell Inc.; Intel, Pentium, e Centrino sono marchi registrati e Core è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi; Microsoft, Windows, e il logo del pulsante Start di Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi; Blu-ray Disc è un marchio di Blu-ray Disc Association; Bluetooth è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. ed è utilizzato da Dell su licenza.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi, che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

Configurazione del portatile XPS	.7
Prima di installare il computer	. 7
Collegare l'adattatore CA	. 8
Collegamento del cavo di rete (opzionale)	.9
Premere il pulsante di accensione	10
Configurazione di Microsoft Windows	. 11
Creare il Supporto di ripristino di sistema (consigliato)	12
Installazione della scheda SIM (opzionale)	14
Attivazione o disattivazione della modalità wireless (opzionale)	16
Configurare lo schermo wireless (opzionale)	18
Configurare il sintonizzatore del televisore (opzionale)	19
Connettersi a Internet (opzionale)	20

Utilizzo del portatile XPS	22
Funzionalità vista destra	22
Funzionalità vista lato sinistro	26
Funzionalità vista frontale	27
Funzionalità vista posteriore	28
Funzionalità della base del computer e della tastiera	30
Stato delle spie e degli indicatori	34
Disattivare la carica della batteria	35
Movimenti del touchpad	36
Tasti dei comandi multimediali	38
Funzionalità della striscia di controllo	40
Utilizzo dell'unità disco ottico	42
Funzionalità dello schermo	44
Movimenti del touch screen (opzionale)	46

Rimozione e sostituzione della	
batteria	
Funzionalità del software	50
Dell DataSafe Online Backup	51
Dell Stage (opzionale)	52
Tecnologia NVIDIA Optimus	54
Sensore di caduta	55
Dell Dock (opzionale)	56
Risoluzione dei problemi	57
Risoluzione dei problemi Codici bip	
Risoluzione dei problemi Codici bip Problemi relativi al touch screer	
Risoluzione dei problemi Codici bip Problemi relativi al touch screer Problemi relativi alla rete	
Risoluzione dei problemi Codici bip Problemi relativi al touch screer Problemi relativi alla rete Problemi relativi all'alimentazion	
Risoluzione dei problemi Codici bip Problemi relativi al touch screer Problemi relativi alla rete Problemi relativi all'alimentazion Problemi relativi alla memoria .	
Risoluzione dei problemi Codici bip Problemi relativi al touch screer Problemi relativi alla rete Problemi relativi all'alimentazion Problemi relativi alla memoria . Blocchi e problemi relativi	

Utilizzo degli strumenti di
supporto 64
Dell Support Center
I miei download Dell65
Messaggi di sistema
Risoluzione dei problemi relativi
all'hardware67
Dell Diagnostics
Ripristino del sistema operativo72
Ripristino configurazione di sistema73
Dell DataSafe Local Backup74
Supporto di ripristino del sistema76
Dell Factory Image Restore (Ripristino immagine di fabbrica Dell) 77

Come ottenere assistenza 80

Supporto tecnico e servizio clienti81
DellConnect
Servizi in linea
Sistema di controllo automatizzato dello stato dell'ordine
Informazioni sul prodotto
Restituzione di prodotti durante il periodo di garanzia per riparazione
o per rimborso
Prima di contattare Dell
Come contattare Dell
Fuerraue eltre infermentent

Trovare altre informazioni

e risorse .	• •	·	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	89
Specifiche																						.91

Appendice
Avviso sul prodotto Macrovision98
Informazioni per NOM o Official Mexican Standard (solo per il
Messico)
Indice analitico

Configurazione del portatile XPS

Questa sezione fornisce informazioni sulla configurazione del portatile Dell[™] XPS[™].

Prima di installare il computer

Quando si posiziona il computer, accertarsi di avere accesso all'alimentazione, di disporre di una ventilazione adeguata e di una superficie piana sulla quale collocare il computer.

Una scarsa ventilazione attorno al portatile può provocarne il surriscaldamento. Per prevenire il surriscaldamento, assicurarsi di lasciare un minimo di 5,1 cm di spazio libero sulla destra e sulla sinistra. Quando è in funzione, il computer non deve essere mai collocato in uno spazio chiuso, come un armadio o un cassetto. AVVERTENZA: non ostruire le prese d'aria, non introdurvi oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Quando il computer Dell è alimentato, non collocarlo in un ambiente con aerazione insufficiente, quale ad esempio una valigetta chiusa, superfici in tessuto o tappeti. Un'aerazione insufficiente potrebbe danneggiare il computer, comprometterne le prestazioni o causare un incendio. La ventola entra in funzione guando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema inerente la ventola o il computer.

ATTENZIONE: la collocazione o l'accumulo di oggetti pesanti o appuntiti sul computer possono provocare danni permanenti al computer.

Collegare l'adattatore CA

Collegare l'adattatore CA al computer e inserirlo in una presa elettrica o in un dispositivo di protezione da sovracorrente.

AVVERTENZA: l'adattatore CA è compatibile con le prese elettriche di qualsiasi paese. I connettori per l'alimentazione e le ciabatte variano invece da paese a paese. L'uso di un cavo incompatibile o non correttamente collegato alla ciabatta o alla presa elettrica può provocare incendi o danneggiare in modo permanente l'apparecchiatura.



Configurazione del portatile XPS

Collegamento del cavo di rete (opzionale)

Per utilizzare una connessione a una rete cablata, collegare il cavo di rete.



Premere il pulsante di accensione



Configurazione di Microsoft Windows

Il computer Dell è preconfigurato con il sistema operativo Microsoft[®] Windows[®]. Per configurare Windows per la prima volta, seguire le istruzioni visualizzate. Queste operazioni sono obbligatorie e il loro completamento può richiedere gualche minuto. Nelle schermate della configurazione di Windows verranno visualizzate alcune procedure, compresa l'accettazione dei contratti di licenza, l'impostazione delle preferenze e la configurazione di una connessione a Internet.

ATTENZIONE: non interrompere l'operazione di configurazione del sistema operativo. In tal modo il computer risulta inutilizzabile e occorre reinstallare il sistema operativo.

- N.B.: per ottenere prestazioni ottimali dal computer, si consiglia di scaricare e installare l'ultima versione del BIOS e i driver per il computer disponibili sul sito Web all'indirizzo Web support.dell.com.

N.B.: per ulteriori informazioni sul sistema operativo e le sue caratteristiche, support.dell.com/MvNewDell.

Creare il Supporto di ripristino di sistema (consigliato)



N.B.: si consiglia di creare un supporto di riprisino di sistema non appena si configura Microsoft Windows

Il supporto di ripristino di sistema può essere utilizzato per riportare il computer allo stato operativo del momento dell'acquisto, preservando allo stesso tempo i file di dati (senza bisogno del disco del Sistema operativo). È possibile utilizzare il supporto di ripristino del sistema a seguito di modifiche all'hardware, al software, alle unità o ad altre impostazioni di sistema che hanno reso il computer instabile.

Per creare i supporti multimediali per il ripristino del sistema saranno necessari:

- Dell DataSafe Local Backup
- Una chiavetta USB con capacità di almeno di 8 GB o un disco DVD-R/DVD+R/Blu-rav[™]
- **N.B.:** Dell DataSafe Local Backup non supporta i dischi riscrivibili.

Per creare un supporto multimediale per il ripristino del sistema:

- 1. Assicurarsi che l'adattatore CA sia collegato (consultare "Collegare l'adattatore CA" a pagina 8).
- 2. Inserire il disco o la chiavetta USB nel computer.
- 3. Fare clic su Start $\bigcirc \rightarrow$ Tutti i programmi \rightarrow Dell DataSafe Local Backup.
- 4. Fare clic su Crea supporto di ripristino.
- **5.** Seguire le istruzioni visualizzate.
- **N.B.:** per informazioni sull'utilizzo del supporto di ripristino di sistema, consultare "Supporto di ripristino di sistema" a pagina 76.

Installazione della scheda SIM (opzionale)



N.B.: l'installazione di una scheda SIM non è obbligatoria se si utilizza una scheda EVDO per accedere a Internet.



N.B.: è necessario installare una scheda mini B-CAS nello slot della scheda SIM per configurare e visualizzare TV digitale ISDB-T in Giappone.

L'installazione di una scheda Subscriber Identity Module (SIM) sul computer, consente di connettersi a Internet. Per accedere a Internet è necessario essere all'interno della rete del provider di servizi cellulari.

Per installare la scheda SIM:

- **1.** Speanere il computer.
- **2.** Rimuovere la batteria (consultare "Rimozione e sostituzione della batteria" a pagina 48).
- **3.** Nell'alloggiamento della batteria, far scorrere la scheda SIM nello slot per schede SIM.
- **4.** Sostituire la batteria (consultare "Rimozione e sostituzione della batteria" a pagina 48).
- 5. Accendere il computer.

Per rimuovere la scheda SIM, premere sulla scheda ed estrarla.

Configurazione del portatile XPS

- **1** alloggiamento della batteria
- 2 slot scheda SIM
- 3 scheda SIM



Attivazione o disattivazione della modalità wireless (opzionale)



Per attivare o disattivare la modalità wireless:

- 1. Assicurarsi che il computer sia acceso.
- **2.** Premere il tasto wireless ${}^{(1)}$ sulla riga sulla riga di tasti funzione della tastiera. Verrà visualizzato lo stato corrente delle comunicazioni radio wireless

Wireless attivato



Wireless disattivato



3. Ripremere il tasto wireless ${}^{(1)}$ per modificare gli stati del wireless tra attivato e disattivato.



N.B.: il tasto wireless consente di disattivare rapidamente le comunicazioni radio wireless (Wi-Fi e Bluetooth®), ed è utile, ad esempio, in aereo.

Configurare lo schermo wireless (opzionale)

N.B.: lo schermo wireless potrebbe non essere supportato da tutti i computer.

Può essere configurata solo su computer dotati di:

Processore	Intel® Core™ da i3-3xx a i7-6xx
Controller video	Intel HD Graphics
Scheda WLAN	Intel Centrino® 6100/6200/6300 o Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250
Sistema operativo	Windows 7 Home Premium, Professional, o Ultimate
Driver	Scaricare ed installare il driver più recente per "Intel Wireless Display Connection Manager" disponibile all'indirizzo Web support.dell.com .

Per configurare lo schermo wireless sul computer:

- **1.** Assicurarsi che il computer sia acceso.
- 2. Accertarsi che la modalità wireless sia attivata sul computer (consultare "Attivazione o disattivazione modalità wireless" a pagina 16).
- **3.** Collegare l'adattatore dello schermo wireless al televisore.
- N.B.: l'adattatore dello schermo wireless non è fornito con il computer e deve essere acquistato separatamente.
- **4.** Accendere il televisore e l'adattatore dello schermo wireless.
- Selezionare la fonte video adatta al televisore come HDMI1, HDMI2, o S-Video.
- 6. Fare doppio clic sull'icona Wireless Display (Schermo wireless) di Intel® sul desktop. Verrà visualizzata la finestra Wireless Display (Schermo wireless) di Intel®.

- 7. Selezionare Scan for available displays (Individuare gli schermi disponibili).
- 8. Selezionare l'adattatore dello schermo wireless dall'elenco **Detected wireless displays** (Schermi wireless individuati).
- **9.** Immettere il codice di sicurezza visualizzato sul televisore.

Per attivare lo schermo wireless:

- Fare doppio clic sull'icona Wireless Display
 (Schermo wireless) di Intel[®] sul desktop. Verrà visualizzata la finestra Wireless
 Display (Schermo wireless) di Intel.
- 2. Selezionare Connect to Existing Adapter (Collegare l'adattatore esistente).
- **N.B.:** per ulteriori informazioni sullo schermo wireless, consultare la documentazione fornita con l'adattatore dello schermo stesso.

Configurare il sintonizzatore del televisore (opzionale)

N.B.: la disponibilità del sintonizzatore del televisore può variare in base alla zona.

Per configurare il sintonizzatore del televisore:

- se non è già inserita, spegnere il computer ed inserire la scheda mini B-CAS nello slot della scheda SIM del computer (solo Giappone).
- 2. Collegare il cavo dell'antenna TV/digitale o l'adattatore del cavo al connettore ingresso antenna edel computer.
- **3.** Accendere il computer.
- Fare clic su Start (3)→ Tutti i programmi→ Windows Media Center→ Attività→ Impostazioni→ TV.
- 5. Seguire le istruzioni visualizzate.

Connettersi a Internet (opzionale)

Per effettuare un collegamento a Internet, è necessaria una connessione via modem esterno o di rete e un account presso un fornitore di servizi Internet (ISP).

Se l'ordine originale non prevede un modem USB esterno o un adattatore WLAN, è possibile acquistarne uno sul sito Web **www.dell.com**.

Configurazione di una connessione con fili

- Se si utilizza una connessione di accesso remoto, collegare un cavo telefonico al modem USB esterno opzionale e alla presa telefonica a muro prima di configurare la connessione a Internet.
- Se si utilizza una connessione con modem via cavo, DSL o satellitare, consultare il provider o il fornitore dei servizi cellulari per le istruzioni di configurazione.

Per completare la configurazione della connessione Internet cablata, seguire le istruzioni contenute in "Configurazione della connessione a Internet" a pagina 21.

Configurazione di una connessione wireless

N.B.: per configurare il router wireless, consultare la documentazione in dotazione con il router.

Prima di utilizzare una connessione a Internet wireless, è necessario collegarsi a un router wireless.

Per configurare una connessione a un router senza fili:

- 1. Accertarsi che le comunicazioni wireless siano attivate sul computer (consultare "Attivazione o disattivazione delle comunicazioni wireless" a pagina 16).
- **2.** Salvare e chiudere i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
- **3.** Fare clic su Start $\textcircled{S} \rightarrow$ Pannello di controllo.
- Nella casella di ricerca, digitare rete, e quindi fare clic su Network and Sharing Center (Centro connessioni di rete e condivisione)→ Connect to a network (Connettersi a una rete).
- **5.** Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Configurazione della connessione a Internet

Il fornitore di servizi Internet (ISP) e le relative offerte variano da paese a paese. Contattare l'ISP per conoscere le offerte disponibili nel proprio paese.

Se non è possibile connettersi a Internet mentre in precedenza la connessione era riuscita, la causa potrebbe essere una sospensione temporanea del servizio da parte dell'ISP. Contattare l'ISP per verificare lo stato del servizio o ripetere la connessione più tardi.

Tenere sotto mano le informazioni dell'ISP. Se non si dispone di un ISP, la procedura guidata **Connessione a Internet** permette di ottenerne uno. Per configurare la connessione a Internet:

- **1.** Salvare e chiudere i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
- 2. Fare clic su Start (3)→ Pannello di controllo.
- Nella casella di ricerca, digitare rete, e quindi fare clic su Network and Sharing Center (Centro connessioni di rete e condivisione) → Set up a new connection or network (Configurare una nuova connessione o rete)→ Connect to the Internet (Connettersi a Internet).

Verrà visualizzata la finestra **Connect to the Internet** (Connessione a Internet).

- N.B.: se non si conosce il tipo di connessione selezionata, fare clic su Help me choose (Aiutami a scegliere) o contattare il proprio ISP.
- **4.** Seguire le istruzioni sullo schermo e utilizzare le informazioni di configurazione fornite dall'ISP per completare l'installazione.

Utilizzo del portatile XPS

Questa sezione fornisce informazioni sulle funzioni disponibili sul portatile Dell[™] XPS[™].

Funzionalità vista destra



- 1 Unità ottica Riproduce o registra CD, DVD e dischi Blu-ray (opzionale). Per ulteriori informazioni, consultare "Utilizzo dell'unità ottica" a pagina 42.
- **2** Indicatore unità ottica Lampeggia quando si preme il pulsante di espulsione dell'unità ottica o quando si inserisce un disco e ne viene eseguita la lettura.
- 3 Pulsante di espulsione dell'unità ottica Apre il cassetto del disco nell'unità ottica.
- **4** Foro di espulsione di emergenza Da utilizzare se l'unità ottica non si apre quando si preme il pulsante di espulsione. Per ulteriori informazioni, consultare "Utilizzo del foro di espulsione di emergenza" a pagina 42.
- 5 Connettore audio out/ cuffie Collega una coppia di cuffie o invia il segnale audio a un altoparlante o a un sistema audio sotto tensione.
- 6 **(Gold Cuffie/connettore S/PDIF combo digitale** Si collega ad amplificatori, altoparlanti o uscite TV audio digitali. Può essere utilizzato anche per collegare una paio di cuffie.
- 7 Connettore audio in/ microfono Collega un microfono o un segnale in ingresso da utilizzare con programmi audio.

N.B.: è possibile impostare altoparlanti 5.1 utilizzando i tre connettori audio (5, 6, e 7) o il connettore S/PDIF (6).

Utilizzo del portatile XPS



8 Connettore eSATA/USB combo con USB PowerShare — Si collega a dispositivi di memorizzazione compatibili con eSATA (come dischi rigidi esterni o unità ottiche) o dispositivi USB (come mouse, tastiera, stampante, unità esterna o lettore MP3). La funzionalità USB Powershare consente di caricare i dispositivi USB quando il computer è acceso/spento o in stato di sospensione.

N.B.: alcuni dispositivi USB potrebbero non caricarsi quando il computer è spento o in stato di sospensione. In tali casi, accendere il computer per caricare il dispositivo.

N.B.: se si spegne il computer mentre si sta caricando un dispositivo USB, la carica si interrompe. Per continuare a caricare, scollegare il dispositivo USB e ricollegarlo.

N.B.: USB PowerShare si disattiva automaticamente quando la durata totale residua della batteria è pari al 10%.

Utilizzo del portatile XPS

Funzionalità vista lato sinistro



1 Connettore USB 3.0 – Collega dispositivi USB, come un mouse, una tastiera, una stampante, un'unità esterna o un lettore MP3.

Funzionalità vista frontale



1 SDXC/MMC - MSIPPO Lettore di schede multimediali 9 in 1 — offre un rapido e comodo modo per visualizzare fotografie digitali, musica, filmati e documenti memorizzati nelle schede di memoria digitali. Per le schede di memoria supportate, consultare "Specifiche" a pagina 91.

N.B.: il computer viene fornito con una protezione in plastica installata nello slot della scheda multimediale per evitare l'ingresso di polvere e altri corpi estranei negli slot inutilizzati. Conservare la protezione da usare quando nello slot non è installata alcuna scheda multimediale. Le protezioni fornite con altri computer potrebbero non essere adatte al computer in uso.

Utilizzo del portatile XPS

Funzionalità vista posteriore



- 1 Connettore Mini-DisplayPort Connettore standard a interfaccia digitale che supporta monitor e proiettori DisplayPort esterni.
- 2 **Humil Connettore HDMI** Consente il collegamento a un televisore per segnali video e audio 5.1.

N.B.: se utilizzato con un monitor, consente di leggere soltanto il segnale video.

- **3** Connettore di rete Se si utilizza una rete cablata, collega il computer a una rete o a un dispositivo a banda larga.
- 4 Connettore ingresso antenna (sui modelli supportati) Collega l'antenna esterna (inclusa) o un cavo coassiale con l'adattatore per vedere programmi utilizzando la scheda del sintonizzatore del televisore (opzionale).
- 5 **Connettore dell'adattatore CA** Collega l'adattatore CA che alimenta il computer e carica la batteria.
- 6 Connettore USB 3.0 Collega dispositivi USB, come un mouse, una tastiera, una stampante, un'unità esterna o un lettore MP3.
- 7 Slot per cavo di sicurezza Consente di fissare al computer un cavo di sicurezza disponibile in commercio.

N.B.: prima di acquistare un cavo di sicurezza, accertarsi che sia compatibile con lo slot per il cavo di sicurezza del computer.

Funzionalità della base del computer e della tastiera



- 1 Indicatore luminoso di stato della batteria Indica lo stato di carica della batteria. Per ulteriori informazioni sulla spia della batteria, consultare "Stato delle spie e degli indicatori" a pagina 34.
- 2 D Indicatore di attività del disco rigido Si illumina quando il computer legge o scrive dati. Un indicatore bianco fisso indica un'attività del disco rigido.

ATTENZIONE: per evitare la perdita di dati, non spegnere mai il computer mentre l'indicatore del disco rigido lampeggia.

- **3 Striscia di controllo** Il pulsante di accensione, gli indicatori di stato e i comandi sensibili allo sfioramento sono posizionati in questa striscia. Per ulteriori informazioni sulla striscia di controllo, consultare "Funzionalità striscia di controllo" a pagina 40.
- 4 Indicatore logo XPS L'indicatore sul logo XPS indica la stato di alimentazione. Per ulteriori informazioni sulll'indicatore del logo, consultare "Stato delle spie e degli indicatori" a pagina 34.
- 5 Riga dei tasti funzione Il tasto attiva o disattiva doppio schermo Q_I_, il tasto attiva o disattiva wireless ⁽¹/₂), il tasto stato batteria , tasti aumento , a e diminuzione , il tasto attivazione touchpad , e i tasti multimediali sono posizionati su questa riga.

Per ulteriori informazioni sui tasti multimediali, consultare "Tasti dei comandi multimediali" a pagina 38.



6 Tastiera retroilluminata (opzionale) — La tastiera retroilluminata permette la visibilità in ambienti bui illuminando tutti i simboli presenti sui tasti.

Impostazione della luminosità per la tastiera retroilluminata – Premere il tasto <F6> per scorrere i tre stati di illuminazione (in ordine definito):

- luminosità della tastiera ridotta
- luminosità della tastiera piena
- illuminazione assente
- 7 Pulsanti del touchpad Eseguono le funzioni di clic sinistro e clic destro come i tasti di un mouse.
- 8 Indicatore dello stato del touchpad Si accende se il touchpad è disattivato.
- **9** Touchpad Fornisce le funzionalità di un mouse per spostare il cursore, trascinare o spostare elementi selezionati e fare clic premendo sulla superficie.

Il touchpad supporta le funzionalità **Scorri, Sfoglia, Zoom**, e **Ruota**. Per cambiare le impostazioni del touchpad, fare doppio clic sull'icona **Synaptics Pointing Device** nell'area di notifica del desktop. Per ulteriori informazioni, consultare "Movimenti del touchpad" a pagina 36.

N.B.: per attivare o disattivare il touchpad, premere il tasto 👺 sulla riga dei tasti funzione sulla tastiera.

Stato delle spie e degli indicatori

Indicatore di stato della batteria 🖪

	Stato dell'indicatore	Stato/stati del computer	Stato della carica della batteria
adattatore CA	bianco fisso	on/standby/off/ ibernazione	in carica
	off	on/standby/off/ ibernazione	completamente carica
batteria	giallo fisso	on/standby	livello batteria basso (<= 10%)
	off	on/standby/off/ ibernazione	non in carica
		off/ibernazione	

Indicatore del pulsante di accensione \bigcirc o indicatore del logoXPS $\times \nearrow$

Stato dell'indicatore	Stato/stati del computer
bianco fisso	on
bianco lampeggiante	standby
off	off/ibernazione


N.B.: per informazioni sui problemi di alimentazione, consultare i "Problemi relativi all'alimentazione" a pagina 60.

Disattivare la carica della batteria

Potrebbe essere richiesto di disattivare la funzionalità della carica della batteria mentre si è in aereo. Per disattivare velocemente la funzionalità di carica della batteria:

- **1.** Assicurarsi che il computer sia acceso.
- 2. Premere il tasto misuratore d'integrità della batteria 📼 sulla riga dei tasti funzione della tastiera.
- 3. Nella scheda Battery Life (Durata della batteria), selezionare la casella di spunta Disable battery charging (Disattiva la carica della batteria).



N.B.: la carica della batteria può inoltre essere disattivata nell'utilità System Setup (Configurazione di sistema - BIOS).

Utilizzo del portatile XPS

Movimenti del touchpad

Scorri

Consente di scorrere i contenuti. La funzione di scorrimento include:

Scorrimento verticale — Consente di scorrere verso l'alto o verso il basso la finestra attiva.



Spostare due dita verso l'alto o verso il basso per scorrere l'oggetto selezionato.



Spostare due dita verso l'alto o verso il basso per attivare lo scorrimento verticale automatico.

Sfiorare il touchpad per interrompere lo scorrimento automatico. **Scorrimento orizzontale** – Consente di scorrere verso sinistra o verso destra la finestra attiva.



Spostare due dita verso l'alto o verso il basso per scorrere l'ogetto selezionato.



Spostare velocemente due dita verso sinistra o verso destra per attivare lo scorrimento orizzontale automatico.

Sfiorare il touchpad per interrompere lo scorrimento automatico.

Sfoglia

Consente di capovolgere il contenuto in avanti o all'indietro nella direzione dello sfoglio.



Spostare rapidamente tre dita nella direzione desiderata per capovolgere il contenuto nella finestra attiva.

Zoom

Consente di aumentare o diminuire l'ingrandimento del contenuto dello schermo. La funzione di zoom include:

Pinza — Consente di ingrandire o rimpicciolire allargando o avvicinando due dita sul touchpad.



Per ingrandire: allargare due dita per ingrandire la vista della finestra attiva.

Ruota

Consente di ruotare il contenuto della finestra attiva sullo schermo. La funzione di rotazione include:

Torci — Consente di ruotare il contenuto attivo con due dita, un dito rimane fisso e l'altro ruota.



Tenendo il pollice in posizione, spostare il dito indice con un arco verso destra o verso sinistra per ruotare l'elemento in senso orario o antiorario.



Per rimpicciolire: avvicinare due dita per ridurre la vista della finestra attiva. Utilizzo del portatile XPS

Tasti dei comandi multimediali

I tasti dei comandi multimediali si trovano sulla riga dei tasti funzione della tastiera. Per utilizzare i comandi multimediali, premere il tasto richiesto. È possibile configurare sulla tastiera i tasti dei comandi multimediali usando l'**Utilità di Configurazione del sistema** (BIOS) oppure **Centro PC portatile Windows**.

Configurazione del sistema

- 1. Premere <F2> durante il POST (Power On Self Test) per passare all'utilità Configurazione del sistema (BIOS).
- In Function Key Behavior (Comportamento dei tasti funzione), selezionare Multimedia Key First (Prima il tasto multimediale) oppure Function Key First (Prima il tasto funzione).

Multimedia Key First (Prima il tasto multimediale) – È l'opzione predefinita. Premere un tasto dei comandi multimediali per eseguire l'azione associata. Per il tasto funzione, premere <Fn> + il tasto funzione richiesto.

Function Key First (Prima il tasto funzione) – Premere un tasto funzione per eseguire la funzione associata. Per il tasto multimediale, premere <Fn> + il tasto multimediale richiesto.



N.B.: l'opzione **Multimedia Key First** (Prima il tasto multimediale) è attiva soltanto nel sistema operativo.

Centro PC portatile Windows

- Premere i tasti < >> > > o toccare il comando del centro PC portatile Windows p³ sulla striscia di controllo per lanciare PC portatile Windows.
- 2. In Function Key Row (Comportamento dei tasti funzione), selezionare Function Key (Tasto funzione) oppure Multimedia Key (Tasto multimediale).



8	Disattivare l'audio		Riprodurre la traccia o il capitolo precedente
•)	Diminuire il livello del volume	►/II	Riprodurre o mettere in pausa
())	Aumentare il livello del volume		Riprodurre la traccia o il capitolo successivo

Utilizzo del portatile XPS

Funzionalità della striscia di controllo



- 1 Dulsante e indicatore di accensione Quando premuto, accende o spegne il computer. L'indicatore luminoso nel pulsante indica lo stato dell'alimentazione. Per ulteriori informazioni sull'indicatore del pulsante della batteria, consultare "Stato delle spie e degli indicatori" a pagina 34.
- 2 A Indicatore dello stato di BLOC MAIUSC Si accende se è attivato il BLOC MAIUSC.
- 3 (A) Indicatore dello stato del wireless Si accende se è attivato il wireless. Per ulteriori informazioni, consultare "Attiva o disattiva wireless" a pagina 16.
- 4 Dindicatore luminoso dello stato della batteria Indica lo stato di carica della batteria. Per ulteriori informazioni sulla spia della batteria, consultare "Stato delle spie e degli indicatori" a pagina 34.

N.B.: la batteria si ricarica quando il computer utilizza l'adattatore CA.

- **5** Comando del centro PC portatile Windows Toccarlo per avviare il Centro PC portatile Windows.
- 6 Comando di avvio instantaneo Toccarlo per avviare un'applicazione predefinita che si desidera.
- 7 Pannello di controllo del mando audio Sfiorare per avviare il pannello di controllo Dell Audio (Audio Dell). Il pannello di controllo permette di impostare un'uscita audio di qualità professionale sul computer. È inoltre possibile modificare le impostazioni audio come il volume e la configurazione dell'altoparlante esterno e del microfono.

Utilizzo dell'unità disco ottico

ATTENZIONE: non premere verso il basso sul cassetto dell'unità ottica quando lo si apre o lo si chiude. Tenere il cassetto chiuso quando non si utilizza l'unità.

ATTENZIONE: non spostare il computer mentre si sta riproducendo o masterizzando un disco.

Unità ottica – Riproduce o registra CD, DVD, dischi Blu-ray (opzionale). Accertarsi che il lato con l'etichetta sia rivolto verso l'alto quando si inseriscono i dischi.

Per posizionare un disco nell'unità ottica:

- 1. Premere il pulsante di espulsione per aprire l'unità ottica.
- 2. Estrarre il cassetto.
- **3.** Posizionare il disco, con il lato con l'etichetta rivolto verso l'alto, al centro del cassetto e far scattare il disco nell'alberino.
- 4. Spingere il cassetto del disco nell'unità.

Utilizzo del Foro di espulsione di emergenza

Se il cassetto dell'unità ottica non viene espluso quando si preme il pulsante di espulsione, è possibile utiizzare il foro di esplusione di emergenza per aprirlo. Per aprire il cassetto dell'unità ottica utilizzando il foro di espulsione di emergenza:

- 1. Spegnere il computer.
- 2. Inserire una piccola punta o una graffetta dispiegata nel foro di esplusione di emergenza e premere fermamente fino all'apertura del cassetto

Utilizzo del portatile XPS

- 1 disco
- 2 alberino
- 3 cassetto dell'unità ottica
- 4 foro di esplusione automatica
- 5 pulsante di espulsione



Utilizzo del portatile XPS

Funzionalità dello schermo



44

- 1 Microfono Offre audio di alta qualità per video conferenze e per registrazioni vocali.
- 2 Indicatore della videocamera Indica se la videocamera è attiva o meno.
- **3 Videocamera** Videocamera integrata per acquisire video, gestire conferenze e chattare. La videocamera supporta il codec di compressione video H.264, che offre video di alta qualità a velocità di trasmissione basse.
- **4** Schermo Lo schermo può variare in funzione delle scelte effettuate al momento dell'acquisto del computer. Lo schermo può supportare la funzionalità touch screen se si è selezionata tale opzione al momento dell'acquisto. Per informazioni sulle funzionalità del touch screen, consultare "Utilizzo del touch screen (opzionale)" a pagina46.

Movimenti del touch screen (opzionale)

N.B.: alcuni movimenti sono specifici dell'applicazione e potrebbero non essere funzionanti nelle altre applicazioni.

Zoom

Consente di aumentare o diminuire l'ingrandimento del contenuto dello schermo. **Pinza** – Consente di ingrandire o rimpicciolire allargando o avvicinando due dita sullo schermo.



Per ingrandire: spostare due dita per ingrandire la visualizzazione della finestra attiva.



Per rimpicciolire: spostare due dita per ridurre la vista della finestra attiva.

Dwell

Consente di accedere a ulteriori informazioni simulando un clic con il pulsante destro del mouse.



Tenere premuto un dito sul touch screen per aprire i menu sensibili al contesto.

Sfoglia

Consente di capovolgere il contenuto in avanti o all'indietro nella direzione dello sfoglio.



Spostare rapidamente un dito nella direzione desiderata per scorrere il contenuto di una finestra attiva come le pagine in un libro. Lo sfoglio funziona anche verticalmente quando si sfoglia un contenuto come immagini o brani di una playlist.

Scorri

Consente di scorrere i contenuti. La funzione di scorrimento comprende:

Panoramica – Consente di spostare il focus sull'oggetto selezionato quando non è visibile l'oggetto intero.



Spostare due dita nella direzione desiderata per scorrere in panoramica l'oggetto selezionato.

Scorrimento verticale – Consente di scorrere verso l'alto o verso il basso la finestra attiva.



Spostare un dito verso l'alto o verso il basso per attivare lo scorrimento verticale. **Scorrimento orizzontale** – Consente di scorrere verso sinistra o verso destra la finestra attiva.



Spostare un dito verso destra o verso sinistra per attivare lo scorrimento orizzontale.

Ruota

Consente di ruotare il contenuto della finestra attiva sullo schermo.

Torci — Consente di ruotare il contenuto attivo utilizzando due dita.



Tenendo un dito o il pollice in posizione, spostare l'altro dito formando un arco verso destra o verso sinistra. È anche possibile ruotare il contenuto attivo spostando entrambe le dita con un movimento circolare.

Rimozione e sostituzione della batteria

- AVVERTENZA: prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza accluse al computer.
- AVVERTENZA: l'uso di batterie incompatibili può provocare incendi o esplosioni. Il computer deve essere utilizzato soltanto con una batteria acquistata da Dell. Non utilizzare batterie di altri computer.
- AVVERTENZA: prima di rimuovere la batteria, spegnere il computer e rimuovere i cavi esterni (compreso l'adattatore CA).

Per rimuovere la batteria:

- **1.** Spegnere il computer e capovolgerlo.
- **2.** Far scorrere la chiusura a scatto della batteria per sbloccarla.
- **3.** Sollevare la batteria da uno degli angoli e rimuoverla dal relativo alloggiamento.

Per sostituire la batteria:

- **1.** Allineare le linguette sulla batteria con gli slot sull'alloggiamento.
- **2.** Spingere verso il basso la batteria fino a che la chiusura a scatto della batteria scatta in posizione.

Utilizzo del portatile XPS



Funzionalità del software

Riconoscimento facciale FastAccess

Nel computer può essere presente la funzionalità di riconoscimento facciale FastAccess. Questa funzionalità migliora la protezione del computer Dell acquisendo l'aspetto unico del viso dell'utente e usandolo per verificarne l'identità e fornire automaticamente le informazioni di accesso invece di doverle inserire manualmente (come eseguire l'accesso a un account Windows o in siti Web protetti). Per ulteriori informazioni, fare clic su **Start** (3) → **Tutti i programmi**→ **FastAccess**.

Produttività e comunicazioni

È possibile utilizzare il computer per creare presentazioni, brochure, biglietti di auguri, volantini e fogli elettronici. È anche possibile modificare e visualizzare fotografie e immagini digitali. Verificare l'ordine di acquisto per il software installato sul computer.

Dopo avere effettuato la connessione a Internet, è possibile accedere a siti Web, configurare un account di posta elettronica, caricare e scaricare file e così via.

Svago e multimedialità

È possibile utilizzare il proprio computer per visualizzare filmati, giocare, creare CD e DVD, ascoltare musica e stazioni radio su Internet.

È possibile scaricare o copiare file immagini e video da dispositivi portatili come fotocamere digitali e telefoni cellulari. Le applicazioni software opzionali consentono di organizzare e creare file musicali e video che possono essere memorizzati su disco, salvati su dispositivi portatili come lettori MP3 e dispositivi di intrattenimento portatili oppure riprodotti e visualizzati direttamente su televisori, proiettori e dispositivi home theater domestici.

Dell DataSafe Online Backup

- **N.B.:** Dell DataSafe Online è supportato solo su sistemi operativi Windows.
- **N.B.:** si consiglia una connessione a banda larga per elevate velocità di upload/download.

Dell DataSafe Online è un servizio automatico di backup e ripristino che aiuta a proteggere i dati e altri file importanti, da incidenti catastrofici, come ad esempio furti, incendi o disastri naturali. È possibile accedere al servizio sul proprio computer utilizzando un account protetto da password.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web **DellDataSafe.com**.

Per programmare i backup:

- Fare doppio clic sull'icona Dell DataSafe Online nell'area di notifica del desktop.
- 2. Seguire le istruzioni visualizzate.

Dell Stage (opzionale)

Il software Dell Stage installato sul computer permette l'accesso ai file multimediali preferiti e alle applicazioni a sfioramento multiplo.

Per avviare Dell Stage, fare clic su Start $(3) \rightarrow$ Tutti i programmi \rightarrow Dell Stage \rightarrow Dell Stage.



N.B.: alcune delle applicazioni in Dell Stage possono anche essere avviate dal menu Tutti i programmi.

È possibile personalizzare Dell Stage come seque:

- Cambiare la posizione di un collegamento dell'applicazione - Selezionare e tenere selezionato il collegamento dell'applicazione fino a che non lampeggia e quindi trascinare il collegamento stesso nella posizione desiderata in Dell Stage.
- Rimpicciolire Trascinare la finestra di Dell Stage in basso alla schermata.
- Personalizzare Selezionare l'icona impostazioni e quindi scegliere l'opzione desiderata.

Le seguenti sono le applicazioni disponibili in Dell Stage:

- **N.B.:** alcune delle applicazioni potrebbero non essere disponibili in base alle selezioni effettuate durante l'acquisto del computer.
- MUSICA Riprodurre musica, creare playlist e sfogliare file musicali per album, artista o titolo. È anche possibile ascoltare stazioni radio di tutto il mondo L'applicazione opzionale Napster permette di scaricare brani musicali quando si è connessi a Internet
- YOUPAINT Disegna e modifica immagini.
- GAMES Riproduci giochi attivati con lo sfioramento
- DOCUMENTI Offre accesso rapido alla cartella Documenti del computer.

- IMMAGINI Visualizza, organizza
 o modifica le immagini. È possibile creare
 presentazioni e collezioni delle immagini
 personali e caricarle su Facebook o Flickr
 quando si è connessi a Internet.
- DELL WEB Offre un'anteprima con un massimo di quattro pagine Web preferite.
 Fare clic o sfiorare l'anteprima della pagina Web nel browser.
- VIDEO Visualizza video. L'applicazione opzionale CinemaNow permette di acquistare o prendere in noleggio film e show TV quando si è connessi a Internet.
- COLLEGAMENTI Offre accesso rapido ai programmi usati più di frequente.

- STICKYNOTES Crea note o promemoria utilizzando la tastiera o il touch screen. Tali note verranno visualizzate sulla bacheca in occasione del successivo accesso a STICKYNOTES. È anche possibile salvare le note sul desktop.
- Web Tile (Affianca pagine Web) Offre un'anteprima con un massimo di quattro pagine Web preferite. L'affiancamento permette di aggiungere, modificare o eliminare un'anteprima della pagina Web. Fare clic o sfiorare l'anteprima della pagina Web nel browser. È anche possibile creare affiancamenti di pagine Web multipli mediante Apps Gallery (Galleria applicazioni).

Tecnologia NVIDIA Optimus

Il computer XPS è dotato della tecnologia NVIDIA Optimus. La tecnologia Optimus è progettata per massimizzare le prestazioni e l'esperienza dell'utente con il computer e permette allo stesso tempo una minimizzazione dell'impatto sulla durata della batteria. Permette di combinare la capacità di elaborazione grafica dell'unità di elaborazione integrata Intel[®] (GPU) con la GPU discreta di NVIDIA durante l'esecuzione di applicazioni ad intenso uso di grafica quali i giochi 3D. La GPU di NVIDIA è attivata solo per applicazioni programmate precedentemente ed estende dunque la durata della batteria.

La soluzione Optimus è attivata mediante un profilo dell'applicazione. Quando viene avviata l'applicazione, i driver video verificano che l'applicazione abbia un profilo applicazione associato ad essa.

- Se un profilo applicazione esiste, la GPU di NVIDIA si accende e l'applicazione viene eseguita in modalità prestazioni. La GPU di NVIDIA si spegne automaticamente quando si chiude l'applicazione.
- Se un profilo applicazione non esiste, verrà utilizzata la GPU Intel integrata.

L'elenco predefinito dei profili dell'applicazione viene aggiornato frequentemente da NVIDIA e viene scaricato automaticamente sul computer quando si è connessi a Internet.

È anche possibile creare i profili dell'applicazione per ogni applicazione sul computer. Ciò potrebbe essere richiesto per i giochi più nuovi o per le applicazioni che non hanno un profilo predefinito.

Modifica delle Impostazioni del profilo dell'applicazione

- 1. Fare clic con il pulsante destro sul desktop e selezionare **NVIDIA Control Panel** (Pannello di controllo NVIDIA).
- Nella finestra NVIDIA Control Panel (Pannello di controllo NVIDIA), fare clic su 3D Settings (Impostazioni 3D) per espandere la selezione (se non già ampliata) e quindi fare clic su Manage 3D Settings (Gestisci impostazioni 3D).
- Nella scheda Program Settings (Impostazioni programma), fare clic su Add (Aggiungi) e sfogliare per selezionare il file eseguibile dell'applicazione (.exe). Una volta aggiunto, è possibile cambiare le impostazioni per quella applicazione.

Per modificare le impostazioni per un'applicazioen specifica, individuare l'applicazione nell'elenco **Select a program to customize** (Seleziona un programma da personalizzare) ed effettuare la modifiche desiderate. N.B.: per ulteriori informazioni sulle opzioni e le impostazioni disponibili nel Pannello di controllo NVIDIA, fare clic su Guida.

Sensore di caduta

Il sensore di caduta protegge il disco rigido del computer da eventuali danni, rilevando uno stato di caduta libera provocato da cadute accidentali del portatile. Quando viene rilevato uno stato di caduta libera, il disco rigido entra in uno *stato di sicurezza* per proteggerlo da eventuali danni alla testina di lettura/scrittura e da eventuali perdite di dati. Il disco rigido ritorna alla normale operatività quando non viene più rilevato lo stato di caduta libera.

Dell Dock (opzionale)

Il Dell Dock è un gruppo di icone che fornisce un accesso facilitato alle applicazioni, ai file ed alle cartelle utilizzati più frequentemente. È possibile personalizzare il Dock mediante:

- L'aggiunta o la cancellazione delle icone
- Il raggruppamento di icone collegate in categorie
- La modifica del colore e della posizione del Dock
- La modifica del comportamento delle icone



Aggiunta di una categoria

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Add (Aggiungi)→ Category (Categoria). Verrà visualizzata la finestra Add/Edit Category (Aggiungi/Modifica categoria).
- 2. Inserire un titolo per la categoria nel campo **Title** (Titolo).
- **3.** Selezionare un'icona per la categoria nella casella **Select an image** (Seleziona un'immagine).
- 4. Fare clic su Save (Salva).

Aggiunta di un'icona

Trascinare e lasciare l'icona nel Dock o nella categoria.

Eliminare una categoria o un'icona

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla categoria o sull'icona nel Dock e fare clic su Delete shortcut (Elimina collegamento) o su Elimina collegamento (Elimina categoria).
- 2. Seguire le istruzioni visualizzate.

Personalizzazione del Dock

- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul Dock e fare clic su Advanced Setting... (Impostazioni avanzate...).
- **2.** Scegliere l'opzione desiderata per personalizzare il Dock.

Risoluzione dei problemi

In questa sezione vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi del computer. Se non è possibile risolvere il problema con queste linee guida, consultare "Utilizzo degli strumenti di supporto" a pagina 64 o "Come contattare Dell" a pagina 88.

AVVERTENZA: il coperchio del computer può essere rimosso solo da personale specializzato. Per le istruzioni avanzate sulla manutenzione, consultare il *Manuale per l'assistenza* sul sito Web support.dell.com/manuals.

Codici bip

In caso di errori o problemi, è possibile che all'avvio il computer emetta una serie di bip. Questa serie, detta codice bip, identifica il problema. In questo caso, annotare il codice di errore e la descrizione del problema e contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88). N.B.: per la sostituzione di componenti, consultare il Manuale per l'assistenza all'indirizzo Web support.dell.com.

Codice bip	Possibile problema
Uno	Possibile malfunzionamento della scheda di sistema — Malfunzionamento del checksum del BIOS ROM
Due	Nessuna RAM rilevata N.B.: se è stato installato o sostituito il modulo di memoria, assicurarsi che il modulo di memoria sia montato correttamente.
Tre	Possibile malfunzionamento della scheda di sistema — Errore del chipset
Quattro	Errore di lettura/scrittura della RAM

Risoluzione dei problemi

Codice bip	Possibile problema
Cinque	Malfunzionamento dell'orologio in tempo reale
Sei	Malfunzionamento della scheda video o del chip
Sette	Malfunzionamento del processore
Otto	Errore schermo

Problemi relativi al touch screen

Alcune o tutte le funzionalità del touch screen non sono funzionanti —

- Alcune funzionalità del touch screen possono essere disattivate. Per cambiare le impostazioni del touchpad, fare doppio clic sull'icona Flicks nell'area di notifica del desktop. Nella finestra Pen and Touch (Penna e Sfiora), selezionare la scheda Touch (Sfiora) ed assicurarsi che siano selezionate le opzioni Use your finger as an input device (Utilizza un dito come metodo di inserimento) e Enable multi-touch gestures and inking (Abilita i movimenti di sfioramento multiplo e penna).
- La funzionalità sfioramento multiplo potrebbe non essere supportata dall'applicazione.

- Il touch screen è calibrato in fabbrica e non necessita di ulteriore calibrazione.
 Se si decide di calibrare il touch screen, fare clic su Start → Pannello di controllo→ Hardware e suoni→ Impostazioni tablet PC→ Calibra....
- **N.B.:** una calibrazione impropria potrebbe comportare una sensibilità allo sfioramento non accurata.

Se il touch screen inizia a perdere sensibilità — il touch screen potrebbe contenere parti estranee (come adesivi) che bloccano i sensori a sfioramento. Per rimuovere tali elementi:

- 1. Spegnere il computer.
- 2. Scollegare l'adattatore CA dalla presa a muro.

ATTENZIONE: non utilizzare acqua o detergenti liquidi per pulire il touch screen.

3. Utilizzare un panno morbido e senza sfilacciature (se necessario, è possibile spruzzare del detergente delicato e non abrasivo o acqua sul panno ma non sullo schermo) e pulire la superficie e i lati del touch screen per rimuovere sporco o impronte.

Problemi relativi alla rete

Connessioni wireless

Se la connessione di rete wireless viene

persa — Il router wireless non è in linea o la connessione wireless è stata disattivata sul computer.

- Verificare il router wireless per accertarsi che sia alimentato e collegato all'origine dei dati (modem via cavo o hub di rete).
- Accertarsi che le comunicazioni wireless siano attivate sul computer (consultare "Attivazione o disattivazione delle comunicazioni wireless" a pagina 16).
- Ripristinare la connessione al router wireless (consultare "Impostazione di una connessione wireless" a pagina 20).
- Un'interferenza può bloccare o interrompere la connessione wireless. Provare a spostare il computer più vicino al router wireless.

Connessioni cablate

Se la connessione di rete cablata viene persa -

Il cavo è danneggiato o allentato.

• Controllare il cavo per accertarsi che sia inserito e non danneggiato.

Problemi relativi all'alimentazione

Se l'indicatore di alimentazione è spento -

Il computer è spento o non è alimentato.

- Premere il pulsante di accensione.
 Se è spento o in modalità sospensione, il computer riprende le normali operazioni.
- Scollegare l'adattatore CA e ricollegarlo al connettore del computer e alla presa elettrica.
- Se l'adattatore CA è collegato a una presa multipla, accertarsi che quest'ultima sia collegata a una presa elettrica e che sia accesa. Verificare se il computer si accende correttamente quando per collegarlo non si usano dispositivi di protezione elettrica, ciabatte e cavi di prolunga.

- Collegare alla presa elettrica un altro apparecchio, ad esempio una lampada, per verificare il corretto funzionamento della presa.
- Controllare i collegamenti del cavo dell'adattatore CA. Se l'adattatore CA dispone di un indicatore, accertarsi che sia acceso.

Se l'indicatore di alimentazione è acceso con una luce bianca e fissa e il computer non risponde – Lo schermo potrebbe non rispondere.

- Premere il pulsante di accensione fino a quando il computer non si spegne e quindi riaccenderlo.
- Se il problema persiste, contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88).

Se l'indicatore di accensione è bianco lampeggiante — Il computer è in stato di standby o lo schermo potrebbe non rispondere.

- Premere un tasto della tastiera, spostare il mouse o un dito sul touchpad o premere il pulsante di accensione per ripristinare il normale funzionamento del sistema.
- Se lo schermo non risponde, premere il pulsante di accensione fino a quando il computer non si spegne e quindi riaccenderlo.
- Se il problema persiste, contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88).

Se si rileva un'interferenza che impedisce la ricezione sul computer — Un segnale indesiderato sta creando un'interferenza disturbando o bloccando altri segnali. Alcune possibili cause di interferenza sono:

- Cavi di prolunga di alimentazione, per tastiere e per mouse.
- Troppi dispositivi collegati a una presa multipla.
- Più ciabatte collegate alla stessa presa elettrica.

Problemi relativi alla memoria

Se si riceve un messaggio di memoria insufficiente-

- Salvare e chiudere eventuali file aperti ed uscire da qualsiasi programma aperto che si sta utilizzando, per vedere se ciò risolve il problema.
- Consultare la documentazione del software per i requisiti minimi di memoria. Se necessario, installare una memoria aggiuntiva (consultare il *Manuale per l'assistenza* all'indirizzo Web support.dell.com/manuals).
- Reinstallare i moduli di memoria nei connettori (consultare il *Manuale per l'assistenza* sul sito Web **support.dell.com/manuals**).
- Se il problema persiste, contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88).

In caso di ulteriori problemi con la memoria-

- Eseguire Dell Diagnostics (consultare "Dell Diagnostics" a pagina 67).
- Se il problema persiste, contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88).

Blocchi e problemi relativi al software

Se il computer non si avvia — Accertarsi che l'adattatore CA sia saldamente collegato al computer e a una presa elettrica.

Se il programma non risponde -

Chiudere il programma:

- 1. Premere simultaneamente <Ctrl><MAIUSC><Esc>.
- 2. Fare clic su Applicazioni.
- 3. Selezionare il programma che non risponde più.
- 4. Fare clic su Termina operazione.

Se un programma si blocca ripetutamente —

Controllare la documentazione del software. Se necessario, disinstallare e quindi reinstallare il programma. **N.B.:** il software di solito include istruzioni sull'installazione nella sua documentazione o su CD.

Se il computer non risponde più o viene visualizzata una schermata blu—

ATTENZIONE: è possibile perdere dati se non si effettua l'arresto del sistema operativo.

Se il computer non risponde alla pressione di un tasto o al movimento del mouse, premere il pulsante di accensione per almeno 8-10 secondi fino allo spegnimento del computer, quindi riavviarlo.

Se un programma è stato progettato per una versione precedente del sistema operativo Microsoft® Windows® —

Eseguire la Verifica guidata compatibilità programmi. La Verifica guidata compatibilità programmi consente di configurare un programma in modo che venga eseguito in un ambiente simile a versioni precedenti del sistema operativo Microsoft Windows. Per eseguire la Verifica guidata compatibilità programmi:

- Fare clic su Start
 → Pannello di controllo→ Tutti i programmi→ Eseguire programmi creati per le versioni precedenti di Windows.
- 2. Nella schermata di benvenuto, fare clic su Avanti.
- **3.** Seguire le istruzioni visualizzate.

Se si rilevano altri problemi nel software -

- Eseguire immediatamente un backup dei file.
- Utilizzare un programma di ricerca virus per controllare il disco rigido o i CD.
- Salvare e chiudere eventuali file o programmi aperti e arrestare il sistema tramite il menu Start (3).
- Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la documentazione fornita con il software o contattare il produttore del software:

- Verificare che il programma sia compatibile con il sistema operativo installato sul computer. Verificare che il computer soddisfi i requisiti di hardware minimi necessari per l'esecuzione del software. Per informazioni, consultare la documentazione fornita con il software.
- Accertarsi di aver installato e configurato correttamente il programma.
- Verificare che i driver della periferica non siano incompatibili con il programma.
- Se necessario, disinstallare e reinstallare il programma.
- Annotare il messaggio di errore che viene visualizzato per semplificare le operazioni di risoluzione dei problemi quando si contatta Dell.

Utilizzo degli strumenti di supporto

Dell Support Center

Il **Dell Support Center** permette di trovare le informazioni di assistenza, supporto e specifiche del sistema.

Per avviare l'applicazione, fare clic sull'icona 🞽 nell'area di notifica del desktop.

La homepage di **Dell Support Center** visualizza il numero di modello del computer, il Numero di servizio, il Codice di servizio espresso e le informazioni di contatto dell'assistenza.

La homepage fornisce anche i collegamenti per accedere a:



Self Help (Auto aiuto -Risoluzione dei problemi, Protezione, Prestazioni del sistema, Rete/Internet, Backup/ ripristino e sistema operativo Windows Vista)



Avvisi (Avvisi del supporto tecnico relativamente al computer)



Assistenza da Dell (Supporto tecnico con DellConnect[™], Assistenza tecnica ai clienti, Formazione ed esercitazioni, Procedure di aiuto con Dell on Call[™] e Scansione on-line con PC CheckUp)



Informazioni sul sistema

(Documentazione del sistema, Informazioni sulla garanzia, Informazioni sul sistema, Aggiornamenti e accessori)

Per ulteriori informazioni su **Dell Support Center** e gli strumenti di supporto disponibili, accedere a **DellSupportCenter.com**.

I miei download Dell

N.B.: I miei download Dell potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Una parte del software preinstallato sul computer non include un CD o un DVD di backup. Ora questo software è disponibile presso I miei download Dell. Da questo sito Web è possibile scaricare il software disponibile per reinstallarlo o creare un supporto di backup personale.

Per registrarsi ed utilizzare I miei downalod Dell:

- 1. Accedere a DownloadStore.dell.com/media.
- **2.** Seguire le istruzioni visualizzate per registrarsi e scaricare il software.
- **3.** Reinstallare o creare un supporto di backup del software per un uso futuro.

Messaggi di sistema

Se il computer ha un problema o presenta un errore, può comparire un messaggio di sistema che consente di identificare la causa e l'azione necessaria per risolvere il problema.

N.B.: se il messaggio non è presente nell'elenco dei seguenti esempi, consultare la documentazione riguardante sia il sistema operativo che il programma che ha generato il messaggio o contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88) per ricevere assistenza.

CMOS checksum error (Errore checksum in

CMOS) — Possibile malfunzionamento della scheda di sistema o batteria RTC scarica. Sostituire la batteria (consultare il *Manuale per l'assistenza* all'indirizzo Web

support.dell.com/manuals) o contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88).

Hard-disk drive failure (Malfunzionamento

del disco rigido) — Possibile malfunzionamento del disco rigido durante il POST. Per assistenza contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88).

Hard-disk drive read failure (Malfunzionamento nella lettura del disco

rigido) — Possibile malfunzionamento del disco rigido durante il test di avvio del disco rigido. Per assistenza contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88).

No boot device available (Nessun dispositivo di avvio disponibile) — Nessuna partizione avviabile sul disco rigido, il cavo del disco rigido non è collegato correttamente o non esiste alcun dispositivo avviabile.

- Se il disco rigido è il dispositivo di avvio, accertarsi che i cavi siano collegati e che l'unità sia installata correttamente e partizionata come dispositivo di avvio.
- Eseguire il programma di configurazione di sistema e accertarsi che le informazioni della sequenza di avvio siano corrette (consultare la *Dell Technology Guide* sul sito Web **support.dell.com/manuals**).

ATTENZIONE: il SELF MONITORING SYSTEM del disco rigido ha rilevato che un parametro ha superato il normale intervallo di funzionamento. Dell consiglia di eseguire regolarmente un backup dei dati. Un parametro è fuori intervallo o potrebbe non indicare un potenziale problema del disco rigido – Errore S.M.A.R.T, possibile guasto del disco rigido. Per assistenza contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88).

Risoluzione dei problemi relativi all'hardware

Se durante la configurazione del sistema operativo non viene rilevato un dispositivo oppure viene rilevato e configurato in modo errato, è possibile utilizzare l'utilità **Risoluzione dei problemi hardware** per risolvere i problemi di compatibilità.

Per avviare la Risoluzione dei problemi relativi all'hardware:

- **1.** Fare clic su **Start** ⁽⁵⁾→ **Guida in linea** e supporto tecnico.
- 2. Digitare risoluzione di problemi hardware nel campo di ricerca e premere <Invio> per cominciare la ricerca.
- **3.** Nei risultati della ricerca, selezionare l'opzione che meglio descrive il problema e proseguire con i passaggi successivi.

Dell Diagnostics

Se si riscontrano problemi con il computer, effettuare i controlli riportati in "Blocchi e problemi relativi al software" a pagina 62 ed eseguire il programma Dell Diagnostics prima di contattare Dell per l'assistenza tecnica.

- **N.B.:** Dell Diagnostics funziona solo su computer Dell.
- N.B.: il disco Drivers and Utilities (Driver e utilità) potrebbe non essere fornito con il computer.

Assicurarsi che il dispositivo che si desidera testare sia visualizzato nel programma di configurazione del sistema e che sia attivo. Premere <F2> durante il POST (Power On Self Test) per passare all'utilità Configurazione del sistema (BIOS).

Avviare Dell Diagnostics dal disco rigido o dal disco *Drivers and Utilities* (Driver e utilità).

Avvio del programma Dell Diagnostics dal disco rigido

Il programma Dell Diagnostics è ubicato in una partizione dell'utilità diagnostica nascosta del disco rigido.



N.B.: se sullo schermo del computer non viene visualizzata nessuna immagine. consultare "Come contattare Dell" a pagina 88.

- **1.** Accertarsi che il computer sia collegato a una presa elettrica funzionante.
- 2. Accendere (o riavviare) il computer.
- 3. Quando viene visualizzato il logo DELL[™], premere immediatamente <F12>. Selezionare Diagnostics dal menu di avvio e premere <Invio>. In guesto modo, sul computer si attiverà il ciclo di verifica del sistema pre-avvio (PSA).
- **N.B.:** se si attende troppo a lungo e viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere la visualizzazione del desktop di Microsoft® Windows®; quindi spegnere il computer e riprovare.

N.B.: se viene visualizzato un messaggio che indica che non è stata trovata alcuna partizione dell'utilità di diagnostica, eseguire Dell Diagnostics dal disco Drivers and Utilities (Driver e utilità)

Se viene caricato PSA:

- a. Il PSA inizia a eseguire i test.
- b. Se il PSA viene completato correttamente, verrà visualizzato il sequente messaggio: "No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Non sono stati rilevati problemi relativi a guesto sistema. Eseguire i restanti test di memoria? La durata è di 30 minuti o più. Continuare?) (consigliato)."

- c. Se si stanno verificando dei problemi con la memoria premere <y>, altrimenti premere <n>. Verrà visualizzato il messaggio seguente: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue (Avvio della partizione dell'utilità di Dell Diagnostic. Premere un tasto per continuare)."
- d. Premere un tasto qualsiasi per accedere alla finestra **Choose An Option** (Scegliere un'opzione).
- Se PSA non viene caricato:

Premere un tasto qualsiasi per avviare Dell Diagnostics dalla partizione dell'utilità di diagnostica sul disco rigido e visualizzare la finestra di dialogo **Choose An Option** (Scegli un'opzione).

4. Selezionare il test che si desidera eseguire.

- Se si riscontra un problema durante un test, appare un messaggio che visualizza il codice di errore e la descrizione del problema. Annotare il codice di errore e la descrizione del problema e contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88).
- **N.B.:** il Numero di servizio per il computer si trova nella parte superiore di ciascuna schermata di verifica. Il Numero di servizio consente di identificare il computer quando si contatta Dell.
- Al termine dei test, chiudere la schermata corrente per tornare alla schermata
 Choose An Option (Scegli un'opzione).
- 7. Per uscire da Dell Diagnostics e riavviare il computer, fare clic su **Exit** (Esci).

Avvio di Dell Diagnostics dal disco Drivers and Utilities (Driver e utilità)

- **N.B.:** il disco *Drivers and Utilities* (Driver e utilità) potrebbe non essere fornito con il computer.
- 1. Inserire il disco Drivers and Utilities (Driver e utilità).
- 2. Spegnere e riavviare il computer. Quando viene visualizzato il logo DELL™, premere immediatamente <F12>.

N.B.: se si attende troppo a lungo e viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere la visualizzazione del desktop di Microsoft Windows; quindi spegnere il computer e riprovare.

N.B.: i passaggi successivi modificano la sequenza di avvio soltanto per una volta. Al successivo avvio, il computer si avvierà in base ai dispositivi specificati nel programma di configurazione di sistema.

- 3. Quando viene visualizzato l'elenco dei dispositivi di avvio, evidenziare CD/DVD/ CD-RW e premere < Invio>.
- Selezionare l'opzione Avvio da CD-ROM dal menu visualizzato e premere < Invio>.
- 5. Digitare 1 per avviare il menu CD e premere < Invio> per procedere.
- 6. Selezionare Run the 32 Bit Dell **Diagnostics** (Esegui Dell Diagnostics a 32 bit) dall'elenco numerato. Se sono elencate più versioni, selezionare quella appropriata per il proprio computer.
- 7. Selezionare il test che si desidera eseguire.
- 8. Se si riscontra un problema durante un test, appare un messaggio che visualizza il codice di errore e la descrizione del problema. Annotare il codice di errore e la descrizione del problema e contattare Dell (consultare "Come contattare Dell" a pagina 88).
Utilizzo degli strumenti di supporto

N.B.: il Numero di servizio per il computer si trova nella parte superiore di ciascuna schermata di verifica. Il Numero di servizio consente di identificare il computer quando si contatta Dell.

- 9. Al termine dei test, chiudere la schermata corrente per tornare alla schermata Choose An Option (Scegli un'opzione).
- 10.Per uscire da Dell Diagnostics e riavviare il computer, fare clic su **Exit** (Esci).
- 11. Rimuovere il disco Drivers and Utilities (Driver e utilità).

Ripristino del sistema operativo

È possibile ripristinare il sistema operativo sul computer utilizzando le seguenti opzioni:

ATTENZIONE: l'utilizzo di Dell Factory Image Restore o del disco del *Sistema operativo* elimina permanentemente tutti i file di dati sul comuter. Se possibile, eseguire il backup dei file di dati prima di utilizzare queste opzioni.

Opzione	Uso
Ripristino configurazione di sistema	come prima soluzione
Dell DataSafe Local Backup	quando il Ripristino configurazione di sistema non risolve il problema
Supporti di ripristino di sistema	quando il malfunzionamento del sistema operativo impedisce l'uso del Rispristino configurazione di sistema e di DataSafe Local Backup
	quando si installa l'immagine di fabbrica su un nuovo disco rigido appena installato
Dell Factory Image Restore (Ripristino immagine di fabbrica Dell)	per ripristinare il computer allo stato operativo in cui era al momento della ricezione
Disco del Sistema operativo	per reinstallare solo il sistema operativo sul computer

N.B.: il disco del Sistema operativo potrebbe non essere fornito con il computer.

Ripristino configurazione di sistema

I sistemi operativi Microsoft® Windows® forniscono l'opzione Ripristino configurazione di sistema che consente di ripristinare uno stato operativo precedente del computer, senza modificare i file di dati, a seguito di modifiche all'hardware, al software o ad altre impostazioni di sistema che hanno reso il computer instabile. Tutte le modifiche che il Ripristino configurazione di sistema apporta al computer sono completamente ripristinabili.

ATTENZIONE: eseguire regolarmente il backup dei file di dati. Il Ripristino configurazione di sistema non controlla i file di dati e non può ripristinarli.

Avvio del Ripristino configurazione di sistema

- 1. Fare clic su Start 🚳.
- Nella casella di ricerca, digitare Ripristino configurazione di sistema e premere <|nvio>.
- N.B.: verrà visualizzata la finestra di dialogo User Account Control (Controllo account utente). Se si è un amministratore del computer, fare clic su Continua; in caso contrario, contattare l'amministratore per proseguire con l'operazione desiderata.
- **3.** Fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate.

Se il Ripristino configurazione di sistema non risolve il problema, è possibile annullare l'ultimo ripristino della configurazione di sistema.

Annullamento dell'ultimo ripristino

- ✔ N.B.: salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutti i programmi in esecuzione prima di annullare l'ultimo ripristino del sistema. Non modificare, aprire o eliminare alcun file o programma prima che il sistema venga completamente ripristinato.
- 1. Fare clic su Start 🚳
- Nella casella di ricerca, inserire Ripristino configurazione di sistema e premere <|nvio>.
- **3.** Fare clic su **Undo my last restoration** (Annulla ultima operazione di ripristino), quindi fare clic su **Next** (Avanti).

Dell DataSafe Local Backup

- ATTENZIONE: Dell DataSafe Local Backup rimuove in modo permanente tutti i programmi e i driver installati successivamente all'acquisto del computer. Preparare il supporto di backup delle applicazioni di cui si necessita sul computer prima di utilizzare Dell DataSafe Local Backup. Utilizzare Dell DataSafe Local Backup soltanto se il Ripristino configurazione di sistema non è riuscito a risolvere il problema relativo al sistema operativo.
- ATTENZIONE: sebbene Dell DataSafe Local Backup sia progettato per preservare i file di dati presenti sul computer, si consiglia di effettuare una copia di backup dei file di dati prima di utilizzarlo.

N.B.: se Dell DataSafe Local Backup non è disponibile sul computer, utilizzare Dell Factory Image Restore (consultare "Dell Factory Image Restore" a pagina 77) per ripristinare il sistema operativo.

È possibile utilizzare Dell DataSafe Local Backup per ripristinare il disco rigido allo stato operativo in cui era al momento dell'acquisto, senza cancellare i file di dati.

Dell DataSafe Local Backup consente di:

- Effettuare un backup e ripristinare il computer a uno stato operativo precedente
- Creare il supporto di ripristino del sistema (consultare "Creare il supporto di ripristino del sistema (consigliato)" a pagina 12)

Dell DataSafe Local Backup - Basic

Per ripristinare il sistema operativo e il software installato in fabbrica da Dell mentre si preservano i file di dati:

- **1.** Spegnere il computer.
- 2. Scollegare tutti i dispositivi (unità USB, stampante, ecc.) collegati al computer

e rimuovere tutto l'hardware interno aggiunto di recente.

- **N.B.:** non scollegare l'adattatore CA.
- 3. Accendere il computer.
- Quando viene visualizzato il logo DELL[™], premere più volte <F8> per accedere alla finestra delle Opzioni di avvio avanzate.
- **N.B.:** se si attende troppo a lungo e viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere la visualizzazione del desktop di Microsoft Windows; quindi spegnere il computer e riprovare.
- 5. Selezionare Ripristinare il computer.
- Selezionare Ripristino e backup di emergenza Dell DataSafe dal menu Opzioni ripristino di sistema e seguire le istruzioni visualizzate.
- **N.B.:** la procedura di ripristino può richiedere anche più di un'ora, a seconda della dimensione dei dati da ripristinare.
- N.B.: per ulteriori informazioni, consultare l'articolo di conoscenza di base 353560 sul sito Web **support.dell.com**.

Aggiornamento di Dell DataSafe Local Backup Professional

N.B.: Dell DataSafe Local Backup Professional potrebbe essere installato sul computer se ordinato al momento dell'acquisto.

Dell DataSafe Local Backup Professional offre funzionalità aggiuntive che permettono di:

- Effettuare un backup e ripristinare il computer in base alle tipologie di file
- Effettuare un backup dei file su un dispositivo di memorizzazione locale
- Programmare backup automatici

Per aggiornare Dell DataSafe Local Backup Professional:

- 2. Fare clic su AGGIORNA ORA!
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Supporto di ripristino del sistema

ATTENZIONE: nonostante Dell DataSafe Local Backup sia progettato per preservare i file di dati sul computer, si consiglia di eseguire il backup dei dati prima di utilizzare Dell DataSafe Local Backup.

È possibile utilizzare il supporto di ripristino del sistema, creato con Dell DataSafe Local Backup, per riportare il disco rigido allo stato operativo in cui era al momento dell'acquisto, senza cancellare i file di dati presenti sul computer.

Utilizzare i supporti di ripristino di sistema se:

- Il malfunzionamento del sistema operativo impedisce l'uso delle opzioni di ripristino installate sul computer.
- Il malfunzionamento del disco rigido impedisce il ripristino dei dati.

Per ripristinare il sistema operativo e il software installato in fabbrica da Dell utilizzando il supporto di ripristino del sistema:

- **1.** Inserire il disco o la chiavetta USB di ripristino del sistema e riavviare il computer.
- 2. Quando viene visualizzato il logo DELL[™], premere immediatamente <F12>.
 - N.B.: se si attende troppo a lungo e viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere la visualizzazione del desktop di Microsoft Windows; quindi spegnere il computer e riprovare.
- **3.** Selezionare il corretto dispositivo di avvio dall'elenco e premere <Invio>.
- 4. Seguire le istruzioni visualizzate.

Dell Factory Image Restore (Ripristino immagine di fabbrica Dell)

- ATTENZIONE: il Ripristino immagine di fabbrica Dell elimina permanentemente tutti i dati nel disco rigido e rimuove i programmi installati dopo avere ricevuto il computer. Se possibile, eseguire il backup dei dati prima di utilizzare questa opzione. Utilizzare il Ripristino immagine di fabbrica Dell soltanto se il Ripristino configurazione di sistema non è riuscito a risolvere il problema relativo al sistema operativo.
- N.B.: il Ripristino immagine di fabbrica Dell potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi o per specifici computer.
- ✔ N.B.: qualora il Ripristino immagine di fabbrica Dell non sia disponibile sul proprio computer, utilizzare Dell DataSafe Local Backup (consultare "Dell DataSafe Local Backup" a pagina 74) per ripristinare il sistema operativo.

Utilizzare il Ripristino immagine di fabbrica Dell esclusivamente come ultimo metodo per ripristinare il sistema operativo. Questa opzione ripristina il disco rigido allo stato operativo in cui il computer si trovava al momento dell'acquisto. I programmi o i file aggiunti da quando si è ricevuto il computer, inclusi i file di dati, vengono eliminati permanentemente dal disco rigido. I file di dati comprendono: documenti, fogli elettronici, messaggi di posta elettronica, foto digitali, file musicali e così via. Se possibile, eseguire un backup di tutti i dati prima di utilizzare il Ripristino immagine di fabbrica Dell.

Avvio di Dell Factory Image Restore (Ripristino immagine di fabbrica Dell)

- 1. Accendere il computer.
- 2. Quando viene visualizzato il logo DELL[™], premere più volte <F8> per accedere alla finestra delle **Opzioni di avvio avanzate**.

- ✓ N.B.: se si attende troppo a lungo e viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere la visualizzazione del desktop di Microsoft Windows; quindi spegnere il computer e riprovare.
- 3. Selezionare Ripristina il computer. Viene visualizzata la finestra Opzioni ripristino di sistema.
- Selezionare un layout di tastiera e fare clic su Avanti.
- 5. Per accedere alle funzioni di ripristino, effettuare l'accesso come utente locale. Per accedere al prompt dei comandi, digitare amministratore nel campo Nome utente e fare clic su OK.
- 6. Fare clic su Dell Factory Image Restore (Ripristino immagine di fabbrica Dell). Verrà visualizzata la schermata iniziale di Dell Factory Image Restore Restore (Ripristino immagine di fabbrica Dell).

- Ű
 - N.B.: in base alla propria configurazione, potrebbe essere necessario selezionare Dell Factory Tools Tools (Stumenti di fabbrica Dell), quindi Dell Factory Image Restore Restore (Ripristino immagine di fabbrica Dell).
- 7. Fare clic su Avanti.

Verrà visualizzata la schermata **Confirm Data Deletion** (Conferma eliminazione dati).

- **N.B.:** se non si desidera continuare con Factory Image Restore Restore (Ripristino immagine di fabbrica Dell), fare clic su **Annulla**.
- 8. Fare clic sulla casella di spunta per confermare che si desidera continuare con la formattazione del disco rigido e con il ripristino del sistema operativo nelle condizioni iniziali, quindi fare clic su Avanti.

Il processo di ripristino inizia e potrebbe impiegare cinque minuti o più. Quando il sistema operativo e le applicazioni installate al momento della spedizione del computer sono stati ripristinati alla condizione iniziale, verrà visualizzato un messaggio.

9. Fare clic su Fine per riavviare il sistema.

Come ottenere assistenza

Se si riscontra un problema con il computer, è possibile completare i passaggi seguenti per diagnosticare e risolvere il problema:

- Consultare "Soluzione dei problemi" a pagina 57 per conoscere le informazioni e le procedure relative al problema che si è verificato.
- 2. Consultare "Dell Diagnostics" a pagina 67 per conoscere le procedure su come eseguire Dell Diagnostics.
- **3.** Compilare l'"Elenco di controllo della Diagnostica" a pagina 87.
- 4. Usare la gamma completa di servizi in linea disponibili sul sito Web di Dell Support (all'indirizzo support.dell.com) per ottenere assistenza relativamente alle procedure di installazione e risoluzione dei problemi. Consultare "Servizi in linea" a pagina 82 per un elenco più completo dei servizi disponibili su Dell Support.

- **5.** Se il problema non è stato risolto seguendo le indicazioni riportate, consultare "Prima di chiamare" a pagina 86.
- **N.B.:** effettuare la chiamata a Dell Support da una postazione vicina o davanti al computer in modo da poter eseguire le procedure necessarie richieste dal personale addetto.
- N.B.: il sistema del Codice di servizio espresso di Dell potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Quando il servizio di assistenza telefonica automatizzato lo richiede, inserire il Codice di servizio espresso per inoltrare la chiamata al personale del supporto preposto. Se il Codice di servizio espresso non è disponibile, aprire la cartella **Dell Accessories** (Accessori Dell), fare doppio clic sull'icona **Express Service Code** (Codice di servizio espresso) e seguire le istruzioni. **N.B.:** alcuni dei servizi non sono disponibili al di fuori degli Stati Uniti. Per informazioni sulla disponibilità di tali servizi, contattare il rappresentante Dell locale.

Supporto tecnico e servizio clienti

Il servizio di assistenza di Dell è disponibile per rispondere a domande sull'hardware Dell. Il personale del supporto si serve di strumenti di diagnostica computerizzata per poter fornire risposte accurate e veloci.

Per contattare il servizio del supporto tecnico di Dell, consultare "Prima di chiamare" a pagina 86 e individuare le informazioni dei contatti per la propria ragione oppure accedere a **support.dell.com**.

DellConnect

DellConnect[™] è un semplice strumento per l'accesso in linea che permette al personale dell'assistenza di Dell e dei servizi di supporto di accedere al computer dell'utente mediante una connessione a banda larga, diagnosticare il problema e risolverlo sotto la supervisione dell'utente stesso. Per ulteriori informazioni, accedere al sito Web www.dell.com/DellConnect.

Servizi in linea

Nei seguenti siti Web è possibile avere ulteriori informazioni sui prodotti e servizi di Dell:

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (solo per i paesi asiatici o dell'area del Pacifico)
- www.dell.com/jp (solo per il Giappone)
- www.euro.dell.com (solo per l'Europa)
- www.dell.com/la(solo per i paesi dell'America Latina e dell'area caraibica)
- www.dell.ca (solo per il Canada)

È possibile accedere all'assistenza di Dell tramite i seguenti siti Web e indirizzi di posta elettronica:

Siti Web dell'assistenza di Dell

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (solo per il Giappone)
- support.euro.dell.com (solo per l'Europa)
- supportapj.dell.com (solo Asia Pacifico)

Indirizzi di posta elettronica dell'assistenza di Dell

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (solo per i Paesi dell'America Latina e dell'area caraibica)
- apsupport@dell.com (solo paesi asiatici o dell'area del Pacifico)

Indirizzi di posta elettronica marketing e vendite di Dell

- apmarketing@dell.com (solo per i Paesi asiatici o per l'area del Pacifico)
- sales_canada@dell.com (solo per il Canada)

Protocollo di trasferimento dei file (FTP) anonimo

ftp.dell.com

Accedere come utente: anonimo, e usare il proprio indirizzo di posta elettronica come password.

Sistema di controllo automatizzato dello stato dell'ordine

Per controllare lo stato di un prodotto Dell ordinato, accedere al sito Web **support.dell.com**, o telefonare al servizio di controllo automatizzato dello stato dell'ordine. Una voce registrata richiederà le informazioni necessarie per identificare l'ordine e fornirà le informazioni relative.

In caso di problemi relativi a un ordine, ad esempio parti mancanti o non corrette o fatturazione imprecisa, contattare il servizio di assistenza clienti Dell. Prima di chiamare, assicurarsi di avere a disposizione la fattura o la distinta di imballaggio.

Per il numero telefonico da contattare nella propria regione, consultare "Come contattare Dell" a pagina 88.

Informazioni sul prodotto

Per ottenere informazioni su altri prodotti forniti da Dell o eseguire un ordine, visitare il sito Web di Dell all'indirizzo **www.dell.com**. Per ottenere il numero di telefono da chiamare per parlare con uno specialista dell'ufficio vendite, consultare "Come contattare Dell" a pagina 88.

Restituzione di prodotti durante il periodo di garanzia per riparazione o per rimborso

Preparare gli oggetti da restituire, per riparazione o rimborso, seguendo la procedura qui descritta:

N.B.: prima di restituire il prodotto a Dell, accertarsi di eseguire il backup di tutti i dati presenti sul disco rigido e su qualsiasi dispositivo di memorizzazione presente nel prodotto. Rimuovere tutte le informazioni riservate, proprietarie e personali e tutte le unità rimovibili, come CD e schede PC. Dell declina qualsiasi responsabilità in relazione a qualsivoglia informazione personale, proprietaria o riservata, per la perdita o l'alterazione di dati, o per la perdita o il danneggiamento di supporti rimovibili eventualmente inseriti nella restituzione.

- Contattare Dell per ottenere il numero di autorizzazione di ritorno materiali (RMA) che dovrà essere riportato in modo ben visibile sulla parte esterna dell'imballo. Per il numero telefonico da contattare nella propria regione, consultare "Come contattare Dell" a pagina 88.
- 2. Allegare una copia della fattura e una lettera in cui si riportano i motivi della restituzione.
- Allegare una copia dell'Elenco di controllo della Diagnostica (consultare "Elenco di controllo della diagnostica" a pagina 87), che indica le prove eseguite e gli eventuali messaggi d'errore riportati da Dell Diagnostics (consultare "Dell Diagnostics" a pagina 67).
- Se l'oggetto viene restituito per ottenere un rimborso, allegare tutti gli accessori che appartengono al prodotto (cavi di alimentazione, software, documentazione, ecc.).

- 5. Imballare il prodotto da restituire nella confezione originale o in una analoga.
- **N.B.:** le spese di spedizione sono a carico del cliente. Il cliente dovrà inoltre provvedere personalmente ad assicurare il prodotto restituito e si assume ogni responsabilità in caso di smarrimento durante la spedizione. Non verranno accettati pacchi in contrassegno.
- N.B.: i resi che non soddisfino tutti i precedenti requisiti saranno rifiutati dall'ufficio ricezione merci di Dell e rispediti al mittente.

Prima di contattare Dell



N.B.: prima di chiamare, assicurarsi di avere a disposizione il Codice di servizio espresso, che consente al servizio di assistenza telefonica automatizzato di Dell di smistare la chiamata in modo più efficiente. Potrebbe essere richiesto il proprio Numero di servizio.

Identificare il proprio Numero di servizio

Il Numero di servizio per il computer si trova su un'etichetta sul fondo del computer.



1 numero di servizio

Ricordarsi di compilare il seguente Elenco di controllo della diagnostica. Se possibile, prima di contattare Dell per richiedere supporto, accendere il computer e usare un telefono vicino al computer. Potrebbe venire richiesto di digitare alcuni comandi dalla tastiera, riferire informazioni dettagliate durante le operazioni o tentare di seguire procedure per la risoluzione del problema la cui esecuzione è possibile solo sul computer stesso. Accertarsi che la documentazione del computer sia disponibile.

Elenco di controllo della diagnostica

- Nome:
- Data:
- Indirizzo:
- Numero di telefono:
- Numero di servizio (codice a barre situato sul retro del computer):
- Codice di servizio espresso:
- Numero di autorizzazione per la restituzione di materiali, RMA, (se fornito dal supporto tecnico di Dell):
- Sistema operativo e versione:
- Dispositivi:
- Schede di espansione:
- Si è collegati a una rete? Yes/No (Sì/No)
- Rete, versione e adattatore di rete:
- Programmi e versioni:

Consultare la documentazione del sistema operativo in dotazione per determinare il contenuto dei file di avvio del computer. Se si dispone di una stampante, stampare ognuno dei file, altrimenti annotarne il contenuto prima di contattare Dell.

- Messaggio di errore, codice bip o codice di diagnostica:
- Descrizione del problema e procedure di risoluzione eseguite:

Come contattare Dell

Per i clienti degli Stati Uniti, chiamare il numero 800-WWW-DELL (800-999-3355).

N.B.: se non si dispone di una connessione a Internet attiva, è possibile reperire le informazioni sui contatti sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggi, sulla fattura o sul catalogo dei prodotti Dell.

Dell fornisce numerose opzioni di assistenza in linea e telefonica. La disponibilità varia in base al paese e al prodotto e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella zona del cliente.

Per contattare Dell per problemi commerciali, di assistenza tecnica o per supporto tecnico:

- 1. Accedere al sito Web www.dell.com/ContactDell.
- **2.** Selezionare il proprio paese o la propria regione.
- **3.** Selezionare l'appropriato collegamento al servizio o all'assistenza, in funzione delle specifiche esigenze.
- **4.** Scegliere il metodo per contattare Dell più comodo.

X ປ ທ

Trovare altre informazioni e risorse

Se è necessario:	Consultare:	
reinstallare il sistema operativo	"Supporto di ripristino del sistema" a pagina 76	
eseguire un programma di diagnostica sul computer	"Dell Diagnostics" a pagina 67	
reinstallare il sosftware del sistema	"I miei download Dell" a pagina 65	
avere ulteriori informazioni sul sistema operativo e le funzionalità di Microsoft® Windows®	support.dell.com	
aggiornare il computer con una nuova o ulteriore memoria oppure con un nuovo	il <i>Manuale per l'assistenza</i> sul sito Web support.dell.com/manuals .	
disco rigido	N.B.: in alcuni paesi, l'apertura del	
guasto o difettoso	componenti può rendere nulla la garanzia. Controllare la garanzia (anche quella per la restituzione) prima di aprire il computer.	

Se è necessario:	Consultare:
trovare le informazioni sulle best practice relative alla protezione del computer	i documenti sulla sicurezza e le normative forniti con il computer e anche la homepage
rivedere le informazioni della garanzia, i Termini e le condizioni (soltanto U.S.A.), le Istruzioni sulla sicurezza, gli Avvisi normativi, le Informazioni sull'ergonomia e il Contratto di licenza con l'utente finale	Regulatory Compliance all'indirizzo Web www.dell.com/regulatory_compliance
trovare il Numero di servizio/Codice di	la parte inferiore del computer
il Numero di servizio per identificare il computer in support.dell.com o per contattare l'assistenza tecnica	il Dell Support Center . Per avviare il Dell Support Center , fare clic sull'icona mell'area di notifica del desktop.
trovare driver e download; file readme accedere all'assistenza tecnica e alla guida del prodotto	support.dell.com
verificare lo stato dell'ordine per i nuovi acquisti	
trovare soluzioni e risposte alle domande più comuni	
trovare informazioni sugli aggiornamenti dell'ultimo minuto sulle modifiche tecniche al computer o a materiale di riferimento tecnico avanzato per tecnici o utenti esperti	

Questa sezione fornisce le informazioni necessarie per configurare e aggiornare i driver e aggiornare il computer.

N.B.: le offerte variano da regione a regione. Per maggiori informazioni sulla configurazione del computer, consultare la sezione About Your System (Informazioni sul sistema) nel Dell Support Center. Per avviare il Dell Support Center, fare clic sull'icona nell'area di notifica del desktop.

Modello del computer Dell [™] XPS [™] L501X		Memoria		
		Connettore dei moduli di memoria	due connettori SODIMM accessibili dall'utente	
Chipset di sistema	Mobile Intel® 5 series express chipset HM57	Capacità del modulo di memoria	1 GB, 2 GB, e 4 GB	
Tipo di processore	Intel Core™i3 Intel Core i5 Intel Core i7	Memoria minima	2 GB	
	Intel Pentium®	Memoria massima	8 GB	

Memoria

Tipo di DDR3 SIDIMM da 1066 memoria MHz/1333 MHz

N.B.: per istruzioni sull'aggiornamento della memoria, consultare il *Manuale per l'assistenza* all'indirizzo Web support.dell.com/manuals.

Connettori

Audio connettore per ingresso microfono, connettori per due cuffie/altoparlanti stereo

N.B.: è anche possibile utilizzare i connettori per configurare gli altoparlanti canale 5.1

S/PDIF un connettore combo S/ PDIF per cuffie/digitale Mini-Card due slot Mini-Card full uno slot per Mini-Card a metà altezza

Connettori

Connettore HDMI	un connettore a 19 piedin
Adattatore di rete	un connettore RJ45
USB	due connettori a 4 piedini conformi a USB 3.0
Mini- DisplayPort	un connettore a 20 piedini
eSATA	un connettore combo a 7/4 piedini con PowerShare
Lettore di scheda multimediale	uno slot 9 in 1
Connettore ingresso antenna (opzionale)	un connettore MCX

Lettore di scheda multimediale

Schede supportate	Scheda di memoria Secure Digital (SD)	Modem (opzionale)	modem USB esterno V.92 56 K
	Secure Digital Input/ Output (SDIO)	Adattatore di rete	LAN 10/100/1000 Ethernet su scheda
	Secure Digital High		madre
	Capacity (SDHC)	Comunicazione wireless	WIAN WWAN
	Secure Digital eXtended Capacity (SDXC) Memory Stick		(opzionale), WiMAX/Wi-Fi abgn/agn, e tecnologia wireless Bluetooth®
Memory Stick PRO Scheda di memoria MSXC Scheda MultiMedia (MMC)		(opzionale)/ WiDi (opzionale)	
	TV	(opzionale)	
		Scheda sintonizzatore TV	
xD-Picture Card			(

Videocamera

Risoluzione videocamera	HD a 2.0 megapixel
Risoluzione video	1280 x 720

Audio

Comunicazioni

Controller audio	Realtek ALC665
Altoparlanti	2 x 1,5 Watt + 2,5 Watt
Controlli volume	menu del software del programma e comandi multimediali

Video		Schermo	
Integrato		Dimensioni:	
Controller video	Intel HD Graphics	Altezza	193,54 mm
Memoria	fino a un massimo di	Larghezza	344,23 mm
video	256 MB	Diagonale	396,42 mm
Discreto		Risoluzione	1920 x 1080
Controller	NVIDIA GeForce GT 420M	massima	
video	video NVIDIA GeForce GT 435M	Frequenza di	60 Hz
Memoria	DDR3 da 1 GB/2 GB	aggiornamento	
video		Angolo di funzionamento	da 0° (chiuso) a 135°
Schermo		Angolo di	40/40
Тіро	po WLED HD 15,6", TrueLife	visualizzazione	
	RGBLED HD 15,6",	orizzontale	
TrueLife	Angolo di	15/30 (H/L)	
	WLED HD 15,6" multi sfioramento, TrueLife	visualizzazione verticale	
(opzionale)	Passo dei pixel	0,2265 mm x 0,2265 mm	

Datteria		00
Ioni di litio a 9 eler	menti "smart"	Au
Altezza	221,07 mm	
Larghezza	54,35 mm	
Profondità	42,53 mm	Ba
Peso	0,49 kg	Δ.
Ioni di litio a 6 eler	menti "smart"	
Altezza	209,19 mm	Ø
Larghezza	54,35 mm	
Profondità	20,40 mm	Te
Peso	0,33 kg	en
Tensione	13,3 V (a 6/9 elementi)	in
Tempo di carica (approssimativo)	4 ore (quando il computer è spento)	(m Fre en

Battoria

Batteria

Autonomia	l'autonomia della batteria dipende dalle condizioni di funzionamento
Batteria a pulsante	CR-2032
Adattatore C/	٩
N.B.: utilizzar specifici per Consultare il installazione Tensione in	re solo adattatori CA il proprio computer. diagramma di fornito con il computer. 100-240 VAC/11-16 V c.c.
entrata Corrente in entrata (massima)	1,50 A/2,30 A/2,50 A
Frequenza in entrata	50-60 Hz
Potenza di uscita	90 W/130 W

Adattatore CA

Corrente in uscita:

90 W	4,62 A (continua)
130 W	6,70 A (continua)
Tensione nominale di uscita	19,5 V c.c.
Temperatura in funzione	da 0° a 40°C
Temperatura di stoccaggio	da –40° a 70°C

Tastiera (retroilluminata)

Numero di tasti	86 (Stati Uniti e Canada);	
	87 (Europa);	
	90 (Giappone);	
	87 (Brasile)	
Layout	QWERTY/AZERTY/Kanji	

Touchpad

Risoluzione	240 срі
posizione	
X/Y (modalità	
tabella grafica)	
Dimensioni:	
Larghezza	100 mm
Altezza	56 mm

Dimensioni

Altezza	da 32,2 a 38,2 mm
Larghezza	381 mm
Profondità	265,4 mm
Peso (con batteria a 6 elementi)	configurabile a meno di 2,8 kg

Ambiente computer

Intervallo della temperatura:

In funzione	da 0° a 35°C
Stoccaggio	da –40° a 65°C

Umidità relativa (massima):

In funzione	dal 10% al 90% (senza condensa)
Stoccaggio	dal 5% al 95% (senza condensa)

Vibrazione massima (usando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente):

In funzione	0,66 GRMS
Spento	1,30 GRMS

Ambiente computer

Urto massimo (in funzionamento: misurato con Dell Diagnostics in esecuzione sul disco rigido e impulso emisinusoidale di 2 ms; non in funzionamento: misurato con il disco rigido con la testina parcheggiata e un impulso emisinusoidale di 2 ms):

ln f	unzione	110 G
Spe	ento	160 G
Altitud (massi	ine ma):	
ln f	unzione	da –15,2 mm a 3048 m
Sto	ccaggio	da –15,2 mm a 10 668 m
Livello sostan contar aria	di ze ninanti via	G2 o inferiore come definito da ISA-S71.04-1985

Appendice

Avviso sul prodotto Macrovision

Questo prodotto incorpora la tecnologia di protezione del copyright che è protetta dai brevetti statunitensi e da altri diritti di proprietà intellettuale di Macrovision Corporation e altri proprietari di diritti. L'uso di tale tecnologia deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è previsto in ambito privato e per altri scopi limitati, salvo diversa autorizzazione da parte di Macrovision Corporation. È vietato decodificare o disassemblare il prodotto.

Informazioni per NOM o Official Mexican Standard (solo per il Messico)

Le seguenti informazioni sono fornite nei dispositivi descritti in questo documento, in conformità ai requisiti dell'Official Mexican Standard (NOM):

Importatore:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Interno 11

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Numero del modello normativo	Tensione	Frequenza	Consumo di elettricità	Tensione di uscita	Intensità di uscita
P11F	100-240 VAC/ 11-16 V c.c.	50-60 Hz	1,50 A/2,30 A/ 2,50 A	19,5 V c.c.	4,62 A/6,70 A

Per i dettagli, consultare le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer.

Per ulteriori informazioni sulle best practice relative alla protezione, consultare la homepage Regulatory Compliance all'indirizzo Web **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Indice analitico

accesso FTP, anonimo 82

В

Α

backup e ripristino 51

C CD, riproduzione e creazione Centro PC portatile Windows ciabatte, utilizzo come contattare Dell come contattare Dell in linea computer, configurazione configurazione, operazioni preliminari configurazione del sistema accesso **38** comportamento tasto funzione connessione a Internet connessione a Internet connessione di rete wireless connessioni di rete risoluzione connettore mini-DisplayPort

D

DataSafe Local Backup **74** DellConnect **81** Dell Diagnostics Dell Dock Dell Factory Image Restore (Ripristino immagine di fabbrica Dell) Dell Stage Dell Support Center driver e download

DVD, riproduzione e creazione 51

Ε

elenco di controllo della diagnostica 87

F

flusso d'aria, consentire **7** funzionalità del computer **50** funzionalità software **50**

G

guida in linea ottenere assistenza e supporto **80** indicatore del disco rigido indicatore dello stato della batteria indirizzi e-mail per supporto tecnico ISP fornitore di servizi Internet

Μ

messaggi di sistema 65

0

opzioni di reinstallazione del sistema 72

Ρ

pannello di controllo dell'Audio **41** problemi, risoluzione **57** problemi di alimentazione, risoluzione **60**

Indice analitico

problemi di memoria soluzione **61** problemi relativi all'hardware diagnosi **67** problemi relativi al software **62** prodotti informazioni e acquisto **83**

R

restituzione in garanzia **84** rete con fili

cavo di rete, collegamento ripristino configurazione di sistema ripristino immagine di fabbrica risoluzione dei problemi risoluzione dei problemi relativi all'hardware risorse, ulteriori

S

scheda B-CAS 14 scheda SIM 14 servizio clienti 81 sfoglia 46 sintonizzatore TV 19 siti di supporto a livello mondiale 82 specifiche 91 spedizione prodotti per la riparazione o la restituzione 84 striscia di controllo 31 supporto di ripristino del sistema 76 supporto per indirizzi e-mail 82

Т

tasti dei comandi multimediali tecnologia NVIDIA Optimus touchpad movimenti touch screen movimenti trovare altre informazioni

U

unità ottica Utilizzo **42** USB PowerShare **25**

V

videocamera 45

W

Windows verifica guidata compatibilità programmi **62** wireless schermo **18**

Stampato in Irlanda.

www.dell.com | support.dell.com

