PANDUAN PEMASANGAN



PANDUAN PEMASANGAN

Model Pengatur: P09E

Jenis pengatur: P09E002

Catatan, Perhatian, dan Peringatan

- **CATATAN:** menunjukkan informasi penting yang membantu Anda mengoptimalkan penggunaan komputer Anda.
- △ PERHATIAN: menunjukkan kerusakan potensial pada perangkat keras atau kehilangan data yang mungkin terjadi dan memberitahukan Anda cara menghindari masalah tersebut.

PERINGATAN: menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

Jika Anda membeli komputer Dell[™] n Series, semua referensi dalam dokumen ini mengenai sistem pengoperasian Microsoft[®] Windows[®] menjadi tidak berlaku.

Produk ini menyertakan teknologi perlindungan penggandaan yang dilindungi oleh paten AS dan hak milik intelektual lainnya milik Rovi Corporation. Dilarang merekayasa ulang dan membongkar produk.

Informasi di dalam dokumen ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2010 Dell Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak material ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: Dell™, logo DELL logo, XPS™, dan DellConnect™ adalah merek dagang dari Dell Inc.; Intel® dan Centrino® adalah merek dagang dan Core™ adalah merek dagang dari Intel Corporation di AS dan di negara-negara lainnya; Microsoft®, Windows®, dan logo awal tombol Windows ® adalah merek dagang atau adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya; Blu-ray Disc™ adalah merek dagang dari Blu-ray Disc Association; Bluetooth® adalah merek dagang yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan digunakan oleh Dell di bawah lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lain mungkin digunakan dalam dokumen ini untuk merujuk ke pihak lain yang memiliki hak kekayaan intelektual atas merek dan nama produk mereka. Dell Inc. tidak mengklaim kepemilikan dari merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.

2011 - 08 No. Komp. RG6V3 Rev. A01

Memasang XPS Laptop Anda7
Sebelum Memasang Komputer Anda 7
Menyambungkan adaptor AC 8
Menyambungkan Kabel Jaringan (Opsional)
Tekan Tombol Daya
Menyiapkan Microsoft Windows 11
Membuat Media Pemulihan
Sistem (Disarankan)12
Memasang Kartu SIM (Opsional) 14
Mengaktifkan atau Menonaktifkan
Nirkabel (Opsional)
Menyiapkan Display
Nirkabel (Opsional)
Mengatur TV Tuner (Opsional)19
Menyiapkan Stereoskopik 3D
(Opsional)

Menyiapkan 3D TV (Opsional)	21
(Opsional)	23
Menggunakan XPS Laptop	. 26
Fitur Tampilan Kanan	26
Fitur Tampilan Kiri	30
Fitur Tampilan Belakang	32
Fitur Dasar Komputer dan Keyboard.	34
Lampu dan Indikator Status	
Menonaktifkan Pengisian Daya Baterai	
Gerakan Pad Sentuh	40
Tombol Kontrol Multimedia	42
Fitur Soket Kontrol	44
Menggunakan Drive Optis	46
Fitur Display	48

	Gerakan Layar Sentuh (Opsional)50)		
	Melepaskan dan Memasang	2		
		-		
	Fitur perangkat lunak	1		
	Cadangan Dell DataSafe Online55	5		
	Teknologi Optimus NVIDIA			
	(Opsional)	5		
	NVIDIA 3DTV Play	7		
	Dell Stage61	1		
	Sensor Jatuh63	3		
Menyelesaikan Masalah 64				
	Kode Bip	1		
	Masalah Layar Sentuh	5		
	Masalah Jaringan	5		
	Masalah Daya67	7		
	-			
	Masalah Memori68	3		
	Masalah Memori68 Masalah Penguncian dan	3		

Menggunakan Peralatan				
Pendukung71				
Pusat Dukungan Dell				
My Dell Downloads72				
Penelusuran Kesalahan Perangkat Keras				
Diagnostik Dell73				
Memulihkan Sistem				
Pengoperasian Anda 78				
Pemulihan Sistem				
Cadangan Lokal Dell DataSafe80				
Media Pemulihan Sistem				
Pemulihan Profil Pabrik Dell				
Mendapatkan Bantuan 85				
Dukungan Teknis dan				
Layanan Pelanggan				
DellConnect86				
Layanan Online				

Layanan Status Pemesanan	
Otomatis	
Informasi Produk88	
Mengembalikan Komponen untuk Reparasi Sesuai Garansi atau	
Sebelum Menghubungi Dell91	
Menghubungi Dell	
5	
Mendapatkan Bantuan	
Mendapatkan Bantuan dan Informasi Selengkapnya 94	
Mendapatkan Bantuan dan Informasi Selengkapnya 94 Spesifikasi 97	
Mendapatkan Bantuan dan Informasi Selengkapnya 94 Spesifikasi 97 Lampiran 104	
Mendapatkan Bantuan dan Informasi Selengkapnya 94 Spesifikasi 97 Lampiran 104 Informasi untuk NOM, atau Standar Resmi Meksiko (Hanya untuk Meksiko) 104	
Mendapatkan Bantuan dan Informasi Selengkapnya 94 Spesifikasi 97 Lampiran 104 Informasi untuk NOM, 104 atau Standar Resmi Meksiko 104 (Hanya untuk Meksiko) 104 Indeks 105	

Memasang XPS Laptop Anda

Bagian ini menyediakan informasi tentang pemasangan laptop Dell XPS Anda.

Sebelum Memasang Komputer Anda

Saat memilih lokasi untuk komputer Anda, pastikan konektor listrik dapat dijangkau dengan mudah, tersedia ventilasi yang cukup, dan komputer ditempatkan di permukaan yang datar.

Menghambat aliran udara di sekitar komputer dapat menyebabkan suhu laptop menjadi terlalu panas. Untuk mencegah pemanasan berlebih ini pastikan ada jarak minimal 5,1 cm (2 inci) pada sisi kanan dan kiri. Anda tidak boleh meletakkan komputer di tempat yang tertutup, seperti di dalam lemari atau laci saat komputer dinyalakan. PERINGATAN: Jangan sampai ada benda yang menyumbat, masuk ke dalam ventilasi udara atau ada debu yang menumpuk dalam ventilasi udara. Jangan letakkan komputer Dell Anda di lingkungan dengan aliran udara terbatas, seperti di dalam tas yang tertutup, atau pada permukaan kain, seperti karpet atau permadani saat sedang dinyalakan. Aliran udara yang terbatas dapat merusak komputer, memperburuk kinerja komputer, atau menimbulkan kebakaran. Komputer mengaktifkan kipas saat komputer menjadi panas. Bunyi berisik kipas merupakan hal yang normal dan bukan mengindikasikan adanya masalah pada kipas atau komputer.

PERHATIAN: Meletakkan atau menumpuk benda-benda berat dan keras di atas komputer dapat menyebabkan kerusakan permanen pada komputer.

Menyambungkan adaptor AC

Sambungkan adaptor AC ke komputer dan kemudian masukkan ke outlet listrik atau protektor daya.

PERINGATAN: Adaptor AC dapat digunakan dengan stopkontak listrik di seluruh dunia. Namun, konektor daya dan soket ekstensi berbeda-beda di setiap negara. Menggunakan kabel yang tidak kompatibel atau menyambungkan kabel ke soket ekstensi atau outlet listrik secara tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan permanen pada komputer Anda.



Menyambungkan Kabel Jaringan (Opsional)

Untuk menggunakan sambungan jaringan melalui kabel, sambungkan kabel jaringan.



Tekan Tombol Daya



Menyiapkan Microsoft Windows

Komputer Dell Anda telah dikonfigurasikan sebelumnya dengan sistem operasi Microsoft Windows. Saat mengatur Windows untuk pertama kalinya, ikuti instruksi pada layar. Tahapan ini harus dilakukan dan mungkin membutuhkan waktu beberapa saat hingga selesai. Layar pengaturan Windows akan menuntun Anda melewati beberapa prosedur, termasuk menerima perjanjian lisensi, mengatur preferensi, dan mengatur koneksi Internet.

- PERHATIAN: Proses pengaturan sistem pengoperasian tidak boleh dihentikan. Jika dihentikan, komputer Anda akan menjadi tidak dapat digunakan dan Anda harus memasang kembali sistem pengoperasian.
- **CATATAN:** Untuk memperoleh kinerja komputer yang optimal, Anda disarankan untuk mendownload dan memasang BIOS dan driver terbaru untuk komputer Anda yang tersedia di **support.dell.com**.
- CATATAN: Untuk informasi selengkapnya tentang sistem dan fitur pengoperasian, kunjungi support.dell.com/MyNewDell.

Membuat Media Pemulihan Sistem (Disarankan)



CATATAN: Anda disarankan untuk segera membuat media pemulihan sistem setelah melakukan pengaturan Microsoft Windows.

Media pemulihan sistem dapat digunakan untuk memulihkan komputer ke kondisi pengoperasian saat Anda membeli komputer sembari mempertahankan file data (tanpa memerlukan disk Sistem Pengoperasian). Anda dapat menggunakan media pemulihan sistem jika ada perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau pengaturan sistem yang membuat komputer berada pada kondisi pengoperasian yang tidak diinginkan.

Anda perlu membuat media pemulihan sistem berikut:

- Cadangan Lokal Dell DataSafe
- media penyimpanan USB dengan kapasitas minimum 8 GB atau Disk DVD-R/DVD+R/Blu-ray
- **CATATAN:** Cadangan Lokal Dell DataSafe tidak mendukung disk yang dapat ditulis ulang.

Untuk membuat media pemulihan sistem:

- 1. Pastikan bahwa adaptor AC tersambung (lihat "Menyambungkan Adaptor AC" pada halaman 8).
- 2. Masukkan disk atau media penyimpanan USB pada komputer.
- 3. Klik Start $\bigcirc \rightarrow$ All Programs \rightarrow Dell DataSafe Local Backup.
- 4. Klik Create Recovery Media.
- 5. Ikuti instruksi pada layar.



Memasang Kartu SIM (Opsional)



CATATAN: Memasang kartu SIM tidak diperlukan jika Anda menggunakan kartu EVDO untuk mengakses Internet.

U

CATATAN: Memasang kartu B-CAS mini ke dalam slot kartu SIM diperlukan untuk mengatur dan melihat TV digital ISDB-T di Jepang.

Memasang kartu Subscriber Identity Module (SIM) pada komputer memungkinkan Anda untuk tersambung ke Internet. Untuk mengakses Internet Anda harus berada di dalam jaringan penyedia layanan seluler Anda.

Memasang kartu SIM:

- 1. Matikan komputer Anda.
- 2. Lepaskan baterai (lihat "Melepaskan dan Memasang Kembali Baterai" pada halaman 52).
- 3. Di tempat baterai, masukkan kartu SIM ke dalam slot kartu SIM.
- 4. Pasang kembali baterai (lihat "Melepaskan dan Memasang Kembali Baterai" pada halaman 52).
- 5. Nyalakan komputer Anda.

Untuk melepaskan kartu SIM, tekan dan keluarkan kartu SIM.

Memasang XPS Laptop Anda

- 1 Kartu SIM
- 2 tempat baterai
- **3** Slot kartu SIM



Mengaktifkan atau Menonaktifkan Nirkabel (Opsional)



Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nirkabel:

- 1. Pastikan komputer Anda telah dinyalakan.
- 2. Tekan tombol <Fn><F2> pada keyboard. Status radio nirkabel saat ini muncul pada layar.

Nirkabel diaktifkan



Nirkabel dinonaktifkan



3. Tekan tombol <Fn><F2> sekali lagi untuk beralih antara kondisi nirkabel diaktifkan atau dinonaktifkan.



CATATAN: Menekan tombol <Fn><F2> memungkinkan Anda untuk dengan cepat mematikan radio nirkabel (Wi-Fi dan Bluetooth), seperti ketika Anda diminta untuk menonaktifkan semua radio nirkabel di pesawat terbang.

Menyiapkan Display Nirkabel (Opsional)

CATATAN: Fitur tampilan nirkabel mungkin tidak didukung pada semua komputer. Untuk informasi tentang persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyiapkan display nirkabel, kuniunai www.intel.com.

Fitur display nirkabel Intel memungkinkan Anda untuk berbagi komputer ke TV tanpa penggunaan kabel. Anda harus menyambungkan adaptor display nirkabel ke TV sebelum mengatur display nirkabel.



CATATAN: Adaptor display nirkabel tidak dikirim bersama komputer Anda dan harus dibeli secara terpisah.

Jika komputer Anda mendukung fitur display nirkabel, ikon Display Nirkabel Intel 🚇 akan tersedia pada desktop Windows.

Untuk mengatur display nirkabel:

- 1. Nyalakan komputer Anda.
- 2. Pastikan bahwa nirkabel diaktifkan (lihat "Mengaktifkan atau Menonaktifkan Nirkabel (Opsional)" pada halaman 16).
- Sambungkan adaptor display nirkabel ke TV.

4. Nvalakan TV.

- 5. Pilih sumber video vang sesuai pada TV. seperti HDMI1, HDMI2, atau S-Video.
- 6. Klik dua kali ikon Display Nirkabel Intel 🚇 pada desktop. Jendela Display Nirkabel Intel muncul.
- 7. Pilih Pindai untuk display yang tersedia.
- 8. Pilih adaptor display nirkabel dari daftar Display nirkabel yang terdeteksi.
- 9. Masukkan kode keamanan yang muncul pada TV Anda.

Untuk mengaktifkan display nirkabel:

1. Klik dua kali ikon Display Nirkabel Intel ᡍ pada desktop.

Jendela Display Nirkabel Intel muncul.

- 2. Pilih Sambungkan ke Adaptor Saat Ini.
- CATATAN: Anda dapat mendownload dan memasang driver terbaru "Intel Wireless Display Connection Manager" dari support.dell.com.
- CATATAN: Untuk informasi selengkapnya tentang display nirkabel, lihat dokumentasi adaptor display nirkabel.

Mengatur TV Tuner (Opsional)

CATATAN: Ketersediaan TV tuner bervariasi di setiap wilayah.

Untuk mengatur TV tuner:

- Jika belum dimasukkan, matikan komputer dan masukkan kartu mini B-CAS ke dalam slot kartu SIM pada komputer Anda (hanya Jepang).
- 2. Sambungkan kabel antena TV/digital atau adaptor kabel pada konektor antena masuk pada komputer.
- 3. Nyalakan komputer Anda.
- 4. Klik Start $\textcircled{g} \rightarrow All \ Programs \rightarrow Windows$ Media Center \rightarrow Tasks \rightarrow Settings \rightarrow TV.
- 5. Ikuti instruksi pada layar.

Menyiapkan Stereoskopik 3D (Opsional)

CATATAN: Untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan kaca mata NVIDIA 3D Vision (opsional), silakan lihat NVIDIA 3D Vision User Guide di umunut dell according to the second secon

support.dell.com/manuals.

Stereoskopik 3D memungkinkan Anda melihat konten 3D dengan kedalaman yang terlihat.

- 1. Klik kanan desktop dan pilih Panel Kontrol NVIDIA.
- 2. Pada jendela Panel Kontrol NVIDIA, klik Stereoskopik 3D untuk membentangkan pemilihan (jika belum terbentang) lalu klik Menyiapkan Stereoskopik 3D.
 - a. Pilih kotak centang Aktifkan stereoskopik 3D.
 - b. Dari menu drop-down jenis display Stereoskopik 3D pilih Laptop Dell 3D Vision.

- CATATAN: Jika Jenis display Stereoskopik 3D menampilkan 3D TV Play, display komputer Anda tidak akan mendukung Stereoskopik 3D. Anda dapat melihat konten dalam Stereoskopik 3D dengan menyambungkan komputer Anda ke 3DTV. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Menyiapkan 3D TV (opsional)" pada halaman 21
 - c. Dari menu drop-down Tes stereoskopik
 3D pilih Jalankan Wizard Penyiapan.
 Wizard penyiapan NVIDIA 3D Vision muncul.
- **3.** Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.
- CATATAN: Jika Anda merasa tidak nyaman saat melihat display 3D, berhentilah melihat display, lepaskan kaca mata 3D Anda, dan beristirahatlah.

Menyiapkan 3D TV (Opsional)

CATATAN: Untuk mengetahui apakah TV Anda mendukung fitur 3D yang tersedia pada komputer, lihat Persyaratan Sistem di www.nvidia.com/3dtv

Sambungkan komputer ke 3D TV menggunakan kabel HDMI.



- CATATAN: Kabel HDMI mengirim sinyal audio maupun video.
- 1. Menyiapkan HDMI 1.4 3D TV:
 - a. Jelajahi menu setelan 3D TV.
 - b. Menyiapkan mode 3D ke Otomatis.
 - c. Tetapkan urutan mata untuk kaca mata ke **default** atau **normal**
- CATATAN: Jangan ubah setelan urutan mata saat menggunakan NVIDIA 3DTV Play karena aplikasi mengontrol penentuan waktu kacamata

- **CATATAN:** Jika Anda tidak dapat melihat seluruh desktop Windows pada TV Anda, gunakan setelan 3D TV untuk mengurangi resolusi display.
- CATATAN: Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi setelan 3D, lihat dokumen yang dikirim bersama TV Anda
- Menetapkan TV sebagai display utama:
 - a. Klik kanan desktop dan pilih Panel Kontrol NVIDIA
 - b. Pada jendela Panel Kontrol NVIDIA, klik **Display** untuk membentangkan pemilihan (jika belum terbentang) lalu klik Menyiapkan beberapa display.
 - c. Dalam bagian Verifikasikan konfigurasi display, klik kanan pada 3D TV lalu pilih Jadikan ini sebagai display utama Windows.

- 3. Menyiapkan aplikasi NVIDIA 3DTV Play:
 - Pada jendela Panel Kontrol NVIDIA, klik Stereoskopik 3D untuk membentangkan pemilihan (jika belum terbentang) lalu klik Menyiapkan stereoskopik 3D.
 - b. Pilih kotak centang Aktifkan stereoskopik
 3D. Wizard Penyiapan 3DTV Play muncul.
 - Pastikan bahwa logo 3DTV Play muncul pada panel kontrol.
- **4.** Ubah resolusi desktop untuk mencocokkan resolusi dari jenis konten:
 - Pada jendela Panel Kontrol NVIDIA, klik Display untuk membentangkan pemilihan (jika belum terbentang) lalu klik Mengubah resolusi.
 - b. Untuk permainan 3D, tetapkan resolusi ke 720p, 1280x720 dan laju refresh ke 60/59 Hz dalam modus HD 3D.

- c. Untuk permainan Blu-ray 3D, tetapkan resolusi ke 1080p, 1920x1080 dan laju refresh ke 24/23 Hz dalam modus HD 3D.
- CATATAN: Untuk TV yang menggunakan sistem PAL dengan laju refresh 50 Hz atau 100 Hz atau sistem NTSC dengan laju refresh 60 Hz atau 120 Hz, tetapkan resolusi ke 720p dan laju refresh ke 60/59 Hz.
- CATATAN: Kinerja permainan dapat berkurang dalam mode HD 3D bahkan jika 3DTV Play dinonaktifkan. Untuk memaksimalkan kinerja, pilih mode HD atau SD ketika 3DTV Play dinonaktifkan.
- Periksa audio HDMI pada TV dengan memutar video, game, atau musik dan menyesuaikan volume pada TV.
- CATATAN: Untuk informasi selengkapnya pada 3D TV, lihat "NVIDIA 3DTV Play" pada halaman 57.

Menyambungkan ke Internet (Opsional)

Untuk menyambung ke Internet, Anda membutuhkan modem eksternal atau koneksi jaringan dan penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP).

Jika USB modem eksternal atau adaptor WLAN bukan termasuk pesanan awal, Anda dapat membelinya dari **dell.com**.

Mengatur Koneksi Kabel

- Jika Anda menggunakan koneksi dial-up, sambungkan jalur telepon ke modem USB eksternal opsional dan ke soket telepon sebelum Anda mengatur koneksi internet.
- Jika Anda menggunakan DSL atau koneksi modem satelit/kabel, hubungi ISP atau layanan telepon seluler Anda untuk instruksi pemasangan.

Untuk menyelesaikan pengaturan koneksi kabel Internet, ikuti instruksi "Mengatur Koneksi Internet Anda" pada halaman 24.

Mengatur Koneksi Internet Nirkabel

CATATAN: Untuk mengatur router nirkabel Anda, lihat dokumen yang dikirimkan bersama dengan router.

Sebelum dapat menggunakan koneksi internet nirkabel, Anda harus menyambungkan router nirkabel Anda.

Untuk mengatur koneksi ke router nirkabel:

- Pastikan bahwa nirkabel diaktifkan pada komputer Anda (lihat "Mengaktifkan atau Menonaktifkan Nirkabel (opsional)" pada halaman 16).
- **2.** Simpan dan tutup semua file yang terbuka, dan tutup semua program.
- 3. Klik Start $\textcircled{0} \rightarrow \texttt{Control Panel}$.
- Dalam kotak pencarian, masukkan network, lalu klik Network and Sharing Center→ Connect to a network.
- **5.** Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Mengatur Koneksi Internet Anda

ISP dan penawaran ISP berbeda-beda di setiap negara. Hubungi ISP untuk tawaran promosi yang tersedia di negara Anda.

Jika Anda tidak dapat terkoneksi ke internet, namun sebelumnya berhasil melakukan koneksi, ISP mungkin sedang bermasalah. Hubungi ISP Anda untuk memeriksa status layanan, atau coba lakukan koneksi lagi nanti.

Siapkan informasi ISP Anda. Jika Anda tidak memiliki ISP, wizard **Connect to the Internet** dapat membantu Anda mendapatkan sebuah ISP. Untuk mengatur koneksi Internet:

- **1.** Simpan dan tutup semua file yang terbuka, dan tutup semua program.
- 2. Klik Start $\textcircled{0} \rightarrow \text{Control Panel}$.
- Dalam kotak pencarian, masukkan network, lalu klik Network and Sharing Center→ Set up a new connection or network→ Connect to the Internet.

Jendela Connect to the Internet muncul.

- CATATAN: Jika Anda tidak tahu tipe koneksi mana yang harus dipilih, klik Help me choose atau hubungi ISP Anda.
- Ikuti instruksi pada layar dan gunakan informasi pengaturan yang disediakan oleh ISP Anda untuk menyelesaikan pengaturan.

Memasang XPS Laptop Anda

Menggunakan XPS Laptop

Bagian ini menyediakan informasi tentang fitur yang tersedia pada Dell XPS Anda.

Fitur Tampilan Kanan



- 1 Drive optis Memutar atau merekam CD, DVD, dan Disk Blu-ray (opsional). Untuk informasi selengkapnya, lihat "Menggunakan Drive Optis" pada halaman 46.
- **2 Lampu drive optis** Berkedip ketika Anda menekan tombol eject drive optis atau ketika Anda memasukkan disk dan disk sedang dibaca.
- 3 Tombol eject drive optis Membuka baki drive optis ketika ditekan.
- **4** Lubang eject darurat Digunakan untuk membuka baki drive optis jika tidak membuka ketika Anda menekan tombol eject. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Menggunakan Lubang Eject Darurat" pada halaman 46.
- 5 Konektor Audio-out/Headphone Menyambung ke sepasang headphones atau ke speaker yang diperkuat daya atau sound system.
- 6 **((n)** Konektor Headphone/digital S/PDIF combo Menyambung ke amplifier, speaker, atau TV untuk output audio digital. Dapat juga digunakan untuk menyambung ke pasangan headphone.

CATATAN: Anda harus menggunakan adaptor S/PDIF (mini-TOSLINK) untuk menyambung ke kabel S/PDIF. Adapter S/PDIF (mini-TOSLINK) tidak dikirim bersama komputer Anda dan harus dibeli secara terpisah.

- 7 Konektor audio-in/mikrofon Menyambungkan ke mikrofon atau menginput sinyal untuk penggunaan dengan program audio.
- IJ

CATATAN: Anda dapat menetapkan speaker 5.1 kanal dengan menggunakan tiga konektor audio (5, 6, dan 7) atau dengan menggunakan konektor S/PDIF (6).



8 Konektor kombo eSATA/USB dengan USB PowerShare — Menyambungkan ke perangkat penyimpanan kompatibel eSATA (seperti drive hard disk atau drive optis eksternal) atau perangkat USB (seperti mouse, keyboard, printer, drive eksternal, atau pemutar MP3). Fitur USB PowerShare memungkinkan Anda untuk mengisi daya perangkat USB saat komputer dinyalakan/dimatikan atau dalam kondisi "tidur".

CATATAN: Perangkat tertentu mungkin tidak mengisi daya ketika komputer dimatikan atau dalam keadaan tidur. Pada kasus seperti ini, nyalakan komputer untuk mengisi daya perangkat.

CATATAN: Jika Anda mematikan komputer saat mengisi daya perangkat USB, komputer dapat berhenti mengisi daya. Untuk melanjutkan pengisian, lepaskan koneksi perangkat USB lalu sambungkan lagi.

CATATAN: Fitur USB PowerShare dimatikan secara otomatis jika total daya baterai hanya tersisa 10%.

Menggunakan XPS Laptop

Fitur Tampilan Kiri



30

- 1 Konektor USB 2.0 Menyambungkan ke perangkat USB, seperti mouse, keyboard, printer, drive eksternal, atau pemutar MP3.
- 2 SDXCIMMC MSIPPO Pembaca kartu media 9-in-1 Menawarkan cara yang cepat dan nyaman untuk menampilkan dan berbagi foto digital, musik, video, dan dokumen yang disimpan dalam kartu memori. Untuk kartu memori yang didukung, lihat "Spesifikasi" para halaman 97.

CATATAN: Komputer Anda dikirim bersama sisipan plastik yang terpasang pada slot kartu media. Sisipan ini melindungi slot yang belum digunakan dari debu dan partikel lainnya. Simpan sisipan untuk digunakan saat kartu media tidak dipasang di dalam slot; sisipan dari komputer lain mungkin tidak cocok untuk komputer Anda.

Menggunakan XPS Laptop

Fitur Tampilan Belakang



32

- 1 Konektor Antenna-in (pada model yang didukung) Menyambungkan ke antena eksternal (disertakan) atau kabel koaksial (adapter disertakan) untuk melihat program menggunakan kartu tuner TV (opsional).
- 2 Konektor Mini-DisplayPort Antarmuka konektor standar yang menyambungkan ke monitor DisplayPort dan proyektor.
- **Konektor HDMI** Menyambungkan ke TV untuk sinyal audio 5.1 dan video.

CATATAN: Jika digunakan dengan monitor, hanya sinyal video yang terbaca.

- 4 (重査) Konektor jaringan Menyambungkan komputer Anda ke jaringan atau perangkat broadband jika Anda menggunakan jaringan kabel.
- 5 Slot kabel keamanan Memasang kabel keamanan yang tersedia secara umum ke komputer. CATATAN: Sebelum Anda membeli kabel keamanan, pastikan bahwa kabel cocok dengan slot kabel keamanan pada komputer Anda.
- 6 **Konektor adaptor AC** Menyambungkan ke adaptor AC yang memberi daya komputer dan mengisi baterai.
- 7 Sec. Konektor USB 3.0 (2) Menyambungkan ke perangkat USB, seperti mouse, keyboard, printer, drive eksternal, atau pemutar MP3. Menyediakan transmisi data yang lebih cepat antara komputer Anda dan perangkat USB.

Fitur Dasar Komputer dan Keyboard


- 1 Lampu status Baterai Menunjukkan status pengisian baterai. Untuk informasi selengkapnya tentang lampu status baterai, lihat "Lampu dan Indikator Status" pada halaman 38.
- 2 Lampu aktivitas hard disk Menyala ketika komputer membaca atau menulis data. Lampu putih solid menunjukkan adanya aktivitas hard disk.

 Δ PERHATIAN: Untuk mencegah hilangnya data, jangan pernah mematikan komputer saat lampu aktivitas hard disk menyala.

- 3 Soket kontrol Tombol daya, lampu status, dan kontrol peka sentuhan terletak pada soket ini. Untuk informasi selengkapnya tentang soket kontrol, lihat "Fitur Soket Kontrol" pada halaman 44.
- 4 Lampu logo XPS Lampu pada logo XPS menunjukkan kondisi daya. Untuk informasi selengkapnya tentang lampu logo lihat "Lampu dan Indikator Status" pada halaman 38.



6 Keyboard/Lampu Belakang Keyboard (opsional) — Jika Anda telah membeli keyboard lampu belakang opsional, tombol F6 memiliki ikon keyboard lampu belakang ***** di atasnya. Keyboard lampu belakang opsional menyediakan visibilitas dalam lingkungan gelap dengan menyinari semua simbol pada tombol.

Setelan kecerahan keyboard lampu belakang — Tekan tombol <Fn><F6> untuk mengubah-ubah tiga kondisi pencahayaan (dalam urutan yang diberikan):

- kecerahan setengah keyboard
- kecerahan keyboard penuh
- tanpa pencahayaan
- 7 Tombol pad sentuh (2) Menyediakan fungsi klik kiri dan klik kanan seperti pada mouse.
- 8 Lampu status pad sentuh Menyala jika pad sentuh dinonaktifkan.
- **9 Pad sentuh** Menyediakan fungsi mouse untuk memindahkan kursor, menyeret, atau memindahkan item terpilih, dan klik kiri dengan mengetuk permukaan.

Pad sentuh mendukung fitur **Gulir**, **Colek**, **Zoom**, dan **Putar**. Untuk mengubah pad sentuh, klik dua kali pada **Perangkat Penunjuk Sinaptiks** pada area pemberitahuan dari desktop Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Gerakan Pad Sentuh" di halaman 40.

CATATAN: Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pad sentuh, tekan tombol <Fn><F3> pada keyboard.

Lampu dan Indikator Status

Lampu Status Baterai 🗄

	Status lampu indikator	Kondisi komputer	Status pengisian baterai
Adaptor AC	putih solid	aktif/siaga/mati/ hibernasi	mengisi
	mati	aktif/siaga/mati/ hibernasi	terisi penuh
Baterai	kuning solid	aktif/siaga	baterai lemah (<= 10%)
	mati	aktif/siaga/mati/ hibernasi	tidak mengisi

Lampu Tombol Daya 🕛 atau Logo XPS Lampu 🛪 🖓

Status lampu indikator	Kondisi komputer
putih solid	hidup
putih berkedip halus	siaga
mati	mati/hibernasi

CATATAN: Untuk informasi tentang masalah daya, lihat "Masalah Daya" pada halaman 67.

Menonaktifkan Pengisian Daya Baterai

Anda mungkin diminta untuk menonaktifkan fitur pengisian daya baterai saat berada di dalam pesawat terbang. Untuk menonaktifkan fitur pengisian daya baterai dengan cepat:

- 1. Pastikan bahwa komputer Anda dinyalakan.
- 2. Klik Start 🚳
- 3. Dalam kotak pencarian, ketik Power Options lalu tekan < Enter>.
- 4. Dalam jendela Power Options, klik Dell Battery Meter.
- 5. Dalam jendela Setelan Baterai, klik Turn off Battery Charging lalu klik OK.
- **CATATAN:** Pengisian baterai juga dapat dinonaktifkan dalam utilitas Pengaturan Sistem (BIOS).

Gerakan Pad Sentuh

Gulir

Memungkinkan Anda menggulir melalui konten. Fitur gulir mencakup:

Gulir Vertikal — Memungkinkan Anda untuk menggulir ke atas atau ke bawah pada jendela aktif.



Gerakkan dua jari ke atas atau ke bawah untuk menggulir objek terpilih.



Gulir Horizontal — Memungkinkan Anda untuk menggulir ke kiri atau ke kanan pada jendela aktif.

> Gerakkan dua jari ke kiri atau kanan untuk menggulir objek terpilih.



Ketuk pada pad sentuh untuk menghentikan pengguliran otomatis



Gerakkan dua jari ke atas atau bawah dengan cepat untuk mengaktifkan pengguliran otomatis vertikal.

Ketuk pada pad sentuh untuk menghentikan pengguliran otomatis

Colek

Memungkinkan Anda untuk membalikkan konten ke depan atau ke belakang searah colekan.



Pindahkan ketiga jari dengan cepat pada arah yang diinginkan untuk membalikkan konten pada jendela yang sedang aktif.

Zoom

Memungkinkan Anda untuk memperbesar atau memperkecil pembesaran isi layar. Fitur zoom mencakup:

Cubit — Memungkinkan Anda untuk memperbesar atau memperkecil dengan menggerakkan dua jari ke arah berlawanan atau dengan mendekatkan kedua jari pada pad sentuh.

Untuk memperbesar: Gerakkan dua jari ke arah berlawanan untuk memperbesar tampilan jendela yang sedang aktif.



Untuk memperkecil: Gerakkan dua jari ke arah yang saling mendekatkan untuk mengurangi besar tampilan jendela yang sedang aktif.

Rotasi

Memungkinkan Anda untuk memutar isi yang sedang aktif pada layar. Fitur rotasi mencakup:

Puntir — Memungkinkan Anda untuk memutar isi yang sedang aktif menggunakan dua jari di mana satu jari menjadi tumpuan dan kedua jari lainnya berputar.



Simpan ibu jari di tempatnya, gerakkan telunjuk dan jari tengah dengan arah melengkung ke kiri atau ke kanan untuk memutar item yang dipilih searah atau berlawanan dengan putaran jarum jam.

Tombol Kontrol Multimedia

Tombol kontrol multimedia terletak pada baris tombol fungsi pada keyboard. Untuk menggunakan kontrol multimedia, tekan tombol yang diminta. Anad dapat mengonfigurasikan tombol kontrol multimedia menggunakan utilitas **Pengaturan Sistem** (BIOS) atau **Windows Mobility Center**.

Pengaturan Sistem

- 1. Tekan <F2> selama POST (Power On Self Test) untuk masuk ke utilitas System Setup (BIOS).
- 2. Dalam Function Key Behavior, pilih Multimedia Key First atau Function Key First.

Function Key First (Tombol Fungsi Dahulu) – Ini adalah opsi default. Tekan tombol fungsi mana saja untuk melakukan fungsi yang terkait. Untuk multimedia, tekan <Fn> + tombol multimedia yang diminta.

Multimedia Key First (Tombol Multimedia Dahulu) — Tekan tombol multimedia mana saja untuk melakukan tindakan multimedia yang terkait. Untuk fungsi, tekan <Fn> + tombol fungsi yang diminta.

CATATAN: Opsi Multimedia Key First hanya aktif dalam sistem operasi.

Windows Mobility Center

- 1. Tekan tombol < >< X> atau sentuh kontrol Windows Mobility Center 🗘 pada soket kontrol untuk meluncurkan Windows Mobility Center.
- 2. Dalam Function Key Row, pilih Function Key atau Multimedia Key.



▲ ◀	Memutar trek atau chapter sebelumnya		Menurunkan tingkat volume	
►/II	Putar atau jeda	())	Meningkatkan tingkat volume	
	Memutar trek atau chapter berikutnya	8	Senyapkan suara	

Menggunakan XPS Laptop

Fitur Soket Kontrol



- 1 Dimbol dan lampu daya Turns the computer on or off when pressed. Lampu pada tombol menunjukkan kondisi daya. Untuk informasi selengkapnya tentang tombol daya lihat, "Lampu dan Indikator Status" pada halaman 38.
- 2 Lampu status nirkabel Menyala jika nirkabel diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Aktifkan atau Nonaktifkan Nirkabel (opsional)" pada halaman 16.
- 3 Dampu status baterai Menunjukkan status pengisian baterai. Untuk informasi selengkapnya tentang lampu status baterai, lihat "Lampu dan Indikator Status" pada halaman 38.

CATATAN: Baterai diisi ketika komputer disambungkan ke adaptor AC.

- 4 Kontrol Windows Mobility Center Sentuh untuk meluncurkan Windows Mobility Center.
- 5 Kontrol peluncuran instan Sentuh untuk meluncurkan aplikasi pilihan Anda yang telah ditentukan sebelumnya.
- 6 Kontrol Audio-kontrol panel Sentuh untuk meluncurkan panel kontrol Dell Audio. Panel kontrol memungkinkan Anda untuk menyiapkan output audio berkualitas studio pada komputer. Anda dapat juga mengubah setelan audio seperti volume, setup speaker eksternal, dan setup mikrofon.

Menggunakan Drive Optis

PERHATIAN: Jangan tekan baki drive optis saat Anda membuka atau menutupnya. Tutup selalu baki drive optis ketika Anda tidak mengunakan drive.

∧ PERHATIAN: Jangan pindahkan komputer ketika memutar atau merekam disk.

Drive optis memutar atau merekam CD, DVD, dan Disk Blu-ray (opsional). Pastikan bahwa sisi yang memiliki label atau tulisan menghadap atas ketika menempatkan disk pada baki drive optis. Menempatkan disk pada drive optis:

- 1. Tekan tombol eject pada drive optis.
- 2. Tarik baki drive optis.
- **3.** Tempatkan disk, dengan sisi label menghadap ke atas, pada pusat baki drive optis dan tekan disk hingga masuk ke lubangnya.
- 4. Dorong baki drive optis kembali ke drivenya.

Menggunakan Lubang Eject Darurat

Jika baki drive optis tidak keluar saat Anda menekan tombol eject, Anda dapat menggunakan lubang eject darurat untuk membuka baki drive. Untuk membuka baki drive menggunakan lubang eject darurat:

- 1. Matikan komputer.
- 2. Masukkan pin kecil atau klip kertas yang dipanjangkan ke dalam lubang eject dan tekan kuatkuat hingga baki drive membuka.

Menggunakan XPS Laptop

- 1 disk
- 2 lubang disk
- **3** baki drive optis
- 4 lubang eject darurat
- 5 tombol eject



Fitur Display



- 1 Mikrofon Menyediakan suara kualitas tinggi untuk konferensi video dan rekaman video.
- 2 Lampu indikator kamera Menunjukkan apakah kamera hidup atau mati.
- **3 Kamera** Kamera terpasang untuk pengambilan video, konferensi, dan obrolan chat. Kamera mendukung codec kompresi kompresi video H.264, yang menyediakan video berkualitas tinggi pada laju data transmisi rendah.
- 4 Display Display Anda dapat bervariasi berdasarkan pilihan yang Anda buat ketika membeli computer. Display mungkin mendukung fitur layar sentuh jika Anda memilih opsi ini pada saat pembelian. Untuk informasi tentang fitur layar sentuh, lihat "Gerak Layar Sentuh (Opsional)" pada halaman 50.

Gerakan Layar Sentuh (Opsional)

CATATAN: Sebagian dari gerakan ini khusus untuk aplikasi tertentu dan mungkin tidak berfungsi di aplikasi yang lain.

Zoom

Memungkinkan Anda untuk memperbesar atau memperkecil pembesaran isi layar.

Cubit — Memungkinkan Anda untuk memprebesar atau memperkecil dengan menggerakkan dua jari ke arah berlawanan atau dengan mendekatkan kedua jari pada layar.



Memperbesar: Gerakkan dua jari ke arah berlawanan untuk memperbesar tampilan jendela yang sedang aktif.



Memperkecil: Gerakkan dua jari ke arah berdekatan untuk mengurangi tampilan jendela yang sedang aktif.

Dwell (Menahan Jari) Memungkinkan Anda untuk mengakses informasi tambahan dengan mensimulasikan klik kanan.



Tekan dan tahan jari pada layar sentuh, untuk membuka menu sensitif konteks.

Colek

Memungkinkan Anda untuk membalikkan konten ke depan atau ke belakang searah colekan.



Gerakkan jari dengan cepat ke arah yang diinginkan untuk membalikkan isi pada jendela aktif seperti halaman pada buku. Colek juga berfungsi secara vertikal saat menavigasi isi seperti gambar atau lagu pada daftar putar.

Gulir

Memungkinkan Anda menggulir melalui konten. Fitur gulir meliputi:

Pan — Memungkinkan Anda untuk
menggerakkan fokus pada objek yang
dipilih bila keseluruhan objek tidak terlihat.



Gerakkan dua jari ke arah yang diinginkan untuk menggulir objek yang dipilih.

Gulir Vertikal — Memungkinkan Anda untuk menggulir ke atas atau ke bawah pada jendela aktif.



Gerakkan jari ke atas atau ke bawah untuk mengaktifkan gulir vertikal. **Gulir Horizontal** — Memungkinkan Anda untuk menggulir ke kanan atau kiri pada jendela aktif.



Gerakkan jari ke kanan atau ke kiri untuk mengaktifkan gulir horizontal.

Rotasi

Memungkinkan Anda untuk memutar isi yang sedang aktif pada layar.

Berputar — Memungkinkan Anda memutar isi yang aktif menggunakan dua jari.



Tahan jari atau ibu jari di tempat, gerakkan jari yang lain ke arah lengkungan kanan atau kiri. Anda juga dapat memutar konten aktif dengan menggerakkan kedua jari dalam gerakan melingkar.

Melepaskan dan Memasang Kembali Baterai

PERINGATAN: Sebelum memulai prosedur apa pun di bagian ini, ikuti instruksi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda.

A PERINGATAN: Menggunakan baterai

yang tidak kompatibel dapat meningkatkan risiko kebakaran atau ledakan. Komputer ini hanya boleh menggunakan baterai yang dibeli dari Dell. Jangan gunakan baterai dari komputer lain.

PERINGATAN: Sebelum melepaskan baterai, matikan komputer, dan lepaskan kabel eksternal (termasuk adaptor AC).

Untuk melepaskan baterai:

- 1. Matikan komputer dan balikkan komputer.
- 2. Geser kait pelepas baterai ke samping.
- 3. Angkat baterai pada satu sudut dan lepaskan baterai dari tempat baterai.

Untuk memasang kembali baterai:

- 1. Luruskan tab pada baterai dengan slot pada tempat baterai.
- 2. Tekan baterai ke bawah sampai terdengar bunyi klik dari kait pelepas baterai yang terpasang.

Menggunakan XPS Laptop

- **1** kait pelepas baterai
- 2 baterai
- **3** tab (3)



Fitur perangkat lunak

Pengenal Wajah FastAccess

Komputer Anda mungkin memiliki fitur pengenal wajah FastAccess. Fitur ini membantu menjaga keamanan komputer Dell Anda dengan mempelajari tampilan unik wajah Anda dan menggunakannya untuk memverifikasi identitas Anda untuk menyediakan informasi login secara otomatis saat Anda ingin memasukkan informasi ini sendiri (seperti saat login ke akun Windows atau ke situs web dengan aman). Untuk informasi selengkapnya, klik **Start ⊕ → All Programs→ FastAccess**.

Produktivitas dan Komunikasi

Anda dapat menggunakan komputer Anda untuk membuat presentasi, brosur, kartu ucapan, selebaran, dan spreadsheet. Anda juga dapat mengedit dan melihat foto dan gambar digital. Periksa pesanan pembelian untuk perangkat lunak yang diinstal pada komputer Anda.

Setelah tersambung ke internet, Anda dapat mengakses situs web, membuat akun email, dan mengupload atau mendownload file.

Hiburan dan Multimedia

Anda dapat menggunakan komputer Anda untuk menonton video, memainkan game, membuat CD/DVD sendiri, mendengarkan musik dan stasiun radio internet.

Anda dapat mendownload atau menyalin file gambar dan video dari perangkat portabel, seperti kamera digital dan telepon seluler. Aplikasi perangkat lunak opsional memungkinkan Anda untuk mengatur dan membuat file musik dan video yang dapat direkam ke dalam disk, disimpan ke perangkat portabel seperti pemutar MP3 dan perangkat hiburan genggam, atau diputar dan ditampilkan langsung pada TV, proyektor, dan peralatan home theater yang telah dihubungkan.

Cadangan Dell DataSafe Online

- CATATAN: Dell DataSafe Online hanya didukung di sistem operasi Windows.
- CATATAN: Koneksi broadband disarankan untuk kecepatan upload/download cepat.

Dell DataSafe Online adalah layanan cadangan dan pemulihan terotomasi yang membantu melindungi data Anda dan file penting lainnya dari insiden yang merugikan seperti pencurian, kebakaran, atau bencana alam. Anda dapat mengakses layanan pada komputer menggunakan akun yang dilindungi-sandi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi **DellDataSafe.com**.

Untuk menjadwalkan cadangan:

- 1. Klik dua kali pada ikon Dell DataSafe Online pada area pemberitahuan desktop Anda.
- 2. Ikuti instruksi pada layar.

Teknologi Optimus NVIDIA (Opsional)

Laptop XPS Anda dilengkapi dengan teknologi Optimus NVIDIA. Teknologi Optimus meningkatkan kinerja komputer Anda sementara meminimalkan dampak pada daya baterai. Teknologi ini memungkinkan Anda untuk mengombinasikan kemampuan pemrosesan grafik dari unit pemrosesan grafik (GPU) Intel yang terintegrasi dengan NVIDIA GPU yang berlainan sewaktu menjalankan aplikasi intensif grafik seperti game 3D. NVIDIA GPU diaktifkan hanya untuk prasetel aplikasi dan dengan demikian memperpanjang daya baterai.

Teknologi Optimus diaktifkan melalui profil aplikasi. Saat aplikasi diluncurkan, driver video akan memeriksa apakah aplikasi memiliki profil aplikasi yang dikaitkan.

- Jika profil aplikasi ada, NVIDIA GPU diaktifkan dan aplikasi berjalan di modus kinerja. NVIDIA GPU dinonaktifkan secara otomatis bila aplikasi ditutup.
- Jika profil aplikasi tidak ada, hanya Intel GPU yang terintegrasi saya yang digunakan.

Daftar default profil aplikasi selalu diperbarui oleh NVIDIA dan didownload secara otomatis ke komputer Anda saat Anda tersambung ke Internet.

Anda juga dapat membuat profil aplikasi untuk aplikasi apa pun di komputer Anda. Hal ini mungkin diperlukan untuk game atau aplikasi yang baru saja diluncurkan yang tidak memiliki profil aplikasi default.

Mengubah Setelan Profil Aplikasi

- 1. Klik kanan desktop dan pilih Panel Kontrol NVIDIA
- 2. Pada jendela Panel Kontrol NVIDIA, klik 3D Settings untuk membentangkan pemilihan (iika belum terbentang) lalu klik Manage 3D Settings.
- 3. Di tab Program Settings, klik Add lalu jelajahi untuk memilih file aplikasi vang dapat dieksekusi (.exe). Setelah ditambahkian, Anda dapat mengubah setelan untuk aplikasi tersebut.

Untuk mengubah setelan aplikasi tertentu. pilih aplikasi di daftar Pilih program yang akan dimodifikasi: lalu lakukan perubahan vang diinginkan.

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya tentang opsi dan setelan kontrol panel NVIDIA, klik Help.

NVIDIA 3DTV Play

Aplikasi NVIDIA 3DTV yang diinstal di komputer Anda memungkinkan Anda untuk memainkan game 3D, menonton video Blu-ray 3D, dan menjelajahi foto 3D.

CATATAN: Untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan kaca mata NVIDIA 3D Vision (opsional), silakan lihat NVIDIA 3D Vision User Guide di support.dell.com/manuals.

Permainan 3D

Aplikasi NVIDIA 3DTV Play mendukung permaianna vang sama seperti NVIDIA 3D Vision

CATATAN: Untuk melihat daftar permainan 3D yang didukung, buka www.nvidia.com.

Memainkan Game dalam 3D

- 1. Buka permainan dalam modus layar penuh.
- 2. Jika Anda melihat pesan yang menyatakan bahwa modus saat ini tidak kompatibel dengan HDMI 1.4, atur resolusi dalampermainan menjadi 720p, 1280x720 dalam modus HD 3D

Pintasan Keyboard

Berikut ini adalah beberapa pintasan keyboard yang tersedia untuk permainan 3D:

Tombol	Deskripsi	Fungsi
<ctrl><t></t></ctrl>	Menampilkan/	Mematikan/menyalakan 3DTV Play.
	menyembunyikan efek stereoskopik 3D	CATATAN: Kinerja permainan dapat berkurang bila menggunakan modus HD 3D bahkan jika 3DTV Play dinonaktifkan. Untuk memaksimalkan kinerja, pilih mode HD atau SD ketika 3DTV Play dinonaktifkan.
<ctrl><f4></f4></ctrl>	Meningkatkan kedalaman 3D	Meningkatkan waktu nyata kedalaman 3D di permainan saat ini.
<ctrl><f3></f3></ctrl>	Mengurangi kedalaman 3D	Mengurangi waktu nyata kedalaman 3D di permainan saat ini.
<ctrl><f11></f11></ctrl>		Mengambil tangkapan layar 3D dari permainan saat ini, dan menyimpan file tersebut di folder My Documents\NVSteroscopic3D.IMG . Untuk melihat file, gunakan NVIDIA 3D Photo Viewer.
<ctrl><alt><insert></insert></alt></ctrl>	Menampilkan/ menyembunyikan pesan kompatibilitas dalam permainan	Menampilkan setelan yang disarankan oleh NVIDIA untuk permainan saat ini.

<ctrl><f6></f6></ctrl>	Meningkatkan konvergensi	Menggerakkan objek ke arah Anda; konvergensi maksimum menempatkan semua objek di depan pemandangan di tempat Anda; juga digunakan untuk menempatkan alat pembidik laser.	
<ctrl><f5></f5></ctrl>	Mengurangi konvergensi	Menggerakkan objek menjauh dari Anda; konvergensi minimum menempatkan semua objek di belakang pemandangan di tempat Anda; juga digunakan untuk menempatkan alat pembidik laser.	

Memodifikasi Tombol Pintasan

Cara memodifikasi pintasan keyboard:

- 1. Klik kanan desktop dan pilih Panel Kontrol NVIDIA.
- 2. Pada jendela Panel Kontrol NVIDIA, klik Stereoskopik 3D untuk membentangkan pemilihan (jika belum terbentang) lalu klik Menyiapkan pintasan keyboard.
- 3. Klik kotak yang menampilkan pintasan yang ingin diubah.
- 4. Tekan kombinasi tombol yang diinginkan.
- 5. Klik OK untuk menyimpan dan keluar.

Foto 3D

Anda dapat melihat foto 3D stereoskopik menggunakan NVIDIA Photo Viewer yang tersedia di aplikasi NVIDIA 3DTV Play. Pemandang foto juga memungkinkan Anda untuk mengedit efek 3D pada foto.



CATATAN: Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan pemandang foto dan cara mendownload foto 3D buka www.nvidia.com

Blu-ray 3D

Aplikasi NVIDIA 3DTV Play memungkinkan Anda menonton video Blu-ray 3D pada resolusi 1080p. Untuk pemutaran kembali Blu-ray 3D, tetapkan resolusi ke 1080p. 1920x1080 dan laju refresh ke 24/23 Hz dalam modus HD 3D. Untuk menonton Blu-ray 3D, gunakan aplikasi CyberLink Power DVD yang diinstal di komputer Anda. Aplikasi CyberLink PowerDVD mendeteksi 3D TV secara otomatis

- **CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya mengenai opsi dan setelan konfigurasi CyberLink PowerDVD, klik Help dalam aplikasi tersebut.

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan Blu-ray 3D, buka www.nvidia.com

CATATAN: Untuk melihat artikel basis pengetahuan dan pertanyaan umum, buka support.nvidia.com.

Dell Stage

Perangkat lunak Dell Stage memberikan akses ke aplikasi media dan multi-sentuh favorit Anda.

Untuk membuka Dell Stage, klik Start $(3) \rightarrow$ All Programs \rightarrow Dell Stage \rightarrow Dell Stage.

- **CATATAN:** Beberapa aplikasi di Dell Stage juga dapat dibuka dari menu All Programs.

Anda dapat memodifikasi Dell Stage seperti berikut ini[.]

- Mengatur ulang pintasan aplikasi Pilih dan tahan pintasan aplikasi sampai berkedip lalu tarik pintasan aplikasi ke lokasi yang diinginkan di Dell Stage.
- Meminimalkan Tarik iendela Dell Stage ke bagian bawah layar.
- Mengubah sesuai selera Pilih ikon setelan, lalu pilih opsi yang diinginkan.

Berikut ini adalah aplikasi yang tersedia di Dell Stage:

- CATATAN: Beberapa aplikasi mungkin tidak tersedia berdasarkan pilihan yang Anda pilih sewaktu membeli komputer Anda.
 - MUSIK Mainkan musik atau ielaiahi melalui file musik Anda menurut album artis, atau judul lagu. Anda juga dapat mendengarkan stasiun radio dari seluruh dunia. Aplikasi Napster opsional memungkinkan Anda untuk mengunggah lagu saat tersambung ke Internet.
 - YOUPAINT Menggambar dan mengedit gambar.
 - PERMAINAN Memainkan permainan sentuhan
 - DOKUMEN Menvediakan akses cepat ke folder Documents di komputer Anda.

- FOTO Melihat, mengatur, atau mengedit foto. Anda dapat membuat salindia dan koleksi foto Anda, lalu menguploadnya ke Facebook atau Flickr saat tersambung ke Internet.
- DELL WEB Memberikan pratinjau halaman web favorit hingga empat halaman. Klik atau sentuh pratinjau halaman web untuk membukanya di browser web.
- VIDEO Melihat video. Aplikasi CinemaNow opsional memungkinkan Anda untuk membeli atau menyewa film dan acara TV bila tersambung ke Internet.
- PINTASAN Memberikan akses cepat ke program yang sering digunakan.

- STICKYNOTES Membuat catatan atau pengingat menggunakan keyboard atau layar sentuh. Catatan ini akan muncul di papan buletin saat Anda mengakses STICKYNOTES di lain waktu. Anda juga dapat menyimpan catatan di desktop.
- Web Tile Memberikan pratinjau halaman web favorit hingga empat halaman. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus pratinjau halaman web. Klik atau sentuh pratinjau halaman web untuk membukanya di browser web. Anda juga dapat membuat beberapa Web Tiles melalui Galeri Aplikasi.

Sensor Jatuh

Sensor jatuh melindungi hard disk komputer Anda dari kemungkinan kerusakan, dengan mendeteksi status jatuh yang disebabkan karena ketidaksengajaan menjatuhkan komputer. Saat status jatuh dideteksi, hard disk ditempatkan dalam *status aman* agar terlindung dari kerusakan pada kepala baca/tulis dan kemungkinan terhapusnya data. Hard disk akan kembali ke pengoperasian biasa, bila status jatuh tidak lagi terdeteksi.

Menyelesaikan Masalah

Bagian ini memberikan informasi penelusuran kesalahan untuk komputer Anda, Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan panduan berikut, lihat "Menggunakan Peralatan Pendukung" pada halaman 71 atau "Menghubungi Dell" pada halaman 93.

 PERINGATAN: Hanya personel servis terlatih yang boleh melepaskan penutup komputer. Lihat Manual Servis di support.dell.com/manuals untuk petuniuk lavanan lebih laniut.

Kode Bip

Komputer Anda mungkin mengeluarkan serangkaian bunyi bip selama pengaktifan jika ada kesalahan atau masalah. Serangkaian bunyi bip ini, yang disebut dengan kode bip, mengidentifikasikan masalah. Jika ini teriadi, tuliskan kode bip dan hubungi Dell (lihat "Menghubungi Dell" pada halaman 93) untuk memperoleh bantuan.

CATATAN: Untuk mengganti komponen, lihat Manual Servis pada support.dell.com.

Kode Bip	Kemungkinan Masalah
Satu	Kemungkinan kegagalan board sistem — kegagalan checksum BIOS ROM
Dua	Tidak ada RAM yang terdeteksi CATATAN: Jika Anda menginstal atau mengganti modul memori, pastikan bahwa modul memori terpasang dengan benar.
Tiga	Kemungkinan kegagalan board sistem — Galat chipset
Empat	Kegagalan membaca/menulis RAM
Lima	Kegagalan Real Time Clock
Enam	Kegagalan kartu video atau chip
Tujuh	Kegagalan prosesor
Delapan	Kegagalan tampilan

Masalah Layar Sentuh

Beberapa atau semua fitur multi-sentuh tidak berfungsi —

- Fitur sentuhan dan multi-sentuh tertentu mungkin tidak diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, klik dua kali pada ikon
 Flicks a di area pemberitahuan pada desktop. Di jendela Pena dan Sentuh, pilih tab Sentuh dan pastikan bahwa opsi Use your finger as an input device dan Enable multi-touch gestures and inking dipilih.
- Fitur multi-sentuh mungkin tidak didukung oleh aplikasi.
- CATATAN: Kalibrasi yang tidak tepat dapat mengarah pada ketidakakuratan sensitifitas sentuhan.

Jika layar sentuh mulai kehilangan

sensitifitasnya — Mungkin terdapat partikel asing pada layar sentuh (seperti catatan stiker) yang menghalangi sensor sentuhan. Cara membuang partikel tersebut:

- 1. Matikan komputer.
- 2. Lepaskan koneksi adapter AC dari outlet listrik.

PERHATIAN: Jangan gunakan air atau cairan pembersih untuk membersihkan layar sentuh.

3. Gunakan kain bebas serat yang bersih (dapat disemprotkan pembersih nonabrasif yang lembut atau air pada kain tersebut bila perlu, namun tidak pada layar) dan bersihkan permukaan dan sisi layar sentuh untuk membersihkan kotoran atau sidik jari.

Masalah Jaringan

Sambungan Nirkabel

Jika koneksi jaringan nirkabel terputus – Router nirkabel offline atau nirkabel dinonaktifkan pada komputer.

- Periksa router nirkabel Anda untuk memastikan router diaktifkan dan tersambung ke sumber data Anda (modem kabel atau hub jaringan).
- Periksa apakah nirkabel diaktifkan pada komputer Anda (lihat "Mengaktifkan atau Menonaktifkan Nirkabel (Opsional)" pada halaman 16).
- Jalin kembali koneksi Anda ke router nirkabel (lihat "Mengatur Koneksi Nirkabel" pada halaman 23).
- Interferensi mungkin memblokir atau mengganggu koneksi nirkabel Anda. Coba dekatkan komputer ke router nirkabel Anda.

Koneksi Kabel

Jika koneksi jaringan kabel hilang — Kabel jaringan longgar atau rusak.

• Periksa kabel jaringan untuk memastikan kabel terpasang dengan benar dan tidak rusak.

Masalah Daya

Jika lampu daya padam — Komputer dalam mode hibernasi, dimatikan, atau tidak menerima daya.

- Tekan tombol daya. Komputer melanjutkan pengoperasian normal jika dalam keadaan mati atau dalam mode hibernasi.
- Ulangi pemasangan kabel adaptor AC ke kedua konektor daya pada komputer dan outlet listrik.
- Jika kabel adaptor AC dipasang ke soket ekstensi, pastikan soket ekstensi telah dipasang ke outlet listrik dan soket ekstensi dinyalakan. Jangan gunakan perangkat proteksi daya, soket ekstensi, dan kabel ekstensi daya saat memeriksa apakah komputer dapat dinyalakan dengan benar.
- Pastikan outlet listrik berfungsi baik dengan menguji perangkat lain pada outlet tersebut, misalnya lampu.

 Periksa koneksi kabel adaptor AC. Jika adaptor AC memiliki lampu, pastikan lampu pada adaptor AC menyala.

Jika warna lampu daya putih solid dan komputer tidak merespons – Display mungkin tidak merespon.

- Tekan tombol daya hingga komputer dimatikan dan kemudian nyalakan komputer kembali.
- Jika masalah tetap terjadi, hubungi Dell (lihat "Menghubungi Dell" di halaman 93).

Jika lampu daya berwarna putih — Komputer berada pada posisi standby atau display tidak merespon.

- Tekan sebarang tombol pada keyboard, gerakkan mouse yang tersambung atau jari pada panel sentuh, atau tekan tombol daya untuk melanjutkan pengoperasian normal.
- Jika display tidak merespon, tekan tombol daya hingga komputer mati dan kemudian nyalakan komputer kembali.
- Jika masalah tetap terjadi, hubungi Dell (lihat "Menghubungi Dell" di halaman 93).

Jika Anda menemukan interferensi yang mengganggu penerimaan pada komputer

Anda — Sinyal yang tidak diinginkan akan menyebabkan interferensi dengan mengganggu atau memblokir sinyal lainnya. Beberapa kemungkinan penyebab interferensi adalah:

- Kabel ekstensi daya, keyboard, dan mouse.
- Terlalu banyak perangkat yang tersambung ke soket ekstensi.
- Beberapa soket ekstensi tersambung ke outlet listrik yang sama.

Masalah Memori

Jika Anda menerima pesan memori tidak mencukupi (insufficient memory) —

- Simpan dan tutup semua file yang terbuka dan tutup semua program terbuka yang tidak Anda gunakan untuk melihat apakah tindakan tersebut dapat menyelesaikan masalah.
- Lihat dokumentasi perangkat lunak untuk persyaratan memori minimal. Jika perlu, instal memori tambahan (lihat *Manual Servis* di **support.dell.com/manuals**).
- Ulangi pemasangan modul memori ke dalam konektor (lihat *Manual Servis* di **support.dell.com/manuals**).
- Jika masalah tetap terjadi, hubungi Dell (lihat "Menghubungi Dell" di halaman 93).

Jika Anda mengalami masalah memori lainnya —

- Jalankan Dell Diagnostics (lihat "Dell Diagnostics" pada halaman 73).
- Jika masalah tetap terjadi, hubungi Dell (lihat "Menghubungi Dell" di halaman 93).

Masalah Penguncian dan Perangkat Lunak

Jika komputer tidak memulai – Pastikan bahwa kabel adaptor AC sudah tersambung dengan benar pada komputer dan ke outlet listrik

Sebuah program berhenti merespons -

Akhiri program:

- 1. Tekan <Ctrl><Shift><Esc> secara bersamaan
- 2. Klik Applications.
- 3. Pilih program yang tidak lagi merespons
- 4. Klik End Task

Jika program macet berulang kali — Periksa dokumentasi perangkat lunak. Jika perlu, batalkan penginstalan dan instal ulang program.

CATATAN: Perangkat lunak biasanya memasukkan instruksi penginstalan dalam dokumentasi atau pada CD.

Sebuah program didesain untuk sistem pengoperasian Microsoft Windows versi sebelumnya -

Jalankan Program Compatibility Wizard. Program Compatibility Wizard akan mengonfigurasi program untuk beroperasi pada lingkungan yang mirip dengan versi sistem pengoperasian Microsoft Windows vang lebih awal.

Untuk menjalankan Program Compatibility Wizard:

- **1.** Klik Start $\bigcirc \rightarrow$ Control Panel \rightarrow Programs \rightarrow Jalankan program yang dibuat untuk versi Windows sebelumnva.
- 2. Pada layar awal, klik Next.
- 3. Ikuti instruksi pada layar.

Jika komputer berhenti merespons atau layar solid biru muncul —

PERHATIAN: Anda mungkin kehilangan data jika Anda tidak dapat menjalankan penonaktifan sistem pengoperasian.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan respons dengan menekan sembarang tombol pada keyboard, atau dengan menggerakkan mouse, tekan dan tahan tombol daya selama minimal 8 hingga 10 detik hingga komputer mati, kemudian aktifkan kembali komputer Anda.

Jika Anda memiliki masalah perangkat lunak lainnya —

- Segera buat back-up file Anda.
- Gunakan program pemeriksaan virus untuk memeriksa hard disk atau CD.
- Simpan dan tutup semua file atau program yang terbuka dan matikan komputer Anda melalui menu **Start (3**).

- Periksa dokumentasi perangkat lunak atau hubungi pembuat perangkat lunak untuk informasi penelusuran kesalahan:
 - Pastikan program kompatibel dengan sistem pengoperasian yang diinstal pada komputer Anda.
 - Pastikan program memenuhi persyaratan perangkat keras minimal yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak. Lihat dokumentasi perangkat lunak untuk informasi.
 - Pastikan program diinstal dan dikonfigurasikan dengan benar.
 - Periksa dan pastikan driver perangkat tidak mengganggu program.
 - Jika perlu, batalkan penginstalan dan instal ulang program.
 - Tulis semua pesan kesalahan yang ditampilkan untuk membantu dalam proses penelusuran kesalahan saat Menghubungi Dell.
Menggunakan Peralatan Pendukung

Pusat Dukungan Dell

Dukungan yang paling Anda butuhkan – satu lokasi yang nyaman.

Pusat Dukungan Dell memberikan lansiran sistem, penawaran peningkatan kinerja, sistem informasi, dan link ke alat dan layanan diagnostik Dell lainnya.

Untuk membuka aplikasi, klik Start ${ { { { { { S } } } } } }$ All Programs \rightarrow Dell \rightarrow Dell Support Center \rightarrow Launch Dell Support Center.

Halaman utama **Pusat Dukungan Dell** menampilkan nomor model komputer Anda, tag servis, kode servis ekspres, status garansi, dan lansiran tentang cara meningkatkan kinerja komputer Anda. Laman utama juga menyediakan link untuk mengakses:

PC Checkup — Menjalankan diagnostik perangkat keras, melihat program yang menggunakan memori maksimum di hard disk, dan melacak perubahan yang terjadi di komputer Anda setiap hari.

Utilitas PC Checkup

- Drive Space Manager Mengelola hard disk menggunakan gambaran visual ruang yang dipakai oleh setiap jenis file.
- Performance and Configuration History Memantau kegiatan dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Utilitas menampilkan semua pindaian, pengujian, perubahan sistem, kegiatan penting, dan hal pemulihan pada hari terjadinya.

Detailed System Information — Melihat informasi mendetail tentang perangkat keras dan konfigurasi sistem pengoperasian, mengakses salinan kontrak servis, informasi garansi, dan opsi perpanjangan garansi.

Get Help — Melihat opsi Dukungan Teknis Dell, Dukungan Pelanggan, Tur dan Pelatihan, Alat Online, Manual Pengguna, Informasi Garansi, FAQ, dst.

Backup and Recovery — Membuat media pemulihan, membuat alat pemulihan, dan backup file online.

System Performance Improvement Offers -

Mendapatkan solusi perangkat lunak dan perangkat keras yang akan membantu meningkatkan kinerja sistem Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang **Pusat Dukungan Dell**, dan mendownload serta menginstal alat dukungan yang tersedia, buka **DellSupportCenter.com**.

My Dell Downloads

CATATAN: My Dell Downloads mungkin tidak tersedia di semua kawasan.

Sebagian dari perangkat lunak yang di prainstal pada komputer Dell baru Anda tidak termasuk CD atau DVD cadangan. Perangkat lunak ini tersedia di situs web My Dell Downloads. Dari situs web ini Anda dapat mendownload perangkat lunak yang tersedia untuk diinstal ulang atau membuat media cadangan sendiri.

Untuk mendaftar dan menggunakan My Dell Downloads:

1. Buka DownloadStore.dell.com/media.

- **2.** Ikuti instruksi pada layar untuk mendaftar dan mengunduh perangkat lunak.
- Instal ulang perangkat lunak atau buat media cadangan untuk digunakan di masa mendatang.

Penelusuran Kesalahan Perangkat Keras

Jika perangkat tidak terdeteksi selama pengaturan sistem pengoperasian atau terdeteksi namun tidak dikonfigurasi dengan benar, Anda dapat menggunakan **Penelusuran Kesalahan Perangkat Keras** untuk menyelesaikan ketidaksesuaian.

Untuk memulai Penelusuran Kesalahan Perangkat Keras:

- **1.** Klik Start $\textcircled{0} \rightarrow$ Help and Support.
- 2. Ketik hardware troubleshooter di kolom pencarian dan tekan <Enter> untuk memulai pencarian.
- Pada hasil pencarian, pilih opsi yang secara optimal menguraikan masalah dan ikuti tahapan penelusuran kesalahan yang tersisa.

Diagnostik Dell

Jika Anda mengalami masalah dengan komputer Anda, lakukan pemeriksaan dalam "Masalah Penguncian dan Perangkat Lunak" pada halaman 69 dan jalankan Diagnostik Dell sebelum Anda menghubungi Dell untuk mendapatkan bantuan teknis.

- CATATAN: Diagnostik Dell hanya berfungsi pada komputer Dell.
- CATATAN: Disk Driver dan Utilitas mungkin tidak dikirim bersama komputer Anda.

Pastikan bahwa perangkat yang ingin Anda uji display ditampilkan pada program pengaturan sistem dan dalam keadaan aktif. Tekan <F2> selama POST (Power On Self Test) untuk masuk ke utilitas System Setup (BIOS).

Mulai Diagnostik Dell dari hard disk Anda atau dari disk *Driver dan Utilitas*.

Memulai Diagnostik Dell dari Hard Drive Anda

Diagnostik Dell terdapat pada partisi utilitas diagnostik tersembunyi di hard disk Anda.



- **CATATAN:** Jika komputer Anda tidak dapat menampilkan gambar layar, hubungi Dell (lihat "Menghubungi Dell" pada halaman 93) untuk memperoleh bantuan.
- **1.** Pastikan komputer disambungkan ke outlet listrik yang berfungsi baik.
- 2. Aktifkan (atau nyalakan kembali) komputer.
- **3.** Saat logo DELL muncul, tekan segera <F12>. Pilih **Diagnostics** dari menu booting dan tekan <Enter>. Dengan demikian, Pre-Boot System Assessment (PSA) akan dilibatkan pada komputer Anda.
- CATATAN: Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem pengoperasian muncul, lanjutkan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft Windows, kemudian matikan komputer Anda dan coba kembali.

- CATATAN: Jika Anda melihat pesan yang menyatakan bahwa tidak ditemukan partisi utilitas diagnostik, jalankan Diagnostik Dell dari disk Driver dan Utilitas Jika PSA dilibatkan:
 - a. PSA akan mulai menjalankan pengujian.
 - b. Jika PSA berhasil diselesaikan, pesan berikut muncul: "No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)."

- c. Jika Anda menghadapi masalah memori, tekan <y>, jika ada masalah tekan <n>. Pesan berikut muncul: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue."
- **d.** Tekan sembarang tombol untuk membuat jendela **Choose An Option**.

Jika PSA dilibatkan:

Tekan sembarang tombol untuk memulai Diagnostik Denll dari partisi utilitas diagnostik pada hard disk Anda dan untuk membuka jendela **Choose An Option**.

4. Pilih tes yang ingin Anda jalankan.

- 5. Jika muncul masalah saat tes, sebuah pesan akan muncul di layar dengan kode kesalahan dan deskripsi masalah. Tuliskan kode kesalahan dan deskripsi masalah dan hubungi Dell (lihat "Menghubungi Dell" pada halaman 93) untuk memperoleh bantuan.
- CATATAN: Tag Servis untuk komputer Anda ditampilkan di bagian atas dari setiap layar tes. Tag Servis membantu Anda mengidentifikasi komputer Anda saat Anda menghubungi Dell.
- 6. Saat tes selesai, tutup layar tes untuk kembali ke jendela Choose An Option.
- 7. Untuk keluar dari Diagnostik Dell dan menyalakan kembali komputer, klik **Exit**.

Memulai Diagnostik Dell dari Disk Driver dan Utilitas

- CATATAN: Disk *Driver dan Utilitas* mungkin tidak dikirim bersama komputer Anda.
- 1. Masukkan disk Driver dan Utilitas.
- Matikan dan nyalakan kembali komputer. Saat logo DELL muncul, tekan segera <F12>.
- CATATAN: Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem pengoperasian muncul, lanjutkan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft Windows, kemudian matikan komputer Anda dan coba kembali.

CATATAN: Tahapan selanjutnya mengubah urutan boot hanya untuk satu kali. Pada pengaktifan berikutnya, komputer akan menjalankan booting berdasarkan perangkat yang telah ditentukan dalam program pemasangan sistem.

- Saat daftar perangkat booting muncul, sorot CD/DVD/CD-RW dan tekan <Enter>.
- Pilih opsi Boot from CD-ROM (Booting dari CD-ROM) dari menu yang muncul dan tekan <Enter>.
- **5.** Ketik 1 untuk memulai menu CD dan tekan <Enter> untuk melanjutkan.
- 6. Pilih Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Jalankan Diagnostik Dell 32 Bit) dari daftar bernomor. Jika terdapat beberapa versi, pilih versi yang sesuai untuk komputer Anda.
- 7. Pilih tes yang ingin Anda jalankan.

- 8. Jika muncul masalah saat tes, sebuah pesan akan muncul di layar dengan kode kesalahan dan deskripsi masalah. Tuliskan kode kesalahan dan deskripsi masalah dan hubungi Dell (lihat "Menghubungi Dell" pada halaman 93) untuk memperoleh bantuan.
- CATATAN: Tag Servis untuk komputer Anda ditampilkan di bagian atas dari setiap layar tes. Tag Servis membantu Anda mengidentifikasi komputer Anda saat Anda menghubungi Dell.
- 9. Saat tes selesai, tutup lavar tes untuk kembali ke jendela Choose An Option.
- 10.Untuk keluar dari Diagnostik Dell dan menyalakan kembali komputer, klik Exit.
- **11**. Masukkan disk Driver dan Utilitas

Memulihkan Sistem Pengoperasian Anda

Anda dapat memulihkan sisten pengoperasian pada komputer Anda menggunakan salah satu opsi berikut:

PERHATIAN: Menggunakan Dell Factory Image Restore atau disk Operating System untuk memulihkan sistem pengoperasian Anda secara permanen menghapus semua file data pada komputer. Jika mungkin, buatlah cadangan data file Anda sebelum menggunakan opsi ini.

Opsi	Indikasi
Pemulihan Sistem	sebagai solusi pertama
Cadangan Lokal Dell DataSafe	ketika Pemulihan Sistem tidak menyelesaikan masalah Anda
Media pemulihan sistem	ketika kegagalan sistem pengoperasian gagal mencegah penggunaan Pemulihan Sistem dan Cadangan Lokal DataSafe
	ketika menginstal perangkat lunak yang diinstal dari produsen Dell pada hard disk yang baru diinstal
Pemulihan Profil Pabrik Dell	untuk memulihkan komputer Anda ke kondisi pengoperasian saat Anda menerima komputer Anda
Disk Sistem Pengoprasian	untuk menginstal kembali sistem pengoperasian pada komputer Anda

CATATAN: Disk Sistem Pengoperasian mungkin tidak dikirim bersama komputer Anda.

Pemulihan Sistem

Sistem pengoperasian Microsoft Windows menyediakan opsi Pemulihan Sistem yang memungkinkan Anda untuk memulihkan komputer Anda ke status pengoperasian semula (tanpa mempengaruhi file data) jika perubahan perangkat keras, perangkat lunak, atau pengaturan sistem lainnya menyebabkan kondisi pengoperasian yang tidak diinginkan pada komputer Anda. Setiap perubahan yang dilakukan oleh Pemulihan Sistem pada komputer Anda akan dapat dikembalikan seperti semula.

PERHATIAN: Buat back-up untuk file data Anda secara teratur. Pemulihan Sistem tidak memonitor atau memulihkan file data.

Memulai Pemulihan Sistem

- 1. Klik Start 🚳
- 2. Pada kotak pencarian, ketik System Restore dan tekan <Enter>.

- CATATAN: Jendela User Account Control akan ditampilkan. Jika Anda adalah administrator pada komputer tersebut, klik Continue; jika bukan, hubungi administrator Anda untuk melanjutkan tindakan yang diinginkan.
- 3. Klik Next ikuti perintah pada layar.

Jika Pemulihan Sistem tidak menyelesaikan masalah, Anda dapat membatalkan pemulihan sistem yang terakhir.

Membatalkan Pemulihan Sistem Terakhir

- CATATAN: Sebelum Anda membatalkan pemulihan sistem terakhir, simpan dan tutup semua file yang terbuka, dan tutup semua program. Jangan mengubah, membuka, atau menghapus file atau program apa pun hingga pemulihan sistem selesai.
- 1. Klik Start 🚳.
- 2. Pada kotak pencarian, ketik System Restore dan tekan <Enter>.
- 3. Klik Undo my last restoration dan klik Next.

Cadangan Lokal Dell DataSafe

- PERHATIAN: Menggunakan Cadangan Lokal Dell DataSafe untuk memulihkan sistem pengoperasian Anda secara permanen menghapus setiap program atau driver yang dipasang setelah Anda menerima komputer. Buatlah media cadangan aplikasi yang perlu Anda intal pada komputer sebelum menggunakan Cadangan Lokal Dell DataSafe. Gunakan Cadangan Lokal Dell DataSafe jika Pemulihan Sistem tidak menyelesaikan masalah sistem pengoperasian Anda.
- PERHATIAN: Walaupun Cadangan Lokal Dell Datasafe dirancang untuk mempertahankan file data pada komputer, Anda disarankan untuk membuat cadangan file data sebelum menggunakan Cadangan Lokal Dell DataSafe.

CATATAN: Jika Cadangan Lokal Dell DataSafe tidak tersedia pada komputer Anda, gunakan Dell Factory Image Restore (lihat "Pemulihan Profil Pabrik Dell" pada halaman 83) untuk memulihkan sistem pengoperasian Anda.

Anda dapat menggunakan Cadangan Lokal Dell DataSafe untuk memulihkan hard disk Anda ke kondisi pengoperasian sat Anda membeli komputer, sembari mempertahankan file data yang ada.

Cadangan Lokal Dell DataSafe memungkinkan Anda untuk:

- Membuat cadangan dan memulihkan komputer ke kondisi pengoperasian sebelumnya
- Buat media pemulihan sistem (lihat "Membuat Media Pemulihan Sistem (Disarankan)" pada halaman 12)

Cadangan Lokal Dell DataSafe Dasar

Untuk memulihkan sistem operasi Anda dan perangkat lunak yang dipasang produsen Dell sembari mempertahankan file data:

- Matikan komputer Anda.
- Lepaskan semua perangkat (drive USB, printer, dan selaniutnya) yang tersambung ke komputer dan lepaskan setiap perangkat keras yang baru ditambahkan.
- CATATAN: Jangan lepaskan koneksi adapter AC.
- 3. Nvalakan komputer Anda.
- 4. Saat logo DELL muncul, tekan <F8> beberapa kali untuk mengakses jendela Advanced Boot Options.

CATATAN: Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem pengoperasian muncul, lanjutkan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft Windows. kemudian matikan komputer Anda dan coba kembali.

5. Pilih Repair Your Computer.

- Pilih Dell DataSafe Restore and Emergency Backup dari menu System Recovery Options dan ikuti petunjuk pada lavar.
- **CATATAN:** Proses pemulihan dapat membutuhkan waktu satu iam atau lebih bergantung pada ukuran data yang akan dipulihkan.
- CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut, lihat artikel basis pengetahuan 353560 di support.dell.com.

Meningkatkan ke versi Cadangan Lokal Dell DataSafe Profesional

CATATAN: Cadangan Lokal Dell DataSafe Profesional mungkin sudah terinstal pada komputer jika Anda memesannya pada saat membeli.

Cadangan Lokal Dell DataSafe Local Profesional memberi fitur tambahan yang memungkinkan Anda untuk:

- Buatlah cadangan dan pulihkan komputer Anda berdasarkan ienis file
- Buat cadangan file ke perangkat penvimpanan lokal

• Jadwalkan pembuatan cadangan otomatis

Untuk meningkatkan ke versi Cadangan Lokal Dell DataSafe Profesional:

- Klik dua kali pada ikon Dell DataSafe Local Backup opada area pemberitahuan di desktop Anda.
- 2. Klik UPGRADE NOW!
- 3. Ikuti instruksi pada layar.

Media Pemulihan Sistem

PERHATIAN: Walaupun media pemulihan sistem dirancang untuk mempertahankan file data pada komputer, Anda disarankan untuk membuat cadangan file data sebelum menggunakan media pemulihan sistem.

Anda dapat menggunakan media pemulihan sistem yang dibuat menggunakan Cadangan Lokal Dell DataSafe untuk mengembalikan hard disk Anda ke kondisi pengoperasian saat Anda membeli komputer sembari mempertahankan file data yang ada di komputer Anda. Gunakan media pemulihan sistem jika:

- Ada kegagalan sistem pengoperasian yang mencegah penggunaan opsi pemulihan yang terinstal pada komputer Anda.
- Kegagalan hard disk yang mencegah pemulihan data.

Untuk memulihkan sistem operasi Anda dan perangkat lunak yang dipasang produsen Dell menggunakan media pemulihan sistem:

- **1.** Masukkan disk atau media penyimpanan USB dan nyalakan ulang komputer.
- 2. Saat logo DELL muncul, tekan segera <F12>.
- CATATAN: Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem pengoperasian muncul, lanjutkan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft Windows, kemudian matikan komputer Anda dan coba kembali.
- **3.** Pilih perangkat booting yang sesuai dari daftar dan tekan <Enter>.
- 4. Ikuti instruksi pada layar.

Pemulihan Profil Pabrik Dell

- PERHATIAN: Penggunaan Dell Factory Image Restore (Pemulihan Profil Pabrik Dell) untuk memulihkan sistem pengoperasian Anda menghapus secara permanen semua data pada hard disk dan menghapus semua program atau driver yang diinstal setelah Anda menerima komputer. Jika mungkin, buatlah cadangan data sebelum menggunakan opsi ini. Gunakan Dell Factory Image Restore (Pemulihan Profil Pabrik Dell) hanya jika Pemulihan Sistem tidak menyelesaikan masalah sistem pengoperasian Anda.
- Ű

CATATAN: Dell Factory Image Restore (Pemulihan Profil Pabrik Dell) mungkin tidak tersedia di beberapa negara tertentu atau pada komputer tertentu. CATATAN: Jika Pemulihan Profil Pabrik Dell tidak tersedia pada komputer Anda, gunakan Cadangan Lokal Dell Datasafe (lihat "Cadangan Lokal DataSafe Dell" pada halaman 80) untuk memulihkan sistem pengoperasian Anda.

Gunakan Dell Factory Image Restore hanya sebagai metode terakhir untuk memulihkan sistem pengoperasian Anda. Opsi ini akan mengembalikan hard disk Anda ke status pengoperasian pertama kali saat Anda membeli komputer. Semua program atau file yang ditambahkan sejak Anda menerima komputer — termasuk file data — akan dihapus secara permanen dari hard disk. File data dapat berupa dokumen, spreadsheet, pesan email, foto digital, file musik, dan lainlain. Jika mungkin, buatlah cadangan data sebelum menggunakan Dell Factory Image Restore (Pemulihan Profil Pabrik Dell).

Memulai Pemulihan Profil Pabrik Dell

- 1. Nyalakan komputer.
- 2. Saat logo DELL muncul, tekan <F8> beberapa kali untuk mengakses jendela Advanced Boot Options.
- CATATAN: Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem pengoperasian muncul, lanjutkan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft Windows, kemudian matikan komputer Anda dan coba kembali.
- 3. Pilih Repair Your Computer. Jendela System Recovery Options muncul.
- 4. Pilih layout keyboard dan klik Next.
- Untuk mengakses opsi pemulihan, log on sebagai pengguna lokal. Untuk mengakses pesan perintah, ketik administrator di kolom User name, kemudian klik OK.
- 6. Klik Dell Factory Image Restore. Layar awal Dell Factory Image Restore muncul.

- CATATAN: Bergantung konfigurasi, Anda mungkin harus memilih Dell Factory Tools, kemudian Dell Factory Image Restore.
- 7. Klik Next.

Layar Confirm Data Deletion akan muncul.

- CATATAN: Jika Anda tidak ingin melanjutkan dengan Factory Image Restore, klik Cancel.
- 8. Klik kotak centang untuk mengonfirmasikan bahwa Anda ingin melanjutkan dengan memformat ulang hard disk dan memulihkan perangkat lunak sistem ke pengaturan pabrik, kemudian klik **Next**.

Proses pemulihan dimulai dan mungkin butuh waktu lima menit atau lebih untuk menyelesaikannya. Sebuah pesan muncul saat sistem pengoperasian dan aplikasi yang diinstal di pabrik telah dikembalikan ke kondisi pabrik.

9. Klik Finish dan nyalakan kembali komputer.

Mendapatkan Bantuan

Jika Anda mengalami masalah dengan komputer Anda, Anda dapat menyelesaikan tahapan berikut untuk mendiagnosis dan menelusuri masalah:

- Lihat "Menyelesaikan Masalah" pada halaman 64 untuk informasi dan prosedur yang merujuk ke masalah yang dialami komputer Anda.
- 2. Lihat "Diagnostik Dell" pada halaman 73 untuk prosedur bagaimana menjalankan Diagnostik Dell.
- **3.** Isi "Daftar Periksa Diagnostik" pada halaman 92.
- 4. Gunakan rangkaian layanan online ekstensif Dell yang tersedia pada Dukungan Dell (support.dell.com) untuk mendapatkan bantuan mengenai prosedur penginstalan dan penelusuran kesalahan. Lihat "Layanan Online" pada halaman 87 untuk daftar yang lebih lengkap mengenai Dukungan Dell online.

- Jika langkah-langkah sebelumnya tidak menyelesaikan masalah, lihat "Sebelum Menghubungi Dell" pada hal 91.
- CATATAN: Hubungi Dukungan Dell dari telepon di dekat atau pada komputer agar staf pendukung dapat membantu Anda dengan semua prosedur yang diperlukan.
- **CATATAN:** Sistem Kode Servis Ekspres Dell mungkin tidak tersedia di semua negara.

Saat diminta oleh sistem telepon otomatis Dell, masukkan Kode Servis Ekspres untuk mentransfer panggilan Anda langsung ke staf pendukung yang tepat. Jika Anda tidak memiliki Kode Servis Ekspres, buka folder **Dell Accessories**, klik dua kali ikon **Express Service Code**, dan ikuti perintah.

CATATAN: Beberapa layanan mungkin tidak selalu tersedia di semua lokasi di luar wilayah AS. Hubungi perwakilan Dell lokal Anda untuk informasi tentang ketersediaan.

Dukungan Teknis dan Layanan Pelanggan

Layanan dukungan Dell tersedia untuk menjawab pertanyaan Anda tentang perangkat keras Dell. Staf dukungan kami menggunakan diagnostik berbasis komputer untuk memberikan jawaban yang cepat dan akurat.

Untuk menghubungi layanan dukungan Dell, lihat "Sebelum Menghubungi Dell", pada halaman 91 kemudian lihat informasi kontak untuk wilayah Anda atau kunjungi **support.dell.com**.

DellConnect

DellConnect merupakan alat akses online sederhana yang memungkinkan rekanan dukungan dan layanan Dell untuk mengakses komputer Anda melalui koneksi broadband, mendiagnosis masalah Anda, dan memperbaiki masalah tersebut dengan pengawasan Anda. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi **dell.com/DellConnect**.

Layanan Online

Anda dapat mempelajari produk dan layanan Dell pada situs web berikut ini:

- dell.com
- dell.com/ap (Hanya negara Asia/Pasifik)
- dell.com/jp (Hanya Jepang)
- euro.dell.com (Hanya Eropa)
- **dell.com/la** (Negara Amerika Latin dan Karibia)
- dell.ca (Hanya Kanada)

Anda dapat mengakses Dukungan Dell melalui situs web dan alamat email berikut ini:

Situs Web Dukungan Dell

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (Hanya Jepang)
- support.euro.dell.com (Hanya Eropa)
- **supportapj.dell.com** (Hanya untuk Asia Pasifik)

Alamat Email Dukungan Dell

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- **la-techsupport@dell.com** (Hanya negaranegara Amerika Selatan dan Karibia)
- apsupport@dell.com (Hanya negaranegara Asia/Pasifik)

Alamat Email Dell Marketing and Sales

- apmarketing@dell.com (Hanya negaranegara Asia/Pasifik)
- sales_canada@dell.com (Hanya Kanada)

File Transfer Protocol (FTP) Anonim

ftp.dell.com

Masuklah sebagai pengguna: anonymous (anonim), dan gunakan alamat email sebagai sandi Anda.

Layanan Status Pemesanan Otomatis

Untuk memeriksa status setiap produk Dell yang Anda pesan, Anda dapat mengunjungi **support.dell.com**, atau menghubungi layanan status pemesanan otomatis. Rekaman akan meminta Anda memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mencari dan melaporkan pemesanan Anda.

Jika Anda memiliki masalah dengan pemesanan Anda, seperti komponen hilang, komponen salah, atau tagihan tidak tepat, hubungi Dell untuk mendapatkan bantuan pelanggan. Siapkan slip tagihan atau slip kemasan saat Anda menelepon.

Untuk nomor telepon untuk menghubungi wilayah Anda, lihat "Menghubungi Dell" pada halaman 93.

Informasi Produk

Jika Anda membutuhkan informasi tentang produk tambahan yang tersedia dari Dell, atau jika Anda ingin melakukan pemesanan, kunjungi situs web Dell di **dell.com**. Untuk nomor telepon yang akan dihubungi di wilayah Anda atau untuk berbicara dengan pakar penjualan, lihat "Menghubungi Dell" pada halaman 93.

Mengembalikan Komponen untuk Reparasi Sesuai Garansi atau untuk Pengembalian Uang

Persiapkan semua komponen yang akan dikembalikan, baik untuk reparasi atau pengembalian uang, seperti berikut:

CATATAN: Sebelum Anda mengembalikan produk ke Dell, pastikan bahwa Anda membuat cadangan setiap data pada hard disk dan setiap perangkat penyimpanan lainnya pada produk. Hilangkan setiap dan semua informasi rahasia, hak milik, dan informasi pribadi, dan juga data yang dapat dilepaskan, seperti CD dan informasi pribadi, dan juga media yang bisa dipindahkan, seperti CD dan kartu media. Dell tidak bertanggung jawab atas informasi rahasia, hak milik, atau informasi pribadi yang mungkin disertakan bersama pengembalian Anda.

- Hubungi Dell untuk mendapatkan Nomor Otorisasi Material Pengembalian, dan tulislah dengan huruf besar secara jelas di bagian luar kardus. Untuk nomor telepon untuk menghubungi wilayah Anda, lihat "Menghubungi Dell" pada halaman 93.
- 2. Sertakan salinan tagihan dan surat yang menjelaskan alasan pengembalian.
- Sertakan salinan Daftar Periksa Diagnostik (lihat "Daftar Periksa Diagnostik" pada halaman 92), dengan menyebutkan pengujian yang telah Anda jalankan dan setiap pesan kesalahan yang dilaporkan oleh Diagnostik Dell (lihat "Diagnostik Dell" pada halaman 73).
- Masukkan semua aksesori yang merupakan bagian dari komponen yang akan dikembalikan (kabel adaptor AC, perangkat lunak, panduan, dan lain-lain) jika pengembalian adalah untuk meminta pengembalian uang.
- 5. Kemas perangkat yang akan dikembalikan dalam material kemasan asli (atau yang sejenis).

Mendapatkan Bantuan

- CATATAN: Anda bertanggung jawab untuk membayarkan biaya pengiriman. Anda juga bertanggung jawab untuk membayarkan asuransi semua produk yang dikembalikan, dan Anda bertanggung jawab atas risiko kehilangan selama pengiriman ke Dell. Paket Collect On Delivery (C.O.D.) tidak akan diterima.
- CATATAN: Pengembalian yang tidak dilengkapi persyaratan yang disebutkan di atas akan ditolak di pusat penerimaan Dell dan dikembalikan ke Anda.

Sebelum Menghubungi Dell

IJ

CATATAN: Siapkan Kode Servis Ekspres saat Anda menelepon. Kode membantu sistem telepon pendukung otomatis Dell untuk mengarahkan telepon Anda secara lebih efisien. Anda mungkin juga diminta menyebutkan Tag Servis Anda.

Menemukan Tag Servis Anda

Tag Servis untuk komputer Anda dapat ditemukan pada label di bagian bawah komputer Anda.



Mendapatkan Bantuan

Ingatlah untuk mengisi Daftar Periksa Diagnostik berikut. Jika mungkin, nyalakan komputer Anda sebelum menghubungi Dell untuk mendapatkan bantuan dan lakukan dari telepon pada atau di dekat komputer. Anda mungkin diminta untuk mengetik beberapa perintah pada keyboard, memberitahukan informasi terperinci selama pengoperasian, atau mencoba langkah penelusuran kesalahan yang hanya mungkin dilakukan pada komputer itu sendiri. Pastikan dokumentasi komputer tersedia.

Daftar Periksa Diagnostik

- Nama:
- Tanggal:
- Alamat:
- Nomor telepon:
- Tag Servis (kode bar pada bagian bawah komputer):
- Kode Servis Ekspres:
- Nomor Otorisasi Material Pengembalian (jika disediakan oleh teknisi dukungan Dell):
- Sistem pengoperasian dan versi:
- Perangkat:
- Kartu ekspansi:
- Apakah Anda tersambung ke jaringan? Ya/Tidak
- Jaringan, versi, dan adaptor jaringan:
- Program dan versi:

Lihat dokumentasi sistem pengoperasian untuk menentukan konten file pengaktifan komputer. Jika komputer tersambung ke printer, cetak setiap file. Atau, catat konten setiap file sebelum menghubungi Dell.

- Pesan kesalahan, kode bip, atau kode diagnostik:
- Deskripsi masalah dan prosedur penelusuran kesalahan yang Anda jalankan:

Menghubungi Dell

Untuk pelanggan di Amerika Serikat, hubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355).

CATATAN: Jika Anda tidak memiliki koneksi internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada tagihan pembelian, slip kemasan, kuitansi, atau katalog produk Dell.

Dell menyediakan beberapa pilihan layanan dan dukungan berbasis online dan telepon. Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di wilayah Anda.

Untuk menghubungi Dell untuk masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan:

- 1. Buka dell.com/ContactDell.
- 2. Pilih negara atau kawasan Anda.
- **3.** Pilih layanan yang tepat atau link dukungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
- **4.** Pilih metode menghubungi Dell yang sesuai untuk Anda.

Mendapatkan Bantuan dan Informasi Selengkapnya

Jika Anda perlu:	Lihat:
menginstal ulang sistem pengoperasian	"Media Pemulihan Sistem" pada halaman 82
jalankan program diagnostik untuk komputer Anda	"Diagnostik Dell" pada halaman 73
instal ulang perangkat lunak sistem	"My Dell Downloads" pada halaman 72
untuk informasi selengkapnya tentang sistem pengoperasian dan fitur Microsoft Windows	support.dell.com
menemukan Tag Servis/Kode Servis Ekspres — Anda harus menggunakan tag servis untuk mengidentifikasi komputer Anda pada support.dell.com atau untuk menghubungi dukungan teknis.	bagian bawah komputer Anda "Pusat Dukungan Dell" pada halaman 71

Jika Anda perlu:	Lihat:	
mengupgrade komputer Anda dengan komponen baru atau tambahan, atau hard disk baru	 Manual Servis di support.dell.com/manuals. CATATAN: Di sebagian negara, membuka dan mengganti komponen komputer Anda dapat membatalkan garansi. Periksa garansi dan kebijakan pengembalian untuk komputer Anda sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. dokumen keselamatan dan peraturan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan juga lihat halaman utama Pemenuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance. 	
yang aus atau rusak		
menemukan informasi praktik keselamatan terbaik untuk komputer Anda		
mempelajari informasi Garansi, Persyaratan dan Ketentuan (hanya AS), Instruksi keselamatan, Informasi kewajiban, Informasi ergonomis, dan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir		

Jika Anda perlu:	Lihat:
temukan driver dan download; file readme	support.dell.com
mengakses dukungan teknis dan bantuan produk	
memeriksa status pemesanan Anda untuk pembelian baru	
menemukan solusi dan jawaban untuk pertanyaan umum	
menemukan informasi untuk update terakhir tentang perubahan teknis untuk komputer Anda atau material referensi teknis lebih lanjut untuk teknisi atau pengguna yang berpengalaman	

Bagian ini menyediakan informasi yang mungkin diperlukan saat pemasangan, mengupdate driver, dan untuk mengupgrade komputer Anda.

U

Model Komputer Dell XPS L702X Informasi Komputer		Memori		
		Konektor modul memori	dua atau empat konektor SODIMM yang dapat diakses pengguna	
Chipset sistem	Mobile Intel 6 series express chipset HM67	– Kapasitas modul memori	1 GB, 2 GB, dan 4 GB	
Tipe prosesor	Intel Core i3 Intel Core i5	Memori minimum	3 GB	
	Intel Core i7	Memori maksimum	16 GB	

Memori

Tipe memori 1066 MHz/1333 MHz SODIMM DDR3

CATATAN: Untuk memperoleh instruksi tentang menambah memori, lihat Manual Servis pada support.dell.com/manuals.

Konektor		Mini-DisplayPort	satu konektor 20-pir
Audio	satu konektor mikrofon input, satu konektor headphone/speaker stereo	eSATA	satu konektor comb 7-pin/4-pin eSATA/L dengan PowerShare
S/PDIF	satu konektor kombo headphone/S/PDIF digital	Pembaca Kartu Media	saru slot 9 dalam 1
Kartu Mini	satu slot Kartu Mini penuh satu slot Kartu Mini setengah	Kontektor antena dalam (opsional)	satu konektor MCX
Konektor HDMI	satu konektor 19-pin		

Konektor

Adaptor jaringan	satu konektor RJ45
USB	dua konektor 4 pin untuk USB 3.0
	satu konekstor 4 pin untuk USB 2.0
Mini-DisplayPort	satu konektor 20-pin
eSATA	satu konektor combo 7-pin/4-pin eSATA/USB dengan PowerShare
Pembaca Kartu Media	saru slot 9 dalam 1
Kontektor antena dalam (opsional)	satu konektor MCX
	Adaptor jaringan USB Mini-DisplayPort eSATA Pembaca Kartu Media Kontektor antena dalam (opsional)

Pembaca Kartu Media		Komunikasi	
Kartu yang didukung	Kartu memori Secure Digital (SD)	Modem (opsional)	modem USB V.92 56 K eksternal
	Secure Digital Input Output (SDIO)	Adaptor jaringan	LAN Ethernet 10/100/1000 pada board sistem
	Secure Digital High Capacity (SDHC)	Nirkabel	WLAN, WWAN (opsional), WiMAX/Wi-Fi abgn/agn,
	Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)		dan teknologi nirkabel Bluetooth (opsional)/ WiDi (opsional)
	Memory Stick		
	Memory Stick PRO	TV	Kartu TV tuner (opsional)
	Kartu Memori MSXC	Audio	
Kartu Multi Media (I	Kartu Multi Media (MMC)	Kontroler audio	Realtek ALC665
Vanava	Kartu XD-Picture	Speaker	Speaker utama 2 x 5 Watt + subwoofer 12 Watt

Kamera

Tipe	HD 2.0 megapiksel
	dengan dukungan H.264
Resolusi video	1280 x 720

Speaker	Speaker utama 2 x 5 Watt + subwoofer 12 Watt
Kontrol volume	menu program perangkat lunak dan media kontrol

Video		Display	
Terintegrasi:		Dimensi:	
Kontroler video	Grafis HD Intel	Tinggi	214,81 mm (8,46 inci)
Memori video	hingga 1,6 GB	Diagonal	439,42 mm (17,30 inci)
Diskret:		Resolusi maksimum	HD+: 1600 x 900 FHD: 1920 x 1080
Kontroler video	KontrolerNVIDIA GeForce GT 550MvideoNVIDIA GeForce GT 555MMemori1 GB DDR3 (GT 550M)video3 GB DDR3 (GT 555M)	Nilai refresh	HD+: 60 Hz FHD: 120 Hz
Memori video		Sudut pengoperasian	0° (tertutup) hingga 135°
Display		Sudut tampilan	HD+: 40/40
Tipe	17,3-inci HD+ WLED, TrueLife	horizontal	FHD: 60/60
	17,3-inci HD WLED Penuh, TrueLife 3D	Sudut tampilan vertikal	HD+: 15/30 (H/L) FHD: 50/50 (H/L)
	17,3-inci HD WLED Penuh, TrueLife	Jarak piksel	HD+: 0.2388 mm x 0.2388 mm
	17,3-inci HD multi-sentuh+ WLED, TrueLife (Opsional)		0,1989 mm x 0,1989 mm

Baterai

ion lithium "smart" 9-sel:

Tinggi	221,07 mm (8,70 inci)
Lebar	54,35 mm (2,14 inci)
Kedalaman	42,53 mm (1,67 inci)
Berat	0,52 kg (1,14 pon)
ion lithium "sma	rt" 6-sel:

Tinggi	209,19 mm (8,24 inci)
Lebar	54,35 mm (2,14 inci)
Kedalaman	20,40 mm (0,80 inci)
Berat	0,34 kg (0,74 pon)
Tegangan	11,1 V (6-/9-cell)
Waktu pengisian (kira-kira)	4 jam (jika komputer dimatikan)

Baterai

Waktu pengoperasian	waktu pengoperasian baterai bervariasi
	tergantung pada kondisi pengoperasian
Baterai sel berbentuk koin	CR-2032

Adaptor AC

CATATAN: Hanya gunakan adaptor AC yang ditetapkan untuk digunakan bersama komputer Anda. Lihat informasi keselamatan yang disertakan bersama komputer Anda.

Tegangan input 100-240 VAC

Arus input 2,30 A/2,50 A (maksimum) Frekuensi input 50-60 Hz

Daya output 130 W/150 W

Adaptor AC

Arus output:	
130 W	6,70 A (kontinu)
150 W	7,70 A (kontinu)
Tegangan output yang ditentukan	19,5 VDC
Suhu pengoperasian	0° hingga 40°C (32° hingga 104°F)
Suhu penyimpanan	–40° hingga 70°C (–40° hingga 158°F)

Keyboard

Jumlah tombol	102 (AS dan Kanada);	
	103 (Eropa); 105 (Brasil);	
	106 (Jepang)	
Tata Letak	QWERTY/AZERTY/Kanji	

Panel Sentuh

Resolusi posisi X/Y (mode tabel grafis)	240 срі
Ukuran:	
Lebar	100 mm (3,94 inci)
Tinggi	56 mm (2,2 inci)
Fisik	
Tinggi	32,9 mm hingga 38,5 mm (1,29 inci hingga 1,51 inci)
Lebar	414,9 mm (16,33 inci)
Kedalaman	287,3 mm (11,31 inci)
Berat (dengan	3.5 kg (7.7 lb)

Lingkungan Komputer

Kisaran suhu:

Pengoperasian	0° hingga 35°C (32° hingga 95°F)
Penyimpanan	–40° hingga 65°C (–40° hingga 149°F)

Kelembapan relatif (maksimum):

Pengoperasian	10% hingga 90% (nonkondensasi)		
Penyimpanan	5% hingga 95% (nonkondensasi)		

Getaran maksimal (dengan menggunakan spektrum getaran acak yang menyimulasikan lingkungan pengguna):

Pengoperasian 0,66 GRMS Tidak Beroperasi 1,30 GRMS

Lingkungan Komputer

Guncangan maksimum (untuk pengoperasian diukur dengan Diagnostik Dell yang berjalan pada hard disk dan simpangan setengah sinus 2 md):

Pengoperasian 110 G

Tidak Beroperasi 160 G

Ketinggian (maksimum):

Pengoperasian	–15,2 hingga 3048 m (–50 hingga 10.000 kaki)
Penyimpanan	–15,2 hingga 10.668 m (–50 hingga 35.000 kaki)
Level kontaminasi melalui udara	G2 atau yang lebih rendah sesuai standar ISA-S71.04-1985

Lampiran

Informasi untuk NOM, atau Standar Resmi Meksiko (Hanya untuk Meksiko)

Informasi berikut tersedia pada perangkat yang diuraikan dalam dokumen ini untuk memenuhi persyaratan Standar Resmi Meksiko (NOM):

Importir:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Nomor model		Konsumsi	Tegangan		
pengatur	Tegangan	Frekuensi	listrik	output	Intensitas output
P09E	100-240 VAC	50-60 Hz	2,30 A/2,50 A	19,5 VDC	6,70 A/7,70 A

Untuk mendapatkan rincian, baca informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Halaman utama Pemenuhan Peraturan pada **dell.com/regulatory_compliance**.

Indeks

Α

alamat email untuk dukungan teknis alamat email dukungan aliran udara, memungkinkan

В

bantuan

mendapatkan bantuan dan dukungan **85** bantuan, mencari lebih banyak **94**

С

cadangan dan pemulihan **55** Cadangan Lokal DataSafe **80** CD, memutar dan membuat **55**

D

Daftar Periksa Diagnostik DellConnect Dell Stage Diagnostik Dell Drive Optis Menggunakan driver dan download DVD, memutar dan membuat

F

fitur flick **50** fitur perangkat lunak **54** FTP login, anonim **87**

Indeks

G

garansi pengembalian 89

I

ISP

ISP/Penyedia Layanan Internet 23

J

jaringan berkabel kabel jaringan, menyambungkan **9**

Κ

Kamera **49** kartu B-CAS Kartu SIM kemampuan komputer komputer, pengaturan koneksi internet koneksi jaringan memperbaiki koneksi jaringan nirkabel konektor mini-DisplayPort Kunci Kontrol Multimedia

L

lampu aktivitas hard disk lampu status baterai layanan pelanggan Layar sentuh Gerak tangan

Μ

masalah, menyelesaikan masalah daya, menyelesaikan masalah memori menyelesaikan
masalah perangkat keras mendiagnosis masalah perangkat lunak Media Pemulihan Sistem memulihkan profil pabrik mencari informasi tambahan menghubungi Dell Menghubungi Dell secara online menyambungkan ke internet menyelesaikan masalah

Ρ

Panel kontrol audio Panel Sentuh Gerak tangan Pemulihan Profil Pabrik Dell Pemulihan Sistem Penelusuran Kesalahan Perangkat Keras pengaturan, sebelum Anda mulai **7** Pengaturan Sistem memasuki **42** perilaku tombol fungsi **42** pengiriman produk untuk pengembalian atau reparasi **89** pilihan penginstalan ulang sistem **78** produk informasi dan pembelian **88**

S

situs pendukung seluruh dunia soket ekstensi, menggunakan Soket kontrol spesifikasi

Indeks

Т

Teknologi Optimus NVIDIA **56** TV tuner **19**

U

USB PowerShare 29

W

Windows

Wizard Kompatibilitas Program 69

Windows Mobility Center 42

Dicetak di Malaysia.

www.dell.com | support.dell.com

