1

3

5



## Informationen zum Drucker



7	Breitenführung	8	Mehrzweckzufuhr (MPF)
9	Vordere Abdeckung	10	Längenführung
11	MPF-Verlängerung	12	Papierabdeckung



1	Anzeige (Stau)	<ul> <li>Zeigt an, dass ein Papierstau aufgetreten oder die hintere Abdeckung geöffnet ist.</li> </ul>
2		<ul> <li>Zeigt an, dass der Toner leer oder nahezu leer ist, oder dass ein Tonerfehler aufgetreten ist.</li> </ul>
3	Anzeige (Fehler)	Zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
4	Anzeige (Bereit/Daten)	Zeigt den Status des Druckers an, z. B. Datenempfang oder Druck.
5	Taste/Anzeige (Start)	<ul> <li>Nach dem Einlegen von Papier wird der Duplexdruck mit dieser Taste gestartet.</li> <li>Taste gedrückt halten, um Berichtseiten auszudrucken.</li> </ul>
6	<b>X</b> Taste ( <b>Abbrechen</b> )	Taste drücken, um einen Auftrag abzubrechen oder einen Fehler zu beheben.
7	Anzeige (Manueller Duplexdruck)	Zeigt an, dass der Drucker beim Duplexdruck für den Druck der zweiten (ungeraden) Seiten bereit ist.
8	Anzeige ( <b>Papier einlegen</b> )	Zeigt an, dass kein Papier eingelegt ist, oder dass in der Mehrzweckzufuhr ein Papierstau auftrat.

## Service-Kennzeichen



## **Einlegen von Letterhead-Papier**

Letterhead-Papier mit der empfohlenen Druckseite nach oben in das Fach einlegen. Sicherstellen, dass der Briefkopf des Letterhead-Papiers zuerst eingezogen wird.



## Einlegen von Briefumschlägen

Umschläge wie unten dargestellt in den Drucker einlegen:

HINWEIS: Beim Bedrucken von Umschlägen immer die Umschlagseinstellungen auf dem Druckertreiber eingeben. Werden keine Einstellungen eingegeben, wird das Druckbild um 180 Grad gedreht.

Umschlag#10



Um ein Zerknittern der DL- und Monarch-Umschläge zu verhindern, sollten diese mit der Druckseite nach oben und geöffneter Umschlagsklappe in Richtung des Benutzers weisend eingelegt werden.







## Wo finde ich was

Weitere Informationen sind in den Dokumenten auf der CD *"Treiber und Dienstprogramme"* enthalten.

- *Einrichtungshandbuch* Einrichtungsanleitung für die Druckerhardware. Zugriff auf Software und Treiber.
- Benutzerhandbuch Zusätzliche Informationen zu Druckerkomponenten, zum Beseitigen von Papierstaus und dem Ersetzen von Verbrauchsmaterialien.

### Problemlösung

Beseitigen von Papierstaus

- Siehe Abschnitt zur Papierstaubeseitigung im *Benutzerhandbuch*.
   Druckqualität und sonstige
   Druckprobleme
- Siehe Abschnitt zur Problemlösung im Benutzerhandbuch.
- Häufige Fehlermeldungen
- Siehe Abschnitt zu Druckerfehlermeldungen im *Benutzerhandbuch*.

## Feststellen der Papierstaubereiche

Papierstaus können an den unten gekennzeichneten Stellen auftreten:

ACHTUNG: Beim Entfernen von Papierstaus keine Werkzeuge oder andere Gegenstände verwenden. Dies kann zu bleibenden Schäden am Drucker führen.



1	Ausgabefach
2	Transferriemen
3	Fixieranlagen- Freigabehebel
4	Hintere Abdeckung

- 5 Vordere Abdeckung
- 6 Mehrzweckzufuhr (MPF)

## Drucken einer Seite mit Druckereinstellungen

 Sicherstellen, dass die grüne LED-Anzeige der Anzeige (Bereit/Daten) leuchtet, aber nicht blinkt. Dann die Taste (Start) länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Die Seite mit den Druckereinstellungen wird ausgedruckt.

#### Reinigen des Druckers

Senkrechte Lückenbereiche in Ausdrucken

Siehe Abschnitt zur Druckerwartung im Benutzerhandbuch.

Es wird ein Warnhinweis zum CTD-Sensor eingeblendet.

Siehe Abschnitt zur Druckerwartung im Benutzerhandbuch.

### Ersetzen des Toners

Toner ersetzen

 Siehe Abschnitt zur Druckerwartung im *Benutzerhandbuch*.

# support.dell.com