

# Appliances Dell EqualLogic FS7610 Series Guía de configuración e instalación

Serie de modelo reglamentario E02T



# Appliances Dell EqualLogic FS7610 Series

Guía de configuración e instalación

Serie de modelo reglamentario E02T

© Copyright 2011-2013 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Dell<sup>™</sup> y EqualLogic® son marcas comerciales de Dell Inc.

Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas mencionadas en el presente documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

La información contenida en este documento puede modificarse sin aviso previo.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell.

Publicado: Octubre 2013

Número de pieza: YKHVP A00

### Contenido

Pre	efacio	. v
1	Antes de empezar	. 1
	Introducción a EqualLogic FS7610.	. 1
	Introducción	. 3
	Tareas de preinstalación	. 3
	Recomendaciones de seguridad	. 4
	Protección del hardware	. 4
	Uso de la muñequera electrostática	. 4
	Requisitos de entorno	. 5
	Especificaciones técnicas	. 5
	Contenido de la caja de envío	. 6
	Hardware necesario no proporcionado	. 7
	Requisitos del bastidor	. 8
	Requisitos del conmutador	. 8
	Herramientas necesarias	. 8
2	Montaje del bastidor del hardware	. 9
	Paneles anterior y posterior del appliance	. 9
	Pautas para la instalación de rieles de montaje en un bastidor	11
	Pasos para la instalación de un appliance en un bastidor.	11
	Fijación de los rieles de la controladora al bastidor.	. 11
	Fijación del de las controladoras al bastidor.	. 12
	Fijación del bisel	. 13
3	Conexiones de alimentación	. 15
_	Conexión de un Appliance a la alimentación.	. 15
4	Conexiones de cables de red	. 17
	Descripción general de la configuración de redes.	. 17
	Puertos de interfaz de red	. 17
	Recomendaciones y requisitos de conexión de red.	. 18
	Pasos para la conexión de cables de red.	20
_	Conexion de los cables de red de cliente	21
5	Configuración del cluster del NAS	23
	Pasos para la configuración de un cluster NAS.	. 23
	Recopilación de información sobre la configuración del cluster NAS.	23
	Requisitos y recomendaciones de la red del cluster NAS	. 24
	Ded SAN	24
	Red interne	. 25
	Table de referencia de configuración de NAS	- 25 26
	Detección de controladoras y configuración de un clúster NAS	20
6	Asignación de almacanamiento NAS	27
U	Pasos nara la asignación de almacenamiento NAS	29
	Reconilación de información del contenedor NAS	29
	Creación de un contenedor NAS	30
	Seguridad v permisos	31
	Transferencia de la propiedad de recursos compartidos	31
	Acceso a un recurso compartido de CIFS.	. 31
	Acceso a una exportación de NFS.	32
	1	

7 ¿Cuál es el siguiente paso?	
Documentación del clúster NAS.	
Operaciones de clúster NAS	
Operaciones del contenedor NAS.	
Glosario	
Índice	

# Prefacio

Los appliances Dell<sup>™</sup> EqualLogic® FS Series, integrados con arreglos PS Series, ofrecen una solución NAS escalable, de alto rendimiento y disponibilidad. En este manual se describe cómo mantener y solucionar problemas de los componentes reemplazables por el cliente del appliance EqualLogic FS7610.

### Público

La información en esta guía es para los administradores de hardware responsables por el mantenimiento del hardware EqualLogic FS7610.

### Documentación relacionada

Para disponer de información detallada sobre appliances de FS Series, arreglos de PS Series, grupos, volúmenes, software del arreglo y software del host, inicie sesión en la <u>Documentation page</u> (Página de documentación) en el sitio de servicio al cliente.

### Servicios en línea Dell

Puede obtener más información sobre los productos y servicios de Dell mediante este procedimiento:

- 1. Visite <u>dell.com</u> o la URL que se especifica en la información de cualquier producto Dell.
- 2. Utilice el menú de configuración regional o haga clic en el enlace que se corresponda a su país o región.

### Soluciones de almacenamiento de Dell EqualLogic

Para obtener más información acerca de productos y nuevos lanzamientos de Dell EqualLogic, visite el sitio de Dell EqualLogic Tech Center: <u>delltechcenter.com/page/EqualLogic</u>. Aquí también puede ver artículos, demostraciones, conversarciones en línea y más detalles sobre las ventajas de nuestra gama de productos.

### Soporte técnico y servicio al cliente

El servicio de soporte Dell está disponible para responder a sus preguntas sobre los arreglos SAN de PS Series y appliances de FS Series.

#### Cómo ponerse en contacto con Dell

Si necesita soporte técnico en EE. UU. o Canadá, llame al número 1-800-945-3355. Si está fuera de EE. UU. o Canadá, visite <u>support.dell.com/support/topics/global.aspx</u>.

Si dispone de un Código de servicio rápido, téngalo a mano. El código ayuda al sistema telefónico automatizado de soporte Dell a transferir su llamada de forma más eficiente.

### Información sobre la garantía

La garantía del appliance FS7610 se incluye en el interior de la caja enviada. Para obtener información sobre cómo registrar una garantía, visite, <u>eqlsupport.dell.com/utility/form.aspx?source=warranty</u>.

### Símbolos de Nota, Precaución y Aviso

**Nota:** Un símbolo NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor su hardware o software.



**Precaución:** Un símbolo de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

Aviso: Un símbolo de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

# 1 Antes de empezar

Una planificación adecuada y el cumplimiento de los requisitos contribuye a garantizar una correcta instalación. Antes de comenzar con la instalación, revise los pasos para familiarizarse con el proceso y lleve a cabo todas las tareas preliminares.

## Introducción a EqualLogic FS7610

Los appliances NAS de Dell<sup>TM</sup> EqualLogic® FS Series agregan funciones de Almacenamiento de red conectado (NAS) a la línea de productos EqualLogic para ofrecer una plataforma de almacenamiento unificado escalable de alto rendimiento. Los appliances EqualLogic FS Series funcionan con Dell Fluid File System (FluidFS), el sistema de archivos de alto rendimiento de Dell accesible para redes y organizado en clústeres.

Un grupo PS Series ofrece almacenamiento en bloques accesible para iSCSI. Gracias a la última versión del firmware PS Series y la adición de un Dell EqualLogic FS7610NAS appliance, el mismo grupo PS Series puede ofrecer almacenamiento en bloques y asistencia para el Almacenamiento adjunto de red.



**Nota:** EqualLogic FS7610 NAS appliance consta de dos controladoras de 10 Gb con batería de respaldo y dos sistemas de alimentación en un chasis 2U.

Los appliances FS7610 están disponibles con las controladoras SFP+ o las 10GBASE-T.



**Nota:** No puede utilizar las controladoras SFP+ y 10GBASE-T en el mismo appliance. Una EqualLogicFS7610 requiere que un grupo PS Series ejecute la versión 6.0 o superior del firmware PS Series. El modelo 10GBASE-T requiere la versión 7.0 o la versión de FluidFS 3.0 o superior. Para obtener información acerca de cómo actualizar su grupo PS Series a la versión de firmware más reciente, consulte *Release Notes* (Notas de la versión) y el documento *Updating Storage Array Firmware* (Actualización del firmware del arreglo de almacenamiento) en el sitio web de servicio al cliente.

Un clúster NAS puede admitir contenedores NAS múltiples y escalables. En cada contenedor, puede crear varios recursos compartidos CIFS y exportaciones NFS. Los clientes que cuenten con las credenciales correctas podrán acceder a los recursos compartidos y exportaciones por medio de la dirección VIP del cliente NAS.

La configuración de red del clúster NAS necesita una red de cliente y una red SAN/interna.

Por motivos de seguridad, la red interna es normalmente una red privada, y la red cliente es independiente a la red SAN y la red interna. Consulte *Descripción general de la configuración de redes en la página 17*.

La Ilustración 1 y la Tabla 1 describen la configuración de hardware del servicio NAS.



#### Ilustración 1: Configuración del hardware NAS

#### Tabla 1: Componentes del clúster NAS

Leyenda	Descripción
1	Clientes
2	Conexiones de cliente a la red de cliente
3	Red del cliente
4	Conexiones de la controladora NAS a la red de cliente
5	Conexiones de la controladora NAS a la red SAN/interna
6	Red SAN
7	SAN (grupo PS Series)
8	KVM remota

### Introducción

Para instalar el hardware EqualLogic FS7610 y crear un clúster de NAS, siga estos pasos:

- 1. Asegúrese de cumplir los requisitos de seguridad, medioambientales y otros, así como de disponer de todo el hardware necesario. Consulte *Tareas de preinstalación en la página 3*.
- 2. Instale el NAS appliance en el bastidor. Consulte Montaje del bastidor del hardware en la página 9.
- 3. Conecte el appliance a la alimentación Consulte Conexiones de cables de red en la página 17.
- 4. Conecte el appliance a las redes. Consulte Conexiones de cables de red en la página 17.
- 5. Use la GUI del Administrador de grupo para detectar las controladoras y configurar un clúster NAS. Consulte *Requisitos y recomendaciones de la red del clúster NAS en la página 24*.
- 6. Cree un contenedor NAS y, opcionalmente, cree un recurso compartido de CIFS o exportación de NFS. Consulte *Asignación de almacenamiento NAS en la página 29*.

Una vez empezado, consulte ¿Cuál es el siguiente paso? en la página 35.

### Tareas de preinstalación

Antes de instalar el hardware:

- Lea las precauciones de seguridad de la instalación. Consulte Recomendaciones de seguridad en la página 4.
- Conozca el modo de proteger componentes sensibles de hardware. Consulte Protección del hardware en la página 4.
- Asegúrese de que la instalación cumpla los requisitos medioambientales. Consulte *Requisitos de entorno en la página 5*.
- Desembale la caja de envío según las instrucciones que se indican en el póster de instalación y asegúrese de que contenga todos los componentes. Consulte el *Contenido de la caja de envío en la página 6*.
- Reúna el hardware necesario para la instalación y que no se proporciona en la caja de envío. Consulte *Hardware necesario no proporcionado en la página 7.*
- Asegúrese de que el bastidor cumpla los requisitos correspondientes. Consulte *Requisitos del bastidor en la página 8*.
- Reúna las herramientas necesarias para la instalación, si se precisa de alguna. Consulte *Herramientas necesarias en la página 8*.

### Recomendaciones de seguridad

Siga estas recomendaciones de seguridad:

- Antes de instalar el hardware EqualLogic FS7610, lea y siga las instrucciones de seguridad que se enviaron con el sistema.
- Solo las personas con experiencia en el montaje de bastidores deben ser las encargadas de montar el hardware EqualLogic FS7610 en un bastidor.
- Tenga cuidado al mover y abrir las cajas de cartón. No abra el material de embalaje de los componentes ٠ hasta que esté listo para instalarlos.
- Coloque los componentes en un lugar protegido que disponga de una ventilación adecuada y sin humedad, • gas inflamable ni sustancias corrosivas.
- Son necesarias al menos dos personas para instalar el hardware. Utilice técnicas adecuadas para levantar y portar los componentes cuando los desembale y tenga que mover.
- Asegúrese de que cada FS7610 NAS appliance esté siempre conectado a tierra para evitar daños causados por una descarga electrostática.
- Al trabajar con el FS7610 NAS appliance, utilice una muñequera electrostática o una forma similar de protección. Consulte Protección del hardware en la página 4.
- Sujete el appliance manteniéndolo nivelado con el bastidor cuando lo instale.

### Protección del hardware

Si no se instala en un bastidor, un FS7610 NAS appliance debe mantenerse en su embalaje original o colocarse en una superficie resistente que esté protegida frente a descargas electrostáticas.

Al administrar un FS7610 NAS appliance, asegúrese de que utiliza una muñequera electrostática u otra forma de protección parecida.

### Uso de la muñeguera electrostática

Debe utilizar una muñequera electrostática para protegerse al hardware sensible de una descarga electrostática.

1. Conecte el botón de presión de acero del cable rizado al remache de la banda elástica. Ver Ilustración 2.

#### Ilustración 2: Uso de la muñeguera electrostática



- 2. Ajuste bien la banda a la muñeca.
- 3. Fije el conector tipo banana a tierra o bien conéctelo a una pinza tipo cocodrilo y conecte la pinza a un dispositivo conectado a tierra, como por ejemplo una alfombrilla ESD o el chasis metálico de un equipo conectado a tierra.

### Requisitos de entorno

La ubicación del hardware NAS appliance debe cumplir los siguientes requisitos medioambientales:

- Utilice únicamente un gabinete de una fuente de energía con un intervalo de voltaje de 90 a 264 V CA.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación tenga suficiente protección de sobrecarga eléctrica.
- En Norteamérica, conecte el arreglo a una fuente de alimentación con protección contra sobrecorriente proporcionada por un dispositivo de 20 A o menos (interruptores de circuito UL489). En Europa, la protección contra sobrecorriente debe proporcionarla un dispositivo de 20 A o menos (interruptores de circuito IEC).
- Asegúrese de que haya suficiente espacio para que corra el aire por delante y detrás del appliance.
- Asegúrese de que el lugar tenga una ventilación correcta.
- Estudie las especificaciones técnicas en la siguiente sección para asegurarse de que su entorno satisfaga los requisitos.

### Especificaciones técnicas

En la Tabla 2 se enumeran las especificaciones técnicas de NAS appliance.

Categoría	Alimentación		
Suministro de alimentación de CA (por fuente de alimentación)			
Potencia	717 W de salida		
	2446 BTU/hr.		
Disipación de calor	<b>Nota:</b> La disipación de calor se calcula mediante la potencia en vatios del suministro de alimentación. Los valores de la disipación de calor son para todo sistema, que incluye el chasis y las dos controladoras.		
	90 V CA a 264 V CA, calibración automática, 47 Hz/63 Hz		
Voltaje	<b>Nota:</b> Este sistema también ha sido diseñado para conectarse a sistemas de alimentación de TI con un voltaje de fase a fase que no supere los 230 V.		
Suministro de aliment	ación de la batería		
Batería         de 12,8 V a 13,2 V, de 4,8 Ah a 6 Ah, de 63 Wh a 77 Wh			
Características físicas			
Altura 86,4 mm (3,4 pulg.)			
Anchura	481,5 mm (18,96 pulg.)—con brida de bastidor.		
Anonura	446,3 mm (17,6 pulg.)—sin brida de bastidor.		
Profundidad	813,0 mm (32,0 pulg.)—con bisel y mango		
rioiuliuluau	741,0 mm (29,2 pulg.)—sin bisel y mango		

#### Tabla 2: FS7610 Especificaciones técnicas del appliance NAS

Categoría	Alimentación				
Peso (configuración máxima)	30,5 kg (67 lb)				
Peso (vacío)	12,86 kg (28,36 lb)				
Especificaciones ambie	ntales				
Temperatura de funcionamiento	Funcionamiento continuado: de 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F) con una gradación de temperatura máxima de 20 °C (68 °F) por hora.				
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) con una gradación de temperatura máxima de 20 °C por hora.				
Humedad relativa en funcionamiento	20% a 80% (sin condensación) con una gradación máxima de humedad del 10% por hora a una temperatura de bulbo húmedo máxima de 29 °C (89 °F)				
Humedad relativa en almacenamiento	5% a 95% (sin condensación) con una gradación máxima de humedad del 10% por hora a una temperatura de bulbo húmedo máxima de 38 °C (100 °F)				
Vibración operacional máxima	al 0,26 Grms (5 Hz – 350 Hz @ 0,0002G2/Hz) en orientación operacional durante 5 minutos				
Vibración de almacenamiento máxima	1,88 Grms con el siguiente perfil PSD (los 6 lados se han probado; 15 minutos cada lado)         Frecuencia (Hz)       G2/Hz         10       0,13         20       0,13         70       0,004         130       0,004         165       0,0018				
5000,0018Impacto en funcionamiento máximo en orientación operacional.Impacto de semionda de 31 G +/-5% con una duración del impulso de 2,6 ms +/-10					
Impacto de almacenamiento máximo	Impacto de onda cuadrada de 27 G, a un cambio de velocidad de 235 pulgadas/segundo (596,90 cm/segundo) (los seis lados probados)				
Altitud en funcionamiento -15,2 m a 3048 m (-50 a 10,000 pies) Para altitudes superiores a 2950 pies, la temperatura máxima de funcionan reduce 1 °F/550 pies.					
Altitud de almacenamiento	De 15,2 m a 10 668 m (de 50 pies a 35 000 pies)				
Tipo de nivel de contaminación por el G1 de acuerdo con ISA-S71.04-1985 aire					

# Contenido de la caja de envío

Desembale la EqualLogic FS7610. Tras el desembalaje, coloque el appliance sobre una superficie segura que esté protegida contra descargas electrostáticas.

Asegúrese de que tiene todos los artículos de la caja de envío, según se describe en la Tabla 3.

Pieza	Descripción		
Uno FS7610 NAS appliance	Proporciona una alta disponibilidad y potencia de procesamiento para el servicio NAS.		
Bisel	Protege la parte anterior del appliance.		
	Los cables incluidos varían según la región. Los conectores de los cables de alimentación varían según el país.		
Dos cables de alimentación	<b>Nota:</b> Si los cables de alimentación no se encuentran en el paquete de envío, consulte con el proveedor de asistencia o el distribuidor PS Series para obtener la información relativa al cable de alimentación.		
Cable de depuración de serie	e Le permite conectarse al appliance para resolver problemas.		
Kit de rieles	Para montar el appliance en un bastidor estándar.		
	En el paquete de envío se incluye la siguiente documentación:		
Documentación	Póster de instalación del hardware		
Documentación	• Guía de configuración e instalación (este documento)		
	Información sobre licencia, normativas y garantía		

#### Tabla 3: Contenido de la caja de envío



**Nota:** Debe proporcionar los cables de red para cada appliance NAS FS7610 NAS appliance. Cada appliance necesita hasta 18 cables de red. Consulte *Hardware necesario no proporcionado en la página 7*.

### Hardware necesario no proporcionado

Debe proporcionar el hardware adicional específico a su entorno, que no se incluye en la caja de envío. Ver Tabla 4.

Componente	Descripción		
Bastidor de cuatro postes de 19 pulgagas (48,3 cm)	Proporciona fácil acceso al hardware de su entorno informático. Consulte <i>Requisitos del bastidor en la página 8</i> .		
	Conecta los puertos de red FS7610 a un conmutador de red.		
	appliance 10GBASE-T:		
Cables de red 10CE	Use cables de la categoría 5E o 6 con conectores RJ45. Use cables de la categoría 5, solamente si cumplen el estándar TIA/EIA TSB95.		
Cables de led IUGE	<u>SFP+</u> :		
	Con SFP+, utilice cables de fibra óptica con módulos de complemento SFP+ ópticos o cables de bronce con módulos SFP+ integrados.		
	Consulte Descripción general de la configuración de redes en la página 17.		
Conmutador de red 1GE Conecta dispositivos a una red. Se recomienda el uso de múltiples conmutadores. Consulte <i>Requisitos del conmutador en la página 8</i> .			

 Tabla 4: Hardware necesario: no proporcionado

### **Requisitos del bastidor**

Para obtener información detallada sobre los bastidores admitidos, consulte a su proveedor de asistencia.

El bastidor y la instalación del hardware deben cumplir los siguientes requisitos:

- De manera predeterminada solamente se admiten bastidores cuya instalación no requiere el uso de herramientas, con orificios redondos o cuadrados de cuatro postes. Los gráficos de este manual muestran un bastidor con orificios cuadrados; sin embargo, las instrucciones de instalación también se aplican a bastidores con orificios redondos.
- Utilice un bastidor de 48,3 cm (19 pulg.) estándar en la industria (por ejemplo, CEA-310-E).
- El bastidor debe estar clasificado para funcionar con una carga estática de 540 kg o superior.
- La profundidad mínima del bastidor es de 100 cm (40 pulg.) desde la parte anterior a la posterior.
- La distancia entre el interior de la parte anterior y posterior de los postes del bastidor (las superficies de montaje) debe ser de 61 cm (24 pulg.) a 90 cm (36 pulg.).
- Fije el bastidor al suelo para obtener una mayor estabilidad.
- Debe de haber al menos un espacio de 4,1 cm (1,6 pulg.) entre la puerta del bastidor y la parte anterior del hardware para poder dar acogida al bisel anterior.
- El bastidor (con el hardware instalado) debe cumplir los requisitos de seguridad de UL 60950-1 e IEC 60950-1.
- Monte el hardware en posición horizontal. Cualquier otra posición invalida la garantía y el contrato de asistencia.

### Requisitos del conmutador

Dell recomienda el uso de una configuración de conmutador de red de alta disponibilidad para las conexiones de red de SAN/interna y del cliente.

Preferiblemente, debe optar por una configuración de conmutador de red en la que un error en el conmutador no interrumpa la disponibilidad del clúster del NAS. Esto significa que un solo conmutador no puede abarcar todas las conexiones de red de SAN/interna y del cliente.

Consulte Recomendaciones y requisitos de conexión de red en la página 18.

### Herramientas necesarias

Si está instalando el appliance en un bastidor, necesitará un destornillador Phillips del n.º 2 (no proporcionado).

# 2 Montaje del bastidor del hardware

Para que haya una ejecución adecuada, debe instalar el appliance de EqualLogic en un bastidor, como se muestra en la Ilustración 5.

### Paneles anterior y posterior del appliance

La Ilustración 3 y la Tabla 5 describen el panel anterior del appliance. La Ilustración 4 y la Tabla 6 describen el panel posterior del appliance.

#### Ilustración 3: Panel anterior (bisel desactivado, cubierta del ventilador cerrada)



Tabla 5: Componentes del panel anterior

Número	Componente		
1	Indicador del estado del sistema, LED de identificación del sistema y alimentación.		
2	Puerta de acceso al ventilador de enfriamiento		
2	Contiene y protege los seis ventiladores de enfriamiento de intercambio directo.		
	Pestillo de liberación de la puerta de acceso del ventilador de enfriamiento		
3	Presione el pestillo de liberación para dejar al descubierto los ventiladores de enfriamiento de intercambio directo.		
	Etiqueta de información		
4	Placa deslizante con etiqueta que especifica las direcciones MAC de BMC y NIC del sistema de ambas controladoras.		
5	Etiqueta de servicio		
5	Muestra la información de la etiqueta de servicio del appliance (idéntica a la del panel posterior).		





Número	Componente		
	Etiqueta de servicio		
1	Muestra la información de la etiqueta de servicio del appliance (idéntica a la información de etiqueta del servicio del panel anterior).		
2	Suministro de alimentación (uno de dos)		
2	Izquierda: PSU1 Derecha: PSU2		
3	Pestillo de liberación de la controladora		
4	Mango de la controladora		
5	Controladora (una o dos): unidad de procesamiento NAS redundante.		
5	Izquierda: controladora 1 Derecha: controladora 2		
	Puerto COM de serie (miniconector USB)		
C	Le permite conectar un dispositivo de serie al sistema.		
0	<b>Nota:</b> Este conector sólo es para servicio. Utilícelo únicamente si así se lo indica el departamento de asistencia Dell.		
7	Puertos USB		
8	Puerto de vídeo		
9	De izquierda a derecha: botón de acción de servicio, indicador de encendido/botón de encendido, indicador de estado de la controladora, botón de identificación del sistema y LED de caché activa/descarga LED. Para obtener información acerca de estos indicadores y botones, consulte el FS7610 NAS appliance <i>Hardware Owner's Manual</i> (Manual del propietario del hardware).		
10	KVM remoto		

# Pautas para la instalación de rieles de montaje en un bastidor

Calcule en qué lugar instalará los rieles de montaje. El appliance utiliza 2 U de espacio de bastidor.

Dell recomienda la instalación de los rieles de conformidad con las siguientes pautas:

- Asegúrese de que el bastidor satisfaga los requisitos que se especifican en *Requisitos del bastidor en la página 8*. Los gráficos de este manual muestran un bastidor con orificios cuadrados; sin embargo, las instrucciones de instalación también se aplican a bastidores con orificios redondos.
- Instale el hardware comenzando desde la parte inferior del bastidor.

### Pasos para la instalación de un appliance en un bastidor



Precaución: Necesita, al menos, dos personas para instalar el controladora en un bastidor.

- 1. Obtenga el kit del riel. Consulte el Contenido de la caja de envío en la página 6.
- 2. Coloque los rieles izquierdo y derecho según la orientación elegida para la instalación de los rieles.
- 3. Fije los rieles al bastidor. Consulte Fijación de los rieles de la controladora al bastidor en la página 11.
- 4. Inserte el sistema en el bastidor.
- 5. Fije el appliance al bastidor. Consulte Fijación del de las controladoras al bastidor en la página 12.
- 6. Fije el bisel al appliance. Consulte Fijación del bisel en la página 13.

Estos pasos se describen detalladamente en las secciones siguientes.

### Fijación de los rieles de la controladora al bastidor

Consulte la Ilustración 5 y siga los pasos para fijar cada riel de la controladora. Para obtener información acerca de cómo montar un bastidor, consulte *Pautas para la instalación de rieles de montaje en un bastidor en la página 11*.

- 1. Verifique dónde colocará los rieles en el bastidor.
- 2. Alinee los rieles de la siguiente manera:
  - Asegúrese de que los rieles derecho e izquierdo estén orientados correctamente. Los rieles están marcados con L FRONT (izquierdo anterior) y R FRONT (derecho anterior), respectivamente. Asegúrese de que no estén al revés.
  - El gancho de montaje superior de la parte anterior y posterior se alinea con el orificio superior en una sección de 1 U del bastidor.
  - El gancho de montaje inferior de la parte anterior se alinea con el orificio inferior en una sección de 1 U del bastidor.
  - El orificio de montaje inferior de la parte posterior se alinea con el orificio superior de la sección de 1 U inferior del bastidor.

- 3. Fije los ganchos anteriores de los rieles al interior de la parte anterior del bastidor.
- 4. Deslice el extremo del riel hasta que toque el interior de la parte posterior del bastidor. Fije el gancho posterior en el interior de la parte posterior del bastidor.
- 5. De manera opcional, fije el montaje posterior del riel con un tornillo 10-32 (no incluido).
- 6. Compruebe que ambos extremos del riel se encuentren completamente colocados en los mismos orificios del bastidor y que estén nivelados.



#### Ilustración 5: Fijación de los rieles en un bastidor

### Fijación del de las controladoras al bastidor

Para fijar el appliance al bastidor con mayor seguridad, siga estos pasos :

- 1. Coloque el appliance en los bordes interiores de los rieles y deslice el appliance hasta su lugar.
- 2. Cuando está totalmente insertado, los tornillos mariposa de la parte anterior del appliance encajarán en las inserciones roscadas del bastidor. Apriete manualmente los tornillos mariposa en los laterales derecho e izquierdo del bastidor.
- 3. Fije el bisel. Consulte Fijación del bisel en la página 13.

#### Fijación del bisel

Para fijar el bisel, consulte la Ilustración 6 y siga estos pasos:

- 1. Introduzca el lateral derecho del bisel en la ranura de la parte derecha del chasis (Leyenda 1).
- 2. Empuje el bisel hacia la parte izquierda y fijelo al lateral izquierdo del chasis (Leyenda 2).
- 3. Utilice la llave para bloquear el bisel (Leyenda 3).



#### Ilustración 6: Fijación del bisel

# 3 Conexiones de alimentación

Tras instalar el appliance en un bastidor, conéctelo a la alimentación y asegúrese de que funciona.

### Conexión de un Appliance a la alimentación

- 1. Extraiga los cables de alimentación del embalaje de envío.
- 2. Conecte los cables de alimentación a los suministradores de alimentación del appliance. Envuelva la correa de descarga de tracción de velcro en el cable, como se muestra en la Ilustración 7.
- 3. Conecte el appliance a la fuente de alimentación.

#### Ilustración 7: Fije el cable con la correa de descarga de tracción



El appliance se encenderá tan pronto como los suministradores de alimentación estén conectados a una fuente de alimentación activa.



**Nota:** cada controlador contiene un suministro de alimentación de reserva (BPS). Las baterías del BPS se cargan en conectar el appliance a la alimentación. La carga completa puede tardar hasta 8 horas en completarse; NAS appliance no es completamente redundante hasta que la batería esté completamente cargada. El BPS proporciona el tiempo suficiente a la solución en clúster para escribir todos los datos en memoria caché al disco en caso de que la controladora sufra una pérdida de alimentación.

4. Compruebe el LED del panel anterior para asegurarse de que el appliance está en funcionamiento (ver Ilustración 3).

#### 16

# 4 Conexiones de cables de red

Antes de conectar cada appliance de al hardware de la red, debe instalar la infraestructura de red necesaria y conectar cada appliance a las redes utilizadas en el clúster del NAS.

### Descripción general de la configuración de redes

Dell EqualLogic FS7610 requiere las siguientes redes:

• Red de cliente: se utiliza para que el cliente pueda acceder a las exportaciones de NFS y los recursos compartidos CIFS organizados por el clúster del NAS.

La configuración recomendada conlleva dos conexiones de red de cliente para cada controladora.

• Red SAN/interna: se utiliza para la comunicación interna entre las controladoras y la comunicación entre las controladoras y SAN de EqualLogic PS Series.

La configuración recomendada conlleva dos conexiones de red SAN/interna a cada controladora NAS.

Por motivos de seguridad, la red interna suele ser una red privada. Las redes de cliente, SAN e interna deben tratarse de subredes distintas.

Un FS7610 NAS appliance tiene cuatro NIC de dos puertos, que consituyen un total de ocho conexiones de red más dos puertos para el uso de KVM remoto.

### Puertos de interfaz de red

La Ilustración 8 muestra los puertos de la interfaz de red del appliance. La Tabla 7 describe sus funciones.



#### Ilustración 8: FS7610 Puertos de interfaz de red

Tabla 7: Funciones del puerto de la interfaz de red

Números de puertos Ethernet	Función	Comentarios
Puerto a la izquierda de todas las NIC	Red del cliente	Permite el acceso a la red cliente (estaciones de trabajo, PC, recursos compartidos).
		Las conexiones de red internas permiten la comunicación entre dos controladoras.
Puerto a la derecha de todas las NIC	Redes internas/SAN	Las conexiones de red SAN permiten la comunicación entre el clúster de NAS y el grupo PS Series (SAN).
		Las redes SAN e internas utilizan dos rangos de IP distintos, pero existen en el mismo conmutador o dominio VLAN o de difusión.
Puerto LOM en cada controladora	KVM remoto	El personal de Dell Support lo utiliza para solucionar problemas del KVM remoto.

Consulte Requisitos y recomendaciones de la red del clúster NAS en la página 24 si desea más información.

### Recomendaciones y requisitos de conexión de red

Su sistema Dell FS7610 viene con un contrato de servicio Dell. Un representante de Global Infrastructure Delivery Services se pondrá en contacto con usted para instalar el sistema. Si tiene alguna pregunta con respecto a estos requisitos, consulte con su ingeniero del servicio Dell o póngase en contacto con Dell Technical Support.

Dell FS7610 tiene los siguientes tipos de redes:

- Red de cliente: permite que el sistema se conecte a los clientes del usuario para acceder a datos de archivos.
- Red SAN/interna: permite la comunicación interna entre las controladoras necesaria para la conmutación por error y el latido y la comunicación entre las controladoras y SAN EqualLogic PS Series para el almacenamiento de datos del usuario. La red interna/SAN está conectada al mismo conjunto de conmutadores Ethernet.

Preferiblemente, debe optar por una configuración de conmutador de red en la que un fallo en el conmutador no interrumpa la disponibilidad de clúster NAS. Esto significa que un solo conmutador no puede abarcar todas las conexiones de cliente, SAN y red interna.

#### Requisitos y recomendaciones para cada appliance:

- Cables ópticos o biaxiales, o cables de cobre para 10GBASE-T: necesita 10 cables de red para el appliance NAS FS7610 (ver Tabla 4).
- Si instala el bastidor y los cables del FS7610 sistema usted mismo, siga el diagrama y las instrucciones de la conexión de cables en *Pasos para la conexión de cables de red en la página 20*. Dell recomienda encarecidamente el uso de una topología de red de alta disponibilidad para sus redes SAN/internas y de cliente.
- Conecte los dos puertos de red SAN/interna de cada tarjeta de interfaz de red (NIC) a diferentes conmutadores (consulte la Ilustración 9).
- Utilice conmutadores diferentes para la red de cliente que para la red SAN e interna.
- Utilice subredes diferentes para la red de cliente que para la red SAN e interna.
- La red del cliente debe ser redundante y estar configurada para una alta disponibilidad. El control de flujo no es necesario, pero Dell recomienda utilizar el control de flujo en los conmutadores del cliente.



**Precaución:** Si cambia el equilibrio de carga predeterminado a LACP o si utiliza conmutadores independientes, estos deben estar apilados.

• La red del cliente de FS7610 está establecida en 1500 MTU de manera predeterminada. Sin embargo, puede modificar la configuración de los conmutadores de red del cliente para habilitar las tramas gigantes si es necesario.

#### Requisitos para la red SAN/interna:

- Habilitar el control de flujo en los conmutadores y las interfaces de red para la red SAN/interna.
- Deshabilitar el control de tormentas de unidifusión en los conmutadores SAN/internos. Puede utilizar VLAN, pero no son necesarias. Si utiliza VLAN en sus conmutadores, las redes SAN e internas deben estar en la misma VLAN.
- Las tramas gigantes son necesarias en la red SAN/interna. Habilite las tramas gigantes (para admitir un tamaño de tramas de 9000 bytes) en los conmutadores de la red SAN/interna. Tenga en cuenta que los conmutadores Dell PowerConnect se deben configurar en 9216 MTU. Es posible que los conmutadores de proveedores que no sean Dell necesiten una configuración MTU distinta para aceptar tramas con un tamaño de 9000 bytes.
- No bloquee el tráfico IPv6 en sus conmutadores SAN/internos.

- Deshabilite la búsqueda de IGMP y/o MLD en los puertos del conmutador al que están conectados los puertos SAN/internos de FS7610. Consulte el manual del conmutador para obtener instrucciones sobre cómo deshabilitar la búsqueda IGMP/MLD en el conmutador SAN/interno.
- No use un enrutador entre el appliance NAS y los arreglos PS Series.
- Habilite el Protocolo de árbol de expansión/PortFast en los conmutadores de red SAN/internos.

#### Transceptores SFP+ admitidos de corto alcance para la conectividad óptica del FS7610

Los transceptores SFP+ de corto alcance, disponibles como una parte de la oferta del FS7610, han sido particularmente diseñados para la interacción con la tarjeta de interfaz instalada en el appliance FS7610. No se deben utilizar otros transceptores ópticos de origen externo. Póngase en contacto con su representante de asistencia para ventas Dell para obtener los cables y el transceptor SFP+ admitido de corto alcance para tener la conectividad óptica que se muestra en la *Tabla 8*.

Elemento	Longitud	Número de pieza del kit del cliente
Transceptor SFP+	N/A	WJT37
Cable óptico	1 m	M6969
	3 m	M6970
	5 m	R6364
	10 m	Т6479
	30 m	T6483
	50 m	M6971

#### Tabla 8: Información del pedido

### Pasos para la conexión de cables de red

- 1. Consiga el número correcto de cables de red. Para cada controladora, necesita cables de red, par un total de cables.
- 2. Conecte los cables para las conexiones de red SAN/interna.
- 3. Conecte los cables para las conexiones de red de cliente. Consulte *Conexión de los cables de red de cliente en la página 21*.

La Ilustración 9 muestra la configuración de red recomendada para EqualLogic FS7610. La Tabla 9 describe los componentes mostrados en la ilustración.



#### Ilustración 9: Configuración de red de EqualLogic FS7610

CLIENTE

Tabla 9: Descripciones de componentes de red

Descripción	Atributos de línea
Pila de conmutadores para conexiones de cliente	Línea sólida (verde)
Pila de conmutadores para conexiones de redes SAN e internas	Línea de guiones cortos (púrpura)

**Nota:** Si utiliza VLAN en su pila de conmutadores, las redes internas y SAN deben encontrarse en la misma VLAN.

### Conexión de los cables de red de cliente

Para cada controladora, vea la etiqueta de equipaje fijada al appliance para identificar los puertos de red de los diferentes conmutadores: cliente, SAN e interno. Consulte la Ilustración 9 para obtener información sobre cómo distribuir las conexiones de cliente para admitir la conmutación por error y eliminar un único punto de error.

- En la controladora de la izquierda, ambos puertos del lado izquierdo se conectan a un conmutador de cliente diferente.
- En la controladora de la derecha, conecte los puertos del lado izquierdo a los conmutadores de cliente opuestos como puertos de cliente de la controladora de la izquierda.

# 5 Configuración del clúster del NAS

Después de haber finalizado la instalación del hardware de EqualLogicFS7610, puede configurar un clúster del NAS.

### Pasos para la configuración de un clúster NAS

- 1. Consulte Recopilación de información sobre la configuración del clúster NAS en la página 23.
- 2. Complete la Tabla 10.
- 3. Utilice la GUI del Administrador de grupo para detectar cada FS7610 NAS appliance que desee incluir en el clúster y, a continuación, inicie el asistente Configurar clúster NAS. Consulte *Detección de controladoras y configuración de un clúster NAS en la página 27*.

Una vez que el asistente Configuración de clúster NAS haya finalizado, el grupo comenzará a configurar el clúster NAS. Aparece la ventana Configuración de clúster NAS – Progreso que le permite realizar un seguimiento del progreso de configuración del clúster.

El grupo PS Series permanece completamente operativo durante la configuración del clúster NAS.

Tras la configuración correcta de un clúster NAS, puede crear varios contenedores de NAS.

### Recopilación de información sobre la configuración del clúster NAS

Antes de comenzar la configuración del clúster NAS, obtenga la siguiente información:

• Número de etiqueta de servicio de cada FS7610 NAS appliance que desee agregar al servicio NAS.

Las controladoras se deben agregar a un clúster NAS en pares. Un clúster NAS puede admitir hasta cuatro controladoras (dos appliances).

La etiqueta de servicio identifica un appliance, que contiene dos controladoras que deben estar emparejadas entre sí. El número de la etiqueta de servicio está en la lengüeta del lado derecho en la parte anterior del appliance (ver *Paneles anterior y posterior del appliance en la página 9*).

• Tamaño inicial de la reserva NAS y el bloque de almacenamiento desde el que usar el espacio.

La reserva NAS es la cantidad de capacidad de almacenamiento, de un bloque de almacenamiento EqualLogic, destinado para que lo utilice el clúster NAS. La reserva NAS almacena la siguiente información:

Datos internos. Cada par de controladoras requiere un mínimo de 512GB de espacio.



**Nota:** Si especifica el tamaño mínimo de reserva NAS, tendrá poco espacio o ninguno para la creación de contenedores, a menos que aumente la reserva NAS. Especifique un valor mayor que el mínimo para evitar problemas de espacio.

Una vez configurado el clúster NAS, podrá aumentar el tamaño de la reserva NAS, según sea necesario. Sin embargo, no podrá disminuir más tarde la reserva NAS.

• Información sobre el cliente, SAN y las redes internas utilizadas en eldel Servicio NAS.

Consulte Requisitos y recomendaciones de la red del clúster NAS en la página 24 y complete la Tabla 10 antes de comenzar la configuración de clúster NAS.

### Requisitos y recomendaciones de la red del clúster NAS

Un clúster NAS incluye tres redes: cliente, SAN e interna. Los requisitos y recomendaciones de la red son los siguientes:

- Obtenga las direcciones IP del administrador de red.
- No utilice la misma subred para la red interna y la red de cliente.
- Dell recomienda que la red interna sea una red privada. Una red privada, a menudo implementada en una Red de área local (LAN), utiliza espacio para dirección IP privado y se adhiere a los estándares RFC 1918 y RFC 4193.

### Red de cliente

La red de cliente usa una única dirección IP virtual para el acceso del cliente a todo el subsistema NAS. Las controladoras determinan cuál aceptará la conexión cliente y continuará alojando esa conexión hasta que la sesión termine.



**Nota:** Si utiliza una red enrutada o desea utilizar muchos VIP de cliente para el equilibrio de carga en un entorno enrutado, consulte *Dell EqualLogic Group Manager Administrator's Manual* (Manual del Administrador de grupo Dell EqualLogic) y la ayuda en línea para obtener instrucciones sobre la configuración.

Entre los requisitos de red de cliente se incluyen:

• Nombre del clúster NAS: nombre exclusivo que utilizan los clientes para acceder al clúster NAS.

Si se utiliza DNS en el grupo PS Series, debe agregar manualmente el nombre del clúster NAS y la dirección IP del clúster NAS al servidor DNS.

• Dirección IP del clúster NAS: dirección IP que utilizan los clientes para acceder a los recursos compartidos de CIFS y las exportaciones de NFS alojados por el clúster NAS.

Después de crear el clúster NAS, puede modificar la configuración de red del cliente y agregar más direcciones IP del clúster NAS para garantizar un equilibrio de carga adecuado en todas las subredes de cliente.

- Máscara de red del clúster NAS: máscara que identifica la subred a la que pertenece la dirección IP del clúster NAS.
- Puerta de enlace predeterminada del clúster NAS: puerta de enlace que permite el acceso del cliente en todas las subredes. El IP de la puerta de enlace en la red del cliente deber ser un IP alcazable y válido para una conmutación por error satisfactoria.

• Direcciones IP de la controladora del NAS para la red del cliente: direcciones IP para operaciones de mantenimiento e internas. Especifique una dirección IP para cada que está agregando al clúster del NAS.

Al crear un clúster de servicio NAS, el cuadro de diálogo que le indica introducir la información de la red de cliente, haga clic en el botón Relleno automático para introducir automáticamente una dirección IP para cada controladora NAS, basada en la dirección IP del del servicio NAS.

Asimismo, cada controladora tiene también una dirección IP real y exclusiva. Estas direcciones deben configurarse manualmente; no puede usar DNS.

### **Red SAN**

Entre los requisitos de acceso SAN se incluyen:

- Dirección IP de administración del clúster NAS: dirección IP para acceso de grupo de PS Series al clúster NAS. Debe estar en la misma subred que la dirección IP del grupo.
- Las direcciones IP de la controladora de para acceso SAN: direcciones IP para acceso del grupo PS Series a la controladora de NAS. Cada controladora de nodo tiene una dirección real y exclusiva. Estas direcciones deben configurarse manualmente; no puede usar DNS. Si utiliza DNS, debe asegurarse de que la base de datos refleje el número IP estableciendo manualmente el nombre del subsistema y la dirección IP.
- Dell recomienda cuatro direcciones IP para cada controladora de NAS (utilice la Tabla 10 para planificar la configuración de red inicial). Al crear un clúster de NAS, en el cuadro de diálogo que le indica introducir la información de acceso SAN, haga clic en el botón Rellenar automáticamente para introducir automáticamente dos direcciones IP, basadas en la de administración del clúster del servicio NAS.

### **Red interna**

Entre los requisitos de red interna se incluyen:

- Bloque de direcciones IP
- Dirección IP inicial para el bloque de dirección

Puede elegir una de las opciones siguientes:

- 256 direcciones IP (/24): especifica 256 para el tamaño del bloque de dirección IP. Permite una opción para la dirección IP inicial (0 para el cuarto octeto).
- 128 direcciones IP (/25): especifica 128 para el tamaño del bloque de dirección IP. Permite dos opciones para la dirección IP inicial (0 o 64 para el cuarto octeto).
- 64 direcciones IP (/26): especifica 64 para el tamaño del bloque de dirección IP. Permite cuatro opciones para la dirección IP inicial (0, 64, 128 o 192 para el cuarto octeto).

La opción que elija depende de la configuración de la red y el número de direcciones IP disponibles. En algunos casos (por ejemplo, en una red de Clase C), la selección de la opción 256 direcciones IP es la más fácil y la que mayor flexibilidad proporciona. Sin embargo, si no desea asignar un número de direcciones IP tan grande, puede seleccionar una opción diferente.

El tamaño actual del bloque de la dirección IP no afecta al rendimiento del clúster NAS.

Después de obtener la información del clúster de NAS, utilícela para completar la *Tabla 10*. Necesitará esta cuando configure el clúster del servicio NAS.

### Tabla de referencia de configuración de NAS

Obtenga la información que se describe en *Recopilación de información sobre la configuración del clúster NAS en la página 23* y complete la Tabla 10. Obtenga las direcciones IP del administrador de red.



**Aviso:** No utilice direcciones IP duplicadas para las redes de cliente, SAN o interna. La instalación fallará si hay direcciones IP duplicadas presentes.



**Nota:** No utilice la misma subred para la red interna y la red de cliente. Sin embargo, de forma opcional puede utilizar el mismo conmutador y el mismo VLAN que la red SAN; y no es necesario crear VLAN separadas.

Red	Información de la configuración		
Red del cliente	Nombre del clúster NAS		
	Dirección IP del clúster NAS		
	Máscara de red		
	Puerta de enlace predeterminada		
	Direcciones IP de la con	troladora para la red de cliente	(una dirección IP por
	controladora)		
	Controladora 0		
	Controladora 1		
	Controladora 2		
	Controladora 3		
Acceso SAN	Dirección IP de grupo		
	Dirección IP de administración del clúster NAS		
	Dirección IP de la controladora para el acceso SAN (dos direcciones IP por		
	controladora)		
	Controladora 0		
	Controladora 1		
	Controladora 2		
	Controladora 3		
Red interna	El tamaño del bloque de direcciones IP		
	Dirección IP inicial		

#### Tabla 10: Configuración de red inicial del clúster NAS

### Detección de controladoras y configuración de un clúster NAS

- 1. En el panel Actividades de la GUI del Administrador de grupo, haga clic en Detectar dispositivos NAS.
- 2. En el cuadro de diálogo Detectar dispositivos, seleccione la etiqueta de servicio de cada NAS appliance que desee incluir en el clúster NAS. Asegúrese de que aparezca NAS en la columna Producto del dispositivo.
  - Asegurese de que el appliance tiene isntañadas ambas controladoras NAS. Después de ser configurado en un clúster NAS, un appliance aparece en el Administrador de grupo como un miembro NAS.
  - Si no aparecen en el cuadro de diálogo Detectar dispositivos todos los dispositivos esperados, haga clic en Volver a detectar. Si todavía no aparecen los dispositivos esperados, asegúrese de que cada controladora esté correctamente conectada a las redes.
- 3. Haga clic en Configurar clúster NAS del cuadro de diálogo Detectar dispositivos para iniciar el asistente Configurar clúster NAS.

Cada paso del asistente cuenta con una ayuda en línea disponible por si necesitara soporte.

4. Cuando haga clic en Terminar del cuadro de diálogo del resumen final, aparecerá la ventana Progreso de la configuración del clúster NAS que le permitirá realizar el seguimiento del progreso de configuración del clúster. El grupo PS Series permanece completamente operativo durante la configuración del clúster NAS.

Una vez finalizada la configuración del clúster NAS, expanda Configuración del grupo en el panel del extremo izquierdo y haga clic en nombre\_clúster Clúster NAS. La ventana de estado del clúster NAS mostrará detalles sobre el clúster NAS.



**Nota:** Consultas las notas de publicación para obtener información de compatibilidad para el firmware de los arreglos de almacenamiento PS Series Storage y FS Series Appliances.

# 6 Asignación de almacenamiento NAS

Una vez creado el clúster NAS, puede crear varios contenedores, cada uno con su propio tamaño, controles de acceso y configuración de instantánea.

### Pasos para la asignación de almacenamiento NAS

Un clúster NAS puede tener múltiples contenedores NAS. En cada contenedor, puede crear múltiples recursos compartidos de CIFS y exportaciones de NFS, según lo que necesite su entorno.

Para asignar almacenamiento NAS al cliente:

- 1. Reúna la información para la asignación de almacenamiento NAS. Consulte *Recopilación de información del contenedor NAS en la página 29*.
- Cree un contenedor y, de manera opcional, un recurso compartido de CIFS y una exportación de NFS. Consulte *Creación de un contenedor NAS en la página 30*. También puede crear recursos compartidos y exportaciones en un contenedor posteriormente.



**Nota:** Cuando cree un contenedor, recurso compartido de CIFS o exportación de NFS, se aplican los valores predeterminados en todo el cluster. Puede modificar el clúster NAS y cambiar los valores predeterminados en todo el clúster.

En algunos casos, puede invalidar un valor predeterminado al crear un contenedor, un recurso compartido o una exportación. Por ejemplo, puede cambiar el valor predeterminado de reserva de la instantánea al crear un contenedor. En otros casos, debe modificar el contenedor, recurso compartido o exportación para cambiar un valor predeterminado. Por ejemplo, debe modificar el contenedor para cambiar el modo de seguridad del contenedor predeterminado o los permisos del directorio y el archivo UNIX.

3. Asegúrese de que los clientes pueden tener acceso a cada recurso compartido o exportación que haya creado. Consulte *Acceso a un recurso compartido de CIFS en la página 31* y *Acceso a una exportación de NFS en la página 32*.

Después de asignar el almacenamiento NAS, consulte el Capítulo 7, ¿Cuál es el siguiente paso?.

### Recopilación de información del contenedor NAS

Antes de crear un contenedor NAS, consiga o tome una decisión sobre la información siguiente:

- Nombre del contenedor: identifica al contenedor. Los nombres de contenedores PS Series deben ser exclusivos en el grupo. El nombre del contenedor debe ser un nombre de archivo UNIX válido. Los clientes utilizan el nombre del contenedor para acceder a exportaciones NFS en el contenedor.
- Tamaño del contenedor: capacidad del contenedor. Puede aumentar o disminuir el tamaño del contenedor sin causar interrupciones a los usuarios.

 Reserva de la instantánea (opcional): porcentaje del tamaño del contenedor que se puede utilizar para almacenar instantáneas. La reserva de la instantánea se abastece del espacio de la reserva NAS asignado al contenedor. Por lo tanto, los datos del usuario y las instantáneas compiten por el mismo espacio de contenedor. Observe cómo los datos tienen precedencia sobre las instantáneas. Si el contenedor comienza a quedarse sin espacio, sacará espacio de la reserva de instantáneas. Las instantáneas más viejas son las primeras en borrarse.

A no ser que especifique un valor diferente, el contenedor utilizará el valor predeterminado de todo el clúster para la reserva de la instantánea (50%).

• Límite de aviso de espacio en uso: porcentaje del tamaño del contenedor que, al ser consumido por instantáneas o datos del usuario, genera un mensaje de evento.

A no ser que especifique un valor diferente, el contenedor utilizará el valor predeterminado de todo el clúster para el límite de aviso de espacio en uso (80%).

 Modo de seguridad y permisos: de forma predeterminada, un contenedor admite NTFS. Puede modificar el contenedor para cambiar el modo de seguridad y los permisos. Consulte Seguridad y permisos en la página 31 para obtener más información.

### Creación de un contenedor NAS

Como parte de la creación de un contenedor, puede seleccionar la opción para crear un recurso compartido de CIFS o una exportación de NFS y especificar el nombre del recurso compartido o exportación y el directorio. Sin embargo, puede omitir la creación de un recurso compartido o exportación en este momento, y crear recursos compartidos y exportaciones después de crear el contenedor.

Los clústeres NAS admiten Unicode para los siguientes nombres:

- Nombre de recurso compartido de CIFS
- Nombre del directorio de CIFS
- Nombre de la exportación NFS.
- Nombre del directorio de NFS

Concretamente, esto significa todos los caracteres del alfabeto de cualquier idioma, los numerales arábigos, los puntos y los guiones (-).

Para crear un contenedor NAS:

- 1. Haga clic en NAS en la ventana inferior izquierda de la GUI y haga clic en Crear contenedor NAS en el panel Actividades.
- 2. En los cuadros de diálogo del asistente Crear contenedor NAS, introduzca la información que obtuvo en *Recopilación de información sobre la configuración del clúster NAS en la página 23.*

A medida que avanza por el asistente, recuerde que cada paso dispone de ayuda en línea en caso de necesitar asistencia.

3. El cuadro de diálogo final muestra un resumen de la configuración del contenedor y cualquier recurso compartido o exportación creado. Haga clic en Terminar para completar la configuración. Haga clic en Atrás para realizar cambios.

### Seguridad y permisos

El clúster NAS admite los siguientes tipos de recursos compartidos:

- NTFS (Microsoft)
- UNIX (POSIX)
- Mezclado

Las tres opciones ofrecen acceso a los demás tipos. Sin embargo, el tipo combinado cambia el permiso según los permisos asignados del último usuario que accedió al recurso compartido. Por este motivo, el tipo combinado no se recomienda en entornos en los que debe controlarse el acceso a los recursos compartidos.

Los permisos Microsoft Active Directory y UNIX/Linux POSIX son diferentes, y no se pueden relacionar con precisión entre sí. Determine si el entorno es, predominantemente, Microsoft o Linux. A continuación, decida un tipo de recurso compartido que permita el mejor control de acceso con el menor esfuerzo de administración.

Por ejemplo, si el entorno tiene principalmente clientes Microsoft, defina los recursos compartidos como NTFS. Los permisos de Active Directory se aplicarán por nombre de usuario, independientemente de si el cliente es Linux o Microsoft.

Por el contrario, los permisos utilizados en un entorno predominantemente Linux/POSIX se basarán en POSIX, por parte de un servidor NIS o LDAP.

### Transferencia de la propiedad de recursos compartidos

Cuando crea un recurso compartido de CIFS, inicialmente es propiedad del administrador de CIFS. Esta cuenta integrada tiene una contraseña generada al azar con fines de seguridad. En la interfaz gráfica de usuario de Administrador de grupo donde ha iniciado la sesión como administrador predeterminado (cuenta grpadmin), debe cambiar la contraseña del administrador de CIFS antes de intentar acceder al recurso compartido de CIFS desde un sistema cliente.

Para cambiar la contraseña del administrador de CIFS, consulte *Dell EqualLogic Group Manager Administrator's Manual* (Manual del Administrador de grupo Dell EqualLogic).

Desde el sistema de cliente de Windows, inicie sesión en el recurso compartido CIFS mediante la nueva contraseña de administrador CIFS y asigne o comparta permisos de lectura-escritura a grupos o usuarios individuales.

También puede realizar esta operación mediante la cuenta de Administrador de dominios si el clúster NAS forma parte de un dominio de Active Directory. Solo el administrador de CIFS o de dominios puede configurar los permisos para otros grupos y usuarios locales o grupos y usuarios de dominios.

### Acceso a un recurso compartido de CIFS

Para que un usuario pueda tener acceso a un recurso compartido de CIFS, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El usuario debe ser un usuario válido y proporcionar una contraseña válida (autenticación local o remota)
- El administrador de grupo debe especificar la contraseña de administrador de CIFS.

• Un administrador debe iniciar sesión en el recurso compartido utilizando la contraseña y la cuenta de administrador de CIFS (DOMINIO\ADMIN), además de utilizar el proceso normal del sistema operativo Windows para asignar permisos de escritura para el usuario al recurso compartido.

Si no se cumplen las últimas dos condiciones, el usuario podrá acceder al recurso compartido de CIFS pero no podrá escribir en él.

Para acceder a un recurso compartido de CIFS desde un sistema Windows, siga los pasos para su versión de Windows. Por ejemplo, para acceder a un recurso compartido de CIFS desde un sistema que ejecuta Windows Server 2008 R2:

- 1. Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.
- 2. Especifique la dirección IP del clúster NAS en Abrir campo y nombre del recurso compartido y haga clic en Aceptar.
- 3. En el cuadro de diálogo de seguridad de Windows, introduzca \_ip\_address\share\_name y su contraseña, y haga clic en Aceptar.
- 4. En el cuadro de diálogo Conectar como, introduzca una contraseña y un nombre de usuario válidos y, a continuación, haga clic en Aceptar. Observe que puede introducir CIFSstorage\administrator para un nombre de usuario y la contraseña de CIFS que estableció anteriormente.

El usuario puede ahora iniciar sesión en el recurso compartido de CIFS y realizar las operaciones de lectura y escritura. El permiso predeterminado es impedir el acceso a invitados. Puede modificar el recurso compartido para permitir el acceso a invitados.

Para obtener información completa sobre el acceso a recursos compartidos de CIFS, y el establecimiento de ACL y SLP en un recurso compartido de CIFS, consulte *Dell EqualLogic Group Manager Administrator's Manual* (Manual del Administrador de grupo Dell EqualLogic) y la ayuda en línea de la interfaz GUI del Administrador de grupo.

### Acceso a una exportación de NFS

Si planea utilizar NFS en vez de TCP, configure primero el servidor de seguridad:

- 1. Configure el servidor de seguridad para que permita que las controladoras FS7610 sean la IP de origen.
- 2. Abra el firewall para permitir rangos de puertos.

Para montar una exportación de NFS en un sistema UNIX, inicie la sesión como raíz y ejecute el comando mount con las opciones y parámetros siguientes recomendados.

```
mount -o rw,bg,hard,nointr,tcp,vers=3,timeo=2,retrans=10,rsize=32768,wsize=32768
wsize=32768client_access_vip:hostname:/container_name /exported_directory /local_directory
```

El *exported\_directory* debe tener el nombre de ruta de acceso completo que especificó al crear una exportación de NFS.

Debido a que la configuración del usuario de confianza predeterminado es "Todos excepto raíz", solamente pueden acceder a la exportación los usuarios diferentes a raíz. Puede modificar la exportación y cambiar los usuarios de confianza a "Nadie" o "Todos".

Además:

- El permiso de acceso a cliente predeterminado proporciona acceso a todos los clientes. Puede modificar la exportación y limitar el acceso a direcciones IP específicas.
- El tipo de acceso predeterminado es lectura-escritura. Puede modificar la exportación y cambiarla a solo lectura.

Para obtener información completa sobre el acceso a una exportación NFS, consulte *Dell EqualLogic Group Manager Administrator's Manual* (Manual del Administrador de grupo Dell EqualLogic) y la ayuda en línea de la interfaz GUI del Administrador de grupo.

# 7 ¿Cuál es el siguiente paso?

Puede personalizar el clúster NAS y crear contenedores, recursos compartidos de CIFS y exportaciones de NFS adicionales. También puede utilizar instantáneas para proteger los datos del contenedor NAS.

#### Documentación del clúster NAS

El *Dell EqualLogic Group Manager Administrator's Manual* (Manual del Administrador de grupo Dell EqualLogic) proporciona información detallada sobre el clúster NAS. La ayuda en línea del Administrador de grupo describe cómo utilizar la interfaz gráfica de usuario (GUI) del Administrador de grupo para administrar un clúster NAS.

El *Dell EqualLogic Group Manager Administrator's Manual* (Manual del Administrador de grupo Dell EqualLogic) y la interfaz de línea de comandos (CLI) del Administrador de grupo describen cómo utilizar la CLI para administrar un clúster NAS.

Para obtener la información más reciente sobre los clústeres NAS, consulte el sitio web de soporte técnico al cliente de Dell EqualLogic.

### **Operaciones de clúster NAS**

Puede realizar opcionalmente cualquiera de las siguientes operaciones en un clúster NAS:

- Mostrar la información del clúster NAS: puede mostrar información acerca de un clúster NAS, incluyendo el estado, utilización del espacio y configuración de la red.
- Modificar los valores predeterminados para la configuración de espacio y permisos aplicada a nuevos contenedores: cuando crea un contenedor, el clúster aplica los valores predeterminados para la configuración de espacio y permisos.

Puede modificar los siguientes valores predeterminados de todo el clúster para un nuevo contenedor:

- Aviso sobre el límite de espacio utilizado del contenedor, porcentaje de reserva de la instantánea y el límite de aviso de espacio utilizado de la instantánea.
- Estilo de seguridad del archivo (Combinado, NFTS O UNIX).
- Permisos de archivo UNIX y permisos de directorio UNIX (744 y 755, respectivamente).
- Modificar el valor predeterminado para la configuración de acceso a invitados aplicada a nuevos recursos compartidos de CIFS: cuando crea un recurso compartido de CIFS, el clúster aplica un valor predeterminado para la configuración de acceso de invitados. Puede modificar el valor de la configuración predeterminada de todo el clúster para permitir o denegar el acceso de invitado por usuarios desconocidos.
- Modificar los valores predeterminados para la configuración de permisos aplicada a nuevas exportaciones de NFS: cuando crea una exportación de NFS, el clúster aplica los valores predeterminados para la configuración.

Puede modificar los siguientes valores predeterminados de todo el clúster para una nueva exportación NFS:

- Permiso de solo lectura o lectura-escritura.
- Usuarios de confianza (Todos excepto raíz, todos, o nadie).
- Configurar usuarios locales y grupos.
- Configurar el Directorio activo para la autenticación externa de usuarios Windows.

- Configurar NIS o LDAP para la autenticación externa de usuarios UNIX.
- Crear un contenedor: puede crear múltiples contenedores en un clúster NAS.

### **Operaciones del contenedor NAS**

Puede realizar de manera opcional cualquiera de las siguientes operaciones en un contenedor NAS:

- Mostrar la información del contenedor: puede mostrar información sobre los contenedores en el clúster NAS, incluidos el estado, utilización del espacio, recursos compartidos de CIFS, exportaciones NFS, instantáneas, programaciones y cuotas.
- Modificar el estilo de seguridad del archivo:puede modificar el estilo de seguridad del archivo (Combinado, NFTS O UNIX) para un contenedor.
- Modificar el directorio UNIX y los permisos del archivo UNIX: puede modificar el archivo UNIX y los permisos del directorio UNIX (Lectura, Escritura y Ejecución) para Propietario, Grupo y Otros.
- Crear cuotas de grupo y usuario: puede crear cuotas de grupo y usuario para controlar el uso del espacio del cliente en un contenedor.
- Crear un recurso compartido de CIFS: puede crear varios recursos compartidos de CIFS en un contenedor.
- Modificar si se permite el acceso a invitados a un recurso compartido de CIFS: puede permitir o impedir el acceso a invitados a un recurso compartido de CIFS por usuarios desconocidos.
- Habilitar el servicio de antivirus NAS (solo en recursos compartidos de CIFS).
- Crear una exportación de NFS: puede crear varias exportaciones NFS.
- Modificar la configuración de permisos para una exportación NFS.

Puede modificar:

- La configuración de permisos de acceso de cliente (permitir el acceso a todos los clientes o solamente a aquellos con la dirección IP especificada).
- La configuración de permisos de solo lectura o de lectura y escritura.
- Los usuarios de confianza (Todos excepto raíz, todos, o nadie).
- Crear una instantánea: para proteger los datos del contenedor, puede crear instantáneas.
- Crear una programación de instantáneas:para crear instantáneasdel contenedor periódicamente, puede crear una programación de instantáneas.
- Configurar replicaciones y copias de seguridad (NDMP) para proteger sus datos.

### Glosario

La comprensión de la terminología relacionada con un clúster NAS le ayudará a implementar, administrar y mantener correctamente su entorno de almacenamiento unificado.

#### Dell FluidFS

Sistema de archivos escalable de alto rendimiento que se configura en espacio de almacenamiento.

#### Grupo

Ver Grupo PS Series.

#### Dirección IP del grupo

Dirección IP de amplia disponibilidad que los iniciadores iSCSI utilizan para acceder a los destinos iSCSI organizados por un grupo PS Series.

#### IPMI

Interfaz de administración de plataformas inteligente

#### NAS Controller

Uno de los pares de componentes de hardware que ejecutan software de uso compartido de archivos e integrado en un NAS appliance (por ejemplo, un FS7610).

#### **Contenedor NAS**

Contenedor virtual que consume espacio en la reserva NAS. Los administradores pueden crear recursos compartidos de CIFS y exportaciones de NFS en un contenedor NAS y compartirlos con usuarios autorizados. Un clúster NAS admite múltiples contenedores NAS.

#### NAS appliance

Hardware de Dell que contiene dos controladores que se deben emparejar cuando se configuren en un clúster NAS. Una vez se configura un appliance, se convierte en miembro NAS.

#### **Miembro NAS**

Un NAS appliance que se ha configurado en un clúster NAS. El miembro NAS contiene dos controladoras NAS que se deben administrar como un par.

#### Reserva NAS

Espacio de bloque de almacenamiento en un grupo PS Series asignado a un clúster NAS para el almacenamiento de datos internos y datos de usuario configurados con Dell FluidFS.

#### Clúster NAS

Proporciona almacenamiento NAS escalable y de alta disponibilidad por medio de un grupo PS Series y al menos un NAS appliance EqualLogic configurado y administrado por el Administrador de grupo.

#### Dirección IP del clúster NAS.

Dirección IP de alta disponibilidad que los clientes utilizan para acceder a los recursos compartidos de CIFS y a las exportaciones de NFS alojadas por el clúster NAS.

#### Dirección IP de administración de clúster NAS

Dirección IP utilizada para operaciones internas entre miembros NAS y el grupo PS Series.

#### **Grupo PS Series**

Uno o más arreglos de almacenamiento PS Series configurados en una red, accesibles por medio de una sola dirección IP y administrados como un único sistema. Glosario

# Índice

A

acceso de invitado	
en recursos compartidos CIFS	35
Active Directory	35
alimentación	
requisitos	5
alimentación NAS	
asignación	29
almacenamiento en bloque	1
appliance	
configuración como un miembro NAS	27
dimensiones	5
especificaciones	5
etiqueta de servicio	23
paneles anterior y posterior	9
peso	6
asignación de alimentación NAS	29
Asistencia para Unicode	30
Asistente Crear contenedor NAS	30

#### B

bastidores	
orificio cuadrado	11
orificio redondo	11
bisel	
bloqueo de llave en la controladora	13
fijación	13

### С

cables	
especificaciones	7
número necesario	7
red	7
cables de red	
especificaciones	7
caja de envío	
desempaquetado	6
CIFS	
contraseña de administrador	31
CLI del Administrador de grupo	35
clúster NAS	
agregar controladoras en pares	23
asistente de configuración	23
configuración	23, 27

configuración de conmutador	19
configuración de hardware	1
dirección IP	25
documentación	35
función de relleno automático	25
información necesaria	24
información para la red de cliente	24
modificación de valores predeterminados	35
mostrando información	35
próximos pasos	29
recopilación de información	23
requisitos de red	24
requisitos y recomendaciones	24
subredes	24
tareas posteriores a la configuración	35
varios contenedores	29
Clúster NAS	1
redes necesarias	1
conexiones de red	17
configuración del clúster NAS	27
asistente	27
conmutador	
1 GE	7
configuración	
recomendada	19
requisitos	8
contenedor NAS	
creación	30
mostrando información	36
recopilación de información	29
reserva de instantánea	30
Contenedor NAS	23
contenedores	29
configuración de seguridad predeterminada	30
modificación de configuración predeterminada	35
recopilación de información	29
controladoras	
conexiones de red de cliente	17
conexiones de red interna	17
detección	27
controladores	
cables necesarios	7
correa ESD, uso	4
creación de cuotas	36
cuotas	
creación	36

#### D

descarga electrostática	
protección	4

detectando controladoras	27
Discover Devices (Buscar dispositivos)	27

Е

especificaciones	
controladora	5
especificaciones técnicas	
controladoras	5
estilo de seguridad de archivo	
modificación	36
etiqueta de servicio	
ubicaciones	23
Etiqueta de servicio	23, 27
exportaciones NFS	
modificación de permisos	36
modificación de permisos predeterminados	35
Exportaciones NFS	17, 36
acceso	32
montaje	32
permisos predeterminados	33

#### G

grupo PS Series	
trabajando durante la configuración NAS	27
Grupo PS Series	1
GUI de Administrador de grupo	27, 35

#### Н

hardware	
instalación	
pasos básicos	3
no suministrado	7
hardware necesario (no suministrado)	7

#### I

instalación	
configuración necesaria	9
pautas	11
personas necesarias	11
precauciones de seguridad	4
solicitud de montaje	11
instantáneas	
programación	36
Instantáneas	35-36
iSCSI	1

#### L

LDAP	36
Límite de aviso en uso	30
lkit de rieles	7

#### Μ

modificación de archivo y permisos de	36
directorio	
modificación de la seguridad de archivo	36
montaje en bastidor	
personas necesarias	11
se necesitan herramientas	8

#### N

NAS	
definido	1
NIS	36

#### Р

paneles anterior y posterior	9
Permisos	31
protección de hardware	4
puerto de interfaz de red	17
puertos NIC	17

#### R

recomendaciones de seguridad	4
recursos compartidos	
transferencia de propiedad	31
Recursos compartidos	
acceso de invitado	32
problemas de acceso	32
recursos compartidos CIFS	
modificación de valores predeterminados	35
modificación del acceso de invitado	36
<b>Recursos compartidos CIFS</b>	17, 36
acceso	31
red	
cables de conexión	20
conexiones de hardware	17
configuración	20
descripción general	17
número de cables necesario	20
requisitos y recomendaciones	18

27

red de cliente	
conexión de cables	21
descripción general	17
red separada	17
requisitos	24
red interna	
configuración recomendada	17
opciones	25
red privada	17, 24
requisitos	25
seguridad	17
red privada	24
requisitos ambientales	5
reserva de instantánea	
en contenedores NAS	30
reserva NAS	
estimación de espacio	23
tamaño inicial	23
rieles	11

#### S

seguridad	1
configuración de red	17
para archivos	36
Suministro de energía de respaldo (BPS)	15

#### Т

tabla de referencia de configuración	26
tabla de referencia, configuración NAS	26
transferencia de propiedad de recursos	31
compartidos	

#### U

UNIX	
modificación de archivo y permisos de	36
directorio	
uso de la correa ESD	4

#### V

valores predeterminados en clúster	
anulación	29
en contenedores NAS	29
para acceso CIFS	35
para exportaciones NFS	35
reserva de instantánea	30

#### volviendo a detectar dispositivos

Índice: red de cliente - valores predeterminados en clúster

Impreso en los EE.UU.

www.dell.com | support.dell.com

