适用于 Latitude Rugged 7220 的 Dell Rugged 系列坚固型条形码扫描 仪模块 (带 USB)

用户指南



注、小心和警告

- ✓ 提醒:"提醒"表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。
- △ 小心: "小心"表示如果不遵循说明,就有可能损坏硬件或导致数据丢失。
- ▲ 警告: "警告"表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2021 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利 Dell、EMC 和其他商标均是 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。

2021-08 修订版 A00

目录

| 1. | 简介 | 4 |
|----|-------------------------|------|
| 2. | 功 能 | 5 |
| | 独特的功能 | 6 |
| 3. | 设置加固扫描仪 (带 USB) | 7 |
| 4. | 技术规格 | 9 |
| 5. | 加固扫描仪 (带 USB)的 RCC 用户指南 | . 13 |
| 6. | 联系戴尔 | . 22 |

适用于 Dell Rugged Extreme 7220 平板电脑的 Dell Rugged 系列坚固型条 形码扫描仪模块(带 USB)可提供增强的扫描体验以及两个扩展的 USB 端口。

HMX 视图链接

https://content.hmxmedia.com/dell-scanner-module-for-rugged-extremetablet/index.html



2.功能

Dell Rugged 系列坚固型条形码扫描仪模块(带 USB 端口)

- 使用最新的 Honeywell 扫描引擎和扫描技术,从更远的距离扫描和跟踪 1D/2D 条形码
- 在扫描仪上提供 2 个外部物理触发器,可用于调用扫描仪
- 使用 RCC 可以进行配置,并使用平板电脑可编程按钮调用
- 在加固型平板电脑上保留 MIL-STD-810G/H 和 IP-65 评级,即使已连接扫描仪也是如此
- 可以扫描 1D/2D 条形码,具有更高可靠性和性能。
- 提高了条形码扫描速度,以满足更高数量的应用程序要求
- 提供两种光学器件:可读取高达 57.3 厘米 (22.5 英寸)的 UPC 代码的 SR (标准范围)光学器件,以及支持读取 DotCode、2.5 密耳 C39 和 5 密耳 Data Matrix 高分辨率代码的 HD (高密度)光学器件。
- 更大的操作温度范围可增加潜在应用程序数量。
- 提供高达 6 m/s 的移动容错能力,从而提高运行效率。
- 比以前的型号功耗更低,可延长系统电池续航时间。
- 并行或 MIPI 接口可用性有助于简化集成。
- 选择高亮度 LED 和激光瞄准系统,以更好地满足应用程序要求,同时提高 瞄准器可见性。
- Dell Rugged 系列坚固型条形码扫描仪模块(带 USB)还为 Rugged Extreme 7220 平板电脑添加了两个 USB 3.0 端口。
- 通过切换开关可选择端口速度。





注: 建议在 Latitude Rugged 7220 上安装 RCC 4.2.1 或更高版本。

3. 设置加固扫描仪(带 USB)

1. 翻转平板电脑并将螺钉与平板电脑背面的孔对齐。

💋 使用指旋螺钉,轻松地将加固扫描仪(带 USB)连接到平板电脑。

(步骤 2 和 3 位于下一页。)



(接上一页。)

2. 提起螺钉手柄并拧紧所有四颗螺钉。

3. 在 Dell Rugged 系列坚固型平板电脑上安装加固扫描仪(带 USB)驱动程序。





4. 技术规格

• 尺寸和重量

| 描述 | 值 |
|----|--------------------|
| 高度 | 19.4 毫米(0.765 英寸) |
| 宽度 | 55 毫米 (2.14 英寸) |
| 长度 | 201.8 毫米(7.946 英寸) |
| 重量 | 187.5 克 (0.413 磅) |



● 扫描仪要求

表 1.支持的符号

| 测试项目 | 项目号 | 条形码类型 |
|----------|-----|------------|
| | 1 | UPC |
| | 2 | EAN |
| | 3 | 代码 39 |
| | 4 | 代码 128 |
| 条形码 (1D) | 5 | 代码 11 |
| | 6 | 代码 93 |
| | 7 | MSI Plessy |
| | 8 | ITF |
| | 9 | 库德巴码 |
| | 10 | GS1 资料条码 |

| | 1 | 二维码 |
|----------|---|--------------|
| | 2 | 微二维码 |
| | 3 | Data Matrix |
| | 4 | PDF417 |
| 条形码 (2D) | 5 | Micro PDF417 |
| | 6 | 复合代码 |
| | 7 | TLC-39 |
| | 8 | Aztec |
| | 9 | 澳大利亚邮政标准客户 |
| 介质 | | |

• USB Type A

- 1. 两个 USB 3.2 第 1 代端口
- 2. 通过端口支持 2.1 A (最小值)
- 3. 端口将不支持 USB 电源共享

● USB 开关

模块应有一个开关,用于启用/禁用 USB 3.0 通信以解决 GPS 干扰

● 扫描仪触发器

扫描仪模块应有两个用户触发按钮,其中任何一个都能够启动扫描。

用户指示灯

- 1. 条形码扫描应具有指示正在进行扫描或用于诊断用途的 LED 指 示灯
- 2. 条形码应具有声音,以指示扫描捕获

● 环境参数

- 1. 工作温度: -29°C 至 60°C
- 2. 非工作温度: -40°C 至 70°C
- 3. 满足 MIL-810-H 要求

● 管制

- 1. 管制型号: T03HBCSU
- 2. 额定值: 5.5A 6-8.4Vdc
- 3. 激光分类:适合用于 CDRH II 类/IEC 60825-1 2 类设备
- 4. 电气安全: IEC 62368-1、EN 62368-1 和 UL 60950-1 识别的激光 组件
- 5. 符合 RoHS 标准: EN IEC 63000

△ 使用非此处指定的控制措施、调整或执行程序可能会导致辐射暴露的 危险

5. 加固扫描仪 (带 USB) 的 RCC 用户指南

条形码设置

您可以使用条形码设置功能来捕获和读取条形码中包含的信息。在 Rugged Control Center 中,您可以将外部扫描仪连接到系统,或使用基于摄像头的扫描仪来扫描条形码。



下载并安装 Dell Rugged 系列坚固型扫描仪(带 USB)模块驱动 程序

前提条件

- 确保您的操作系统已更新到最新版本。
- 安装驱动程序之前,请确保不要将扫描仪模块连接到系统。
- 从 www.dell.com 下载并安装 Dell Rugged Control Center 应用程序。
 有关更多信息,请参阅下载 Rugged Control Center。

步骤

- 1. 要下载**加固扫描仪(带USB)**驱动程序,请转至 www.dell.com/support。
- 在输入服务编号、序列号、服务请求、型号或关键字</mark>搜索框中,键入 产品名称。例如, Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet。 随即显示匹配产品的列表。
- 3. 从列表中选择产品。
- 4. 单击驱动程序和下载。
- 5. 下载 Dell Barcode Module 驱动程序。
- 6. 双击已下载的文件以启动安装向导。
- 按照屏幕上的说明完成安装过程。
 Dell Barcode Module 驱动程序已安装。
- 8. 将加固扫描仪 (带 USB) 连接到您的系统。

下载并安装 Dell Rugged 系列坚固型扫描仪(带 USB)模块驱动 程序

前提条件

要安装**戴尔加固扫描仪(带 USB)**驱动程序,请确保 Rugged Control Center 已更新到版本 4.2 或更高版本,并且扫描仪模块连接到加固平板电脑的背面。

步骤

- 1. 要下载**加固扫描仪(带USB)**驱动程序,请转至 www.dell.com/support。
- 在输入服务编号、序列号、服务请求、型号或关键字搜索框中,键入 产品名称。例如, Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet。 随即显示匹配产品的列表。
- 3. 从列表中选择产品。
- 4. 单击**驱动程序和下载**。
- 5. 下载 Dell Rugged 系列坚固型扫描仪 (带 USB) 驱动程序。
 - RCC 用户指南 | 14

- 6. 双击已下载的文件以启动安装向导。
- 按照屏幕上的说明完成安装过程。
 Dell Rugged 系列坚固型扫描仪(带 USB)驱动程序已安装。

设置 Dell Rugged 系列坚固型扫描仪模块 (带 USB)

戴尔扫描仪模块(带 USB)驱动程序支持串行模式通信模式接口与 Rugged Control Center 应用程序进行通信。串行模式要求驱动程序必须安 装在系统中。

前提条件

如果在连接扫描仪或更改通信模式后系统中的 Rugged Control Center 正在运行,请确保重新启动。

关于此任务

要使用串行模式通信设置扫描仪,请执行以下操作:

步骤

1. 默认情况下,扫描仪设置为串行模式。

- 2. 在系统中,转至设备管理器并展开端口部分。
- 3. 搜索 HoneyWell Gen7DB(COM xx)。
- 4. 右键单击 HoneyWell Gen7DB(COM xx) 并选择属性。
- 5. 在**属性**窗口中,转至**电源管理**并清除**允许计算机关闭此设备以节约电源** 复选框。
- 6. 单击确定并关闭设备管理器。

配置 Dell Rugged 系列坚固型扫描仪模块 (带 USB)

步骤

1. 重新启动系统,然后启动 Dell Rugged Control Center。

RCC 用户指南 | 15

- 2. 转到设置 -> 条形码设置。
- 3. 转至扫描仪,然后从下拉菜单中选择以下扫描仪源之一:
 - 戴尔扫描仪模块 这是提供 Magstripe 读取器以及 Zebra 扫描引 擎的旧扫描仪。
 - 戴尔扫描仪模块(带 USB)— 这是为 Honeywell 扫描引擎提供 2
 个 USB-A 端口的全新扫描仪。
 - 后置摄像头 使用系统后置摄像头(如果适用)。
 - 前置摄像头 使用系统前置摄像头。



要查看 Dell Rugged 系列坚固型扫描仪模块、戴尔加固扫描仪 模块(带 USB)和基于摄像头的扫描仪支持的符号,请参阅支 持的符号。您还可以在**设置**部分查看符号。

- 4. 选择以下扫描仪模式之一:
 - · 多扫描模式 逐个连续扫描条形码。
 - 单扫描模式 一次仅扫描一个条形码并断开连接。
- 5. 在前缀和后缀设置中选择以下选项之一:
 - 无 显示扫描的数据而不进行任何设置。
 - 字母数字字符 指定要与扫描的数据一起添加的字母数字字符。
 - **录制** 录制要添加的任何密钥或密钥组合以及扫描的数据。例如,录制后缀设置中的输入以捕获下一行中扫描的下一个数据。

结果

条形码扫描仪已配置并显示在功能列表部分中。

使用 Dell Rugged 系列坚固型扫描仪(带 USB)

步骤

- 1. 要使用条形码扫描仪,请执行以下操作之一:
 - 转至**功能列表 > 条形码**,然后单击。
 - 转至**可编程按钮**或边缘菜单,然后选择**条形码扫描仪**。 此时**条形码扫描仪**将启动。
- 2. 打开任何输入源 (如记事本、Excel、Word 等) 以捕获条形码。

RCC 用户指南 | 16



3. 将条形码放在扫描仪前面。在输入源中捕获条形码。

支持的符号



💋 支持的符号可能因您的系统而异。

表 1.支持的符号

| 可读条码 | | Dell Rugged 扫描仪模块 | Dell Rugged 系 列坚固型扫 描仪模块 (带 USB) | 基于摄像头 的扫描仪 |
|------|----------------------|-------------------------|--|---------------|
| 1D | UPC (UPC-A/UPC-E) | 是 | 是 | 是 |
| | EAN (EAN-8/EAN-13) | 是 | 是 | 是 |
| | 代码 39 | 是 | 是 | 是 |
| | 代码 128 | 是 | 是 | 是 |
| | 代码 11 | 是 | 是 | 否 |
| | 代码 93 | 是 | 是 | 否 |
| | MIS Plessy/UK Plessy | 是 | 是 | 否 |
| | ITF | 是 | 是 | 否 |
| | 库德巴码/Telepen | 是 | 是 | 否 |
| | GS1 资料条码 (全向/堆叠) | 是 | 是 | 是 |
| | 交错 2/5 | 是 | 是 | 是 |
| 2D | 二维码 | 是 | 是 | 是 |
| | 微二维码 | 是 | 是 | 否 |
| | Data Matrix | 是 | 是 | 否 |
| | PDF417 | 是 | 是 | 否 |
| | Micro PDF417 | 是 | 是 | 否 |
| | 复合代码 | 是 | 是 | 否 |
| | TLC-39 | 是 | 是 | 否 |
| | Aztec | 是 | 是 | 否 |

RCC 用户指南 | 17

| | 邮政编码 | 是 | 是 | 否 |
|----|-------------|---|---|---|
| | Maxicode | 是 | 是 | 否 |
| | Han Xin | 是 | 是 | 否 |
| | Grid Matrix | 是 | 是 | 否 |
| | DotCode | 是 | 是 | 否 |
| | OCR | 是 | 是 | 否 |
| | Digimarc | 是 | 是 | 否 |
| 介质 | | 是 | 是 | 否 |

有关受支持符号的更多信息,请参阅基于摄像头的扫描仪支持的符号和外部扫描仪支持的符号。

外部扫描仪支持的符号

Dell Rugged 系列坚固型扫描仪模块和戴尔加固扫描仪模块(带 USB)支持以下符号:

| 符号 | 变量 | | | |
|---------|----------------------------|--|--|--|
| 1D 符号 | | | | |
| 代码 39 | 标准 | | | |
| | 完整 ASCII | | | |
| | 代码 32 / Italian Pharmacode | | | |
| | Trioptic | | | |
| 代码 128 | 标准 | | | |
| | EAN-128 | | | |
| | ISBT-128 | | | |
| 库德巴码 | 标准 | | | |
| | Ames | | | |
| 代码 11 | 代码 11 标准 | | | |
| | 矩阵 2/5 | | | |
| UPC/EAN | UPCA (带/不带补充) | | | |
| | UPCE (带/不带补充) | | | |
| | UPCE1 (带/不带补充) | | | |
| | EAN-8 (带/不带补充) | | | |
| | EAN-13 (带/不带补充) | | | |
| | JAN-8 (带/不带补充) | | | |
| | JAN-13 (带/不带补充) | | | |
| | Bookland/ISBN | | | |
| | ISSN | | | |

| | 优惠券代码 | | | |
|------------|-----------------------|--|--|--|
| 2/5 | 交错 2/5 | | | |
| | 独立 2/5 | | | |
| | ΙΑΤΑ | | | |
| 资料条码 | 全向 | | | |
| | 有限 | | | |
| | 扩展 | | | |
| | 资料条码优惠券 | | | |
| 代码 93 | 不适用 | | | |
| MSI | 不适用 | | | |
| UK Plessy | 不适用 | | | |
| Telepen | 不适用 | | | |
| 2D 符号 | | | | |
| 邮政编码 | 澳大利亚邮局 | | | |
| | 日本邮政 | | | |
| | 加拿大邮政 | | | |
| | 荷兰 KIX 代码 | | | |
| | US Planet | | | |
| | USPS 4CB/OneCode/智能邮件 | | | |
| | UPU FICS 邮政 | | | |
| | Mailmark | | | |
| | French Lottery | | | |
| | POSII4S | | | |
| | 韩语 3/5 | | | |
| PDF 标准 | 标准 | | | |
| | Macro PDF | | | |
| Micro PDF | 标准 | | | |
| | Macro Micro PDF | | | |
| 1D + 2D 符号 | | | | |
| 复合 | CC-A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 个垣用 | | | |
| _ 矩阵符号 | | | | |
| Aztec | 标准 | | | |
| | Aztec Rune | | | |

| Data Matrix | ECC 000-140 | | | |
|--------------|-----------------------|--|--|--|
| | ECC 200 | | | |
| | GS1 Data Matrix | | | |
| QR | 标准 | | | |
| | 微二维码 | | | |
| | GS1 QR | | | |
| Maxicode | 不适用 | | | |
| Han Xin | 不适用 | | | |
| Grid Matrix | 不适用 | | | |
| DotCode | 不适用 | | | |
| OCR 符号 | | | | |
| OCR | OCRA | | | |
| | OCRB(包括护照、TravelDoc 和 | | | |
| | Visa) | | | |
| | MICR | | | |
| | 美国货币序列号 | | | |
| 水印符号 | | | | |
| Digimarc 不适用 | Digimarc 不适用 | | | |

条形码扫描仪 (带 USB) 故障处理

关于此任务

配置后,如果条形码扫描仪未显示在设置部分中,请执行以下操作:

步骤

- 1. 下载并安装任何外部扫描仪, 例如 123Scan 实用程序。
- 2. 打开扫描仪并等待驱动程序更新。
- 3. 更新驱动程序后,转至**数据视图**选项卡,然后选择所需的扫描仪。 此时将显示有关扫描仪的详细信息。
- 4. 要检查扫描仪是否正常工作,请单击**闪光/哔声扫描仪**。 您可以听到扫描仪发出的哔声。
- 5. 转至 Rugged Control Center, 然后在设置部分中检查条形码扫描仪。

| Start Data view | C D C |
|---|---------------------------|
| ₩ Flash/Beep scanner III How to video 🛞 Exit | |
| Model: PL-3307-C000-XXXR | |
| Configuration name: Modified Firmware version: Release XXX - YYYYMM.DD (CAABLS00-004-R00) Serial number: 0017016522301736 | Current Mode: USB - SNAPI |
| Select an operation mode | |
| Barcode data viewer (Scan Log) | |
| Display barcode data including hidden characters. Select a communication mode. | |
| USB - HID Keyboard Emulation | |
| Factory default - Data output as if originating from a PC keyboard. All Advanced Data Formatting (ADF) and prefix/suffix rules applied. | |
| USB - OPOS (IBM Hand-held USB with Full Scan Disable) | |
| Industry standard protocol for retail point of sale (POS) applications. Limited ADF and prefix/suffix rules applied. | |
| USB - SNAPI | |
| Symbol protocol for image capture / barcode scanning applications. No ADF and limited prefix/suffix rules applied. | |
| | |
| Capture, display and save images. Plus option to optimize image capture performance / settings. | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6. 联系戴尔

关于此任务

IJ

如果没有可用的互联网连接,可在购货发票、装箱单、帐单或戴尔产 品目录上查找联系信息。

戴尔提供多种联机和基于电话的支持和服务选项。可用性因国家/地区和产品的不同而有所差异,您所在的地区可能不提供某些服务。如要联系戴尔解决有关销售、技术支持或客户服务问题:

步骤

- 1. 转至 <u>www.www.dell.com/support</u>。
- 2. 选择您的支持类别。
- 3. 在页面底部的选择国家/地区下拉列表中,确认您所在的国家/地区。
- 4. 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。