设置 Dell EMC NX3240 和 NX3340 系统

准备工作 1

🕂 警告: 在安装和操作 Dell EMC NAS 系统之前,请阅读系统附带的安全说明。 Dell EMC 软件许可协议 • 使用系统前,请阅读系统随附的《Dell EMC 软件许可协议》。 • 您必须将 Dell EMC 已安装软件的介质认为是已安装在您系统硬盘驱动器上的软 件的备份副本。 • 如果您不接受协议条款,请参阅 Dell.com/contactdell。 说明文件 有关详情,请转至: • Dell.com/storagemanuals,获取说明文件和信息更新。 • **Dell.com/support**, 键入服务标签, 然后单击 "Submit" (提交)。

验证包装内物品

验证装箱单中列出的所有组件是否均已提供。 保存好所有说明文件和附件。

在机架中安装系统

此系统需要正确接地的电源插座、兼容的机架和机架安装工具包。有关详情, 请参阅本文档的更多信息一节。

找到您的系统服务标签



有关 Dell EMC NX 系列说明文件的更多信息,请转至 Dell.com/storagemanuals。 请始终先阅读这些更新,因为这些更新通常会取代其他文档中的信息。





您的系统由唯一的快速服务代码和服务标签号码进行标识。拉出位于系统正面的信息 标签,查看快速服务代码和服务标签。

• 另外,该信息也可能位于机箱上的不干胶标签上。

• Dell EMC 使用此信息将支持电话转接到适当的人员。

注意:本文档中的图例并非代表某个特定的 NAS 系统。

默认密码

NAS 系统的默认密码是 Stor@ge!

默认系统名称

- 系统配置的默认系统名称为 D<ServiceTag>, 其中 <ServiceTag> 是服务标签。
- 要查找系统的服务标签,请参阅本文档的找到您的系统服务标签一节。

打开/关闭和管理 NAS 系统

您必须先打开存储阵列和附加扩展柜(如果有)。在初始化存储阵列和机柜之后,打开 Dell EMC NX3240 和 NX3340 系统。

要在本地管理 NAS,请将键盘、显示器和鼠标直接连接至 NAS 系统。

要远程管理 NAS, 您可以使用:

注意: 有关远程桌面的更多信息,请参阅本文档的启动远程桌面一节。

注意: 有关使用 iDRAC 进行初始设置、配置和控制台重定向的信息,请参阅《Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide》(Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南), 网址为: Dell.com/idracmanuals。

要关闭 NAS 系统,请执行以下操作: 1. 关闭应用程序或群集。 4. 关闭 DAE(如果有)。

设置 Dell EMC NX3240 和 NX3340 系统(续)

初始配置 4



1. 当您首次启动运行 Windows Storage Server 2016 的 NAS 系统 时,在"Default Password"(默认密码)页面上,单击"OK" (确定)。

注意: 在更改密码前, 请确保根据您的喜好更改系统语言。

- 2. 要更改管理员密码,请按 Ctrl+Alt+Del, 然后单击 "Change a Password" (更改密码)。
- 3. 要更改默认语言,请导航至 C:\Dell_OEM\MUI,然后运行相应 的语言批处理文件。根据屏幕说明完成首选语言的安装。

当您第一次登录时, "Server Manager" (服务器管理器) 会自动 启动。

在"Server Manager" (服务器管理器)中,请单击"Configure this local server"(配置此本地服务器)以:

- 更改计算机名称(如果需要)
- 将 NAS 系统添加到域
- 检查最新的 Windows 更新
- 指定时区
- 配置远程桌面 **注意:**要在任务栏中启动软件系统,请单击"Start"(启动), 然后单击程序名称。

启动远程桌面

注意: 请确保您已完成初始配置任务, 然后再使用远程桌面连接到 NAS 系统。

- 使用服务器管理器或系统属性("Control Panel"(控制面板)→ "System"(系统)) 启用远程桌面。
- 如果您的网络已实施动态主机配置协议 (DHCP) 和域名系统 (DNS),则您的系统会自动配置网络设置。您可以从客户端启动远程桌面,然后使用默认系统名称或 IP 地址从远 程访问 NAS 系统。

例如,在 "Remote Desktop Connection" (远程桌面连接)对话框中,键入 D<ServiceTag>,其中 <ServiceTag> 是服务标签。 要查找系统的服务标签,请参阅本文档的找到您的系统服务标签一节。

注意:默认密码为 Stor@ge!

5

说明文件

头衔

入门指南 安装和服务 机架安装指 管理员指南 故障排除指 Dell EMC Op

说明文件反馈

您可以在任何 Dell EMC 说明文件页面上为说明文件打分或写下反馈,然后单击"Send Feedback"(发送反馈)以发送发聩。

更多信息

Dell EMC OpenManage Server Administrator

您可以使用 Dell EMC OpenManage Server Administrator 远程监视您的系统。要访问 Dell EMC OpenManage Server Administrator,请连接到 NAS 系统的安全端口11。 例如,键入: https://D<ServiceTag>:1311,其中 <ServiceTag>是服务标签。要查找系统的服务标签,请参阅本文档的找到您的系统服务标签一节。

有关详情,请参阅以下说明文件,位于 Dell.com/storagemanuals。

头衔	说明
入门指南	提供系统功能、设置系统以及技术规格的概览。您的系统随附有该文档。
安装和服务手册	提供有关系统功能的信息,并介绍系统以及如何安装或更换系统 组件。
机架安装指南	说明将系统安装到机架中的流程。您的机架解决方案随附有该文档。
管理员指南	提供关于配置和管理系统的信息。
故障排除指南	提供有关软件和系统故障排除的信息。
Dell EMC OpenManage Server Administrator 用户指南	提供有关使用 OpenManage Server Administrator 管理 Dell EMC 系统或 NAS 系统的信息。
	注意:要查看与 Dell EMC OpenManage Server Administrator 相关的任何说明文件,请转到 Dell.com/openmanagemanuals。