Aurora R7 Configurazione e specifiche

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

(i) N.B.: un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

ATTENZIONE: un messaggio di ATTENZIONE evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

AVVERTENZA: un messaggio di AVVERTENZA evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

© 2017 -2020 Dell Inc. o sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue sussidiarie. Gli altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

2017 - 08

Sommario

1 Impostare il computer	
2 Creare l'unità USB di ripristino per Windows	
Reinstallazione di Windows con un'unità di ripristino USB	6
3 Impostazione del casco per la realtà virtuale (VR) - opzionale	7
4 Viste	
Parte anteriore	
Parte posteriore	
Pannello posteriore	10
5 Specifiche	
Nodello computer	
Dimensioni e peso	
Informazioni di sistema	12
Sistema operativo	
Memoria	12
Memoria Intel Optane	
Porte e connettori	
Comunicazioni	14
Modulo wireless	14
Video	14
Audio	14
Archiviazione	14
Potenza nominale	15
Ambiente del computer	15
6 Memoria Intel Ontane	16
Abilitazione della memoria Intel Optane	16
Disabilitazione della memoria Intel Optane	
7 Come ottenere assistenza e contattare Alienware	17

Impostare il computer

1. Collegare la tastiera e il mouse.



(i) N.B.: Per le istruzioni di configurazione, consultare la documentazione fornita con la tastiera e il mouse.

2. Collegare il cavo rete (opzionale).



3. Collegare lo schermo.



- i N.B.: La porta DisplayPort sul retro del computer è coperta. Collegare il display alla scheda grafica dedicata del computer.
- i N.B.: Se si dispone di due schede grafiche, quella installata nel PCI-Express x16 (slot grafico 1) è la scheda grafica principale.
- N.B.: Per ulteriori informazioni sulla configurazione di più monitor, consultare l'articolo della knowledge base

 SLN129825
 all'indirizzo https://www.dell.com/support.
- 4. Collegare il cavo di alimentazione.



5. Premere il pulsante di alimentazione.



Creare l'unità USB di ripristino per Windows

Creare un'unità di ripristino per individuare e risolvere i potenziali problemi di Windows. Per creare l'unità di ripristino è necessaria un'unità di memoria Flash USB vuota con una capacità minima di 16 GB.

(i) N.B.: Questo processo può richiedere fino a un'ora.

- N.B.: La procedura riportata di seguito può variare a seconda della versione di Windows installata. Fare riferimento al <u>sito</u> Web del supporto Microsoft per le istruzioni più recenti.
- 1. Collegare l'unità memoria flash USB al computer.
- 2. In Windows Search digitare Ripristino.
- 3. Nei risultati della ricerca fare clic su Crea un'unità di ripristino. Viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente.
- **4.** Fare clic su **Sì** per continuare. Verrà visualizzata la finestra **Unità di ripristino**.
- 5. Selezionare Esegui il backup dei file di sistema nell'unità di ripristino e fare clic Avanti.
- 6. Selezionare l'**unità flash USB** e fare clic su **Avanti**. Viene visualizzato un messaggio che indica che tutti i dati nell'unità flash USB verranno eliminati.
- 7. Fare clic su Crea.
- 8. Fare clic su Fine.

Per ulteriori informazioni sulla reinstallazione di Windows tramite l'unità di ripristino USB, consultare la sezione *Risoluzione dei problemi* del *Manuale di servizio* del prodotto, disponibile all'indirizzo <u>www.dell.com/support/manuals</u>.

Reinstallazione di Windows con un'unità di ripristino USB

ATTENZIONE: Con questa procedura viene formattato il disco rigido e vengono rimossi tutti i dati presenti nel computer. Prima di iniziare, eseguire il backup dei dati sul computer.

(i) N.B.: Prima di reinstallare Windows, verificare che il computer abbia più di 2 GB di memoria e più di 32 GB di storage disponibili.

(i) N.B.: Questo processo può richiedere fino a un'ora e il computer verrà riavviato durante la procedura.

- 1. Collegare l'unità di ripristino USB al computer.
- 2. Riavviare il computer.
- Premere F12 quando viene visualizzato il logo Dell sullo schermo per accedere al menu di avvio. Viene visualizzato un messaggio di preparazione del menu di avvio singolo.
- 4. Una volta caricato il menu di avvio, selezionare il dispositivo USB di ripristino in AVVIO UEFI. Il sistema si riavvia e viene visualizzata la schermata Scegli il layout di tastiera.
- 5. Selezionare il layout di tastiera desiderato.
- 6. Nella schermata Scegli un'opzione fare clic su Risoluzione problemi.
- 7. Fare clic su Ripristina da un'unità.
- 8. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Rimuovi solo i miei file personali per effettuare una formattazione veloce.
 - Esegui pulizia completa dell'unità per effettuare una formattazione completa.
- 9. Fare clic su Ripristina per avviare il processo di ripristino.

Impostazione del casco per la realtà virtuale (VR) opzionale

(i) N.B.: La cuffia VR è venduta separatamente.

- 1. Scaricare ed eseguire gli strumenti di impostazione per il casco per la realtà virtuale <u>www.dell.com/VRsupport</u>.
- 2. Quando richiesto, collegare il visore VR alle porte USB 3.1 Gen 1 e HDMI del computer.



() N.B.: Collegare il casco alla porta HDMI sulla scheda grafica principale e collegare lo schermo a qualsiasi porta disponibile sulla scheda.

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'impostazione.

Viste

Parte anteriore



1. Porte USB 3.1 Gen 1 (2)

Collegare periferiche come le stampanti e i dispositivi di archiviazione esterni. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

2. Porta cuffie

Collegare cuffia o altoparlanti.

3. Porta microfono

Collegare un microfono esterno per fornire input audio.

4. Porta USB 3.1 Gen 2 Type-C

Collegare i dispositivi di storage esterni. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

(i) N.B.: Questa porta non supporta l'alimentazione o lo streaming video/audio.

5. Porta USB 3.1 Gen 1

Collegare periferiche come le stampanti e i dispositivi di archiviazione esterni. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

6. Pulsante di espulsione dell'unità ottica

Premere per aprire il vassoio dell'unità ottica

7. Unità ottica (opzionale)

Legge da e scrive su CD, DVD e Blu-ray Disc.

8. Pulsante di alimentazione (AlienHead)

Premere questo pulsante per accendere il computer se è spento, in stato di sospensione o in stato di ibernazione.

Premere per mettere il computer in stato di sospensione se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.

(i) N.B.: È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia.

Parte posteriore



1. Pannello posteriore

Collegare i dispositivi USB, audio, video e così via.

2. PCI Express X16 (slot grafico 1)

Collegare una scheda PCI-Express come una scheda grafica, audio o di rete per migliorare le funzionalità del computer. Per ottenere prestazioni grafiche ottimali, utilizzare uno slot PCI-Express X16 per la connessione della scheda grafica.

(i) N.B.: Lo slot PCI-Express X16 funziona solo a velocità X8.

N.B.: Se si dispone di due schede grafiche, quella installata nel PCI-Express x16 (slot grafico 1) è la scheda grafica principale.

3. Slot PCI-Express X4 (2)

Collegare una scheda PCI-Express come una scheda grafica, audio o di rete per migliorare le funzionalità del computer.

4. PCI Express X16 (slot grafico 2)

Collegare una scheda PCI-Express come una scheda grafica, audio o di rete per migliorare le funzionalità del computer. Per ottenere prestazioni grafiche ottimali, utilizzare uno slot PCI-Express X16 per la connessione della scheda grafica.

(i) N.B.: Lo slot PCI-Express X16 funziona solo a velocità X8.

5. Chiusure a scatto della gabbia dell'alimentatore (2)

Consente di rimuovere l'alimentatore dal computer.

6. Pulsante di diagnostica dell'alimentatore

Premere per verificare lo stato di alimentazione.

7. Indicatore di diagnostica dell'alimentatore

Indica lo stato di alimentazione.

8. Porta di alimentazione

Collegare un cavo di alimentazione per fornire alimentazione al computer.

9. Etichetta Numero di servizio

Il Numero di servizio è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia.

10. Dispositivo di chiusura a scatto del pannello laterale

- Consente di rimuovere il pannello laterale dal computer.
- 11. Slot per cavo di sicurezza (per i lucchetti Kensington)

Collegare un cavo di sicurezza per evitare movimenti non autorizzati del computer.

Pannello posteriore



1. Indicatore di attività del disco rigido

Si accende quando il computer legge da o scrive sul disco rigido.

2. Porta S/PDIF ottica

Collegare amplificatore, altoparlanti o televisore per ottenere uscita audio digitale mediante un cavo ottico.

3. Porte USB 2.0 (6)

Collegare periferiche come le stampanti e i dispositivi di archiviazione esterni. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps.

4. DisplayPort

Collegare uno schermo esterno o un proiettore.

i N.B.: La porta DisplayPort sul retro del computer è coperta. Collegare il display alla scheda grafica dedicata del computer.

5. Porta USB 3.1 Gen 2 Type-C

Collegare le periferiche, ovvero stampanti e dispositivi di archiviazione esterni. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps.

(i) N.B.: Questa porta non supporta l'alimentazione o lo streaming video/audio.

6. Porta USB 3.1 Gen 2

Collegare le periferiche, ovvero stampanti e dispositivi di archiviazione esterni. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps.

7. Porta surround D/S laterale

Collegare i dispositivi di uscita audio, come altoparlanti e amplificatori. In una configurazione di altoparlanti a 7.1 canali, collegare gli altoparlanti sui lati destro e sinistro.

8. Porta microfono

Collegare un microfono esterno per fornire input audio.

9. Porta surround D/S anteriore

Collegare i dispositivi di uscita audio, come altoparlanti e amplificatori. In una configurazione di altoparlanti 2.1 connettere gli altoparlanti destro e sinistro. In una configurazione di altoparlanti 5.1 o 7.1 collegare gli altoparlanti destro e sinistro anteriori.

10. Porta con linea in entrata

Collegare i dispositivi di registrazione o riproduzione come microfono o lettore CD.

11. Porta surround centrale/subwoofer LFE

Collegare l'altoparlante centrale o il subwoofer.

(i) N.B.: Per ulteriori informazioni sull'impostazione degli altoparlanti, consultare la documentazione fornita con gli stessi.

12. Porta surround anteriore D/S

Collegare i dispositivi di uscita audio, come altoparlanti e amplificatori. In una configurazione di altoparlanti 5.1 o 7.1 collegare gli altoparlanti destro e sinistro posteriori.

13. Porte USB 3.1 Gen 1 (3)

Collegare periferiche come le stampanti e i dispositivi di archiviazione esterni. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

14. Porta di rete (con indicatori)

Collegare un cavo Ethernet (RJ45) da un router o un modem a banda larga per accedere alla rete o a Internet.

I due indicatori accanto al connettore indicano lo stato della connettività e l'attività di rete.

15. Porta coassiale S/PDIF

Collegare amplificatore, altoparlanti o una TV per ottenere uscita audio digitale tramite un cavo coassiale.

Specifiche

Modello computer

Tabella 1. Modello computer

Modello computer

Dimensioni e peso

Tabella 2. Dimensioni e peso

Altezza Larghezza Profondità Peso 472,5 mm (18,60 pollici) 212 mm (8,34 pollici) 360,50 mm (14,19 pollici) 14,62 kg (32,23 libbre) (j N.B.: Il peso del computer può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.

Alienware Aurora R7

Informazioni di sistema

Tabella 3. Informazioni di sistema

Processore

- Intel Core i5/i5k di 8° generazione
- Intel Core i7/i7k di 8° generazione
- (i) N.B.: Se il computer viene fornito con un processore Intel Core i5k o Intel Core i7k, è possibile eseguire l'overclock della velocità di elaborazione oltre le specifiche standard.

Chipset

Sistema operativo

Tabella 4. Sistema operativo

Sistema operativo supportato

Windows 10 Home a 64 bit Windows 10 Pro a 64 bit

Memoria

Tabella 5. Specifiche della memoria

Slot Tipo Velocità Quattro socket DIMM DDR4

• 2.666 MHz

Chipset Intel Z370

Fino a 2933 MHz con HyperX FURY DDR4 XMP

Configurazioni supportate

Per slot

Memoria totale

4 GB, 8 GB e 16 GB 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB e 64 GB

Memoria Intel Optane

La memoria Intel Optane funge da acceleratore di archiviazione. Accelera il sistema e qualsiasi supporto di archiviazione basato su SATA, ad esempio unità disco rigido e a stato solido (SSD).

(i) N.B.: La memoria Intel Optane è supportata sui computer conformi ai seguenti requisiti:

- Processore Intel Core i3/i5/i7 di settima generazione o superiore
- Windows 10 a 64 bit o versione successiva (Anniversary Update)
- Driver per Intel Rapid Storage Technology versione 15.5.xxxx o versione successiva

Tabella 6. Memoria Intel Optane

Interfaccia	2 PCIe NVMe 3.0
Connettore	M.2
Configurazioni supportate	16 GB e 32 GB

 Image: N.B.: Per ulteriori informazioni su come abilitare o disabilitare la memoria Intel Optane, consultare Abilitazione della memoria Intel Optane, consultare Abilitazione della memoria Intel Optane.

Porte e connettori

Tabella 7. Porte e connettori sul retro

Pannello posteriore:

Rete	Una porta RJ45
USB	 Sei porte USB 2.0 3 porte USB 3.1 Gen 1 1 porta USB 3.1 Gen 2 1 porta USB 3.1 Gen 2 Type-C
Audio	 Una porta per microfono/ingresso audio Una porta ottica S/PDIF Una porta coassiale S/PDIF Una porta con linea di uscita surround D/S anteriore Una porta surround D/S laterale Una porta surround D/S posteriore Una porta surround LFE centrale/subwoofer Una porta con linea in entrata
Video	Una porta DisplayPort opzionale (j) N.B.: La porta DisplayPort sul retro del computer è coperta. Collegare il display alla scheda grafica dedicata del computer.

Tabella 8. Porte e connettori sul pannello anteriore

Pannello anteriore:

USB	•	3 porte USB 3.1 Gen 1 1 porta USB 3.1 Gen 1 Type-C
Audio	:	1 porta per cuffie/uscita audio (supporta audio a due canali) Una porta per microfono/ingresso audio

Comunicazioni

Tabella 9. Comunicazioni supportate

Ethernet

Wireless

Controller Ethernet Killer 10/100/1000 Mbps E2500 integrato nella scheda di sistema

- 802.11b/g/n
- 802.11ac
- Bluetooth 4.1/Bluetooth 4.2

Modulo wireless

Tabella 10. Specifiche del modulo wireless

Тіро	QCA9377 (DW1810)	QCA61x4A (DW1820)	Rivet 1535 (Killer)
Velocità di trasferimento	433 Mb/s	Fino a 867 Mb/s	Fino a 867 Mb/s (1,867 Gb/s con tecnologia Doubleshot Pro)
Bande di frequenza supportate	Dual-band 2,4 GHz/5 GHz	Dual-band 2,4 GHz/5 GHz	Dual-band 2,4 GHz/5 GHz
Crittografia	 WEP a 64 bit e 128 bit CKIP TKIP AES-CCMP 	 WEP a 64 bit e 128 bit CKIP TKIP AES-CCMP 	 WEP a 64 bit e 128 bit CKIP TKIP AES-CCMP

Video

Tabella 11. Specifiche video

Integrato:	
Controller	Scheda grafica Intel HD 630
Memoria	Memoria di sistema condivisa
Discreta:	
Тіро	Fino a due PCI-Express x16, larghezza singola/doppia, lunghezza complessiva (massimo 10,5 pollici) (j) N.B.: La configurazione grafica del desktop varia a seconda della configurazione della scheda grafica ordinata.
Controller	AMD o NVIDIASupporto per tecnologie NVIDIA SLI e AMD Crossfire
Memoria	Fino a 12 GB
Audio	
Tabella 12. Specifiche dell'audio	

Controller	Realtek ALC3861
Тіро	Audio integrato a 7.1 canali con supporto S/PDIF

Archiviazione

Il computer supporta una delle configurazioni seguenti:

- Un'unità U.2 e due dischi rigidi da 2,5 pollici
- Un'unità a stato solido M.2 2280, un disco rigido da 3,5 pollici e due dischi rigidi da 2,5 pollici

• Un disco rigido da 3,5 pollici e due dischi rigidi da 2,5 pollici

(i) N.B.: L'unità principale del computer varia in base alla configurazione di archiviazione.

Per i computer:

- con un'unità U.2, sarà questa unità a essere considerata primaria
- con un'unità M.2, sarà questa unità a essere considerata primaria
- senza unità U.2 e M.2, sarà l'unità da 3,5 pollici a essere considerata primaria.

Tabella 13. Specifiche di immagazzinamento

Тіро	Interfaccia	Capacità
Un'unità a stato solido M.2 2280	SATA AHCI 6 Gb/s	Fino a 2 TB
Un'unità U.2	PVIe NVMe fino a 32 Gb/s (unità U.2)	Fino a 280 GB
Un disco rigido da 3,5 pollici	SATA AHCI 6 Gb/s	Fino a 2 TB
Due dischi rigidi da 2,5 pollici	SATA AHCI 6 Gb/s	Fino a 2 TB
Un'unità Slim da 9,5 mm per unità DVD +/-RW o disco Blu-ray.	SATA 1,5 Gb/s	Non applicabile

Potenza nominale

Tabella 14. Specifiche di alimentazione

Tensione d'ingresso	100 V c.a240 V c.a.		
Frequenza d'entrata	50 Hz-60 Hz		
Intervallo di temperatura			
In funzione	Da 5 °C a 50 °C (da 41 °F a 122 °F)		
Archiviazione	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)		
Тіро	460 W	850 W	
Corrente d'ingresso (massima):	8 A	10 A	
Corrente di uscita:	3,3 V/17 A, 5 V/25 A, 12 VA/18 A, 12 VB/16 A, 12 VC/8 A, 5 V ausiliaria/3 A	3,3 V/20 A, 5 V/20 A, 12 VA/32 A, 12 VB/48 A, 12 VD/16 A, -12 V/0,5 A, 5 V ausiliaria/4 A	
Tensione nominale di uscita:	3,3 V, 5 V, 12 VA, 12 VB, 12 VC, 5 V ausiliaria	3,3 V, 5 V, 12 VA, 12 VB, 12 VD, -12 V, 5 V ausiliaria	

Ambiente del computer

Livello di inquinanti aerodispersi: G2 o inferiore come definito da ISA-S71.04-1985

Tabella 15. Ambiente del computer

	In funzione	Archiviazione
Intervallo di temperatura	Da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)	Da –40 °C a 65 °C (da –40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massimo):	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Urto (massimo) [*]	40 G per 2 ms con una variazione della velocità di 20"/s (51 cm/s)†	105 G per 2 ms con una variazione della velocità di 52,5"/s (133 cm/s)‡
Altitudine (massima):	Da -15,20 m a 3048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da −15,20 a 10.668 m (da −50 piedi a 35.000 piedi)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

Memoria Intel Optane

Abilitazione della memoria Intel Optane

- 1. Sulla barra delle applicazioni, fare clic sulla casella di ricerca, quindi digitare Intel Rapid Storage Technology.
- 2. Fare clic su Intel Rapid Storage Technology. La tecnologia di storage Intel Rapid viene visualizzata la finestra.
- 3. Nella scheda Status (Stato) fare clic su Enable (Abilita) per abilitare la memoria Intel Optane.
- 4. Nella schermata di avviso selezionare un'unità veloce compatibile, quindi fare clic su Yes (Si) per proseguire con l'abilitazione della memoria Intel Optane.
- 5. Fare clic su Intel Optane memory (Memoria Intel Optane) > Reboot (Riavvia) per completare l'abilitazione della memoria Intel Optane.
 - (i) N.B.: Per constatare pieni vantaggi in termini di prestazioni, dopo l'abilitazione potrebbe essere necessario avviare le applicazioni fino a tre volte.

Disabilitazione della memoria Intel Optane

- ATTENZIONE: Non tentare di rimuovere il driver Intel Rapid Storage Technology dopo aver disabilitato la memoria Intel Optane, per evitare un errore di schermata blu. L'interfaccia utente di Intel Rapid Storage Technology può essere rimossa senza disinstallare il driver.
- N.B.: La memoria Intel Optane deve essere disabilitata prima di rimuovere il dispositivo di storage SATA accelerato dalla memoria Intel Optane o il modulo di memoria Intel Optane dal sistema.
- 1. Sulla barra delle applicazioni, fare clic sulla casella di ricerca, quindi digitare Intel Rapid Storage Technology.
- Fare clic su Intel Rapid Storage Technology. Viene visualizzata la finestra Intel Rapid Storage Technology.
- 3. Nella scheda Intel Optane memory (Memoria Intel Optane), fare clic su Disable (Disabilita) per disabilitare la memoria Intel Optane.
- **4.** Fare clic su **Yes (Si)** se si accetta l'avviso. Viene visualizzata la barra di avanzamento dell'operazione di disabilitazione.
- 5. Fare clic su **Reboot (Riavvia)** per completare la disabilitazione della memoria Intel Optane e riavviare il computer.

Come ottenere assistenza e contattare Alienware

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza sui prodotti e i servizi Alienware mediante l'utilizzo di tali risorse di assistenza fai-da-te in linea:

Tabella 16. Prodotti Alienware e risorse di self-help online

Informazioni sui prodotti e i servizi Alienware www.alienware.com Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via

Per i video con istruzioni passo per passo per l'assistenza al computer

www.alienware.com/gamingservices

www.youtube.com/alienwareservices

Come contattare Alienware

Per contattare Alienware per problemi con vendita, supporto tecnico o servizio clienti, consultare il sito Web www.alienware.com. (i) N.B.: La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.

(i) N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile recuperare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.