Dell Edge Gateway Seri 5000 Panduan Pemasangan dan Operasi



Catatan, perhatian, dan peringatan

CATATAN: Sebuah CATATAN menandakan informasi penting yang membantu Anda untuk menggunakan yang terbaik dari produk Anda.

A PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberi tahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.

PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian

© 2016-2018 Dell Inc. Atau anak-anak perusahaannya. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dell, EMC, dan merek dagang lainnya adalah merek dagang Dell Inc. atau anak-anak perusahaannya. Merek dagang lainnya mungkin merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.

2018 - 01

Rev. A03

Daftar Isi

1 Ikhtisar	6
2 Tampilan sistem	7
Sistem—Depan	7
Sistem—Depan (Indikator LED)	
Sistem—Bawah	
Pemetaan konektor port serial (RS232)	9
Pemetaan konektor port CANbus	9
Pemetaan konektor RS485	
Pemetaan konektor RS422/485	
Sistem—Bawah (Sakelar DIP)	
Sistem—Atas	
Pemetaan konektor pendeteksi gangguan	
Pemetaan konektor HDMI	
Sistem—Kiri	
Port daya 24 V AC/DC	
Port adaptor daya 19,5 V DC	
Sistem—Kanan	15
3 Menviapkan Dell Edge Gateway Anda	
Petuniuk Instalasi Profesional	
Instructions d'installation professionnelles	
Pernyataan Gangguan Federal Communication Commission	
Pernyataan Industry Canada	
Menyetel Edge Gateway	
Menyalakan Edge Gateway	
Memasang Edge Gateway pada dinding	
Memasang Edge Gateway pada rel DIN	
Masukkan kartu mikro-SIM dan aktifkan broadband seluler Anda	26
4 Menviapkan sistem operasi Anda	
Windows 10 IoT Enterprise LTSB	
Ikhtisar	
Booting dan log in	
Memulihkan Windows 10 IoT Enterprise LTSB	
Fungsi dasar Windows 10 IOT Enterprise LTSB	
Pemetaan port bersama	
Snappy Ubuntu Core 15 dan 16	
Ikhtisar	
Booting dan log in	
Memulihkan Ubuntu Snappy	
Memperbarui sistem operasi dan aplikasi	

Fungsi dasar OS Ubuntu Core	
Pembaruan kapsul UEFI	
Watchdog Timer	
Security (Keamanan)	
Mengakses Snappy Store/Snapweb	
LED Cloud Nyala/Mati	
Port Serial	
Minicom	
Modul IO ekspansi	
ZigBee	40
Jaringan Area Pengontrol	
Manajer Jaringan – Ubuntu Core 15	
Pengelola Jaringan – Ubuntu Core 16	42
Mem-flash gambar OS baru	
Menjalankan Flashing BIOS	
Wind River Linux	
lkhtisar	
Boot up dan login	
Memulihkan Wind River Linux	46
Fungsi Dasar Wind River Linux	47

Spesifikasi sistem	62
- Tipe-tipe komponen	
Sistem operasi	62
Prosesor	
Memori	63
Drive dan penyimpanan yang dapat dipindahkan	
Komunikasi—antena WLAN	63
Komunikasi—antena WWAN	65
Pengontrol grafis/video	
Port dan konektor eksternal	
Dimensi dan berat	
Dimensi dan berat produk	
Dimensi kemasan dan berat	71
Dimensi pemasangan	71
Kondisi lingkungan dan pengoperasian	71
Kondisi lingkungan—Sistem	71
Kondisi lingkungan—Modul IO	72
Kondisi lingkungan - Modul daya	73
Kondisi lingkungan - Enklosur	
Kondisi pengoperasian	
Daya	
Adaptor daya (opsional)	
Level tegangan GPIO	
Baterai sel berbentuk koin CMOS 3,0 V	
Security (Keamanan)	

Perangkat Lunak	
Lingkungan	
Servis dan dukungan	77
6 Ikhtisar Modul I/O	78
Tampilan modul IO (opsional)	
Modul IO—Depan	
Modul IO—Atas	
Modul IO—Bawah	80
Menyetel modul IO	
Memasang kartu PCIe ke dalam modul IO	
7 Ikhtisar Modul Daya	86
Tampilan modul daya (opsional)	
Modul daya—Depan	
Modul daya—Bawah	
Modul daya—Atas	
Modul daya—Kanan	
Menyetel modul daya	
Spesifikasi - Modul Daya	94
8 Ikhtisar Casing	
Tampilan casing (opsional)	
Casing - Samping	
Menyetel casing	
9 Menyetel dongle ZigBee	102
10 Standar BIOS	
Umum	
System configuration (Konfigurasi sistem)	
Security (Keamanan)	
Secure Boot (Boot Aman)	
Performance (Kinerja)	
Power Management (Pengelolaan Daya)	
POST Behavior (Perilaku POST)	
Maintenance (Pemeliharaan)	
11 Dokumen-dokumen lain yang mungkin Anda butuhkan	
12 Menghubungi Dell	
Kepatuhan regulasi dan lingkungan	

lkhtisar

Dell Edge Gateway seri 5000/5100 memungkinkan Anda untuk tersambung ke perangkat berkemampuan jaringan kabel atau nirkabel, dan mengelolanya dari jarak jauh di dalam ekosistem jaringan Anda yang ada. Sistem ini juga dapat dipasang di dinding menggunakan kit pemasangan dinding yang disetujui oleh Dell atau dipasang ke infrastruktur rak Anda yang ada menggunakan braket pemasangan rel DIN. Sistem ini berjalan pada Windows 10 Enterprise, Ubuntu Snappy, atau sistem operasi Wind River Linux. Sebagai bagian dari sistem otomasi bangunan yang dapat dioperasikan secara bergantian yang lengkap, Edge Gateway menyediakan pemantauan dan kontrol yang akurat terhadap titik-titik yang terhubung. Modul ekspansi I/O menyediakan Edge Gateway dengan input ekstra dan modul output. Modul ekspansi daya menyediakan Edge Gateway dengan opsi redundansi daya dengan memungkinkan Anda menyambungkan 24V AC/DC, 19,5V DC dan baterai cadangan secara bersamaan.

Jika Edge Gateway diatur sebagai server web, ini menawarkan kemampuan untuk konfigurasi dari browser web. Konfigurasikan I/O, tetapkan objek, dan pantau nilai sekarang dari browser.

Tampilan sistem

Sistem—Depan



Fitur

IJ

1 Tombol Daya

Tekan dan tahan selama 2 detik untuk menyalakan sistem jika sistem dimatikan.

CATATAN: Untuk rincian lebih lanjut mengenai indikator LED pada bagian depan sistem, lihat Indikator LED.

2

Sistem—Depan (Indikator LED)



Fitur 1 LED status daya Mengindikasikan keadaan daya dari sistem. 2 LED status broadband seluler Mengindikasikan status broadband seluler dan aktivitas jaringan. 3 LED status nirkabel Mengindikasikan status konektivitas nirkabel dan aktivitas jaringan. LED status Bluetooth Mengindikasikan status dan aktivitas Bluetooth. 4 5 LED status koneksi cloud Mengindikasikan status koneksi cloud. 6 LED status jaringan Mengindikasikan status konektivitas dan aktivitas jaringan. 7 LED status jaringan Mengindikasikan status konektivitas dan aktivitas jaringan. 8 LED status portRS485 Menyediakan status koneksi port RS485. 9 LED status portRS485 Menyediakan status koneksi port RS485. 10 LED status port RS422/485 Menyediakan status koneksi port RS422/485. 11 LED status port CANbus Menyediakan status koneksi port CANbus. 12 LED status port seri Menyediakan status koneksi port seri.

Sistem—Bawah



Fitur

- 1 Earth ground
- 2 Port serial

Sambungkan kabel pembumian ke sistem.

Sambungkan ke perangkat yang memungkinkan port serial seperti printer.

Fitur		
3	Port CANbus	Menyambungkan perangkat yang diaktifkan dengan port CANbus atau dongle.
4	RS422/485 port	Sambungkan perangkat RS422/485.
5	RS485 port	Sambungkan perangkat RS485.
6	RS485 port	Sambungkan perangkat RS485.
7	Port USB 3.0	Sambungkan perangkat USB 3.0.
8	Port jaringan	Menyambungkan kabel Ethernet (RJ45) dari router atau modem broadband untuk jaringan atau akses internet.
9	Port jaringan	Menyambungkan kabel Ethernet (RJ45) dari router atau modem broadband untuk jaringan atau akses internet.

l) l) CATATAN: Untuk rincian lebih lanjut tentang sakelar DIP di bagian bawah sistem, lihat Sakelar DIP.

CATATAN: Untuk RS422 dan RS485:

- Penghentian adalah 120-ohm antara anggota pasangan diferensial saat diaktifkan.
- Bias adalah 4.7k pull-up (5V) / pull-down (Gnd) saat diaktifkan.

Pemetaan konektor port serial (RS232)



Pin	Sinyal	Pin	Sinyal
1	DCD	6	DSR
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		



CATATAN: Ini adalah konektor port serial standar.

Pemetaan konektor port CANbus



PIN	Sinyal
1	CAN-LO
2	CAN-HI
3	GND

Produsen nomor komponen

Molex 39530-5503

https://www.molex.com/



CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat berubah.

CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan

Pemetaan konektor RS485



Pin	Sinyal
1	A(-)
2	B(+)
3	GND
Produsen nomor komponen	Molex 359530-5503
	https://www.molex.com/

Ø





	Sinyal
1	TXA(-) / A(-)
2	TXB(+) / B(+)
3	GND
4	RXA(-)
5	RXB(+)
Produsen nomor komponen	Molex 359530-5505

https://www.molex.com/

dapat berubah.



CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat berubah.

Sistem—Bawah (Sakelar DIP)



Fitur

1 Sakelar pengalir port RS422/RS485

2 Sakelar resistor port RS422/RS485

Pengalih antara standar RS422 atau RS485.

Mengaktifkan/menonaktifkan resistor terminasi diferensial.

Fitur

- 3 Sakelar resistor bias port RS422/RS485
- 4 Sakelar diagnostik ePSA
- 5 Sakelar resistor port RS485
- 6 Sakelar resistor bias port RS485
- 7 Sakelar resistor port RS485
- 8 Sakelar resistor bias port RS485

Sistem—Atas

Ű

Mengaktifkan/menonaktifkan resistor bias untuk port RS422/RS485.

Saat posisi sakelar berubah, sistem mulai dalam mode ePSA (Enhanced Preboot System Assessment) pada permulaan selanjutnya.

Mengaktifkan/menonkatifkan resistor terminasi diferensial untuk RS485.

Mengaktifkan/menonaktifkan resistor bias untuk port RS485.

Mengaktifkan/menonkatifkan resistor terminasi diferensial untuk RS485.

Mengaktifkan/menonaktifkan resistor bias untuk port RS485.



1	Port antena broadband seluler (port satu)	Menyambungkan antena untuk meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal broadband seluler.
2	Slot kartu micro-SIM	Masukkan kartu micro-SIM untuk menyambungkan ke jaringan broadband seluler.
3	Port antena broadband seluler (port dua)	Menyambungkan antena untuk meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal broadband seluler.
4	Port antena Wi-Fi (port tiga)	Menyambungkan antena untuk meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal Wi-Fi.
5	Konektor pendeteksi gangguan	Sambungkan sakelar pendeteksi gangguan untuk mendeteksi gangguan apa pun ke dalam Enklosur Keras opsional.
6	Port antena Wi-Fi (port empat)	Menyambungkan antena untuk meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal Wi-Fi.
7	Port HDMI	Sambungkan monitor atau perangkat HDMI lainnya. Menyediakan output video dan audio. Hot-plugging hanya didukung pada Windows 10 dan Ubuntu.
8	Port USB 2.0	Sambungkan perangkat USB 2.0.
9	Port USB 2.0	Sambungkan perangkat USB 2.0.

CATATAN: Antena dikirim dalam kotak aksesori terpisah bersama dengan Edge Gateway Anda.

Pemetaan konektor pendeteksi gangguan



Pin	Sinyal
1	GND
2	Pendeteksi gangguan
3	Pendeteksi kabel
Produsen nomor komponen	Molex 39530-5503

https://www.molex.com/



CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat berubah.

Pemetaan konektor HDMI



Pin	Sinyal
1	TMDS Data2+
2	Perlindungan TMDS Data2
3	TMDS Data2-
4	TMDS Data1+
5	Perlindungan TMDS Data1
6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0+
8	Perlindungan TMDS Data0
9	TMDS Data0-
10	TMDS Clock+
11	Pelindung TMDS Clock
12	TMDS Clock-
13	Cadangan
14	Cadangan
15	SCL
16	SDA
17	Dasar
18	+5 V

Pir	ı				
19					

Sinyal

Deteksi Hot Plug

Sistem—Kiri



Fitur

1	Port ekspansi modul daya	Sambungkan modul daya eksternal untuk opsi peningkatan daya.
2	Konektor Phoenix daya AC/DC 24 V	Sambungkan konektor daya AC/DC 24 V untuk menyediakan daya ke sistem Anda.
3	Port adaptor daya DC 19,5 V	Sambungkan konektor adaptor daya DC 19,5 V untuk

Sambungkan konektor adaptor daya DC 19,5 V untuk menyediakan daya ke sistem Anda.

Port daya 24 V AC/DC



Pin	Polaritas	
1	AC/DC-IN	
2	Positif/Negatif	
Produsen nomor komponen	Molex 39530-0502 https://www.molex.com/	
	CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat berubah.	

Port adaptor daya 19,5 V DC



Pin	Polaritas
1	DC Negatif
2	DC Positif
Produsen nomor komponen	SINGATRON 2DC-S060-029F
	http://www.singatron.com/

CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat berubah.

Sistem—Kanan



Fitur

1 Port ekspansi IO

Sambungkan modul ekspansi eksternal untuk port IO tambahan.

Menyiapkan Dell Edge Gateway Anda

∕∆	PERINGATAN: Sebelum Anda memulai prosedur di bagian ini, baca informasi keselamatan yang menyertai komputer Anda. Untuk informasi tambahan tentang praktik terbaik, kunjungi www.dell.com/regulatory_compliance.
⚠	PERINGATAN: Saat memasang Gateway, pihak yang bertanggung jawab atau integrator harus menggunakan Adaptor AC yang disediakan dengan Dell Edge Gateway, atau menyambungkan ke sumber daya 24Vac atau 24Vdc yang sudah ada sebagai bagian dari pengawasan klien.
⚠	PERINGATAN: Adaptor AC Dell (gelombang penuh diperbaiki dan tidak memiliki transformator isolasi internal) dapat diterima untuk digunakan hingga suhu sekitar 40°C dan merupakan sumber daya terbatas, SELV/Sirkuit Energi Terbatas, sumber daya Kelas 2. Jika suhu lingkungan pemasangan melebihi 40°C, gunakan daya 24Vac atau 24Vdc yang tersedia sebagai bagian dari pemasangan.
⚠	PERINGATAN: Selalu pastikan bahwa sumber daya yang tersedia sesuai dengan daya input yang diperlukan dari Dell Edge Gateway, periksa tanda daya input di samping konektor daya sebelum membuat sambungan. Sumber listrik 24 V harus sesuai dengan Kode Listrik dan Peraturan setempat.
Δ	PERINGATAN: Untuk memastikan bahwa perlindungan yang disediakan oleh Dell Edge Gateway tersebut tidak rusak, jangan gunakan atau memasang sistem dengan cara selain dari yang ditetapkan dalam manual ini.
⚠	PERINGATAN: Saat memasang Gateway, gunakan kabel yang sesuai untuk arus beban: kabel 3-core dengan rating 5 A pada 90°C (194°F) minimum, yang sesuai dengan IEC 60227 atau IEC 60245. Sistem ini menerima kabel dari 0,8 hingga 2,5 mm (18 hingga 14 AWG).
Δ	PERINGATAN: Simbol 应 menunjukkan permukaan yang panas atau permukaan panas yang berdekatan yang dapat memperoleh suhu selama penggunaan normal yang dapat menyebabkan luka bakar. Biarkan peralatan mendingin atau
	gunakan sarung tangan pelindung saat menangani untuk mengurangi risiko luka bakar.
⚠	gunakan sarung tangan pelindung saat menangani untuk mengurangi risiko luka bakar. PERINGATAN: Jika baterai dimasukkan sebagai bagian dari Sistem/Jaringan, baterai harus dipasang dengan selungkup yang sesuai dengan Kode dan Hukum Kebakaran dan Listrik setempat.
<u>∧</u>	gunakan sarung tangan pelindung saat menangani untuk mengurangi risiko luka bakar. PERINGATAN: Jika baterai dimasukkan sebagai bagian dari Sistem/Jaringan, baterai harus dipasang dengan selungkup yang sesuai dengan Kode dan Hukum Kebakaran dan Listrik setempat. PERINGATAN: Saat memasang Modul Daya, gunakan kabel yang sesuai untuk arus beban: Kabel 3-core dengan rating 15 A pada 90°C (194°F) minimum, yang sesuai dengan IEC60227 atau IEC 60245. Gateway menerima kabel minimum 14 AWG.
♪ ♪ ♪	gunakan sarung tangan pelindung saat menangani untuk mengurangi risiko luka bakar. PERINGATAN: Jika baterai dimasukkan sebagai bagian dari Sistem/Jaringan, baterai harus dipasang dengan selungkup yang sesuai dengan Kode dan Hukum Kebakaran dan Listrik setempat. PERINGATAN: Saat memasang Modul Daya, gunakan kabel yang sesuai untuk arus beban: Kabel 3-core dengan rating 15 A pada 90°C (194°F) minimum, yang sesuai dengan IEC60227 atau IEC 60245. Gateway menerima kabel minimum 14 AWG. PERINGATAN: Sebelum memasang, bahwa semua tiga input daya (Blok Terminal/Soket Daya/Input Baterai) dalam modul daya harus dilindungi oleh sekering 20 A atau pemutus sirkuit (di atas perangkat perlindungan saat ini) di depan sistem ini.
▲▲▲	gunakan sarung tangan pelindung saat menangani untuk mengurangi risiko luka bakar. PERINGATAN: Jika baterai dimasukkan sebagai bagian dari Sistem/Jaringan, baterai harus dipasang dengan selungkup yang sesuai dengan Kode dan Hukum Kebakaran dan Listrik setempat. PERINGATAN: Saat memasang Modul Daya, gunakan kabel yang sesuai untuk arus beban: Kabel 3-core dengan rating 15 A pada 90°C (194°F) minimum, yang sesuai dengan IEC60227 atau IEC 60245. Gateway menerima kabel minimum 14 AWG. PERINGATAN: Sebelum memasang, bahwa semua tiga input daya (Blok Terminal/Soket Daya/Input Baterai) dalam modul daya harus dilindungi oleh sekering 20 A atau pemutus sirkuit (di atas perangkat perlindungan saat ini) di depan sistem ini. PERINGATAN: Sistem ini adalah untuk pemasangan di selungkup industri yang sesuai (menyediakan perlindungan bahaya listrik, mekanik dan api).

PERINGATAN: Hanya baterai Sealed Lead Acid (SLA) dengan rating 50Ah (atau kurang) harus digunakan

Petunjuk Instalasi Profesional

Personel Instalasi

Produk ini di desain untuk penggunaan spesifik dan instalasinya harus dilakukan oleh personel yang berkualifikasi dengan pengetahuan terkait mengenai RF dan peraturannya. Pengguna umum tidak diperbolehkan untuk melakukan instalasi atau mengubah persiapannya.

lokasi instalasi

Instalasi Produk harus dilakukan di lokasi di mana antena yang memancar diberi jarak sejauh 20 cm dari orang di dekatnya pada kondisi pengoperasian normalnya untuk memenuhi persyaratan paparan RF sebagaimana ditetapkan dalam peraturan.

Antena Eksternal

Gunakan hanya antena(-antena) yang disetujui oleh pemohon. Antena yang tidak disetujui dapat menghasilkan daya pancar RF palsu atau berlebihan, yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap batas FCC/IC dan hal itu tidak diperbolehkan.

Prosedur instalasi

Mohon mengacu kepada panduan pengguna untuk rinciannya.

PERINGATAN: Mohon pilih posisi instalasi dengan hati-hati dan pastikan bahwa daya output akhir tidak melebihi batasan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan terkait. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini dapat berakibat kepada hukuman federal yang serius.

Instructions d'installation professionnelles

Le personnel d'installation

Ce produit est conçu pour des applications spécifiques et doit être installé par un personnel qualifié avec RF et connaissances connexes réglementaire. L'utilisateur ne doit pas tenter générale d'installer ou de modifier le réglage.

Lieu d'installation

Le produit doit être installé à un endroit où l'antenne de rayonnement est maintenue à 20 cm de personnes à proximité dans son état de fonctionnement normal, afin de répondre aux exigences réglementaires d'exposition aux radiofréquences.

Antenne externe

Utilisez uniquement l'antenne(s) qui ont été approuvés par le demandeur. Antenne (s) peuvent produire de l'énergie RF parasite indésirable ou excessive transmission qui peut conduire à une violation des normes de la FCC / IC est interdite et non-approuvé.

Procédure d'installation

ATTENTION: S'il vous plaît choisir avec soin la position d'installation et assurez-vous que la puissance de sortie final ne dépasse pas les limites fixées dans les règles pertinentes. La violation de ces règles pourrait conduire à des sanctions fédérales graves.

Pernyataan Gangguan Federal Communication Commission

Perangkat ini sesuai dengan Bagian 15 dari Peraturan FCC. Pengeoperasian harus tunduk kepada dua persyaratan berikut: (1) perangkat ini tidak diperbolehkan untuk mengakibatkan gangguan yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima setiap gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah di tes dan memenuhi ketentuan batas untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang cukup dari interferensi yang membahayakan di area perumahan. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat mengeluarkan energi frekuensi radio dan, jika instalasi tidak dilakukan dengan tepat dan tidak digunakan sesuai instruksinya, dapat mengakibatkan gangguan yang membahayakan terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan interferensi sama sekali tidak muncul di instalasi tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan yang membahayakan terhadap penerimaan radio atau perangkat televisi, yang dapat diketahui dengan menyalakan dan mematikan peralatan ini, pengguna disarankan untuk mencoba memperbaiki gangguan tersebut dengan melakukan satu atau beberapa langkah berikut:

- · Ganti arah atau pindahkan tempat antena penerima.
- · Jauhkan jarak antara alat ini dengan penerimanya.

- · Hubungkan alat ini ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari yang terhubung ke penerimanya.
- · Mintalah bantuan penyalur atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

Peringatan FCC:

- Setiap perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tertulis oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan perangkat tersebut, dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan perangkat ini.
- Pemancar ini tidak boleh ditempatkan bersisian atau dioperasikan berdekatan dengan antena atau pemancar lain.

Pernyataan Paparan Radiasi:

Perangkat ini mematuhi batasan paparan radiasi dari FCC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak dikendalikan. Instalasi perangkat ini harus dilakukan dan dioperasikan dengan jarak minimum 20 cm antara pemancar radiasi & tubuh anda.

CATATAN: Pemilihan kode negara hanyalah untuk model yang non-AS dan tidak tersedia bagi seluruh model AS. Berdasarkan peraturan FCC, seluruh produk WiFi yang dipasarkan di AS harus ditetapkan dalam saluran pengoperasian AS saja.

Pernyataan Industry Canada

Perangkat ini mematuhi persyaratan standar license-exempt RSS Industry Canada. Pengoperasian perangkat dapat mengalami dua kondisi berikut:

- 1. Perangkat ini mungkin tidak akan menyebabkan gangguan.
- 2. Perangkat ini akan menerima gangguan apa pun, termasuk gangguan yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan dari perangkat tersebut.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- 2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Perangkat digital Kelas B ini sesuai dengan Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Perangkat ini memenuhi persyaratan RSS-210 of Industry Canada. Pengoperasian tunduk pada ketentuan bahwa perangkat ini tidak menyebabkan interferensi berbahaya.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. L'opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

Perangkat ini dan antena-antenanya tidak boleh ditempatkan atau beroperasi bersama dengan antena atau pemancar lain, kecuali radio yang sudah teruji.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

Fitur Pemilihan Kode Wilayah dinonaktifkan untuk produk yang dipasarkan di AS/Kanada.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Pernyataan Paparan Radiasi: Peralatan ini sesuai dengan batas paparan radiasi IC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak terkontrol. Instalasi perangkat ini harus dilakukan dan dioperasikan dengan jarak minimum 20 cm antara pemancar radiasi & tubuh anda.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Perhatian:

- 1. Perangkat untuk pengoperasian dalam band 5150-5250 MHz hanya untuk penggunaan di dalam ruangan untuk mengurangi potensi interferensi berbahaya terhadap sistem satelit seluler co-kanal;
- 2. Penguatan antena maksimum yang diizinkan untuk perangkat dalam band 5250-5350 MHz dan 5470-5725 MHz harus mematuhi batas eirp; dan
- 3. Penguatan antena maksimum yang diizinkan untuk perangkat dalam band 5725-5825 MHz harus mematuhi batas eirp yang ditentukan untuk operasi titik-ke-titik dan non titik-ke-titik yang sesuai.
- 4. Sudut kemiringan terburuk yang diperlukan untuk tetap sesuai dengan persyaratan masker elevasi eirp yang ditetapkan dalam Bagian 6.2.2 (3) harus ditunjukkan dengan jelas.
- Pengguna juga harus diberitahu bahwa radar berkekuatan tinggi dialokasikan sebagai pengguna utama (yaitu pengguna prioritas) dari band 5250-5350 MHz dan 5650-5850 MHz dan bahwa radar ini dapat menyebabkan gangguan dan/atau kerusakan pada perangkat LE-LAN.

Avertissement:

- 1. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- 2. Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
- 3. Le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
- 4. Les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués.
- 5. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Menyetel Edge Gateway

Menyalakan Edge Gateway

- Pasang Edge Gateway pada pemasangan dinding menggunakan <u>kit pemasangan dinding</u>. atau
 - Pasang Edge Gateway pada infrastruktur rak menggunakan bracket pemasangan rel DIN.
- **2.** Sambungkan kabel jaringan—opsional.



3. Pasang antena WLAN untuk mengaktifkan koneksi nirkabel—opsional.



CATATAN: Antena dikirim dalam kotak aksesori terpisah bersama dengan Edge Gateway Anda.



Pasang antena WWAN untuk mengaktifkan koneksi nirkabel—opsional. 4.



Sambungkan display ke Edge Gateway (jika diperlukan). 5.



6. Sambungkan keyboard dan mouse jika mengakses Edge Gateway secara langsung.



- 7. Sambungkan kabel pembumian ke Edge Gateway (jika diperlukan).
- 8. Sambungkan SELV/sumber daya sirkuit energi terbatas ke Edge Gateway dan tekan tombol daya untuk menyalakannya.
 24 V AC/DC



atau

19,5 V DC



- 9. Jika menyetel Edge Gateway untuk pertama kali, selesaikan penyetelan sistem operasi.
 - CATATAN: Edge Gateway dikirimkan dengan sistem operasi Windows 10 Enterprise atau Ubuntu Snappy atau Wind River Linux.
 - CATATAN: Pada OS Windows 10, pilih Do this later (Lakukan ini nanti) saat diminta untuk memasukkan kunci produk.
 - CATATAN: Nama pengguna dan kata sandi bawaan untuk Ubuntu-Snappy-Core adalah *admin*.
 - CATATAN: Nama pengguna dan kata sandi bawaan untuk Wind River adalah *root*.
- 10. Sambungkan dan konfigurasikan perangkat menggunakan port RS422/RS485.

CATATAN: Nyalakan sakelar dip yang berhubungan untuk mengaktifkan port RS422/R485.



Memasang Edge Gateway pada dinding

Anda dapat memasang Edge Gateway pada dinding dengan menggunakan bracket pemasangan.

1. Kencangkan dua bracket pemasangan ke bagian belakang Edge Gateway dengan menggunakan empat sekrup.



2. Bor empat lubang di dinding yang sesuai dengan lubang di bracket pemasangan, lalu pasang Edge Gateway ke dinding dan sejajarkan lubang pada bracket pemasangan dengan lubang di dinding.



3. Kencangkan sekrup untuk menahan Edge Gateway ke dinding.



Memasang Edge Gateway pada rel DIN

Edge Gateway dapat dipasang pada rel DIN. Dudukan rel DIN dipasang ke bagian belakang Edge Gateway.

1. Sejajarkan lubang sekrup pada rel DIN rel ke belakang Edge Gateway, letakkan sekrup pada dudukan rel DIN dan kencangkan ke Edge Gateway.



2. Tarik ke bawah pada tab untuk melepaskan kait pada pemasangan rel DIN.



3. Pasang Gateway Edge pada rel DIN.



4. Amankan Edge Gateway ke rel DIN dengan menekan kait.



Masukkan kartu mikro-SIM dan aktifkan broadband seluler Anda

🔨 PERHATIAN: Dell merekomendasikan Anda untuk memasukkan kartu mikro-SIM sebelum menyalakan Edge Gateway.

- **1.** Matikan Edge Gateway Anda.
- 2. Temukan slot kartu mikro-SIM.
- 3. Gunakan klip kertas atau alat pengeluar SIM untuk mengeluarkan tray kartu mikro-SIM.
- 4. Tempatkan kartu mikro-SIM pada tray.

✓ PERHATIAN: Pastikan bahwa kartu micro-SIM disejajarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar.

5. Tutup tray kartu mikro-SIM.



- 6. Nyalakan Edge Gateway Anda.
- 7. Sambungkan ke jaringan seluler.

Sistem operasi Windows

Jika Edge Gateway dikirimkan dengan kartu WWAN HSPA+ (DW5580):

a. Jalankan Telit Mobile Broadband Manager (Pengelola Broadband Seluler Telit).

b. Klik tombol plav

untuk menyambungkan ke jaringan HSPA+ Anda.

Ų

CATATAN: Klik tombol informasi untuk melihat informasi Identitas Peralatan Seluler Internasional (IMEI) dan Pengidentifikasi Kartu Sirkuit Terintegrasi (ICCID).



🔨 untuk melepaskan sambungan dari jaringan HSPA+.

Jika Edge Gateway dikirimkan dengan WWAN LTE Verizon (DW5812) atau kartu LTE AT&T (DW5813):

- a. Pilih ikon jaringan dari taskbar dan kemudian klik Cellular (Seluler).
- b. Pilih Mobile Broadband Carrier (Carrier Broadband Seluler) -> Advanced Options (Opsi Lanjutan)Anda.
- c. Buat catatan mengenai Identitas Peralatan Seluler Internasional (IMEI) dan Pengidentifikasi Kartu Sirkuit Terintegrasi (ICCID).

Sistem operasi Ubuntu

- a. Buka jendela Terminal.
- b. Masuk ke mode super pengguna dengan memasukkan:\$sudo su -
- c. Konfigurasikan profil koneksi Broadband Seluler:

#nmcli con add type gsm ifname ttyACM3 con-name <connection name> **apn** <apn> **user** <user name> **password** <password>

d. Sambungkan ke jaringan seluler: #nmcli con up nama koneksi

CATATAN: Untuk melihat nomor IMEI dan ICCID gunakan perintah mmcli -m 0 --command=+CIMI.

Untuk melepaskan sambungan dari jaringan seluler: #nmcli con downnama koneksi.

Sistem operasi Wind River

Jika Edge Gateway dikirimkan dengan kartu WWAN HSPA+ (DW5580):

- a. Buka jendela Terminal (Terminal).
- b. Konfigurasikan profil APN Broadband Seluler:
 - #uci set network.wwan.apn="<apn>"
 #uci commit network
- c. Sambungkan ke jaringan seluler: #ifup wwan

CATATAN: Untuk melihat nomor IMEI dan ICCID gunakan perintah AT+IMEISV.

Untuk melepaskan sambungan dari jaringan seluler: #ifdown wwan.

Jika Edge Gateway dikirimkan dengan kartu WWAN LTE Verizon (DW5812):

Buka jendela Terminal (Terminal).

a. Di dalam tipe terminal ketik AT+IMEISV untuk membuka terminal Minicom.

Terminal Minicom terbuka dengan teks berikut ini:

```
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: I18n
Compiled on Dec 17 2015, 16:20:45.
Port /dev/ttyACM0, 21:33:05
Press CTRL-A Z for help on special keys
```

b. Ketik perintah AT+cgdcont dengan PDP Context Identifier (Pengidentifikasi Konteks PDP), "Packet Data Protocol type (tipe Packet Data Protocol)", dan "Access Point Name (Nama Poin Akses)" parameter dan tekan Enter.

Contoh: at+cqdcont=3, "IPV4V6", "vzwinternet".

CATATAN: Jika perintah berjalan secara sukses, pesan OK akan muncul.

Konfigurasikan Mode Kontrol Jaringan dengan perintah at#ncm. C.

Contoh: at #ncm=1, 3.

Ь Aktifkan Protokol Data Paket dengan perintah at+cgact.

Contoh: at+cgact=1, 3.

Untuk melihat Parameter Dinamis Pembaca Konteks PDP, yang, bearer_id, apn, ip_addr, subnet_mask, gw_addr, e. DNS_prim_addr, DNS_sec_addr, P-CSCF_prim_addr, dan P-CSCF_sec_addr parameter, jalankan perintah at +cgcontrdp.

Contoh: at+cgcontrdp=3

+CGCONTRDP: 3,7,"vzwinternet.mnc480.mcc311.qprs","100.106.47.7.255.0.0.0","100.1 06.47.8", "198.224.157.135", "0.0.0.0", "0.0.0.0", "0.0.00"

- f. Tutup modul Minicom.
- Dalam terminal Linux konfigurasikan koneksi dengan perintah berikut ini: g.

```
root@WR-IntelligentDevice:~# ifconfig wwan0 ip addr netmask subnet mask up
root@WR-IntelligentDevice:~# route add default gw gw addr wwan0
root@WR-IntelligentDevice:~# echo nameserver DNS prim addr >>/etc/resolv.conf
```

Contoh:

```
root@WR-IntelligentDevice:~# ifconfig wwan0 100.106.47.7 netmask 255.0.0.0 up
root@WR-IntelligentDevice:~# route add default gw 100.106.47.8 wwan0
root@WR-IntelligentDevice:~# echo nameserver 198.224.157.135 >>/etc/resolv.conf
```

- Masuk ke modul Minicom menggunakan perintah minicom -D /dev/ttyACM0. h.
- Sambungkan ke jaringan seluler menggunakan perintah at+cgdata. i.

Contoh:at+cgdata="M-RAW IP",3

CATATAN: Untuk melihat nomor IMEI dan ICCID gunakan perintah AT+IMEISV.

Untuk melepaskan sambungan dari jaringan seluler

- а. Buka terminal Minicom .
- b. Masukkan perintah at+cgdata="M-RAW IP", 3.
- Tutup terminal Minicom. C.
- Masukkan perintah root@WR-IntelligentDevice:~# ifconfig wwan0 down. d.

Jika Edge Gateway dikirimkan dengan kartu WWAN LTE AT&T (DW5813):

- Buka jendela Terminal (Terminal). a.
- Di dalam terminal ketik minicom -D /dev/ttyACM0 untuk membuka terminal Minicom. b.

Terminal Minicom terbuka dengan teks berikut ini:

```
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: I18n
Compiled on Dec 17 2015, 16:20:45.
Port /dev/ttyACM0, 21:33:05
Press CTRL-A Z for help on special keys
```

Ketik perintah AT+cqdcont dengan DP Context Identifier (Penaidentifikasi Konteks PDP), "Packet Data Protocol type (tipe C. Packet Data Protocol)", dan "Access Point Name (Nama Poin Akses)" parameter dan tekan Enter.

Contoh: at+cqdcont=3, "IPV4V6", "broadband".

CATATAN: Jika perintah berjalan secara sukses, pesan OK akan muncul.

d. Konfigurasikan Mode Kontrol Jaringan dengan perintah at.#ncm.

Contoh: at #ncm=1, 3.

e. Aktifkan Protokol Data Paket dengan perintah at+cgact.

Contoh: at+cgact=1, 3.

Untuk melihat Parameter Dinamis Pembaca Konteks PDP, yang, bearer_id, apn, ip_addr, subnet_mask, gw_addr, f. DNS_prim_addr, DNS_sec_addr, P-CSCF_prim_addr, dan P-CSCF_sec_addr parameter, jalankan perintah at +cgcontrdp.

Contoh: at+cgcontrdp=3

+CGCONTRDP: 3,7,"broadband.mnc480.mcc311.gprs","100.106.47.7.255.0.0.0","100.1 06.47.8", "198.224.157.135", "0.0.0.0", "0.0.0.0", "0.0.00"

- Tutup modul Minicom. g.
- h. Dalam terminal Linux konfigurasikan koneksi dengan perintah berikut ini:

```
root@WR-IntelligentDevice:~# ifconfig wwan0 ip addr netmask subnet mask up
root@WR-IntelligentDevice:~# route add default gw gw addr wwan0
root@WR-IntelligentDevice:~# echo nameserver DNS prim addr >>/etc/resolv.conf
```

Contoh:

```
root@WR-IntelligentDevice:~# ifconfig wwan0 100.106.47.7 netmask 255.0.0.0 up
root@WR-IntelligentDevice:~# route add default gw 100.106.47.8 wwan0
root@WR-IntelligentDevice:~# echo nameserver 198.224.157.135 >>/etc/resolv.conf
```

- i. Masuk ke modul Minicom menggunakan perintah minicom -D /dev/ttyACM0.
- Sambungkan ke jaringan seluler menggunakan perintah at+cgdata. j.

Contoh:at+cgdata="M-RAW IP",3

Untuk melepaskan sambungan dari jaringan seluler

- а Buka terminal Minicom.
- b. Masukkan perintah at+cgdata="M-RAW IP", 3.
- C. Tutup terminal Minicom.
- d. Masukkan perintah root@WR-IntelligentDevice:~# ifconfig wwan0 down.

Memasang kembali kartu micro-SIM

PERHATIAN: Melepaskan kartu micro-SIM ketika sedang digunakan dapat menyebabkan kehilangan data atau menyebabkan kesalahan aplikasi.

- Gunakan klip kertas atau alat pengeluar SIM untuk mengeluarkan baki kartu micro-SIM. 1.
- 2. Lepaskan kartu micro-SIM dari baki kartu micro-SIM.
- Pasang kembali baki kartu micro-SIM ke dalam Edge Gateway. 3.

Menyiapkan sistem operasi Anda

PERHATIAN: Untuk menghindari korup sistem operasi dari hilangnya daya secara tiba-tiba, gunakan sistem operasi untuk dengan perlahan mematikan Edge Gateway.

Windows 10 IoT Enterprise LTSB

Ikhtisar

Edge Gateway mendukung edisi Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 dan Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016. Untuk informasi selengkapnya mengenai sistem operasi Windows 10, lihat <u>https://support.microsoft.com/en-us</u>.

Booting dan log in

- 1. Sambungkan keyboard, mouse, dan monitor ke Edge Gateway.
- Nyalakan Edge Gateway.
 Sistem mem-boot ke sistem operasi Windows 10 IoT Enterprise LTSB.
- **3.** Pilih pengaturan regional Anda.

🜠 CATATAN: Jika diminta untuk kunci produk, dan yang sudah dimasukkan, pilih Do this later (Lakukan ini nanti).

- 4. Baca dan Agree (Setuju) ke Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.
- 5. Sambungkan ke jaringan nirkabel atau kabel yang tersedia.
- 6. Buat akun pengguna.

Memulihkan Windows 10 IoT Enterprise LTSB

Anda dapat memulihkan Windows 10 IoT Enterprise LTSB pada Edge Gateway menggunakan gambar Sistem Operasi pemulihan pada partisi boot yang mengatur ulang gambar run-time kembali ke gambar pabrikan.

- 1. Sambungkan keyboard, mouse, dan monitor ke Edge Gateway.
- 2. Nyalakan Edge Gateway dan boot ke desktop sistem operasi.
- 3. Klik ikon mulai, tahan tombol Shift klik Restart (Mulai Ulang).
- 4. Pilih Troubleshoot (Pemecahan Masalah) → Reset this PC (Mulai ulang PC ini).
- 5. Pilih Reset this PC (Mulai ulang PC ini) -> Remove everything (Hapus semuanya).
- 6. Pilih Fully clean the drive (Bersihkan drive secara menyeluruh) → Reset (Mulai ulang).

Fungsi dasar Windows 10 IOT Enterprise LTSB

Pembaruan BIOS

Pembaruan BIOS untuk Edge Gateway dapat diunduh dari <u>www.dell.com/support</u>. Unduhan menyertakan suatu file yang dapat dijalankan dari mesin lokal.

Watchdog Timer

Watchdog Timer untuk Windows 10 IoT Enterprise LTSB dikontrol melalui pengaturan BIOS.

1. Masukkan BIOS saat boot dengan menekan F2.

2. Akses pengaturan BIOS Watchdog Timer untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Watchdog Timer.

Dukungan TPM

Windows 10 IoT Enterprise LTSB mendukung TPM 2.0. Untuk informasi lebih lanjut tentang sumber daya TPM, lihat <u>https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022(v=ws.10).aspx</u>

Mematikan dan Memulai Ulang Sistem

- 1. Klik ikon Start (Mulai).
- 2. Klik Power (Daya) lalu pilih Restart (Mulai Ulang) atau Shut down (Matikan).

Konfigurasi jaringan LAN/WLAN

- 1. Klik ikon Start (Mulai).
- 2. Ketik Settings (Pengaturan) lalu klik Settings (Pengaturan).
- 3. Pilih Network & Internet (Jaringan dan Internet).

Konfigurasi jaringan WWAN

Ikuti Manual Layanan untuk memasang dan mengkonfigurasi modul WWAN dan kartu SIM pengantar yang berhubungan untuk sistem. Setelah modul WWAN dan kartu SIM terpasang:

- 1. Klik ikon Start (Mulai).
- 2. Ketik Settings (Pengaturan) lalu klik Settings (Pengaturan).
- 3. Pilih Network & Internet (Jaringan & Internet)
- 4. Cari koneksi WWAN di bagian Wi-Fi dan pilih entri untuk menyambungkan dan melepaskan dari adaptor WWAN.

Konfigurasi Bluetooth

- 1. Klik ikon Start (Mulai).
- 2. Ketik Settings (Pengaturan) lalu klik Settings (Pengaturan).
- 3. Pilih **Devices (Perangkat)** dari menu **Settings (Pengaturan)** dan, kemudian pilih **Bluetooth (Bluetooth)** dari menu pada panel kiri.

Pemetaan port bersama

Pemetaan port serial

Tabel 1. Pemetaan port serial

Number	Tipe port	Konektor	Node perangkat
1	RS232	DB9	COM1
2	RS422/485	5-pin terminal	COM2
3	RS485	3-pin terminal	COM3
4	RS485	3-pin terminal	COM4

Pemetaan GPIO modul I/O Edge Gateway

GPIO pada Modul I/O eksternal untuk Edge Gateway di belakang mikropengontrol PIC. Pengontrol mikro PIC terpapar ke sistem host dan ke host OS sebagai perangkat USB-HID. Aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk berkomunikasi dengan GPIO dapat menggunakan protokol yang ditetapkan dalam set rujukan berikut ini untuk berkomunikasi dengan modul GPIO.

Pemetaan ekspansi PCIe Modul I/O Edge Gateway

Slot PCle pada modul I/O eksternal untuk Edge Gateway digerakkan langsung dari bus PCle host. Dikarenakan ekspansi PCle adalah umum, tidak ada driver perangkat khusus yang terintegrasi dengan WIndows 10 IoT Enterprise LTSB OS image. Jika kartu PCle

spesifik akan digunakan pada slot ini, hubungi vendor kartu PCIe tersebut untuk memverifikasi apakah mereka memiliki driver yang diperlukan untuk Windows 10 IoT Enterprise LTSB.

Snappy Ubuntu Core 15 dan 16

lkhtisar

Ubuntu Snappy Core adalah distribusi OS Linux yang merupakan mekanisme yang sepenuhnya baru untuk mengelola sistem dan aplikasinya.

Edge Gateway mendukung distribusi OS Ubuntu Snappy Linux berikut:

- Ubuntu Core 15
- Ubuntu Core 16

Untuk informasi lebih lanjut tentang OS Ubuntu Snappy Core, lihat

- www.ubuntu.com/cloud/snappy
- www.ubuntu.com/desktop/snappy
- www.ubuntu.com/internetofthings

Prasyarat

Infrastruktur

Koneksi internet aktif dibutuhkan untuk memperbarui sistem operasi Ubuntu Snappy Core begitu pula dengan aplikasi (snap)

Pengetahuan sebelumnya

- Terbiasa dengan perintah Unix\Linux
- · Pengetahuan tentang bagaimana menggunakan protokol komunikasi seri
- Pengetahuan tentang bagaimana menggunakan emulator terminal (contohnya; PuTTY)
- · Pengetahuan tentang pengaturan jaringan Anda (proxy URL, port, name server, dan lain-lain)

Booting dan log in

CATATAN: Sistem operasi Ubuntu Core tidak memiliki antarmuka pengguna grafis.

Nyalakan Edge Gateway. Saat diminta untuk masuk ke OS, masukkan kredensial bawaan.

CATATAN: Nama pengguna dan kata sandi bawaan untuk Ubuntu Core adalah admin.

Sebagai contoh (Ubuntu 15):

Ubuntu 15.04 localhost.localdomain tty1

localhost login: admin Password:

Tekan Enter, teks berikut ditampilkan:

Ubuntu 15.04 localhost.localdomain tty1

localhost login: admin Password Last login: Mon Nov 2 16:47:43 UTC 2015 on tty1 Welcome to snappy Ubuntu Core, a transactionally updated Ubuntu

* See http://ubuntu.com/snappy

It's a brave new world her in snappy Ubuntu Core! This machine does not use apt-get or deb packages. Please see `snappy -help'

for app installation and transactional updates

(plano)ubuntu@localhost:~\$

Sebagai contoh (Ubuntu 16): Ubuntu 16 on 127.0.0.1 (tty1)

localhost login: admin Password:

Memulihkan Ubuntu Snappy

PERHATIAN: Mengikuti langkah-langkah ini menghapus semua data pada sistem Anda.

Langkah-langkah berikut ini mengacu pada metode yang berbeda melalui yang mana sistem operasi Ubuntu Snappy Core dapat dikembalikan ke gambar pabrik.

Penyimpanan eksternal

Pada platform yang didukung, Anda dapat mengunduh gambar pabrikan dari <u>www.dell.com</u> untuk memulihkan Edge Gateway Anda menggunakan kit media eksternal. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <u>http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN301761</u>.

Gambar pemulihan OS pabrik

Anda dapat memulihkan Ubuntu Snappy Core di Edge Gateway menggunakan citra OS pemulihan pada partisi boot. Atur ulang sistem kembali ke gambar pabrikan jika Anda mengalami salah satu situasi berikut:

- · Anda tidak dapat memulai sistem operasi.
- · Sistem pengoperasian rusak.

Sambungkan keyboard, mouse, dan monitor ke Edge Gateway, atau sambungkan ke Edge Gateway melalui sesi KVM.

- 1. Nyalakan Edge Gateway.
- 2. Tekan F12 saat logo Pabrik ditampilkan pada layar untuk masuk ke menu boot.
- 3. Pilih Factory Restore dari menu boot.

\wedge PERHATIAN: Langkah selanjutnya, hapus semua data di sistem Anda.

4. Tekan Y saat diminta Factory Restore will delete all user data, are you sure? [Y/N]. Restorasi sistem dimulai dan memasang ulang OS di Edge Gateway Anda.

Memperbarui sistem operasi dan aplikasi

Setelah mengaktifkan koneksi jaringan, dan menyambungkan ke internet, direkomendasikan untuk memasang komponen OS dan aplikasi terbaru. Untuk memperbarui Ubuntu Snappy, jalankan perintah (plano)ubuntu@localhost:~\$ sudo snappy update.

Melihat versi sistem operasi dan aplikasi

Jalankan perintah,

(plano)ubuntu@localhost:~\$ sudo uname -a

Kembali

```
Linux ubuntu.localdomain 3.19.0-47-generic #53-Ubuntu SMP Mon Jan 18 14:02:48 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

Jalankan perintah,

```
(plano)ubuntu@localhost:~$ sudo snappy info
```

Kembali

```
Linux power5000.localdomain 3.19.0-47-generic #53-Ubuntu SMP Mon Jan 18 14:02:48 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

Jalankan perintah,

(plano)ubuntu@localhost:~\$ snappy list -v

Kembali

Name		Date		Version	Developer
ubuntu-core	2015-1	0-13 7		ubunt	u
bluez		2015-1	0-20	5.34-2	canonical*
network-namager	2015-10-20	0.2		canonica	1*
plano-uefi-fw-tools	2015-10-20	0.5		canonical*	
webdm		2015-1	0-20	0.9.2	
canonical*					
plano-webdm	201	5-10-20	1.7		canonical*

CATATAN: Periksa apakah versi perangkat lunak yang lebih baru telah tersedia. Untuk informasi lebih lanjut tentang memeriksa pembaruan, lihat Memperbarui sistem operasi dan aplikasi.

Fungsi dasar OS Ubuntu Core

Perintah Dasar

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang perintah Ubuntu, lihat https://snapcraft.io/.

Tabel 2. Perintah dasar

Tindakan	Ubuntu Core 15	Ubuntu Core 16
Melihat atribut sistem	#sudo snappy info	#sudo snap version
Memperbarui gambar ke Rilis terbaru	#sudo snappy update	#sudo snap update
Melihat daftar semua foto yang terpasang saat ini	#sudo snappy search	#sudo snap find
Melihat daftar perintah layanan yang tersedia	#sudo snappy service help	N/A
Melihat satu set atribut ke suatu gambar	N/A	#sudo snap set <snap> <attribute>=<value></value></attribute></snap>
Meminta atribut dari suatu gambar	N/A	#sudo snap get <snap></snap>
Booting ulang sistem	#sudo reboot	Jalankan perintah:
		admin@localhost:\$ sudo reboot
		kembali:
		System reboot successfully
Mematikan sistem	#sudo poweroff	Jalankan perintah:
		admin@localhost:\$ sudo poweroff
		Sistem dimatikan dengan sukses.
Tambah pengguna baru jika libnss- extrausers sudah dipasang sebelumnya	\$sudo adduserextrausers testuser	\$sudo adduserextrausers testuser
Ubah kata sandi pengguna	\$sudo passwd <i><user-name></user-name></i>	\$sudo passwd <i><user-name></user-name></i>

Tindakan	Ubuntu Core 15	Ubuntu Core 16
Nonaktifkan atau hapus layanan cloud-init	\$sudo mount -o remount,rw / \$sudo /usr/bin/apt-get remove cloud- init	N/A
Sesuaikan konfigurasi grub	\$sudo mount -o remount,rw / \$sudo vi /boot/grub/grub.cfg	N/A
Pasang kembali sistem file root Ubuntu Snappy 16 sebagai hanya-baca	N/A	Snappy 16 rootfs is Read-Only
Mengakses bantuan bawaan	N/A	admin@localhost:~\$ sudo snap help
Daftar snap terpasang	N/A	admin@localhost:~\$ sudo snap list
Memperbarui nama sistem	N/A	admin@localhost:\$ network- manager.nmcli general hostname <name></name>
Mengubah zona waktu	N/A	Ketika sistem tiba dari pabrik, sistem operasi biasanya diatur ke zona waktu UTC .
		Untuk mengubah zona waktu ke lokasi Anda, jalankan perintah:
		admin@localhost:~\$ sudo timedatectlhelp
		file bantuan di atas akan memberi tahu Anda perintah yang perlu Anda ketahui.
Kredensial pengguna root	N/A	Jalankan perintah:
		admin@localhost:\$ sudo su -
		Kembali:
		\$ admin@localhost:~# sudo su
		<pre>- \$ root@localhost:~#</pre>
Mengidentifikasi Tag Servis Sistem	N/A	Jalankan perintah:
		admin@localhost:\$ cat /sys/ class/dmi/id/product_serial
		Tag sistem dicetak.
Mengidentifikasi vendor sistem	N/A	Jalankan perintah:
		admin@localhost:\$ cat /sys/ class/dmi/id/board_vendor
		kembali
		Dell Inc.
		Tag sistem dicetak.

Pembaruan kapsul UEFI

Alat atau perintah fwupgmgr digunakan untuk memperbarui BIOS UEFI pada sistem. BIOS UEFI untuk platform ini dirilis melalui metode berbasis Linux Vendor File System (LVFS) secara online

Direkomendasikan agar Anda mengaktifkan pembaruan Kapsul UEFI secara bawaan agar ini berjalan di latar belakang untuk menjaga BIOS sistem selalu diperbarui.



CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut mengenai perintah fwupd, lihat www.fwupd.org/users.

Tanpa koneksi internet

- 1. Unduh file .cab terbaru dari <u>secure-lvfs.rhcloud.com/lvfs/devicelist</u>.
- 2. Periksa rincian BIOS saat ini.
 - \$ sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr get-devices
- 3. Salin file firmware.cab ke folder /root/snap/uefi-fw-tools/common/.
- \$ sudo cp firmware.cab /root/snap/uefi-fw-tools/common/
- 4. Periksa rincian BIOS dari file .cab.
 \$ sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr get-details [Full path of firmware.cab]
- Terapkan pembaruan.
 \$ sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr install [Full path of firmware.cab] -v
 Mulai ulang sistem.
- \$ sudo reboot

Dengan koneksi internet

- 1. Sambungkan dan masuk ke Edge Gateway.
- Periksa rincian BIOS saat ini.
 \$sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr get-devices
- Periksa apakah pembaruan tersedia dari layanan LVFS. \$sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr refresh
- Unduh BIOS dari <u>www.dell.com/support</u>.
 \$sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr get-updates
- 5. Terapkan pembaruan. \$sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr update -v
- 6. Mulai ulang sistem.
 - \$ sudo reboot

Watchdog Timer

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang perintah Watchdog Timer (WDT), lihat <u>www.sat.dundee.ac.uk/~psc/</u> watchdog/Linux-Watchdog.html.

Direkomendasikan agar Anda mengaktifkan WDT secara bawaan untuk mengaktifkan sirkuit kegagalan-keamanan. Snappy, sistem operasi yang kompatibel dengan WDT menyediakan kemampuan untuk mendeteksi dan memulihkan sistem dari malfungsi atau crash yang tidak terduga.

Untuk memeriksa status daemon, jalankan perintah:

admin@localhost:\$ systemctl show | grep -i watchdog

Kembali:

```
RuntimeWatchdogUSec=1min
ShutdownWatchdogUSec=10min
```
CATATAN: Nilai bawaan adalah 10. Nilai sebenarnya harus lebih besar daripada 0.

Untuk mengkonfigurasi timer, jalankan perintah:

admin@localhost:\$ sudo vi /etc/systemd/system.conf.d/watchdog.conf

Security (Keamanan)

Trusted Platform Module (TPM) (Modul Platform Terpercaya)

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut mengenai TPM, lihat <u>https://developer.ubuntu.com/en/snappy/guides/security-</u> whitepaper/.

TPM hanya didukung pada perangkat yang memiliki perangkat keras TPM yang terpasang pada produk dengan dukungan keamanan yang ditingkatkan-Snappy. Pengaturan on/off (nyala/mati) TPM dapat dikonfigurasi dalam BIOS dan dapat dikelola dalam sistem operasi.

Jika TPM dimatikan, node perangkat (/dev/tpm0) tidak ada.

```
(plano)ubuntu@localhost:~$ ls /dev/tpm0
ls: cannot access /dev/tpm0: No such file or directory
```

Jika TPM dinyalakan, node perangkat (/dev/tpm0) ada.

```
(plano)ubuntu@localhost:~$ ls /dev/tpm0
/dev/tpm0
```

Mengakses Snappy Store/Snapweb

1. Masukkan ip address: 4200 dalam browser.



- 2. Pilih Advanced, kemudian pilih proceed to the ip address (unsafe).
- 3. Menggunakan login bawaan 'admin', tetap biarkan kata sandi kosong, buka login jarak jauh Terminal dan ssh lo@lo-latitude-E7470:~\$ ssh admin@10.101.46.209 admin@10.101.46.209's password:
- 4. Saat menjalankan sudo snapweb.generate-token, salin token.

```
lo@lo-latitude-E7470:~$ ssh admin@10.101.46.209
admin@10.101.46.209's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-45-generic x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/advantage
Welcome to Snappy Ubuntu Core, a transactionally updated Ubuntu.
* See https://ubuntu.com/snappy
```

It's a brave new world here in Snappy Ubuntu Core! This machine does not use apt-get or deb packages. Please see 'snap --hwlp' for app installation and transactional updates.

Last login: Tue Nov 01:10:12 2016 from 10.101.46.187 Admin@localhost:~\$ sudo snapweb.generate-toen Snapweb Access Token:

GtYaoevIodhTgHDyFWczWtYkEhDYROpX0pf27K62TtTOVooUwRuQ) IgBB7ECznCP

Use the above token in the Snapweb interface to be granted access. admin@localhost:~\$

5. Tempelkan token pada halaman web dan klik Submit.

Snapweb	×		Person 1
← → C ▲ Not	secure barps/	192.168.43.102.4201/access-control	\$ I
ubuntu®	È≓ Store	Settings	
	Acces	s Control	
	Please con	irm that you are authorized to connect to this interface,	
	Snapwe	b Access Token	
	Enter	your token here	
	Sub	nt	
	To generat	e a new token, use the following command on the system you want to access (either	on the console or via ssh) :
	sudo s	napweb.generate-token	
	© 2016 Canonic	4 Ltd. Ubuntu and Canonical are registered trademarks of Canonical Ltd.	ubuntu [®]

Sekarang Anda dapat mengakses snapweb.

ubuntu	₩ Store	3 Settings			
	Apps ins	talled			
			0	6	(P)
	network-manag	per	modem-manager	uefi-fw-tools	wifi-ap
			177103012103	00072020001	12/10/2010/07

LED Cloud Nyala/Mati

1. Untuk mengekspor PIN LED Cloud, jalankan perintah:

```
#sudo su -
#echo 346 > /sys/class/gpio/export
#echo out > /sys/class/gpio/gpio346/direction
```

```
2. Untuk menyalakan LED Cloud, jalankan perintah:
```

```
#echo 1 > /sys/class/gpio/gpio346/value
```

atau

```
#echo 0 > /sys/class/gpio/gpio346/value
```

Port Serial

Pemetaan node perangkat serial.

Tabel 3. Tabel pemetaan node perangkat serial.

Tipe Port	Konektor	Node Perangkat
RS232	DB9	/dev/ttyS6
RS422_485	5 pin - C5	/dev/ttyS4
RS485	3 terminak opin	/dev/ttyS5
RS485	3 terminak opin	/dev/ttyS2

Jalankan perintah #sudo chmod 777 /dev/ttyS# pada dua sistem, di mana # adalah nomor port yang sesuai dengan port yang digunakan.

- Pada salah satu sistem, jalankan perintah #cat < /dev/ttyS#, ini akan membuat sistem A menunggu transmisi.
- Pada sistem lainnya, jalankan perintah #echo "test" > /dev/ttyS#, ini akan membiarkan sistem B mengirim transmisi.

Minicom

Minicom adalah program emulasi terminal yang memungkinkan host mesin untuk berkomunikasi dengan dan debug port serial pada sistem tanpa kepala, seperti Edge Gateway. Langkah-langkah berikut ini membantu Anda untuk menyiapkan Minicom.

```
1. Pasang Minicom.
```

```
$ sudo snap install classic --devmode --beta
$ sudo classic.create
$ sudo classic
$ (classic) sudo apt-get update
$ (classic) sudo apt-get install minicom
```

2. Atur Minicom.

\$ sudo minicom -s

- 3. Pilih Serial port setup (Pengaturan port serial).
- 4. Tekan A untuk mengubah Serial Device (Perangkat Serial) ke **ttyUSBO**. Ini dapat berupa nilai lainnya jika terdapat satu kabel serial USB yang terpasang. Kemudian, tekan Enter untuk keluar:

A - Serial Device : /dev/ttyUSB0

- 5. Tekan F untuk menonaktifkan Hardware Flow Control (Kontrol Aliran Perangkat Keras) ke No (Tidak).
- 6. Tekan E untuk mengubah tingkat/Parity/Bits Baud.
- 7. Tekan E untuk mengkonfigurasi tingkat Baud ke 115200.
 - a. Tekan Q untuk mengkonfigurasi Stopbits ke 8-N-1. Tekan Enter untuk keluar.

+-----[Comm Parameters]-----+

Current: 115200 8N1

	Kecepatan	Persamaan	Data
	A: <selanjutnya></selanjutnya>	L: Tidak ada	S: 5
	B: <sebelumnya></sebelumnya>	M: Genap	т: б

I.	C: 9600	N:	Ganjil	U:	7				
	D: 38400	0:	Tanda	V:	8				
	E: 115200	P:	Spasi						
I.	Stopbits								
I.	W: 1	Q:	8-N-1						
I	X: 2	R:	7-E-1						
I									
	Pilihan, atau <enter> ur</enter>	ntuk	keluar?_						
Tekan Ent	Tekan Enter untuk menyelesaikan pengaturan.								

- Tekan Enter untuk menyelesaikan pengaturan.
 Pilih Save setup as dfl (Simpan pengaturan sebagai bawaan).
- 10. Pilih **Exit from minicom (Keluar dari minicom)**.

Mulai Minicom sebagai program terminal

\$ sudo minicom
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: T18n
Compiled on Feb 7 2017, 13:37:27.
Port /dev/ttylUSB0, 15:06:26
Press CTRL-A Z for help on special keys

Keluar dari Minicom

- Dalam mode terminal, tekan Ctrl+A. Bilah pesan ditampilkan di bagian bawah jendela terminal.
- 2. Tekan X untuk keluar.

Modul IO ekspansi

PCle

Slot PCle pada Modul IO eksternal untuk Edge Gateway digerakkan secara langsung dari bus PCle host. Karena itu adalah ekspansi PCle umum, tidak ada driver perangkat khusus PCle terintegrasi ke dalam gambar OS. Jika terdapat kartu PCle khusus yang digunakan pada slot ini, hubungi Vendor dari kartu PCle tersebut untuk driver.

GPIO

GPIOs pada modul IO eksternal untuk Edge Gateway ada di belakang pengontrol mikro PIC. Pengontrol mikro PIC terpapar ke sistem host dan ke OS host sebagai perangkat USB-HID. Aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk berkomunikasi dengan GPIO dapat menggunakan protokol yang ditetapkan dalam set rujukan berikut ini untuk berkomunikasi dengan modul GPIO. Tidak ada aplikasi perangkat lunak asli yang tersedia pada gambar OS pabrikan yang berkomunikasi dengan GPIO Modul IO.

ZigBee

CATATAN: Fitur ini hanya didukung jika terdapat modul perangkat keras.

OS menyediakan kemampuan komunikasi bersama anta aplikasi ruang pengguna dan modul fisikal.. Jika terdapat permintaan pemrograman Zigbee dari aplikasi mode pengguna, hubungi penyedia perangkat keras dari modul tersebut untuk Dokumentasi API.

Jaringan Area Pengontrol

CATATAN: Fltur ini hanya didukung jika terdapat modul perangkat keras.

OS menyediakan kemampuan komunikasi bersama antara aplikasi ruang pengguna dan modul fisikal. Jika terdapat persyaratan pemograman bus Controller Area Network (Jaringan Area Pengontrol) (CAN) tertentu dari aplikasi mode pengguna, hubungi penyedia perangkat keras dari modul tersebut untuk dokumentasi API.

Untuk mencari perangkat bus iver dmesg (jika terdapat perangkat keras):

- #dmesg | grep -i microchip
- for i in /sys/class/hidraw/*; do udevadm info \$i --attribute-walk | grep -q 'CANBus HID Device' && echo path: /dev/\$(basename \$i); done

Manajer Jaringan – Ubuntu Core 15

Manajer-Jaringan adalah Manajer Koneksi Ubuntu Snappy yang asli, aplikasi ini menangani beberapa perangkat jaringan, menyediakan deteksi dan konfigurasi agar sistem dapat terhubung secara otomatis ke jaringan.

Utilitas baris perintah nmcli disertakan dengan Manajer-Jaringan untuk mendukung antarmuka pengguna non-grafis.

WWAN (contoh nmcli)

- Konfigurasikan profil koneksi Boradband Seluler #nmcli con add type gsm ifname ttyACM3 con-name
 <connection name> apn <apn> user <user name> password <password>
- · Sambungkan ke jaringan seluler #nmcli con up <connection name>

WLAN (contoh nmcli)

· Konfigurasikan sistem untuk menyambungkan ke jaringan Wi–Fi tidak terenkripsi —

```
#nmcli dev wifi connect $SSID ifname $WIFI_INTERFACE
#iw dev $WIFI_INTERFACE link
#nmcli dev disconnect $WIFI INTERFACE
```

Konfigurasikan sistem untuk menyambungkan ke jaringan Wi-Fi terenkripsi-WPA —
 #nmcli dev wifi connect \$SSID password \$PSK ifname \$WIFI_INTERFACE
 #iw dev \$WIFI_INTERFACE link
 #nmcli dev disconnect \$WIFI INTERFACE

Software mengaktifkan Poin Akses (SoftAP)

Fitur ini tergantung pada modul nirkabel dan driver terkait untuk bertindak sebagai poin akses nirkabel.

- 1. Masuk ke Ubuntu Snappy, pastikan sistem tersambung ke internet.
- 2. Jalankan perintah #sudo snappy seach softap untuk mencari aplikasi dari Toko Ubuntu Snappy
- 3. Jalankan perintah #sudo snappy install sw-access-point untuk memasang aplikasi.

Setelah snap dipasang, layanan seharusnya berjalan sesuai konfigurasi bawaan seperti di bawah ini:

```
SSID: Ubuntu
Open-authentication
802.11n 2.4GHz (G mode)
IP Address: 10.0.60.1
DHCP Range: 10.0.60.3-20
DNS server: 10.0.60.1
Gateway: 10.0.60.1
```

Bluetooth

Untuk menyambungkan perangkat Bluetooth seperti keayboard Bluetooth:

 Jalanakan perintah #bluetoothctl -a untuk memuali konsol bluetoothctl. Konsol bluetoothctl terbuka.

- 2. Jalankan perintah \$power on untuk menyalakan perangkat Bluetooth.
- Mendaftarkan agen untuk keyboard: \$agent KeyboardOnly \$default-agent
- 4. Jalankan perintah \$pairable on untuk membuat pengontrol Bluetooth dalam mode yang dapat dipasangkan.
- 5. Jalankan perintah \$scan on untuk memindai perangkat Bluetooth terdekat.
- 6. Jalankan perintah \$scan off untuk berhenti memindai setelah keyboard Bluetooth ditemukan.
- 7. Jalankan perintah \$pair <MAC address of bluetooth keyboard>untuk memasangkan keyboard Bluetooth.
- 8. Masukkan Kode PIN pada keyboard Bluetooth jika diperlukan.
- 9. Jalankan perintah \$trust <MAC address of bluetooth keyboard> untuk mempercayai keyboard Bluetooth.
- 10. Jalankan perintah \$connect <MAC address of bluetooth keyboard> untuk menyambungkan ke keyboard Bluetooth.
- 11. Jalankan perintah \$quit untuk menutup konsol bluetoothctl.

Pengelola Jaringan – Ubuntu Core 16

Pengelola Jaringan adalah Pengelola Koneksi Ubuntu Snappy asli, aplikasi ini menangani banyak perangkat jaringan, menyediakan deteksi dan konfigurasi untuk sistem agar terhubung secara otomatis ke jaringan.

Utilitas lini perintah **nmcli** disertakan dengan Pengelola Jaringan untuk mendukung antarmuka pengguna non-grafis.

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang Pengelola Jaringan, lihat <u>https://wiki.archlinux.org/index.php/</u> NetworkManager

Menyambungkan melalui WWAN

- CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi dan menyambungkan melalui WWAN, lihat https://docs.ubuntu.com/core/en/stacks/network/network-manager/docs/configure-cellular-connections.
- 1. Periksa apakah ada modem dan identifikasi nomor indeks modem.

\$ sudo modem-manager.mmcli -L

2. Periksa status modem dan identifikasi port utama.

s sudo modem-manager.mmcli -m <x>

CATATAN: <x> mengacu pada nomor indeks modem. Ganti <x> dengan indeks modem yang sebenarnya setelah menjalankan perintah pada langkah 1.

3. Membuat profil.

```
$ sudo network-manager.nmcli c add con-name test type gsm ifname <primary port> apn
internet
```

CATATAN: Tergantung pada hasil pengembalian dari langkah 2, ganti *<primary port >* setelah ifname dengan nama port utama yang sebenarnya.

4. Periksa status WWAN.

\$ network-manager.nmcli r wwan

5. Nyalakan WWAN.

\$ sudo network-manager.nmcli r wwan on

- Temukan wwan0 pada daftar antarmuka.
- \$ ifconfig -a
- 7. Aktifkan profil koneksi.

\$ sudo network-manager.nmcli c up test

8. Periksa status Network Manager (Pengelola Jaringan).

\$ network-manager.nmcli d

- Nonaktifkan profil koneksi.
 \$ sudo network-manager.nmcli c down test
- Periksa status Network Manager (Pengelola Jaringan).
 \$ network-manager.nmcli d

6.

Menyambungkan melalui WLAN

- Jalankan perintah untuk menampilkan daftar antarmuka jaringan seperti eth0, eth1, wlan0, mlan0, dan seterusnya:
 \$ network-manager.nmcli d
- Jalankan perintah untuk menampilkan daftar antarmuka jaringan seperti eth0, eth1, wlan0, mlan0, dan seterusnya:
 \$ network-manager.nmcli d
- Jalankan perintah untuk menampilkan daftar titik akses nirkabel yang tersedia.
 \$ network-manager.nmcli device wifi list
- 4. Koneksi nirkabel dengan nmcli: Jalankan perintah berikut dan ganti \$SSID, \$PSK, and \$WIFI_INTERFACE dari lingkungan Anda.
 - · Sambungkan:

```
$ sudo network-manager.nmcli dev wifi connect $SSID password $PSK ifname
$WIFI_INTERFACE
```

Cabut:

```
$ sudo network-manager.nmcli dev disconnect $WIFI_INTERFACE
```

Menyambungkan melalui Software-enabled Access Point (SoftAP)

Fitur ini tergantung pada modul nirkabel dan driver yang terkait untuk berfungsi sebagai titik akses nirkabel.

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang SoftAP, lihat <u>https://docs.ubuntu.com/core/en/stacks/network/wifi-ap/</u> <u>docs/index</u>.

- 1. Masuk ke Ubuntu Snappy. Pastikan sistem terhubung ke internet.
- Jalankan perintah untuk menemukan aplikasi dari Ubuntu Snappy Store. #sudo snap seach wifi-ap
- 3. Jalankan perintah untuk memasang aplikasi.
- #sudo snap install wifi-ap
- Setelah snap diinstal, jalankan perintah untuk mengatur antarmuka jaringan yang digunakan untuk mengoperasikan titik akses.
 \$ sudo wifi-ap.config set wifi.interface mlan0
- 5. Jalankan perintah untuk mengaktifkan titik akses dan memulai kembali layanan.

\$ wifi-ap.config set disabled=false

WiFi-AP bawaan SSID **Ubuntu** sekarang terlihat oleh klien.

Bluetooth

Untuk tersambung ke perangkat Bluetooth seperti keyboard Bluetooth:

Jalankan perintah untuk memulai konsol bluetoothctl.
 #bluetoothctl -a

Konsol **bluetoothctl** terbuka.

- Jalankan perintah untuk menghidupkan perangkat Bluetooth.
 \$power on
- Daftarkan agen untuk keyboard: \$agent KeyboardOnly \$default-agent
- Jalankan perintah untuk menempatkan pengontrol Bluetooth dalam mode yang bisa dipasangkan.
 \$pairable on
- 5. Jalankan perintah untuk memindai perangkat Bluetooth terdekat. \$scan on
- 6. Jalankan perintah untuk menghentikan pemindaian setelah keyboard Bluetooth ditemukan. \$scan off

- Jalankan perintah untuk memasangkan keyboard Bluetooth.
 \$pair <MAC address of Bluetooth keyboard>
- 8. Masukkan kode PIN pada keyboard Bluetooth, jika diperlukan.
- Jalankan perintah untuk mempercayai keyboard Bluetooth.
 \$trust <MAC address of Bluetooth keyboard>
- Jalankan perintah untuk menyambungkan ke keyboard Bluetooth.
 \$connect <MAC address of Bluetooth keyboard>
- Untuk menutup konsol bluetoothctl.
 \$quit

Mem-flash gambar OS baru

Prasyarat

- Flash drive USB 2.0 atau USB 3.0 (4 GB minimum)
- Ubuntu Core 16.04 atau 15.04 ISO

CATATAN: Anda dapat mengunduh versi terbaru file ISO Ubuntu dari http://releases.ubuntu.com.

- · Gambar Ubuntu Core 16.04 atau 15.04 dirilis dari Dell atau Canonical: <unique name>.img.xz
- Perangkat keras Edge Gateway seri 5000
- Monitor LCD
- keyboard USB
- mouse USB
- Kabel HDMI
- Kabel dua Ethernet
- Workstation Ubuntu dengan rilis Ubuntu 14.04 atau lebih tinggi.

Flashing gambar OS Ubuntu baru

- 1. Unduh gambar iso Ubuntu Core terbaru dari www.releases.ubuntu.com.
- 2. Masukkan USB flash drive ke dalam Ubuntu Workstation.
- 3. Ketik Startup Disk Creator dalam Unity Dash. Jalankan aplikasi Startup Disk Creator (Pembuat Disk Startup) .
 - Pilih ubuntu-16.04-desktop-amd64.iso atau ubuntu-15.04-desktop-amd64.iso, pada panel atas Source disk image (.iso) or CD. Jika file .iso tidak tercantum disana, klik Other (Lainnya) untuk mencarinya dan pilih file .iso .

CATATAN: Tidak diperlukan untuk menghapus USB flash drive, namun Anda disarankan untuk melakukan hal tersebut.

- b. Klik Erase (Hapus).
- c. Pilih partisi yang dapat diboot pertama pada perangkat USB sebagai disk yang akan digunakan.
- d. Partisi yang dapat diboot harus diformat sebagai sistem file **FAT16** atau **FAT32**. Ini adalah bawaan untuk kebanyakan USB flash drive.
- e. Klik Make Startup Disk (Buat Disk Startup).

Pesan USB drive created successfully (Drive USB berhasil dibuat) ditampilkan.

- 4. Lepaskan dengan mengklik kanan pada ikon perangkat USB pada launcher Unity. Pilih Safely Remove (Lepaskan Secara Aman) perangkat USB, dan lepaskan USB flash drive.
- 5. Lepaskan (jika masih dimasukkan) dan masukkan kembali USB flash drive.
- 6. Salin file gambar yang diunduh <unique name>.img.xz ke direktori root perangkat USB.
- 7. Lepas dan lepaskan USB flash drive dari Ubuntu Workstation.
- 8. Masukkan USB flash drive ke dalam Edge Gateway.
- 9. Nyalakan dan boot-up Edge Gateway.
- 10. Pilih bahasa pilihan Anda dan klik Try Ubuntu (Coba Ubuntu).

Desktop live Ubuntu akan muncul.

- **11.** Flash Gambar Ubuntu Core ke Edge Gateway:
 - a. Jalankan aplikasi **Terminal (Terminal)**. Aplikasi dapat ditemukan dengan mengetik Terminal dalam **Unity Dash (Dash Kesatuan)**.

/ PERHATIAN: Perintah dd menghapus konten drive yang dituliskannya.

- b. Ketik perintah berikut (plano)ubuntu@localhost:~\$ sudo xzcat /cdrom/ stlouis-<version >.img.xz | sudo dd of=/dev/xyz bs=32M ; sync—dimana "xyz" adalah nama drive pada system.
- **12.** Boot ulang sistem, dan lepaskan perangkat USB.

Ubuntu Core telah terpasang pada Edge Gateway Anda.

Menjalankan Flashing BIOS

Langkah-langkah sebelumnya

- Unduh file BIOS terbaru dari <u>www.dell.com/support</u>.
- Flash drive USB 2.0 atau USB 3.0 (4 GB minimum)
- Matikan Edge Gateway.
- 1. Pada komputer yang terpisah, unzip file pembaruan BIOS yang telah Anda unduh <u>www.dell.com</u>.
- 2. Buka folder file extract Edge_Gateway5000_1.X.X.
- 3. Salin file pembaruan BIOS yang berlabel sebagai Edge_Gateway5000_1.X.X.exe ke USB flash drive.
- 4. Masukkan USB flash drive ke dalam salah satu port USB yang tersedia pada Edge Gateway.
- 5. Nyalakan Edge Gateway.
- 6. Saat logo Pabrik ditampilkan pada layar, tekan F12 untuk masuk ke layar boot satu kali.
- 7. Pada layar boot satu kali, pilih Flash the BIOS .
- 8. Pada layar selanjutnya, pilih file BIOS (Edge_Gateway5000_1.X.X.exe) pada kunci USB.
- 9. Mulai proses flash.

Wind River Linux

Ikhtisar

Edge Gateway dikirimkan dengan Wind River Linux IDP-XT versi 3.1. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sistem operasi Wind River, lihat <u>www.windriver.com/support</u>.

Untuk rincian umum dan rujukan tentang menjalankan Wind River Linux IDP 3.1 pada produk Edge Gateway, lihat <u>www.intel.com/</u><u>gatewaytraining</u>.

Boot up dan login

Sebelum mengkonfigurasi OS Wind RIver, sambungkan keyboard, mouse, dan monitor ke Edge Gateway, atau sambungkan ke Edge Gateway melalui sesi KVM, Pengelola Wyse Cloud Klien Dell (CCM), atau Monitor | Perintah Dell (DCM).

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan CCM, lihat dokumentasi CCM yang tersedia di www.cloudclientmanager.com.



CATATAN: Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan DCM, lihat dokumentasi DCM yang tersedia di www.dell.com/clientsystemsmanagement. Nyalakan Edge Gateway untuk boot ke dalam OS Wind River Linux. Wind River Linux tidak memiliki antarmuka grafis (GUI).



Masuk ke dalam OS pada terminal dengan kredensial bawaan berikut ini.

- root@WR-IDP-xxxx login: root (dimana xxxx adalah versi dari Wind River Linux)
- Kata sandi: root



Memulihkan Wind River Linux

PERHATIAN: Mengikuti langkah-langkah ini menghapus semua data pada sistem Anda.

Anda dapat memulihkan Wind River Linux pada Edge Gateway menggunakan gambar OS pemulihan pada partisi boot yang mengatur ulang gambar run-time kembali ke gambar pabrikan jika Anda menghadapi situasi berikut ini:

- · Anda tidak dapat memulai Wind River Linux
- Sistem operasi Wind River Linux rusak.

Sambungkan keyboard, mouse, dan monitor ke Edge Gateway, atau sambungkan ke Edge Gateway melalui sesi KVM, Pengelola Wyse Cloud Klien Dell (CCM), atau Monitor | Perintah Dell (DCM).

- 1. Boot ke menu OS
- 2. Pilh opsi Wind River Intelligent Device Platform (Restore Factory Image) dan tekan Enter.

Ini memulihkan gambar run-time image kembali ke keadaan gambar OS pabrikan.



Fungsi Dasar Wind River Linux

Paket Pra-pemasangan

Jalankan perintah root@WR-IDP-xxxx:~# rpm -qa untuk mencantumkan semua paket terpasang pada Wind River Linux OS.

CATATAN: Jika Anda mencari paket khusus, Anda harus menyalurkan output dari perintah root@WR-IDP-xxxx:~# rpm -qa untuk mencari paket khusus tersebut..

Kemampuan pembaruan Kapsul UEFI

Jalankan alat/perintah fwupgmgr yang digunakan untuk memperbarui firmware BIOS UEFI pada sistem. BIOS UEFI untuk sistem ini dirilis melalui metode berbasis online **Linux Vendor File System**.

Perintah operasi: root@WR-IDP-xxxx:~# fwupdmgr get-devices

Watchdog Timer

Menjalankan perintah root@WR-IDP-xxxx:~# systemctl status watchdog menampilkan status layanan Watchdog timer.

Hasil yang diharapkan: Contoh dari output ditunjukkan di bawah ini.



Dukungan TPM (Ketergantungan modul TPM HW)

Menjalankan perintah root@WR-IDP-xxxx:~# tpm_statistic menampilkan status layanan TPM.

Jika TPM berfungsi dan diaktifkan dalam BIOS, di bawah ini adalah hasil yang diharapakan, saat perintah tpm_statistic dijalankan.

Hasil yang diharapkan: Hasil yang diharapkan adalah untuk Keberadaan Chip TPM: Normal. Contoh dari respon terhadap perintah di atas seharusnya akan sama dengan output yang ditunjukkan di bawah

```
root@WR-IDP-B425:~# tpm statistic
TPM Statistic - Version 1.0
checking for awk ... /usr/bin/awk
checking for cat ...
                           /bin/cat
checking for tpm sanitycheck ... /usr/bin/tpm_sanitycheck
TPM Chip Presence: Normal
Owned Status:
                  Owned
Cleared Status:
                 Not Cleared
Active Status:
                 Actived
Enabled Status:
                  Enabled
                 0x57454300
Manufacturer:
TCG version:
                  1.2
firmware version:
                  5.81
                  10
Major Dev No:
Minor Dev No:
                  224
Device Node Name:
                  /dev/tpm0
root@WR-IDP-B425:~#
```

Boot ulang sistem

Untuk mem-boot ulang sistem, sebagai pengguna root yang masuk ke dalam sistem, masukkan boot ulang di perintah yang diminta root@WR-IDP-xxxx:~# reboot.

Hasil yang diharapkan: Sistem ter-boot ulang kembali ke permintaan login berhasil.

Mematikan sistem

Jalankan perintah root@WR-IDP-xxxx:~# shutdown now untuk mematikan sistem.

Hasil yang diharapkan: Sistem berhasil mati.

Antarmuka Jaringan

Untuk menentukan antarmuka jaringan yang didukung secara bawaan, ketik root@WR-IDP-xxxx:~# ifconfig pada permintaan perintah.

Hasil yang diharapkan: Berikut ini adalah antarmuka jaringan bawaan yang didukung di luar boks.

- br-lan
- eth0

- eth1
- · lo
- wlan0

Konfigurasi jaringan dan penyetelan bawaan

Perintah berikut ini dapat digunakan untuk mengkonfigurasikan antarmuka jaringan yang berbeda pada sistem dengan Wind River Linux di dalamnya.

Konfigurasi jaringan pada lingkungan Wind River Linux IDP 3.1 dapat dilaksanakan melalui antarmuka web LuCi .

CATATAN: Antarmuka web LuCi didukung dalam gambar OS bawaan.

Pengguna dapat mengakses antarmuka web LuCi pada sistem menggunakan URL berikut ini *https://< IP-Address-of-eth0-interface-of-the-gateway >* dari sistem yang berbeda dengan web browser dan sistem harus berada dalam jaringan yang asama atau tersamung ke jaringan sistem melalui proxy.

Kredensial login bawaan untuk antarmuka web LuCi adalah root/root. Alamat IP dari port jaringan **eth0** dapat diidentifikasi dengan menjalankan perintah ifconfigpada terminal Linux.

< 🛈 🚯 https://10.208.87.32/cgi-bin/luci		7 C	Q, Search
A Most Visited 🛞 Getting Started			
WR-IDP-E4E	E		
Authoriza Please enter your u	tion Required sername and password.		
	Username		
	Password		
🚺 Login 🛛 😫 F	leset		
Powered by LuCI (0	.12) Intelligent Device Platform XT 3.1		

Konfigurasi antarmuka jaringan

Edge Gateway menyertakan konfigurasi jaringan bawaan berikut ini:

- **br-lan** Antarmuka Jembatan LAN
- eth0 Antarmuka LAN Kabel 0
- eth1 Antarmuka LAN Kabel 1
- **Io** Antarmuka loop back
- wlan0 Mode antarmuka LAN nirkabel (atau Wi-Fi)

eth0 — Antarmuka LAN Kabel. Secara bawaan antarmuka **eth0** dikonfigurasikan sebagai antarmuka klien DHCP. Saat port ethernet ini tersambung ke server DHCP, antarmuka ini mendapatkan alamat IP dari server DHCP.

Jalankan perintah root@WR-IDP-xxxx:~# ifconfig eth0 untuk mengidentifikasi alamat IP. Informasi antarmuka IP jaringan tersedia dalam inet addr: x.x.x.x dimana x.x.x.x adalah alamat IP sistem.

eth1 — Antarmuka LAN Kabel. Konfigurasi bawaan untuk antarmuka ethernet kabel kedua **eth1** berfungsi sebagai server DHCP dan menyediakan alamat IP ke setiap perangkat yang meminta alamat IP dari sistem. Perangkat yang meminta alamat DHCP mendapatkan alamat IP dalam kisaran subnet 192.168.1.x. Server DHCP bawaan berada di alamat 192.168.1.1. Untuk mengkonfigurasi ulang antarmuka jaringan ini dengan masuk ke antarmuka web **LuCi**.

Wian0 — Antarmuka LAN nirkabel atau Wi-Fi. Konfigurasi bawaan untuk antarmuka WLANO pada sistem dengan Wind River Linux adalah di dalam mode poin akses (AP). Mode dapat diubah ke mode klien melalui antarmuka web LuCi.

Br-lan — Antarmuka jembatan LAN. Secara bawaan, antarmuka jembatan dikonfigurasikan untuk menjembatani antarmuka ethernet **eth1** dan **WLAN0**, sehingga setiap perangkat yang ingin tersambung ke sistem dalam mode WiFi mode atau melalui mode kabel **eth1** dapat mendapatkan alamat IP melalui sistem. Alamat IP yang dikeluarkan oleh poin akses dan antarmuka **eth1** berada di subnet 192.168.1.x. Poin akses bawaan SSID untuk poin akses adalah **IDPDK-5591**. Konfigurasi jembatan dapat dimodifikasi menggunakan antarmuka web LuCi. Ikuti dokumentasi Intel/Wind River untuk rincian lebih lanjut tentang konfigurasi antarmuka jaringan, WAN, WLAN, dan br-LAN menggunakan antarmuka web LuCi.

Konfigurasi Bluetooth

Sistem mendukung antarmuka jaringan Bluetooth terintegrasi. Jaringan Bluetooth dapat dikonfigurasikan menggunakan antarmuka web LuCl pada OS Wind River Linux. Untuk mengkonfigurasikan antarmuka Bluetooth pada sistem dengan OS Wind River Linux.

- 1. Masuk ke antarmuka web LuCl seperti yang dijelaskan dalam langkah-langkah yang disebutkan dalam bagian sebelumnya.
- 2. Konfigurasi Bluetooth didukung dalan tab drop-down Network (Jaringan) menu Bluetooth dari Antarmuka Web.

https://10.208.87.32/cgi-bin/luci/;stok=8f380bc01a1030d1ff873a507f582bfc/ac	min/network/bluetooth	C	Q, Search
ed 🛞 Getting Started			
WR-IDP-E4BE Statu			
Plustoath			
Bluetooth			
Bluetooth Daemon Status	Stopped		
	I Enable		
Bluetooth Device Status	DOWN		
	Apply Config		
Bluetooth Device Infor	mation		
India Type BRIEDR Bus USB BD Address: 60 F16 912 DOVIN 645 and 10 acc0 4 TX bytes 400 acc0 4 Features: 001 dodd 6 001 dod Packet type. DM1 DMD 00 Link mode: SLAVE ACCEP	5 CF ACL MTU: 1021.7 SCO MTU: 24 wrts.34 eros: 0 mmands.35 erors: 0 6 0x8b 0x6 0x7b 0x87 5 DHT DH3 DH5 HV1 HV2 HV3 D SNIFF T	83	
Powered by LuCI (0.12) Intelligent	Device Platform XT 3.1		

• Aktifkan antarmuka **Bluetooth** dalam halaman ini dan tekan **Scan (Pindai)** untuk mengidentifikasi perangkat menggunakan Bluetooth di sekitarnya.

Konfigurasi antarmuka jaringan WAN nirkabel

Modul add-on modules dapat dipasang pada sistem edge gateway system untuk mendapatkan konektivitas WAN Nirkabel (WWAN).

- 4G-LTE Antarmuka menggunakan modul Telit LE910 untuk carrier AT&T
- 4G-LTE Antarmuka menggunakan modul Telit LE910 untuk carrier Verizon
- HSPA+ Antarmuka menggunakan modul Telit HE910

Konfigurasi koneksi WWAN LE910

Ikuti *Manual Servis* untuk memasang modul LE910 dan kartu SIM carrier yang berhubungan di dalam sistem. Setelah modul dan kartu SIM terpasang, aktifkan konektivitas WWAN dengan:

CATATAN: Gambar OS Wind River Linux bawaan saat ini menggunakan perintah AT untuk mengkonfigurasi antarmuka WWAN dan konektivitas LTE.



CATATAN: Antarmuka web LuCi saat ini tidak mendukung pengkonfigurasian antarmuka WWAN.

Mengidentifikasi modul dan Carrier WWAN yang dipasang

Untuk mengidentifikasi antarmuka seri pada antarmuka ACM tty modul LE910 yang terpasang, menggunakan perintah dmesg: # dmesg | grep -i ttyacm

Sistem dapat memiliki lebih dari satu perangkat ACM USB selain dari modul *Telit LE910* atau *Telit HE910*. Berdasarkan output untuk **perintah dmesg**, identifikasi **port ttyacm** yang disebutkan, contohnya, di bawah ini adalah output untuk perintah dmesg | grep -

i ${\tt ttypacm}$ untuk lebih dari satu perangkat ACM USB pada sistem.

roo	t@WR-IDP-OA:	1D:~# dmesg grep -i ttyacm
[1.471995]	cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[2.597928]	cdc_acm 1-4.1:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[2.608176]	cdc_acm 1-4.1:1.2: ttyACM2: USB ACM device
[2.622803]	cdc_acm 1-4.1:1.4: ttyACM3: USB ACM device
[2.643657]	cdc_acm 1-4.1:1.6: ttyACM4: USB ACM device
[2.656324]	cdc_acm 1-4.1:1.8: ttyACM5: USB ACM device
]	2.660387]	cdc_acm 1-4.1:1.10: ttyACM6: USB ACM device

Jalankan utilitas terminal **minicom** pada sistem dengan satu dari port perangkat ACM USB untuk mengidentifikasi bahwa kita memiliki perangkat ACM USB yang tepat untuk perangkat Telit LE910 sebelum mengkonfigurasikan perangkat, yaitu dibawah menunjukkan bagaimana cara menjalankan **minicom** dengan ttyACM1 sebagai antarmuka:

- # minicom -D /dev/ttyACM1
- · Di dalam minicom, ketik perintah AT berikut ini untuk mengidentifikasi apakah itu adalah perangkat "Telit" AT+GMI
- · Jika respon terhadap perintah di atas adalah Telit, maka Anda telah mengidentifikasi port ttyacm perangkat yang benar.
- Jika output adalah bukan Telit atau Error, maka Anda harus keluar dari minicom dan membuka minicom dengan port lainnya seperti /dev/ttyACM0 or /dev/ttyACM3 dll,
- Contoh dari membuka minicom dengan /dev/ttyACM1 sebagai port dari komunikasi di bawah ini.
 root@WR-IDP-0A1D:~# root@WR-IDP-0A1D:~# minicom -D /dev/ttyACM1

Mengkonfigurasikan parameter carrier WWAN

Di dalam terminal **minicom**, perintah AT berikut ini harus dikeluarkan secara berurutan untuk mengkonfigurasikan modul LTE, baris dengan **DESKRIPSI** adalah rujukan terhadap perintah AT untuk diketik dan bukan dimasukkan sebagai bagian dari perintah AT itu sendiri

DESKRIPSI: Periksa bahwa SIM telah dimasukkan dan PIN tidak terkunci menggunakan perintah at+cpin?

DESKRIPSI: Jika SIM terkunci dengan PIN, perintah AT at+cpin="1234" dapat digunakan untuk membuka kunci SIM. Dimana PIN SIM adalah 1234, jika PIN berbeda, gunakan nomor PIN yang benar dalam perintah di bawah ini.

DESKRIPSI : Menyetel APN. NCM dapat diaktifkan menggunakan setiap CID yang tersedia,

CATATAN: Lewati langkah ini untuk Verizon karena itu diprogram sebelumnya (gunakan AT+CGDCONT? untuk mengidentifikasi apakah CID3 adalah vzwinternet).

Perintah at+cgdcont=3, "IP", "broadband" harus dikeluarkan untuk SIM AT&T. Dalam perintah, 3 adalah CID(ID koneksi), ini dapat berada di antara 1 hingga 5, 3 ditunjukkan untuk menjaga nilai konsisten antara solusi VZ dan ATT. IP dalam perintah mengindikasikan protokol TCP-IP. broadband dalam perintah adalah nama yang diberikan oleh AT&T sebagai ID jaringan atau APN untuk tersambung secara logis, nama ini diberikan oleh carrier.

DESKRIPSI : Periksa keadaan modem

at+cops? at+cgatt?

DESKRIPSI: Jalankan perintah at #ncm=1, 3 untuk mengaktifkan NCM pada CID 3 (perintah ini harus dikirimkan pada kejadian USB (dalam hal ini USBO atau USB3)

DESKRIPSI: Jalankan at#ncm=1, 3 untuk mengaktifkan konteks PDP.

DESKRIPSI: Baca alamat IP, alamat Gateway dan alamat DNS dari modul

at+cgcontrdp=3 REPONSE:

```
+CGCONTRDP:
3,6,"vzwinternet.mnc480.mcc311.gprs","100.176.244.64.255.255.255.0","100.176.244.65","10.133
.17.210","0.0.0.0","0.0.0.0","0.0.0.0"
OK
```

Membentuk konektivitas WWAN LTE

Deskripsi: Berikut ini adalah gambar dari sesi contoh yang dijalankan pada platform Dell Edge Gateway dengan gambar OS Wind River Linux bawaan untuk membentuk konektivitas menggunakan modul Verizon LE910 dan kartu SIM Verizon. Perintah yang ditandai diketik dan yang lainnya adalah respon dari sistem. Untuk modul AT&T LE910 lingkungan SIM AT&T gunakan "*broadband*" untuk mengganti "*vzwinternet*" di set perintah berikut ini.

Untuk membuka terminal Linux tambahan dalam Wind River Linux, tekan tombol Alt-F2, ini akan membawa Anda ke permintaan login Linux lainnya. Masuk dengan menggunakan kredensial root/root Anda.

Pengetikan perintah ditandai dalam Italics

```
root@WR-IntelligentDevice:~# minicom -D /dev/ttyACM0
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: I18n
Compiled on 16:20:45.
Port /dev/ttyACM0, 21:33:05
Press CTRL-A Z for help on special keys
at+cqdcont=3,"IPV4V6","vzwinternet"
OK
at+cqdcont?
+CGDCONT: 1,"IPV4V6","vzwims","",0,0
+CGDCONT: 2,"IPV4V6","vzwadmin","",0,0
+CGDCONT: 3, "IPV4V6", "vzwinternet", "",0,0
OK
at#ncm=1,3
OK
at+cgact=1,3
OK
at+cqcontrdp=3
+CGCONTRDP: 3,7,"vzwinternet.mnc480.mcc311.gprs","100.106.47.7.255.0.0.0","100.1
06.47.8", "198.224.157.135", "0.0.0.0", "0.0.0.0", "0.0.0.0"
+CGCONTRDP: 3,7,"vzwinternet.mnc480.mcc311.gprs","254.128.0.0.0.0.0.0.0.0.0.71.4
0.0.0.0.0.0.0.0", "0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0"
OK
^A X Y
root@WR-IntelligentDevice:~# ifconfig wwan0 100.106.47.7 netmask 255.0.0.0 up
root@WR-IntelligentDevice:~# route add default gw 100.106.47.8 wwan0
root@WR-IntelligentDevice:~# echo nameserver 198.224.157.135 >>/etc/resolv.conf
root@WR-IntelligentDevice:~# minicom -D /dev/ttyACM0
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: I18n
Compiled on Dec 17 2015, 16:20:45.
Port /dev/ttyACM0, 21:33:05
Press CTRL-A Z for help on special keys
at+cgdata="M-RAW IP",3
CONNECT
OK
^{A}XY
root@WR-IntelligentDevice:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp seq=1 ttl=52 time=36.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp seq=3 ttl=52 time=33.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=52 time=31.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp seq=5 ttl=52 time=32.6 ms
^{C}
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
```

5 packets transmitted, 4 received, 20% packet loss, time 4004ms rtt min/avg/max/mdev = 31.276/33.585/36.903/2.078 ms

Menonaktifkan Koneksi WWAN0

Deskripsi: Metode berikut ini dapat digunakan untuk menonaktifkan atau mengharpus koneksi WWAN yang disetel menggunakan deskripsi yang disebutkan di bagian sebelumnya.

- 1. Jalankan minicom seperti yang dijelaskan di bagian lainnya dan pilih port ttyACM yang benar untuk modul Telit.
- 2. Di dalam terminal minicom kirimkan perintah AT berikut ini

```
At+gmi (to make sure it is the Telit module)
At+cgatt=0 (Response should be NO CARRIER)
AT+cgatt=1
```

- 3. Keluar dari terminal minicom dengan menekan Ctrl-A, Z dan X.
- 4. Pada permintaan Linux masukkan perintah # ifconfig wwan0 down untuk menonaktifkan wwan0.

Sesi contoh untuk menonaktifkan Koneksi WWANO:

```
root@WR-IntelligentDevice:~# minicom -D /dev/ttyACM0
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: I18n
Compiled on Dec 17 2015, 16:20:45.
Port /dev/ttyACM0, 21:33:05
Press CTRL-A Z for help on special keys
at+cgact=0,3
OK
^A X Y
root@WR-IntelligentDevice:~# ifconfig wwan0 down
```

Konfigurasi koneksi WWAN HE910 (HSPA+)

Deskripsi: Ikuti panduan pemasangan perangkat keras untuk memasang modul HE910 dan kartu SIM carrier yang berhubungan dalam sistem. Setelah modul perangkat keras dan SIM terpasang ikuti instruksi di bawah ini untuk mengaktifkan konektivitas 3G HSPA+.

Koneksi HSPA pada Wind River Linux dapat diaktifkan menggunakan set perintah UCI berikut ini atau melalui antarmuka web LuCi. Di bawah ini adalah langkah-langkah contoh untuk mengkonfigurasikan antarmuka 3G WWAN:

```
1. Memeriksa konfigurasi jaringan.
```

```
root@WR-IDP-XXXX:~# cat /etc/config/network
. . .
config interface 'wwan'
    option ifname '3g-wwan'
    option proto '3g'
    option device '/dev/ttyACM0'
    option ppp redial 'demand'
    option defaultroute '1'
    option peerdns '1'
    option service 'umts_first'
    option sconnservice 'UMTS'
    option dialnumber '*99***1#'
config device 'modem cell'
    option name 'modem cell'
    option present 'Yes'
    option protoall '3g'
    option pppddev '/dev/ttyACM0'
    option statedev '/dev/ttyACM3'
    option Manufacturer 'Telit'
    option Product 'HE910'
    option Vendor '1bc7'
    option ProdID '0021'
    option SerialNumber '357164040868450'
```

```
option Rev '12.00.004'
```

```
config device 'sim_card'
option name 'sim_card'
option present 'No
```

2. Tambahkan **apn** sesuai dengan operator kartu SIM. Untuk e.g. "3gnet" untuk China Unicom

```
root@WR-IDP-XXXX:~# uci set network.wwan.apn="3gnet"
root@WR-IDP-XXXX:~# uci commit network
root@WR-IDP-XXXX:~# uci get network.wwan.apn3gnet
```

3. Setel antarmuka WWAN.

```
mulaiulang antarmuka wwan: root@WR-IDP-XXXX:~# ifdown wwan ; ifup wwan
```

atau

mulai ulang semua antarmuka: root@WR-IDP-XXXX:~# systemctl restart netifd

4. Langkah 2 dan Langkah 3 dapat juga dijalankan melalui antarmuka web LuCi .

Pada tab **WWAN**. Setel APN terlebih dahulu, dan kemudian klik tombol **Save & Apply (Simpan & Terapkan)** untuk menerapkan perubahan seperti yang ditunjukkan dalam antarmuka web LuCi sampel.

📀 🖲 💊 https://10.208.87.32/cgi-bin/luci/;stok=8/380bc01a1030d1ff873a	507f582bfc/adm	iin/network/ne	twork/wwan/		C	Q. Search
🙆 Most Visited 🛞 Getting Started						
WR-IDP-E4B	E Status					AUTO REFRESH ON
WAN	LAN					
Interfaces	- WWAI	V				
On this page you can network interfaces se	n configure the eparated by sp	network inter aces. You car	faces. You can b n also use <u>VLAN</u>	idge several interfaces by ticking the "bridge notation INTERFACE.VLANNR (e.g.: eth)	interfaces 1).	field and enter the names of several
Common Con	figuration					
General Setup	Physical Se	ttings Fi	rewall Settings			
	Status		ی 3g-wwan	MAC-Address: 00:00:00:00:00:00 RX: 0.00 B (0 Pkts.) TX: 0.00 B (0 Pkts.)		
	Protocol	Unmanaged		•		
						Save & Apply Save Reset
Personal list 1 (21/2)	(2) Intelligent (Davies Disting	w VT 2.4			

5. Periksa antarmuka 3g-wwan telah siap.

```
root@WR-IDP-XXXX:~# ifconfig 3g-wwan
3g-wwanLink encap:Point-to-Point Protocol
    inet addr:10.3.203.207 P-t-P:10.3.203.207 Mask:255.255.255
    UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:238 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:322 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:3
    RX bytes:35017 (34.1 KiB) TX bytes:35054 (34.2 KiB)
```

Mendaftarkan Edge Gateway di Intel Developer Hub

Edge Gateway seri 5000 dengan Wind River Linux IDP 3.1 mendukung portal Developer Hub dalam Edge Gateway. Portal ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai fungsi konfigurasi pada Edge Gateway bersamaan dengan menggunakannya untuk mengembangkan lapisan pada perangkat lunak di atas basis Gambar OS Wind River Linux, perangkat sensor terintegrasi ke gateway dan pengerasan aplikasi gabungan / gambar OS dasar untuk penyebaran.

Portal pengembang harus digunakan untuk mendaftarkan Edge Gateway 5000 di Intel Marketplace untuk mendapatkan kredensial untuk tersambung ke repositori pembaruan paket perangkat lunak. Berikut ini adalah dua URL kunci yang dibutuhkan untuk solusi pengembang pada Edge Gateway menggunakan Wind River Linux IDP.

http://shopiotmarketplace.com : Ini adalah situs pendaftaran untuk mendaftarkan perangkat Gateway Anda dengan Wind River Linux dan mendapatkan kredensial untuk akses repositori Windshare untuk pembaruan paket.

CATATAN: Untuk Edge Gateway dengan solusi gambar OS Wind River Linux, poin kontak Dell Anda (milik pelanggan) harus sudah terdaftar informasi kontak Anda di Intel IoT Marketplace dan Anda harusnya telah menerima pemberitahuan dari Intel marketplace tentang prosedur untuk Anda untuk mendapatkan kredensial login ke repositori WIndshare dari tempat paket perangkat lunak dan pembaruan atas OS Wind River Linux dapat didapatkan. Jika Anda belum menerima pemberitahuan dari Intel IoT Marketplace, hubungi poin kontak penjualan Anda untuk mendaftarkan diri Anda.

Beberapa dokumentasi rincian tentang cara mengembangkan untuk gambar OS Wind River Linux OS berbasis solusi Gateway 5000 dan cara untuk menggunakan Developer Hub bawaan tersedia di <u>www.intel.com/gatewaytraining</u> silakan merujuk ke situs tersebut untuk informasi lebih lanjut.

Langkah-langkah berikut ini memberikan panduan dasar untuk diikuti setelah Anda menerima produk Edge Gateway 5000 Anda dengan gambar OS dasar Wind River Linux IDP 3.1 basis gambar OS.

Produk Edge Gateway 5000 dengan gambar dasar Wind River Linux IDP 3.1 dari pabrik dikirimkan dengan paket RCPL versi tertentu (RCPL 13) dari Wind River. Versi RCPL dari Wind River diperbarui secara berkala oleh tim Wind River dan direkomendasikan bagi pengguna/pelanggan Edge Gateway untuk melakukan peningkatan ke versi RCPL terbaru dengan mengikuti prosedur/langkah yang ditunjukkan di bawah ini sebelum mengembangkan tumpukan perangkat lunak dan middleware di atas gambar OS Gambar RCPL terbaru menyediakan pembaruan keamanan dan perbaikan bug lainnya untuk paket perangkat lunak.

- Sambungkan port WAN Ethernet ETH1 dari platform Edge Gateway seri 5000 Anda yang disertakan dengan gambar OS Wind River Linux pabrikan terpasang ke router yang terhubung dengan internet yang dapat menetapkan alamat DHCP ke antarmuka ETH1 Gateway. Pastikan koneksi ini memiliki akses internet langsung di luar firewall dan koneksi proxy selama pengaturan awal.
- Masuk ke dalam OS menggunakan kredensial root/root bawaan pada Edge Gateway. Cari alamt IP antarmuka ETH1 menggunakan ifconfig.
- Pada permintaan linux masukkan perintah root@WR-IDP-XXXX:~# smart update untuk memperbarui cache paket dan kanal repositori bawaan. Perintah pembaruan pintar memperbarui chache yang sudah disertakan kanal dan repositori yang diperbarui.
- Masukkan root@WR-IDP-XXXX: smart channel --list untuk melihat kanal bawaan yang didukung oleh gambar pabrikan pada Edge Gateway.
- Pada poin ini, dengan browser lain mengaktifkan sistem PC yang disambungkan ke jaringan yang sama dengan Edge Gateway, ketik di dalam alamat IP antarmuka ETH1 pada alamat URL browser, yaitu http://<IP-Address-ETH1-Interface>. Evaluasi bawaan ini dilakukan dengan menggunakan browser Google Chrome, jika tersedia gunakan browser Chrome.
- Jendela pop-up muncul dengan meminta pengguna untuk login. Masuk ke jendela browser menggunakan "gwuser" sebagai nama pengguna dan "gwuser" sebagai kata sandi.

192.168.10.129/#/welcome/login		+ ℃ Q Search	☆	ê (3 †	Ĥ	9
IoT Gateway Developer Hu							
	Login						
	🛓 gwuser						
	·····						
		Go					

Baca perjanjian lisensi dan ikuti instruksi untuk melanjutkan.



- Pilih tab packages (paket) di dalam IoT Developer Hub, cari paket iot-developer-hub dan pilih untuk memperbarui hanya paket tersebut saja, tidak dibutuhkan untuk memperbarui paket lainnya saat ini. Berikan beberapa menit untuk paket untuk mengunduh dan memperbarui.
- Setelah pembaruan jika sesi browser memutus atau mengeluarkan pengguna, ikuti prosedur di atas untuk masuk kembali ke dalam antarmuka web. Karena pembaruan mungkin terjadi, diperlukan beberapa menit untuk mennyambungkan kembali antarmuka web agar merespon, tunggu sampai antarmuka memungkinkan pengguna masuk kembali.
- Setelah masuk kembali ke hub pengembang, masuk ke tab "Administration" dan pilih opsi "Upgrade to Pro". Tab ini memperbarui semua Paket Pro dari Wind River yang sudah dilisensikan dan tersedia gratis untuk dipasang dengan produk Edge Gateway seri 5000 dengan lisensi OS Wind River.
 - Saat Upgrade to Pro dipilih, pengguna akan diminta untuk memasukkan kredensial Wind River untuk repositori Windshare.
 Kontak penjualan pengguna seharusnya sudah mendaftarkan informasi kontak Anda dengan Intel/Wind River dan pengguna seharusnya menerima pemberitahuan email dari Intel / Wind River yang menjelaskan prosedur dan proses untuk mendapatkan kredensial penyimpanan Windshare dari Intel/Wind River.

OS DRIVE 25.2/28.2 DEVHUB VERSION 1.0.1-r1.0.2			- 53
Operating System Intel® for Gateway Softw WindRiver® Linux 7, 314	<section-header><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></section-header>	Wind River Upgrade December of the sector to the the the sector of the	



- Jika Anda belum mendapatkan email semacam itu, hubungi kontak penjualan Anda untuk menjalankan proses registrasi untuk mendapatkan kredensial Anda untuk repositori Windshare.
- Saat kredensial WindShare dimasukkan, set repositori tambahan dari tempat paket dapat diunduh akan ditambahkan ke daftar kanal. Set kanal tambahan dapat ditinjau ulang dengan menggunakan perintah pintar pada permintaan Linux – smart channel --list.
- Setelah kredensial Wind River dimasukkan saat pemilihan paket Upgrade to Pro, proses peningkatan harus dilanjutkan dan akan memakan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tunggu beberapa menit sampai proses peningkatan selesai.
- Setelah peningkatan ke paket Pro selesai, keluar dari browser dan hapus cookies dan cache browser, masuk kembali ke Developer Hub dengan menggunakan prosedur yang dijelaskan di atas dan di bawah tab "Administration" pilih "Install OS Updates". Sistem mungkin meminta kredensial Windshare Pro, masukkan kembali kredensial repositori Windshare yang diperoleh seperti yang dijelaskan pada langkah-langkah di atas.
- Pada titik ini sistem harus memeriksa ketersediaan pembaruan di repositori Windshare dan akan menunjukkan apakah ada update yang tersedia, jika tersedia memulai proses update menggunakan Install OS Updates. Pembaruan semacam itu bisa memakan waktu hingga satu jam atau lebih tergantung pada koneksi jaringan Anda. Biarkan pembaruan sistem untuk menyelesaikan dan pastikan koneksi internet terus berlanjut.



← → C 🗋 192.168.10.126/#/das	hboard/tools		9 ☆ =
88-LAN 192-168.11 ETH0 192-168.10.26 WHT SED IDPOK-S591 THME Thu May 12.20 UPTIME 04 Gh 11m OS DRIVE 25.3/28.2 DEVHUB VERSION 1.0.1-r1.0.2	OS Update: Installation	in Progress er® Linux 7	
	Please do not pe downloading up takes less than a	wer-down the gateway. The OS update is in progress, dates and installing onto this gateway. The update n hour in most network conditions.	
Operating	Update in	Progress	
Intel * IoT Gateway Softw WindRiver * Linux 7, 3.14	The gateway will automatically	restart once restore is complete.	
Ristart.OS	To restart the system and apply all installed updates, select Restart OS.	Launch Launch	Launch Launch
Save OS Image	Save your OS image to a USB Flash Drive. This will save your image with additional security	Connection Details	Activate Windows Go to Settings to activate Windows

Setelah pembaruan OS selesai, Edge Gateway harus di-reboot dan sekarang sistem harus diupgrade ke rilis RCPL terbaru yang tersedia untuk produk Gateway 5000 di repositori Windshare. Pada titik ini pengguna harus memiliki lingkungan yang siap mengembangkan lapisan aplikasi lainnya di atas sistem Edge Gateway 5000.

Di bawah ini adalah beberapa gambar layar contoh dari antarmuka web Developer Hub yang dijelaskan pada langkah-langkah di atas



• Tab paket menunjukkan paket yang terpasang pada platform, pembaruan ke paket dapat dilakukan dan kanal repositori tambahan dapat ditambahkan melalui portal developer hub.

Pemetaan port umum pada Edge Gateway 5000 dengan OS Wind River

Pemetaan Port Seri

Deskripsi: Tabel berikut menunjukkan pemetaan port seri pada platform Edge Gateway 5000 yang terpasang dengan gambar OS Wind River Linux pabrikan Dell. Untuk pengaturan sakelar dip pada Edge Gateway untuk port RS422 dan RS485, silakan merujuk ke dokumen panduan instalasi perangkat keras yang sesuai.

CATATAN: Node perangkat dipesan dengan posisi port mulai dari port RS232 paling kiri.

Tabel 4. Node perangkat dari port serial pada Edge Gateway seri 5000

Tidak.	Tipe Port	Konektor	Node Perangkat
1	RS232	DB9	/dev/ttyS0
2	RS422_485	5 pin - C5	/dev/ttyS4
3	RS485	3 terminak opin	/dev/ttyS5
4	RS485	3 terminak opin	/dev/ttyS2

Pemetaan GPIO Modul I/O Edge Gateway

Deskripsi: GPIO pada Edge Gateway dikelola melalui driver GPIO pada OS. LED cloud pada Edge Gateway terpasang pada salah satu GPIO dan di bawah ini adalah langkah-langkah bagaimana cara mengendalikan LED cloud di OS Wind River Linux.

- Ekspor PIN LED Cloud: root@WR-IDP-XXXX:~# echo 346 > /sys/class/gpio/export root@WR-IDP-XXXX:~# echo out > /sys/class/gpio/gpio346/direction
 Nyalakan LED Cloud:
 - root@WR-IDP-XXXX:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio346/value
- 3. Matikan LED Cloud: root@WR-IDP-XXXX:~# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio346/value

Pemetaan GPIO berdasarkan Modul I/O Edge Gateway

Deskripsi: GPIO pada modul I/O eksternal untuk Edge Gateway berada di belakang pengontrol mikro PIC. Pengontrol mikro PIC terpapar ke sistem host dan ke host OS sebagai perangkat USB-HID. Aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk berkomunikasi dengan GPIO dapat menggunakan protokol yang ditetapkan dalam set rujukan berikut ini untuk berkomunikasi dengan modul GPIO. Tidak ada perangkat lunak aplikasi asli yang tersedia pada gambar OS pabrikan yang berkomunikasi dengan modul IO GPIO.

Pemetaan dan referensi GPIO modul I/O akan diberikan sebagai lembaran teknis dan artikel terpisah dan akan dirilis di portal web pendukung untuk rujukan pengguna/pelanggan.

Pemetaan ekspansi PCIe Modul I/O Edge Gateway

Deskripsi: Slot PCIe pada modul I/O eksternal untuk Edge Gateway digerakkan langsung dari bus PCIe host. Karena itu merupakan ekspansi PCIe umum, tidak ada perangkat PCIe khusus yang terintegrasi ke dalam gambar OS Wind River Linux. Jika ada kartu PCIe khusus yang digunakan pada slot ini, hubungi vendor kartu PCIe untuk memverifikasi apakah mereka memiliki driver Linux dan jika itu adalah driver mode kernel, driver tersebut mungkin harus di porting ke lingkungan OS Wind River Linux yang menggunakan versi kernel Linux 3.14 pada gambar OS Wind River Linux yang dikirimkan dari pabrik pada Edge Gateway.

Fungsi Modul Zigbee Edge Gateway

Deskripsi: Edge Gateway mendukung dongle Zigbee USB sebagai perangkat tambahan opsional. Ketika dongle Zigbee terdapat pada sistem, itu disebutkan ke OS sebagai perangkat USB dan diakses melalui lapisan driver kernel cdc_acm di host Wind River Linux. Tidak ada perangkat lunak aplikasi asli pada gambar OS terpasang pabrikan untuk menjalankan protokol ZigBee untuk perangkat ini. Sebuah komunikasi dasar dengan modul ZigBee dapat diverifikasi menggunakan aplikasi antarmuka terminal minicom serta untuk mendapatkan informasi dasar dari dongle Zigbee.

Sebagai contoh: Perintah berikut akan menjalankan minicom dengan perangkat /dev/ttyACM6 dengan asumsi dongle Zigbee disebutkan ke dalam port /dev/ttyACM6.

root@WR-IDP-XXXX:~# minicom -D /dev/ttyACM6

Gambar layar di bawah ini menunjukkan respon dari dongle Zigbee saat dongle USB Zigbee disebutkan dalam port /dev/ttyACM6.

· Mengirim perintah AT di dalam sesi minicom akan mengembalikan OK dari perangkat.



• Mengirim perintah ATI di dalam sesi minicom akan mengembalikan informasi modul seperti "Telegesis ETRX 3588" dll.



Fungsi Modul CAN Edge Gateway

Deskripsi: Edge Gateway mendukung modul CAN opsional yang terpasang di dalam Edge Gateway itu sendiri. Modul CAN disebutkan ke OS sebagai perangkat USB sebagai perangkat USB HID ke lapisan driver kernel Linux di host Wind River Linux. Tidak ada perangkat lunak aplikasi asli pada gambar OS terpasang pabrikan untuk menjalankan protokol CAN untuk perangkat ini.

Kehadiran modul CAN pada Edge Gateway dapat diidentifikasi dengan mengeluarkan perintah "Isusb" dalam permintaan Linux dan mencari perangkat berbasis "Microchip Technology Inc.,".

Untuk rujukan protokol komunikasi CAN dan API perangkat lunak, set rujukan dan artikel terpisah akan disediakan di luar dokumen ini.

Spesifikasi sistem

CATATAN: Penawaran mungkin berbeda berdasarkan negara; tidak semua konfigurasi tersedia di semua daerah.

Tipe-tipe komponen

Komponen	5000	5100
РСВ	Standard FR4	Isola 370HR
CPU	Intel E3B25/E3827	Intel E3B25/E3827
Memori	Dikelola Dell	Dikelola Dell
BIOS Flash	FLASH SPI 128 MB yang dikelola Dell	FLASH SPI 128 MB yang dikelola Dell
I/O Super	Fintek F81960D-I	Fintek F81960D-I
LAN pada board sistem	Realtek RTL81191-CG	Realtek RTL81191-CG
ТРМ	Nuvoton seri NPCT6SO	Nuvoton seri NPCT6S4
SSD	60D3 LITEON	60D3 LITEON
WLAN	MURATA/ LBEE5ZZ1EN	MURATA/LBEE5ZZ1EN
WWAN	TELIT/HE910, TELIT/LE910-SV, TELIT/ LE910	TELIT/HE910, TELIT/LE910-SV, TELIT/ LE910
Baterai sel berbentuk koin	CR2032	BR2032

Sistem operasi

Sistem Operasi yang didukung:

- Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB
- Ubuntu Core 16.04 dan 15.04
- Wind River Linux IDP-XT 3.1

Prosesor

	5000/5100
Intel Atom E3825	X
Intel Atom E3827	X

Memori

	5000	5100
Tipe	DDR3L	DDR3L
Kanal memori	Single/dual	Single/dual
Memori minimum	2 GB	2 GB
Memori sistem maksimum	8 GB	4 GB

Drive dan penyimpanan yang dapat dipindahkan

	5000/5100
Didukung jumlah perangkat keras mSATA (maksimum)	1
Solid State Drive M.2 32GB	X
Solid State Drive M.2 64GB	Х

CATATAN: Untuk perangkat keras, 'GB' berarti 1 miliar byte; kapasitas sebenarnya berbeda dengan material pra-muat dan lingkungan pengoperasian dan akan lebih rendah.

Komunikasi—antena WLAN

Spesifikasi umum		
Tipe antena	Dipole PCB	
Jumlah port	2	
Frekuensi (GHz)	2,4 to 2,5	4,9 to 5,9
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)	2:1	2:1
Isolasi (dB)	> 20	> 20
Perolehan puncak	3.5 dBi	5.0 dBi
Perolehan rata-rata pada bola (3D)	> -4 dBi	> -5 dBi
Polarisasi	Linear	
Efisiensi	> 55%	> 55%

Spesifikasi mekanis dan lingkungan

Tinggi	105,60 mm (4,16 inci)
Diameter	36,20 mm (1,43 inci)
Kelas IPX	IP65

Spesifikasi mekanis dan lingkungan	
Pemasangan	Pemasangan di dinding
Tipe konektor	SMA male
Warna antena	Putih
Tipe kabel	Plenum dinilai kerugian rendah RG58
Warna kabel	Putih
Bracket pemasangan	Tipe fusi (plastik)
Panjang bracket pemasangan (kira-kira_	175 mm (6,89 inci)
Warna bracket pemasangan	Hitam
Panjang ekor pig	500 mm ± 10 mm (19,69 inci ± 0.39 inci)

Spesifikasi kabel bersumbu sama	
Impedansi	50 ± 2,00 ohms
Kerugian kembali struktural	-16 dB atau lebih baik dari 100-2500 MHz contoh tidak diputuskan (metode jembatan langsung)
Rujukan RTL nominal	-16 dB atau lebih baik hingga 6.0 GHz
Dielektrik	FEP busa
Dielektrik (diameter bagian luar)	2,79 mm ± 0,076 mm (0,110 inci ± 0,003 inci)
Kecepatan propagasi	80%
Konduktor pusat	Tembaga padat, 0,94 mm ± 0,025 mm (0,037 inci ± 0.001 inci)
Pelindung #1	Kertas timah, aluminium/plester poly, direkatkan ke dielektrik
Diameter kertas timah	3,02 mm ± 0,07 mm (0,119 inci ± 0,003 inci)
Pelindung #2	Jalinan, 90% 36-AWG timah/tembaga
Jaket luar	PVDV Plenum, off-white, bebas-memipin, dan UV stabil
Diameter bagian luar	4,52 mm ± 0,15 mm (0,178 inci ± 0,006 inci)
Nilai PLENUM	CMP(ETL)C(ETL)
Pelemahan dB/100 kaki (nilai rujukan nominal)	 8.0 dB@ 450 MHz 12.5 dB @900 MHz 19.6 dB@ 1.8 GHz 23.6 dB @ 2.5 GHz 23.0 dB @ 3.0 GHz 27.5 dB @ 4.0 GHz 31.0 dB @ 5.0 GHz 35.0 dB @ 6.0 GHz
Suhu pemasangan	-20°C (-4°F) hingga +65°C (149°F)
Suhu pengoperasian	-30°C (-22°F) hingga +65°C (149°F)

Minimum kekuatan 6 pound, maksimum kekuatan 16 pound

Penarikan CC

Spesifikasi kabel bersumbu sama

Penarikan jaket

Radius tikungan minimum

Kebocoran

Minimum kekuatan 4,5 pound pada bagian 76,2 mm (3 inci) di 12,7 mm (0,5 inci) per menit

Tikungan statis 12,7 mm (0,5 inci)

-90 dB

Komunikasi—antena WWAN

Spesifikasi u	umum								
Tipe antena	Dipole PCB								
Jumlah port	2								
Frekuensi (MHz)	698-803	791-862	824-894	880-960	1710- 1880	1850- 1990	1710- 2155	1920- 2170	2500- 2690
VSWR	1								
lsolasi (dB)	15								
Perolehan puncak	< 5.0dBi	< 5.0dBi	<5.0dBi	< 3.7dBi	< 5.0dBi	< 3.3dBi	<3.3dBi	< 5.0dBi	< 5.0dBi
Perolehan rata-rata pada bola (3D)	> -3 dBi								
Polarisasi	Linear								
Efisiensi	> 40%								

Spesifikasi mekanis dan lingkungan	
Tinggi	254 mm (10 inci)
Diameter	41 mm (1,61 inci)
Berat	820 g (dengan penahan pemasangan)
Kelas IPX	IP65
Pemasangan	Pemasangan di dinding
Tipe konektor	SMA male
Warna antena	Putih
Tipe kabel	Plenum nilai kerugian rendah RG58
Warna kabel	Putih

Spesifikasi mekanis dan lingkungan				
Bracket pemasangan	Tipe fusi (plastik)			
Panjang bracket pemasangan (kira-kira)	175 mm (6,89 inci)			
Warna bracket pemasangan	Hitam			
Panjang ekor pig	1000 mm (39,37 inci)			

Spesifikasi kabel bersumbu sama	
Impedansi	50 ± 2,0 ohms
Kerugian kembali struktural	-16 dB atau lebih baik dari 100-2500 MHZ contoh yang tidak diputuskan (metode jembatan langsung)
Rujukan RTL nominal	-16 dB atau lebih baik hingga 6.0 GHz
Dielektrik	FEP busa
Dielektrik (diameter bagian luar)	2,79 mm ± 0,076 mm (0,110 inci ± 0,003 inci)
Kecepatan propagasi	80%
Konduktoer pusat	Tembaga padat, 0,94 mm \pm 0,025 mm (0,037 inci \pm 0.001 inci)
Pelindung #1	Kertas timah, aluminium/plester poly, direkatkan ke dielektrik
Diameter kertas timah	3,02 mm ± 0,07 mm (0,119 inci ± 0,003 inci)
Pelindung #2	Jalinan, 90% 36-AWG timah/tembaga
Jaket Luar	PVDF Plenum PVDF, putih, bebas-memimpin, dan UV stabil
Diameter bagian luar	4,52 mm ± 0,15 mm (0,178 inci ± 0,006 inci)
Jaket Luar	PVDF Plenum PVDF, putih, bebas-memimpin, dan UV stabil
Diameter bagian luar	4,52 mm ± 0,15 mm (0,178 inci ± 0,006 inci)
Nilai PLENUM	CMP(ETL)C(ETL)
Pelemahan dB/100 kaki (nilai rujukan nominal)	 8.0 dB@ 450 MHz 12.5 dB @900 MHz 19.6 dB@ 1.8 GHz 23.6 dB @ 2.5 GHz 23.0 dB @ 3.0 GHz 27.5 dB @ 4.0 GHz 31.0 dB @ 5.0 GHz 35.0 dB @ 6.0 GHz
Suhu pemasangan	-20°C (-4°F) hingga +65°C (149°F)
Suhu pengoperasian	-30°C (-22°F) hingga +65°C (149°F)
Penarikan CC	Minimum kekuatan 6 pound, maksimum kekuatan 16 pound
Penarikan jaket	Minimum kekuatan 4,5 pound pada bagian 76,2 mm (3 inci) di 12,7 mm (0,5 inci) per menit
Radius tikungan minimum	Tikungan statis 12,7 mm (0,5 inci)
Kebocoran	-90 dB

Perolehan puncak ant	ena yang diukur (hanya a	ntena)		
	Antena utama		Antena pendukung	
Frekuensi (MHz)	Horisontal (dBi)	Vertikal (dBi)	Horisontal (dBi)	Vertikal (dBi)
698	0,09	0,63	1,19	1,12
704	-0.11	0,66	0,89	0,91
710	-0.27	0,60	0,51	0,78
716	-0.08	0,55	0,42	0,86
734	0,17	0,57	0,68	0,97
740	0,35	0,60	0,86	0,99
746	0,38	0,92	1,00	1,03
734	0,49	1,12	1,16	1,10
740	0,67	1,42	1,39	1,11
746	0,95	1,56	1,51	1,20
756	1,48	2,10	1,63	1,53
765	1,81	2,42	1,64	1,63
772	1,93	2,47	1,40	1,57
777	2,00	2,50	1,33	1,60
782	1,85	2,36	1,02	1,48
787	1,67	2,25	0,73	1,43
791	1,62	2,21	0,90	1,37
806	1,69	2,34	1,68	1,61
821	1,70	2,02	1,97	1,91
824	1,63	1,93	1,91	1,91
836	1,65	1,65	1,80	1,71
849	1,63	1,46	1,79	1,40
862	1,65	1,34	2,01	1,19
869	1,60	1,26	2,07	1,04
880	1,72	1,24	2,16	1,09
894	1,69	1,06	2,15	0,96

Perolehan puncak a	ntena yang diukur (har	nya antena)		
900	1,71	1,00	2,13	0,94
915	1,65	1,03	1,87	0,82
925	1,57	1,16	1,61	0,74
940	1,30	1,36	1,24	0,60
960	1,43	1,31	0,98	0,69
1710	2,19	2,18	1,83	2,39
1730	2,25	2,29	1,66	2,36
1750	1,90	2,15	1,39	2,29
1770	1,33	1,91	0,97	1,83
1785	0,88	1,76	0,66	1,50
1805	0,40	1,59	0,34	1,26
1840	-0.12	1,49	-0.01	1,18
1850	-0.06	1,58	0,04	1,18
1880	0,36	1,65	0,51	1,49
1910	0,72	1,76	0.90	1,81
1920	0,86	1,85	0,91	1,99
1930	1,01	1,89	0,95	2,15
1950	1,29	2,16	0,99	2,28
1960	1,23	2,32	0,91	2,29
1980	0,98	2,43	0,95	2,19
1995	0,35	2,22	0,74	1,80
2110	0,72	1,06	1,37	1,28
2140	0,82	1,08	1,58	1,31
2170	1,15	1,22	1,85	1,18
2300	2,23	2,40	2,97	1,63
2325	1,76	2,18	2,48	1,74
2350	1,44	1,74	2,08	1,66
2375	1,26	1,59	1,84	1,46

Perolehan punca	ık antena yang diukur (ha	nya antena)			
2400	1,29	1,91	1,85	1,63	
2500	3,17	2,75	2,94	2,47	
2515	3,11	2,62	2,78	2,47	
2535	2,88	2,42	2,55	2,48	
2555	2,51	2,09	2,18	2,46	
2570	2,21	1,91	1,92	2,46	
2570	2,21	1,91	1,92	2,46	
2595	1,89	1,65	1,56	2,45	
2620	1,69	1,68	1,44	2,35	
2620	1,69	1,68	1,44	2,35	
2630	1,80	1,76	1,43	2,41	
2655	1,78	1,82	1,63	2,60	
2680	1,98	2,20	2,02	2,59	
2690	2,07	2,38	2,17	2,55	

Pengontrol grafis/video

5000/5100

IJ

Grafis terintegrasi Intel

Port dan konektor eksternal

CATATAN: Untuk lokasi port dan konektor, lihat <u>Tampilan sistem</u>.

CATATAN: Untuk RS422 dan RS485:

- Penghentian adalah 120-ohm antara anggota pasangan diferensial saat diaktifkan.
- Bias adalah 4.7k pull-up (5V) / pull-down (GND) saat diaktifkan.

	Jumlah port	Produsen nomor komponen
RS-232	1	Tidak ada
RS-485	2	Molex 39530-5503 https://www.molex.com/
		CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat

berubah.

	Jumlah port	Produsen nomor komponen
RS-422/RS-485 kombo (dapat	1	Molex 39530-5505
dikonfigurasi melalui sakelar DIP)		https://www.molex.com/
		CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat berubah.
Konektor jaringan (RJ-45)–Dual gigabit ethernet	2	Tidak ada
Port HDMI 1.4	1	Tidak ada
Jalur keluar untuk headphone atau speaker	Tidak ada	Tidak ada
Jack audio universal	Tidak ada	Tidak ada
USB 2.0	2	Tidak ada
USB 3.0	1	Tidak ada
CANBus (3–pin konektor Phoenix)	1	Molex 39530-5503
		https://www.molex.com/
		CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat berubah.

Dimensi dan berat

CATATAN: Berat sistem dan berat pengiriman didasarkan pada konfigurasi khusus dan dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi PC. Sebuah konfigurasi khusus meliputi: grafis terintegrasi, satu hard disk dan satu drive optik.

	5000	5100	Modul IO	Modul daya	Enklosur keras IP65
Volume (Liter)	3,167 L	3,675 L	2,14 L	1,634 L	13,62 L
Berat	3,0 kg (6,6 lb)	3,3 kg (7,3 lb)	1,2 kg (2,6 lb)	1,4 kg (3,1 lb)	6,3 kg (13,9 lb)
Tinggi	228,4 mm (8,99 in)	228,4 mm (8,99 in)	207,60 mm (8,17 in)	117,80 mm (4,64 in)	388 mm (15,28 in)
Panjang	216 mm (8,50 inci)	216 mm (8,50 inci)	216 mm (8,50 inci)	216 mm (8,50 inci)	440 mm (17,46 in)
Lebar	64,20 mm (2,52 in)	74,50 mm (2,93 in)	47,70 mm (1,88 in)	64,20 mm (2,53 in)	79,80 mm (3,14 in)

Dimensi dan berat produk

CATATAN: Dimensi untuk enklosur tidak termasuk kait dan braket dinding di belakang enklosur. Braket dinding menambah 5 mm (0,04 inci) ke kedalaman.

Dimensi kemasan dan berat

	5000	5100	Modul IO	Modul daya	Enklosur keras IP65
Tinggi	34,4 cm (13,56 in)	34,4 cm (13,56 in)	25,4 cm (10 in)	25,4 cm (10 in)	52,7 cm (20,75 in)
Panjang	29,5 cm (11,63 in)	29,5 cm (11,63 in)	13,2 cm (5,2 in)	11,4 cm (4,49 in)	15,9 cm (6,26 in)
Lebar	15,6 cm (6,13 in)	15,6 cm (6,13 in)	18,1 cm (7,12 in)	18,1 cm (7,12 in)	52 cm (20,47 in)
Berat pengiriman (termasuk bahan kemasan)	3,8 kg (8,38 lb)	3,8 kg (8,38 lb)	1,48 kg (3,26 lb)	1,63 kg (3,59 lb)	7,79 kg (17,17 lb)

CATATAN: Antena dikirim dalam kotak aksesori terpisah bersama dengan Edge Gateway Anda.

Dimensi pemasangan

	5000	5100	Modul IO	Modul daya	Enklosur keras IP65
Tinggi	246 mm (9,69 inci)	458,2 mm (18,04 in)			
Panjang	228,4 mm (8,99 in)	228,4 mm (8,99 in)	228,2 mm (8,98 in)	130,8 mm (5,15 in)	405,6 mm (15,97 in)
Lebar	72,7 mm (2,86 in)	83 mm (3,27 in)	56,2 mm (2,21 in)	72,7 mm (2,86 in)	91,8 mm (3,61 in)

Kondisi lingkungan dan pengoperasian

Kondisi lingkungan—Sistem

Persyaratan lingkungan	
Rating perlindungan Ingress	IP50
Kisaran suhu:	
Pengoperasian (dengan gradasi suhu maksimum 15°C	Edge Gateway 5000
per jam)	 0°C hingga 50°C (32°F hingga 122°F) saat tersambung ke sumber daya AC/DC 24 V. 0°C hingga 40°C (32°F hingga 104°F) saat tersambung adaptor daya atau baterai.
	Edge Gateway 5100
	 -30°C hingga 70°C (-22°F hingga 158°F) saat tersambung ke sumber daya AC/DC 24 V.
	 0°C hingga 40°C (32°F hingga 104°F) saat tersambung adaptor daya atau baterai.
	CATATAN: Suhu pengoperasian maksimum diturunkan 1°C/305 m (1000 kaki) di atas ketinggian permukaan laut.
Non-pengoperasian	-40°C hingga 85°C (-40°F hingga 185 °F)

Persyaratan lingkungan	
Kelembapan relatif (maksimum):	
Pengoperasian (dengan gradasi kelembaban maksimum 10% per jam)	10 % hingga 90 % (tanpa kondensasi)
Non-pengoperasian ((dengan gradasi kelembaban maksimum 10% per jam)	5 % hingga 95 % (tanpa kondensasi)
Ketinggian (maksimum, tanpa tekanan):	
Pengoperasian	-15,2 m ke 5000 m (-50 kaki ke 16.404 kaki)
	CATATAN: Suhu pengoperasian maksimum diturunkan 1°C/305 m (1000 kaki) di atas ketinggian permukaan laut.
Penyimpanan	-15,2 m hingga 10.668 m (-50 kaki ke 35,000 kaki)
Kondisi lingkungan—Modul IO	
Persyaratan lingkungan	
Rating perlindungan Ingress	IP50
	CATATAN: Enklosur memenuhi IP50 dengan braket kosong PCIe yang sudah terpasang sebelumnya. Rating IP sistem tergantung pada rating IP kartu PCIe.
Kisaran suhu:	
Pengoperasian (dengan gradasi suhu maksimum 15°C	-30°C hingga 70°C (-22°F hingga 158°F)
per jam)	CATATAN: Suhu operasi maksimum diturunkan 1°C/305 m(1000 kaki) di atas ketinggian permukaan laut.
	CATATAN: Enklosur memenuhi spesifikasi ini tanpa kartu PCIe. Suhu pengoperasian dapat berubah jika kartu PCIe dipasang.
	CATATAN: Setiap komponen yang akan dipasang dalam modul IO harus memiliki rating suhu udara yang sama dengan atau lebih tinggi dari rating suhu kartu PCle. Untuk modul IO tanpa kartu PCle, gunakan suhu lingkungan sistem +3°C (+37,4°F) untuk menentukan suhu udara di dalam.
Non-pengoperasian	-40°C hingga 85°C (-40°F hingga 185 °F)
Kelembapan relatif (maksimum):	
Pengoperasian (dengan gradasi kelembaban maksimum 10% per jam)	10 % hingga 90 % (tanpa kondensasi)
Non-pengoperasian (dengan gradasi kelembaban maksimum 10% per jam)	5 % hingga 95 % (tanpa kondensasi)
Ketinggian (maksimum, tanpa tekanan):	
Pengoperasian	-15,2 m ke 5000 m (-50 kaki ke 16.404 kaki)


CATATAN: Suhu pengoperasian maksimum diturunkan 1°C/305 m (1000 kaki) di atas ketinggian permukaan laut.

Penyimpanan

-15,20 m hingga 10.668 m (-50 kaki hingga 35.000 kaki)

Supported PCIe card power (daya kartu PCIe yang didukung)—Suhu kartu PCIe dan rating daya harus memenuhi persyaratan berikut:

Suhu lingkungan sistem setelah ketinggian menurun (°C/°F)	Disipasi daya maksimum yang didukung (W) untuk 85°C (185°F) atau di atas kartu PCle nilai udara	Disipasi daya maksimum yang didukung (W) untuk 70°C (158°F) atau pada kartu PCIe nilai udara	Disipasi daya maksimum yang didukung (W) untuk 55°C (131°F) atau pada kartu PCle nilai udara
20/68	15	12	8
25/77	14	10	6
30/86	13	9	5
35/95	12	8	4
40/104	10	6	3
45/113	9	5	2
50/122	8	4	1
55/131	6	3	Tidak didukung
60/140	5	2	Tidak didukung
65/149	4	1	Tidak didukung
70/158	3	Tidak didukung	Tidak didukung

💋 CATATAN: Kartu PCIe harus mendukung lingkungan udara tetap dan tidak memerlukan pendinginan aktif.

CATATAN: Kartu PCIe dengan rating di atas 25 W tidak didukung terlepas dari rating suhu.

CATATAN: Jika kartu PCIe diberi rating pada suhu yang tidak ditunjukkan dalam tabel, gunakan interpolasi untuk menghitung daya maksimum yang didukung.

CATATAN: Jika kartu PCle dinilai pada suhu lebih besar dari 85°C (185°F), kartu ini harus diperlakukan sebagai kartu peringkat 85°C (185°F) dalam menentukan daya yang didukung.

Kondisi lingkungan - Modul daya

-40°C hingga 85°C (-40°F hingga 185 °F)

De atan linak

Persyaratan lingkungan	
Kelembapan relatif (maksimum):	
Pengoperasian (dengan gradasi kelembaban maksimum 10% per jam)	10 % hingga 90 % (tanpa kondensasi)
Non-pengoperasian ((dengan gradasi kelembaban maksimum 10% per jam)	5 % hingga 95 % (tanpa kondensasi)
Ketinggian (maksimum, tanpa tekanan):	
Pengoperasian	-15,2m ke 5000m (-50 kaki ke 16.404 kaki)
	CATATAN: Suhu pengoperasian maksimum diturunkan 1°C/305m (1000 kaki) di atas ketinggian permukaan laut.
Penyimpanan	-15,20 m hingga 10.668 m (–50 kaki hingga 35.000 kaki)
Kondisi lingkungan - Enklosur	
Persyaratan lingkungan	
Rating perlindungan Ingress	IP65
	CATATAN: Membutuhkan sambungan saluran IP65 atau di atas.
Kisaran suhu:	
Pengoperasian (dengan gradasi suhu maksimum 15°C per jam)	 Edge Gateway 5000: 0°C hingga 45°C (32°F hingga 113°F) Edge Gateway 5100: -30°C hingga 70°C (-22°F hingga 158°F)
	CATATAN: Suhu pengoperasian maksimum diturunkan 1°C/305 m (1000 kaki) di atas ketinggian permukaan laut.
	CATATAN: Suhu operasi maksimum diderivasi 18°C (64,4°F) di bawah beban panas matahari langsung.
Non-pengoperasia (dengan gradasi suhu maksimum 15ºC per jam)	-40°C hingga 85°C (-40°F hingga 185 °F)
Kelembapan relatif (maksimum):	
Pengoperasian (dengan gradasi kelembaban maksimum 10% per jam)	10 % hingga 90 % (tanpa kondensasi)
Non-pengoperasian ((dengan gradasi kelembaban maksimum 10% per jam)	5 % hingga 95 % (tanpa kondensasi)
Ketinggian (maksimum, tanpa tekanan):	
Pengoperasian	-15,2 m ke 5000 m (-50 kaki ke 16.404 kaki)
	CATATAN: Suhu pengoperasian maksimum diturunkan 1°C/305 m (1000 kaki) di atas ketinggian permukaan laut.
Penyimpanan	-15,2 m hingga 10.668 m (-50 kaki ke 35,000 kaki)

Kondisi pengoperasian

Getaran maksimum

	5000	5100
Operasional	1,54 Grms, 15 menit/sisi	1,54 Grms, 60 menit/sisi
Guncangan maksimum		
	5000	5100
Operasional	40 G, 2 ms	40 G, 2 ms
Non-operasional	160 g, 2 ms Half Sine Shock	160 g, 2 ms Half Sine Shock

Ketinggian maksimum

	5000	5100
Operasional	-15,2 m ke 5000 m (-50 kaki ke 16.404 kaki)	-15,2 m ke 5000 m (-50 kaki ke 16.404 kaki)
Non-operasional	-15,2 m hingga 10.668 m (-50 kaki ke 35,000 kaki)	-15,2 m hingga 10.668 m (-50 kaki ke 35,000 kaki)

Daya

Adaptor daya (opsional)

Parameter umum	
Catu daya	EPS Level V
Watt	65 W
Kisaran tegangan input AC	90-264 Vac
Arus input AC (kisaran AC rendah/kisaran AC tinggi)	1,7 A/1,0 A
Frekuensi input AC	47 Hz/63 Hz
Efisiensi rata-rata (sesuai dengan ESTAR 5.2)	87%
Parameter DC	
+19.5 v output	19,50 V/ 3,34 A
Daya total (maksimum)	65 W
BTUs/h (berdasarkan watt maks PSU)	222 BTU

Toleransi input daya	
24V AC/DC	+10% hingga -25% (26,4 V hingga 18,0 V)
Modul daya—Konektor baterai	 Pengisian daya—Pengisian daya akan mati ketika tegangan baterai mencapai 14 V.
	 Memberikan daya sistem—Sistem akan mati saat tegangan dari baterai di bawah 10 V.

Level tegangan GPIO

Level tegangan GPIO		
GPIO 2~9	Bi-direksional I/O, Input analaog	
	3,3 V input pemicu-Schmitt	
	3,3 V output dorong-tarik	
	Minimal	Maksimal
Input tegangan rendah (V _i)	0,00 V	0,66 V
Input tegangan tinggi (V _{ih})	2,15 V	3,30 V
Output tegangan rendah (V _{ol})	0,00 V	0,40 V
Output tegangan tinggi (V _{oh})	2,40 V	3,30 V
Output arus hilang/sumber	-9 mA (hilang 9mA)	10 mA (sumber 10mA)

Baterai sel berbentuk koin CMOS 3,0 V

	Tipe	Brand	Tegangan	Komposisi
Edge Gateway 5000	CR2032	Jhih Hong	3 V	Litium
		Panasonic	3 V	Litium
		Mitsubitshi	3 V	Litium
		Shun Wo & KTS	3 V	Litium
Edge Gateway 5100	BR2032	Panasonic	3 V	Litium

CATATAN: Dell merekomendasikan untuk memeriksa atau mengganti baterai sel berbentuk koin sebelum operasi jika sistem telah diputuskan dari sumber daya selama lebih dari dua tahun.

Security (Keamanan)

	5000/5100
Modul Platform Terpercaya (TPM)	TPM 1.2TPM 2.0 (hanya untuk Windows 10)
Sakelar Intrusi Sasis	Tersedia saat sistem dipasang dalam casing (opsional). Saat pintu casing dibuka, pesan muncul dalam BIOS saat Power-On Self- Test (POST), mengindikasikan bahwa pintu sedang terbuka. Catatan juga dibuat.



CATATAN: TPM tidak tersedia di semua negara. Tergantung pada regulasi negara Anda, board sistem TPM mungkin tidak tersedia.

Perangkat Lunak

	5000/5100
Dell Edge Device Manager (manajemen sistem)	Opsional

Lingkungan

CATATAN: Untuk rincian lebih lanjut mengenai fitur-fitur lingkungan Dell, lihat Kepatuhan Lingkungan Dell.

	5000/5100
BFR/bebas-PVC	Tidak

Servis dan dukungan

CATATAN: Untuk rincian lebih lanjut tentang paket layanan Dell, lihat Paket layanan Dell

	5000/5100
Garansi perangkat keras dasar satu tahun, dengan layanan mail- in	Termasuk
Ekstensi dasar hingga lima tahun, dengan layanan mail-in	Available (Tersedia)
Ekstensi ProSupport hingga lima tahun, dengan hari berikutnya di lokasi layanan	Available (Tersedia)

CATATAN: Untuk salinan jaminan kami atau jaminan terbatas, silakan kirim surat 'Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682'. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <u>www.dell.com/warranty</u>.

U

CATATAN: Layanan dapat disediakan oleh pihak ketiga. Seorang teknisi akan diberangkatkan jika perlu setelah pemecahan masalah berbasis telepon. Tergantung pada ketersediaan suku cadang, batasan geografis dan ketentuan kontrak layanan. Waktu layanan bergantung pada waktu panggilan hari yang ditempatkan ke Dell AS.

Ikhtisar Modul I/O

Modul I/O memungkinkan Anda untuk memasang kartu PCIe x1 dan menambah port tambahan ke Dell Edge Gateway Anda.

CATATAN: Modul daya dibutuhkan untuk dipasang dengan Dell Edge Gateway untuk diaktifkan dan menggunakan modul IJ ekspansi I/O.

Tampilan modul IO (opsional)

Modul IO—Depan



Mengindikasikan keadaan daya dari modul IO dan Edge Gateway.

Modul IO—Atas



Fitur

1	Kait pelepas atas	Dorong kedua kait pelepas atas dan bawah untuk melepaskan sambungan modul daya dari Edge Gateway.
2	Port USB 2.0	Untuk perangkat USB 2.0.
3	Port USB 2.0	Untuk perangkat USB 2.0.
4	Port GPIO	Menyambungkan kabel GPIO 8–pin.
5	Port RS232	Menyambungkan kabel RS232.
6	Slot perutean kabel	Rutekan setiap kabel yang telah disambungkan ke kartu PCI yang telah dipasang dalam modul IO.

Pemetaan konektor GPIO



Pin	Sinyal	PIC Pin	Nama Pin Penuh
1	GND		
2	GPIO	1	AN22/RPE5/PMD5/RE5
3	GPIO	2	AN23/PMD6/RE6
4	GPIO	3	AN27/PMD7/RE7
5	GPIO	4	AN16/C1IND/RPG6/SCK2/ PMA5/RG6
6	GPIO	5	AN17/C1INC/RPG7/ PMA4/RG7
7	GPIO	6	AN18/C2IND/RPG8/ PMA3/RG8
8	GPIO	21	AN8/RPB8/CTED10/RB8
9	GPIO	22	AN9/RPB9/CTED4/ PMA7/RB9
10	GND		

Produsen nomor komponen

Molex 39530-5510

https://www.molex.com/



CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat berubah.

Port RS232 pada pemetaan konektor modul ekspansi IO



Pin	Sinyal	Pin	Sinyal
1	DCD	6	DSR
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		



CATATAN: Ini adalah konektor port serial standar.

Modul IO—Bawah



Fitur

1	Kait pelepas bawah	Dorong kait pelepas atas dan bawah untuk melepaskan sambungan modul daya dari Edge Gateway.
2	slot kartu PCle x1	Pasang kartu PCIe x1 pada modul IO.
3	Sekrup pelepas penutup modul IO	Lepaskan sekrup untuk membuka boks dan pasang kartu PCIe.

Menyetel modul IO

YERHATIAN: Sebelum menyentuh apa pun di dalam sistem, bumikan diri Anda dengan menyentuh permukaan metal yang tidak dicat. Saat Anda bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak dicat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat merusak komponen internal.

CATATAN: Pasang kartu ekspansi PCIe di dalam modul ekspansi IO sebelum memasangnya pada pemasangan dinding atau rel DIN.

- Pasang kartu ekspansi PCle di dalam modul ekspansi IO-opsional. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memasang kartu PCle ke dalam modul IO.
- 2. Pasang bracket pemasangan-dinding atau pemasangan rel DIN ke modul daya sesuai kebutuhan.
- 3. Lepaskan sekrup dan penutup debu yang menutupi port ekspansi modul daya pada konektor Edge Gateway.



4. Sejajarkan pin pemandu modul daya ke port modul daya pada Edge Gateway dan geser modul daya ke arah Edge Gateway sampai terpasang seluruhnya.



5. Pastikan kait atas dan bawah dikunci untuk menahan modul ke Edge Gateway.



6. Pasang Edge Gateway dan modul IO bersama dengan modul daya di lokasi yang diinginkan menggunakan bracket pemasangandinding atau pemasangan rel DIN.



Bracket pemasangan dinding

Pemasangan rel DIN



7. Sambungkan ke sumber daya, dan tekan tombol daya.



CATATAN: Sambungkan kabel daya ke port adaptor daya AC/DC 24 V atau DC 19,5 V pada modul daya.

CATATAN: Adaptor daya dan baterai timbal-asam tersegel dijual terpisah.

CATATAN: Untuk mengaktifkan dan menggunakan modul ekspansi IO, Anda juga harus memasang modul daya.

Memasang kartu PCIe ke dalam modul IO

PERHATIAN: Perangkat elektrik dan elektronik sensitif terhadap pelepasan elektrostatik (ESD). Paparan terhadap ESD dapat merusak perangkat Anda dan menyebabkan kemungkinan perangkat Anda tidak berfungsi secara baik. Pastikan bahwa Anda membumi secara benar sebelum menangani kartu broadband seluler.

CATATAN: Pasang kartu ekspansi PCIE dalam modul ekspansi IO sebelum memasangnya pada pemasangan dinding atau rel DIN.

- 1. Buka modul IO.
 - a. Lepaskan penutup debu dan longgarkan sekrup penutup akses yang menahan modul ekspansi IO ke penutup.
 - b. Geser modul ke arah yang ditunjukkan, dan secara hati-hati angkat penutup atas dari modul.

 \sum PERHATIAN: Lepaskan penutup secara hati-hati untuk menghindari merusak kabel lampu LED, yang dipasang pada bagian bawah penutup.



2. Melepaskan penutup slot kartu ekspansi PCle.



3. Pasang kartu PCIe ke dalam slot kartu ekspansi PCIe pada modul ekspansi IO dan tahan dengan sekrup.



4. Pasang kembali penutup pada modul ekspansi IO>



5. Kencangkan sekrup yang menahan penutup pada modul ekspansi IO.





Ikhtisar Modul Daya

Modul daya memungkinkan Anda untuk menyambungkan sumber daya tambahan ke Dell Edge Gateway Anda. Modul daya memungkinkan Anda untuk tersambung ke semua tiga sumber daya, yaitu, AC/DC 24V, DC 19,5 V, dan sebuah baterai.



CATATAN: Modul Daya diharuskan untuk dipasang dengan Dell Edge Gateway untuk mengaktifkan dan menggunakan modul ekspansi I/O.

Tampilan modul daya (opsional)

Modul daya—Depan



Fitur

1 LED status daya

2 LED status baterai

Mengindikasikan keadaan daya dari modul daya dan Edge Gateway.

Mengindikasikan keadaan daya dari baterai yang terpasang.

Modul daya—Bawah



Fitur		
1	Port adaptor daya DC 19,5 V	Menyambungkan adaptor daya DC 19,5 V untuk memberikan daya ke Edge Gateway Anda.
2	Port daya AC/DC 24 V	Menyambungkan adapator daya AC/DC 24 V untuk memberikan daya ke Edge Gateway Anda.
3	Port baterai timbal-asam tersegel	Menyambungkan baterai eksternal ke modul daya untuk memberikan daya dukungan dalam hal terjadi interupsi daya.
4	Kait pelepas bawah	Mendorong kait pelepas atas dan bawah untuk melepaskan sambungan modul daya dari Edge Gateway.

Port adaptor daya 19,5 V DC



Pin	Polaritas
1	DC Negatif
2	DC Positif

Produsen nomor komponen

SINGATRON 2DC-S060-029F http://www.singatron.com/



CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat berubah.

Port daya 24 V AC/DC



Pin	Polaritas
1	AC/DC-IN
2	Positif/Negatif
Produsen nomor komponen	Molex 39530-0502

https://www.molex.com/



CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat berubah.

Port baterai asam timbal yang disegel



Pin	Polaritas
1	Status baterai
2	Negatif
3	Positif
Produsen nomor komponen	Molex 39530-0503 https://www.molex.com/



CATATAN: Jumlah bagian ini hanya untuk referensi dan dapat berubah.

Modul daya—Atas



1 Kait pelepas atas

Dorong kedua kait pelepas atas dan bawah untuk melepaskan sambungan modul daya dari Edge Gateway.

Modul daya—Kanan



Fitur

1

Port ekspansi Edge Gateway

Sambungkan modul daya ke Edge Gateway untuk opsi peningkatan daya dan untuk memberi daya modul ekspansi IO.

Menyetel modul daya

PERINGATAN: Sebelum menyetel modul daya, matikan Edge Gateway dan lepaskan sambungan kabel daya.

CATATAN: Untuk mengaktifkan dan menggunakan modul ekspansi IO, Anda juga harus memasang modul daya.

- 1. Pasang bracket pemasangan dinding atau pemasangan rel DIN ke modul daya sesuai yang dibutuhkan.
- 2. Lepaskan sekrup dan penutup debu yang menutup port ekspansi modul daya pada konektor Edge Gateway.



3. Sejajarkan pin pemandu modul daya ke port modul daya pada Edge Gateway dan geser modul daya sampi terpasang sepenuhnya.



4. Pastikan kait atas dan bawah telah terkunci untuk menahan modul ke Edge Gateway.



5. Tahan modul daya ke dinding atau ke rel DIN

Bracket pemasangan dinding



Rel DIN



6. Sambungkan sumber daya dan tekan tombol daya pada Edge Gateway.



- CATATAN: Anda dapat menyambungkan kabel daya ke AC/DC 24V, DC 19 V, dan baterai secara bersamaan.
- CATATAN: Adaptor daya dan baterai timbal-asam tersegel dijual terpisah.
- CATATAN: Memasang baterai adalah opsional. Dell merekomendasikan Anda untuk menyambungkan baterai timbalasam 12V tersegel ke modul daya.
- CATATAN: Baterai timbal-asam 12V tidak dijual oleh Dell.

Spesifikasi - Modul Daya

Dimensi			
Tinggi	117,80 mm (4,64 inci)		
Panjang	216 mm (8,50 inci)		
Lebar	64,20 mm (2,53 inci)		
Persyaratan daya			
Tegangan/arus input konektor blok terminal	24 VAC (50 Hz–60 Hz) atau 24 VDC / 15A		
Tegangan/arus input adaptor daya	19,5 VDC / 6,67A		
Port konektor baterai	12VDC / 15A		
Persyaratan lingkungan			
Peringkat Perlindungan Ingress	IP50		
Kisaran suhu:			
Pengoperasian (dengan gradasi suhu maksimum 15°C per jam)	 -30°C hingga 70°C (-22°F hingga 158°F) saat dihubungkan ke sumber daya AC/DC 24V. 		
	 -30°C hingga 40°C (-22°F hingga 104°F) saat dihubungkan ke adaptor daya atau baterai. 		

Persyaratan lingkungan

		U	CATATAN: Suhu pengoperasian maksimum diturunkan 1ºC/305m(1000 kaki) di atas ketinggianpermukaan laut.
	Non-pengoperasian	-40°	C hingga 70 °C (-40°F hingga 158 °F)
Kelemba	apan relatif (maksimum):		
	Pengoperasian (dengan gradasi kelembaban maksimum 10% per jam)	10 %	hingga 90 % (tanpa kondensasi)
	Non-pengoperasian (dengan gradasi kelembaban maksimum 10% per jam)	5%	ningga 95 % (tanpa kondensasi)
Ketinggian (maksimum, tanpa tekanan):			
	Pengoperasian	-15,21	n hingga 5000m (-50 kaki hingga 16.404 kaki)
		U	CATATAN: Suhu pengoperasian maksimum diturunkan 1°C/305m(1000 kaki) di atas ketinggianpermukaan laut.
	Penyimpanan	-15,20) m hingga 10.668 m (–50 kaki hingga 35.000 kaki)

Ikhtisar Casing

Casing yang kokoh memungkinkan Anda memasang Dell Edge Gateway di lingkungan yang keras, seperti lokasi yang mengalami variasi suhu tinggi, partikel debu, dan kelembaban.

Tampilan casing (opsional)

Casing - Samping



Fitur		
1	Casing yang kasar	Pasang Edge Gateway dalam casing yang kasar saat menggunakannya dalam kondisi lingkungan yang keras.
2	Sakelar pendeteksi intrusi	Mendeteksi akses sistem yang tidak diizinkan.
3	Kait penahan pintu (3)	Menahan casing.
4	Rusuk-rusuk termal	Mengeluarkan panas yang dihasilkan oleh sistem.
5	Kait pengunci	Menahan sistem dengan gembok.

Fitur		
6	Kabel pengikat (17)	Untuk menghindari putusnya sambungan kabel secara tidak sengaja, ikat semua kabel ke pemandu kabel pengikat.
7	Bukaan kanal kabel (8)	Rutekan kabel melalui kanal (diameter 1 inci dan 0,75 inci).
8	Pembumian primer (internal)	Sambungkan kabel pembumian ke sistem.
9	Pembumian primer (eksternal)	Sambungkan kabel pembumian ke sistem.
10	Kabel penghenti pintu (2)	Mencegah pintu terbuka.
11	Rusuk-rusuk termal pintu	Mengeluarkan panas yang dihasilkan oleh sistem.

Menyetel casing

1. Pasang braket pemasangan dinding casing pada lokasi yang diinginkan dan tahan ke dinding menggunakan sekrup pemasangan dinding.



CATATAN: Pastikan bahwa takik pada bracket berada di atas.



CATATAN: Sekrup pemasangan dinding tidak termasuk dengan casing.



2. Buka casing.



3. Tempatkan casing pada bracket pemasangan dinding, dan sejajarkan tab pada belakang casing sehingga masuk ke dalam takik pada bracket dinding.



4. Tahan casing ke bracket dinding dengan menggunakan pembersih karet dan sekrup.



5. Tahan bracket pemasangan casing ke Edge Gateway dengan menggunakan sekrup.

CATATAN: Sebelum memasang bracket ke Edge Gateway, perhatikan orientasi bracket yang benar.



6. Posisikan Edge Gateway ke dua pin pemberitahu lokasi casing, dan kemudian tempatkan dan kencangkan sekrup untuk menahan Edge Gateway ke casing.



7. Sambungkan sakelar instrusi ke sistem.



8. Lepaskan plug kanal yang diinginkan pada sisi bawah atau kiri dari casing dan pasang kanal berkabel.

CATATAN: Untuk memastikan bahwa debu dan air tidak memasuki casing, pasang kanal yang memiliki status IP65.



9. Rutekan kabel melalui kanal dan sambungkan kabel ke konektor yang diinginkan.





10. Tutup dan kaitkan dengan benar pintu casing.



Menyetel dongle ZigBee

PERHATIAN: Jangan menyambungkan dongle ZigBee jika Edge Gateway terpasang di dalam casing.

CATATAN: Jangan menyambungkan dongle ZigBee ke port USB internal dari modul ekspansi IO. U

- 1. Matikan Edge Gateway Anda.
- 2. Sambungkan dongle ZigBee ke port USB eksternal mana saja pada Edge Gateway Anda.



atau

Sambungkan dongle ZigBee ke port USB eksternal mana saja pada modul IO.



CATATAN: Jangan menyambungkan dongle ZigBee ke port USB internal dari modul ekspansi IO.



3. Nyalakan Edge Gateway dan selesaikan penyetelan.

CATATAN: Untuk informasi pengembangan ZigBee, lihat www.silabs.com/.

Standar BIOS

Umum

Pengaturan ini diatur di pabrik dan tidak dapat dikonfigurasi.

System configuration (Konfigurasi sistem)

	5000	5100
NIC Terintegrasi	Enabled w/PXE (Diaktifkan dengan PXE).	Enabled w/PXE (Diaktifkan dengan PXE).
Integrated NIC 2	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)
Port serial	Diaktifkan	Diaktifkan
Modul I/O	Diaktifkan	Diaktifkan
Pengoperasian SATA	AHCI	AHCI
Drive	Enable (Aktifkan) (SSD-1)	Enable (Aktifkan) (SSD-1)
Pelaporan SMART	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)
Konfigurasi USB	Enabled (Aktifkan) (dukungan boot, port USB depan, port USB belakang)	Enabled (Aktifkan) (dukungan boot, port USB depan, port USB belakang)
Perangkat-perangkat lain-lain	Enabled (Aktifkan) (WWAN, WLAN, Bluetooth, CANBus)	Enabled (Aktifkan) (WWAN, WLAN, Bluetooth, CANBus)
Tombol Daya	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)
Dukungan Watchdog Timer	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)

Security (Keamanan)

	5000	5100
Kata Sandi Admin	Not set (Tidak diatur)	Not set (Tidak diatur)
Kata Sandi sistem	Not set (Tidak diatur)	Not set (Tidak diatur)
Kata Sandi HDD Internal	Not set (Tidak diatur)	Not set (Tidak diatur)
Kata Sandi Kuat	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)
Konfigurasi Kata Sandi	4~32 panjang karakter	4~32 panjang karakter

	5000	5100
Memintas Kata Sandi	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)
Perubahan Kata Sandi	Diaktifkan	Diaktifkan
TPM 1.2 Security	Diaktifkan	Diaktifkan
	Disabled (Dinonaktifkan) (Lewati PPI untuk Mengaktifkan Perintah, Lewati PPI untuk Menonaktifkan Perintah, Hapus)	Disabled (Dinonaktifkan) (Lewati PPI untuk Mengaktifkan Perintah, Lewati PPI untuk Menonaktifkan Perintah, Hapus)
TPM 2.0 Security	Diaktifkan	Diaktifkan
	Disabled (Dinonaktifkan) (Lewati PPI untuk Mengaktifkan Perintah, Lewati PPI untuk Menonaktifkan Perintah, Pengesahan Diaktifkan, Penyimpanan Kunci Diaktifkan, SHA-256, Hapus)	Disabled (Dinonaktifkan) (Lewati PPI untuk Mengaktifkan Perintah, Lewati PPI untuk Menonaktifkan Perintah, Pengesahan Diaktifkan, Penyimpanan Kunci Diaktifkan, SHA-256, Hapus)
Intrusi Sasis	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)
Dukungan CPU XD	Diaktifkan	Diaktifkan
Akses OROM Keyboard	Diaktifkan	Diaktifkan
Penguncian Pengaturan Admin	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)

Secure Boot (Boot Aman)

	5000	5100
Mengaktifkan Boot Aman	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)
Pengelolaan Expert Key	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)

Performance (Kinerja)

	5000	5100
Intel SpeedStep	Diaktifkan	Diaktifkan
Konrol Keadaan-C	Diaktifkan	Diaktifkan
Nilai CPUID Batas	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)

Power Management (Pengelolaan Daya)

	5000	5100
Pemulihan AC (Desktop)	Power off (Mematikan)	Power off (Mematikan)
Waktu Penyalaan Otomatis	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)

	5000	5100
Pengaktifan pada LAN/WLAN	Nonaktifkan: Nyalakan sistem dari keadaan hibernasi (S4) dan keadaan mati (S5)	Nonaktifkan: Nyalakan sistem dari keadaan hibernasi (S4) dan keadaan mati (S5)

CATATAN: Dengan dukungan menyalakan USB dari keadaan mati (S5), keyboard atau mouse kabel dapat menyalakan sistem jika tersambung ke port USB yang dipilih (ditandai dengan ikon Smart Power On) Untuk keyboard dan mouse nirkabel, jika kedua perangkat berbagi dongle USB yang sama dan dongle dimasukkan ke port USB yang dipilih, kedua keyboard dan mouse dapat menyalakan sistem. Untuk keyboard nirkabel saja atau mouse nirkabel saja, keduanya dapat menyalakan sistem selama dongle dimasukkan ke port USB yang dipilih.

POST Behavior (Perilaku POST)

	5000	5100
Kesalahan Keyboard	Diaktifkan	Diaktifkan
Boot Cepat	Thorough (Lengkap)	Thorough (Lengkap)
LED Numlock	Diaktifkan	Diaktifkan
Extend BIOS POST Time (Waktu POST BIOS Tambahan)	0 seconds (0 detik)	0 seconds (0 detik)
Peringatan dan Kesalahan	Prompt on Warnings and Errors (Permintaan pada Peringatan dan Kesalahan)	Prompt on Warnings and Errors (Permintaan pada Peringatan dan Kesalahan)

Maintenance (Pemeliharaan)

	5000	5100
Tag servis	Diatur oleh pabrik	Diatur oleh pabrik
Tag aset	Entri pengguna opsional	Entri pengguna opsional
Pesan SERR	Diaktifkan	Diaktifkan
Penurunan Versi BIOS	Diaktifkan	Diaktifkan
Menghapus Data	Disabled (Dinonaktifkan)	Disabled (Dinonaktifkan)
Pemulihan BIOS	Diaktifkan	Diaktifkan

Dokumen-dokumen lain yang mungkin Anda butuhkan

Selain Manual Pemasangan dan Pengoperasian ini, Anda mungkin perlu untuk melihat panduan-panduan berikut ini yang tersedia di https://www.dell.com/support/manuals.

- Panduan Memulai Manajer Perangkat Dell Edge
- · Bantuan Dukungan Dell Untuk Panduan Mulai Cepat Penting Pengelolaan Terbuka Dell
- Perintah Dell | Pemantauan Perintah Pengguna

Sebagai tambahan, untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan **Perlindungan Data Dell | Enkripsi** lihat dokumentasi untuk perangkat lunak di <u>https://www.dell.com/support/manuals</u>.

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai masalah penjualan, bantuan teknis, atau layanan pelanggan:

- Buka www.dell.com/contactdell. 1.
- Verifikasikan negara atau kawasan Anda di daftar tarik turun pada bagian bawah halaman. 2.
- 3. Pilih layanan yang sesuai atau tautan dukungan berdasarkan kebutuhan Anda atau pilih metode untuk menghubungi Dell yang paling nyaman untuk Anda.

Dell menyediakan beberapa pilihan layanan dan dukungan berbasis online dan telepon. Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di wilayah Anda.



🜠 CATATAN: Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.

Kepatuhan regulasi dan lingkungan

Penilaian kesesuaian terkait produk dan perizinan regulasi termasuk Keamanan Produk, Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC), Ergonomi, dan Perangkat Komunikasi yang relevan dengan produk ini, serta Lembar Data untuk produk ini, tersedia di dell.com/ regulatory_compliance.

Rincian program pengelolaan lingkungan Dell untuk menghemat konsumsi energi produk, mengurangi atau menghilangkan bahan untuk pembuangan, memperpanjang masa pakai produk dan memberikan solusi pemulihan peralatan yang efektif dan nyaman dapat dilihat di www.dell.com/environment. Penilaian kesesuaian terkait produk, perizinan regulasi, dan informasi yang mencakup Lingkungan, Konsumsi Energi, Emisi Kebisingan, Informasi Material Produk, Kemasan, Baterai, dan Daur Ulang yang terkait dengan produk ini dapat dilihat dengan mengklik tautan Desain untuk Lingkungan pada halaman web.