Venue 8 Pro

Felhasználói kézikönyv – Windows 10



Szabályozó modell: T03D Szabályozó típus: T03D001

May 2020 Mód. A01

Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat jelzések

i MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK olyan fontos tudnivalókat tartalmaznak, amelyek a táblagép biztonságosabb és hatékonyabb használatát segítik.

FIGYELMEZTETÉS: A FIGYELMEZTETÉS hardverhiba vagy adatvesztés lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

© 2015-2020 Dell Inc. vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva. A Dell, az EMC és egyéb védjegyek a Dell Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden egyéb névjegy a vonatkozó vállalatok védjegye lehet.

Tartalomjegyzék

1 Jellemzők	5
2 A táblagép beállítása	7
A táblaszámítógép töltése	7
Az áramellátás és akkumulátortöltöttség állapotjelzőjének viselkedése	7
A tápellátás és az akkumulátor állapotát jelző ikonok	8
A táblaszámítógép bekapcsolása	
A micro-SIM kártya behelyezése	8
A micro-SIM kártya eltávolítása	9
microSD kártya behelyezése	9
A microSD kártya eltávolítása	
Fejhallgató használata	11
3 A táblagép használata	12
A táblagép kikapcsolása	12
A kezdőképernyőn található bekapcsológombbal	12
A bekapcsológomb használatával	12
A képernyő kikapcsolása	12
A kezdőképernyőn található bekapcsológombbal	12
A bekapcsológomb használatával	12
Kezdőképernyő	
Wi-Fi	13
A Wi-Fi be- és kikapcsolása	13
Csatlakozás hálózathoz	
Mobil széles sáv beállítások	13
Bluetooth	
A Bluetooth be- és kikapcsolása	13
Párosítás Bluetooth kapcsolat létesítésére alkalmas eszközökkel	
Képernyő tájolás	14
A képernyő tájolásának rögzítése és feloldása	14
A képernyő fényerejének beállítása	14
Automatikus beállítás	
A táblagép szinkronizálása	
Az operációs rendszer visszaállítása	
A táblagép beállításainak helyreállítása	
Mozdulatok	15
4 Hibaelhárítás	17
Akkumulátor probléma	
Hálózati probléma	17
Érintőképernyő probléma	
Rendszer probléma	
5 Belépés a BIOS beállító programba	

Billentyűzettel	
Billentyűzet nélkül	
6 Műszaki adatok	
7 Hogyan kérhet segítséget	22
A Dell elérhetőségei	

Jellemzők





Funkció

- 1. Kamera állapotjelzője
- 2. Elülső kamera
- 3. Szervizcímke
- 4. Hangszóró
- 5. USB 3.0 és tápadapter port (USB-C)
- 6. Tápellátás és akkumulátor töltöttségi állapotjelző fény
- 7. micro-SIM kártyafoglalat
- 8. microSD kártyafoglalat
- 9. Mikrofon
- 10. Hangerő-szabályozó gombok (2 db)
- 11. Windows gomb

Akkor világít, amikor az elülső vagy a hátsó kamera használatban van.

Fényképek készítését és videók rögzítését teszi lehetővé.

A szervizcímkét és az expressz szervizkódot tartalmazza, amely szükséges, amikor felveszi a kapcsolatot a Dell-lel.

Audio kimenetet biztosít.

Tápegység csatlakoztatására a táblagép áramellátásához és az akkumulátor feltöltéséhez. Periféria, például tárolóeszköz, nyomtató, képernyő stb. csatlakoztatására. Akár 5 Gb/s sebességű adatátvitelre. () MEGJEGYZÉS: Normál USB, HDMI és DisplayPort eszközök csatlakoztatásához (külön kapható) átalakító szükséges.

A táblagép áramellátásának módját és az akkumulátor töltöttségét jelzi.

micro-SIM kártyát a foglalatba helyezve mobil széles sávú hálózathoz csatlakozhat.

microSD kártya behelyezését teszi lehetővé a táblaszámítógép tárolókapacitásának megnövelése érdekében. A táblaszámítógép maximum 128 GB kapacitású microSD kártyát támogat.

Hangbemenetet biztosít hangfelvételekhez, hanghívásokhoz stb.

Nyomja le a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

- Nyomja meg a Windows kezdőképernyő megnyitásához.
- Nyomja meg a legutóbb használt alkalmazás vagy képernyő gyors eléréséhez.

Funkció

12.	NFC érzékelő terület (opcionális)	Az NFC (Near Field Communication) funkció lehetővé teszi fájlok vezeték nélküli átvitelét más NFC-kompatibilis eszközökkel.
13.	Hátsó kamera	Fényképek készítését és videók rögzítését teszi lehetővé.
14.	Bekapcsológomb	 Nyomja meg 2 másodpercig a táblagép bekapcsolásához, ha az ki van kapcsolva. Nyomja meg a táblagép bekapcsolásához, ha az alvó állapotban van. Nyomja meg a táblaszámítógép alvó állapotba történő kapcsolásához, ha az be van kapcsolva.
15.	Headset port	Csatlakozást biztosít fejhallgató, mikrofon, vagy fejhallgató-mikrofon kombináció (headset) számára.

VIGYÁZAT: Az ebben a fejezetben ismertetett műveletek megkezdése előtt olvassa el a táblagépéhez kapott biztonsági útmutatót. További gyakorlati tanácsokat a www.dell.com/regulatory_compliance weboldalon talál.

A táblaszámítógép töltése

🛆 FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátort 0 °C és 35 °C közötti (32 °F – 95 °F) hőmérsékleten töltse.

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a mellékelt tápadaptert használja a táblaszámítógép töltéséhez. A nem jóváhagyott tápadapterek vagy kábelek súlyosan károsíthatják a táblaszámítógépet.

i MEGJEGYZÉS: Amikor a táblaszámítógépet kicsomagolja, az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

- 1. A tápkábelt csatlakoztassa a tápadapterre.
- 2. Csatlakoztassa a tápadaptert a táblaszámítógépen lévő tápcsatlakozó aljzatba.
- 3. A tápadaptert csatlakoztassa hálózati feszültségre, és a táblaszámítógépet addig töltse, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik.



(i) MEGJEGYZÉS: A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 4–5 órát vesz igénybe.

Az áramellátás és akkumulátortöltöttség állapotjelzőjének viselkedése

Az áramellátás és az akkumulátor töltöttségének állapotát a Windows asztal alján megjelenő akkumulátor állapotjelző vagy akkumulátor ikon mutatja:

Viselkedés

Leírás

Folyamatos fehér fény

Folyamatos sárga fény

Az akkumulátor töltődik.

Az akkumulátor töltöttsége kritikusan alacsony, a táblagép kikapcsol.

(i) MEGJEGYZÉS: Ha kritikusan alacsony töltöttségű vagy nem kellően feltöltött akkumulátorral próbálja bekapcsolni a táblagépet, a Dell embléma villogni kezd a képernyőn, az akkumulátor állapotjelzője 2 másodpercig világít, majd a táblagép kikapcsol.

Nem világít

Az akkumulátor nem töltődik vagy teljesen fel van töltve.

A tápellátás és az akkumulátor állapotát jelző ikonok

lkon	Leírás
Ü	A táblagép tápellátást kap, az akkumulátor pedig teljesen fel van töltve.
₩ .	A táblagép tápellátást kap, az akkumulátor pedig töltődik.
ū	A táblagép akkumulátorról üzemel, és az akkumulátor merül.
A	A táblagép akkumulátorról üzemel, melynek a töltöttségi szintje alacsony.
0	A táblagép akkumulátorról üzemel, melynek a töltöttségi szintje túl alacsony.

A táblaszámítógép bekapcsolása

Az első alkalommal történő bekapcsolása után be kell fejeznie a Windows telepítését, hogy használhassa táblagépet. További tájékoztatásért olvassa el a táblagéphez mellékelt Első lépések útmutatót.

- 1. Nyomja meg 2 másodpercig a bekapcsológombot a táblaszámítógép bekapcsolásához. Megjelenik a zárolási képernyő.
- 2. Csúsztassa fel az ujját a képernyő aljától a bejelentkezési képernyő megjelenítéséhez, válassza ki fiókját, és gépelje be a jelszót a Windows rendszerbe való bejelentkezéshez.
 - (i) MEGJEGYZÉS: Ha a bejelentkezési képernyő nincs engedélyezve, a zárolási képernyőn felfele csúsztatva az ujját a kezdőképernyő jelenik meg.



Miután a Windows kezdőképernyő megjelent, a táblaszámítógép készen áll a használatra.

A micro-SIM kártya behelyezése

1. Nyissa fel a foglalat fedelét, és keresse meg a micro-SIM kártya foglalatát.

FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon arról, hogy a micro-SIM kártya az ábrán látható módon illeszkedjen a helyére.

2. A micro-SIM kártyát helyezze a foglalatába úgy, hogy a helyére pattanjon.

3. Zárja be a fedelet.



A micro-SIM kártya eltávolítása

FIGYELMEZTETÉS: A micro-SIM kártya használat közbeni eltávolítása adatvesztéshez vagy az alkalmazás működési hibájához vezethet.

- 1. Nyissa ki a foglalat fedelét.
- Nyomja meg befelé a micro-SIM kártyát a kioldásához. A micro-SIM kártya kilökődik.
- 3. Csúsztassa ki a micro-SIM kártyát a foglalatából.
- 4. Zárja be a fedelet.



microSD kártya behelyezése

(i) MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a táblagépet, mielőtt behelyezi a microSD kártyát.

1. Nyissa ki a foglalat fedelét és keresse meg a microSD kártya foglalatát.

FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon arról, hogy a microSD kártya az ábrán látható módon illeszkedjen a helyére.

- 2. A microSD kártyát helyezze a foglalatába úgy, hogy a helyére pattanjon.
- 3. Zárja be a fedelet.



A microSD kártya eltávolítása

FIGYELMEZTETÉS: Ha a microSD kártyát használat közben távolítja el, azzal adatvesztést vagy alkalmazás hibákat okozhat.

- 1. A Windows asztal jobb alsó sarkában található értesítési területen koppintson a 😡 (Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása) lehetőségre.
 - (i) MEGJEGYZÉS: Ha nem látható a Safely Remove Hardware and Eject Media (Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása) ikon, érintse meg a Show hidden icons (Rejtett ikonok megjelenítése) elemet az értesítési terület összes ikonjának megjelenítéséhez.
- 2. Koppintson az SD memóriakártya kiadása lehetőségre. Egy üzenet jelenik meg, amely megerősíti, hogy a microSD kártya biztonságosan eltávolítható.

(j) MEGJEGYZÉS: Ha olyan üzenet jelenik meg, amely arról értesít, hogy a microSD kártya nem távolítható el, gondoskodjon arról, hogy a microSD kártyát érintő minden adatátvitel befejeződjön.

- 3. Nyissa ki a foglalat fedelét.
- **4.** A kioldásához a microSD kártyát nyomja be. A microSD kártya kiugrik.
- 5. Csúsztassa ki a microSD kártyát a foglalatából.
- 6. Zárja be a fedelet.



Fejhallgató használata

VIGYÁZAT: Halláskárosodáshoz vezethet, ha hosszan hallgat hangfelvételeket nagy hangerővel.

A táblagép fejhallgató-csatlakozójába fülhallgató, fejhallgató, mikrofon, valamint egyéb audioeszköz csatlakoztatható.

- 1. Csatlakoztassa fejhallgatóját a táblagép fejhallgató-csatlakozójába.
- 2. A fülhallgatókat helyezze a fülébe, és a hangerőt állítsa egy kényelmes szintre.
 - FIGYELMEZTETÉS: A fejhallgató károsodásának elkerülése érdekében a csatlakozót húzza, ne a kábelt, amikor kihúzza azt a táblagépből.
 - (i) MEGJEGYZÉS: Amikor a fejhallgató-csatlakozóba audioeszközt csatlakoztat, a táblagép beépített hangszórója automatikusan elnémul.



A táblagép használata

(i) MEGJEGYZÉS: A Windows használatával kapcsolatban további tájékoztatásért lásd: Getting help (Segítségkérés).

A táblagép kikapcsolása

A kezdőképernyőn található bekapcsológombbal

- 1. Érintse meg a Start elemet.
- 2. Érintse meg a bekapcsológombot, majd \oplus —> a Shut down (Leállítás) lehetőséget a táblagép kikapcsolásához.

A bekapcsológomb használatával

- 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 4 másodpercig.
- 2. A táblagép kikapcsolásához csúsztassa le az ujjával a leállítást megerősítő képernyőt.

A képernyő kikapcsolása

A kezdőképernyőn található bekapcsológombbal

- 1. Érintse meg a Start elemet.
- 2. Érintse meg a bekapcsológombot, majd $\bigcirc \rightarrow$ a Sleep (Alvás) lehetőséget a képernyő kikapcsolásához.
 - (i) MEGJEGYZÉS: Ha a táblagép készenléti állapotban van, a képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot vagy a Windows gombot.

A bekapcsológomb használatával

A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolhatja ki a képernyőt.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyőn csempék látják el a telepített alkalmazások parancsikonjainak szerepét.

MEGJEGYZÉS: A táblagép üzemmód a Műveletközpont ikonja segítségévek kapcsolható be és ki. Választhatja az automatikus átkapcsolást is PC üzemmódban, ha a táblagép dokkolt állapotba kerül. PC üzemmódban a Start menü lép a kezdőképernyő helyébe. A Windows használatával kapcsolatban további tájékoztatásért lásd: Hogyan kérhet segítséget.

=	Life at a glance			Play and Explore				
			<u> </u>	õ				
	Calendar	ма		Non				
	e Microsoft Edge	Photos	O					
	÷.	*	N					
	Weather	People	OneNote	Store (Beta)				
© I≣	News	E	Movies & TV					
+					-	%	. 🗊	1.08 AM

A kezdőképernyőn a csempék valós időben változva és frissülve jelenítik meg a legfrissebb híreket és sporteredményeket, az időjárás változásait, a közösségi hálózatok hírcsatornáit és így tovább.

A kezdőképernyő testreszabásához kedvenc alkalmazásai csempéit is rögzítheti a kezdőképernyőn, beállíthatja kedvenc fotóját háttérképként és így tovább.

Wi-Fi

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

- 1. Az ujját a képernyő jobb oldaláról elhúzva jelenítse meg a Műveletközpontot.
- 2. Érintse meg a fra ikont a Wi-Fi be- vagy kikapcsolásához.

Csatlakozás hálózathoz

- 1. Érintse meg a Wi-Fi ikont 🕼 a képernyő jobb alsó sarkában.
- 2. Az elérhető hálózatok listájában érintse meg azt, amelyikhez kapcsolódni kíván, majd érintse meg a **Connect (Kapcsolódás)** lehetőséget.

Mobil széles sáv beállítások

- 1. Érintse meg a Hálózat ikont *fr*a képernyő jobb alsó sarkában.
- 2. A Cellular (Celluláris) felirat alatt érintse meg mobil széles sáv szolgáltatójának nevét, majd a Connect (Csatlakozás) lehetőséget.
- 3. A speciális beállításoknál érintse meg a Connect (Csatlakozás) lehetőséget.

Bluetooth

A Bluetooth be- és kikapcsolása

- 1. Az ujját a képernyő jobb oldaláról elhúzva jelenítse meg a Műveletközpontot.
- 2. Érintse meg a **Bluetooth** * ikont a Bluetooth ki- vagy bekapcsolásához.

Párosítás Bluetooth kapcsolat létesítésére alkalmas eszközökkel

(i) MEGJEGYZÉS: A táblagép nem támogatja a Bluetooth kapcsolatot Apple készülékekkel.

- 1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót. További információkért lásd: A Bluetooth be- és kikapcsolása.
- 2. Az ujját a képernyő jobb oldaláról elhúzva jelenítse meg a Műveletközpontot.
- 3. Érintse meg hosszan a Bluetooth jelet, 🔻 majd érintse meg a Go to settings (Beállítások megnyitása) lehetőséget.

- 4. Az eszközlistában érintse meg a párosítani kívánt eszközt, majd a Pair (Párosítás) lehetőséget.
- 5. Szükség esetén ellenőrizze, hogy a táblagép képernyőjén és a Bluetooth kapcsolat létesítésére alkalmas eszközön megjelenő Bluetooth jelszó egyezik-e.
- 6. Erősítse meg a párosítást a táblagépen és az eszközön is.

(i) MEGJEGYZÉS: Ha egy eszközt sikeresen párosított a táblagéppel, legközelebb automatikusan csatlakozni fog, ha a Bluetooth a táblagépen és az eszközön is be van kapcsolva, és a Bluetooth hatósugarán belül vannak.

Képernyő tájolás

Az optimális vizuális élmény érdekében a képernyő aszerint vált automatikusan álló és fekvő tájolás között, ahogy Ön a táblagépet tartja. A képernyő automatikus elfordítása kikapcsolható, és fekvő vagy álló tájolásban rögzíthető.

(i) MEGJEGYZÉS: Nem minden alkalmazás támogatja a képernyő automatikus elfordítását, azok egyféle tájolásra készültek.

A képernyő tájolásának rögzítése és feloldása

- 1. Az ujját a képernyő jobb oldaláról elhúzva jelenítse meg a Műveletközpontot.
- 2. Érintse meg a 🕼 ikont a képernyő tájolásának rögzítéséhez vagy feloldásához.

A képernyő fényerejének beállítása

- 1. Az ujját a képernyő jobb oldaláról elhúzva jelenítse meg a Műveletközpontot.
- 2. Érintse meg a fényerő ikonját 🔆 a képernyő fényerejének beállításához.

Automatikus beállítás

A képernyő automatikus fényerő-beállításának be-/kikapcsolása:

- 1. Az ujját a képernyő jobb oldaláról elhúzva jelenítse meg a Műveletközpontot.
- 2. Érintse meg az All Settings (Minden beállítás) $\clubsuit \rightarrow$ System (Rendszer) \rightarrow Display (Kijelző) elemet.
- 3. Az Adjust my screen brightness automatically (Automatikus fényerőállítás) csúszka segítségével kapcsolja be vagy ki az automatikus fényerőállítást.

(i) MEGJEGYZÉS: A fényerő a Brightness level (Fényerő) csúszka segítségével kézzel is beállítható.

A táblagép szinkronizálása

Ha Microsoft fiókjával jelentkezik be az eszközébe, a beállítások – például a Windows- és az alkalmazásbeállítások, illetve a személyes fájlok – automatikusan szinkronizálódnak.

MEGJEGYZÉS: Az eszközök szinkronizálásához azoknak kapcsolódniuk kell az internethez. Helyi fiók használata esetén váltson át Microsoft fiókra a szinkronizáláshoz. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg az Accounts (Fiókok)

lehetőséget. Az Accounts (Fiókok) képernyőn érintse meg a Manage my Microsoft Account (Saját Microsoft-fiók kezelése) lehetőséget, hogy átváltson a Microsoft fiókra.

A szinkronizálási beállítások testreszabása:

- 1. Az ujját a képernyő jobb oldaláról elhúzva jelenítse meg a Műveletközpontot.
- 2. Érintse meg az All settings (Minden beállítás) lehetőséget 🔅.
- 3. Az Accounts (Fiókok) képernyőn érintse meg a Sync your settings (Beállítások szinkronizálása) lehetőséget az adatok és beállítások szinkronizálási beállításainak megjelenítéséhez.

Az operációs rendszer visszaállítása

Ha a táblagép nem reagál, kiszámíthatatlanul kezd viselkedni, vagy egyéb szoftveres probléma merül fel, szükség lehet az operációs rendszer visszaállítására. Választhat, hogy a visszaállításnál megőrzi személyes fájljait, vagy az operációs rendszert abba az állapotba állítja vissza, ahogy a Delltől azt átvette.

A táblagép beállításainak helyreállítása

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt folytatja, készítsen biztonsági másolatot minden adatáról.

A táblagépet visszaállíthatja abba az állapotba, amiben átvette, de megtarthatja a saját fájljait is.

- 1. Az ujját a képernyő jobb oldaláról elhúzva jelenítse meg a Műveletközpontot.
- Érintse meg az All Settings (Minden beállítás) [€]C³ → Update and Security (Frissítés és biztonság) → Visszaállítás lehetőséget.
- 3. A Reset this PC (Gép alaphelyzetbe állítása) alatt érintse meg a Getting started (Kezdőpont) lehetőséget.
- 4. Válassza a Keep my files (Fájlok megtartása) vagy a Remove everything (Minden elem eltávolítása) lehetőséget.
 - (j) MEGJEGYZÉS: Ha a Keep my files (Fájlok megtartása) lehetőséget választja, az összes beállítás és alkalmazás törlődik, de a személyes fájljai megőrződnek. A Remove everything (Minden elem eltávolítása) lehetőség választása esetén törlésre kerül az összes személyes fájlja, az alkalmazások és beállítások is.

5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Mozdulatok

Mozdulatok	Funkciók
Érintőképernyős kivitel	 A képernyőn megjelenő elemek kiválasztása, beleértve a lehetőségeket,
Az ujjhegyével koppintson óvatosan a kijelzőre.	bejegyzéseket, képeket és ikonokat. Alkalmazások elindítása. A képernyőn lévő érintőgombok. Szöveg bevitele a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával.
Hosszú érintés	 Az adott elemre vonatkozó részletes információk megjelenítése. Az adott elem helyi menüjének megjelenítése további műveletek
Az ujjával hosszan érintse meg a képernyőt.	végrehajtásához.
 Húzás 1. A képernyőn hosszan érintsen meg egy elemet. 2. Ujját a képernyőn tartva húzza át a kívánt helyre. 3. Az elem elengedéséhez a kívánt helyen emelje fel az ujját a kijelzőről. 	Elemek pl. képek és ikonok áthelyezése a képernyőn.

Mozdulatok	Funkciók
Csúsztatás Az ujját a képernyőn mozgassa függőleges vagy vízszintes irányban.	 A kezdőképernyő, weboldalak, listák, beírt szöveg, képek, kapcsolatok stb. görgetése. Alkalmazás bezárása. (Az alkalmazást csúsztassa a kijelző aljára).
Nagyítás	Kép vagy weboldal nagyítása.
A képernyőt érintse meg két ujjával, és az ujjait húzza szét.	
Kicsinyítés A képernyőt érintse meg két ujjával és az ujjait húzza össze.	Kép vagy weboldal kicsinyítése.
	Objektum elfergetége 00 fektuel
A képernyőt érintse meg két ujjával, majd az ujjait forgassa el az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba.	

Hibaelhárítás

4

Akkumulátor probléma

Problémák	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
Az akkumulátor nem töltődik	A kábelcsatlakozások kilazulhattak.	 Ellenőrizze a kábelt, a csatlakozókat és a tápadaptert, hogy megfelelően csatlakoznak-e. Egy másik eszközt bedugva ellenőrizze, hogy van-e áram a konnektorban.
	A táblagép hőmérséklete alacsonyabb mint 0 °C (32 °F) vagy magasabb mint 35 °C (95 °F).	Az akkumulátort 0 °C és 35 °C közötti (32 °F – 95 °F) hőmérsékleten töltse.
	Az akkumulátor vagy a tápadapter megsérült.	Forduljon a Dell vállalathoz. Lásd: A Dell elérhetőségei.
Az akkumulátor nem töltődik, ha töltöttsége 95% és 99% közötti	Az akkumulátor az élettartama növelése érdekében karbantartási üzemmódba lépett.	 Hagyja 95% alá merülni az akkumulátort. Indítsa újra a táblagépet. Lásd: A táblagép kikapcsolása és A táblagép bekapcsolása.
Az akkumulátor gyorsan lemerül, még akkor is, amikor a táblagép alvó módban van	Ha a táblagép nincs olyan hálózat közelében, amelyre csatlakozni tudna, akkor folyamatosan keresi a bázisállomásokat, ami lemeríti az akkumulátort.	 Átmenetileg kapcsolja ki a táblagépet. A táblagépet vigye olyan helyre, ahol hálózatra tud csatlakozni, vagy átmenetileg kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolat funkciót. Kapcsolja ki a Wi-Fi vagy a mobil széles sávú funkciót, ha nincs a közelben vezeték nélküli hálózat. Váltson repülőgép üzemmódra.
Az akkumulátortöltöttségi értékek nem pontosak	A táblagépet vigye olyan helyre, ahol hálózatra tud csatlakozni, vagy átmenetileg	 Nyomja 10 másodpercig a bekapcsológombot a táblagép
Az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátor töltöttsége 100%), de az akkumulátortöltés állapotjelzője világít	funkciót.	kényszerített kikapcsolásához és az akkumulátortöltöttség új referenciaértékének beállításához (ne a Windows normál leállítási eljárását
Az akkumulátortöltöttség 90%-ról a töltés során 100%-ra ugrik		 kövesse). Végezzen el egy teljes akkumulátor töltési/lemerítési ciklust az akkumulátortöltöttség újrakalibrálásához úgy, hogy teljesen feltölti a táblagépet, majd addig használja, amíg magától ki nem kapcsol.

Hálózati probléma

|--|

Nincs vezeték nélküli kapcsolat		 Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli rádió be van-e kapcsolva. Lásd: Wi-Fi. Próbáljon meg közelebb menni a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz.
Lassú internetkapcsolat	A jelerősség nem elég erős.	Forduljon internetszolgáltatójához (ISP).
Nem lehet Bluetooth eszközt párosítani		 Gondoskodjon róla, hogy a Bluetooth funkció a táblagépen és a párosítani kívánt eszközön is be legyen kapcsolva. Gondoskodjon róla, hogy a készülékek a Bluetooth hatósugarán belül legyenek.

Érintőképernyő probléma

Problémák	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
Az érintőképernyő lassan vagy nem megfelelően reagál	 A képernyő koszos. Az érintéses utasítások észlelését a táblagép képernyőjére feltett védőfólia is akadályozhatja. 	 Nedvesítsen meg egy puha, szöszmentes ruhát vízzel vagy képernyőtisztítóval, és törölje le a táblagép felületét. Kerülje, hogy a ruháról víz szivárogjon a táblagép csatlakozóiba vagy gombjai köré. Nedvesítsen meg egy puha, szöszmentes ruhát vízzel vagy képernyőtisztítóval, és törölje le a táblagép felületét. Kerülje, hogy a ruháról víz szivárogjon a táblagép csatlakozóiba vagy gombjai köré.

Rendszer probléma

Problémák	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
A táblagép nem kapcsol be	Az akkumulátor teljesen lemerült.	 Töltse legalább 4 órán keresztül a táblagépet. Nyomja meg és tartsa 2 másodpercig lenyomva a bekapcsológombot.
A táblagép nem kapcsol ki		Nyomja 10 másodpercig a bekapcsológombot a táblagép kényszerített kikapcsolásához.
A táblagép lezár		Nyomja 10 másodpercig a bekapcsológombot a táblagép kényszerített kikapcsolásához.
A táblagép nem reagál vagy különösen viselkedik		 Indítsa újra a táblagépet. Lásd: A táblagép kikapcsolása és A táblagép bekapcsolása. Végezze el a táblagép frissítését. Lásd: Az operációs rendszer visszaállítása.
A Windows nem indul el a táblagépen		Forduljon a Dell ügyfélszolgálatához. Látogasson el a www.dell.com/ contactdell weboldalra.
Egy szoftver vagy funkció nem működik megfelelően		A háttérben szoftverfrissítések töltődhettek le. Indítsa újra a táblagépet.

5

Belépés a BIOS beállító programba

Billentyűzettel

- 1. A táblagépet csatlakoztassa a billentyűzet dokkolóra, vagy a táblagépre csatlakoztasson egy USB billentyűzetet.
- 2. A bekapcsológombbal kapcsolhatja be a táblagépet.
- 3. Amikor a DELL embléma megjelenik, nyomja meg az F2 billentyűt.

Billentyűzet nélkül

- 1. A bekapcsológombbal kapcsolhatja be a táblagépet.
- 2. Amikor a képernyőn megjelenik a Dell embléma, nyomja meg a hangerőnövelő gombot.
- 3. Amikor az F12 rendszerindítási menü megjelenik, a hangerőnövelő gombbal válassza ki a BIOS Setup (BIOS beállítás) lehetőséget.
- 4. A hangerőnövelő gombot megnyomva lépjen be a BIOS beállító programba.

Műszaki adatok

Méretek és súly				
Magasság		216 mm (8,50 hüvel	/k)	
Szélesség		130 mm (5,11 hüvely	k)	
Mélység		9,45 mm (0,37 hüve	lyk)	
Súly (ma	aximum):			
	WiFi		0,395 kg (0,87 lb)	
	WWAN		0,405 kg (0,89 lb)	
Rendsz	erinformáció			
Processzor			Intel Cherry Trail-T (CPU Z8500
Operációs rendszer		 Windows 8.1 Windows 10 		
RAM			LPDDR3	
Tárolási		 32 GB eMMC 64 GB eMMC 		
Memór	ia			
Típus		Típus		
Sebesség				
Sebessé	g		1600 MHz	
Sebessé Támoga	eg tott konfigurációk		1600 MHz 2 GB és 4GB	
Sebessé Támoga	eg tott konfigurációk ás csatlakozók		1600 MHz 2 GB és 4GB	
Sebessé Támoga Portok Audio	eg tott konfigurációk és csatlakozók		1600 MHz 2 GB és 4GB Egy headset (feihalk	pató és mikrofon kombinált) port
Sebessé Támoga Portok Audio microSD	eg tott konfigurációk és csatlakozók		1600 MHz 2 GB és 4GB Egy headset (fejhall Egy microSD kártya	gató és mikrofon kombinált) port
Sebessé Támoga Portok Audio microSE micro-Si	2g tott konfigurációk és csatlakozók) kártya IM kártya		1600 MHz 2 GB és 4GB Egy headset (fejhallo Egy microSD kártya Egy micro-SIM kártya	gató és mikrofon kombinált) port ^f oglalat rafoglalat
Sebessé Támoga Portok Audio microSE Micro-SI USB	2g tott konfigurációk és csatlakozók) kártya IM kártya		1600 MHz 2 GB és 4GB Egy headset (fejhallo Egy microSD kártya Egy micro-SIM kárty Egy USB Type C	gató és mikrofon kombinált) port Toglalat Yafoglalat
Sebessé Támoga Portok Audio microSD micro-SI USB	g tott konfigurációk és csatlakozók) kártya IM kártya		1600 MHz 2 GB és 4GB Egy headset (fejhall Egy microSD kártya Egy micro-SIM kárty Egy USB Type C	gató és mikrofon kombinált) port [;] oglalat rafoglalat
Sebessé Támoga Portok Audio microSE micro-SI USB	2g tott konfigurációk és csatlakozók) kártya IM kártya Imikáció		1600 MHz 2 GB és 4GB Egy headset (fejhall Egy microSD kártya Egy micro-SIM kárty Egy USB Type C	gató és mikrofon kombinált) port ^r oglalat rafoglalat
Sebessé Támoga Portok Audio microSD micro-SI USB Kommu Wi-Fi	2g tott konfigurációk és csatlakozók) kártya IM kártya Imikáció		1600 MHz 2 GB és 4GB Egy headset (fejhallo Egy microSD kártya Egy micro-SIM kárty Egy USB Type C Dual-band 802.11b/o	gató és mikrofon kombinált) port foglalat rafoglalat g/n/ac
Sebessé Támoga Portok Audio microSD micro-SI USB Kommu Wi-Fi Bluetoot	2g tott konfigurációk és csatlakozók) kártya IM kártya IM kártya Inikáció		1600 MHz 2 GB és 4GB Egy headset (fejhall Egy microSD kártya Egy micro-SIM kárty Egy USB Type C Dual-band 802.11b/ Bluetooth 4.1 LE	gató és mikrofon kombinált) port foglalat rafoglalat g/n/ac

Kijelző		
	8" WXGA	8" WUXGA
Típus	TFT LCD (széles betekintési szöget biztosító technológia)	TFT LCD (széles betekintési szöget biztosító technológia)
Fényesség (jellemzően)	400 nit	400 nit
Méretek:		

Kijelző			
	Magasság (maximum)	184,90 mm (7,28 hüvelyk)	184,90 mm (7,28 hüvelyk)
	Szélesség (maximum)	114,90 mm (4,52 hüvelyk)	114,90 mm (4,52 hüvelyk)
	Átló	203,20 mm (8 hüvelyk)	203,20 mm (8 hüvelyk)
Natív felbontás		800 × 1280	1200 x 1920
Megapixel		1,0	2,3
Képpont per hüvelyk (PPI)		189	283
Kontraszt arány (minimum)		800:1	800:1
Válaszidő (maximum)		30 ms	30 ms
Frissítési sebesség		60 Hz	60 Hz
Színmélység		True 8 bites	True 8 bites
Kam	iera		
Web	okamera típusa	Előre néző kamera	Hátra néző kamera
Kam	eratípus	FHD fixfókuszos	5 M autofókuszos
Érzékelő típusa		CMOS érzékelő technológia	CMOS érzékelő technológia
Vide	ó felbontás	Max. 1920 x 1080 (2,1 MP)	Max. 1920 x 1080 (2,1 MP)
Állók	ép felbontás	Max. 1920 x 1080 (2,1 MP)	Max. 2592 x 1944 (5 MP)
Képr	rögzítési sebesség	Max. 30 képkocka/másodperc	Max. 30 képkocka/másodperc

Tápadapter			
Bemeneti feszültség		100 VAC-240 VAC	
Bemeneti frekvencia		50 Hz-60 Hz	
Bemeneti áramerősség		0,3 A	
Kimeneti áramerősség		2,0 A	
Névleges kimeneti feszültség		5,0 VDC	
Hőmérséklet-tartomány:			
	Üzemi	0°C és 40°C között (32°F és 104°F között)	
	Tárolási	–40 °C és 70 °C között (–40 °F és 158 °F között)	
Környezeti követelmények			
Hőmérs	éklet-tartomány:		
	Üzemi	0 °C és 35 °C között (32 °F és 95 °F között)	
2	Készenléti	–40 °C és 65 °C között (–40 °F és 149 °F között)	
Relatív p	- páratartalom (maximum):		
	Üzemi	10% - 90% (nem lecsapódó)	
	Készenléti	5% - 95% (nem lecsapódó)	

Tengerszint feletti magasság (maximum, nyomás nélküli):

Üzemi

Tárolási

-15,20 m és 3048 m (-50 láb és 10 000 láb) között

–15,20 m és 10 668 m között (–50 láb és 35 000 láb) között

7

Hogyan kérhet segítséget

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során

A probléma önálló megoldását szolgáló alábbi források révén juthat a Dell termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információhoz és segítséghez:

A Dell termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk	www.dell.com
Dell súgó és támogatás alkalmazás	ড়
Kezdő lépések alkalmazás	*
Súgó és tippek alkalmazás	0
A súgó elérése	A Windows keresőmezőbe írja be a következőt: Help and Support (Súgó és támogatás), majd érintse meg az Enter gombot.
Az operációs rendszer online súgója	www.dell.com/support/windows
Hibaelhárítási információk, felhasználói kézikönyvek, beállítási utasítások, termékspecifikációk, műszaki segítséget nyújtó blogok, illesztőprogramok, szoftverfrissítések stb.	www.dell.com/support
Információk az operációs rendszerre, a táblagép beállítására és használatára, az adatok biztonsági mentésére, diagnosztikára stb. vonatkozóan.	Lásd: Me and My Dell (Én és a Dell számítógépem) a www.dell.com/support/manuals weboldalon.

A Dell elérhetőségei

A Dell megkeresése kereskedelmi, műszaki segítségnyújtási vagy ügyfélszolgálati ügyben:

- 1. Látogasson el a www.dell.com/contactdell weboldalra.
- 2. Ellenőrizze, hogy az adott ország vagy régió szerepel-e a Choose A Country/Region (Válasszon országot/régiót) legördülő menüben a lap alján.
- **3.** Válassza ki a kívánalmainak megfelelő szolgáltatást vagy támogatási hivatkozást, vagy az Önnek legkényelmesebb módot a Dell megkeresésére.

A Dell különféle online és telefonos támogatási és szolgáltatási lehetőséget kínál. Ezek elérhetősége országtól és terméktől függ, az Ön tartózkodási helyén nem feltétlenül elérhető mindegyik.

(j) MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell termékkatalógusban.

8

A szervizcímke és az expressz szervizkód helye

Ha a Dell ügyfélszolgálatához fordul vagy műszaki segítségnyújtást kér, meg kell adnia táblagépe szervizcímkéjének adatait és az expressz szervizkódot.

(i) MEGJEGYZÉS: A telefonrendszer arra fogja kérni, hogy a hívás hatékony kezelése érdekében adja meg az expressz szervizkódot.

A táblagép szervizcímkéjét és expressz szervizkódját a táblagép alján lévő címkén találja.

