Dell Docking Station WD19 Thunderbolt

คู่มือผู้ใช้



หมายเหตุ ข้อควรระวัง และกำเตือน

- 🕕 หมายเหตุ: หมายเหตุจะแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สามารถช่วยคุณให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 🛆 ช้อควรระวัง: ข้อควรระวังจะแสดงความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์หรือการสูญหายของข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้น และบอกวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาให้คุณทราบ
- 🛕 คำเตือน: คำเตือนจะแสดงความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้

© 2019 Dell Inc. หรือบริษัทย่อย สงวนลิขสิทธิ์ Dell, EMC, และเครื่องหมายการก้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการก้าของ Dell Inc. หรือบริษัทข่อย เครื่องหมายการก้าอื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการก้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

1 บทนำ	4
2 เนื้อหาแพ็คเกจ	5
3 ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์	7
4 การระบุชิ้นส่วนและคุณสมบัติ	8
5 ข้อมูลสำคัญ	
6 Quick Setup สำหรับฮาร์ดแวร์	
7 การตั้งค่า Thunderbolt และตัวเลือกด้านความปลอดภัย	16
การตั้งก่าไดร์วเวอร์ Thunderbolt	
การปรับตั้ง Thunderbolt	
ความปลอดภัยของ Thunderbolt	
8 การตั้งค่าหน้าจอภายนอก	21
การอัปเดตการ์ดจอสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ	
การปรับตั้งหน้าจอของคุณ	
แบนด์วิธงอแสดงผล	
ตารางกวามละเอียดจอแสดงผล	
9 การถอดสายโมดูล USB Type-C	25
10 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	
" ไฟแสดงสถานะ LED	
อะแคปเตอร์พลังงาน LED	
ด้วแสดงสถานะการเชื่อมต่อ	
ข้อมลจำเพาะในการเชื่อมต่อ	
ตัวเชื่อมต่ออินพท/เอาท์พท (1/0)	
Dell ExpressCharge และภาพรวมการบูสต์ ExpressCharge	
11 อัปเดตไดรฟ์เวอร์และเฟิร์มแวร์ของ Dell Docking Station	
ซูทิลิดี้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Dock แบบสแตนด์อโลน	
12 คำถามที่พบบ่อย	
13 การวินิจจัยปัญหา Dell Thunderbolt Docking Station WD19TB	
อาการและวิธีแก้ไข	
14 การรับความช่วยเหลือ	
การติดต่อ Dell	

1

Dell Thunderbolt Docking Station WD19TB คืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของคุณมาที่คอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้Thunderbolt 3 (Type-C) กู่ เมื่อทำการเชื่อมต่อ กอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์เสริมในการเชื่อมต่อ (Docking Station) จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด (เมาส์ แป้นพิมพ์ ลำโพงสเตริโอ ฮาร์คไดร์วภายนอก และจอแสดงผลขนาดใหญ่) โดยไม่ด้องเสียบสายของอุปกรณ์แต่ละอย่างเข้ากับคอมพิวเตอร์

ช้อควรระวัง: อัปเดต BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณ การ์ดจอไดร์วเวอร์ Thunderbolt เพิร์มแวร์ Thunderbolt firmware และไดร์วเวอร์/เพิร์มแวร์ของ Dell
 Thunderbolt Docking Station WD19TB ให้เป็นรุ่นล่าสุดที่ www.dell.com/support ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์เสริมในการเชื่อมต่อ ไดร์เวอร์และ BIOS รุ่นเก่าอาจ
 ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่รู้จักอุปกรณ์เสริมในการเชื่อมต่อหรือไม่ทำงานอย่างเหมาะสม โปรดดูบท ข้อมูลสำคัญ สำหรับข้อมูลคำแนะนำวิธีการอัปเดต BIOS และไดร์วเวอร์การ์ดจอของ
 คุณก่อนใช้งาน Dell Thunderbolt Docking Station WD19TB



Docking Station ของคุณจัดส่งมาพร้อมกับขึ้นส่วนประกอบข้างถ่างนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับขึ้นส่วนประกอบทั้งหมด และติดต่อ Dell (ลูใบเสร็จของคุณสำหรับข้อมูลการติดต่อ) หากมีบางอย่าง สูญหาย

ตาราง 1. เนื้อหาแพ็คเกจ

เนื้อหา		ข้อมูลจำเพาะ	
	2	1 Docking st กับสาย USB 2 อะแคปเตอร์พลัง 3 สายไฟ	ation พร้อม Type-C เงาน
Dell Thunderbolt [™] Dock WD19TB Quick Start Guide Unportant Warmar update your compare's BOG and the Dui Thunderbel: Dock WD07B drivers to the later wares a warded is at www.ddf.com/upport Lobou und thunderbel: dock WD07B drivers to the later wares a warded is at www.ddf.com/upport Lobou Doc compared of the societ meth Dat Hunderbel: Cock WD07B drivers to the Lobo Guide		คู่มีอการติดตั้งฉบับข่อ ((QSG)

เนื้อหา		ข้อมูลจำเพาะ
<image/> <section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	<text><text><text><text><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></text></text></text></text>	ข้อมูลความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ ข้อบังทับ
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	

ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์

ก่อนที่จะใช้งาน Docking Station ครวจสอบให้แน่ใจว่าแล็บท็อปหรือ PC ของคุณมี DisplayPort (รองรับ) หรือพอร์ท Thunderbolt (แนะนำ) ผ่าน USB Type-C ที่ถูกออกแบบมาให้ รองรับ Docking Station

ตาราง 2. ระบบที่ Dell รองรับ และ Docking Station ที่แนะนำ

ผลิตภัณฑ์	หมายเลขรุ่น	WD19TB - 180 W พร้อมกำลังไฟนำส่ง 130 W
Latitude	3390 2-in-1, 3400, 3490, 3500 และ 3590	รองรับ
Latitude	5280, 5285 2-in-1, 5289, 5290, 5290 2-in-1, 5300 2-in-1, 5300, 5400, 5480, 5490, 5500, 5580 และ 5590	ແນະນຳ
Latitude	5491 uaz 5591	ແນະນຳ
Latitude	7200 2-in-1, 7280, 7285, 7290, 7300, 7380, 7389, 7390, 7390 2-in-1, 7400, 7400 2-in-1, 7480 และ 7490	ແນະນຳ
Precision	3520, 3530 uar 3540	ແນະນຳ
Precision	5520, 5530 uae 5530 2-in-1	แนะนำ
Precision	7520 uaz 7720	ແນະນຳ
Precision	7530 uaz 7730	รองรับ
ความแข็งแรง	5420, 5424 และ 7420	รองรับ
XPS	9360, 9365, 9370 uar 9380	แนะนำ
XPS	9560, 9570 uae 9575	แนะนำ

(j) หมายเหตุ: ต่อไปนี้คือแพลตฟอร์มที่รองรับด้วย Ubuntu 18.04:

• Latitude - 5300, 5400, 5500, 7300 uaz 7400

- Precision 3530 และ 3540
- XPS 9380

การระบุชิ้นส่วนและคุณสมบัติ



รูปที่ **1.** มุมมองด้านบน

1

C/ơ

ปุ่ม Sleep/Wake up/เปิดปิด

- หมายเหตุ: ปุ่ม Dock ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้เหมือนกับปุ่มเปิดปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณเชื่อมต่อ Dell Thunderbolt Docking Station WD19TB เข้ากับ คอมพิวเตอร์ของ Dell ที่รองรับ ปุ่ม Dock จะทำงานเหมือนกับปุ่มเปิดปิด และคุณสามารถใช้เพื่อเปิด/sleep/บังคับชัทดาวน์คอมพิวเตอร์ได้
- (i) หมายเหตุ: หากปุ่ม Dock ไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Dell ที่ไม่รองรับหรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของ Dell



รูปที่ 2. มุมมองด้านหน้า





รูปที่ 3. มุมมองด้านซ้าย



การระบุชิ้นส่วนและคุณสมบัติ 9



รูปที่ **4.** มุมมองด้านหลัง



A



1

รูปที่ **5.** มุมมองด้านล่าง

1 ฉลากแท็กบริการ

2 2



กุณค้องอัปเดด BIOS กอมพิวเตอร์ของกุณและไดร์เวอร์ Dell Thunderbolt Docking Station ให้เป็นรุ่นล่าสุดที่ www.dell.com/support ก่อนที่จะใช้งาน Docking Station BIOS และไดร์เวอร์เวอร์ชันเก่าอางส่งผลให้กอมพิวเตอร์ของกุณไม่รู้จัก Docking Station หรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

Dell ขอแนะนำแอปพลิเคชั่นต่อไปนี้เพื่อทำการติดตั้ง BIOS เฟิร์มแวร์ ไคร์เวอร์ และการอัปเดดสำคัญสำหรับระบบและ Docking Station ของคุณโดยอัตโนมัติ:

- Dell | Update สำหรับ Dell XPS, Inspiron หรือ Vostro เท่านั้น
- Dell Command | Update สำหรับ Dell Latitude, Dell Precision หรือ XPS

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้ใด้ที่หน้า Drivers & Downloads (ใคร์เวอร์และดาวน์โหลด) สำหรับผลิดภัณฑ์ของคุณที่ www.dell.com/support

เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณจากรายการ หรือป้อนแท็กบริการของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้ได้รับเวอร์ชันที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

🕕 หมายเหตุ: จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Dell WD19TB เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้ Dell Update เริ่มอัปเดตซอฟต์แวร์บนระบบโฮสต์

แอปพลิเคชัน Dell Command I Update รองรับบนโน้คบุ๊ค Dell Precision, XPS และ Latitude อีกทางเลือกหนึ่ง Dell แนะนำให้ติดคั้ง BIOS เฟิร์มแวร์ และไคร์เวอร์ต่อไปนี้ทีละขั้นดอน ตามลำคับที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจลึงประสิทธิภาพสูงสุด

ก้นหาชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณที่ดัวเลือก **Select a Product (เลือกผลิตภัณฑ์)** หรือป้อนแท็กบริการของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อก้นหาหน้า **Drivers & Downloads (ไดร์เวอร์และดาวน์โหลด)** บน เว็บไซด์ช่วยเหลือของ Dell (www.dell.com/support) เปลี่ยน **Operating System (ระบบปฏิบัติการ)** เพื่อดูการอัปเดตทั้งหมดที่มีสำหรับระบบของคุณ

- ตรวจสอบ Basic Input/Output System (BIOS) ล่าสุดสำหรับระบบ โดยอยู่ในหัวข้อ "BIOS"
- ติดตั้งไดร์เวอร์ควบคุม Intel Thunderbolt สำหรับระบบ โดยอยู่ในหัวข้อ "Chipset" (ซิปเซ็ต)
- ติดตั้งเฟิร์มแวร์อัปเดตล่าสุดของ Intel Thunderbolt 3 สำหรับระบบ โดยอยู่ในหัวข้อ "Chipset" (ชิปเซ็ต)
- ติดตั้งการ์ดจอ Intel HD/nVIDIA/AMD Graphics Driver ล่าสุดสำหรับระบบ โดยอยู่ในหัวข้อ "Video" (วิดีโอ)
- ติดตั้งไดร์เวอร์ตัวควบคุม Realtek USB GBE Ethernet ถ่าสุดสำหรับ Dell Thunderbolt Dock โดยอยู่ในหัวข้อ "Docks & Stands"
- ดิดตั้งไดร์เวอร์เสียงล่าสุด Realtek USB สำหรับ Dell Thunderbolt Dock โดยอยู่ในหัวข้อ "Docks & Stands"
- รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- หลังงากการอัปเดทซอฟด์แวร์เสร็จสิ้น ให้ค่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับ Dell WD19TB เป็นอันดับแรก งากนั้นต่อ Thunderbolt 3 (Type-C) cable เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะใช้งาน Dock Station

Quick Setup สำหรับฮาร์ดแวร์

1 อัพเดท BIOS กราฟิกและไคร์เวอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณจาก www.dell.com/support/drivers





2 ต่ออะแคปเตอร์ AC เข้ากับปลั๊กไฟ จากนั้นเชื่อมต่ออะแคปเตอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ DC-in 7.4 มม. บน Dell Thunderbolt Docking Station WD19TB .



รูปที่ 6. เชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ AC

3 ต่อขั้วต่อ USB Type-C เข้ากับคอมพิวเตอร์

อัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Dell Thunderbolt Docking Station WD19TB จาก www.dell.com/support/drivers



รูปที่ 7. ต่อขั้วต่อ USB Type-C

4 เชื่อมต่อจอแสดงผลหลายจอเข้ากับ Docking Station หากจำเป็น



รูปที่ 8. การเชื่อมต่อจอแสดงผลหลายหน้าจอ

การตั้งค่า Thunderbolt และตัวเลือกด้านความปลอดภัย

การตั้งค่าไดร์วเวอร์ Thunderbolt

1 ต่ออุปกรณ์ Thunderbolt เข้ากับคอมพิวเตอร์ ไอคอน Thunderbolt ปรากฏขึ้นใน System Tray



2 หน้าต่างการตรวจสอบความถูกค้องจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เลือกการตั้งก่าการเชื่อมต่อ

Approve Thunderbolt™ Devices	- 🗆 X
The following Thunderbolt™ device chain has been plugged require your permission to connect to this system.	in and one or more devices
Select the devices you wish to connect:	
Dell, Dell Thunderbolt Cable	Always Connect 🗸
ý.	
Dell, Dell Thunderbolt Dock	Do Not Connect ~
	Do Not Connect
and the second	Connect Only Once
Note: Selecting "Do Not Connect" will prevent that device a the chain from being used on the system	Always Connect
Install the driver included with the device before app	roving the device.
	OK

3 คลิกขวาที่ไอคอน Thunderbolt icon เพื่อคูอุปกรณ์ Thunderbolt ที่เชื่อมต่อ



Attached Thunderbolt™ Devices	-	×
Attached Devices Chains		
 A Thunderbolt™ Controller 1 A Port 1 G Dell, Dell Thunderbolt Cable G Dell, Dell Thunderbolt Dock 		

4 คลิกขวาที่ไอคอน Thunderbolt เพื่อคูการตั้งค่า Thunderbolt



Device Connection	Thunderbolt [™] Networking			
Only allow Thu	nderbolt Devices that have been o	certified for PC		
Thunderbolt devic	es not certified for PC may not op	perate properly.		
✓ Override first d	evice in chain restriction	he first device it	n the chair	1
Overriding this res	striction allows you to use these d	evices anywher	e in the	
Not applicable for	external graphics devices.	ance of quality	OI Service.	•
Thunderbolt chain Not applicable for	n, but may result in lower perform rexternal graphics devices.	ance or quality	of service	•

5 คลิกที่ **Details** (รายละเอียค) เพื่อคูรายละเอียคเวอร์ชัน (เฟิร์มแวร์/ไคร์เวอร์ Thunderbolt)

Software package version:	16 1 47 275
	10.1.47.275
Application version:	16.1.47.1
Service version:	16.1.47.1
Controller driver version:	16.1.47.2
Networking driver version:	Unknown
Number of ports: Security Level: NVM Firmware version PD Firmware version:	1 User Authorization (SL1) : 21 1.02.06
External GPUs support	ed: Yes

การปรับตั้ง **Thunderbolt**

หากมีการใช้ Dell BIOS ในระบบของคุณ คุณอาจพบตัวเลือกการควบคุมข้างล่างนี้ในหน้า Thunderbolt Configuration (การปรับตั้ง Thunderbolt) ในการตั้งค่า BIOS ของคุณ:

- 1 Enable Thunderbolt Technology Support (เบิดใช้งานการรองรับเทคในโลขี Thunderbolt) (เปิดใช้งานเป็นค่ามาตรฐาน)
 - เมื่อเปิดใช้งาน เทคโนโลยี Thunderbolt รวมถึงพอร์ทและอะแดปเตอร์ที่เกี่ยวข้องจะถูกเปิดใช้งาน
 - เมื่อปิดใช้งาน กุณสมบัติเทคโนโลยี Thunderbolt จะปิดใช้งาน และอะแดปเตอร์ Thunderbolt ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่จะไม่สามารถใช้ได้ในช่วง pre-boot หรือภายในระบบ ปฏิบัติการ
- 2 Enable Thunderbolt Boot Support (เปิดใช้งานรองรับการบูท Thunderbolt) (ปิดใช้งานเป็นค่ามาตรฐาน)
 - เมื่อเปิดใช้งาน อะแดปเดอร์ Thunderbolt ต่อไปนี้จะถูกเปิดใช้งานระหว่างช่วง Pre-boot: รองรับการบูทอะแดปเตอร์ Thunderbolt รองรับอุปกรณ์ USB บนอะแดปเตอร์
 Thunderbolt (รวมถึงรองรับการบูท USB) ตัวเถือกนี้ทำให้อะแตปเตอร์ Thunderbolt ของอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ USB ที่เรื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ Thunderbolt ถูกใช้งาน
 ระหว่างช่วง pre-boot BIOS อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเลือกนี้ให้เป็น "เปิดใช้งาน" จะเป็นการแทนที่ระดับความปลอดภัยที่ใช้ภายในระบบปฏิบัติการ เมื่อตั้งค่าให้เป็นเปิดใช้งาน
 ระหว่างช่วง pre-boot BIOS อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเลือกนี้ให้เป็น "เปิดใช้งาน" จะเป็นการแทนที่ระดับความปลอดภัยที่ใช้ภายในระบบปฏิบัติการ เมื่อตั้งค่าให้เป็นเปิดใช้งาน
 Thunderbolt ของอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ USB ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับพอร์ทอะแดปเตอร์ Thunderbolt ก่อนการบูตระบบสามารถใช้ในช่วง pre-boot ได้ ตราบใดที่ยังมีการเชื่อมต่อ
 อุปกรณ์ อุปกรณ์ดังกล่าวจะยังคงทำงานต่อไปภายในระบบปฏิบัติการ โดยไม่กำบึงถึงระดับความปลอดภัยที่ตั้งก่าไว้ใน BIOS
- 3 Enable Thunderbolt Adapter Pre-boot Modules (เปิดใช้งานโมลูล Pre-boot ของอะแดปเตอร์ Thunderbolt) (ปิดใช้งานเป็นค่ามาตรฐาน)
 - เมื่อเปิดใช้งานด้วเลือกนี้ จะทำให้อุปกรณ์ PCI ที่มีการเชื่อมต่อผ่านอะแดปเดอร์ Thunderbolt (เช่นอุปกรณ์ PCI ด้านหลังอะแดปเดอร์ Thunderbolt) ทำการเรียกใช้งาน UEFI Option ROM ของอุปกรณ์ PCI (หากมี) ระหว่างช่วง pre-boot
 - เมื่อปิดใช้งานดัวเดือกนี้ จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเรียกใช้งาน UEFI Option ROM ของอุปกรณ์ PCI ระหว่างช่วง pre-boot สำหรับอุปกรณ์ PCI ที่เชื่อมต่อด้านหลังอะแดปเตอร์ Thunderbolt
- (i) หมายเหตุ: การเปิดใช้งานตัวเลือก "เปิดใช้งานรองรับการบูท Thunderbolt" หรือ "เปิดใช้งานโมดูล Pre-boot ของอะแดปเตอร์ Thunderbolt" อาจทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ อะแดปเตอร์ Thunderbolt ระหว่างช่วง pre-boot ทำงานในระบบปฏิบัติการโดยไม่คำนึงถึงระดับความปลอดภัยที่เลือกไว้ในการตั้งค่า BIOS อุปกรณ์ดังกล่าวจะยังคงทำงานต่อไปใน ระบบปฏิบัติการจนกว่าจะถูกปลดการเชื่อมต่อ เมื่อมีการเชื่อมต่อใหม่ขณะที่อยู่ภายในระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์จะเชื่อมต่อตามระดับความปลอดภัยที่เลือกไว้ในการตั้งค่า หน้านี้

ความปลอดภัยของ Thunderbolt

การตั้งค่าข้างถ่างนี้เป็นการปรับการตั้งค่าความปลอดภัยของอะแดปเตอร์ Thunderbolt ภายในระบบปฏิบัติการ ระดับความปลอดภัยจะไม่สามารถใช้หรือบังกับใช้ได้ในช่วง Pre-boot

- No Security (ไม่มีความปลอดภัย): เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เสียบเข้ากับพอร์ท Thunderbolt โดยอัตโนมัติ
- User Authorization (การอนุญาตจากผู้ใช้): จำเป็นต้องอนุมัติอุปกรณ์ใหม่ที่เชื่อมต่อกับพอร์ท Thunderbolt
- Secure Connect (เชื่อมต่ออย่างปลอดภัย): พอร์ทอะแดปเตอร์ Thunderbolt จะอนุญาตเฉพาะการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีการปรับตั้งด้วยคือที่แชร์ร่วมกันเท่านั้น

- โป้ หมายเหตุ: ครั้งแรกที่ ID เฉพาะของอุปกรณ์ต่อพ่วง Thunderbolt ถูกปรับให้เป็นการเข้าถึง Pcle แบบ "เชื่อมต่อทุกครั้ง" จะมีการเขียนคีย์เข้ารหัสความปลอดภัยไว้ที่หน่วย ความจำถาวรของอุปกรณ์ต่อพ่วง และเพิ่มลงในรายการ ACL ของโฮสต์ PC แต่ละครั้งที่มีการพบ ID เฉพาะของอุปกรณ์ต่อพ่วง บน ACL ตัวควบคุมของ PC จะส่งทำการส่ง การท้าทายความปลอดภัย และการตอบสนองจากอุปกรณ์ต่อพ่วงจะได้รับการตรวจสอบก่อนการเชื่อมต่อ PCle ที่ได้รับอนุญาต หากการตอบสนองไม่ถูกต้อง ผู้ใช้จะได้รับข้อความ แจ้งเตือนการอนุญาตการเชื่อมต่อ เมื่อมีการเปิดใช้งานความสามารถนี้ จะเป็นการป้องกันอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณสมบัติ pre-SL2 ไม่ให้เชื่อมต่อกับพีซี ดังนั้นจึงเป็นการป้องกัน การปลอมแปลง HW ที่เป็นไปได้ของอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติเพื่อหาประโยชน์จาก DMA (นอกเหนือจากที่มีการป้องกันด้วย SL1)
- DisplayPort Only (เฉพาะ DisplayPort เท่านั้น): เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DisplayPort โดยอัตโนมัติเท่านั้น จะไม่อนุญาตให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ Thunderbolt หรืออุปกรณ์ Pcle

ใน BIOS ของ PC ที่มีการเปิดใช้งาน Dell Thunderbolt คุณจะสามารถปรับการตั้งก่าความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ Thunderbolt ได้ คุณสามารถดูตัวเลือกการปรับตั้งได้ในเส้นทาง BIOS: System Configuration (การปรับตั้งระบบ) > USB / Thunderbolt Configuration (การปรับตั้ง USB / Thunderbolt)

ตาราง 3. การปรับตั้ง Thunderbolt

การตั้งค่าความปลอดภัย	รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีกวามปลอดภัช	อนุญาตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt เดิมโดยอัตโนมัติ – CM จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ใหม่ที่เสียบอยู่ไดยอัตโนมัติ
การอนุญาตจากผู้ใช้	อนุญาคให้ทำการแข้งเดือนผู้ใช้ถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นอย่างน้อย – CM จะร้องขอการอนุมัติการ เชื่อมต่อจากโฮสต์ SW และอาจทำการอนุมัติโดยอัดโนมัติโดยอิงจาก ID เฉพาะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
เชื้อมต่ออย่างปลอดภัย	อนุญาตอุปกรณ์ที่มีการบันทึกดีข์แบบใช้งานครั้งเดียวเป็นอย่างน้อย — CM จะร้องขอการอนุมัติการเชื่อม ต่อจากโฮสต์ SW และจะทำการอนุมัติหากการท้าทาขอุปกรณ์ได้รับการขอมรับ
เฉพาะ DisplayPort เท่านั้น	อนุญาตการเชื่อมค่อของ DisplayPort (รีไตร์วเวอร์หรือ ช่อง DP ไม่อนุญาตช่อง PCle)



การอัปเดตการ์ดจอสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows รองรับการ์ดจอ VGA เท่านั้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกราฟิกสูงสุด แนะนำให้ดิดตั้งไคร์เวอร์กราฟิกของ Dell ที่ใช้ได้กับกอมพิวเตอร์ของกุณ โดยดาวน์โหลดจาก dell.com/support ที่หัวข้อ **"Video (วิด**ีโอ**)"**

() หมายเหตุ:

2

- 1 สำหรับโซลูชันกราฟิก nVidia Discrete บนคอมพิวเตอร์ Dell ที่รองรับ:
 - a อันดับแรก ติดตั้งไดร์เวอร์กราฟิกอะแดปเตอร์ Intel Media ที่ใช้ได้กับกอมพิวเตอร์ของกุณ
 - b อันดับถัดมา ติดตั้งไดร์เวอร์กราฟิก nVidia Discrete ที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 - สำหรับโซลูชันกราฟิก AMD Discrete บนคอมพิวเตอร์ Dell ที่รองรับ:
 - a อันดับแรก ติดตั้งไดร์เวอร์กราฟิกอะแดปเตอร์ Intel Media ที่ใช้ได้กับกอมพิวเตอร์ของกุณ
 - b อันดับถัดมา ติดตั้งไคร์เวอร์กราฟิก AMD Discrete ที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การปรับตั้งหน้าจอของคุณ

หากต่อจอแสคงผลสองจอ ให้ปฏิติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1 คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้นเลือก Setting (การตั้งค่า)
- 2 คลิกที่ System (ระบบ) และเลือก Display (จอแสดงผล)

3 ที่หัวข้อ Multiplay displays (จอแสดงผลหลายจอ) เลือก Extend these displays (ขยายจอเหล่านี้)

- Jonarda	
© Home Display	1
Find a setting	d rearrange displays
System Select a disp	slay below to change its settings. Some settings are applied to all displays.
Display	
00 Sound	
U Notifications & actions	2
J Focus assist	
O Power & sleep	
Battery	Identify Detect
🖙 Storage	
C8 Tablet mode Brightnes	is and color
Change brig	htness
DP Projecting to this PC Night light	
X Shared experiences Night light :	ettings
Kemote Desktop	Uniout
About	vite of text some and other items
250% (Rec	commended)
Advanced s	caling settings
Resolution	
3840 × 21	60 (Recommended) V
Orientation	
Landscape	• · ·
Multiple	displays
Multiple dis	plays
Extend the	rse displays 🗸 🗸
Make ti	iis my main display
Connect to	a wireless display
Advanced d	isplay settings
Graphics set	ttings

แบนด์วิธจอแสดงผล

หน้าจอภายนอกต้องการแบนค์วิธจำนวนหนึ่งเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกค้อง หน้าจอที่มีความละเอียดสูงค้องการแบนวิธมากขึ้น

- HBR2 คือ DP 1.2 (อัตราการลิงก์สูงสุด 5.4 Gbps ต่อเลน) ด้วยโอเวอร์เฮด DP อัตราข้อมูลที่ได้ประสิทธิภาพคือ 4.3 ต่อเลน
- HBR3 คือ DP 1.4 (อัตราการลิงก์สูงสุด 8.1 Gbps ต่อเลน) ด้วยโอเวอร์เฮด DP อัตราข้อมูลที่ได้ประสิทธิภาพคือ 6.5 ต่อเลน

ตาราง 4. แบนด์วิธจอแสดงผล

ขนาด	แบนวิธขั้นต่ำที่ต้องการ
1 x	3.2 Gbps
1 x адиалана QHD (2560 x 1440) @60 Hz	5.6 Gbps
1 x адиатазија 4K (3840 x 2160) @30 Hz	6.2 Gbps
1 x вышталиа 4К (3840 x 2160) @60 Hz	12.5 Gbps

a x

ตารางความละเอียดจอแสดงผล

ตาราง 5. WD19TB สำหรับระบบที่ไม่ใช่ Thunderbolt

แบนด์วิธที่พร้อมใช้งานสำหรับ พอร์ตจอแสดงผล	จอเดี่ยว (ความละเอียดสูงสุด)	จอคู่ (ความละเอียดสูงสุด)	สามจอ (ความละเอียดสูงสุด)	สี่จอ (ความละเอียดสูงสุด)
HBR2 (HBR2 x2 lanes - 8.6 Gbps)	DP1.4/HDMI2.0/MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) @30 Hz	 DP1.4 + DP1.4: FHD (1920 x 1080) @60 Hz DP1.4 + HDMI2.0: FHD (1920 x 1080) @60 Hz 	 DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0: 1 x FHD (1920 x 1080) @60 Hz 2 x HD (1280 x 720) @60 Hz DP1.4 + DP1.4 + MFDP Type-C: 	NA

แบนด์วิธที่พร้อมใช้งานสำหรับ พอร์ตจอแสดงผล	จอเดี่ยว (ความละเอียดสูงสุด)	ବହନ୍	9 (ความละเอียดสูงสุด)	สาม	มจอ (ความละเอียดสูงสุด)	สี่จอ (ความละเอียดสูงสุด)
		•	DP1.4 + MFDP Type-C: FHD (1920 x 1080) @60 Hz		 1 x FHD (1920 x 1080) @60 Hz 2 x HD (1280 x 720) @60 Hz 	
HBR3 (HBR3 x2 lanes - 12.9 Gbps)	DP1.4/HDMI2.0/MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) @60 Hz	•	DP1.4 + DP1.4: QHD (2560 x 1440) @60 Hz	•	DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0: FHD (1920 x 1080) @60 Hz	NA
		•	DP1.4 + HDMI2.0: QHD (2560 x 1440) @60 Hz	•	DP1.4 + DP1.4 + MFPD Type-C: FHD (1920 x 1080) @60 Hz	
		•	DP1.4 + MFDP Type-C: QHD (2560 x 1440) @60 Hz			

ตาราง 6. WD19TB สำหรับระบบ Thunderbolt

แบนด์วิธที่พร้อมใช้งานสำหรับ พอร์ตจอแสดงผล	จอเดี่ยว (ความละเอียดสูงสุด)	จอคู่ (ความละเอียดสูงสุด)	สามจอ (ความละเอียดสูงสุด)	สี่จอ (ความละเอียดสูงสุด)
HBR2 (HBR2 x8 lanes - 34.5 Gbps)	DP1.4/HDMI2.0/MFDP Type-C/USB Type-C TB: 4K (3840 x 2160)	 DP1.4 + DP1.4: QHD (2560 x 1440) @60 Hz 	 DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0: 3 x FHD (1920 x 1080) @60 Hz 	 DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0 + USB Type-C TB: QHD (2560 x 1440) @60 Hz
	@00 H2	 DP1.4 + HDMI2.0: QHD (2560 x 1440) @60 Hz 	 DP1.4 + DP1.4 + MFDP Type-C: 3 x FHD (1920 x 1080) @60 Hz 	 DP1.4 + DP1.4 + MFDP Type-C + USB Type-C TB: QHD (2560 x 1440)
		 DP1.4 + MFDP Type-C: QHD (2560 x 1440) @60 	 DP1.4 + DP1.4 + USB Type-C TB: 3 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz 	@60 Hz
		 DP1.4 + USB Type- C TB: 4K (3840 x 2160) @60 Hz 	 DP1.4 + MFDP Type-C + USB Type-C TB: 3 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz DP1.4 + UDM12.0 + UCP 	
		 HDMI2.0 + USB Type-C TB: 4K (3840 × 2160) @60 Hz 	 DP1.4 + HDMI2.0 + USB Type-C TB: 3 × QHD (2560 × 1440) @60 Hz 	
		 MFDP Type-C + USB Type-C TB: 4K (3840 x 2160) @60 Hz 		
HBR3 (HBR3 x4 lanes + HBR3 x1 - 32.4 Gbps)	DP1.4/HDMI2.0/MFDP Type-C/USB Type-C TB: 8K (7689x4320) @30 Hz	 DP1.4 + DP1.4: 4K (3840 × 2160) @60 Hz DP1.4 + HDMI2.0: 4K (3840 × 2160) @60 Hz DP1.4 + MFDP Type-C: 4K (3840 × 2160) @60 Hz DP1.4 + USB Type- C TB: 1 × 4K (3840 × 2160) @60 Hz 1 × QHD (2560 × 1440) @60 Hz HDMI2.0 + USB Type-C TB: 	 DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0: 1 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 2 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz DP1.4 + DP1.4 + MFDP Type-C: 1 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 2 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz DP1.4 + DP1.4 + USB Type-C TB: 2 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 	 DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0 + USB Type-C TB: QHD (2560 x 1440) @60 Hz DP1.4 + DP1.4 + MFDP Type-C + USB Type-C TB: QHD (2560 x 1440) @60 Hz

		 1 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz MFDP Type-C + USB Type-C TB: 1 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz 	 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz DP1.4 + MFDP Type-C + USB Type-C TB: 2 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz DP1.4 + HDMI2.0 + USB Type-C TB: 2 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz
--	--	--	--

- หมายเหตุ: พอร์ท HDMI2.0 และ MFDP (DisplayPort การทำงานหลายรูปแบบ) Type-C ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ในตระกูล WD19 family ทั้งหมดจะถูกสลับ HDMI2.0
 และ MFDP Type-C ไม่สามารถรองรับจอแสดงผลสองจอพร้อมกัน สามารถใช้พอร์ทใดพอร์ทหนึ่งเท่านั้นเพื่อเป็นจอแสดงผลในแต่ละครั้ง
- (i) หมายเหตุ: หากมีการใช้จอแสดงผลที่มีความละเอียดสูงกว่า การ์ดจอจะทำการตัดสินใจโดยอิงกับข้อมูลจำเพาะของหน้าจอและการปรับตั้งจอแสดงผล อาจไม่รองรับความละเอียดบางขนาด และจะถูกลบออกจาก Windows Display Control Panel
- พมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการ Linux ไม่สามารถปิดจอแสดงผลในตัวได้ จำนวนจอแสดงผลภายนอกจะน้อยกว่าจำนวนจอแสดงผลที่แสดงในตารางด้านบนหนึ่งจำนวน หาก Display Port Data Rate เป็น HBR2 ความละเอียดสูงสุดที่ Linux รองรับคือ 8192 x 8192 (นับรวมกับจอแสดงผลในตัวและจอแสดงผลภายนอก)

WD19TB สำหรับระบบ Thunderbolt ที่มี HBR2:

- 1 หากความละเอียดของจอแสดงผลในตัวคือ FHD (1920 x 1080 @60 Hz) แสดงว่าสามารถรองรับจอแสดงผลภายนอกสองจอที่มี QHD (2560 x 1440) @60 Hz ได้
- 2 หากความละเอียดของจอแสดงผลในตัวคือ 4K (3840 x 2160 @60 Hz) แสดงว่าสามารถรองรับจอแสดงผลภายนอกหนึ่งจอที่มี QHD (2560 x 1440) @60 Hz ได้
- (i) หมายเหตุ: การรองรับความละเอียดยังขึ้นอยู่กับความละเอียดของ Extended Display Identification Data (EDID) ของหน้าจอ
- () หมายเหตุ: รองรับความละเอียดขนาด 5K ในเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น:
 - 1 ด้วยโหมดกราฟิกแยกเท่านั้น หรือโหมดกราฟิกพิเศษ หรือ
 - 2 ใช้ Thunderbolt 3 Type–C กับอะแคปเตอร์ DisplayPort แบบคู่
- (i) หมายเหตุ: การกำหนดค่าที่รองรับกับ AMD และ Nvidia ในโหมดแยกเท่านั้น หรือโหมดกราฟิกพิเศษ โหมดเหล่านี้ถูกระบุไว้ใน BIOS สำหรับ Dell Precision mobile workstations 7000 series และจะต้องปิดการใช้งานกราฟิกแบบสลับได้ สำหรับโหมดแบบแยกเท่านั้น หรือเปิดใช้งานโหมดกราฟิกพิเศษเมื่อเปิดใช้งานกราฟิกแบบสลับได้ หาก คอมพิวเตอร์ไม่มีตัวเลือกเหล่านี้ใน BIOS แสดงว่าไม่สามารถรองรับหน้าจอสี่จอได้

การถอดสายโมดูล USB Type-C

Dell Thunderbolt Docking Station WD19TB ถูกจัดส่งมาพร้อมกับสาย USB Type-C วิธีการถอด/เปลี่ยนสาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังค่อไปนี้:

1 พลิก Docking Station









ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

หัวข้อ :

- ไฟแสดงสถานะ LED
- ข้อมูลจำเพาะในการเชื่อมต่อ
- ตัวเชื่อมต่ออินพุท/เอาท์พุท (I/O)
- Dell ExpressCharge และภาพรวมการบูสต์ ExpressCharge

ไฟแสดงสถานะ LED

อะแดปเตอร์พลังงาน LED

ตาราง 7. ไฟ LED แสดงการทำงานของอะแดปเตอร์พลังงาน

สถานะ	ไฟ LED แสดงพฤติกรรม
อะแดปเตอร์พลังงานถูกเสียบเข้ากับปลั้กที่ผนัง	สีขาว Solid White

ตัวแสดงสถานะการเชื่อมต่อ

ตาราง 8. ไฟ LED แสดงสถานะ Docking Station

สถานะ	ไฟ LED แสดงพฤติกรรม
Docking station ได้รับพลังงานจากอะแดปเตอร์พลังงาน	สีขาว Solid White

ตาราง 9. ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของสาย

สถานะ	ไฟ LED แสดงพฤติกรรม
โฮสต์ USB Type-C รองรับวิดีโอ + ข้อมูล + พลังงาน	เปิด
โฮสต์ USB Type-C ไม่รองรับวิดีโอ + ข้อมูล + พลังงาน	ปิด (ไม่ติดสว่าง)

ตาราง 10. ไฟ LED แสดงสถานะ RJ-45

ตัวแสดงความเร็วการเชื่อมต่อ	ตัวแสดงกิจกรรมอีเธอร์เน็ต
10 Mb = สีเขียว	กระพริบเป็นสีเหลือง
100 Mb = สีเหลือง	
1 Gb = สีเขียว + เหลือง	

ข้อมูลจำเพาะในการเชื่อมต่อ

ตาราง 11. ข้อมูลจำเพาะในการเชื่อมต่อ

คุณสมบัติ	ข้อมูลจำเพาะ
มาตรฐาน	Thunderbolt 3 (Type-C)
พอร์ทวิดีโอ	 USB 3.1 รุ่นที่ 1/รุ่นที่ 2 Type-C พร้อมกับ DisplayPort 1.4 หรือ HDMI2.0 x1 DisplayPort++ 1.4 x2 Thunderbolt 3 (Type-C) ด้านหลัง เมื่อเชื่อมต่อกับโฮสต์ Thunderbolt 3
พอร์ทเสียง	 ที่เสียบหูฟังด้านหน้า ×1 ช่องสัญญาณออกด้านหลัง ×1
ช่องเครือข่าย	• Gigabit Ethernet (RJ-45) x1
พอร์ท USB	 USB 3.1 รุ่นที่ 1 ด้านหน้า x1 USB 3.1 รุ่นที่ 1/รุ่นที่ 2 Type-C ด้านหน้า USB 3.1 รุ่นที่ 1 ด้านหลัง x2 USB 3.1 รุ่นที่ 1/รุ่นที่ 2 Type-C ด้านหลัง พร้อมกับ DisplayPort 1.4 x1
พอร์ท Dc-in	• พอร์ท 7.4 มม. Dc-in x1
ความยาวสาย USB Type-C	0.8 u.
การส่งพลังงาน	กอมพิวเตอร์ Dell • กำลังไฟ 130 W ไปยังกอมพิวเตอร์ Dell พร้อมกับอะแดปเตอร์ AC 180 W ไม่ใช่กอมพิวเตอร์ Dell • สูงสุด 90 W ไปยังกอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ Dell พร้อมกับอะแดปเตอร์ AC 180 W
ปุ่ม	∙ ปุ่ม Sleep/Wakeup/เปิดปิด

ตาราง 12. ข้อมูลจำเพาะสภาพแวดล้อม

คุณสมบัติ	ข้อมูลจำเพาะ
ช่วงอุณหภูมิ	ระหว่างทำงาน: 0°C ถึง 35°C
	ไม่ทำงาน:
	∙ พื้นที่จัดเก็บ: -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)
	∙ การจัดส่ง: -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)
ความชื้นสัมพัทธ์	ระหว่างทำงาน: 10% ถึง 80% (ไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
	ไม่ทำงาน:
	 พื้นที่จัดเก็บ: 5% ถึง 90% (ไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
	· การจัดส่ง: 5% ถึง 90% (ไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

คุณสมบัติ	ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด	205 ил. x 90 ил. x 29 mm.
น้ำหนัก	450 กรัม (0.99 ปอนด์)
ตัวเลือกการติดตั้ง VESA	มี —ผ่านชุดดิดดั้ง Dell Docking station

ตาราง 13. Dell Thunderbolt 3 Dock - อะแดปเตอร์พลังงาน WD19TB

ข้อมูลจำเพาะอะแดปเตอร์พลังงาน	180 W
แรงดันไฟฟ้าอินพุท	100 VAC ถึง 240 VAC
อินพุทปัจจุบัน (สูงสุด)	2.34 A
ความถื่อินพุท	50 Hz ถึง 60 Hz
เอาท์พุทปัจจุบัน	9.23 A (ต่อเนื่อง)
อัตราแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุท	19.5 VDC

ตัวเชื่อมต่ออินพุท/เอาท์พุท (I/O)

Dell Thunderbolt Docking Station WD19TB มีตัวเชื่อมต่อ I/O ดังต่อไปนี้:

ตาราง **14.** ตัวเชื่อมต่อ I/O

พอร์ท	ตัวเชื่อมต่อ
พอร์ทวิดีโอ	 DisplayPort++ 1.4 x2 USB 3.1 รุ่นที่ 1/รุ่นที่ 2 พร้อมกับ DisplayPort 1.4 หรือ HDMl2.0 x1 Thunderbolt 3 (Type-C) ด้านหลัง เมื่อเชื่อมต่อกับโฮสด์ Thunderbolt 3
พอร์ทอินพุท∕เอาท์พุท	 USB 3.1 รุ่นที่ 1 x 2 USB 3.1 รุ่นที่ 1 พร้อมกับ PowerShare x 1 USB 3.1 รุ่นที่ 1/รุ่นที่ 2 Type-C พอร์ท Type-C Thunderbolt 3 หรือพอร์ท Type-C USB2.0 7.4 มม. DC-in x 1 Gigabit Ethernet (RJ-45) x 1 ขั้วต่อนูฟัง x 1 ขั้วต่อ Line-out x 1

Dell ExpressCharge และภาพรวมการบูสต์ ExpressCharge

- Dell ExpressCharge ช่วยให้ชาร์จแบดเดอรี่ที่ไม่มีพลังงานจนมีพลังงาน 80% ได้ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อปิดคอมพิวเตอร์ และชาร์จถึง 100% ในเวลาประมาณสองชั่วโมง
- การบูสต์ Dell ExpressCharge Boost ช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่มีพลังงานจนมีพลังงาน 35% ได้ในเวลา 15 นาที
- ตัวชี้วัดถูกสร้างขึ้นสำหรับการชาร์จเมื่อ ปิดคอมพิวเตอร์ ส่วนเวลาในการชาร์จเมื่อเปิดกอมพิวเตอร์จะมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย
- ถูกก้ำค้องเปิดใช้งานโหมด ExpressCharge ใน BIOS หรือผ่านระบบการจัดการพลังงานของ Dell เพื่อใช้ประโยชน์จากกุณสมบัตินี้
- ตรวจสอบระบบ Dell Latitude หรือ Dell Precision สำหรับขนาดของแบตเตอรี่โดยใช้ตารางเพื่อวิเคราะห์กวามเข้ากันได้

ตาราง 15. ความเข้ากันได้ของ Dell ExpressCharge

การส่งพลังงานสู่คอมพิวเตอร์	ขนาดแบตเตอริ่สูงสุดสำหรับ ExpressCharge	ขนาดแบตเตอรี่สูงสุดสำหรับการบูสต์ ExpressCharge
90 W พร้อมอะแดปเตอร์ 130 W	92 Whr	53 Whr
130 W พร้อมอะแดปเตอร์ 180 W	100 Whr	76 Whr

อัปเดตไดรฟ์เวอร์และเฟิร์มแวร์ของ Dell Docking Station

ยูทิลิตี้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Dock แบบสแตนด์อโลน

ดาวน์โหลดเครื่องมืออัปเดต WD19TB จาก www.dell.com/support เชื่อมต่อ Dock กับระบบและเริ่มทำงานเครื่องมือในโหมดผู้ดูแลระบบ

1 รอให้ข้อมูลทั้งหมดถูกป้อนลงในบานหน้าต่าง Graphical User Interface (GUI) ต่าง ๆ

- 2 ปุ่ม **Update** (อัปเดต) และ **Exit** (ออก) จะแสดงที่มุมขวาล่าง คลิกปุ่ม **Update** (อัปเดต)
- 3 รอให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ส่วนประกอบทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ แถบความคืบหน้าจะปรากฏที่ด้านถ่าง
- 4 สถานะการอัปเคตจะแสดงอยู่เหนือข้อมูลของ Payload

ตาราง 16. Command-Line Options (ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง)

บรรทัดคำสั่ง	พังก์ชัน
/? หรือ /h	การใช้
S	Silent (ເຈັຍນ)
/f	Force update (บังกับอัพเดท)
/forceit	Skip power check (ข้ามการตรวจพาวเวอร์)
/l= <filename></filename>	Log file (ไฟล์บันทึก)
/verflashexe	แสดงเวอร์ชันยูทิลิลี้
/componentsvers	แสดงเวอร์ชันปัจจุบันของส่วนประกอบเฟิร์มแวร์ Dock ทั้งหมด
S /f /forceit /l= <filename> /verflashexe /componentsvers</filename>	Silent (เงียบ) Force update (บังกับอัพเดท) Skip power check (ข้ามการตรวจพาวเวอร์) Log file (ไฟล์บันทึก) แสดงเวอร์ชันยูทิลิลี้ แสดงเวอร์ชันปัจจุบันของส่วนประกอบเพิร์มแวร์ Dock ทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

1 พัดลมไม่ทำงานหลังจากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

- พัดลมถูกกระตุ้นโดยอุณหภูมิ พัดลม Dock จะไม่หมุนจนกว่า Dock จะมีความร้อนเพียงพอเพื่อกระตุ้นเกณฑ์กวามร้อน
- ในทางกลับกัน หาก Dock ของลุณไม่เย็นพอ พัคลมจะไม่หยุดแม้ว่าลุณจะถอด Dock ออกจากคอมพิวเตอร์แล้ว

2 **Dock** ไม่ทำงานหลังจากมีเสียงพัดลมพัดด้วยความเร็วสูง

เมื่อถุณได้ยินเสียงดังของพัดลม เป็นกำเดือนว่า Dock อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ตัวอย่างเช่น ช่องระบายอากาสของ Dock อาจถูกปิดกั้น หรือ Dock ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ สูง (> 35C) ฯลฯ โปรดแก้ไขสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติเหล่านี้จาก Dock หากอุณไม่ต้องการแก้ไขสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ ในสถานการณ์ที่แย่ที่สุด Dock จะปิดการทำงานเนื่องจากกลไกป้องกัน อุณหภูมิสูงเกิน เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น โปรดออดสาย Type-C ออกจากคอมพิวเตอร์และตัดพลังงานของ Dock จากนั้นรอ 15 วินาที แล้วต่อพลังงานเข้ากับ Dock เพื่อให้ Dock กลับมาทำงานอีก ครั้ง

3 ฉันได้ยินเสียงพัดลมดังเมื่อฉันเสียบอะแดปเตอร์ **AC** ของ**Dock**

• นี่เป็นสภาพปกติ การเสียบอะอะแดปเตอร์ AC ของ Dock ในครั้งแรกจะเป็นการกระคุ้นให้พัคลมหมุน แต่จะปิคในไม่ช้า

4 ฉันได้ยินเสียงพัดลมดังมาก มีอะไรผิดพลาดหรือไม่?

 พัดฉมของ Dock ถูกออกแบบให้มีความเร็วในการหมุน 5 ระดับ โดยปกติ Dock จะทำงานพร้อมกับพัดฉมที่หมุนในความเร็วระดับต่ำ หากคุณให้ Dock ทำงานหนัก หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมการ ทำงานที่มีอุณหภูมิสูง พัดฉม Dock อาจมีโอกาสทำงานด้วยความเร็วสูง แต่นี่เป็นเรื่องปกติ และพัดฉมหมุนที่ระดับความเร็วต่ำ/สูง ขึ้นอยู่กับการะงาน

ตาราง 17. สถานะพัดลม

สถานะ	ชื่อสถานะ	ความเร็วพัดลม (rpm)
0	พัคถมปิด	ปิด
1	พัดถม ต่ำสุด	1900
2	พัดถม ต่ำ	2200
3	พัคลม ปานกลาง	2900
4	พัคถม ก่อนข้างสูง	3200
5	พัคลม สูง	3600

5 คุณสมบัติของสถานีชาร์จคืออะไร?

 Dell Thunderbolt Docking Station WD19TB สามารถใช้ชาร์งโทรสัพท์มือถือหรือพาวเวอร์แบงก์ได้แม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับกอมพิวเตอร์ เพียงตรวงสอบให้แน่ใจว่า Dock ของกุณ เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานภายนอก พัดฉม Dock จะหมุนอัตโนมัติหาก Dock เริ่มมีความร้อน นี่เป็นสภาพการทำงานปกติ

6 ทำไมฉันจึงถูกขอให้อนุมัติอุปกรณ์ Thunderbolt หลังจากเข้าสู่ระบบ Windows และฉันควรทำอย่างไร?

กรณีนี้เป็นไปเพื่อความปอดภัยของ Thunderbolt คุณจะถูกขอให้อนุมัติอุปกรณ์ Thunderbolt เนื่องจากระดับความปลอดภัยของ Thunderbolt ในคอมพิวเตอร์ของคุณถูกกำหนดให้เป็น "การอนุ⊋ญาตจากผู้ใช้) หรือ "เชื่อมต่ออย่างปลอดภัย" ในการตั้งก่า BIOS คุณจะไม่เห็นหน้านี้หากระดับความปลอดภัยของ Thunderbolt ในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็น "การอนุ⊋ญาตจากผู้ใช้) หรือ "เชื่อมต่ออย่างปลอดภัย" ในการตั้งก่า BIOS คุณจะไม่เห็นหน้านี้หากระดับความปลอดภัยของ Thunderbolt ในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็น "การอนุ⊋ญาตจากผู้ใช้) หรือ "เชื่อมต่ออย่างปลอดภัย" ในการตั้งก่า BIOS กุณจะไม่เห็นหน้านี้หากระดับความปลอดภัย" หรือ "DisplayPort เท่านั้น" นอกจากนี้ หากคุณเลือก "เปิดใช้งานการสนับสนุน Thunderbolt บูด" ในการตั้งค่า BIOS และเปิดคอมพิวเตอร์พร้อมกับต่อ Dock WD19TB อยู่ คุณจะไม่เห็นหน้านี้เนื่องจากระดับความปลอดภัยภูถามที่เป็น "ไม่มีความปลอดภัย" ในกรณีนี้ เมื่อคุณถูกของได้อนที่ หากคุณไม่มีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยในการอนุญาตให้อุปกรณ์ Thunderbolt เชื่อมต่อกับกอมพิวเตอร์ของคุณทุกครั้ง หรือคุณอาจเลือก "เชื่อมต่อเพียงครั้งเพียว" หรือ "ไม่เชื่อมต่อ" หากคุณมีข้อ กังวล

7 ทำไมคอมพิวเตอร์ถึงใช้เวลานานในการจดจำอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดที่ต่ออยู่กับ Docking Station?

 ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญสูงสุดของ Dell เราจัดส่งคอมพิวเตอร์ของเราพร้อมกับการตั้งก่า "ระดับความปลอดภัย - การอนุญาตจากผู้ใช้" เป็นก่ามาตรฐาน การตั้งก่านี้ช่วยให้ลูกค้าของเราตรวจสอบสภาพ ความปลอดภัยของ Thunderbolt ต่อกอมพิวเตอร์ของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม นี่ยังหมายความกว่า Thunderbolt Dock และอุปกรณ์ที่เชื่อม ต่อด้วยจำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของไตร์เวอร์ Thunderbolt เพื่อให้เชื่อมต่อได้และกำหนดก่าเริ่มต้น โดยปกติจึงหมายความว่าต้องการเวลาเพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถ เข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้

8 ทำไมหน้าต่างการติดตั้งฮาร์ดแวร์ถึงปรากฏขึ้นเมื่อฉันเสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ท Docking Station?

เมื่อมีการเสียบอุปกรณ์ใหม่ ไคร์เวอร์ฮับ USB จะแจ้งค่อตัวจัดการ "เสียบและเล่น" (PnP) ว่ามีการตรวจพบอุปกรณ์ใหม่ ตัวจัดการ PnP จะสอบถามไดรเวอร์ฮับสำหรับ ID ฮาร์คแวร์ทั้งหมดของ อุปกรณ์ จากนั้นแจ้ง Windows OS ว่าจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ในสถานการณ์นี้ ผู้ใช้จะเห็นหน้าต่างการติดตั้งฮาร์คแวร์ใหม่

https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/step-1--the-new-device-is-identified

https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/identifiers-for-usb-devices

9 ทำไมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อกับ Dock Station ไม่ตอบสนองหลังจากทำการกู้คืนจากการสูญเสียพลังงาน?

Dock Dell Thunderbolt ของเราถูกออกแบบมาเพื่อทำงานด้วยระบบไฟฟ้า AC เท่านั้น และไม่รองรับแหล่งง่ายไฟแบบย้อนกลับ (ให้พลังงานโดยพอร์ด Type-C ของกอมพิวเตอร์) การสูญ เสียพลังงานจะทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดบน Dock ไม่ทำงาน แม้ว่าคุณจะกู้ดีนไฟ AC แล้ว แต่ Dock อาจยังไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกค้องเนื่องจาก Dock ยังจำเป็นค้องปรับสัญญาไฟฟ้าที่เหมาะสม กับพอร์ท Type-C ของกอมพิวเตอร์และสร้างการเชื่อมต่อระบบ EC-to-dock-EC

•

การวินิจฉัยปัญหา **Dell Thunderbolt Docking Station** WD19TB

อาการและวิธีแก้ไข

ตาราง 18. อาการและวิธีแก้ไข

อาการ	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
1. ไม่มีวิดีโอบนหน้าจอที่ต่อกับระบบส่งสัญญาณมัลดิมีเดียความละเอียดสูง (HDMI) หรือพอร์ท DisplayPort (DP) ที่ Docking Station	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง BIOS และไคร์เวอร์รุ่นล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์และ Docking Station บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
	 ครวจสอบให้แน่ใจว่ากอมพิวเตอร์ของกุณเชื่อมต่อกับ Docking Station อย่างมั่นกง ลอง ปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อ Docking Station เข้ากับกอมพิวเตอร์อีกกรั้ง
	• ปลดปลายสายวิดีโอทั้งสองสาย และตรวจสอบสลักที่อาจชำรุด/งอ ต่อสายเข้ากับหน้าจอและ Docking Station ให้มั่นคงอีกครั้ง
	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมด่อสายวิดีโอ (HDMI หรือ DisplayPort) เข้ากับหน้าจอและ Docking Station อย่างถูกค้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เถือกแหล่งวิดีโอบนหน้าจอของคุณ อย่างถูกด้อง (ดูเอกสารของหน้าจอของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแหล่งวิดีโอ)
	 ตรวจสอบการตั้งก่าความละเอียดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หน้างอของคุณอางรองรับความละเอียดที่ สูงกว่าที่ Docking Station สามารถรองรับได้ ไปรดดู ดารางกวามละเอียดของจอแสดงผล สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิมเกี่ยวกับขนาดกวามละเอียดสูงสุด
	 หากหน้างอของคุณเชื่อมต่อกับ Docking Station แล้ว สัญญาณเอาท์พุทวิดีโอบน คอมพิวเตอร์ของคุณอาจถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานสัญญาณเอาท์พุทวิดีโอโดยใช้ Windows Control Panel หรือดูกู่มือผู้ใช้สำหรับกอมพิวเตอร์ของคุณ
	 หากมีการแสดงภาพบนหน้างอหนึ่ง แต่อีกหน้างอหนึ่งไม่มีการแสดงภาพ ให้ไปที่ Windows Display Properties และที่หัวข้อ Multiple Displays (จอแสดงผลหลายจอ) ให้ เลือกสัญญาณเอาท์พุทสำหรับจอที่สอง
	 การใช้ Intel graphics และการใช้จอ LCD ของกอมพิวเตอร์ จะรองรับจอแสดงผลเพิ่มเดิม ได้เพียงสองหน้าจอเท่านั้น
	 สำหรับกราฟิกแขกของ NVIDIA หรือ AMD Dock จะรองรับจอแสดงผลภายนอกสามจอ บวกกับจอ LDC ของคอมพิวเตอร์
	 ลองกับหน้าจอและสายที่เป็นที่รับรู้ว่าอยู่ในสภาพดี หากเป็นไปได้
2. วิดีโอบนหน้าจอที่ค่อนั้นบิคเบี้ยวหรือกะพริบ	 รีเซ็ตหน้าจอเป็นการคั้งก่าจากโรงงาน ลูคู่มีอผู้ใช้ของหน้าจอของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการ รีเซ็ตหน้าจอเป็นการคั้งก่าจากโรงงาน
	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายวิดีโอ (HDMI หรือ DisplayPort) เข้ากับหน้าจอและ Docking Station อย่างมั่นคง
	• ปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อหน้าจอจาก Docking Station ใหม่อีกครั้ง
	 อันดับแรก ปิดการทำงานของ Docking Station โดยการถอดสาย Type-C จากนั้นถอด อะแดปเตอร์พลังงานออกจาก Dock จากนั้น เปิด Docking Station โดยการต่ออะแดป เตอร์พลังงานเข้ากับ Dock และเชื่อมต่อสาย Type-C เข้ากับกอมพิวเตอร์ของคุณ
	 Undock และรีบูตระบบหากขั้นดอนข้างด้นไม่ได้ผล
3. วิดีโอบนหน้าจอที่ต่อไม่ถูกแสดงเป็นหน้าจอขขาย	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งไตร์เวอร์ Intel HD Graphics ใน Windows Device Manager แล้ว
	 รวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งไดร์เวอร์กราฟิกของ nVidia หรือ AMD ใน Windows Device Manager แล้ว
	 เปิด Windows Display Properties และไปที่ดัวควบคุม Multiple Displays (จอแสดงผลหลายจอ) เพื่อกำหนดงอแสดงผลให้เป็นโหมดขยาย

อาการ	วิธีแก้ไขที่แนะนำ	
4. ดัวเชื่อมต่อเสียงไม่ทำงาน หรือเสียงมีความถ่าข้า	 ครวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง BIOS และไดร์เวอร์รุ่นล่าสุดสำหรับกอมพิวเตอร์และ Docking Station บนกอมพิวเตอร์ของกุณแล้ว 	
	 หากการตั้งค่า BIOS ของคุณมีตัวเลือกเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก เป็น เปิดใช้งาน 	
	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกอุปกรณ์ในการเล่นที่ถูกต้องแล้วบนคอมพิวเตอร์ 	
	• ลองเสียบสายเสียงเข้ากับเอาท์พุทลำโพงภายนอกบน Docking Station อีกครั้ง	
	 อันดับแรก ปีดการทำงานของ Docking Station โดยการถอดสาย Type-C จากนั้นถอด อะแดปเตอร์พลังงานออกจาก Dock จากนั้น เปิด Docking Station โดยการต่ออะแดป เตอร์พลังงานเข้ากับ Dock และเชื่อมต่อสาย Type-C เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ 	
5. พอร์ท USB ไม่ทำงานบน Docking Station	 ครวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดิดตั้ง BIOS และไดร์เวอร์รุ่นล่าสุดสำหรับกอมพิวเตอร์และ Docking Station บนกอมพิวเตอร์ของกุณแล้ว 	
	 หากการตั้งค่า BIOS ของคุณมีตัวเลือกเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เลือกเป็น เปิดใช้งาน 	
	 ขึ้นขันว่ามีการตรวจพบอุปกรณ์ใน Windows Device Manager และมีการดิดตั้งไดร์ เวอร์ที่ถูกต้องของอุปกรณ์แล้ว 	
	 ครวงสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อ Docking Station กับกอมพิวเตอร์อย่างมั่นกง ลองปลด การเชื่อมต่อและเชื่อมต่อ Docking Station เข้ากับกอมพิวเตอร์อีกครั้ง 	
	• ตรวจสอบพอร์ท USB ลองเสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ทอีกพอร์ท	
	 อันดับแรก ปีดการทำงานของ Docking Station โดยการถอดสาย Type-C จากนั้นถอด อะแดปเตอร์พลังงานออกจาก Dock จากนั้น เปิด Docking Station โดยการต่ออะแดป เตอร์พลังงานเข้ากับ Dock และเชื่อมต่อสาย Type-C เข้ากับคอมพิวเตอร์ของกุณ 	
6. เนื้อหาการคุ้มครองเนื้อหาดิจิทัลที่มีแบนด์วิดธ์กว้าง (HDCP) ไม่แสดงบนหน้าจอที่เชื่อมค่อ	 Dell Thunderbolt Dock รองรับ HDCP สูงสุด HDCP 2.2. 	
	 หมายเหตุ: จอแสดงผล/หน้าจอของผู้ใช้ต้องรองรับ HDCP 2.2 	
7. พอร์ท LAN ไม่ทำงาน	 ครวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดิดตั้ง BIOS และไคร์เวอร์รุ่นล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์และ Docking Station บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว 	
	 ครวงสอบให้แน่ใงว่ามีการติดตั้ง RealTek Gigabit Ethernet Controller ใน Windows Device Manager แล้ว 	
	 หากการตั้งค่า BIOS ของคุณมีตัวเลือกเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน LAN/GBE ตรวงสอบให้แน่ใจ ว่าได้เลือกเป็น เปิดใช้งาน 	
	 ครวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ดบน Docking Station และฮับ/เราท์เตอร์/ ไฟร์วอลอย่างมั่นคง 	
	 ครวจสอบไฟแสดงสถานะของสายอีเธอร์เน็คเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อปลายสายอีเธอร์เน็คอีก ครั้งหากไฟ LED ไม่ติดสว่าง 	
	 อันดับแรก ปีดการทำงานของ Docking Station โดยการถอดสาย Type-C จากนั้นถอด อะแตปเตอร์พลังงานออกจาก Dock จากนั้น เปิด Docking Station โดยการต่ออะแดป เตอร์พลังงานเข้ากับ Dock และเชื่อมต่อสาย Type-C เข้ากับกอมพิวเตอร์ของคุณ 	
8. ไฟ LED แสดงการทำงานของสาขไม่เป็น ON (เปิด) เมื่อเชื่อมต่อกับโฮสต์ของคุณ	 ครวจสอบให้แน่ใจว่าได้ค่อ WD19TB กับปลั๊กไฟแล้ว ครวจสอบให้แน่ใจว่าแล็ปที่อปเชื่อมต่อกับ Docking Station แล้ว ลองถอดและเชื่อมต่อกับ Docking Station ใหม่อีกครั้ง 	
9. พอร์ท USB ไม่ทำงานในสภาพแวดล้อม pre-OS	 หาก BIOS มีหน้าการปรับตั้ง Thunderbolt โปรดตรวงสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกดัง ด่อไปนี้แล้ว: 	
	 1. เปิดใช้งานการสนับสนุน USB บูด 	
	 2. เปิดใช้งานพอร์ด USB ภายนอก 	
	• 3. เปิดใช้งานการสนับสนุน USB บูต	
10. บูด PXE บน Dock ไม่ทำงาน	 หาก BIOS ของคุณมีหน้ารวม NIC โปรดเลือก เปิดใช้งาน w/PXE 	
	 หากการตั้งค่า BIOS บนลอมพิวเตอร์ของคุณมีหน้าการปรับตั้ง Thunderbolt โปรดตรวจ สอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้แล้ว: 	
	 1. เปิดใช้งานการสนับสนุน USB บูต 	

อาการ	วิธีแก้ไขที่แนะนำ	
	· 2. เปิดใช้งานการสนับสนุน USB บูต	
11. บูด USB ไม่ทำงาน	 หาก BIOS มีหน้าการปรับตั้ง Thunderbolt ไปรดดรวงสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกด้วเลือกดัง ด่อไปนี้แล้ว: 1. เปิดใช้งานการสนับสนุน USB บูต 2. เปิดใช้งานพอร์ด USB ภายนอก 3. เปิดใช้งานการสนับสนุน USB บูต 	
12. อะแดปเตอร์ AC แสดงเป็น "ไม่ได้ดิดคั้ง" ในหน้าข้อมูลแบตเตอรี่ของการตั้งก่า BIOS ของ Dell เมื่อมีการต่อสาย Thunderbolt 3 Type-C	 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ซึ่ง่อมต่อ Dell Thunderbolt Docking Station WD19TB อย่างมั่นคงกับอะแดปเตอร์ (130 W หรือ 180 W) 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED แสดงการทำงานของสายของ Docking Station เป็น ON (เปิด) 3. ถอดและต่อสาย Thunderbolt 3 (Type-C) เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง 	
13. อุปกรณ์ค่อพ่วงที่เชื่อมค่อกับ Docking Station ไม่ทำงานในสภาพแวดล้อม pre-OS	 Thunderbolt Boot Support ถูกปิดใช้งานเป็นค่ามาตรฐานในการตั้งค่า BIOS Setup บนลอมพิวเตอร์ Dell ของลุณ ด้วยการตั้งค่าดังกล่าว ทำให้ Docking Station และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อไม่ทำงานในสภาพแวดล้อม pre-OS หากการตั้งค่า BIOS บนลอมพิวเตอร์ของคุณมีหน้าการปรับตั้ง Thunderbolt ให้ตรวจสอบ ด้วเลือกต่อไปนี้เพื่อให้ Docking Station ทำงานในสภาพแวดล้อม pre-OS เปิดใช้งานพอร์ด USB ภาขนอก เปิดใช้งานการสนับสนุน Thunderbolt บูด 	
14. ข้อความแข้งเดือน "คุณได้ต่ออะแดปเดอร์พลังงานที่มีขนาดเล็กเข้ากับกอมพิวเตอร์ของคุณ" แสดงขึ้น เมื่อมีการเชื่อมต่อ Docking Station กับกอมพิวเตอร์ของคุณ	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Docking Station เชื่อมต่อกับอะแคปเตอร์พลังงานอย่างถูกต้อง คอมพิวเตอร์ที่ต้องการกำลังไฟมากกว่า 130 W โดยจะต้องเชื่อมต่อกับอะแคปเตอร์ไฟฟ้าสำหรับ ชาร์จและใช้งานเต็มประสิทธิภาพ อันดับแรก ปิดการทำงานของ Docking Station โดยการถอดสาย Type-C จากนั้นถอด อะแดปเตอร์พลังงานออกจาก Dock จากนั้น เปิด Docking Station โดยการต่ออะแดป เตอร์พลังงานเข้ากับ Dock และเชื่อมต่อสาย Type-C เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ 	
15. มีข้อความแจ้งเดือนอะแดปเตอร์พลังงานขนาดเล็กปรากฏขึ้น และไฟ LED เป็น OFF (ปิด)	 การเชื่อมต่อ Docking Station ถูกปลดออกจากพอร์ท Thunderbolt โปรดต่อสาย Docking Station จากคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง และรอ 15 วินาทีหรือนานกว่านั้น และเชื่อม ต่ออีกครั้ง 	
16. ไม่มีการแสดงผลภาขนอก ไฟแสดงการทำงานของสาย USB หรือสายข้อมูลเป็น OFF (ปีค)	 การเชื่อมต่อ Docking Station ถูกปลดออกจากพอร์ท Thunderbolt โปรดต่อตัวเชื่อม ต่อ Docking Station อีกครั้ง Undock และรีบูตระบบหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ผล 	
17. เมื่อกอมพิวเตอร์หรือ Dock ขยับ ไฟ LED แสดงการทำงานของสายจะเป็น OFF (ปีด)	• หลีกเลี่ยงการขยับคอมพิวเตอร์/Dock เมื่อมีการต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์	
18. ด้วย Ubuntu 18.04, WIFI จะถูกปิดเมื่อเชื่อมด่อ Docking Station กับระบบ และ WIFI จะเปิดอีกครั้งหลังจากรีบูตระบบ	 โปรดชกเลิกการเดือกดัวเดือก Control WLAN radio ใน BIOS มีด้วเดือกใน - Settings -> Power Management -> Wireless Radio Control 	

การรับความช่วยเหลือ

การติดต่อ **Dell**

🕕 หมายเหตุ: หากไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ สามารถค้นหาข้อมูลการติดต่อได้จากใบเสร็จการสั่งชื้อ สลิปบรรจุภัณฑ์ ใบเสร็จ หรือแคตตาล็อตผลิตภัณฑ์ Dell

Dell มีทางเลือกในการสนับสนุนและการบริการทั้งทางโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ตหลายทาง ทางเลือกที่พร้อมใช้งานแตกต่างกันไปตามประเทศและผลิตภัณฑ์ และบางบริการอาจไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ของคุณ ในการติดต่อ Dell สำหรับการขาย การสนับสนุนทางเทคนิค หรือปัญหาการบริการลูกค้า:

1 ไปที่ dell.com/support

- 2 เลือกหมวดหมู่การสนับสนุนของคุณ
- 3 ยืนยันประเทศหรือภูมิภาคของคุณในรายการแบบเลื่อนลง Choose a Country/Region ที่ด้านล่างของหน้าเพจ
- 4 เลือกบริการหรือลิงค์สนับสนุนที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ