Dell G7 17 7700

Servisni priručnik



Regulativni model: P46E Regulativna vrsta: P46E001 September 2020 Rev. A02

Napomene, oprezi i upozorenja

(i) NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

OPREZ: OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

UPOZORENJE: UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2020. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

Sadržaj

Poglavlje 1: Rad na unutrašnjosti računala	6
Prije radova na unutrašnjosti računala	
Sigurnosne upute	6
Zaštita od statičkog elektriciteta — ESD	7
Komplet za servisiranje na terenu u slučaju ESD-a	7
Transport osjetljivih komponenti	
Nakon rada na unutrašnjosti računala	
Poglavlje 2: Uklanjanje i ugradnja komponenti	9
Preporučeni alati	
Popis vijaka	
Poklopac kućišta	
Uklanjanje poklopca kućišta	
Ugradnja poklopca kućišta	
Baterija	
Mjere opreza za litij-ionsku bateriju	
Uklanjanje baterije s 3 ćelije	
Ugradnja baterije s 3 ćelije	
Uklanjanje baterije sa 6 ćelija	
Ugradnja baterije	
Baterija na matičnoj ploči	
Uklanjanje baterije na matičnoj ploči	
Uklanjanje baterije s matične ploče	
Kartica za bežičnu vezu	21
Uklanjanje kartice za bežičnu vezu	21
Ugradnja kartice za bežičnu vezu	
Memorijski moduli	
Uklanjanje memorijskih modula	24
Ugradnja memorijskih modula	24
SSD pogon u SSD1 utoru	
Uklanjanje M.2 2230 SSD pogona	
Ugradnja M.2 2230 SSD pogona	
Uklanjanje M.2 2280 SSD pogona	
Ugradnja M.2 2280 SSD pogona	
Ponovno postavljanje nosača SSD pogona	
SSD pogon u SSD2 utoru	
Uklanjanje M.2 2230 SSD pogona iz SSD2 utora	
Ugradnja M.2 2230 SSD pogona u SSD2 utor	
Uklanjanje M.2 2280 SSD pogona iz SSD2 utora	
Ugradnja M.2 2280 SSD pogona u SSD2 utor	
Ponovno postavljanje nosača SSD pogona u SSD2 utor	
Tvrdi pogon	
Uklanjanje tvrdog pogona	35
Ugradnja tvrdog pogona	

Zvučnici	
Uklanjanje zvučnika	
Ugradnja zvučnika	
Stražnji poklopac	
Uklanjanje stražnjeg poklopca	
Ugradnja stražnjeg poklopca	40
Nosač stražnjeg poklopca	
Uklanjanje nosača stražnjeg poklopca	41
Ugradnja nosača stražnjeg poklopca	
Ventilator procesora	43
Uklanjanje ventilatora procesora	
Ugradnja ventilatora procesora	
Ventilator grafičke kartice	
Uklanjanje ventilatora grafičke kartice	
Ugradnja ventilatora grafičke kartice	
Sklop hladila procesora	47
Uklanjanje sklopa hladila	
Ugradnja sklopa hladila	
I/O ploču	
Uklanjanje U/I ploče	
Ugradnja U/I ploče	
Tipka G	51
Uklanjanje tipke G	51
Ugradnja tipke G	
Sklop zaslona	54
Uklanjanje sklopa zaslona	54
Ugradnja sklopka zaslona	55
Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otisaka prstiju	
Ugradnja gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta	57
Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta	59
Ulaz adaptera za napajanje	60
Uklanjanje priključka adaptera za napajanje	60
Ugradnja priključka adaptera za napajanje	61
Svjetleća traka	
Uklanjanje svjetleće trake	
Ugradnja svjetleće trake	
Matična ploča	64
Uklanjanje matične ploče	64
Ugradnja matične ploče	67
Podloga osjetljiva na dodir	
Uklanjanje podloge osjetljive na dodir	
Ugradnja podloge osjetljive na dodir	71
Sklop oslonca za ruku i tipkovnica	
Uklanjanje sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice	
Ugradnja sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice	74
oglavlje 3: Upravljački programi i preuzimanja	76
oglavlje 4: Program za postavljanje sustava	

Pregled BIOS-a	77
Ulaz u program za postavljanje BIOS-a	77
Navigacijske tipke	
Redoslijed za podizanje sustava	
Opcije programa za postavljanje sustava	78
Zaporka sustava i postavljanja	87
Dodjeljivanje zaporke za postavljanje sustava	
Brisanje ili promjena postojeće zaporke postavljanja sustava	
Brisanje postavki CMOS-a	
Brisanje zaporki BIOS-a (Postavljanje sustava) i sustava	
Poglavlje 5: Rješavanje problema	90
Dijagnostika SupportAssist	
Svjetla dijagnostike sustava	
Ugrađeno samotestiranje (BIST)	
Ugrađeno samotestiranje matične ploče (M-BIST)	
Ugrađeno samotestiranje sabirnice napajanja ploče zaslona (L-BIST)	
Ugrađeno samotestiranje ploče zaslona (LCD-BIST)	
Ishod	
Ažuriranje BIOS-a flashanjem (USB ključ)	94
Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom	
Opcije medija sigurnosne pohrane i oporavka	
Uključivanje i isključivanje napajanja za Wi-Fi	
Oslobađanje statičkog elektriciteta	

Poo	alavlie	6: Dobivanie	pomoći	i kontaktiranie tvrtl	e Dell	 96
	Jurije			i Kontaktii arije tvi tr		

Rad na unutrašnjosti računala

Prije radova na unutrašnjosti računala

O ovom zadatku

(i) NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

Koraci

- 1. Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
- 2. Isključite vaše računalo. Kliknite Start > 😃 Uključi/isključi > Isključi računalo.

(i) NAPOMENA: Ako koristite neki drugi operacijski sustav, pogledajte dokumentaciju operacijskog sustava radi uputa o isključivanju.

- **3.** Odspojite računalo i sve priključene uređaje iz njihovih električnih utičnica.
- 4. Iz vašeg računala odspojite sve priključene mrežne i periferne uređaje, poput tipkovnice, miša i monitora.
 - OPREZ: Za iskopčavanje mrežnog kabela, najprije iskopčajte kabel iz svog računala i potom iskopčajte kabel iz mrežnog uređaja.
- 5. Uklonite sve medijske kartice i optičke diskove iz računala, ako postoje.

Sigurnosne upute

Sljedećih uputa pridržavajte se radi zaštite računala od moguće g oštećenja i radi osiguranja osobne zaštite. Osim ako je drugačije navedeno, svaki postupak naveden u ovom dokumentu pretpostavlja da ste pročitali sigurnosne upute koje ste dobili zajedno s računalom.

- UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Za dodatne sigurnosne informacije pogledate sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
- UPOZORENJE: Odspojite računalo iz svih izvora napajanja prije otvaranja poklopca računala i ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja računala na električnu utičnicu.

🔨 OPREZ: Da biste izbjegli oštećivanje računala, osigurajte da je radna površina ravna, suha i čista.

- OPREZ: Za izbjegavanje oštećivanja komponenti i kartica, rukujte s njima tako da ih držite za rubove, izbjegavajući dodirivati pinove i kontakte.
- OPREZ: Trebate izvoditi samo popravke za rješavanje problema kao ovlašten ili pod smjernicama Dell tehničkog tima za pomoć. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila. Pogledajte sigurnosne upute isporučene s proizvodom ili na adresi www.dell.com/regulatory_compliance.
- OPREZ: Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti svog računala, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poleđini računala. Dok radite, povremeno dotaknite neobojenu metalnu površinu kako bi se ispraznio statički elektricitet koji bi mogao oštetiti unutarnje komponente.
- OPREZ: Kada odspajate kabel, povucite njegov priključak ili njegov jezičak, a ne sam kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za zaključavanje ili ručnim vijcima koje morate odvojiti ili odvrnuti prije isključivanja kabela. Kada odspajate kabele, držite ih poravnate kako biste izbjegli savijanje pinova priključka. Kada priključujete kabele, provjerite jesu li ulazi i priključci točno orijentirani i poravnati.

OPREZ: Pritisnite i izbacite sve instalirane kartice iz čitača medijskih kartica.

(i) NAPOMENA: Boja vašeg računala i određenih komponenti mogu se razlikovati od onih prikazanih u ovom dokumentu.

Zaštita od statičkog elektriciteta — ESD

Statički elektricitet glavni je problem prilikom rukovanja elektroničkim komponentama, osobito osjetljivima kao što su kartice proširenja, procesori, memorijski DIMM-ovi i matične ploče. Vrlo slabi izboji mogu oštetiti strujne krugove na načine koji možda neće biti očiti, kao što su povremeni problemi u radu ili kraći vijek trajanja. Uza sve veće zahtjeve za niskom potrošnjom energije i većom gustoćom komponenti, zaštita od statičkog elektriciteta sve je važnija.

Zbog povećane gustoće poluvodiča upotrijebljenih u novim proizvodima tvrtke Dell, osjetljivost na statički elektricitet veća je nego kod njezinih starijih proizvoda. Stoga više nisu primjenjivi neki prethodno odobreni načini rukovanja dijelovima.

Dvije priznate vrste oštećenja statičkim elektricitetom su katastrofalni i povremeni kvarovi.

- Katastrofalni ovi kvarovi obuhvaćaju oko 20 posto kvarova povezanih sa statičkim elektricitetom. Oštećenje uzrokuje neposredan i
 potpuni gubitak funkcije uređaja. Primjer katastrofalnog kvara je memorijski DIMM koji je primio elektrostatički udar i odmah pokazuje
 simptom "No POST/No Video" uza zvučni signal koji označava memoriju koja nedostaje ili je neispravna.
- Povremeni ovi kvarovi obuhvaćaju oko 80 posto kvarova uzrokovanih statičkim elektricitetom. Visoka stopa povremenih kvarova znači da se u većini slučajeva ne prepoznaje nastalo oštećenje. DIMM prima elektrostatički udar, ali funkcija je samo oslabljena i nisu primjetni vanjski simptomi oštećenja. Za konačno otkazivanje oslabljene komponente mogu biti potrebni tjedni ili mjeseci, a u međuvremenu može doći do degradacije integriteta memorije, povremenih pogrešaka memorije itd.

Vrsta oštećenja koju je teže prepoznati i otkloniti je ona povremena (poznata i kao latentna ili "šepanje").

Da biste spriječili oštećenje statičkim elektricitetom, napravite sljedeće:

- Upotrijebite pravilno uzemljeni remen za ručni zglob. Upotreba bežičnih antistatičkih traka više nije dopuštena jer ne pružaju odgovarajuću zaštitu. Dodirivanje kućišta prije rukovanja dijelovima ne pruža odgovarajuću elektrostatičku zaštitu dijelova koji su osjetljiviji na takva oštećenja.
- Svim dijelovima osjetljivima na statički elektricitet rukujte na mjestima koja su od njega zaštićena. Ako je moguće, upotrijebite antistatičke podloge za pod i radni stol.
- Komponentu osjetljivu na statički elektricitet nemojte vaditi iz ambalaže dok ne budete spremni za njezino ugrađivanje. Prije odmatanja antistatičke ambalaže obavezno se oslobodite statičkog elektriciteta iz tijela.
- Komponentu osjetljivu na statički elektricitet prije transporta stavite u antistatički spremnik ili ambalažu.

Komplet za servisiranje na terenu u slučaju ESD-a

Nenadzirani komplet za servisiranje na terenu najčešće je korišten servisni komplet. Svaki komplet za servisiranje na terenu obuhvaća tri glavna dijela: antistatički podložak, remen za ručni zglob i žicu uzemljenja.

Dijelovi antistatičkog kompleta za servisiranje na terenu

Komponente antistatičkog kompleta za servisiranje na terenu su sljedeće:

- Antistatički podložak odvodi elektricitet i na njega se tijekom servisiranja i popravaka mogu staviti dijelovi. Prilikom upotrebe antistatičkog podloška remen za ručni zglob treba biti čvrsto pritegnut, a žica uzemljenja spojena s podloškom i s bilo kojim nezaštićenim metalom na sustavu na kojem radite. Servisni dijelovi mogu se izvaditi iz antistatičke vrećice i staviti izravno na podložak. Dijelovi osjetljivi na elektrostatički izboj sigurni su u ruci, na antistatičkom podlošku, u sustavu i u vrećici.
- Remen za ručni zglob i žica uzemljenja mogu se povezati izravno između ručnog zgloba i nezaštićenog metala ako antistatički podložak nije potreban ili priključiti na antistatički podložak radi zaštite hardvera koji je trenutno postavljen na podložak. Fizička veza ručnog zgloba i žice između kože, antistatičkog podloška i hardvera naziva se uzemljenjem. Koristite samo komplete za servisiranje na terenu sa remenom za ručni zglob, podloškom i žicom uzemljenja. Nemojte koristiti remene za ručni zglob bez žice. Ne zaboravite da su unutarnje žice remena za ručni zglob sklone oštećivanju uslijed uobičajenog habanja i trošenja te da ih treba redovito provjeravati kako bi se izbjeglo nehotično oštećenje hardvera. Preporučujemo da remen za ručni zglob i žicu uzemljenja provjeravate barem jedanput tjedno.
- Pribor za testiranje antistatičkog remena za ručni zglob Žice unutar remena mogu se s vremenom oštetiti. Ako koristite nenadzirani komplet, najbolje je redovito provjeravati remen prije svakog servisnog poziva i najmanje jedanput tjedno. Ovaj test najbolje je obavljati pomoću pribora za testiranje ručnog zgloba. Ako nemate vlastiti pribor za testiranje ručnog zgloba, obratite se lokalnom

uredu. Da biste obavili test, priključite žicu uzemljenja remena za ručni zglob u pribor za testiranje dok je remen na vašem zglobu i pritisnite gumb za testiranje. Ako test uspije, pali se zelena lampica. U suprotnom se pali crvena lampica.

- Izolacijski elementi uređaje osjetljive na statički elektricitet, kao što su plastična kućišta hladnjaka, ključno je držati podalje od unutarnjih dijelova koji su izolatori te su često pod visokim nabojem.
- Radno okruženje prije primjene antistatičkog kompleta za servisiranje na terenu, provjerite situaciju na lokaciji klijenta. Na primjer, primjena kompleta u poslužiteljskom okruženju razlikuje se od primjene za stolna ili prijenosna računala. Poslužitelji se obično postavljaju na nosače u podatkovnim centrima. Stolna i prijenosna računala obično se nalaze na uredskim stolovima. Uvijek potražite veliko i ravno radno mjesto bez suvišnih predmeta na kojem možete primijeniti antistatički komplet i na kojem će vam ostati dovoljno prostora za sustav na kojem radite. Također, na radnome mjestu ne smije biti izolacijskih materijala koji mogu uzrokovati elektrostatički izboj. Izolatore kao što su stiropor i plastika treba odmaknuti 30 cm od osjetljivih dijelova prije dodirivanja bilo kojih dijelova hardvera
- Antistatička ambalaža svi uređaji osjetljivi na elektrostatički izboj moraju se slati i primati u antistatičkoj ambalaži. Najbolja je ambalaža od metala i vrećice zaštićene od statičkog elektriciteta. Međutim, oštećeni dio uvijek vraćajte u istoj antistatičkoj vrećici i ambalaži u kojoj ste ga i primili. Antistatičku vrećicu treba preklopiti i zatvoriti ljepljivom trakom te upotrijebiti iste spužvaste dijelove koji su bili u izvornoj kutiji u kojoj je novi dio isporučen. Uređaje osjetljive na statički elektricitet treba izvaditi iz ambalaže samo na radnoj površini zaštićenoj od statičkog elektriciteta, a dijelovi se ne smiju stavljati na antistatičku vrećicu jer je samo njezina unutrašnjost zaštićena. Dijelove uvijek stavite na dlan, antistatički podložak, u sustav ili u antistatičku vrećicu.
- **Transport osjetljivih dijelova** Prilikom transporta dijelova osjetljivih na statički elektricitet, kao što su zamjenski dijelovi ili oni koje vraćate tvrtki Dell, ključno je staviti te dijelove u antistatičke vrećice radi sigurnog transporta.

Sažetak zaštite od statičkog elektriciteta

Preporučujemo da svi terenski serviseri uvijek koriste uobičajeni remen za ručni zglob sa žičnim uzemljenjem i zaštitni antistatički podložak prilikom servisiranja proizvoda tvrtke Dell. Osim toga, vrlo je važno da tehničari drže osjetljive dijelove odvojeno od izolatora tijekom servisiranja i da za transport osjetljivih dijelova upotrijebe antistatičke vrećice.

Transport osjetljivih komponenti

Prilikom transporta komponenti osjetljivih na elektrostatički izboj, kao što su zamjenski dijelovi koji se vraćaju tvrtki Dell, ključno je staviti te dijelove u antistatičke vrećice radi sigurnog transporta.

Nakon rada na unutrašnjosti računala

O ovom zadatku

OPREZ: Ostavljanje dijelova ili vijaka unutar računala može ozbiljno oštetiti računalo.

Koraci

- 1. Ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka unutar računala
- 2. Priključite sve vanjske uređaje, periferne ili kabele uklonjene prije rada na računalu.
- 3. Ponovno postavite sve medijske kartice, pogone i sve druge dijelove koje ste uklonili prije rada na računalu.
- 4. Priključite svoje računalo i sve priključene uređaje na električne utičnice.
- 5. Uključite računalo.

Uklanjanje i ugradnja komponenti

(i) NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati slijedeći alati:

- Križni odvijač #0
- Križni odvijač #1
- Plastično šilo

Popis vijaka

(i) NAPOMENA: Kad uklanjate vijke iz komponente, preporučuje se da zabilježite vrstu i količinu vijaka te da ih stavite u kutiju za pohranu vijaka. Time se osigurava vraćanje točnog broja i vrste vijaka prilikom zamjene komponente.

- NAPOMENA: Neka računala imaju magnetske površine. Provjerite jesu li vijci ostali pričvršćeni na takvim površinama prilikom zamjene komponente.
- (i) NAPOMENA: Boja vijka može ovisiti o naručenoj konfiguraciji.

Tablica 1. Popis vijaka

Komponenta	osigurano	Vrsta vijka	Količina	Slika vijka
Poklopac kućišta	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x5	6	Ŷ
Baterija (3-ćelijska)	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	4	
Baterija (6-ćelijska)	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	7	?
Držač kabela zaslona	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	1	?
Šarke zaslona	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2,5x5	8	
Ventilator grafičke kartice	Matična ploča i sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	3	*
Sklop tvrdog pogona	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	3	?
Nosač tvrdog pogona	Tvrdi pogon	МЗхЗ	4	Ŷ

Tablica 1. Popis vijaka (nastavak)

Komponenta	osigurano	Vrsta vijka	Količina	Slika vijka
U/I ploča	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	2	?
Svjetleća traka Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice		M2x4	3	ę
Ulaz adaptera za napajanje	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	3	ę
Gumb napajanja s čitačem otiska prsta	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M1,6x1,8	2	۲
Ventilator procesora	Matična ploča i sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	3	•
Stražnji poklopac	Matična ploča	M1,6x5	2	
Stražnji poklopac	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	3	ę
Nosač stražnjeg poklopca	Matična ploča	M2x5	4	*
SSD pogon (SSD1 utor)	Matična ploča	M2x4	1	Ŷ
Termalni nosač SSD pogona (SSD1 utor)	Matična ploča	M2x4	1	?
SSD pogon (SSD2 utor)	Matična ploča	M2x4	1	•
Termalni nosač SSD pogona (SSD2 utor)	Matična ploča	M2x4	1	•
Matična ploča	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x2	5	38
Nosač podloge osjetljive na dodir	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	3	•
Podloga osjetljiva na dodir	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x2	2	38
Nosač za USB Tip-C	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	3	?
Nosač kartice za bežičnu vezu	Sklop oslonca za dlanove i tipkovnice	M2x4	1	Ŷ

Poklopac kućišta

Uklanjanje poklopca kućišta

preduvjeti

1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.

O ovom zadatku

Slike u nastavku prikazuju položaj poklopca kućišta i daju vizualni prikaz postupka uklanjanja.





4

Koraci

- 1. Ponovno postavite šest vijaka (M2x5) kojima je poklopac računala pričvršćen na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Otpustite dva kaptivna vijka koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
 - OPREZ: Nemojte povući ili izdići poklopac kućišta sa strane gdje se nalaze šarke kako ne biste oštetili poklopac kućišta.
 - (i) NAPOMENA: Otpuštanjem dva kaptivna vijka nastat će otvor koji se može koristiti za podizanje poklopca kućišta sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
- **3.** Počevši od donjeg lijevog kuta izdižite poklopac kućišta plastičnim šilom prema van kako biste oslobodili poklopac kućišta iz jezičaka. Podignite poklopac kućišta sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

(i) NAPOMENA: Sljedeći koraci primjenjivi su samo ako želite ukloniti još neke komponente iz računala.

- 4. Odspojite kabel baterije iz matične ploče.
- 5. Preokrenite računalo i pritisnite gumb napajanja na 15 sekundi da biste ispraznili statički elektricitet.

Ugradnja poklopca kućišta

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slike u nastavku prikazuju položaj poklopca kućišta i daju vizualni prikaz postupka ugradnje.







- 1. Priključite kabel baterije na matičnu ploču ako je baterija prethodno bila odspojena.
- 2. Poravnajte otvore za vijke na poklopcu kućišta s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice i umetnite poklopac kućišta na mjesto.
- 3. Zategnite dva kaptivna vijka koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Ponovno postavite šest vijaka (M2x5) kojima je poklopac kućišta pričvršćen na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

Sljedeæi koraci

1. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Baterija

Mjere opreza za litij-ionsku bateriju

- Budite oprezni kada rukujete litij-ionskim baterijama.
- Do kraja ispraznite bateriju prije njezina uklanjanja. Odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju iz sustava i koristite računalo isključivo na baterijskom napajanju. Baterija je ispražnjena do kraja kada se računalo ne uključuje pri pritisku gumba za uključivanje/isključivanje.
- Nemojte drobiti, bacati, trgati na komade ili probijati bateriju stranim tijelima.
- Bateriju nemojte izlagati visokim temperaturama ili rastavljati baterijske sklopove i ćelije.
- Nemojte pritiskati površinu baterije.
- Nemojte savijati bateriju.
- Ne koristite bilo kakav alat za izdizanje baterije.
- Pobrinite se da se niti jedan vijak prilikom servisiranja ovog uređaja ne izgubi ili zametne, kako biste spriječili slučajno puknuće ili oštećenje baterije i drugih komponenti sustava.
- Ako se baterija zaglavi u računalu zbog nabreknuća, nemojte je pokušavati osloboditi jer probijanje, savijanje ili drobljenje litij-ionske baterije može biti opasno. U takvom slučaju za pomoć se obratite tehničkoj podršci tvrtke Dell. ldite na www.dell.com/contactdell.
- Uvijek kupujte originalne baterije s web mjesta www.dell.com ili od ovlaštenih Dellovih partnera i prodavača.

Uklanjanje baterije s 3 ćelije

preduvjeti

- 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

Ova slika prikazuje položaj baterije od 3 ćelije i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



- 1. Odspojite kabel baterije iz matične ploče ako prije nije bio odspojen.
- 2. Otvorite zasun i odspojite kabel tvrdog pogona iz matične ploče.

(i) NAPOMENA: Ovaj se korak odnosi samo na računala isporučena s tvrdim pogonom.

- 3. Uklonite četiri vijka (M2x4) koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Podignite bateriju sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja baterije s 3 ćelije

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj baterije od 3 ćelije i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte otvore za vijke na bateriji s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Ponovno postavite četiri vijka (M2x4) koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Priključite kabel tvrdog pogona na matičnu ploču i zatvorite zasun kako biste osigurali vezu.

(i) NAPOMENA: Ovaj se korak odnosi samo na računala isporučena s tvrdim pogonom.

4. Priključite kabel baterije na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite postupke u poglavlju Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Uklanjanje baterije sa 6 ćelija

preduvjeti

- 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

Ova slika prikazuje položaj baterije i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



- 1. Odspojite kabel baterije iz matične ploče ako prije nije bio odspojen.
- 2. Uklonite sedam vijka (M2x4) koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Podignite bateriju sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja baterije

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj baterije i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte otvore za vijke na bateriji s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Uklonite sedam vijaka (M2x4) koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Priključite kabel baterije na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite postupke u poglavlju Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Baterija na matičnoj ploči

Uklanjanje baterije na matičnoj ploči

preduvjeti

OPREZ: Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da zapišete postavke programa za postavljanje BIOS-a prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči.

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

Ova slika prikazuje položaj dugmaste baterije na matičnoj ploči i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



- 1. Odspojite kabel baterije na matičnoj ploči od matične ploče.
- 2. Uklonite kabel baterije na matičnoj ploči iz vodilice i ispod kabela zvučnika.
- 3. Pomoću plastičnog šila odlijepite bateriju na matičnoj ploči sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Uklanjanje baterije s matične ploče

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj baterije na matičnoj ploči i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Zalijepite bateriju na matičnoj ploči na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Provucite kabel baterije na matičnoj ploči ispod kabela zvučnika i kroz vodilice.
- 3. Priključite kabel dugmaste baterije na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Kartica za bežičnu vezu

Uklanjanje kartice za bežičnu vezu

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj kartice za bežičnu vezu i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



- 1. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu na matičnu ploču.
- 2. Izvadite nosač kartice za bežičnu vezu s kartice.
- 3. Isključite antenske kabele iz karticu za bežičnu vezu.
- 4. Izvucite i podignite karticu za bežičnu vezu iz utora kartice za bežičnu vezu.

Ugradnja kartice za bežičnu vezu

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj kartice za bežičnu vezu i pruža vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte urez na kartici za bežičnu vezu s jezičkom na utoru kartice za bežičnu vezu i pod kutom je umetnite u odgovarajući utor.
- 2. Priključite antenske kabele na karticu za bežičnu vezu.

Sljedeća tablica pruža shemu boja antenskih kabela za karticu za bežičnu vezu koju podržava vaše računalo.

Tablica 2. Shema boja antenskih kabela

Priključci na kartici za bežičnu vezu	Boja antenskog kabela
Glavni (bijeli trokut)	Bijela
Pomoćni (crni trokut)	Crna

- 3. Poravnajte otvor za vijak na nosaču kartice za bežičnu vezu s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 4. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu na karticu za bežičnu vezu i matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Memorijski moduli

Uklanjanje memorijskih modula

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

Ova slika prikazuje položaj memorijskih modula i sadrži vizualni prikaz postupka uklanjanja.



Koraci

- 1. Vrhovima prstiju pažljivo raširite sigurnosne spajalice za pričvršćivanje na svakom kraju utora memorijskog modula sve dok memorijski modul ne iskoči.
- 2. Izvucite i uklonite memorijski modul iz utora memorijskog modula.

(i) NAPOMENA: Ponovite 1. i 2. korak da biste uklonili drugi memorijski modul, pod uvjetom da je ugrađen.

Ugradnja memorijskih modula

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj memorijskih modula i sadrži vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte usjek na memorijskom modulu s jezičcem na utoru za memorijski modul.
- 2. Čvrsto i pod kutom gurnite memorijski modul u utor memorijskog modula.
- 3. Pritisnite memorijski modul dok ne sjedne na mjesto.

(i) NAPOMENA: Ako ne čujete da je modul kliknuo, izvadite ga i ponovno umetnite.

(i) NAPOMENA: Ponovite korake od 1. do 3. da biste ugradili drugi memorijski modul u računalo, pod uvjetom da je dostupan.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

SSD pogon u SSD1 utoru

Uklanjanje M.2 2230 SSD pogona

preduvjeti

- 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

- NAPOMENA: Ovisno o naručenoj konfiguraciji, računalo može podržavati M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon u utoru za
 SSD pogon.
- () NAPOMENA: Ako ste naručili samo jedan SSD pogon, možete ga nadograditi SSD pogonom istog formata hardvera, no dodatni SSD pogon nije podržan. Ako ste naručili dva SSD pogona, moguće je svakog od njih nadograditi SSD pogonima odgovarajućeg formata hardvera.
- (i) NAPOMENA: Ovaj postupak vrijedi samo za računala isporučena s M.2 2230 SSD pogonom ugrađenim u utor za SSD pogon.

Slika u nastavku prikazuje položaj M.2 2230 SSD pogona koji je ugrađen u utor za SSD pogon i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



Koraci

- 1. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje termalni nosač SSD pogona na matičnu ploču.
- 2. Podignite termalni nosač SSD pogona sa SSD pogona i ostavite ga na matičnoj ploči.
 - (i) NAPOMENA: Ako želite zamijeniti matičnu ploču, nemojte ostaviti termalni nosač SSD pogona na matičnoj ploči. Odlijepite ljepljivu traku s matične ploče i podignite termalni nosač SSD pogona.
- 3. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje SSD pogon na matičnu ploču.
- 4. Pomaknite i podignite SSD pogon iz utora za SSD pogon.

Ugradnja M.2 2230 SSD pogona

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

- NAPOMENA: Ovisno o naručenoj konfiguraciji, računalo može podržavati M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon u utoru za
 SSD pogon.
- () NAPOMENA: Ako ste naručili samo jedan SSD pogon, možete ga nadograditi SSD pogonom istog formata hardvera, no dodatni SSD pogon nije podržan. Ako ste naručili dva SSD pogona, moguće je svakog od njih nadograditi SSD pogonima odgovarajućeg formata hardvera.
- (i) NAPOMENA: Ovaj postupak vrijedi samo za računala isporučena s M.2 2230 SSD pogonom ugrađenim u utor za SSD pogon.
- NAPOMENA: Da biste zamijenili M.2 2230 SSD pogon M.2 2280 SSD pogonom, potrebno je ponovno postaviti nosač SSD pogona (pogledajte Ponovno postavljanje nosača SSD pogona).

Slika u nastavku prikazuje položaj M.2 2230 SSD pogona koji je ugrađen u utor za SSD pogon i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte urez na SSD pogonu s jezičkom na utoru SSD pogona.
- 2. Umetnite SSD pogon u njegov utor.
- 3. Postavite termalni nosač SSD pogona preko SSD pogona.
- 4. Poravnajte otvor za vijak na SSD pogonu s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 5. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje SSD pogon i na matičnu ploču.
- 6. Poravnajte otvor za vijak na termalnom nosaču SSD pogona s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 7. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje termalni nosač SSD pogona i SSD pogon na matičnu ploču.

(i) NAPOMENA: Ako je primjenjivo, zalijepite traku kako biste pričvrstili termalni nosač SSD pogona na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite postupke u poglavlju Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Uklanjanje M.2 2280 SSD pogona

preduvjeti

- 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

- NAPOMENA: Ovisno o naručenoj konfiguraciji, računalo može podržavati M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon u utoru za
 SSD pogon.
- () NAPOMENA: Ako ste naručili samo jedan SSD pogon, možete ga nadograditi SSD pogonom istog formata hardvera, no dodatni SSD pogon nije podržan. Ako ste naručili dva SSD pogona, moguće je svakog od njih nadograditi SSD pogonima odgovarajućeg formata hardvera.
- (i) NAPOMENA: Ovaj postupak vrijedi samo za računala isporučena s M.2 2280 SSD pogonom ugrađenim u utor za SSD pogon.

Slika u nastavku prikazuje položaj M.2 2280 SSD pogona koji je ugrađen u utor za SSD pogon i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



Koraci

- 1. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje termalni nosač SSD pogona na matičnu ploču.
- 2. Podignite termalni nosač SSD pogona s matične ploče.

() NAPOMENA: Ako želite zamijeniti matičnu ploču, nemojte ostaviti termalni nosač SSD pogona na matičnoj ploči. Odlijepite ljepljivu traku s matične ploče i podignite termalni nosač SSD pogona.

- 3. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje SSD pogon na matičnu ploču.
- 4. Pomaknite i podignite SSD pogon iz utora za SSD pogon.

Ugradnja M.2 2280 SSD pogona

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

- NAPOMENA: Ovisno o naručenoj konfiguraciji, računalo može podržavati M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon u utoru za
 SSD pogon.
- () NAPOMENA: Ako ste naručili samo jedan SSD pogon, možete ga nadograditi SSD pogonom istog formata hardvera, no dodatni SSD pogon nije podržan. Ako ste naručili dva SSD pogona, moguće je svakog od njih nadograditi SSD pogonima odgovarajućeg formata hardvera.
- (i) NAPOMENA: Ovaj postupak vrijedi samo za računala isporučena s M.2 2280 SSD pogonom ugrađenim u utor za SSD pogon.
- NAPOMENA: Da biste zamijenili M.2 2280 SSD pogon M.2 2230 SSD pogonom, potrebno je ponovno postaviti nosač SSD pogona
 (pogledajte Ponovno postavljanje nosača SSD pogona).

Slika u nastavku prikazuje položaj M.2 2280 SSD pogona koji je ugrađen u utor za SSD pogon i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte urez na SSD pogonu s jezičkom na utoru SSD pogona.
- 2. Umetnite SSD pogon u njegov utor.
- 3. Postavite termalni nosač SSD pogona preko SSD pogona.
- 4. Poravnajte otvor za vijak na SSD pogonu s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 5. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje SSD pogon i na matičnu ploču.
- 6. Poravnajte otvor za vijak na termalnom nosaču SSD pogona s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 7. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje termalni nosač SSD pogona i SSD pogon na matičnu ploču.

(i) NAPOMENA: Ako je primjenjivo, zalijepite traku kako biste pričvrstili termalni nosač SSD pogona na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite postupke u poglavlju Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Ponovno postavljanje nosača SSD pogona

O ovom zadatku

Slika u nastavku daje vizualni prikaz postupka ugradnje nosača SSD pogona prilikom zamjene M.2 2230 SSD pogona M.2 2280 SSD pogonom.



Slika u nastavku daje vizualni prikaz postupka ugradnje nosača SSD pogona prilikom zamjene M.2 2280 SSD pogona M.2 2230 SSD pogonom.



- 1. Gurnite i uklonite nosač SSD pogona iz utora nosača na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Zakrenite nosač SSD pogona.
- 3. Gurnite nosač SSD pogona u utor nosača na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Ugradite M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon, ovisno o tome što je primjenjivo.

SSD pogon u SSD2 utoru

Uklanjanje M.2 2230 SSD pogona iz SSD2 utora

preduvjeti

- 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

(i) NAPOMENA: Ovisno o naručenoj konfiguraciji, računalo može podržavati M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon u SSD2 utor.

- () NAPOMENA: Ako ste naručili samo jedan SSD pogon, možete ga nadograditi SSD pogonom istog formata hardvera, no dodatni SSD pogon nije podržan. Ako ste naručili dva SSD pogona, moguće je svakog od njih nadograditi SSD pogonima odgovarajućeg formata hardvera.
- (i) NAPOMENA: Ovaj postupak vrijedi samo za računala isporučena s M.2 2230 SSD pogonom ugrađenim u SSD2 utor.

Slika u nastavku prikazuje položaj M.2 2230 SSD pogona ugrađenog u SSD2 utor i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



Koraci

- 1. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje termalni nosač SSD pogona na matičnu ploču.
- 2. Podignite termalni nosač SSD pogona s matične ploče.

() NAPOMENA: Ako želite zamijeniti matičnu ploču, nemojte ostaviti termalni nosač SSD pogona na matičnoj ploči. Odlijepite ljepljivu traku s matične ploče i podignite termalni nosač SSD pogona.

- 3. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje SSD pogon na matičnu ploču.
- 4. Pomaknite i podignite SSD pogon iz SSD2 utora.

Ugradnja M.2 2230 SSD pogona u SSD2 utor

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

- (i) NAPOMENA: Ovisno o naručenoj konfiguraciji, računalo može podržavati M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon u SSD2 utor.
- () NAPOMENA: Ako ste naručili samo jedan SSD pogon, možete ga nadograditi SSD pogonom istog formata hardvera, no dodatni SSD pogon nije podržan. Ako ste naručili dva SSD pogona, moguće je svakog od njih nadograditi SSD pogonima odgovarajućeg formata hardvera.

(i) NAPOMENA: Ovaj postupak vrijedi samo za računala isporučena s M.2 2230 SSD pogonom ugrađenim u SSD2 utor.

NAPOMENA: Da biste zamijenili M.2 2230 SSD pogon M.2 2280 SSD pogonom, potrebno je ponovno postaviti nosač SSD pogona
 (pogledajte Ponovno postavljanje nosača SSD pogona na SSD2 utor).

Slika u nastavku prikazuje položaj M.2 2230 SSD pogona koji je ugrađen u SSD2 utor i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte urez na SSD pogonu s jezičkom na SSD2 utoru.
- 2. Gurnite SSD pogon u SSD2 utor.
- 3. Postavite termalni nosač SSD pogona preko SSD pogona.
- 4. Poravnajte otvor za vijak na SSD pogonu s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 5. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje SSD pogon i na matičnu ploču.
- 6. Poravnajte otvor za vijak na termalnom nosaču SSD pogona s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 7. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje termalni nosač SSD pogona i SSD pogon na matičnu ploču.

(i) NAPOMENA: Ako je primjenjivo, zalijepite traku kako biste pričvrstili termalni nosač SSD pogona na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite postupke u poglavlju Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Uklanjanje M.2 2280 SSD pogona iz SSD2 utora

preduvjeti

- 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

(i) NAPOMENA: Ovisno o naručenoj konfiguraciji, računalo može podržavati M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon u SSD2 utor.

- () NAPOMENA: Ako ste naručili samo jedan SSD pogon, možete ga nadograditi SSD pogonom istog formata hardvera, no dodatni SSD pogon nije podržan. Ako ste naručili dva SSD pogona, moguće je svakog od njih nadograditi SSD pogonima odgovarajućeg formata hardvera.
- (i) NAPOMENA: Ovaj postupak vrijedi samo za računala isporučena s M.2 2280 SSD pogonom ugrađenim u SSD2 utor.

Slika u nastavku prikazuje položaj M.2 2280 SSD pogona ugrađenog u SSD2 utor i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



Koraci

- 1. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje termalni nosač SSD pogona na matičnu ploču.
- 2. Podignite termalni nosač SSD pogona s matične ploče.

() NAPOMENA: Ako želite zamijeniti matičnu ploču, nemojte ostaviti termalni nosač SSD pogona na matičnoj ploči. Odlijepite ljepljivu traku s matične ploče i podignite termalni nosač SSD pogona.

- 3. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje SSD pogon na matičnu ploču.
- 4. Pomaknite i podignite SSD pogon iz SSD2 utora.

Ugradnja M.2 2280 SSD pogona u SSD2 utor

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

- NAPOMENA: Ako ste naručili samo jedan SSD pogon, možete ga nadograditi SSD pogonom istog formata hardvera, no dodatni SSD pogon nije podržan. Ako ste naručili dva SSD pogona, moguće je svakog od njih nadograditi SSD pogonima odgovarajućeg formata hardvera.
- (i) NAPOMENA: Ovaj postupak vrijedi samo za računala isporučena s M.2 2280 SSD pogonom ugrađenim u SSD2 utor.

Slika u nastavku prikazuje položaj M.2 2280 SSD pogona koji je ugrađen u SSD2 utor i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte urez na SSD pogonu s jezičkom na SSD2 utoru.
- 2. Gurnite SSD pogon u SSD2 utor.
- 3. Postavite termalni nosač SSD pogona preko SSD pogona.
- 4. Poravnajte otvor za vijak na SSD pogonu s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 5. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje SSD pogon i na matičnu ploču.
- 6. Poravnajte otvor za vijak na termalnom nosaču SSD pogona s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 7. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje termalni nosač SSD pogona i SSD pogon na matičnu ploču.

(i) NAPOMENA: Ako je primjenjivo, zalijepite traku kako biste pričvrstili termalni nosač SSD pogona na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite postupke u poglavlju Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Ponovno postavljanje nosača SSD pogona u SSD2 utor

O ovom zadatku

Slika u nastavku daje vizualni prikaz postupka ugradnje nosača SSD pogona prilikom zamjene M.2 2230 SSD pogona M.2 2280 SSD pogonom u SSD2 utoru.



Slika u nastavku daje vizualni prikaz postupka ugradnje nosača SSD pogona prilikom zamjene M.2 2280 SSD pogona M.2 2230 SSD pogonom u SSD2 utoru.



- 1. Gurnite i uklonite nosač SSD pogona iz utora nosača na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Zakrenite nosač SSD pogona.
- 3. Gurnite nosač SSD pogona u utor nosača na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Ugradite M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon, ovisno o tome što je primjenjivo.

Tvrdi pogon

Uklanjanje tvrdog pogona

preduvjeti

(i) NAPOMENA: Ovaj se postupak odnosi samo na računala isporučena s 3-ćelijskom, 56 Wh baterijom.

- 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj tvrdog pogona i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



- 1. Isključite kabel tvrdog pogona iz matične ploče.
- 2. Uklonite tri vijka (M2x4) koji pričvršćuju sklop tvrdog pogona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Podignite sklop tvrdog pogona sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Odspojite umetak iz sklopa tvrdog pogona.
- 5. Uklonite četiri vijka (M3x3) koji pričvršćuju nosač tvrdog pogona na tvrdom pogonu.

Ugradnja tvrdog pogona

preduvjeti

(i) NAPOMENA: Ovaj se postupak odnosi samo na računala isporučena s 3-ćelijskom, 56 Wh baterijom.

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj tvrdog pogona i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.


- 1. Poravnajte otvore za vijke na nosaču tvrdog pogona s otvorima za vijke na tvrdom pogonu.
- 2. Ponovno postavite četiri vijka (M3x3) koji pričvršćuju nosač tvrdog pogona na tvrdi pogon.
- **3.** Priključite umetak na tvrdi pogon.
- 4. Poravnajte otvore za vijke na sklopu tvrdog pogona s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 5. Ponovno postavite tri (M2x4) vijka koji pričvršćuju sklop tvrdog pogona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 6. Priključite kabel tvrdog pogona na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite postupke u poglavlju Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Zvučnici

Uklanjanje zvučnika

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj zvučnika i sadrži vizualni prikaz postupka uklanjanja.



Koraci

- 1. Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.
- 2. Zapamtite kuda je proveden kabel zvučnika i uklonite kabel iz vodilica na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- **3.** Podignite zvučnike, zajedno s kabelom, sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja zvučnika

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj zvučnika i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Pomoću stupića za poravnanje i gumenih podložaka postavite zvučnike u utore na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Provucite kabel zvučnika kroz vodilice na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Priključite kabel zvučnika na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Stražnji poklopac

Uklanjanje stražnjeg poklopca

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj stražnjeg poklopca i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



- 1. Uklonite dva vijka (M1,6x5) koji pričvršćuju stražnji poklopac na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Uklonite tri vijka (M2x4) kojima je stražnji poklopac pričvršćen na matičnu ploču.
- 3. Pritisnite stražnji poklopac dalje od matične ploče i podignite ga sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja stražnjeg poklopca

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj stražnjeg poklopca i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Pomaknite stražnji poklopac prema matičnoj ploči.
- 2. Poravnajte otvore za vijke na stražnjem poklopcu s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Ponovno postavite dva vijka (M1,6x5) koji pričvršćuju stražnji poklopac na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Ponovno postavite tri vijka (M2x4) kojima je stražnji poklopac pričvršćen na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Nosač stražnjeg poklopca

Uklanjanje nosača stražnjeg poklopca

preduvjeti

1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.

- 2. Uklonite poklopac kućišta.
- **3.** Uklonite stražnji poklopac.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj nosač stražnjeg poklopca i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



Koraci

- 1. Uklonite četiri vijka (M2x5) koji pričvršćuju nosač stražnjeg poklopca na matičnu ploču.
- 2. Podignite nosač stražnjeg poklopca s matične ploče.

Ugradnja nosača stražnjeg poklopca

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj nosača stražnjeg poklopca i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte otvore za vijke na nosaču stražnjeg poklopca s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- 2. Ponovo postavite četiri vijka (M2x5) koji pričvršćuju nosač stražnjeg poklopca na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite stražnji poklopac.
- 2. Ugradite poklopac kućišta.
- 3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Ventilator procesora

Uklanjanje ventilatora procesora

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj ventilatora procesora i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



- 1. Uklonite tri vijka (M2x4) koji pričvršćuju ventilator procesora na matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Odspojite kabel ventilatora procesora iz matične ploče.
- 3. Podignite ventilator procesora sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja ventilatora procesora

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj ventilatora procesora i pruža vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte otvore za vijke na ventilatoru procesora s otvorima za vijke na matičnoj ploči i sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Priključite kabel ventilatora procesora na matičnu ploču.
- 3. Ponovno postavite tri vijka (M2x4) koji pričvršćuju ventilator procesora na matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Ventilator grafičke kartice

Uklanjanje ventilatora grafičke kartice

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj ventilatora grafičke kartice i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.



- 1. Uklonite tri vijka (M2x4) koji pričvršćuju ventilator grafičke kartice na matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Odspojite kabel ventilatora grafičke kartice iz matične ploče.
- 3. Podignite ventilator grafičke kartice sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja ventilatora grafičke kartice

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj ventilatora grafičke kartice i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte otvore za vijke na ventilatoru grafičke kartice s otvorima za vijke na matičnoj ploči i sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Ponovno postavite tri vijka (M2x4) koji pričvršćuju ventilator grafičke kartice na matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Priključite kabel ventilatora grafičke kartice u matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Sklop hladila procesora

Uklanjanje sklopa hladila

preduvjeti

1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.

OPREZ: Za maksimalan učinak hlađenja procesora, nemojte dodirivati površine za prijenos topline na hladnjaku procesora. Masnoća vaše kože može umanjiti sposobnost prenošenja topline termalnog maziva.

OPREZ: Hladnjak se tijekom uobičajenog rada može ugrijati. Pričekajte neko vrijeme da se ohladi prije nego što ga dodirujete.

- 2. Uklonite poklopac kućišta.
- 3. Uklonite stražnji poklopac.
- 4. Uklonite nosač stražnjeg poklopca.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj sklopa hladila i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.







- 1. Obratnim redoslijedom (od onog naznačenog brojevima na sklopu hladila) otpustite osam kaptivnih vijaka koji pričvršćuju sklop hladila na matičnu ploču.
- 2. Podignite sklop hladila s matične ploče.

Ugradnja sklopa hladila

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

OPREZ: Nepravilno poravnanje sklopa hladila oštetit će matičnu ploču i procesor.

NAPOMENA: Ako mijenjate matičnu ploču ili sklop hladila procesora, koristite termalnu pločicu ili pastu isporučenu u kompletu kako biste osigurali prenošenje topline.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj sklopa hladila i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.







- 1. Poravnajte otvore za vijke na sklopu hladila s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- 2. Redoslijedom (naznačenim brojevima na sklopu hladila) pritegnite osam kaptivnih vijaka koji pričvršćuju sklop hladila na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite nosač stražnjeg poklopca.
- 2. Ugradite stražnji poklopac.
- 3. Ugradite poklopac kućišta.
- 4. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

I/O ploču

Uklanjanje U/I ploče

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.
- 3. Uklonite tvrdi pogon.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj sklopa U/I ploče i sadrži vizualni prikaz postupka uklanjanja.



- 1. Otvorite zasun i odspojite kabel čitača otiska prsta iz U/I ploče.
- 2. Otvorite zasun i odspojite U/I kabel iz U/I ploče.
- 3. Uklonite dva vijka (M2x4) koji pričvršćuju U/I ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Podignite U/I ploču sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja U/I ploče

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj U/I ploče i sadrži vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte otvor za vijak na U/I ploči s otvorom za vijak na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Ponovno postavite dva vijka (M2x4) koji pričvršćuju U/I ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Priključite kabel U/I ploče na U/I ploču i zatvorite zasun da biste pričvrstili kabel.
- 4. Priključite kabel čitača otiska prsta na U/I ploču i zatvorite zasun da biste pričvrstili kabel.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite tvrdi pogon.
- 2. Ugradite poklopac kućišta.
- 3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Tipka G

Uklanjanje tipke G

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.
- 3. Uklonite stražnji poklopac.
- 4. Uklonite nosač stražnjeg poklopca.
- 5. Uklonite ventilator procesora.
- 6. Uklonite hladilo.
- 7. Uklonite priključak adaptera za napajanje.

O ovom zadatku

Ova slika prikazuje položaj tipke G i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.









- 1. Uklonite dva vijka (M1,6x1,8) koji pričvršćuju ploču tipke G na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje tipku G na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Otvorite zasun i odspojite kabel tipke G iz matične ploče.
- 4. Podignite ploču tipke G sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 5. Uklonite dva vijka (M1,6x1,8) koji pričvršćuje tipku G na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 6. Podignite tipku G sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja tipke G

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj tipke G i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.









- 1. Postavite tipku G u utor na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Poravnajte otvore za vijke na tipki G s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Ponovo postavite dva vijka (M1,6x1,8) koji pričvršćuju tipku G na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Poravnajte otvore za vijke na ploči tipke G s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 5. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje tipku G na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 6. Poravnajte otvor za vijak na tipki G s otvorom za vijak na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 7. Ponovo postavite dva vijka (M1,6x1,8) koji pričvršćuju ploču tipke G na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 8. Priključite kabel ploče tipke G na matičnu ploču i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite priključak adaptera za napajanje.
- 2. Ugradite sklop hladila.
- 3. Ugradite ventilator procesora.
- 4. Ugradite nosač stražnjeg poklopca.
- 5. Ugradite stražnji poklopac.
- 6. Ugradite poklopac kućišta.
- 7. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Sklop zaslona

Uklanjanje sklopa zaslona

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.
- **3.** Uklonite stražnji poklopac.
- 4. Uklonite nosač stražnjeg poklopca.

O ovom zadatku

Slike u nastavku prikazuju položaj sklopa zaslona i sadrže vizualni prikaz postupka uklanjanja.





- 1. Odlijepite ljepilo s kabela zaslona.
- 2. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje kabel zaslona na matičnu ploču.
- 3. Otvorite zasun i odspojite kabel zaslona iz matične ploče.
- 4. Okrenite računalo.
- 5. Uklonite osam vijaka (M2,5x5) koji pričvršćuju šarke sklopa zaslona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 6. Podignite sklop zaslona sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja sklopka zaslona

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slike u nastavku prikazuju položaj sklopa zaslona i daju vizualni prikaz postupka ugradnje.







- 1. Poravnajte jezičke na šarkama s utorima na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice i postavite sklop zaslona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Poravnajte otvore za vijke na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice s otvorima za vijke na desnoj i lijevoj šarci sklopa zaslona.
- 3. Ponovno postavite osam vijaka (M2,5x5) koji pričvršćuju šarke sklopa zaslona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Spojite kabel zaslona na matičnu ploču i zatvorite zasun kako bi pričvrstili kabel.
- 5. Nalijepite traku na kabel zaslona kako biste ga pričvrstili.
- 6. Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje kabel zaslona na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite nosač stražnjeg poklopca.
- 2. Ugradite stražnji poklopac.
- 3. Ugradite poklopac kućišta.
- 4. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otisaka prstiju

Ugradnja gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta i daje vizualni prikaz postupka ugradnje.



- 1. Poravnajte otvore za vijke na nosaču gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Ponovno postavite vijak (M1,6x1,8) koji pričvršćuje gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
 - (i) NAPOMENA: Primijenite dovoljan okretni moment kad pritežete vijak (M2x2,5) kako biste izbjegli oštećivanje navoja vijka.
- **3.** Priključite kabel gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta na ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
- 4. Priključite kabel ploče gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta na U/I ploču i zatvorite zasun da biste pričvrstili kabel.
- 5. Ponovno postavite dva vijka (M1,6x1,8) koji pričvršćuju nosač gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite matičnu ploču.
- 2. Ugradite ventilator grafičke kartice.
- **3.** Ugradite nosač stražnjeg poklopca.
- 4. Ugradite stražnji poklopac.
- 5. Ugradite poklopac kućišta.

6. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.
- 3. Uklonite stražnji poklopac.
- **4.** Uklonite nosač stražnjeg poklopca.
- 5. Uklonite ventilator grafičke kartice.
- 6. Uklonite matičnu ploču.
 - () NAPOMENA: Matičnu ploču možete ukloniti i ugraditi zajedno sa sklopom hladila. To pojednostavljuje postupak uklanjanja i ugradnje te sprečava nastanak štete kod termalne veze između matične ploče i sklopa hladila.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.





Koraci

1. Podignite gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

- 2. Uklonite dva vijka (M1.6x1.8) koji pričvršćuju nosač gumba napajanja na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Podignite nosač gumba napajanja sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Uklonite vijak (M1,6x1,8) koji pričvršćuje gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 5. Podignite gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 6. Otvorite zasun i odspojite kabel gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta iz ploče gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta.
- 7. Otvorite zasun i odspojite kabel gumba za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta iz U/I ploče.
- 8. Podignite gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ulaz adaptera za napajanje

Uklanjanje priključka adaptera za napajanje

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj priključka adaptera za napajanje i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.









- 1. Uklonite tri vijka (M2X4) koji pričvršćuju nosač priključka adaptera za napajanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Podignite nosač priključka adaptera za napajanje sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Odspojite kabel priključka za adapter napajanja iz matične ploče.
- 4. Podignite priključak adaptera za napajanje zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja priključka adaptera za napajanje

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj priključka adaptera za napajanje i sadrži vizualni prikaz postupka ugradnje.







Koraci

- 1. Postavite priključak adaptera za napajanje u utor na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Spojite kabel priključka adaptera za napajanje na matičnu ploču.
- 3. Poravnajte otvore za vijke na nosaču adaptera za napajanje s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Ponovo postavite tri vijka (M2x4) koji pričvršćuju nosač priključka adaptera za napajanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnicu.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite poklopac kućišta.
- 2. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Svjetleća traka

Uklanjanje svjetleće trake

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.
- 3. Uklonite 3-ćelijsku bateriju ili 6-ćelijsku bateriju.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj svjetleće trake i daje vizualni prikaz postupka uklanjanja.





- 1. Uklonite tri vijka (M2x4) koji pričvršćuju nosač podloge osjetljive na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnicu.
- 2. Podignite nosač podloge osjetljive na dodir sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Podignite nosač kabela svjetleće trake s matične ploče.
- 4. Otvorite zasun i odspojite kabel svjetleće trake iz matične ploče.
- 5. Uklonite tri (M2x4) vijka koji pričvršćuju svjetleću traku na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 6. Podignite svjetleću traku, zajedno s kabelom, sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja svjetleće trake

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj svjetleće trake i sadrži vizualni prikaz postupka ugradnje.









Koraci

1. Poravnajte svjetleću traku s utorima na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.

- 2. Priključite kabel svjetleće trake na matičnu ploču i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
- 3. Koristeći stupiće za poravnanje ugradite nosač kabela svjetleće trake na matičnu ploču.
- 4. Poravnajte otvore za vijke na svjetlećoj traci s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 5. Ponovno postavite tri (M2x4) vijka koji pričvršćuju svjetleću traku na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 6. Poravnajte otvore za vijke na nosaču podloge osjetljive na dodir s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
- 7. Ponovo postavite tri vijka (M2x4) koji pričvršćuju nosač podloge osjetljive na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnicu.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite 3-ćelijsku bateriju ili 6-ćelijsku bateriju.
- 2. Ugradite poklopac kućišta.
- 3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Matična ploča

Uklanjanje matične ploče

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
 - OPREZ: Odspajanje baterije ne matičnoj ploči poništava postavke programa za postavljanje BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da zapišete postavke programa za postavljanje BIOS-a prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči.
 - NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Upišite servisnu oznaku u program za postavljanje BIOS-a nakon zamjene matične ploče.
 - NAPOMENA: Zamjena matične ploče uklanja sve promjene koje ste učinili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje BIOSa. Napravite odgovarajuće promjene nakon zamjene matične ploče.
 - () NAPOMENA: Prije odspajanja kabela iz matične ploče, zapamtite lokacije priključaka tako da točno ponovno možete priključiti kabele nakon zamijene matične ploče.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.
- 3. Uklonite 3-ćelijsku bateriju ili 6-ćelijsku bateriju.
- 4. Uklonite M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon iz SSD1 utora.
- 5. Uklonite M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon iz SSD2 utora, ako postoji.
- 6. Uklonite memorijske module.
- 7. Uklonite tvrdi pogon.
- 8. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
- 9. Uklonite stražnji poklopac.
- 10. Uklonite nosač stražnjeg poklopca.
- 11. Uklonite ventilator procesora.
- **12.** Uklonite ventilator grafičke kartice.
- 13. Uklonite hladilo.
- 14. Uklonite priključak adaptera za napajanje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje kabele na matičnoj ploči.



Slika 1. Kabeli matične ploče

- 1. Kabel zaslona
- 3. Kabel podloge osjetljive na dodir
- 5. Kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice
- 7. Kabel zvučnika
- 9. Kabel tipke G

- 2. Kabel U/I ploče
- 4. Kabel tipkovnice
- 6. Kabel svjetleće trake
- 8. Kabel baterije na matičnoj ploči

Slike u nastavku prikazuje položaj matične ploče i daju vizualni prikaz postupka uklanjanja.







- 1. Uklonite dva vijka (M2x4) koji pričvršćuju nosač USB Tip-C priključka na matičnu ploču.
- 2. Podignite nosač USB Tip-C priključka s matične ploče.
- 3. Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje kabel zaslona na matičnu ploču.
- 4. Otvorite zasun i odspojite kabel zaslona iz matične ploče.
- 5. Otvorite zasun i odspojite kabel U/I ploče iz matične ploče.
- 6. Otvorite zasun i odspojite kabel podloge osjetljive na dodir iz matične ploče.
- 7. Otvorite zasun i odspojite kabel tipkovnice iz matične ploče.
- 8. Otvorite zasun i odspojite kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice iz matične ploče.
- 9. Otvorite zasun i odspojite kabel svjetleće trake iz matične ploče.
- 10. Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.
- 11. Odspojite kabel baterije na matičnoj ploči od matične ploče.
- 12. Otvorite zasun i odspojite kabel tipke G iz matične ploče.
- 13. Uklonite pet vijaka (M2x2) koji pričvršćuju matičnu ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 14. Podignite matičnu ploču sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja matične ploče

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

- () NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Upišite servisnu oznaku u program za postavljanje BIOS-a nakon zamjene matične ploče.
- **NAPOMENA:** Zamjena matične ploče uklanja sve promjene koje ste učinili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje BIOS-a. Napravite odgovarajuće promjene nakon zamjene matične ploče.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje kabele na matičnoj ploči.



Slika 2. Kabeli matične ploče

- 1. Kabel zaslona
- 3. Kabel podloge osjetljive na dodir
- 5. Kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice
- 7. Kabel zvučnika
- 9. Kabel tipke G

- 2. Kabel U/I ploče
- 4. Kabel tipkovnice
- 6. Kabel svjetleće trake
- 8. Kabel baterije na matičnoj ploči

Slike u nastavku prikazuju položaj matične ploče i daju vizualni prikaz postupka ugradnje.







- 1. Poravnajte otvore za vijke na matičnoj ploči s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 2. Ponovno postavite pet vijaka (M2x2) koji pričvršćuju matičnu ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Priključite kabel tipke G na matičnu ploču i zatvorite zasun.
- 4. Priključite kabel dugmaste baterije na matičnu ploču.
- 5. Priključite kabel zvučnika na matičnu ploču.
- 6. Priključite kabel svjetleće trake na matičnu ploču i zatvorite zasun.
- 7. Priključite kabel pozadinskog svjetla tipkovnice na matičnu ploču i zabravite zasun.
- 8. Priključite kabel tipkovnice na matičnu ploču i zatvorite zasun.
- 9. Priključite kabel podloge osjetljive na dodir u matičnu ploču i zatvorite zasun.
- 10. Priključite kabel U/I ploče na matičnu ploču i zatvorite zasun.
- 11. Poravnajte otvor za vijak na kabelu zaslona s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 12. Ponovno postavite vijak (M2,5x5) koji pričvršćuje kabel zaslona na matičnu ploču.
- 13. Priključite kabel zaslona na matičnu ploču i zatvorite zasun.
- 14. Poravnajte otvore za vijke na nosaču USB Tip-C priključka s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- 15. Ponovo postavite dva vijka (M2x4) koji pričvršćuju nosač USB Tip-C priključka na matičnu ploču.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite priključak adaptera za napajanje.
- 2. Ugradite sklop hladila.
- 3. Ugradite ventilator grafičke kartice.
- 4. Ugradite ventilator procesora.
- 5. Ugradite nosač stražnjeg poklopca.
- 6. Ugradite stražnji poklopac.
- 7. Ugradite karticu za bežičnu vezu.
- 8. Ugradite tvrdi pogon.
- **9.** Ugradite memorijske module.
- 10. Ugradite M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon u SSD1 utor.
- **11.** Ugradite M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon u SSD2 utor.
- 12. Ugradite 3-ćelijsku bateriju ili 6-ćelijsku bateriju.
- 13. Ugradite poklopac kućišta.
- 14. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Podloga osjetljiva na dodir

Uklanjanje podloge osjetljive na dodir

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.
- 3. Uklonite 3-ćelijsku bateriju ili 6-ćelijsku bateriju.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj podloge osjetljive na dodir i sadrži vizualni prikaz postupka uklanjanja.



- 1. Uklonite tri vijka (M2x4) koji pričvršćuju nosač podloge osjetljive na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnicu.
- 2. Podignite nosač podloge osjetljive na dodir sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Otvorite zasun i odspojite kabel podloge osjetljive na dodir iz matične ploče.
- 4. Uklonite dva vijka (M2x2) koji pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 5. Izvucite i podignite podlogu osjetljivu na dodir sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.

Ugradnja podloge osjetljive na dodir

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slika u nastavku prikazuje položaj podloge osjetljive na dodir i sadrži vizualni prikaz postupka ugradnje.



1. Pomaknite i umetnite podlogu osjetljivu na dodir u utor na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.

(i) NAPOMENA: Pogurnite podlogu osjetljivu na dodir ispod kopči tako da čvrsto sjedne na mjesto.

- 2. Poravnajte otvore za vijke na zaslonu osjetljivom na dodir s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 3. Ponovno postavite dva vijka (M2x2) koji pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.
- 4. Priključite kabel podloge osjetljive na dodir na matičnu ploču i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel podloge osjetljive na dodir.
- 5. Priključite kabel podloge osjetljive na dodir na ploču podloge osjetljive na dodir i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
- 6. Poravnajte otvore za vijke na nosaču podloge osjetljive na dodir s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
- 7. Uklonite tri vijka (M2x4) koji pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir i nosač podloge osjetljive na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

Sljedeæi koraci

- 1. Ugradite 3-ćelijsku bateriju ili 6-ćelijsku bateriju.
- 2. Ugradite poklopac kućišta.
- 3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.
Sklop oslonca za ruku i tipkovnica

Uklanjanje sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice

preduvjeti

- 1. Slijedite upute u odlomku Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.
- 3. Uklonite 3-ćelijsku bateriju ili 6-ćelijsku bateriju.
- 4. Uklonite bateriju s matične ploče.
- 5. Uklonite stražnji poklopac.
- 6. Uklonite nosač stražnjeg poklopca.
- 7. Uklonite sklop zaslona.
- 8. Uklonite karticu za bežičnu vezu.
- 9. Uklonite M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon iz SSD1 utora.
- 10. Uklonite M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon iz SSD2 utora, ako postoji.
- **11.** Uklonite tvrdi pogon.
- 12. Uklonite ventilator procesora.
- **13.** Uklonite ventilator grafičke kartice.
- 14. Uklonite priključak adaptera za napajanje.
- 15. Uklonite gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta.
- 16. Uklonite svjetleću traku.
- 17. Uklonite U/I ploču.
- 18. Uklonite tipku G.
- 19. Uklonite matičnu ploču.

() NAPOMENA: Matičnu ploču možete ukloniti i ugraditi zajedno sa sklopom hladila. To pojednostavljuje postupak uklanjanja i ugradnje te sprečava nastanak štete kod termalne veze između matične ploče i sklopa hladila.

- **20.** Uklonite zvučnike.
- 21. Uklonite podlogu osjetljivu na dodir.

O ovom zadatku

Nakon izvršenja koraka u predradnjama, preostaje vam sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.



Ugradnja sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice

preduvjeti

Ako ponovo postavljate komponentu, uklonite postojeću komponentu prije početka ugradnje.

O ovom zadatku

Slike u nastavku prikazuju položaj sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice i daju vizualni prikaz postupka ugradnje kabela tipkovnice.





Koraci

- 1. Postavite sklop oslonca za dlanove i tipkovnice na čistu i ravnu površinu.
- 2. Presavijte kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice uzduž linije presavijanja.
- **3.** Ugradite podlogu osjetljivu na dodir.
- **4.** Ugradite tipku G.
- 5. Ugradite zvučnike.
- 6. Ugradite matičnu ploču.

(i) NAPOMENA: Matična ploča može se ukloniti i ugraditi s pričvršćenim sklopom hladila.

Sljedeæi koraci

- **1.** Ugradite podlogu osjetljivu na dodir.
- 2. Ugradite tipku G.
- 3. Ugradite zvučnike.
- 4. Ugradite matičnu ploču.
 - (i) NAPOMENA: Matična ploča može se ukloniti i ugraditi s pričvršćenim sklopom hladila.
- 5. Ugradite U/I ploču.
- 6. Ugradite svjetleću traku.
- 7. Ugradite gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta.
- 8. Ugradite priključak adaptera za napajanje.
- 9. Ugradite ventilator grafičke kartice.
- **10.** Ugradite ventilator procesora.
- **11.** Ugradite tvrdi pogon.
- 12. Ugradite M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon u SSD1 utor.
- 13. Ugradite M.2 2230 SSD pogon ili M.2 2280 SSD pogon u SSD2 utor.
- 14. Ugradite karticu za bežičnu vezu.
- 15. Ugradite sklop zaslona.
- 16. Ugradite nosač stražnjeg poklopca.
- 17. Ugradite stražnji poklopac.
- **18.** Ugradite bateriju na matičnoj ploči.
- **19.** Ugradite 3-ćelijsku bateriju ili 6-ćelijsku bateriju.
- 20. Ugradite poklopac kućišta.
- 21. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Upravljački programi i preuzimanja

Kad rješavate poteškoće, preuzimate ili instalirate upravljačke programe, preporučuje se da pročitate članak Dellove baze znanja pod nazivom Česta pitanja za upravljačke programi i preuzimanja SLN128938.

Program za postavljanje sustava

OPREZ: Ako niste stručni korisnik računala, ne mijenjate postavke u programu za postavljanje BIOS-a. Neke izmjene mogle bi uzrokovati nepravilan rad računala.

() NAPOMENA: Prije promjene programa za postavljanje BIOS-a, preporučuje se da zapišete podatke sa zaslona programa za postavljanje BIOS-a za buduću uporabu.

Program za postavljanje BIOS-a koristite u sljedeće svrhe:

- Dobivanje informacija o hardveru ugrađenom u računalo, primjerice o količini RAM-a ili veličini tvrdog pogona.
- Promjenu informacija o konfiguraciji sustava.
- Postavite ili promijenite opcije koje mogu odabrati korisnici, primjerice korisničke lozinke, tip ugrađenog tvrdog pogona, omogućavanje ili onemogućavanje osnovnih uređaja.

Pregled BIOS-a

BIOS upravlja protokom podataka između operacijskog sustava računala i priključenih uređaja poput tvrdog diska, video adaptera, tipkovnice, miša i pisača.

Ulaz u program za postavljanje BIOS-a

Koraci

- 1. Uključite (ili ponovno pokrenite) računalo.
- 2. Tijekom POSTA-a, kada se prikaže logotip DELL, pratite na zaslonu kada se pojavi F2 i odmah pritisnite F2.
 - (i) NAPOMENA: Poruka F2 označava da je tipkovnica inicijalizirana. Ova se poruka može prikazati vrlo brzo, stoga morate pratiti zaslon i odmah pritisnut F2. Ako pritisnite F2 prije nego što se pojavi poruka F2, taj pritisak tipke neće vrijediti. Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sustava, nastavite čekati sve dok ne vidite operacijski sustav na radnoj površini. Potom, isključite računalo i pokušajte ponovno.

Navigacijske tipke

() NAPOMENA: Za većinu opcija programa za postavljanje sustava promjene koje izvršite su zabilježene, no nemaju učinak dok ponovno ne pokrenete sustav.

Tipke	Navigacija	
Strelica gore	Vraća se na prethodno polje.	
Strelica dolje	Pomiče se na sljedeće polje.	
Enter	Odaberite vrijednosti u odabranom polju (ako postoji) ili slijedite poveznicu u polju.	
Razmaknica	Proširuje ili smanjuje padajući popis, ako postoji.	
Kartica	Pomiče se na sljedeće područje fokusa.	
Esc	Pomiče se na prethodnu stranicu dok se ne prikaže glavni zaslon. Ako pritisnete Esc na glavnom zaslonu, prikazat će se poruka s upitom da spremite nespremljene promjene i sustav će se ponovno pokrenuti.	

Redoslijed za podizanje sustava

Redoslijed podizanja omogućuje zaobilazak redoslijeda podizanja uređaja koji je određen u programu za postavljanje sustava i izravno podizanje sustava s određenog uređaja (npr. optički pogon ili tvrdi pogon). Kad se prikaže Dell logotip tijekom samoispitivanja pri uključivanju (POST), možete:

- pristupiti programu za postavljanje sustava pritiskom na tipku F2
- otvoriti izbornik za jednokratno podizanje sustava pritiskom tipke F12

Izbornik za jednokratno podizanje sustava prikazuje uređaje s kojih možete podignuti sustav uključujući opciju dijagnostike. Opcije izbornika za podizanje su:

- uklonjivi pogon (ako postoji)
- STXXXX pogon (ako postoji)
- (i) NAPOMENA: XXX označava broj SATA pogona.
- Optički pogon (ako postoji)
- SATA tvrdi pogon (ako postoji)
- Dijagnostike

Zaslon za podizanje sustava također prikazuje opciju pristupa zaslonu programa za postavljanje sustava.

Opcije programa za postavljanje sustava

(i) NAPOMENA: Prikaz stavki navedenih u ovom odjeljku ovisi o ovom računalu i ugrađenim uređajima.

Tablica 3. Opcije programa za postavljanje sustava

Pregled	
Dell G7 17 7700	
BIOS Version	Prikazuje broj verzije BIOS-a.
Servisna oznaka	Prikazuje servisnu oznaku računala.
Asset Tag	Prikazuje inventarnu pločicu računala.
Manufacture Date	Prikazuje datum proizvodnje računala.
Ownership Date	Prikazuje datum početka vlasništva nad računalom.
Express Service Code	Prikazuje kôd za brzu uslugu računala.
Ownership Tag	Prikazuje vlasničku oznaku računala.
Signed Firmware Update	Prikazuje je li omogućeno ažuriranje potpisanog firmvera.
	Zadana postavka: Enabled
BATERIJA	
Battery Type	Prikazuje vrstu baterije. Zadana postavka: Primary
Battery Level	Prikazuje razinu napunjenosti baterije.
Battery State	Prikazuje stanje baterije.
Health	Prikazuje zdravlje baterije.
Prilagodnik za izmjeničnu struju	Prikazuje je li priključen prilagodnik za izmjeničnu struju. Ako je priključen, vrstu prilagodnika za izmjeničnu struju.
PROCESOR	
Processor Type	Prikazuje tip procesora.
Maximum Clock Speed	Prikazuje maksimalnu brzinu procesora.
Minimum Clock Speed	Prikazuje minimalnu brzinu procesora.
Current Clock Speed	Prikazuje trenutnu brzinu procesora.

Tablica 3. Opcije programa za postavljanje sustava (nastavak)

Pı	regled	
	Core Count	Prikazuje broj jezgri procesora.
	Processor ID	Prikazuje identifikacijski kôd procesora.
	Processor L2 Cache	Prikazuje veličinu L2 predmemorije procesora.
	Processor L3 Cache	Prikazuje veličinu L3 predmemorije procesora.
	Microcode Version	Prikazuje verziju mikrokoda.
	Intel Hyper-Threading Capable	Prikazuje podržava li procesor Hyper-Threading (HT).
	64-bit Technology	Prikazuje koristi li se 64-bitna tehnologija.
	MEMORIJA	
	Memory Installed	Prikazuje ukupnu instaliranu količinu memorije na računalu.
	Memory Available	Prikazuje ukupnu dostupnu količinu memorije na računalu.
	Memory Speed	Prikazuje brzinu memorije.
	Memory Channel Mode	Prikazuje jednokanalni ili dvokanalni način rada.
	Memory Technology	Prikazuje tehnologiju memorije.
	DIMM_SLOT 1	Prikazuje veličinu memorije u DIMM utoru A.
	DIMM_SLOT 2	Prikazuje veličinu memorije u DIMM utoru B.
	UREÐAJI	
	Panel Type	Prikazuje vrstu ploče zaslona računala.
	Video Controller (Video kontroler)	Prikazuje podatke o integriranoj grafici računala.
	Video Memory (Video memorija)	Prikazuje podatke o video memoriji računala.
	Wi-Fi Device	Prikazuje Wi-Fi uređaj ugrađen u računalo.
	Izvorna razlučivost	Prikazuje prirodnu razlučivost računala.
	Video BIOS Version	Prikazuje verziju BIOS-a grafičke kartice računala.
	Audio Controller	Prikazuje podatke o audio kontroleru koji se koristi na računalu.
	Bluetooth Device	Prikazuje je li u računalo ugrađen Bluetooth uređaj.
	LOM MAC Address	Prikazuje MAC adresu.
	dGPU Video Controller	Prikazuje tip kontrolera za zasebnu grafičku karticu

Tablica 4. Opcije za postavljanje sustava - izbornik Konfiguracija podizanja sustava

Konfiguracija podizanja sustava	
Boot Mode	
Boot Mode: UEFI only	Prikazuje način podizanja ovog računala.
Redoslijed za podizanje sustava	Prikazuje redoslijed pokretanja sustava.
Secure Boot (Sigurno pokretanje sustava)	
Enable Secure Boot	Omogućuje ili onemogućuje Secure Boot (Sigurno pokretanje sustava).
	Zadano: OFF
Secure Boot Mode	Omogućuje ili onemogućuje funkciju sigurnog pokretanja sustava.
	Zadano: Deployed Mode
Expert Key Management (Stručno upravljanje ključevima)	

Konfiguracija podizanja sustava		
Enable Custom Mode (Omogući prilagođeni način)	Omogućuje ili onemogućuje manipulaciju ključeva u PK, KEK, db i dbx bazama sigurnosnih ključeva.	
	Zadano: OFF	
Custom Mode Key Management	Odabire bazu sigurnosnih ključeva.	
	Po zadanoj postavci odabran je PK.	

Tablica 4. Opcije za postavljanje sustava - izbornik Konfiguracija podizanja sustava (nastavak)

Tablica 5. Opcije programa za postavljanje sustava - izbornik Integrirani uređaji

Int	Integrirani uređaji		
	Date/Time		
	Datum	Postavlja datum računala u obliku mm/dd/gggg. Promjene datuma odmah stupaju na snagu.	
	Time	Postavlja vrijeme računala u 24-satnom obliku HH/MM/SS. Možete se prebacivati između 12-satnog i 24-satnog prikaza vremena. Promjene vremena odmah stupaju na snagu.	
	Konfiguracija Thunderbolt adaptera		
	Enable Thunderbolt Technology Support	Omogućuje ili onemogućuje podršku za Thunderbolt tehnologiju.	
		Zadano: ON.	
	Enable Thunderbolt Boot Support	Omogućuje ili onemogućuje podršku za podizanje preko Thunderbolta.	
		Zadano: OFF	
	EnableThunderbolt (and PCIe behind TBT) pre-boot modules	Omogućavanjem ili onemogućavanjem možete dozvoliti ili zabraniti povezivanje PCle uređaja putem Thunderbolt adaptera tijekom predpopodizanja.	
		Zadano: OFF	
	Thunderbolt Security Level	Konfiguriše sigurnosne postavke Thunderbolt adaptera unutar operativnog sustava.	
		Zadano: User Authorization	
	Camera	Omogućuje ili onemogućuje kameru.	
		Po zadanoj postavci odabrano je Omogući kameru.	
	Audio	Omogućuje ili onemogućuje ugrađeni audio kontroler.	
		Zadano: ON.	
	USB Configuration		
	Enable USB Boot Support (Omogući podršku podizanja s USB-a)	Omogućuje ili onemogućuje pokretanje s USB uređaja za masovnu pohranu kao što su vanjski tvrdi pogon, optički pogon i USB pogon.	
	Enable external USB ports (Omogući vanjske USB priključke)	Omogućuje ili omogućuje funkcionalnost USB priključaka u okruženju operativnog sustava.	

Tablica 6. Opcije programa za postavljanje sustava - izbornik Pohrana

Skladištenje		
SATA Operation	Konfigurira način rada integrirano SATA kontrolera tvrdog pogona.	
	Zadano: RAID On. SATA je konfiguriran da bi podržavao RAID način rada (Intel tehnologija za brzo vraćanje).	
Sučelje pohrane	Omogućuje ili onemogućuje SSD.	
Enable SMART Reporting (Omogući SMART izveštavanje)	Enables or disables Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (SMART).	
	Zadano: OFF	

Tablica 6. Opcije programa za postavljanje sustava - izbornik Pohrana (nastavak)

Skladištenje	
Drive Information	Prikazuje informacije o raznim ugrađenim pogonima.
Enable Hard Drive Free Fall Protection	Omogućuje ili onemogućuje Hard Drive Free Fall Protection.
Tablica 7. Opcije programa za postavljanje sustava – izbornik Zaslon	

Zaslon Display Brightness Brightness on battery power Postavlja svjetlinu zaslona kada računalo radi na baterijskom napajanju. Zadano: 50 Brightness on AC power Postavlja svjetlinu zaslona kada računalo radi na AC napajanju. Zadano: 0 Full Screen Logo Omogućuje ili onemogućuje računalu da prikazuje logotip preko punog zaslona ako slika odgovara razlučivosti zaslona. Zadano: OFF

Tablica 8. Opcije programa za postavljanje sustava - izbornik Veza

nje i C-ove. To se
1

Tablica 9. Opcije postavljanja sustava - izbornik Napajanje

Snaga		
Battery Configuration	Omogućava da računalo radi na baterijskom napajanju tijekom sati velikog korištenja energije. Opciju u nastavku koristite da biste spriječili AC napajanje svakog dana u određenom razdoblju.	
	Po zadanoj postavci odabrano je Prilagodljivo.	
Napredna konfiguracija		
Enable Advanced Battery Charge Configuration	Omogućuje napredno konfiguriranje napunjenosti baterije od početka dana do određenog radnog razdoblja. Napredno punjenje baterije maksimizira vijek trajanja baterije, no istovremeno podržava intenzivno korištenje radnim danom.	
	Zadano: OFF	
USB PowerShare	Omogućuje ili onemogućuje USB PowerShare	
Thermal Management	Omogućuje ventilatoru za hlađenje i upravljanju toplinom procesora prilagođavanje performansi sustava, buke i temperature.	
	Po zadanoj postavci odabrano je Optimizirano.	

Tablica 9. Opcije postavljanja sustava - izbornik Napajanje (nastavak)

Snaga		
USB Wake Support (Omogući podršku za pokretanje USB-a)		
Wake on Dell USB-C Dock (Pokretanje kod spajanja na Dell USB-C priključnu stanicu)	Omogućuje da se priključivanjem Dell USB-C priključne stanice budi računalo iz stanja pripravnosti.	
	Zadano: ON.	
Block Sleep	Blokira ulazak u način mirovanja (S3) u operativnom sustavu.	
	Zadano: OFF	
	(j) NAPOMENA: Ako je omogućeno, Intel brzo pokretanje bit će automatski onemogućeno, a opcija napajanja operativnog sustava bit će prazna ako je bila postavljena na Mirovanje.	
Lid Switch		
Enable Lid Switch	Omogućuje ili onemogućuje prekidač poklopca.	
	Zadano: ON.	
Power On Lid Open	Omogućuje pokretanje računala iz isključenog stanja kada se otvori poklopac.	
	Zadano: ON.	
Intel Speed Shift Technology	Omogućuje ili onemogućuje tehnologiju Intel Speed Shift. Omogućavanje ove opcije operacijskom sustavu dozvoljava da automatski odabere prikladne performanse procesora.	
	Zadano: ON.	

Tablica 10. Opcije postavljanja sustava — izbornik Security (Sigurnost)

Security (Sigurnost)	
Intel Software Guard Extensions	
Intel SGX	Omogućuje ili onemogućuje Intel proširenja softvera za zaštitu (SGX) kako bi se osiguralo sigurno okruženje za pokretanje koda/pohrane osjetljivih podataka.
	Opcija Kontrola softvera odabrana je po zadanoj postavci.
Intel Platform Trust Technology On	Omogućuje ili onemogućuje vidljivost tehnologije Platform Trust Technology (PTT) operativnom sustavu.
	Zadano: ON.
PPI Bypass for Clear Commands	Omogućuje ili onemogućuje operativni sustav da preskoči poruke za korisnika BIOS- ovog sučelja za fizičku prisutnost (PPI) kada daje naredbu brisanja.
	Zadano: OFF
Clear (Obriši)	Omogućuje ili onemogućuje brisanje PTT korisničkih podataka od strane računala te vraća PTT u zadano stanje.
	Zadano: OFF
SMM Security Mitigation	
SMM Security Mitigation	Omogućuje ili onemogućuje dodatne zaštite UEFI SMM Security Mitigation.
	Zadano: OFF
	() NAPOMENA: Ova značajka može uzrokovati probleme s kompatibilnošću ili gubitak funkcionalnosti kod nekih starijih alata i aplikacija.
Data Wipe on Next Boot	

Tablica 10. Opcije postavljanja sustava — izbornik Security (Sigurnost) (nastavak)

Security (Sigurnost)	
Start Data Wipe	Kada je omogućena, BIOS će u red čekanja staviti ciklus trajnog brisanja podataka na uređajima za pohranu povezanim s matičnom pločom, a koji će se izvršiti pri sljedećem podizanju sustava.
	Zadano: OFF
Absolute	
Absolute	Omogućuje/onemogućuje ili trajno onemogućuje sučelje modula BIOS-a izborne usluge modula Absolute Persistence iz Absolute Softwarea.
	Opcija Omogućeno odabrana je po zadanoj postavci.
UEFI Boot Path Security	
UEFI Boot Path Security	Ova opcija omogućuje da upravljate hoće li sustav tražiti od korisnika da unese lozinku administratora (ako je postavljena) prilikom odabira UEFI putanje podizanja sustava iz izbornika podizanja sustava F12.
	Opcija Uvijek, osim unutarnjeg HDD-a odabrana je po zadanoj postavci.

Tablica 11. Opcije postavljanja sustava - izbornik Lozinke

ozinke	
Admin Password	Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje lozinka administratora (admin, nekad se naziva lozinka "postavljanja"). Kad je postavljena, lozinka administratora omogućuje nekoliko sigurnosnih značajki.
System Password	Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje lozinke sustava.
Internal HDD-0 Password	Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje lozinke HDD-a.
Password Configuration	
Upper Case Letter	Kada je omogućena, lozinka mora sadržavati barem jedno veliko slovo. Zadano: OFF
Lower Case Letter	Kada je omogućena, lozinka mora sadržavati barem jedno malo slovo. Zadano: OFF
Digit	Kada je omogućena, lozinka mora sadržavati barem jednu znamenku broja. Zadano: OFF
Special Character	Kada je omogućena, lozinka mora sadržavati barem jedan poseban znak. Zadano: OFF
Minimum Characters	Postavlja minimalni broj znakova dozvoljenih za lozinke. Zadano: 04
Password Bypass	
Password Bypass	Kad je omogućena, zatražit će zaporke sustava i tvrdog pogona kad se sustav uključi iz isključenog stanja.
	Opcija Onemogućeno odabrana je po zadanoj postavci.
Password Changes	
Enable Non-Admin Password Changes	Kada je postavljena na uključeno, korisnici mogu promijeniti zaporku sustava i tvrdog pogona, bez potrebe za administratorskom lozinkom.
	Zadano: ON.
Admin Setup Lockout	

Tablica 11. Opcije postavljanja sustava - izbornik Lozinke (nastavak)

Lozinke	
Enable Admin Setup Lockout (Omogući zaključavanja postavljanja administratora)	Omogućuje ili onemogućuje korisniku da uđe u program za postavljanje BIOS-a kada je postavljena lozinka administratora.
	Zadano: OFF
Master Password Lockout	
Enable Master Password Lockout (Omogući	Omogućuje ili onemogućuje podršku za glavnu zaporku.
zaključavanje glavne zaporke)	Zadano: OFF

Tablica 12. Opcije programa za postavljanje sustava - izbornik Oporavak ažuriranja

Oporavak ažuriranja	
UEFI Capsule Firmware Updates	
Enable UEFI Capsule Firmware Updates	Kontrolira dopušta li sustav BIOS ažuriranja putem paketa za ažuriranja EUFI kapsule.
	Zadano: ON.
BIOS Recovery from Hard Drive	
BIOS Recovery from Hard Drive	Omogućava računalu da se oporavi nakon loše slike BIOS-a, no samo ako je dio pod nazivom blok za podizanje sustava neoštećen i funkcionira.
	Zadano: ON.
	(j) NAPOMENA: Oporavak BIOS-a trebao bi popraviti glavni blok BIOS-a i ne može funkcionirati ako je blok za podizanje sustava oštećen. Uz to, ova značajka ne funkcionira ako su EC ili ME oštećeni te ako postoji problem s hardverom. Slika za oporavak mora biti na nekriptiranoj particiji pogona.
BIOS Downgrade	
Dozvoli vraćanje starije verzije BIOS-a	Kontrolira ažuriranja firmvera sustava na ranije verzije.
	Zadano: ON.
SupportAssist OS Recovery	
SupportAssist OS Recovery	Omogućuje ili onemogućuje tok pokretanja sustava za alat za vraćanje operativnog sustava SupportAssist u slučaju određenih pogrešaka sustava.
	Zadano: ON.
BIOSConnect	
BIOSConnect	Omogućuje ili onemogućuje uslugu u oblaku oporavka OS-a ako se glavni operativni sustav ne upije pokrenuti s brojem neuspješnih pokretanja jednakim ili većim od vrijednosti postavljene u opciji postavljanja Granična vrijednost za automatsko oporavljanje operativnog sustava.
	Zadano: ON.
Dell Auto OS Recovery Threshold	Služi za upravljanje tokom automatskog podizanja sustava za konzolu za rješavanje problema sa sustavom SupportAssist i Dellovog alata za oporavak operativnog sustava.
	Po zadanoj postavci odabrano je 2.

Tablica 13. Opcije programa za postavljanje sustava - izbornik Upravljanje sustavom

Upravljanje sustavom	
Servisna oznaka	Prikazuje servisnu oznaku računala.
Asset Tag	Stvara oznaku sredstva sustava koju može koristiti IT administrator da bi jedinstveno identificirao određeni sustav. Jednom kad je postavljena u BIOS-u, oznaka sredstva ne može se mijenjati.

Tablica 13. Opcije programa za postavljanje sustava - izbornik Upravljanje sustavom (nastavak)

Upravljanje sustavom	
Auto On Time	Omogućuje računalu da se automatski uključi određenih dana i u određeno vrijeme.
	Zadana postavka: Disabled (Onemogućeno). Sustav se neće automatski uključiti.

Tablica 14. Opcije za postavljanje sustava – izbornik Tipkovnica

Tipkovnica	
Fn Lock Options	
Fn Lock Options	Omogućuje ili onemogućuje opciju zaključavanja tipke Fn.
	Zadano: ON.
Lock Mode	Zadano: Lock Mode Secondary (Zaključana sekundarna funkcija). Zaključana sekundarna funkcija = Ako je odabrana ova funkcija, tipke F1-F12 skeniraju kodove njihovih sekundarnih funkcija.
Numlock Enable	
Enable Numlock	Omogućuje ili onemogućuje Numlock kada se podiže računalo.
	Zadano: ON.
Keyboard Illumination	
Keyboard Illumination	Koristi se za konfiguraciju načina rada osvjetljenja tipkovnice.
	Po zadanoj postavci odabrano je Svjetlo.
Keyboard Backlight Timeout on AC	
Keyboard Backlight Timeout on AC	Konfigurira vrijednost isteka vremena za tipkovnicu kada je prilagodnik za izmjeničnu struju priključen na računalo. Vrijednost isteka vremena pozadinskog osvjetljenja tipkovnice na snazi je samo kada je pozadinsko osvjetljenje omogućeno.
	Po zadanoj postavci odabrana je 1 minuta.
Keyboard Backlight Timeout on Battery	
Keyboard Backlight Timeout on Battery	Konfigurira vrijednost isteka vremena za pozadinsko osvjetljenje tipkovnice kada je sustav na baterijskom napajanju. Vrijednost isteka vremena pozadinskog osvjetljenja tipkovnice na snazi je samo kada je pozadinsko osvjetljenje omogućeno.
	Po zadanoj postavci odabrana je 1 minuta.

Tablica 15. Opcije programa za postavljanje sustava - izbornik Ponašanje prije podizanja sustava

Ponašanje prije podizanja sustava	
Adapter Warnings	
Enable Adapter Warnings	Omogućuje ili onemogućuje računalu prikazu poruka upozorenja grafičkog prilagodnika kad su otkriveni adapteri s premalim kapacitetom napajanja.
	Zadano: ON.
Warnings and Errors	
Warnings and Errors	Odaberite radnju nakon što se pojavi upozorenje ili pogreška tijekom podizanja.
	Prema zadanoj postavci odabrana je opcija Prompt on Warnings and Errors.
	() NAPOMENA: Pogreška koja se smatra kritičnom za rad hardvera računala uvijek će zaustaviti računalo.
USB-C Warnings	
Enable Dock Warning Messages	Omogućuje ili onemogućuje poruke upozorenja priključne stanice.
	Zadano: ON.

Tablica 15. Opcije programa za postavljanje sustava - izbornik Ponašanje prije podizanja sustava (nastavak)

Ponašanje prije podizanja sustava	
Fastboot	
Fastboot	Konfiguriranje brzine postupka UEFI podizanja sustava.
	Po zadanoj postavci odabrano je Temeljito.
Extend BIOS POST Time	
Extend BIOS POST Time	Konfiguriranje vremena učitavanja BIOS POST-a (Ugrađenog samotestiranje kod uključivanja).
	Po zadanoj postavci odabrano je 0 sekundi.

Tablica 16. Opcije za postavljanje sustava – izbornik Virtualization (Virtualizacija)

Virtualization (Virtualizacija)	
Intel Virtualization Technology	
Enable Intel Virtualization Technology (VT)	Omogućuje ili onemogućuje da računalo pokreće program za nadzor virtualnog stroja (VMM).
	Zadano: ON.
VT for Direct I/O	
Enable Intel VT for Direct I/O	Omogućuje ili onemogućuje računalu da korištenje tehnologije virtualizacije za Direct I/O (VT-d). VT-d je Intelova metoda virtualizacije za memorijsku kartu U/I.
	Zadano: ON.

Tablica 17. Opcije postavljanja sustava — izbornik Performance (Performanse)

Performance (Performanse)	
Multi-Core Support	
Active Cores	Mijenja broj jezgri CPU-a koje su dostupne operativnom sustavu. Zadana vrijednost je postavljena na maksimalni broj jezgri.
	Opcija Sve jezgre odabrana je po zadanoj postavci.
Intel SpeedStep	
Enable Intel SpeedStep Technology	Omogućuje ili onemogućuje tehnologiju Intel SpeedStep Technology za dinamičko podešavanje napona procesora i frekvencije jezgri, smanjujući prosječnu potrošnju energije i stvaranje topline.
	Zadano: ON.
C-States Control	
Enable C-State Control	Omogućuje ili onemogućuje sposobnost CPU-a da uđe ili izađe iz stanja male potrošnje energije.
	Zadano: ON.
Enable Adaptive C-States for Discrete Graphics	Dozvoljava računalu da dinamički otkriva intenzivno korištenje zasebne grafike i da podesi parametre računala za više performanse tijekom tog razdoblja.
	Zadano: ON.
Intel Turbo Boost Technology	
Enable Intel Turbo Boost Technology	Omogućuje ili onemogućuje tehnologiju Intel TurboBoost. Ako je onemogućena, upravljački program za Intel TurboBoost poboljšava performanse CPU-a ili grafičkog procesora.
	Zadano: ON.
Intel Hyper-Threading Technology	

Tablica 17. Opcije postavljanja sustava — izbornik Performance (Performanse) (nastavak)

Performance (Performanse)	
Enable Intel Hyper-Threading Technology	Omogućuje ili onemogućuje Intel Hyper-Threading način rada procesora. Ako je omogućena, tehnologija Intel Hyper-Threading povećava učinkovitost resursa procesora kad je na jednoj jezgri pokrenuto više niti.
	Zadano: ON.

Tablica 18. Opcije za postavljanje sustava – izbornik System Logs (Dnevnici sustava)

System Logs (Dnevnici sustava)	
BIOS Event Log	
Clear Bios Event Log	Odaberite želite li zadržati ili izbrisati događaje BIOS-a.
	Po zadanoj postavci odabrano je Zadrži.
Thermal Event Log	
Clear Thermal Event Log	Odaberite želite li zadržati ili izbrisati termalne događaje.
	Po zadanoj postavci odabrano je Zadrži.
Power Event Log	
Clear POWER Event Log	Odaberite želite li zadržati ili izbrisati događaje napajanja.
	Po zadanoj postavci odabrano je Zadrži.

Zaporka sustava i postavljanja

Tablica 19. Zaporka sustava i postavljanja

Vrsta zaporke	Opis
Zaporka sustava	Zaporka koju morate upisati za prijavu u sustav.
Zaporka za postavljanje	Zaporka koju morate unijeti za pristup i vršenje promjena u postavkama BIOS-a računala.

Možete izraditi zaporku sustava i zaporku za postavljanje kako biste osigurali računalo.

🛆 OPREZ: Značajka zaporke omogućuje osnovnu razinu sigurnosti za podatke na vašem računalu.

🔨 OPREZ: Svatko može pristupiti podacima spremljenim na vašem računalu ako nisu zaključani i ostavljeni bez nadzora.

(i) NAPOMENA: Značajka Zaporka sustava i postavljanja je onemogućena.

Dodjeljivanje zaporke za postavljanje sustava

preduvjeti

Možete dodijeliti novu System or Admin Password (Zaporku sustava ili administratora) samo kad je status Not Set (Nije postavljeno).

O ovom zadatku

Za ulaz u program za postavljanje sustava pritisnite F2 odmah nakon uključivanja ili ponovnog podizanja sustava.

Koraci

- 1. Na zaslonu System BIOS (BIOS sustava) ili System Setup (Programa za postavljanje sustava) odaberite Security (Sigurnost) i pritisnite Enter.
 - Prikazuje se zaslon Security (Sigurnost).
- 2. Odaberite System/Admin Password (Zaporka sustava/administratora) i izradite zaporku u polju Enter the new password (Unos nove zaporke).

Koristite sljedeće upute za pridruživanje zaporke sustava:

- Zaporka može imati da 32 znamenke.
- Zaporka može sadržavati brojeve od 0 do 9.
- Važe se samo mala slova, velika slova nisu dopuštena.
- Dopuštene su samo sljedeće posebne znamenke: razmak, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Upišite zaporku sustava koju ste ranije unijeli u polje Confirm new password (Potvrdi novu zaporku) i kliknite na OK (U redu).
- 4. Pritisnite Esc i poruka će vas tražiti da spremite promjene.
- 5. Pritisnite Y za spremanje promjena. Računalo se ponovno pokreće.

Brisanje ili promjena postojeće zaporke postavljanja sustava

preduvjeti

Provjerite je li **Password Status (Status zaporke)** Unlocked (Otključan) (u postavkama sustava) prije nego što pokušate izbrisati ili promijeniti postojeću zaporku sustava i postavljanja. Ne možete izbrisati ili promijeniti postojeću zaporku sustava ili postavljanja ako je **Password Status (status zaporke)** Locked (Zaključana).

O ovom zadatku

Za ulaz u program za postavljanje sustava pritisnite F2 odmah nakon uključivanja ili ponovnog podizanja sustava.

Koraci

- Na zaslonu System BIOS (BIOS sustava) ili System Setup (Program za postavljanje sustava) odaberite System Security (Sigurnost sustava) i pritisnite Enter.
 Prikazuje se zaslon Sigurnost sustava.
- 2. U zaslonu System Security (Sigurnost sustava) potvrdite da je Password Status (Status zaporke) Unlocked (Otključano).
- 3. Odaberite System Password (Zaporka sustava), izmijenite ili izbrišite postojeću zaporku sustava i pritisnite Enter ili Tab.
- Odaberite Setup Password (Zaporka za postavljanje), izmijenite ili izbrišite postojeću zaporku za postavljanje i pritisnite Enter ili Tab.
 - NAPOMENA: Ako promijenite zaporku sustava i/ili postavljanja, ponovno unesite novu zaporku na upit. Ako izbrišete zaporku
 sustava i postavljanja, potvrdite brisanje na upit.
- 5. Pritisnite Esc i poruka će vas tražiti da spremite promjene.
- 6. Pritisnite Y za spremanje promjena i izlaz iz programa za postavljanje sustava. Računalo će se ponovo pokrenuti.

Brisanje postavki CMOS-a

O ovom zadatku

🔿 OPREZ: Brisanje postavki CMOS-a vratit će postavke BIOS-a računala na početne vrijednosti.

Koraci

- 1. Isključite računalo.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

(i) NAPOMENA: Bateriju morate odspojiti iz matične ploče (pogledajte 4. korak u odjeljku Uklanjanje poklopca kućišta).

- 3. Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje na 15 sekundi da biste ispraznili statički elektricitet.
- 4. Prije nego što uključite računalo, slijedite korake u odjeljku Ugradnja poklopca kućišta.
- 5. Uključite računalo.

Brisanje zaporki BIOS-a (Postavljanje sustava) i sustava

O ovom zadatku

Za brisanje lozinki sustava ili BIOS-a, obratite se Dell tehničkoj podršci kako je navedeno na www.dell.com/contactdell.

(i) NAPOMENA: Za informacije o ponovnom postavljanju sustava Windows ili lozinki aplikacija provjerite popratnu dokumentaciju sustava Windows ili aplikacije.

Rješavanje problema

Dijagnostika SupportAssist

O ovom zadatku

Dijagnostika SupportAssist (poznata i kao ePSA sustava) izvršava cjelovitu provjeru hardvera. Dijagnostika SupportAssist ugrađena je u BIOS koji je interno pokreće. Dijagnostika SupportAssist pruža skup opcija za određene uređaje ili grupe uređaja. Omogućuje vam sljedeće:

- Automatski pokrenete testove ili interaktivan način rada.
- ponovite testove
- prikažete ili spremite rezultate testa
- pokrenete temeljite testove za uvođenje dodatnih opcija testiranja i pružite dodatne informacije o uređajima u kvaru
- pregledate poruke o statusu koje pokazuju da su testovi uspješno završeni
- pregledate poruke o pogreškama koje pokazuju je li došlo do problema tijekom testiranja

() NAPOMENA: Neki testovi namijenjeni su određenim uređajima i zahtijevaju interakciju s korisnikom. Budite pri računalu prilikom izvođenja dijagnostičkih testova.

Za više informacija pogledajte odjeljak Provjera performansi sustava prije podizanja SupportAssist.

Svjetla dijagnostike sustava

Svjetlo statusa baterije

Označava status napajanja i baterije.

Solid white – Adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5 posto napunjenosti.

Žuto - Računalo radi na bateriji i baterija ima manje od 5 posto napunjenosti.

lsključeno

- Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.
- Računalo radi na bateriji i baterija ima više od 5 posto napunjenosti.
- Računalo je u stanju mirovanja, hibernacije ili je isključeno.

Svjetla napajanja i statusa baterije trepere žuto zajedno sa šiframa zvučnih signala označavaju kvarove.

Na primjer, svjetla napajanja i statusa baterije trepere žuto dva puta uz pauzu, a potom trepere bijelo tri puta uz pauzu. Ovaj obrazac 2,3 nastavlja se sve do isključenja računala označavajući da je detektirano da nema memorije ili RAM-a.

Sljedeća tablica prikazuje različita napajanja i obrasce svjetla statusa baterije i pridružene probleme.

Tablica 20. LED kodovi

indikatora	
1,1	Neuspješno otkrivanje TPM-a
1,2	Nepopravljivi kvar SPI flash memorije
1,5	Kvar i-Fusea
1,6	Unutarnji kvar EC-a
2,1	Kvar procesora
2,2	Matična ploča: kvar BIOS-a ili ROM-a (Read-Only Memory)

Tablica 20. LED kodovi (nastavak)

Kodovi dijagnostičkih indikatora	Opis problema
2,3	Nije otkrivena memorija ili RAM (Random-Access Memory)
2,4	Kvar memorije ili RAM-a (Random-Access Memory)
2,5	Ugrađena neispravna memorija
2,6	Pogreška matične ploče ili čipseta
2,7	Kvar zaslona
2,8	Kvar LCD sabirnice napajanja.
3,1	Kvar baterije na matičnoj ploči
3,2	Kvar PCI-a, video kartice/čipa
3,3	Slika za vraćanje nije pronađena
3,4	Slika za vraćanje je pronađena ali nije valjana
3,5	Kvar sabirnice napajanja
3,6	Nedovršeno flashiranje BIOS-a sustava
3,7	Pogreška sučelja Management Engine (ME)

Svjetlo statusa kamere: Označavaju da li se koristi kamera.

- Solid white kamera se koristi.
- Isključeno kamera se ne koristi.

Svjetlo statusa tipke Caps Lock: Označava je li omogućena ili onemogućena tipka Caps Lock.

- Solid white Caps Lock je omogućen.
- Isključeno Caps Lock je onemogućen.

Ugrađeno samotestiranje (BIST)

O ovom zadatku

Postoje tri različite vrste BIST-a za provjeru performansi zaslona, sabirnice napajanja i matične ploče. Ti testovi važni su za procjenu treba li zamijeniti LCD ili matičnu ploču.

- M-BIST: M-BIST je ugrađeni dijagnostički alat za samotestiranje matične ploče koji poboljšava točnost dijagnostike neispravnog rada ugrađenog kontrolera (EC) matične ploče. M-BIST je potrebno ručno inicirati prije POST-a, a može se pokretati i na sustavu kojeg nije moguće podići.
- 2. L-BIST: L-BIST je poboljšanje dijagnostike kodova pogreške putem jednog LED indikatora i pokreće se automatski tijekom POST-a.
- **3.** LCD-BIST: LCD BIST je poboljšani dijagnostički test koji je predstavljen putem testiranja računala prije podizanja sustava (PSA) na postojećim sustavima.

Tablica 21. Funkcije

	M-BIST	L-BIST
Svrha	Procjenjuje zdravlje matične ploče.	Provjerava napaja li matična ploča LCD izvođenjem testa LCD sabirnice napajanja.
Okidač	Pritisnite tipku <m> i gumba za uključivanje/ isključivanje.</m>	Integriran u dijagnostiku kodova pogrešaka preko jednog LED indikatora. Automatski pokrenuto tijekom POST-a.
Indikator ili kvar	LED svjetlo baterije svijetli stalno žuto	Kod pogreške LED svjetla baterije [2,8] treperi žuto x 2, nakon čega slijedi pauza, a zatim slijedi treperenje u bijeloj boji x 8.
Upute za popravak	Označava problem s matičnom pločom.	Označava problem s matičnom pločom.

Ugrađeno samotestiranje matične ploče (M-BIST)

O ovom zadatku



Koraci

- 1. Pritisnite i zajedno zadržite tipku M i gumb za uključivanje/isključivanje za pokretanje M-BIST-a.
- 2. Svjetlo statusa baterije svijetli žuto u slučaju neispravnog rada matične ploče.
- 3. Zamijenite matičnu ploču da biste riješili problem.

() NAPOMENA: LED žaruljica stanja baterije LED neće svijetliti ako nema neispravnosti u radu matične ploče. Ako je potrebno daljnje rješavanje problema, nastavite s Vodičem za rješavanje problema sa izostankom napajanja / POST-a itd.

Ugrađeno samotestiranje sabirnice napajanja ploče zaslona (L-BIST)

O ovom zadatku



Sljedeæi koraci

L-BIST (test LCD sabirnice napajanja) je poboljšanje dijagnostike kodova pogreške putem jednog LED indikatora i **pokreće se automatski** tijekom **POST-a**. L-BIST otkriva prima li LCD napajanje s matične ploče. L-BIST provjerava napaja li matična ploča LCD izvođenjem testa LCD sabirnice napajanja. Ako nema protoka struje prema LCD-u, LED svjetlo statusa baterije treperi **kodom pogreške [2,8]**.

Ugrađeno samotestiranje ploče zaslona (LCD-BIST)

O ovom zadatku



Koraci

- 1. Pritisnite i držite tipku D, a zatim pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
- 2. Kad računalo započne POST, otpustite tipku D i gumb za uključivanje/isključivanje.
- **3.** Ploča zaslona počinje prikazivati stalnu boju ili se na njoj mogu izmjenjivati različite boje.
 - () NAPOMENA: Redoslijed boja razlikuju se među proizvođačima ploče zaslona. Korisnik samo mora provjeriti prikazuju li se boje ispravno, bez iskrivljenja ili grafičkih anomalija.
- 4. Na kraju prikaza posljednje boje računalo će se ponovno pokrenuti.

Ishod

O ovom zadatku

Tablica u nastavku prikazuje ishod pokretanja raznih vrsta BIST-a.

Tablica 22. Ishod BIST-a

M-BIST	
Isključeno	Nije otkrivena pogreška na matičnoj ploči.
Stalno žuto	Označava problem s matičnom pločom.

Tablica 22. Ishod BIST-a

L-BIST		
Isključeno	Nije otkrivena pogreška na matičnoj ploči.	
Kod pogreške LED svjetla [2,8] 2 puta će zatreptati žuto, nakon čega slijedi pauza, a zatim će 8 puta zatreptati bijelo	Označava problem s matičnom pločom.	
Tablica 22. Ishod BIST-a		

LCD-BIST

Ako LCD zatrepće bijelo, crveno, zeleno pa plavo, to je znak da zaslon radi kako treba i da nema kvara u radu LCD ploče.

Ažuriranje BIOS-a flashanjem (USB ključ)

Koraci

- Slijedite postupak od 1. do 7. koraka u poglavlju "Ažuriranje BIOS-a flashiranjem" kako biste preuzeli najnoviji program za postavljanje BIOS-a.
- 2. Izradite USB pogon za podizanje sustava. Za više pojedinosti pogledajte članak baze znanja pod oznakom SLN143196 na adresi www.dell.com/support.
- **3.** Kopirajte program za postavljanje BIOS-a na USB pogon za podizanje sustava.
- 4. Priključite USB pogon za podizanje sustava na računalo kojem je potrebno ažuriranje BIOS-a.
- 5. Ponovno pokrenite računalo i pritisnite F12 kada se na zaslonu pojavi Dellov logotip.
- 6. Podignite sustav s USB pogona iz jednokratnog izbornika za podizanje sustava.
- 7. Unesite naziv programa za postavljanje BIOS-a i pritisnite Enter.
- 8. Pojavit će se BIOS Update Utility. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja BIOS-a.

Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

O ovom zadatku

Možda ćete trebati ažurirati BIOS kad ažuriranje bude dostupno ili nakon zamjene matične ploče.

Slijedite ove upute za ažuriranje BIOS-a flash postupkom:

Koraci

- 1. Uključite računalo.
- 2. Idite na www.dell.com/support.
- 3. Kliknite Product support (Podrška proizvodu), upišite servisnu oznaku računala i kliknite Send (Pošalji).

(i) NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.

4. Kliknite ili dotaknite Upravljački programi i preuzimanja > Pronađi ih sam.

- 5. Odaberite operacijski sustav koji je instaliran na vašem računalu.
- 6. Pomaknite se prema dolje i proširite **BIOS**.
- 7. Kliknite Preuzmi za preuzimanje najnovije verzije BIOS-a za vaše računalo.
- 8. Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku za ažuriranje BIOS-a.
- 9. Dva puta kliknite ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i slijedite upute na zaslonu.

Opcije medija sigurnosne pohrane i oporavka

Preporučujemo da izradite medij za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows. Dell predlaže više opcija za oporavak operativnog sustava Windows na vašem Dell PC-ju. Za više informacija. pogledajte Opcije Dellovog sigurnosnog kopiranja i oporavka Windowsa.

Uključivanje i isključivanje napajanja za Wi-Fi

O ovom zadatku

Ako vaše računalo ne može pristupiti internetu zbog problema s povezivanjem s Wi-Fi mrežom, isključite i ponovno uključite Wi-Fi. U sljedećem postupku pronaći ćete upute za uključivanje i isključivanje funkcije Wi-Fi:

(i) NAPOMENA: Neki pružatelji internetske usluge nude kombinirani uređaj modema i usmjerivača.

Koraci

1. Isključite računalo.

- 2. Isključite modem.
- 3. Isključite bežični usmjerivač.
- 4. Pričekajte 30 sekundi.
- 5. Uključite bežični usmjerivač.
- 6. Uključite modem.
- 7. Uključite računalo.

Oslobađanje statičkog elektriciteta

O ovom zadatku

Statički elektricitet je zaostali elektricitet koji ostaje u računalu čak i nakon isključivanja računala i odspajanja baterije s matične ploče. U sljedećem postupku pronaći ćete upute kako osloboditi zaostali statički elektricitet:

Koraci

- 1. Isključite računalo.
- 2. Uklonite poklopac kućišta.

(i) NAPOMENA: Bateriju morate odspojiti iz matične ploče. Pogledajte 4. korak u odjeljku Uklanjanje poklopca kućišta.

- 3. Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje na 15 sekundi da biste ispraznili statički elektricitet.
- 4. Ugradite poklopac kućišta.
- 5. Uključite računalo.

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 23. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa	
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com	
My Dell	Deell	
Savjeti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite Contact Support, pa pritisnite Enter.	
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows	
	www.dell.com/support/linux	
Osigurajte pristup najboljim rješenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima te saznajte više od vašem računalu putem videozapisa, priručnika i dokumenata.	Servisna oznaka ili kod za brzi servis jedinstveno identificiraju vaše Dell računalo. Relevantne resurse za podršku za vaše Dell računalo možete vidjeti tako da na stranici www.dell.com/support unesete servisnu oznaku ili kod za brzi servis. Više informacija o tome kako možete pronaći servisnu oznaku vašeg računala pogledajte u odjeljku Locirajte servisnu oznaku	
~	vaseg Deli prijenosnog racunala.	
I Clanci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	 Idite na www.dell.com/support. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite Support (Podrška) > Knowledge Base (Baza znanja). U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke. 	

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

() NAPOMENA: Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računu koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranju ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.