G5 5000

Servisní manuál

Regulační model: D28M Regulační typ: D28M003 September 2020 Rev. A01



Poznámky, upozornění a varování

(i) POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

MAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

© 2020 Dell Inc. nebo dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo dceřiných společností. Ostatní ochranné známky mohou být ochranné známky svých vlastníků.

Obsah

Kapitola 1: Manipulace uvnitř počítače	5
Bezpečnostní pokyny	5
Před manipulací uvnitř počítače	5
Elektrostatický výboj – ochrana ESD	6
Antistatická servisní souprava	6
Přeprava citlivých součástí	7
Po manipulaci uvnitř počítače	7
Kapitola 2: Demontáž a instalace součástí	9
Doporučené nástroje	9
Seznam šroubů	
Hlavní komponenty počítače G5 5000	
Demontáž a opětovná montáž	
Kryt levé strany	11
Přední kryt	
3,5palcový pevný disk	14
Dceřiná deska LED	17
Ventilátor šasi	
Paměťový modul	
Bezdrátová karta	
Disk SSD / karta Intel Optane	25
Knoflíková baterie	
Grafická karta	
Tlačítko napájení	
Sestava ventilátoru a chladiče procesoru	
Chladič regulátoru napětí	
Procesor	
Jednotka zdroje napájení	
Základní deska	
Kapitola 3: Ovladače a soubory ke stažení	51
Kapitola 4: Konfigurace systému	
Přehled systému BIOS	
Spuštění programu pro nastavení systému BIOS	
Navigační klávesv	
Jednorázová spouštěcí nabídka	
Možnosti nástroje System Setup	
Systémové heslo a heslo konfigurace	
Přiřazení hesla konfigurace systému	
Odstranění nebo změna stávajícího hesla konfigurace systému	
Funkce Real Time Clock (RTC) reset	
Vymazání hesla k systému BIOS (nastavení systému) a systémových hesel	60

Kapitola 5: Řešení potíží	61
Vyhledání výrobního čísla nebo kódu Express Service Code v počítači Dell	61
Diagnostika SupportAssist	61
Indikátory diagnostiky systému	61
Povolení paměti Intel Optane	62
Zakázání paměti Intel Optane	62
Obnovení operačního systému	
Aktualizace systému BIOS (USB klíč)	63
Aktualizace systému BIOS	63
Aktualizace systému BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12	64
Restart napájení sítě Wi-Fi	65
Uvolnění statické elektřiny (Flea power)	65
Kapitola 6: Nápověda a kontakt na společnost Dell	

Manipulace uvnitř počítače

Bezpečnostní pokyny

Dodržováním následujících bezpečnostních zásad zabráníte možnému poškození počítače a zajistíte vlastní bezpečnost. Není-li uvedeno jinak, všechny postupy uvedené v tomto dokumentu předpokládají, že jste si přečetli bezpečnostní informace dodané s počítačem.

POZNÁMKA: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vzorových postupech v oblasti bezpečnosti naleznete na domovské stránce Soulad s předpisy na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

POZNÁMKA: Než otevřete kryt počítače nebo jeho panely, odpojte počítač od všech zdrojů napájení. Poté co dokončíte práci uvnitř počítače, namontujte všechny kryty, panely a šrouby a teprve poté připojte počítač k elektrické zásuvce.

🔨 🔨 VÝSTRAHA: Chcete-li předejít poškození počítače, ujistěte se, že je pracovní plocha rovná, suchá a čistá.

🛆 🛿 VÝSTRAHA: Chcete-li předejít poškození komponent a karet, držte je pouze za hrany a nedotýkejte se kolíků a kontaktů.

- VÝSTRAHA: Odstraňování problémů a opravy byste měli provádět pouze po autorizaci nebo výzvě tým technické pomoci Dell. Na škody způsobené neoprávněným servisním zásahem se nevztahuje záruka. Více informací najdete v bezpečnostních pokynech dodávaných s produktem nebo na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
- VÝSTRAHA: Dříve, než se dotknete některé části uvnitř počítače, odveďte elektrostatický náboj z vašeho těla tím, že se dotknete kovového předmětu, například některé kovové části na zadní straně počítače. Během manipulace se opakovaně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu, abyste odvedli potenciální elektrostatický náboj, který může poškodit vnitřní komponenty.
- VÝSTRAHA: Při odpojování kabelu tahejte za konektor nebo vytahovací poutko, nikoli za samotný kabel. Některé kabely mohou být opatřeny konektory se západkami nebo přítlačnými šrouby, které je třeba před odpojením kabelu uvolnit. Při odpojování kabelů je držte rovně, aby nedošlo k ohnutí kolíků. Při připojování kabelů se ujistěte, že jsou porty a konektory správně otočeny a vyrovnány.
- VÝSTRAHA: Stiskem vysuňte všechny karty vložené ve čtečce paměťových karet.
- (i) POZNÁMKA: Barva počítače a některých součástí se může lišit od barev uvedených v tomto dokumentu.

Před manipulací uvnitř počítače

O této úloze

(j) POZNÁMKA: Obrázky v tomto dokumentu se mohou lišit od vašeho počítače v závislosti na sestavě, kterou jste si objednali.

Kroky

- 1. Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace.
- 2. Vypněte počítač. Klikněte na tlačítko: Start > 🙂 Napájení > Vypnout.

(i) POZNÁMKA: Používáte-li jiný operační systém, vyhledejte pokyny ohledně jeho vypnutí v příslušné dokumentaci.

- 3. Odpojte počítač a všechna připojená zařízení od elektrických zásuvek.
- 4. Odpojte od počítače všechna připojená síťová a periferní zařízení, jako například klávesnici, myš a monitor.

VÝSTRAHA: Při odpojování síťového kabelu nejprve odpojte kabel od počítače a potom jej odpojte od síťového zařízení.

5. Vyjměte z počítače všechny paměťové karty nebo optické disky (pokud je potřeba).

Elektrostatický výboj – ochrana ESD

Statická elektřina představuje významné riziko při manipulaci s elektronickými součástmi, zejména pak s citlivými díly, jako jsou rozšiřovací karty, procesory, paměťové moduly DIMM nebo systémové desky. Pouhé velmi malé výboje statické elektřiny dokážou obvody poškodit způsobem, který na první pohled není patrný, ale může způsobovat občasné problémy či zkrácení životnosti produktu. Neustále rostoucí požadavky na nižší spotřebu a vyšší hustotu způsobují, že se ze statické elektřiny stává stále větší problém.

Vzhledem ke zvýšené hustotě polovodičů jsou poslední produkty společnosti Dell náchylnější na poškození statickou elektřinou. Z toho důvodu již některé dříve schválené postupy manipulace s díly nadále nelze uplatňovat.

Poškození statickou elektřinou může způsobovat dva typy poruch – katastrofické a občasné.

- Katastrofické Katastrofické poruchy představují přibližně 20 % poruch způsobených statickou elektřinou. Takové poruchy způsobují okamžité a úplné vyřazení zařízení z provozu. Příkladem katastrofické poruchy je zásah paměťového modulu DIMM statickou elektřinou, jehož důsledkem je příznak "No POST / No Video" (Žádný test POST / Žádné video) doprovázený zvukovým signálem, jenž značí chybějící nebo nefunkční paměť.
- Občasné Občasné poruchy představují přibližně 80 % poruch způsobených statickou elektřinou. Ve většině případů tyto poruchy nejsou okamžitě rozeznatelné. Paměťový modul DIMM je zasažen statickou elektřinou, ale trasování je pouze oslabeno a navenek nevykazuje známky poškození. Oslabená trasa se může tavit celé týdny či měsíce a během toho může docházet ke zhoršování integrity paměti, občasným chybám atd.

Ještě obtížněji rozpoznatelným a odstranitelným druhem poškození jsou takzvané latentní poruchy.

Poškození statickou elektřinou můžete předejít následujícím způsobem:

- Nasaď te si antistatické poutko na zápěstí, které je řádně uzemněno pomocí vodiče. Použití antistatických poutek na zápěstí bez uzemnění pomocí vodiče nadále není povoleno, protože neumožňuje odpovídající ochranu. Dotykem šasi před manipulací s díly nezajistíte odpovídající ochranu součástí, jež jsou vůči statické elektřině obzvlášť citlivé.
- Se všemi součástmi, které jsou citlivé na elektrostatické výboje, manipulujte v oblasti, kde nehrozí kontakt se statickou elektřinou. Pokud je to možné, použijte antistatické podlahové podložky a podložky na pracovní stůl.
- Součást citlivou na elektrostatické výboje vyjměte z antistatického obalu až tehdy, když budete připraveni ji nainstalovat v počítači.
 Před rozbalením antistatického obalu odstraňte ze svého těla statickou elektřinu.
- Součást citlivou na elektrostatické výboje před přepravou umístěte do antistatické nádoby nebo obalu.

Antistatická servisní souprava

Nemonitorovaná servisní souprava je nejčastěji používanou servisní soupravou. Každá servisní souprava sestává ze tří hlavních součástí: antistatické podložky, poutka na zápěstí a propojovacího vodiče.

Součásti antistatické servisní soupravy

Součásti antistatické servisní soupravy jsou následující:

- Antistatická podložka Antistatická podložka je elektricky nevodivá a při servisních zákrocích slouží k odkládání dílů. Před použitím antistatické podložky je třeba si řádně nasadit poutko na zápěstí a propojovacím vodičem je připojit k této rohožce nebo jakémukoli holému plechovému dílu systému, na kterém pracujete. Jakmile budete takto řádně připraveni, náhradní díly lze vyjmout z antistatického obalu a umístit přímo na podložku. Dílům citlivým na statickou elektřinu nic nehrozí, pokud je máte v ruce, na antistatické rohožce, v systému nebo v obalu.
- Poutko na zápěstí a propojovací vodič Poutko na zápěstí lze propojovacím vodičem připojit přímo k holému plechovému dílu hardwaru (pokud antistatická podložka není potřeba) nebo k antistatické podložce, jež chrání hardware, který jste na ni umístili. Fyzickému propojení poutka na zápěstí, propojovacího vodiče, vaší pokožky, antistatické podložky a hardwaru se říká vodivé propojení. Používejte pouze servisní soupravy s poutkem na zápěstí, podložkou a propojovacím vodičem. Nikdy nepoužívejte poutka na zápěstí bez vodiče. Mějte vždy na paměti, že vnitřní vodiče poutka na zápěstí jsou náchylné na běžné opotřebení a musí být pravidelně kontrolovány příslušnou zkoušečkou, aby nedošlo k nechtěnému poškození hardwaru statickou elektřinou. Poutko na zápěstí a propojovací vodič doporučujeme přezkušovat jednou týdně.
- **Zkoušečka antistatického poutka na zápěstí** Vodiče uvnitř antistatického poutka se postupem času opotřebovávají. Pokud používáte nemonitorovanou servisní soupravu, poutko na zápěstí doporučujeme přezkušovat před každým servisním zákrokem

a nejméně jednou týdně. Nejlépe se k tomu hodí zkoušečka poutek na zápěstí. Pokud vlastní zkoušečku poutek na zápěstí nemáte, zeptejte se, jestli ji nemají ve vaší oblastní pobočce. Chcete-li poutko na zápěstí přezkoušet, připojte je propojovacím vodičem ke zkoušečce a stiskněte příslušné tlačítko. Pokud zkouška dopadne úspěšně, rozsvítí se zelený indikátor LED, pokud nikoli, rozsvítí se červený indikátor LED a ozve se zvuková výstraha.

- Izolační prvky Zařízení citlivá na statickou elektřinu (např. plastové kryty chladičů) je nezbytně nutné udržovat v dostatečné vzdálenosti od vnitřních dílů, které slouží jako izolátory a často jsou velmi nabité.
- Pracovní prostředí Před použitím antistatické servisní soupravy posuďte situaci na pracovišti u zákazníka. Například při servisu serverů se souprava používá jiným způsobem než při servisu stolních a přenosných počítačů. Servery jsou obvykle umístěny v racku v datovém centru, zatímco stolní a přenosné počítače se obvykle nacházejí na stolech v kancelářích či kancelářských kójích. K práci vždy zvolte velkou, otevřenou a rovnou plochu, na které se nic nenachází a kam se antistatická souprava společně s opravovaným systémem snadno vejdou. Na pracovišti by také neměly být žádné izolační prvky, které by mohly způsobit zásah statickou elektřinou. Při manipulací s jakýmikoli hardwarovými součástmi je nutné veškeré izolátory v pracovní oblasti (jako je polystyren či jiné plasty) vždy umístit do minimální vzdálenosti 30 centimetrů (12 palců) od citlivých dílů.
- Antistatický obal Veškerá zařízení citlivá na statickou elektřinu musí být přepravována a předávána v antistatickém obalu. Doporučuje se použití kovových staticky stíněných obalů. Poškozenou součást je třeba vrátit ve stejném antistatickém obalu, v jakém jste obdrželi náhradní díl. Antistatický obal je nutné přehnout a zalepit lepicí páskou. Také je nutné použít pěnový obalový materiál, který byl součástí balení náhradního dílu. Zařízení citlivá na statickou elektřinu vyjměte z obalu pouze na pracovním povrchu, který chrání před statickou elektřinou. Tato zařízení nikdy neumisťujte na antistatický obal, protože antistatické stínění funguje pouze uvnitř tohoto obalu. Součásti vždy držte v ruce nebo umístěte na antistatickou podložku, do systému nebo do antistatického obalu.
- **Přeprava citlivých součástí** Přepravované součásti (např. náhradní díly nebo díly vracené společnosti Dell), které jsou citlivé na statické elektřinu, je bezpodmínečně nutné chránit v antistatických obalech.

Shrnutí ochrany před statickou elektřinou

Doporučuje se, aby všichni technici při servisních zákrocích na produktech Dell vždy používali běžné antistatické poutko na zápěstí s propojovacím uzemňovacím vodičem a antistatickou podložkou. Dále je nezbytně nutné, aby technici při servisu chránili citlivé součásti od všech izolátorů a aby k přepravě těchto součástí používali antistatické obaly.

Přeprava citlivých součástí

Přepravované součásti (např. náhradní díly nebo díly vracené společnosti Dell), které jsou citlivé na statickou elektřinu, je bezpodmínečně nutné chránit v antistatických obalech.

Zvedání vybavení

Při zvedání těžkého vybavení se řiďte následujícími pokyny:

VÝSTRAHA: Nezvedejte předměty o hmotnosti překračující 50 liber. Vždy využijte pomoc dalších lidí nebo mechanického zvedacího zařízení.

- 1. Nohama se pevně zapřete. Rozkročte se s chodidly do stran na stabilním povrchu.
- 2. Zatněte břišní svaly. Břišní svaly při zvedání podepírají vaši páteř, čímž kompenzují působení tíhy zvedaného předmětu.
- 3. Ke zvedání využijte sílu svých nohou, nikoli zad.
- 4. Zvedaný předmět si držte u těla. Čím blíže jej budete mít k páteři, tím méně budete namáhat svá záda.
- 5. Při zvedání či pokládání předmětu držte záda rovně. Zvedaný předmět nezatěžujte vlastní vahou. Při zvedání nekruťte svým tělem ani zády.
- 6. Stejnými pokyny, avšak v opačném pořadí, se řiďte při pokládání předmětu.

Po manipulaci uvnitř počítače

O této úloze

🛆 🛿 VÝSTRAHA: Pokud šrouby uvnitř počítače zůstanou uvolněné nebo volně ležet, můžete počítač vážně poškodit.

Kroky

1. Našroubujte všechny šrouby a ujistěte se, že žádné nezůstaly volně uvnitř počítače.

- 2. Připojte všechna externí zařízení, periferní zařízení a kabely, které jste odpojili před prací uvnitř počítače.
- 3. Vraťte zpět všechny karty, disky a ostatní části, které jste odebrali před prací v počítači.
- 4. Připojte počítač a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek.
- 5. Zapněte počítač.

Demontáž a instalace součástí

Doporučené nástroje

Postupy uvedené v tomto dokumentu mohou vyžadovat použití následujících nástrojů:

- Křížový šroubovák Philips č. 1
- plochý šroubovák
- Plastový nástroj

Seznam šroubů

- (i) POZNÁMKA: Při demontáži šroubů z určité komponenty se doporučuje poznačit si typ a množství šroubů a uložit je do krabičky na šrouby. Pak bude možné při zpětné montáži komponenty použít správný počet a typ šroubů.
- **POZNÁMKA:** Některé počítače mají magnetické povrchy. Ujistěte se, že při výměně komponenty nezůstávají šrouby přichycené k podobnému povrchu.
- (i) POZNÁMKA: Barva šroubu se může lišit v závislosti na objednané konfiguraci.

Tabulka 1. Seznam šroubů

Komponenta	Připevněna k	Typ šroubu	Množství	Obrázek šroubu
Dceřiná deska LED	Šasi	M2x3	1	9
Montáž 3,5palcového pevného disku	Šasi	#6-32	1	
3,5palcový pevný disk	Ochranná skříň pevného disku	#6-32	4	
Držák bezdrátové karty	Základní deska	M2x3	1	9
Disk SSD / karta Intel Optane	Základní deska	M2x3	1	9
Dceřiná deska LED	Základní deska	M2x3	1	@
Kryt jednotky zdroje napájení	Šasi	#6-32	2	
Jednotka zdroje napájení	Šasi	#6-32	3	
Čelní kryt portů	Šasi	#6-32	1	
Deska předního panelu I/O	Šasi	#6-32	1	

Tabulka 1. Seznam šroubů (pokračování)

Komponenta	Připevněna k	Typ šroubu	Množství	Obrázek šroubu
Základní deska	Šasi	#6-32	8	
Základní deska	Šasi	M2x4	1	

Hlavní komponenty počítače G5 5000



Následující obrázek ukazuje hlavní komponenty počítače G5 5000.

- 1. kryt levé strany
- 2. knoflíková baterie
- 3. bezdrátová karta
- 4. ventilátor šasi
- 5. Disk SSD M.2 2280
- 6. Disk SSD M.2 2230
- 7. jednotka zdroje napájení
- 8. sestava ventilátoru a chladiče procesoru
- 9. základní deska
- 10. čelní kryt
- 11. Dceřiná deska LED
- 12. grafická karta
- 13. paměťový modul
- 14. procesor

- **15.** pevný disk
- 16. pevného disku

Demontáž a opětovná montáž

Kryt levé strany

Sejmutí levého bočního krytu

Požadavky

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění levého bočního krytu a postup demontáže.





Kroky

- 1. Uvolněte dva jisticí šrouby, jimiž je levý kryt připevněn k šasi.
- 2. Pomocí výstupku na levém krytu vysuňte a zvedněte levý kryt ze šasi.

Montáž levého bočního krytu

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění levého bočního krytu a postup montáže.





Kroky

- 1. Zarovnejte výčnělky na levém krytu s otvory na šasi a posuňte ho směrem k přední části počítače.
- 2. Zašroubujte dva jisticí šrouby, jimiž je levý kryt připevněn k šasi.

Další kroky

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Přední kryt

Demontáž čelního krytu

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Sejměte kryt levé strany.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění předního krytu a postup demontáže.





Kroky

- 1. Umístěte počítač do svislé polohy.
- 2. Opatrně a postupně od vrchu uvolněte výstupky na čelním krytu.
- 3. Sejměte čelní kryt ze šasi.
- **4.** Odpojte kabel přední kontrolky LED z konektoru na čelním krytu.

Montáž předního krytu

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění předního krytu a postup montáže.





- 1. Umístěte počítač do svislé polohy.
- 2. Připojte kabel přední kontrolky LED ke konektoru na předním krytu.
- 3. Zarovnejte výčnělky na předním krytu se sloty na šasi.
- 4. Otáčejte přední kryt směrem k šasi, dokud nezapadne na místo.

Další kroky

- 1. Namontujte levý kryt
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

3,5palcový pevný disk

Vyjmutí 3,5palcového pevného disku

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Sejměte kryt levé strany.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují polohu 3,5palcového pevného disku a postup demontáže.



- 1. Položte počítač na pravou stranu.
- 2. Odpojte napájecí a datový kabel od pevného disku.
- **3.** Vyjměte kabely z vodítek na sestavě pevného disku.
- 4. Vyšroubujte šroub (#6-32), kterým je sestava pevného disku připevněna k šasi.
- 5. Vyjměte sestavu pevného disku ze šasi.
- 6. Vyšroubujte čtyři šrouby (#6-32), které připevňují pevný disk k držáku pevného disku.
- 7. Vysuňte pevný disk z držáku.

Montáž 3,5palcového pevného disku

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují polohu sestavy 3,5palcového pevného disku a postup montáže.



- 1. Zasuňte pevný disk do držáku pevného disku.
- 2. Zašroubujte čtyři šrouby (#6-32), které připevňují pevný disk k držáku pevného disku.
- 3. Zarovnejte sestavu pevného disku s výčnělky na šasi.
- 4. Pomocí zarovnávacího výčnělku zarovnejte otvor pro šroub na sestavě pevného disku s otvorem pro šroub na šasi.
- 5. Protáhněte napájecí a datový kabel vodítky na sestavě pevného disku a připojte kabely k pevnému disku.
- 6. Zašroubujte šroub (#6-32), kterým je sestava pevného disku připevněna k šasi.

Další kroky

- 1. Namontujte levý kryt
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Dceřiná deska LED

Demontáž dceřiné desky LED

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Sejměte kryt levé strany.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění dceřiné desky LED a postup demontáže.



Kroky

- 1. Odpojte kabel přední kontrolky LED z konektoru na dceřiné desce LED.
- 2. Vyšroubujte šroub (M2x3), kterým je dceřiná deska LED připevněna k základní desce.
- 3. Vysuňte a vyjměte dceřinou desku LED ze základní desky.

Montáž dceřiné desky LED

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění dceřiné desky LED a postup demontáže.







- 1. Zasuňte dceřinou desku LED do základní desky.
- 2. Zašroubujte šroub (M2x3), kterým je dceřiná deska LED připevněna k základní desce.
- 3. Připojte kabel přední kontrolky LED ke konektoru na dceřiné desce LED.

Další kroky

- 1. Namontujte levý kryt
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Ventilátor šasi

Vyjmutí ventilátoru skříně

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Sejměte kryt levé strany.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění ventilátoru šasi a postup demontáže.





- 1. Položte počítač na pravou stranu.
- 2. Odpojte kabel ventilátoru od základní desky.
- 3. Opatrně vytáhněte ventilátor z pryžových průchodek.
- 4. Vyjměte ventilátor skříně ze šasi.

Montáž ventilátoru šasi

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění ventilátoru šasi a postup montáže.



1. Zarovnejte otvory na ventilátoru s pryžovými průchodkami na šasi.

i POZNÁMKA: Servisní ventilátor má výčnělky zasunuté na jedné straně, aby nedošlo k nesprávné montáži ventilátoru.



- 2. Protáhněte pryžové průchodky skrze sloty na ventilátoru a tahejte za ně, dokud ventilátor nezapadne na místo.
- 3. Připojte kabel ventilátoru k základní desce.

Další kroky

- 1. Namontujte levý kryt
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Paměťový modul

Vyjmutí paměťového modulu

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Sejměte kryt levé strany.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění paměťových modulů a postup demontáže.



Kroky

- 1. Položte šasi na pravou stranu.
- 2. Prsty opatrně roztáhněte zajišťovací spony na každém konci slotu paměťového modulu.
- 3. Uchopte paměťový modul poblíž zajišťovací spony a opatrně jej vyjměte z jeho slotu.
 - (i) POZNÁMKA: Opakujte kroky 2 a 3 a vyjměte jakékoli další moduly nainstalované v počítači.
 - (i) POZNÁMKA: Poznačte si slot a orientaci paměťového modulu, aby bylo možné jej vložit zpět do správného slotu.
 - (i) POZNÁMKA: Pokud se paměťový modul obtížně vyjímá, opatrným kývavým pohybem modul uvolněte a vyjměte ze slotu.

🔨 VÝSTRAHA: Abyste zabránili poškození paměťového modulu, držte ho za okraje. Nedotýkejte se jeho součástí.

Vložení paměťového modulu

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění paměťových modulů a postup montáže.



Kroky

- 1. Zarovnejte zářez na hraně paměťového modulu s výčnělkem na slotu paměťového modulu.
- 2. Vložte paměťový modul do konektoru paměťového modulu a zatlačte na něj, aby zacvakl na místo a zajišťovací spony ho upevnily.
 - POZNÁMKA: Zajišťovací spony se vrátí do uzavřené polohy. Jestliže neuslyšíte kliknutí, modul vyjměte a postup vkládání zopakujte.
 - (i) POZNÁMKA: Pokud se paměťový modul obtížně vyjímá, opatrným kývavým pohybem modul uvolněte a vyjměte ze slotu.

VÝSTRAHA: Abyste zabránili poškození paměťového modulu, držte ho za okraje. Nedotýkejte se jeho součástí.

Další kroky

- 1. Namontujte levý kryt
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Bezdrátová karta

Demontáž bezdrátové karty

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Sejměte kryt levé strany.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění bezdrátové karty a postup demontáže.



- 1. Položte počítač na pravou stranu.
- 2. Vyšroubujte šroub (M2x3), kterým je bezdrátová karta připevněna k základní desce.
- **3.** Vysuňte a zvedněte držák z bezdrátové karty.
- 4. Odpojte anténní kabely od bezdrátové karty.
- 5. Bezdrátovou kartu zešikma vysuňte a demontujte ze slotu pro bezdrátovou kartu.

Montáž bezdrátové karty

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

(i) POZNÁMKA: Abyste zamezili poškození bezdrátové karty, neumísťujte pod ni žádné kabely.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění bezdrátové karty a postup montáže.



 Připojte anténní kabely k bezdrátové kartě. Následující tabulka uvádí barevné schéma anténních kabelů pro bezdrátové karty podporované tímto počítačem.

Tabulka 2. Barevné schéma anténních kabelů

Konektory na bezdrátové kartě	Barva anténního kabelu
Hlavní (bílý trojúhelník)	Bílá
Pomocný (černý trojúhelník)	Černá

- 2. Nasuňte a umístěte držák bezdrátové karty na bezdrátovou kartu.
- 3. Zarovnejte drážku na bezdrátové kartě s výstupkem na slotu karty.
- 4. Zasuňte pod úhlem bezdrátovou kartu do slotu bezdrátové karty.
- 5. Zašroubujte šroub (M2x3), kterým je bezdrátová karta připevněna k základní desce.

Další kroky

- 1. Namontujte levý kryt
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Disk SSD / karta Intel Optane

Demontáž disku SSD / paměti Intel Optane

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Sejměte kryt levé strany.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění disku SSD / paměti Intel Optane a postup demontáže.

POZNÁMKA: Před vyjmutím z počítače je třeba paměť Intel Optane zakázat. Další informace o zakázání paměti Intel Optane naleznete v části Zakázání paměti Intel Optane.



Kroky

- 1. Odšroubujte šroub (M2x3), kterým je disk SSD / paměť Intel Optane připevněn/a k základní desce.
- $\hbox{2. Vysuňte a vyjměte disk SSD / paměť Intel Optane ze slotu karty M.2 na základní desce. } \\$

Montáž disku SSD / paměti Intel Optane

Požadavky

Disky SSD jsou křehké. Při manipulaci s diskem SSD buďte opatrní. Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění disku SSD / paměti Intel Optane a postup montáže.



Kroky

- 1. Zarovnejte zářez na disku SSD / paměti Intel Optane s výstupkem na slotu karty M.2.
- 2. Zasuňte disk SSD / paměť Intel Optane do slotu karty M.2 na základní desce.
- 3. Zašroubujte šroub (M2x3), kterým je disk SSD / paměť Intel Optane připevněn/a k základní desce.
 - POZNÁMKA: Po montáži je třeba paměť Intel Optane povolit. Více informací o povolení paměti Intel Optane naleznete v části
 Povolení paměti Intel Optane.

Další kroky

- 1. Namontujte levý kryt
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Knoflíková baterie

Vyjmutí knoflíkové baterie

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
 - **POZNÁMKA:** Vyjmutím knoflíkové baterie dojde k obnovení nastavení systému BIOS na výchozí hodnoty. Doporučujeme, abyste si před vyjmutím knoflíkové baterie poznačili nastavení systému BIOS.
- 2. Sejměte kryt levé strany.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění knoflíkové baterie a postup vyjmutí.



Kroky

- 1. Položte počítač na pravou stranu.
- 2. Prstem zatlačte na uvolňovací páčku knoflíkové baterie na objímce a uvolněte baterii ze socketu.
- 3. Vyjměte knoflíkovou baterii.

Montáž knoflíkové baterie

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění knoflíkové baterie a postup montáže.



Do socketu pro baterii vložte knoflíkovou baterii kladným pólem (+) nahoru a zatlačte ji na místo.

Další kroky

- 1. Namontujte levý kryt
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Grafická karta

Vyjmutí grafické karty

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Sejměte kryt levé strany.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění grafické karty a postup demontáže.





- 1. Položte počítač na pravou stranu.
- 2. Vyhledejte grafickou kartu (PCI-Express).
- 3. Zatlačte na pojistné západky na opěrném držáku grafické karty, otočte držák a vyjměte jej ze šasi.
- 4. Zvedněte uvolňovací západku a otevřete dvířka PCIE.
- 5. Zatlačte a přidržte pojistnou západku na slotu grafické karty a zvedněte kartu ze slotu.

Montáž grafické karty

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění grafické karty a postup montáže.





- 1. Zarovnejte grafickou kartu s konektorem karty PCI-Express na základní desce.
- 2. Pomocí zarovnávacího výčnělku připojte kartu do konektoru a pevně zatlačte dolů. Ujistěte se, že je karta správně usazena.
- **3.** Zavřete dvířka PCIE.

Další kroky

- 1. Namontujte levý kryt
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Tlačítko napájení

Demontáž vypínače

Požadavky

1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

- **2.** Sejměte kryt levé strany.
- **3.** Vyjměte 3,5palcový pevný disk.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění vypínače a postup demontáže.





Kroky

- 1. Položte počítač na pravou stranu.
- 2. Odpojte kabel tlačítka napájení od základní desky.
- 3. Stiskněte uvolňovací západky na modulu vypínače a vysuňte modul vypínače ze šasi.
- 4. Zvedněte modul vypínače i s kabelem ze šasi.

Montáž vypínače

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění vypínače a postup montáže.





- 1. Zasuňte modul vypínače do šasi tak, aby zacvakl na místo.
- 2. Připojte kabel vypínače k základní desce.

Další kroky

- 1. Namontujte 3,5palcový pevný disk.
- 2. Namontujte levý kryt
- 3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Sestava ventilátoru a chladiče procesoru

Vyjmutí sestavy ventilátoru procesoru a chladiče

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
 - POZNÁMKA: V průběhu běžného provozu může být chladič velice horký. Než se ho dotknete, nechte chladič dostatečně dlouho vychladnout.

VÝSTRAHA: Maximální chlazení procesoru zajistíte tím, že se nebudete dotýkat teplovodivých oblastí chladiče. Oleje obsažené v pokožce dokážou snížit teplovodivost teplovodivé pasty.

2. Sejměte kryt levé strany.

O této úloze

Následující obrázek znázorňuje umístění sestavy ventilátoru a chladiče procesoru a postup demontáže.

Sestava ventilátoru a chladiče procesoru se může ve vašem počítači lišit, v závislosti na objednané konfiguraci.



- 1. Odpojte kabel ventilátoru procesoru od základní desky.
- 2. V opačném pořadí (4 > 3 > 2 > 1) uvolněte šrouby upevňující sestavu ventilátoru a chladiče procesoru k základní desce.
- 3. Vyjměte sestavu ventilátoru procesoru a chladiče ze základní desky.

Montáž sestavy ventilátoru a chladiče procesoru

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

VÝSTRAHA: Pokud měníte procesor nebo chladič, použijte chladicí pastu dodanou v rámci sady. Zajistíte tak dosažení správné tepelné vodivosti.

O této úloze

Následující obrázek znázorňuje umístění sestavy ventilátoru a chladiče procesoru a postup montáže.



- 1. Zarovnejte číslování na sestavě ventilátoru a chladiče procesoru s číslováním na základní desce.
- 2. V pořadí (1 > 2 > 3 > 4) zašroubujte jisticí šrouby upevňující sestavu ventilátoru a chladiče procesoru k základní desce.
- 3. Připojte kabel ventilátoru procesoru k základní desce.

Další kroky

- 1. Namontujte levý kryt
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Chladič regulátoru napětí

Demontáž chladiče regulátoru napětí

Požadavky

1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

VÝSTRAHA: V průběhu běžného provozu může být chladič velice horký. Než se ho dotknete, nechte chladič dostatečně dlouho vychladnout.

VÝSTRAHA: Maximální chlazení procesoru zajistíte tím, že se nebudete dotýkat teplovodivých oblastí chladiče. Oleje obsažené v pokožce dokážou snížit teplovodivost teplovodivé pasty.

POZNÁMKA: Chladič regulátoru napětí se dodává jako samostatná jednotka, nikoli se základní deskou. Nezapomeňte přemístit chladič regulátoru napětí ze staré základní desky na novou. Regulátor napětí je nutný pro počítače dodávané s následujícími procesory:

- Procesor Intel Core i5-10600K 10. generace
- Procesor Intel Core i5-10600KF 10. generace
- Procesor Intel Core i7-10700K 10. generace
- Procesor Intel Core i7-10700KF 10. generace
- Procesor Intel Core i9-10900K 10. generace
- Procesor Intel Core i9-10900KF 10. generace
- 2. Sejměte kryt levé strany.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění chladiče regulátoru napětí a postup demontáže.



Kroky

- 1. Povolte dva jisticí šrouby, které chladič regulátoru napětí upevňují k základní desce.
- 2. Vyjměte chladič regulátoru napětí ze základní desky.

Montáž chladiče regulátoru napětí

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

 POZNÁMKA: Chladič regulátoru napětí se dodává jako samostatná jednotka, nikoli se základní deskou. Nezapomeňte přemístit chladič regulátoru napětí ze staré základní desky na novou. Regulátor napětí je nutný pro počítače dodávané s následujícími procesory:

- Procesor Intel Core i5-10600K 10. generace
- Procesor Intel Core i5-10600KF 10. generace

- Procesor Intel Core i7-10700K 10. generace
- Procesor Intel Core i7-10700KF 10. generace
- Procesor Intel Core i9-10900K 10. generace
- Procesor Intel Core i9-10900KF 10. generace

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění chladiče regulátoru napětí a postup montáže.



Kroky

- 1. Zarovnejte a položte chladič regulátoru napětí na základní desku.
- 2. Utáhněte dva jisticí šrouby, které chladič regulátoru napětí upevňují k základní desce.

Další kroky

- 1. Namontujte levý kryt
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Procesor

Vyjmutí procesoru

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Sejměte kryt levé strany.
- 3. Demontujte sestavu procesoru a chladiče.

VÝSTRAHA: Procesor může být i po vypnutí počítače horký. Před demontáží nechte procesor vychladnout.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění procesoru a postup demontáže.



Kroky

- 1. Stiskněte uvolňovací páčku a zatlačte ji směrem od procesoru, uvolníte ji tak ze zajišťovací západky.
- 2. Kryt procesoru otevřete tak, že uvolňovací páčku úplně vytáhnete.

VÝSTRAHA: Při demontáži procesoru se nedotýkejte kontaktů v socketu a zabraňte upadnutí předmětů na tyto kontakty.

3. Opatrně zvedněte procesor ze socketu.

Montáž procesoru

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění procesoru a postup montáže.



Kroky

- 1. Zkontrolujte, zda je uvolňovací páčka na socketu procesoru plně otevřená.
 - POZNÁMKA: Na rohu procesoru s kolíkem 1 je trojúhelníček, který zapadá do trojúhelníčku na rohu s kolíkem 1 socketu procesoru. Pokud je procesor řádně usazen, jsou všechny čtyři rohy vyrovnány ve stejné výšce. Pokud je jeden nebo více rohů procesoru oproti ostatním výš, není procesor řádně usazen.
- 2. Zarovnejte vroubky na procesoru s výčnělky na socketu procesoru a procesor do socketu usaďte.

VÝSTRAHA: Ujistěte se, že je zářez na krytu procesoru umístěn pod zarovnávacím kolíkem.

3. Když je procesor plně zatlačen v socketu, zatlačte uvolňovací páčku dolů a umístěte ji pod výčnělek na krytu procesoru.

Další kroky

- 1. Namontujte sestavu ventilátoru a chladiče procesoru.
- 2. Namontujte levý kryt
- 3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Jednotka zdroje napájení

Demontáž jednotky napájecího zdroje

Požadavky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Sejměte kryt levé strany.
- **3.** Vyjměte 3,5palcový pevný disk.

(i) POZNÁMKA: Zapamatujte si, kudy vedou odpojované kabely, abyste je při opětovné montáži napájecího zdroje umístili správně.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění jednotky napájecího zdroje a postup demontáže.





- 1. Položte počítač na pravou stranu.
- 2. Odpojte napájecí kabely od základní desky a uvolněte je z vodítek na šasi.
- 3. Odšroubujte tři šrouby (#6-32), kterými je jednotka napájecího zdroje připevněna k šasi.
- 4. Odšroubujte dva šrouby (#6-32), kterými je jednotka napájecího zdroje připevněna k šasi.

(i) POZNÁMKA: Tento krok platí pouze pro počítače dodávané s krytem napájecí jednotky.

- 5. Stiskněte zajišťovací sponu a vysuňte jednotku napájecího zdroje ze zadní strany šasi.
- 6. Vysuňte a zvedněte kryt z jednotky napájecího zdroje.
- 7. Zvedněte jednotku napájecího zdroje ze šasi počítače.

Montáž napájecí jednotky

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou komponentu, vyjměte před montáží stávající komponentu.

VÝSTRAHA: Kabely a porty na zadní straně napájecího zdroje mají barevné kódy, které označují různý výkon jednotlivých výstupů. Ověřte, že příslušný kabel připojujete do správného portu. V opačném případě může dojít k poškození napájecího zdroje či součástí systému.

O této úloze

Následující obrázky znázorňují umístění jednotky napájecího zdroje a postup montáže.









- 1. Zasouvejte jednotku napájecího zdroje do šasi, dokud pojistný výčnělek nezacvakne na místo.
- 2. Protáhněte napájecí kabely vodítky na šasi a připojte je k příslušným konektorům na základní desce.
- 3. Zašroubujte tři šrouby (#6-32), kterými je jednotka napájecího zdroje připevněna k šasi.
- 4. Zasuňte a zarovnejte otvory pro šrouby na jednotce zdroje napájení s otvory pro šrouby na šasi.

(i) POZNÁMKA: Tento krok platí pouze pro počítače dodávané s krytem napájecí jednotky.

5. Zašroubujte dva šrouby (#6-32), kterými je kryt napájecí jednotky připevněn k šasi.

Další kroky

- 1. Namontujte 3,5palcový pevný disk.
- 2. Namontujte levý kryt
- 3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Základní deska

Demontáž základní desky

Požadavky

1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

POZNÁMKA: Výrobní číslo počítače je uloženo na základní desce. Po výměně základní desky je třeba v nastavení systému BIOS zadat výrobní číslo.

- **POZNÁMKA:** Výměnou základní desky dojde k odstranění všech změn, které jste v systému BIOS pomocí programu pro jeho nastavení provedli. Po výměně základní desky musíte příslušné změny provést znovu.
- **POZNÁMKA:** Zapamatujte si, kudy jsou odpojované kabely vedeny, abyste je po opětovném namontování základní desky umístili správně.
- 2. Sejměte kryt levé strany.
- 3. Sejměte čelní kryt.
- 4. Vyjměte 3,5palcový pevný disk.
- 5. Vyjměte dceřinou desku LED.
- 6. Demontujte ventilátor šasi.
- 7. Vyjměte paměťový modul.
- 8. Demontujte bezdrátovou kartu.
- 9. Demontujte disk SSD / paměť Intel Optane.
- 10. Demontujte grafickou kartu.
- **11.** Demontujte sestavu procesoru a chladiče.
- 12. Demontujte chladič regulátoru napětí (volitelné příslušenství).
- 13. Vyjměte procesor.

O této úloze



Obrázek 1. Součásti základní desky

- 1. konektor kabelu přední kontrolky LED (PWR SW)
- 2. Dceřiná deska LED
- 3. konektor datového kabelu pevného disku (SATAO)
- 4. konektor napájecího kabelu pevného disku (SATA PWR)
- 5. konektor kabelu jednotky zdroje napájení
- 6. slot pro bezdrátovou kartu

- 7. knoflíková baterie
- 8. konektor disku SSD (M.2 PCIe SSD)
- 9. Slot PCle x16
- 10. konektor kabelu ventilátoru šasi (FAN SYS)
- 11. konektor napájecího kabelu procesoru (ATX CPU1)
- 12. konektor napájecího kabelu procesoru (ATX CPU)
- 13. procesor
- 14. slot paměťového modulu (DIMM3)
- 15. slot paměťového modulu (DIMM1)
- 16. slot paměťového modulu (DIMM4)
- 17. slot paměťového modulu (DIMM2)

Následující obrázky znázorňují umístění základní desky a postup demontáže.







- 1. Položte počítač na pravou stranu.
- 2. Vyšroubujte šroub (#6-32), který upevňuje držák předního panelu I/O k šasi počítače.
- 3. Vyjměte držák předního panelu I/O ze šasi.
- 4. Zatlačte na západku a odpojte kabely připojené k základní desce.
- 5. Vyjměte kabely z vodítek na základní desce.
- 6. Odšroubujte šroub (M2x4), kterým je základní deska připevněna k šasi.
- 7. Odšroubujte osm šroubů (#6-32), kterými je základní deska připevněna k šasi.
- 8. Zešikma zvedněte základní desku a vyjměte ji ze šasi.

Montáž základní desky

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou součástku, vyjměte před montáží stávající součástku.



O této úloze

Obrázek 2. Součásti základní desky

- 1. konektor kabelu přední kontrolky LED (PWR SW)
- 2. Dceřiná deska LED
- 3. konektor datového kabelu pevného disku (SATAO)
- 4. konektor napájecího kabelu pevného disku (SATA PWR)
- 5. konektor kabelu jednotky zdroje napájení
- 6. slot pro bezdrátovou kartu
- 7. knoflíková baterie
- 8. konektor disku SSD (M.2 PCle SSD)
- 9. Slot PCIe x16
- 10. konektor kabelu ventilátoru šasi (FAN SYS)
- 11. konektor napájecího kabelu procesoru (ATX CPU1)
- 12. konektor napájecího kabelu procesoru (ATX CPU)
- 13. procesor
- 14. slot paměťového modulu (DIMM3)
- 15. slot paměťového modulu (DIMM1)
- **16.** slot paměťového modulu (DIMM4)
- 17. slot paměťového modulu (DIMM2)

Následující obrázky znázorňují umístění základní desky a postup montáže.





- 1. Zasuňte zadní porty I/O na základní desce do předních slotů I/O na šasi a zarovnejte otvory šroubů na základní desce s otvory šroubů na šasi.
- 2. Namontujte šroub (M2x4), jímž je základní deska připevněna k šasi.
- 3. Našroubujte osm šroubů (#6-32), kterými je základní deska připevněna k šasi.
- 4. Protáhněte kabely vodítky a připojte všechny kabely, které jste odpojili od základní desky.

- 5. Zarovnejte držák předního panelu I/O se sloty v šasi.
- 6. Zašroubujte šroub (#6-32), který upevňuje držák předního panelu I/O k šasi počítače.

Další kroky

- 1. Namontujte procesor.
- 2. Nainstalujte chladič regulátoru napětí (volitelné příslušenství).
- 3. Namontujte sestavu ventilátoru a chladiče procesoru.
- 4. Namontujte grafickou kartu.
- 5. Namontujte disk SSD / paměť Intel Optane.
- 6. Namontujte bezdrátovou kartu.
- 7. Namontujte paměťový modul.
- 8. Namontujte ventilátor šasi.
- 9. Namontujte dceřinou desku LED.
- 10. Namontujte 3,5palcový pevný disk.
- **11.** Namontujte čelní kryt.
- 12. Namontujte levý kryt
- 13. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
 - POZNÁMKA: Výrobní číslo počítače je uloženo na základní desce. Po výměně základní desky je třeba v nastavení systému BIOS zadat výrobní číslo.
 - **POZNÁMKA:** Výměnou základní desky dojde k odstranění všech změn, které jste v systému BIOS pomocí programu pro jeho nastavení provedli. Po výměně základní desky musíte příslušné změny provést znovu.

Ovladače a soubory ke stažení

Při odstraňování problémů, stahování nebo instalaci ovladačů se doporučuje přečíst článek ve znalostní bázi Dell obsahující často kladené otázky ohledně ovladačů a souborů ke stažení SLN128938.

Konfigurace systému

VÝSTRAHA: Pokud nejste odborným uživatelem počítače, nastavení konfiguračního programu BIOS neměňte. Některé změny by mohly způsobit nesprávnou funkci počítače.

(i) POZNÁMKA: V závislosti na počítači a nainstalovaných zařízeních se nemusí některé z uvedených položek zobrazovat.

POZNÁMKA: Než začnete používat konfigurační program systému BIOS, doporučuje se zapsat si informace z obrazovek tohoto programu pro pozdější potřebu.

Konfigurační program BIOS použijte, když chcete:

- získat informace o hardwaru nainstalovaném v počítači, například o množství paměti RAM a velikosti pevného disku,
- změnit informace o konfiguraci systému,
- nastavit nebo změnit uživatelské možnosti, například heslo uživatele, typ nainstalovaného pevného disku a zapnutí nebo vypnutí základních zařízení.

Přehled systému BIOS

Systém BIOS spravuje tok dat mezi operačním systémem počítače a připojenými zařízeními, jako je pevný disk, grafický adaptér, klávesnice, myš nebo tiskárna.

Spuštění programu pro nastavení systému BIOS

O této úloze

Zapněte (nebo restartujte) počítač a ihned stiskněte klávesu F2.

Navigační klávesy

(i) POZNÁMKA: V případě většiny možností nastavení systému se provedené změny zaznamenají, ale použijí se až po restartu počítače.

Tabulka 3. Navigační klávesy

Klávesy	Navigace
Šipka nahoru	Přechod na předchozí pole.
Šipka dolů	Přechod na další pole.
Vstoupit	Výběr hodnoty ve vybraném poli (je-li to možné) nebo přechod na odkaz v poli.
Mezerník	Rozbalení a sbalení rozevírací nabídky (je-li to možné).
Karta	Přechod na další specifickou oblast. () POZNÁMKA: Pouze u standardního grafického prohlížeče.
Esc	Přechod na předchozí stránku, dokud se nezobrazí hlavní obrazovka. Stisknutí klávesy Esc na hlavní obrazovce zobrazí zprávu s požadavkem o uložení veškerých neuložených změn a restartuje systém.

Jednorázová spouštěcí nabídka

Pro vstup do jednorázové spouštěcí nabídky zapněte počítač a ihned stiskněte klávesu F2.

(i) POZNÁMKA: Je-li počítač zapnutý, doporučuje se jej vypnout.

Jednorázová nabídka zavádění systému obsahuje zařízení, ze kterých můžete spustit počítač, a možnost diagnostiky. Možnosti nabídky zavádění jsou následující:

- Vyjímatelný disk (je-li k dispozici)
- Pevný disk STXXXX (je-li k dispozici)

(i) POZNÁMKA: XXX představuje číslo jednotky SATA.

- Optická jednotka (je-li k dispozici)
- Pevný disk SATA (je-li k dispozici)
- Diagnostika

Na obrazovce se sekvencí spuštění jsou k dispozici také možnosti přístupu na obrazovku nástroje Nastavení systému.

Možnosti nástroje System Setup

(i) POZNÁMKA: V závislosti na počítači a nainstalovaných zařízeních nemusí být některé z uvedených položek k dispozici.

Tabulka 4. Možnosti nástroje System Setup – nabídka System Information

General-System	Information
acherar oyotom	macion

_		
	System Information	
	BIOS Version	Zobrazuje číslo verze programu BIOS.
	Service Tag	Zobrazuje výrobní číslo počítače
	Asset Tag	Zobrazuje inventární štítek počítače
	Ownership Tag	Zobrazuje číslo majitele počítače
	Manufacture Date	Zobrazuje datum výroby počítače.
	Ownership Date	Zobrazuje datum nabytí vlastnictví počítače.
	Express Service Code	Zobrazuje kód express service code počítače.
	Memory Information	
	Memory Installed	Zobrazí celkovou velikost nainstalované paměti počítače.
	Memory Available	Zobrazí celkovou dostupnou velikost paměti počítače.
	Memory Speed	Zobrazí takt paměti.
	Memory Channel Mode	Zobrazí informaci, zda je využíván jednokanálový nebo dvoukanálový režim
	Memory Technology	Zobrazí technologii použitou v paměti
	DIMM 1 Size	Zobrazí velikost paměti DIMM 1.
	DIMM 2 Size	Zobrazí velikost paměti DIMM 2.
	DIMM 3 Size	Zobrazí velikost paměti DIMM 3.
	DIMM 4 Size	Zobrazí velikost paměti DIMM 4.
	PCI Information (Informace o sběrnici PCI)	
	SLOT1	Zobrazí informace o sběrnici PCI v počítači.
	SLOT2	Zobrazí informace o sběrnici PCI v počítači.
	SLOT4	Zobrazí informace o sběrnici PCI v počítači.
	SLOT5_M.2	Zobrazí informace o sběrnici PCI v počítači.

Tabulka 4. Možnosti nástroje System Setup – nabídka System Information (pokračování)

aeneral-System Information		
SLOT6_M.2	Zobrazí informace o sběrnici PCI v počítači.	
Processor Information		
Processor Type	Zobrazuje typ procesoru.	
Core Count	Zobrazí počet jader procesoru.	
Processor ID	Zobrazí identifikační kód procesoru.	
Current Clock Speed	Zobrazí aktuální taktovací rychlost procesoru.	
Minimum Clock Speed	Zobrazí minimální taktovací rychlost procesoru.	
Maximum Clock Speed	Zobrazí maximální taktovací rychlost procesoru.	
Processor L2 Cache	Zobrazí velikost cache L2 procesoru.	
Processor L3 Cache	Zobrazí velikost cache L2 procesoru.	
HT Capable	Zobrazí informaci, zda má procesor funkci HyperThreading (HT).	
64bitová technologie	Zobrazí informaci, zda je použita 64bitová technologie/	
Device Information		
SATA-0	Zobrazí informace o zařízení SATA v počítači.	
SATA-1	Zobrazí informace o zařízení SATA v počítači.	
SATA-2	Zobrazí informace o zařízení SATA v počítači.	
SATA-3	Zobrazí informace o zařízení SATA v počítači.	
M.2 PCIe SSD-2	Zobrazí informace o disku M.2 PCle SSD v počítači.	
LOM MAC Address	Zobrazí adresu MAC zařízení LOM v počítači.	
Video Controller	Zobrazí typ grafického adaptéru použitý v počítači.	
Audio Controller	Zobrazí informace o řadiči zvuku použitém v počítači.	
Wi-Fi Device	Zobrazí informace o bezdrátovém zařízení v počítači.	
Bluetooth Device	Zobrazí informace o zařízení Bluetooth v počítači.	
Boot Sequence		
Boot Sequence	Zobrazí sekvenci spouštění systému.	
Boot List Option	Zobrazí dostupné možnosti zavádění systému.	
UEFI Boot Path Security		
Always, Except Internal HDD	Povolí či zakáže, aby systém během zavádění pomocí cesty UEFI Boot Path z nabídky spouštění F12 vyzval uživatele k zadání hesla správce. Výchozí hodnota: Enabled	
Always	Povolí či zakáže, aby systém během zavádění pomocí cesty UEFI Boot Path z nabídky spouštění F12 vyzval uživatele k zadání hesla správce. Výchozí hodnota: Disabled	
Never	Povolí či zakáže, aby systém během zavádění pomocí cesty UEFI Boot Path z nabídky spouštění F12 vyzval uživatele k zadání hesla správce. Výchozí hodnota: Disabled	
Date/Time	Zobrazí aktuální datum ve formátu MM/DD/RR a aktuální čas ve formátu HH:MM:SS AM/PM.	

Tabulka 5. Možnosti nástroje System Setup – nabídka System Configuration

System Configuration

Integrated NIC

Slouží k ovládání ovladače LAN na desce.

Tabulka 5. Možnosti nástroje System Setup – nabídka System Configuration (pokračování)

ystem Configuration		
Povolit UEFI Network Stack	Povolí nebo zakáže síťový zásobník UEFI.	
SATA Operation	Konfiguruje provozní režim integrovaného řadiče pevných disků SATA.	
Drives	Slouží k aktivaci a deaktivaci jednotlivých disků na desce.	
SATA-0	Zobrazí informace o zařízení SATA v počítači.	
SATA-1	Zobrazí informace o zařízení SATA v počítači.	
SATA-2	Zobrazí informace o zařízení SATA v počítači.	
SATA-3	Zobrazí informace o zařízení SATA v počítači.	
M.2 PCIe SSD-2	Zobrazí informace o disku M.2 PCIe SSD v počítači.	
SMART Reporting	Slouží k zakázání a povolení funkce SMART Reporting během spouštění systému.	
USB Configuration		
Enable Boot Support	Slouží k povolení a zakázání spouštění ze zařízení úložišť USB, jako je externí pevný disk, optická jednotka nebo disk USB.	
Enable Front USB Ports	Povolí nebo zakáže přední porty USB.	
Enable Rear USB Ports	Povolí nebo zakáže zadní porty USB.	
Front USB Configuration	Povolí nebo zakáže přední porty USB.	
Rear USB Configuration	Povolí nebo zakáže zadní porty USB.	
Audio	Slouží povolení a zakázání integrovanou zvukovou kartu.	

Tabulka 6. Možnosti nástroje System Setup – nabídka Video

Video		
Multi-Display	Povolí nebo zakáže více monitorů.	
Primary Display	Nastaví nebo změní primární displej.	

Tabulka 7. Možnosti nástroje System Setup – nabídka Security

Security			
Internal HDD-2 Password	Umožňuje nastavit, změnit a odstranit heslo interního pevného disku.		
Internal HDD-3 Password	Umožňuje nastavit, změnit a odstranit heslo interního pevného disku.		
M.2 SATA SSD Password	Umožňuje nastavit, změnit nebo odstranit heslo k disku SSD M.2.		
Strong Password	Slouží k povolení a zakázání nutnosti silného hesla.		
Password Configuration	Slouží k nastavení minimálního a maximálního povoleného počtu znaků v heslech správce a systémových heslech.		
Password Change	Slouží k povolení a zakázání oprávnění měnit heslo systému a pevného disku, pokud je nastaveno heslo správce.		
UEFI Capsule Firmware Updates	Aktivuje nebo deaktivuje aktualizace operačního systému BIOS prostřednictvím aktualizačních balíčků kapsle UEFI.		
PTT Security			
PTT On	Slouží k povolení nebo zakázání viditelnosti nástroje Platform Trust Technology (PTT) pro operační systém.		
Clear	Výchozí hodnota: Disabled		
PPI ByPass for Clear Command	Povolí nebo zakáže rozhraní fyzické přítomnosti (PPI) modulu TPM. Při povolení umožňuje toto nastavení operačnímu systému přeskočit uživatelskou výzvu BIOS PPI v rámci příkazu Clear. Změny tohoto nastavení se uplatní okamžitě. Výchozí nastavení: Disabled		

Tabulka 7. Možnosti nástroje System Setup – nabídka Security (pokračování)

Security	
Absolute®	Slouží k povolení a zakázání rozhraní modulu BIOS volitelné služby Computrace(R) softwaru Absolute Software.
Master Password Lockout	Slouží k vypnutí podpory hlavního hesla. Před změnou nastavení je nutné zrušit hesla pevného disku.
SMM Security Mitigation	Povolí nebo zakáže omezení zabezpečení SMM Security Mitigation.

Tabulka 8. Možnosti nástroje System Setup – nabídka Secure Boot

Secure Boot	
Secure Boot Enable	Povolí nebo zakáže funkci bezpečné zavádění systému.
Secure Boot Mode	Upravuje chování režimu Secure Boot – zdali se mají vyhodnocovat nebo vynucovat podpisy ovladače UEFI.
	 Deployed Mode – výchozí: Enabled
	Audit Mode – výchozí: Disabled
Deployed Mode	Povolí nebo zakáže režim Deployed Mode.
Audit Mode	Povolí nebo zakáže režim Audit Mode.
Expert Key Management	
Expert Key Management	Slouží k povolení nebo zakázání odborné správy klíčů.
Custom Mode Key Management	Slouží k zadání vlastních hodnot pro odbornou správu klíčů.

Tabulka 9. Možnosti nástroje System setup – nabídka Intel Software Guard Extensions

Intel Software Guard Extensions

Intel SGX Enable	Slouží k povolení nebo zakázání funkcí Intel Software Guard Extensions.	
Enclave Memory Size	Slouží k nastavení velikosti paměti Intel Software Guard Extensions Enclave Reserve.	
Performance		
Multi Core Support	Slouží k zapnutí více jader.	
	Výchozí hodnota: Enabled	
Intel SpeedStep	Povolí nebo zakáže technologii Intel Speedstep.	
	Výchozí hodnota: Enabled	
	 POZNÁMKA: Při zapnutí se taktovací frekvence procesoru a napětí jádra dynamicky upravují na základě zatížení procesoru. 	
C-States Control	Povolí nebo zakáže další režimy spánku procesoru.	
	Výchozí hodnota: Enabled	
Intel TurboBoost	Slouží k povolení a zakázání režimu procesoru Intel TurboBoost.	
	Výchozí hodnota: Enabled	
HyperThread control	Slouží k povolení či zakázání funkce HyperThreading v procesoru.	
	Výchozí hodnota: Enabled	
Power Management		
AC Recovery	Umožňuje nastavit, jakou akci počítač vykoná při obnovení napájení.	
Enable Intel Speed Shift Technology	Slouží k povolení nebo zakázání technologie Intel Speed Shift.	
Auto On Time	Slouží k aktivaci automatického spouštění počítači každý den nebo ve vybrané datum a čas. Tuto možnost lze nakonfigurovat pouze, když je funkce Auto On Time nastavena na možnosti Everyday, Weekdays nebo Selected Days.	

Tabulka 9. Možnosti nástroje System setup – nabídka Intel Software Guard Extensions (pokračování)

Intel Software Guard Extensions

	Výchozí hodnota: Disabled
Deep Sleep Control	Funkce Deep Sleep Control umožňuje ovládat podporu režimu Deep Sleep.
USB Wake Support	Funkce USB Wake Support umožňuje zařízením USB probudit počítač z pohotovostního režimu.
Fan Control Override	Povolí nebo zakáže převzetí ovládání ventilátoru.
Wake on LAN/WLAN	Umožňuje napájení systému prostřednictvím speciálních signálů LAN.
Block sleep	Umožňuje v prostředí operačního systému blokovat přechod do režimu spánku.
POST Behavior	
Numlock LED	Povoluje funkci NumLock při spouštění počítače.
Keyboard Errors	Povoluje zjišťování chyb klávesnice.
Fastboot	Slouží k aktivaci možnosti nastavení rychlosti procesu zavádění.
	Výchozí hodnota: Thorough
Prodloužit čas BIOS POST	Konfigurace dodatečného zpoždění před zaváděním.
Full Screen Logo	Slouží k povolení a zakázání zobrazení loga na celou obrazovku.
Warnings and Errors	Nastavuje pozastavení procesu zavádění, když jsou rozpoznána varování nebo chyby.

Tabulka 10. Možnosti nástroje System setup – nabídka Virtualization Support

Virtualization Support	
Virtualization	Toto pole určuje, zda může monitor virtuálního přístroje (VMM) používat přídavné funkce hardwaru poskytované virtualizační technologií Intel® Virtualization Technology.
VT for Direct I/O	Specifikuje, zda může monitor virtuálního přístroje (VMM) používat přídavné funkce hardwaru poskytované virtualizační technologií Intel® Virtualization Technology pro přímý I/O.

Tabulka 11. Možnosti nástroje System Setup – nabídka Wireless

Wireless	
Wireless Device Enable	Slouží k povolení a zakázání interního bezdrátového zařízení

Tabulka 12. Možnosti nástroje System Setup – nabídka Maintenance

Maintenance	
Service Tag	Slouží k zobrazení výrobního čísla systému.
Asset Tag	Slouží k vytvoření inventárního čísla.
SERR Messages	Slouží k povolení nebo zakázání zpráv SERR.
BIOS Downgrade	Možnost obnovit předchozí verzi firmwaru systému.
Data Wipe	Slouží bezpečnému vymazání dat ze všech zařízení interních úložišť.
BIOS Recovery	Slouží provedení obnovy z některých stavů poškození systému BIOS pomocí souboru pro obnovení na primárním pevném disku nebo externím disku USB uživatele.
First Power On Date	Umožňuje uživateli nastavit datum nabytí zařízení do vlastnictví.

Tabulka 13. Možnosti nástroje System Setup – nabídka System Logs

System Logs	
BIOS Events	Slouží k zobrazení událostí systému BIOS.

SupportAssist System Resolution	
Auto OS recovery Threshold	Řídí automatický průběh zavádění systému pro konzoli rozlišení systému SupportAssist a pro nástroj obnovy Dell OS Recovery.
SupportAssist OS Recovery	Slouží k povolení a zakázání průběhu zavádění pro nástroj SupportAssist OS Recovery v případě některých chyb systému.
BIOSConnect	Určuje, zdali má funkce BIOSConnect povolit, nebo zakázat operační systém cloudové služby v případě absence funkce Local OS Recovery.

Tabulka 14. Možnosti nástroje System setup – nabídka SupportAssist System Resolution

Systémové heslo a heslo konfigurace

Tabulka 15. Systémové heslo a heslo konfigurace

Typ hesla	Popis
Heslo systému	Heslo, které je třeba zadat před přihlášením se k počítači.
Heslo konfigurace	Heslo, které je třeba zadat před získáním přístupu a možností provádění změn v nastavení systému BIOS v počítači.

Můžete vytvořit systémové heslo a zabezpečit počítač heslem.

VÝSTRAHA: Heslo nabízí základní úroveň zabezpečení dat v počítači.

🛆 🛿 VÝSTRAHA: Pokud počítač nebude uzamčen nebo zůstane bez dozoru, k uloženým datům může získat přístup kdokoli.

(i) POZNÁMKA: Systémové heslo a heslo konfigurace je zakázáno.

Přiřazení hesla konfigurace systému

Požadavky

Nové systémové heslo nebo heslo správce lze nastavit pouze v případě, že je stav Nenastaveno.

O této úloze

Nástroj Konfigurace systému otevřete stisknutím tlačítka F2 ihned po spuštění či restartu počítače.

Kroky

- 1. Na obrazovce Systém BIOS nebo Konfigurace systému vyberte možnost Zabezpečení a stiskněte klávesu Enter. Otevře se obrazovka Zabezpečení.
- Zvolte možnost Systémové heslo / heslo správce a v poli Zadejte nové heslo vytvořte heslo. Nové heslo systému přiřaď te podle následujících pokynů:
 - Heslo smí obsahovat nejvýše 32 znaků.
 - Heslo smí obsahovat čísla od 0 do 9.
 - Povolena jsou pouze malá písmena (velká písmena jsou zakázána).
 - Povoleny jsou pouze následující zvláštní znaky: mezera, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Vypište systémové heslo, které jste zadali dříve do pole Potvrdit nové heslo a klikněte na možnost OK.
- 4. Po stisknutí klávesy Esc se zobrazí zpráva s požadavkem na uložení změn.
- 5. Stisknutím klávesy Y změny uložíte. Počítač se restartuje.

Odstranění nebo změna stávajícího hesla konfigurace systému

Požadavky

Před pokusem o odstranění nebo změnu stávajícího hesla k systému a/nebo konfiguraci ověřte, zda je možnost **Stav hesla** v programu Konfigurace systému nastavena na hodnotu Odemčeno. Pokud je možnost **Stav hesla** nastavena na hodnotu Zamčeno, stávající heslo k systému a/nebo konfiguraci nelze odstranit ani změnit.

O této úloze

Nástroj Konfigurace systému otevřete stisknutím tlačítka F2 ihned po spuštění či restartu počítače.

Kroky

- Na obrazovce Systém BIOS nebo Konfigurace systému vyberte možnost Zabezpečení systému a stiskněte klávesu Enter. Otevře se obrazovka Zabezpečení systému.
- 2. Na obrazovce Zabezpečení systému ověřte, zda je v nastavení Stav hesla vybrána možnost Odemčeno.
- 3. Po změně nebo odstranění stávajícího hesla systému vyberte možnost Heslo systému a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.
- 4. Po změně nebo odstranění stávajícího hesla konfigurace vyberte možnost Heslo konfigurace a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.
 - (i) POZNÁMKA: Jestliže heslo k systému či konfiguraci měníte, vložte na vyžádání nové heslo. Pokud heslo k systému či konfiguraci mažete, potvrďte na vyžádání smazání hesla.
- 5. Po stisknutí klávesy Esc se zobrazí zpráva s požadavkem na uložení změn.
- 6. Stisknutím klávesy Y uložíte změny a nástroj Konfigurace systému ukončíte. Počítač se restartuje.

Funkce Real Time Clock (RTC) reset

Funkce Real Time Clock (RTC) reset umožňuje vám nebo servisnímu technikovi obnovit nedávno vydané modely počítačů Dell ze situací **No POST/No Boot/No Power**. Funkci RTC reset můžete v počítači inicializovat z vypnutého stavu pouze v případě, kdy je připojen napájecí adaptér. Stiskněte a přidržte vypínač po dobu 30 sekund. Reset RTC se v počítači spustí po uvolnění vypínače.

(i) POZNÁMKA: Reset RTC se zruší, jestliže přidržíte vypínač na dobu kratší než 25 sekund nebo více než 40 sekund.

Reset RTC obnoví výchozí nastavení systému BIOS a vynuluje datum a čas v počítači. Počítač se během resetovacího procesu několikrát restartuje. V závislosti na konfiguraci počítače může během stisknutí vypínače nebo po jeho uvolnění docházet k indikaci pomocí kontrolek LED. Po dokončení resetování se počítač restartuje a zobrazí se logo Dell, které dokládá, že resetování proběhlo úspěšně.

VÝSTRAHA: Po dokončení resetování RTC může počítač zůstat ve stavu, kdy jej nelze spustit, dokud nedojde k nastavení správného data, času a dalších parametrů v systému BIOS, aby bylo možné spustit systém Windows. Jestliže se počítač ihned po resetování nespustí, neznamená to, že proces resetu selhal. Je třeba obnovit předchozí nastavení systému BIOS, jako je provozní režim SATA (např. RAID On AHCI), aby se počítač mohl spustit běžným způsobem.

Následující položky nejsou ovlivněny funkcí RTC reset:

- TPM (zůstává zapnuto a povoleno, pokud tento režim platil před resetováním RTC).
- Výrobní číslo
- Inventární štítek
- Číslo vlastníka
- Heslo správce
- Heslo systému
- Heslo k pevnému disku
- Databáze klíčů

Systémové protokoly

Následující položky mohou nebo nemusí být resetovány podle vlastního nastavení systému BIOS:

- Boot List
- Secure Boot Enable
- Allow BIOS Downgrade
- Vymazání hesla

Hlavní systémové heslo slouží k vymazání hesla správce a hesla počítače.

Potřebujete-li vymazat systémové heslo nebo heslo k systému BIOS, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell dle návodu na webové stránce https://www.dell.com/support/contents/cs-cz/article/contact-information/international-support-services/ international-contact-center.

POZNÁMKA: Více informací o způsobu resetování hesel k systému Windows nebo k určité aplikaci naleznete v dokumentaci k systému Windows nebo k dané aplikaci.

Vymazání hesla k systému BIOS (nastavení systému) a systémových hesel

O této úloze

Potřebujete-li vymazat systémové heslo nebo heslo k systému BIOS, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell dle popisu na webové stránce www.dell.com/contactdell.

POZNÁMKA: Více informací o způsobu resetování hesel k systému Windows nebo k určité aplikaci naleznete v dokumentaci k
systému Windows nebo k dané aplikaci.

Řešení potíží

Vyhledání výrobního čísla nebo kódu Express Service Code v počítači Dell

Počítač Dell má jedinečný identifikátor v podobě výrobního čísla nebo kódu Express Service Code. Podpůrné zdroje k tomuto tématu naleznete na stránkách věnovaných výrobnímu číslu nebo kódu Express Service Code na webu www.dell.com/support.

Další informace o umístění výrobního čísla u vašeho počítače naleznete v části Vyhledání výrobního čísla u vašeho notebooku Dell.

Diagnostika SupportAssist

O této úloze

Diagnostika SupportAssist (dříve známá jako diagnostika ePSA) provádí celkovou kontrolu hardwaru. Diagnostika SupportAssist je integrována do systému BIOS a je spouštěna interně tímto systémem. Diagnostika SupportAssist poskytuje sadu možností pro konkrétní zařízení nebo jejich skupiny. Umožňuje:

- Spouštět testy automaticky nebo v interaktivním režimu.
- Opakovat testy
- Zobrazit nebo ukládat výsledky testů
- Procházet testy, zavádět dodatečné možnosti testů a zprostředkovávat dodatečné informace o zařízeních, u kterých test selhal.
- Prohlížet stavové zprávy s informacemi o úspěšném dokončení testu.
- Zobrazovat chybové zprávy, které indikují, zda byly během testu zjištěny problémy.

POZNÁMKA: Některé testy jsou určeny pro konkrétní zařízení a vyžadují zásah uživatele. Při provádění diagnostických testů buď te vždy přítomni u počítače.

Indikátory diagnostiky systému

Indikátor stavu napájení ukazuje stav napájení počítače. Existují následující stavy napájení:

Svítí bíle – počítač je ve stavu S0. To je normální stav napájení počítače.

Bliká bíle – počítač je v úsporném režimu, S3. Neznačí to závadu.

Svítí oranžově – v počítači dochází k chybě při spuštění, včetně napájecího zdroje.

Bliká oranžově – v počítači dochází k chybě při spuštění, ale napájecí zdroj funguje správně.

Nesvítí – počítač je v režimu spánku, hibernace nebo je vypnutý.

Indikátor stavu napájení může také blikat žlutě nebo bíle podle předdefinovaných "pípacích kódů" a indikovat různé závady.

Příklad: indikátor stavu napájení a baterie oranžově dvakrát zabliká, následuje pauza a potom zabliká třikrát bíle a následuje pauza. Tento vzor blikání 2, 3 pokračuje, dokud se počítač nevypne, což signalizuje, že nebyla detekována žádná paměť nebo RAM.

Následující tabulka ukazuje různé vzory signalizace indikátoru stavu napájení a baterie a související problémy.

() POZNÁMKA: Následující diagnostické kódy indikátoru a doporučená řešení slouží servisním technikům společnosti Dell k odstraňování problémů. Odstraňování problémů a opravy byste měli provádět pouze po autorizaci nebo výzvě týmu technické podpory společnosti Dell. Na škody způsobené neoprávněným servisním zásahem se nevztahuje záruka.

Tabulka 16. Kódy diagnostických indikátorů

Kódy diagnostických indikátorů (oranžová, bílá)	Popis problému
1, 2	Neobnovitelné selhání SPI Flash
2, 1	Závada v konfiguraci procesoru nebo v procesoru
2, 2	Základní deska: selhání systému BIOS nebo paměti ROM (Read-Only Memory)
2, 3	Nezjištěna žádná paměť nebo RAM (Random- Access Memory)
2, 4	Selhání paměti nebo RAM (Random-Access Memory)
2, 5	Nainstalovaná neplatná paměť
2, 6	Základní deska / chyba čipové sady / selhání hodin / selhání brány A20 / selhání Super I/O / selhání řadiče klávesnice
3, 1	porucha baterie CMOS
3, 2	Závada rozhraní PCI grafické karty / čipu
3, 3	Obnovení systému BIOS 1: Obraz systému BIOS nebyl nalezen.
3, 4	Obnovení systému BIOS 2: Obraz systému BIOS byl nalezen, ale je neplatný.
3, 5	Závada napájecí větve: Sekvenční selhání napájení na mikrokontroléru EC
3, 6	Chyba svazku Paid SPI
3, 7	Chyba rozhraní Management Engine (ME) Překročení časového limitu při čekání na odpověď ME na zprávu HECI.
4, 2	Problém s připojením napájecího kabelu procesoru

Povolení paměti Intel Optane

Kroky

- 1. Na panelu úloh klikněte na políčko vyhledávání a zadejte text Úložná technologie Intel Rapid .
- Klikněte na možnost Úložná technologie Intel Rapid. Zobrazí se okno Úložná technologie Intel Rapid.
- 3. Na kartě Stav kliknutím na možnost Povolit povolte paměť Intel Optane.
- 4. Na obrazovce s varováním zvolte kompatibilní rychlou jednotku a poté kliknutím na tlačítko **Ano** pokračujte v procesu povolení paměti Intel Optane.
- 5. Kliknutím na položky Paměť Intel Optane > Restartovat dokončete proces povolení paměti Intel Optane.

(i) POZNÁMKA: Některé aplikace může být po povolení potřeba až třikrát spustit, než se naplno projeví zvýšený výkon.

Zakázání paměti Intel Optane

O této úloze

- VÝSTRAHA: Po zakázání paměti Intel Optane neodinstalovávejte ovladač pro technologii Intel Rapid Storage, jinak dojde k chybě s modrou obrazovkou. Uživatelské rozhraní úložné technologie Intel Rapid Ize odstranit bez odinstalování ovladače.
- POZNÁMKA: Paměť Intel Optane je nutné zakázat před demontáží úložného zařízení SATA s akcelerací pomocí paměťového modulu Intel Optane z počítače.

Kroky

- 1. Na panelu úloh klikněte na políčko vyhledávání a zadejte text Úložná technologie Intel Rapid .
- Klikněte na možnost Úložná technologie Intel Rapid. Zobrazí se okno Úložná technologie Intel Rapid.
- 3. Na kartě Paměť Intel Optane kliknutím na možnost Zakázat zakažte paměť Intel Optane.

POZNÁMKA: Pro počítače, v nichž paměť Intel Optane figuruje jako primární úložiště, tuto paměť nezakazujte. Volba Zakázat bude nepřístupná.

- **4.** Varování odsouhlasíte kliknutím na tlačítko **Ano**. Zobrazí se průběh procesu zakázání.
- 5. Kliknutím na možnost Restartovat dokončíte proces zakázání paměti Intel Optane, poté se počítač restartuje.

Obnovení operačního systému

Jestliže se počítač ani opakovaných pokusech nemůže spustit do operačního systému, automaticky se spustí nástroj Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery je samostatný nástroj, který se do počítačů Dell instaluje společně s operačním systémem Windows 10. Obsahuje nástroje pro diagnostiku a odstraňování problémů, k nimž může dojít předtím, než se počítač spustí do operačního systému. Umožňuje zjistit problémy s hardwarem, opravit počítač, provést zálohování souborů nebo obnovit počítač do továrního nastavení.

Nástroj lze také stáhnout ze stránek podpory společnosti Dell a vyřešit problémy s počítačem v případě, že se jej nepodaří spustit do primárního operačního systému kvůli problémům se softwarem nebo hardwarem.

Více informací o nástroji Dell SupportAssist OS Recovery naleznete v příručce *Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide* na stránkách www.dell.com/support.

Aktualizace systému BIOS (USB klíč)

Kroky

- 1. Postupujte podle kroků 1 až 7 v části "Aktualizace systému BIOS" a stáhněte si nejnovější aktualizační soubor pro systém BIOS.
- 2. Vytvořte spustitelnou jednotku USB. Další informace najdete v článku znalostní báze SLN143196 na adrese www.dell.com/support.
- 3. Zkopírujte aktualizační soubor systému BIOS na spustitelnou jednotku USB.
- 4. Připojte spustitelnou jednotku USB k počítači, který potřebuje aktualizaci systému BIOS.
- 5. Restartujte počítač a během zobrazení loga Dell na obrazovce stiskněte klávesu F12.
- 6. Spusťte počítač z jednotky USB z nabídky One Time Boot Menu (Jednorázová nabídka spuštění).
- 7. Zadejte název aktualizačního souboru systému BIOS a stiskněte klávesu Enter.
- 8. Zobrazí se nástroj BIOS Update Utility (Nástroj pro aktualizaci systému BIOS). Aktualizaci systému BIOS dokončete podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace systému BIOS

O této úloze

Aktualizaci systému BIOS je vhodné provést v případě, že je k dispozici jeho nová verze, nebo v případě výměny základní desky. Postup aktualizace systému BIOS:

- 1. Zapněte počítač.
- 2. Přejděte na web www.dell.com/support.
- Klikněte na možnost Product Support (Podpora k produktu), zadejte výrobní číslo počítače a klikněte na možnost Submit (Odeslat).

POZNÁMKA: Pokud výrobní číslo nemáte k dispozici, použijte funkci automatického rozpoznání nebo ručně vyhledejte model počítače.

- 4. Klikněte na možnost Drivers & Downloads (Ovladače a stahování) > Find it myself (Najdu to sám).
- 5. Vyberte operační systém nainstalovaný v počítači.
- 6. Přejděte na stránce dolů a rozbalte možnost **BIOS (Systém BIOS)**.
- 7. Klikněte na odkaz Download (Stáhnout) a stáhněte si nejnovější verzi systému BIOS pro váš počítač.
- 8. Po dokončení stahování přejděte do složky, kam jste soubor s aktualizací systému BIOS uložili.
- 9. Dvakrát klikněte na ikonu souboru s aktualizací systému BIOS a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace systému BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12

Aktualizujte systém BIOS v počítači pomocí souboru update.exe určeného k aktualizaci systému BIOS, který je zkopírovaný na jednotku USB se systémem souborů FAT32, a spuštěním počítače z jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12.

O této úloze

Aktualizace systému BIOS

Soubor aktualizace systému BIOS můžete spustit ze systému Windows pomocí spustitelné jednotky USB nebo můžete systém BIOS v počítači aktualizovat z jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12.

Většina počítačů Dell, které byly vyrobeny po roce 2012, zahrnuje tuto funkci. Funkci si můžete ověřit spuštěním počítače do jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12, ve které je mezi možnostmi spuštění uvedena možnost BIOS FLASH UPDATE. Pokud je možnost uvedena, pak systém BIOS podporuje tento způsob aktualizace systému BIOS.

(i) POZNÁMKA: Tuto funkci mohou použít pouze počítače s možností BIOS Flash Update v jednorázové spouštěcí nabídce klávesy F12.

Aktualizace z jednorázové spouštěcí nabídky

Chcete-li aktualizovat systém BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12, budete potřebovat:

- jednotku USB naformátovanou na systém souborů FAT32 (jednotka nemusí být spustitelná),
- spustitelný soubor systému BIOS, který jste stáhli z webových stránek podpory Dell a zkopírovali do kořenového adresáře jednotky USB,
- napájecí adaptér připojený k počítači,
- funkční baterii počítače, umožňující aktualizaci systému BIOS.

Chcete-li spustit proces aktualizace systému BIOS z nabídky klávesy F12, vykonejte následující kroky:

VÝSTRAHA: Nevypínejte počítač v průběhu aktualizace systému BIOS. Jestliže počítač vypnete, nemusí se znovu spustit.

Kroky

- 1. Jednotku USB, na kterou jste zkopírovali aktualizaci, vložte do portu USB v počítači, který je ve vypnutém stavu.
- Zapněte počítač, stisknutím klávesy F12 vstupte do jednorázové spouštěcí nabídky, pomocí myši nebo šipek označte možnost BIOS Update a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se nabídka pro aktualizaci systému BIOS.
- 3. Klikněte na možnost Flash from file.
- 4. Zvolte externí zařízení USB.
- 5. Zvolte soubor, dvakrát klikněte na cílový soubor s aktualizací a poté klikněte na možnost Odeslat.
- 6. Klikněte na možnost Aktualizace systému BIOS. Počítač se restartuje a provede aktualizaci systému BIOS.
- 7. Po dokončení aktualizace systému BIOS se počítač znovu restartuje.

Restart napájení sítě Wi-Fi

O této úloze

Pokud počítač nemůže přistupovat k internetu kvůli problému s konektivitou Wi-Fi, můžete provést restart napájení sítě Wi-Fi. Následující postup obsahuje kroky potřebné k provedení restartu napájení sítě Wi-Fi.

(i) POZNÁMKA: Někteří poskytovatelé internetového připojení poskytují kombinované zařízení modem-směrovač.

Kroky

- 1. Vypněte počítač.
- 2. Vypněte modem.
- 3. Vypněte bezdrátový směrovač.
- 4. Počkejte 30 sekund.
- 5. Zapněte bezdrátový směrovač.
- 6. Zapněte modem.
- 7. Zapněte počítač.

Uvolnění statické elektřiny (Flea power)

O této úloze

Flea power je zbytková statická elektřina, která zůstává v počítači i po jeho vypnutí a vyjmutí baterie. Následující postup obsahuje kroky potřebné k uvolnění statické elektřiny z počítače.

Kroky

- 1. Vypněte počítač.
- 2. Odpojte napájecí adaptér od počítače.
- 3. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 15 sekund vybijte statickou elektřinu.
- 4. Připojte napájecí adaptér do počítače.
- 5. Zapněte počítač.

Nápověda a kontakt na společnost Dell

6

Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Tabulka 17. Zdroje pro vyhledání nápovědy

Zdroje pro vyhledání nápovědy	Umístění zdrojů
Informace o produktech a službách společnosti Dell	www.dell.com
Aplikace My Dell	Deell
Тіру	· · · ·
Kontaktujte oddělení podpory	V hledání Windows zadejte text Contact Support a poté stiskněte klávesu Enter.
Nápověda k operačnímu systému online	www.dell.com/support/windows
Přistupujte ke špičkovým řešením, diagnostice, ovladačům a souborům ke stažení a získejte více informací o počítači prostřednictvím videí, návodů a dokumentů.	Počítač Dell má jedinečný identifikátor v podobě výrobního čísla nebo kódu Express Service Code. Chcete-li zobrazit relevantní podpůrné zdroje k počítači Dell, vložte výrobní číslo nebo kód Express Service Code do stránky www.dell.com/support. Další informace o umístění výrobního čísla u vašeho počítače naleznete v části Vyhledání výrobního čísla u vašeho notebooku Dell.
Články ze znalostní báze Dell ohledně různých problémů s počítačem.	 Přejděte na web https://www.dell.com/support/home/cs-cz. V liště nabídky na horní straně stránky vyberte možnost Podpora > Znalostní báze. Do vyhledávacího pole na stránce Znalostní báze vložte klíčové slovo, téma nebo modelové číslo. Po kliknutí nebo ťuknutí na ikonu vyhledávání se zobrazí odpovídající články.

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznického servisu naleznete na webu https://www.dell.com/support/contents/cs-cz/article/contact-information/international-support-services/international-contact-center.

(j) POZNÁMKA: Dostupnost se liší v závislosti na zemi/oblasti a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi/oblasti k dispozici.

POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.