Inspiron 11 3000 Konfiguration og specifikationer



Computermodel: Inspiron 11-3162 Forordningsmodel: P24T Forordningstype: P24T001

Bemærk, forsigtig og advarsel



BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.



FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



ADVARSEL: ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Copyright © 2017 Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

2017-09

rev. A01

Indholdsfortegnelse

Konfigurer din computer	5
Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows	8
Geninstallation af Windows via et USB-genoprettelsesdrev	8
Visninger	10
Venstre	
Højre	10
Bund	11
Display (Skærm)	12
Specifikationer	13
Mål og vægt	13
System Information (Systemoplysninger)	
Memory (Hukommelse).	
Ports and Connectors (Porte og stik)	
Communications (Kommunikation)	
Video	14
Audio	14
Opbevaring	
Nediekortlæser	15
Tastatur	15
Kamera	
Touchpad (Berøringsplade)	
Strømadapter	16
Batteri	17
Display (Skærm)	
Computermiljø	18

Tastaturgenveje	19
Rekvirere hjælp og kontakte Dell	21
Selv-hjælpsressourcer	21
Kontakt Dell	21



Konfigurer din computer

1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



Afslut konfiguration af operativsystem. 2

For Windows:

a) Tilslut til et trådløst netværk.

Let's get connecte	ł	
Pick a network and go online to finish :	tting up this device.	
Connections		
Press Network Connected		
Wi-Fi		
(C. man, states,) and		
°/2 000000		
(ii. ***		
Skip this step		
G		



BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

b) Log på din Microsoft-konto eller opret en ny konto.

Make it yours Your Microsoft account opens a world of benefits. Learn more	
Email or phone	
Password	
Forgot my password	
No account? Create one!	
Microsoft privacy statement	
	Sign in

For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.

3 Find Dell-apps i Windows.

BEMÆRK: Microsoft Windows 10 S understøttes kun på computere, der leveres med Intel Celeron processor og 32 GB storage.

Hvis din computer kører med Microsoft Windows 10 S-operativsystemet, og der ikke er tilgængelige Dell-apps, kan du downloade dem fra <u>Microsoft Store</u>.



BEMÆRK: Dell-apps kan snart købes i Microsoft Store.

Tabel 1. Find Dell-apps



Registrer din computer

Dells Hjælp og Support







SupportAssist— Kontroller og opdater din computer

4 Opret genoprettelsesdrev til Windows.

BEMÆRK: Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.

Du kan finde flere oplysninger i Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows.



Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Dell anbefaler, at du opretter et genoprettelsesdrev til fejlfinding og løsning af problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.



BEMÆRK: Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. Gå til <u>Microsofts supportwebsite</u> for at se de nyeste instruktioner.

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv Genoprettelse i Windows-søgefeltet.
- Klik på Opret et genoprettelsesdrev i søgeresultaterne.
 Vinduet Brugerkontokontrol vises.
- Klik på Ja for at fortsætte.
 Vinduet Genoprettelsesdrev vises.
- 5 Vælg Sikkerhedskopiér filer til genoprettelsesdrevet, og klik på Næste.
- 6 Vælg USB-flashdrevet, og klik på Næste.

Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.

7 Klik på Opret.



8 Klik på Udfør.

Geninstallation af Windows via et USBgenoprettelsesdrev



FORSIGTIG: Denne fremgangsmåde formaterer harddisken og fjerner alle data på din computer. Du skal lave en sikkerhedskopi af data på computeren, inden du starter denne proces.

BEMÆRK: Inden du geninstallerer Windows, skal du sikre dig, at computeren har mere end 2 GB hukommelse og mere end 32 GB ledig plads på harddisken.

- 1 Tilslut USB-genoprettelsesdrevet til computeren.
- **2** Genstart din computer.
- **3** Tryk på F12 når DELL-logoet vises på skærmen, for at åbne startmenuen.

Meddelelsen **Preparing one-time boot menu (Forbereder engangsstartmenu)** vises.

4 Når startmenuen er indlæst, skal du vælge USB-genoprettelsesdrevet under UEFI BOOT (UEFI-start).

Systemet genstarter, og skærmen Choose the keyboard layout (Vælg tastaturlayout) vises.

- **5** Vælg tastaturlayout.
- 6 Vælg Troubleshoot (Fejlfinding) på skærmen Choose an option (Vælg en indstilling).
- 7 Klik på Recover from a drive (Genopret fra et drev).
- 8 Vælg en af følgende muligheder:
 - Just remove my files (Fjern kun mine filer) for at udføre en hurtig formatering.
 - Fully clean the drive (Rens drevet fuldstændigt) for at udføre en komplet formatering.
- 9 Klik på Recover (Genopret) for at starte genoprettelsesprocessen.Dette tager flere minutter, og computeren genstarter under processen.

Visninger

Venstre



1 Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audiooutput.

3 USB 3.0-port

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

4 MicroSD-kortslot

Læser fra, og skriver til microSD-kort.

Højre



1 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofonkombination (headset).

2 USB 2.0-port

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Gbps.

3 Sikkerhedskabelslot

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

Bund



1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand. Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt. Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Strømindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i *Mig og mit Dell* på <u>support.dell.com/</u> <u>manuals</u>.

Display (Skærm)



1 Kamera

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

3 Mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

Specifikationer

Mål og vægt

	med eMMC	med harddisk
Bredde	292 mm	ı (11,50")
Dybde	196 mm (7,72")	
Højde	18,45 mm (0,73") til 19,88 mm (0,78")	20,80 mm (0,82") til 22,23 mm (0,88")
Vægt	1,18 kg (2,60 lb)	1,22 kg (2,69 lb)
	BEMÆRK: Den bærk den bestilte konfigur produktionsvariatione	are pc's vægt afhænger af ation og er.

System Information (Systemoplysninger)

	Inspiron 11–3162
Processor	 Intel Celeron dual core Intel Pentium Quad Core
Chipsæt	Integreret i processor
Memory (Hukommelse)
Slot	Et SODIMM-slot
	BEMÆRK: Hukommelsesmodulslottet er kun tilgængeligt på computere, der leveres med en 2,5" harddisk eller solid-state-drev.
Туре	DDR3L



Hastighed	1.600 MHz
Understøttede konfigurationer	2 GB og 4 GB

Ports and Connectors (Porte og stik)

USB . En USB 2.0-port Audio/Video En USB 3.0-port Audio/Video . En HDMI-port . En HDMI-port . En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination) Internt: . Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort M.2 Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort Communications (Kommunikation) Wireless (Trådløst) . 802.11b/g/n med Bluetooth 4.0 Video Controller Intel HD graphics (Intel HD-grafik) Memory (Hukommelse) Delt systemhukommelse Audio Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudic Pro Højttalere To	Ekstern:	
Audio/Video En HDMI-port En HDMI-port En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination) Internt: M.2 Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort Communications (Kommunikation) Wireless (Trådløst) 802.11b/g/n med Bluetooth 4.0 802.11ac med Bluetooth 4.0 Video Romany (Hukommelse) Delt systemhukommelse Audio Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio Pro Højttalere To 	USB	En USB 2.0-port En USB 3.0-port
Audio/Video - En HDMI-port En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination) Internt: M.2 Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort Communications (Kommunikation) Wireless (Trådløst) Video Controller Intel HD graphics (Intel HD-grafik) Memory (Hukommelse) Delt systemhukommelse Audio Controller Intel KALC3234 med Waves MaxxAudio Pro Højttalere To		
En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination) M.2 Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth- kombinationskort Communications (Kommunikation) Wireless (Trådløst) · 802.11b/g/n med Bluetooth 4.0 · 802.11ac med Bluetooth 4.0 · 802.11ac med Bluetooth 4.0 · 802.11ac med Bluetooth 4.0 · Boz.11ac med Bluetooth 4.0 · Bo	Audio/Video	• En HDMI-port
Internt: Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort M.2 Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort Communications (Kommunikation) Sold and a state and a sta		 En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)
M.2 Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort Communications (Kommunikation) Wireless (Trådløst) 802.11b/g/n med Bluetooth 4.0 Video Controller Intel HD graphics (Intel HD-grafik) Memory (Hukommelse) Delt systemhukommelse Audio Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudic Pro Højttalere To	Internt:	
Communications (Kommunikation)Wireless (Trådløst). 802.11b/g/n med Bluetooth 4.0 . 802.11ac med Bluetooth 4.0VideoControllerIntel HD graphics (Intel HD-grafik) Delt systemhukommelseAudioControllerRealtek ALC3234 med Waves MaxxAudio ProAugitalereTo	M.2	Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth- kombinationskort
Wireless (Trådløst). 802.11b/g/n med Bluetooth 4.0 . 802.11ac med Bluetooth 4.0VideoControllerIntel HD graphics (Intel HD-grafik) Delt systemhukommelseAudioControllerRealtek ALC3234 med Waves MaxxAudio ProHøjttalereTo	Communications (Kommunikation)
VideoControllerIntel HD graphics (Intel HD-grafik)Memory (Hukommelse)Delt systemhukommelseAudioControllerRealtek ALC3234 med Waves MaxxAudio ProHøjttalereTo	Wireless (Trådløst)	802.11b/g/n med Bluetooth 4.0802.11ac med Bluetooth 4.0
ControllerIntel HD graphics (Intel HD-grafik)Memory (Hukommelse)Delt systemhukommelseAudioRealtek ALC3234 med Waves MaxxAudio ProHøjttalereTo	Video	
Memory (Hukommelse) Delt systemhukommelse Audio Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio Pro Højttalere To	Controller	Intel HD graphics (Intel HD-grafik)
Audio Controller Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudic Pro Højttalere To	Memory (Hukommelse)	Delt systemhukommelse
ControllerRealtek ALC3234 med Waves MaxxAudic ProHøjttalereTo	Audio	
Højttalere To	Controller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudic Pro
	Højttalere	То

DK

Udgang

Mikrofon

Volumenkontroller

Opbevaring

Interface

Harddisk

· Middel 2 W

Spids 2,5 W

Enkelt mikrofon

Genvejstaster til mediestyring

SATA 6 Gbps

- En 2,5" harddisk
- Et 2,5" Solid-state-drev (SSD)
- Et integreret eMMC (indlejret i MultiMediaCard)

BEMÆRK: Afhængig af den konfiguration du har bestilt, vil din computer enten understøtte harddisk, solid-state-drev eller eMMC.

Mediekortlæser

Type Understøttede kort Et microSD-kortslot

- SD (Secure Digital)
- SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
- SD-kort med udvidet kapacitet (SDXC)

Tastatur

Type Genvejstaster Chiclet-tastatur

Nogle af tasterne på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative karakterer eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive den alternative karakter, tryk på



Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner, tryk på Fn og den ønskede tast.

BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion af genvejstasterne ved at trykke på Fn+Esc, eller ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) in systeminstallationsmenuen.

Tastaturgenveje

Kamera

Opløsning

- Still-billede: 0,92 megapixel
- Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal betragtningsvinkel

74 grader

Touchpad (Berøringsplade)

Opløsning

- Vandret: 1940
- Lodret: 1040

Mål

- Bredde: 100 mm (3,93")
- · Højde: 55 mm (2,16")

Strømadapter

Type45 WIndgangsspænding100 VAC-240 VACLysnetfrekvens50 Hz-60 Hz

Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde	 Drift: 0°C til 40°C (32°F til 104°F) Opbevaring: -40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

Batteri

2 celler prismatisk (32 Watt-timer)
0,186 kg (0,41 lb)
7,6 VDC
4 timer
Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
300 afladnings-/opladningscyklusser
0°C til 35°C (32°F til 95°F)
–40°C til 65°C (–40°F til 149°F)
CR-2032
272,30 mm (10,72")
62,40 mm (2,46")
6,92 mm (0,27")



Display (Skærm)

Туре	11,6" HD WLED
Opløsning (maksimum)	1366 x 768
Pixelafstand	0,2265 mm
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader
Kontrolelementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster
Kontrolelementer Mål:	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster
Kontrolelementer Mål: Højde	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster 168,50 mm (6,60")
Kontrolelementer Mål: Højde Bredde	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster 168,50 mm (6,60") 268,50 mm (10,57")
Kontrolelementer Mål: Højde Bredde Diagonalt	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster 168,50 mm (6,60") 268,50 mm (10,57") 294,64 mm (11,60")

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau:G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	–40°C til 65°C (–40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke- kondenserende)	0% til 95% (ikke- kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	–15,2 m til 3048 m (–50 ft til 10.000 ft)	–15,2 m til 10.668 m (–50 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

Tastaturgenveje

DK

Ikoner	Beskrivelse
F1 «x	Slå lyden fra
F2 (Formindske lydstyrke
F3 (1)	Forøge lydstyrke
F4	Afspille forrige nummer/ kapitel
F5 II	Afspille/Pause
F6	Afspille næste nummer/ kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søge
F11 *	Formindske lysstyrke
F12 *	Forøg lysstyrke
Fn + B	Pause/Skifte
Fn + Esc a	Tænder/slukker for FN- tastlås
Fn + Insert	Slumre
	Slå trådløst fra/til
Fn + S	Skifte scroll lock

lkoner		Beskrivelse
	Fn + R	Systemanmodning
		Åbner programmenuen
	Fn + End →	Slut
	Fn + ← Home	Hjem
	Fn + ^{PgUp}	Page Up
	Fn + JPgDn	Page Down

X

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og servicer ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

www.dell.com

Information om Dells produkter og services

Dell Help & Support app

Kom i gang-app

Åbner hjælp i Windows 10

Online-hjælp til operativsystem

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpeblogs, drivere, software-opdateringer, osv.

Lær dit operativsystem at kende, installation og brug af din computer, sikkerhedskopiering af data, diagnosticering, osv. l Windows-søgning, skriv **Hjælp og** support, og tryk på **Enter**.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

www.dell.com/support

Se Me and My Dell (Mig og mit Dell) på www.dell.com/support/manuals.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se <u>www.dell.com/contactdell</u>.





BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.