Inspiron 11 3000 Configurazione e specifiche



Modello computer: Inspiron 11-3162 Modello normativo: P24T Tipo normativo: P24T001

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza



N.B.: un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.



ATTENZIONE: Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.



AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Copyright © 2017 Dell Inc. o delle sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue sussidiarie. Gli altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

2017-09

Rev. A01

Sommario

Impostare il computer	5
Creare l'unità USB di ripristino per Windows	
Reinstallazione di Windows con un'unità di ripristino USB	8
Visto	10
Sinistra	10
	10 10
Page	10
Dase	۱۱ 10
Schenno	IZ
Specifiche	13
Dimensioni e peso	
System Information (Informazioni di sistema)	13
Memoria	13
Porte e connettori	14
Comunicazioni	14
Video	14
Audio	14
Archiviazione	15
Lettore di schede multimediali	
Tastiera	
Fotocamera	16
Touchpad	
Adattatore alimentazione	
Batteria	
Schermo	
Ambiente del computer	

Tasti di scelta rapida della tastiera	20
Come ottenere assistenza e contattare Dell	22
Risorse di self-help	
Come contattare Dell	

Impostare il computer

1 Collegare l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di accensione.





Completare l'installazione del sistema operativo. 2

Per Windows:

a) Effettuare la connessione a una rete.

Let's get connected
Pick a network and go online to finish setting up this device.
Connections
P Network Connected
Wi-Fi
۲
(C. martin address) when
• (7)
la
Skip this step
G



N.B.: per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

b) Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un nuovo account.

Make it yours	
Your Microsoft account opens a world of benefits. Learn more	
Email or phone	
Password	
Forgot my password	
No account? Create one!	
Microsoft privacy statement	
metoson privacy statement	
	Sign in

Per Ubuntu:

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

3 Individuare le applicazioni Dell in Windows.

N.B.: Microsoft Windows 10 S è supportato solo sui computer dotati di processore Intel Celeron con 32 GB di storage.

Se il computer non esegue il sistema operativo Microsoft Windows 10 S e non ci sono applicazioni Dell disponibili, è possibile scaricarle da <u>Microsoft Store</u>.



N.B.: Le applicazioni Dell saranno presto disponibili su Microsoft Store.

Tabella 1. Individuare le applicazioni di Dell



Registrare il computer

Guida di Dell e supporto tecnico







SupportAssist: controllo e aggiornamento del computer

4 Creare l'unità di ripristino per Windows.

N.B.: Si consiglia di creare un'unità di ripristino in modo per individuare e risolvere i problemi che possono verificarsi con Windows.

Per ulteriori informazioni, vedere <u>Creazione di un'unità di ripristino USB per</u> <u>Windows</u>.

Creare l'unità USB di ripristino per Windows

Dell consiglia di creare un'unità di ripristino per individuare e risolvere i problemi che possono verificarsi con Windows. Per creare l'unità di ripristino è necessaria un'unità di memoria Flash USB vuota con una capacità minima di 16 GB.



N.B.: La procedura riportata di seguito può variare a seconda della versione di Windows installata. Visitare il <u>sito Web del supporto Microsoft</u> per le istruzioni più recenti.

- 1 Collegare l'unità memoria flash USB al computer.
- 2 In Windows Search digitare Ripristino.
- Nei risultati della ricerca fare clic su Crea un'unità di ripristino.
 Viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente.
- Fare clic su Sì per continuare.
 Verrà visualizzata la finestra Unità di ripristino.
- 5 Selezionare Esegui il backup dei file di sistema nell'unità di ripristino e fare clic Avanti.
- 6 Selezionare l'unità flash USB e fare clic su Avanti. Viene visualizzato un messaggio che indica che tutti i dati nell'unità flash USB verranno eliminati.
- 7 Fare clic su Crea.



N.B.: Il completamento di questa procedura potrebbe richiedere alcuni minuti.

8 Fare clic su Fine.

Reinstallazione di Windows con un'unità di ripristino USB



ATTENZIONE: Con questa procedura viene formattato il disco rigido e vengono rimossi tutti i dati presenti nel computer. Prima di iniziare, eseguire il backup dei dati sul computer.

U

N.B.: Prima di reinstallare Windows, verificare che il computer abbia più di 2 GB di memoria e più di 32 GB di storage disponibili.

- 1 Collegare l'unità di ripristino USB al computer.
- 2 Riavviare il computer.
- **3** Premere F12 quando viene visualizzato il logo Dell sullo schermo per accedere al menu di avvio.

Viene visualizzato un messaggio di preparazione del menu di avvio singolo.

4 Una volta caricato il menu di avvio, selezionare il dispositivo USB di ripristino in **AVVIO UEFI**.

Il sistema si riavvia e viene visualizzata la schermata Scegli il layout di tastiera.

- **5** Selezionare il layout di tastiera desiderato.
- 6 Nella schermata Scegli un'opzione fare clic su Risoluzione problemi.
- 7 Fare clic su **Ripristina da un'unità**.
- 8 Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Rimuovi solo i miei file personali per effettuare una formattazione veloce.
 - Esegui pulizia completa dell'unità per effettuare una formattazione completa.
- 9 Fare clic su **Ripristina** per avviare il processo di ripristino.

Questa operazione potrebbe richiedere qualche minuto e il computer verrà riavviato.

Viste

Sinistra



1 Porta dell'adattatore di alimentazione

Collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer e caricare la batteria.

2 porta HDMI

Collegare un televisore o un altro dispositivo con ingresso HDMI. Fornisce output video e audio.

3 Porta USB 3.0

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione e stampanti. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

4 Slot per schede microSD

Consente di leggere da e scrivere su schede microSD.

Lato destro



1 Porta per cuffia auricolare

Collegare una cuffia, un microfono o una cuffia auricolare (cuffia e microfono combinati).

2 Porta USB 2.0

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps.

3 Slot per cavo di sicurezza

Collegare un cavo di sicurezza per evitare movimenti non autorizzati del computer.

Base



1 Area per clic con pulsante sinistro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante sinistro del mouse.

2 Touchpad

Scorrere il dito sul touchpad per muovere il puntatore del mouse. Toccare per fare clic con il pulsante sinistro e toccare con due dita per fare clic con il pulsante destro.

3 Area per clic con pulsante destro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante destro del mouse.



4 Pulsante di alimentazione

Premere questo pulsante per accendere il computer se è spento, in stato di sospensione o in stato di ibernazione.

Premere per mettere il computer in stato di sospensione se è acceso. Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.



N.B.: È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia. Per maggiori informazioni, consultare *Me and My Dell* all'indirizzo <u>www.dell.com/support/</u><u>manuals</u>.

Schermo



1 Fotocamera

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video.

2 Indicatore di stato della fotocamera

Si accende quando la fotocamera è in uso.

3 Microfono

Fornisce ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.



Specifiche

Dimensioni e peso

	Con eMMC	Con il disco rigido	
Larghezza	292 mn	292 mm (11,50 pollici)	
Profondità	196 mr	196 mm (7,72 pollici)	
Altezza	18,45 mm (0,73 pollici) a 19,88 mm (0,78 pollici)	20,80 mm (0,82 pollici) a 22,23 mm (0,88 pollici)	
Peso	1,18 kg (2,60 libbre)	1,22 kg (2,69 libbre)	
	N.B.: Il peso del pe della configurazio	ortatile può variare a seconda ne desiderata e della variabilità	

System Information (Informazioni di sistema)

produttiva.

Inspiron 11–3162
Intel Celeron dual coreIntel Pentium quad core
Integrato nel processore
Uno slot SODIMM
N.B.: Lo slot del modulo di memoria è disponibile solo sui computer dotati di unità a stato solido o disco rigido da 2,5 pollici.
DDR3L
1600 MHz

Porte e connettori

Esterna:	
USB	Una porta USB 2.0Una porta USB 3.0
Audio/Video	 Una porta HDMI Una porta per cuffia auricolare (cuffia/microfono combinati)
Interna:	
M.2	Uno slot M.2 per scheda combinata Wi- Fi e Bluetooth
Comunicazioni	
Wireless	Wi-Fi 802.11b/g/n con Bluetooth 4.0Wi-Fi 802,11ac con Bluetooth 4.0
Video	
Controller	Intel HD Graphics
Memoria	Memoria di sistema condivisa
Audio	
Controller	Realtek ALC3234 con Waves MaxxAudio Pro
Altoparlanti	Due
Uscita	• Media: 2 W

D&L

• Di picco: 2,5 W

Microfono

Controlli volume

Archiviazione

Interfaccia

Disco rigido

Microfono singolo

Tasti di controllo multimediale di scelta rapida

SATA 6 Gbps

- Un disco rigido da 2,5 pollici
- Un'unità a stato solido (SSD) da 2,5 pollici
- Una scheda eMMC (embedded MultiMediaCard) integrata

N.B.: A seconda della configurazione ordinata, il computer è in grado di supportare dischi rigidi, unità a stato solido o schede eMMC.

Lettore di schede multimediali

Tipo

Schede supportate

Uno slot per schede microSD

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

Tastiera

Tipo Tasti di scelta rapida Tastiera chiclet (con layout ad isola)

Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere



alternativo, premere MAIUSC e il tasto desiderato. Per eseguire funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato.

N.B.: È possibile impostare il comportamento primario dei tasti di scelta rapida premendo Fn+ESC o modificando il comportamento dei tasti di funzione nel programma di installazione del sistema.

Tasti di scelta rapida della tastiera

Fotocamera

Risoluzione

- Immagine fissa: 0,92 megapixel •
- Video: 1280 x 720 (HD) a 30 fps • (massimo)

Angolo di visualizzazione diagonale

Touchpad

Risoluzione

- Orizzontale: 1940
- Verticale: 1040 .

74 gradi

Dimensioni

- Larghezza: 100 mm (3,93 pollici)
- Altezza: 55 mm (2,16 pollici)

Adattatore alimentazione

Tipo 45 W Tensione d'ingresso 100 V c.a.-240 V c.a. Frequenza d'entrata 50 Hz-60 Hz

Corrente d'ingresso (massima)	1,30 A
Corrente di uscita (continua)	2,31 A
Tensione nominale di uscita	19,50 V c.c.
Intervallo di temperatura	 In funzione: da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) Archiviazione: da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Batteria

Тіро	Prismatica a 2 celle (32 Whr)
Peso (massimo)	0,186 kg (0,41 libbre)
Tensione	7,6 V c.c.
Tempo di ricarica a computer spento (approssimativo)	4 ore
Autonomia	Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in condizioni di consumo intenso.
Durata (approssimativa)	300 cicli di scarica/ricarica
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
Intervallo di temperatura: archiviazione	Da –40 °C a 65 °C (da –40 °F a 149 °F)
Batteria a bottone	CR-2032
Dimensioni:	
Larghezza	272,30 mm (10,72 pollici)
Profondità	62,40 mm (2,46 pollici)
Altezza	6,92 mm (0,27 pollici)



Schermo

Тіро	WLED HD da 11,6 pollici
Risoluzione (max.)	1366 x 768
Passo pixel	0,2265 mm
Frequenza d'aggiornamento	60 Hz
Angolo operativo	Da 0 gradi (chiuso) a 135 gradi
Controlli	La luminosità può essere controllata tramite i tasti di scelta rapida
Dimensioni:	
Altezza	168,50 mm (6,60 pollici)
Larghezza	268,50 mm (10,57 pollici)
Diagonale	294,64 mm (11,60 pollici)

Ambiente del computer

Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea: G1 come definito da ISA-S71.04-1985

	In funzione	Archiviazione
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da –40 °C a 65 °C (da – 40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima) *	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo):	110 G [†]	160 G [‡]
Altitudine (massima):	Da –15,2 m a 3.048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da –15,2 m a 10.668 m (da –50 piedi a 35.000 piedi)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

‡ Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando la testina del disco rigido è in posizione di riposo.

Tasti di scelta rapida della tastiera

Icone	Descrizione
F1 «×	Disattivazione dell'audio
F2 🐢	Riduzione del volume
F3 (1)	Aumento del volume
F4 H	Riproduzione brano/ capitolo precedente
F5 ►II	Riproduci/Sospendi
F6	Riproduzione brano/ capitolo successivo
F8	Passaggio a schermo esterno
	Cerca
F11 *	Riduzione della luminosità
F12	Aumento della luminosità
Fn + B	Pausa/Interruzione
Fn + Esc a	Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco
Fn + Insert	Sospensione
$\mathbf{Fn} + \underbrace{\mathbf{PrtScr}}_{\overset{(q)}{\underline{A}}}$	Spegnimento/accensione wireless

lcone		Descrizione
Fn + S		Attivazione/disattivazione BLOC SCORR
	Fn + R	Richiesta di sistema
		Apertura menu applicazioni
	Fn + End→	Fine
	Fn + ← Home	Home
	Fn + ↑PgUp	Pagina precedente
	Fn + ↓PgDn	Pagina successiva

DEL

Come ottenere assistenza e contattare Dell

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:

Informazioni su prodotti e servizi Dell

www.dell.com

App Guida e Supporto tecnico Dell

App Guida introduttiva

Accesso alla guida in Windows 10

Guida in linea per il sistema operativo

Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via

Maggiori informazioni su sistema operativo, installazione e utilizzo del computer, backup dei dati, diagnostica e così via.

Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, visitare il sito Web <u>www.dell.com/contactdell</u>.

In Windows Search, digitare **Guida e supporto tecnico**, quindi premere **Invio**.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

www.dell.com/support

Consultare *II mio Dell e io* all'indirizzo Web <u>www.dell.com/support/manuals</u>.





N.B.: La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.



N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile recuperare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.