Inspiron 11 3000 Kurulum ve Teknik Özellikleri



Bilgisayar Modeli: Inspiron 11-3162 Resmi Model: P24T Resmi Tip: P24T001

Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar



NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar.



DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Telif Hakkı © 2017 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

2017-09

Revizyon A01

İçindekiler

Bilgisayarınızı ayarlamak	5
Windows icin bir USB kurtarma sürücüsü olusturma	a 8
USB kurtarma sürücüsü kullanarak Windows'u yeniden yükleme	8
Görünümler	10
	10
501	10
Sdy	10
	۱۱ 10
EKI al I	IZ
Özellikler	13
Boyutlar ve ağırlık	
Sistem Bilgisi	
Bellek	13
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	14
İletişim	14
Video	14
Audio	14
Depolama	15
Ortam kartı okuyucusu	15
Klavye	15
Kamera	16
Dokunmatik yüzey	16
Güç Adaptörü	16
Pil	17
Ekran	17
Bilgisayar Ortamı	

Klavye kısayolları	19
Vardım alma ve Dell'e başıyıırma	21
Kendi kendine yardım kaynakları	
Dell'e Başvurma	21



Bilgisayarınızı ayarlamak

1 Güç adaptörünü takın ve güç düğmesine basın.



2 İşletim sistemi kurulumu tamamlamak.

Windows İçin:

a) Bir kablosuz ağa bağlanın.

5		
Pick a network and go online	o finish setting up this device.	
Connections		
Network Connected		
Wi-Fi		
(i		
Constraint		
(i. ***		
kip this step		
d.		



NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

b) Microsoft hesabınızda oturum açın ya da yeni bir hesap oluşturun.

Make it yours	
Your Microsoft account opens a world of benefits. Learn more	2
Email or phone	
Password	
Forgot my password No account? Create one!	
Microsoft nivery statement	
microsoft privacy statement	
	Sign in

Ubuntu için:

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

3 Windows'da Dell uygulamalarını bulun.

NOT: Microsoft Windows 10 S, sadece Intel Celeron işlemciyle 32 GB U depolama ile gönderilen bilgisayarlarda desteklenir.

Bilgisayarınız Microsoft Windows 10 S işletim sistemi çalıştırıyor ve herhangi bir Dell uygulaması mevcut Microsoft Mağazası'ndan indirebilirsiniz.



NOT: Dell uygulamaları yakında Microsoft Mağazası'nda yer alacak.

Tablo 1. Dell uygulamalarını bulun.



Bilgisayarınızı kaydedin

Dell Yardım ve Destek







SupportAssist - Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncelleyin

4 Windows için kurtarma sürücüsü oluşturun.



NOT: Windows'da oluşabilecek sorunları gidermek ve çözmek için kurtarma sürücüsü oluşturmanız önerilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Windows için USB kurtarma sürücüsü oluşturma.

Windows için bir USB kurtarma sürücüsü oluşturma

Dell, Windows ile ilgili sorunları belirlemek ve gidermek için bir kurtarma sürücüsü oluşturmanızı önerir. Kurtarma sürücüsünü oluşturmak için en az 16 GB kapasiteye sahip boş bir USB flash sürücü gereklidir.



NOT: Aşağıdaki adımlar yüklü Windows sürümüne bağlı olarak değişebilir. En yeni yönergeler için Microsoft destek sitesine başvurun.

- 1 USB flash sürücüsünü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Windows aramada, Kurtarma yazın.
- Arama sonuçlarında, Kurtarma sürücüsü oluştur'a tıklayın.
 Kullanıcı Hesabi Denetimi penceresi görüntülenir.
- Devam etmek için Evet'i tıklatın.
 Kurtarma Sürücüsü penceresi görüntülenir.
- 5 Sistem dosyalarını kurtarma sürücüsüne yedekle öğesini seçin ve İleri'ye tıklayın.
- 6 USB flash sürücüsü öğesini seçin ve İleri'ye tıklayın. USB flash sürücüsündeki tüm verilerin silineceğini bildiren bir ileti görüntülenir.
- 7 Oluştur'u tıklatın.

NOT: Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

8 Son öğesine tıklayın.

USB kurtarma sürücüsü kullanarak Windows'u yeniden yükleme



DİKKAT: Bu işlem sabit sürücüyü biçimlendirir ve bilgisayarınızdaki tüm verileri siler. Bu göreve başlamadan önce bilgisayarınızdaki verileri yedeklediğinizden emin olun.

IJ

NOT: Windows'u yeniden yüklemeden önce, bilgisayarınızda en az 2 GB bellek ve 32 GB depolama alanı olduğundan emin olun.

- 1 USB kurtarma sürücüsünü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- **3** Önyükleme menüsüne erişmek için ekranda Dell logosu göründükten sonra F12 tuşuna basın.

Bir **Tek seferlik önyükleme menüsü hazırlanıyor** iletisi görüntülenir.

4 Önyükleme menüsü yüklendikten sonra, **UEFI ÖNYÜKLEME** altında USB kurtarma aygıtını seçin.

Sistem yeniden başlatılır ve bir Klavye düzeni seçin ekranı görüntülenir.

- 5 Klavye düzeninizi seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin ekranında, Sorun gider öğesine tıklayın.
- 7 Bir sürücüden kurtar öğesine tıklayın.
- 8 Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - Hızlı bir şekilde biçimlendirmek için Yalnızca dosyalarımı kaldır.
 - Tam biçimlendirme gerçekleştirmek için **Sürücüyü tamamen temizle**.
- 9 Kurtarma işlemini başlatmak için **Kurtar** seçeneğine tıklayın.

Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer ve bilgisayarınız bu işlem sırasında yeniden başlatılır.

Görünümler

Sol



1 Güç adaptörü bağlantı noktası

Bilgisayarınızın güç sağlamak için bir güç adaptörü bağlayın ve aküyü şarj edin.

2 HDMI bağlantı noktası

Bir TV veya HDMI girişi etkin başka bir aygıt bağlayın. Video ve ses çıkışı sağlar.

3 USB 3.0 bağlantı noktası

Depolama aygıtları ve yazıcılar gibi çevre birimlerini bağlayın. 5 Gbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

4 MicroSD kart yuvası

Ortam karlarındaki bilgiyi okur ve yazar.

Sağ



1 Mikrofonlu kulaklık girişi

Bir kulaklık, mikrofon veya bir mikrofonlu kulaklık bağlayın.

2 USB 2.0 bağlantı noktası

Depolama aygıtları ve yazıcılar gibi çevre birimlerini bağlayın. 480 Mbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

3 Güvenlik kablosu yuvası

Tabletinizin izinsiz taşınmasını önlemek için bir güvenlik kablosu bağlayın.

Taban



1 Alana sol tıklatın

Sol tıklama için basın.

2 Dokunmatik yüzey

Fare imlecini hareket ettirmek için parmağınızı dokunmatik yüzeyde hareket ettirin. Sağ tıklamak için simgesine çift tıklayın ve iki parmakla hafifçe vurun.

3 Alana sağ tıklatın

Sağ tıklama için basın.

4 Güç düğmesi

Kapalıysa, uyku durumunda veya hazırda bekletme durumundaysa bilgisayarı açmak için basın.

Bilgisayar açık ise, uyku moduna almak için basın.

Bilgisayarı kapatmaya zorlamak için 4 saniye boyunca basılı tutun.





NOT: Güç Seçenekleri'nde güç düğmesi davranışını özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Support.dell.com/manuals,, sayfasındanMe and My Dell'e bakın.

Ekran



1 Kamera

Görüntülü sohbet yapma, fotoğraf çekme ve video kaydetme olanağı sağlar.

2 Kamera durum ışığı

Kamera kullanımdayken yanar.

3 Mikrofon

Ses kaydı, sesli çağrılar, vb. için ses girişi sağlar.

Özellikler

Boyutlar ve ağırlık

	eMMC ile	Sabit sürücü ile
Genişlik	292 mm (11,50 inç)	
Derinlik	196 mm (7,72 inç)	
Yükseklik	18,45 mm (0,73 inç) 19,88 mm (0,78 inç)	20,80 mm (0,82 inç) 22,23 mm (0,88 inç)
Ağırlık	1,18 kg (2,60 lb)	1,22 kg (2,69 lb)
	NOT: Dizüstü bilgisar yapılandırmaya ve ün değişebilir.	yarınızın ağırlığı, istenen etim çeşitliliğine göre

Sistem Bilgisi

	Inspiron 11–3162
İşlemci	Intel Celeron dual coreIntel Pentium dört çekirdekli
Yonga seti	İşlemciye entegre
Bellek	
Yuva	Bir SODIMM yuvası
	NOT: Bellek modülü yuvası yalnızca 2,5 inç sabit sürücü veya katı hal sürücüsü ile gönderilen bilgisayarlarda kullanılabilir.
Tür	DDR3L
Hız	1600 MHz

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

Harici:	
USB	 Bir USB 2.0 bağlantı noktası Bir adet USB 3.0 bağlantı noktası
Ses/video	 Bir adet HDMI bağlantı noktası Bir adet kulaklık (kulaklık ve mikrofon kombo) bağlantı noktası
Dahili:	
M.2	Wi-Fi ve Bluetooth combo kart için bir adet M.2 yuva
İletişim	
Kablosuz	Bluetooth 4.0 ile 802.11b/g/nBluetooth 4.0 ile 802.11ac
Video	
Denetleyici	Intel HD Grafik
Bellek	Paylaşılan sistem belleği
Audio	
Denetleyici	Realtek ALC3234; Waves MaxxAudio Pro ile birlikte
Hoparlörler	İki
Çıkış	• Ortalama 2 W

• En yüksek 2,5 W

Mikrofon Ses seviyesi denetimleri

Depolama

Arayüz

Sabit sürücü

Tek mikrofon

Ortam denetimi kısayol tuşları

SATA 6 Gb/sn

- · Bir adet 2,5 inç sabit sürücü
- Bir adet 2,5 inç Katı Hal Sürücü (SSD)
- Bir adet tümleşik eMMC (yerleşik MultiMediaCard)

NOT: Sipariş ettiğiniz yapılandırmaya bağlı olarak bilgisayarınız sabit sürücü, katı hal sürücü veya eMMC destekler.

Ortam kartı okuyucusu

Tür

Desteklenen kartlar

Bir adet microSD kart yuvası

- Güvenli Dijital (SD)
- Güvenli Dijital Yüksek Kapasiteli (SDHC)
- SD Genişletilmiş Kapasiteli (SDXC)

Klavye

Tür Kısayol tuşları

'Chiclet' klavye

Klavyenizdeki bazı tuşların üzerinde iki sembol vardır. Bu tuşlar alternatif karakteri yazmak veya ikincil işlevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Alternatif karakteri yazmak için Shift ve istenen tuşuna basın. İkincil işlevleri



gerçekleştirmek için Fn ve istenen tuşuna basın.

U

NOT: Birincil davranışı Fn+Esc'ye basarak ya da Sistem Kurulumunda İşlev Tuşu Davranışını değiştirerek kısayol tuşları tanımlayabilirsiniz.

<u>Klavye Kisayollari</u>

Kamera

Çözünürlük

• Fotoğraf: 0,92 megapiksel

 Video: 30 karede (maksimum) 1280 x 720 (HD)

Köşegen görüntüleme açısı

Dokunmatik yüzey

Çözünürlük

74 derece

- Yatay: 1940
- Dikey: 1040

Boyutlar

- Genişlik: 100 mm (3,93 inç)
- Yükseklik: 55 mm (2,16 inç)

Güç Adaptörü

Tür	45 W
Giriş voltajı	100 VAC-240 VAC
Giriş frekansı	50 Hz-60 Hz
Giriş akımı (maksimum)	1,30 A
Çıkış akımı (sürekli)	2,31 A
Dereceli çıkış voltajı	19,50 VDC

Pil	
Tür	2 hücreli prizmatik (32 WHr)
Ağırlık (maksimum)	0,186 kg (0,41 lb)
Voltaj	7,6 VDC
Bilgisayar kapalı durumdayken şarj süresi (yaklaşık)	4 saat
Çalışma süresi	Çalışma şartlarına göre farklılık gösterir ve yoğun güç harcayan bazı koşullarda önemli ölçüde azalabilir.
Kullanım ömrü (yaklaşık)	300 boşalma/şarj döngüsü
Sıcaklık aralığı: Çalışma	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)
Sıcaklık aralığı: Depolama	–40°C ila 65°C arası (–40°F ila 149°F arası)
Düğme pil	CR-2032
Boyutlar:	
Genişlik	272,30 mm (10,72 inç)
Derinlik	62,40 mm (2,46 inç)
Yükseklik	6,92 mm (0,27 inç)

•

Çalışma: 0°C ila 40°C arasında (32°F ila 104°F arasında)

• Depolama: -40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)

Ekran

Sıcaklık aralığı

Tür	11,6 inç HD WLED
Çözünürlük (maksimum)	1366 x 768
Piksel aralığı	0,2265 mm
Yenileme hızı	60 Hz
Çalışma açısı	0 derece (kapalı) - 135 derece



Denetimler	Parlaklık, kısayol tuşlarını kullanarak kontrol edilebilir
Boyutlar:	
Yükseklik	168,50 mm (6,60 inç)
Genişlik	268,50 mm (10,57 inç)
Diyagonal	294,64 mm (11,60 inç)

Bilgisayar Ortamı

Havadan geçen madde düzeyi: ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

	Çalışma	Depolama
Sıcaklık aralığı	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)	–40°C ila 65°C arası (– 40°F ila 149°F arası)
Bağıl nem (en yüksek)	%10 ila %90 (yoğuşmasız)	0% ila 95% arasında (yoğuşmasız)
Titreşim (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Darbe (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Yükseklik (en çok):	–15,2 m - 3048 m (–50 ft - 10.000 ft)	–15,2 m - 10.668 m (–50 fit - 35.000 fit)

* Kullanıcı ortamını uyaran rastgele titreşim tayfı kullanılarak ölçülmüştür.

†, sabit sürücü kullanımda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanarak ölçülmüştür.

‡ Sabit sürücü kafası sabit durma konumunda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanarak ölçülmüştür.

Klavye kısayolları

Simgeler	Açıklama
F1 «×	Sesi kapat
F2 🐢	Sesi seviyesini azalt
F3 (1)	Ses seviyesini arttır
	Önceki parçayı/bölümü çal
F5 ►II	Oynat/Duraklat
F6	Sonraki parçayı/bölümü çal
F ⁸ Z	Harici ekrana geçiş yap
F ⁹ p	Arama
F11 *	Parlaklığı azalt
F12	Parlaklığı arttır
Fn + B	Pause/Break
Fn + Esc a	Fn tuş kilidini aç/kapa
Fn + Insert	Uyku
	Kablosuz ağı aç/kapa
Fn + S	Scroll lock aç/kapa

Simgeler	Açıklama
Fn + R	Sistem isteği
Fn + Ctrl	Açık uygulama menüsü
Fn + End →	End
Fn + Home	Ana sayfa
Fn + ↑PgUp	Page Up
Fn + ↓PgDn	Page Down

DØL

Yardım alma ve Dell'e başvurma

Kendi kendine yardım kaynakları

Bu çevrimiçi kendi kendine yardım kaynaklarını kullanarak Dell ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve yardım alabilirsiniz:

www.dell.com

Dell ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgiler

Dell Yardım ve Destek uygulaması

Başlarken uygulaması

Windows 10'da yardıma erişme

İşletim sistemi için çevrimiçi yardım

Sorun giderme bilgileri, kullanım kılavuzları, kurulum talimatları, ürün özellikleri, teknik yardım blog'ları, sürücüler, yazılım güncelleştirmeleri, vb.

İşletim sisteminiz, bilgisayarınızın kurulumu ve kullanımı, veri yedekleme, tanılama vb. ile ilgili bilgi edinin. Windows arama alanına **Yardım ve Destek** yazın ve **Enter** tusuna basın.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

www.dell.com/support

www.dell.com/support/manuals adresindeki *Ben ve Dell Bilgisayarım* bölümüne bakın.

Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell ile irtibat kurmak için <u>www.dell.com/contactdell</u> adresini ziyaret edin.



NOT: Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişir ve bölgenizde bazı hizmetler verilemiyor olabilir.







NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, iletişim bilgilerini satın alım faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.