Inspiron 15 5000 2-en-1

Caractéristiques et configuration

Modèle réglementaire: P58F Type réglementaire: P58F001 Mars 2021 Rév. A01



Remarques, précautions et avertissements

(i) **REMARQUE :** Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.

PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2016 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des États-Unis et des autres pays. Dell et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

Table des matières

Chapitre 2: Créez un lecteur de récupération USB pour Windows	6
Réinstallez Windows à l'aide d'un lecteur de récupération USB	6
Chapitre 3: Vues	
Avant	
Gauche	
Droite	9
Socle	
Affichage	
Partie inférieure	
Modes	
Chapitre 4: Spécifications	
Modèle de l'ordinateur	14
Dimensions et poids	
Informations système	
Système d'exploitation	
Mémoire	
Ports et connecteurs	
Vidéo	
Audio	
Stockage	
Lecteur de carte mémoire	
Affichage	
Clavier	
Webcam	17
Pavé tactile	17
Batterie	
Adaptateur secteur	
Communications	
Module sans fil	
Environnement de l'ordinateur	
Chapitre 5: Raccourcis clavier	

Configurez votre ordinateur

1. Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation.



- 2. Terminez la configuration du système d'exploitation. Pour Windows
 - a. Activez la sécurité et les mises à jour de Dell.



b. Connectez-vous à un réseau sans fil

TJ Sources
A second

c. Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un nouveau compte.

	Or create a new account
someone@example.com	Use your favorite email address or phone
Password	number, or make a new email address.
Here's why	
Here's why To download new apps and games, you need t	o sign in. Your Microsoft account helps us make your
	to an union info if any things have none to this Of
experience just right for you, and helps you re-	tore your more anyoning nappens to this PC.

Pour Ubuntu :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

3. Découvrez les fonctionnalités Dell sur votre bureau.

	Enregistrez votre ordinateur
	Aide et assistance Dell
~	SupportAssist - Vérifiez et mettez à jour votre ordinateur

Créez un lecteur de récupération USB pour Windows

Créez un lecteur de récupération pour dépanner et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avec Windows. Pour créer le lecteur de récupération, vous devez utiliser un lecteur Flash USB vide disposant d'une capacité minimale de 16 Go.

(i) **REMARQUE** : Cette opération peut prendre jusqu'à une heure.

() **REMARQUE :** Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de la version de Windows installée. Reportez-vous au site de support Microsoft pour obtenir les instructions les plus récentes.

- 1. Connectez le lecteur Flash USB à votre ordinateur.
- 2. Dans la Recherche Windows, saisissez Recovery (Récupération).
- **3.** Dans les résultats de la recherche, cliquez sur **Create a recovery drive**. L'écran **User Account Control** s'affiche.
- Cliquez sur Yes pour continuer. La fenêtre Recovery Drive s'affiche.
- 5. Sélectionnez Back up system files to the recovery drive et cliquez sur Next.
- 6. Sélectionnez USB flash drive et cliquez sur Next.

Un message s'affiche, indiquant que toutes les données présentes sur le lecteur Flash USB seront effacées.

- 7. Cliquez sur Create.
- 8. Cliquez sur Finish.

Pour en savoir plus sur la réinstallation de Windows avec un lecteur de récupération USB, voir la section *Dépannage* du *Manuel de maintenance* de votre produit sur www.dell.com/support/manuals.

Sujets :

Réinstallez Windows à l'aide d'un lecteur de récupération USB

Réinstallez Windows à l'aide d'un lecteur de récupération USB

PRÉCAUTION : Cette procédure formate le disque dur et supprime toutes les données de votre ordinateur. Assurezvous de sauvegarder les données contenues dans votre ordinateur avant de commencer cette tâche.

REMARQUE : Avant de réinstaller Windows, assurez-vous que votre ordinateur dispose de plus de 2 Go de mémoire et de plus de 32 Go d'espace de stockage.

REMARQUE : Ce processus peut prendre jusqu'à une heure et entraîner le redémarrage de votre ordinateur au cours du processus de récupération.

- 1. Connectez le lecteur de récupération USB à votre ordinateur.
- 2. Redémarrez votre ordinateur.
- Appuyez sur « F12 » lorsque le logo Dell s'affiche à l'écran pour accéder au menu de démarrage. Un message Preparing one-time boot menu (Préparation du menu de démarrage ponctuel) s'affiche.
- 4. Après le chargement du menu de démarrage, sélectionnez le périphérique USB de récupération sous UEFI BOOT (DÉMARRAGE UEFI).
 - Le système redémarre et l'écran Choose the keyboard layout (Choisir la disposition du clavier) s'affiche.
- 5. Sélectionnez la disposition de clavier de votre choix.
- 6. Sur l'écran Choose an option (Choisir une option), sélectionnez Troubleshoot (Dépanner).
- 7. Cliquez sur Recover from a drive (Restaurer depuis un lecteur).

8. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Choisissez Just remove my files (Supprimer mes fichiers) pour effectuer un formatage rapide.
- Sélectionnez Fully clean the drive (Nettoyer complètement le lecteur) pour effectuer un formatage complet.
- 9. Cliquez sur **Recover (Récupérer)** pour entamer la procédure de récupération.



Sujets :

- Avant
- Gauche
- Droite
- Socle
- Affichage
- Partie inférieure
- Modes

Avant



Indique l'état de charge de la batterie ou l'activité du disque dur.

1

REMARQUE : Appuyez sur Fn+H pour sélectionner le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie ou le voyant d'activité du disque dur.

Voyant d'activité du disque dur

S'allume lorsque l'ordinateur lit ou écrit sur le disque dur.

Voyant d'état de l'alimentation

Indique l'état de charge de la batterie et de l'alimentation.

Blanc fixe : l'adaptateur d'alimentation est branché et la batterie est chargée à plus de 5 %.

Orange : l'ordinateur fonctionne sur batterie et la batterie est chargée à moins de 5 %.

Désactivé

- L'adaptateur d'alimentation est branché et la batterie est complètement chargée.
- L'ordinateur fonctionne sur batterie et la batterie est chargée à plus de 5 %.
- L'ordinateur est en état de veille, de veille prolongée ou hors tension.

Gauche



1. Port de l'adaptateur secteur

Permet de brancher un adaptateur secteur pour alimenter l'ordinateur en courant électrique et charger la batterie.

2. Port HDMI

Connectez un téléviseur ou un autre périphérique HDMI. Fournit une sortie vidéo et audio.

3. Port USB 3.0 avec PowerShare

Connectez des périphériques de stockage et des imprimantes. Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

PowerShare permet de charger les périphériques USB même lorsque l'ordinateur est éteint.

- () **REMARQUE :** Si votre ordinateur est éteint ou en veille prolongée, vous devez connecter l'adaptateur d'alimentation pour charger vos périphériques à l'aide du port PowerShare. Vous devez activer cette fonction dans le programme de configuration du BIOS.
- **REMARQUE :** Certains périphériques USB peuvent ne pas se charger quand l'ordinateur est éteint ou en état de veille. Dans ce cas, allumez l'ordinateur pour charger le périphérique.

4. Port USB 3.0

Connectez des périphériques de stockage et des imprimantes. Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

5. port casque

Connecter un casque, un microphone, ou un casque (combiné du casque et du microphone).

Droite



1. Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur s'il est éteint ou en état de veille.

Si l'ordinateur est sous tension, appuyez sur ce bouton pour le mettre en état de veille.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour forcer l'arrêt de l'ordinateur.

(i) **REMARQUE**: Vous pouvez personnaliser les options du bouton d'alimentation dans Options d'alimentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Mon Dell et moi* sur www.dell.com/support/manuals.

2. Boutons de contrôle du volume

Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.

3. Lecteur de carte mémoire

Permet de lire et d'écrire des données sur des cartes mémoire.

4. Port USB 2.0

Connectez des périphériques de stockage et des imprimantes. Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s.

5. Passage de câble de sécurité

Permet de connecter un câble de sécurité pour empêcher les déplacements non autorisés de votre ordinateur.

Socle



1. Zone de clic gauche

Appuyez pour effectuer un clic gauche.

2. Pavé tactile

Déplacez votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur de la souris. Appuyez avec un seul doigt pour effectuer un clic gauche et avec deux doigts pour un clic droit.

3. Zone de clic droit

Appuyez pour effectuer un clic droit.

Affichage



1. microphone gauche

Fournit une entrée son numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

2. Émetteur infrarouge (en option)

Émet des rayons infrarouges, ce qui permet à la caméra infrarouge de percevoir la profondeur et suivre les mouvements.

3. Caméra infrarouge (en option)

Vous permet le chat vidéo, la prise de photos et l'enregistrement de vidéos. La fonctionnalité de perception de la profondeur optimise la sécurité en cas de couplage avec Windows Hello.

4. Webcam

Vous permet le chat vidéo, la prise de photos et l'enregistrement de vidéos.

5. Voyant d'état de la caméra

S'allume lorsque la caméra est en cours d'utilisation.

6. microphone droit

Permet de capturer du son numérique pour effectuer des enregistrements audio, passer des appels vocaux, etc.

7. Emplacement du numéro de service

Le numéro de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.

Partie inférieure



1. Haut-parleur gauche

Fournit une sortie audio.

2. Étiquette du numéro de série

Le numéro de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.

3. Haut-parleur droit

Fournit une sortie audio.

Modes

Ordinateur portable



Tablette



Support



Tente



Spécifications

Sujets :

- Modèle de l'ordinateur
- Dimensions et poids
- Informations système
- Système d'exploitation
- Mémoire
- Ports et connecteurs
- Vidéo
- Audio
- Stockage
- Lecteur de carte mémoire
- Affichage
- Clavier
- Webcam
- Pavé tactile
- Batterie
- Adaptateur secteur
- Communications
- Environnement de l'ordinateur

Modèle de l'ordinateur

Tableau 1. Modèle de l'ordinateur

Modèle de l'ordinateur	Inspiron 15-5578
------------------------	------------------

Dimensions et poids

Hauteur	20,20 mm (0,80 pouces)
Largeur	380,90 mm (15 pouces)
Profondeur	253,10 mm (9,96 pouces)
Poids (maximal)	2,09 kg (4,61 lb)
	() REMARQUE : le poids de votre ordinateur portable varie en fonction de la configuration commandée et de divers facteurs liés à la fabrication.

Informations système

Modèle de l'ordinateur	Inspiron 15-5578
Processeur	Intel Core i3/i5/i7 de 7e générationIntel Celeron Dual Core

	Intel Pentium Dual Core
Chipset (jeu de puces)	Intégré au processeur

Système d'exploitation

Tableau 2. Système d'exploitation

Systèmes d'exploitation pris en charge	Ubuntu
	Windows 10 Pro Standard
	Windows 10 Famille Standard
	Windows 10 Famille Plus

Mémoire

Emplacements	deux emplacements SO-DIMM
Туре	DDR4 double canal
Vitesse	2133 MHz
Configurations prises en charge	4 Go, 8 Go, 12 Go et 16 Go.

Ports et connecteurs

Externes :	
USB	Un port USB 3.0 avec PowerShareUn port USB 3.0Un port USB 2.0
Audio/vidéo	 un port HDMI Un port de casque (combiné casque et micro)
Internes :	

Emplacement au format M.2	Un emplacement au format M.2 pour carte combinée Wi-Fi et
	Bluetooth

Vidéo

Contrôleur	Intel HD Graphics 610 – Intel Celeron et Pentium
	 Intel HD Graphics 620 – Intel Core i3/i5/i7
	 Intel Iris Graphics 640 – Intel Core i7
Mémoire	Mémoire système partagée

Audio

Contrôleur	Realtek ALC3253 avec MaxxAudio Pro par Waves
Haut-parleurs	Deux

Sortie	 Moyenne : 2 W Maximale : 2,5 W
Microphone	Microphones numériques intégrés à la caméra
Réglages du volume	Touches de contrôle multimédia et boutons de contrôle du volume

Stockage

Interface	SATA 6 Gbit/s
Disque dur	Un disque de 2,5 pouces
Disque SSD	Un disque de 2,5 pouces

Lecteur de carte mémoire

Туре	Un logement de carte SD
Cartes compatibles	la carte SD

Affichage

Туре	Écran tactile 15,6 pouces Full HD
Résolution (maximum)	1920 x 1080
Pas de pixel	0,17925 mm
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Angle de fonctionnement	de 0 degré (fermé) à 360 degrés
Angle de visualisation	160 degrés
Commandes	La luminosité peut être contrôlée à l'aide de raccourcis clavier
Hauteur	193,59 mm (7,62 pouces)
Largeur	344,16 mm (13,55 pouces)
Diagonale	396,24 mm (15,60 pouces)

Clavier

Туре	Clavier rétro-éclairéClavier standard
Les touches de raccourci	Certaines touches de votre clavier ont deux symboles imprimés dessus. Ces touches peuvent être utilisées pour saisir des caractères alternatifs ou disposent de fonctions secondaires. Pour saisir ces caractères alternatifs, appuyez sur Majuscule (Maj) et la touche désirée. Pour accéder aux fonctions secondaires, appuyez sur Fonction (Fn) et la touche désirée. () REMARGUE : Vous pouvez modifier le comportement principal de ces touches en appuyant sur Fn+Échap ou en changeant Comportement des touches de fonction dans le programme de configuration du système.

|--|

Webcam

Résolution	 Image fixe : 0,92 mégapixel Vidéo : 1280 x 720 (HD) à 30 ips
Angle de vue diagonal	740

Pavé tactile

Résolution	Horizontale : 1260Verticale : 960
Dimensions	Hauteur : 80 mm (3,15 pouces)Largeur : 105 mm (4,13 pouces)

Batterie

Туре	Batterie lithium-ion intelligente 3 cellules (42 Wh)
Dimension : largeur	97,15 mm (3,82 pouces)
Dimension : profondeur	184,15 mm (7,25 pouces)
Dimension : hauteur	5,90 mm (0,23 pouce)
Poids (maximal)	0,20 kg (0,44 lb)
Tension	11,40 VCC
Durée de fonctionnement	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.
Durée de vie (approximative)	300 cycles de charge/décharge
Plage de températures (en fonctionnement)	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)
Plage de températures : stockage	De –40 °C à 65 °C (de –40 °F à 149 °F)
Pile bouton	CR-2032

Adaptateur secteur

Туре	45 W/65 W
Tension d'entrée	100 VCA à 240 VCA
Fréquence en entrée	50 Hz à 60 Hz
Courant d'entrée (maximal)	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Courant de sortie (en continu)	2,31 A/3,34 A
Tension de sortie nominale	19,50 VCC
Plage de températures (en fonctionnement)	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
Plage de températures : stockage	-40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Communications

Sans fil	• Wi-Fi 802.11 ac
	Bluetooth 4.0
	Bluetooth 4.1 (en option)
	• Miracast
	Intel WiDi

Module sans fil

Tableau 3. Caractéristiques du module sans fil

Туре	Intel 3165	QCA61x4A (DW1820)
Taux de transfert	Jusqu'à 433 Mbit/s	Jusqu'à 867 Mbit/s
Bandes de fréquence prises en charge	Bibande (2,4 GHz et 5 GHz)	Bibande (2,4 GHz et 5 GHz)
Chiffrement	 WEP 64 bits et 128 bits CKIP TKIP AES-CCMP 	 WEP 64 bits et 128 bits CKIP TKIP AES-CCMP

Environnement de l'ordinateur

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

	En fonctionnement	Stockage
Plage de températures	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	10 à 90 % (sans condensation)	De 0 % à 95 % (sans condensation)
Vibrations (maximales)*	0,66 Grms	1,30 Grms
Choc (maximal)	110 G [†]	160 G [‡]
Altitude (maximale)	de -15,20 m à 3 048 m (-50 pieds à 10 000 pieds)	De -15,20 m à 10 668 m (de -50 pieds à 35 000 pieds)

* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesurées en utilisant une impulsion semi-sinusoïdale de 2 ms lorsque le disque dur est en cours d'utilisation.

‡ Mesuré en utilisant une impulsion semi-sinusoïdale de 2 ms lorsque la tête de lecture du disque dur est en position de repos.

Raccourcis clavier

Touches	Description
F1 dx	Désactiver le son
F2 🔹	Diminuer le volume
F3 📢	Augmenter le volume
F4	Lire le morceau ou le chapitre précédent
F5 ▶Ⅱ	Lire/Pause
F6	Lire le morceau ou le chapitre suivant
F8	Basculer vers un moniteur externe
F9 ۶	Rechercher
F10	Allumer/éteindre le rétro-éclairage du clavier
F11 *	Diminuer la luminosité
F12 *	Augmenter la luminosité
Fn + PrtScr	Activer/Désactiver le sans fil
Fn + S	Activer/désactiver l'arrêt du défilement
Fn + Esc	Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn + B	Pause/Arrêter
Fn + Insert	Sleep (Veille)
Fn + R	Requête Système (SysReq)
Fn + Ctrl	Ouvrir le menu des applications
Fn + H	Basculer du voyant d'état de la batterie et de l'alimentation au voyant d'activité du disque dur
Fn + -Home	Accueil
Fn + End \rightarrow	Fin
Fn + ↑PgUp	Page précédente

Touches	Description
Fn + ↓ PgDn	Page suivante

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 4. Ressources d'aide en libre-service

Ressources d'aide en libre-service	Emplacement de la ressource
Informations sur les produits et services Dell	www.dell.com
My Dell	Deell
Conseils	*
Contactez le support	Dans la recherche Windows, saisissez Contact Support, puis appuyez sur Entrée.
Aide en ligne concernant le système d'exploitation	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.	www.dell.com/support
Articles de la base de connaissances Dell pour traiter différents problèmes liés à l'ordinateur.	 Rendez-vous sur https://www.dell.com/support/home/? app=knowledgebase. Saisissez l'objet ou le mot-clé dans la case Recherche. Cliquez sur Rechercher pour obtenir les articles connexes.
 Trouvez et découvrez les informations suivantes à propos de votre produit : Caractéristiques du produit Système d'exploitation Configuration et utilisation de votre produit Sauvegarde des données Dépannage et diagnostics Restauration du système et des paramètres d'usine Informations sur le BIOS 	 Voir <i>Mon Dell et moi</i> sur le site www.dell.com/support/manuals. Pour localiser la section <i>Mon Dell et moi</i> relative à votre produit, identifiez votre produit en utilisant l'un des moyens suivants : Sélectionnez Identifier mon produit. Sélectionnez votre appareil dans le menu déroulant sous Afficher les produits. Saisissez le Numéro de série ou l'ID de produit dans la barre de recherche.

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service client, consultez le site www.dell.com/ contactdell.

(i) **REMARQUE :** Les disponibilités variant selon le pays et le produit, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays.

() **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, vous pouvez utiliser les coordonnées figurant sur votre facture d'achat, votre bordereau de livraison, votre facture ou dans le catalogue de produits Dell.

6