## **Dell Latitude 7300**

Configuração e especificações



Modelo normativo: P99G Tipo normativo: P99G001 Outubro 2021 Rev. A04

### Notas, avisos e advertências

(i) NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

CUIDADO: um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e informa como evitar o problema.

ATENÇÃO: uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, lesões corporais ou risco de morte.

© 2020 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. A Dell, a EMC, e outras marcas são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

# Índice

| Capítulo 1: Configurar seu computador          | 5               |
|--|-----------------|
| Capítulo 2: Chassi                             |                 |
| Vista frontal                                  | 7               |
| Vista esquerda                                 | 7               |
| Vista direita.                                 |                 |
| Visão do apoio para as mãos                    | 9               |
| Vista inferior                                 | 10              |
| Capítulo 3: Atalhos de teclado                 |                 |
| •  |                 |
| Capítulo 4: Especificações técnicas            | 12              |
| Informações do sistema                         |                 |
| Processador                                    |                 |
| Memória  |                 |
| Armazenamento                                  |                 |
| Leitor de cartão de mídia                      | 13              |
| Áudio  | 14              |
| Placa de vídeo                                 | 14              |
| Câmera   |                 |
| Portas e conectores                            | 15              |
| Rede sem fio                                   |                 |
| Tela   |                 |
| Teclado  |                 |
| Touchpad                                       |                 |
| Gestos do touchpad                             | 17              |
| Sistema operacional                            |                 |
| Bateria  | 17              |
| Adaptador de energia                           |                 |
| Dimensões e peso                               |                 |
| Características ambientais do computador       |                 |
| Canítulo 5: Configuração do sistema            | 20              |
| Visão de al do BIOS                            | 20              |
| Entrar no programa de configuração do BIOS     | 20              |
| Teclas de navenação                            | 20              |
| Menu de inicialização para uma única vez       | 20              |
| Onções de configuração do sistema              |                 |
| Onções de configuração do sistema              |                 |
| Configuração do sistema                        | ۲۱.<br>۲۲<br>۲۵ |
| Onções da tela de vídeo                        | 20<br>26        |
| Sequirança                                     | 20<br>26        |
| Secure Boot                                    |                 |
| Oncões do Intel Software Guard Extensions      | 20<br>00        |
| טריישט איז |                 |

| Gerenciamento de energia   | 30   |
|--|------|
|  |      |
| Comportamento do POST  | . 31 |
| Gerenciabilidade   | 32   |
| Suporte à virtualização  | .32  |
| Opções de rede sem fio   | 33   |
| Manutenção   | 33   |
| Registros do sistema   | 33   |
| Como atualizar o BIOS  | 34   |
| Como atualizar o BIOS no Windows   | 34   |
| Como atualizar o BIOS em ambientes Linux e Ubuntu                                | 34   |
| Como atualizar o BIOS usando a unidade USB no Windows                            | 34   |
| Atualização do BIOS pelo menu de inicialização a ser executada uma única vez F12 | 35   |
| Senhas do sistema e de configuração  | 35   |
| Como atribuir uma senha de configuração do sistema                               | 36   |
| Como apagar ou alterar uma senha de configuração existente                       | 36   |
| Limpar o BIOS (configuração do sistema) e as senhas do sistema                   | 36   |
| Capítulo 6: Software   | 37   |
| Como fazer o download de drivers do Windows                                      | 37   |
| Capítulo 7: Como obter ajuda   | 38   |
| Como entrar em contato com a Dell  | 38   |

## Configurar seu computador

1. Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga.

(i) NOTA: Para conservar a carga da bateria, você pode colocá-la no modo de economia de energia.



- 2. Conclua a instalação do sistema Windows.
- 3. Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Quando estiver configurando, a Dell recomenda que você:
  - Conecte-se a uma rede para obter as atualizações do Windows.

(i) NOTA: Se estiver se conectando a uma rede de rede sem fio segura, digite a senha de acesso à rede de rede sem fio quando solicitado.

- Se estiver conectado à Internet, faça login ou crie uma conta da Microsoft. Se não estiver conectado à Internet, crie uma conta offline.
- Na tela **Suporte e proteção**, insira suas informações de contato.
- 4. Localize e use os aplicativos da Dell no menu Iniciar do Windows (recomendado)

#### Tabela 1. Localizar aplicativos Dell

| Aplicativos Dell | Detalhes  |
|------------------|---|
|                  | Registro do produto da Dell   |
|                  | Registre o seu computador na Dell.  |
|                  | <b>Dell Help &amp; Support</b><br>Acesse a ajuda e suporte para o seu computador. |
| <i>~</i>         | SupportAssist   |
|                  | Verifica proativamente a integridade do hardware e do software do computador.     |

#### Tabela 1. Localizar aplicativos Dell (continuação)

| Aplicativos Dell | Detalhes   |
|------------------|--|
|                  | () NOTA: Clicar na data de validade da garantia no<br>SupportAssist para renovar ou atualizar.                                 |
|                  | Dell Update  |
|                  | Atualiza seu computador com correções essenciais e os drivers<br>de dispositivos importantes à medida que ficarem disponíveis. |
|                  |  |
|                  | Dell Digital Delivery  |
|                  | Faça o download dos aplicativos de software, incluindo os que são adquiridos, mas não são pré-instalados em seu computador.    |

5. Crie uma unidade de recuperação do Windows.

(i) NOTA: É recomendável criar um disco de recuperação para resolver e corrigir problemas que podem ocorrer no Windows.

6. Para obter mais informações, consulte Criar uma unidade de recuperação USB do Windows.



Este capítulo ilustra as várias vistas de chassis, junto com as portas e os conectores e também explica as combinações de teclas de atalho FN.

### Tópicos:

- Vista frontal
- Vista esquerda
- Vista direita
- Visão do apoio para as mãos
- Vista inferior

## Vista frontal

- 1. Emissor de IR
- 2. Comutador SafeView
- 3. Câmera
- 4. LED de status da câmera
- 5. Emissor de IR
- 6. Matriz do microfone
- 7. Painel da tela
- 8. LED de status da bateria

## Vista esquerda



- 1. Conector do adaptador de energia
- 2. Porta USB Tipo C 3.1 Ger. 2 (Thunderbolt)
- 3. Porta HDMI 1.4a
- 4. Porta USB Tipo A 3.1 Ger. 1
- **5.** Slot de cartão inteligente

## Vista direita



- 1. Porta de áudio universal (conector de headset + entrada de microfone + suporte de entrada de linha)
- 2. leitor de cartão de memória micro SD 4.0
- 3. slot do cartão SIM
- 4. Portas USB Tipo A 3.1 Ger. 1 (compativel com PowerShare)
- 5. Encaixe da trava Noble Wedge

## Visão do apoio para as mãos



- 1. Botão liga/desliga (com leitor de impressão digital opcional sem LED)
- 2. Teclado
- 3. Touchpad

## Vista inferior



- 1. Abertura térmica
- 2. Rótulo da etiqueta de serviço
- 3. Alto-falantes

## Atalhos de teclado

(i) NOTA: Os caracteres do teclado podem ser diferentes, dependendo da configuração de idioma do teclado. As teclas que são usadas para atalhos continuam as mesmas em todas as configurações de idiomas.

| Teclas  | Comportamento primário                         | Comportamento secundário (tecla Fn+) |
|---------|--|--------------------------------------|
| Esc     | Escape   | Alternar bloqueio da tecla Fn        |
| F1      | Desativação do áudio                           | Comportamento do F1                  |
| F2      | Diminuir o volume                              | Comportamento do F2                  |
| F3      | Aumentar o volume                              | Comportamento do F3                  |
| F4      | Silenciar microfone                            | Comportamento do F4                  |
| F5      | Ligar ou desligar as luzes de fundo do teclado | Comportamento do F5                  |
| F6      | Diminui o brilho da tela                       | Comportamento do F6                  |
| F7      | Aumenta o brilho da tela                       | Comportamento do F7                  |
| F8      | Alternar para um monitor externo               | Comportamento do F8                  |
| F10     | Tela Imprimir                                  | Comportamento do F10                 |
| F11     | Início   | Comportamento do F11                 |
| F12     | Fim  | Comportamento do F12                 |
| Insira  | Insira   | NumLock                              |
| Excluir | Excluir  | Excluir                              |

#### Tabela 2. Lista de atalhos de teclado

## Especificações técnicas

() NOTA: As ofertas podem variar por região. As especificações a seguir são apenas as exigidas por lei, a serem fornecidas com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, acesse Ajuda e Suporte no sistema operacional Windows e selecione a opção para exibir as informações sobre o computador.

#### Tópicos:

- Informações do sistema
- Processador
- Memória
- Armazenamento
- Leitor de cartão de mídia
- Áudio
- Placa de vídeo
- Câmera
- Portas e conectores
- Rede sem fio
- Tela
- Teclado
- Touchpad
- Sistema operacional
- Bateria
- Adaptador de energia
- Dimensões e peso
- Características ambientais do computador

## Informações do sistema

### Tabela 3. Informações do sistema

| Recurso                       | Especificações |
|-------------------------------|----------------|
| Chipset                       | Chipset Intel  |
| Largura do barramento de DRAM | 64 bits        |
| Flash EPROM                   | 24 MB/32 MB    |
| Barramento PCle               | 100 MHz        |

### Processador

(i) NOTA: Os números de processador não são uma medida de desempenho. A disponibilidade do processador está sujeita a alterações e podem mudar conforme a região/país.

### Tabela 4. Especificações do processador

| Тіро  | Gráficos da UMA                                     |
|---|---|
| Processador Intel core i5-8265U 8ª geração (Quad Core (QC),<br>SmartCache de 6 M, frequência básica 1,6 GHz, até 3,9 GHz) |   |
| Processador Intel core i7-8665U 8ª geração (QC, SmartCache de 8 M, frequência básica 1,9 GHz, até 4,8 GHz)                | Placa gráfica Intel UHD 620 (8ª geração Intel Core) |
| Processador Intel core i5-8365U 8ª geração (QC, SmartCache de 6 M, frequência básica 1,6 GHz, até 4,1 GHz)                |   |

## Memória

### Tabela 5. Especificações da memória

| Recurso                        | Especificações   |
|--------------------------------|--|
| Configuração mínima de memória | 4 GB   |
| Configuração máxima de memória | 32 GB  |
| Número de slots                | Dois SoDIMM  |
| Opções de memória              | <ul> <li>4 GB - 1 x 4 GB</li> <li>8 GB - 1 x 8 GB</li> <li>8 GB - 2 x 4 GB</li> <li>16 GB - 1 x16 GB</li> <li>16 GB - 2 x 8 GB</li> <li>32 GB - 2 x 16 GB</li> </ul> |
| Тіро                           | DDR4   |
| Velocidade                     | 2400 MHz   |

## Armazenamento

### Tabela 6. Especificações de armazenamento

| Тіро   | Fator de forma            | Interface | Capacity (Capacidade) |
|--|---------------------------|-----------|-----------------------|
| Unidade de estado sólido                       | M.2 2280                  | PCIe/SATA | Até 1 TB              |
| Unidade de estado sólido                       | M.2 2230 (com<br>suporte) | PCle      | 128 GB                |
| Unidade de Autocriptografia (SED)/SED<br>opala | M.2 2280                  | PCIe NVMe | 256 GB                |

## Leitor de cartão de mídia

### Tabela 7. Especificações do leitor de cartão de mídia

| Recurso | Especificações               |
|---------|------------------------------|
| Тіро    | Um slot para cartão micro SD |

### Tabela 7. Especificações do leitor de cartão de mídia (continuação)

| Recurso           | Especificações                                 |
|-------------------|--|
| Placas suportadas | <ul><li>SD</li><li>SDHC</li><li>SDXC</li></ul> |

## Áudio

### Tabela 8. Especificações de áudio

| Recurso                              | Especificações                          |
|--------------------------------------|---|
| Controlador                          | Realtek ALC3254 com Waves MaxxAudio Pro |
| Тіро                                 | Áudio de alta definição em dois canais  |
| Alto-falantes                        | Dois (alto-falantes direcionais)        |
| Interface                            | Intel HDA bus                           |
| Amplificador interno de alto-falante | 2 W (RMS) por canal                     |

## Placa de vídeo

### Tabela 9. Especificações da placa de vídeo

| Controlador               | Тіро | Dependência<br>da CPU  | Tipo de<br>memória<br>gráfica | Capacity<br>(Capacidade)               | Suporte a monitor<br>externo | Resolução máxima |
|---------------------------|------|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| Intel UHD<br>Graphics 620 | UMA  | <ul> <li>8ª geração<br/>do<br/>processador<br/>Intel Core i5</li> <li>8ª geração<br/>do<br/>processador<br/>Intel Core i7</li> </ul> | Integrada                     | Memória de<br>sistema<br>compartilhada | HDMI 1.4a                    | 4096 x 2304      |

## Câmera

### Tabela 10. Especificações da câmera

| Recurso                 | Especificações  |
|-------------------------|---|
| Resolução               | <ul> <li>Imagem estática: 0,92 megapixels</li> <li>Vídeo: 1280 x 720 a 30 fps</li> </ul>                                      |
| Ângulo de visão digonal | <ul> <li>Diagonal &gt;/ 86,7° (tolerância +/- 3%)</li> <li>Vertical &gt;/ 47°</li> </ul>                                      |
| Opções da Câmera        | <ul> <li>Não há Câmera</li> <li>6,0 mm RGB HD</li> <li>6,0 mm RGB IR</li> <li>3,0 mm RGB IR</li> <li>2,7 mm RGB HD</li> </ul> |

### Tabela 10. Especificações da câmera (continuação)

| Recurso                                | Especificações  |  |
|--|---|--|
|  | O sensor de luz ambiente está disponível somente com a opção de câmera IR de 3 mm |  |
| Resolução máxima de vídeo              | 1280 x 720 (HD) em 30 FPS   |  |
| Resolução máxima de imagem<br>estática | 0,92 megapixel (1280 x 720)   |  |

### Portas e conectores

#### Tabela 11. Portas e conectores

| Recursos                   | Especificações   |
|----------------------------|--|
| Leitor de placa de memória | Leitor de placa de memória micro SD 4.0 (opcional)   |
| USB                        | <ul> <li>Uma porta USB Tipo C 3.1 Ger. 2 (Thunderbolt)</li> <li>Duas portas USB Tipo A 3.1 Ger. 1 (uma compatível com PowerShare)</li> <li>i) NOTA: Não há nenhuma porta Ethernet no computador. Para usar uma conexão Ethernet, é preciso adquirir uma dock station compatível com este computador ou um conversor de USB-C para Ethernet.</li> </ul> |
| Segurança                  | <ul><li>Slot de trava Noble Wedge</li><li>Leitor de cartão inteligente (opcional)</li></ul>  |
| Porta de acoplamento       | Estação Dell USB 3.0 (UNO)   |
| Audio                      | Entrada de áudio universal (entrada para headset + entrada de<br>microfone + suporte para entrada de linha).   |
| Vídeo                      | HDMI 1.4a  |

### **Rede sem fio**

### Especificações da placa LAN de rede sem fio

### Tabela 12. Especificações da placa LAN de rede sem fio

| Opções da placa de rede sem fio  |
|--|
| Adaptador de rede sem fio Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band (2x2) + Bluetooth 4.2 (não vPro)                |
| Wi-Fi Intel Dual-Band Wireless-AC 9560 + placa de rede sem fio Bluetooth 5.0 (2x2) (vPro) (Bluetooth opcional) |
| Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2 .11ax 160MHz + Bluetooth 5.0   |

### Especificações da placa WWAN

### Tabela 13. Especificações da placa WAN sem fio

### Opção da placa sem fio

Banda larga móvel Qualcomm Snapdragon X20 Global Gigabit LTE (opcional)

## Tela

### Tabela 14. Especificações da tela

| Recurso                   | Especificações   |
|---------------------------|--|
| Tipo                      | <ul> <li>13,3-pol. Tela não sensível ao toque, HD AG (WXGA 1366x768), 220 nits</li> <li>13,3-pol. Tela não sensível ao toque, FHD AG (1920x1080), 300 nits</li> <li>13,3-pol. Tela não sensível ao toque, FHD AG (1920x1080), 300 nits, com Dynamic Privacy Dell SafeScreen</li> <li>13,3-pol. Tela sensível ao toque, FHD AG (1920x1080), 300 nits</li> </ul> |
| Altura (área ativa)       | 165,24 mm (6,5 pol.)   |
| Largura (área ativa)      | 293,76 mm (11,55 pol.)   |
| Diagonal                  | <ul> <li>HD: 337,08 mm (13,27 pol.)</li> <li>FHD: 337,04 mm (13,26.)</li> </ul>  |
| Luminância/brilho (comum) | HD: 220 nits (Super Low Power) / FHD: 300 nits   |
| Taxa de atualização       | 60 Hz  |

## Teclado

### Tabela 15. Especificações do teclado

| Recurso                         | Especificações   |
|---------------------------------|--|
| Número de teclas                | <ul> <li>81 (EUA)</li> <li>82 (Reino Unido)</li> <li>82 (Brasil)</li> <li>85 (Japão)</li> </ul>                                      |
| Tamanho                         | <ul> <li>Tamanho completo</li> <li>X = distância entre teclas de 18,05 mm</li> <li>Y = distância entre teclas de 18,05 mm</li> </ul> |
| Teclado com iluminação traseira | Opcionais  |
| Layout                          | QWERTY / AZERTY / Kanji  |

## Touchpad

### Tabela 16. Especificações do touchpad

| Recurso    | Especificações  |
|------------|---|
| Resolução  | 1048 x 984  |
| Dimensões  | <ul> <li>Largura: 3,91 pol. (99,5 mm)</li> <li>Altura: 2,08 pol. (53 mm)</li> </ul> |
| Multitoque | Gestos com um dedo ou vários dedos podem ser configurados                           |

### Gestos do touchpad

Para obter mais informações sobre gestos do touch pad para o Windows 10, consulte o artigo 4027871 da base de conhecimento da Microsoft em support.microsoft.com.

## Sistema operacional

#### Tabela 17. Sistema operacional

| Recurso                          | Especificações  |
|----------------------------------|---|
| Sistemas operacionais suportados | <ul> <li>Windows 10 Home (64 bits)</li> <li>Windows 10 Pro (64 bits)</li> <li>Configuração do Ubuntu</li> </ul> |

### **Bateria**

### Tabela 18. Especificações da bateria

| Тіро  | <ul> <li>Polímero de 3 células de 42 Wh</li> <li>Polímero de 4 células de 60 Wh</li> <li>Polímero de 4 células de 60 Wh (LCL)</li> </ul>   |
|---|--|
| Dimensões   | <ul> <li>Polímero de 3 células de 42 Wh</li> <li>Largura: 95,9 mm (3,78 pol.)</li> <li>Comprimento: 200,5 mm (7,89 pol.)</li> <li>Altura: 5,7 mm (0,22 pol.)</li> <li>Polímero de 4 células de 60 Wh e LCL</li> <li>Largura: 95,9 mm (3,78 pol.)</li> <li>Comprimento: 238 mm (9,37 pol.)</li> <li>Altura: 5,7 mm (0,22 pol.)</li> </ul> |
| Peso (máximo)   | <ul> <li>Polímero de 3 células de 42 Wh: 192,5 g (0,42 lb)</li> <li>Polímero de 4 células e LCL: 270 g (0,60 lb)</li> </ul>  |
| Tensão  | 11,4 VCC   |
| Vida útil   | <ul> <li>Polímero de 3 células de 42 Wh e de 4 células de 60 Wh<br/>(pacote padrão): 300 ciclos de descarga/carga</li> <li>Polímero de 4 células de 60 Wh (LCL): 1000 ciclos de<br/>descarga/carga</li> </ul>  |
| Tempo de carga quando o computador está desligado<br>(aproximado) | <ul> <li>Carga padrão: 0 °C a 50 °C: 4 horas</li> <li>Express Charge<sup>†</sup>: <ul> <li>0 °C a 15 °C: 4 horas</li> <li>16°C a 45°C: 2 horas</li> <li>46 °C a 50 °C: 3 horas</li> </ul> </li> </ul>  |
| Tempo de operação   | Varia de acordo com as condições de operação e pode reduzir<br>bastante em determinadas condições de uso intensivo de energia  |

### Tabela 18. Especificações da bateria (continuação)

| Intervalo de temperatura: operacional   | <ul> <li>Carga: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)</li> <li>Descarga: 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)</li> </ul> |
|---|---|
| Intervalo de temperatura: armazenamento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F).  |
| Bateria de célula tipo moeda            | CR 2032   |

(i) NOTA: <sup>†</sup>Para baterias com o recurso ExpressCharge, a bateria geralmente terá uma carga de pelo menos 80% após cerca de uma hora de carregamento com o sistema desligado e estará totalmente carregada em cerca de 2 horas com o sistema desligado.

Ativar o recurso ExpressCharge requer que tanto o computador quanto a bateria usados sejam compatíveis com o ExpressCharge. Se estes requisitos não forem atendidos, o ExpressCharge não será ativado.

## Adaptador de energia

#### Tabela 19. Especificações do adaptador de energia

| Recurso                                 | Especificações   |
|---|--|
| Тіро                                    | <ul> <li>Adaptador de conector cilíndrico E5 65 W de 7,4 mm</li> <li>Adaptador livre de halogênio E5 65 W BFR/PVC, conector cilíndrico de 7,4 mm</li> <li>Adaptador resistente E5 65 W, conector cilíndrico de 7,4 mm (disponível somente para a Índia)</li> <li>Adaptador de conector cilíndrico E5 90 W de 7,4 mm</li> <li>Adaptador de 65 W, Tipo C</li> <li>Adaptador de 90 W, Tipo C</li> </ul> |
| Tensão de entrada                       | 100 VCA - 240 VCA  |
| Corrente de entrada (máxima)            | <ul> <li>1,7 A para 65 W</li> <li>2,5 A para 90 W</li> </ul>   |
| Frequência de entrada                   | 50 Hz a 60 Hz  |
| Corrente de saída                       | <ul> <li>3,34 A para 65 W</li> <li>4,62 A para 90 W</li> </ul>   |
| Tensão de saída nominal                 | 19,5 V CC  |
| Faixa de temperatura (operacional)      | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104°F)   |
| Faixa de temperatura (não operacional ) | 40°C a 70°C (-40°F a 158°F)  |

## Dimensões e peso

### Tabela 20. Dimensões e peso

| Recurso | Especificações  |   |
|---------|---|---|
|         | Alumínio (Al)   | Fibra de carbono (CF)   |
| Altura  | Parte frontal - 16,57 mm (0,65 pol.)<br>Traseira - 17,52 mm (0,70 pol.) | Parte frontal - 17,42 mm (0,69 pol.)<br>Traseira - 18,45 mm (0,73 pol.) |
| Largura | 306,5 mm (12,07 pol.)   |   |

#### Tabela 20. Dimensões e peso (continuação)

| Recurso      | Especificações        |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
|              | Alumínio (Al)         | Fibra de carbono (CF) |
| Profundidade | 206,96 mm (8,15 pol.) |                       |
| Peso         | 1,3 kg (2,88 lb)      | 1,25 kg (2,75 lb)     |

### Características ambientais do computador

Nível de poluentes transportados: G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

#### Tabela 21. Características ambientais do computador

|                           | De operação  | Armazenamento  |
|---------------------------|--|--|
| Faixa de temperatura      | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)  | -40°C a 65°C (-40°F a 149°F)   |
| Umidade relativa (máxima) | 10% a 90% (sem condensação)<br>(i) NOTA: Temperatura máxima do ponto<br>de orvalho = 26 °C | 0% a 95% (sem condensação)<br>(i) NOTA: Temperatura máxima do ponto<br>de orvalho = 33°C |
| Vibração (máxima)         | 0,66 GRMS  | 1,30 GRMS  |
| Choque (máximo)           | 140 G <sup>†</sup>   | 160 G <sup>‡</sup>   |
| Altitude (máxima)         | 0 m a 3.048 m (0 ft a 10.000 ft)   | 0 m a 10.668 m (0 ft a 35.000 ft)  |

\* Medida usando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do usuário.

† Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em uso.

‡ Medido usando um pulso de meio senoide de 2 ms quando a cabeça da unidade de disco rígido está na posição estacionada.

## Configuração do sistema

CUIDADO: A menos que você seja um usuário experiente, não altere as configurações no programa de configuração do BIOS. Certas alterações podem fazer com que o computador funcione de modo incorreto.

**NOTA:** Antes de alterar o programa de configuração do BIOS, recomenda-se que você anote as informações da tela do programa de configuração do BIOS para referência futura.

Use o programa de configuração do BIOS para os seguintes fins:

- Obter informações sobre o hardware instalado em seu computador, como a quantidade de memória RAM e o tamanho da unidade de disco rígido.
- Alterar as informações de configuração do sistema.
- Definir ou alterar uma opção selecionável pelo usuário, como a senha do usuário, tipo da unidade de disco rígido instalada e habilitar ou desabilitar os dispositivos de base.

#### Tópicos:

- Visão geral do BIOS
- Entrar no programa de configuração do BIOS
- Teclas de navegação
- Menu de inicialização para uma única vez
- Opções de configuração do sistema
- Como atualizar o BIOS
- Senhas do sistema e de configuração
- Limpar o BIOS (configuração do sistema) e as senhas do sistema

## Visão geral do BIOS

O BIOS gerencia o fluxo de dados entre o sistema operacional do computador e os dispositivos conectados como, por exemplo, disco rígido, adaptador de vídeo, teclado, mouse e impressora.

### Entrar no programa de configuração do BIOS

- 1. Ligue o computador.
- 2. Pressione F2 imediatamente para acessar o programa de configuração do BIOS.
  - **NOTA:** Se você esperar demais e o logotipo do sistema operacional for exibido, aguarde até que a área de trabalho seja exibida. Então, desligue o computador e tente novamente.

## Teclas de navegação

() NOTA: Para a maioria das opções de configuração do sistema, as alterações efetuadas são registradas, mas elas só serão aplicadas quando o sistema for reiniciado.

#### Tabela 22. Teclas de navegação

| Teclas          | Navegação                    |
|-----------------|------------------------------|
| Seta para cima  | Passa para o campo anterior. |
| Seta para baixo | Passa para o próximo campo.  |

#### Tabela 22. Teclas de navegação (continuação)

| Teclas          | Navegação  |
|-----------------|--|
| Enter           | Seleciona um valor no campo selecionado (se aplicável) ou segue o<br>link no campo.  |
| Barra de espaço | Expande ou recolhe uma lista suspensa, se aplicável.   |
| Guia            | Passa para a próxima área de foco.<br>i NOTA: Somente para o navegador gráfico padrão.   |
| Esc             | Passa para a página anterior até que você veja a tela principal.<br>Pressione Esc na tela principal para exibir uma mensagem que pede<br>para salvar as mudanças feitas e reiniciar o sistema. |

## Menu de inicialização para uma única vez

Para especificar o **menu de inicialização para uma única vez**, ligue o computador e, em seguida, pressione F12 imediatamente.

O menu de inicialização a ser executada uma única vez exibe os dispositivos dos quais você pode inicializar, incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu de inicialização são:

- Removable Drive (Unidade removível, se aplicável)
- Unidade STXXXX (se disponível)
   NOTA: XXX identifica o número da unidade SATA.
- Unidade óptica (se disponível)
- Unidade de disco rígido SATA (se disponível)
- Diagnóstico

A tela de sequência de inicialização exibe também a opção de acessar a tela da configuração do sistema.

## Opções de configuração do sistema

(i) NOTA: Dependendo do , , notebook e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta seção poderão ser exibidos ou não.

### **Opções gerais**

### Tabela 23. Diretrizes gerais

| Opção                  | Descrição  |
|------------------------|--|
| Informações do sistema | Esta seção lista os recursos principais de hardware do seu<br>computador.  |
|                        | As opções são:   |
|                        | <ul> <li>Informações do sistema         <ul> <li>Versão do BIOS</li> <li>Service Tag (Etiqueta de serviço)</li> <li>Asset Tag (Etiqueta de ativo)</li> <li>Ownership Tag (Etiqueta de propriedade)</li> <li>Manufacture Date (Data de fabricação)</li> <li>Express Service Code (Código de serviço expresso)</li> </ul> </li> <li>Memory Configuration (Configuração da memória)         <ul> <li>Memory Installed (Memória instalada)</li> <li>Memory Available (Memória disponível)</li> </ul> </li> </ul> |

#### Tabela 23. Diretrizes gerais (continuação)

| Opção   | Descrição   |  |
|---|---|--|
|   | <ul> <li>Memory Speed <ul> <li>Memory Channel Mode (Modo de canal de memória)</li> <li>Memory Technology (Tecnologia da memória)</li> <li>DIMM A Size (Tamanho DIMM A)</li> <li>DIMM B Size (Tamanho DIMM B)</li> </ul> </li> <li>NOTA: Devido a uma quantidade de memória que está sendo designada para uso do sistema, a "Memória disponível" é menor do que a "Memória instalada". Observe que certos sistemas operacionais podem não ser capazes de usar toda a memória disponível.</li> </ul> Processor Information (Informações do processador) <ul> <li>Tipo do Processador</li> <li>Core Count (Número de núcleos)</li> <li>Processor ID</li> <li>Current Clock Speed (Velocidade de clock atual)</li> <li>Minimum Clock Speed (Velocidade de clock máxima)</li> <li>Processor L2 Cache (Cache L2 do processador)</li> <li>Processor L2 Cache (Cache L3 do processador)</li> <li>HT Capable (Capacitado para HT)</li> <li>64-Bit Technology (Tecnologia de 64 bits)</li> </ul> Device Information (Informações do dispositivo) <ul> <li>M.2 SATA</li> <li>M.2 SATA1</li> <li>M.2 PCIe SSD-0</li> <li>M.2 PCIe SSD-1</li> <li>Endereço MAC de passagem</li> <li>Video Controller</li> <li>Video Memory</li> <li>Panel Type</li> <li>Resolução nativa</li> <li>Tela de privacidade</li> <li>MOTA: Aplicável para a versão e-Privacy.</li> <li>Audio Controller</li> <li>Wi-Fi Device</li> </ul> |  |
| Battery Information   | Exibe o status da bateria e o tipo do adaptador CA conectado ao computador.   |  |
| Boot Sequence   | <ul> <li>Permite alterar a ordem na qual o computador tenta localizar um sistema operacional.</li> <li>As opções são:</li> <li>Gerenciador de Inicialização do Windows — Padrão</li> <li>Opção da lista de inicialização:<br/>Permite adicionar, excluir e ver as opções da lista de inicialização.</li> </ul>  |  |
| Advanced Boot Options (Opções avançadas de inicialização)               | <ul> <li>Permite habilitar os ROMs de opção legados.</li> <li>Ativar a pilha de rede UEFI — Padrão</li> </ul>   |  |
| UEFI Boot Path Security (Segurança do caminho de<br>inicialização UEFI) | Permite controlar se o sistema solicita ao usuário que digite a senha<br>do administrador ao inicializar em um caminho de inicialização UEFI.   |  |

### Tabela 23. Diretrizes gerais (continuação)

| Орção     | Descrição  |
|-----------|--|
|           | <ul> <li>Clique em uma das opções a seguir:</li> <li>Sempre, exceto HDD interno - padrão</li> <li>Sempre, exceto HDD interno e PXE</li> <li>Sempre</li> <li>Nunca</li> </ul> |
| Data/Hora | Permite definir a data e a hora. A alteração feita na data e hora do<br>sistema terá efeito imediato.  |

### Configuração do sistema

### Tabela 24. Configuração do sistema

| Орção   | Descrição   |
|---|---|
| Operação de SATA  | Permite configurar o modo de operação do controlador de disco<br>rígido SATA integrado.   |
|   | Clique em uma das opções a seguir:  |
|   | Desativado  |
|   | AHCI     BAID On (BAID babilitada), podrža  |
|   | <ul> <li>NOTA: o controlador SATA está configurado para oferecer<br/>suporte ao modo RAID.</li> </ul>   |
| Unidades  | Estes campos permitem ativar e desativar várias unidades no computador.   |
|   | As opções são:  |
|   | • SATA-1  |
|   | SATA-2     M 2 PCIe SSD-0   |
|   | M.2 PCIe SSD-1  |
| Relatório SMART   | Este campo controla se os erros de disco rígido das unidades<br>integradas são relatados durante a inicialização.   |
|   | A opção é desabilitada por padrão.  |
| Configuração de USB   | Permite ativar ou desativar a configuração USB interna/integrada.   |
|   | As opções são:  |
|   | <ul> <li>Enable USB Boot Support (Habilitar suporte a<br/>inisialização via USB)</li> </ul>   |
|   | <ul> <li>Ativar portas USB externas</li> </ul>  |
|   | Todas as opções estão definidas por padrão.   |
|   | () NOTA: o mouse e o teclado USB sempre funcionarão<br>na configuração do BIOS, independentemente destas<br>configurações.                                    |
| Dell Type-C Dock Configuration (Configuração de ponto de<br>acoplamento Type C da Dell) | Permite conectar-se à família Dell WD e TB de estações<br>de acoplamento (Type-C Docks), independentemente da<br>configuração do adaptador USB e thunderbolt. |
|   | Esta opção está habilitada por padrão.  |
| Configuração do adaptador Thunderbolt™  | Permite a você ativar ou desativar as opções do Thunderbolt:  |

#### Tabela 24. Configuração do sistema (continuação)

| Opção                            | Descrição  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <ul> <li>Thunderbolt (Ativado por padrão)</li> <li>Enable Thunderbolt Boot Support (Habilitar suporte a inicialização via Thunderbolt)</li> <li>Enable Thunderbolt (and PCle behind TBT) Pre-boot (Habilitar pré-inicialização via Thunderbolt (e PCle por trás de TBT))</li> <li>Com os seguintes níveis de segurança:</li> <li>No Security (Sem segurança)</li> <li>Autenticação de usuário (Ativado por padrão)</li> <li>Secure Connect (Conexão segura)</li> <li>Somente Display Port e USB</li> </ul>   |
| Comutador Thunderbolt™           | <ul> <li>Esta opção configura o método usado pelo controlador<br/>Thunderbolt para executar a enumeração de dispositivo PCle.</li> <li>Comutador: O BIOS alternará automaticamente entre os<br/>modos de enumeração de dispositivos do BIOS Assist e do<br/>Native Thunderbolt para obter todos os benefícios do SO<br/>instalado</li> <li>Enumeração nativa: O BIOS irá programar o controlador<br/>Thunderbolt para o modo nativo (a comutação automática é<br/>desativada)</li> <li>Enumeração do BIOS Assist: O BIOS irá programar<br/>o controlador Thunderbolt para o modo BIOS Assist (a<br/>comutação automática é desativada)</li> <li>NOTA: Uma reinicialização é necessária para que essas<br/>alterações entrem em vigor.</li> </ul> |
| USB PowerShare                   | Esta opção ativa/desativa o comportamento do recurso USB<br>PowerShare.<br>Esta opção está desabilitada por padrão.  |
| Audio                            | <ul> <li>Permite habilitar ou desabilitar o controlador de áudio integrado.</li> <li>Por padrão, a opção Ativar áudio está selecionada.</li> <li>As opções são: <ul> <li>Enable Microphone (Habilitar microfone)</li> <li>Enable Internal Speaker (Habilitar alto-falante interno)</li> </ul> </li> <li>Esta opção está configurada por padrão.</li> </ul>   |
| Keyboard Illumination            | <ul> <li>Esse campo permite selecionar o modo de operação do recurso de iluminação do teclado.</li> <li>Desativado: A iluminação do teclado estará sempre desligada ou 0%.</li> <li>Escurecida: Ativar o recurso de iluminação do teclado em 50% de brilho.</li> <li>Brilho (ativado por padrão): ativar o recurso de iluminação do teclado com nível de 100% de brilho.</li> <li>(i) NOTA: Opção presente no sistema com opção anterior por teclado com luz de fundo.</li> </ul>  |
| Keyboard Backlight Timeout on AC | Esse recurso define o valor de tempo limite para a luz de fundo do<br>teclado quando um adaptador CA for conectado ao sistema.<br>As opções são:<br>• <b>5 seconds (5 segundos)</b>  |

#### Tabela 24. Configuração do sistema (continuação)

| Орção                                 | Descrição  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <ul> <li>10 seconds (10 segundos)(Padrão)</li> <li>15 seconds (15 segundos)</li> <li>30 seconds (30 segundos)</li> <li>1 minute (1 minuto)</li> <li>5 minute (15 minutos)</li> <li>15 minute (15 minutos)</li> <li>Nunca</li> <li>(i) NOTA: Opção presente no sistema com opção anterior por teclado com luz de fundo.</li> </ul>  |
| Keyboard Backlight Timeout on Battery | <ul> <li>Esse recurso define o valor de tempo limite para a luz de fundo do teclado quando o sistema conta apenas com energia da bateria.</li> <li>As opções são: <ul> <li>5 seconds (5 segundos)</li> <li>10 seconds (10 segundos)(Padrão)</li> <li>15 seconds (15 segundos)</li> <li>30 seconds (30 segundos)</li> <li>1 minute (1 minuto)</li> <li>5 minute (5 minutos)</li> <li>15 minute (15 minutos)</li> <li>Nunca</li> <li>NOTA: Opção presente no sistema com opção anterior por teclado com luz de fundo.</li> </ul> </li> </ul> |
| Unobtrusive Mode                      | Quando ativado, pressionar Fn + F7 desativará toda a emissão de<br>luz e som no sistema. Pressione Fn + F7 para retomar a operação<br>normal.<br>O padrão é desativado.  |
| Leitor de impressão digital           | <ul> <li>Habilita ou desabilita o leitor de impressão digital ou o recurso do leitor de impressão digital do dispositivo logon único.</li> <li>Habilitar dispositivo de leitor de impressão digital:<br/>Habilitado por padrão</li> <li>NOTA: Opção presente no sistema com opção por leitor de impressão digital no botão liga/desliga.</li> </ul>  |
| Dispositivos em geral                 | <ul> <li>Permite habilitar ou desabilitar diversos dispositivos integrados.</li> <li>Ativar câmera - padrão</li> <li>Enable Secure Digital (SD) Card (Ativar cartão Secure Digital (SD))</li> <li>Secure Digital (SD) Card Boot (Inicialização do cartão SD) - Desabilitado</li> <li>Secure Digital Card (SD) Read-Only Mode (Modo somente leitura do cartão SD) - Desabilitado</li> </ul>   |
| Passagem de endereço MAC              | Este recurso substitui o endereço NIC MAC externo (em uma<br>plataforma ou dongle suportado) pelo endereço MAC selecionado<br>do sistema. As opções são<br>• Sistema de endereço MAC exclusivo – Padrão<br>• Desativado  |

### Opções da tela de vídeo

### Tabela 25. Vídeo

| Орção               | Descrição   |
|---------------------|---|
| LCD Brightness      | Permite configurar o brilho da tela dependendo da fonte de<br>alimentação. Na bateria (100% é o padrão) e em CA (100% é o<br>padrão).   |
| Tela de privacidade | Esta opção ativa ou desativa a tela de privacidade se o painel suportar este recurso. As opções são:  |
|                     | <ul> <li>Desativado: quando esta opção estiver desativada, a tela de privacidade não será aplicada ao painel da tela incorporado.</li> <li>Ativado - Padrão: quando ativado, a tela de privacidade é aplicada ao painel da tela incorporado e pode ser alternado entre o modo público e o modo de privacidade usando a combinação de teclas Fn+F9 no teclado incorporado.</li> <li>Sempre ligado: quando sempre ligado, a tela de privacidade está sempre ligada e não pode ser desligada pelo usuário.</li> <li>NOTA: Esta opção estará presente se o monitor suportar o painel de e-Privacy.</li> </ul> |

### Segurança

### Tabela 26. Segurança

| Орção   | Descrição  |
|---|--|
| Admin Password (Senha                             | Permite definir, alterar ou apagar a senha de administrador (admin).   |
| do administrador)                                 | As entradas para definição de senha são:   |
|   | <ul> <li>Enter the old password: (Inserir a senha antiga)</li> </ul>   |
|   | Enter the new password: (Inserir a nova senha)   |
|   | Confirm new password: (Confirmar a nova senha)   |
|   | Clique em <b>OK</b> depois de definir a senha.   |
|   | () NOTA: Durante o primeiro log-in, o campo "Enter the old password:" (Inserir a senha antiga) estará marcado como "Not Set" (Não definida). Assim, a senha deve ser definida pela primeira vez durante o primeiro log-in para que você possa alterar ou apagar a senha. |
| System Password (Senha<br>do sistema)             | Permite definir, alterar ou apagar a senha do sistema.   |
|   | As entradas para definição de senha são:   |
|   | <ul> <li>Enter the old password: (Inserir a senha antiga)</li> </ul>   |
|   | <ul> <li>Enter the new password: (Inserir a nova senha)</li> </ul>   |
|   | Confirm new password: (Confirmar a nova senha)   |
| C   | Clique em <b>OK</b> depois de definir a senha.   |
|   | () NOTA: Durante o primeiro log-in, o campo "Enter the old password:" (Inserir a senha antiga) estará marcado como "Not Set" (Não definida). Assim, a senha deve ser definida pela primeira vez durante o primeiro log-in para que você possa alterar ou apagar a senha. |
| Strong Password (Senha                            | Permite impor a opção de sempre definir senhas fortes.   |
| forte)  | Enable Strong Password (Habilitar senha forte)   |
|   | Essa opção não está definida por padrão.   |
| Password Configuration<br>(Configuração da senha) | É possível definir o comprimento da senha. Mín. = 4, Máx. = 32   |

#### Tabela 26. Segurança (continuação)

| Opção   | Descrição   |
|---|---|
| Password Bypass (Ignorar senha)                 | Permite ignorar a senha do sistema e senha do HDD interno, quando definida, durante uma reinicialização<br>do sistema.  |
|   | Clique em uma das opções:   |
|   | • Disabled (Desativada) — padrão  |
|   | Reboot bypass (Ignorar a senha na inicialização)  |
| Alteração de senha                              | Permite alterar a senha do sistema quando a senha de administrador estiver definida.  |
|   | <ul> <li>Allow Non-Admin Password Changes (Permitir alterações de senha que não sejam do<br/>administrador)</li> </ul>  |
|   | Esta opção está configurada por padrão.   |
| Non-Admin Setup<br>Changes                      | Permite que você determine se as alterações nas opções de configuração são permitidas quando há uma<br>senha de administrador definida. Se esta opção estiver desabilitada, as opções de configuração estarão<br>bloqueadas pela senha de administrador.  |
|   | Allow Wireless Switch Changes (Permitir alterações no comutador da rede sem fio)  |
|   | Essa opção não está definida por padrão.  |
| UEFI Capsule Firmware                           | Permite atualizar o BIOS do sistema via pacotes de atualização de cápsula UEFI.   |
| Updates (Atualizações<br>de firmware da cápsula | • Enable UEFI Capsule Firmware Updates (Ativar atualizações de firmware da cápsula UEFI)  |
| UEFI)   | Esta opção está configurada por padrão.   |
| Segurança HDD                                   | Esta opção controla o mecanismo usado pelo BIOS para bloquear o software de gerenciamento de SED<br>(Self-Encrypting Drives) externo para assumir a propriedade da SED. As opções são:  |
|   | Autenticação SID do bloco SED   |
|   | Bypass de PPI para comando SID do bloco SED   |
|   | Ambas as opções estão desabilitadas por padrão.   |
|   | (i) NOTA: Esta opção é aplicável com notebooks fornecidos com SED   |
| TPM 2.0 Security                                | Permite habilitar ou desabilitar o módulo TPM (Trusted Platform Module) durante o POST.   |
| (Segurança do TPM 2.0)                          | As opções são:  |
|   | TPM On (TPM ativo) (configuração padrão)  |
|   | Clear (Desmarcar)   |
|   | <ul> <li>PPI Bypass for Disabled Commands (Ignorar PPI para comandos desabilitados) - desabilitada por<br/>padrão</li> </ul>  |
|   | <ul> <li>PPI Bypass for Clear Command (Ignorar PPI para comandos de apagamento)</li> </ul>  |
|   | PPI Bypass for Clear Command (Ignorar PPI para comandos de apagamento)  |
|   | <ul> <li>Attestation Enable (Atestado habilitado - configuração padrão)</li> <li>Key Storage Enable (Habilitar armazenamento de chave - padrão)</li> </ul>  |
|   | <ul> <li>SHA 256-padrão</li> </ul>  |
| Absolute®                                       | Este campo permite que você ative, desative ou permanentemente desabilite a interface do módulo BIOS do serviço opcional Absolute Persistence Module da Absolute® Software. Esta opção está habilitada por padrão.  |
| Acesso ao teclado OROM                          | L'  |
|   | Esta opçao determina se os usuarios podem ter acesso as telas de Option ROM Configuration<br>(Configuração de Option ROM) com o uso da tecla de atalho durante a inicialização. Especificamente,<br>estas configurações podem evitar o acesso ao RAID Intel ® (Ctrl+I) ou à extensão de BIOS do Intel®<br>Management Engine (Ctrl+P/F12). |
|   | As opções são:  |
|   | • Ativar — Padrão   |
|   | One Time Enable (Habilitar uma vez)   |

#### Tabela 26. Segurança (continuação)

| Opção  | Descrição   |  |
|--|---|--|
|  | • Desativar   |  |
| Admin Setup Lockout<br>(Bloqueio da configuração   | Permite evitar que os usuários acessem a Configuração do sistema quando houver uma senha de administrador definida. |  |
| pelo administrador)  | Enable Admin Setup Lockout (Habilitar bloqueio da configuração do administrador)                                    |  |
|  | Essa opção não está definida por padrão.  |  |
| Master Password Lockout  | Permite desabilitar o suporte para senha mestre.  |  |
| (Bioqueio da senha<br>mestra)  | Enable Master Password Lockout (Ativar o bloqueio da senha principal)   |  |
|  | Essa opção não está definida por padrão.  |  |
|  | () NOTA: A senha do disco rígido precisa ser apagada antes das configurações poderem ser alteradas.                 |  |
| SMM Security Mitigation Permite ativar ou desativar a proteção UEFI SMM Security Mitigation adicional. |   |  |
| (Redução de segurança<br>do SMM)   | <ul> <li>SMM Security Mitigation (Redução de segurança do SMM)</li> </ul>   |  |
|  | Essa opção não está definida por padrão.  |  |

### **Secure Boot**

#### Tabela 27. Secure Boot (Inicialização segura)

| Opção  | Descrição   |
|--|---|
| Secure Boot Enable (Ativar inicialização segura)               | Permite ativar ou desativar o recurso de inicialização segura.  |
|  | • Secure Boot Enable (Ativar inicialização segura) — Padrão   |
| Modo inicialização segura                                      | Alterações no modo de operação da inicialização segura modificam<br>o comportamento da inicialização segura para permitir a avaliação<br>de assinaturas de driver UEFI. |
|  | Escolha uma das opções:   |
|  | <ul> <li>Deployed Mode (Modo implementado) — Padrão</li> <li>Audit Mode (Modo auditoria)</li> </ul>   |
| Expert Key Management (Gerenciamento de chaves especializadas) | Permite habilitar ou desabilitar o gerenciamento de chaves<br>especializadas.   |
|  | Enable Custom Mode (Habilitar modo personalizado)   |
|  | Essa opção não está definida por padrão.  |
|  | As opções do Gerenciamento de chaves especializadas são:  |
|  | • <b>PK</b> — Padrão  |
|  | • KEK   |
|  | • db<br>• dbx   |

### **Opções do Intel Software Guard Extensions**

### Tabela 28. Extensões de proteção de software da Intel

| Орção                               | Descrição   |
|-------------------------------------|---|
| Intel SGX Enable (Ativar Intel SGX) | Este campo especifica que você deve fornecer um ambiente<br>seguro para a execução de código/armazenamento de |

### Tabela 28. Extensões de proteção de software da Intel (continuação)

| Орção   | Descrição   |
|---|---|
|   | informações confidenciais no contexto do sistema operacional principal.   |
|   | Clique em uma das opções a seguir:  |
|   | Desativado  |
|   | Ativada   |
|   | • <b>Software controlled</b> (Controlado por software) — Padrão   |
| Enclave Memory Size (Tamanho da memória reserva de enclave) | Esta opção define o <b>SGX Enclave Reserve Memory</b><br><b>Size</b> (Tamanho da memória reserva de enclave do SGX) |
|   | Clique em uma das opções a seguir:  |
|   | • 32 MB   |
|   | • 64 MB   |
|   | • 128 MB—Padrão   |

### Desempenho

### Tabela 29. Desempenho

| Орção   | Descrição  |
|---|--|
| Multi Core Support (Suporte Multi Core)             | Este campo especifica se o processo tem um ou todos os núcleos<br>habilitados. A performance de alguns aplicativos aumenta com os<br>núcleos adicionais. |
|   | • All (Todos) — Padrão   |
|   | • 1  |
|   | • 2<br>• 3   |
| Intel SpeedStep                                     | Permite habilitar ou desabilitar o modo Intel SpeedStep do processador.  |
|   | <ul> <li>Enable Intel SpeedStep (Habilitar a tecnologia<br/>SpeedStep da Intel)</li> </ul>   |
|   | Esta opção está configurada por padrão.  |
| C-States Control (Controle dos estados de energia)  | Permite habilitar ou desabilitar os estados adicionais de suspensão<br>do processador.   |
|   | C states (Estados de energia)  |
|   | Esta opção está configurada por padrão.  |
| Intel® TurboBoost™                                  | Esta opção habilita ou desabilita o modo Intel® TurboBoost™ do<br>processador  |
| Hyper-Thread Control (Controle da tecnologia Hyper- | Permite ativar ou desativar HyperThreading no processador.   |
|   | Desativado   |
|   | • Enabled (Ativada) — padrão   |

### Gerenciamento de energia

### Tabela 30. Gerenciamento de energia

| Орção                                      | Descrição  |
|--|--|
| AC Behavior                                | Permite habilitar ou desabilitar a opção de ligar o computador automaticamente quando o adaptador CA está conectado.   |
|  | Wake on AC (Ativar com CA)   |
|  | Essa opção não está definida por padrão.   |
| Habilita a tecnologia Intel<br>Speed Shift | Esta opção é usada para ativar ou desativar a tecnologia Intel Speed Shift.<br>Essa opção não está definida por padrão.  |
| Auto On Time                               | Permite definir a data que o computador deve ligar automaticamente.  |
|  | As opções são: <ul> <li>Disabled (Desativada) — padrão</li> <li>Todos os dias</li> </ul>   |
|  | Weekdays (Dias da semana)     Select Days (Celecimen dias)   |
|  | • Select Days (Selecionar dias)  |
|  | Essa opçao nao esta definida por padrao.   |
| USB Wake Support                           | Permite habilitar o recurso de fazer com que dispositivos USB ativem o sistema a partir do modo de espera.   |
|  | Ativar no ponto de acoplamento do Dell USB-C   |
|  | Esta opção está configurada por padrão.  |
| Wireless Radio Control                     | Se esta opção estiver ativada, detectará a conexão do sistema a uma rede com fio e subsequentemente desativará os rádios sem fio selecionados (WLAN e/ou WWAN). Ao ser desligado da rede com fio, o rádio de rede sem fio selecionado será ativado.    |
|  | Control WLAN Radio (Controle de transmissão WLAN)  |
|  | Control WWAN Radio (Controle de transmissão WWAN)  |
|  | Ambas as opções não estão definidas por padrão.  |
| Block Sleep                                | Essa opção permite bloquear a entrada no modo de suspensão no ambiente do OS.  |
|  | Essa opção não está definida por padrão.   |
| Peak Shift                                 | Permite habilitar ou desabilitar o recurso Peak shift (mudança de pico). Quando ativado, esse recurso<br>minimiza o uso de energia de CA em horários pico de demanda. A carga da bateria não carrega entre os<br>tempos de início e fim do Peak shift. |
|  | O tempo de início e fim do Peak shift pode ser configurado para todos os dias da semana  |
|  | Esta opção define o valor do limiar da bateria (15% a 100%)  |
| Advanced Battery Charge<br>Configuration   | Esta opção permite que você maximize a integridade da bateria. Ao habilitar essa opção, o sistema usa<br>o algoritmo de carregamento padrão e outras técnicas durante as horas de não trabalho para melhorar a<br>integridade da bateria.              |
|  | O modo avançado de carga da bateria pode ser configurado para todos os dias da semana  |
| Primary Battery Charge<br>Configuration    | Permite selecionar o modo de carregamento da bateria.<br>As opções são:  |
|  | Adaptive-Padrão  |
|  | <ul> <li>Padrão-Carrega totalmente a bateria a uma velocidade padrão.</li> <li>ExpressCharge<sup>™</sup>- A bateria é carregada em um período mais curto de tempo usando a tecnologia de carga rápida da Dell.</li> </ul>                              |

### Tabela 30. Gerenciamento de energia (continuação)

| Opção | Descrição   |  |
|-------|---|--|
|       | <ul> <li>Primarily AC use (Uso principalmente em CA)</li> <li>Personalização</li> </ul>   |  |
|       | Se Custom Charge (Carregamento personalizado) estiver selecionado, também é possível configurar<br>Custom Charge Start (Início do carregamento personalizado) e Custom Charge Stop (Parada do<br>carregamento personalizado). |  |
|       | () NOTA: Nem todos os modos de carregamento poderão estar disponíveis para todas as baterias.   |  |

### **Comportamento do POST**

### Tabela 31. Comportamento do POST

| Орção   | Descrição  |  |
|---|--|--|
| Adapter Warnings                              | Permite habilitar ou desabilitar as mensagens de advertência da configuração do sistema (BIOS) quando<br>são usados certos adaptadores de energia.   |  |
|   | Ativar advertências do adaptador-Padrão  |  |
| Teclado incorporado                           | Esta opção permite escolher um de dois métodos para ativar o teclado incorporado no teclado interno. As opções são:  |  |
|   | <ul><li>Fn Key Only (Somente tecla Fn)</li><li>By Numlock</li></ul>  |  |
| Numlock Enable                                | Permite habilitar ou desabilitar a função Numlock quando o sistema é inicializado.   |  |
|   | Enable Numlock (habilitar NumLock)-padrão  |  |
| Fn Lock Options                               | Permite que a combinação de teclas de atalho Fn + Esc alterne o comportamento principal de<br>F1-F12 entre suas funções padrão e secundária. Se você desabilitar esta opção, não poderá alternar<br>dinamicamente o comportamento principal dessas teclas. |  |
|   | Fn Lock (Bloqueio de Fn)-Padrão  |  |
|   | Clique em uma das opções a seguir:   |  |
|   | Lock Mode Disable/Standard (Modo de bloqueio desabilitado/padrão)     Modo de bloqueio babilitado (cocundária – Bodrão   |  |
|   |  |  |
| Fastboot                                      | Permite acelerar o processo de inicialização ao ignorar algumas etapas de compatibilidade.   |  |
|   | Clique em uma das opções a seguir:   |  |
|   | Mínima-padrão     Therewsky (Complete)   |  |
|   | Automático   |  |
| Extended BIOS POST                            | Permite que você crie um atraso pré-boot adicional   |  |
| Time  | Clique em uma das oncões a seguir:   |  |
|   | <ul> <li>O Segundos-padrão</li> </ul>  |  |
|   | • 5 seconds (5 segundos)   |  |
|   | • 10 seconds (10 segundos)   |  |
| Full Screen logo (Logotipo                    | Permite exibir o logotipo em tela cheia se a imagem corresponder à resolução da tela.  |  |
| em tela cheia)                                | Enable Full Screen Logo (Habilitar logotipo em tela cheia)   |  |
|   | Essa opção não está definida por padrão.   |  |
| Warnings and Errors<br>(Advertências e erros) | Permite que você selecione opções diferentes para parar, solicitar e aguardar entrada do usuário,<br>continuar quando avisos forem detectados, mas pausar em erros, ou continuar quando avisos ou erros<br>forem detectados durante o processo do POST.    |  |
| 1   | 1  |  |

### Tabela 31. Comportamento do POST (continuação)

| Opção | Descrição  |  |
|-------|--|--|
|       | Clique em uma das opções a seguir:   |  |
|       | Alertar quando houver avisos e erros—Padrão  |  |
|       | Continue on Warnings (Continuar quando houver avisos)  |  |
|       | <ul> <li>Continue on Warnings and Errors (Continuar quando houver avisos e erros)</li> </ul> |  |

### Gerenciabilidade

(i) NOTA: Esta opção estará presente se o sistema tiver o Intel V-Pro ativado.

### Tabela 32. Gerenciabilidade

| Орção                | Descrição  |
|----------------------|--|
| Intel AMT Capability | Esta opção permite ativar e desativar o Intel AMT Capabilities do sistema. As opções são:  |
|                      | Desativado   |
|                      | • Ativada  |
|                      | Restringir acesso de MEBx  |
| Provisionamento USB  | Quando habilitado, o Intel AMT pode ser provisionado usando o<br>arquivo de provisionamento local por meio de um dispositivo de<br>armazenamento USB. Esta opção está desabilitada por padrão. |
| MEBx Hotkey          | Esta opção especifica se a função de tecla de atalho MEBx deve<br>ficar habilitada quando o sistema é inicializado.  |

### Suporte à virtualização

### Tabela 33. Suporte à virtualização

| Opção   | Descrição  |  |
|---|--|--|
| Virtualization (Virtualização)                          | Esta opção especifica se um VMM (monitor de máquina virtual) pode usar os recursos adicionais d<br>hardware fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel.  |  |
|   | Enable Intel Virtualization Technology (Ativar a tecnologia de virtualização da Intel)   |  |
|   | Esta opção está configurada por padrão.  |  |
| VT for Direct I/O<br>(Virtualização para E/S<br>direta) | Ativa ou desativa o VMM (monitor de máquina virtual) para a utilização dos recursos de hardware<br>adicionais fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel para E/S direta.  |  |
|   | <ul> <li>Enable VT for Direct I/O (Ativar VT para E/S direta)</li> </ul>   |  |
|   | Esta opção está configurada por padrão.  |  |
| Trusted Execution (Execução confiável)                  | Esta opção especifica se um monitor de máquina virtual medida (MVMM) pode usar as capacidades adicionais de hardware fornecidas pela tecnologia Intel® Trusted Execution.  |  |
|   | () NOTA: O TPM deve estar habilitado e ativado, e a Virtualization Technology (Tecnologia de virtualização Intel) e a Virtualization Technology for Direct I/O (Tecnologia de virtualização para Direct I/O) devem estar habilitados para usar esse recurso. |  |

### Opções de rede sem fio

### Tabela 34. Rede sem fio

| Орção                       | Descrição   |
|-----------------------------|---|
| Dispositivo sem fio ativado | Permite definir os dispositivos de rede sem fio que podem ser controlados pelo comutador da rede sem fio. |
|                             | As opções são:  |
|                             | • WWAN/GPS  |
|                             | WLAN  |
|                             | Bluetooth®  |
|                             | Todas as opções estão habilitadas por padrão.   |

### Manutenção

### Tabela 35. Manutenção

| Орção                                      | Descrição  |  |
|--|--|--|
| Service Tag (Etiqueta de<br>serviço)       | Exibe a etiqueta de serviço do computador.   |  |
| Asset Tag (Etiqueta de<br>ativo)           | Permite a criação de uma etiqueta de patrimônio do sistema, se ainda não tiver sido definida.<br>Essa opção não está definida por padrão.  |  |
| BIOS Downgrade<br>(Desatualização do BIOS) | <ul> <li>Permite que você atualize as revisões anteriores do firmware do sistema.</li> <li>Allow BIOS Downgrade (Permitir Downgrade do BIOS)</li> <li>Esta opção está configurada por padrão.</li> </ul>   |  |
| Data Wipe (Limpeza de<br>dados)            | <ul> <li>Permite que você apague com segurança dados de todos os dispositivos internos de armazenamento.</li> <li>Wipe on Next Boot (Apagar na próxima inicialização)</li> <li>Essa opção não está definida por padrão.</li> </ul>   |  |
| Bios Recovery<br>(Recuperação do BIOS)     | <ul> <li>BIOS Recovery from Hard Drive(Recuperação do BIOS a partir do disco rígido): esta opção está definida por padrão. Permite recuperar o BIOS corrompido de um arquivo de recuperação no HDD ou em uma unidade USB externa.</li> <li>BIOS Auto-Recovery(Recuperação automática do BIOS): permite que você recupere o BIOS automaticamente.</li> <li>NOTA: O campoBIOS Recovery from Hard Drive (Recuperação do BIOS a partir do disco rígido)</li> </ul> |  |
|  | deve estar ativado.         Always Perform Integrity Check(Sempre realizar a verificação de integridade): realiza a verificação de integridade em todas as inicializações.   |  |

### Registros do sistema

### Tabela 36. Registros do sistema

| Орção                            | Descrição   |
|----------------------------------|---|
| BIOS events (Eventos do<br>BIOS) | Permite exibir e apagar os eventos de POST da Configuração do sistema (BIOS). |
| Thermal Events                   | Permite exibir e apagar os eventos (térmicos) da Configuração do sistema.     |

#### Tabela 36. Registros do sistema (continuação)

| Орção        | Descrição   |
|--------------|---|
| Power Events | Permite exibir e apagar os eventos (de energia) da Configuração do sistema. |

## **Como atualizar o BIOS**

### Como atualizar o BIOS no Windows

- CUIDADO: Se o BitLocker não estiver suspenso antes de atualizar o BIOS, na próxima vez em que você reinicializar o sistema, ele não reconhecerá a chave do BitLocker. Será solicitado que seja inserida a chave de recuperação para o progresso e o sistema solicitará isso em cada reinicialização. Se a chave de recuperação não for reconhecida, isso pode resultar em perda de dados ou em uma reinstalação desnecessária do sistema operacional. Para mais informações sobre este assunto, consulte o Artigo de conhecimento: https://www.dell.com/support/article/sln153694
- 1. Acesse www.dell.com/support.
- 2. Clique em Suporte ao produto. No campo Pesquisar no suporte, digite a etiqueta de serviço de seu computador e clique em Pesquisar.

**NOTA:** Se não tiver a etiqueta de serviço, use o recurso do SupportAssist para identificar automaticamente seu computador. Você também pode usar o ID do produto ou procurar manualmente o modelo do computador.

- 3. Clique em Drivers & Downloads (Drivers e downloads). Expanda Localizar drivers.
- **4.** Selecione o sistema operacional instalado no computador.
- 5. Na lista suspensa Categoria, selecione BIOS.
- 6. Selecione a versão mais recente do BIOS e clique em Download para fazer download do BIOS do sistema para seu computador.
- 7. Depois que o download for concluído, navegue até a pasta em que você salvou o arquivo de atualização do BIOS.
- Clique duas vezes no ícone do arquivo de atualização do BIOS e siga as instruções na tela.
   Para obter mais informações, consulte o artigo da base de conhecimento 000124211 em www.dell.com/support.

### Como atualizar o BIOS em ambientes Linux e Ubuntu

Para atualizar o BIOS do sistema em um computador que está com Linux ou Ubuntu instalado, consulte o artigo da base de conhecimento 000131486 em www.dell.com/support.

### Como atualizar o BIOS usando a unidade USB no Windows

CUIDADO: Se o BitLocker não estiver suspenso antes de atualizar o BIOS, na próxima vez em que você reinicializar o sistema, ele não reconhecerá a chave do BitLocker. Será solicitado que seja inserida a chave de recuperação para o progresso e o sistema solicitará isso em cada reinicialização. Se a chave de recuperação não for reconhecida, isso pode resultar em perda de dados ou em uma reinstalação desnecessária do sistema operacional. Para mais informações sobre este assunto, consulte o Artigo de conhecimento: https://www.dell.com/support/article/sln153694

- 1. Siga o procedimento da etapa 1 à etapa 6 em "Como atualizar o BIOS no Windows" para fazer download do arquivo do programa de configuração do BIOS mais recente.
- Crie uma unidade USB inicializável. Para obter mais informações, consulte o artigo da base de conhecimento 000145519 no site www.dell.com/support.
- 3. Copie o arquivo do programa de instalação do BIOS para a unidade USB inicializável.
- 4. Conecte a unidade de USB inicializável ao computador que precisa da atualização do BIOS.
- 5. Reinicie o computador e pressione F12 .
- 6. Selecione a unidade USB no Menu de inicialização a ser executada uma única vez.
- Digite o nome do arquivo do programa de instalação do BIOS e pressione Enter.
   O Utilitário de atualização do BIOS é exibido.

# Atualização do BIOS pelo menu de inicialização a ser executada uma única vez F12

Atualização do BIOS do computador usando um arquivo .exe de atualização do BIOS copiado em uma unidade USB FAT32 e a inicialização a partir do menu de inicialização única F12.

CUIDADO: Se o BitLocker não estiver suspenso antes de atualizar o BIOS, na próxima vez em que você reinicializar o sistema, ele não reconhecerá a chave do BitLocker. Será solicitado que seja inserida a chave de recuperação para o progresso e o sistema solicitará isso em cada reinicialização. Se a chave de recuperação não for reconhecida, isso pode resultar em perda de dados ou em uma reinstalação desnecessária do sistema operacional. Para mais informações sobre este assunto, consulte o Artigo de conhecimento: https://www.dell.com/support/article/sln153694

#### Atualizações do BIOS

Você pode executar o arquivo de atualização do BIOS do Windows usando uma unidade USB inicializável ou você pode também atualizar o BIOS a partir do menu de inicialização única F12 no computador.

A maioria dos computadores Dell fabricado depois de 2012 possui esse recurso e você pode confirmar inicializando seu computador através do menu de inicialização única F12 para verificar se BIOS FLASH UPDATE (Atualização do BIOS) está na lista de opções de inicialização para o computador. Se a opção estiver na lista, então o BIOS suporta esta opção de atualização do BIOS.

(i) NOTA: Apenas computadores com opção de atualização do BIOS no menu de inicialização única F12 podem utilizar esta função.

#### Como atualizar a partir do menu de inicialização única

Para atualizar o BIOS no menu de inicialização única F12, você precisará de:

- Unidade USB formatada para o sistema de arquivos FAT32 (a unidade não precisa ser inicializável).
- Arquivo executável do BIOS baixado do site de suporte da Dell e copiado para a raiz da unidade USB
- Adaptador de alimentação CA que é conectado ao computador
- Bateria funcional do computador para atualizar o BIOS

Realize as etapas a seguir para executar o processo de atualização do BIOS a partir do menu F12:

## CUIDADO: Não desligue o computador durante o processo de atualização do BIOS. O computador pode não inicializar se você o desligar.

- 1. Com o sistema desligado, insira a unidade USB onde você copiou a atualização em uma porta USB do computador.
- Ligue o computador e pressione a tecla F12 para acessar o menu de inicialização única, selecione Atualização do BIOS usando o mouse ou as teclas de setas, em seguida, pressione Enter.
   O menu Atualizar BIOS é exibido.
- 3. Clique em Atualizar do arquivo.
- 4. Selecione o dispositivo USB externo.
- 5. Após selecionar o arquivo, clique duas vezes no arquivo de destino para atualizar e, em seguida, clique em Enviar.
- 6. Clique em Atualizar BIOS. O computador será reiniciado para atualizar o BIOS.
- 7. O computador será reinicializado após a atualização do BIOS ser concluída.

### Senhas do sistema e de configuração

#### Tabela 37. Senhas do sistema e de configuração

| Tipo de senha         | Descrição   |
|-----------------------|---|
| System password       | Senha que você precisa digitar para fazer log-in no sistema.  |
| Senha de configuração | Senha que presisa ser informada para que se possa ter acesso e<br>efetuar alterações nas configurações do BIOS do computador. |

É possível criar uma senha do sistema e uma senha de configuração para proteger o computador.

🔼 CUIDADO: Os recursos das senhas proporcionam um nível básico de segurança para os dados no computador.

CUIDADO: Qualquer um pode acessar os dados armazenados no seu computador se ele não estiver bloqueado e for deixado sem supervisão.

(i) NOTA: O recurso de senha do sistema e de configuração está desativado.

### Como atribuir uma senha de configuração do sistema

É possível atribuir uma nova Senha do sistema somente quando o status está em Não definida.

Para entrar na configuração do sistema, pressione F12 imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

- Na tela BIOS de sistema ou Configuração do sistema, selecione Segurança e pressione Enter. A tela Segurança é exibida.
- 2. Selecione Senha do sistema/administrador e crie uma senha no campo Digite a nova senha.
  - Use as diretrizes a seguir para atribuir a senha do sistema:
  - Uma senha pode ter até 32 caracteres.
  - Ao menos um caractere especial: ! " # \$ % & ' ( ) \* + , . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ ` { | }
  - Números de 0 a 9.
  - Letras maiúsculas de A a Z.
  - Letras minúsculas de a a z.
- Digite a senha do sistema que foi digitada anteriormente no campo Confirm new password (Confirmar a nova senha) e clique em OK.
- 4. Pressione Esc e salve as alterações conforme solicitado pela mensagem pop-up.
- 5. Pressione Y para salvar as alterações. O computador será reinicializado.

### Como apagar ou alterar uma senha de configuração existente

Certifique-se de que o **Status da senha** esteja desbloqueado (na Configuração do sistema) antes de tentar excluir ou alterar a senha do sistema e/ou de configuração existente. Não é possível apagar ou alterar uma senha de sistema ou de configuração existente se a opção **Status da senha** estiver Bloqueada.

Para entrar na configuração do sistema, pressione F12 imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

- 1. Na tela BIOS de sistema ou Configuração do sistema, selecione Segurança do sistema e pressione Enter. A tela Segurança do sistema é mostrada.
- Na tela System Security (Segurança do sistema), verifique se o Password Status (Status da senha) é Unlocked (desbloqueada).
- 3. Selecione Senha do sistema, atualize ou exclua a senha do sistema existente e pressione Enter ou Tab.
- 4. Selecione Senha de configuração, atualize ou exclua a senha de configuração existente e pressione Enter ou Tab.

(i) NOTA: Se você alterar a senha do sistema e/ou de configuração, digite novamente a nova senha quando for solicitado. Se você excluir a senha do sistema e/ou de configuração, confirme a exclusão quando for solicitado.

- 5. Pressione Esc e será exibida uma mensagem solicitando-o a salvar as alterações.
- Pressione Y para salvar as alterações e saia da configuração do sistema. O computador será reinicializado.

# Limpar o BIOS (configuração do sistema) e as senhas do sistema

Para remover as senhas do sistema ou do BIOS, entre em contato com o suporte técnico da Dell, conforme descrito em www.Dell.com/ contactdell.

(i) NOTA: Para obter informações sobre como redefinir as senhas de Windows ou de aplicativo, consulte a documentação que acompanha o Windows ou o aplicativo.



Este capítulo apresenta em detalhes os sistemas operacionais compatíveis, além de instruções sobre como instalar os drivers.

#### **Tópicos:**

Como fazer o download de drivers do Windows

## Como fazer o download de drivers do Windows

- 1. Ligue o notebook.
- 2. Visite Dell.com/support.
- 3. Clique em Suporte ao Produto, digite a etiqueta de serviço do notebook e clique em Enviar.
  - (i) NOTA: Se você não tiver a etiqueta de serviço, use o recurso de detecção automática ou procure manualmente em seu modelo de notebook.
- 4. Clique em Drivers and Downloads (Drivers e Downloads).
- 5. Selecione o sistema operacional instalado no notebook.
- 6. Role para baixo na página e selecione o driver a ser instalado.
- 7. Clique em Fazer download do arquivo para fazer download do driver para o notebook.
- 8. Depois que o download estiver concluído, navegue até a pasta onde salvou o arquivo do driver.
- 9. Clique duas vezes no ícone do arquivo do driver e siga as instruções na tela.

## Como obter ajuda

#### Tópicos:

• Como entrar em contato com a Dell

### Como entrar em contato com a Dell

(i) NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

- 1. Vá até **Dell.com/support.**
- 2. Selecione a categoria de suporte.
- 3. Encontre o seu país ou região no menu suspenso Choose a Country/Region (Escolha um país ou região) na parte inferior da página.
- 4. Selecione o serviço ou link de suporte adequado, com base em sua necessidade.