Latitude 5410

Telepítési útmutató és műszaki adatok



Megjegyzés, Vigyázat és Figyelmeztetés

i MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő, fontos tudnivalókat tartalmazzák.

FIGYELMEZTETÉS: A "FIGYELMEZTETÉS" üzenet hardver-meghibásodás vagy adatvesztés potenciális lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

© 2020 Dell Inc. vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva. A Dell, az EMC és egyéb védjegyek a Dell Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden egyéb névjegy a vonatkozó vállalatok védjegye lehet.

May 2020

Tartalomjegyzék

2 Helyreállítási USB-meghajtó létrehozása Windows rendszerhez. 7 3 Ház áttekintése. 8 Kijelző felőli nézet. 8 Bal oldali nézet. 9 Jobb oltáli nézet. 9 Gsuklótámasz nézete. 10 Alufrézet. 11 Gyorsgombok a billentyűzeten. 11 4 Múszaki adatok. 13 Processzorok. 13 Operációs rendszer. 13 Operációs rendszer. 13 Memória. 14 Tárolóhely. 14 Portok és csatiakozók. 14 Audo. 15 Videó. 15 Videó. 15 Videó. 16 Kommunikáció. 16 Méretek és súly. 20 Videó. 17 Éliztonsági szoftver. 21 Jiztonsági szoftver. 21 Biztonsági szoftver. 21 Szántlógép használati környezete. 22 Szóntlóge használati környezete. 23 W	1 A számítógép üzembe helyezése	5
3 Ház áttekintése. 8 Kijelző felőli nézet. 9 Jobb oldali nézet. 9 Jobb oldali nézet. 9 Csuklótámasz nézete. 10 Alunézet. 11 Gyorsgombok a billentyűzeten. 11 1 Müszaki adatok. 13 Processzorok. 13 Operációs rendszer. 13 Operációs rendszer. 13 Memoria. 14 Tárolóhely. 14 Portok és csatiskozók. 14 Adudo. 15 Videó. 15 Kamera. 16 Kommunikáció. 16 Mérotakés súly. 20 Jillentyűzet. 17 Érintőpad. 18 Tápadepter. 18 Méretek és súly. 20 Ujljeryomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 Sémere. 23 Windows-lilesztóprogramok l	2 Helyreállítási USB-meghajtó létrehozása Windows rendszerhez	7
3 haz atteknituses 6 Kijelző felli nézet. 9 Jobb oldali nézet. 9 Jobb oldali nézet. 10 Aluínézet. 11 Gyorsgombok a billentyűzeten. 11 4 Múszaki adatok. 13 Processzorok. 13 Operációs rendszer. 13 Operációs rendszer. 13 Operációs rendszer. 14 Tárolóhely. 14 Portok és csatlakozók. 14 Tárolóhely. 14 Portok és csatlakozók. 15 Kamera. 16 Kommunikáció. 16 Médiakártya-olvasó. 17 Biltnityűzet. 17 Biltnityűzet. 17 Biltnityűzet. 18 Tárobála törtver. 20 Viljelő. 20 Ujjlenyomat-olvasó. 20 Ujjlenyomat-olvasó a bekspcsológombba építve. 21 Biztonsági szortiver. 21 Biztonsági szortiver. 22 S Szoftver.<		0
Nijezo feloli nezet. 6 Bal oldi nézet. 9 Jobb oldali nézet. 9 Csuklótámasz nézete. 10 Alunézet. 11 Gyorsgombok a billentyűzeten. 11 4 Müszaki adatok. 13 Processzorok. 13 Operáclós rendszer. 13 Operáclós rendszer. 13 Memořie. 14 Tárolőhely. 14 Portok és csatlakozók. 14 Videó. 15 Videó. 15 Videó. 16 Médiakártya-olvasó. 17 Billentyűzett. 17 Billentyűzet. 18 Akumulátor. 18 Akkumulátor. 18 Mére		o
bei oldal nezet 9 Jobb oldal nézet 9 Csuklótámasz nézete. 10 Alunézet 11 Gyorsgombok a billentyűzeten. 11 4 Műszaki adatok. 13 Processzorok. 13 Operációs rendszer 13 Operációs rendszer 13 Memória. 14 Tárolóhely 14 Portok és csatlakozók. 14 Audio. 15 Videó. 15 Kamera. 16 Méritya-olvasó. 17 Bilentyűzet. 18 Méretek és súly. 20 Vilejző. 20 Ujlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógé használati környezete. 22 S Szoftver. 23	Kijelzo Teloli nezet	8
Jobo Olda Inezet. 9 Csuklářmasz nézete. 10 Alulnézet. 11 Gyorsgombok a billentyűzeten. 11 4 Múszaki adatok. 13 Processzorok. 13 Chipkészlet. 13 Operációs rendszer. 13 Memória. 14 Tárolóhely. 14 Potok és csatlakozók. 14 Adulo. 15 Kamera. 16 Kommunikáció. 16 Médiakártya-olvasó. 17 Érintőpad. 18 Tápadapter. 18 Méretek és súly. 20 Kjelző. 20 Uijelyző. 21 Biltentyűzet. 21 Biltonság. 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerindító menű. 24 Navigációs billentyűk. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindító s	Bal oldali nezet	
Csukoramasz nezere. ID Akuhézet. ID Györsgömbök a billentyűzeten. ID I Múszaki adatok. ID Processzorok. ID Chipkészlet. ID Operációs rendszer. ID Mérofia. ID Tárolóhely. ID Portok és csetlakozók. ID Audio. ID Videó. ID Videó. ID Kamera. ID Médiakártya-olvasó. ID Billentyűzet. ID Tápadapter. ID Akkumulátor. ID Vigező. 20 Vigiező. 20 Vigiező. 20 Vigiező. 20 Kispiező. 20 Kispiező. 20 Kispiező. 20 Kispiező. 20 Kispiező. 20 Kispiező. 20 Vijlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonsági iszoftver. 21 Számítógé használati környezete. <td>Jobb oldali Nezel</td> <td></td>	Jobb oldali Nezel	
Auriezet. I1 Gyorsgombok a billentyűzeten. 11 4 Műszaki adatok. 13 Processzorok. 13 Chipkészlet. 13 Operációs rendszer. 13 Memória. 14 Tárolóhely. 14 Portok és csatlakozók. 14 Audio. 15 Videó. 15 Kamera. 16 Médiakártya-olvasó. 16 Mérotek és súly. 17 Billentyűzet. 17 Érintópad. 18 Méretek és súly. 20 Kigiző. 20 Ujjlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 S Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerbeállítás. 24 Navigációs billentyűk. 24 Navigációs billentyűk. 25 A Rendszerindító menü. 25 A Katárós opciók. 25		IU
4 Műszaki adatok	Aluinezei	11
4 Múszaki adatok	Gyorsgornbok a billentyuzeten	
Processzorok. 13 Chipkészlet. 13 Operációs rendszer. 13 Memória. 14 Tárolóhely. 14 Portok és csatlakozók. 14 Audio. 15 Videó. 15 Kamera. 16 Médiakártya-olvasó. 17 Billentyűzet. 17 Billentyűzet. 17 Billentyűzet. 17 Billentyűzet. 17 Billentyűzet. 18 Tápadapter. 18 Méretek és súly. 20 Kjelző. 20 Uijlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonsági. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 Vindows-illesztőprogramok letöltése. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindítás. 25 Rendszerindítás opciók. 25 Általános opciók. 25	4 Műszaki adatok	13
Chipkészlet. 13 Operációs rendszer. 13 Memória. 14 Tárolóhely. 14 Portok és csatlakozók. 14 Audio. 15 Vídeó. 15 Kamera. 16 Kommunikáció. 16 Médiakártya-olvasó. 17 Billentyűzet. 17 Érintőpad. 17 Billentyűzet. 17 Érintőpad. 18 Tápadapter. 18 Névetek és súly. 20 Kijelző. 20 Vijelző. 21 Biztonsági. 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerbeállítás. 24 Rendszerindítás enciók. 24 Rendszerindítás. 24 Rendszerindítás opciók. 25 Általános opciók. 25	Processzorok	13
Operációs rendszer. 13 Memória. 14 Tárolóhely. 14 Portok és csatlakozók. 14 Audio. 14 Portok és csatlakozók. 14 Audio. 15 Videó. 15 Kamera. 16 Kommunikáció. 16 Médiakártya-olvasó. 17 Billentyűzet. 17 Érintőpad. 18 Tápadapter. 18 Akkumulátor. 18 Méretek és súly. 20 Kijelző. 20 Ujlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonság. 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 Vindows-illesztőprogramok letöltése. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindítá menü. 24 Navigációs billentyűk. 25 Általános opciók. 25	Chipkészlet	13
Memória. 14 Tárolóhely. 14 Portok és csatlakozók. 14 Audio. 15 Videó. 15 Kamera. 16 Kommunikáció. 16 Médiakártya-olvasó. 17 Billentyűzet. 17 Billentyűzet. 17 Billentyűzet. 17 Kamulátor. 18 Tápadapter. 18 Akkumulátor. 18 Viljelző. 20 Kijelző. 20 Ujlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerindító menü. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindítás 25 Rendszerindítás. 25 Rendszerindítás. 25 Aralos sojók. 25	Operációs rendszer	13
Tárolóhely. 14 Portok és csatlakozók. 14 Audio. 15 Videó. 15 Kamera 16 Kommunikáció. 16 Médiakártya-olvasó. 17 Billentyűzet. 17 Érintőpad. 18 Tápadapter. 18 Akkumulátor. 18 Méretek és súly. 20 Kijelző. 20 Ujlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonság. 21 Biztonság. 21 Biztonság. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Vindows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerindítás 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindítás 25 Átalános opciók. 25 Átalános opciók. 25	Memória	14
Portok és csatlakozók	Tárolóhely	14
Audio. 15 Videó. 15 Karnera. 16 Kommunikáció. 16 Médiakártya-olvasó. 17 Billentyűzet. 17 Érintőpad. 18 Tápadapter. 18 Akkumulátor. 18 Méretek és súly. 20 Kijelző. 20 Ujjlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonsági. 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerbeállítás. 24 Rendszerindító menü 24 Rendszerindító si opciók. 25 Általános opciók. 25	Portok és csatlakozók	14
Videó	Audio	15
Kamera. 16 Kommunikáció. 16 Médiakártya-olvasó. 17 Billentyűzet. 17 Billentyűzet. 17 Érintőpad. 18 Tápadapter. 18 Akkumulátor. 18 Méretek és súly. 20 Kijelző. 20 Ujjlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonság. 21 Biztonság. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerbeállítás. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindító menü. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindítás. 25 Rendszerindítás. 25 Rendszerindítás. 25 Rendszerindítás. 25 Aktalános opciók. 25	Videó	15
Kommunikáció	Kamera	16
Médiakártya-olvasó. 17 Billentyűzet 17 Érintőpad. 18 Tápadapter 18 Návadapter 18 Akkumulátor. 18 Méretek és súly. 20 Kijelző. 20 Ujilenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonság. 21 Biztonság 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerbeállítás 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindító menü. 24 Navigációs billentyűk. 25 Rendszerindítás. 25	Kommunikáció	16
Billentyűzet	Médiakártya-olvasó	
Érintőpad	Billentyűzet	17
Tápadapter	Érintőpad	18
Akkumulátor	Tápadapter	
Méretek és súly. 20 Kijelző. 20 Ujjlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonság. 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerbeállítás. 24 Rendszerindító menü. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindítás 25 Rendszerindítás. 25 Rendszerindítás. 25 Rendszerindítás. 25 Altalános opciók. 25	Akkumulátor	18
Kijelző	Méretek és súly	20
Ujjlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve. 21 Biztonság. 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerbeállítás. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindító menü. 24 Navigációs billentyűk. 25 Rendszerindítás 25 Arendszerindítás. 25 Rendszerbeállítás. 25 Rendszerindítás. 25	Kijelző	
Biztonság. 21 Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerbeállítás. 24 Rendszerindító menü. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindítás. 25 Rendszerbeállítás. 25 Akitalános opciók. 25	Ujjlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve	21
Biztonsági szoftver. 21 Számítógép használati környezete. 22 5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerbeállítás. 24 Rendszerindító menü. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindítás. 25 Rendszerbeállítás. 25 Kendszerindítás opciók. 25	Biztonság	21
Számítógép használati környezete	Biztonsági szoftver	21
5 Szoftver. 23 Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerbeállítás. 24 Rendszerindító menü. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindítás. 25 Rendszerbeállítási opciók. 25 Általános opciók. 25	Számítógép használati környezete	22
Windows-illesztőprogramok letöltése. 23 6 Rendszerbeállítás. 24 Rendszerindító menü. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindítás. 25 Rendszerbeállítási opciók. 25 Általános opciók. 25	5 Szoftver	23
6 Rendszerbeállítás. 24 Rendszerindító menü. 24 Navigációs billentyűk. 24 Rendszerindítás. 25 Rendszerbeállítási opciók. 25 Általános opciók. 25	Windows-illesztőprogramok letöltése	
Rendszerindító menü	6 Rendszerbeállítás	
Navigációs billentyűk	Rendszerindító menü	
Rendszerbeállítási opciók	Navigációs billentvűk	
Rendszerbeállítási opciók	Rendszerindítás	
Általános opciók	Rendszerbeállítási opciók	
	Általános opciók	

Rendszer-információ	26
Videó	
Biztonság	
Biztonságos rendszerindítás	29
Intel Software Guard Extensions	
Teljesítmény	
Energiakezelés	
POST viselkedés	
Menedzselhetőség	
Virtualizáció támogatása	
Vezeték nélküli kapcsolat	
Karbantartási képernyő	
Rendszernaplók	34
A BIOS frissítése a Windows rendszerben	
A BIOS frissítése bekapcsolt BitLocker funkció mellett	35
A rendszer BIOS-ának frissítése egy USB-s pendrive segítségével	
Rendszer- és beállítás jelszó	
Rendszerbeállító jelszó hozzárendelése	
Meglévő rendszerjelszó és/vagy beállítási jelszó törlése, illetve módosítása	
7 Hogyan kérhet segítséget	38
A Dell elérhetőségei	

A számítógép üzembe helyezése

Lépések

- 1. Csatlakoztassa a tápadaptert, és nyomja meg a bekapcsológombot.
 - () MEGJEGYZÉS: Elképzelhető, hogy az akkumulátor töltöttségének megőrzése érdekében a rendszer energiatakarékos üzemmódba kapcsol.



2. Fejezze be a Windows rendszer telepítését.

A beállítások elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A beállításhoz a Dell a következőt ajánlja:

- · Csatlakozzon hálózathoz a Windows frissítéséhez.
 - (j) MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
- Ha az internethez csatlakozik, jelentkezzen be egy Microsoft-fiókkal, vagy hozzon létre egyet. Ha nem csatlakozik az internethez, hozzon létre egy offline fiókot.
- A Support and Protection (Támogatás és védelem) képernyőn adja meg elérhetőségi adatait.
- 3. Keresse meg, és használja a Dell-alkalmazásokat a Windows Start menüben ajánlott

1. táblázat: Dell-alkalmazások keresése

Dell-alkalmazások	Részletek
	Dell Termékregisztráció
	Regisztrálja számítógépét a Dellnél.
	Dell súgó és támogatás
	Kérjen segítséget és támogatást számítógépéhez.
	SupportAssist
	Proaktív módon ellenőrzi a számítógép hardvereinek és szoftvereinek állapotát.

Dell-alkalmazások	Részletek
	(j) MEGJEGYZÉS: A garancia megújításához vagy meghosszabbításához kattintson a garancia lejáratának dátumára a SupportAssist oldalán.
	Dell Update
	Kritikus javításokkal és fontos eszköz-illesztőprogramokkal látja el rendszerét.
	Dell Digital Delivery
	Szoftverek letöltésére, többek között a megvásárolt, de a számítógépre nem előtelepített szoftverek letöltésére szolgál.

4. Készítsen helyreállító meghajtót a Windows rendszerhez.

(i) MEGJEGYZÉS: A Windows rendszerben esetlegesen előforduló hibák megkeresése és megjavítása érdekében ajánlott helyreállító meghajtót készíteni.

További információ: USB helyreállító meghajtó készítése a Windows rendszerhez.

2

Helyreállítási USB-meghajtó létrehozása Windows rendszerhez

A Windows rendszerben esetlegesen előforduló hibák megkeresése és kijavítása érdekében hozzon létre helyreállítási meghajtót. A helyreállítási meghajtó létrehozásához egy legalább 16 GB kapacitású USB flash-meghajtóra lesz szüksége.

Előfeltételek

- (i) MEGJEGYZÉS: A folyamat akár egy óráig is eltarthat.
- (i) MEGJEGYZÉS: A következő lépések a telepíteni kívánt Windows verziójától függően eltérőek lehetnek. A legfrissebb utasításokért látogasson el a Microsoft támogatási webhelyre.

Lépések

- 1. Csatlakoztasson egy USB flash-meghajtót a számítógéphez.
- 2. A Windows keresésbe írja be írja be, hogy Recovery (Helyreállítás).
- **3.** Kattintson a keresési eredmények között található **Create a recovery drive** (Helyreállítási meghajtó létrehozása) elemre. Megjelenik a **User Account Control** (Felhasználói fiókok felügyelete) ablak.
- A folytatáshoz kattintson a Yes (Igen) lehetőségre. Megjelenik a Recovery Drive (Helyreállítási meghajtó) ablak.
- 5. Válassza a **Back up system files to the recovery drive** (A rendszerfájlok biztonsági mentése a helyreállítási meghajtóra) lehetőséget, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.
- 6. Válassza az USB flash drive (USB flash-meghajtó) lehetőséget, majd kattintson a Next (Tovább) lehetőségre. Ekkor egy üzenet jelenik meg, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az USB flash-meghajtón lévő összes adat elveszik.
- 7. Kattintson a Létrehozás gombra.
- 8. Kattintson a **Befejezés** gombra.

Ha többet szeretne tudni arról, hogyan lehet újratelepíteni a Windowst az USB helyreállítási meghajtóval, olvassa el a *Hibaelhárítás* című részt a készülék *Szervizelési kézikönyvében*, amely a www.dell.com/support/manuals oldalon található.



Ház áttekintése

Témák:

- Kijelző felőli nézet
- Bal oldali nézet
- Jobb oldali nézet
- Csuklótámasz nézete
- Alulnézet
- Gyorsgombok a billentyűzeten

Kijelző felőli nézet



- 1. Tömbmikrofon
- 2. Kamerazár
- 3. Kamera
- 4. Kamera állapotjelzője
- 5. Tömbmikrofon
- 6. Kijelző
- 7. LED aktivitásjelző lámpája

Bal oldali nézet



- 1. DC-bemeneti port
- 3. USB 3.2 Gen1 Type-A port
- 5. SmartCard olvasó (opcionális)

- USB 3.2 Gen 2 (USB Type-C) port tápellátással és DisplayPort/ Thunderbolt funkcióval (opcionális)
- 4. Szellőzőnyílás

Jobb oldali nézet



- 1. MicroSD-kártyafoglalat
- 2. Micro SIM-kártyafoglalat
- 3. Univerzális audio jack csatlakozó
- **4.** USB 3.2 Gen1 Type-A port
- 5. USB 3.2 Type-A port PowerShare funkcióval
- 6. HDMI 1.4b port
- 7. Hálózati port
- 8. Ék alakú biztonsági zár

Csuklótámasz nézete



- 1. Bekapcsológomb opcionális ujjlenyomat-olvasóval
- 2. Billentyűzet

5 -

- 3. NFC/Érintkezés nélküli SmartCard-olvasó (opcionális)
- 4. Érintőpad
- 5. TrackPoint

Alulnézet



- 1. Szellőzőnyílás
- 2. A szervizcímke helye
- 3. Hangszórók

Gyorsgombok a billentyűzeten

(i) MEGJEGYZÉS: A billentyűzeten található karakterek a billentyűzet nyelvi konfigurációjától függően eltérhetnek. A billentyűparancsokhoz használt gombok minden nyelvkonfiguráció esetén ugyanazok.

2. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája

Billentyűk	Elsődleges funkció	Másodlagos funkció (Fn + gomb)
Fn + Esc	Escape	Fn-billentyű-zár ki-/bekapcsolása
Fn + F1	Hang némítása	F1 funkció
Fn + F2	Hangerő csökkentése	F2 funkció
Fn + F3	Hangerő növelése	F3 funkció
Fn + F4	Mikrofon némítása	F4 funkció
Fn + F5	Billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása	F5 funkció

Billentyűk	Elsődleges funkció	Másodlagos funkció (Fn + gomb)
Fn + F6	Fényerő csökkentése	F6 funkció
Fn + F7	Fényerő növelése	F7 funkció
Fn + F8	Váltás külső kijelzőre	F8 funkció
Fn + F10	Print screen	F10 funkció
Fn + F11	Home	F11 funkció
Fn + 12	End	F12 funkció
Fn + Ctrl	Alkalmazások menü megnyitása	

Műszaki adatok

4

Processzorok

3. táblázat: Processzorok

Leírás			I	Értékek		
Processzorok	8. generációs Intel Core i5-8365U	10. generációs Intel Core i3-10110U	10. generációs Intel Core i5-10210U	10. generációs Intel Core i5-10310U	10. generációs Intel Core i7-10610U	10. generációs Intel Core i7-10810U
Teljesítményfelv étel	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Magok száma	4	2	4	4	4	6
Szálak száma	8	4	8	8	8	12
Sebesség	1,60 GHz – 4,10 GHz (vPro)	2,10 GHz – 4,10 GHz (nem vPro)	1,6 GHz – 4,20 GHz (nem vPro)	1,7 GHz – 4,40 GHz (vPro)	1,8 GHz – 4,90 GHz (vPro)	1,1 GHz – 4,90 GHz (vPro)
Gyorsítótár	6 MB	4 MB	6 MB	6 MB	8 MB	12 MB
Integrált grafikus vezérlő	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics

Chipkészlet

4. táblázat: Chipkészlet

Leírás		Értékek
Processzorok	Whiskey lake	Comet lake
Chipkészlet	Intel	Intel
DRAM busz szélesség	Kétcsatornás, 64 bites	Kétcsatornás, 64 bites
Flash EPROM	 32 MB vPro konfiguráció esetén 24 MB nem vPro konfiguráció esetén 	 32 MB vPro konfiguráció esetén 24 MB nem vPro konfiguráció esetén
PCle busz	Maximum Gen3	Maximum Gen3

Operációs rendszer

- Windows 10 Home (64 bites)
- Windows 10 Professional (64 bites)
- Ubuntu 18.04 LTS (64 bites)
- NeoKylin 7.0 SP4 (PRTS)

Memória

5. táblázat: Memória műszaki adatai

Leírás	Értékek
Foglalatok	Két SoDIMM
Típus	DDR4
Sebesség	 2666 Mhz, 8. generációs Intel esetén 2400 MHz 3200 Mhz, 10. generációs Intel esetén 2667 MHz
Maximális memóriaméret	32 GB
Minimális memóriaméret	4 GB
Támogatott konfigurációk	 4 GB DDR4, 2667 MHz (1 x 4 GB) 8 GB DDR4, 2667 MHz (2 × 4 GB) 8 GB DDR4, 2667 MHz (1 × 8 GB) 16 GB DDR4, 2667 MHz (2 × 8 GB) 16 GB DDR4, 2667 MHz (1 × 16 GB)

• 32 GB DDR4, 2667 MHz (2 × 16 GB)

Tárolóhely

A számítógép az alábbi konfigurációk egyikét támogatja:

· Egy M.2 2230/2280 foglalat SSD-meghajtóhoz

A számítógép elsődleges meghajtója a tárhely-konfigurációktól függően változik. Konfigurációk:

· az M.2 meghajtóval szerelt számítógépekben az M.2 meghajtó az elsődleges meghajtó

6. táblázat: Tárolóeszköz műszaki adatai

Kivitel	Interfész típusa	Kapacitás
Egy 2,5 hüvelykes merevlemez-meghajtó	SATA, 5400/7200 ford./perc	Max. 1 TB
Egy M.2 2230 félvezető-alapú meghajtó	PCle Gen 3 x4 NVMe, max. 32 Gbit/s	Max. 512 GB
Egy M.2 2280 félvezető-alapú meghajtó	PCle Gen 3 x4 NVMe, max. 32 Gbit/s	Max. 1 TB

Portok és csatlakozók

7. táblázat: Külső portok és csatlakozók

Leírás	Értékek
Külső:	
Hálózat	Egy lehajtható RJ-45 port
USB	 Két USB 3.2 Gen1 Type-A port Egy USB 3.2 Type-A port PowerShare funkcióval Egy USB 3.2 Gen2 Type-C port DisplayPort Alt Mode/ Thunderbolt 3 funkcióval (opcionális)
Hang	Egy headset (fejhallgató és mikrofon kombináció) port

Leírás	Értékek
Videó	 Egy HDMI 1.4b port Egy DisplayPort 1.2 port USB Type-C csatlakozón keresztül
Tápadapter port	 7,4 mm-es dugasz Egy USB 3.0 port tápellátáshoz USB Type-C porton keresztül
Biztonság	Egy biztonságikábel-nyílás (ék alakú)
Kártyafoglalat	MicroSD kártya foglalat
SIM kártya	uSIM-kártyafoglalat
8. táblázat: Belső portok és csatlakozók	

Leírás	Értékek
Belső:	
Egy M.2 Key-M (2280 vagy 2230) csatlakozó SSD-meghajtóhoz Egy M.2 3042 Key-B csatlakozó WWAN-hoz Egy M.2 2230 Key-E csatlakozó WLAN-hoz	 Egy M.2 2230 foglalat SSD-meghajtóhoz (128 GB/256 GB/512 GB) Egy M.2 2280 foglalat SSD-meghajtóhoz (256 GB/512 GB/1 TB) Egy M.2 2280 foglalat öntitkosító SSD-meghajtóhoz (256 Gb/512 GB)
	() MEGJEGYZÉS: A különböző típusú M.2 kártyák funkcióival kapcsolatos bővebb információkért olvassa el

a következő tudásbáziscikket: SLN301626.

Audio

9. táblázat: Hangrendszer műszaki adatai

Leírás	Értékek
Vezérlő	Realtek ALC3204, Waves MaxxAudio Pro
Sztereó átalakítás	24 bites DAC (digitális-analóg) és ADC (analóg-digitális)
Belső interfész	Intel HDA (kiváló minőségű hang)
Külső interfész	Univerzális audio jack csatlakozó
Hangszórók	2
Hangszóró átlagos kimenete	2 W
Hangszóró maximális kimenete	2,5 W

Videó

10. táblázat: Különálló grafikus vezérlő műszaki adatai

Különálló grafikus vezérlő

Vezérlő	Külső képernyő támogatás	Memória mérete	Memoria típusa
AMD Radeon RX 640	Hiányzik	2 GB	GDDR5

11. táblázat: Integrált grafikus vezérlő műszaki adatai

Integrált grafikus vezérlő

Vezérlő	Külső képernyő támogatás	Memória mérete	Processzor
Intel UHD Graphics	 Egy HDMI 1.4b port Egy USB 3.1 Gen2 Type-C port DisplayPort Alt Mode/Thunderbolt 3 funkcióval 	Megosztott rendszermemória	 8. generációs Intel Core i5 10. generációs Intel Core i3/i5/i7

Kamera

12. táblázat: Kamera műszaki adatai

Leírás	Értékek
Kamerák száma	Egy
Típus	RGB, HD, rögzített fókuszú
Hely	Elülső kamera
Érzékelő típusa	CMOS érzékelő technológia
Felbontás:	
Állókép	Két megapixel
Videó	HD-felbontás (1280 × 720) 30 kép/mp mellett
Átlós látószög	78,6 fok

Kommunikáció

Ethernet

13. táblázat: Ethernet műszaki adatai

Leírás	Értékek
Modellszám	Gigabit RJ-45
Adatátviteli sebesség	10/100/1000 Mb/s

Vezeték nélküli modul

14. táblázat: A vezeték nélküli modul műszaki adatai

Leírás			Értékek		
Modellszám	Qualcomm QCA61X4A	Intel Wi-Fi AX201	Intel XMM 7360 Global LTE- Advanced	Intel 9560 (8 generációs Intel Core processzorok esetén)	Intel AX200 (8 generációs Intel Core processzorok esetén)
Adatátviteli sebesség	Max. 867 Mb/s	Max. 2,4 Gb/s	Max. 450 Mbit/s	Max. 1733 Mbit/s	Max. 2,4 Gb/s
Támogatott frekvenciasávok	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz

Leírás		Értékek				
Vezeték nélküli szabványok	 Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) 	 Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6 (WiFi 802.11 ax) 	802.11ac	 Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11 n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11 ac) TBD 	 Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11 n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11 ac) TBD 	
titkosítás	 64 és 128 bites WEP 128 bites AES- CCMP TKIP 	 64 és 128 bites WEP 128 bites AES- CCMP TKIP 	 64 és 128 bites WEP 128 bites AES- CCMP TKIP 	 64/128 bites WEP AES-CCMP TKIP 	 64/128 bites WEP AES-CCMP TKIP 	
Bluetooth	5	5.1	Nem	5	5.1	

Médiakártya-olvasó

15. táblázat: A médiakártya-olvasó műszaki adatai

Leírás	Értékek
Típus	Micro SD-kártyafoglalat
Támogatott kártyák	 Micro Secure Digital (microSD) Micro Secure Digital High Capacity (microSDHC) Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

Billentyűzet

16. táblázat: Billentyűzet műszaki adatai

Leírás	Értékek
Típus	 Egy mutatóeszközt tartalmazó billentyűzet háttérvilágítás nélkül Háttérvilágítással ellátott egymutatós billentyűzet privát móddal Háttérvilágítással ellátott kétmutatós billentyűzet
Elrendezés	QWERTY
Billentyűk száma	 Egyesült államok és Kanada: 81 billentyű Egyesült Királyság: 82 gomb Japán: 85 billentyű
Méret	X = 19,05 mm-es billentyűosztás
	Y = 19,05 mm-es billentyűosztás
Gyorsbillentyűk	A billentyűzet némely billentyűjét két szimbólum található. Ezek a billentyűk alternatív karakterek beírására, vagy másodlagos funkciók elvégzésére használhatók. Az alternatív karakter beírásához nyomja meg a Shift billentyűt és a kívánt billentyűt. A másodlagos funkció végrehajtásához nyomja meg az Fn gombot és a kívánt billentyűt.

Érintőpad

17. táblázat: Érintőpad műszaki adatok

Leírás		Értékek
Felbontás:		
	Vízszintes	1221
	Függőleges	661
Méretek:		
	Vízszintes	101,70 mm (4,00 hüvelyk)
	Függőleges	55,20 mm (2,17 hüvelyk)

Tápadapter

18. táblázat: A tápadapter műszaki adatai

Leírás	Értékek			
Típus	65 W	90 W	65 W, Type-C	90 W, Type-C
Átmérő (csatlakozó)	22 x 66 x 106 mm	22 x 66 x 130 mm	48,26 x 129,54 x 215,9 mm	43,18 x 177,8 x 215,9 mm
Bemeneti feszültség	100 V AC x 240 V AC			
Bemeneti frekvencia	50 Hz x 60 Hz			
Bemeneti áramerősség (maximum)	1,50 A	1,60 A	1,70 A	1,70 A
Kimeneti feszültség (folyamatos)	3,34 A	4,62 A	4,62 A	4,62 A
Névleges kimeneti feszültség	19,50 V egyenáram	19,50 V egyenáram	19,50 V egyenáram	19,50 V egyenáram
Hőmérséklet-tartomány:				
Üzemi	0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) között	0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) között	0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) között	0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) között
Tárolási	-40 °C és 70°C (-40 °F és 158°F) között	-40 °C és 70°C (-40 °F és 158°F) között	-40 °C és 70°C (-40 °F és 158°F) között	-40 °C és 70°C (-40 °F és 158°F) között

Akkumulátor

19. táblázat: Akkumulátor műszaki adatai

Leírás	Értékek			
Típus	42 Wh	51 Wh	68 Wh	68 Wh, LCL
Feszültség	11,40 volt egyenáram	11,40 volt egyenáram	7,60 VDC	7,60 VDC
Súly (maximum)	0,20 kg (0,44 font)	0,25 kg (0,55 font)	0,34 kg (0,75 font)	0,34 kg (0,75 font)

Méretek:

Leírás		Értékek				
Magasság	95,90 mm (3,78 hüvelyk)	95,90 mm (3,78 hüvelyk)	95,90 mm (3,78 hüvelyk)	95,90 mm (3,78 hüvelyk)		
Szélesség	181 mm (7,13 hüvelyk)	181 mm (7,13 hüvelyk)	181 mm (7,13 hüvelyk)	181 mm (7,13 hüvelyk)		
Mélység	7,05 mm (0,28 hüvelyk)	7,05 mm (0,28 hüvelyk)	7,05 mm (0,28 hüvelyk)	7,05 mm (0,28 hüvelyk)		
Hőmérséklet-tartomány:						
Üzemi	0°C és 50°C (32°F és 122°F) között	0°C és 50°C (32°F és 122°F) között	0°C és 50°C (32°F és 122°F) között	0°C és 50°C (32°F és 122°F) között		
Tárolási	- 20 °C és 60°C között (4 °F és 140°F között)	- 20 °C és 60°C között (4 °F és 140°F között)	- 20 °C és 60°C között (4 °F és 140°F között)	- 20 °C és 60°C között (4 °F és 140°F között)		
Üzemidő	Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között.	Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között.	Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között.	Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között.		
Töltési idő (körülbelül)	4 óra (kikapcsolt számítógép mellett)	4 óra (kikapcsolt számítógép mellett)	4 óra (kikapcsolt számítógép mellett)	4 óra (kikapcsolt számítógép mollott)		
	(i) MEGJEGYZÉS: A töltési idő, időtartam, kezdési és befejezési idő stb. beállítására a Dell Power Manager alkalmazás szolgál. A Dell Power Managerrel kapcsolatos további információkért lásd a <i>Me and My Dell</i> oldalt a www.dell.com/ webhelyen.	(i) MEGJEGYZÉS: A töltési idő, időtartam, kezdési és befejezési idő stb. beállítására a Dell Power Manager alkalmazás szolgál. A Dell Power Managerrel kapcsolatos további információkért lásd a <i>Me and My Dell</i> oldalt a www.dell.com/ webhelyen.	() MEGJEGYZÉS: A töltési idő, időtartam, kezdési és befejezési idő stb. beállítására a Dell Power Manager alkalmazás szolgál. A Dell Power Managerrel kapcsolatos további információkért lásd a <i>Me and My Dell</i> oldalt a www.dell.com/ webhelyen.	(i) MEGJEGYZ ÉS: A töltési idő, időtartam, kezdési és befejezési idő stb. beállítására a Dell Power Manager alkalmazás szolgál. A Dell Power Managerrel kapcsolatos további információk ért lásd a <i>Me and My</i> <i>Dell</i> oldalt a www.dell.co m/ webhelyen.		
Élettartam (körülbelül)	300 lemerülés/újratöltés	300 lemerülés/újratöltés	300 lemerülés/újratöltés	1000 lemerülés/ újratöltés		
Gombelem	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032		

Üzemidő

Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között.

Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között.

Értékek

Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között. Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között.

Méretek és súly

A következő táblázat az Latitude 5410 magasságát, szélességét, mélységét és súlyát adja meg.

20. táblázat: Méretek és súly

Leírás	Értékek
Magasság:	
Elülső magasság	20,26 mm (0,8 hüvelyk)
Hátsó magasság	21,18 mm (0,83 hüvelyk)
Szélesség	323,05 mm (12,72 hüvelyk)
Mélység	216 mm (8,50 hüvelyk)
Súly (maximum)	1,47 kg (3,26 font)
	(j) MEGJEGYZÉS: A számítógép tömege a megrendelt konfigurációtól és a gyártási eltérésektől függően változhat.

Kijelző

21. táblázat: Kijelző műszaki adatai

Leírás			Értékek		
Típus	High Definition (HD)	Full High Definition (full HD)	Full High Definition (full HD)	Full High Definition (full HD) felbontás, SLP	Full High Definition (FHD)
Paneltechnológia	WLED	WLED	WLED	WLED	Titoktartás
Fényesség (jellemzően)	220 nit	220 nit	220 nit	300 nit	300 nit
Méretek (aktív terület):					
Magasság	173,95 mm (6,85 hüvelyk)	173,95 mm (6,85 hüvelyk)	173,95 mm (6,85 hüvelyk)	173,95 mm (6,85 hüvelyk)	173,95 mm (6,85 hüvelyk)
Szélesség	309,40 mm (12,18 hüvelyk)	309,40 mm (12,18 hüvelyk)	309,40 mm (12,18 hüvelyk)	309,40 mm (12,18 hüvelyk)	309,40 mm (12,18 hüvelyk)
Átló	355,60 mm (14,00 hüvelyk)	355,60 mm (14,00 hüvelyk)	355,60 mm (14,00 hüvelyk)	355,60 mm (14,00 hüvelyk)	355,60 mm (14,00 hüvelyk)
Native Resolution	1366 × 768	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080

Leírás			Értékek		
Megapixel	1,05	2	2	2	2
Képpont per hüvelyk (PPI)	112	157	157	157	157
Kontrasztarány (jellemző)	400:1	700:1	700:1	700:1	700:1
Válaszidő (max.)	25 ms	35 ms	35 ms	35 ms	35 ms
Frissítési frekvencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Vízszintes látószög	40 fok (/bal/jobb)	80 fok (/bal/jobb)	80 fok (/bal/jobb)	80 fok (/bal/jobb)	80 fok (/bal/jobb)
Függőleges látószög	10 fok (fel)/30 fok (le)	80 fok (fel/le)	80 fok (fel/le)	80 fok (fel/le)	80 fok (fel/le)
Képpont méret	0,266 mm	0.161 mm	0.161 mm	0.161 mm	0.161 mm
Áramfogyasztás (maximum)	2,4 W	2,8 W	3,15 W	2,2 W	2,4 W
Tükröződésmentes és fényes bevonat	Tükröződésmentes	Tükröződésmentes	Tükröződésmentes	Tükröződésmentes	Tükröződésmentes
Érintési opciók	Nem	Nem	lgen	Nem	Nem

Ujjlenyomat-olvasó a bekapcsológombba építve

22. táblázat: Ujjlenyomat-olvasó műszaki adatai

Leírás	Értékek
Érzékelőtechnológia	Több érintést érzékelő kapacitív érzékelő
Érzékelőfelbontás	363 dpi
Érzékelő területe	5,25 mm × 6,9 mm
Érzékelő képpontmérete	76 × 100

Biztonság

23. táblázat: Biztonsági jellemzők

Jellemzők	Műszaki adatok
Trusted Platform Module (megbízható platformmodul; TPM) 2.0	Alaplapra integrált
Ujjlenyomat-olvasó	Opcionális
Wedge zárnyílás	Standard (Normál)

Biztonsági szoftver

24. táblázat: Biztonsági szoftver – jellemzők

Műszaki adatok

Dell Client Command Suite

A Dell opcionális adatbiztonsági és felügyeleti szoftverei

Műszaki adatok

Dell Client Command Suite Dell BIOS Verification A Dell opcionális végpontbiztonsági és felügyeleti szoftverei VMware Carbon Black Endpoint Standard VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection and Response Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Carbonite VMware Workspace ONE Absolute® Endpoint Visibility and Control Netskope Dell Supply Chain Defense

Számítógép használati környezete

Légkörszennyezési szint: G1-es osztályú az ISA-S71.04-1985 jelű szabvány szerint

25. táblázat: Számítógép használati környezete

Leírás	Üzemi	Tárolóhely
Hőmérséklet-tartomány	0 °C és 35 °C (32 °F és 95 °F) között	-40 °C és 65 °C (-40 °F és 149 °F) között
Relatív páratartalom (legfeljebb)	10% és 80% között (nem lecsapódó)	0–95% (nem lecsapódó)
Vibráció (maximum)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Rázkódás (maximum)	105 G†	40 G†
Tengerszint feletti magasság (maximum):	-15,2 m és 3048 m (-4,64 láb és 5518,4 láb) között	-15,2 m – 10 668 m (4,64 láb – 19 234,4 láb)

*Mért rezgés, a felhasználói környezetet szimuláló, véletlenszerű rezgési spektrumot használva.

† 2 ms-os félszinuszú rezgéssel mérve, a merevlemez-meghajtó üzemelése mellett.

5



Ebben a fejezetben a támogatott operációs rendszereket ismertetjük, továbbá az illesztőprogramok megfelelő módon való telepítéséhez nyújtunk útmutatást.

Témák:

Windows-illesztőprogramok letöltése

Windows-illesztőprogramok letöltése

- 1. Kapcsolja be a notebookot.
- 2. Látogasson el a Dell.com/support weboldalra.
- 3. Kattintson a Product Support részre, írja be a notebook szervizcímkéjét, majd kattintson a Submit gombra.
 - i MEGJEGYZÉS: Ha nincsen szervizcímkéje, használja az automatikus érzékelés funkciót, vagy manuálisan keresse meg a notebook típusát.
- 4. Kattintson a Drivers and Downloads lehetőségre.
- 5. Válassza ki a notebookra telepített operációs rendszert.
- 6. Görgessen lefelé az oldalon, és válassza ki a telepítendő illesztőprogramot.
- 7. Kattintson a Download File lehetőségre, és töltse le a notebook megfelelő illesztőprogramot.
- 8. A letöltés befejeződése után lépjen be abba a mappába, ahová az illesztőprogram fájlját letöltötte.
- 9. Kattintson duplán az illesztőprogram fájljának ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Rendszerbeállítás

FIGYELMEZTETÉS: Ha nem szakértő szintű felhasználó, ne módosítsa a BIOS program beállításait. Bizonyos módosítások a számítógép hibás működését idézhetik elő.

(i) MEGJEGYZÉS: A BIOS-beállítási program használata előtt a későbbi felhasználás céljából lehetőleg írja le a BIOSbeállítási program képernyőn látható információkat.

A BIOS-beállítási program a következő célokra használható:

- Információk megtekintése a számítógép hardvereiről, mint a RAM mennyisége vagy a merevlemez mérete.
- A rendszerkonfigurációs adatok módosítása
- A felhasználó által kiválasztható beállítások aktiválása és módosítása, mint a felhasználói jelszó, a telepített merevlemez típusa, alapeszközök engedélyezése és letiltása.

Témák:

- Rendszerindító menü
- Navigációs billentyűk
- Rendszerindítás
- Rendszerbeállítási opciók
- A BIOS frissítése a Windows rendszerben
- · Rendszer- és beállítás jelszó

Rendszerindító menü

Az érvényes rendszerindító eszközök listáját tartalmazó egyszeri rendszerindító menü elindításához a Dell logó megjelenésekor nyomja meg az <F12> billentyűt. Ebben a menüben a diagnosztikai és BIOS-beállítások is megtalálhatók. A rendszerindító menüben felsorolt eszközök listája a rendszerben megtalálható, rendszerindításra alkalmas eszközök körétől függ. Ez a menü abban az esetben lehet hasznos, ha egy konkrét eszközről szeretné elindítani az eszközt, vagy diagnosztikát szeretne végezni a rendszeren. A rendszerindító menü módosítása nem változtatja meg a BIOS-ban tárolt rendszerindítási sorrendet.

Az opciók:

- UEFI Boot:
 - · Windows Boot Manager
- Egyéb opciók:
 - BIOS beállítás
 - BIOS frissítés
 - Diagnosztika
 - · Rendszerindítási üzemmód beállítások módosítása

Navigációs billentyűk

MEGJEGYZÉS: A legtöbb rendszerbeállítási opció esetén az elvégzett módosításokat a rendszer rögzíti, de azok csak a rendszer újraindítása után lépnek érvénybe.

Dillontuíile	Naulaáalá
вшептуик	inavigacio

Felfelé nyíl	Lépés az előző mezőre.
Lefelé nyíl	Lépés a következő mezőre.
Enter	Érték kiválasztása a kijelölt mezőben (ha van), vagy a mezőben lévő hivatkozás megnyitása.
Szóköz billentyű	Legördülő lista kibontása vagy összecsukása, ha lehetséges.

	Naula é a lé	
вшептуик	inavigacio	

Fül

Esc

Lépés a következő fókusz területre.

Visszalépés az előző oldalra, amíg a fő képernyő meg nem jelenik. Ha a főképernyőn megnyomja az Esc billentyűt, megjelenik egy üzenet, amely felszólítja a változtatások mentésére, és újraindítja a rendszert.

Rendszerindítás

A rendszerindítási sorrend lehetővé teszi a rendszerindító eszközök rendszertelepítésnél meghatározott sorrendjének megkerülését, és a rendszernek egy adott eszközre (például: optikai vagy merevlemezre) történő indítását. A bekapcsolási önteszt (POST) során, amíg a Dell embléma látható:

- · Hozzáférés a rendszerbeállításhoz az F2 billentyű lenyomásával
- · Egyszeri rendszerindítási menü előhívása az F12 billentyű lenyomásával.

Az egyszeri rendszerindítási menü azokat az eszközöket jeleníti meg, amelyekről a rendszer indítható, valamint diagnosztikai opciókat ajánl fel. A rendszerindítási opciók az alábbiak:

- · Eltávolítható meghajtó (ha van)
- STXXXX meghajtó

(i) MEGJEGYZÉS: A XXXX a SATA-meghajtó számát jelöli.

- Optikai meghajtó (ha van)
- · SATA-merevlemez (ha van)
- Diagnosztika

(i) MEGJEGYZÉS: A Diagnosztika kiválasztásával az ePSA diagnosztika képernyő jelenik meg.

A rendszerindítási sorrend a rendszerbeállítás képernyő elérésére is biztosít opciókat.

Rendszerbeállítási opciók

i MEGJEGYZÉS: A laptoptól és a hozzá tartozó eszközöktől függően előfordulhat, hogy az alábbiakban felsorolt opciók nem jelennek meg.

Általános opciók

26. táblázat: Általános

Lehetőség	Leírás
Rendszeradatok	Az alábbi adatokat jeleníti meg:
	 Rendszerinformációk: BIOS verzió, szervizcímke, termékcímke, tulajdonosi címke, gyártási idő, tulajdonosi viszony kezdete, valamint az Express Service kód megjelenítése. Memory Information (Memóriaadatok): Telepített memória, rendelkezésre álló memória, memóriasebesség, memóriacsatorna, memóriatechnológia, DIMM A méret, valamint DIMM B méret.
	 Processzor adatok: Processzor típusa, magok száma, processzorazonosító, aktuális órajelsebesség, minimális órajelsebesség, maximális órajelsebesség, L2 processzor gyorsítótár, L3 processzor gyorsítótár, HT képesség, valamint 64-bites technológia. Eszközinformációk: Elsődleges merevlemez-meghajtó, M.2 PCIe SSD-0-cím, LOM MAC- cím, Videovezérlő, Videovezérlő BIOS-verziója, Videomemória, Panel típusa, Eredeti felbontás, Audiovezérlő, Wi-Fi-eszköz és Bluetooth-eszköz. megjelenítése.
Battery Information	Az akkumulátor állapotát és a tápadapter jelenlétét jelzi.
Boot Sequence	Beállíthatja, hogy a számítógép milyen sorrendben próbáljon operációs rendszert keresni a listában szereplő eszközökön.
UEFI Boot Path Security	Ezzel a funkcióval szabályozhatja, hogy a rendszer megkérje-e a felhasználót a rendszergazdai jelszó megadására, amikor UEFI indítási útvonalról végez rendszerindítást az F12 billentyűvel megnyitható rendszerindítási menüből.

Lehetőség	Leírás		
	 Always, except internal HDD (Mindig, kivéve belső merevlemez-meghajtó esetén): Alapértelmezett 		
	 Always, Except Internal HDD&PXE 		
	Always (Mindig)		
	· Soha		
Date/Time	Lehetővé teszi a dátum- és időbeállítások módosítását. A rendszerdátum és -idő módosításai azonn érvénybe lépnek.		

Rendszer-információ

27. táblázat: Rendszer-konfigurációs

.

Lehetőség	Leírás
Integrated NIC	Lehetővé teszi az alaplapi LAN-vezérlő konfigurálását.
	 Disabled (Letiltva) = A belső LAN ki van kapcsolva, és nem látható az operációs rendszer számára. Enabled (Engedélyezve) = A belső LAN engedélyezve van. Enabled w/PXE (Engedélyezve PXE beállítással) = A belső LAN engedélyezve van (csak PXE indítással) (alapártolmozás szoriat ongodólyozvo).
SATA Operation	Lenetové teszi az integrait mereviemezmegnajto-vezerio uzemmodjanak beallitasat.
	 Letiltva = A SATA-vezeriok rejtve maradnak AHCL = A SATA konfigurálya AHCL üzemmédra
	 RAID ON (RAID bekapcsolva) = A SATA-vezérlőket a rendszer a RAID üzemmód támogatására konfigurálja (alapértelmezés szerint kiválasztva)
Meghajtók	Lehetővé teszi a kártyán található beépített meghajtók engedélyezését, illetve letiltását:
	SATA-2 (alapértelmezett beállításként engedélyezve van)
	M.2 PCIe SSD-0 (alapértelmezés szerint engedélyezve van)
Smart Reporting	Ezzel a mezővel állítható be, hogy a rendszer jelezze-e az integrált merevlemez-meghajtók hibáit az indítás során. Az Enable SMART Reporting (SMART jelentés engedélyezése) beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva.
USB Configuration (USB-	Lehetővé teszi az integrált USB-vezérlő engedélyezését, illetve letiltását az alábbiakhoz:
konfiguráció)	Enable USB Boot SupportEnable External USB Port
	Minden beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Thunderbolt Adapter	Ez a rész teszi lehetővé a Thunderbolt adapter konfigurációját.
Configuration	Thunderbolt – alapértelmezés szerint engedélyezve
	Enable Thunderbolt Boot Support – letiltva
	 No security – letiltva
	User configuration – alapértelmezés szerint engedélyezve
	 Display Port and USB Only – letiltva
USB PowerShare	Ez az opció konfigurália az LISB PowerShare funkciót
	 Enable LISB PowerShare – alanártelmezée szerint letiltva
	Ez a runkció teszí lenetőve a reinasznalo szamara, nogy kulso eszközöket – pl. telefonök és hordozható zenelejátszók – lásson el tápfeszültséggel és töltsön a számítógép akkumulátorának használatával a notebook USN PowerShare portján keresztül akkor is, amikor a számítógép alvó módban van.

Lehetőség	Leírás
Audio	Lehetővé teszi az integrált audiovezérlő engedélyezését és letiltását. Az Enable Audio (Hang engedélyezése) beállítás alapértelmezés szerint ki van választva.
	 Enable Microphone (Mikrofon engedélyezése) Belső hangszóró engedélyezése
	Mindkét beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Keyboard Illumination	E mező teszi lehetővé a billentyűzetvilágítás funkció üzemmódjának a kiválasztását. A billentyűzet fényereje 0% és 100% között változtatható. Az opciók:
	 Disabled (Letiltva) Dim (Sötét) Bright (Fényes) - alapértelmezés szerint engedélyezve
Keyboard Backlight Timeout on AC	A Keyboard Backlight Timeout (Billentyűzet háttérvilágítás időtartam) funkció elsötétíti a billentyűzetet, ha a számítógépet a váltóáramú adatperről használja. Ez nem befolyásolja a billentyűzet fő megvilágítási funkcióit. Továbbra is különböző fényerőszinteket állíthat be a billentyűzet megvilágítását szabályozó funkciókkal. Ez a mező csak akkor van befolyással a működésre, ha engedélyezve van a háttérvilágítás. Az opciók:
	 5 sec (5 másodperc) 10 sec (10 másodperc) – alapértelmezés szerint engedélyezve 15 sec (15 másodperc) 30 sec (30 másodperc) 1 min (1 perc) 5 min (5 perc) 15 min (15 perc) Soha
Keyboard Backlight Timeout on Battery	A Keyboard Backlight Timeout (Billentyűzet háttérvilágítás időtartam) funkció elsötétíti a billentyűzetet, ha a számítógépet a akkumulátorról használja. Ez nem befolyásolja a billentyűzet fő megvilágítási funkcióit. Továbbra is különböző fényerőszinteket állíthat be a billentyűzet megvilágítását szabályozó funkciókkal. Ez a mező csak akkor van befolyással a működésre, ha engedélyezve van a háttérvilágítás. Az opciók:
	 5 sec (5 másodperc) 10 sec (10 másodperc) – alapértelmezés szerint engedélyezve 15 sec (15 másodperc) 30 sec (30 másodperc) 1 min (1 perc) 5 min (5 perc) 15 min (15 perc) Soha
Unobtrusive Mode	Enable Unobtrusive Mode (alapértelmezés szerint letiltva)
	Ha engedélyezi ezt a funkciót, az Fn és a Shift+B billentyűk együttes lenyomásával kikapcsolja a rendszer által kiadott összes fényt és hangot.
	A normál működés visszaállításához nyomja meg az Fn és Shift+B billentyűkombinációt.
Miscellaneous Devices	Az alábbi eszközök engedélyezését és letiltását teszi lehetővé:
	 Enable Camera (Kamera engedélyezése) (alapértelmezett beállításként engedélyezve) Enable Hard Drive Free Fall Protection (alapértelmezés szerint engedélyezve) Enable Secure Digital (SD) Card (SD-kártya engedélyezése) (alapértelmezett beállításként engedélyezve) Secure Digital (SD) Card Boot
	 Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (SD-kårtya csak olvasås üzemmódban)
MAC Address Pass-Through	 System Unique MAC Address (alapértelmezés szerint letiltva) Integrált NIC 1 MAC-cím

Lehetőség	Leírás	
	• Disabled (Letiltva)	
	Ez a funkció a külső hálózati kártya MAC-címét (támogatott dokkolóban vagy vevőben) a rendszerből kiválasztott MAC-címre cseréli. Az alapértelmezett beállítás az áteresztő MAC-cím használata.	
Videó		
Lehetőség	Leírás	
LCD Brightness	Lehetővé teszi a kijelző fényerősségének beállítását az alkalmazott erőforrás (akkumulátor vagy váltóáramú	

adapter) függvényében. Az LCD-kijelző fényereje független attól, hogy a számítógépet akkumulátorról vagy AC-

(i) MEGJEGYZÉS: A videobeállítások csak akkor láthatók, ha a rendszerben videokártya is telepítve van.

adapterről használja. A fényező a csúszka segítségével módosítható.

Biztonság

28. táblázat: Biztonság

Lehetőség	Leírás
Admin Password	Beállíthatja, módosíthatja, illetve törölheti a rendszergazda jelszavát.
System Password	Beállíthatja, módosíthatja, illetve törölheti a rendszerjelszót.
Internal HDD-2 Password	Ez az opció lehetővé teszi a rendszer merevlemez-meghajtóján lévő jelszó beállítását, módosítását vagy törlését.
Strong Password	Ezzel a lehetőséggel engedélyezheti, illetve letilthatja a rendszer védelmére irányuló erős jelszavak megadását.
Password Configuration	Meghatározhatja a rendszergazdai jelszó és a rendszerjelszó megengedett minimális és maximális karakterszámát. 4–32 karaktert írhat be.
Password Bypass	Lehetővé teszi a rendszerindító jelszó és a belső HDD jelszó kihagyását a rendszer újraindításakor.
	 Disabled (Letiltva) – Mindig a rendszerindító és a belső HDD jelszó kérése, ha azok be vannak állítva. A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
	 Kinagyas ujrainditaskor – Ujrainditas eseten nem keil megadni a jeiszavakat (meleginditas).
	 MEGJEGYZES: A rendszer teljesen kikapcsolt állapotból tortenő indításkor (ún. hidegindításkor) mindig kéri a rendszer és a belső merevlemezek jelszavait. Ezentúl a rendszer a moduláris rekeszekbe szerelt merevlemezek jelszavait is mindig kéri, ha vannak ilyen merevlemezek.
Password Change	Beállíthatja, hogy a rendszerjelszó és a merevlemez-meghajtó jelszó módosítható legyen-e, ha be van állítva a rendszergazdai jelszó.
	Nem rendszergazda általi biztonság - a lehetőség alapértelmezés szerint le van tiltva.
UEFI Capsule Firmware Updates	Ez a funkció lehetővé teszi annak beállítását, hogy a rendszer engedélyezze-e a BIOS-frissítéseket UEFI-kapszula típusú frissítőcsomagokon keresztül. Ez a lehetőség az alapértelmezett beállítás. A funkció letiltása esetén a BIOS-t nem lehet a Microsoft Windows Update és a Linux Vendor Firmware Service (LVFS) funkcióhoz hasonló szolgáltatások révén frissíteni.
TPM 2.0 Security	Lehetővé teszi annak vezérlését, hogy a Trusted Platform Module (TPM) látható legyen-e az operációs rendszer számára.
	 TPM On (TPM bekapcsolva) (alapértelmezett) Clear (Törlés) PPI Bypass for Enabled Commands (PPI áthidalás engedélyezett parancsokhoz) PPI Bypass for Disabled Commands (PPI áthidalás letiltott parancsokhoz)

Lehetőség	Leírás
	 PPI Bypass for Clear Commands (PPI áthidalás törlési parancsokhoz) Attestation Enable (Hitelesítés engedélyezve) (alapértelmezett) Key Storage Enable (Kulcs tárolás engedélyezve) (alapértelmezett) SHA-256 (alapértelmezett)
	Válasszon az alábbiak közül:
	Disabled (Letiltva)Engedélyezve (alapértelmezett beállítás)
Absolute	Lehetővé teszi az Absolute Software által biztosított, opcionálisan kérhető Absolute Persistence Module BIOS modul interfészének engedélyezését, letiltását, vagy végleges letiltását.
	 Enabled – alapértelmezés szerint ez a beállítás van kiválasztva. Disabled (Letiltva) Permanently Disabled
OROM Keyboard Access	Ez a beállítás azt határozza meg, hogy a felhasználók rendszerindítás közben a gyorsbillentyűk használatával beléphessenek-e az opcionális ROM-konfigurációs képernyőre.
	 Engedélyezve (alapértelmezett beállítás) Disabled (Letiltva) One Time Enable (Egyszeri engedélyezés)
Admin Setup Lockout	Megakadályozza, hogy a felhasználók hozzáférjenek a beállításokhoz, ha a rendszergazdai jelszó be van állítva. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint nincs beállítva.
Master Password Lockout	Lehetővé teszi a mesterjelszavak letiltását. A beállítás módosításához törölnie kell a merevlemezekhez beállított jelszavakat. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint nincs beállítva.
SMM Security Mitigation (SMM biztonsági óvintézkedések)	Ezzel a funkcióval további UEFI SMM biztonsági óvintézkedéseket engedélyezhet. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint nincs beállítva.

Biztonságos rendszerindítás

29. táblázat: Biztonságos indítás

Lehetőség	Leírás
Secure Boot Enable	Lehetővé teszi a biztonságos rendszerindítási funkció engedélyezését, illetve letiltását.
	Secure Boot Enable
	Nincs kiválasztva opció.
Secure Boot Mode	Lehetővé teszi a biztonságos rendszerindítás funkció működésének módosítását úgy, hogy lehetővé váljon az UEFI-meghajtó aláírásainak ellenőrzése vagy megkövetelése.
	 Deployed Mode (Telepített mód) – Alapértelmezett
	Audit Mode (Ellenőrzési mód)
Expert key Management	Lehetővé teszi a biztonságikulcs-adatbázis kezelését, de csak akkor, ha a rendszer Custom Mode (Egyéni mód) módban van. Az Enable Custom Mode (Egyéni mód engedélyezése) opció alapértelmezés szerint le van tiltva. Az opciók:
	PK (alapértelmezett)
	· KEK
	• db
	Ha angodélyozi a Custom Modo (Egyéni üzemméd) opciét a DK KEK dh és a dhy mosfelelő
	opciói jelennek meg. Az opciók:
	• Save to File (Mentés fájlba) – A kulcs elmentése a felhasználó által megadott fájlba
	 Replace from File (Csere fájlból) – Az aktuális kulcs cseréje egy, a felhasználó által megadott fájlból

Lehetőség	
-----------	--

Leírás

•

•

- **Append from File (Kiegészítés fájlból)** Egy kulcs hozzáadása az aktuális adatbázishoz a felhasználó által megadott fájlból
- Delete (Törlés) A kiválasztott kulcs törlése
- · Reset All Keys (Összes kulcs visszaállítása) Visszaállítás az alapértelmezett beállításokra
 - **Delete All Keys (Összes kulcs törlése)** Az összes kulcs törlése

MEGJEGYZÉS: Ha letiltja az egyéni üzemmódot, minden módosítás törlődik, és a kulcsok visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.

Intel Software Guard Extensions

30. táblázat: Intel Software Guard Extensions

Lehetőség	Leírás
Intel SGX Enable	Ez a mező határozza meg a biztonságos környezetet a kódok futtatásához és az érzékeny információk tárolásához a fő operációs rendszer szintjén.
	Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
	 Disabled (Letiltva) Enabled (Engedélyezve) Software Controlled (Szoftveres szabályozás): Alapértelmezett
Enclave Memory Size	Ezzel a funkcióval lehet megadni az SGX Enclave Reserve Memory Size (SGX beékelt lefoglalt memória mérete) beállítást.
	Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
	 32 MB 64 MB 128 MB: Alapértelmezett

Teljesítmény

31. táblázat: Teljesítmény	
----------------------------	--

Lehetőség	Leírás
Multi Core Support	Ez a mező meghatározza, hogy a folyamat egy magot használhat- e, vagy mindet. A további magok engedélyezésével növelheti egyes alkalmazások teljesítményét.
	• All (Összes): Alapértelmezett
	• 1
	· 2
	· 3
Intel SpeedStep	Lehetővé teszi a processzor Intel SpeedStep módjának engedélyezését, illetve letiltását.
	 Az Intel SpeedStep engedélyezése
	Ez a lehetőség az alapértelmezett beállítás.
C-States Control	Lehetővé teszi a processzor további alvó állapotainak engedélyezését, illetve letiltását.
	 C States (C állapotok)
	Ez a lehetőség az alapértelmezett beállítás.

Lehetőség	Leírás
Intel TurboBoost	Lehetővé teszi a processzor Intel TurboBoost módjának engedélyezését, illetve letiltását.
	 Az Intel TurboBoost engedélyezése
	Ez a lehetőség az alapértelmezett beállítás.
Hyper-Thread Control	Lehetővé teszi a processzor HyperThreading (Többszálas vezérlés) funkciójának engedélyezését, illetve letiltását.
	· Disabled (Letiltva)
	 Enabled (Engedélyezve): Alapértelmezett

Energiakezelés

Lehetőség	Leírás	
AC Behavior	Lehetővé teszi a számítógép automatikus bekapcsolásának engedélyezését, illetve letiltását, amikor a váltóáramú adaptert csatlakoztatja a számítógéphez.	
	Alapértelmezett beállítás: Aktiválás váltóáramra csatlakozáskor nincs beállítva.	
Enable Intel Speed Shift Technology (Az Intel Speed Shift technológia engedélyezése)	 Enable Intel Speed Shift Technology (Az Intel Speed Shift technológia engedélyezése) Alapértelmezett beállítás: Enabled (Engedélyezve) 	
Auto On Time	Lehetővé teszi, hogy beállítson egy időpontot, amikor a számítógépnek automatikusan be kell kapcsolnia. Az opciók:	
	 Disabled (Letiltva) Every Day (Mindennap) Weekdays (Hétköznapokon) Nap kijelölése 	
	Alapértelmezett beállítás: Disabled (Letiltva)	
USB Wake Support	Lehetővé teszi, hogy a rendszer USB-eszközök csatlakoztatásakor bekapcsoljon készenléti állapotból. () MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor működik, ha a számítógép váltóáramú adapterre csatlakozik. Ha a váltóáramú adaptert a készenléti állapot alatt kihúzza, akkor a rendszer az energiatakarékosság érdekében megszünteti az USB-portok tápellátását.	
	 Enable USB Wake Support (USB-bekapcsolási támogatás engedélyezése) 	
Wireless Radio Control	Bekapcsolva a funkció érzékeli, ha a rendszert vezetékes hálózathoz csatlakoztatják, és ennek megfelelően letiltja a kiválasztott vezeték nélküli adókat (WLAN és/vagy WWAN).	
	Control WLAN radio – kikapcsolva	
Wake on LAN	 Lehetővé teszi annak engedélyezését vagy letiltását, hogy a számítógép helyi hálózati jel hatására bekapcsoljon. Disabled (Letiltva) Csak LAN LAN PXE Boot-tal Alapértelmezett beállítás: Disabled (Letiltva) 	
Block Sleen	Fz a funkció operációs rendszer tínusú körnvezetekben engedélvezi az alvó üzemmód blokkolását. Ha	
DIOCK DIEEP	engedélyezik, a rendszer nem lép alvó üzemmódba.	
	Block Sleep – kikapcsolva	
Peak Shift	Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a nap legnagyobb energiaigényű időszakában minimálisra csökkentse a hálózati áramfogyasztást. A beállítás engedélyezése után a rendszer akkor is akkumulátorról fog működni, ha csatlakoztatja a tápkábelt.	

ehetőség Leírás	
	 Enable peak shift (Peak Shift engedélyezése) – letiltva Állítsa be az akkumulátorra vonatkozó küszöbértéket (15% és 100% között) – 15% (alapértelmezés szerint engedélyezve)
Advanced Battery Charge Configuration	Ezzel az opcióval a lehető leghosszabbra nyújthatja az akkumulátor élettartamát. A funkció engedélyezése esetén a rendszer a hagyományos töltési algoritmussal, valamint egyéb módszerekkel javítja az akkumulátor állapotát azokban az időszakokban, amikor a készülék nincs használatban.
	Enable Advanced Battery Charge Mode (Speciális akkumulátor-töltési üzemmód engedélyezése) – letiltva
Primary Battery Charge Configuration	 Az akkumulátor töltési módjának a kijelölését teszi lehetővé. Az opciók: Adaptive (Adaptív) – alapértelmezés szerint engedélyezve. Standard (Hagyományos) – Hagyományos módon, teljesen feltölti az akkumulátort. ExpressCharge (Expressz töltés) – Rövidebb idő alatt feltölti az akkumulátort a Dell gyorstöltő technológiájának használatával. Primarily AC use (Elsősorban hálózati feszültség). Custom (Egyéni).
	Egyéni töltés kijelölése esetén beállíthatja az egyéni töltés indítási és befejezési idejét. i MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem minden akkumulátor esetében áll valamennyi töltési mód rendelkezésre. E beállítás engedélyezéséhez le kell tiltania az Advanced Battery Charge Configuration (Haladó akkumulátortöltési beállítások) beállítást.

POST viselkedés

Lehetőség	Leírás
Adapter Warnings	Lehetővé teszi a rendszerbeállítási (BIOS) figyelmeztető üzenetek engedélyezését, illetve letiltását bizonyos típusú hálózati adapterek használata esetén.
	Alapértelmezett beállítás: Enable Adapter Warnings (Adapter figyelmeztetések engedélyezése)
Numlock Enable	Engedélyezhető a Numlock opció a számítógép indításakor.
	Enable Network (hálózat engedélyezése) A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Fn Lock Options	Lehetővé teszi, hogy az <fn> + <esc> billentyűkombinációval váltson az F1–F12 billentyűk elsődleges funkciói és másodlagos funkciói között. Ha letiltja ezt az opciót, akkor nem tud dinamikusan váltani az előbbi gombok funkciói között. A következő lehetőségek közül választhat:</esc></fn>
	 Fn Lock (Fn zárolása) – alapértelmezés szerint engedélyezve
	 Lock Mode Disable/Standard (Zároló mód letiltva / Normál) – Alapértelmezés szerint ez az opció
	 Lock Mode Enable / Secondary (Zár mód engedélyezve / Másodlagos)
Fastboot	Lehetővé teszi a rendszerindítás meggyorsítását bizonyos kompatibilitási lépések kihagyásával. Az opciók:
	Minimal (Minimális)
	 Thorough (Alapos) – alapértelmezés szerint engedélyezve
	Auto (Automatikus)
Extended BIOS POST Time	Rendszerindítás előtti késleltetés beiktatását teszi lehetővé. Az opciók:
	 0 másodperc – alapértelmezés szerint engedélyezve van.
	 5 seconds (5 másodperc) 10 seconds (10 másodperc)
	• To seconds (To masouper c)
Full Screen Logo	Enable Full Screen Logo (Teljes képernyős embléma engedélyezése) – nincs engedélyezve
Warnings and errors	 Prompt on Warnings and Errors (Kérdezés figyelmeztetések és hibák esetén) – alapértelmezés szerint engedélyezve
	Continue on Warnings (Lovábblépés a figyelmeztetéseknél)

Lehetőség Leírás

· Continue on Warnings and Errors (Továbblépés a figyelmeztetéseknél és hibáknál)

Menedzselhetőség

Lehetőség	Leírás
Intel AMT	Lehetővé teszi AMT-kiépítés elvégzését és a MEBx Hotkey funkció engedélyezését a rendszerindítás alatt.
Capability	 Tiltva Alapértelmezés szerint engedélyezve van. Korlátozza az MEBx hozzáférést
USB biztosítás	Ha engedélyezik, lehetővé teszi, hogy a felhasználó az USB-s tárolóeszközön elhelyezett kiépítési fájl segítségével Intel AMT-kiépítést végezzen.
	Az USB-kiépítés engedélyezése alapértelmezés szerint letiltva
MEBX Hotkey	Lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a MEBx Hotkey funkció engedélyezve legyen-e a rendszerindítás alatt.
	MEBx gyorsbillentyű – alapértelmezetten engedélyezett

Virtualizáció támogatása

Lehetőség	Leírás
Virtualization	Ez a mező azt határozza meg, hogy a virtuálisgép-figyelő (VMM) használhatja-e az Intel Virtualization Technology által kínált hardveres funkciókat.
	Enable Intel Virtualization Technology (Intel virtualizációs technológia engedélyezése) – alapértelmezett beállítás.
VT for Direct I/O	Engedélyezi vagy letiltja, hogy a Virtual Machine Monitor (virtuális számítógép-figyelő, VMM) kihasználja az Intel® virtualizációs technológiája által a közvetlen bemenet/kimenet számára biztosított kiegészítő hardverképességeket.
	Enable VT for Direct I/O (VT engedélyezése I/O-hoz - alapértelmezett beállításként engedélyezve van.
Trusted Execution	Ez a funkció határozza meg, hogy a mért virtuális gépfigyelő (MVMM) használhatja-e az Intel Trusted Execution Technology funkció által kínált hardveres lehetőségeket. A funkció használatához engedélyezni kell a TPM Virtualization Technology (TPM virtualizációs technológia) és a Virtualization Technology for Direct I/O (Virtualizációs technológia a közvetlen bemenethez/kimenethez) opciókat.
	Trusted Execution technológia — alapértelmezett beállítás szerint letiltva

Vezeték nélküli kapcsolat

Opció leírása

Wireless Device A belső vezeték nélküli eszközök engedélyezését és letiltását teszi lehetővé. Enable WLAN

- · Bluetooth

Minden beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Karbantartási képernyő

Lehetőség	Leírás
Service Tag	A számítógép szervizcímkéjét jeleníti meg.

Lehetőség	Leírás	
Asset Tag	Létrehozhatja a rendszer termékcímkéjét, ha még nincs megadva. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint nincs beállítva.	
BIOS Downgrade	Ez a mező vezérli a rendszer firmware-ének visszaállítását egy korábbi állapotra. Az "Allow BIOS Downgrade" (BIOS-visszaállítás engedélyezése) funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.	
Data Wipe	Ez a mező lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden belső tárolóeszközről biztonságosan törölje az adatokat. A "Wipe on Next boot" (Törlés a következő rendszerindításkor) opció alapértelmezés szerint nincs engedélyezve. A parancs a következő típusú eszközökre vonatkozik:	
	 Belső SATA HDD/SSD Belső M.2 SATA SDD Belső M.2 PCIe SSD Belső eMMC 	
BIOS Recovery	Ez a beállítás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy visszaállítson bizonyos sérült BIOS-állapotokat a felhasználó elsődleges merevlemezén lévő vagy egy külső USB-kulcson lévő helyreállítási fájlból.	
	 BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS visszaállítása merevlemez-meghajtóról) – alapértelmezés szerint engedélyezve Always perform Integrity Check (Mindig legyen integritás-ellenőrzés) – alapértelmezés szerint letiltva 	
First Power On	Ezzel a funkcióval állíthatja be a tulajdonba kerülés dátumát.	
Date (Első bekapcsolás dátuma)	 Tulajdonba kerülés dátuma – alapértelmezés szerint letiltva. 	

Rendszernaplók

Lehetőség	Leírás
BIOS Events	Megtekintheti és törölheti a rendszerbeállítások (BIOS) program önindítási tesztje során bekövetkezett eseményeket.
Thermal Events	Megtekintheti és törölheti a rendszerbeállítások (Thermal) program önindítási tesztje során bekövetkezett eseményeket.
Power Events	Megtekintheti és törölheti a rendszerbeállítások (Power) program önindítási tesztje során bekövetkezett eseményeket.

A BIOS frissítése a Windows rendszerben

Előfeltételek

Az alaplap cseréjekor és új BIOS-verzió megjelenésekor javasolt frissíteni a BIOS rendszert (System Setup). Laptopok esetén gondoskodni kell arról, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve, és a laptop hálózati áramforráshoz legyen csatlakoztatva, mielőtt elindítaná a BIOS-frissítést.

Erről a feladatról

(i) MEGJEGYZÉS: Amennyiben használja a BitLocker szolgáltatást, azt a BIOS-rendszerfrissítés idejére fel kell függesztenie, majd a frissítés befejezését követően ismét engedélyeznie kell.

- 1. Indítsa újra a számítógépet.
- 2. Látogasson el a Dell.com/support weboldalra.
 - · Töltse ki a Service Tag vagy az Express Service Code mezőt, majd kattintson a Submit lehetőségre.
 - · Kattintson a Detect Product gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3. Ha a rendszer nem észleli, illetve nem találja a szervizcímkét, kattintson a Choose from all products lehetőségre.

4. A listában válassza a Products kategóriát.

(i) MEGJEGYZÉS: A termékoldal eléréséhez válassza ki a megfelelő kategóriát.

- 5. Válassza ki a számítógépe modelljét, és megjelenik a számítógép Product Support oldala.
- 6. Kattintson a **Get drivers** lehetőségre, majd a **Drivers and Downloads** elemre. Ekkor megnyílik a Drivers and Downloads oldal.
- 7. Kattintson a Find it myself lehetőségre.
- 8. A BIOS-verziók megtekintéséhez kattintson a BIOS elemre.
- 9. Keresse meg a legfrissebb BIOS-fájlt, majd kattintson a Download lehetőségre.
- Válassza ki a kívánt letöltési módszert a Please select your download method below ablakban, majd kattintson a Download File lehetőségre.

Megjelenik a File Download ablak.

- 11. A Save gombra kattintva a fájlt az asztalra mentheti.
- **12.** A **Run** lehetőségre kattintva telepítse a frissített BIOS-beállításokat a számítógépre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A BIOS frissítése bekapcsolt BitLocker funkció mellett

FIGYELMEZTETÉS: Ha a BIOS frissítése előtt nem függeszti fel a BitLocker működését, a rendszer következő újraindításakor nem fogja felismerni a BitLocker kulcsát. Ekkor a továbblépéshez meg kell adnia a helyreállítási kulcsot, és ez minden rendszerindításkor meg fog ismétlődni. Ha nem ismeri a helyreállítási kulcsot, ez adatvesztéshez vagy az operációs rendszer felesleges újratelepítéséhez vezethet. A témával kapcsolatos további információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: A BIOS frissítése Dell rendszereken a BitLocker engedélyezésével

A rendszer BIOS-ának frissítése egy USB-s pendrive segítségével

Erről a feladatról

Ha a rendszer nem tölti be a Windowst, de továbbra is szükség van a BIOS frissítésére, töltse le egy másik rendszer BIOS-fájlját, és mentse azt egy rendszerindításra alkalmas USB-s pendrive-ra.

MEGJEGYZÉS: Ehhez mindenképp rendszerindításra alkalmas USB-s pendrive-ot kell használnia. További részletekért olvassa el az alábbi cikket: Hogyan készíthető rendszerbetöltő USB-s pendrive a Dell Diagnostic Deployment Package (DDDP) segítségével

- 1. Töltse le a BIOS frissítésére szolgáló .exe-fájlt egy másik rendszerben.
- 2. Másolja a fájlt (például O9010A12.EXE) egy rendszerindításra alkalmas USB-s pendrive-ra.
- 3. Helyezze be az USB-s pendrive-ot a BIOS-frissítést igénylő rendszerbe.
- 4. Indítsa újra a rendszert, és amikor a Dell Splash logó megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az F12-t az egyszeri rendszerindítási menü eléréséhez.
- 5. A nyílgombok segítségével válassza az USB Storage Device lehetőséget, majd nyomja meg az Enter gombot.
- 6. A rendszer elindul egy Diag C:\> parancssorral.
- 7. Futtassa a fájlt a teljes fájlnév (pl.: O9010A12.exe) beírásával, majd nyomja meg az Enter gombot.
- 8. Elindul a BIOS Update Utility. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



1. ábra. DOS BIOS-frissítési képernyő

Rendszer- és beállítás jelszó

32. táblázat: Rendszer- és beállítás jelszó

Jelszó típusa	Leírás
Rendszerjelszó	A jelszó, amelyet meg kell adni a bejelentkezéshez a rendszerre.
Beállítás jelszó	A jelszó, amelyet meg kell adni a számítógép BIOS beállításainak eléréséhez és módosításához.

A számítógép védelme érdekében beállíthat egy rendszerjelszót vagy beállítás jelszót.

🔨 FIGYELMEZTETÉS: A jelszó funkció egy alapvető védelmet biztosít a számítógépen lévő fájlok számára.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a számítógép nincs lezárva és felügyelet nélkül hagyják, bárki hozzáférhet a fájlokhoz.

(i) MEGJEGYZÉS: A rendszer- és beállítás jelszó funkció le van tiltva.

Rendszerbeállító jelszó hozzárendelése

Előfeltételek

Új System vagy Admin Password csak akkor rendelhető hozzá, ha az állapot Not Set.

Erről a feladatról

A rendszerbeállítások megnyitásához a rendszerindítást követően azonnal nyomja meg az F2 billentyűt.

- A System BIOS vagy a System Setup képernyőn válassza a Security lehetőséget, majd nyomja le az Enter billentyűt. Megjelenik a Security képernyő.
- Válassza a System/Admin Password lehetőséget és hozzon létre egy jelszót az Enter the new password mezőben. A rendszerjelszó beállításához kövesse az alábbi szabályokat:
 - · A jelszó maximum 32 karakterből állhat.
 - · A jelszó tartalmazhat számokat 0-tól 9-ig.
 - · Csak kisbetűk használhatók, a nagybetűk nem engedélyezettek.

- · Csak a következő speciális karakterek engedélyezettek: szóköz, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Írja be a korábban beírt rendszerjelszót a **Confirm new password** mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra.
- 4. Nyomja meg az Esc billentyűt, és egy üzenet jelzi, hogy mentse el a módosításokat.
- 5. A módosítások elmentéséhez nyomja meg az Y billentyűt. A számítógép újraindul.

Meglévő rendszerjelszó és/vagy beállítási jelszó törlése, illetve módosítása

Előfeltételek

Mielőtt a meglévő rendszerjelszót és/vagy a beállításjelszót törli vagy módosítja, gondoskodjon arról, hogy a **Password Status** beállítás értéke Unlocked legyen (a rendszerbeállításban). A meglévő rendszerjelszó vagy beállítási jelszó nem törölhető vagy módosítható, ha a **Password Status** beállítása Locked.

Erről a feladatról

A rendszerbeállítások megnyitásához a rendszerindítást követően azonnal nyomja meg az F2 billentyűt.

- 1. A System BIOS vagy a System Setup képernyőn válassza a System Security lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt. A System Security képernyő jelenik meg.
- 2. A System Security képernyőn győződjön meg arról, hogy a Password Status beállítása Unlocked legyen.
- 3. Válassza a System Password lehetőséget, módosítsa vagy törölje a meglévő jelszót, majd nyomja meg az Enter vagy a Tab billentyűt.
- 4. Válassza a Setup Password lehetőséget, módosítsa vagy törölje a meglévő jelszót, majd nyomja meg az Enter vagy a Tab billentyűt.
 - (i) MEGJEGYZÉS: Ha módosítja a rendszerjelszót vagy beállítási jelszót, adja meg újra az új jelszót, amikor a program kéri. Ha törli a rendszerjelszót vagy beállítási jelszót, erősítse meg a törlést, amikor a program kéri.
- 5. Nyomja meg az Esc billentyűt, és egy üzenet jelzi, hogy mentse el a módosításokat.
- 6. A módosítások elmentéséhez és a kilépéshez a rendszerbeállításból nyomja meg az Y billentyűt. A számítógép újraindul.

Hogyan kérhet segítséget

Témák:

· A Dell elérhetőségei

A Dell elérhetőségei

Előfeltételek

i MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell termékkatalógusban.

Erről a feladatról

A Dell számos támogatási lehetőséget biztosít, online és telefonon keresztül egyaránt. A rendelkezésre álló szolgáltatások országonként és termékenként változnak, így előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el az Ön lakhelye közelében. Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni vállalatunkkal értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyekben:

- 1. Látogasson el a Dell.com/support weboldalra.
- 2. Válassza ki a támogatás kategóriáját.
- 3. Ellenőrizze, hogy az adott ország vagy régió szerepel-e a Choose A Country/Region (Válasszon országot/régiót) legördülő menüben a lap alján.
- 4. Válassza a szükségleteinek megfelelő szolgáltatási vagy támogatási hivatkozást.