Latitude 5491

サービスマニュアル

1.0



規制モデル: P72G 規制タイプ: P72G002

May 2020 Rev. A03

メモ、注意、警告

() メモ:製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

▲注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2018 - 2019 Dell Inc.その関連会社。All rights reserved.Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標で す。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。



1コンピュータ 内 部の作業	6
安全にお使いいただくために	
コンピュータの電源を切る — Windows 10	
コンピュータ内部の作業を始める前に	
コンピュータ内部の作業を終えた後に	7
2 テクノロジとコンポーネント	
電源アダプタ	
DDR4	8
HDMI 1.4	
USB の機能	
DisplayPort over USB Type-C の利点	
USB Type-C	
3分解および再アセンブリ	
SIM(加入者識別モジュール)ボード	
SIM(加入者識別モジュール)カードの取り外し	
SIM(加入者識別モジュール)カードの取り付け	
SD カード — オプション	
SD カードの取り外し — WWAN モデル	
SD カードの取り付け — WWAN モデル	
ベースカバー	
ベースカバーの取り外し	
ベースカバーの取り付け	
バッテリー	
リチウム イオン バッテリに関する注意事項	
バッテリーの取り外し	
バッテリーの取り付け	
SSD カード(オプション)	17
SSD カードの取り外し	
SSD カードの取り付け	
SSD フレーム	
SSD フレームの取り外し	
SSD フレームの取り付け	
ハードドライブ	
ハードドライブの取り外し	
ハードドライブの取り付け	
コイン型電池	
コイン型電池の取り外し	
コイン型電池の取り付け	
WLAN カード	
WLAN カードの取り外し	
WLAN カードの取り付け	
WWAN カード – オプション	23

WWAN カードの取り付け	23
WWAN カードの取り外し	23
メモリモジュール	24
メモリモジュールの取り外し	
メモリモジュールの取り付け	
キーボード ラティスとキーボード	
キーボードラティスの取り外し	
キーボード ラティスの取り付け	
キーボードの取り外し	
キーボードの取り付け	
ヒートシンク	
ヒートシンクの取り外し	
ヒートシンクの取り付け	
システムファン	
システムファンの取り外し	30
システムファンの取り付け	
電源コネクタポート	
電源コネクタポートの取り外し	
電源コネクタポートの取り付け	
シャーシフレーム	33
シャーシフレームの取り外し	
シャーシフレームの取り付け	30. ۲۸
	۳-0 ۲۸
LED ボード	
LED ボードの取り外し	
LED ホートの取り内U	
Sinal Cald $\forall y = y$	
スマートカートリーダーボートの取り外し	
スマートガート ゲーメーホートの取り付け	
メッテハットハイル	/دک
タッテハットの取り外し	/دک
タッテハット ハネルの取り付け	
ン	
ンステム基板の取り外し	
ンステム基板の取り付け	
スヒーカーの取り外し	
スピーカーの取り付け	
ディスブレイヒンジカバー	
ディスプレイヒンジカバーの取り外し	
ディスプレイヒンジカバーの取り付け	
ディスプレイアセンブリ	
ディスプレイアセンブリの取り外し	44
ディスプレイアセンブリの取り付け	48
ディスプレイベゼル	48
ディスプレイベゼルの取り外し	
ディスプレイベゼルの取り付け	49
ディスプレイパネル	49
ディスプレイパネルの取り外し	
ディスプレイパネルの取り付け	51
ディスプレイ(eDP)ケーブル	51

ディスプレイケーブルの取り外し	
ディスプレイケーブルの取り付け	52
カメラ	52
カメラの取り外し	
カメラの取り付け	53
ディスプレイヒンジ	54
ディスプレイヒンジの取り外し	
ディスプレイヒンジの取り付け	54
ディスプレイ背面カバー アセンブリ	
ディスプレイ背面カバーアセンブリの取り外し	
ディスプレイ背面カバーアセンブリの取り付け	55
パームレスト	56
パームレストの取り外し	
パームレストの取り付け	57

4 トラブルシューティング	
強化された起動前システムアセスメント - ePSA 診断	
ePSA 診断の実行	58
リアルタイムクロックのリセット	58

5 ′	ヽル	レプ60
	デ	ルへのお問い合わせ

コンピュータ内部の作業

安全にお使いいただくために

身体の安全を守り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。特記がない限り、本書に 記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- コンピュータに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。
- メモ:コンピューターのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を外してください。コンピュータ内部の作業が終わったら、カバー、パネル、ネジをすべて取り付けてから、電源に接続します。
- ▲ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属しているガイドの安全にお使いいただくための 注意事項をお読みください。その他、安全にお使いいただくためのベストプラクティスについては、法令遵守のホームページ を参照してください。
- ▲ 注意:修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。
- ▲ 注意:静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、コンピューターの裏面にあるコネクタに触れる際に塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- ▲ 注意:ケーブルを外すときは、コネクタまたはプルタブを引っ張り、ケーブル自身を引っ張らないでください。コネクタにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクタを引き抜く場合、コネクタピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。
- (i)メモ:お使いのコンピュータの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

コンピュータの電源を切る — Windows 10

├ 注意: データの消失を防ぐため、コンピューターの電源を切る、またはサイド カバーを取り外す前に、開いているファイルはす
 べて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了してください。

1. をクリックまたはタップします。

- 2. ○をクリックまたはタップしてから、[Shut down]をクリックまたはタップします。
 - メモ:コンピュータとすべての周辺機器の電源が切れていることを確認します。オペレーティング システムをシャットダウンした際に、コンピューターおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンを約6秒間長押しして電源を切ってください。

コンピュータ内部の作業を始める前に

1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。

- 2. コンピュータの電源を切ります。
- 3. コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合、ドッキングを解除します。
- 4. コンピュータからすべてのネットワークケーブルを外します(可能な場合)。
 - ☆注意: お使いのコンピュータに RJ45 ポートがある場合は、まずコンピュータからケーブルを外して、ネットワークケーブルを外します。
- 5. コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 6. ディスプレイを開きます。
- 7. システム基板の静電気を逃がすため、電源ボタンを数秒間押し続けます。

││注意: 感電防止のため、手順8を実行する前にコンピューターの電源プラグをコンセントから抜いてください。

8. 適切なスロットから、取り付けられている ExpressCard または Smart Card を取り外します。

コンピュータ内部の作業を終えた後に

取り付け手順が完了したら、コンピュータの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルが接続されていることを確認し てください。

- 1. ポートレプリケータ、メディアベースなどの外部デバイスを接続し、ExpressCard などのカードを交換します。
- 2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピュータに接続します。
- 3. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- 4. コンピュータの電源を入れます。

テクノロジとコンポーネント

この章には、システムで使用可能なテクノロジーとコンポーネントの詳細が掲載されています。 トピック:

- ・ 電源アダプタ
- DDR4
- HDMI 1.4
- ・ USB の機能
- USB Type-C

電源アダプタ

このノートパソコンは、7.4 mm バレル プラグが 90 W または 130 W、の電源アダプタに標準装備されています。

- ▲ 警告:電源アダプタケーブルをノート PC から外す場合、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち(ケーブル自体を引っ張らないでください)しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。
- ▲ 警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

DDR4

DDR4(Double Data Rate 第4世代)メモリは、DDR2 および DDR3 の後継にあたる高速テクノロジであり、DDR3 の最大 128 GB (DIMM あたり)と比べて、容量が最大 512 GB へと拡大しています。DDR4 同期ダイナミックランダムアクセスメモリは、切り込 みの位置が SDRAM および DDR と異なっていて、誤った種類のメモリがシステムに取り付けられるのを防いでいます。

DDR3 の動作には 1.5 ボルトの電力が必要であるのに対し、DDR4 は 1.2 ボルトと 20 パーセントの省電力となっています。また、 DDR4 には、ホストデバイスがメモリをリフレッシュすることなくスタンバイモードに入れる新たなディープパワーダウンモードが 装備されています。ディープパワーダウンモードは、スタンバイ時の電力消費を 40 ~ 50 パーセント削減すると見込まれています。

DDR4 の詳細

DDR3 メモリモジュールと DDR4 メモリモジュールには、以下のような微妙な違いがあります。

キーノッチ(切り込み)の違い

DDR4 モジュールの切り込みは、DDR3 モジュールの切り込みとは異なる位置にあります。どちらの切り込みも挿入側にあります が、DDR4 の切り込みの位置は少し異なっていて、互換性のない基板やプラットフォームにモジュールを装着できないようになって います。



図1. 切り込みの違い

厚さの増加

DDR4 モジュールは、より多くの信号レイヤを収容するために DDR3 よりもわずかに厚さが増しています。



図 2.厚さの違い

カーブしたエッジ

DDR4 モジュールの特徴としてエッジがカーブしていて、差し込みが容易になると共に、メモリ取り付け時の PCB へのストレスが 緩和されます。



図 3. カーブしたエッジ

メモリエラー

システムでのメモリエラーは、「点灯 - 点滅 - 点滅」または「点灯 - 点滅 - 点灯」という新しい障害コードで表示されます。すべての メモリが障害となると、LCD は点灯しません。メモリ障害の可能性をトラブルシューティングするには、正常であることがわかっ ているメモリモジュールをシステム底面(一部のポータブルシステムではキーボードの下)にあるメモリコネクタに取り付けます。

HDMI 1.4

このトピックでは、HDMI 1.4 とその機能について、利点をまじえて説明します。

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)は、業界でサポートされている、完全デジタルの未圧縮のオーディオ/ビデオインター フェイスです。HDMIは、DVDプレイヤ、またはA/Vレシーバなどの互換性のあるデジタルオーディオ/ビデオソースと、デジタル TV(DTV)などの互換性のあるデジタルオーディオおよび/またはビデオモニタ間にインターフェイスを提供します。対象とする用 途は、HDMITV、およびDVDプレイヤです。主な利点は、ケーブル数の削減とコンテンツ保護のプロビジョニングです。HDMIは、 1本のケーブルで標準の拡張ビデオ(HDビデオ)に加え、マルチチャネルデジタルオーディオをサポートします。

(i) メモ: HDMI 1.4 は 5.1 チャネルオーディオをサポートします。

HDMI 1.4 の機能

- HDMI イーサネットチャネル 高速ネットワークを HDMI リンクに追加すると、ユーザーは別のイーサネットケーブルなしで IP 対応デバイスをフル活用できます。
- オーディオリターンチャネル チューナー内蔵の HDMI 接続 TV で、別のオーディオケーブルの必要なくオーディオデータ「アップ ストリーム」をサラウンドオーディオシステムに送信できます。
- ・ **3D** メジャー な 3D ビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義し、本当の 3D ゲームと 3D ホームシアターアプリケーションの下 準備をします。
- コンテンツタイプ コンテンツタイプに基づいて TV でイメージ設定を最適化できる、ディスプレイとソースデバイス間のコン テンツタイプのリアルタイム信号です。
- 追加のカラースペース デジタル写真とコンピュータグラフィックスで使用される追加のカラーモデルのためのサポートが追加 されています。
- 4K サポート 1080p をはるかに超えるビデオ解像度を可能にし、多くの映画館で使用されるデジタルシネマシステムに匹敵する次世代ディスプレイをサポートします。

- HDMI マイクロコネクタ 1080p までのビデオ解像度をサポートする、電話やその他のポータブルデバイス用の新しくて小さい コネクタです。
- 車両用接続システム 真の HD 品質を配信しつつ、自動車環境に特有の需要を満たすように設計された、車両用ビデオシステムの新しいケーブルとコネクタです。

HDMI の利点

- ・ 高品質の HDMI で、鮮明で最高画質の非圧縮のデジタルオーディオとビデオを転送します。
- 低コストの HDMI は、簡単で効率の良い方法で非圧縮ビデオ形式をサポートすると同時に、デジタルインタフェースの品質と機能を提供します。
- ・ オーディオ HDMI は、標準ステレオからマルチチャンネル・サラウンド・サウンドまで複数のオーディオ形式をサポートします
- HDMIは、ビデオとマルチチャンネルオーディオを1本のケーブルにまとめることで、A/Vシステムで現在使用している複数の ケーブルの費用、複雑さ、混乱を取り除きます。
- ・ HDMI はビデオソース(DVD プレーヤーなど)と DTV 間の通信をサポートし、新しい機能に対応します。

USBの機能

USB(ユニバーサル シリアル バス)は 1996 年に導入されました。これにより、ホスト コンピューターと周辺機器(マウス、キー ボード、外付けドライバー、プリンターなど)との接続が大幅にシンプルになりました。

下記の表を参照して USB の進化について簡単に振り返ります。

表 1. USB の進化

タイプ	データ転送速度	カテゴリ	導入された年
USB 2.0	480 Mbps	High Speed	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Super Speed	2010
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	Super Speed	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

長年にわたり、USB 2.0 は、PC 業界の事実上のインターフェイス標準として確実に定着しており、約 60 億個のデバイスがすでに 販売されていますが、コンピューティング ハードウェアのさらなる高速化と広帯域幅化へのニーズの高まりから、より高速なイン ターフェイス標準が必要になっています。USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は、理論的には USB 2.0 の 10 倍のスピードを提供することで、こ のニーズに対する答えをついに実現しました。USB 3.1 Gen 1 の機能概要を次に示します。

- より速い転送速度(最大 5 Gbps)
- ・ 電力を大量消費するデバイスにより良く適応させるために拡大された最大バスパワーとデバイスの電流引き込み
- 新しい電源管理機能
- 全二重データ転送と新しい転送タイプのサポート
- ・ USB 2.0 の下位互換性
- 新しいコネクターとケーブル

以下のトピックには USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 に関するよくある質問の一部が記載されています。



スピード

現時点で最新の USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 仕様では、Super-Speed、Hi-Speed、および Full-Speed の3つの速度モードが定義されてい ます。新しい SuperSpeed モードの転送速度は 4.8 Gbps です。この仕様では下位互換性を維持するために、Hi-speed モード(USB 2.0、480 Mbps) および Full-speed モード(USB 1.1、12 Mbps)の低速モードもサポートされています。

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は次の技術変更によって、パフォーマンスをさらに向上させています。

・ 既存の USB 2.0 バスと並行して追加された追加の物理バス (以下の図を参照)。

- USB 2.0 には4本のワイヤ(電源、接地、および差分データ用の1組)がありましたが、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 では2組の差分 信号(送受信)用にさらに4本追加され、コネクターとケーブルの接続は合計で8個になります。
- ・ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は、USB 2.0 の半二重配置ではなく、双方向データ インターフェイスを使用します。これにより、帯域幅 が理論的に 10 倍に増加します。



高精細ビデオ コンテンツ、テラバイトのストレージ デバイス、超高解像度のデジタル カメラなどのデータ転送に対する要求がます ます高まっている現在、USB 2.0 は十分に高速ではない可能性があります。さらに、理論上の最大スループットである 480 Mbps を 達成する USB 2.0 接続は存在せず、現実的なデータ転送率は、最大で約 320 Mbps (40 MB/s)となっています。同様に、USB 3.0/ USB 3.1 Gen 1 接続が 4.8 Gbps のスループットを達成することはありません。実際には、オーバーヘッドを含めて 400 MB/s の最大 転送率であると想定されますが、このスピードでも、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は USB 2.0 の 10 倍向上しています。

用途

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 により、デバイスで転送率が向上し、帯域幅に余裕ができるので、全体的なエクスペリエンスが向上しま す。以前の USB ビデオは、最大解像度、レイテンシー、およびビデオ圧縮のそれぞれの観点でほとんど使用に耐えないものでした が、利用可能な帯域幅が 5 ~ 10 倍になれば、USB ビデオ ソリューションの有用性がはるかに向上することが容易に想像できます。 単一リンクの DVI では、約 2 Gbps のスループットが必要です。480 Mbps では制限がありましたが、5 Gbps では十分すぎるほどの 帯域幅が実現します。4.8Gbps のスピードが見込めることで、新しいインターフェイス標準の利用範囲は、以前は USB 領域ではな かった外部 RAID ストレージ システムのような製品へと拡大する可能性があります。

以下に、使用可能な SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1の製品の一部をリストアップします。

- ・ デスクトップ用外付け USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ハード ドライブ
- ・ ポータブル USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ハード ドライブ
- ・ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ドライブ ドックおよびアダプター
- ・ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 フラッシュ ドライブおよびリーダー
- ・ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ソリッドステート ドライブ
- · USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID
- ・ オプティカルメディアドライブ
- ・ マルチメディアドライブ
- ネットワーキング
- ・ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 アダプター カードおよびハブ

互換性

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は最初から慎重に計画されており、USB 2.0 との互換性を完全に維持しています。まず、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 では新しいプロトコルの高速能力を利用するために、新しい物理接続と新しいケーブルが指定されていますが、コネクター自体は、4 か所の USB 2.0 接点が以前と同じ場所にある同じ長方形のままです。USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ケーブルには独立してデータ を送受信するための 5 つの新しい接続があり、これらは、適切な SuperSpeed USB 接続に接続されている場合にのみ接続されます。

Windows 8/10 は USB 3.1 Gen 1 コントローラーを標準装備しています。一方、以前のバージョンの Windows では、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 コントローラー用の個別のドライバが引き続き必要です。

Microsoft は、Windows 7 での USB 3.1 Gen 1 サポートを発表しましたが、直近のリリースではなく、後続の Service Pack または更新 プログラムでサポートされると予想されます。Windows 7 で USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 サポートのリリースが成功した後、SuperSpeed のサポートが Vista で実現する可能性もあります。Vista でも USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 をサポートすべきであるという意見をパートナーの大半が持っていると Microsoft も述べており、こうした可能性を裏付けています。

DisplayPort over USB Type-C の利点

- ・ フル DisplayPort オーディオ / ビデオ(A/V)パフォーマンス(60 Hz で最大 4K)
- SuperSpeed USB (USB 3.1) データ
- プラグの向きとケーブルの方向がリバーシブル
- ・ アダプタによって VGA と DVI との後方互換性を維持
- ・ HDMI 2.0a をサポートし、旧バージョンとの後方互性を維持

USB Type-C

USB Type-C は、新しい、とても小さな物理コネクタです。コネクタ自身で USB 3.1 や USB Power Delivery (USB PD) などのさまざ まな新しい USB 規格をサポートできます。

代替モード

USB Type-C は非常に小さな新しいコネクタ規格です。古い USB Type-A プラグのおよそ3分の1のサイズです。これは単一コネ クタ規格のためすべてのデバイスで使用できます。USB Type-C ポートは「代替モード」を使用して各種プロトコルをサポートして います。これにより、HDMI、VGA、DisplayPort などの接続タイプからの信号を単一の USB ポートから出力可能なアダプタを利用 できます。

USB Power Delivery

USB PD 仕様もまた USB Type-C と密接に関わっています。現在、スマートフォン、タブレット、およびその他のモバイルデバイス の充電には、多くの場合、USB 接続が使用されています。USB 2.0 接続は最大で 2.5 W の電力を供給するため、携帯電話の充電に は使用できますが、それが限度です。例えば、ノートパソコンでは最大で 60 W の電力が必要な場合があります。USB Power Delivery 仕様ではこの電力供給を 100 ワットに上げます。双方向性があるためデバイスは電力を送受信できます。また、デバイス が接続を通してデータを伝達するのと同時に電力を転送できます。

これにより標準の USB 接続からすべて充電できるため、ノートパソコン専用の充電ケーブルに終わりを告げることになります。こ れからは、スマートフォンやその他のポータブルデバイスを充電するポータブル・バッテリ・パックからノートパソコンを充電するこ とができます。電源ケーブルに接続した外部ディスプレイにノートパソコンを差し込むことができ、その外部ディスプレイが、外 部ディスプレイとして使用されているときにノートパソコンを充電します。これがすべて1つの小さな USB Type-C 接続で可能に なります。これを使用するには、デバイスとケーブルが USB Power Delivery をサポートしている必要があります。USB Type-C 接続 があるだけでは必ずしもサポートしているとは限りません。

USB Type-C および USB 3.1

USB 3.1 は、新しい USB 規格です。USB 3 の理論上の帯域幅は 5 Gbps (USB 3.1 Gen2 は 10 Gbps)です。これは、2 倍の帯域幅で、 第 1 世代 Thunderbolt コネクタと同じ速度です。USB Type-C は USB 3.1 とは異なります。USB Type-C はコネクタの形状をしてお り、基盤となるテクノロジーは USB 2.0 または USB 3.0 です。Nokia の N1 Android タブレットは USB Type-C コネクタを採用してい ますが、実際の規格はすべて USB 2.0 であり、USB 3.0 ですらありません。しかし、これらのテクノロジーは密接に関わっていま す。



分解および再アセンブリ

SIM(加入者識別モジュール)ボード

SIM(加入者識別モジュール)カードの取り外し

- 1. ペーパークリップまたは SIM カードの取り外しツールを SIM カードトレイのピンホールに差し込みます [1]。
- 2. SIM カードトレイを引き出して取り外します [2]。
- 3. SIM カードを SIM カードトレイから取り外します。
- 4. SIM カード トレイをカチッと所定の位置に収まるまでスロットに押し込みます。



SIM(加入者識別モジュール)カードの取り付け

- 1. ペーパークリップまたは、SIM カードの取り外しツールをピンホールに差し込みます [1]。
- 2. SIM カードトレイを引き出して取り外します [2]。
- **3.** SIM カードを SIM カードトレイにセットします。
- 4. SIM カード トレイをカチッと所定の位置に収まるまでスロットに押し込みます。

SD カード — オプション

SD カードはオプションのコンポーネントです。SD カードは WWAN カードを搭載しているシステムにのみ装備されています。

SD カードの取り外し — WWAN モデル

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. SD カードがスロットから飛び出すように SD カードを押して [1] システムから取り外します [2]。



SD カードの取り付け — WWAN モデル

SD カードを、カチッという音がして固定されるまでスロットに押し込みます。
 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ベースカバー

ベースカバーの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. ベースカバーを取り外すには、以下の手順を実行します。
- a. ベース カバーをシステムに固定している 8 本の(M2.0x6)拘束ネジを緩めます [1]。
- b. 縁にあるくぼみ(上部)からベース カバーを持ち上げ[2]、ベース カバーの外側を時計回りに持ち上げていき、ベース カバーを外します。

() メモ: プラスチック スクライブを使用して、ベース カバーを縁から持ち上げます。



ベースカバーの取り付け

- 1. ベース カバーをシステム上のネジ ホルダーの位置に合わせ、ベース カバーの側面を押します。
- 2. 8本の(M2.0x6) 拘束ネジを締めて、ベース カバーをシステムに固定します。
- 3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

バッテリー

リチウム イオン バッテリに関する注意事項

/ 注意:

- リチウムイオン バッテリを取り扱う際は、十分に注意してください。
- システムから取り外す前に、できる限りバッテリを放電してください。放電は、システムからACアダプタを取り外してバッテリを消耗させることで実行できます。
- バッテリを破壊したり、落としたり、損傷させたり、バッテリに異物を侵入させたりしないでください。
- バッテリを高温にさらしたり、バッテリ パックまたはセルを分解したりしないでください。
- バッテリの表面に圧力をかけないでください。
- バッテリを曲げないでください。
- 種類にかかわらず、ツールを使用してバッテリをこじ開けないでください。
- バッテリやその他のシステムコンポーネントの偶発的な破裂や損傷を防ぐため、この製品のサービス作業中に、ネジを紛失したり置き忘れたりしないようにしてください。
- 膨張によってリチウムイオンバッテリがデバイス内で詰まってしまう場合、穴を開けたり、曲げたり、押しつぶしたりすると危険なため、無理に取り出そうとしないでください。そのような場合、支援と詳しい手順についてお問い合わせください。
- 膨張によってリチウムイオン バッテリがコンピュータ内で詰まってしまう場合、穴を開けたり、曲げたり、押しつぶした りすると危険なため、無理に取り出そうとしないでください。そのような場合は、デル テクニカル サポートにお問い合わ せください。「https://www.dell.com/support」を参照してください。
- 必ず、https://www.dell.com または Dell 認定パートナーおよび再販業者から正規のバッテリを購入してください。

バッテリーの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. ベースカバーを取り外します。
- 3. バッテリーを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. バッテリーケーブルをシステム基板のコネクタから外し [1]、ケーブルを配線チャネルから外します。
 - b. バッテリをシステムに固定している M2x6 拘束ネジを緩めます [2]。
 - c. バッテリーを持ち上げてシステムから取り外します [3]。



バッテリーの取り付け

- 1. バッテリーをシステムのスロットに挿入します。
- 2. バッテリーケーブルを配線チャネルに沿って配線します。
- 3. バッテリをシステムに固定する M2x6 拘束ネジを締めます。
- 4. バッテリケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。
- 5. ベースカバーを取り付けます。
- 6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

SSD カード(オプション)

SSD カードの取り外し

(i) メモ: 次の手順は、SATA M.2 2280 と PCle M.2 2280 が対象です

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。

- 2. 以下を取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
- 3. ソリッドステートドライブ(SSD)カードを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. SSD カードを固定している粘着透明シートを剥します [1]。

(i) メモ: 交換用の SSD でも再利用できるように、粘着マイラーを慎重に取り外します。

b. SSD をシステムに固定している M2x3 ネジを取り外します [2]。

c. SSD をスライドさせて持ち上げ、システムから取り外します [3]。



SSD カードの取り付け

(i) メモ: 次の手順は、SATA M.2 2280 と PCle M.2 2280 が対象です

- 1. SSD カードをシステムのコネクタに差し込みます。
- 2. SSD カードをシステムに固定する M2*3 ネジを取り付けます。
- 3. SSD にマイラーシールドを取り付けます。
- **4.** 次のコンポーネントを取り付けます。

a. バッテリー

- b. ベースカバー
- 5.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

SSD フレーム

SSD フレームの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
 - **c.** SSD カード
- 3. SSD フレームを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. SSD フレームをシステムに固定している M2x3 ネジを取り外します [1]。
 - b. SSD フレームをシステムから持ち上げます [2]。



SSD フレームの取り付け

- 1. SSD フレームをシステムのスロットにセットします。
- 2. SSD フレームをシステムに固定する M2x3 ネジを取り付けます。
- 3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - **a.** SSD カード
 - b. バッテリー
 - c. ベースカバー
- 4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ハードドライブ

ハードドライブの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 以下を取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
- 3. ハードドライブの取り外しは、次の手順で行います。
 - a. ハードドライブケーブルをシステム基板のコネクタから外します[1]。
 - b. ハードドライブをシステムに固定している4本の(M2x2.7)ネジを取り外します[2]。



c. ハード ドライブを持ち上げてシステムから外します。



ハードドライブの取り付け

1. ハード ドライブをシステムのスロットに挿入します。

2. 4本の(M2x2.7)ネジを取り付けて、ハード ドライブをシステムに固定します。

3. ハードドライブケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。

- 4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. バッテリー
 - b. ベースカバー
- 5. 「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

コイン型電池

コイン型電池の取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 以下を取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
- 3. コイン型電池を取り外すには、次の手順を実行します。
- a. コイン型電池ケーブルをシステム基板のコネクタから外します[1]。
 - b. コイン型電池を持ち上げ、接着面から外してシステム基板から持ち上げます[2]。



コイン型電池の取り付け

- 1. コイン型電池をシステム基板に装着します。
- 2. コイン型電池ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
- 3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. バッテリー
 - b. ベースカバー
- 4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

WLAN カード

WLAN カードの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 以下を取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
- 3. WLAN カードを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. WLAN カード ブラケットをシステムに固定する M2x3 ネジを取り付けます [1]。
 - b. WLAN アンテナケーブルを固定している WLAN カードブラケットを取り外します [2]。
 - c. WLAN アンテナケーブルを WLAN カードのコネクタから外します [3]。
 - d. WLAN カードを図のように持ち上げて、コネクタから外します [4]。

▲ 注意: システム基板またはシャーシ フレームには、ワイヤレス カードを所定の位置に固定するのに役立つ粘着パッドがついています。ワイヤレス カードをシステムから取り外すときは、取り外し作業中にシステム基板またはシャーシ フレームに粘着パッドがついていることを確認します。粘着パッドがワイヤレス カードと一緒にシステムから取り外された場合は、システムにもう一度貼り付けます。



WLAN カードの取り付け

- 1. WLAN カードをシステム基板のコネクタに差し込みます。
- 2. WLAN アンテナケーブルを WLAN カードのコネクタに接続します。
- 3. WLAN カードブラケットを差し込んで、WLAN ケーブルを固定します。
- 4. WLAN カードをシステムに固定する M2x3 ネジを取り付けます。
- 5. 次のコンポーネントを取り付けます。

- a. バッテリー
- b. ベースカバー
- 6.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

WWAN カード – オプション

システムに WWAN カードが付属していない場合があるので、これはオプションです。

WWAN カードの取り付け

- 1. WWAN カードをシステムのスロットに差し込みます。
- 2. WWAN アンテナケーブルを WWAN カードのコネクタに接続します。
- 3. WWAN カードをコンピューターに固定するネジ(M2X3)を取り付けます。
- 4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. バッテリー
 - b. ベースカバー
- 5.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

WWAN カードの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 以下を取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
- 3. WWAN カードを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. WWAN アンテナ ケーブルを WWAN カードのコネクタから外します [1]。
 - b. WWAN カードをシステムに固定している M2x3 ネジを取り外します [2]。
 - c. WWAN カードをスライドさせてシステムから持ち上げます [3]。



メモリモジュール

メモリモジュールの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 以下を取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
- 3. メモリモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. メモリモジュールが浮き上がるまで、メモリモジュールを固定しているクリップを少しずつ開きます [1]。
 - b. メモリ モジュールをコネクタから取り外します [2]。



メモリモジュールの取り付け

- メモリモジュールを 30 度の角度でメモリコネクタに挿入し、接触部がスロットに完全に装着されるようにします。次に、クリ ップでメモリ モジュールが固定されるまでモジュールを押し込みます。
- 2. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. バッテリー
 - b. ベースカバー
- 3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

キーボード ラティスとキーボード

キーボードラティスの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. キーボード ラティスをくぼみの1つからこじ開けたら[1]、時計回りまたは反時計方向に側面をこじ開けていき、キーボード ラティスをシステムから取り外します [2]。

キーボード ラティスの取り付け

- キーボード ラティスをキーボードにセットし、所定の位置にラティスがカチッと収まるまで、縁に沿って押し、さらにキーの列の間を押し込みます。
- 2. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

キーボードの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベース カバー
 - b. バッテリ
 - c. キーボードラティス
- 3. キーボードを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. ラッチを持ち上げて、キーボード ケーブルをシステムのコネクタから外します。
 - b. ラッチを持ち上げて、キーボードのバックライト ケーブルをシステム基板のコネクタから外します [2]。
 - () メモ: このステップは、キーボード バックライト オプションをサポートするモデルにのみ適用されます。取り外すケー ブルの数は、キーボードのタイプによって異なります。



- c. システムを裏返して、ノートパソコンを前面ビュー モードで開きます。
- d. キーボードをシステムに固定している5本の(M2x2.5)ネジを取り外します[1]。
- e. 下部からキーボードを持ち上げ、キーボード ケーブルとキーボードのバックライト ケーブルとともにシステムから外します [2]。



キーボードの取り付け

- 1. キーボードを持ち、キーボード ケーブルとキーボード バックライト ケーブルをシステムのパームレストに通します。
- 2. キーボードをシステムのネジホルダーに合わせます。
- 3. キーボードをシステムに固定するネジを取り付けます。
- 4. システムを裏返しにしてキーボード ケーブルとキーボード バックライト ケーブルをシステムのコネクタに接続します。
 - () メモ: シャーシ フレームを再度取り付ける際、キーボード ケーブルをシステム基板に接続する前に、キーボード ケーブルが ラティスの下ではなく、フレームの開口部を通っていることを確認してください。
- 5. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. キーボード ラティス
 - b. バッテリ
 - c. ベース カバー
- 6.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ヒートシンク

ヒートシンクの取り外し

- (i) メモ:この手順は、UMA モデルのみが対象です。
- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 以下を取り外します。
- a. ベースカバー
- b. バッテリー
- 3. ヒートシンクを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. ヒートシンクをシステム基板に固定している4本の(M2x3)ネジを取り外します [1]。

◆ ヒートシンク のネジを、ヒートシンク に表示されている順番に取り外します。

b. ヒートシンクを持ち上げてシステム基板から取り外します [2]。



ヒートシンクの取り付け

() メモ:この手順は、UMA モデルのみが対象です。

- 1. システム基板にヒートシンクを配置します。
- 2. ヒートシンクをシステム基板に固定する4本の(M2x3)ネジを取り付けます。
 - (j) × E:

ヒートシンクのネジを、ヒートシンクに表示されている順番に取り付けます。

- 3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. バッテリー

b. ベースカバー

4.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

システムファン

システムファンの取り外し

() メモ:この手順は、UMA モデルのみが対象です

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
 - c. ハードドライブ
 - **d.** SSD カード
 - e. SSD フレーム
 - f. WLAN カード

- g. WWAN カード(オプション)
- h. シャーシフレーム
- 3. システムファンを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. システム基板上のコネクタからシステムファンケーブルを外します [1]。
 - b. システムファンを持ち上げて、コンピュータから取り外します [2]。



システムファンの取り付け

() メモ: この手順は、UMA モデルのみが対象です

- 1. システムファンをコンピュータのスロットにセットします。
- 2. システムファンケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
- **3.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. シャーシフレーム
 - b. WWAN カード(オプション)
 - **c.** WLAN カード
 - **d.** SSD フレーム
 - **e.** SSD カード
 - f. ハードドライブ
 - g. バッテリー
 - h. ベースカバー
- 4.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

電源コネクタポート

電源コネクタポートの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 以下を取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
- 3. 電源コネクタポートを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. ディスプレイ ケーブルの粘着テープを電源コネクタ ブラケットに固定している M2x3 ネジを取り外し [1]、粘着テープを剥がします。
 - b. 電源コネクタ ケーブルをシステム基板のコネクタから外します [2]。
 - c. M2x3 ネジを取り外し、電源コネクタ ポートをシステムに固定している電源コネクタ ブラケットを取り外します [3]。
 - d. 電源コネクタ ブラケットをシステムから取り外します [4]。
 - e. 電源コネクタ ポートを引いて、システムから持ち上げます [5]。



電源コネクタポートの取り付け

- 1. 電源コネクタポートをスロットの溝に合わせて押し込みます。
- 2. 金属製ブラケットを電源コネクタポートにセットします。
- 3. 電源コネクタ ブラケットの片側の端を電源コネクタ ポートに固定する M2x3 ネジを取り付けます。
- 4. 電源コネクタケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
- 5. ディスプレイ ケーブルの粘着テープを電源コネクタ ブラケットに貼り付け、電源コネクタ ブラケットのもう一方の端を固定す る M2x3 ネジを取り付けます。
- 6. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. バッテリー

b. ベースカバー7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

シャーシフレーム

シャーシフレームの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
 - c. ハードドライブ
 - **d.** SSD カード
 - e. SSD フレーム
 - f. WLAN カード
 - g. WWAN カード(オプション)

(i) メモ: シャーシ フレーム用のネジのサイズには、M2x5 8ea と M2x3 5ea の 2 種類があります

- 3. シャーシフレームを外すには、次の手順に従います。
 - a. WLAN ケーブルと WWAN ケーブルをルーティング チャネルから外します [1]。
 - b. ラッチを持ち上げ、キーボード バックライト ケーブルとキーボード ケーブルをシステムのコネクタ [2] から外します。

() メモ:キーボードのタイプによっては、複数のケーブルを外す場合があります。



4. シャーシフレームを取り外すには、次の手順に従います。

a. シャーシ フレームをシステムに固定している、5本の(M2x3)ネジと8本の(M2x5)ネジを取り外します[1]。



シャーシフレームの取り付け

- 1. シャーシフレームをシステムのスロットにセットします。
 - メモ:シャーシ フレームをシステムのスロットにセットする前に、キーボード ケーブルとキーボード バック ライト ケーブ ルをシャーシ フレームのスペーシングにゆっくりと差し込んでください。
- 2. 5本のネジ(M2x3)と8本のネジ(M2x5)を取り付け、シャーシフレームをシステムに固定します。
- 3. キーボード ケーブルおよびキーボード バックライト ケーブルをシステム上の各コネクタに接続します。

()メモ:キーボードのタイプによっては、複数のケーブルを接続する場合があります。

- 4. 配線チャネルに沿って WLAN ケーブルと WWAN ケーブル(オプション)を配線します。
- 5. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. WWAN カード(オプション)
 - **b.** WLAN $\neg \lor$
 - c. SSD フレーム
 - **d.** SSD カード
 - e. ハードドライブ
 - f. バッテリー
 - g. ベースカバー
- 6. 「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

LED ボード

LED ボードの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. を取り外します。
 - a. ベースカバー

- b. バッテリー
- c. ハードドライブ
- **d.** SSD カード
- e. SSD フレーム
- f. WLAN カード
- g. WWAN カード(オプション)
- h. シャーシフレーム
- 3. LED ボードを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. ラッチを持ち上げて、LED ボードのコネクタに接続されている LED ケーブルを外します [1]。
 - b. LED ボードをシステムに固定している M2.0x2.0 ネジを外します [2]。
 - c. LED ボードを持ち上げてコネクタから取り外します[3]。



LED ボードの取り付け

- 1. LED ボードをシステムの所定のスロットにセットします。
- 2. M2.0x2.0 ネジを取り付けて、LED ボードをシステムに固定します。
- 3. LED ケーブルを LED ボードのコネクタに接続します。
- 4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. シャーシフレーム
 - **b.** WWAN カード(オプション)
 - **c.** WLAN カード
 - **d.** SSD フレーム
 - e. SSD カード
 - f. ハードドライブ
 - g. バッテリー
 - h. ベースカバー
- 5.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

SmartCard モジュール

スマートカードリーダーボードの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
 - c. ハードドライブ
 - **d.** SSD カード
 - e. SSD フレーム
 - f. WLAN カード
 - g. WWAN カード(オプション)
 - h. シャーシフレーム
- 3. スマートカードリーダーボードを取り外すには、次の手順を実行します。
- 4. スマートカードリーダーボードを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. スマートカードリーダーボードをパームレストに固定している2本のネジ(M2x3)を取り外します[1]。
 - b. スマートカードリーダーをスライドさせて持ち上げ、システムのスロットから取り外します[2]。



スマートカードリーダーボードの取り付け

- 1. スマートカードリーダーボードをシャーシのタブに合わせて差し込みます。
- 2. 2本のネジ(M2x3)を取り付けて、スマートカードリーダーボードをシステムに固定します。
- 3. スマートカードリーダーボードケーブルを貼り付け、このケーブルをコネクタに接続します。

- 4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. シャーシフレーム
 - **b.** WWAN カード(オプション)
 - **c.** WLAN カード
 - **d.** SSD フレーム
 - **e.** SSD カード
 - f. ハードドライブ
 - g. バッテリー
 - **h.** ベースカバー
- 5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

タッチパッドパネル

タッチパッドの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
 - **c.** SSD カード
 - **d.** SSD フレーム
 - **e.** WLAN カード
 - f. WWAN カード
 g. シャーシフレーム
- 3. タッチパッド パネルを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. タッチパッド パネル ケーブルをシステム基板上のコネクタから外します [1]。
 - b. タッチパッド パネルをシステムに固定している 2本の M2x3 ネジを取り外します [2]。
 - c. タッチパッド パネルをシステムから持ち上げます [3]。



タッチパッド パネルの取り付け

1. タッチパッド パネルをシャーシ上の所定のスロットにセットします。

- 2. タッチパッド パネルをシステムに固定する2本のネジを締めます。
- 3. タッチパッド パネル ケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。
- 4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. シャーシフレーム
 - **b.** SSD フレーム
 - **c.** SSD カード
 - d. WWAN
 - **e.** WLAN カード
 - f. バッテリー
 - **g.** ベースカバー
- 5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

システム基板

システム基板の取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. SIM カード
 b. ベースカバー
 - D. バーズガハー
 C. バッテリー
 - d. メモリモジュール

- e. ハードドライブ
 f. SSD カード
 g. SSD フレーム
 h. WLAN カード
 i. WWAN カード (オプション)
 j. キーボードラティス
 k. キーボード
 l. ヒートシンク
- m. シャーシフレーム
- n. システムファン
- 3. システム基板から以下のケーブルを外します。
 - a. タッチパッドケーブル [1]
 - **b.** USH ケーブル [2]
 - **c.** LED ボード ケーブル [3]
 - **d.** スピーカー ケーブル [4]



- 4. システム基板を外すには、次の手順を実行します。
 - a. システムを裏返して、モニターケーブルブラケットを所定の位置に固定している2本の M2x3 ネジを取り外します [1]。
 - b. ディスプレイケーブルの金属ブラケットをシステムから持ち上げます [2]。
 - c. モニター ケーブルをシステム基板のコネクタから取り外し [3、4]、ケーブルをシステムに固定している粘着テープをはがします。
 - d. 電源コネクタ ポート ケーブルをシステム基板のコネクタから外します [5]。
 - e. Type-C USB ブラケットを固定している 2 本の M2x5 ネジを取り外します [6]。

メモ:金属ブラケットで DisplayPort over USB Type-C を固定します。

f. 金属ブラケットをシステムから持ち上げます [7]。



- 5. システム基板を取り外すには、次の手順を実行します。

 (i) メモ: SIM カード トレイが取り外されていることを確認します。
 - a. システム基板を所定の位置に固定している4本のネジ(M2x3)を取り外します [1]。
 - b. システム基板を持ち上げて、システムから取り外します [2]。



システム基板の取り付け

1. システム基板をコンピュータのネジホルダに合わせます。

()メモ:システム基板をコンピューターにセットするときに、キーボード部分の開口部を通してケーブルを挿入してください。

- 2. 4本の(M2x3)ネジを取り付けて、システム基板をシステムに固定します。
- 3. 金属ブラケットで DisplayPort over USB Type-C を固定します。
- 4. 2本の(M2x3)ネジを取り付けて、金属製ブラケットを DisplayPort over USB Type-C に固定します。
- 5. 電源コネクタポートケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
- ディスプレイ ケーブルをシステム基板上のコネクタに接続し、ディスプレイ ケーブルをシステムに固定するテープを貼り付けます。
- 7. ディスプレイ ケーブルの金属ブラケットをディスプレイ ケーブル上に取り付けます。
- 8. 2本の(M2x3)ネジを取り付けて、金属製ブラケットを固定します。
- 9. システムを裏返して、作業モードに開きます。
- 10. 以下のケーブルを接続します。
 - a. タッチパッドケーブル
 - **b.** LED ボードケーブル
 - c. USH ボードケーブル
 - **d.** スピーカーケーブル
- 11. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. システムファン
 - b. シャーシフレーム
 - **c.** ヒートシンク
 - **d.** キーボード
 - e. キーボードラティス
 - f. WWAN カード(オプション)
 - g. WLAN カード
 - h. SSD フレーム
 - i. SSD カード

- j. ハードドライブ
- k. メモリモジュール
- . バッテリー
- m. ベースカバー
- **n.** SIM カード
- 12.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

スピーカー

スピーカーの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
 - c. メモリモジュール
 - d. ハードドライブ
 - **e.** SSD カード
 - f. SSD フレーム
 - **g.** WLAN カード
 - h. WWAN カード(オプション)
 - i. キーボードラティス
 - j. キーボード
 - k. シャーシフレーム
 - I. システム基板
- 3. スピーカーを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. スピーカーケーブルを配線チャネルから外します[1]。
 - b. スピーカーを持ち上げてコンピュータから取り外します [2]。



スピーカーの取り付け

- 1. シャーシのノードに合わせて、スピーカーモジュールを挿入します。
- 2. スピーカーケーブルを配線チャネルを介して配線します。
- 3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. システム基板
 - b. シャーシフレーム
 - c. キーボード
 - d. キーボードラティス
 - **e.** WLAN カード
 - f. SSD フレーム
 - **g.** SSD カード
 - h. ハードドライブ
 - i. メモリモジュール
 - j. バッテリー
 - k. ベースカバー
 - . SIM
- 4.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイヒンジカバー

ディスプレイヒンジカバーの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
- 3. ディスプレイヒンジカバーを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. ディスプレイヒンジカバーをシャーシに固定している M2x3 ネジを外します [1]。
 - b. ディスプレイヒンジカバーを持ち上げて、ディスプレイヒンジから取り外します [2]。
 - c. 手順aとbを繰り返して、もう一方のディスプレイヒンジカバーを取り外します。



ディスプレイヒンジカバーの取り付け

1. ディスプレイヒンジカバーをディスプレイヒンジの上にセットします。

- 2. ディスプレイ ヒンジ カバーをディスプレイ ヒンジに固定する M2x3 ネジを取り付けます。
- 3. 手順1と2を繰り返して、もう一方のディスプレイヒンジカバーを取り付けます。
- 4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. バッテリー
 - b. ベースカバー
- 5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイアセンブリ

ディスプレイアセンブリの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
 - **c.** WLAN カード
 - d. WWAN カード(オプション)
 - e. ディスプレイヒンジカバー
- 3. ディスプレイケーブルを外すには、次の手順を実行します。
 - a. WLAN ケーブルと WWAN ケーブルを配線チャネルから外します [1]。
 - b. ディスプレイ ケーブル ブラケットを所定の位置に固定している 2 本の(M2x3)ネジを取り外します [2]。
 - c. ディスプレイケーブルを固定しているディスプレイケーブルブラケットをシステムから取り外します [3]。

- d. ディスプレイ ケーブルをシステム基板上の対応するコネクタから外します [4、5]。
- e. 電源コネクタ ブラケットとディスプレイ ケーブルをシステムに固定している1本のネジを取り外します [6]。



- 4. ディスプレイアセンブリを外すには、次の手順を実行します。
 - a. ディスプレイアセンブリをコンピュータに固定している 2 本の M2x5 ネジを外します [1]。
 - **b.** WLAN ケーブル、、ディスプレイ ケーブルを配線チャンネルから取り外します[2][3]。



- 5. コンピュータを裏返します。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. ディスプレイ アセンブリをコンピューターに固定している2本の M2x5 ネジを取り外します [1]。
 - **b.** ディスプレイを開きます[2]。



ディスプレイアセンブリの取り付け

1. シャーシを平らな面に置きます。

- 2. ディスプレイ アセンブリをシステム上のネジ ホルダーの位置に合わせてシャーシに取り付けます。
- 3. ディスプレイを閉じます。
- 4. ディスプレイ アセンブリを固定する2本のネジを取り付けます。
- 5. 電源コネクタ ブラケットとモニター ケーブルをシステムに固定するネジを取り付けます。
- 6. システムを裏返し、ディスプレイ アセンブリをシステムに固定する 2 本のネジを取り付けます。
- 7. 電源コネクタ ブラケットとディスプレイ ケーブルをシステムに固定する1本のネジを取り付けます。
- 8. ディスプレイ ケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。
- 9. 金属製ブラケットをセットしてディスプレイケーブルを固定します。
- 10. 金属製ブラケットをシステムに固定する(M2x3)ネジを取り付けます。
- 11. WLAN ケーブルと WWAN ケーブルを配線チャネルを介して配線します。
- **12.** 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ヒンジカバー
 - b. WWAN カード(オプション)
 - **c.** WLAN カード
 - d. バッテリー
 - e. ベースカバー

13.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイベゼル

ディスプレイベゼルの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベース カバー
 - b. バッテリ
 - c. WLAN カード
 - d. WWAN カード(オプション)
 - e. ディスプレイヒンジカバー
 - f. ディスプレイ アセンブリー
- 3. ディスプレイベゼルを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. ディスプレイ底部の端からディスプレイベゼルを持ち上げます。
 - () メモ: ディスプレイ アセンブリーからディスプレイ ベゼルを取り外したり再度取り付けたりする際、技術者はディスプ レイ ベゼルが LCD パネルに強い粘着剤で固定されていることに注意し、LCD を損傷しないよう気をつける必要があり ます。
 - b. ディスプレイベゼルを持ち上げて外します [2]。
 - c. ディスプレイの側面の端を持ち上げてディスプレイ ベゼルを外します [3、4、5]。

▲ 注意: LCD ベゼルを LCD 自体に固着させるために使用している接着剤は非常に強力であるため、ベゼルの取り外しが難しくなり、LCD 部分にくっついたままになることがあります。また、LCD ベゼルを LCD から外そうとするとき、層がはがれたり、ガラスが割れたりする場合があります。



ディスプレイベゼルの取り付け

ディスプレイベゼルをディスプレイアセンブリに置きます。

() メモ:ディスプレイアセンブリにセットする前に、LCD ベゼルの接着面上の保護材を取り除きます。

2. 上部の隅から全体へとディスプレイ ベゼルを押さえていき、カチッと音がするまでディスプレイ アセンブリーに押し込みます。

- 3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ディスプレイ アセンブリー
 - b. ディスプレイヒンジカバー
 - c. WWAN カード (オプション)
 - **d.** WLAN n k
 - e. バッテリ
 - f. ベースカバー
- 4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイパネル

ディスプレイパネルの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
 - **c.** WLAN カード
 - **d.** WWAN カード(オプション)
 - e. ディスプレイヒンジカバー
 f. ディスプレイアセンブリ
 - g. ディスプレイベゼル

49

3. ディスプレイ パネルをディスプレイ アセンブリに固定している 4本の M2x3 ネジを取り外し [1], ディスプレイ パネルを持ち 上げて裏返して、ディスプレイ ケーブルを取り出せるようにします [2]。



- 4. ディスプレイパネルを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. 導電性テープを剥がします [1]。
 - b. ディスプレイケーブルを固定している粘着テープを外します [2]。
 - c. ラッチを持ち上げて、ディスプレイケーブルをディスプレイパネルのコネクタから外します [3] [4]。



ディスプレイパネルの取り付け

- 1. ディスプレイケーブルをコネクタに接続し、粘着ストリップを貼り付けます。
- 2. 導電性テープを貼り付けてディスプレイケーブルを固定します。
- 3. ディスプレイパネルを取り付けて、ディスプレイアセンブリのネジホルダーに合わせます。
- 4. ディスプレイ パネルをディスプレイ背面カバーに固定する4本の M2x3 ネジを取り付けます。
- 5. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ディスプレイベゼル
 - b. ディスプレイアセンブリ
 - **c.** ディスプレイヒンジカバー
 - **d.** WLAN カード
 - e. WWAN カード(オプション)
 - f. バッテリー
 - g. ベースカバー
- 6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイ (eDP) ケーブル

ディスプレイケーブルの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー

- **c.** WLAN カード
- **d.** WWAN カード(オプション)
- e. ディスプレイヒンジカバー
- f. ディスプレイアセンブリ
- g. ディスプレイベゼル
- h. ディスプレイパネル
- 3. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから外します[1]。
- ディスプレイ ケーブルを剥がして接着剤を取り除き、ディスプレイ ケーブルをディスプレイ背面カバーから持ち上げて外します[2]。



ディスプレイケーブルの取り付け

- 1. ディスプレイケーブルをディスプレイ背面カバーに貼り付けます。
- 2. カメラ ケーブルをカメラ モジュールのコネクタに接続します。
- 3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ディスプレイパネル
 - b. ディスプレイベゼル
 - c. ディスプレイアセンブリ
 - d. ディスプレイヒンジカバー
 - **e.** WLAN カード
 - f. WWAN カード(オプション)
 - g. バッテリー
 - h. ベースカバー
- 4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

カメラ

カメラの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。

- a. ベース カバー
- b. バッテリ
- **c.** WLAN カード
- d. WWAN カード(オプション)
- e. ディスプレイヒンジカバー
- f. ディスプレイ アセンブリ
- g. ディスプレイ ベゼル
- h. ディスプレイ パネル
- 3. カメラを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. カメラ ケーブルをカメラ モジュール上のコネクタから外します [1]。
 - b. ディスプレイ背面カバーからカメラ モジュールを慎重に持ち上げて取り外します [2]。



カメラの取り付け

- 1. カメラをディスプレイ背面カバーのスロットに挿入します。
- 2. カメラケーブルをカメラモジュールのコネクタに接続します。
- 3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. モニタ パネル
 - b. ディスプレイベゼル
 - c. ディスプレイ アセンブリ
 - d. ディスプレイヒンジカバー
 - **e.** WLAN カード
 - f. WWAN カード(オプション)
 - g. メモリ モジュール
 - h. バッテリ
 - i. ベース カバー

4.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイヒンジ

ディスプレイヒンジの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
 - **c.** WLAN カード
 - **d.** WWAN カード(オプション)
 - e. ディスプレイアセンブリ
 - f. ディスプレイベゼル
 - g. ディスプレイヒンジカバー
- 3. ディスプレイヒンジを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. ディスプレイ ヒンジをディスプレイ アセンブリーに固定している3本の(M2.5x3)ネジを外します[1]。
 - b. ディスプレイ アセンブリーからディスプレイ ヒンジを持ち上げます [2]。
 - c. 手順 a と b を繰り返して、もう一方のディスプレイヒンジを取り外します。



ディスプレイヒンジの取り付け

- 1. ディスプレイヒンジをディスプレイアセンブリに置きます。
- 2. ディスプレイ ヒンジをディスプレイ アセンブリに固定する3本の(M2.5x3)ネジを取り付けます。
- 3. 手順1と2を繰り返して、もう一方のディスプレイヒンジを取り付けます。

- 4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ディスプレイヒンジカバー
 - b. ディスプレイベゼル
 - c. ディスプレイアセンブリ
 - **d.** WLAN カード
 - e. WWAN カード(オプション)
 - f. バッテリー
 - g. ベースカバー
- 5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイ背面カバー アセンブリ

ディスプレイ背面カバーアセンブリの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. ベースカバー
 - b. バッテリー
 - **c.** WLAN カード
 - d. WWAN カード(オプション)
 - e. ディスプレイヒンジカバー
 - f. ディスプレイアセンブリ
 - g. ディスプレイベゼル
 - h. ディスプレイパネル
 - i. ディスプレイヒンジ
 - j. ディスプレイケーブル
 - k. カメラ

すべてのコンポーネントを取り外すと、ディスプレイ背面カバーアセンブリが残ります。



ディスプレイ背面カバーアセンブリの取り付け

- 1. ディスプレイ背面カバーアセンブリを平らな面に置きます。
- 2. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. カメラ
 - b. ディスプレイケーブル
 - **c.** ディスプレイヒンジ
 - d. ディスプレイパネル
 - e. ディスプレイベゼル
 - f. ディスプレイアセンブリ

- g. ディスプレイヒンジカバー
- **h.** WLAN カード
- i. WWAN カード(オプション)
- j. バッテリー
- k. ベースカバー
- 3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

パームレスト

パームレストの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - **a.** SIM カード
 - b. ベースカバー
 - c. バッテリー
 - **d.** メモリモジュール
 - e. ハードドライブ
 - **f.** SSD カード
 - g. SSD フレーム
 - **h.** WLAN カード
 - i. WWAN カード(オプション)
 - j. キーボードラティス
 - k. キーボード
 - I. ヒートシンク
 - m. シャーシフレーム
 - n. システムファン
 - o. システム基板
 - p. ディスプレイヒンジカバー
 - q. ディスプレイアセンブリ
- 3. すべてのコンポーネントを取り外すと、パームレストが残ります。



パームレストの取り付け

- 1. パームレストを平らな面に置きます。
- 2. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ディスプレイアセンブリ
 - b. ディスプレイヒンジカバー
 - **c.** システム基板
 - d. システムファン
 - e. シャーシフレーム
 - f. ヒートシンクアセンブリ
 - g. キーボード
 - h. キーボードラティス
 - i. WWAN カード(オプション)
 - j. WLAN カード
 - **k.** SSD フレーム
 - I. SSD カード
 - m. ハードドライブ
 - n. メモリモジュール
 - o. バッテリー
 - p. ベースカバー
 - **q.** SIM カード
- 3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。



強化された起動前システムアセスメント - ePSA 診断

ePSA 診断(システム診断としても知られている)ではハードウェアの完全なチェックを実施します。ePSA には BIOS が組み込ま れており、BIOS によって内部的に起動されます。組み込み型システム診断プログラムには、特定のデバイスやデバイスグループ用 の一連のオプションが用意されており、以下の処理が可能です。

- ・ テストを自動的に、または対話モードで実行
- ・ テストの繰り返し
- ・ テスト結果の表示または保存
- · 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- ・ テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
- ・ テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

I メモ:特定のデバイスのテストではユーザー操作が必要となる場合があります。診断テストを実行する際には、常にコンピュータ端末の前にいるようにしてください。

ePSA 診断の実行

次の方法のいずれかでブート診断を起動します。

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. コンピューターが起動しデルのロゴが表示されたら、F12キーを押します。
- 3. ブート メニュー画面で、上/下矢印キーを使用して [診断] オプションを選択したら Enter を押します。
 - () メモ: [強化された起動前システム アセスメント]ウィンドウが表示され、コンピューター内で検出されたすべてのデバイ スが一覧で表示されます。診断プログラムが、検出されたすべてのデバイスのテストを開始します。
- 右下隅にある矢印を押して、ページリストに移動します。
 検出されたアイテムが一覧で表示され、テストが実行されます。
- 5. 特定のデバイスで診断テストを実行するには、<Esc>を押してはいをクリックし、診断テストを中止します。
- 6. 左のパネルからデバイスを選択し、テストの実行をクリックします。
- 7. 何か問題がある場合は、エラーコードが表示されます。 エラーコードをメモしてデルに連絡してください。
 - または、
- 8. コンピューターをシャットダウンします。
- 9. Fn キーを押したまま電源ボタンを押し、両方のボタンを放します。
- 10. 前述の手順3~7を繰り返します。

リアルタイムクロックのリセット

RTC(リアル タイム クロック)のリセット機能により、お使いの Dell システムを **No POST/No Boot/No Power** 状態から復旧で きます。システムの RTC リセットを開始するには、システムの電源がオフの状態で、電源に接続されていることを確認します。25 秒間電源ボタンを押し続けてから、電源ボタンを放します。「リアル タイム クロックをリセットする方法」に進みます。

() メモ:処理中にシステムから AC 電源を外すか、電源ボタンを 40 秒以上押したままにすると、RTC リセットプロセスは中止されます。

RTC リセットを実行すると、BIOS がデフォルトにリセットされ、Intel vPro のプロビジョニングが解除され、システムの日付と時 刻がリセットされます。次の項目は、RTC リセットの影響を受けません。

- ・ サービスタグ
- ・ 資産タグ
- 所有者タグ
- ・ 管理者パスワード
- ・ システムパスワード
- ・ HDD パスワード
- ・ TPM オンとアクティブ
- ・ キーデータベース
- ・ システムログ

次の項目は、カスタム BIOS 設定の選択に応じてリセットされる場合とリセットされない場合があります。

- Boot List (起動リスト)
- ・ Enable Legacy OROMs (レガシー OROM を有効にする)
- Secure Boot Enable (安全起動を有効にする)
- ・ Allow BIOS Downgrade (BIOS のダウングレードを許可する)



5

トピック:

デルへのお問い合わせ

デルへのお問い合わせ

 (i) メモ:お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの 製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は 国や製品ごとに異なり、国ノ地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、 またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1. Dell.com/support にアクセスします。
- 2. サポートカテゴリを選択します。
- 3. ページの下部にある国/地域の選択ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
- 4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。