Latitude 7490

Kezelési kézikönyv



Szabályozó modell: P73G Szabályozó típus: P73G002 augusztus 2021. Mód. A04

Megjegyzés, Vigyázat és Figyelmeztetés

(i) MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő, fontos tudnivalókat tartalmazzák.

FIGYELMEZTETÉS: A "FIGYELMEZTETÉS" üzenet hardver-meghibásodás vagy adatvesztés potenciális lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

© 2017–2021 Dell Inc. vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva. A Dell, az EMC és egyéb védjegyek a Dell Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden egyéb névjegy a vonatkozó vállalatok védjegye lehet.

Tartalomjegyzék

ejezetszám: 1: Munka a számítógépen	7
Biztonsági óvintézkedések	7
Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelem	7
Antisztatikus javítókészlet	
Érzékeny alkatrészek szállítása	9
Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében	
Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében	9
ejezetszám: 2: Alkatrészek eltávolítása és beszerelése	10
Ajánlott szerszámok	10
Csavarméretlista	10
Előfizetőiazonosítómodul-kártya (SIM-kártya)	11
A SIM-kártya vagy a SIM-kártya tálcájának eltávolítása	11
A SIM-kártya visszahelyezése	
A funkció nélküli SIM-kártyatálca eltávolítása	12
Alapburkolat	
Az alapburkolat eltávolítása	13
Az alapburkolat felszerelése	14
Akkumulátor	
Lítiumion-akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések	14
Az akkumulátor eltávolítása	15
Az akkumulátor beszerelése	16
SSD	
Az SSD-meghajtó eltávolítása	
Az SSD-meghajtó beszerelése	17
Hangszóró	
A hangszórómodul eltávolítása	
A hangszórómodul beszerelése	
Gombelem	
A gombelem eltávolítása	19
A gombelem beszerelése	
WWAN-kártya	
A WWAN-kártya eltávolítása	
A WWAN kártya beszerelése	21
WLAN-kártya	
A WLAN-kártya eltávolítása	
A WLAN-kártya beszerelése	
Memóriamodulok	
A memóriamodul eltávolítása	23
A memóriamodul beszerelése	23
Hűtőborda	24
A hűtőborda-szerkezet eltávolítása	24
A hűtőborda-szerkezet beszerelése	24
LED-panel	

A LED-panel eltávolítása	
A LED-panel beszerelése	
Intelligenskártya-modul	
A SmartCard-keret eltávolítása	
A SmartCard-keret beszerelése	
Érintőpanel gombjainak panele	27
Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel eltávolítása	
Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel beszerelése	
Tápcsatlakozóport	
A tápcsatlakozó portjának eltávolítása	
A tápcsatlakozóport beszerelése	29
Kijelzőszerkezet	
A kijelzőszerkezet eltávolítása	
A kijelzőszerkezet beszerelése	
Érintőképernyős kijelzőpanel	
Érintőképernyős kijelzőpanel eltávolítása	
Az érintőképernyős kijelzőpanel beszerelése	
Kijelzőelőlap	
A kijelző előlapjának eltávolítása (nem érintőképernyős)	
A kijelző előlapjának beszerelése (nem érintőképernyős)	
Nem érintőképernyős kijelzőpanel	
A kijelzőpanel eltávolítása (nem érintőképernyős)	
A kijelzőpanel beszerelése (nem érintőképernyős)	
Kamera- és mikrofonmodul	
A kamera- és mikrofonmodul eltávolítása	
A kamera beszerelése	
Kijelző csuklópántfedelei	40
A kijelző csuklópántfedelének eltávolítása	40
A kijelző csuklópántfedelének felszerelése	40
Alaplap	41
Az alaplap eltávolítása	
Az alaplap beszerelése	
Billentyűzet	44
A billentyűzetszerkezet eltávolítása	
A billentyűzet eltávolítása a billentyűzettálcáról	
A billentyűzet felszerelése a billentyűzettálcára	
A billentyűzetszerkezet beszerelése	
Csuklótámasz	
A csuklótámasz visszahelyezése	47
ejezetszám: 3: Technológia és összetevők	
DDR4	49
HDMI 1.4	
USB-funkciók	51
USB Type-C	53
Thunderbolt USB Type-C keresztül	53
jezetszám: 4: Rendszer műszaki adatai	55
Műszaki adatok	

Gyorsbillentyű-kombinációk	63
Fairmatarána. Fa Dan daranka állíttán	65
-ejezetszam: 5: Kendszerbeallitas	
A BIOS attekintese	
Belepes a BIOS-beallitasi programba	
Navigacios bilientyuk	
Egyszeri rendszerinditasi menu	
Altalanos kepernyo opciok	
Rendszer-konfiguracios kepernyo opcioi	
Video kepernyo opciok	
Biztonsagi kepernyo opcioi	
Biztonsagos rendszerinditas kepernyo opciok	
Intel Software Guard Extensions kepernyo beallitasai	
A Performance (Teljesitmény) képernyőn elérhető beállítások	
Energiagazdálkodás képernyő opciók	
POST viselkedés képernyő opciók	
Felügyelhetőség	
Virtualizáció támogatás képernyő opciók	
Vezeték nélküli képernyő opciók	/5
Karbantartási képernyő opciói	
A rendszernapló-képernyő beállításai	
Rendszergazdai- és rendszerjelszó	
Rendszerbeállító jelszó hozzárendelése	
Meglévő rendszerjelszó és/vagy beállítási jelszó törlése, illetve módosítása	
A BIOS frissitèse	
A BIOS frissitése a Windows rendszerben	//
A BIOS frissitése Linux és Ubuntu környezetekben	
A BIOS frissitése USB-meghajtó használatával Windows rendszerben	
BIOS frissitese az F12-vel elerheto egyszeri rendszerindito menubol	
Rendszer- es beallitasi jelszo	
Rendszerbeallito jelszo hozzarendelese	
Meglevo rendszerjelszo es/vagy beallitasi jelszo torlese, illetve modositasa	
A CMUS-beallitasok toriese	
BIOS- (rendszerbeállító) és rendszerjelszavak törlése	80
-ejezetszám: 6: Szoftver	81
Támogatott operációs rendszerek	
Windows-illesztőprogramok letöltése	
A chipkészlet illesztőprogramjai	
Képernyő-illesztőprogram	
Audio-illesztőprogramok	
Hálózati illesztőprogram	
USB-illesztőprogram	
Tárolóvezérlő-illesztőprogram	
Egyéb illesztőprogramok	84
Fejezetszám: 7: Hibaelhárítás	
Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése	

Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) diagnosztika 3.0	
Beépített önellenőrző teszt (BIST)	
M-BIST	
LCD Power rail teszt (L-BIST)	
Az LCD beépített önellenőrző tesztje (BIST)	89
A diagnosztikai LED működése	
Az operációs rendszer helyreállítása	
A valós idejű óra alaphelyzetbe állítása	
Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek	
A Wi-Fi ki- és bekapcsolása	
Maradékáram elvezetése (hardveres alaphelyzetbe állítás)	
Fejezetszám: 8: Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei	94

6 Tartalomjegyzék

Témák:

- Biztonsági óvintézkedések
- Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében
- Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

Biztonsági óvintézkedések

Ez a fejezet azokat a fő biztonsági óvintézkedéseket tartalmazza, amelyeket a szétszerelési utasítások bármelyikének végrehajtása előtt el kell végezni.

Tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat, mielőtt bármit beszerel, javít vagy szétszerel:

- Kapcsolja ki a rendszert és minden csatlakoztatott perifériát.
- Áramtalanítsa a rendszert és minden csatlakoztatott perifériát
- Válasszon le minden hálózati kábelt, telefonkábelt és telekommunikációs kábelt a rendszerről.
- Bármilyen notebook belsejében végzett munka esetén használjon elektrosztatikusan védő helyszíni javítókészletet az elektrosztatikus kisülés okozta károk megelőzése érdekében.
- Bármilyen rendszerösszetevő kivétele után óvatosan helyezze a kivett összetevőt antisztatikus alátétlapra.
- Viseljen nem vezető gumitalpú cipőt, mivel ezzel csökkentheti az áramütés kockázatát.

Készenléti áram

A készenléti áramellátással bíró Dell termékeket ki kell húzni, mielőtt felnyitja a házat. A készenléti áramellátást magukban foglaló rendszerek lényegében kikapcsolva is áram alatt vannak. A belső áramellátás lehetővé teszi, hogy a rendszert távolról bekapcsolják (wake on LAN), illetve alvó üzemmódba állítsák, továbbá fejlett energiagazdálkodási funkciókat tesz lehetővé.

Ha kihúzta a csatlakozót, nyomja le, majd tartsa 15 másodpercen át lenyomva a bekapcsológombot. Ezzel elvezeti az alaplapban esetlegesen jelen lévő maradékáramot. Távolítsa el az akkumulátort a notebookokból.

Potenciálkiegyenlítés

A potenciálkiegyenlítés egy módszer, amelynek során két vagy több földelő vezetőt ugyanarra az elektromos potenciálra csatlakoztatnak. Ez elvégezhető egy helyszíni antisztatikus javítókészlet használatával. A potenciálkiegyenlítő vezeték csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy szabad fémfelülethez csatlakoztassa, soha ne festett vagy nem fémes felületre. A csuklópántnak szorosnak kell lennie, hogy teljes felületén érintkezzen a bőrrel, ezzel egy időben minden ékszert, órát, karkötőt és gyűrűt el kell távolítania, mielőtt magát és a berendezést összeköti.

Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelem

Az elektrosztatikus kisülések sok gondot okozhatnak az elektronikai alkatrészek kezelése során, különösen olyan érzékeny összetevők esetén, mint például a bővítőkártyák, processzorok, DIMM memóriamodulok és alaplapok. Már igen csekély töltés is kárt tehet az áramkörökben oly módon, amely nem nyilvánvaló, vagyis csak időnként okoz problémákat, vagy lerövidíti a termék élettartamát. Mivel az iparág egyre kisebb energiafogyasztás és egyre nagyobb sűrűség elérésére törekszik, ezért az elektrosztatikus kisülésekkel szembeni védelem egyre inkább előtérbe kerül.

A ma kapható Dell termékek a bennük használt félvezetők nagy sűrűsége miatt érzékenyebbek az elektrosztatikus kisülésekre, mint a korábbi Dell termékek. Emiatt néhány korábban még jóváhagyott alkatrészkezelési módszer ma már nem alkalmazható.

Az ESD-károk két elismert típusa a katasztrofális és az eseti meghibásodás.

• **Katasztrofális** – A katasztrofális meghibásodások az ESD-vel kapcsolatos meghibásodások körülbelül 20%-át teszik ki. Az okozott kár azonnali, és az eszköz teljes funkcióvesztésével jár. Katasztrofális meghibásodásra példa egy olyan DIMM memóriamodul, amelyet

áramütés ért. A számítógép ilyenkor semmit nem jelenít meg (No POST/No Video), csak egy sípoló hangot hallat, amely a hiányzó vagy nem működő memóriára utal.

• Eseti – Eseti meghibásodás az ESD-vel kapcsolatos meghibásodások körülbelül 80%-a. Az eseti meghibásodások nagy aránya azt jelzi, hogy az esemény bekövetkezésekor a kár nem ismerhető fel azonnal. A DIMM modult áramütés éri, de a vezetékezés csak meggyengül, így nem produkál azonnali tüneteket, amelyek utalnának a kárra. A meggyengült vezetékezés csak hetek vagy hónapok alatt olvad meg, és eközben rongálja a memória épségét, időnként váratlan memóriahibákat okoz stb.

Az eseti (más néven látens) meghibásodás megállapítása és elhárítása nehezebb.

Az elektrosztatikus kisülés okozta károk megelőzése érdekében tegye a következőket:

- Használjon vezetékes antisztatikus csuklópántot, amely megfelelően van földelve. A vezeték nélküli antisztatikus pántok használata már nem megengedett, mert nem nyújtanak kielégítő védelmet. Az elektrosztatikus kisülésre igen érzékeny alkatrészeknek nem nyújt elegendő védelmet az, ha megérinti a számítógépházat
- Az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket csak elektrosztatikusságtól mentes helyen kezelje. Ha lehetséges, használjon antisztatikus alátétet és munkalapot.
- Miután az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket kivette a dobozból, ne vegye le róluk az antisztatikus csomagolást addig, amíg nem áll készen az alkatrész beszerelésére. Mielőtt levenné az antisztatikus csomagolást, vezesse el magáról a statikus elektromosságot.
- Ha érzékeny alkatrészt szállít, először tegye azt antisztatikus tárolóba vagy csomagolóanyagba.

Antisztatikus javítókészlet

A felügyelet nélkül használható elektrosztatikusan védő javítási készlet a leggyakrabban használt javítókészlet. Minden javítókészlet három fő részből áll: egy antisztatikus alátétlapból, egy csuklópántból és egy földelővezetékből.

Az antisztatikus javítókészlet összetevői

Az antisztatikus javítókészlet részei:

- Antisztatikus alátétlap Az antisztatikus alátétlap disszipatív, így az alkatrészek szerelés közben ráhelyezhetők. Antisztatikus alátétlap használata esetén a csuklópántot szorosan a csuklóján kell tartania, és a földelővezetéket az alátétlaphoz vagy a rendszer bármely szabadon álló fémfelületéhez kell csatlakoztatnia. A megfelelő elrendezés után a cserealkatrészek kivehetők az elektrosztatikusan védő tasakból, és közvetlenül az alátétlapra helyezhetők. Az elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket biztonsággal kézbe veheti, az alátétlapon hagyhatja, a rendszerbe vagy a tasakba helyezheti.
- Csuklópánt és földelővezeték A csuklópánt és a földelővezeték közvetlenül a csuklójához és a hardver szabad fémfelületéhez is csatlakoztatható, ha az alátétlapra nincs szükség, vagy ha az antisztatikus alátétlaphoz csatlakoztatja, akkor ideiglenesen védheti az alátétlapra helyezett hardvert. A csuklópánt, a földelővezeték és a bőr, valamint az antisztatikus alátétlap és hardver közötti kapcsolat neve földelés. A helyszíni javítókészleteket mindig csuklópánttal, alátétlappal és földelővezetékkel használja. Soha ne használjon vezeték nélküli csuklópántot. Mindig ügyeljen arra, hogy a csuklópánt belső vezetékei a normál használat során elhasználódhatnak, ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell egy csuklópánt-tesztelővel, hogy elkerülje a hardverek véletlen elektrosztatikus károsodását. Javasolt, hogy a csuklópántot és a földelővezetéket legalább hetente tesztelje.
- Antisztatikus csuklópánt-tesztelő Az antisztatikus csuklópánton belüli vezetékek egy idő után elhasználódhatnak. Nem felügyelt készlet használata esetén érdemes rendszeresen, minden szervizhívás előtt, illetve legalább hetente egyszer tesztelni a csuklópántot. Ehhez a legjobb módszer a csuklópánt-tesztelő használata. Ha nincs saját csuklópánt-tesztelője, akkor forduljon regionális irodájához, és érdeklődjön náluk, hogy van-e. A teszteléshez dugja a csuklópánt földelővezetékét a teszterbe, miközben a pánt a csuklóján van, és a gomb megnyomásával hajtsa végre a tesztet. Sikeres teszt esetén a zöld LED gyullad ki, sikertelen teszt esetén pedig a piros LED, valamint egy riasztási hangjelzés is hallható.
- Szigetelő elemek Kritikus fontosságú, hogy az elektrosztatikusan érzékeny eszközöket, például a műanyag hűtőbordaházakat távol tartsa a szigetelő belső részektől, amelyek gyakran erősen feltöltöttek.
- Munkakörnyezet Mielőtt használatba venné az antisztatikus javítókészletet, mérje fel a helyzetet az ügyfélnél a helyszínen. Például kiszolgálókörnyezetben másképp kell használni a készletet, mint asztali vagy hordozható számítógépek esetében. A kiszolgálók jellemzően állványba vannak szerelve egy adatközponton belül, míg az asztali gépek és hordozható számítógépek általában íróasztalon vagy irodai munkahelyen belül vannak elhelyezve. Mindig keressen egy nagy, nyílt és vízszintes munkaterületet, ahol semmi nem akadályozza, és elég nagy ahhoz, hogy kiterítse az antisztatikus javítókészletet, és még marad elég hely a javítandó rendszer számára is. A munkaterület legyen mentes szigetelőktől, amelyek elektrosztatikus jelenségeket okozhatnak. A munkaterületen a szigetelőket, például a polisztirolhabból és egyéb műanyagból készült tárgyakat legalább 30 cm-re távolítsa el az érzékeny alkatrészektől, mielőtt bármilyen hardverösszetevővel dolgozni kezdene.
- Antisztatikus csomagolás Minden elektrosztatikusan érzékeny eszközt antisztatikus csomagolásban kell megkapnia és szállítania. Előnyben részesítendők a fémből készült, elektrosztatikusan árnyékolt tasakok. A sérült alkatrészeket mindig ugyanabban az antisztatikus tasakban és csomagolásban juttassa vissza, amelyben az új alkatrész érkezett. Az antisztatikus tasak tetejét vissza kell hajtani és le kell ragasztani, továbbá a tasakot ugyanazzal a habosított csomagolóanyaggal kell behelyezni az eredeti dobozba, amelyben az új alkatrész érkezett. Az elektrosztatikusan érzékeny eszközöket csak elektrosztatikus kisüléstől védett munkaterületen

szabad kivenni a tasakból, és az alkatrészeket soha nem szabad az antisztatikus tasakra helyezni, mert csak a tasak belseje árnyékolt elektrosztatikusan. Az alkatrészek mindig a saját kezében, az antisztatikus alátétlapon, a rendszerben vagy az antisztatikus tasakon belül legyenek.

 Érzékeny összetevők szállítása – Elektrosztatikusan érzékeny összetevők, például cserealkatrészek vagy a Dellnek visszajuttatandó alkatrészek szállítása esetén rendkívül fontos, hogy ezeket antisztatikus tasakokba helyezze a biztonságos szállítás érdekében.

Elektrosztatikus védelem – összefoglalás

Minden szerviztechnikusnak javasoljuk, hogy a Dell termékeinek javítása során mindig használja a hagyományos, vezetékes, elektrosztatikusan védő földelő csuklópántot és az antisztatikusan védő alátétlapot. Kritikus fontosságú továbbá, hogy a technikusok minden szigetelő alkatrésztől elkülönítve tárolják az érzékeny alkatrészeket, miközben a javítást végzik, és az érzékeny összetevők szállításához antisztatikus tasakokat használjanak.

Érzékeny alkatrészek szállítása

Elektrosztatikusan érzékeny összetevők, például cserealkatrészek vagy a Dellnek visszajuttatandó alkatrészek szállítása esetén rendkívül fontos, hogy ezeket antisztatikus tasakokba helyezze a biztonságos szállítás érdekében.

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében

- 1. Gondoskodjon róla, hogy a munkafelület kellően tiszta és sima legyen, hogy megelőzze a számítógép fedelének karcolódását.
- 2. Kapcsolja ki a számítógépet.
- 3. Amennyiben a számítógép dokkolva van, válassza le a dokkolóállomásról.
- 4. Húzzon ki minden hálózati kábelt a számítógépből (ha vannak).

FIGYELMEZTETÉS: Ha számítógépe RJ45 porttal is rendelkezik, távolítsa el a hálózati kábelt. A művelet során első lépésként a számítógépből húzza ki a kábelt.

- 5. Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.
- 6. Nyissa ki a kijelzőt.
- 7. Nyomja meg és néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot az alaplap leföldeléséhez.
 - FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos áramütés elkerülése érdekében a 8. lépés elvégzése előtt mindig húzza ki a tápkábelt.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében, földelje magát csuklóra erősíthető földelőkábellel vagy úgy, hogy közben rendszeresen megérint egy festetlen fémfelületet, például a számítógép hátulján található csatlakozókat.

8. Távolítsa el az esetleg a foglalatokban lévő ExpressCard vagy Smart Card kártyákat.

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

Miután befejezte a visszahelyezési eljárásokat, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta-e a külső eszközöket, kártyákat, kábeleket stb., mielőtt bekapcsolná a számítógépet.

FIGYELMEZTETÉS: A számítógép károsodásának elkerülése érdekében csak az adott Dell számítógéphez tervezett akkumulátort használja. Ne használjon más Dell számítógépekhez készült akkumulátorokat.

- 1. Csatlakoztassa a külső eszközöket (portreplikátor, lapos akkumulátor, médiabázis stb.), és helyezze vissza a kártyákat (pl. ExpressCard kártya).
- 2. Csatlakoztassa az esetleges telefon vagy hálózati kábeleket a számítógépére.

FIGYELMEZTETÉS: Hálózati kábel csatlakoztatásakor először dugja a kábelt a hálózati eszközbe, majd a számítógépbe.

- 3. Csatlakoztassa a számítógépét és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.
- 4. Kapcsolja be a számítógépet.

Alkatrészek eltávolítása és beszerelése

Témák:

- Ajánlott szerszámok
- Csavarméretlista
- Előfizetőiazonosítómodul-kártya (SIM-kártya)
- Alapburkolat
- Akkumulátor
- SSD
- Hangszóró
- Gombelem
- WWAN-kártya
- WLAN-kártya
- Memóriamodulok
- Hűtőborda
- LED-panel
- Intelligenskártya-modul
- Érintőpanel gombjainak panele
- Tápcsatlakozóport
- Kijelzőszerkezet
- Érintőképernyős kijelzőpanel
- Kijelzőelőlap
- Nem érintőképernyős kijelzőpanel
- Kamera- és mikrofonmodul
- Kijelző csuklópántfedelei
- Alaplap
- Billentyűzet
- Csuklótámasz

Ajánlott szerszámok

A dokumentumban szereplő eljárások a következő szerszámokat igényelhetik:

- #0 csillagcsavarhúzó
- #1 csillagcsavarhúzó
- Műanyag pálca

(i) MEGJEGYZÉS: A #0 jelű csavarhúzó a 0-1-es csavarokhoz, a #1 jelű pedig a 2-4-es csavarokhoz alkalmas.

Csavarméretlista

1. táblázat: Latitude 7490 – Csavarméretlista

Komponens	M2,5x6,0	M2,5x5,0	M2,0 × 5,0	M2,5 × 4,0	M2,0x3,0	M2.0 × 2.5	M2,0 × 2,0
Hátlap	8 (elveszíthetetlen csavar)						
Akkumulátor (3 cellás)			1				
Akkumulátor (4 cellás)			2				

Komponens	M2,5×6,0	M2,5×5,0	M2,0 × 5,0	M2,5 × 4,0	M2,0x3,0	M2.0 × 2.5	M2,0 × 2,0
SSD					1		
Hűtőborda és ventilátor			2		4		
WWAN-kártya					1		
WLAN-kártya					1		
Tápcsatlakozó port					1		
ESD-keret						2	
eDP-keret			1				
Érintőpanel gombjai					2		
Ujjlenyomat-olvasó					1		
LED-panel					1		
SmartCard-kártyaolvasó foglalata					2		
Kijelző csuklópánt				6			
Kijelzőpanel					4		
Billentyűzet tartólemeze						18	
Billentyűzet							5
Alaplap			3				
USB Type C kerete					2		
Hőmodul					4		
DC-bemenet kerete					1		
K-Lock kerete			1				

1. táblázat: Latitude 7490 – Csavarméretlista (folytatódik)

Előfizetőiazonosítómodul-kártya (SIM-kártya)

A SIM-kártya vagy a SIM-kártya tálcájának eltávolítása

() MEGJEGYZÉS: A SIM-kártyát vagy a SIM-kártya tálcáját csak azokban a rendszerekben lehet eltávolítani, amelyek WWAN-modullal kerülnek forgalomba. Ezért ez az eltávolítási eljárás is csak azokra a rendszerekre vonatkozik, amelyekben WWAN-modul található.

FIGYELMEZTETÉS: Ha úgy távolítja el a SIM-kártyát, hogy a rendszer be van kapcsolva, a kártyán tárolt adatok elveszhetnek vagy megsérülhetnek. Ügyeljen rá, hogy ki legyen kapcsolva a rendszer, illetve le legyenek tiltva a hálózati kapcsolatok.

- 1. Helyezzen a SIM-kártya tálca lyukába egy gemkapocs véget vagy egy SIM-kártya-eltávolító eszközt.
- 2. Egy műanyag pálca segítségével húzza ki a SIM-kártya tálcáját.
- 3. Ha van SIM-kártya az eszközben, vegye ki a SIM-kártyát a SIM-kártya tálcájából.



A SIM-kártya visszahelyezése

- 1. Helyezzen a SIM-kártya tálca lyukába egy gemkapocs véget vagy egy SIM-kártya-eltávolító eszközt.
- 2. A SIM-kártya tálcájának kihúzásához használja a pálcát.
- **3.** Helyezze rá a tálcára a SIM-kártyát.
- 4. Helyezze be a SIM-kártya tálcáját a foglalatba.

A funkció nélküli SIM-kártyatálca eltávolítása

A WWAN-kártyával szerelt típusok esetében az alaplap kiszerelése előtt el kell távolítani a SIM-kártyatálcát a rendszerből. A SIM-kártya tálcájának eltávolításához kövesse a szétszerelést bemutató részben olvasható lépéseket.

- MEGJEGYZÉS: A csak vezeték nélküli kártyával szerelt eszközökben az alaplap eltávolítása előtt ki kell szerelni a funkció nélküli
 SIM-kártyatálcát. A funkció nélküli SIM-kártyatálca eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
- 1. Nyomja befelé a SIM-kártyatálcán található reteszt.



2. Csúsztassa ki a funkció nélküli SIM-kártyatálcát a rendszerből.

Alapburkolat

Az alapburkolat eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Az alapburkolat kioldása:
 - a. Lazítsa meg az alapburkolatot a rendszerhez rögzítő nyolc rögzített csavart (M2,5 x 6,0) [1].
 - () MEGJEGYZÉS: A csavarok meglazítása során járjon el óvatosan. Illessze be úgy a csavarhúzó fejét, hogy annak iránya egyezzen a csavarokéval (alsó kettő). Így elkerülheti a csavarfej megszakadását.
 - b. Az alapburkolat széleinek kifejtéséhez használjon műanyag pálcát [2].



3. Emelje el az alapburkolatot a rendszertől.



Az alapburkolat felszerelése

- 1. Igazítsa össze az alapburkolat füleit a rendszer éleinél lévő foglalatokkal.
- 2. A burkolat széleit megnyomva pattintsa a helyére.
- 3. Az alapburkolat rendszerhez való rögzítéséhez húzza meg a nyolc rögzített csavart (M2,5 x 6,0).
 - MEGJEGYZÉS: A csavarok meghúzása során járjon el óvatosan. Illessze be úgy a csavarhúzó fejét, hogy annak iránya egyezzen
 a csavaréval. Így elkerülheti a csavarfej megszakadását.
- 4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Akkumulátor

Lítiumion-akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések

∧|FIGYELMEZTETÉS:

- Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.
- Eltávolítás előtt teljesen merítse le az akkumulátort. Csatlakoztassa le a váltóáramú tápadaptert a rendszerről, majd kizárólag akkumulátorról üzemeltesse a számítógépet – az akkumulátor akkor merült le teljesen, ha a számítógép már nem kapcsol be a bekapcsológomb megnyomására.
- Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szúrja át az akkumulátort idegen eszközzel.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelepeket vagy -cellákat.
- Ne fejtsen ki nyomást az akkumulátort felületére.
- Ne hajlítsa meg az akkumulátort.
- Ne próbálja meg felfejteni az akkumulátort szerszámokkal.

- Az akkumulátor és a rendszer többi alkatrészének megsértésének elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a termék szervizelése közben ne veszítse el a csavarokat.
- Ha az akkumulátor megduzzad és a számítógépbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert a lítium-ion akkumulátor átszúrása, meghajlítása vagy összenyomása veszélyes lehet. Ilyen esetben kérjen segítséget Dell műszaki ügyfélszolgálatától. Lásd a www.dell.com/contactdell oldalt.
- Minden esetben eredeti akkumulátort vásároljon a www.dell.com webhelyről vagy hivatalos Dell-partnerektől és -viszonteladóktól.

Az akkumulátor eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Az akkumulátor eltávolítása:
 - a. Csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].
 - MEGJEGYZÉS: A Latitude 3 vagy 4 cellás akkumulátorral rendelkezik, melyet a felhasználók által cserélhető (CRU) alkatrészek visszahelyezése előtt el kell távolítani. Ezért a szétszerelési eljárás végrehajtása során az akkumulátor csatlakozását az alsó burkolat levétele után azonnal le kell választani. Erre az eljárásra az összes áramforrásnak a rendszerről történő lecsatlakozásához, illetve a rendszer véletlenszerű lekapcsolásának és az összetevők rövidre zárásának megelőzése érdekében van szükség.
 - b. Távolítsa el az akkumulátort a számítógéphez rögzítő két csavart (M2,0 x 5,0) [2].
 - (i) MEGJEGYZÉS: A 3 cellás akkumulátorhoz egy csavar, míg a 4 cellás akkumulátorhoz két csavar tartozik. Az alábbi képen egy 4 cellás akkumulátor látható.
 - c. Emelje ki az akkumulátort a rendszerből [3].



Az akkumulátor beszerelése

1. Vezesse át az akkumulátor kábelét a vezetőkapcson, majd csatlakoztassa a kábelt az alaplapi csatlakozóhoz.

(i) MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor alsó részénél található kábel nincs megfelelően elvezetve, gondoskodjon ennek elvezetéséről.

- 2. Helyezze az akkumulátor alsó szélét a számítógépházon lévő foglalatba, majd rögzítse az akkumulátort.
- 3. Húzza meg az akkumulátort a rendszerhez rögzítő két M2,0x5,0 csavart.
 - MEGJEGYZÉS: A kisebb méretű (3 cellás) akkumulátorhoz egy csavar, míg a nagyobb (4 cellás) akkumulátorhoz két csavar tartozik.
- 4. Szerelje be az alap burkolatot.
- 5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

SSD

Az SSD-meghajtó eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. Az SSD-meghajtó eltávolításához:
 - a. Lazítsa meg az SSD-keretet rögzítő két elveszíthetetlen csavart (M2,0 x 3,0) [1].
 - b. Távolítsa el az SSD-meghajtókeretet (opcionális) [2].
 - c. Távolítsa el az SSD-meghajtót a rendszerből [3].



Az SSD-meghajtó beszerelése

- 1. Helyezze az SSD-meghajtót a csatlakozóba.
- 2. Szerelje az SSD-meghajtókeretet az SSD-meghajtóra.
 - (i) MEGJEGYZÉS: Az SSD-meghajtókeret beszerelése közben ügyeljen rá, hogy a kereten lévő fület a csuklótámaszon lévő fül szilárdan a helyére rögzítse.
- 3. Húzza meg a két (M2,0 x 3,0) csavart az SSD-meghajtónak az SSD-meghajtókerethez, illetve a csuklótámaszhoz rögzítéséhez.
- 4. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 5. Szerelje be az alapburkolatot.
- 6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Hangszóró

A hangszórómodul eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. A hangszórómodul kioldása:
 - a. Csatlakoztassa le a hangszóró kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].

(i) MEGJEGYZÉS: Egy műanyag pálca segítségével oldja ki a kábelt a csatlakozóból. Ne húzza meg a kábelt, mivel ez töréshez vezethet.

- b. Fejtse ki a hangszórókábelt az érintőpanelgombok oldalán lévő két kábelvezető kapocsból [2].
- c. Távolítsa el a ragasztószalagot, amely a hangszóró kábelét az érintőpanelhez rögzíti [3].



5. Emelje ki a hangszórómodult a számítógépből.



A hangszórómodul beszerelése

- 1. Helyezze be a hangszórómodult a rendszeren lévő foglalatba.
- 2. Vezesse el a hangszórókábelt a rendszeren található kábelvezető kapcsokban.
 - () MEGJEGYZÉS: A Latitude 7490 esetén a hangszórókábelt megfelelően a csuklótámaszon, illetve az érintőpanel gombjainak alsó szélén lévő kábelvezető csatornákba kell vezetni. Ekkor rögzítse az érintőpanel gombjaihoz a hangszórókábelhez illesztett ragasztószalag egy részének segítségével.
- 3. Csatlakoztassa a hangszóró kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 4. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 5. Szerelje be az alapburkolatot.
- 6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Gombelem

A gombelem eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. A gombelem eltávolítása:
 - a. Csatlakoztassa le a gombelem kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].

(i) MEGJEGYZÉS: Fejtse ki a gombelem kábelét a kábelvezető csatornából.

(i) MEGJEGYZÉS: A Latitude 7490 RTC akkumulátorának vagy alaplapjának eltávolításakor vagy visszahelyezésekor az RTC akkumulátor kábelét a kábelvezető csatornákba kell vezetni és az alaplapon lévő bemetszésbe kell rögzíteni.

b. Emelje meg a gombelemet, és így oldja ki a ragasztóanyagból [2].



MEGJEGYZÉS: A Latitude 7290 RTC akkumulátorának vagy alaplapjának eltávolításakor vagy visszahelyezésekor az RTC
 akkumulátort a ragasztószalagja segítségével az ujjlenyomat-olvasó keretére kell rögzíteni.

A gombelem beszerelése

- 1. Rögzítse a gombelemet a számítógép belsejében lévő foglalatba.
- 2. Mielőtt csatlakoztatná, vezesse végig a gombelem kábelét a kábelvezetőben.
- 3. Csatlakoztassa a gombelem kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

MEGJEGYZÉS: A Latitude 7490 RTC akkumulátorának vagy alaplapjának eltávolításakor vagy visszahelyezésekor az RTC
 akkumulátor kábelét a kábelvezető csatornákba kell vezetni és az alaplapon lévő bemetszésbe kell rögzíteni.

- 4. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 5. Szerelje be az alapburkolatot.
- 6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

WWAN-kártya

A WWAN-kártya eltávolítása

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- **4.** A WWAN-kártya eltávolítása:
 - a. Távolítsa el a WWAN-keretet a WWAN-kártyához rögzítő M2,0 x 3,0 csavart [1].
 - **b.** Emelje ki a WWAN-kártyát rögzítő WWAN-keretet [2].
 - c. Válassza le a WWAN-kábeleket a WWAN-kártyán lévő csatlakozókról [3].



- () MEGJEGYZÉS: Az alaplap kábelvezető talpán egy ragasztófelület található, amely a vezeték nélküli és WWAN-kártyák rögzítését szolgálja. A vezeték nélküli vagy WWAN-kártya eltávolításakor a kártyának a ragasztófelületekről való leválasztásához kis mértékű erő kifejtésére van szükség
- 5. Távolítsa el az WWAN-kártyát:

A WWAN kártya beszerelése

- 1. A WWAN-kártyát helyezze az alaplapon lévő csatlakozóba.
- 2. Csatlakoztassa a WWAN kábeleket a WWAN kártyán lévő csatlakozókra.
- 3. Illessze a helyére a fémkeretet, és húzza meg a keretet a számítógéphez rögzítő M2,0x3,0 csavart.
- 4. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 5. Szerelje be az alapburkolatot.
- 6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
 - (i) MEGJEGYZÉS: Az IMEI-szám a WWAN-kártyán is megtalálható.
 - (i) MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli és WWAN-antennákat megfelelően az alaplapi kábelvezető talpakba/kapcsokba kell vezetni. A csak vezeték nélküli hálózati kártyával szerelt modellek esetén a technikusoknak a rendszer újbóli összeszerelése előtt minden esetben használniuk kell a védőhüvelyeket az antennák szigetelése érdekében.

WLAN-kártya

A WLAN-kártya eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. A WLAN-kártya eltávolítása:
 - a. Távolítsa el a fémkeretet a WLAN-kártyához rögzítő M2,0 x 3,0 csavart [1].
 - b. Emelje ki a fémkeretet [2].
 - c. Csatlakoztassa le a WLAN-kábeleket a WLAN-kártyán lévő csatlakozókról [3].
 - MEGJEGYZÉS: Az alaplap kábelvezető talpán egy ragasztófelület található, amely a vezeték nélküli és WWAN-kártyák rögzítését szolgálja. A vezeték nélküli vagy WWAN-kártya eltávolításakor a kártyának a ragasztófelületekről való leválasztásához kis mértékű erő kifejtésére van szükség.
 - d. Távolítsa el a WLAN-kártyát a rendszerből [4].



A WLAN-kártya beszerelése

- 1. A WLAN-kártyát helyezze az alaplapon lévő csatlakozóba.
- 2. Csatlakoztassa a WLAN-kábeleket a WLAN-kártyán lévő csatlakozókra.
- 3. Illessze a helyére a fémkeretet, és húzza meg a WLAN-kártyát a számítógéphez rögzítő M2,0 x 3,0 csavart.

- MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli és WWAN-antennákat megfelelően az alaplapi kábelvezető talpakba/kapcsokba kell vezetni. A csak vezeték nélküli hálózati kártyával szerelt modellek esetén a technikusoknak a rendszer újbóli összeszerelése előtt minden esetben használniuk kell a védőhüvelyeket az antennák szigetelése érdekében.
- 4. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 5. Szerelje be az alapburkolatot.
- 6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Memóriamodulok

A memóriamodul eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. A memóriamodul eltávolítása:
 - a. Húzza le a memóriamodult rögzítő kapcsokat, amíg a memóriamodul ki nem ugrik a helyéről [1].
 - b. Távolítsa el a memóriamodult az alaplapon lévő csatlakozóból [2].



A memóriamodul beszerelése

- 1. Illessze a modult a csatlakozóhoz, majd nyomja le a modult a kapcsokra addig, amíg a helyére nem pattan.
- 2. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- **3.** Szerelje be az alapburkolatot.

4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Hűtőborda

A hűtőborda-szerkezet eltávolítása

A hűtőborda-szerkezet a hűtőbordából és a rendszerventilátorból áll.

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 4. A hűtőborda-szerkezet eltávolítása:

(i) MEGJEGYZÉS: A csavarok számának meghatározásához tekintse meg a csavarlistát.

a. Távolítsa el a rendszerventilátort rögzítő 2 (M2,0 x 5,0) csavart és a hűtőborda-szerkezetet az alaplaphoz rögzítő 4 (M2,0 x 3,0) csavart [2].

(i) MEGJEGYZÉS: Távolítsa el a csavarokat a hűtőbordán feltüntetett számok [1, 2, 3, 4] sorrendjének megfelelően.

- b. Emelje meg, és fordítsa ki a hűtőborda-szerkezetet az alaplapból.
- c. Húzza ki a ventilátor kábelét az alaplapból [1].
- d. Válassza le a hűtőborda-szerkezetet a rendszerről.



A hűtőborda-szerkezet beszerelése

A hűtőborda-szerkezet a hűtőbordából és a rendszerventilátorból áll.

- 1. Igazítsa a hűtőborda szerkezetet az alaplapon található csavarlyukakhoz.
- 2. Csatlakoztassa a ventilátorkábelt az alaplap csatlakozójához.
- 3. Hajtsa be a hűtőborda-szerkezetet az alaplaphoz rögzítő M2,0 x 3,0 csavarokat.

(i) MEGJEGYZÉS: Hajtsa be a csavarokat a hűtőbordán feltüntetett számok [1, 2, 3, 4] sorrendjének megfelelően.

- 4. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 5. Szerelje be az alapburkolatot.
- 6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

LED-panel

A LED-panel eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- **4.** A LED kártya eltávolítása:
 - a. Válassza le a LED-kábelt a LED-panelről [1].

FIGYELMEZTETÉS: Ne húzza meg a kábelt, mivel ezzel kárt okozhat a kábelcsatlakozóban. Használjon egy műanyag pálcát, és ezzel tolja fel a kábelcsatlakozó széleit, így oldja ki a LED-kábelt.

- b. Távolítsa el az M2,0 x 2,5 csavarokat, amelyek a LED-panelt a rendszerhez rögzítik [2].
- c. Emelje ki a LED-panelt a rendszerből [3].



A LED-panel beszerelése

1. Helyezze a LED-panelt a számítógépen lévő foglalatába.

- 2. A LED-panel rögzítéséhez hajtsa be az M2,0 x 2,5 csavart.
- 3. Csatlakoztassa a LED kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
 - (i) MEGJEGYZÉS: A Latitude 7490 esetén a LED-bővítőkártya kábelét a csuklótámaszon található rögzítőkapocs alá kell vezetni, a címkét pedig az alaplap alá kell elhelyezni.
- 4. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 5. Szerelje be az alapburkolatot.
- 6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Intelligenskártya-modul

A SmartCard-keret eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. Távolítsa el a PCIe SSD-kártyát.
- 5. A SmartCard kábelének leválasztása:
 - a. Húzza ki a SmartCard kártya kábelét [1].
 - b. Emelje meg a SmartCard érintőpanel-modulhoz rögzített kábelét [2].



6. A SmartCard foglalat eltávolítása:

(i) MEGJEGYZÉS: A csavarok számának meghatározásához tekintse meg a csavarlistát

- a. Távolítsa el a SmartCard-foglalatot a rendszerhez rögzítő két csavart (M2,0 x 3,0) [1].
- b. Csúsztassa el, és emelje ki a SmartCard-foglalatot a rendszerből [2].



A SmartCard-keret beszerelése

- 1. Csúsztassa be a SmartCard-keretet a megfelelő foglalatba, úgy, hogy összeigazítja azt a rendszeren található csavarlyukakkal.
- 2. Hajtsa be a SmartCard-kártya keretét a rendszerhez rögzítő két csavart (M2,0 x 3,0).
- 3. Rögzítse a SmartCard-kártya kábelét, majd csatlakoztassa azt a rendszeren lévő csatlakozóhoz.
- 4. Szerelje be a PCle SSD-kártyát.
- 5. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 6. Szerelje be az alapburkolatot.
- 7. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Érintőpanel gombjainak panele

Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. Távolítsa el a hangszórót.
- 5. Távolítsa el az intelligenskártya-modult.
- 6. Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel eltávolítása:
 - a. Húzza ki az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel kábelét az érintőpanelből [1].

(i) MEGJEGYZÉS: Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel kábele a SmartCard kábele alatt található.

- b. Távolítsa el az érintőpanel gombjainak panelét rögzítő két csavart (M2,0 x 3,0) [2].
 (i) MEGJEGYZÉS: A csavarok azonosításához tekintse meg a csavarlistát.
- c. Emelje ki az érintőpanel gombjainak panelét a rendszerből [3].



Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel beszerelése

- 1. Illessze be az érintőpanel gombjaihoz tartozó panelt a foglalatba úgy, hogy összeilleszti a rajta található füleket a rendszeren látható mélyedésekkel.
- 2. Az érintőpanel gombjainak panelének a rendszerhez való rögzítéséhez hajtsa be a két csavart (M2,0 x 3,0).
- 3. Dugja be az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel kábelét az érintőpanelen panelén található csatlakozóba.
- **4.** Szerelje be az intelligenskártya-modult.
- 5. Szerelje be a hangszórót.
- 6. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 7. Szerelje be az alapburkolatot.
- 8. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Tápcsatlakozóport

A tápcsatlakozó portjának eltávolítása

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. A tápcsatlakozó port eltávolítása:
 - a. Válassza le a tápadapter portjának kábelét az alaplapról [1].

() MEGJEGYZÉS: Egy műanyag pálca segítségével oldja ki a kábelt a csatlakozóból. Ne húzza meg a kábelt, mivel ez töréshez vezethet.

- b. Távolítsa el az M2,0 x 3,0 csavart, amely a fémkeretet a tápcsatlakozó portjához rögzíti [2].
- c. Emelje ki a fémkeretet a rendszerből [3].
- d. Távolítsa el a tápcsatlakozó portját a számítógépből [4].



A tápcsatlakozóport beszerelése

- 1. Helyezze be a tápadapter portját a rendszeren lévő foglalatba.
- 2. Helyezze a fémkeretet a tápcsatlakozó portra.
- 3. Hajtsa be a tápcsatlakozó portját a rendszerhez rögzítő M2,0 x 3,0 csavart.
- 4. Csatlakoztassa a tápadapter port kábelét az alaplapi csatlakozóra.
- 5. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 6. Szerelje be az alapburkolatot.
- 7. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kijelzőszerkezet

A kijelzőszerkezet eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. Távolítsa el a WLAN-kártyát.
- 5. Távolítsa el a WWAN-kártyát.

(i) MEGJEGYZÉS: A csavarok számának meghatározásához tekintse meg a csavarlistát

- 6. A kijelzőszerkezet eltávolítása:
 - a. Válassza le az IR-kamera kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].
 - b. Fejtse ki a WLAN- és a WWAN-kábeleket a kábelvezető csatornákból [2].
 - c. Távolítsa el az eDP-keretet rögzítő M2,0x3,0 csavart [3].
 - () **MEGJEGYZÉS:** A Latitude 7290 monitorkábelét egy kijelzőkeret és az alaplapon lévő tápadapter-csatlakozóra ragasztott ragasztószalag egy darabjával kell rögzíteni. A kijelzőszerkezet vagy az alaplap eltávolításakor a kijelzőkeretet le kell venni és a ragasztószalagot vissza kell fejteni a monitorkábel lecsatlakoztatásához.
 - d. Emelje el az eDP-keretet az eDP-kábeltől [4].
 - e. Emelje meg az eDP-kábelt, és így válassza le az alaplapi csatlakozóról [5].
 - f. Fejtse ki az eDP-kábelt a kábelvezető csatornából [6].



- 7. A kijelzőszerkezet eltávolítása:
 - a. Nyissa fel a számítógép kijelzőjét, majd fektesse 180 fokban egy sík felületre.

- b. Távolítsa el a csuklópántot a kijelzőegységhez rögzítő hat csavart (M2,5 x 3,5) [1].
- c. Emelje ki a rendszerből a kijelzőszerkezetet.



A kijelzőszerkezet beszerelése

- 1. Helyezze egy tiszta és sík felületre a számítógép alapját.
- 2. Illessze össze a kijelzőegységet a rendszeren található csuklópánttartókkal, majd helyezze el a kijelzőegységet.
- 3. Tartsa helyén a kijelzőegységet, és közben hajtsa be a csuklópántokat a rendszer kijelzőegységéhez rögzítő hat csavart (M2,5 x 3,5).
- 4. Vezesse át az eDP-kábelt a kábelvezetőben.
- 5. A ragasztószalagokkal rögzítse az eDP-kábelt (monitorkábelt) az alaplapra.
- 6. Csatlakoztassa az eDP-kábelt az alaplap csatlakozójához.

MEGJEGYZÉS: A WLAN- és WWAN-antennákat megfelelően az alaplapi kábelvezető talpakhoz kell vezetni, és az antenna
 csatlakozóinak szigetelése érdekében a védőhüvelyeket kell használni.

- 7. Szerelje fel az eDP fémkeretét az eDP-kábelre, majd szorítsa meg az M2,0 x 3,0 csavarokat.
- 8. Csatlakoztassa az IR-kamera kábelét az alaplaphoz.
- 9. Vezesse el a WLAN- és a WWAN-kábeleket a kábelvezető csatornákban.
- 10. Szerelje be a WLAN-kártyát.
- 11. Szerelje be a WWAN-kártyát.
- 12. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- **13.** Szerelje be az alapburkolatot.
- 14. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Érintőképernyős kijelzőpanel

Érintőképernyős kijelzőpanel eltávolítása

(i) MEGJEGYZÉS: Az érintőképernyős kijelzőpanel eltávolítási eljárása csak az érintőképernyős rendszerekre vonatkozik.

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. Távolítsa el a WLAN-kártyát.
- 5. Távolítsa el a WWAN-kártyát.
- 6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.
- 7. Az érintőképernyős kijelzőpanel eltávolítása:
 - a. Egy műanyag pálca segítségével lazítsa meg a kijelzőpanel szegélyeit.



- b. Fordítsa meg a képernyőt fejjel lefelé.
- c. Fejtse le a ragasztószalagot [1] és a Mylar-burkolatot [2].
- d. Oldja a reteszt [3], és csatlakoztassa le az eDP-kábelt [4].
- e. Fejtse le a ragasztószalagot [5], majd csatlakoztassa le az IR-kábelt [6].



8. Vegye le a kijelzőelőlapot a kijelzőegységről.

Az érintőképernyős kijelzőpanel beszerelése

(i) MEGJEGYZÉS: Az érintőképernyős kijelzőpanel beszerelési eljárása csak az érintőképernyős rendszerekre vonatkozik.

- 1. Helyezze a kijelzőpanelt a kijelzőszerkezetre.
- 2. Csatlakoztassa vissza az IR-kábelt és az eDP-kábelt.
- 3. Helyezze vissza a ragasztószalagokat és a Mylar-burkolatot.
- 4. Nyomja meg a kijelzőpanel széleit, míg az be nem pattan a kijelzőszerkezetbe.
- 5. Szerelje be a kijelzőszerkezetet.
- 6. Szerelje be a WLAN-kártyát.
- 7. Szerelje be a WWAN-kártyát.
- 8. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 9. Szerelje be az alapburkolatot.
- 10. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kijelzőelőlap

A kijelző előlapjának eltávolítása (nem érintőképernyős)

(i) MEGJEGYZÉS: A kijelző előlapjának eltávolítási eljárása csak a nem érintőképernyős konfigurációkra vonatkozik.

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. Távolítsa el a WLAN-kártyát.
- 5. Távolítsa el a WWAN-kártyát.
- 6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.
- 7. A kijelzőelőlap eltávolítása:
 - FIGYELMEZTETÉS: Az LCD-előlapon erős ragasztó található, amely az LCD-kijelzőhöz rögzíti az előlapot. Ez megnehezítheti az előlap eltávolítását, mivel a ragasztó gyakran hozzátapad az LCD-hez, és felhúzhatja annak rétegeit, vagy az üveg is betörhet, amikor a felhasználó megpróbálja szétfeszíteni a két egységet.
 - a. Egy műanyag pálca segítségével keresse meg a nyílást, amellyel meglazíthatja a kijelzőelőlap alsó szegélyét [1].
 - b. Lazítsa ki a kijelző szegélyénél található füleket [2,3,4].



FIGYELMEZTETÉS: Az LCD-előlapon az LCD-hoz való rögzítéshez használt ragasztót a széleken körkörösen haladva fejtse le az előlap kioldásához. A tömítőanyag felhúzhatja a rétegeket vagy az üvegen repedéseket okozhat, ha a két elemet megpróbálják szétfeszíteni.

8. Vegye le a kijelzőelőlapot a kijelzőegységről.

A kijelző előlapjának beszerelése (nem érintőképernyős)

(i) MEGJEGYZÉS: A kijelző előlapjának beszerelési eljárása csak a nem érintőképernyős konfigurációkra vonatkozik.

- 1. Helyezze a kijelzőelőlapot a kijelzőegységre.
- 2. Nyomja meg a kijelzőelőlap széleit, amíg az a kijelzőszerkezetbe nem pattan.

(i) MEGJEGYZÉS: A kijelzőelőlapot ragasztóanyaggal erősítettük a kijelzőpanelhez.

3. Szerelje be a kijelzőszerkezetet.

- 4. Szerelje be a WLAN-kártyát.
- 5. Szerelje be a WWAN-kártyát.
- 6. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 7. Szerelje be az alapburkolatot.
- 8. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Nem érintőképernyős kijelzőpanel

A kijelzőpanel eltávolítása (nem érintőképernyős)

(i) MEGJEGYZÉS: A kijelzőpanel eltávolítási eljárása csak a nem érintőképernyős konfigurációkra vonatkozik.

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. Távolítsa el a WLAN-kártyát.
- 5. Távolítsa el a WWAN-kártyát.
- 6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.
- 7. Távolítsa el a kijelzőelőlapot.
- 8. Távolítsa el a csuklópántfedeleket.
- 9. A kijelzőpanel eltávolítása:
 - a. Távolítsa el a panelen található két (M2,0 x 2,0) csavart [1].
 - b. Emelje fel a kijelzőpanel alsó szélét [2].



c. Alulról csúsztassa el a kijelzőpanelt a rendszertől [1], és fordítsa meg a kijelzőpanelt [2].



- d. Fejtse le a kijelzőcsatlakozót rögzítő ragasztószalagot a kijelzőpanelről [1].
- e. Fejtse le a monitorkábelt a kijelzőpanel hátoldalához rögzítő mylar-szalagot [2].
- f. Emelje fel a fémfület, és válassza le a monitorkábelt a kijelzőpanel hátuljáról [3,4].



g. Távolítsa el a kijelzőpanelt.
A kijelzőpanel beszerelése (nem érintőképernyős)

(i) MEGJEGYZÉS: A kijelzőpanel beszerelési eljárása csak a nem érintőképernyős rendszerekre vonatkozik.

- 1. Csatlakoztassa a monitorkábelt a kijelzőpanel hátulján található csatlakozóhoz.
 - () MEGJEGYZÉS: A Latitude 7490 esetén a LED-bővítőkártya kábelét a csuklótámaszon található rögzítőkapocs alá kell vezetni, a címkét pedig az alaplap alá kell elhelyezni.
- 2. Helyezze fel a monitorkábelt a kijelzőpanel hátoldalához rögzítő mylar-szalagot.
- 3. Helyezze fel a kijelzőcsatlakozó ragasztószalagját a kijelzőpanelre.
- 4. Fordítsa meg a kijelzőpanelt, és csúsztassa a rendszer felé a panelt.
- 5. Hajtsa be a panelen található két csavart (M2,0 x 2,0).
- 6. Szerelje fel az előlapot.
- 7. Szerelje be a csuklópántburkolatot.
- 8. Szerelje be a kijelzőszerkezetet.
- 9. Szerelje be a WLAN-kártyát.
- 10. Szerelje be a WWAN-kártyát.
- 11. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 12. Szerelje be az alapburkolatot.
- 13. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kamera- és mikrofonmodul

A kamera- és mikrofonmodul eltávolítása

A kamera- és mikrofonmodul eltávolítási eljárása kizárólag a nem érintőképernyős kijelzőkonfigurációkra vonatkozik.

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. Távolítsa el a WLAN-kártyát.
- 5. Távolítsa el a WWAN-kártyát.
- 6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.
- 7. Távolítsa el az előlapot.
- 8. Távolítsa el a kijelzőcsuklópántot.
- 9. A kamera- és mikrofonmodul eltávolítása:
 - a. Az FPC kamera- és mikrofonmodulról való eltávolításához emelje meg a műanyag tartókeretet [1].
 - b. A kijelző hátlapján található rekesz felső része felől haladva fejtse ki a kameramodult egy műanyag pálcával [2].
 - c. Távolítsa el a kameramodult.



10. A kamera- és mikrofonmodul eltávolítása:

- a. Fejtse le a kamera- és mikrofonmodult borító két vezetőképes ragasztószalagot [1].
 - () MEGJEGYZÉS: Nem része a kameramodulnak a vezetőképes ragasztószalag, amit el kell távolítani, majd a kamera- és mikrofonmodul visszaszerelésekor ismét fel kell helyezni.
- b. Emelje ki a kamera- és mikrofonmodult [2].
- c. Válassza le a kamera FPC-jét a kameramodulról [3].
- d. Emelje ki, és távolítsa el a kamera- és mikrofonmodul [4].



A kamera beszerelése

Ezt a beszerelési eljárást kizárólag a nem érintőképernyős eszközök esetében kell elvégezni.

- 1. Helyezze be a kameramodult a kijelzőszerkezeten lévő foglalatba.
- 2. Csatlakoztassa a kamera kábelét.
- 3. Szerelje be a kijelzőelőlapot.
- 4. Szerelje be a kijelzőszerkezetet.
- 5. Szerelje fel a kijelző csuklópántjait.
- 6. Szerelje be a kijelzőpanelt.
- 7. Szerelje be a WLAN-kártyát.
- 8. Szerelje be a WWAN-kártyát.
- 9. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- **10.** Szerelje be az alapburkolatot.
- 11. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

 MEGJEGYZÉS: A két vezetőképes ragasztószalagot el kell távolítani, majd a kameramodul visszahelyezésekor újból fel kell helyezni.

Kijelző csuklópántfedelei

A kijelző csuklópántfedelének eltávolítása

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. Távolítsa el a WLAN-kártyát.
- 5. Távolítsa el a WWAN-kártyát.
- 6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.
- 7. Csúsztassa a csuklópántfedelet balról jobbra a kijelző csuklópántfedelének a kijelzőpanelből történő kioldása és eltávolítása érdekében.



A kijelző csuklópántfedelének felszerelése

1. Helyezze rá a kijelző csuklópántfedelét a foglalatra, és csúsztassa hátra, hogy illeszkedjen a kijelzőszerkezethez.

MEGJEGYZÉS: A monitorkábelt, az érintőszenzor-kábelt (az érintőképernyő-szerkezettel szállított modellek esetén), valamint az ASA-antennakábelt (végtelenített előlappal szállított modellek esetén) megfelelően a bal oldali kijelzőcsuklópánt körüli kábelvezető csatornákba kell vezetni. Ekkor rögzítse a monitorkábelhez illesztett ragasztószalag egy részének segítségével rögzítse a kijelző hátlapjához.

- 2. Szerelje be a kijelzőszerkezetet.
- 3. Szerelje be a WLAN-kártyát.
- 4. Szerelje be a WWAN-kártyát.
- 5. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- 6. Szerelje be az alapburkolatot.
- 7. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Alaplap

Az alaplap eltávolítása

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

(i) MEGJEGYZÉS: Amennyiben a számítógép WWAN-kártyával is fel van szerelve, egy üres SIM-kártyatálcát el kell távolítani.

- 2. Távolítsa el a SIM-kártyát.
- 3. Távolítsa el a funkció nélküli SIM-kártyatálcát.
- 4. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 5. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 6. Távolítsa el a memóriamodult.
- 7. Távolítsa el a PCle SSD-t.
- 8. Távolítsa el a WLAN-kártyát.
- 9. Távolítsa el a WWAN-kártyát.
- **10.** Távolítsa el a hűtőborda-szerkezetet.

A csavarok azonosításához tekintse meg a csavarlistát.

- 11. A memóriamodul keretének eltávolítása:
 - a. Távolítsa el a két csavart (M2,0 x 3,0), amelyek a memóriamodult az alaplaphoz rögzítik [1].
 - b. Emelje le a memóriamodul keretét az alaplapról [2].



- 12. Az eDP-kábel leválasztása:kijelzőszerkezet
- 13. A kábelek leválasztása:

(i) MEGJEGYZÉS: A hangszóró, a LED-panel, a gombelem és a tápcsatlakozó portjának kábeleinek eltávolításához egy műanyag pálca segítségével oldja ki a megfelelő kábeleket a csatlakozókból. Ne húzza meg a kábelt, mivel ez töréshez vezethet.

- a. hangszórókábel [1]
- b. a LED-panel kábele [2]
- c. a gombelem kábele [3]

- d. az érintőpanel kábele és az USH-panel kábele [4]
- e. a tápcsatlakozó portja [5]



- 14. Az alaplap eltávolítása:
 - a. Távolítsa el az USB Type-C keretet.
 Az ábrán nem látható az USB Type-C keret eltávolítása.
 - b. Távolítsa el az alaplapot rögzítő három csavart (M2,0 x 5,0) [1].
 - c. Emelje ki az alaplapot a számítógépből [2].



15. Távolítsa el az USB Type-C keretet rögzítő két csavart (M2,0 x 5,0).



16. Fordítsa meg az alaplapot, fejtse le a keretet rögzítő ragasztószalagokat, és távolítsa el az USB Type-C portot az alaplapról.



() MEGJEGYZÉS: Az alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében az USB Type-C alaplapról való leszerelésekor és alaplapra való felszerelésekor helyezze az alaplapot egy antisztatikus alátétlapra.

Az alaplap beszerelése

- 1. Az alaplapot illessze a rendszeren lévő csavarlyukakra.
- 2. Az alaplap rendszerhez való rögzítéséhez hajtsa be az M2,0 x 3,0 csavarokat.
- 3. Csatlakoztassa a hangszóró, a LED-panel, a gombelem, az érintőpanel, az USH- és a tápcsatlakozó kábelét alaplapon lévő csatlakozókhoz.
- 4. Csatlakoztassa az eDP-kábelt az alaplap csatlakozójához.
- 5. Helyezze rá a fémkeretet az eDP-kábelre, majd a rögzítéshez hajtsa be az M2,0 x 3,0 csavarokat.
- 6. Illessze rá a fémkeretet a memóriamodul csatlakozóira, majd hajtsa be a keretet a rendszerhez rögzítő M2,0 x 3,0 csavarokat.
 - (i) MEGJEGYZÉS: A cseréhez felhasznált alaplapok nem tartalmaznak SIM-kártyatartó tálcát (adott esetben), USB Type-Ctartókeretet, valamint DDR ESD-keretet, ezért ezeket át kell helyezni.
- 7. Szerelje be a hűtőbordát.
- 8. Szerelje be a WLAN-kártyát.
- 9. Szerelje be a WWAN-kártyát.
- 10. Szerelje be a PCle SSD-kártyát.
- 11. Szerelje be a memóriamodult.
- 12. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- **13.** Szerelje be az alapburkolatot.
- 14. Szerelje be a funkció nélküli SIM-kártyatálcát.
- 15. Szerelje be a SIM-kártyát.
- 16. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Billentyűzet

A billentyűzetszerkezet eltávolítása

(i) MEGJEGYZÉS: A billentyűzet és a billentyűzet tálcája együttesen az úgynevezett billentyűzetszerkezetet alkotja.

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
- 4. Távolítsa el a memóriamodult.
- 5. Távolítsa el a PCIe SSD-t.
- 6. Távolítsa el a WLAN-kártyát.
- 7. Távolítsa el a WWAN-kártyát.
- 8. Távolítsa el a hűtőborda-szerkezetet.
- 9. Távolítsa el az alaplapot.
- 10. Válassza le a következő kábeleket a csuklótámasz végéről:
 - a. billentyűzetkábel [1]
 - b. billentyűzet háttérvilágításának kábele [2], USH-kártya kábele (opcionális)
 - c. Az érintőpanel és az USH-panel kábele [3,4]



- 11. A billentyűzetszerkezet eltávolítása:
 - (i) MEGJEGYZÉS: A csavarok azonosításához tekintse meg a csavarlistát.
 - a. Távolítsa el a billentyűzetet rögzítő 18 csavart (M2,0 x 2,5) [1].
 - b. Emelje ki a billentyűzetszerkezetet a házból [2].



A billentyűzet eltávolítása a billentyűzettálcáról

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el a billentyűzetszerkezetet.
- 3. Távolítsa el a billentyűzetet a billentyűzetszerkezethez rögzítő öt M2,0 x 2,0 csavart.



4. Emelje ki a billentyűzetet a billentyűzet tálcájából.

A billentyűzet felszerelése a billentyűzettálcára

1. A billentyűzetet igazítsa a billentyűzet tálcáján lévő csavarlyukakhoz.

2. Húzza meg az öt M2,0 x 2,0 csavart, amely a billentyűzetet a billentyűzettálcához rögzíti.



3. Szerelje be a billentyűzetszerkezetet.

A billentyűzetszerkezet beszerelése

(i) MEGJEGYZÉS: A billentyűzet és a billentyűzet tálcája együttesen az úgynevezett billentyűzetszerkezetet alkotja.

MEGJEGYZÉS: A billentyűzetrácson több pattintási pont található, amelyeket a billentyűzet visszaszereléséhez határozottan le kell nyomni.

- 1. A billentyűzetszerkezetet illessze a számítógépen lévő csavarlyukakra.
- 2. Húzza meg a billentyűzetet a házhoz rögzítő M2,0 x 2,5 csavarokat.
- **3.** Csatlakoztassa a billentyűzet, az USH-kártya (opcionális), a billentyűzet-háttérvilágítás és az érintőpanel kábelét az érintőpanel gombjaihoz tartozó panelen lévő csatlakozókhoz.
- 4. Szerelje be az alaplapot.
- 5. Szerelje be a hűtőbordát.
- 6. Szerelje be a WLAN-kártyát.
- 7. Szerelje be a WWAN-kártyát.
- 8. Szerelje be a PCle SSD-kártyát.
- 9. Szerelje be a memóriamodult.
- 10. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
- **11.** Szerelje be az alapburkolatot.
- 12. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Csuklótámasz

A csuklótámasz visszahelyezése

- 1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
- 2. Távolítsa el a következőt:
 - a. alapburkolat
 - b. elem
 - c. memóriamodul
 - d. PCle SSD
 - e. WLAN-kártya
 - f. WWAN-kártya
 - g. hűtőborda-szerkezet

- h. alaplap
- i. tápcsatlakozó port
- j. gombelem
- k. hangszóró



A visszamaradó alkatrész a csuklótámasz.

- 3. Helyezze vissza a csuklótámaszt.
- 4. Szerelje be a következőt:
 - a. hangszóró
 - b. gombelem
 - c. tápcsatlakozó port
 - d. alaplap
 - e. hűtőborda
 - f. WLAN-kártya
 - g. WWAN-kártya
 - h. PCle SSD kártya
 - i. memóriamodul
 - j. elem
 - k. alapburkolat
- 5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Technológia és összetevők

Eza fejezet a rendszerben alkalmazott technológiákat és az alkatrészeket ismerteti. **Témák:**

- DDR4
- HDMI 1.4
- USB-funkciók
- USB Type-C
- Thunderbolt USB Type-C keresztül

DDR4

A DDR4 (dupla adatátviteli sebességű, negyedik generációs) memória a DDR2 és DDR3 technológia még nagyobb sebességű utódja, amellyel modulonként akár 512 GB kapacitás is elérhető, szemben a DDR3 DIMM modulonként 128 GB-os kapacitásával. A DDR4 szinkron, dinamikus, véletlen elérésű memória érintkezőkiosztása az SDRAM és a DDR modulokétól is eltér, ezzel megakadályozza, hogy a felhasználók nem megfelelő memóriát telepítsenek a rendszerbe.

A DDR4 a DDR3 1,5 voltjához képest 20 százalékkal kevesebb, csupán 1,2 volt energiát igényel a működéshez. A DDR4 egy új, rendkívül alacsony energiaigényű készenléti módot is támogat, amely lehetővé teszi, hogy a készenléti módba állított tartalmazó rendszernek ne kelljen frissítenie a memóriát. Az alacsony energiaigényű készenléti mód várhatóan 40–50%-kal csökkenti a készenléti módban mérhető energiafogyasztást.

A DDR4 részletei

A DDR3 és DDR4 memóriamodulok kisebb eltéréseit az alábbi lista tartalmazza.

Eltérő helyzetű foglalati bevágás

A DDR4 modulok foglalatba illeszkedő bevágása más helyen található, mint a DDR3 modulokon. Mindkét bevágás a foglalatba illeszkedő szélen található, de a DDR4 modulon kicsit más az elhelyezése, hogy a modult ne lehessen nem kompatibilis alaplapba vagy platformba helyezni.



1. ábra. Eltérő bevágási helyzet

Nagyobb vastagság

A DDR4 modulok kissé vastagabbak, mint a DDR3 modulok, így több jelátviteli réteget foglalhatnak magukban.



2. ábra. Eltérő vastagság

Ívelt szél

A DDR4 modulok jellegzetessége az ívelt szél, amely megkönnyíti a behelyezést, és csökkenti az alaplapra nehezedő terhelést a memória behelyezésekor.



3. ábra. Ívelt szél

Memóriahibák

A rendszer memóriahibák esetén a VILÁGÍT-VILLOG-VILLOG és a VILÁGÍT-VILLOG-VILÁGÍT hibakódot jeleníti meg a hibakijelző LEDjeivel. Ha minden memóriamodul hibás, akkor az LCD panel nem kapcsol be. Az esetleges memóriahibák elhárításához helyezzen olyan memóriamodulokat a rendszer alján vagy egyes hordozható számítógépeken a billentyűzet alatt található memóriafoglalatokba, amelyekről biztosan tudja, hogy jók.

MEGJEGYZÉS: A DDR4 memória az alaplapra integrálva található, és nem cserélhető DIMM modulként, ahogy az a képeken látható és a szövegben olvasható.

HDMI 1.4

Ez a témakör a HDMI 1.4 technológiát, annak jellemzőit, valamint előnyeit ismerteti.

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy széles iparági támogatást élvező, tömörítetlen, tisztán digitális hang- és videojel-átvitelt biztosító csatolófelület. A HDMI csatolófelületen keresztül bármilyen kompatibilis digitális hang- és videojelforrás (például DVD-lejátszó, A/V vevő) összeköthető kompatibilis digitális hang- és/vagy videojelvevőkkel, például digitális TV-vel. A szabvány eredetileg HDMI TV-khez és DVD-lejátszókhoz készült. A egyik fő előnye, hogy csökkenti a kábeligényt, és lehetővé teszi a digitális tartalom védelmét. A HDMI lehetővé teszi normál, javított és HD minőségű videojel, valamint többcsatornás digitális hang átvitelét egyetlen kábelen keresztül.

(i) MEGJEGYZÉS: A HDMI 1.4-es 5.1 csatornás audiotámogatást fog nyújtani.

HDMI 1.4 – Jellemzők

- HDMI Ethernet-csatorna Nagy sebességű hálózati adattovábbítást kölcsönöz a HDMI-kapcsolatnak, így a felhasználók teljes mértékben kihasználhatják IP-kompatibilis eszközeiket anélkül, hogy külön Ethernet-kábelre lenne szükségük.
- Audio Return Channel (ARC) Lehetővé teszi, hogy egy HDMI-vel csatlakoztatott, beépített tunerrel rendelkező TV továbbküldje az adatokat egy surround hangrendszernek, így nincs szükség külön audiokábelre.
- 3D Meghatározza az input/output protokollokat a főbb 3D videoformátumokhoz, így készítve elő az utat a valódi 3D-s játékok és a 3D-s házimozi alkalmazásokhoz.
- **Tartalomtípus** A tartalomtípusok valós idejű jelzése a kijelző és a forráseszközök között, lehetővé téve a tévé számára a képbeállítások optimalizálását az adott tartalomtípusnak megfelelően.

- Kiegészítő színterek Támogatást biztosít a kiegészítő színmodellekhez, amelyek a digitális fényképészetben és számítógépes grafikában használatosak.
- **4K támogatás** Messze az 1080p-t meghaladó felbontást tesz lehetővé, támogatva a következő generációs kijelzőket; ezek vetekedni fognak a Digital Cinema rendszerekkel, amelyeket számos kereskedelmi moziban használnak.
- HDMI-mikrocsatlakozó Új, kisebb csatlakozó a telefonok és egyéb hordozható eszközök számára, amely maximálisan 1080p videofelbontást támogat.
- Autóipari csatlakozórendszer Új kábelek és csatlakozók az autóipari videórendszerekhez, amelyeket olyan módon terveztek meg, hogy megfeleljenek az autós környezet sajátos igényeinek, HD-minőséget biztosítva.

A HDMI előnyei

- A minőségi HDMI tömörítetlen digitális audio és videóátvitelt biztosít a legmagasabb, legélesebb képminőséggel
- Az alacsony költségű HDMI a digitális interfészek minőségét és funkcióit nyújtja, miközben egyszerű, költséghatékony módon támogatja a tömörítés nélküli videóformátumokat is
- Az audio HDMI több audioformátumot támogat a normál sztereó formátumtól a többcsatornás térhatású hangig
- A HDMI a videót és a többcsatornás hangot egyetlen kábelben egyesíti, így kiküszöbölve a költségeket, bonyolultságot és a sok kábel által okozott zűrzavart, amely a jelenleg használt A/V-rendszerekre jellemző
- A HDMI támogatja a videóforrás (pl. egy DVD-lejátszó és a DTV közötti kommunikációt, így új funkciókat tesz lehetővé)

USB-funkciók

Az USB (Universal Serial Bus) technológia 1996-ban jelent meg a piacon. Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsítette a periférikus eszközök – például az egerek, billentyűzetek, külső meghajtók és nyomtatók – számítógépekhez való csatlakoztatását.

2. táblázat: Az USB evolúciója

Típus	Adatátviteli sebesség	Kategória	Bevezetés éve
USB 2.0	480 Mbps	Nagy sebesség	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	SuperSpeed	2010
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	SuperSpeed	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Az USB 2.0 az évek során megkerülhetetlen de facto adatátviteli szabvánnyá vált a számítógépes iparágban, miután világszerte körülbelül 6 milliárd eladott eszközbe került be. Az egyre gyorsabb és egyre nagyobb sávszélességet igénylő hardverek azonban már nagyobb adatátviteli sebességet igényelnek. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 az elődjénél elméletileg 10-szer gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, ezáltal végre megfelel a fogyasztói igényeknek. Az USB 3.1 Gen 1 jellemzői dióhéjban a következők:

- Magasabb adatátviteli sebesség (akár 5 Gbit/s)
- Fokozott maximális buszteljesítmény és nagyobb eszköz-áramfelvétel, amely jobban megfelel az egyre több energiát igénylő eszközöknek
- Új energiakezelési funkciók
- Teljes kétirányú adatátvitel és támogatás az új átviteli típusok számára
- Visszafelé kompatibilis az USB 2.0-val
- Új csatlakozók és kábel

Az alábbi témakörök az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típushoz kapcsolódó leggyakrabban feltett kérdéseket fedik le.



Sebesség

A legújabb USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifikáció pillanatnyilag három sebességmódot határoz meg. Super-Speed, Hi-Speed és Full-Speed. Az új SuperSpeed mód adatátviteli sebessége 4,8 Gbit/s. A specifikációban megmaradt a Hi-Speed és a Full-Speed USB-mód (közismert nevén USB 2.0 és 1.1), amelyek továbbra is 480 Mbit/s-os, illetve 12 Mbit/s-os adatátvitelt tesznek lehetővé, megőrizve ezzel a korábbi eszközökkel való kompatibilitást.

Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a következő műszaki módosítások révén nyújt jóval nagyobb teljesítményt.

- A meglévő USB 2.0 busszal párhuzamosan egy további fizikai buszt is hozzáadtak (tekintse meg az alábbi képet).
- Az USB 2.0 korábban négy vezetékkel rendelkezett (táp, földelés és egy pár differenciális adatvezeték). Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 négy további vezetékkel bővül, amelyek a két további differenciális jel (fogadás és továbbítás) vezetékpárjait alkotják, így a csatlakozókban és a kábelekben nyolc vezeték található.
- Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kétirányú adatátviteli csatolófelületet használ, tehát nem az USB 2.0 fél-duplex elrendezését. Ez a módosítás elméletileg 10-szeres sávszélesség-növekedést eredményez.



A HD videotartalom, a terabájtos kapacitású adattárolók, a sok megapixel felbontású digitális fényképezőgépek stb. elterjedésével folyamatosan nő az egyre nagyobb adatátviteli sebesség iránti igény, amellyel az USB 2.0 szabvány nem tud lépést tartani. Ráadásul az USB 2.0-s kapcsolatok soha még csak meg sem közelíthetik a 480 Mbit/s-os elméleti maximális adatátviteli sebességet, a valóban elérhető maximális sebesség körülbelül 320 Mbit/s (40 MB/s) körül alakul. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kapcsolatok ugyanígy nem érik el soha a 4,8 Gbit/s sebességet. A valós, veszteségekkel együtt mért maximális adatátviteli sebesség 400 MB/s lesz. Ezzel a sebességgel az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kapcsolatok ugyanígy nem érik el soha a 4,8 Gbit/s sebességet. A valós, veszteségekkel együtt mért maximális adatátviteli sebesség 400 MB/s lesz. Ezzel a sebességgel az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kapcsolatok ugyanígy nem érik el soha

Alkalmazások

Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 új sávokat nyit meg, és nagyobb teret enged az eszközöknek ahhoz, hogy jobb minőségű szolgáltatást nyújtsanak. Az USB-n keresztül videojelküldés korábban alig használható lehetőség volt (mind a maximális felbontást, mind a késleltetést és a videojel-tömörítést tekintve), de könnyen elképzelhető, hogy az 5–10-szeres elérhető sávszélességgel az USB-s videomegoldások is sokkal jobban fognak működni. Az egykapcsolatos DVI majdnem 2 Gbit/s-os adatátviteli sebességet igényel. Amíg a 480 Mbit/s korlátozó tényező volt, addig az 5 Gbit/s már több mint ígéretes. Az ígért 4,8 Gbit/s-os sebességgel a szabvány olyan termékekbe, például külső RAID tárolórendszerekbe is bekerülhet, amelyekben korábban nem volt elterjedt.

Az alábbiakban néhány SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 szabványt használó terméket sorolunk fel:

- Külső asztali USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemezek
- Hordozható USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemezek
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemez-dokkolók és adapterek
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 flash-meghajtók és olvasók
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SSD meghajtók
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID-ek
- Optikai meghajtók
- Multimédiás eszközök
- Hálózatépítés
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 adapterkártyák és elosztók

Kompatibilitás

Jó hír, hogy az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 terméket az alapoktól fogva úgy tervezték, hogy békésen megférjen az USB 2.0 mellett. Az első és legfontosabb, hogy bár az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 új fizikai kapcsolatokat határoz meg, és az új kábeleken keresztül kihasználhatja az új protokoll nagyobb adatátviteli sebességét, a csatlakozó szögletes alakja nem változott, és az USB 2.0 négy érintkezője is ugyanazon a helyen maradt benne. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kábelek öt új kapcsolatot létesítenek az adatok továbbítására és fogadására, de ezeket csak akkor használja az eszköz, ha megfelelő SuperSpeed USB-csatlakozóval érintkezik.

USB Type-C

Az USB Type-C egy új, kis méretű fizikai csatlakozó. Ez a csatlakozó számos hasznos új USB-szabványt támogat, ilyenek például az USB 3.1 vagy az USB PD (USB-tápellátás).

Alternatív mód

Az USB Type-C egy új, rendkívül kis méretű csatlakozószabvány. Mérete a régi USB Type-A csatlakozóénak körülbelül a harmada. Ez egy önálló csatlakozószabvány, amely bármilyen eszközön elérhető. Az USB Type-C portok különféle "alternatív módokat" használó protokollok támogatására alkalmasak, ennek köszönhetően olyan adaptereket is használhat, amelyek HDMI, VGA, DisplayPort vagy egyéb típusú csatlakozókon képesek jel kibocsátására erről az USB-portról.

USB PD (tápellátás)

Az USB PD és az USB Type-C műszaki adatai jórészt megegyeznek. Manapság az okostelefonokat, a táblagépeket és más mobileszközöket is gyakran töltünk USB-kábelen keresztül. Az USB 2.0 csatlakozó legfeljebb 2,5 watt teljesítmény leadására képes – ez legfeljebb a telefonok töltésére elegendő. A laptopok töltése például 60 wattot igényel. Az USB PD specifikáció azonban akár 100 watt leadását is lehetővé teszi. Ez ráadásul két irányba lehetséges, vagyis a csatlakozó eszközök töltésére vagy a csatlakozón keresztüli visszatöltésre is használható. És ez még nem minden: a tápellátás akár adattovábbítás közben is működik.

Végre eljött az az idő, amikor laptopjainkat nemcsak a laptophoz kapott töltő segítségével, hanem egy standard USB-kábelen keresztül is tölthetjük. Ez azt jelenti, hogy a laptopot egy olyan hordozható akkumulátorról is feltöltheti, amelyet manapság még csak az okostelefonok és más hordozható eszközök töltésére használnak. Bedughatja laptopját egy tápkábellel csatlakoztatott külső kijelzőbe, amely használat közben is képes tölteni a gépet a kis méretű USB Type-C csatlakozón keresztül. A technológia csak akkor használható, ha az eszköz és a kábel is támogatja az USB-tápellátás funkciót. Attól, hogy az eszközén USB Type-C csatlakozó van, még nem biztos, hogy ez a funkció is támogatást élvez.

USB Type-C és USB 3.1

Az USB 3.1 egy új USB-szabvány. Az USB 3 névleges sávszélessége 5 Gbit/s, míg az USB 3.1 Gen2 esetén ez 10 Gbit/s. Ez dupla sávszélességet jelent, azaz eléri az első generációs Thunderbolt-csatlakozó sebességét. Az USB Type-C nem azonos az USB 3.1 csatlakozóval. Az USB Type-C csak egy forma, amely mögött az USB 2 és az USB 3.0 technológia egyaránt állhat. A Nokia N1 Android táblagépe például szintén USB Type-C csatlakozó használ, azonban az csak az USB 2.0 szabványt támogatja – még csak nem is az USB 3.0-t. Ezek a technológiák azonban közel állnak egymáshoz.

Thunderbolt USB Type-C keresztül

A Thunderbolt egy hardveres illesztőfelület, amely adatokat, videókat, hangot és hálózati adatokat képes egyetlen kapcsolaton keresztül továbbítani. A Thunderbolt egy soros jelben egyesíti a PCI Express (PCIe) és a DisplayPort (DP) előnyeit, és ezenfelül DC-tápellátást is biztosít – mindezt egyetlen kábelen. A Thunderbolt 1 és a Thunderbolt 2 ugyanolyan típusú csatlakozóval [1] kapcsolódik a perifériákhoz, mint a miniDP (DisplayPort), míg a Thunderbolt 3 USB Type-C csatlakozót használ [2].



4. ábra. Thunderbolt 1 és Thunderbolt 3

- 1. Thunderbolt 1 és Thunderbolt 2 (miniDP csatlakozó)
- 2. Thunderbolt 3 (USB Type-C csatlakozó)

Thunderbolt 3 USB Type-C keresztül

A Thunderbolt 3 a USB Type-C segítségével akár 40 Gb/s adatátviteli sebesség elérésére is képes, így olyan kompakt portot kínál, amely szinte bármire képes: a lehető leggyorsabb, legrugalmasabb csatlakoztatást kínálja a dokkokhoz, kijelzőkhöz és adattárolási eszközökhöz (például merevlemezekhez). A támogatott perifériás eszközökhöz való csatlakozáshoz a Thunderbolt 3 USB Type-C csatlakozót/portot használ.

- 1. A Thunderbolt 3 USB Type-C csatlakozót és kábeleket használ, amely kompakt és megfordítható
- 2. A Thunderbolt 3 támogatásával akár 40 Gb/s sebesség is elérhető
- 3. DisplayPort 1.2 kompatibilis a meglévő DisplayPort monitorokkal, eszközökkel és kábelekkel
- 4. USB-s áramellátás Akár 130 W a támogatott számítógépeken

A Thunderbolt 3 over USB Type-C főbb jellemzői

- 1. Thunderbolt, USB, DisplayPort és tápellátás egy USB Type-C csatlakozón és egyetlen kábelen keresztül (nem minden funkció érhető el minden terméken)
- 2. Kompakt és megfordítható USB Type-C csatlakozó és kábelek
- 3. A Thunderbolt hálózatkezelési funkcióinak támogatása (*nem minden terméken)
- 4. Akár 4K kijelzők támogatása
- 5. Max. 40 Gb/s

(i) MEGJEGYZÉS: Az adatátvitel sebessége a különböző termékeknél eltérő lehet.

Rendszer műszaki adatai

Témák:

- Műszaki adatok
- Gyorsbillentyű-kombinációk

Műszaki adatok

(i) MEGJEGYZÉS: A kínálat régiónként változhat. A következő műszaki adatok csupán a törvény értelmében a számítógéphez kötelezően mellékelendő adatok. Ha további információkat szeretne a számítógép konfigurációjáról, lépjen a Windows operációs rendszer Súgó és támogatás menüpontjába, és válassza a számítógép adatainak megtekintésére szolgáló lehetőséget.

3. táblázat: Műszaki adatok

Típus	Funkció
Processzorcsaládok	Intel Core i5-8250U (négymagos, 3,4 GHz, 6 MB gyorsítótár, 15 W)
	Intel Core i5-8350U (négymagos, 3,6 GHz, 6 MB gyorsítótár, 15 W) – vPro
	Intel Core i7-8650U (négymagos, 3,9 GHz, 8 MB gyorsítótár, 15 W) – vPro
	Intel Core i3-7130U (négymagos, 2,7 GHz, 3 MB gyorsítótár, 15 W)
	Intel Core i5-7300U (négymagos, 3,5 GHz, 3 MB gyorsítótár, 15 W) – vPro
Rendszerinformációk	 Chipkészlet: Intel Kaby Lake U/R – processzorba integrálva DRAM-busz szélessége: 64 bit Flash EPROM: SPI 128 Mbit PCle-busz: 100 MHz Külső buszfrekvencia: DMI 3.0 – 8 GT/s
Operációs rendszer	 Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Pro (64 bites) Ubuntu 16.04 LTS Windows 10 China Netcom Govt Edition Support (csak Kína)
Memória	 DDR4 2400 SDRAM, 7. generációs Intel processzor esetén 2133 MHz DDR4 2400 SDRAM, 8. generációs Intel processzor esetén 2400 MHz 2 DIMM-foglalat, max. 32 GB
Videó	 Intel HD Graphics 620 (7. generációs Intel Core) Intel UHD Graphics 620 (8. generációs Intel Core)
Audio	 Típus: négycsatornás, kiváló minőségű hang Vezérlő: Realtek ALC3246 Sztereó átalakítás: 24 bites analóg-digitális és digitális-analóg Belső interfész: kiváló minőségű hang Külső interfész: mikrofonbemenet, csatlakozó sztereó fejhallgató-headset kombinációhoz Hangszórók: két darab Belső hangszóró-erősítő: 2 W (RMS) csatornánként Hangerőszabályzók: gyorsbillentyűk
Kijelző	 14,0 hüvelykes HD (1366 × 768) tükröződésmentes, HD-kamera/mikrofon, WLAN-kompatibilis, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős

3. táblázat: Műszaki adatok (folytatódik) 14,0 hüvelykes HD (1366 × 768) tükröződésmentes, HD-kamera/mikrofon, WLAN/WWAN, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős 14,0 hüvelykes full HD (1920 × 1080) tükröződésmentes, HDkamera/mikrofon, WLAN-kompatibilis, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős 14,0 hüvelykes full HD (1920 × 1080) tükröződésmentes, HD-kamera/ mikrofon, WWAN/WLAN, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős 14.0 hüvelvkes full HD (1920 × 1080) tükröződésmentes, csak mikrofon. WLAN-kompatibilis, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős 14,0 hüvelykes full HD (1920 × 1080) tükröződésmentes, kiemelkedően alacsony fogyasztású (SLP) panelek, HD-kamera/mikrofon, WWAN ASA funkcióval, vékony kávájú magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős 14,0 hüvelykes full HD (1920 × 1080) tükröződésmentes, kiemelkedően alacsony fogyasztású (SLP) panelek, infravörös kamera/mikrofon, WWAN ASA funkcióval, vékony kávájú magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős 14,0 hüvelykes full HD (1920 × 1080) tükröződésmentes, HDkamera/mikrofon, WLAN/WWAN, magnéziumötvözet hátlap, on-cell érintőképernyős 14,0 hüvelykes full HD (1920 × 1080), tükröződésmentes, HD-kamera/ mikrofon, WLAN ASA funkcióval, vékony kávájú karbonszálas hátlap, on-cell érintőképernyős 14,0 hüvelykes full HD (1920 × 1080), tükröződésmentes, infravörös kamera/mikrofon, WLAN ASA funkcióval, vékony kávájú karbonszálas hátlap, on-cell érintőképernyős Tárolás Elsődleges tárhely: 128 GB M.2 2280 SATA 2280 SSD 256 GB M.2 2280 SATA 2280 SSD 512 GB M.2 2280 SATA 2280 SSD 512 GB M.2 2280 SATA SED 2280 SSD 128 GB M.2 2280 PCIe SSD 256 GB M.2 2280 PCIe SSD 512 GB M.2 2280 PCIe SSD 1 TB M.2 2280 PCIe SSD 256 GB M.2 2280 PCIe SED SSD 512 GB M.2 2280 PCIe SED SSD Security TPM 2.0 FIPS 140-2 tanúsítvány, TCG tanúsítvány (2018. február) 1. opcionális hardverhitelesítési csomag: FIPS 201 érintkezéses SmartCardolvasó Control Vault 2.0 speciális hitelesítés FIPS 140-2 típusú, 3. szintű tanúsítvánnyal 2. opcionális hardverhitelesítési csomag: érintkezéses ujjlenyomat-olvasó, FIPS 201 érintkezés nélküli SmartCard-olvasó, NFC, Vault 2.0 speciális hitelesítés FIPS 140-2 típusú, 3. szintű tanúsítvánnyal Választható dokkolók • Dell Business WD15 dokkoló (opcionális) Dell Business Thunderbolt-dokkoló – TB16 (opcionális, kizárólag Thunder 3-mal felszerelt rendszerekhez) Multimédia • Kiváló minőségű integrált hangszóró Kombinált jack-aljzat headsethez és mikrofonhoz Zajcsökkentő tömbmikrofonok • Opcionális HD- vagy IR-kamera vagy webkamerával • Optikai meghajtók Kizárólag külső megoldásként 42 wattórás, prizmatikus akkumulátor ExpressCharge funkcióval Választható akkumulátorok ٠ 60 wattórás, polimeres akkumulátor ExpressCharge funkcióval •

3. táblázat: Műszaki adatok (folytatódik) 60 wattórás hosszú élettartamú akkumulátor (polimer) 42 wattórás akkumulátor (3 cellás): • Hossz: 95,9 mm (3,78 hüvelyk) Szélesség: 5,70 mm (0,22 hüvelyk) Magasság: 18,50 mm (0,71 hüvelyk) Tömeg: 185,00 g (0,41 font) Akkumulátorkapacitás: 3,68 mAh 60 wattórás akkumulátor (4 cellás): Hossz: 95,9 mm (3,78 hüvelyk) Szélesség: 5,70 mm (0,22 hüvelyk) Magasság: 18,50 mm (0,71 hüvelyk) Tömeg: 270,00 g (0,6 font) Akkumulátorkapacitás: 7,89 mAh • 60 wattórás hosszú élettartamú akkumulátor (polimer): Hossz: 95,9 mm (3,78 hüvelyk) Szélesség: 5,70 mm (0,22 hüvelyk) Magasság: 18,50 mm (0,71 hüvelyk) • Tömeg: 270,00 g (0,6 font) Akkumulátorkapacitás: 7,89 mAh • 7490: fix hardverkonfiguráció, amely jelentős további üzemidőt biztosít Maximális üzemidő konfigurálása a felhasználó számára Tartalmaz egy új Super-Low-Power (SLP) panelt, amely gondoskodik az energiamegtakarítás nagy részéről. A háttérvilágítás áramfelvétele lényegesen kisebb, mint a hagyományos full HD panelé (i) MEGJEGYZÉS: Max. 20 óra akkumulátoros üzemidő (~18%-kal jobb, mint a hagyományos full HD panelé) ezzel a konfigurációval (full HD SLP panel 60 Wh-s akkumulátorral) Típus: E5 65 W vagy E5 90 W Tápadapter Bemeneti feszültség: 100 V AC és 240 V AC között Bemeneti áramerősség – maximum: 1,7 A Bemeneti frekvencia: 50 Hz és 60 Hz között Kimeneti áramerősség: 3,34 A és 4,62 A között Névleges kimeneti feszültség: 19,5 V DC Tömeg: 230 g (65 W) és 320 g (90 W) Méretek: 22 × 66 × 106 mm (65 W) és 22 × 66 × 130 (90 W) Hőmérséklet-tartomány (üzemi): 0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) között Hőmérséklet-tartomány (üzemen kívül): -40 °C és 70 °C (-40 °F és • 158 °F) között Kommunikáció Hálózati adapter: Intel i219LM Gigabit Ethernet-vezérlő,10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45) Vezeték nélküli kapcsolat és modem: Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band (2x2) vezeték nélküli hálózati adapter + Bluetooth 4.1 vezeték nélküli hálózati kártya Intel kétsávos Wireless-AC 8265 Wi-Fi vezeték nélküli adapter (BT nélkül) (2x2)Intel kétsávos vezeték nélküli adapter – AC 8265 Wi-Fi + BT4.2 vezeték nélküli kártya (2x2). Intel háromsávos vezeték nélküli adapter – AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 vezeték nélküli kártya Qualcomm Snapdragon™ X7 LTE-A (DW5811e)

3. táblázat: Műszaki adatok (folytatódik)

	 Qualcomm Snapdragon™ X7 HSPA+ (DW5811e) Qualcomm Snapdragon™ X7 LTE-A (DW5816e)
Portok, foglalatok és számítógépházak	 HDMI 1.4 (1) Univerzális jack-csatlakozó Multimédiakártya-olvasó (SD 4.0) uSIM (külső) 3 db USB 3.1 Gen1 port (1 db PowerShare funkcióval) DisplayPort over USB Type-C (opcionális Thunderbolt 3 (1) RJ45 Opcionális Smartcard-olvasó Noble zárfoglalat DC-bemenet
Camera	 Típus: HD fixfókuszos Érzékelő típusa: CMOS érzékelőtechnológia Képrögzítési sebesség: max. 30 képkocka/másodperc Videó felbontása: 1280 × 720 képpont (0,92 MP)
Érintőpad	 Aktív terület X tengely: 99,50 mm Y tengely: 53,0 mm X/Y pozíció felbontása X: 1048 cpi; Y: 984 cpi Egyszerre több érintést érzékelő megoldás: konfigurálható egyujjas és többujjas mozdulatok
Belső billentyűzetek	 14,1 hüvelykes, egymutatós, háttérvilágítás nélkül 14,1 hüvelykes, kétmutatós, háttérvilágítással
Fizikai műszaki adatok	 Elülső magasság – hátsó magasság (nem érintőképernyős változat): 0,69 és 0,70 hüvelyk; 7,47 és 17,9 között Szélesség: 331,0 mm (13,03 hüvelyk) Mélység: 220,9 mm (8,70 hüvelyk) Kezdő tömeg: 1,4 kg (3,11 font)
Környezeti adatok	 Hőmérsékleti specifikációk Üzemi: 0 °C és 35 °C között (32°F és 95°F között) Tárolási: -40 °C és 65 °C (-40 °F és 149 °F) között Relatív páratartalom: maximális specifikációk Üzemi: 10% és 90% között (nem kondenzálódó)
	 Tárolási: 5% és 95% között (nem lecsapódó) Tengerszint feletti magasság – maximális specifikációk Üzemi: 0 és 3048 m (0 és 10 000 láb) között Üzemen kívül: 5–95% (nem lecsapódó) Légkörszennyezési szint: G2-es osztályú vagy ennél alacsonyabb, az ISA- S71.04-1985 jelű szabvány szerint

Kijelző részletes műszaki adatai

4. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG HD (1366 × 768) WLED 200 nit (jell.) eDP 1.2, HD-kamera/mikrofon, WLANkompatibilis, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős

Funkció	Műszaki adatok
Típus	HD tükröződésmentes
Fényesség (jellemzően)	200 nit

4. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG HD (1366 × 768) WLED 200 nit (jell.) eDP 1.2, HD-kamera/mikrofon, WLANkompatibilis, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős (folytatódik)

Méretek (aktív terület)	 Magasság: 173,95 mm (maximum) Szélesség: 309,4 mm (maximum) Átló: 14,0 hüvelyk
Natív felbontás	1366 × 768
Megapixel	1,05
Képpont per hüvelyk (PPI)	112
Kontrasztarány (min.)	300:1
Válaszidő (max.)	25 ms emelkedés/esés
Frissítési frekvencia	60 Hz
Vízszintes látószög (min.)	+/- 40 fok
Függőleges látószög (min.)	+10/-30 fok
Képpontméret	0,2265 mm
Áramfogyasztás (maximum)	2,8 W

5. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG HD (1366 × 768) WLED 200 nit (jell.) eDP 1.2, HHD-kamera/mikrofon, WLAN/WWAN, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős

Funkció	Műszaki adatok
Típus	HD tükröződésmentes
Fényesség (jellemzően)	200 nit
Méretek (aktív terület)	 Magasság: 173,95 mm (maximum) Szélesség: 309,4 mm (maximum) Átló: 14,0 hüvelyk
Natív felbontás	1366 × 768
Megapixel	1,05
Képpont per hüvelyk (PPI)	112
Kontrasztarány (min.)	300:1
Válaszidő (max.)	25 ms emelkedés/esés
Frissítési frekvencia	60 Hz
Vízszintes látószög (min.)	+/- 40 fok
Függőleges látószög (min.)	+10/-30 fok
Képpontméret	0,2265 mm
Áramfogyasztás (maximum)	2,8 W

6. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, IPS, HD-kamera/ mikrofon, WLAN-kompatibilis, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős

Funkció	Műszaki adatok
Típus	Full HD tükröződésmentes
Fényesség (jellemzően)	300 nit
Méretek (aktív terület)	 Magasság: 173,95 mm (maximum) Szélesség: 309,4 mm (maximum) Átló: 14,0 hüvelyk

6. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, IPS, HD-kamera/ mikrofon, WLAN-kompatibilis, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős (folytatódik)

Natív felbontás	1920 × 1080
Megapixel	2,07
Képpont per hüvelyk (PPI)	157
Kontrasztarány (min.)	600:1
Válaszidő (max.)	35 ms fekete-fehér
Frissítési frekvencia	60 Hz
Vízszintes látószög (min.)	+/- 80 fok
Függőleges látószög (min.)	+/- 80 fok
Képpontméret	0,161 x 0,161 mm
Áramfogyasztás (maximum)	3,8 W

7. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, IPS, HD-kamera/ mikrofon, WWAN/WLAN, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős

Funkció	Műszaki adatok
Típus	Full HD tükröződésmentes
Fényesség (jellemzően)	300 nit
Méretek (aktív terület)	 Magasság: 173,95 mm (maximum) fémfülek nélkül (mm) Szélesség: 309,4 mm (maximum) Átló: 14,0 hüvelyk
Natív felbontás	1920 × 1080
Megapixel	2,07
Képpont per hüvelyk (PPI)	157
Kontrasztarány (min.)	1000:1
Válaszidő (max.)	35 ms fekete-fehér
Frissítési frekvencia	60 Hz
Vízszintes látószög (min.)	+/- 80 fok
Függőleges látószög (min.)	+/- 80 fok
Képpontméret	0,161 x 0,161 mm
Áramfogyasztás (maximum)	3,8 W

8. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, IPS, csak mikrofon, WLAN-kompatibilis, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős

Funkció	Műszaki adatok
Típus	Full HD tükröződésmentes
Fényesség (jellemzően)	300 nit
Méretek (aktív terület)	 Magasság: 173,95 mm (maximum) Szélesség: 309,4 mm (maximum) Átló: 14,0 hüvelyk
Natív felbontás	1920 × 1080
Megapixel	2,07
Képpont per hüvelyk (PPI)	157

8. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, IPS, csak mikrofon, WLAN-kompatibilis, magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős (folytatódik)

Kontrasztarány (min.)	600:1
Válaszidő (max.)	35 ms fekete-fehér
Frissítési frekvencia	60 Hz
Vízszintes látószög (min.)	+/- 80 fok
Függőleges látószög (min.)	+/- 80 fok
Képpontméret	0,161 x 0,161 mm
Áramfogyasztás (maximum)	3,8 W

9. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, kiemelkedően alacsony fogyasztású (SLP) panelek, HD-kamera/mikrofon, WWAN ASA funkcióval, vékony kávájú magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős

Funkció	Műszaki adatok
Típus	Full HD tükröződésmentes
Fényesség (jellemzően)	300 nit
Méretek (aktív terület)	 Magasság: 173,95 mm (maximum) fémfülek nélkül Szélesség: 309,4 mm (maximum) Átló: 14,0 hüvelyk
Natív felbontás	1920 × 1080
Megapixel	2,07
Képpont per hüvelyk (PPI)	157
Kontrasztarány (min.)	1000:1
Válaszidő (max.)	35 ms fekete-fehér
Frissítési frekvencia	60 Hz
Vízszintes látószög (min.)	+/- 80 fok
Függőleges látószög (min.)	+/- 80 fok
Képpontméret	0,161 x 0,161 mm
Áramfogyasztás (maximum)	1,99 W

10. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, kiemelkedően alacsony fogyasztású (SLP) panelek, IR-kamera/mikrofon, WWAN ASA funkcióval, vékony kávájú magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős

Funkció	Műszaki adatok
Típus	Full HD tükröződésmentes
Fényesség (jellemzően)	300 nit
Méretek (aktív terület)	 Magasság: 173,95 mm (maximum) fémfülek nélkül Szélesség: 309,4 mm (maximum) Átló: 14,0 hüvelyk
Natív felbontás	1920 × 1080
Megapixel	2,07
Képpont per hüvelyk (PPI)	157
Kontrasztarány (min.)	1000:1

10. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, kiemelkedően alacsony fogyasztású (SLP) panelek, IR-kamera/mikrofon, WWAN ASA funkcióval, vékony kávájú magnéziumötvözet hátlap, nem érintőképernyős (folytatódik)

Válaszidő (max.)	35 ms fekete-fehér
Frissítési frekvencia	60 Hz
Vízszintes látószög (min.)	+/- 80 fok
Függőleges látószög (min.)	+/- 80 fok
Képpontméret	0,161 x 0,161 mm
Áramfogyasztás (maximum)	1,99 W

11. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, IPS, HD-kamera/ mikrofon, WLAN/WWAN, magnéziumötvözet hátlap, on-cell érintőképernyős

Funkció	Műszaki adatok	
Típus	Full HD tükröződésmentes	
Fényesség (jellemzően)	300 nit	
Méretek (aktív terület)	 Magasság: 173,95 mm (maximum) Szélesség: 309,4 mm (maximum) Átló: 14,0 hüvelyk 	
Natív felbontás	1920 × 1080	
Megapixel	2,07	
Képpont per hüvelyk (PPI)	157	
Kontrasztarány (min.)	600:1	
Válaszidő (max.)	35 ms fekete-fehér	
Frissítési frekvencia	60 Hz	
Vízszintes látószög (min.)	+/- 80 fok	
Függőleges látószög (min.)	+/- 80 fok	
Képpontméret	0,161 x 0,161 mm	
Áramfogyasztás (maximum)	4,1 W	

12. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, IPS, HD-kamera/ mikrofon, WLAN ASA funkcióval, vékony kávájú karbonszálas hátlap, on-cell érintőképernyős

Funkció	Műszaki adatok
Típus	Full HD tükröződésmentes
Fényesség (jellemzően)	300 nit
Méretek (aktív terület)	 Magasság: 173,95 mm (maximum) Szélesség: 309,4 mm (maximum) Átló: 14,0 hüvelyk
Natív felbontás	1920 × 1080
Megapixel	2,07
Képpont per hüvelyk (PPI)	157
Kontrasztarány (min.)	600:1
Válaszidő (max.)	35 ms fekete-fehér
Frissítési frekvencia	60 Hz

12. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, IPS, HD-kamera/ mikrofon, WLAN ASA funkcióval, vékony kávájú karbonszálas hátlap, on-cell érintőképernyős (folytatódik)

Vízszintes látószög (min.)	+/- 80 fok
Függőleges látószög (min.)	+/- 80 fok
Képpontméret	0,161 x 0,161 mm
Áramfogyasztás (maximum)	4.1 W

13. táblázat: 14,0 hüvelyk (16:9) AG FHD (1920 × 1080) 300 nit, eDP 1.3 PSR funkcióval, IPS, IR-kamera/ mikrofon, WLAN ASA funkcióval, vékony kávájú karbonszálas hátlap, on-cell érintőképernyős

Funkció	Műszaki adatok
Típus	Full HD tükröződésmentes
Fényesség (jellemzően)	300 nit
Méretek (aktív terület)	 Magasság: 173,95 mm (maximum) Szélesség: 309,4 mm (maximum) Átló: 14,0 hüvelyk
Natív felbontás	1920 × 1080
Megapixel	2,07
Képpont per hüvelyk (PPI)	157
Kontrasztarány (min.)	600:1
Válaszidő (max.) 35 ms fekete-fehér	
Frissítési frekvencia 60 Hz	
√ízszintes látószög (min.) +/- 80 fok	
Függőleges látószög (min.)	+/- 80 fok
Képpontméret	0,161 x 0,161 mm
Áramfogyasztás (maximum)	4,1 W

Gyorsbillentyű-kombinációk

14. táblázat: Gyorsbillentyű-kombinációk

Funkciógomb-kombinációk	Latitude 7490
Fn + ESC	Fn váltás
Fn + F1	Hangszóró némítása
Fn + F2	Hangerő csökkentése
Fn + F3	Hangerő növelése
Fn + F4	Mikrofon némítása
Fn + F5	Num Lock
Fn + F6	Görgetés zárolása
Fn + F8	Kijelzőváltás (Win + P)
Fn + F9	Keresés
Fn + F10	A billentyűzet-háttérvilágítás fényerejének növelése
Fn + F11	Kijelző fényerejének csökkentése

14. táblázat: Gyorsbillentyű-kombinációk (folytatódik)

Funkciógomb-kombinációk	Latitude 7490
Fn + F12	Kijelző fényerejének növelése
Fn + Prt Scr	WLAN be- és kikapcsolása
Fn + Insert	Alvó állapot
Fn + bal nyílgomb	Home
Fn + jobb nyílgomb	End

Rendszerbeállítás

A rendszerbeállításokon keresztül kezelheti notebookja hardverét, és meghatározhatja a BIOS rendszer beállításait. A Rendszerbeállítás a következőket teszi lehetővé:

- Hardver hozzáadása vagy eltávolítása után módosíthatja az NVRAM beállításokat
- Megtekintheti a rendszer hardver konfigurációját
- Engedélyezheti vagy letilthatja az integrált eszközöket
- Teljesítmény és energiagazdálkodási korlátokat állíthat be
- Kezelheti a számítógép védelmét

Témák:

- A BIOS áttekintése
- Belépés a BIOS-beállítási programba
- Navigációs billentyűk
- Egyszeri rendszerindítási menü
- Rendszerbeállítási opciók
- Általános képernyő opciók
- Rendszer-konfigurációs képernyő opciói
- Videó képernyő opciók
- Biztonsági képernyő opciói
- Biztonságos rendszerindítás képernyő opciók
- Intel Software Guard Extensions képernyő beállításai
- A Performance (Teljesítmény) képernyőn elérhető beállítások
- Energiagazdálkodás képernyő opciók
- POST viselkedés képernyő opciók
- Felügyelhetőség
- Virtualizáció támogatás képernyő opciók
- Vezeték nélküli képernyő opciók
- Karbantartási képernyő opciói
- A rendszernapló-képernyő beállításai
- Rendszergazdai- és rendszerjelszó
- A BIOS frissítése
- Rendszer- és beállítási jelszó
- A CMOS-beállítások törlése
- BIOS- (rendszerbeállító) és rendszerjelszavak törlése

A BIOS áttekintése

A BIOS kezeli a számítógép operációs rendszere, valamint a csatlakoztatott eszközök, például a merevlemez, a videokártya, a billentyűzet, az egér és a nyomtató közötti adatfolyamot.

Belépés a BIOS-beállítási programba

- 1. Kapcsolja be a számítógépet.
- 2. A BIOS-beállító program megnyitásához nyomja meg azonnal az F2 billentyűt.

MEGJEGYZÉS: Ha túl sokáig vár és megjelenik az operációs rendszer logója, várjon tovább, amíg meg nem jelenik az asztal. Ekkor kapcsolja ki a számítógépet, és próbálja újra.

Navigációs billentyűk

() MEGJEGYZÉS: A legtöbb rendszerbeállítási opció esetén az elvégzett módosításokat a rendszer rögzíti, de azok csak a rendszer újraindítása után lépnek érvénybe.

15. táblázat: Navigációs billentyűk

Billentyűk	Navigáció
Felfelé nyíl	Lépés az előző mezőre.
Lefelé nyíl	Lépés a következő mezőre.
Enter	Érték kiválasztása a kijelölt mezőben (ha van), vagy a mezőben lévő hivatkozás megnyitása.
Szóköz billentyű	Legördülő lista kibontása vagy összecsukása, ha lehetséges.
Fül	Lépés a következő fókusz területre. () MEGJEGYZÉS: Csak normál grafikus böngésző esetén.
Esc	Visszalépés az előző oldalra, amíg a fő képernyő meg nem jelenik. Ha a főképernyőn megnyomja az Esc billentyűt, megjelenik egy üzenet, amely felszólítja a változtatások mentésére, és újraindítja a rendszert.

Egyszeri rendszerindítási menü

Az **egyszeri rendszerindítási menü** megnyitásához kapcsolja be a számítógépet, majd azonnal nyomja meg az F12 billentyűt. (i) **MEGJEGYZÉS:** Javasoljuk, hogy ha be van kapcsolva, kapcsolja ki a számítógépet.

Az egyszeri rendszerindítási menü azokat az eszközöket jeleníti meg, amelyekről a rendszer indítható, valamint diagnosztikai opciókat ajánl fel. A rendszerindítási opciók az alábbiak:

- Eltávolítható meghajtó (ha van)
- STXXXX-meghajtó (ha van)

(i) MEGJEGYZÉS: A XXX a SATA-meghajtó számát jelöli.

- Optikai meghajtó (ha van)
- SATA-merevlemez (ha van)
- Diagnosztika

A rendszerindítási sorrend a rendszerbeállítás képernyő elérésére is biztosít opciókat.

Rendszerbeállítási opciók

 MEGJEGYZÉS: A laptoptól és a hozzá tartozó eszközöktől függően előfordulhat, hogy az alábbiakban felsorolt opciók nem jelennek meg.

Általános képernyő opciók

Leírás

٠

Ebben a részben található a számítógép hardverének elsődleges jellemzőinek listája.

Lehetőség

Rendszeradatok

Ebben a részben található a számítógép hardverének elsődleges jellemzőinek listája.

System Information (Rendszeradatok): Megjeleníti a BIOS verzióját, a szervizcímkét, a termékcímkét, a tulajdonosi címkét, a tulajdonszerzés dátumát, a gyártás dátumát, a gyors szervizkódot és az aláírt firmwarefrissítést. Alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Lehetőség	Leírás
	 Memory Information (Memóriaadatok) — Telepített memória, rendelkezésre álló memória, memóriasebesség, memóriacsatorna üzemmódja, memóriatechnológia, az A foglalatban lévő memória mérete, a B foglalatban lévő memória mérete.
	 Processor Information (Processzor adatai): processzor típusa, magok száma, processzorazonosító, aktuális órajelsebesség, minimális órajelsebesség, maximális órajelsebesség, L2 processzor gyorsítótár, L3 processzor gyorsítótár, HT képesség, valamint 64-bites technológia kijelzése.
	 Device Information (Eszközinformációk): A következőket jeleníti meg: M.2 SATA, M.2 PCle SSD-0, LOM MAC-cím, Videovezérlő, Videovezérlő BIOS-verziója, Videomemória, Panel típusa, Eredeti felbontás, Audiovezérlő, Wi-Fi-eszköz, WiGig-eszköz, Mobileszköz, Bluetooth-eszköz
Akkumulátor adatai	Az akkumulátor állapotát és a tápadapter jelenlétét jelzi.
Boot Sequence	Lehetővé teszi a sorrend módosítását, amelyben a számítógép operációs rendszert keres.
	Hagyományos rendszerindítási folyamat
	 Hajlékonylemez meghajtó Belső merevlemez-meghajtó USB tárolóeszköz CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW meghajtó) Onboard NIC (Csatlakoztatott hálózati kártya)
	UEFI rendszerindítási lehetőség
	Windows Boot Manager (alapértelmezett)
	Boot List Options (Rendszerindítási lista beállításai)
	 Legacy (Hagyományos) UEFI – alapértelmezés szerint kiválasztva
Advanced Boot Options	Ezzel az opcióval lehetőség van korábbi beállítási ROM-ok betöltésére. Az Enable Legacy Option ROMs (Hagyományos beállítási ROM-ok engedélyezése) beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva. Az Enable Attempt Legacy Boot (Hagyományos rendszerindítási kísérlet engedélyezése) beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva.
UEFI rendszerindító elérési út biztonsága	 Always, Except Internal HDD (Mindig, kivéve belső merevlemez esetén) Always (Mindig) Never (Soha)
Date/Time	Lehetővé teszi a dátum és idő módosítását.

Rendszer-konfigurációs képernyő opciói

Lehetőség	Leírás
Integrated NIC	 Lehetővé teszi az integrált hálózati vezérlő konfigurálását. Az opciók: Disabled (Letiltva) Enabled (Engedélyezve) Enable UEFI network stack (UEFI hálózati verem engedélyezése): Ez a lehetőség alapértelmezés szerint engedélyezve van. Enabled w/PXE (Engedélyezve PXE mellett)
SATA Operation	 Lehetővé teszi a belső SATA-merevlemez-meghajtó vezérlőjének konfigurálását. Az opciók: Disabled (Letiltva) AHCI RAID be: Ez a beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Meghajtók	Lehetővé teszi az alaplapon található SATA meghajtók konfigurálását. Alapértelmezés szerint minden meghajtó engedélyezve van. Az opciók: • SATA-2

• M.2 PCI-e SSD-0

Lehetőség	Leírás
SMART Reporting	 Ezzel a mezővel állítható be, hogy a rendszer jelezze-e az integrált merevlemez-meghajtók hibáit az indítás során. Ez a technológia a SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) szabvány része. A beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva. Enable SMART Reporting (SMART-jelentések engedélyezése)
USB Configuration	Ez opcionális funkció.
	Ez a mező konfigurálja az integrált USB vezérlőt. Ha a Boot Support (Rendszerindítási támogatás) engedélyezve van, a rendszer indítható bármilyen típusú USB-tárolóeszközről (HDD, pendrive, hajlékonylemez).
	Az USB-port aktiválása esetén a hozzá csatlakoztatott eszközök engedélyezettek és az operációs rendszer számára hozzáférhetők.
	Ha az USB-port le van tiltva, az operációs rendszer nem látja a hozzá csatlakoztatott eszközöket.
	Az opciók:
	 Enable USB Boot Support (USB-s rendszerindítás engedélyezésének támogatása) – alapértelmezés szerint engedélyezve Enable External USB Port (Külső USB-port engedélyezése) – alapértelmezés szerint engedélyezve
	(i) MEGJEGYZÉS: Az USB-billentyűzet és egér a fenti beállításoktól függetlenül mindig működik a BIOS beállításában.
Dell Type-C Dock Configuration	Always Allow Dell Docs (A Dell-dokkolók engedélyezése) – Ez az opció alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Thunderbolt Adapter Configuration (Thunderbolt-	 Enable Thunderbolt Technology Support (Thunderbolt technológia támogatásának engedélyezése) – Ez az opció alapértelmezés szerint engedélyezve van. Enable Thunderbolt Adaptor Boot Support (Indítás támogatásának engedélyezése a Thunderbolt adapteren)
adapter konfigurálása)	 Enable Thunderbolt Adaptor Pre-boot Modules (Rendszerindítás előtti modulok engedélyezése a Thunderbolt adapteren) Security level — No Security (Biztonsági szint – Nincs biztonság) Security level—User Authorization (Biztonsági szint – felhasználói engedélyezés) – Ez az opció alapértelmezés szerint engedélyezve van.
	 Security level – Secure connect (Biztonsági szint – Biztonságos csatlakozás) Security level – Display Port Only (Biztonsági szint – Csak DisplayPort)
USB PowerShare	Ez a mező az USB PowerShare funkció működésének beállítására szolgál. Ez a beállítás lehetővé teszi külső eszközök töltését a rendszer akkumulátorának használatával az USB PowerShare porton keresztül. A beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva.
Audio	Ez a mező engedélyezi, vagy tiltja le a beépített audiovezérlőt. Alapértelmezés szerint az Enable Audio (Hang engedélyezése) opció van kiválasztva. Az opciók:
	 Enable Internal Speaker (Belső hangszóró engedélyezése) – alapértelmezés szerint engedélyezve
Keyboard Illumination	E mező teszi lehetővé a billentyűzetvilágítás funkció üzemmódjának a kiválasztását. A billentyűzet fényereje 0% és 100% között változtatható. Az opciók: Disabled (Letiltva) Dim (Sötét) Bright (Fényes) – alapértelmezés szerint engedélyezve
Keyboard Backlight with AC	A Keyboard Backlight with AC (Billentyűzet háttérvilágítása töltőadapterrel) beállítás nem befolyásolja a billentyűzet fő megvilágítási funkcióit. Továbbra is különböző fényerőszinteket állíthat be a billentyűzet megvilágítását szabályozó funkciókkal. Ez a mező csak akkor van befolyással a működésre, ha engedélyezve van a háttérvilágítás. A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Keyboard Backlight Timeout on AC	 A Keyboard Backlight Timeout (Billentyűzet háttérvilágítás időtartam) funkció elsötétíti a billentyűzetet, ha a számítógépet a váltóáramú adatperről használja. Ez nem befolyásolja a billentyűzet fő megvilágítási funkcióit. Továbbra is különböző fényerőszinteket állíthat be a billentyűzet megvilágítását szabályozó funkciókkal. Ez a mező csak akkor van befolyással a működésre, ha engedélyezve van a háttérvilágítás. Az opciók: 5 sec (5 másodperc) 10 sec (10 másodperc) – alapértelmezés szerint engedélyezve 15 sec (15 másodperc)

Lehetőség	Leírás
	 30 sec (30 másodperc) 1 min (1 perc) 5 min (5 perc) 15 min (15 perc) Never (Soha)
Keyboard Backlight Timeout on Battery	 A Keyboard Backlight Timeout (Billentyűzet háttérvilágítás időtartam) funkció elsötétíti a billentyűzetet, ha a számítógépet a akkumulátorról használja. Ez nem befolyásolja a billentyűzet fő megvilágítási funkcióit. Továbbra is különböző fényerőszinteket állíthat be a billentyűzet megvilágítását szabályozó funkciókkal. Ez a mező csak akkor van befolyással a működésre, ha engedélyezve van a háttérvilágítás. Az opciók: 5 sec (5 másodperc) 10 sec (10 másodperc) – alapértelmezés szerint engedélyezve 15 sec (15 másodperc) 30 sec (30 másodperc) 1 min (1 perc) 5 min (5 perc) 15 min (15 perc) Never (Soha)
Unobtrusive Mode	Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az Fn és az F7 billentyűk együttes lenyomásával kikapcsolja a rendszer által kiadott összes fényt és hangot. A normál működés visszaállításához nyomja meg ismét az Fn és az F7 billentyűket. A beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva.
Miscellaneous Devices	 Az alábbi eszközök engedélyezését és letiltását teszi lehetővé: Enable Camera (Kamera engedélyezése) – alapértelmezés szerint engedélyezve Secure Digital (SD) Card (SD-kártya) – alapértelmezés szerint engedélyezve Secure Digital (SD) card Boot (Rendszerindítás SD-kártyáról)

• Secure Digital (SD) card Read-Only Mode (Secure Digital (SD) kártya csak olvasás üzemmódban)

Videó képernyő opciók

LehetőségLeírásLCD BrightnessLehetővé teszi a kijelző fényerősségének beállítását az alkalmazott áramforrás (akkumulátor vagy hálózati
tápadapter) függvényében. Az LCD kijelző fényereje független az akkumulátortól és a hálózati tápadaptertől.
A fényerő a csúszka segítségével módosítható.

(i) MEGJEGYZÉS: A videobeállítások csak akkor láthatók, ha a rendszerben videokártya is telepítve van.

Biztonsági képernyő opciói

Lehetőség	Leírás
Admin Password	Beállíthatja, módosíthatja, illetve törölheti a rendszergazda jelszavát. () MEGJEGYZÉS: A rendszergazdai jelszó beállítása előtt be kell állítania a rendszer és a merevlemez-meghajtó jelszavát. A rendszergazdai jelszó törlésével automatikusan törlődik a rendszer és a merevlemez-meghajtó jelszava is.
	(i) MEGJEGYZÉS: A sikeres jelszómódosítások azonnal életbe lépnek.
	Alapértelmezett beállítás: Not set (Nincs beállítva)
System Password	Beállíthatja, módosíthatja, illetve törölheti a rendszerjelszót. i MEGJEGYZÉS: A sikeres jelszómódosítások azonnal életbe lépnek.
	Alapértelmezett beállítás: Not set (Nincs beállítva)

Lehetőség	Leírás
Strong Password	Lehetővé teszi, hogy a rendszer csak erős jelszavak beállítását fogadja el.
	Alapértelmezett beállítás: Enable Strong Password (Erős jelszó engedélyezése) nincs kiválasztva.
	(j) MEGJEGYZÉS: Erős jelszó engedélyezése esetén a rendszergazdai és rendszerjelszónak legalább egy nagybetűs és egy kisbetűs karaktert kell tartalmaznia, és legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie.
Password Configuration	 Lehetővé teszi a rendszergazdai jelszó és a rendszerjelszó minimális és maximális hosszának meghatározását. min-4 (legalább 4) – Ez az alapértelmezés, amennyiben ezt szeretné módosítani, növelheti az értéket. max-32 (legfeljebb 32) – Ennél kisebb értéket is beállíthat.
Password Bypass	 Lehetővé teszi annak a jogosultságnak az engedélyezését, illetve letiltását, amellyel megkerülhető a rendszerjelszó és a belső merevlemez-meghajtó jelszava (feltéve, hogy be vannak állítva). Az opciók: Disabled (Letiltva) Reboot bypass (Újraindításkor kihagyás)
	Alapertelmezett beallitas: Disabled (Letiltva)
Password Change	Lehetővé teszi a rendszerjelszóhoz és a merevlemez-meghajtó jelszavához való jogosultság engedélyezését, illetve letiltását, amennyiben a rendszergazdai jelszó be van állítva.
	Alapértelmezett beállítás: Allow Non-Admin Password Changes (Nem rendszergazdai jelszavak módosításának engedélyezése) kiválasztva.
Non-Admin Setup Changes	E funkció segítségével beállíthatja, hogy a beállítási lehetőségek módosíthatók legyenek-e, ha be van állítva a rendszergazdai jelszó. Ha letiltja a funkciót, a beállítási lehetőségek módosításához rendszergazdai jelszó megadása szükséges.
	Az "Allow wireless switch changes" (Vezeték nélküli kapcsoló módosításainak engedélyezése) lehetőség alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva.
UEFI Capsule Firmware Updates	Ez a funkció szabályozza, hogy a rendszer engedélyezi-e az UEFI-kapszulás csomagok használatát a BIOS frissítésére.
	Enable UEFI Capsule Firmware Updates (UEFI-kapszulás firmware-frissítés engedélyezése) A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
TPM 2.0 Security	 Lehetővé teszi a megbízható platform modul (Trusted Platform Module – TPM) engedélyezését indítási önteszt (POST) közben. Az opciók: UEFI Capsule Firmware Updates (UEFI-kapszulás firmware-frissítések) – alapértelmezés szerint engedélyezve TPM On (TPM Be) – alapértelmezés szerint engedélyezve Clear (Törlés) PPI Bypass for Enabled Commands (PPI áthidalás engedélyezett parancsokhoz) PPI Bypass for Disabled Commands (PPI-áthidalás letiltott parancsokhoz) Attestation enable (Tanúsítás engedélyezése) – alapértelmezés szerint engedélyezve Key storage enable (Kulcstárolás engedélyezése) – alapértelmezés szerint engedélyezve SHA-256 – alapértelmezés szerint engedélyezve Disabled (Letiltva) Enabled (Engedélyezve) – alapértelmezés szerint engedélyezve MEGJEGYZÉS: A TPM 2.0 frissítéséhez vagy alacsonyabb verziójára való visszaváltáshoz töltse le a TPM-burkoló eszközt/szoftvert.
Computrace	 Lehetővé teszi az opcionális Computrace szoftver aktiválását, illetve letiltását. Az alábbi lehetőségek közül választhat: Deactivate (Deaktiválás) Disable (Letiltás) Activate (Aktiválás) – alapértelmezés szerint engedélyezve MEGJEGYZÉS: Az Activate (Aktiválás) és a Disable (Letiltás) lehetőségek választásával véglegesen aktiválja vagy letiltja a funkciót, így további módosításokra nincs lehetőség.
CPU XD Support	Lehetővé teszi a processzor Execute Disable (Letiltás végrehajtása) módjának engedélyezését. Enable CPU XD Support (CPU XD támogatásának engedélyezése) – alapértelmezés szerint engedélyezve

Lehetőség	Leírás
OROM Keyboard Access	 Lehetővé teszi rendszerindítás során az Option ROM konfigurációs képernyőkhöz történő hozzáférést billentyűparancsok segítségével. Az opciók: Enabled (Engedélyezve) One Time Enable (Egyszeri engedélyezés) Disable (Letiltás) Alapértelmezett beállítás: Engedélyezés
Admin Setup Lockout	Megakadályozza, hogy a felhasználók hozzáférjenek a beállításokhoz, ha a rendszergazdai jelszó be van állítva. Alapértelmezett beállítás: A funkció engedélyezve van
Master Password Lockout	Ez a lehetőség alapértelmezés szerint nincs engedélyezve.
SMM Security Mitigation (SMM biztonsági óvintézkedések)	 Ezzel a funkcióval engedélyezheti az UEFI SMM biztonsági óvintézkedések által nyújtott kiegészítő védelmet. SMM Security Mitigation (SMM biztonsági óvintézkedések)

Biztonságos rendszerindítás képernyő opciók

Lehetőség	Leírás
Secure Boot Enable	Ez az opció engedélyezi vagy tiltja le Secure Boot funkciót. • Disabled (Letiltva) • Enabled (Engedélyezve)
	Alapértelmezett beállítás: Disabled (Letiltva)
Expert Key Management	 Lehetővé teszi a biztonságikulcs-adatbázis kezelését, de csak akkor, ha a rendszer Custom Mode (Egyéni mód) módban van. Az Enable Custom Mode (Egyéni mód engedélyezése) opció alapértelmezés szerint le van tiltva. Az opciók: PK – alapértelmezés szerint engedélyezve KEK db
	dbx la apagdályozi a Cystem Mada (Egyáni üzemmád) apaiát a PK KEK dh ás a dhy magfalalő apaiái jalannak
	meg. Az opciók:
	• Save to File (Mentés fájlba)–A kulcs elmentése a felhasználó által megadott fájlba
	Replace from File (Csere fájlból) – Az aktuális kulcs cseréje egy a felhasználó által megadott fájlból
	 Append from File (Kiegészítés fájlból) – Egy kulcs hozzáadása az aktuális adatbázishoz a felhasználó által megadott fájlból
	Delete (Törlés)–A kiválasztott kulcs törlése
	Reset All Keys (Összes kulcs visszaállítása) – Az alapértelmezett beállítások visszaállítása
	 Delete All Keys (Összes kulcs törlése) – Az összes kulcs törlése
	i MEGJEGYZÉS: Ha letiltja az egyéni üzemmódot, minden módosítás törlődik, és a kulcsok visszaállnak az

- alapértelmezett beállításokra.

Intel Software Guard Extensions képernyő beállításai

Lehetőség

Leírás

Intel SGX Enable

Ez a mező határozza meg a biztonságos környezetet a kódok futtatásához és az érzékeny információk tárolásához a fő operációs rendszer szintjén. Az opciók:

- Disabled (Letiltva)
- Enabled (Engedélyezve)

Lehetőség	Leírás
	Software Controlled (Szoftver szabályozza)
	Alapértelmezett beállítás: Software Controlled (Szoftver szabályozza)
Enclave Memory Size	 Ezzel a funkcióval lehet megadni az SGX Enclave Reserve Memory Size (SGX beékelt lefoglalt memória mérete) beállítást. Az opciók: 32 MB 64 MB

• 128 MB – alapértelmezés szerint engedélyezve

A Performance (Teljesítmény) képernyőn elérhető beállítások

Lehetőség	Leírás
Multi-Core Support	Ez a mező meghatározza, hogy a folyamat egy magot használhat-e, vagy mindet. A további magok engedélyezésével növelheti egyes alkalmazások teljesítményét. A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. Lehetővé teszi a processzor többmagos támogatásának engedélyezését, illetve letiltását. A telepített processzor két magot támogat. Ha engedélyezi a Multi-Core Support beállítást, akkor két mag van engedélyezve. Ha letiltja a Multi-Core Support beállítást, akkor egy mag van engedélyezve. • Enable Multi-Core Support (Többmagos támogatás engedélyezése)
	Alapértelmezett beállítás: Az opció engedélyezve van.
Intel SpeedStep	Lehetővé teszi az Intel SpeedStep funkció engedélyezését, illetve letiltását. • Az Intel SpeedStep engedélyezése
	Alapértelmezett beállítás: Az opció engedélyezve van.
C-States Control	Lehetővé teszi a processzor további alvó állapotainak engedélyezését, illetve letiltását. • C States
	Alapértelmezett beállítás: Az opció engedélyezve van.
Intel TurboBoost	Lehetővé teszi a processzor Intel TurboBoost módjának engedélyezését, illetve letiltását. • Az Intel TurboBoost engedélyezése
	Alapértelmezett beállítás: Az opció engedélyezve van.
HyperThread Control	 Lehetővé teszi a processzor HyperThreading (Többszálas vezérlés) funkciójának engedélyezését, illetve letiltását. Disabled (Letiltva) Enabled (Engedélyezve)

Alapértelmezett beállítás: Az Enabled (Engedélyezve) lehetőség van kiválasztva.

Energiagazdálkodás képernyő opciók

Lehetőség	Leírás
AC Behavior	Lehetővé teszi a számítógép automatikus bekapcsolásának engedélyezését, illetve letiltását, amikor a váltóáramú adaptert csatlakoztatja a számítógéphez.
	Alapértelmezett beállítás: Aktiválás váltóáramra csatlakozáskor nincs beállítva.
Enable Intel Speed Shift Technology	Ez a beállítás az Intel Speed Shift technológia engedélyezésére, valamint letiltására szolgál.
	Alapértelmezett beállítás: az Intel Speed Shift technológia engedélyezve van.
Auto On Time	Lehetővé teszi, hogy beállítson egy időpontot, amikor a számítógépnek automatikusan be kell kapcsolnia. Az opciók:
Lehetőség	Leírás
---	---
	 Disabled (Letiltva) Every Day (Mindennap) Weekdays (Hétköznapokon) Nap kijelölése
	Alapértelmezett beállítás: Disabled (Letiltva)
USB Wake Support	Lehetővé teszi, hogy a rendszer USB-eszközök csatlakoztatásakor bekapcsoljon készenléti állapotból. () MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor működik, ha a számítógép váltóáramú adapterre csatlakozik. Ha a váltóáramú adaptert a készenléti állapot alatt kihúzza, akkor a rendszer az energiatakarékosság érdekében megszünteti az USB-portok tápellátását.
	 Enable USB Wake Support (USB-bekapcsolási támogatás engedélyezése) Ébresztés Dell USB-C dokkolón keresztül
	Alapértelmezett beállítás: Ez az opció le van tiltva.
Wireless Radio Control	Lehetővé teszi azon funkció engedélyezését, illetve letiltását, amely automatikusan átvált a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatokról a fizikai kapcsolattól függetlenül. • WLAN-rádió vezérlése • WWAN-rádió vezérlése
	Alapértelmezett beállítás: Ezek a lehetőségek le vannak tiltva.
Wake on WLAN	 Lehetővé teszi annak engedélyezését vagy letiltását, hogy a számítógép helyi hálózati jel hatására bekapcsoljon. Disabled (Letiltva) Csak LAN Csak WLAN LAN vagy WLAN Disabled (Letiltva) WLAN
	Alapértelmezett beállítás: Disabled (Letiltva)
Block Sleep	Ez az opció lehetővé teszi, hogy a számítógép operációs rendszer környezetben alvó módba (S3 állapot) lépjen.
	Block Sleep (S3 state)
	Alapértelmezett beállítás: Ez az opció le van tiltva.
Peak Shift	 Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a nap legnagyobb energiaigényű időszakában minimálisra csökkentse a hálózati áramfogyasztást. A beállítás engedélyezése után a rendszer akkor is akkumulátorról fog működni, ha csatlakoztatja a tápkábelt. Engedélyezze a Peak Shift beállítást. Állítsa be az akkumulátorra vonatkozó küszöbértéket (15% és 100% között) – 15% (alapértelmezés szerint engedélyezve) Enable peak shift (Peak Shift engedélyezése) – letiltva Állítsa be az akkumulátorra vonatkozó küszöbértéket (15% és 100% között) – 15% (alapértelmezés szerint engedélyezve)
Advanced Battery Charge Configuration	Ezzel az opcióval a lehető leghosszabbra nyújthatja az akkumulátor élettartamát. A funkció engedélyezése esetén a rendszer a hagyományos töltési algoritmussal, valamint egyéb módszerekkel javítja az akkumulátor állapotát azokban az időszakokban, amikor a készülék nincs használatban.
-	Disabled (Letiltva)
	Alapértelmezett beállítás: Disabled (Letiltva)
Primary Battery Charge Configuration	 Az akkumulátor töltési módjának a kijelölését teszi lehetővé. Az opciók: Adaptive (Adaptív) – alapértelmezés szerint engedélyezve. Standard (Hagyományos) – Hagyományos módon, teljesen feltölti az akkumulátort. ExpressCharge (Gyorstöltés) – Az akkumulátor rövidebb idő alatt töltődik fel a Dell gyorstöltő technológiájának köszönhetően. Ez az opció alapértelmezett beállításként engedélyezve van. Primarily AC use (Elsősorban hálózati feszültség). Custom (Egyéni).

Rendszerbeállítás 73

Lehetőség	Leírás		
	Egyéni töltés kijelölése esetén beállíthatja az egyéni töltés indítási és befejezési idejét. (i) MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem minden akkumulátor esetében áll valamennyi töltési mód rendelkezésre. E beállítás engedélyezéséhez le kell tiltania az Advanced Battery Charge Configuration (Haladó akkumulátortöltési beállítások) beállítást.		
Sleep mode (Alvó üzemmód)	 OS Automatic selection (Az operációs rendszer állítja be automatikusan) – alapértelmezés szerint engedélyezve 		
Type-C Connector Power	 Force S3 (S3 kényszerítése) 7,5 Watts (7,5 watt) 15 Watts (15 watt) – alapértelmezés szerint engedélyezve 		

POST viselkedés képernyő opciók

Lehetőség	Leírás		
Adapter Warnings	Lehetővé teszi a rendszerbeállítási (BIOS) figyelmeztető üzenetek engedélyezését, illetve letiltását bizonyos típusú hálózati adapterek használata esetén.		
	Alapértelmezett beállítás: Enable Adapter Warnings (Adapter figyelmeztetések engedélyezése)		
Keypad (Embedded)	 Lehetővé teszi egy vagy két módszer kiválasztását, amellyel a belső billentyűzetbe épített számbillentyűzet engedélyezhető. Fn Key Only (Csak Fn gomb) – Alapértelmezett beállítás. By Numlock MEGJEGYZÉS: Ennek a beállításnak nincs hatása, ha a telepítő fut. A beállítás csak az Fn Key Only (csak az Fn gombbal) módban működik. 		
Numlock Enable	Engedélyezhető a Numlock opció a számítógép indításakor.		
	Enable Network (hálózat engedélyezése) A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.		
Fn Key Emulation	Beállíthatja, hogy a Scroll Lock gombot szeretné-e az Fn gomb funkciójának emulálására használni.		
	Fn billentyű emulációjának engedélyezése (alapértelmezett)		
Fn Lock Options	 Lehetővé teszi, hogy az <fn> + <esc> billentyűkombinációval váltson az F1–F12 billentyűk elsődleges funkciói és másodlagos funkciói között. Ha letiltja ezt az opciót, akkor nem tud dinamikusan váltani az előbbi gombok funkciói között. A következő lehetőségek közül választhat:</esc></fn> Fn Lock (Fn zárolása) – alapértelmezés szerint engedélyezve Lock Mode Disable/Standard (Zároló mód letiltva / Normál) – Alapértelmezés szerint ez az opció engedélyezve van Lock Mode Enable / Secondary (Zár mód engedélyezve / Másodlagos) 		
Fastboot	 Lehetővé teszi a rendszerindítás meggyorsítását bizonyos kompatibilitási lépések kihagyásával. Az opciók: Minimal (Minimális) – alapértelmezés szerint engedélyezve van Thorough (Alapos) Auto (Automatikus) 		
Extended BIOS POST Time	 Rendszerindítás előtti késleltetés beiktatását teszi lehetővé. Az opciók: 0 másodperc – alapértelmezés szerint engedélyezve van. 5 seconds (5 másodperc) 10 seconds (10 másodperc) 		
Full Screen Logo	Enable Full Screen Logo (Teljes képernyős embléma engedélyezése) – nincs engedélyezve		
Warnings and errors	 Prompt on Warnings and Errors (Kérdezés figyelmeztetések és hibák esetén) – alapértelmezés szerint engedélyezve Continue on Warnings (Továbblépés a figyelmeztetéseknél) Continue on Warnings and Errors (Továbblépés a figyelmeztetéseknél és hibáknál) 		

Felügyelhetőség

Lehetőség

Leírás

USB provision (USB-kiépítés)

Az USB-kiépítés engedélyezése alapértelmezés szerint nincs engedélyezve.

MEBX Hotkey (MEBX alatt. gyorsbillentyű) alapértelmezés szerint engedélyezve

Lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a MEBx Hotkey funkció engedélyezve legyen-e a rendszerindítás

- Disabled (Letiltva)
- Enabled (Engedélyezve)

Alapértelmezett beállítás: Enabled (Engedélyezve)

Virtualizáció támogatás képernyő opciók

Lehetőség	Leírás
Virtualization	Ez a mező azt határozza meg, hogy a virtuálisgép-figyelő (VMM) használhatja-e az Intel Virtualization Technology által kínált hardveres funkciókat.
	Enable Intel Virtualization Technology (Intel virtualizációs technológia engedélyezése) – alapértelmezett beállítás.
VT for Direct I/O	Engedélyezi vagy letiltja, hogy a Virtual Machine Monitor (virtuális számítógép-figyelő, VMM) kihasználja az Intel® virtualizációs technológiája által a közvetlen bemenet/kimenet számára biztosított kiegészítő hardverképességeket.
	Enable VT for Direct I/O (VT engedélyezése I/O-hoz - alapértelmezett beállításként engedélyezve van.
Trusted Execution	Ez a funkció határozza meg, hogy a mért virtuális gépfigyelő (MVMM) használhatja-e az Intel Trusted Execution Technology funkció által kínált hardveres lehetőségeket. A funkció használatához engedélyezni kell a TPM Virtualization Technology (TPM virtualizációs technológia) és a Virtualization Technology for Direct I/O (Virtualizációs technológia a közvetlen bemenethez/kimenethez) opciókat.
	Trusted Execution technológia — alapértelmezett beállítás szerint letiltva

Vezeték nélküli képernyő opciók

	+	~~~
і епе		
		~~

Leírás

Wireless Switch

Lehetővé teszi a vezeték nélküli switch által vezérelhető vezeték nélküli eszközök meghatározását. Az opciók:

- WWAN
- GPS (on WWAN Module)
- WLAN
- Bluetooth

Minden beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.

A belső vezeték nélküli eszközök engedélyezését és letiltását teszi lehetővé.

(i) MEGJEGYZÉS: WLAN esetén az engedélyezési és a letiltási funkció csak az összes elemre vonatkozón egyszerre működik, ezért ezek nem engedélyezhetők és nem tilthatók le egymástól függetlenül.

Wireless Device Enable

- WWAN/GPS WLAN
- Bluetooth •

Minden beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.

(i) MEGJEGYZÉS: A WWAN-hoz tartozó IMEI-szám a WWAN-kártya külső dobozán található.

Karbantartási képernyő opciói

Lehetőség	Leírás		
Service Tag	A számítógép szervizcímkéjét jeleníti meg.		
Asset Tag	Létrehozhatja a rendszer termékcímkéjét, ha még nincs megadva. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint ninc: beállítva.		
BIOS Downgrade	Ez a mező vezérli a rendszer firmware-ének visszaállítását egy korábbi állapotra. Az "Allow BIOS downgrade" (BIOS-visszaállítás engedélyezése) opció alapértelmezés szerint engedélyezve van.		
Data Wipe	 Ez a mező lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden belső tárolóeszközről biztonságosan törölje az adatokat. A "Wipe on Next boot" (Törlés a következő rendszerindításkor) opció alapértelmezés szerint nincs engedélyezve. A parancs a következő típusú eszközökre vonatkozik: Belső SATA HDD/SSD Belső M.2 SATA SDD Belső M.2 PCIe SSD Belső eMMC 		
BIOS Recovery	 Ez a beállítás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy visszaállítson bizonyos sérült BIOS-állapotokat a felhasználó elsődleges merevlemezén lévő vagy egy külső USB-kulcson lévő helyreállítási fájlból. BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS visszaállítása merevlemez-meghajtóról) – alapértelmezés szerint engedélyezve 		

• Always perform Integrity Check (Mindig legyen integritás-ellenőrzés) – alapértelmezés szerint letiltva

A rendszernapló-képernyő beállításai

Lehetőség	Leírás
BIOS Events	Megtekintheti és törölheti a rendszerbeállítások (BIOS) program önindítási tesztje során bekövetkezett eseményeket.
Thermal Events	Megtekintheti és törölheti a rendszerbeállítások (Thermal) program önindítási tesztje során bekövetkezett eseményeket.
Power Events	Megtekintheti és törölheti a rendszerbeállítások (Power) program önindítási tesztje során bekövetkezett eseményeket.

Rendszergazdai- és rendszerjelszó

A számítógép védelme érdekében egy rendszer- vagy rendszergazdai jelszót hozhat létre.

Jelszó típusa	Leírás
Rendszerjelszó	A jelszó, amelyet meg kell adni a bejelentkezéshez a rendszerre.
Rendszergazdai jelszó	A jelszó, amelyet meg kell adni a számítógép BIOS beállításainak eléréséhez és módosításához.
	ÉS: A jelszó funkció egy alapvető védelmet biztosít a számítógépen lévő fájlok számára.
	ÉS: Ha a számítógép nincs lezárva és felügyelet nélkül hagyják, bárki hozzáférhet a fájlokhoz.
(i) MEGJEGYZÉS:	Alapértelmezés szerint a rendszer- és rendszergazdai jelszó funkciói letiltottak.

Rendszerbeállító jelszó hozzárendelése

Új System vagy Admin Password csak akkor rendelhető hozzá, ha az állapot Not Set.

A rendszerbeállítások megnyitásához a rendszerindítást követően azonnal nyomja meg az F2 billentyűt.

- A System BIOS vagy a System Setup képernyőn válassza a Security lehetőséget, majd nyomja le az Enter billentyűt. Megjelenik a Security képernyő.
- Válassza a System/Admin Password lehetőséget és hozzon létre egy jelszót az Enter the new password mezőben. A rendszerjelszó beállításához kövesse az alábbi szabályokat:
 - A jelszó maximum 32 karakterből állhat.
 - A jelszó tartalmazhat számokat 0-tól 9-ig.
 - Csak kisbetűk használhatók, a nagybetűk nem engedélyezettek.
 - Csak a következő speciális karakterek engedélyezettek: szóköz, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Írja be a korábban beírt rendszerjelszót a Confirm new password mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
- 4. Nyomja meg az Esc billentyűt, és egy üzenet jelzi, hogy mentse el a módosításokat.
- 5. A módosítások elmentéséhez nyomja meg az Y billentyűt. A számítógép újraindul.

Meglévő rendszerjelszó és/vagy beállítási jelszó törlése, illetve módosítása

Mielőtt a meglévő rendszerjelszót és/vagy a beállításjelszót törli vagy módosítja, gondoskodjon arról, hogy a **Password Status** beállítás értéke Unlocked legyen (a rendszerbeállításban). A meglévő rendszerjelszó vagy beállítási jelszó nem törölhető vagy módosítható, ha a **Password Status** beállítása Locked.

A rendszerbeállítások megnyitásához a rendszerindítást követően azonnal nyomja meg az F2 billentyűt.

- A System BIOS vagy a System Setup képernyőn válassza a System Security lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt. A System Security képernyő jelenik meg.
- 2. A System Security képernyőn győződjön meg arról, hogy a Password Status beállítása Unlocked legyen.
- 3. Válassza a System Password lehetőséget, módosítsa vagy törölje a meglévő jelszót, majd nyomja meg az Enter vagy a Tab billentyűt.
- Válassza a Setup Password lehetőséget, módosítsa vagy törölje a meglévő jelszót, majd nyomja meg az Enter vagy a Tab billentyűt.
 MEGJEGYZÉS: Ha módosítja a rendszerjelszót vagy beállítási jelszót, adja meg újra az új jelszót, amikor a program kéri. Ha törli a rendszerjelszót vagy beállítási jelszót, erősítse meg a törlést, amikor a program kéri.
- 5. Nyomja meg az Esc billentyűt, és egy üzenet jelzi, hogy mentse el a módosításokat.
- A módosítások elmentéséhez és a kilépéshez a rendszerbeállításból nyomja meg az Y billentyűt. A számítógép újraindul.

A BIOS frissítése

A BIOS frissítése a Windows rendszerben

- FIGYELMEZTETÉS: Ha a BIOS frissítése előtt nem függeszti fel a BitLocker működését, a rendszer következő újraindításakor nem fogja felismerni a BitLocker kulcsát. Ekkor a továbblépéshez meg kell adnia a helyreállítási kulcsot, és ez minden rendszerindításkor meg fog ismétlődni. Ha nem ismeri a helyreállítási kulcsot, ez adatvesztéshez vagy az operációs rendszer felesleges újratelepítéséhez vezethet. A témával kapcsolatos további információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: https://www.dell.com/support/article/sln153694
- 1. Látogasson el a www.dell.com/support weboldalra.
- 2. Kattintson a **Product support** elemre. A **Search Support** mezőbe írja be a számítógép szervizcímkéjét, majd kattintson a **Search** gombra.
 - (i) MEGJEGYZÉS: Ha nincsen meg a szervizcímkéje, használja a SupportAssist funkciót a számítógép automatikus azonosításához. A termékazonosítót is használhatja, vagy manuálisan keresse meg a számítógép típusát.
- 3. Kattintson a Drivers & Downloads lehetőségre. Nyissa ki aFind drivers menüt.
- 4. Válassza ki a számítógépre telepített operációs rendszert.

- 5. A Category legördülő listában válassza a BIOS lehetőséget.
- 6. Válassza ki a BIOS legújabb verzióját, és a BIOS-fájl letöltéséhez kattintson a Download lehetőségre.
- 7. A letöltés befejeződése után lépjen be abba a mappába, ahova a BIOS-frissítőfájlt mentette.
- Kattintson duplán a BIOS-frissítőfájl ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További információkért olvassa el a 000124211 számú tudásbáziscikket a következő oldalon: www.dell.com/support.

A BIOS frissítése Linux és Ubuntu környezetekben

Linux vagy Ubuntu környezettel rendelkező számítógépeken a rendszer BIOS frissítéséhez olvassa el a következő tudásbáziscikket: 000131486 a www.dell.com/support oldalon.

A BIOS frissítése USB-meghajtó használatával Windows rendszerben

- FIGYELMEZTETÉS: Ha a BIOS frissítése előtt nem függeszti fel a BitLocker működését, a rendszer következő újraindításakor nem fogja felismerni a BitLocker kulcsát. Ekkor a továbblépéshez meg kell adnia a helyreállítási kulcsot, és ez minden rendszerindításkor meg fog ismétlődni. Ha nem ismeri a helyreállítási kulcsot, ez adatvesztéshez vagy az operációs rendszer felesleges újratelepítéséhez vezethet. A témával kapcsolatos további információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: https://www.dell.com/support/article/sln153694
- 1. Kövesse "A BIOS frissítése Windows rendszerben" című részben található 1–6. lépéseket, és töltse le a legújabb BIOS-telepítő programfájlt.
- 2. Hozzon létre egy rendszerindításra alkalmas USB-meghajtót. További információkért olvassa el a 000145519 számú tudásbáziscikket a www.dell.com/support weboldalon.
- 3. Másolja a rendszerindításra alkalmas USB-meghajtóra a BIOS telepíthető programfájlját.
- 4. Csatlakoztassa az USB-meghajtót a BIOS-frissítést igénylő számítógéphez.
- 5. Indítsa újra a számítógépet, és nyomja meg az F12 billentyűt.
- 6. Válassza ki az USB-meghajtót a One Time Boot Menu menüből.
- Írja be a BIOS telepíthető programfájljának nevét, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Elindul a BIOS Update Utility (BIOS-frissítési segédprogram).
- 8. A BIOS frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

BIOS frissítése az F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menüből

A rendszert az F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menüből elindítva, egy FAT32 rendszerű USB-meghajtóra másolt, a BIOS-hoz kiadott frissítést tartalmazó .exe-fájl használatával frissítse a BIOS-t.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a BIOS frissítése előtt nem függeszti fel a BitLocker működését, a rendszer következő újraindításakor nem fogja felismerni a BitLocker kulcsát. Ekkor a továbblépéshez meg kell adnia a helyreállítási kulcsot, és ez minden rendszerindításkor meg fog ismétlődni. Ha nem ismeri a helyreállítási kulcsot, ez adatvesztéshez vagy az operációs rendszer felesleges újratelepítéséhez vezethet. A témával kapcsolatos további információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: https://www.dell.com/support/article/sln153694

BIOS-frissítés

A BIOS-frissítési fájlt futtathatja a Windowsból egy rendszerindításra alkalmas USB-meghajtóról, de a BIOS-t a számítógép F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menüjéből is frissítheti.

A Dell 2012 után készült legtöbb számítógépén elérhető ez a funkció. Ezt úgy ellenőrizheti, hogy rendszerindításkor belép az F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menübe, és megnézi, hogy szerepel-e a rendszerindítási lehetőségek között a BIOS FLASH UPDATE. Ha igen, ez a BIOS támogatja a BIOS-frissítési funkciót.

 MEGJEGYZÉS: A funkció csak azokon a számítógépeken használható, amelyeknél az F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menüben szerepel a BIOS Flash Update (Gyors BIOS-frissítés) lehetőség.

Frissítés az egyszeri rendszerindító menüből

Ha az F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menüből szeretné frissíteni a BIOS-t, ahhoz a következőkre lesz szüksége:

• FAT32 fájlrendszerrel formázott USB-meghajtó (a pendrive-nak nem kell rendszerindításra alkalmasnak lennie).

- A Dell támogatási webhelyéről letöltött, az USB-meghajtó gyökérmappájába másolt végrehajtható BIOS-fájl.
- A számítógéphez csatlakoztatott váltóáramú tápadapter.
- Működő akkumulátor a számítógépben, a BIOS frissítéséhez

Az F12-vel elérhető menüben végezze el a következő lépéseket a BIOS frissítéséhez:

FIGYELMEZTETÉS: A BIOS-frissítési folyamat időtartama alatt ne kapcsolja ki a számítógépet. Ha kikapcsolja a számítógépet, akkor előfordulhat, hogy nem fog elindulni a rendszer.

- 1. Kikapcsolt állapotban dugja be a frissítést tartalmazó USB-meghajtót a számítógép egyik USB-portjába.
- Kapcsolja be a számítógépet, és nyomja meg az F12 billentyűt az egyszeri rendszerindító menü eléréséhez, az egér vagy a nyílgombok használatával jelölje ki a BIOS Update lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Megjelenik a BIOS frissítése menü.
- 3. Kattintson a Flash from file lehetőségre.
- 4. Válassza ki a külső USB-eszközt.
- 5. Jelölje ki a fájlt, kattintson duplán a flash célfájlra, majd kattintson a Submit gombra.
- 6. Kattintson az Update BIOS lehetőségre. A számítógép újraindul a BIOS frissítéséhez.
- 7. A BIOS frissítésének végeztével a számítógép újra fog indulni.

Rendszer- és beállítási jelszó

16. táblázat: Rendszer- és beállítási jelszó

Jelszó típusa	Leírás
Rendszerjelszó	A jelszó, amelyet meg kell adni a bejelentkezéshez a rendszerre.
Beállítás jelszó	Az a jelszó, amelyet meg kell adni a számítógép BIOS-beállításainak eléréséhez és módosításához.

A számítógép védelme érdekében beállíthat egy rendszerjelszót vagy beállítás jelszót.

🛆 FIGYELMEZTETÉS: A jelszó funkció egy alapvető védelmet biztosít a számítógépen lévő fájlok számára.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a számítógép nincs lezárva és felügyelet nélkül hagyják, bárki hozzáférhet a fájlokhoz.

(i) MEGJEGYZÉS: A rendszer- és beállítás jelszó funkció le van tiltva.

Rendszerbeállító jelszó hozzárendelése

Új System vagy Admin Password csak akkor rendelhető hozzá, ha az állapot Not Set.

A rendszerbeállítások megnyitásához a rendszerindítást követően azonnal nyomja meg az F12 billentyűt.

- A System BIOS vagy a System Setup képernyőn válassza a Security lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Megjelenik a Security képernyő.
- 2. Válassza a System/Admin Password lehetőséget és hozzon létre egy jelszót az Enter the new password mezőben. A rendszerjelszó beállításához kövesse az alábbi szabályokat:
 - A jelszó maximum 32 karakterből állhat.
 - Legalább egy különleges karakter: ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | }
 - Számok: 0–9.
 - Nagybetűk: A–Z.
 - Kisbetűk: a–z.
- 3. Írja be a korábban beírt rendszerjelszót a Confirm new password mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
- 4. Nyomja meg az Esc billentyűt, és mentse a módosítást a felugró üzenet felszólítására.
- A módosítások elmentéséhez nyomja meg az Y billentyűt. A számítógép újraindul.

Meglévő rendszerjelszó és/vagy beállítási jelszó törlése, illetve módosítása

Mielőtt a meglévő rendszerjelszót és/vagy a beállításjelszót törli vagy módosítja, gondoskodjon arról, hogy a **Password Status** beállítás értéke Unlocked legyen (a rendszerbeállításban). A meglévő rendszerjelszó vagy beállítási jelszó nem törölhető vagy módosítható, ha a **Password Status** beállítása Locked.

A rendszerbeállítások megnyitásához a rendszerindítást követően azonnal nyomja meg az F12 billentyűt.

- 1. A System BIOS vagy a System Setup képernyőn válassza a System Security lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Megjelenik a System Security képernyő.
- 2. A System Security képernyőn győződjön meg arról, hogy a Password Status beállítása Unlocked legyen.
- 3. Válassza a System Password lehetőséget, frissítse vagy törölje a meglévő jelszót, majd nyomja meg az Enter vagy a Tab billentyűt.
- Válassza a Setup Password lehetőséget, frissítse vagy törölje a meglévő jelszót, majd nyomja meg az Enter vagy a Tab billentyűt.
 MEGJEGYZÉS: Ha módosítja a rendszerjelszót vagy a beállítási jelszót, adja meg újra az új jelszót, amikor a rendszer felszólítja erre. Ha törli a rendszerjelszót vagy beállítási jelszót, erősítse meg a törlést, amikor a program kéri.
- 5. Nyomja meg az Esc billentyűt, és egy üzenet jelzi, hogy mentse el a módosításokat.
- A módosítások elmentéséhez és a kilépéshez a rendszerbeállításból nyomja meg az Y billentyűt. A számítógép újraindul.

A CMOS-beállítások törlése

FIGYELMEZTETÉS: A CMOS-beállítások törlésével a számítógépe BIOS-beállításai alaphelyzetbe állnak.

- 1. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 2. Csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét az alaplapról.
- 3. Távolítsa el a gombelemet.
- 4. Várjon egy percet.
- 5. Helyezze vissza a gombelemet.
- 6. Csatlakoztassa az akkumulátorkábelt az alaplapra.
- 7. Helyezze vissza az alapburkolatot.

BIOS- (rendszerbeállító) és rendszerjelszavak törlése

Ha szeretné törölni a rendszer- vagy a BIOS-jelszót, kérjen segítséget a Dell műszaki támogatásától a következő oldalon leírt módon: www.dell.com/contactdell.

(i) MEGJEGYZÉS: Ha a Windowsban vagy különböző alkalmazásokban szeretne új jelszót kérni, olvassa el a Windowshoz vagy az adott alkalmazáshoz kapott útmutatókat.



Ebben a fejezetben a támogatott operációs rendszereket ismertetjük, továbbá az illesztőprogramok megfelelő módon való telepítéséhez nyújtunk útmutatást.

Témák:

- Támogatott operációs rendszerek
- Windows-illesztőprogramok letöltése
- A chipkészlet illesztőprogramjai
- Képernyő-illesztőprogram
- Audio-illesztőprogramok
- Hálózati illesztőprogram
- USB-illesztőprogram
- Tárolóvezérlő-illesztőprogram
- Egyéb illesztőprogramok

Támogatott operációs rendszerek

Ebben a témakörben a rendszerben támogatott operációs rendszereket ismertetjük.

17. táblázat: Támogatott operációs rendszerek

Támogatott operációs rendszerek	Leírás
Windows 10	Microsoft Windows 10 Pro (64 bites)Microsoft Windows 10 Home (64 bites)
Egyéb	 Ubuntu 16.04 LTS SP1 (64 bites) NeoKylin v6.0 (64 bites) (Kína)

Windows-illesztőprogramok letöltése

- 1. Kapcsolja be a notebookot.
- 2. Látogasson el a Dell.com/support weboldalra.
- 3. Kattintson a Product Support részre, írja be a notebook szervizcímkéjét, majd kattintson a Submit gombra.
 - MEGJEGYZÉS: Ha nincsen szervizcímkéje, használja az automatikus érzékelés funkciót, vagy manuálisan keresse meg a notebook típusát.
- 4. Kattintson a Drivers and Downloads lehetőségre.
- 5. Válassza ki a notebookra telepített operációs rendszert.
- 6. Görgessen lefelé az oldalon, és válassza ki a telepítendő illesztőprogramot.
- 7. Kattintson a Download File lehetőségre, és töltse le a notebook megfelelő illesztőprogramot.
- 8. A letöltés befejeződése után lépjen be abba a mappába, ahová az illesztőprogram fájlját letöltötte.
- 9. Kattintson duplán az illesztőprogram fájljának ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A chipkészlet illesztőprogramjai

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e az Intel chipkészlet és az Intel Management kezelőfelület illesztőprogramja a rendszeren.

- 👻 ኪ System devices
 - ton Fixed Feature Button
 - tid ACPI Lid
 - to ACPI Power Button
 - Le ACPI Processor Aggregator
 - ton Sleep Button
 - ኪ ACPI Thermal Zone
 - The charge Arbitration Driver
 - tomposite Bus Enumerator
 - to Ill Diag Control Device
 - The Interpreten analyzer Control Device
 - thertronics Active Steering Driver Ethertronics
 - timer High precision event timer
 - 🏣 Intel(R) Management Engine Interface
 - 譚 Intel(R) Power Engine Plug-in
 - 10 Intel(R) Serial IO I2C Host Controller 9D60
 - 🏣 Intel(R) Serial IO I2C Host Controller 9D61
 - 🏣 Intel(R) Serial IO I2C Host Controller 9D62
 - Intel(R) Serial IO I2C Host Controller 9D63
 - 뻳 Intel(R) Serial IO I2C Host Controller 9D64
 - ኪ Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller
 - ኪ Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED
 - tor Intel(R) Xeon(R) E3 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers 5914 📰
 - ኪ Legacy device
 - ኪ Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
 - to Microsoft ACPI-Compliant System
 - The Microsoft System Management BIOS Driver
 - to System 🔁 🚛 🚛 The State Market Strategy 🚛
 - tion Strate Content and Conten
 - E Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 - ኪ Microsoft Windows Management Interface for ACPI

- 🏣 Intel(R) Serial IO I2C Host Controller 9D62
- 🏣 Intel(R) Serial IO I2C Host Controller 9D63
- 🏣 Intel(R) Serial IO I2C Host Controller 9D64
- ኪ Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller
- 뻳 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED
- ኪ Intel(R) Xeon(R) E3 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers 5914
- tegacy device 📘
- ኪ Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
- 譚 Microsoft ACPI-Compliant System
- ኪ Microsoft System Management BIOS Driver
- The Interest of the International Content and The International Content of the International Content of
- 譚 Microsoft Virtual Drive Enumerator
- ኪ Microsoft Windows Management Interface for ACPI
- ኪ Microsoft Windows Management Interface for ACPI
- ኪ Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCI Express Root Port #1 9D10
- bobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCI Express Root Port #3 9D12
- ኪ Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCI Express Root Port #5 9D14
- 📘 Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PMC 9D21
- The Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O SMBUS 9D23
- Dobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O Thermal subsystem 9D31
- ኪ Mobile 7th Generation Intel(R) Processor Family I/O LPC Controller (U with iHDCP2.2 Premium) 9D4E
- ኪ NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
- tiver NFC USB Bus Driver
- Territoria PCI Express Root Complex
- ኪ Plug and Play Software Device Enumerator
- 距 Programmable interrupt controller
- 🏣 Remote Desktop Device Redirector Bus
- 5 System CMOS/real time clock
- ኪ System timer
- 譚 UMBus Root Bus Enumerator

Képernyő-illesztőprogram

Ellenőrizze, hogy a rendszerben telepítve van-e képernyő-illesztőprogram.

Display adapters
 Intel(R) UHD Graphics 620

Audio-illesztőprogramok

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e az audio-illesztőprogram a rendszeren.

- 👻 🐗 Sound, video and game controllers
 - Intel(R) Display Audio
 - Realtek Audio
- 🐱 🐗 Audio inputs and outputs
 - Microphone Array (Realtek Audio)
 - 🐐 Speakers / Headphones (Realtek Audio)

Hálózati illesztőprogram

A rendszerhez gyárilag telepítettük a LAN- és a Wi-Fi-illesztőprogramokat, így további telepítés nélkül képes észlelni a LAN és a Wi-Fihálózatokat.

- - 🖵 Bluetooth Device (Personal Area Network)
 - Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
 - 🖵 Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
 - 🖵 Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Wireless Adapter
 - WAN Miniport (IKEv2)
 - WAN Miniport (IP)
 - WAN Miniport (IPv6)
 - WAN Miniport (L2TP)
 - WAN Miniport (Network Monitor)
 - WAN Miniport (PPPOE)
 - WAN Miniport (PPTP)
 - 🚽 WAN Miniport (SSTP)

USB-illesztőprogram

Ellenőrizze, hogy a rendszerben telepítve van-e USB-illesztőprogram.

- 👻 🏺 Universal Serial Bus controllers
 - Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller 1.0 (Microsoft)
 - UCSI USB Connector Manager
 - USB Composite Device
 - USB Composite Device
 - USB Root Hub (USB 3.0)

Tárolóvezérlő-illesztőprogram

Ellenőrizze, hogy a rendszerben telepítve vannak-e a tárolóvezérlő-illesztőprogramok.

- 🗸 🍇 Storage controllers
 - 🔄 Intel(R) Chipset SATA/PCle RST Premium Controller
 - licrosoft Storage Spaces Controller 🍇
- Disk drives
 NVMe KXG50ZNV512G NVM

Egyéb illesztőprogramok

Ebben a részben felsoroljuk az Eszközkezelőben látható összetevők illesztőprogramjaira vonatkozó adatokat.

Biztonsági eszköz illesztőprogramja

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a biztonsági eszköz illesztőprogramja a számítógépen.

Security devices
 Trusted Platform Module 2.0

HID

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a HID illesztőprogramja a számítógépen.

- 🗸 🞆 Human Interface Devices
 - 🛺 Converted Portable Device Control device
 - 🎮 Dell Touchpad
 - HID-compliant consumer control device
 - 🛺 HID-compliant system controller
 - 🛺 HID-compliant touch pad
 - 🛺 HID-compliant vendor-defined device
 - 🛺 HID-compliant wireless radio controls
 - I2C HID Device
 - Intel(R) HID Event Filter
 - Microsoft Input Configuration Device
 - Revice Control device

Control Vault eszköz

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a Control Vault eszköz illesztőprogramja a számítógépen.

ControlVault Device
 Dell ControlVault w/ Fingerprint Touch Sensor

Közelítésérzékelő eszköz

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a közelítésérzékelő eszköz illesztőprogramja a számítógépen.

Proximity devices
 NFC Proximity Provider

Smart kártya olvasó

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a SmartCard-olvasó eszköz illesztőprogramja a számítógépen.

- 👻 📕 Smart card readers
 - 📕 Microsoft Usbccid Smartcard Reader (WUDF)
 - 📕 Microsoft Usbccid Smartcard Reader (WUDF)

Biometrikus eszköz

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a biometrikus eszköz illesztőprogramja a számítógépen

- ✓
 Biometric devices
 - 📓 Control Vault w/ Fingerprint Touch Sensor

Képalkotási eszköz illesztőprogramja

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a képalkotási eszköz illesztőprogramja a számítógépen.

Hibaelhárítás

Témák:

- Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése
- Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) diagnosztika 3.0
- Beépített önellenőrző teszt (BIST)
- A diagnosztikai LED működése
- Az operációs rendszer helyreállítása
- A valós idejű óra alaphelyzetbe állítása
- Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek
- A Wi-Fi ki- és bekapcsolása
- Maradékáram elvezetése (hardveres alaphelyzetbe állítás)

Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése

A legtöbb ilyen termékhez hasonlóan a Dell laptopjai is lítiumion-akkumulátort használnak. Ennek egyik típusa a lítiumion polimer akkumulátorok népszerűsége folyamatosan nőtt az elmúlt években, és mivel vékonyabb kialakítást tesznek lehetővé, ráadásul hosszabb használhatósági időt is kínálnak, széles körben elterjedtek az elektronikai iparágban (különösen az ultravékony laptopok körében). A lítium-polimer akkumulátortechnológia egyik jellemzője az akkumulátorcellák megduzzadása.

Az akkumulátor megduzzadása negatívan befolyásolhatja a laptop teljesítményét. Ez a készülékház és a belső alkatrészek károsodásához, és akár a laptop meghibásodásához vezethet, ezért javasoljuk, hogy ebben az esetben ne használja tovább a laptopot, és merítse le az akkumulátort: húzza ki a hálózati adaptert a gépből.

Ne használja tovább a megdagadt akkumulátort! Cserélje le a lehető leghamarabb, és ártalmatlanítsa a megfelelő módon. Javasoljuk, hogy forduljon a Dell terméktámogatásához, és érdeklődjön arról, hogyan lehet az érvényes garancia vagy szervizelési szerződés keretében kicserélni a megdagadt akkumulátor. A cserét akár a Dell hivatalos szerviztechnikusára is bízhatja.

A lítiumion-akkumulátorok kezelésére és cseréjére vonatkozó tanácsok a következők:

- Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.
- Merítse le az akkumulátort, mielőtt eltávolítaná a rendszerből. Az akkumulátor lemerítéséhez húzza ki a hálózati adaptert a rendszerből, majd használja a gépet az akkumulátorról. Abból fogja tudni, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, hogy a rendszer már nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsológombot.
- Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szúrja át az akkumulátort idegen eszközzel.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelepeket vagy -cellákat.
- Ne fejtsen ki nyomást az akkumulátort felületére.
- Ne hajlítsa meg az akkumulátort.
- Ne próbálja meg az akkumulátort szerszámokkal felfejteni.
- Ha az akkumulátor megduzzad és ezért a készülékbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert az akkumulátor átszúrása, meghajlítása és összenyomása veszélyes lehet.
- Ne próbáljon meg visszaszerelni egy sérült vagy megduzzadt akkumulátort a laptopba.
- A jótállással rendelkező megdagadt akkumulátorokat a szállítási előírások betartásával vissza kell küldeni a Dellhez egy jóváhagyott szállítócsomagban (melyet a Dell biztosít). A jótállással nem rendelkező megdagadt akkumulátorokat le kell adni egy jóváhagyott újrahasznosító központban. Segítségért és további utasításokért forduljon a Dell támogatásához a https://www.dell.com/support oldalon.
- Nem a Dell által gyártott vagy nem kompatibilis akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort kizárólag a Delltől vásárolt és az adott Dell számítógéphez tervezett akkumulátorra cserélje. Számítógépéhez ne használjon más számítógépekből kiszerelt akkumulátort. Mindig vásároljon eredeti akkumulátort a https://www.dell.com oldalon vagy más csatornán keresztül közvetlenül a Delltől.

A lítiumion-akkumulátorok megduzzadásának számos oka lehet: a kor, a töltési ciklusok száma vagy az, hogy erős hő érte őket. A laptopba szerelt akkumulátor teljesítményének és élettartamának növelése és a probléma felmerülésének elkerülése érdekében olvassa el a Dell laptopakkumulátor – gyakori kérdések című dokumentumot.

Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) diagnosztika 3.0

A következő lépések bármelyikével meghívhatja az ePSA diagnosztikát:

- Nyomja meg rendszerindítás közben az F12 billentyűt, és válassza ki az Egyszeri rendszerindítási menü ePSA or Diagnostics elemét.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn (funkciógomb) billentyűt és a rendszer Bekapcsolás (PWR) gombját.

Beépített önellenőrző teszt (BIST)

M-BIST

Az M-BIST (beépített önteszt) az alaplap beépített öndiagnosztikai eszköze, amely javítja az alaplap beágyazott vezérlőjének (EC) hibáit felderítő diagnosztika pontosságát.

(i) MEGJEGYZÉS: Az M-BIST teszt manuálisan indítható el a POST (bekapcsolási önteszt) végrehajtása előtt.

Az M-BIST futtatása

MEGJEGYZÉS: Az M-BIST tesztet a tápellátáshoz csatlakozhatott vagy csak akkumulátorral működő rendszer kikapcsolt állapotából kell elindítani.

- 1. Az M-BIST teszt elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva az M billentyűt és a bekapcsológombot.
- 2. Az M billentyű és a bekapcsológomb lenyomott helyzetében az akkumulátor LED-jelzőfényének két állapota lehet:
 - a. KI: Nem észlelhető hiba az alaplapon.
 - **b.** SÁRGA: Az alaplap hibáját jelzi.
- 3. Ha az alaplap meghibásodik, az akkumulátor állapotjelző LED-je 30 másodpercig villog, és a következő hibakódok egyikét jelzi:

18. táblázat: LED-hibakód

Villogási minta		Lehetséges probléma
Borostyán	Fehér	
2	1	CPU-hiba
2	8	LCD áramvezető sínjének meghibásodása
1	1	TPM észlelési hiba
2	4	Helyrehozhatatlan SPI-meghibásodás

4. Ha nincs hiba az alaplapon, az LCD 30 másodpercig végigpörgeti az LCD-BIST részben leírt egyszínű képernyőket, majd kikapcsol.

LCD Power rail teszt (L-BIST)

Az L-BIST a LED-hibakódos diagnosztika bővítménye, amely a POST után automatikusan beindul. Az L-BIST az LCD áramvezető sínjét teszteli. Ha az LCD nem kap tápfeszültséget (vagyis az L-BIST áramkör hibás), az akkumulátor állapotjelző LED-jének villogása vagy [2,8], vagy [2,7] hibakódot jelez.

(i) MEGJEGYZÉS: Ha az L-BIST hibás, az LCD-BIST nem működik, mivel az LCD nem kap tápfeszültséget.

Az L-BIST teszt elindítása:

- 1. A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolja be a számítógépet.
- 2. Ha a számítógép nem indul el normálisan, nézze meg az akkumulátor állapotjelző LED-jét:
 - Ha az állapotjelző LED villogása [2,7] hibakódot jelez, lehet, hogy a monitorkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.

- Ha az akkumulátor állapotjelző LED-je villogással hibakódot jelez [2,8], akkor meghibásodott az LCD áramvezető sínje az alaplapon, emiatt az LCD nem kap áramot.
- **3.** Ha [2,7] hibakód jelenik meg, ellenőrizze, hogy a monitorkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- 4. Ha [2,8] hibakód jelenik meg, cserélje ki az alaplapot.

Az LCD beépített önellenőrző tesztje (BIST)

A Dell laptopok egy olyan beépített diagnosztikai eszközzel rendelkeznek, amely segít meghatározni, hogy a képernyőn tapasztalt problémákat a Dell laptop LCD-képernyője, vagy a videokártya (GPU) és a számítógép beállításai okozzák-e.

Ha olyan rendellenességeket tapasztal, mint például villogás, torzulás, élességgel kapcsolatos problémák, elmosódott vagy homályos kép, függőleges vagy vízszintes vonalak, fakó színek stb., a beépített LCD-önteszt segítségével minden esetben érdemes különválasztani az LCD-kijelzőt és a beállításokat.

Az LCD BIST-teszt elindítása

- 1. Kapcsolja ki a Dell laptopot.
- 2. Válassza le a laptophoz csatlakoztatott perifériás eszközöket. Csak a váltakozó áramú adaptert (a töltőt) csatlakoztassa a laptophoz.
- 3. Biztosítsa, hogy az LCD (képernyő) tiszta legyen (ne legyenek porrészecskék a képernyő felületén).
- A beépített LCD-önteszt (BIST) módba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva a D billentyűt, majd kapcsolja be a laptopot. Tartsa lenyomva a D gombot, amíg a rendszer el nem indul.
- 5. A képernyő többféle színt jelenít meg, és felváltva fehér, fekete, piros, zöld és kék szín jelenik meg az egész képernyőn, kétszer.
- 6. Ezután fehér, fekete és piros szín jelenik meg.
- 7. Gondosan ellenőrizze a képernyőt, nem látható-e rajta rendellenesség (vonal, homályos szín vagy torzulás).
- 8. Az utolsó szín (piros) után a rendszer leáll.
- () MEGJEGYZÉS: A Dell SupportAssist rendszerindítás előtti diagnosztika indításkor először beépített LCD-öntesztet végez, amelynek során a felhasználónak meg kell erősítenie az LCD működőképességét.

A diagnosztikai LED működése

19. táblázat: A diagnosztikai LED működése

Villogási minta			
Borostyán	Fehér	A probléma leírása	Javasolt megoldás
1	1	TPM észlelési hiba	Helyezze vissza az alaplapot.
1	2	Helyrehozhatatlan SPI flash meghibásodás	Helyezze vissza az alaplapot.
1	5	A beágyazott vezérlő (EC) nem tudja programozni az i-Fuse-t	Helyezze vissza az alaplapot.
1	6	Általános jelzés nem lekezelt EC kódfolyamati hibákhoz	Csatlakoztasson le minden tápellátást (egyenáram, akkumulátor, gombelem), majd a bekapcsológomb lenyomásával és 3-5 másodpercig tartó nyomva tartásával vezesse el a maradékáramot.
2	1	CPU-hiba	 Futtassa a Dell Support Assist/Dell Diagnostics eszközt. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.

19. táblázat: A diagnosztikai LED működése (folytatódik)

Villogási minta			
Borostyán	Fehér	A probléma leírása	Javasolt megoldás
2	2	Alaplap meghibásodása (beleértve a BIOS a ROM hibáját)	 Frissítsen a legújabb BIOS- verzióra Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.
2	3	Nem érzékelhető memória/RAM	 Ellenőrizze, hogy a memóriamodult megfelelően szerelték-e be. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le a memóriamodult.
2	4	Memória/RAM hiba	 Állítsa alaphelyzetbe és cserélje fel a memóriamodulokat a foglalatok között. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le a memóriamodult.
2	5	Nem megfelelő memória van behelyezve	 Állítsa alaphelyzetbe és cserélje fel a memóriamodulokat a foglalatok között. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le a memóriamodult.
2	6	Alaplap vagy chipkészlet hibája	Helyezze vissza az alaplapot.
2	7	LCD-hiba (SBIOS üzenet)	Helyezze vissza az LCD-modult.
2	8	LCD-hiba (az EC az áramvezető sín meghibásodását észleli)	Helyezze vissza az alaplapot.
3	1	CMOS-akkumulátorhiba	 Helyezze vissza a főakkumulátor csatlakozását. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a főakkumulátort.
3	2	PCI vagy videokártya/chip hiba	Helyezze vissza az alaplapot.
3	3	A BIOS-helyreállítási rendszerképfájl nem található	 Frissítsen a legújabb BIOS- verzióra Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.
3	4	Van BIOS-helyreállítási rendszerképfájl, de érvénytelen	 Frissítsen a legújabb BIOS- verzióra Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.
3	5	Áramvezető sín meghibásodása	Helyezze vissza az alaplapot.
3	6	A SBIOS által érzékelt flash-hiba	 A valós idejű óra (RTC) alaphelyzetbe

19. táblázat: A diagnosztikai LED működése (folytatódik)

Villogási minta			
Borostyán	Fehér	A probléma leírása	Javasolt megoldás
			állításához nyomja meg a bekapcsológombot 25 másodpercnél hosszabb időre. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot. Csatlakoztasson le minden
			tápellátást (egyenáram, akkumulátor, gombelem), majd a bekapcsológomb lenyomásával és 3-5 másodpercig tartó nyomva tartásával vezesse el a maradékáramot.
			 Futtassa a "BIOS recovery from USB" műveletet; az utasításokat lásd a Dell támogatási webhelyén. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.
3	7	Időtúllépés, várakozás arra, hogy az ME reagáljon a HECI üzenetre.	Helyezze vissza az alaplapot.

MEGJEGYZÉS: 3-3-3 villogó LED – egy Lock LED (Caps-Lock vagy Nums-Lock), a bekapcsológomb (ujjlenyomat-olvasó nélküli) LED-je és a diagnosztikai LED – azt jelzi, hogy a Dell SupportAssist rendszerindítás előtti rendszerteljesítmény-ellenőrző diagnosztika során nem sikerült bemenetet adni.

Az operációs rendszer helyreállítása

Ha a számítógép több kísérletet követően sem tudja beölteni az operációs rendszert, automatikusan elindul a Dell SupportAssist OS Recovery eszköz.

A Dell SupportAssist OS Recovery egy különálló eszköz, amely a Windows operációs rendszert futtató Dell számítógépekre előre telepítve van. A Dell SupportAssist OS Recovery az operációs rendszer betöltése előtt előforduló hibák diagnosztizálására és elhárítására szolgáló eszközöket tartalmaz. Segítéségével diagnosztizálhatja a különféle hardveres problémákat, kijavíthatja a számítógép hibáit, biztonsági mentést készíthet a fájlokról, illetve visszaállíthatja a számítógépet a gyári beállításokra.

Az eszközt a Dell támogatási webhelyéről is letöltheti, és hibaelhárítást végezhet a számítógépen, amikor szoftveres vagy hardveres hibák miatt a számítógép nem képes betölteni az elsődleges operációs rendszert.

A Dell SupportAssist OS Recovery eszközzel kapcsolatos bővebb információért tekintse meg a *Dell SupportAssist OS Recovery használati útmutatóját* a www.dell.com/serviceabilitytools oldalon. Kattintson a **SupportAssist** elemre, majd a **SupportAssist OS Recovery** lehetőségre.

A valós idejű óra alaphelyzetbe állítása

A valós idejű óra (RTC) visszaállítási funkciója segítségével helyreállíthatja a Dell rendszert bizonyos **POST-hibák/rendszerindítási problémák/tápellátási problémák** után. Az RTC indításához állítsa alaphelyzetbe a rendszert úgy, hogy kikapcsolt állapotban, tápellátáshoz csatlakoztatott legyen. Nyomja meg majd tartsa 25 percig benyomva a bekapcsológombot, majd engedje fel a bekapcsológombot. Ugrás ide: A valós idejű óra alaphelyzetbe állítása.

MEGJEGYZÉS: Ha a művelet közben megszűnik a váltakozó áramú tápellátás, vagy 40 másodpercnél tovább nyomva tartja

a bekapcsológombot, megszakad az RTC-visszaállítási folyamat.

Az RTC-visszaállítási folyamat beállítja a BIOS alapértelmezéseit, visszavonja az Intel vPro telepítését, és alapértékekre állítja a rendszerdátumot és -időt. Az RTC-visszaállítás nincs hatással a következőkre:

- Szervizcímkét
- Termékcímkét
- Tulajdonosi címkét
- Rendszergazda jelszavát
- Rendszerjelszó
- HDD jelszó
- A TPM be van kapcsolva és aktív
- Kulcsadatbázisok
- Rendszernaplók

A következő elemek visszaállítási státuszát az határozza meg, hogy milyen egyedi beállítást választott a BIOS-ban:

- Rendszerindítási lista
- Korábbi ROM opció engedélyezése
- Secure Boot Enable (Biztonsági indítás engedélyezése)
- Allow BIOS Downgrade (BIOS visszafrissítésének engedélyezése)

Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek

A Windows rendszerben esetlegesen előforduló hibák megkeresése és megjavítása érdekében ajánlott helyreállító meghajtót készíteni. A Dell számos lehetőséget biztosít a Windows operációs rendszer helyreállítására Dell PC-jén. Bővebb információ. lásd: Dell Windows biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek.

A Wi-Fi ki- és bekapcsolása

Ha a számítógép a Wi-Fi-kapcsolattal fellépő problémák miatt nem tud csatlakozni az internethez, érdemes lehet elvégezni a Wi-Fi ki- és bekapcsolását. Az alábbi eljárást követve végezheti el a Wi-Fi ki- és bekapcsolását:

(i) MEGJEGYZÉS: Egyes internetszolgáltatók modemként és routerként egyaránt funkcionáló eszközöket biztosítanak.

- 1. Kapcsolja ki a számítógépet.
- 2. Kapcsolja ki a modemet.
- 3. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert.
- 4. Várjon 30 másodpercig.
- 5. Kapcsolja be a vezeték nélküli routert.
- **6.** Kapcsolja be a modemet.
- 7. Kapcsolja be a számítógépet.

Maradékáram elvezetése (hardveres alaphelyzetbe állítás)

A maradékáram az a visszamaradt statikus elektromosság, amely még a számítógép kikapcsolása, valamint az akkumulátor eltávolítása után is megmarad a számítógépben.

Az Ön biztonsága és a számítógépben lévő érzékeny elektronikus alkatrészek megóvása érdekében vezesse le a maradékáramot, mielőtt bármilyen alkatrészt eltávolítana a számítógépből.

A maradékáram elvezetése vagy más néven a "hardveres alaphelyzetbe állítás" egy elterjedt hibaelhárítási lépés, ha a számítógép nem kapcsol be vagy az operációs rendszer nem tölt be.

A maradékáram elvezetéséhez (hardveres alaphelyzetbe állítás elvégzése)

- 1. Kapcsolja ki a számítógépet.
- 2. Csatlakoztassa le a tápadaptert a számítógépről.

- 3. Távolítsa el az alapburkolatot.
- 4. Távolítsa el az akkumulátort.
- 5. Nyomja meg, majd tartsa 20 másodpercig lenyomva a bekapcsológombot a maradékáram elvezetéséhez.
- 6. Szerelje be az akkumulátort.
- 7. Szerelje be az alapburkolatot.
- 8. Csatlakoztassa az adaptert a számítógéphez.
- 9. Kapcsolja be a számítógépet.

⁽i) MEGJEGYZÉS: A hardveres alaphelyzetbe állítással kapcsolatos további információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: 000130881 a www.dell.com/support oldalon.

Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?

A probléma önálló megoldását szolgáló alábbi források révén juthat a Dell-termékekkel és -szolgáltatásokkal kapcsolatos információhoz és segítséghez:

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?	Forrás címe		
A Dell-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó információk	www.dell.com		
My Dell alkalmazás	Deell		
Tippek	*		
Forduljon a támogatási szolgálathoz	A Windows keresőmezőjébe írja be a Contact Support kifejezést, majd nyomja meg az Enter billentyűt.		
Az operációs rendszer online súgója	www.dell.com/support/windows		
	www.dell.com/support/linux		
Elsőrangú megoldások, diagnosztikai eszközök, illesztőprogramok és letöltések elérése, valamint további információk beszerzése a számítógéppel kapcsolatban videók, kézikönyvek és dokumentumok formájában.	Dell számítógépe egy szervizcímke vagy egy Express Service kód segítségével egyedi módon azonosítható. A Dell számítógépéhez tartozó támogatási erőforrások eléréséhez adja meg a szervizcímkén szereplő számsort vagy az Express Service kódot a www.dell.com/support oldalon.		
	Ha segítségre van szüksége a szervizcímke megkereséséhez, tekintse meg a Szervizcímke megkeresése Dell laptopján című részt.		
Dell-tudásbáziscikkek számos számítógépes probléma megoldásához.	 Látogasson el a www.dell.com/support weboldalra. A Support oldal tetején lévő menüben válassza a Support > Knowledge Base elemet. A Knowledge Base oldal Search mezőjébe írja be a kulcsszót, témakört vagy típusszámot, majd kattintson a keresés ikonra (vagy érintse azt meg) a kapcsolódó cikkek megtekintéséhez. 		

20. táblázat: Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?

A Dell elérhetőségei

Ha értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatosan szeretne a Dellhez fordulni, látogasson el ide: www.dell.com/contactdell.

- MEGJEGYZÉS: Az elérhetőség országonként/régiónként és termékenként változik, és előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem
 áll rendelkezésre az Ön országában/régiójában.
- MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőséget találhat a vevői számlával, szállítójeggyel, blokkal vagy a Dell termékkatalógussal kapcsolatban.