Dell Latitude E5450 / 5450 Manuale del proprietario



Modello normativo: P48G Tipo normativo: P48G001

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

N.B.: Un messaggio di N.B. evidenzia informazioni importanti per un uso ottimale del computer.

ATTENZIONE: Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.

AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Copyright © 2015 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale degli Stati Uniti e internazionali. Dell™ e il logo Dell sono marchi commerciali di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi qui menzionati possono essere marchi registrati delle rispettive società.

2014 - 12

Rev. A01

1

Operazioni con il computer

Prima di intervenire sui componenti interni del computer

Utilizzare le seguenti linee guida sulla sicurezza per aiutare a proteggere il computer da potenziali danneggiamenti e per assicurare la sicurezza della persona. Ogni procedura inclusa in questo documento presuppone che esistano le seguenti condizioni:

- sono state lette le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer.
- Un componente può essere sostituito o, se acquistato separatamente, installato prima di eseguire la procedura di rimozione seguendo l'ordine inverso.

AVVERTENZA: Scollegare tutte le fonti di alimentazione prima di aprire il coperchio o i pannelli del computer. Dopo aver terminato gli interventi sui componenti interni del computer, ricollocare tutti i coperchi, i pannelli e le viti prima di collegare la fonte di alimentazione.

AVVERTENZA: Prima di intervenire sui componenti interni del computer, leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per informazioni sulle best practice sulla sicurezza aggiuntive, consultare la Home page della Conformità alle normative all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

ATTENZIONE: Molte riparazioni possono solo essere effettuate da un tecnico dell'assistenza qualificato. L'utente può solo eseguire la risoluzione dei problemi e riparazioni semplici, come quelle autorizzate nella documentazione del prodotto oppure come da istruzioni del servizio in linea o telefonico, o dal team del supporto. I danni causati dagli interventi non autorizzati da Dell non sono coperti da garanzia. Leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite insieme al prodotto.

ATTENZIONE: Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore sul retro del computer).

ATTENZIONE: Maneggiare i componenti e le schede con cura. Non toccare i componenti o i contatti su una scheda. Tenere una scheda dai bordi o dal supporto di montaggio in metallo. Tenere un componente come ad esempio un processore dai bordi non dai piedini.

ATTENZIONE: Quando si scollega un cavo, afferrare il connettore o la linguetta, non il cavo stesso. Alcuni cavi sono dotati di connettore con linguette di bloccaggio. Se si scollega questo tipo di cavo, premere sulle linguette di blocco prima di scollegare il cavo. Mentre si separano i connettori, mantenerli allineati per evitare di piegare i piedini. Inoltre, prima di collegare un cavo, accertarsi che entrambi i connettori siano allineati e orientati in modo corretto.



N.B.: Il colore del computer e di alcuni componenti potrebbe apparire diverso da quello mostrato in questo documento.

Per evitare di danneggiare il computer, effettuare la seguente procedura prima di cominciare ad intervenire sui componenti interni del computer.

- **1.** Assicurarsi che la superficie di lavoro sia piana e pulita per prevenire eventuali graffi al coperchio del computer.
- 2. Spegnere il computer (consultare Spegnimento del computer).
- 3. Se il computer è collegato a un dispositivo di alloggiamento (inserito), scollegarlo.

ATTENZIONE: Per disconnettere un cavo di rete, scollegare prima il cavo dal computer, quindi dal dispositivo di rete.

- 4. Scollegare dal computer tutti i cavi di rete.
- 5. Scollegare il computer e tutte le periferiche collegate dalle rispettive prese elettriche.
- 6. Chiudere lo schermo e capovolgere il computer su una superficie di lavoro piana.

N.B.: Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria principale prima di eseguire interventi sul computer.

- 7. Rimuovere il coperchio della base.
- 8. Rimuovere la batteria principale.
- 9. Raddrizzare il computer.
- 10. Aprire lo schermo.
- 11. Tenere premuto l'Accensione per alcuni secondi per la messa a terra della scheda di sistema.

ATTENZIONE: Per proteggersi da scosse elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa di alimentazione prima di aprire lo schermo.

ATTENZIONE: Prima di toccare qualsiasi componente all'interno del computer, scaricare a terra toccando una superficie metallica non verniciata, come ad esempio il metallo sul retro del computer. Durante l'intervento, toccare periodicamente una superficie metallica non verniciata per scaricare l'elettricità statica, che potrebbe danneggiare i componenti interni.

12. Rimuovere le eventuali ExpressCard o schede Smart installate dai relativi alloggiamenti.

Spegnimento del computer

ATTENZIONE: Per evitare la perdita di dati, salvare e chiudere i file aperti e uscire dai programmi in esecuzione prima di spegnere il computer.

- 1. Arrestare il sistema operativo:
 - In Windows 8.1:
 - Utilizzo di un dispositivo touch abilitato:
 - a. Passare il dito dal lato destro dello schermo, aprire il menu Accessi e selezionare Impostazioni.
 - b. Selezionare \bigcirc e quindi selezionare Arresta il sistema.
 - 0
 - * nella schermata Home, toccare ${f U}$ e quindi selezionare Arresta il sistema.
 - Utilizzo del mouse:

- a. Puntare l'angolo in alto a destra dello schermo e fare clic su Impostazioni.
- b. Fare clic \bigcirc e selezionare **Arresta il sistema**.
- 0
- * nella schermata Home, fare clic \bullet e quindi selezionare Arresta il sistema.
- In Windows 7:
 - 1. fare clic su Start¹
 - 2. Fare clic su Arresta il sistema
 - 0
 - 1. fare clic su Start 9
 - 2. Quindi fare clic sulla freccia nell'angolo inferiore destro del menu Start come mostrato di

seguito, infine selezionare Arresta il sistema.

2. Accertarsi che il computer e tutti i dispositivi collegati siano spenti. Se il computer e i dispositivi collegati non si spengono automaticamente quando si arresta il sistema operativo, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 6 secondi per spegnerli.

Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer

Una volta completate le procedure di ricollocamento, assicurarsi di aver collegato tutti i dispositivi esterni, le schede e i cavi prima di accendere il computer.

ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare il computer, utilizzare solamente batterie progettate per questo specifico computer Dell. Non utilizzare batterie progettate per altri computer Dell.

- **1.** Collegare eventuali dispositivi esterni, ad esempio un replicatore di porte, una batteria slice o una base per supporti multimediali e ricollocare tutte le eventuali schede, ad esempio una ExpressCard.
- 2. Collegare al computer tutti i cavi telefonici o di rete.

ATTENZIONE: Per collegare un cavo di rete, collegare prima il cavo nella periferica di rete, poi collegarlo al computer.

- 3. Ricollocare la batteria.
- 4. Ricollocare il coperchio della base.
- 5. Collegare il computer e tutte le periferiche collegate alle rispettive prese elettriche.
- 6. Accendere il computer.

2 Rimozione e installazione dei componenti

La seguente sezione fornisce informazioni dettagliate su come rimuovere o installare i componenti dal computer.

Strumenti consigliati

Le procedure in questo documento potrebbero richiedere i seguenti strumenti:

- Cacciavite a lama piatta piccolo
- Cacciavite a stella n. 0
- Cacciavite a stella n. 1
- Graffietto piccolo in plastica

Panoramica del sistema

Collegamento del caricatore



Vista anteriore e posteriore



- 1. connettore di rete
- 3. connettori USB 3.0
- 5. fotocamera
- 7. connettore HDMI
- 9. microfono
- 11. connettore USB 3.0 con PowerShare
- 13. lettore di smart card senza contatto (opzionale) 14.

- 2. connettore VGA
- 4. microfoni (opzionale)
- 6. indicatore di stato della fotocamera
- 8. connettore dell'alimentazione
- 10. pulsante di accensione
- 12. lettore di schede di memoria
 - lettore di impronte digitali (opzionale)

- 15. indicatore di stato senza fili
- 17. indicatore di attività del disco rigido
- 19. altoparlanti
- 21. lettore di schede Smart (opzionale)
- 23. slot per cavo di sicurezza
- 25. etichetta Numero di servizio

Rimozione della scheda SD

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Premere la scheda SD per rimuoverla dal computer.
- 3. Estrarre la scheda SD dal computer.



Installazione della scheda SD

- 1. Spingere la scheda SD nel relativo alloggiamento finché non scatta in posizione.
- **2.** Seguire le procedure descritte in *Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.*

Rimozione del coperchio di base

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Eseguire la seguente procedura per rimuovere il coperchio della base dal computer:
 - a. Rimuovere le viti che assicurano il coperchio della base al computer.
 - b. Sollevare il coperchio della base dal relativo bordo e rimuoverlo dal computer.

- 16. indicatore dello stato della batteria
- 18. Indicatore dello stato di alimentazione
- 20. touchpad
- 22. connettore cuffie
- 24. connettore dock (opzionale)





N.B.: È possibile che sia necessario strumento appuntito per fare leva ed estrarre il coperchio della base dal relativo bordo.

Installazione del coperchio della base

- 1. Collocare il coperchio della base in modo da allinearlo con i fori delle viti sul computer.
- Serrare le viti che fissano il coperchio della base al computer. 2.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione della batteria

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il coperchio della base.
- 3. Scollegare il cavo della batteria dal relativo connettore [1] e sbloccare il cavo dal relativo canale di instradamento [2].



- **4.** Eseguire le seguenti operazioni:
 - a. Rimuovere le viti che assicurano la batteria al computer [1].
 - b. Sollevare e fare pressione per rimuovere la batteria dal computer [2] [3].



Installazione della batteria

- **1.** Inserire la batteria nella relativa posizione nel computer.
- 2. Instradare il cavo della batteria attraverso il relativo canale di instradamento.
- 3. Serrare le viti che fissano la batteria al computer.
- 4. Collegare il cavo della batteria al relativo connettore sulla scheda di sistema.
- 5. Installare il <u>coperchio della base</u>.
- 6. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione del gruppo del disco rigido

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. <u>coperchio della base</u>
 - b. <u>batteria</u>
- **3.** Eseguire le seguenti operazioni:
 - a. Disconnettere il cavo del disco rigido dai relativi connettori sulla scheda di sistema [1].
 - b. Rimuovere le viti che fissano il gruppo del disco rigido al computer [2].



4. Rimuovere il gruppo del disco rigido dal computer.



5. Tirare per sbloccare il cavo del disco rigido dal relativo connettore.



6. Rimuovere le viti che fissano il supporto del disco rigido al disco rigido [1] e rimuovere il disco rigido dal relativo supporto [2].



Installazione del gruppo del disco rigido

- **1.** Posizionare il supporto del disco rigido sul disco rigido per allineare i fori della vite e serrare le viti per fissare il supporto del disco rigido.
- 2. Collegare il cavo del disco rigido al relativo connettore sul disco rigido.
- 3. Collocare il gruppo disco rigido nel relativo slot sul computer.
- 4. Collegare il cavo del disco rigido al relativo connettore sulla scheda di sistema.
- 5. Serrare le viti che assicurano il gruppo del disco rigido al computer.
- 6. Installare:

- a. <u>batteria</u>
- b. coperchio della base
- 7. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della memoria

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. <u>coperchio della base</u>
 - b. <u>batteria</u>
- **3.** Far leva sui fermagli di fissaggio del modulo di memoria finché la memoria non scatta fuori posizione e rimuovere la memoria dalla scheda di sistema.



Installazione della memoria

- 1. Inserire la memoria nella presa della memoria finché i fermagli di fissaggio assicurano la memoria.
- 2. Installare:
 - a. <u>batteria</u>
 - b. <u>coperchio della base</u>
- **3.** Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della cornice della tastiera

- 1. Seguire i passaggi descritti in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Sollevare la cornice della tastiera dai relativi bordi.



N.B.: Potrebbe essere necessario uno strumento appuntito per fare leva sulla cornice della tastiera dai relativi bordi.

3. Rimuovere la cornice della tastiera dalla tastiera.



Installazione della cornice della tastiera

- 1. Inserire la cornice della tastiera alla tastiera fino a farla scattare in posizione.
- 2. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della tastiera

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. cornice della tastiera

3. Scollegare il cavo della tastiera e i cavi del touchpad dai rispettivi connettori sulla scheda di sistema.



4. Rimuovere le viti che fissano la tastiera al computer.



5. Rimuovere la tastiera dal computer.



Installazione della tastiera

- 1. Posizionare la tastiera per allineare con i fori delle viti sul computer.
- 2. Collegare il cavo della tastiera e del touchpad ai loro connettori presenti sulla scheda di sistema.
- 3. Serrare le viti che fissano la tastiera al computer.
- 4. Installare:
 - a. cornice della tastiera
 - b. <u>batteria</u>
 - c. coperchio della base
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione del supporto per i polsi

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. cornice della tastiera
 - d. tastiera
- 3. Rimuovere le viti che fissano il palm rest al computer.



- 4. Capovolgere il computer ed effettuare le seguenti operazioni:
 - a. Scollegare i cavi seguenti dai relativi connettori sulla scheda di sistema [1] [2]:
 - Scheda LED
 - scheda del touchpad
 - scheda USH
 - b. Sollevare il supporto per i polsi dai relativi bordi per rimuoverlo dal computer [3]



5. Rimuovere il supporto per i polsi dal computer.



Installazione del palm rest

- **1.** Collocare il supporto per i polsi sul computer.
- 2. Collegare i seguenti cavi ai rispettivi connettori sulla scheda di sistema:
 - a. scheda LED
 - b. scheda USH
 - c. scheda del touchpad
- 3. Serrare le viti che fissano il supporto per i polsi al computer.
- 4. Installare:
 - a. <u>tastiera</u>

- b. cornice della tastiera
- c. <u>batteria</u>
- d. coperchio della base
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>

Rimozione della scheda del lettore di schede Smart

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. <u>memoria</u>
 - d. cornice della tastiera
 - e. <u>tastiera</u>
 - f. palm rest
- **3.** Eseguire le seguenti operazioni:
 - a. Scollegare il cavo della scheda del lettore di schede Smart dalla scheda USH [1] [2].
 - b. Staccare il cavo per sbloccarlo dall'adesivo [3].



- 4. Sbloccare la scheda del lettore di schede Smart. Per sbloccare la scheda del lettore di schede Smart:
 - a. Rimuovere le viti che fissano la scheda del lettore di schede Smart al supporto per i polsi [1].
 - b. Spingere la scheda del lettore di schede Smart per sbloccarla [2].



5. Rimuovere la scheda del lettore di schede Smart dal supporto per i polsi.



Installazione della scheda del lettore schede Smart

- 1. Collocare la scheda del lettore di schede Smart nel relativo slot sul supporto per i polsi.
- 2. Serrare le viti che fissano la scheda del lettore di schede Smart al supporto per i polsi.
- **3.** Fissare il cavo del lettore di schede Smart e collegare il cavo del lettore di schede Smart al relativo connettore sulla scheda USH.
- 4. Installare:
 - a. palm rest
 - b. tastiera
 - c. cornice della tastiera
 - d. <u>batteria</u>
 - e. coperchio della base
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della scheda USH

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. gruppo disco rigido
 - d. cornice della tastiera
 - e. <u>tastiera</u>
 - f. palm rest
- 3. Effettuare i seguenti passaggi per rimuovere la scheda USH:
 - a. Scollegare tutti i cavi dalla scheda USH [1] [2].
 - b. Rimuovere la vite che fissa la scheda USH al supporto per i polsi [3].
 - c. Rimuovere la scheda USH dal supporto per i polsi [4].



Installazione della scheda di USH

- 1. Collocare la scheda USH sul supporto per i polsi.
- 2. Serrare la vite che fissa la scheda USH al supporto per i polsi.
- **3.** Collegare tutti i cavi alla scheda USH.
- 4. Installare:
 - a. palm rest
 - b. <u>tastiera</u>
 - c. cornice della tastiera
 - d. gruppo disco rigido
 - e. <u>batteria</u>
 - f. coperchio della base
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della scheda del lettore di impronte digitali

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. cornice della tastiera
 - d. tastiera
 - e. palm rest
- 3. Eseguire i passaggi seguenti per rimuovere la scheda del lettore di impronte digitali:
 - a. Rimuovere la vite per sganciare la staffa metallica che fissa la scheda del lettore di impronte digitali al supporto per i polsi [1] [2].
 - b. Scollegare il cavo del lettore di impronte digitali dalla scheda del lettore di impronte digitali [3] [4].
 - c. Rimuovere la scheda del lettore di impronte digitali dal supporto per i polsi [5].



Installazione della scheda del lettore di impronte digitali

- 1. Inserire la scheda del lettore di impronte digitali nella relativa posizione sul supporto per i polsi.
- 2. Collegare il cavo del lettore di impronte digitali alla scheda del lettore di impronte digitali.
- **3.** Posizionare la staffa metallica della scheda del lettore di impronte digitali e serrare la vite per fissare la scheda del lettore di impronte digitali.
- 4. Installare:
 - a. cornice della tastiera
 - b. tastiera
 - c. palm rest
 - d. <u>batteria</u>
 - e. coperchio della base
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della scheda LED

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. cornice della tastiera
 - d. tastiera
 - e. palm rest
- 3. Eseguire i passaggi seguenti per rimuovere la scheda LED:
 - a. Scollegare il cavo della scheda LED dal relativo connettore sulla scheda LED [1] [2].
 - b. Rimuovere la vite che fissa la scheda LED al supporto per i polsi [3].
 - c. Rimuovere la scheda LED dal supporto per i polsi [4].



Installazione della scheda LED

- 1. Inserire la scheda LED nel relativo slot sul supporto per i polsi.
- 2. Serrare la vite che fissa la scheda LED al supporto per i polsi.
- 3. Collegare il cavo della scheda LED al relativo connettore sulla scheda LED.
- 4. Installare:
 - a. palm rest
 - b. <u>tastiera</u>
 - c. cornice della tastiera
 - d. <u>batteria</u>
 - e. coperchio della base
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della porta del connettore di alimentazione

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. <u>coperchio della base</u>
 - b. <u>batteria</u>
- **3.** Eseguire le seguenti operazioni:
 - a. Rilasciare il cavo della porta del connettore di alimentazione dai relativi canali di instradamento [1].
 - b. Rimuovere le viti per sbloccare la staffa metallica che fissano la porta del connettore di alimentazione [2].
 - c. Rimuovere la staffa metallica per accedere alla porta del connettore di alimentazione [3].



4. Scollegare il cavo della porta del connettore di alimentazione dal relativo connettore [1] e rimuovere la porta del connettore di alimentazione dal computer [2].



Installazione della porta del connettore di alimentazione

- **1.** Inserire la porta del connettore di alimentazione nella relativa posizione nel computer.
- 2. Posizionare la staffa metallica sulla porta del connettore di alimentazione e serrare le viti per fissare la porta del connettore di alimentazione al computer.
- **3.** Instradare il cavo della porta del connettore di alimentazione per i relativi canali di instradamento e collegare il cavo della porta del connettore di alimentazione al relativo connettore sulla scheda di sistema.
- 4. Installare:
 - a. <u>batteria</u>
 - b. coperchio della base
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della scheda WLAN/WiGig

N.B.: Scheda WiGig è facoltativa.

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il <u>coperchio della base</u>.
- 3. Effettuare le seguenti operazioni per rimuovere la scheda WLAN:
 - a. Scollegare i cavi WLAN dai relativi connettori sulla scheda WLAN [1].
 - b. Rimuovere la vite che assicura la scheda WLAN al computer [2].



4. Rimuovere la scheda del WLAN dal computer.



Installazione della scheda WLAN/WiGig

- 1. Posizionare la scheda WLAN nel relativo slot sul computer.
- 2. Serrare la vite per fissare la scheda WLAN al computer.
- 3. Collegare i cavi WLAN ai rispettivi connettori sulla scheda WLAN.
- 4. Installare il <u>coperchio della base</u>.
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della scheda WWAN

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il <u>coperchio della base</u>.
- 3. Scollegare i cavi WWAN dai rispettivi connettori sulla scheda WWAN.



4. Rimuovere la vite che fissa la scheda WWAN [1] e rimuovere la scheda WWAN dal computer [2].



Installazione della scheda WWAN

- 1. Posizionare la scheda WWAN nel relativo slot sul computer.
- 2. Serrare la vite per fissare la scheda WWAN al computer.
- **3.** Collegare i cavi WWAN ai rispettivi connettori sulla scheda WWAN.
- 4. Installare il <u>coperchio della base</u>.
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione dei supporti del cardine dello schermo

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. <u>memoria</u>
 - d. gruppo disco rigido
 - e. cornice della tastiera
 - f. tastiera
 - g. <u>palm rest</u>
- 3. Rimuovere le viti che fissano i supporti del cardine dello schermo alla parte posteriore del computer.



- 4. Aprire lo schermo ed effettuare i passaggi seguenti:
 - a. Rimuovere le viti che fissano i supporti del cardine dello schermo alla parte anteriore del computer [1].
 - b. Tirare i supporti del cardine dello schermo per rimuoverlo dal computer [2].



Installazione delle staffe dei cardini dello schermo

- 1. Inserire le staffe dei cardini dello schermo nei relativi slot sul computer.
- 2. Serrare le viti sulla parte anteriore e posteriore del computer per fissare le staffe dei cardini dello schermo.
- 3. Installare:
 - a. palm rest
 - b. <u>tastiera</u>
 - c. cornice della tastiera
 - d. gruppo disco rigido
 - e. <u>memoria</u>
 - f. <u>batteria</u>
 - g. coperchio della base

4. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione del gruppo dello schermo

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- **2.** Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. cornice della tastiera
 - d. <u>tastiera</u>
 - e. palm rest
 - f. staffe dei cardini dello schermo
- **3.** Scollegare i cavi WLAN e WWAN dai rispettivi connettori [1] e liberarli dai rispettivi canali di instradamento [2].



- 4. Eseguire i passaggi seguenti per scollegare il cavo del display dalla scheda di sistema:
 - a. Rilasciare il cavo dello schermo dal relativo canale di instradamento [1].
 - b. Rimuovere la vite che fissa il supporto del cavo dello schermo [2].
 - c. Rimuovere il supporto del cavo dello schermo per accedere al cavo dello schermo [3].



5. Scollegare il cavo dello schermo dal relativo connettore [1] e liberarlo [2].



6. Rimuovere le viti che fissano il gruppo dello schermo [1] e sollevare il gruppo dello schermo per rimuoverlo dal computer [2].



Installazione del gruppo dello schermo

- **1.** Collocare il gruppo dello schermo in modo da allinearlo con i fori delle viti sul computer.
- 2. Instradare i cavi WLAN, WWAN e dello schermo attraverso i relativi canali di instradamento.
- **3.** Serrare le viti per fissare il gruppo dello schermo al computer.
- 4. Collegare i cavi WWAN e WLAN ai relativi connettori.
- 5. Collegare il cavo dello schermo alla scheda di sistema, posizionare la staffa del cavo dello schermo sul connettore e serrare la vite per fissare il cavo dello schermo al computer.
- 6. Installare:
 - a. staffe dei cardini dello schermo
 - b. palm rest

- c. tastiera
- d. cornice della tastiera
- e. <u>batteria</u>
- f. coperchio della base
- 7. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della cornice dello schermo

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Fare leva sui bordi per sbloccare la cornice dello schermo dal gruppo dello schermo.



3. Rimuovere la cornice dello schermo dal gruppo dello schermo.



Installazione della cornice dello schermo

- **1.** Posizionare la cornice dello schermo sul gruppo dello schermo.
- 2. Partendo dall'angolo superiore, premere la cornice dello schermo e procedere lungo tutto il perimetro finché la cornice non si incastra nel gruppo dello schermo.

3. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione del pannello dello schermo

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. <u>coperchio della base</u>
 - b. <u>batteria</u>
 - c. cornice dello schermo
- **3.** Rimuovere le viti che fissano il pannello dello schermo al gruppo dello schermo [1] e sollevare per capovolgere il pannello dello schermo per accedere al cavo eDP [2].



4. Staccare l'adesivo [1] per accedere al cavo eDP [2].



5. Scollegare il cavo eDP dal relativo connettore [1] e rimuovere il pannello dello schermo dal gruppo dello schermo [2].



Installazione del pannello dello schermo

- 1. Collegare il cavo eDP al relativo connettore e correggere il nastro adesivo.
- 2. Posizionare il pannello dello schermo in modo da allinearlo con i fori delle viti sul gruppo dello schermo.
- 3. Serrare le viti per fissare il pannello dello schermo al gruppo dello schermo.
- 4. Installare:
 - a. cornice dello schermo
 - b. <u>batteria</u>
 - c. coperchio della base
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione dei cardini dello schermo

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. <u>coperchio della base</u>
 - b. <u>batteria</u>
 - c. <u>memoria</u>
 - d. gruppo disco rigido
 - e. cornice della tastiera
 - f. <u>tastiera</u>
 - g. <u>palm rest</u>
 - h. staffe dei cardini dello schermo
 - i. gruppo dello schermo
 - j. cornice dello schermo
- 3. Seguire i passaggi seguenti per rimuovere i cardini dello schermo dal gruppo dello schermo:
 - a. Rimuovere le viti che fissano i cardini dello schermo su entrambi i lati del gruppo dello schermo [1].

b. Rimuovere i cardini dello schermo dal gruppo dello schermo [2].



Installazione dei cardini dello schermo

- 1. Inserire i cardini dello schermo nei relativi slot sul gruppo dello schermo.
- 2. Serrare le viti per fissare il cardine dello schermo su entrambi i lati del gruppo dello schermo.
- 3. Installare:
 - a. cornice dello schermo
 - b. gruppo dello schermo
 - c. staffe dei cardini dello schermo
 - d. palm rest
 - e. <u>tastiera</u>
 - f. cornice della tastiera
 - g. gruppo disco rigido
 - h. <u>memoria</u>
 - i. <u>batteria</u>
 - j. <u>coperchio della base</u>
- **4.** Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della fotocamera

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. cornice dello schermo
 - d. pannello dello schermo
- 3. Eseguire i passaggi seguenti per rimuovere la fotocamera dal computer:
 - a. Sollevare la fotocamera per sbloccarla dall'adesivo [1].
 - b. Scollegare il cavo della fotocamera dal relativo connettore [2].
 - c. Rimuovere la fotocamera dal computer [3].



Installazione della fotocamera

- **1.** Inserire la fotocamera in posizione sul gruppo dello schermo.
- 2. Collegare il cavo della fotocamera al relativo connettore.
- 3. Installare:
 - a. pannello dello schermo
 - b. cornice dello schermo
 - c. <u>batteria</u>
 - d. coperchio della base
- 4. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione del cavo eDP

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. <u>memoria</u>
 - d. gruppo disco rigido
 - e. <u>cornice della tastiera</u>
 - f. tastiera
 - g. palm rest
 - h. staffe dei cardini dello schermo
 - i. gruppo dello schermo
 - j. cornice dello schermo
 - k. pannello dello schermo
- 3. Eseguire i passaggi seguenti per rimuovere il cavo eDP dal computer:
 - a. Scollegare il cavo eDP dal relativo connettore [1].
 - b. Staccare il cavo eDP [2] e rimuovere il cavo eDP dal computer [3].



Installazione del cavo eDP

- 1. Fissare il cavo eDP nella relativa posizione nel gruppo dello schermo.
- 2. Collegare il cavo eDP al relativo connettore.
- 3. Installare:
 - a. pannello dello schermo
 - b. <u>cornice dello schermo</u>
 - c. gruppo dello schermo
 - d. staffe dei cardini dello schermo
 - e. <u>palm rest</u>
 - f. <u>tastiera</u>
 - g. cornice della tastiera
 - h. gruppo disco rigido
 - i. <u>memoria</u>
 - j. <u>batteria</u>
 - k. coperchio della base
- 4. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della batteria pulsante

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. <u>memoria</u>
 - d. gruppo disco rigido
 - e. cornice della tastiera
 - f. <u>tastiera</u>

g. palm rest

- 3. Eseguire la seguente procedura per rimuovere la batteria pulsante dal computer:
 - a. Staccare il nastro adesivo per accedere al cavo della batteria pulsante [1].
 - b. Scollegare il cavo della batteria pulsante dal relativo connettore sulla scheda di sistema [2].
 - c. Sollevare la batteria a pulsante per rimuoverla dalla scheda di sistema [3].



Installazione della batteria pulsante

- 1. Inserire la batteria pulsante nella relativa posizione sulla scheda di sistema.
- 2. Collegare il cavo della batteria pulsante al relativo connettore sulla scheda di sistema.
- 3. Attaccare il nastro adesivo per fissare il cavo della batteria pulsante.
- 4. Installare:
 - a. palm rest
 - b. tastiera
 - c. cornice della tastiera
 - d. gruppo disco rigido
 - e. <u>memoria</u>
 - f. <u>coperchio della base</u>
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione della scheda di sistema

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. scheda SD
 - b. coperchio della base
 - c. <u>batteria</u>
 - d. <u>memoria</u>
 - e. gruppo disco rigido
 - f. cornice della tastiera
 - g. tastiera

h. palm rest

- i. staffe dei cardini dello schermo
- j. gruppo dello schermo
- **3.** Scollegare il cavo degli altoparlanti [1] e sbloccare i cavi degli altoparlanti dai relativi canali di instradamento [2].



4. Rimuovere le viti che fissano la scheda di sistema al telaio.



5. Rimuovere la scheda di sistema dal computer.



Installazione della scheda di sistema

- 1. Collocare il la scheda di sistema in modo da allinearlo con i fori delle viti sul computer.
- 2. Serrare le viti che fissano la scheda di sistema al computer.
- **3.** Collegare il cavo degli altoparlanti al relativo connettore sul sistema e instradare il cavo attraverso i relativi canali di instradamento.
- 4. Installare:
 - a. gruppo dello schermo
 - b. staffe dei cardini dello schermo
 - c. <u>palm rest</u>
 - d. <u>tastiera</u>
 - e. <u>cornice della tastiera</u>
 - f. gruppo disco rigido
 - g. <u>memoria</u>
 - h. <u>batteria</u>
 - i. <u>coperchio della base</u>
 - j. <u>scheda SD</u>
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione del gruppo del dissipatore di calore

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. <u>scheda SD</u>
 - b. coperchio della base
 - c. <u>batteria</u>
 - d. gruppo disco rigido
 - e. <u>memoria</u>

- f. <u>WLAN</u>
- g. <u>WWAN</u>
- h. reticolo tastiera
- i. <u>tastiera</u>
- j. <u>palm rest</u>
- k. staffe dei cardini dello schermo
- l. gruppo dello schermo
- m. <u>batteria pulsante</u>
- n. <u>scheda di sistema</u>
- 3. Scollegare il cavo della ventola di sistema dal relativo connettore sulla scheda di sistema.



- **4.** Eseguire le seguenti operazioni:
 - a. Rimuovere le viti che fissano il gruppo dissipatore di calore alla scheda di sistema [1].
 - b. Rimuovere il gruppo dissipatore di calore dalla scheda di sistema [2].



Installazione del gruppo del dissipatore di calore

- 1. Collocare il gruppo dissipatore di calore nella relativa posizione sulla scheda di sistema.
- 2. Serrare le viti per fissare il gruppo dissipatore di calore alla scheda di sistema.

- 3. Collegare il cavo della ventola di sistema al relativo connettore sulla scheda di sistema.
- 4. Installare:
 - a. scheda di sistema
 - b. <u>batteria pulsante</u>
 - c. gruppo dello schermo
 - d. staffe dei cardini dello schermo
 - e. palm rest
 - f. <u>tastiera</u>
 - g. cornice della tastiera
 - h. <u>WWAN</u>
 - i. <u>WLAN</u>
 - j. <u>memoria</u>
 - k. gruppo disco rigido
 - l. <u>batteria</u>
 - m. coperchio della base
 - n. <u>scheda SD</u>
- 5. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Rimozione degli altoparlanti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio della base
 - b. <u>batteria</u>
 - c. <u>memoria</u>
 - d. gruppo disco rigido
 - e. cornice della tastiera
 - f. <u>tastiera</u>
 - g. palm rest
- **3.** Scollegare il cavo degli altoparlanti dal relativo connettore sulla scheda di sistema [1] e sbloccare i cavi dell'altoparlante dai relativi canali di instradamento [2].



- 4. Eseguire i passaggi seguenti per rimuovere gli altoparlanti dal computer:
 - a. Rimuovere le viti che assicurano gli altoparlanti al computer [1].
 - b. Rimuovere gli altoparlanti dal computer [2].



Installazione degli altoparlanti

- 1. Collocare gli altoparlanti nei relativi slot sul computer.
- 2. Serrare le viti che fissano gli altoparlanti al computer.
- 3. Instradare i cavi degli altoparlanti attraverso i canali di instradamento.
- 4. Collegare il cavo degli altoparlanti al relativo connettore sulla scheda di sistema.
- 5. Installare:
 - a. palm rest
 - b. <u>tastiera</u>
 - c. cornice della tastiera
 - d. gruppo disco rigido
 - e. <u>memoria</u>
 - f. <u>batteria</u>
 - g. <u>coperchio della base</u>
- 6. Seguire le procedure descritte in <u>Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del</u> <u>computer</u>.

Opzioni di configurazione di sistema



N.B.: A seconda del computer e dei dispositivi installati, gli elementi elencati in questa sezione potrebbero essere visualizzati o meno.

Tabella 1. Informazioni generali

Opzione	Descrizione	
System	Questa sezione elenca le funzionalità prin	cipali dell'hardware del computer.
Information	Informazioni di sistema: mostrano la ve data di proprietà, la data di produzione	ersione BIOS, il tag assistenza, il tag asset, la e e il codice rapido di servizio.
	 Informazioni sulla memoria:visualizza la memoria installata, la memoria disponibile, la velocità di memoria, la modalità canali di memoria, la tecnologia di memoria, le dimensioni DIMM A le dimensioni DIMM B. 	
	 Informazioni processore: mostrano il tipo di processore, il numero core, l'ID processore, la velocità di clock corrente, la velocità di clock minima, la velocità di clock massima, il processore cache L2, il processore cache L3, il supporto HT e la tecnologia a 64 bit. 	
	 Informazioni sul dispositivo: visualizza eSATA, l'indirizzo MAC LOM, il controll video, il tipo di pannello, la risoluzione Wi-Fi, il dispositivo WiGig, il dispositivo 	il disco rigido principale, il dispositivo Dock er video, la versione BIOS video, la memoria originale, il controller audio, il dispositivo cellulare, il dispositivo Bluetooth.
Battery Information	Mostra lo stato della batteria e il tipo di adattatore c.a. collegato al computer	
Boot Sequence	Boot Sequence	Consente di modificare l'ordine in cui il computer prova a trovare un sistema operativo. Le opzioni sono:
		Windows Boot ManagerUEFI: HGST HTS725025A7E630
	Boot List Option	Consente di modificare l'opzione dell'elenco di avvio.
		RiferimentoUEFI
Advanced Boot Options	Questa opzione consente di caricare lega predefinita Enable Legacy Option ROM (A selezionata.	cy ROM opzionali. Per impostazione bilita Legacy ROM opzionali) non è
Date/Time	Consente di modificare la data e l'ora.	

Opzione	Descrizione
Integrated NIC	 Consente di configurare il controller di rete integrato. Le opzioni sono: Disabled (Disattivato) Enabled (Attivato) Enabled w/PXE (Abilitato con PXE): questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Parallel Port	 Consente di configurare la porta parallela sulla docking station. Le opzioni sono: Disabled (Disattivato) AT: questa opzione è abilitata per impostazione predefinita. PS2 ECP
Serial Port	 Consente di configurare la porta seriale integrata. Le opzioni sono: Disabled (Disattivato) COM1: questa opzione è abilitata per impostazione predefinita. COM2 COM3 COM4
SATA Operation	 Consente di configurare il controller del disco rigido SATA interno. Le opzioni sono: Disabled (Disattivato) AHCI RAID On: questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Drives	 Consente di configurare le unità SATA sul sistema. Tutte le unità sono abilitate per impostazione predefinita. Le opzioni sono: SATA-0 SATA-1 SATA-2 SATA-3
SMART Reporting	 Questo campo controlla se durante l'avvio del sistema siano riportati errori del disco rigido per unità integrate. Questa tecnologia fa parte della specifica SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Enable SMART Reporting (Abilita Report SMART)
USB Configuration	Questo campo configura il controller USB integrato. Se Boot Support (Supporto di avvio) è abilitato, al sistema è permesso di avviare qualsiasi tipo di dispositivo di archiviazione di massa USB (HDD, periferica di memoria, floppy). Se la porta USB è abilitata, il dispositivo collegato a questa porta è abilitato e disponibile per il SO.

Tabella 2. System Configuration (Configurazione del sistema)

Opzione	Descrizione
	Se la porta USB è disabilitata, il SO non riesce a vedere alcun dispositivo collegato a questa porta.
	 Enable Boot Support (Attiva supporto avvio) Enable External USB Port (Attiva porta USB esterna) Abilitare il controller USB 3.0
	N.B.: Tastiera e mouse USB funzionano sempre nella configurazione del BIOS indipendentemente da queste impostazioni.
USB PowerShare	Questo campo configura il comportamento della funzione USB PowerShare. Questa opzione consente di caricare i dispositivi esterni tramite l'alimentazione della batteria di sistema immagazzinata attraverso la porta USB PowerShare.
Audio	Questo campo attiva o disattiva il controller audio integrato. Per impostazione predefinita, l'opzione Enable Audio (Abilita Audio) è selezionata.
Unobtrusive Mode	Questa opzione, quando è abilitata premendo Fn+F7 arresta tutte luci e l'audio nel sistema. Per riprendere il normale funzionamento, premere nuovamente Fn+F7. Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.
Miscellaneous Devices	Consente di abilitare o disabilitare i seguenti dispositivi:
	Enable Microphone (Attiva microfono)
	Enable Camera (Attiva webcam)
	• Enable Hard Drive Free Fall Protection (Attiva protezione da caduta libera disco rigido)
	Enable Media Card (Abilita scheda multimediale)
	Disable Media Card (Disabilita scheda multimediale)
	N.B.: Tutti i dispositivi sono abilitati per impostazione predefinita.
	È inoltre possibile abilitare o disabilitare la scheda multimediale.

Tabella 3. Video

Opzione	Descrizione
LCD Brightness	Consente di impostare la luminosità dello schermo in base alla sorgente di alimentazione (batteria o c.a.).

N.B.: L'impostazione Video sarà visibile solo quando una scheda video è installata sul sistema.

Tabella 4. Security

Opzione	Descrizione
Admin Password	Consente di impostare, modificare o eliminare la password amministratore (admin).

Opzione	Descrizione
	N.B.: È necessario impostare la password dell'amministratore prima di impostare il sistema o la password del disco rigido. La cancellazione della password dell'amministratore comporta la cancellazione automatica della password di sistema e della password del disco rigido.
	N.B.: Modifiche eseguite correttamente della password entrano in vigore immediatamente.
	Impostazione predefinita: non impostata
System Password	Consente di impostare, modificare o eliminare la password del sistema.
	N.B.: Modifiche eseguite correttamente della password entrano in vigore immediatamente.
	Impostazione predefinita: non impostata
Internal HDD-1 Password	Consente di impostare, modificare o eliminare la password nell'unità del disco rigido interna del sistema.
	N.B.: Modifiche eseguite correttamente della password entrano in vigore immediatamente.
	Impostazione predefinita: non impostata
Strong Password	Consente di attivare l'opzione in base alla quale devono sempre essere impostate password sicure. Impostazione predefinita: Enable Strong Password (Attiva password sicura) non è selezionato.
	N.B.: Se l'opzione Strong Password (Password sicura) è abilitato, le password dell'amministratore e di sistema devono contenere almeno un carattere maiuscolo e un carattere minuscolo e devono avere una lunghezza di almeno 8 caratteri.
Password Configuration	Consente di determinare la lunghezza massima e minima delle password Amministratore e Sistema.
Password Bypass	 Consente di attivare o disattivare l'autorizzazione a ignorare la password del sistema e dell'HDD interno, se impostate. Le opzioni sono: Disabled (Disattivato) Reboot bypass (Ignora riavvio)
	Impostazione predefinita: Disabled (Disattivato)
Password Change	Consente di abilitare l'autorizzazione di disabilitazione delle password di sistema e del disco rigido quando è impostata la password admin. Impostazione predefinita: Allow Non-Admin Password Changes (Consenti modifiche password a tutti gli utenti) è selezionato.

Opzione	Descrizione
Non-Admin Setup Changes	Consente di determinare se sono consentite modifiche alle opzioni di impostazione quando è impostata una Password amministratore. Se disabilitata, le opzioni di impostazione sono bloccate dalla password admin.
TPM Security	Consente di abilitare il Trusted Platform Module (Modulo di piattaforma fidata, TPM) durante il POST.
	Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata.
Computrace	Consente di attivare o disattivare il software Computrace opzionale. Le opzioni sono:
	 Deactivate (Disattiva) Disable (Disattiva) Activate (Attiva)
	N.B.: Le opzioni Activate e Disable attiveranno e disattiveranno permanentemente la funzione e non saranno consentite ulteriori modifiche.
	Disattiva (impostazione predefinita)
CPU XD Support	Consente di attivare la modalità esecuzione disattivata del processore.
	Enable CPU XD Support (Abilita Supporto CPU XD) (Impostazione predefinita)
OROM Keyboard Access	Consente di impostare un'opzione per entrare nelle schermate di Configurazione ROM usando i tasti rapidi durante l'avvio. Le opzioni sono:
	Abilita
	One Time Enable (Attiva una tantum)Disable (Disattiva)
	Impostazione predefinita: Enable
Admin Setup Lockout	Consente di impedire agli utenti di entrare nella configurazione quando
	è impostata una password amministratore.
	Impostazione predefinita: Enable Admin Setup Lockout (Abilita blocco configurazione admin) non è selezionato.

Tabella 5. Secure Boot

Opzione	Descrizione
Secure Boot Enable	Questa opzione abilita o disabilita la Secure Boot Feature (funzione Avvio protetto).
	Disabled (Disattivato)Enabled (Attivato)

Opzione	Descrizione
	Impostazione predefinita: l'opzione è abilitata.
Expert Key Management	Consente di manipolare il database delle chiavi di sicurezza solo se il sistema è in modalità personalizzata. L'opzione Abilita modalità personalizzata non è impostata per impostazione predefinita. Le opzioni sono:
	• PK
	• KEK
	• db
	• dbx
	Se si attiva la Modalità personalizzata , le rilevanti opzioni per PK, KEK, db, and dbx vengono visualizzate. Le opzioni sono:
	• Salva in file: salva la chiave su un file selezionato dall'utente.
	• Sostituisci da file : sostituisce la chiave corrente con una chiave di un file selezionato dall'utente.
	 Aggiungi da file: aggiunge una chiave al database corrente da un file selezionato dall'utente.
	• Elimina: elimina la chiave selezionata.
	Reimposta tutte le chiavi: reimposta le impostazioni iniziali.
	Elimina tutte le chiavi: elimina tutte le chiavi.
	N.B.: Se si disabilita la Modalità personalizzata, tutte le modifiche verranno cancellate e le chiavi ripristinate alle impostazioni iniziali.

Tabella 6. Prestazioni

Opzione	Descrizione
Multi Core Support	 Questo campo specifica se il processore avrà uno o tutti i core abilitati. Le prestazioni di alcune applicazioni miglioreranno con la presenza di core aggiuntivi. Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita. Consente di abilitare o disabilitare il supporto multi core per il processore. Il processore installato supporta due core. Se Multi Core Support (Supporto multi core) viene abilitato, due core verranno abilitati. Se Multi Core Support (Supporto multi core) viene disabilitato, uno dei core verrà attivato. Enable Multi Core Support (Abilita supporto multi-core)
	Impostazione predefinita: l'opzione è abilitata.
Intel SpeedStep	Consente di attivare o disattivare la funzione Intel SpeedStep. • Enable Intel SpeedStep (Abilita Intel SpeedStep): Impostazione predefinita: l'opzione è abilitata.
C-States Control	Consente di attivare o disattivare gli stati di standby del processore aggiuntivi. • Stati C

Opzione	Descrizione
	Impostazione predefinita: l'opzione è abilitata.
Hyper-Thread Control	 Consente di attivare o disattivare l'Hyper-Threading del processore. Disabled (Disattivato) Enabled (Attivato) Impostazione predefinita: l'opzione è abilitata.

Tabella 7. Power Management (Gestione del risparmio di energia)

Opzione	Descrizione
AC Behavior	Consente di abilitare o disabilitare l'accensione automatica del computer quando è collegato un adattatore c.a. Impostazione predefinita: Wake on AC (Attiva in c.a.) non selezionato.
Auto On Time	 Consente di impostare l'orario in cui il computer deve accendersi automaticamente. Le opzioni sono: Disabilitato (impostazione predefinita) Every Day (Ogni giorno) Weekdays (Giorni feriali) Select Days (Seleziona giorni)
USB Wake Support	Consente di abilitare la riattivazione dallo Standby del sistema ad opera delle periferiche USB.
	N.B.: Questa funzione è funzionale solo quando è collegato l'adattatore c.a. Se l'adattatore c.a. è rimosso durante lo Standby, la configurazione del sistema rimuoverà l'alimentazione da tutte le porte USB per conservare la carica della batteria.
	Enable USB Wake Support (Attiva supporto riattivazione USB)
	Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata.
Wireless Radio Control	Consente di abilitare o disabilitare la funzione che passa automaticamente da reti cablate o wireless senza dipendere dalla connessione fisica.
	Control WLAN radio (Controlla radio WLAN) Control WWAN radio (Controlla radio WWAN)
	Impostazione predefinita: l'opzione è disabilitata.
Wake on LAN/WLAN	 Consente di abilitare o disabilitare la funzione che accende il computer dallo stato di Off quando attivato da un segnale LAN. Disabled (Disabilitato): questa opzione è abilitata per impostazione predefinita. LAN Only (Solo LAN) WLAN Only (Solo WLAN)

Opzione	Descrizione
	LAN or WLAN (LAN o WLAN)
Block Sleep	Questa opzione consente di bloccare l'attivazione dello stato di sospensione (stato S3) in un ambiente di sistema operativo. Block Sleep (S3 state) (Sospensione del blocco stato S3): questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita
Peak Shift	Questa opzione consente di ridurre al minimo i consumi di alimentazione CA durante i periodi della giornata nei quali il consumo è più elevato. Una volta abilitata questa opzione, il sistema utilizza solo la batteria anche se l'alimentatore CA è collegato.
Advanced Battery Charge Configuration	Questa opzione consente di ottimizzare lo stato di salute della batteria. In questo modo, il sistema utilizza l'algoritmo di ricarica standard e altre tecniche, durante le ore di non lavoro al fine di migliorare lo stato di salute della batteria. Disabilitato (impostazione predefinita)
Primary Battery Charge Configuration	 Consente di selezionare la modalità di ricarica per la batteria. Le opzioni sono: Adaptive (Adattivo) Standard: ricarica completa della batteria a velocità standard. ExpressCharge: la batteria si ricarica in minor tempo attraverso la tecnologia di ricarica rapida di Dell. Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita. Primarily AC use (Usa principalmente CA) Custom (Personalizzato) Se l'opzione Custom Charge (Carica personalizzata) è selezionata, è possibile configurare anche l'inizio e la fine della carica personalizzata. M.B.: Tutte le modalità di ricarica potrebbero non essere disponibili per tutti i tipi di batterie. Per abilitare questa opzione, disabilitare l'opzione Advanced Battery Charge Configuration (Configurazione avanzata carica della batteria).
Intel Smart Connect Technology	Questa opzione, se abilitata, periodicamente rileva le connessioni senza fili nelle vicinanze, mentre il sistema è in stato di sospensione. È possibile utilizzare questa opzione per sincronizzare i messaggi e-mail o altre applicazioni di social media in funzione, quando il sistema entra in stato di sospensione.

Tabella	8. POST	Behavior

Opzione	Descrizione
Adapter Warnings	Consente di abilitare o disabilitare i messaggi di avvertenza del setup del sistema (BIOS) quando si usano determinati adattatori di alimentazione.

Opzione	Descrizione
	Impostazione predefinita: Enable Adapter Warnings (Abilita messaggi avvertenza adattatore)
Keypad (Embedded)	Consente di selezionare uno o due metodi per abilitare il tastierino integrato nella tastiera interna.
	 Fn Key Only (Solo tasto Fn): questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
	By Numlock (Tramite Bloc Num)
	N.B.: Quando la configurazione è in esecuzione, questa opzione non ha alcun effetto. La configurazione funziona in modalità "So tasto Fn".
Mouse/Touchpad	Consente di definire come il sistema gestisce gli input di mouse e touchpad. Le opzioni sono:
	Serial Mouse (Mouse seriale)
	PS2 Mouse (Mouse PS2)
	 Touchpad/PS-2 Mouse (Touchpad/Mouse PS2): questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Numlock Enable	Consente di abilitare l'opzione Bloc Num quando il computer si avvia
	Enable Network (Abilita rete)
	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Fn Key Emulation	Consente di impostare l'opzione nella quale il tasto <bloc scorr=""> è us</bloc>
	Enable Fn Key Emulation (Abilita Emulazione tasto Fn) (impostazione predefinita)
Fn Lock Options	Consente di permettere alle combinazioni di tasti di scelta rapida <fn +<esc> di alternare il comportamento principale di F1-F12, tra le rispettive funzioni standard e secondarie. Se questa opzione è disattiv non è possibile scegliere in modo dinamico il comportamento princip di questi tasti. Le opzioni disponibili sono: • Fn Lock</esc></fn
	 Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. Lock Mode Disable / Standard (modalità Blocco disattiva/Standard Lock Mode Enable / Secondary (modalità Blocco attiva/Secondari
Fastboot	Consente di accelerare il processo di avvio ignorando alcune fasi di compatibilità. Le opzioni sono:
	Minimal (Minimo)
	Thorough (impostazione predefinita)Automatica
Extended BIOS POST Time	Consente di creare un ritardo di pre-avvio ulteriore. Le opzioni sono:

Opzione	Descrizione
	 0 seconds (0 secondi). Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.

- 5 secondi
- 10 secondi

Tabella 9. Supporto di virtualizzazione

Opzione	Descrizione
Virtualization	Consente di abilitare o disabilitare la tecnologia Intel Virtualization Technology.
	Enable Intel Virtualization Technology (Abilita Tecnologia Intel Virtualization) (impostazione predefinita)
VT for Direct I/O	Abilita o disabilita l'utilizzo da parte del monitor di macchina virtuale (VMM) delle funzionalità hardware aggiuntive fornite dalla tecnologia Intel® Virtualization per l'I/O diretto.
	Enable Intel VT for Direct I/O (Abilita Intel VT per I/O diretta): abilitata per impostazione predefinita

Tabella 10. Wireless

Opzione	Descrizione	
Wireless Switch	 Consente di impostare i dispositivi wireless che possono essere controllati dallo switch. Le opzioni sono: WWAN GPS (on WWAN Module) (GPS (su modulo WWAN)) WLAN/WiGig Bluetooth 	
	Tutte le opzioni sono abilitate per impostazione predefinita.	
	N.B.: Per i controlli abilita o disabilita WLAN e WiGig sono collegati e non possono essere abilitati o disabilitati in modo indipendente.	
Wireless Device Enable	Consente di abilitare o disabilitare i dispositivi interni wireless. • WWAN/GPS • WLAN/WiGig • Bluetooth	
	Tutte le opzioni sono abilitate per impostazione predefinita.	

Tabella 11. Manutenzione

Opzione	Descrizione
Service Tag	Visualizza il Numero di servizio del computer.
Asset Tag	Consente di creare un asset tag di sistema, se non è già impostato. Questa opzione non è impostata per impostazione predefinita.

Tabella 12. Registri di sistema

Opzione	Descrizione
BIOS Events	Consente di visualizzare e cancellare gli eventi POST della Configurazione del sistema (BIOS).
Thermal Events	Consente di visualizzare e cancellare gli eventi della Configurazione del sistema (Thermal).
Power Events	Consente di visualizzare e cancellare gli eventi della Configurazione del sistema (Power).

Specifiche tecniche



N.B.: Le offerte possono variare a seconda del Paese. Per maggiori informazioni riguardanti la

configurazione del computer, fare clic su Start 0 (icona Start), \rightarrow Guida e supporto tecnico, quindi selezionare l'opzione per visualizzare le informazioni sul computer.



N.B.: In Windows 8.1, navigare fino a Guida e supporto per visualizzare le informazioni relative al computer.

Tabella 13. Informazioni di sistema

Caratteristica	Specifiche
Chipset	Processori Intel di quarta/quinta generazione di procesessori
Larghezza del bus della memoria DRAM	64 bit
EPROM flash	SPI da 32 Mbit, 64 Mbit
bus PCIe	100 MHz
Frequenza del bus esterno	PCIe Gen2 (5 GT/s)

Tabella 14. Processore

Caratteristica	Specifiche		
	Processori Intel di 4a generazione	Processori Intel di 5a generazione	
Тірі	Intel Celeron, Core i3/i5	Intel Celeron, Core i3/i5/i7	
Memoria cache L3			
Celeron	N/D	2 MB	
i3	2 MB	3 MB	
i5	2 MB	3 MB	
i7	N/D	2 MB	

Tabella 15. Memoria

Caratteristica	Specifiche
Connettore della memoria	Due slot SODIMM
Capacità della memoria	
Processori Intel di 4a generazione	4 GB/8 GB
Processori Intel di 5a generazione	4 GB, 8 GB o 16 GB

Caratteristica	Specifiche
Tipo di memoria	SDRAM DDR3L (1600 MHz)
Memoria minima	4 GB
Memoria massima	
Processori Intel di 4a generazione	8 GB
Processori Intel di 5a generazione	16 GB

Tabella 16. Audio

Caratteristica	Specifiche
Тіро	Audio ad alta definizione
Controller	Realtek ALC3235
Conversione stereo	Uscita audio digitale tramite HDMI: fino ad audio 7.1 compresso e non compresso
Interfaccia:	
Interna	codec audio ad alta definizione
Esterna	combinata per cuffie stereo/microfono
Altoparlanti	due
Amplificatore dell'altoparlante interno	2 W (RMS) per canale
Controlli volume	tasti di scelta rapida

Tabella 17. Video

Caratteris	tica	Specifiche
Тіро		integrato sulla scheda di sistema, hardware accelerato
Controller	:	
UMA		
	Processori Intel di 4a generazione	Celeron Intel HD Graphicsi3, i5 Intel HD Graphics 4400
	Processori Intel di 5a generazione	Celeron Intel HD Graphicsi3, i5, i7 Intel HD Graphics 5500
Discreta	à	
	Processori Intel di 4a generazione	N/D
	Processori Intel di 5a generazione	nVIDIA N15-GMnVIDIA N15-GT
Bus di dati		Video integrato

Caratteristica	Specifiche
Supporto per schermo esterno	connettore HDMI a 19 pin
	 connettore VGA DSUB a 15 piedini

Tabella 18. Webcam

Caratteristiche	Specifiche
Risoluzione della webcam	1280 x 720 pixel
Risoluzione video (massima)	1280 x 720 pixel
Angolo di visualizzazione diagonale	74°

Tabella 19. Comunicazioni

Caratteristiche	Specifiche
Adattatore di rete	Ethernet a 10/100/1000 Mb/s (RJ-45)
Wireless	internal wireless local area network (WLAN) e wireless wide area network (WWAN).
	N.B.: WWAN è opzionale.

Bluetooth 4.0

Tabella 20	. Porte e	connettori
------------	-----------	------------

Caratteristiche	Specifiche
Audio	combinata per cuffie stereo/microfono
Video	un connettore HDMI a 19 piediniun connettore VGA DSUB a 15 piedini
Adattatore di rete	un connettore RJ-45
USB	Tre USB 3.0, un connettore USB BC v1.2 compatibile
Lettore di schede flash	supporta fino a SD 4.0
Scheda Micro Subscriber Identity Module	uno (opzionale)
(USIM)	N.B.: La rimozione del coperchio della base è necessaria.
Porta di alloggiamento	uno (opzionale)

Tabella 21. Scheda smart senza contatto

Caratteristica	Specifiche
Tecnologie/Smart card supportate	BTO con USH

Tabella 22. Schermo

Caratteristica		Specifi	iche	
Тіро	Non-touch antiriflesso HD	Non-touch antiriflesso FHD	Touch FHD (eTP)	Pannello HD touch
Dimensioni:				
Altezza	3,00 mm (0,12 pollici)	3,00 mm (0,12 pollici)	5,20 mm (0,20 pollici)	5,00 mm (0,19 pollici)
Larghezza	320,90 mm x 205,60 mm (12,63 pollici x 8,09 pollici)	320,90 mm x 205,60 mm (12,63 pollici x 8,09 pollici)	326,43 mm x 206,94 mm (12,85 pollici x 8,15 pollici)	326,43 mm x 205,60 mm (12,85 pollici x 8,09 pollici)
Diagonale	355,60 mm (14,00 pollici)	355,60 mm (14,00 pollici)	355,60 mm (14,00 pollici)	355,60 mm (14,00 pollici)
Area attiva (X/Y)	309,40 mm x 173,95 mm (12,18 pollici x 6,85 pollici)	309,14 mm x 173,89 mm (12,17 pollici x 6,85 pollici)	309,14 mm x 173,89 mm (12,17 pollici x 6,85 pollici)	310,40 mm x 174,95 mm (12,22 pollici x 6,89 pollici)
Risoluzione massima	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768
Massima luminosità	200 nit	300 nit	270 nit	200 nit
Frequenza d'aggiornamento	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Angolo di visualizzazione minimo:				
Orizzontale	40/40	85/85	80/80	40/40
Verticale	10/30	85/85	80/80	10/30
Passo pixel	0,226 x 0,226	0,161 x 0,161	0,161 × 0,161	0,226 x 0,226

Tabella 23. Tastiera

Caratteristica	Specifiche	
	Tastiera retroilluminata	Tastiera non retroilluminata
Numero di tasti	Stati Uniti: 106 tasti, Regno Unito: 107 tasti, Brasile: 109 tasti e Giappon 110 tasti	

Tabella 24. Touchpad

Caratteristica	Specifiche
Area attiva:	
Asse X	99,50 mm

Caratteristica

Asse Y

Specifiche

53,00 mm

Tabella 25. Batteria

Caratteristica		
Тіро	3 celle (38 Whr)	4 celle (51 Whr)
Dimensioni:		
Profondità	177,50 mm (6,98 pollici)	233,00 mm (9,17 pollici)
Altezza	7,05 mm (0,27 pollici)	7,05 mm (0,27 pollici)
Larghezza	94,80 mm (3,73 pollici)	94,80 mm (3,73 pollici)
Peso	265 g (0,58 libbre)	340 g (0,75 libbre)
Tensione	11,1 V c.c.	7,4 VDC
Durata	300 cicli di scarica/ricarica	
Intervallo di temperatura:		
In funzione	 Carica: da 0 °C a 50 °C Scarica: da 0 °C a 70 °C In funzione: da 0 a 35 °C (da 32 °F a 9) 	95 °F)
A riposo	Da –40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)	
Batteria pulsante	Batteria pulsante al litio CR2032 da 3 V	

Tabella 26. Adattatore c.a.

Caratteristica	Specifiche
Тіро	65 W e 90 W
	 N.B.: Da 90 W è consegnato in India ed è facoltativo per le altre regioni.
Tensione d'ingresso	da 100 V c.a. a 240 V c.a.
Corrente d'ingresso (massima)	1,5 A
Frequenza d'entrata	da 50 Hz a 60 Hz
Corrente di uscita	3,34 A e 4,62 A
Tensione nominale di uscita	19,5 +/- 1,0 V c.c.
Intervallo di temperatura:	
In funzione	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
A riposo	-40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F)

Tabella 27. Caratteristiche

Caratteris tica	Copertura in fibra di vetro rinforzato ai polimeri di litio senza touch	Coperchio in magnesio senza touch	Coperchio in magnesio con touch
Altezza			
Parte anteri ore	20,40 mm (0,80 pollici)	20,40 mm (0,80 pollici)	20,40 mm (0,80 pollici)
Parte poste riore	23,10 mm (0,91 pollici)	22,85 mm (0,90 pollici)	23,80 mm (0,94 pollici)
Larghezza	334,90 mm (13,19 pollici)	334,90 mm (13,19 pollici)	334,90 mm (13,19 pollici)
Profondità	231,15 mm (9,10 pollici)	231,15 mm (9,10 pollici)	231,15 mm (9,10 pollici)
Peso	4,05 libbre (1,84 kg)	3,98 libbre (1,80 kg)	4,13 libbre (1,83 kg)

Tabella 28. Ambiente

Caratteristica	Specifiche
Temperatura:	
In funzione	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
Di magazzino	Da –40 °C a 65 °C (da –40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima):	
In funzione	dal 10% al 90% (senza condensa)
Di magazzino	dal 5% al 95% (senza condensa)
Altitudine (massima):	
In funzione	Da 0 m a 3048 m (da 0 pd a 10.000 pd)
	0° - 35 °C
A riposo	Da 0 m a 10.668 m (da 0 pd a 35.000 pd)
Livello di inquinanti aerodispersi	G1 come definito dalla normativa ISA-71.04–1985

Diagnostica

Se si verificano dei problemi con il computer, avviare la diagnostica ePSA prima di contattare Dell per assistenza tecnica. Lo scopo di avviare la diagnostica è di testare l'hardware del computer senza richiedere equipaggiamento aggiuntivo o rischiare un'eventuale perdita dei dati. Se non si riesce a risolvere il problema, il personale di servizio e di supporto può utilizzare i risultati di diagnostica per aiutare a risolvere il problema.

Diagnostica della valutazione del sistema di pre avvio (ePSA)

La diagnostica ePSA (conosciuta anche come diagnostica di sistema) esegue un controllo completo dell'hardware. L'ePSA viene inserita nel BIOS e avviata dal BIOS internamente. La diagnostica di sistema inserita fornisce una serie di opzioni per dispositivi particolari o gruppi di servizi che consentono di:

- Eseguire i test automaticamente oppure in modalità interattiva.
- Ripetere i test
- Mostrare o salvare i risultati dei test.
- Scorrere i test in modo da familiarizzare con opzioni di test aggiuntive per fornire ulteriori informazioni sui dispositivi.
- Visualizzare i messaggi di stato che informano se i test sono stati completati con successo.
- Visualizzare i messaggi di errore che informano dei problemi incontrati durante l'esecuzione del test.

ATTENZIONE: Utilizzare la diagnostica di sistema per testare esclusivamente il computer personale. L'utilizzo di questo programma con altri computer potrebbe causare risultati non validi oppure messaggi di errore.

N.B.: Alcuni test per dispositivi specifici richiedono l'interazione dell'utente. Assicurarsi sempre di essere presenti al terminale del computer durante l'esecuzione del test di diagnostica.

È possibile avviare la diagnostica ePSA in due modi:

- 1. Accendere il computer.
- 2. Per quando riguarda l'avvio del computer, premere il tasto <F12> quando appare il logo Dell.
- Sullo schermo del menu di avvio, selezionare l'opzione Diagnostica (Diagnostica).
 La finestra Valutazione del sistema di pre-avvio viene visualizzata elencando tutti i dispositivi rilevati nel computer. La diagnostica inizia ad avviare i testi su tutti i dispositivi rilevati.
- 4. Se si desidera eseguire un test di diagnostica su un dispositivo specifico, premere **<Esc>** e fare clic su **Si** per arrestare il test di diagnostica.
- 5. Selezionare il dispositivo dal riquadro sinistro e fare clic su **Esegui test**.
- 6. In caso di problemi, viene visualizzato un messaggio di errore. Annotare il codice di errore e contattare Dell.
- 0

IJ

- 1. Arrestare il computer.
- Tenere premuto il tasto <fn> mentre si preme il pulsante di alimentazione, quindi rilasciare entrambi. La finestra Valutazione del sistema di pre-avvio viene visualizzata elencando tutti i dispositivi rilevati nel computer. La diagnostica inizia ad avviare i testi su tutti i dispositivi rilevati.
- Sullo schermo del menu di avvio, selezionare l'opzione Diagnostica (Diagnostica).
 La finestra Valutazione del sistema di pre-avvio viene visualizzata elencando tutti i dispositivi rilevati nel computer. La diagnostica inizia ad avviare i testi su tutti i dispositivi rilevati.
- 4. Se si desidera eseguire un test di diagnostica su un dispositivo specifico, premere **<Esc>** e fare clic su **Si** per arrestare il test di diagnostica.
- 5. Selezionare il dispositivo dal riquadro sinistro e fare clic su Esegui test.
- 6. In caso di problemi, viene visualizzato un messaggio di errore. Annotare il codice di errore e contattare Dell.

Indicatori di stato periferica

Tabella 29. Indicatori di stato periferica

- Si accende quando si accende il computer e lampeggia quando il computer è in modalità risparmio energia.
- Si accende quando il computer legge o scrive dati.
- L'indicatore è acceso o lampeggia per indicare il livello di carica della batteria.
- الله Si accende quando la rete senza fili è attivata.

I LED di stato del dispositivo sono solitamente posizionati sul lato superiore o sinistro della tastiera. Questi visualizzano la memoria, la batteria e la connessione e le attività dei dispositivi senza fili. Possono inoltre essere utili come strumento diagnostico in caso di un eventuale guasto al sistema.

La seguente tabella spiega come leggere i codici LED quando si verifica un errore.

	Tabel	la 30). LED
--	-------	-------	--------

LED Storage	LED di alimentazio ne	LED connessione wireless	Descrizione guasto
Lampeggiante	Fisso	Fisso	Si è verificato un possibile guasto del processore.
Fisso	Lampeggiant e	Fisso	l moduli di memoria sono stati rilevati ma si è verificato un errore.
Lampeggiante	Lampeggiant e	Lampeggiante	Si è verificato un guasto alla scheda di sistema.
Lampeggiante	Lampeggiant e	Fisso	Si è verificato un possibile guasto alla scheda grafica/al video.
Lampeggiante	Lampeggiant e	Spento	Errore del sistema durante l'inizializzazione del disco rigido oppure errore del sistema durante l'inizializzazione della memoria ROM opzionale.

LED Storage	LED di alimentazio ne	LED connessione wireless	Descrizione guasto
Lampeggiante	Spento	Lampeggiante	Il controller USB ha riscontrato un problema durante l'inizializzazione.
Fisso	Lampeggiant e	Lampeggiante	Nessun modulo di memoria installato/rilevato.
Lampeggiante	Fisso	Lampeggiante	Lo schermo ha riscontrato un problema durante l'inizializzazione.
Spento	Lampeggiant e	Lampeggiante	ll modem sta impedendo al sistema di completare il POST
Spento	Lampeggiant e	Spento	Impossibile inizializzare la memoria o memoria non supportata.

Indicatori di stato della batteria

Se il computer è collegato ad una presa elettrica, l'indicatore della batteria funziona nel modo seguente:

Alternanza tra luce lampeggiante bianca e blu	Un adattatore c.a. non Dell non originale o non supportato è collegato al portatile.
Alternanza tra luce lampeggiante ambra e luce fissa bianca	Guasto temporaneo alla batteria con adattare c.a. presente.
Luce lampeggiante ambra costante	Guasto irreversibile alla batteria con adattare c.a. presente.
Luce spenta	Batteria in modalità di carica completa con adattatore c.a. presente.
Luce bianca accesa	Batteria in modalità di carica con adattatore c.a. presente.

Come contattare Dell

N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla fattura o sul catalogo dei prodotti Dell.

Dell offre diverse opzioni di servizio e assistenza telefonica e online. La disponibilità varia per paese e prodotto, e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella vostra zona. Per contattare Dell per problemi relativi alla vendita, all'assistenza tecnica o all'assistenza clienti:

- 1. Accedere all'indirizzo Web dell.com/support.
- 2. Selezionare la categoria di assistenza.
- 3. Verificare il proprio Paese nel menu a discesa Scegli un Paese nella parte inferiore della pagina.
- **4.** Selezionare l'appropriato collegamento al servizio o all'assistenza in funzione delle specifiche esigenze.