Configuration de votre serveur Dell PowerEdge à l'aide du Dell Lifecycle Controller



#### Remarques, précautions et avertissements

(i) **REMARQUE :** Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

PRÉCAUTION : ATTENTION vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de décès.

© 2016 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des États-Unis et des autres pays. Dell et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

# Table des matières

Chapitre 1:	4
Configuration de votre serveur Dell PowerEdge à l'aide du Dell Lifecycle Controller	4
Produits Dell connexes	8

#### Sujets :

Configuration de votre serveur Dell PowerEdge à l'aide du Dell Lifecycle Controller

## Configuration de votre serveur Dell PowerEdge à l'aide du Dell Lifecycle Controller

Dell Lifecycle Controller est une technologie avancée de gestion des systèmes intégrés qui permet la gestion à distance du serveur à l'aide d'integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC). À l'aide de Lifecycle Controller, vous pouvez mettre à jour le firmware en utilisant une logithèque locale ou basée sur Dell du firmware. L'Assistant Déploiement de système d'exploitation, disponible dans Lifecycle Controller, vous permet de déployer un système d'exploitation.

Le présent document offre une brève présentation de la marche à suivre pour configurer votre serveur PowerEdge à l'aide du Lifecycle Controller.

() **REMARQUE :** Avant de commencer, assurez-vous de configurer votre serveur à l'aide du document *Guide de mise en route* livré avec votre serveur.

Pour configurer votre serveur PowerEdge à l'aide du Lifecycle Controller :

1. Connectez le câble vidéo au port vidéo et les câbles réseau à l'iDRAC et au port LOM.



#### Figure 1. Port vidéo, port iDRAC et port LOM (Lights Out Management)

2. Mettez sous tension ou redémarrez le serveur et appuyez sur F10 pour démarrer le Lifecycle Controller.



Figure 2. Démarrage du Lifecycle Controller

(i) **REMARQUE**: Si vous oubliez d'appuyer sur **F10**, redémarrez le serveur et appuyez sur la touche F10.

(i) **REMARQUE :** L'**Assistant Configuration initiale** s'affiche uniquement lors du démarrage initial du Lifecycle Controller.

3. Sélectionnez la langue et le type de clavier, puis cliquez sur Next (Suivant).

Lifecycle Controller		Aide   À propos de   Quitter
Assistant de configura	ion initiale	
Étape 1 sur 5 : Sélection d	le la langue et du clavier	
Sélectionnez la langue d'affichage e	t la disposition du clavier parmi les options ci-dessous.	
Langue	Français	
		Annuler Suivant

Figure 3. Page Sélection de la langue et du clavier

4. Lisez la présentation du produit, puis cliquez sur Next (Suivant).





5. Configurez les paramètres du réseau, attendez qu'ils soient appliqués, puis cliquez sur Next (Suivant).

Assistant de configuration	initiale	
Étape 3 sur 5 : Paramètres ré	seau du Lifecycle Controller	
Utilisez les Paramètres réseau pour sélec	tionner et configurer la carte réseau (NIC) du Lifecycle Controller.	
Carte NIC		
Intel(R) Ethernet 10G 4P X520/1350 rN	IDC (Integrated NIC 1)	
Paramètres de réseau IPv4		
Sélectionnez le mode de configuration d'a	dresse P.	
Source d'adresse IP	Aucune configuration *	
Adresse P		
Masque de sous-réseau		
Passerelle par défaut		
Adresse DNS		
Paramètres de réseau IPv6		
Sélectionnez le mode de configuration d'a	dresse P.	
Source d'adresse P	Aucune configuration	
Adresse P		
Longueur du préfixe		

Figure 5. Page Paramètres réseau du Lifecycle Controller

6. Configurez les paramètres réseau de l'iDRAC, attendez qu'ils soient appliqués, puis cliquez sur Next (Suivant).

Lifecycle Controller				Aide   À prop	os de   Quitter
Assistant de configuration initiale					
Étape 4 sur 5 : Configuration des info	ormations d'	identification et du résea	au iDRAC		
Utilisez cette page pour configurer les paramètres d	'accès à distanc	e pour iDRAC			
Configuration IPv4					
Source d'adresse IP	Statique	O DHCP			
Adresse P	192.168.0.120		]		
Passerelle par défaut	192.168.0.1		]		
Masque de sous-réseau	255.255.255.0	)	]		
Source d'adresse DNS	Statique	O DHCP			
Adresse DNS	0.0.0.0		]		
Paramètres avancés					
Le lien Paramètres avancés ouvre la page des pa	ramètres iDRA(	C afin de configurer des paramètr	res supplémentaires		
Informations d'identification					
Nom d'utilisateur du compte	root				
Mot de passe			]		
Confirmez le mot de passe			]		
			Annuler	Retour	Suivant
			Annulei	Retour	ouvant

Figure 6. Page Configuration du réseau et références de l'iDRAC

7. Vérifiez les paramètres réseau appliqués, puis cliquez sur **Finish** (Terminer) pour quitter l'Assistant Configuration initiale.

Lifecycle Controller		Aide   À prop	os de   Quitter
Assistant de configuration initiale			
Étape 5 sur 5 : Résumé			
Configuration du Lifecycle Controller			
Adresse IPv4 0.0.00			
État de connectivité Descendante			
Configuration d'iDRAC			
Adresse IPv4 192.168.0.120			
État de connectivité Montante			
	Annuler	Retour	Terminer

#### Figure 7. Page Résumé

(i) REMARQUE : L'Assistant Configuration initiale s'affiche uniquement lors du démarrage initial du Lifecycle Controller. Si vous souhaitez apporter des modifications de configuration ultérieurement, redémarrez le serveur, appuyez sur F10 pour lancer le Lifecycle Controller, puis sélectionnez Paramètres ou Configuration du système depuis la page d'accueil du Lifecycle Controller.

8. Cliquez sur Mise à jour de firmware > Lancer la mise à jour de firmware , puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.





9. Cliquez sur **Déploiement du système d'exploitation** > **Déployer le système d'exploitation** , puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



#### Figure 9. Page Déploiement du système d'exploitation

(i) **REMARQUE** : Pour regarder des vidéos concernant L'iDRAC avec Lifecycle Controller, rendez-vous sur Delltechcenter.com/idrac.

(i) REMARQUE : Pour consulter la documentation sur l'iDRAC avec Lifecycle Controller, rendez-vous sur www.dell.com/idracmanuals.

## **Produits Dell connexes**

## Integrated Dell Remote Access Controller avec Lifecycle Controller

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) avec Lifecycle Controller augmente votre productivité et améliore la disponibilité globale de votre serveur Dell. iDRAC vous avertit des problèmes de serveur, permet la gestion à distance du serveur et réduit le besoin d'accéder physiquement au serveur. Grâce à iDRAC, vous pouvez déployer, mettre à jour, surveiller et gérer les serveurs depuis n'importe quel emplacement sans l'intervention d'agents en face-à-face et sans une méthode de gestion « un seul à plusieurs ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Delltechcenter.com/idrac.

### SupportAssist

Dell SupportAssist, une offre de services Dell en option, offre la surveillance à distance, la collecte automatique de données, la création automatique de tickets et un contact proactif de la part du support technique Dell sur certains serveurs Dell PowerEdge. Les fonctionnalités disponibles varient en fonction des droits au service Dell achetés pour votre serveur. SupportAssist permet d'accélérer la résolution des problèmes et réduit le temps passé au téléphone avec le support technique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Dell.com/supportassist.

## Module des services iDRAC (iSM)

ISM est une application logicielle dont l'installation sur le système d'exploitation du serveur est recommandée. Elle complète iDRAC avec des informations de surveillance supplémentaires provenant du système d'exploitation et offre également un accès rapide aux journaux utilisés par SupportAssist pour le dépannage et la résolution des problèmes matériels. L'installation d'iSM améliore encore plus les informations fournies à iDRAC et SupportAssist.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Delltechcenter.com/idrac.

## OpenManage Server Administrator (OMSA) / OpenManage Storage Services (OMSS)

OMSA est une solution de gestion de systèmes un-à-un complète pour les serveurs locaux et distants, associés aux contrôleurs de stockage, et Direct Attached Storage (DAS). OMSS est inclus dans OMSA, ce qui permet la configuration des composants de stockage attachés au serveur. Ces composants comprennent les contrôleurs RAID et non RAID ainsi que les canaux, ports, boîtiers et disques attachés au stockage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Delltechcenter.com/omsa.