# Mini Tower-Dell OptiPlex 3020 Panduan Pemilik Komputer



Model Resmi: D15M Tipe Resmi: D15M001

# Catatan, perhatian, dan peringatan

**CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer lebih baik lagi.

A PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.

PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian

**Copyright** © **2015 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.** Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual di AS dan internasional. Dell<sup>™</sup> dan logo Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lain. Seluruh merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang perusahaannya masing-masing.

2013 - 10

Rev. A00

# Daftar Isi

1 Mengerjakan Komputer Anda	5
Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer	5
Mematikan Komputer	6
Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer	7
2 Melepaskan dan Memasang Komponen	8
Alat Bantu yang Disarankan	
Ikhtisar Sistem	8
Tampak dalam	
Melepaskan Penutup	9
Memasang Penutup	
Melepaskan Sakelar Intrusi	11
Memasang Sakelar Intrusi	11
Melepaskan Bezel Depan	11
Memasang Bezel Depan	
Melepaskan Kartu Ekspansi	
Memasang Kartu Ekspansi	
Panduan Modul Memori	
Melepaskan Memori	
Memasang Memori	
Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin	
Memasang Baterai Sel Berbentuk Koin	
Melepaskan Hard Disk	
Memasang Hard Disk	
Melepaskan Drive Optik	
Memasang Drive Optik	
Melepaskan Speaker	
Memasang Speaker	
Melepaskan Catu Daya	
Memasang Catu Daya	
Melepaskan Rakitan Unit Pendingin	
Memasang Rakitan Unit Pendingin	
Melepaskan Prosesor	
Memasang Prosesor	
Melepaskan Kipas Sistem	21
Memasang Kipas Sistem	
Melepaskan Tombol Daya	
Memasang Tombol Daya	

Melepaskan Panel I/O	24
Memasang Panel I/O	26
Komponen Board Sistem	27
Melepaskan Board Sistem	28
Memasang Board Sistem	
3 Pengaturan Sistem	31
Urutan Booting	
Tombol Navigasi	
Opsi System Setup (Pengaturan Sistem)	
Memperbarui BIOS	
Menghapus Kata Sandi yang Terlupakan	42
Menghapus CMOS	42
Kata Sandi Sistem dan Pengaturan	42
Menetapkan Kata Sandi Sistem dan Kata Sandi Pengaturan	43
Menghapus atau Mengganti Sandi Sistem dan/atau Sandi Pengaturan Saat Ini	43
Menonaktifkan Sandi Sistem	44
4 Diagnostik	45
Diagnostik Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA)	45
5 Menyelesaikan Masalah Komputer Anda	
LED Diagnostik Daya	46
Kode Bip	47
Pesan Galat	
6 Technical Specifications	54
7 Menahubungi Dell	
······································	

# 1

# Mengerjakan Komputer Anda

## Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk membantu Anda melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan membantu Anda memastikan keselamatan diri Anda. Kecuali dinyatakan sebaliknya, setiap prosedur yang disertakan dalam dokumen ini mengasumsikan adanya kondisi berikut :

- Anda telah membaca informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda.
- Komponen dapat diganti atau--jika dibeli secara terpisah--dipasang dengan menjalankan prosedur pelepasan dalam urutan terbalik.

PERINGATAN: Lepaskan sambungan semua sumber daya sebelum membuka penutup komputer atau panel. Setelah Anda selesai mengerjakan bagian dalam komputer, pasang kembali semua penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambungkannya ke sumber daya.

A PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, baca informasi keselamatan yang dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik keselamatan, lihat halaman depan Kepatuhan Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance

PERHATIAN: Banyak perbaikan yang hanya dapat dilakukan oleh teknisi servis bersertifikat. Anda harus menjalankan penelusuran kesalahan saja dan perbaikan sederhana seperti yang dibolehkan di dalam dokumentasi produk Anda, atau yang disarankan secara online atau layanan telepon dan oleh tim dukungan. Kerusakan yang terjadi akibat pekerjaan servis yang tidak diotorisasi oleh Dell tidak akan ditanggung oleh garansi Anda. Bacalah dan ikuti petunjuk keselamatan yang disertakan bersama produk.

PERHATIAN: Untuk menghindari sengatan listrik, gunakan gelang antistatis atau pegang permukaan logam yang tidak dicat, seperti konektor pada bagian belakang komputer secara berkala.

PERHATIAN: Tangani komponen dan kartu secara hati-hati. Jangan sentuh komponen atau permukaan kontak pada kartu. Pegang kartu pada tepinya atau pada braket logam yang terpasang. Pegang komponen seperti prosesor pada tepinya, serta bukan pada pin.

PERHATIAN: Saat Anda melepaskan kabel, tarik pada konektornya atau tab tarik, bukan pada kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci; jika Anda melepaskan jenis kabel ini, tekan pada tab pengunci sebelum Anda melepaskan kabel. Saat Anda menarik konektor, jaga agar tetap sejajar agar pin konektor tidak bengkok. Selain itu, sebelum Anda menyambungkan kabel, pastikan bahwa kedua konektor memiliki orientasi yang benar dan sejajar.



**CATATAN:** Warna komputer dan komponen tertentu mungkin terlihat berbeda dari yang ditampilkan pada dokumen ini.

Untuk mencegah kerusakan pada komputer, lakukan langkah-langkah berikut sebelum Anda mulai mengerjakan bagian dalam komputer.

- **1.** Pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata agar penutup komputer tidak tergores.
- 2. Matikan komputer Anda (lihat Mematikan Komputer).

# A PERHATIAN: Untuk melepas kabel jaringan, lepaskan kabel dari komputer terlebih dahulu, lalu lepaskan kabel dari perangkat jaringan.

- 3. Lepaskan semua kabel jaringan dari komputer.
- 4. Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
- 5. Tekan dan tahan tombol daya saat koneksi komputer dicabut untuk menghubungkan board sistem ke ground.
- 6. Lepaskan penutup.

PERHATIAN: Sebelum menyentuh apa pun di bagian dalam komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam pada bagian belakang komputer. Saat bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak bercat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat mengganggu komponen internal.

## Mematikan Komputer

A PERHATIAN: Agar data tidak hilang, simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua program yang terbuka sebelum Anda mematikan komputer.

- 1. Matikan sistem operasi:
  - Dalam Windows 8:
    - Menggunakan perangkat yang mengaktifkan sentuh:
      - a. Gesek dari tepi kanan layar, buka menu Charms dan pilih Settings (Setelan).
      - b. Pilih 🛈 lalu pilih **Shut down** (Matikan)
    - Menggunakan mouse:
      - a. Tunjuk sudut kanan atas layar dan klik **Settings** (Setelan).
      - b. Klik pada 0 lalu pilih **Shut down** (Matikan).
  - Dalam Windows 7:
    - 1. Klik Start
    - 2. Klik Shut Down (Matikan)

atau



2. Klik panah di sudut kanan bawah menu Start (Mulai) seperti yang ditampilkan di bawah, lalu

klik **Shut Down** (Matikan).



2. Pastikan bahwa komputer dan semua perangkat yang terpasang dimatikan. Jika komputer Anda dan perangkat yang terpasang tidak mati secara otomatis saat Anda menutup sistem operasi, tekan dan tahan tombol daya selama 6 detik untuk mematikannya.

## Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

Setelah Anda menyelesaikan setiap prosedur penggantian, pastikan Anda telah menyambungkan semua peralatan eksternal, kartu, dan kabel sebelum menyalakan komputer.

1. Pasang kembali penutup.

# PERHATIAN: Untuk menyambungkan kabel jaringan, terlebih dahulu pasang kabel ke dalam perangkat jaringan dan pasang ke dalam komputer.

- 2. Sambungkan setiap kabel telepon atau jaringan ke komputer.
- 3. Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak.
- 4. Nyalakan Komputer.
- 5. Jika diperlukan, periksa kembali bahwa komputer telah bekerja dengan benar dengan menjalankan Dell Diagnostics.

# Melepaskan dan Memasang Komponen

Bagian ini menyediakan informasi yang mendetail tentang cara melepaskan atau memasang komponen dari komputer Anda.

## Alat Bantu yang Disarankan

Prosedur dalam dokumen ini memerlukan alat bantu sebagai berikut:

- Obeng minus kecil
- Obeng Phillips
- Pencungkil plastik kecil

## **Ikhtisar Sistem**

Gambar di bawah ini menampilkan tampak dalam dari Mini Tower setelah penutup dasar dilepaskan. Gelembung dialog menampilkan nama dan tata letak berbagai komponen di dalam komputer.

### Tampak dalam



- 1. hard disk
- 2. kartu ekspansi
- 3. sakelar intrusi
- 4. unit catu daya

### 5. bezel depan

6. speaker



- 1. modul memori
- 2. board sistem
- 3. drive optik
- 4. panel i/o depan
- 5. sel berbentuk koin
- 6. pendingin CPU
- 7. kipas sistem

## Melepaskan Penutup

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan sekrup yang menahan penutup ke komputer. Geser penutup dari komputer.



3. Angkat penutup ke atas hingga sudut 45 derajat dan lepaskan dari komputer.



## **Memasang Penutup**

- 1. Menempatkan penutup pada komputer.
- 2. Geser penutup komputer ke arah depan chasis hingga terkait sepenuhnya.
- 3. Kencangkan sekrup searah arah jarum jam untuk mengencangkan penutup komputer.
- 4. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

## Melepaskan Sakelar Intrusi

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan:
  - a. penutup
  - b. rakitan unit pendingin
- 3. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a. Tekan kabel sakelar intrusi [1].
  - b. Lepaskan sambungan kabel sakelar intrusi dari board sistem [2].
  - c. Geser sakelar intrusi ke arah bawah chasis dan lepaskan sakelar dari komputer



## Memasang Sakelar Intrusi

- 1. Masukkan sakelar intrusi ke dalam bagian belakang chasis dan geser ke luar untuk menahannya.
- 2. Sambungkan kabel sakelar intrusi pada board sistem.
- 3. Pasang:
  - a. rakitan unit pendingin
  - b. penutup
- 4. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

## Melepaskan Bezel Depan

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan penutup.
- 3. Cungkil klip penahan bezel depan dari chasis.
- **4.** Putar bezel dari komputer untuk melepaskan kait pada tepi seberang bezel dari chasis. Lalu angkat chasis dan lepaskan bezel depan dari komputer.



## Memasang Bezel Depan

- 1. Masukkan kait di sepanjang tepi bawah bezel depan ke dalam slot di depan chasis.
- 2. Dorong bezel ke arah komputer untuk menempelkan klip penahan bezel depan hingga terdengar suara klik yang menyatakan bahwa bezel telah terpasang dengan benar.
- 3. Pasang penutup.
- 4. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

## Melepaskan Kartu Ekspansi

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan penutup
- 3. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar: dan
  - a. Tekan tab [1].
  - b. Tarik kancing penahan kartu ke atas [2].



- 4. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a. Tarik tuas pelepas dari kartu ekspansi sampai Anda melepaskan tab pengaman dari lekuk yang ada di dalam kartu. [1].
  - b. Tarik kartu ke atas secara perlahan dan keluarkan dari konektornya lalu lepaskan dari komputer.
     [2].



## Memasang Kartu Ekspansi

- **1.** Masukkan kartu ekspansi ke dalam konektor pada board sistem dan tekan ke bawah hingga terpasang erat.
- 2. Dorong kunci penahan kembali ke posisinya.
- 3. Pasang penutup.
- 4. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

## Panduan Modul Memori

Untuk memastikan kinerja komputer secara optimal, ikutilah panduan umum berikut saat mengonfigurasikan memori sistem Anda:

- Modul memori yang berbeda ukuran dapat dicampurkan (misalnya, 2 GB dan 4 GB). Tetapi semua kanal yang telah diisi harus memiliki konfigurasi yang sama.
- Modul memori harus dipasang di awal dengan soket pertama.

**CATATAN:** Soket memori di komputer Anda mungkin mempunyai label yang berbeda bergantung pada konfigurasi perangkat kerasnya. Misalnya, A1, A2, atau 1,2,3.

- Jika modul memori peringkat quad dicampur dengan modul peringkat tunggal atau ganda, modul peringkat-quad harus dipasang dalam soket dengan tuas pelepas putih.
- Jika modul memori dengan kecepatan berbeda dipasang, modul akan beroperasi pada kecepatan modul memori terpasang yang kecepatannya terendah.

## Melepaskan Memori

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan:

Ø

- a. penutup
- b. kartu ekspansi
- **3.** Tekan tab yang menahan memori pada masing-masing sisi modul memori, dan angkat modul memori keluar dari konektor pada board sistem.



CATATAN: Lepaskan kartu ekspansi untuk melepaskan modul memori.

## **Memasang Memori**

- 1. Sejajarkan takik pada kartu memori dengan tab pada konektor board sistem.
- 2. Tekan modul memori hingga tab pelepas memantul kembali untuk mengencangkan tab tersebut pada tempatnya.
- 3. Pasang :
  - a. kartu ekspansi
  - b. penutup
- 4. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

# Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan:
  - a. penutup
  - b. kartu ekspansi
- **3.** Tekan kait pelepas menjauh dari baterai untuk memungkinkan baterai keluar dari soket dan angkat baterai sel koin keluar dari komputer.



## Memasang Baterai Sel Berbentuk Koin

- **1.** Tampatkan baterai koin ke dalam slotnya pada board sistem dan tekan hingga kunci pelepas kembali ke tempat dan menahannya.
- 2. Pasang:
  - a. kartu ekspansi
  - b. penutup
- 3. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

## Melepaskan Hard Disk

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan:
  - a. penutup
  - b. bezel depan
- 3. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a. Lepaskan sambungan kabel data dan kabel daya dari bagian belakang hard disk.
  - b. Tekan tab braket pengaman berwarna biru ke arah dalam [1].
  - c. Angkat braket hard disk dari ruang hard disk [2].



4. Lenturkan braket hard disk dan lepaskan hard disk dari braket hard disk.



## **Memasang Hard Disk**

- 1. Masukkan hard disk ke braket hard disk.
- 2. Tekan braket penahan ke dalam dan geser braket hard disk ke dalam bay.
- **3.** Sambungkan kabel data dan kabel daya ke bagian belakang hard disk.
- 4. Pasang:
  - a. bezel depan
  - b. penutup
- 5. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

## Melepaskan Drive Optik

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan:
  - a. penutup
  - b. bezel depan
- 3. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a. Lepaskan sambungan kabel data dan kabel daya dari bagian belakang drive optik.
  - b. Geser dan tahan kancing drive optik untuk membuka kunci drive optik [1].
  - c. Tarik drive optik dari komputer [2].



4. Ulangi langkah 3 untuk melepaskan drive optik kedua (jika ada).

# **Memasang Drive Optik**

- **1.** Dorong drive optik dari depan ke arah belakang kemiringan komputer yang ditahan oleh kancing drive optik.
- 2. Sambungkan kabel data dan kabel daya ke bagian belakang drive optik.
- **3.** Pasang bezel depan.
- 4. Pasang penutup.
- 5. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

## Melepaskan Speaker

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan penutup.
- 3. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a. Lepaskan sambungan kabel dari board sistem [1].
  - b. Keluarkan kabel speaker dari board sistem [2].
  - c. Tekan ke bawah tab pengaman speaker [3].
  - d. Geser speaker ke atas untuk melepaskannya [4].



# Memasang Speaker

- 1. Geser speaker ke bawah ke dalam slot-nya untuk mengencangkannya.
- 2. Jalin kabel speaker ke dalam klip chasis dan sambungkan kabel speaker ke board sistem.
- 3. Pasang penutup.
- 4. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

## Melepaskan Catu Daya

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan penutup.
- 3. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a. Tekan kabel daya 4-pin [1].
  - b. Lepaskan sambungan kabel daya 4-pin dari board sistem [2].
  - c. Tekan kabel daya 8-pin [3].
  - d. Lepaskan sambungan kabel daya 8-pin dari board sistem [4].
  - e. Keluarkan kabel dari board sistem [5].



4. Lepaskan sekrup yang menahan catu daya ke bagian belakang komputer.



- 5. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a. Dorong tab pelepas berwarna biru yang ada di samping catu daya [1].
  - b. Geser catu daya ke arah bagian depan komputer [2].
  - c. Angkat dan lepaskan catu daya dari komputer. [3].



# Memasang Catu Daya

- 1. Tempatkan catu daya di chasis dan geser ke arah belakang sistem untuk mengencangkannya.
- 2. Eratkan sekrup yang menahan catu daya ke bagian belakang komputer.
- 3. Hubungkan kabel daya 4-pin dan 8-pin ke board sistem.
- 4. Lewatkan kabel daya melalui klip sasis.
- 5. Pasang penutup.
- 6. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

## Melepaskan Rakitan Unit Pendingin

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan penutup.
- 3. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a. Tekan kabel kipas [1].
  - b. Lepaskan sambungan kabel kipas dari board sistem [2].
  - c. Longgarkan sekrup penahan dengan urutan diagonal dan angkat rakitan unit pendingin dari komputer.



## Memasang Rakitan Unit Pendingin

- 1. Tempatkan rakitan unit pendingin ke dalam chasis.
- 2. Kencangkan sekrup penahan dalam urutan diagonal untuk memasang rakitan unit pendingin ke komputer.
- 3. Sambungkan kabel kipas ke board sistem.
- 4. Pasang penutup.
- 5. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

# Melepaskan Prosesor

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan:
  - a. penutup
  - b. unit heat sink

**3.** Tekan tuas pelepas ke bawah dan kemudian pindahkan ke luar untuk melepaskannya dari kait penahan. Angkat penutup prosesor dan lepaskan prosesor dari soket. Simpan prosesor di dalam tas antistatis.



## **Memasang Prosesor**

- 1. Masukkan prosesor dalam soket prosesor. Pastikan prosesor didudukkan dengan benar.
- 2. Turunkan penutup prosesor.
- **3.** Tekan tuas pelepas ke bawah dan pindahkan ke dalam untuk mengencangkannya dengan kait penahan.
- 4. Pasang:
  - a. unit heat sink
  - b. penutup
- 5. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

## Melepaskan Kipas Sistem

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan penutup.
- 3. Lepaskan sambungan kabel kipas sistem dari board sistem



**4.** Cungkil dan lepaskan kipas dari keempat mata ayam (grommet) yang menguatkannya ke bagian belakang komputer.



# Memasang Kipas Sistem

- **1.** Tempatkan kipas sistem ke dalam sasis.
- 2. Lewatkan keempat mata ayam (grommet) melalui chasis dan geser ke luar di sepanjang alur untuk menguatkan di tempatnya.
- **3.** Sambungkan kabel kipas sistem ke board sistem.
- 4. Pasang penutup.
- 5. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

# Melepaskan Tombol Daya

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan:
  - a. penutup
  - b. bezel depan
  - c. drive optik
- 3. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a. Tekan kabel daya [1].
  - b. Lepaskan sambungan kabel sakelar daya dari board sistem [2].



4. Lepaskan kabel sakelar daya dari klip chasis.



- 5. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a. Tekan klip yang ada di kedua sisi sakelar daya untuk melepaskannya dari chasis [1].
  - b. Geser untuk melepaskan sakelar daya beserta kabelnya dari komputer [2].





## Memasang Tombol Daya

- **1.** Geser sakelar daya melalui bagian depan komputer.
- 2. Kuatkan kabel sakelar daya ke sasis.
- **3.** Jalin kabel sakelar daya ke dalam klip sasis.
- 4. Sambungkan kabel tombol daya ke board sistem.
- 5. Pasang:
  - a. drive optik
  - b. bezel depan
  - c. penutup
- 6. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

# Melepaskan Panel I/O

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan:
  - a. penutup
  - b. bezel depan
- 3. Lepaskan panel I/O, kabel data, dan kabel data USB dari board sistem.



4. Longgarkan dan lepaskan Panel I/O, kabel data, dan kabel data USB dari klip pada computer.



5. Lepaskan sekrup yang menahan panel I/O ke komputer.



6. Lepaskan dan taru panel I/O beserta kabelny dari komputer.



## Memasang Panel I/O

- 1. Masukkan panel I/O ke dalam slot pada bagian depan chasis.
- 2. Geser panel I/O ke arah kanan komputer untuk menguatkannya pada chasis.
- 3. Eratkan sekrup untuk menahan panel I/O ke chasis.
- 4. Jalin panel I/O dan kabel data USB ke dalam klip chasis.
- 5. Hubungkan panel I/O dan kabel data USB ke board sistem.
- 6. Pasang :
  - a. bezel depan
  - b. penutup

7. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

## **Komponen Board Sistem**

Gambar berikut menampilkan tata letak board sistem.



- 1. konektor SATA
- 3. konektor USB2.0 depan
- 5. reset jump RTCRST
- 7. konektor audio depan
- 9. konektor PCI-ex16
- 11. konektor kipas sistem
- 13. konektor daya cpu
- 15. konektor kipas cpu
- 17. konektor sakelar daya
- 19. konektor kabel daya HDD\_ODD
- 21. konektor speaker

- 2. jumper atur ulang kata sandi
- 4. konektor USB internal
- 6. baterai sel berbentuk koin
- 8. konektor PCI-ex1
- 10. konektor sakelar intrusi
- 12. soket prosesor
- 14. konektor port serial PS2
- 16. konektor memori
- 18. konektor daya ATX
- 20. konektor HDD\_LED

## Melepaskan Board Sistem

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan:
  - a. penutup
  - b. memori
  - c. kartu ekspansi
  - d. rakitan unit pendingin
  - e. prosesor
- 3. Lepaskan semua kabel yang tersambung ke board sistem.
- 4. Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a. Lepaskan sambungan kabel daya 8-pin.
  - b. Tekan kabel daya 4-pin [1].
  - c. Lepaskan sambungan kabel daya 4-pin dari board sistem [2].



5. Lepaskan sekrup yang menahan board sistem ke komputer.



6. Miringkan board sistem hingga 45 derajat, lalu angkat board sistem keluar dari komputer.



7. Angkat papan sistem dari komputer.



## **Memasang Board Sistem**

- **1.** Sejajarkan board sistem ke konektor port pada bagian belakang chasis dan tempatkan board sistem pada chasis.
- 2. Kencangkan sekrup yang menahan board sistem ke chasis.
- **3.** Sambungkan kabel ke board sistem.
- **4.** Pasang semua kabel:
  - a. prosesor
  - b. rakitan unit pendingin
  - c. kartu ekspansi
  - d. memori
  - e. penutup
- 5. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.

# **Pengaturan Sistem**

Pengaturan Sistem memungkinkan Anda untuk mengelola perangkat keras komputer dan menetapkan opsi tingkat-BIOS. Dari Pengaturan Sistem, Anda dapat:

- Mengubah pengaturan NVRAM setelah Anda menambahkan atau menghapus perangkat keras.
- Melihat konfigurasi perangkat keras sistem
- Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat terintegrasi
- Menetapkan ambang performa dan pengelolaan daya
- Mengelola keamanan komputer

## **Urutan Booting**

Urutan Booting memungkinkan Anda untuk mmelewati urutan perangkat booting yang telah ditentukan Pengaturan Sistem dan melakukan booting secara langsung dari perangkat tertentu (misalnya: drive optis atau hard disk). Selama Power-on Self Test (POST), ketika logo Dell muncul, Anda dapat:

- Mengakses Pengaturan Sistem dengan menekan tombol <F2>
- Memunculkan menu booting satu kali dengan menekan tombol <F12>

Menu booting satu-kali menampilkan perangkat yang akan melakukab booting termasuk opsi diagnostik. Opsi menu booting adalah:

- Lepaskan Drive (jika Anda)
- Drive STXXXX

CATATAN: XXX menyatakan nomor drive SATA.

- Drive Optis
- Diagnostik

CATATAN: Memilih Diagnostik, akan menampilkan layar diagnostik ePSA.

Layar urutan booting juga menampilkan opsi untuk mengakses layar Pengaturan Sistem.

## **Tombol Navigasi**

Tabel berikut menampilkan tombol navigasi pengaturan sistem.



**CATATAN:** Untuk kebanyakan opsi pengaturan sistem, perubahan yang Anda buat akan disimpan namun tidak akan diterapkan hingga Anda menyalakan ulang sistem Anda.

#### Tabel 1. Tombol Navigasi

Tombol	Navigasi
Panah atas	Beralih ke bidang sebelumnya
Panah bawah	Beralih ke bidang berikutnya
<enter></enter>	Memungkinkan Anda untuk memilih nilai dalam bidang terpilih (jika Anda) atau mengikuti tautan pada bidang.
Spasi	Membentangkan atau menciutkan daftar tarik-turun, jika Anda.
<tab></tab>	Beralih ke bidang fokus berikutnya.
	CATATAN: Untuk peramban grafis standar saja.
<esc></esc>	Beralih ke halaman sebelumnya hingga Anda melihat layar utama. Menekan <esc> pada layar utama akan menampilkan pesan yang meminta Anda untuk menyimpan setiap perubahan yang tidak tersimpan dan memulai kembali sistem.</esc>
<f1></f1>	Menampilkan file bantuan Pengaturan Sistem.

# **Opsi System Setup (Pengaturan Sistem)**

**CATATAN:** Bergantung pada komputer Anda dan perangkat yang dipasang padanya, item yang tercantum pada bagian ini dapat muncul atau juga tidak.

### Tabel 2. Umum

Opsi	Deskripsi
System Board	Bagian ini mencantumkan fitur perangkat keras utama pada komputer Anda.
	System Information
	Informasi Memori
	Informasi PCI
	Informasi Prosesor
	Informasi Perangkat
Boot Sequence	Memungkinkan Anda untuk mengubah urutan komputer mencoba menemukan sistem operasi.
	Boot Sequence
	<ul><li>Diskette Drive</li><li>Drive SATA HDD</li></ul>
	Perangkat Penyimpanan USB
	Drive CD/DVD/CD-RW
	NIC pada Board
	Boot List Option
	<ul> <li>Memungkinkan Anda untuk mengubah opsi daftar booting.</li> </ul>
	– Legacy

Opsi	Deskripsi
	– UEFI
Advanced Boot Options	Memungkinkan Anda untuk Mengaktifkan ROM Opsi Legacy
	• Enabled (Diaktifkan) (Default)
Date/Time	Memungkinkan Anda untuk mengatur tanggal dan waktu. Perubahan pada tanggal dan waktu sistem langsung berlaku saat itu juga.

### Tabel 3. Konfigurasi Sistem

Opsi	Deskripsi
Integrated NIC	Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasikan pengontrol jaringan terintegrasi. Opsinya adalah:
	Disabled (Dinonaktifkan)
	Enable UEFI Network Stack (Aktifkan Stack Jaringan UEFI)
	Enabled (Diaktifkan)
	Enabled w/PXE (w/PXE Dinonaktifkan) (Bawaan)
	<ul> <li>Enabled w/Cloud Desktop (Diaktifkan dengan Desktop Cloud)</li> </ul>
Serial Port	Mengidentifikasi dan menetapkan setelan port serial. Anda dapat menetapkan port serial ke:
	• Disabled (Dinonaktifkan) (Bawaan)
	• COM1
	• COM2
	• COM3
	• COM4
	CATATAN: Sistem operasi dapat mengalokasikan sumber daya walaupun setelan dinonaktifkan.
SATA Operation	Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasikan pengontrol hard drive SATA. Opsinya adalah:
	Disabled (Dinonaktifkan)
	• ATA
	AHCI (Default)
Drives	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai drive yang terpasang.
	• SATA-0
	• SATA-1
	• SATA-2
	Setelan Bawaan: Semua drive diaktifkan.
SMART Reporting	Bidang ini mengontrol galat hard drive untuk alat yang terintegrasi selama memulai sistem. Teknologi ini merupakan

Opsi	Deskripsi
	bagian dari spesifikasi SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology / Teknologi Pelaporan dan Analisis Pemantauan Mandiri).
	Enable SMART Reporting (Aktifkan Pelaporan SMART) — Opsi ini diaktifkan secara standar.
USB Configuration	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan konfigurasi USB internal. Opsinya adalah:
	Enable Boot Support (Aktifkan Dukungan Booting)
	Enable Front USB Ports (Aktifkan Port USB Depan)
	Enable USB 3.0 Ports (Aktifkan Port USB 3.0)
	<ul> <li>Enable Rear Dual USB 2.0 Ports (Aktifkan Dua Port USB 2.0 Belakang)</li> </ul>
	<ul> <li>Enable Dual USB 2.0 Ports (Aktifkan Port USB 2.0 Ganda) (Di bawah port LAN)</li> </ul>
Audio	Memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan fitur audio.
	Pengaturan Bawaan: Audio diaktifkan

Tabel 4. Video

Opsi	Deskripsi
Multi-Display	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Multi- Display, opsi ini hanya akan diaktifkan untuk windows 7 dengan 32/64 bit atau versi yang lebih tinggi.
	<ul> <li>Disable Multi Display (Nonaktifkan Multi Display)</li> </ul>

Tabel	5.	Securi	ty (Ke	eamanan)
-------	----	--------	--------	----------

Opsi	Deskripsi
Admin Password	Bidang ini memungkinkan Anda untuk menetapkan, mengubah, atau menghapus kata sandi administrator (admin) (terkadang disebut kata sandi pengaturan). Kata sandi admin memungkinkan beberapa fitur keamanan. Kata sandi drive tidak ditetapkan secara standar.
	<ul> <li>Enter the old password (Masukkan kata sandi lama)</li> <li>Enter the new password (Masukkan kata sandi baru)</li> <li>Confirm the new password (Konfirmasi kata sandi baru)</li> </ul>
System Password	Bidang ini memungkinkan Anda untuk mengatur, mengubah, atau menghapus kata sandi sistem. Kata sandi sistem akan mengaktifkan beberapa fitur keamanan. Kata sandi drive tidak ditetapkan secara standar.
	<ul><li>Enter the old password (Masukkan kata sandi lama)</li><li>Enter the new password (Masukkan kata sandi baru)</li></ul>

Opsi	Deskripsi		
	Confirm the new password (Konfirmasi kata sandi baru)		
Internal HDD_0 Password	<ul> <li>Memungkinkan Anda untuk mengatur, mengubah, atau menghapus kata sandi di drive hard disk (HDD) internal komputer. Perubahan kata sandi yang berhasil dilakukan akan langsung diterapkan. Drive tidak memiliki kata sandi yang diatur secara bawaan</li> <li>Enter the old password (Masukkan kata sandi lama)</li> <li>Enter the new password (Masukkan kata sandi baru)</li> </ul>		
	Confirm the new password (Konfirmasi kata sandi baru)		
Strong Password	<b>Enforce strong password</b> - (Terapkan sandi kuat) - Pilihan ini dinonaktifkan secara bawaan.		
Password Configuration	Bidang ini mengontrol jumlah karakter minimum dan maksimum yang dibolehkan untuk kata sandi admin dan sistem.		
	Admin Password Min (Min Kata Sandi Admin)		
	Admin Password Max (Maks Kata Sandi Admin)		
	System Password Min (Min Kata Sandi Sistem)     System Password May (Malus Kata Sandi Sistem)		
	System Password Max (Maks Kata Sandi Sistem)		
Password Bypass	Memungkinkan Anda untuk melewati <i>System Password</i> dan permintaan kata sandi HDD internal saat sistem dinyalakan ulang.		
	<ul> <li>Disabled (Nonaktif) - Selalu meminta sandi sistem dan HDD internal jika ditetapkan. Pilihan ini dinonaktifkan secara bawaan.</li> </ul>		
	<ul> <li>Reboot Bypass (Lewati Booting Ulang) - Melewati permintaan sandi pada saat Restart (dinyalakan ulang atau warm boot).</li> </ul>		
	<b>CATATAN:</b> Sistem akan selalu meminta kata sandi sistem dan HDD internal ketika daya diaktifkan dari keadaan mati (cold boot). Selain itu, sistem akan selalu meminta kata sandi pada setiap bay modul HDD yang mungkin dipasang.		
Password Change	Memungkinkan Anda untuk menentukan apakah perubahan pada sistem dan sandi hard disk dibolehkan ketika kata sandi administrator ditetapkan.		
	<ul> <li>Allow Non-Admin Password Changes (Bolehkan Perubahan Sandi Bukan Admin) - Pilihan ini diaktifkan secara bawaan.</li> </ul>		
TPM Security	Opsi ini memungkinkan Anda untuk mengontrol apakah Trusted Platform Module (TPM) dalam sistem diaktifkan dan terlihat ke sistem operasi.		
	<b>TPM Security</b> (Keamanan TPM) - Pilihan ini dinonaktiofkan secara bawaan.		
	Dukungan TPM ACPI		
	TPM PPI Deprovision Override		
	Clear (Hapus)		
	TPM PPI Provision Override		
	CATATAN: Pilihan pengaktifan, penonaktifan, dan penghapusan tidak terpengaruh jika Anda memuat nilai bawaan program. Perubahan ke opsi ini		

berlaku saat itu juga.

Opsi	Deskripsi
Computrace	<ul> <li>Bidang ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan dan menonaktifkan antarmuka modul BIOS dari <i>Computrace Service</i> opsional dari <i>Absolute Software</i>.</li> <li>Deactivate - (Nonaktifkan) Pilihan ini dinonaktifkan secara bawaan.</li> </ul>
	Disable (Nonaktirkan)
	Activate (Aktirkan)
Chassis Intrusion	<ul> <li>Disable (Nonaktifkan) - Pilihan ini dinonaktifkan secara bawaan.</li> <li>On-Silent (Sedang Sunyi)</li> </ul>
CPU XD Support	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus prosesor.
	<ul> <li>Enable CPU XD Support - (Aktifkan Dukungan CPU XD) Opsi ini diaktifkan secara bawaan.</li> </ul>
Admin Setup Lockout	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan opsi untuk masuk ke pengaturan ketikan sandi admin ditetapkan.
	Enable Admin Setup Lockout - (Aktifkan Penguncian Pengaturan Admin)     Opsi ini tidak ditetapkan secara bawaan.
HDD Protection Support	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Perlindungan HDD.
	<ul> <li>HDD Protection Support Disable (Dukungan Proteksi HDD Dinonaktifkan) - Opsi ini dinonaktifkan secara bawaan.</li> </ul>

#### Tabel 6. Secure Boot

Opsi	Deskripsi
Secure Boot Enable	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Fitur Secure Boot (Booting Aman). Opsinya adalah:
	• <b>Disabled</b> (Dinonaktifkan) (Default)
	Enabled (Diaktifkan)
Expert Key Management	Memungkinkan memanipulasi pangkalan data tombol keamanan hanya bila sistem dalam Custom Mode. Opsi <b>Enable Custom Mode</b> (Aktifkan Mode Khusus) dinonaktifkan secara bawaan. Opsinya adalah: • PK • KEK • KEK • db • dbx
	Jika Anda mengaktifkan <b>Custom Mode</b> (Mode Khusus), opsi relevan untuk <b>PK,</b> <b>KEK, db, dan dbx</b> muncul. Opsinya adalah:

Opsi	Deskripsi
	<ul> <li>Save to File (Simpan ke File) - Menyimpan kunci pada file yang dipilih pengguna</li> </ul>
	<ul> <li>Replace from File (Ganti dari File)- Mengganti kunci saat ini dengan kunci dari file yang dipilih pengguna</li> </ul>
	<ul> <li>Append from File (Tambah dari File) - Menambahkan kunci pada pangkalan data saat ini dari file yang dipilih pengguna</li> </ul>
	<ul> <li>Delete (Hapus)- Menghapus kunci yang terpilih</li> </ul>
	<ul> <li>Reset All Key (Setel Ulang Semua Tombol) - Resets to default setting</li> </ul>
	<ul> <li>Delete All Key (Hapus Semua Tombol)- Hapus Semua tombol</li> </ul>
	<b>CATATAN:</b> Jika Anda menonaktifkan Custom Mode, semua perubahan yang dilakukan akan dihapus dan tombol akan dipulihkan ke pengaturan bawaan.

Tabel 7. Performance (Performa)

Opsi	Deskripsi
Multi Core Support	Menetapkan secara khusus apakah proses akan mengaktifkan satu atau semua core. Performa beberapa aplikasi akan meningkat dengan core tambahan.
	<ul> <li>All - (Semua) Doaktifkan secara bawaan</li> </ul>
	• 1
	• 2
Intel SpeedStep	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Intel SpeedStep.
	Pengaturan Bawaan: <b>Enable Intel</b> <b>SpeedStep</b> (Aktifkan Intel SpeedStep)
C States Control	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kondisi tidur prosesor lainnya:
	Pengaturan Bawaan: <b>Enabled</b> (Diaktifkan)
Limit CPUID Value	Bidang ini membatasi nilai maksimum Standard CPUID Function (Fungsi CPUID Standar) prosesor yang didukung
	Disable CPUID Limit

Opsi

Deskripsi

U

**CATATAN:** Beberapa sistem Operasi tidak akan menyelesaikan instalasi ketika Faktor CPUID maksimum lebih besar dari 3

Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Hyper-Threading Technology. Opsi ini diaktifkan secara bawaan.

#### Tabel 8. Pengelolaan Daya

HyperThread control (SFF)

Opsi	Deskripsi
AC Recovery	Tentukan cara komputer merespons saat daya AC diterapkan setelah listrik AC mati. Anda dapat menetapkan Pemulihan AC ke:
	Power Off (Mati) Default)
	Power On (Daya Aktif)
	Last Power State (Keadaan Daya Terakhir)
Auto On Time	Memungkinkan Anda untuk menetapkan kapan waktunya komputer menyala secara otomatis. Opsinya adalah:
	• <b>Disabled</b> (Dinonaktifkan) (Default)
	• Every Day (Setiap Hari)
	• Weekdays (Hari Kerja)
	Select Days (Hari Terpilih)
Deep Sleep Control	Memungkinkan Anda untuk menetapkan kontrol saat Tidur Intensif (Deep Sleep) diaktifkan.
	Disabled (Dinonaktifkan)
	Enabled in S5 only (Diaktifkan dalam S5 saja)
	• Enabled in S4 and S5 (Diaktifkan dalam S4 dan S5) Sudah Diaktifkan
Fan Speed Control	Mengontrol kecepatan kipas sistem. Opsi ini dinonaktifkan secara bawaan.
	CATATAN: Saat diaktifkan, kipas berjalan pada kecepatan penuh.
USB Wake Support	Opsi ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan perangkat USB untuk mengaktifkan komputer dari standby (Siaga).
	<ul> <li>Enable USB Wake Support (Aktifkan Dukungan Pengaktifan USB) - Opsi ini diaktifkan secara bawaan.</li> </ul>
Wake on LAN	Opsi ini memungkinkan komputer menjadi aktif dari kondisi nonaktif jika dipicu oleh sinyal LAN khusus. Pengaktifan dari kondisi Standby tidak terpengaruh oleh setelan ini dan harus diaktifkan dalam sistem operasi. Fitur ini hanya berfungsi ketika komputer tersambung ke catu daya AC. Opsi ini berbeda-beda berdasarkan faktor bentuk.
	• <b>Disabled</b> (Dinonaktifkan) - Tidak membolehkan sistem untuk aktif oleh sinyal LAN khusus ketika menerima sinyal pengaktifan dari LAN atau LAN nirkabel.
	<ul> <li>LAN Only (Hanya LAN) - Memungkinkan sistem untuk diaktifkan oleh sinyal LAN khusus.</li> </ul>

Opsi	Deskripsi
	LAN atau PXE Boot - Memungkinkan sistem untuk diaktifkan oleh sinyal LAN atau PEX Boot (Booting PEX) khusus. (Hanya untuk Ultra Small Form Factor)
	Opsi ini Dinonaktifkan secara bawaan.
Block Sleep	Memungkinkan Anda untuk mencegah komputer memasuki kondisi tidur (keadaan S3) di Lingkungan OS. Pengaturan Bawaan: <b>Disabled</b> (Dinonaktifkan)
Intel Smart Connect Technology	Opsi ini dinonaktifkan secara bawaan. Jika opsi diaktifkan akan secara periodik mengindera koneksi nirkabel terdekat ketika sistem sedang tidur. Sistem akan menyelaraskan email atau aplikasi media sosial yang terbuka ketika sistem memasuki kondisi tidur. • Smart Connection (Koneksi Pintar)

### Tabel 9. POST Behavior

Opsi	Deskripsi
Numlock LED	Menetapkan jika fungsi NumLock dapat diaktifkan ketika sistem melakukan booting. Opsi ini diaktifkan secara bawaan.
Keyboard Errors	Menetapkan apakah galat terkait keyboard dilaporkan saat booting. Opsi ini diaktifkan secara bawaan.

### Tabel 10. Virtualization Support (Dukungan Virtualisasi)

Opsi	Deskripsi
Virtualization	Menetapkan apakah Virtual Machine Monitor (VMM) dapat memanfaatkan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh teknologi Intel Virtualization.
	<ul> <li>Enable Intel Virtualization Technology (Aktifkan Teknologi Intel Virtualization) - Opsi ini diaktifkan secara bawaan.</li> </ul>

### Tabel 11. Maintenance (Pemeliharaan)

Opsi	Deskripsi
Service Tag	Menampilkan tag servis komputer.
Asset Tag	Memungkinkan Anda untuk membuat tag aset sistem jika tag aset belum ditetapkan. Opsi ini tidak ditetapkan secara standar.
SERR Messages	Mengontrol mekanisme pesan SERR. Opsi ini tidak ditetapkan secara bawaan. Sebagian kartu grafis membutuhkan mekanisme pesan SERR dinonaktifkan.

### Tabel 12. Cloud Desktop (Desktop Awan)

Opsi	Deskripsi
Server Lookup Method	Menetapkan cara ImageServer mencari alamat server.
	Static IP (IP Statis)
	DNS (diaktifkan secara bawaan)

Opsi	Deskripsi	
	CATATAN: Bidang ini hanya relevan ketika kontrol <i>Integrated NIC</i> (NIC Terintegrasi) dalam <i>System Configuration</i> (Konfigurasi Sistem) ditetapkan ke <i>Enabled with ImageServer</i> (Diaktifkan dengan ImageServer).	
Server IP Address	Menetapkan alamat IP statis utama dari ImageServer yang mana perangkat lunak klien berkomunikasi. Alamat IP bawaan adalah <b>255.255.255.255</b> .	
	<b>CATATAN:</b> Bidang ini hanya relevan ketika kontrol <i>Integrated NIC</i> dalam grup <i>System Configuration</i> ditetapkan ke <i>Enabled with ImageServer</i> ketika <i>Lookup Method</i> (Metode Pencarian) ditetapkan ke <i>Static IP</i> (IP Statis).	
Server Port	Menetapkan port IP utama dari ImageServer, yang digunakan oleh klien untuk berkomunikasi. Port IP bawaan adalah <b>06910</b> .	
	<b>CATATAN:</b> Bidang ini hanya relevan ketika kontrol <i>Integrated NIC</i> (NIC Terintegrasi) dalam <i>System Configuration</i> (Konfigurasi Sistem) ditetapkan ke <i>Enabled with ImageServer</i> (Diaktifkan dengan ImageServer).	
Client Address Method	Menetapkan cara perangkat lunak klien memperoleh alamat IP.	
	Static IP (IP Statis)	
	DHCP (diaktifkan secara bawaan)	
	<b>CATATAN:</b> Bidang ini hanya relevan ketika kontrol <i>Integrated NIC</i> (NIC Terintegrasi) dalam <i>System Configuration</i> (Konfigurasi Sistem) ditetapkan ke <i>Enabled with ImageServer</i> (Diaktifkan dengan ImageServer).	
Client IP Address	Menetapkan alamat IP statis dari perangkat lunak klien. Alamat IP bawaan adalah <b>255.255.255.255</b> .	
	<b>CATATAN:</b> Bidang ini hanya relevan ketika kontrol <i>Integrated NIC</i> dalam grup <i>System Configuration</i> ditetapkan ke <i>Enabled with ImageServer</i> ketika <i>Client DHCP</i> (DHCP Klien) ditetapkan ke <i>Static IP</i> (IP Statis).	
Client SubnetMask	Menetapkan selubung subnet dari perangkat lunak klien. Setelan bawaan adalah <b>255.255.255.255</b> .	
	<b>CATATAN:</b> Bidang ini hanya relevan ketika kontrol <i>Integrated NIC</i> dalam grup <i>System Configuration</i> ditetapkan ke <i>Enabled with ImageServer</i> ketika <i>Client DHCP</i> (DHCP Klien) ditetapkan ke <i>Static IP</i> (IP Statis).	
Client Gateway	Menetapkan alamat IP gerbang untuk perangkat lunak klien. Setelan bawaan adalah <b>255.255.255.255</b> .	
	<b>CATATAN:</b> Bidang ini hanya relevan ketika kontrol <i>Integrated NIC</i> dalam grup <i>System Configuration</i> ditetapkan ke <i>Enabled with ImageServer</i> ketika <i>Client DHCP</i> (DHCP Klien) ditetapkan ke <i>Static IP</i> (IP Statis).	
Advanced	Khusus untuk debug Lanjutan	
	Verbose Mode (Mode Verbose) (Dinonaktifkan)	

Opsi	Deskripsi
	CATATAN: Opsi ini hanya relevan ketika kontrol NIC terintegrasi dalam

CATATAN: Opsi ini hanya relevan ketika kontrol NIC terintegrasi dalam grup System Configuration (Konfigurasi Sistem) diatur ke Enable with Cloud Dekstop (Aktifkan dengan Dekstop Cloud).

#### Tabel 13. System Logs (Log Sistem)

Opsi	Deskripsi
<b>BIOS events</b>	Menampilkan log sistem dan mengizinkan Anda untuk mengosongkan log tersebut.
	Clear Log (Mengosongkan Log)

# Memperbarui BIOS

Anda disarankan untuk memperbarui BIOS Anda (pengaturan sistem), saat mengganti board sistem atau jika pembaruan tersedia. Untuk laptop, pastikan bahwa baterai komputer Anda telah terisi penuh dan terhubung ke stopkontak

- 1. Nyalakan ulang komputer.
- 2. Kunjungi dell.com/support.
- 3. Masukkan Tag Servis atau Kode Servis Ekspres dan klik Submit (Kirim).

CATATAN: Untuk menemukan Tag Servis, klik Where is my Service Tag? (Di mana letak Tag Servis?)

CATATAN: Jika Anda tidak dapat menemukan Tag Servis Anda, klik Detect My Product (Deteksi Ø Produk Saya). Ikutilah petunjuk di layar.

- 4. Jika Anda tidak dapat menemukan Tag Servis, klik Product Category (Kategori Produk) dari komputer Anda.
- 5. Pilih Product Type (Tipe Produk) dari daftar.
- 6. Pilihlah model komputer Anda lalu halaman Product Support (Dukungan Produk) untuk komputer Anda akan muncul.
- 7. Klik Get drivers (Dapatkan driver) kemudian klik View All Drivers (Lihat Semua Driver). Halaman Drivers and Downloads (Driver dan Unduhan) akan terbuka.
- 8. Pada layar Drivers and Downloads (Driver dan Unduhan), di bawah daftar tarik-turun Operating System (Sistem Operasi), pilih BIOS.
- Kenali file BIOS terakhir dan klik **Download File**. 9. Anda juga dapat menganalisa driver mana yang memerlukan pembaruan. Untuk menganalisa produk Anda, klik Analyze System for Updates (Analisis Sistem yang perlu Pembaruan) dan ikuti petunjuk di layar.
- 10. Pilih metode pengunduhan yang diinginkan dalam Please select your download method below window (Pilih metode pengunduhan Anda di bawah jendela); klik Download File (Unduh Berkas). Jendela File Download muncul.
- 11. Klik Save (Simpan) untuk menyimpan file pada komputer.
- 12. Klik Run (Jalankan) untuk memasang pengaturan BIOS yang telah diperbarui di komputer Anda. Ikuti petunjuk yang ada pada layar.

## Menghapus Kata Sandi yang Terlupakan

Fitur keamanan perangkat lunak di komputer ini mencakup kata sandi sistem dan kata sandi pengaturan. Jumper kata sandi menonaktifkan kata sandi apa pun yang saat ini digunakan. Terdapat 3 pin untuk jumper atur ulang kata sandi.

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan penutup.
- 3. Temukan jumper atur ulang kata sandi pada board sistem, Komponen Board Sistem.
- 4. Lepaskan konektor jumper 2-pin dari pin 2 dan 3 lalu pasang pada pin 1 dan 2
- 5. Pasang penutup.
- 6. Sambungkan komputer ke stopkontak listrik dan nyalakan komputer untuk menghapus kata sandi.
- 7. Matikan komputer dan cabut kabel daya dari stopkontak listrik.
- 8. Lepaskan penutup.
- 9. Pasang kembali jumper pada pin 2 dan 3.
- 10. Pasang penutup.
- 11. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- **12.** Hidupkan komputer.
- **13.** Buka system setup (Pengaturan Sistem), lalu tetapkan kata sandi sistem atau kata sandi pengaturan yang baru.

## Menghapus CMOS

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- 2. Lepaskan penutup.
- 3. Keluarkan kartu PCI jika memang terpasang sebelumnya.
- 4. Identifikasikan jumper CMOS pada board sistem, lihat Komponen Board Sistem.
- 5. Tempatkan plug jumper 2-pin pada pin 1 dan 2 untuk menghapus CMOS
- 6. Pasang kartu PCI jika memang terpasang sebelumnya.
- 7. Pasang penutup.
- 8. Sambungkan komputer ke stopkontak listrik dan nyalakan komputer untuk menghapus CMOS.
- 9. Matikan komputer dan cabut kabel daya dari stopkontak listrik.
- 10. Lepaskan penutup.
- 11. Pasang kembali jumper pada pin 1 dan 2.
- 12. Pasang kartu PCI jika memang terpasang sebelumnya.
- 13. Pasang penutup.
- 14. Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda.
- **15.** Hidupkan komputer.

## Kata Sandi Sistem dan Pengaturan

Anda dapat membuat sandi sistem dan sandi pengaturan untuk mengamankan komputer Anda.

### Jenis Sandi Deskripsi

Sandi sistem Sandi yang harus Anda masukkan untuk masuk ke sistem Anda.

### Jenis Sandi Deskripsi

Sandi pengaturan Sandi yang harus dimasukkan untuk mengakses dan membuat perubahan pada pengaturan BIOS komputer Anda.



PERHATIAN: Fitur sandi menyediakan tingkat keamanan dasar untuk data di komputer Anda.

PERHATIAN: Siapa saja dapat mengakses data yang tersimpan pada komputer jika komputer tidak dikunci dan tidak diawasi.

U

**CATATAN:** Komputer Anda dikirim dengan fitur sandi sistem dan pengaturan dalam keadaan dinonaktifkan.

## Menetapkan Kata Sandi Sistem dan Kata Sandi Pengaturan

Anda dapat menetapkan **Sandi Sistem** yang baru dan/atau **Sandi Pengaturan** atau mengubah **Sandi Sistem** dan/atau **Sandi Pengaturan** saat ini hanya jika **Status Sandi** dalam keadaan **Tidak Terkunci**. Jika Status Sandi Status **Terkunci**, Anda tidak dapat mengganti Sandi Sistem.



**CATATAN:** Jika jumper sandi dinonaktifkan, Sandi Sistem dan Sandi Pengaturan saat ini dihapus dan Anda tidak perlu menyediakan sandi sistem untuk masuk ke komputer.

Untuk masuk ke pengaturan sistem, tekan <F2> segera pada saat komputer dinyalakan atau re-boot.

- 1. Pada layar BIOS Sistematau Pengaturan Sistem, pilih Keamanan Sistem dan tekan tombol <Enter>. Layar Keamanan Sistem muncul.
- 2. Pada layar Keamanan Sistem, verifikasikan bahwa Status Sandi dalam keadaan Tidak Terkunci.
- **3.** Pilih **Sandi Sistem**, masukkan sandi sistem, dan tekan <Enter> atau <Tab>. Gunakan panduan berikut untuk menetapkan sandi sistem:
  - Panjang sandi boleh mencapai hingga 32 karakter.
  - Sandi dapat berisi angka 0 sampai 9.
  - Hanya huruf kecil saja yang valid, huruf besar tidak dibolehkan.
  - Hanya karakter khusus berikut yang dibolehkan: spasi, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

Masukkan kembali sandi sistem saat diminta.

- 4. Masukkan sandi sistem yang Anda masukkan sebelumnya dan klik OK.
- 5. Pilih Sandi Pengaturan, masukkan sandi sistem, dan tekan <Enter> atau <Tab>. Sebuah pesan meminta Anda untuk memasukkan kembali sandi pengaturan.
- 6. Masukkan sandi pengaturan yang Anda masukkan sebelumnya dan klik OK.
- 7. Tekan <Esc> dan sebuah pesan meminta Anda untuk menyimpan perubahan.
- **8.** Tekan <Y> untuk menyimpan perubahan. Komputer akan mem-boot ulang.

## Menghapus atau Mengganti Sandi Sistem dan/atau Sandi Pengaturan Saat Ini

Pastikan bahwa **Status Sandi** dalam keadaan Tidak Terkunci (dalam Pengaturan Sistem) sebelum mencoba menghapus atau mengubah Sandi Sistem dan/atau Sandi Pengaturan Saat Ini. Anda tidak dapat menghapus atau mengubah Sandi Sistem atau Sandi Pengaturan saat ini, jika **Status Sandi** dalam keadaan Terkunci.

Untuk masuk ke Pengaturan Sistem, tekan <F2> segera pada saat komputer dinyalakan atau boot ulang.

1. Pada layar BIOS Sistematau Pengaturan Sistem, pilih Keamanan Sistem dan tekan tombol <Enter>.

Layar Keamanan Sistem ditampilkan.

- 2. Pada layar Keamanan Sistem, verifikasikan bahwa Status Sandi dalam keadaan Tidak Terkunci.
- 3. Pilih Sandi Sistem, ubah atau hapus sandi sistem saat ini dan tekan <Enter> atau <Tab>.
- 4. Pilih Sandi Pengaturan, ubah atau hapus sandi pengaturan saat ini dan tekan <Enter> atau <Tab>.



**CATATAN:** Jika Anda mengubah sandi Sistem dan/atau Pengaturan, masukkan kembali sandi baru jika diminta. Jika Anda menghapus sandi Sistem dan/atau Pengaturan, konfirmasikan penghapusan saat diminta.

- 5. Tekan <Esc> dan sebuah pesan meminta Anda untuk menyimpan perubahan.
- **6.** Tekan <Y> untuk menyimpan perubahan dan keluar dari Pengaturan Sistem. Komputer akan mem-boot ulang.

## Menonaktifkan Sandi Sistem

Fitur keamanan perangkat lunak komputer mencakup sandi sistem dan sandi pengaturan. Jumper sandi menonaktifkan semua sandi yang saat ini digunakan.



CATATAN: Anda juga dapat menggunakan langkah-langkah berikut untuk menonaktifkan sandi yang terlupa.

- 1. Ikuti prosedur dalam Sebelum Bekerja pada Komputer.
- 2. Lepaskan penutup.
- 3. Identifikasi jumper PSWD pada board sistem.
- 4. Lepaskan jumper PSWD dari board sistem.

CATATAN: Sandi saat ini tidak dinonaktifkan (dihapus) hingga komputer melakukan boot tanpa jumper.

5. Pasang penutup.

**CATATAN:** Jika Anda menetapkan sandi sistem dan/atau pengaturan yang baru dengan jumper PSWD terpasang, sistem menonaktifkan sandi baru hingga berikutnya boot dilakukan.

- 6. Sambungkan komputer ke stopkontak listrik dan pengaktifan daya pada komputer.
- 7. Matikan daya komputer dan lepaskan kabel daya dari stop kontak listrik.
- 8. Lepaskan penutup.
- 9. Pasang kembali jumper PSWD pada board sistem.
- 10. Pasang penutup.
- **11.** Ikuti prosedur dalam Setelah Bekerja pada Komputer.
- 12. Nyalakan komputer.
- **13.** Buka pengaturan sistem, dan tetapkan sandi sistem atau pengaturan yang baru. Lihat *Menyiapkan Sandi Sistem*.

# 4

# Diagnostik

Jika Anda menghadapi masalah pada komputer, jalankan diagnostik ePSA sebelum menghubungi Dell untuk mendapatkan bantuan teknis. Tujuan menjalankan diagnostik adalah untuk menguji perangkat keras komputer tanpa memerlukan peralatan tambahan atau membahayakan data. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, personel layanan dan dukungan dapat menggunakan hasil diagnosis untuk menyelesaikan masalah.

# Diagnostik Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA)

Diagnostik ePSA (juga dikenal dengan diagnostik sistem) melakukan pemeriksaan lengkap pada perangkat keras Anda. ePSA terpasang pada BIOS dan diluncurkan oleh BIOS secara internal. Diagnostik sistem terpasang menyediakan seperangkat opsi untuk perangkat atau kelompok perangkat tertentu yang memungkinkan Anda untuk:

- Menjalankan tes secara otomatis atau dalam modus interaktif
- Mengulangi tes
- Menampilkan atau menyimpan hasil tes
- Menjalankan tes secara menyeluruh untuk memperkenalkan opsi tes tambahan untuk menyediakan informasi ekstra tentang perangkat yang gagal.
- Melihat pesan status yang memberi tahu Anda jika tes telah berhasil diselesaikan
- Melihat pesan galat yang memberi tahu Anda tentang masalah yang dijumpai selama pengetesan.

#### PERHATIAN: Menggunakan diagnostik sistem untuk mengetes komputer Anda saja. Menggunakan program ini dengan komputer lain dapat menyebabkan hasil yang tidak valid atau pesan kesalahan.



**CATATAN:** Beberapa tes untuk perangkat tertentu membutuhkan interaksi pengguna. Pastikan selalu bahwa Anda ada di depan terminal komputer ketika tes diagnostik dilakukan.

- 1. Nyalakan komputer.
- 2. Saat komputer melakukan booting, tekan tombol <F12> saat logo Dell muncul.
- 3. Pada layar menu booting, pilih opsi Diagnostik.

Jendela **Enhanced Pre-boot System Assessment** ditampilkan, mencantumkan semua perangkat yang terdeteksi dalam komputer. Diagnostik mulai menjalankan tes pada semua perangkat yang terdeteksi.

- **4.** Jika Anda ingin menjalankan tes diagnostik pada perangkat tertentu, tekan <Esc> dan klik **Ya** untuk menghentikan tes diagnostik.
- 5. Pilih perangkat dari panel kiri dan klik Jalankan Tes.
- **6.** Jika ada masalah apa pun, kode galat akan ditampilkan. Perhatikan kode galat dan hubungi Dell.

# Menyelesaikan Masalah Komputer Anda

Anda dapat menyelesaikan masalah komputer Anda menggunakan indikator seperti Lampu Diagnostik, Kode Bip, dan Pesan Galat saat komputer dioperasikan.

## LED Diagnostik Daya

LED tombol daya terletak di bagian depan chasis juga berfungsi sebagai LED diagnostik dua warna. LED diagnostik ini hanya aktif dan terlihat selama proses POST. Setelah sistem operasi mulai memuat, LED diagnostik tidak lagi terlihat.

Skema berkedip LED warna kuning – Polanya adalah 2 atau 3 kali berkedip diikuti dengan jeda singkat lalu x kali kedipan hingga 7. Pola yang berulang memiliki jeda yang panjang disispkan di tengahnya. Misalnya 2,3 = 2 kedipan warna kuning, jeda pendek, 3 kedipan warna kuning diikuti dengan jeda panjang lalu berulang.

Kondisi LED Warna Kuning	Kondisi LED Warna Putih	Deskripsi
padam	padam	sistem NONAKTIF
padam	bernapas	sistem dalam kondisi tidur/diam
berkedip	padam	kegagalan unit catu daya (PSU)
stabil	padam	PSU berfungsi tapi gagal mengetahui kode
padam	stabil	sistem AKTIF
Kondisi LED Warna Kuning	Deskripsi	
2,1	kegagalan board sistem	
2,2	kegagalan board sistem, PSU a	tau kabel PSU
2,3	kegagalan board sistem, memo	ori, atau CPU
2, 4	kegagalan baterai sel berbentu	k koin
2,5	BIOS rusak	
2,6	kegagalan konfigurasi CPU atai	u kegagalan CPU
2,7	modul memori terdeteksi, nam	nun memori gagal
3,1	kemungkinan kegagalan kartu	peripheral atau board sistem.
3,2	kemungkinan kegagalan USB	
3,3	tidak ada modul memori yang	terdeteksi

#### Tabel 14. LED Diagnostik Daya

Kondisi LED Warna Kuning	Deskripsi
3,4	kemungkinan kesalahan board sistem
3,5	modul memori terdeteksi, namun terjadi kesalahan konfigurasi memori galat kompatibilitas
3,6	kemungkinan terjadi kegagalan sumber daya board sistem dan/atau perangkat keras.
3,7	kegagalan lainnya yang berisi pesan pada layar

# Kode Bip

Komputer dapat memancarkan serangkaian suara bip saat komputer pertama kali dinyalakan jika display tidak menampilkan galat atau masalah. Serangkaian suara bip ini, disebut kode suara bip, mengidentifikasi berbagai masalah. Jeda antara setiap bip adalah 300 md, jeda di antara satu set kode bip adalah 3 dtk, dan suara bip berlangsung 300 md. Setelah setiap bip dan setiap set bip, BIOS harus mendeteksi jika pengguna menekan tombol daya. Jika demikian, BIOS akan keluar dari looping (pengulangan) dan menjalankan proses mematikan komputer dan sistem daya.

**Kode** 1-3-2

Penyebab Kegagalan memori

CATATAN: 1. Jika sistem dipasangkan dengan speaker internal, maka kita akan mendengar suara bip secara langsung.

**CATATAN:** 2. Jika sistem memiliki speaker internal, sambungkan speaker eksternal ke koneksi keluaran yang sejajar untuk mendengar suara bip.



**CATATAN:** Pengguna juga dapat memeriksa perilaku LED daya alih-alih kode bip untuk tujuan pemecahan masalah.

## Pesan Galat

### Pesan Galat Deskripsi

Address mark notBIOS menemukan sektor disk yang tidak berfungsi atau tidak dapat menemukanfound (Markahsektor disk tertentu.alamat tidak

Komputer gagal menyelesaikan rutin booting tiga kali berturut-turut untuk galat yang sama. Hubungi Dell dan laporkan kode checkpoint (nnnn) kepada teknisi dukungan

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this

ditemukan)

Pesan Galat	Deskripsi
checkpoint and contact Dell Technical Support. (Peringatan! Upaya sebelumnya pada saat mem-booting sistem gagal di checkpoint [nnnn]. Untuk membantu menyelesaikan masalah ini, harap catat checkpoint ini dan hubungi bagian Dukungan Teknis Dell.)	
Alert! Security override Jumper is installed. (Peringatan! Jumper pengesampingan keamanan dipasang).	Jumper MFG_MODE telah ditetapkan dan fitur Pengelolaan AMT dinonaktifkan hingga dilepas.
Attachment failed to respond (Perangkat tambahan gagal merespons)	Pengontrol floppy atau hard disk tidak dapat mengirim data ke drive yang terkait.
Bad command or file name (Perintah atau nama file salah)	Pastikan bahwa Anda telah memasukkan perintah dengan benar, menempatkan spasi di tempat yang benar, dan menggunakan alur nama yang benar.
Bad error- correction code (ECC) on disk read (Kode koreksi galat salah (ECC) pada saat membaca disk)	Pengontrol floppy atau hard drive mendeteksi galat membaca yang tidak dapat dikoreksi.
Controller has failed (Pengontrol gagal)	Hard disk atau pengontrol yang terkait tidak berfungsi.
Data error (Galat data)	Floppy atau hard disk tidak dapat membaca data. Untuk sistem operasi Windows, jalankan utilitas chkdsk untuk memeriksa struktur file dari floppy atau hard disk. Untuk sistem operasi lainnya, jalankan utilitas terkait yang sesuai.

Pesan Galat	Deskripsi
Decreasing available memory (Memori yang tersedia berkurang)	Salah satu atau beberapa modul memori mungkin tidak berfungsi atau tidak terpasang dengan benar. Pasang kembali modul memori, dan ganti jika perlu.
Diskette drive 0 seek failure (Kegagalan pencarian Drive disket 0)	Kabel mungkin longgar atau informasi konfigurasi komputer mungkin tidak cocok dengan konfigurasi perangkat keras.
Diskette read failure (Kegagalan membaca disket)	Floppy disk mungkin rusak atau kabel longgar. Jika lampu akses drive menyala, coba disk berbeda.
Diskette subsystem reset failed (Kegagalan pengaturan ulang subsistem disket)	Pengontrol floppy drive mungkin gagal.
Gate (A20 Failure) Kegagalan gate A20	Salah satu atau beberapa modul memori mungkin tidak berfungsi atau tidak terpasang dengan benar. Pasang kembali modul memori, dan ganti jika perlu.
General failure (Kegagalan umum)	Sistem operasi tidak dapat melaksanakan perintah. Pesan ini biasanya diikuti dengan informasi khusus—misalnya, <b>Printer out of paper</b> (Printer kehabisan kertas). Ambil tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah.
Hard-disk drive configuration error (Kegagalan membaca konfigurasi drive hard disk)	Hard disk gagal menginisialisasi.
Hard-disk drive controller failure (Kegagalan pengontrol drive hard disk)	Hard disk gagal menginisialisasi.
Hard-disk drive failure (Kegagalan drive hard disk)	Hard disk gagal menginisialisasi.
Hard-disk drive read failure (Kegagalan membaca drive hard disk)	Hard disk gagal menginisialisasi.
Invalid configuration	Informasi konfigurasi komputer tidak cocok dengan konfigurasi perangkat keras.

Pesan Galat	Deskripsi
information-please run SETUP program (Informasi konfigurasi tidak valid-harap jalankan program SETUP)	
Invalid Memory configuration, please populate DIMM1 (Konfigurasi memori tidak valid, harap sebarkan DIMM1)	Slot DIMM1 tidak mengenali modul memori. Modul harus didudukkan ulang atau dipasang.
Keyboard failure (kegagalan keyboard)	Kabel atau konektor mungkin longgar, atau keyboard atau pengontrol keyboard/ mouse mungkin rusak.
Memory address line failure at address, read value expecting value (Kegagalan lini alamat memori pada alamat, nilai diharapkan saat membaca nilai)	Modul memori mungkin tidak berfungsi atau tidak terpasang dengan benar. Pasang kembali modul memori, dan ganti jika perlu.
Memory allocation error (Galat alokasi memori)	Perangkat lunak yang Anda coba jalankan bentrok dengan sistem operasi, program lain, atau program utilitas.
Memory data line failure at address, read value expecting value (Kegagalan lini data memori pada alamat, nilai diharapkan saat membaca nilai)	Modul memori mungkin tidak berfungsi atau tidak terpasang dengan benar. Pasang kembali modul memori, dan ganti jika perlu.
Memory double word logic failure at address, read value expecting value (Kegagalan logika kata ganda memori pada	Modul memori mungkin tidak berfungsi atau tidak terpasang dengan benar. Pasang kembali modul memori, dan ganti jika perlu.

Pesan Galat alamat, nilai diharapkan saat membaca nilai)	Deskripsi
Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value (Kegagalan logika genap/ganjil memori pada alamat, nilai diharapkan saat membaca nilai)	Modul memori mungkin tidak berfungsi atau tidak terpasang dengan benar. Pasang kembali modul memori, dan ganti jika perlu
Memory write/read failure at address, read value expecting value (Kegagalan baca/ tulis memori pada alamat, nilai diharapkan saat membaca nilai)	Modul memori mungkin tidak berfungsi atau tidak terpasang dengan benar. Pasang kembali modul memori, dan ganti jika perlu.
Memory size in CMOS invalid (Ukuran memori pada CMOS tidak valid)	Jumlah memori yang tercatat pada informasi konfigurasi komputer tidak cocok dengan jumlah memori yang terpasang pada komputer.
Memory tests terminated by keystroke (Uji memori dihentikan oleh kombinasi tombol)	A keystroke interrupted the memory test (Kombinasi tombol menginterupsi uji memori).
No boot device available (Perangkat booting tidak tersedia)	Komputer tidak dapat menemukan floppy disk atau hard disk.
No boot sector on hard-disk drive (Tidak ada sektor boot pada drive hard disk)	Informasi konfigurasi komputer pada Pengaturan Sistem mungkin salah.
No timer tick interrupt (Tidak	Chip pada board sistem mungkin tidak berfungsi.

Pesan Galat ada interupsi detak	Deskripsi
pada pewaktu)	
Non-system disk or disk error (Disk bukan sistem atau galat disk)	Floppy disk di drive A tidak memiliki sistem operasi yang dapat di-boot yang terpasang. Ganti floppy disk dengan yang memiliki sistem operasi yang dapat di- boot, atau ganti floppy disk dari drive A dan aktifkan kembali komputer dari awal.
Not a boot diskette (Bukan disket yang dapat di-boot)	Sistem operasi mencoba melakukan booting ke floppy disk yang tidak memiliki sistem operasi yang dapat di-boot terpasang. Masukkan floppy disk yang dapat di- boot.
Plug and play configuration error (Galat konfigurasi pasang dan putar)	Komputer menjumpai masalah saat mencoba mengonfigurasi salah satu atau beberapa kartu.
Read fault (Kegagalan baca)	Sistem operasi tidak dapat membaca dari floppy atau hard disk, komputer tidak dapat menemukan sektor tertentu pada disk, atau sektor yang diminta rusak.
Requested sector not found (Sektor yang diminta tidak ditemukan)	Sistem operasi tidak dapat membaca dari floppy atau hard disk, komputer tidak dapat menemukan sektor tertentu pada disk, atau sektor yang diminta rusak.
Reset failed (Pengaturan ulang gagal)\	Operasi pengaturan ulang disk gagal.
Sector not found (Sektor tidak ditemukan)	Sistem oprasi tidak dapat menemukan sektor pada floppy atau hard disk.
Seek error (Pencarian gagal)	Sistem operasi tidak dapat menemukan track tertentu pada floppy disk atau hard disk.
Shutdown failure (Kegagalan shutdown)	Chip pada board sistem mungkin tidak berfungsi.
Time-of-day clock stopped (Jam waktu hari terhenti)	Baterai mungkin habis.
Time-of-day not set-please run the System Setup program (Waktu hari tidak ditetapkan, harap jalankan program Pengaturan Sistem)	Waktu atau tanggal yang tersimpan pada Pengaturan Sistem tidak cocok dengan jam komputer.

Pesan Galat	Deskripsi
Timer chip counter 2 failed (Kegagalan pencacahan chip pewaktu 2)	Chip pada board sistem mungkin tidak berfungsi.
Unexpected interrupt in protected mode (Interupsi tak terduga dalam mode proteksi)	Pengontrol keyboard mungkin tidak berfungsi atau modul memori mungkin longgar.
PERINGATAN: Sistem Pemantauan Disk Dell telah mendeteksi bahwa drive [0/1] pada pengontrol EIDE [utama/sekunder] beroperasi di luar spesfifikasi normal. Sebaiknya segera buat cadangan data Anda dan ganti hard disk dengan memanggil help desk atau Dell.	Saat penyalaan awal, drive mendeteksi kemungkinan kondisi galat. Saat komputer Anda selesai melakukan booting, segera buat cadangan data Anda dan ganti hard disk (untuk prosedur pemasangannya, lihat "Menambahkan dan Melepaskan Komponen" untuk jenis komputer Anda). Jika drive pengganti tidak ada saat itu, drive bukanlah satu-satunya drive yang dapat di-boot, masuk ke Pengaturan Sistem dan ubah setelan drive yang sesuai ke <b>None</b> (Tidak ada), lalu lepaskan drive dari komputer.
Write fault (Kegagalan tulis)	Sistem operasi tidak dapat menulis ke floppy atau hard disk.
Write fault on selected drive (Kegagalan tulis pada drive terpilih)	Sistem operasi tidak dapat menulis ke floppy atau hard disk.

# **Technical Specifications**

**NOTE:** Penawaran dapat bervariasi menurut kawasan. Spesifikasi berikut adalah spesifikasi yang diwajibkan oleh hukum untuk disertakan bersama komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang komputer Anda, klik **Start Help and Support** (Mulai, Bantuan dan Dukungan) di sistem operasi Windows Anda lalu pilih opsi untuk melihat informasi tentang komputer Anda.

#### Table 15. System Information

Feature	Specification	
Processor type	Intel Core i3 / i5 series	
Total Cache	upto 8 MB	
Chipset	Intel H81 Chipset	
Table 16. Memory		
Feature	Specification	

Feature	Specification
Туре	up to 1600 MHz DDR3 Synch DRAM Non-ECC memory
Speed	1600 MHz
Connectors	2 internally accessible DDR3 SODIMM sockets
Capacity	Up to 8 GB
Minimum Memory	2 GB
Maximum memory	16 GB

#### Table 17. Video

Feature	Specification
Video Controller	Integrated: Intel HD Graphics 4600/ HD Graphics 4400/ HD Graphics
	Discrete:
	• 2 GB AMD Radeon R7 250
	1 GB AMD Radeon R5 240
Video memory	shared memory
Table 18. Audio	
Feature	Specification
Controller	Intel Realtek ALC3220 High Definition Audio
Speaker	single 4–ohms speaker in both the left and right speaker assembly

U

Feature	Specification
Internal microphone support	single digital microphone
Volume controls	volume up/down buttons, program menus, and keyboard media-control keys
Table 19. Communications	
Feature	Specification
Network adapter	Intel 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN on system board
Table 20. Drives	
Feature	Specification
Externally accessible:	ODD is externally accessible
Internally accessible	HDD is internally accessible
Table 21. Ports and Connectors	
Feature	Specification
Audio	one audio input/microphone port
	one headphone port
Network Adapter	support Broadcom NetXtreme 10/100/1000 PCIe Gigabit Networking Card
Serial	support Serial / PS/2 Add-in Bracket or Serial / Parallel Por PCIe Add-in Card
Parallel	Serial / Parallel Port PCIe Add-in Card
USB 2.0	two connectors in the front panel , four connectors on the back panel and one internal
USB 3.0	two connectors on the back panel

#### Table 22. Controls and Lights

Feature	Specification
Front of the computer:	
Power button light	White light — Solid white light indicates power-on state; Breathing white light indicates sleep state of the computer.
Drive activity light	White light — Blinking white light indicates that the computer is reading data from or writing data to the hard drive
Back of the computer:	
Link integrity light on integrated network adapter	Green — a good 10 Mbps connection exists between the network and the computer.
	Green — a good 100 Mbps connection exists between the network and the computer.
	Orange $-$ a good 1000 Mbps connection exists between the network and the computer.

Feature	Specification
	Off (no light) — the computer is not detecting a physical connection to the network.
Network activity light on integrated network adapter	Yellow light — A blinking yellow light indicates that network activity is present.
Power supply diagnostic light	Green light — The power supply is turned on and is functional. The power cable must be connected to the power connector (at the back of the computer) and the electrical outlet.

#### Table 23. Power

Feature	Specification
Coin-cell battery	3V Lithium CR2032
Voltage	90 VAC to 264 VAC
Wattage	290 W
Maximum heat dissipation	N/A



NOTE: Penghilangan panas dihitung dengan menggunakan tingkatan nilai watt catu daya.

## Table 24. Physical

Feature	Specification
Height	360 mm (14.17 inches)
Width	175 mm (6.89 inches)
Depth	417 mm (16.41 inches)
Weight	7.6 Kgs (16.75 lb)

#### Table 25. Environmental

Feature	Specification	
Temperature:		
Operating	10 degrees to 35 degrees	
Storage	-40 degrees to 65 degrees	
Relative humidity (maximum):		
Operating	20 R.H. to 80 R.H.	
Storage	5 R.H. to 95 R.H.	
Maximum vibration:		
Operating	0.26 Grms	
Storage	1.37 Grms	
Maximum shock:		
Operating	40 G/2 ms	
Storage	50 G/19 ms	

Feature	Specification
Altitude:	
Operating	–15,2 m hingga 3048 m (–50 kaki hingga 10.000 kaki).
Storage	-15.20 m to 10,668 m (-50 ft to 35,000 ft)
Airborne contaminant level	G1 or lower as defined by ANSI/ISA-S71.04-1985

# Menghubungi Dell



**CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.

Dell menyediakan beberapa dukungan berbasis online dan telepon serta opsi servis. Ketersediaan bervariasi menurut negara dan produk, dan sebagian layanan mungkin tidak tersedia di daerah Anda. Untuk menghubungi Dell atas masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan:

- 1. Kunjungi dell.com/contactdell.
- 2. Verifikasikan negara atau wilayah Anda dari menu tarik-turun yang ada di sudut kiri atas halaman.
- 3. Pilih kategori dukungan Anda: Technical Support (Dukungan Teknis), Customer Support (Dukungan Pelanggan), Sales (Penjualan), atau International Support Services (Layanan Dukungan Internasional).
- 4. Pilih tautan layanan atau dukungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.



**CATATAN:** Jika Anda telah membeli sistem Dell, mungkin Anda akan diminta memasukkan Service Tag.