Dell OptiPlex 3070 Tower

ការដំឡើង និងលក្ខណះបច្ចេកទេស



Regulatory Model: D18M Regulatory Type: D18M005 July 2020 matign@aty_A01

កំណត់ចំណាំ ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការព្រមានប្រាប់

🚺 តំណាំ: កំណត់ចំណាំបង្ហាញពីព័តមានសំខាន់ៗដែលអាចជួយដល់លោកអ្នក នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង ។

🔨 ប្រយ័ត្ន: ការប្រុងប្រយ័ត្នបង្ហាញពីការទូចទានធ្ងន់នូវទៅលើហាអង់វារក្តការបាត់បង់ទិន្នន័យ និងប្រាប់អល់លោកអ្នកអំពីអប្រៀបរៀសវាងនូវបញ្ហាទាំងអស់នេះ ។

🕂 ការព្រមាន: ការព្រមាន ការព្រមាន បង្ហាញពីសក្តានុពលដែលនាំឱ្យមានការខូចចាពដល់ទ្រព្យសម្បត្តិ របួសលើដងខ្លួន ប្រាំសេចក្តីស្លាប់ ។

© 2018 - 2019 Dell Inc. պըտմեղրում քանաներ որոն քրանաներ Dell, EMC ձեծ ներ հարտում գրացերն հարտում գրացանին ու Dell Inc. պրտմ գրացերն հարտում գրացեր հարտում գրացեն հարտում գր កម្មសិទ្ធិជៀងខ្លួន។

ជំព្វូក	1: និវញ្ជីងភ្នំព្យូទ័ររបស់អ្នក	5
ជំព្វូក	2: ₁	7
	ទិដ្ឋភាពខាងមុខ	7
	ទិដ្ឋភាពត្លកុំព្យូទ័រ	8
ជំពួក	3: លក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ	9
•	្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន	9
	់ អង្គដំណើរការ	9
	ที่ หลัดสิตที่	
	้ #อุตุลุต์ Intel Optane	
	ក	
	ំគំផុ អគីកាំ និងខ្លាលវ័រ	
	ចូនខ្លាំ និងវីមេន	
	ουνικαι η μηταγιατική τη	14
	арафара — антан	15
	รธากรธน ถูกกลายการการการการการการการการการการการการการก	
	รฐ ธพระแกษผู้แบบเพรา	
	รูงกายูกของรูดการของโลกรถบงที่มีเกล็เหมืองรู้	
	มามรูปขอบลูกหั	
	9	
	មេកត្រប្រពន្ធ – រូបវន្ត	
	ការអនុរត្តបម្កបញ្ញេត និធលរសូន	
à	4. militaria	19
ជំព្វូក	4: miðiðjalþing	19
ជំពួក	4: mរមិរឡឹងប្រព័ន្ធម៉ឺពុយប៊្លិត	19
ជំពូក	4: ทุงสังชูัลบุบภัฐ ยุ้รุฒบฐิต อายัฐธุญณฑ	19
ធំពួក	4: mរមិរឡ័ងប្រព័ន្ធ ម៉ឺនុយប៊ូត គ្រាប់ចុនកុរក	19
ជំព្វក	4: miងឡើងប្រព័ន្ធ ម៉ឺនុយឃ្លិត គ្រាប់ផ្ទនក្រហក	19
ជំព្វក	4: miâigiaipiāg ซึ่งแม่ติ เกม่ตุญาทก	
ជំពួក	4: mukuឡីងប្រព័ន្ធ ម៉ឺតុយប៊ូត គ្រាប់ចុតុករក	
ជំពូក	4: mi8iឡីងប្រព័ន្ធ ម៉ឺនុយប៊ូត គ្រាប់ជុធរុករក ជម្រើសនំឡើងប្រព័ន្ធ ជម្រើសនូទៅ ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន ពត៍មានអំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន ជម្រើសអេក្រង់វីមេអ្ សត្តិសុខ	
ជំព ្ វក	4: mi8iឡ័ងប្រព័ន្ធ ម៉ឺតុយប៊្លិត គ្រាប់ផុយកក ជម្រើសម៉ឺឡើងប្រព័ន្ធ ជម្រើសទូទៅ ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន ជម្រើសអ្នក្រង់វីដេអ្ សថ្តិសុន ជម្រើសប៊្លិតមានសុវត្ថិភាព	19
ធំព្វក	4: mเล้งสู้เลเบลีอ ยุ้อนบริต เกม่จุดมริต เกม่จุดมริต เมายังเล่งสู้อยู่เช่า	
ជំព្ វ ក	4: mเล้าสู้เลเบลี่ง ยุ้ลุฒบูิต	
ជំព ្ វក	4: mrātīglatptāg	
ដំព <u>្</u> វក	4: พะมัญัญหรือ	
ដំពូ ក	4: ทะสิงผู้อยูมอัฐ	19
ជំព្វក	4: กหลังสูงยุหลัງ	
ដំព <u>្</u> ធក	4: กรมิงสู้อยูมีสู	
ជំពូក	4: makiĝagoja. ផុងបើត. ព្រល់ចុនពុកក. ជម្រើសសិទ្ធី១. ជម្រើសសិទ្ធី១. ជម្រើសសិទ្ធី១. ជម្រើសសាទ្ធី១. ជម្រើសសាទ្ធភាព ជម្រើសសាទត័ណ្តិ ជម្រើសសាទត័ណ្តិ ជម្រើសសាទត័ណ្តិ ជម្រើសសាទត័ណ្តិ ជម្រើសសាទត័ណ្តិ ជម្រើសសាទត័ណ្តិ ជម្រើសសាទត័ណ្តិ ជម្រើសសាទត័ណ្តិ ជម្រើសសាទត័ណ្តិ ការតំប្រតិទិតិតាន. ការតំ ប្រតិទិតិតាន. ការតំបាត់ទិតិតាន. ការតំបាត់ តិតិតាន. ការតំបាត់ តើ.	19
ជំពូក	4: ករដល់ក្នុងប្រព័ន្ធ	
άgπ	4: mikinjaping	
âgn	4: misingarpig	19

ការអាប់រងតប្រព័ន្ធ BIOS ដោយប្រើ USB	
mianutian Dell BIOS ւթյրբե Linux Ձե Ubuntu	
៣អធីក BIOS ពីផ្ទុំគុយច្ចិត F12 One-Time	
ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង	
ការដាក់ពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងប្រព័ន្ធ	
ការលុប ឬផ្លាស់ប្តូរជាក្បសម្ងាត់ដំឡើងប្រព័ន្ធរ័ងលមានស្រាប់	
ձգո 5: _Խ տարու	
ិ ខិទ ការទាញយកង្រាយវី	
្ក្រាយវីឧបករណ៍ប្រព័ន្	
រុងាយរឺ IO សេម្បិល	
្រាយវីសទ្ធិសុខ	
1)Budf USB	
ម ង្រាយវីរំតាងរាប់ទ័របណ្តាញ	
n Realtek بوقش	
ខបករណ៍គ្រប់គ្រងទំហំផ្លក	
u u q	
สุมา 6: กระจะกรุณฑาส์คณ	
ករនៈទ្ធ	
······································	

۹

in 👔 នំណាំ: ប្រសិនហើ អ្នកបានបញ្ហាទិញកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាមួយនឹងភាពក្រហ្វិកដាន់ នោះរន្ធ HDMI និងអេក្រង់ ដែលនៅឆ្នាំងទាងក្រោយនៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកគ្រូវបានក្របអណ្តប់។ ភ្នាប់អេក្រង់ទៅភាពក្រហ្វិកដាន់។

b. ចូលគណនី Microsoft របស់អ្នក ឬបង្កើតគណនីថ្មីមួយ។

rour microsoft account o	pens a world of be	nefits. Learn more	
] 4 4 6 4	0 b / =	ſ	
Email or phone			
Password			
Forgot my password			

7. ស្វែងរកកម្មវិធី Dell ។

តារាង 1. ស្វែងរកកម្មវិធី Dell

 1
ធុះឈ្មោះកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
ជំនួយ និងការគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុន Dell

1. ភ្ជាប់ក្តារចុច និងម៉ៅស៍។

3. ភ្ជាប់ទៅអេក្រង់។

ភ្ជាប់ខ្សែថាមពល។
 ចុចប៊្ចុតុងថាមពល។

a. ភ្ជាប់ទៅបណ្ដាញ។

2. ភ្ជាប់ទៅបណ្តាញរបស់អ្នកដោយប្រើខ្សែ ឬភ្ជាប់ទៅបណ្តាញឥតខ្សែ។

6. សូមអនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង Windows :

Let's get connected Pick a network and go online to finish setting up this device.

Connections Wi-Fi Connected Wi-Fi Connected Wi-Fi Connected Wi-Fi Connected Wi-Fi Connected Wi-Fi Connected



តារាង 1. ស្វែងរកកម្មវិធី Dell (បានបន្ត)



- 1. ប៊ូតុងថាមពល និងពន្លីរក្នឹងថាមពល/វិនិច្ឆ័យ LED
- 2. ដ្រាយអុបទិក (ជាជម្រើស)

- 3. ពន្ធឹភ្លើងបញ្ហាក់សកម្មភាពង្រាយថាសរឹង
- 4. ឧបករណ៍អានកាតអង្គចងចាំ (ជាជម្រើស)

- 7. 18 USB 3.1 นิตาร์รี 1 (2)

- 6. IB USB 2.0 (2)
- 5. រន្ធកាសពាក់ក្បាល/រន្ធកាសទូទៅ (រន្ធរួមបញ្ចូលគ្នានៃកាសស្តាប់/មីក្រហ្វូន 3.5 មម)

ជំពូកនេះបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពត្លជាច្រើនជាមួយរន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ហើយក៏ពន្យល់ពីគ្រាប់ចុច FN ជាប់ផងដែរ។

ſ

DELL

3

4

5

6

7

,EE,

LE.

ប្រធានបទ :

٠

•

ទិដ្ឋភាពខាងមុខ

ទិដ្ឋភាពតួកុំព្យូទ័រ

ទិដ្ឋភាពខាងមុខ

1

2

2

ទិដ្ឋភាពត្លកុំព្យូទ័រ

ទិដ្ឋភាពខាងក្រោយ



- 1. រន្ធខ្សែចេញ
- 3. 18 HDMI
- 5. DisplayPort
- 7. ស្លាកសេវាកម្ម
- 9. រន្ធបណ្ដាញ
- 11. រន្ធឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាមពល
- 13. ពន្លឺវិនិច្ឆ័យការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
- 15. រង្វង់ចាក់សោបខ្នះ

- 2. រន្ធសេរៀល (ជាជម្រើស)
- 4. DisplayPort/HDMI 2.0b/VGA (เกตเซียง)
- 6. 18 USB 3.1 นิยาล์รี 1 (2)
- 8. ISB 2.0 (2) (mg Smart Power On)
- 10. រន្ធដោតបន្ទះកាតបន្ថែម (4)
- 12. ឧបករណ៍ភ្ជាប់អង់តែឧទាងក្រៅ (2) (ជាជម្រើស)
- 14. រន្ធខ្សែសុវត្ថិភាព Kensington

ព្វ

3

លក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ

ពិភពលោក។

sani: สเบิลสองหล่อสมบาล (GSP) สึกเสเบิลสองขององกล่องแลงขององกล่องแรง Dell แอบสูมาอสามสามอย่างสามอาการ อินสินก็สามบุรการเสารที่สามารถางการ การสามารถางการ การสามารถางการ การสามารถางการ การสามารถางการ การสามารถางการ

Device Guard (DG) แน Credential Guard (CG) สถายสถามผู้พุธยู้มีผณของสถามี Windows 10 Enterprise กุษเลณบฐายูรแรงบุญการ

ក្រឹង / ទមែតដើមជំន

H370

Device Guard គឺជាការដូមបញ្ចូលគ្នានៃមុខសរសន្តិសុខហានអ៊ុរ និងសូហ្វូអ៊ីរដលទាក់ទងទៅនឹងសហគ្រាស ដោយនៅពេលដែលបានតំឡើងជាមួយគ្នា វានឹងចាក់សោរឧបករណ៍មួយ ដូច្នេះវាអាចដំណើរការបានតែកម្មវិធីដែលទុកចិត្តប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើវាមិនមែនជាកម្មវិធីដែលអាចទុកចិត្ត បានទេ វាមិនអាចដំណើរការបានទេ។

SPI พรศัณวศัสรรณรัฐ BIOS (Serial Peripheral Interface)	256Mbit (32MB) เทลจีกำลเสา SPI_FLASH เสนบีก่ณุ้กเบีย
នមករណ៍សត្តិសុខ Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (TPM ដាច់ បានឃើក)	24KB មានទីតាំងនៅ TPM 2.0 នៅលើសំណុំឈីប
កម្មវិធីបង្កប់-TPM (TPM ដាច់បានបិទ)	តាមលំខាំងើម មុខងារបច្ចេកវិទ្យាដែលជឿជាក់លើកម្មវិធី(Platform Trust Technology) គឺអាចកោឃើញដោយ OS ។
NIC EEPROM	ការកំណត់វចនាសម្ព័ន្ធ LOM មានផ្ទុកនៅក្នុង LOM e-fuse – គ្មាន LOM EEPROM ដាច់

ចំណាំ: ករផ្តល់គោយទាំងនេះអាចក្បែបប្រលានចត់បន់ ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសចាងឲ្យកាមនេះគ្រាន់តែជាការតម្រោះងាយច្បាប់នើឡីក្លាប់ជាមួយកុំឲ្យទ័ររបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមស្តីពីករកំណត់រចតាសម្ព័ន្ធកុំឲ្យទ័ររបស់អ្នក សូមចូលទៅ Help and Support

សំណុំឈីប

ຄາກສ 2. សំណុំឈឹម

អង្គដំណើរការ

 $(\mathbf{\hat{I}})$

សំណុំឈីប

ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិ និងបរិស្ថាន

ថាមពល វិមាត្រប្រព័ន្ធ - រូបវន្ត

- ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
- វិមាត្រកាតដែលអាចបន្ថែមបានអតិបរមាសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

អង្គទងនាំ Non-volatile នៅលើសំណុំឈឹម

หมูธมต์ Intel Optane

នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រពិបត្តិការ Windows របស់អ្នកហើយអ្វើសរើសជម្រឹសដើម្បីឃើលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

- រន្ធ និងឧបករណ៍ភ្លាប់ខាងក្រៅ
- ទំនាក់ទំនង ភ្ជាប់ជាមួយ
- ទំនាក់ទំនង ឥតខ្សែ
- ឧបករណ៍បញ្ហាក្រាហ្វិក និងវីដេអូ

- អង្គផ្នូក

- អូឌីយ៉ូ និងឧបាល័រ

សំណុំឈីម អង្គចងចាំ

(i)

.

ប្រធានបទ 🗄

Credential Guard ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខដោយផ្នែកលើនិមិត្តកម្មដើម្បីផ្តាច់ការសម្ងាត់ (ព័ត៌មានបញ្ចាក់អត្តសញ្ញាណ) ចេញ ដូចនេះមានតែប្រព័ន្ធដែលមានការអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលប្រើប្រាស់ពួកវាលន។ ការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅក្នុងព័ត៍មានសម្ងាត់ ទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការវាយប្រហារនៃការលួចព័ត៍មានបាន។ Credential Guard ការការការជាប្រហារទាំងនេះគាមរយៈការការពារហាសនៃពាក្យសម្ងាត់របស់ NTLM និង Kerberos Ticket Granting Tickets ។

i នំណាំ- ចំនួនអង្គដំណើរការមិនមែនជារង្វាស់នៃការដំណើរការទេ។ ការមានអង្គដំណើរការអាចមានការផ្លាស់ប្តូរ និងអាចប្រែប្រលាខធំបន់/ប្រទេស។

តារាង 3. អង្គដំណើរការ

#ង្គដំណើរការ Intel Core CPU ជំនាន់ទី 9 (ផ្តល់ផ្ទះក្រៅបណ្តាញតែពុំណ្ណោះ)	បញ្ឈា/ ទម្រង់ផ្អេកត្វច	ធូប្រិ	GSP	DG/CG Ready
Intel® Celeron G4930 (2 Cores/2MB/2T/ 3.2GHz/65W); ողջ Windows 10/Linux	x			x
Intel® Celeron G4930T (2 Cores/2MB/2T/ 3.0GHz/35W); ութ Windows 10/Linux		×		x
Intel® Pentium G5420 (ផ្ទុល 2/4MB/4T/3.8GHz/ 65W) តម្រ Windows 10/Linux	x			x
Intel® Pentium G5420T (ផ្ទួល 2/4MB/4T/ 3.2GHz/35W) _{គឺទ្រ} Windows 10/Linux		×		
Intel® Pentium G5600 (ផ្ទុល 2/4MB/4T/ 3.9GHz/65W) តំទ្រ Windows 10/Linux	x			x
Intel® Pentium G5600T (_{ស្ទួល} 2/4MB/4T/ 3.3GHz/35W) _{គឺទ្រ} Windows 10/Linux		×		x
Intel® Core™ i3-9100 (ម្នារ 4/6MB/4T/3.6GHz ថៅ 4.2GHz/65W) តំទ្រ Windows 10/Linux	x			x
Intel® Core™ i3-9100T (എൻ 4/6MB/4T/3.1GHz ថៅ 3.7GHz/35W) ឆាំព្រ Windows 10/Linux		×		x
Intel® Core™ i3-9300 (ഢ 4/8MB/4T/3.7GHz ೫ 4.3GHz/65W) ฑํษ Windows 10/Linux	х			x
Intel® Core™ i3-9300T (എയ 4/8MB/4T/3.2GHz ថៅ 3.8GHz/35W) តាំទ្រ Windows 10/Linux		×		x
Intel® Core™ i5-9400 (എº 6/9MB/6T/2.9GHz ඖ 4.1GHz/65W) എഋ Windows 10/Linux	x		x	x
Intel® Core™ i5-9400T (എൺ 6/9MB/6T/1.8GHz ൺ 3.4GHz/35W) ൺഋ Windows 10/Linux		×	x	x
Intel® Core™ i5-9500 (ॷণ 6/9MB/6T/3.0GHz ฬ 4.4GHz/65W) ฑํษ Windows 10/Linux	x		x	x
Intel® Core™ i5-9500T (എಣ 6/9MB/6T/2.2GHz ೫ 3.7GHz/35W) എഴ Windows 10/Linux		×	x	x
Intel® Core™ i7-9700 (ॷಣ 8/12MB/8T/3.0GHz រហ្វតដល់ 4.7GHz/65W) តೀթ Windows 10/Linux	×			x
Intel® Core™ i7-9700T (ษูณ 8/12MB/8T/ 2.0GHz ณูลแญ่ 4.3GHz/35Ŵ) ต้เข Windows 10/ Linux		x		x

តារាង 4. អង្គដំណើរការ

#ន្តនំណើរការ Intel Core 8th Gen Core CPUs (ផ្តល់ន្ទនក្រៅបណ្តាញតែពុំណ្ណោះ)	បញ្ឈរ	ទម្រង់ផ្អេកត្វថ	θŪ.	GSP	DG/CG Ready
Intel Core i7-8700 (_{มุณ} 6/12 MB/12T/ _{เบละผ} ่ 4.6 GHz/65 W) _{ต้เข} Windows 10/Linux	មាន	មាន	<u>8</u>	GSP	មាន
Intel Core i5-8500 (ฐณ 6/9 MB/6T/แกรมช่ 4.1 GHz/65 W) ต้เข Windows 10/Linux	មាន	មាន	<u>18</u>	GSP	មាន
Intel Core i5-8400 (ស្ទួល 6/9 MB/6T/រហូតដល់ 4.0 GHz/65 W) តំទ្រ Windows 10/Linux	មាខ	មាន	28	GSP	មាន
Intel Core i3-8300 (ស្ទុល 4/8 MB/4T/3.7 GHz/65 W) កំទ្រ Windows 10/Linux	មាន	មាន	28		មាន
Intel Core i3-8100 (ស្ទួយ 4/6 MB/4T/3.6 GHz/65 W) តំច្រ Windows 10/Linux	មាន	មាន	<u>18</u>		មាន
Intel Pentium Gold G5500 (ស្ទួល 2/4 MB/4T/3.8 GHz/65 W) ក្សា Windows 10/Linux	មាន	មាន	ţġ		មាន
Intel Pentium Gold G5400 (ស្ទូល 2/4 MB/4T/3.7 GHz/65 W) កំច្រ Windows 10/Linux	មាន	មាន	<u>î9</u>		មាន
Intel Celeron G4900 (ស្ទួល 2/2 MB/2T/រហូតដល់ 3.1 GHz/65 W) គាំទ្រ Windows 10/Linux	មាន	មាន	<u>î9</u>		មាន
Intel Core i7-8700T (ญณ 6/12 MB/12T/บาตมณ์ 4.0 GHz/35 W) กัญ Windows 10/Linux	19	19	មាន	GSP	មាន
Intel Core i5-8500T (งุณ 6/9 MB/6T/เบลรเช่ 3.5 GHz/35 W) ค่าง Windows 10/Linux	19	19	មាន	GSP	មាន
Intel Core i5-8400T (ฐณ 6/9 MB/6T/แกะเช่ 3.3 GHz/35 W) ต่าง Windows 10/Linux	19	19	មាន	GSP	មាន
Intel Core i3-8300T (ស្ទ្រា 4/8 MB/4T/3.2 GHz/35 W) ឆាំទ្រ Windows 10/Linux	19	19	មាន		មាន
Intel Core i3-8100T (ស្ទូជ 4/6 MB/4T/3.1 GHz/35 W) ពំទ្រ Windows 10/Linux	19	19	មាន		មាន
Intel Pentium Gold G5500T (ស្ទូល 2/4 MB/4T/3.2 GHz/35 W) កម្រ Windows 10/Linux	19	19	មាន		
Intel Pentium Gold G5400T (ស្ទូជ 2/4 MB/4T/3.1 GHz/35 W) កម្រ Windows 10/Linux	19	19	មាន		
Intel Celeron G4900T (ស្ទួយ 2/2 MB/2T/2.9 GHz/35 W) ពំទ្រ Windows 10/Linux	19	19	មាន		

<mark>អង្គចង</mark>ចាំ

i ចំណាំ: ខ្ញុំមូលអង្គចងល់ត្វភ័តត្រូវបានដំឡើងជាត្វដលមានទំហំអង្គចងចាំ ល្បឿន និងបច្ចេកវិទ្យាត្រូវគ្នា។ ប្រសិនឃើម្តីចលានដំឡើងជាត្វដែលត្រូវគ្នាទេ នោះកុំព្យូទ័រនៅតែបន្តដំណើរការ ប៉ុន្តែមានការថយចុះបន្តិចលើសចត្ថភាពដំណើរការ។ កម្រិតនៃអង្គចងចាំទាំងស្រុងគឺអាចធ្វើ បានសម្រាប់ប្រភ័ន្ធប្រតិបត្តិការ 64-bit ។

กกล 5. สลุขลต่

	បញ្ញា	ទង្រង់ផ្កោត្វធ	٩Ű		
ប្រភេទ៖ អង្គចងចាំ DDR4 DRAM មិនមែន ECC	2666 MHz เขีมหูล่แก๊กกา i5 ลิล i7 (ล่เฉก็กกาเขาเกๆ)ะ 2400 MHz เข้มหูล่แก็กกา Celeron, Pentium ลิล i3)				
rg DIMM	2	2	2 (SODIMM)		
ŵứ DIMM	រហ្វតដល់ 16 GB	រហូតដល់ 16 GB	រហូតដល់ 16 GB		
អង្គចងចាំអប្បបរមា	4 GB	4 GB	4 GB		

กกาล 5. สลุขลต์ (กรบรู)

	មណ្ឌ	ទង្រង់ផ្កោត្តធ	٩ů
អង្គចងចាំអតិបរមារបស់ប្រព័ន្ធ	32 GB	32 GB	32 GB
DIMMs/miana	2	2	1
ուոյն ADIMM	មាន	មាន	<i>t</i> ā
ការកំណត់វិចនាសម្ព័ន្ធអង្គចងចាំ៖			
32 GB DDR4, 2666 MHz (2 x 16 GB)	មាន	មាន	មាន
16 GB DDR4, 2666 MHz (1 x 16 GB)	មាន	មាន	មាន
16 GB DDR4, 2666 MHz (2 x 8 GB)	មាន	មាន	មាន
8 GB DDR4, 2666 MHz (1 x 8 GB)	មាន	មាន	មាន
8 GB DDR4, 2666 MHz (2 x 4 GB)	មាន	មាន	មាន
4 GB DDR4, 2666 MHz (1 x 4 GB)	មាន	មាន	មាន

អង្គចងចាំ Intel Optane

i ร่นก้: สุของก์ Intel Optane อิยพรสัฐม DRAM ท่อกุษกระจา เทาะถายักออกกันสาย บรฐกริฐกรัดสรุของกำอลีกระบันญญาเทริญเทราะเปลูอ PC า

mna 6. M.2 16 GB Intel Optane

	กมัน งโลยสันขัย (มีโ
ទំហំផ្ទុក (TB)	16 GB
វិមាត្រ (ផុំញ) (W x D x H)	22 x 80 x 2.38
ប្រភេទអន្តរមុខ និងល្បឿនអតិបរមា	PCle àmàš 2
MTBF	1.6 M เข้าล
ប្តកឡូជីខល	28,181,328
ប្រភ ពថាមពល•	
ការប្រើប្រាស់ថាមពល (យោងតែប៉ុណ្ណោះ)	ม _{ีมกษ} 900 mW เข 1.2 W, มกษู 3.5 W
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការខែបរិស្ថាន (មិនកក)	
កម្រិតសីតុណ្ហភាព	0°C 181 70°C
កម្រិតសំណើមផៀប	10 ₁₉₁ 90%
Op Shock (@2 ms)	1,000G
លក្ខខណ្ឌមិនប្រតិបត្តិការនៃបរិស្ថាន (មិនកក)	
កម្រិតសឹតុណ្ហភាព	-10°C tel 70°C
កម្រិតសំណើមផៀប	5 tai 95%

អង្គផ្ទុក

กกล 7. มหูนูก

	ជឃ្លឹង	ទម្រង់ផ្អោះតូច	ម្នាំរា
սութ			
គាំទ្រដ្រាយផុបទិក	1	1 ស្តើង	0
គាំទ្រប្រអប់ដ្រាយថាសរឹង (ខាងក្នុង)	1x3.5"/2x2.5"	1x3.5" ʉ 1x2.5"	1x2.5"

กกล 7. มหูสุก (กรบรู)

	បញ្ហា	ទង្រដុំផ្តើតដំន ទង្កែរ ខ្មែរ ខ្	ąĥ	
ตำเวลา ที่เวลา (เมือน (เมือน (มี เมือน (ม	1/2	1/1	0/1	
สืบที่มายการสายการสายการสายการสายการสายการสายการสายการสายการสายการสายการสายการสายการสายการสายการสายการสายการสาย				
SATA 2.0	1	1	0	
SATA 3.0	2	1	1	
քը M.2 եցք 3 (տղում SATA / NVMe SSD)	1	1	1	
քց M.2 ձգջ 1 (ուլոմտո WiFi/BT)	1	1	1	
_{[ກັນພ} 3.5" .				
HDD 3.5 🚓 500 GB 7200 RPM	Y	Y	Ν	
HDD 3.5 🚓 1 TB 7200 RPM	Y	Y	Ν	
HDD 3.5 🚓 2 TB 7200 RPM	Y	Y	Ν	
HDD 2.5 🚓 500 GB 5400 RPM	Y	Y	Y	
HDD 2.5 🚓 512 GB 7200 RPM	Y	Y	Y	
HDD 2.5 🚓 512 GB 7200 RPM SED	Y	Y	Y	
HDD 2.5 🚓 1 TB 7200 RPM	Y	Y	Y	
HDD 2.5 🚓 2 TB 5400 RPM	Y	Y	Y	
]ຫຼາພ M.2 ∙				
SSD M.2 1 TB PCIe C40	Y	Y	Y	
SSD M.2 256 GB PCIe C40	Y	Y	Y	
SSD M.2 512 GB PCIe C40	Y	Y	Y	
ង្រាយស្ថានភាពរឹង PCIe NVMe ថ្នាក់ទី 35 M.2 128 GB	Y	Y	Y	
ង្រាយស្ថានភាពរឹង PCIe NVMe ត្នាក់ទី 35 M.2 256 GB	Y	Y	Y	
เขาแขนกูรสาดถึง PCIe NVMe สูก่รั 35 M.2 512 GB	Y	Y	Υ	

i តំណាំ: គ្រាយស្ថានភាគរិង 2.5 អ៊ីញ អាចម្រើបានជាជម្រើសអង្គផ្ទុកបន្ទាប់បន្សំចុំណ្ណោះ ហើយអាចភ្លាប់បានតែជាមួយគ្រាយស្ថានភាគរិង M.2 ជាឧបកណ៍ផ្ទុកបឋមចុំណ្ណោះ។

អូឌីយ៉ូ និងឧបាល័រ

តារាង 8. អូនីយ៉ូ និងឧបាល័រ

	กมีน งโลยุหมันของ อูโป
Realtek ALC3234 High Definition Audio Codec (_{គាំទ្រពប្បស្ម័ម})	ລາບໍ
	Wave MaxxAudioPro (ชูล่ะกง)
នបាល័រទាងក្នុង (ម្វ័ណ្ឌ)	វាប់
សមត្ថភាពឧបាល័រ ការទិយាយ និងអត្តិសនី	ត្នាក់ D
լբոցջորմո Dell 2.0 - AE215	ជាជម្រើស
լբոցջորմե Dell 2.1 - AE415	ជាជម្រើស
៖ជាលីអស្តេរផ្ទៃ USB Dell AX210	ជាជម្រើស
ប្រព័ន្ធនបាល័រឥតខ្សែ Dell 360 - AE715	ជាជម្រើស

กกาน 8. หุลีเมู่ อินอุกณัง (กายบุลู)

	กมีน งโลงสันข้อง อูโป
ສຫໜັກ Sound Bar AC511	ជាជម្រើស
៖ពាល័ក Dell Professional Sound Bar - AE515	ជាជម្រើស
នពាល័ក Dell Stereo Soundbar - AX510	ជាជម្រើស
ma Dell Performance USB Headset - AE2	ជាជម្រើស
mมนมูนัน Dell Pro Stereo Headsets - UC150/UC350	ជាជម្រើស

ឧបករណ៍បញ្ណាក្រាហ្វិក និងវីដេអូ

i) เงินกำ: กุ่ญจีงอยูนส่นญญหล่างกลุกหลุมหลุญ (FH) อินอยูนสมุลกลุยส่งกลอยูนล่องบ (LP) า

តារាង 9. ឧបករណ៍បញ្ហាក្រាហ្វិក/វីដេអូ

	ជញ្ញឹង	ទម្រង់ផ្តេកតូច	all
լրումբ Intel UHD 630 [ուցատուցոսպոստը CPU-GPU Core i3/i5/i7 ձուծք 8]	បានរួមបញ្ចូលនៅលើ CPU	meinnimenten CPU	បានរួមបញ្ចូលនៅលើ CPU
ក្រារព្ធិក Intel UHD 610 [ជាមួយការរួមបញ្ចូលគ្នា CPU-GPU Pentium ជំនាន់ទី 8]	បានរួមបញ្ចូលនៅលើ CPU	meinnimenten CPU	មានរួមបញ្ចូលនៅលើ CPU
ជទម្រឹសធ្វើឲ្យក្រាហ្វិក/ វីដេអូកាន់តែប្រភេរីរវឡឹង			
2 GB AMD Radeon R5 430	ជាជម្រើស	ជាជម្រើស	គ្មាខ
4 GB AMD Radeon RX 550	ជាជម្រើស	ជាជម្រើស	គ្មាខ
2 GB NVIDIA GT 730	ជាជម្រើស	ជាជម្រើស	គ្មាន

ទំនាក់ទំនង - ឥតខ្សែ

តារាង 10. ទំនាក់ទំនង - ឥតខ្សែ

	นี่ไต งลัยบลักรุสโง งานี้บัน
Qualcomm QCA9377 Dual-band 1x1 802.11ac Wireless + ម្នូទូស 4.1	មាន
Qualcomm QCA61x4A Dual- band 2x2 802.11ac Wireless + ម្នូផ្€ 4.2	ษาล
Intel Wireless-AC 9560, Dual- band 2x2 802.11ac Wi-Fi ๗ฐเซอิล MU-MIMO + ซูรูณ 5	មាន
អង់តែនឥតខ្សែខាងក្នុង	មាន
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ឥតខ្សែខាងក្នុង និងអង់តែន	មាន
ฑ้เรษปรุษ NIC	ยายกายหมะ M.2
มษฐกร Energy-Efficient Ethernet รูธรัมณาละยาฏกักร IEEE 802.3az-2010 ๆ (ดระทมปฏาช์ California Energy Commission MEPs)	មាន

ទំនាក់ទំនង — ភ្លាប់ជាមួយ

mna 11. จัยก่างอน - Realtek RTL8111HSD-CG เมณฑอฐายบกูญ

	ณ ¹¹ ม งโลซุสันนริด (มิโ
Realtek RTL8111HSD-CG Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000	បានរួមបញ្ចូលនៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

រន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ណាប់ខាងក្រៅ

i dani: ຖຸຖຸງຈັນອາຮຸລບານສາລາຍການເພື່ອການສາຍ (FH) ສິນອາຮຸລະຫຼາຍສາຍ (LP) າ ພາຍສົດກັງການການເຮັດການເມືອງການເປັນການແມ່ນການ

តារាង 12. រន្វ/ឧបករណ៍ភ្ជាប់ទាងក្រៅ

	បញ្ហូរ	ទង្រដុងផ្អាតធ្វួ	មឺក្រ្
USB 2.0 (ตลยุย/ตลฤกษ/ตลกุล)	2/2/0	2/2/0	0/2/0
USB 3.1 ฉํตฺเร้ 1 (ตฺนยุย/ตนเกูmɯ/ตฺนกุน)	2/2/0	2/2/0	2/2/0
សេអៀល	៣ត Parallel/Serial PCle ផ្លូវផឹង ទម្របវ័ត្ថម PS/2/Serial (ជាជម្រើស)	ma Profile Serial PCIe ը մենցիցունջաց PS/2 & Serial (մոնդկնա)	 មាន 2 ជម្រើស មាន 2 ជម្រើស រខ្វុសមៀល (ជាជម្រើស) Serial និង PS/2 តាមរយៈខ្យែ កង្ហារចេញ (ជាជម្រើស)
ឧបករណ៍ត្ថាប់បណ្តាញ (RJ-45)	ទាងក្រោយ 1	enaujmm 1	ոսյու 1
fray.			
DisplayPort 1.2	ទាងក្រោយ 1	ទាងក្រោយ 1	1
18 HDMI 1.4	ទាងក្រោយ 1	ទាងក្រោយ 1	ոսյու 1
ការគាំទ្រសម្រាប់ក្រាហ្វិក 50W ទ្វេ	19	19	19
៣រគាំទ្រសម្រាប់ក្រាហ្វិក 25W ទ្វេ	19	19	19
ក្រារឿកត្តាប់ជាមួយ ចេញ - រីដេអូជាជម្រើសទី 3 ចេញ៖ VGA, DP ជួ HDMI 2.0b	ជាជម្រើស	ជាជម្រើស	ជាជម្រើស
អូចីញ៉ុ	·	•	<u>.</u>
ខ្សែរចញសម្រាប់កាសស្តាប់ ឬឧបាល័រ	ទាងក្រោយ 1	ยลมุกษ 1	ยานยุย 1
រន្ធអ្ខឌីឃុំសាកល (រន្ធរួមបញ្ចូលគ្នានៃកាសស្តាប់/មីក្រហ្វូន 3.5 មម)	ยานยุย 1	ยามยุย 1	_{ยามยุย} 1

វិមាត្រកាតដែលអាចបន្ថែមបានអតិបរមាសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ណាប់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

តរាង 13. វិមាត្រភាពដែលអាចបន្ថែមបានអតិបរមាសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

	បញ្ហា	តត្រដុះដ័យខិត	۹ ^{لی}
_{ธบท} ุณภัฏษ์ PCle x16 (ถณกีษฎัง) (อิรูรหล่อมูลมีผณฑัญ 3.3V/12V)	1	1	NA
កម្ពស់ (អ៊ីញ/សង់ទីម៉ែត្រ)	4.38 / 11.12	2.73 / 6.89	NA
ប្រជ័ង (អ៊ីញ/សង់ទីម៉ែត្រ)	6.6 / 16.77	6.6 / 16.77	NA
ចំឆ្លួនវ៉ាត់អតិបរមា	75 W	50 W	NA
ឧមករណ៍ត្លប់ PCIe x1 (ចំនួនអង់ស្បូងដែលកាំទ្រ 3.3/12V)	3	1	NA
កម្ពស់ (អ៊ីញ/ស.ម)	4.38 / 11.12	2.73 / 6.89	NA

តរាង 13. វិមាត្រភាគដែលអាចបន្ថែមបានអតិបរមាសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្លាប់ឆ្នាំងប្រព័ន្ធ (បានបន្ត)

	បញ្ហធ	ទង្រដុល្លកត្ថច	ąlů
ព្រជ័ង (สุញ/ស.ម)	4.5 / 11.44	6.6 / 16.77	NA
ចំនួនវ៉ាត់អតិបរមា	10 W	10 W	NA

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

ប្រធានបទនេះមានរាយនូវបញ្ណីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលគាំទ្រដោយ

តារាង 14. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ	ามีนา งโลหมั่นข้อง อูโป้
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows	Windows 10 Home (64 bit)
	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
	Microsoft Windows 10 Pro National Academic
	Microsoft Windows 10 Home National Academic
	Microsoft Windows 10 China
វេរ្សិងៗ	Ubuntu 18.04 LTS (64-bit)
	Neokylin v6.0 (ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ)
	ប្រព័ន្ធលក្ខណៈអាជីវកម្ម Windows 10 N-2 និងការគាំទ្រប្រតិបត្តិការ OS រយៈពេល 5 ឆ្នាំ
	ប្រព័ន្ធណែនាំដែលបានដាក់លក់នាឆ្នាំ 2019 ផ្ញីទាំងអស់ (Latitude, OptiPlex និង Precision) នីដអាចប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងភ្លាប់មកជាមួយកំណៃ Semi-Annual Channel Windows 10 (N) នំឡើងចេញពីអាងចក្រចុងក្រោយបំផុត ហើយអាចប្រើប្រាស់ (តែមិនភ្លាប់ជាមួយ) កំណែពីមុន (N-1, N-2)។ អទិកានបករណ៍ OptiPlex 3070 នេះនឹង RTS ជាមួយ កំណែ Windows 10 v19H1 នៅពេលចាប់ផ្តើមដាក់លក់ ហើយកំណែនេះនឹងកំណត់នូវកំណែ N-2 នំមួងបំផុតអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធនេះបាន។
	សម្រាប់កំណែអនាគតនៃ Windows 10, Dell នឹងបន្តសាកល្បងជទិកាពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយនឹងការចេញ Windows 10 ក្នុងអំឡុងពេលផលិតកម្មឧបករណ៍ និងសម្រាប់ការផលិតក្រោយរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ រួមទាំងការ ចេញផ្សាយទៅរដ្ឋវណ្តីពឈើជ្រុះ និងនិទាយរដ្ឋពីក្រុមហ៊ុន Microsoft ។
	ស្វមយោងគេហទំព័រ Dell Windows as a Service (WaaS) សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមស្តីពីភាពដែលអាចគាំទ្របាននៅលើ N-2 និង និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows OS 5 ឆ្នាំ។ គេហទំព័រអាចស្វែងរកបានតាមរយៈតំណនេះ៖
	ប្រព័ន្ធដែលអាចម្បើប្រាស់បានលើកំណែជាក់លាក់នៃ Windows 10
	គេហទំព័រនេះក៏បញ្ចូលម៉ាទ្រីសនៃជទិកាផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់បានលើកំណែជាក់លាក់នៃ Windows 10 ។

ថាមពល

indi: ទម្រង់សំណុំរីមបមទាំងនេះអូចីប្រសំការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល Active Power Factor Correction (APFC) ដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ Dell ណែព័រតាករផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសកល Universal Power Supplies (UPS) ដែលផ្អែកហើលខ្មផល Sine Wave សម្រាប់ APFC PSUs មិនរីមនជាការប៉ាន់ស្មាននៃ Sine Wave, Square Wave ជួ quasi-Square Wave នោះទោ ប្រសិនហើ អ្នកមានសំណួដ សូមទាក់ទងអ្នកផលិតដើម្បីបញ្ហាក់ប្រភាទផ្ទះចេញ។

ตกล 15. ชาชุดญ

	បញ្ឈរ			ទម្រង់ផ្ដេកតួន			ម្នារិ
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ¹	APFC	EPA Bronze	EPA Platinum	APFC	EPA Bronze	EPA Platinum	EPS _{ពម្រឹត} V
វ៉ាត់	260 W			200 W			65 W
កម្រឹតចំនួនតង់ស្យុង AC ចូល	90-264 Vac			90-264 Vac			90-264 Vac
ថរន្ត AC ចូល (កម្រិត AC ទាប/ កម្រិត AC ខ្ពស់)	4.2 A/2.1 A				3.2 A/1.6 A		1.7 A/1.0 A
រប្រកង់ AC ចូល	47 Hz/63 Hz			47 Hz/63 Hz			47 Hz/63 Hz
រយៈពេលអាចផ្គត់ផ្គង់បាននៃ AC (បន្ទុក 80%)	16mS			16mS		NA	

ภภม 15. สายมณ (นายบรู)

		ពណីធ		ទម្រង់ផ្លេកតួច			ąĥ
ប្រសិទ្ធភាពជាមធ្យម (អនុណេមតាម ESTAR 7.0/7.1)	NA	82-85-82% @ 20-50-100%	90-92-89% @ 20-50-100%	NA	82-85-82% @ 20-50-100%	90-92-89% @ 20-50-100%	87%
ប្រសិទ្ធភាពតាមធម្មតា (APFC)	70%	NA	NA	70%	NA	NA	NA
փո ւն ը DC,							
¹⁸ ₩ +12.0∨	12 VA/16.5 A +12 VB/16 A			12 VA/16.5 A +12 VB/14 A			
ւ _{¤ញ} +19.5∨	NA			NA			19.5 V/3.34 A
ចេញដែលគាំទ្រ +12.0v	2.5 A			2.5 A			NA
ថាមពលសរុបអតិបរមា	260 W			200 W			NA
ថាមពល 12.0V បញ្ចូលគ្នាសរុប (ចំណាំ៖ លុះត្រាតែមានផ្លូវថាមពល 12V ច្រើនជាងមួយប៉ុណ្ណោះ)	260 W				200 W		NA
BTUs/h (ม _{ีได้เป็} พที่ WT ม _{ีถิ่นห} PSU)	888 BTU				683 BTU		222 BTU
កង្ហារផ្គត់ផ្គង់ថាមពល	60 вв *25 вв						NA
វត្តណាម							
តម្រូវការ ErP Lot6 Tier 2 0.5watt	មាន	មាន	មាន	មាន	មាន	មាន	NA
ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ 80Plus	19	មាន	មាន	19	មាន	មាន	19
អនុលោមតាមថាមពលជំនួស FEMP	មាន	មាន	មាន	មាន	មាន	មាន	19

៣៧ង 16. ៖ CMOS

g CMOS 3.0v (เขนา มีหมายุกมองตามามอง).							
ម៉ាក	ਿਸ਼ਾ9	គង់ស្បូង	សមាសភាគ	ងាយុកាល			
JHIH HONG	CR2032	3 V	លីច្ចម	បន្តបក្ចេញបន្ទុកជាមគល នៅក្រោមបន្ទុក 15 kΩ ដល់ 2.5 V End-Voltage າ 20 °C±2 °C, 940រម៉ាង ជួយជាងនេះ 910រម៉ាង ជួយជាងនេះបន្ទាប់ពី 12 ខែ។			
PANASONIC	CR2032	3 V	លីច្ចម	បន្តបញ្ចេញបន្ទុកថាមពល នៅក្រោមបន្ទុក 15 kΩ ដល់ 2.5 V End-Voltage າ 20 °C±2 °C.1183រសំង ម្មយុវជាងនេះ 1133រសំង ម្មយុវជាងនេះបន្ទាប់ពី 12 នៃ។			
MITSUBISHI	CR2032	3 V	លីច្ចម	បន្តបណ្តេញបន្ទុកថាមពល នៅក្រោមបន្ទុក 15 kΩ ដល់ 2.0 V End-Voltage າ 20 °C±2 °C 940រម៉ាង ឬឃ្លាតាងនេះ 910រម៉ាង ឬឃ្លាតាងនេះបន្ទាប់ពី 12 នៃ។			
SHUNWO & KTS	CR2032	3 V	លីច្ចម	បន្តបញ្ចេញបន្ទុកថាមគល នៅក្រោមបន្ទុក 15 kΩ ដល់ 2.5V End-Voltage ។ 20 °C±2 °C.1183រម៉ាង ដ យូវជាងនេះ 1133រម៉ាង ជួយូវជាងនេះបន្ទាប់ពី 12 នៃ។			

¹ បរិក្ខារថាមពលមិនមានក្នុងប្រទេសទាំងអស់ទេ។

វិមាត្រប្រព័ន្ធ – រូបវន្ត

i នំណាំ: ទម្ងន់ប្រព័ន្ធ និងទម្ងន់ដឹកជញ្ជូនគឺផ្នែកលើការកំណត់ខេតាសម្ព័ន្ធធម្មតាហើយអាចប្រែប្រលាចការកំណត់ខេតាសម្ព័ន្ធរបស់កុំឲ្យទីរ។ ការកំណត់ខេតាសម្ព័ន្ធធម្មតារួចចាន៖ ក្រាហ្វិកជាច់ គ្រាយថាសរឹងមួយ និងគ្រាយអុចទឹកមួយ។

តារាង 17. វិមាត្រប្រព័ន្ធ (រូបវន្ត)

	បញ្ហា	ទម្រង់ផ្តេកតួច	۹ů
ទំហំត្ល (លីត្រ)	14.77	7.8	1.16
ยิ่มอ่รู (เสมย∕ศ.ก)	17.49 / 7.93	11.57 / 5.26	2.60/1.18
វិមាត្រត្ម (កម្ពស់ × ៖ទីង × ជាម្រា)			
កម្ពស់ (ផុ័ញ/ស.ម)	13.8 / 35	11.42 / 29	7.2/18.2
๏๏ีน (สุีញ∕ พ.ษ)	6.1 / 15.4	3.65 / 9.26	1.4/3.6
ជម្រៅ (ផុ័ញ/ស.ម)	10.8 / 27.4	11.50 / 29.2	7/17.8
ទម្ងន់ដឹកជញ្ចូន (ផោន/គ.ក - រួមបញ្ចូលទាំងសម្ភារៈវេចខ្លប់)	20.96 / 9.43	14.19/6.45	5.91/2.68
inilian X son X subil)			
កម្ពស់ (អ៊ីញ/ស.ម)	13.19 / 33.5	10.38 / 26.4	5.2 / 13.3
ទទឹង (สุ้ញ/ស.ម)	19.4 / 49.4	19.2 / 48.7	9.4 / 23.8
ជម្រៅ (អ៊ីញ/ស.ម)	15.5 / 39.4	15.5 / 39.4	19.6 / 49.8

ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិ និងបរិស្ថាន

ការវាយតម្លៃអនុលោមភាពទាត់ទងនឹងផលិតផល និងការអនុញ្ញាតបទប្បញ្ញត្លិរួមមានសុវត្ថភាពផលិតផល ភាពក្រវត្ថានៃអេឡិចក្រម៉ាញ់ទិច (EMC), ការងារវិទ្យា, ឧបករណ៍អេឡិចក្រទិច និងទំនាក់ទំនងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលនេះអាចមើលបាននៅ WWW.dell.com/ regulatory_compliance ។ តាកងទិន្នន័យបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ផលិតផលនេះស្ថិតនៅ http://www.dell.com/regulatory_compliance ។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell ដើម្បីសន្សំសំចោកប្រើប្រាស់ថាមពលផលិតផល កត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់សម្ភារៈសំរាប់បោះចោល ពន្យាអាយុកាលប្រើប្រាស់ផលិតផល និងផ្តល់នូវស្តារឡើងវិញនូវឧបករណ៍ឲ្យមានភាពងាយស្រល និងមានប្រសិទ្ធិភាពអាចកបានទៅ WWW.dell.com/environment ។ ការវាយតម្លៃនៃអនុលោមភាពទាក់ទងនឹងផលិតផល ការអនុញ្ញាតិច្បាប់ និងព័ត៌មានដែលរួមបញ្ចូលបរិស្ថន ការប្រើប្រាស់ថាមពល ការបំកាយសំឡងរំខាន ព័ត៌មានសម្ភារៈផលិតផល ការផទម្លប់ ថ្ម និងការកែថ្លៃឡើងវិញដែលទាក់ទងនឹង ផលិតផលនេះអាចមើលបានដោយចុចលើតំណភ្ជាប់ Design for Environment នៅលើគេហទំព័រ។

ប្រព័ន្ធ OptiPlex 3070 នេះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ TCO 5.0 ។

តារាង 18. វិញ្ញាបនប័ត្របទប្បញ្ញត្តិ/បរិស្ថាន

	បញ្ហា/ ទម្រង់ផ្កេតទូន/ ឪព្រុ
#สุเภาชุทษ Energy Star 7.0/7.1 (Windows & Ubuntu)	មាន
mimingu Br/CL .	មាន
ផ្នែកធ្លាស្ទឹកលើសពី 25 ក្រាមមិនត្រូវមានផ្ទុកក្លូរីនធំជាង 1000 ppm ឬប្រមធំជាង 1000 ppm នៅកម្រិតភាពអ្នចគ្នា។	
ខាងក្រោមនេះអាចត្រូវបានដកចេញ៖	
– ផ្ទាំងព្រីខសៀគ្លី ខ្សែ និងខ្សែភ្លឹង កង្ហារ និងសមាសភាគអេឡិចក្រនិក	
លក្ខណៈវិនិត្ត័យតម្រូវការចូលរួមសម្រាប់ EPEAT Revision Effective 1H 2018 ។	
ផ្លាស្ទិកដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញគេលម្បើរួច (PCR) យ៉ាងតិចបំផុត 2% ជាស្តង់ដារក្នុងផលិតផល។	មាន
លក្ខណៈវិនិត្តំយតម្រូវការចូលរួមសម្រាប់ EPEAT Revision Effective 1H 2018 ។	
កម្រិតភាគរយខៃផ្ទាស្និការែលអាចកែច្នៃឡើងវិញគេលម្រើរួច (PCR) ក្នុងផលិតផល៖	មាន
* DT, Workstations, Thin Clients - 10%	
* កុំព្យូទ័រលើតួមបញ្ចូលគ្នា (AIO) 15%	
(ចំនុចជាជម្រើស 1 នៅក្នុង EPEAT Revision សម្រាប់ PCR កំរិតខ្ពស់)	
ត្មាន BFR / PVC، (ឃៅកាត់ថាគ្មាននស្ម័នសឡាំសន)، ប្រព័ន្ធនេះត្រូវអនុណោមតាមវែនកំណត់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខណៈ បច្ចេកទេសរបស់ Dell ENV0199 -លក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្មាន BFR/CFR/ PVC	មាខ



4

ការដំឡើងប្រព័ន្ធឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងហាដដែរ និងជម្រើសកម្រិត BIOS ជាក់លាក់។ ពីការកំណត់ប្រព័ន្ធ អ្នកអាច៖

• ផ្ទាស់ប្តូរការកំណត់ NVRAM បន្ទាប់ពីអ្នកបន្ថែម ឬយកហាតផ័រចេញ

- មើលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធហាតវែរប្រព័ន្ធ
- បើក ឬបិទឧបករណ៍រួមបញ្ចូលគ្នា
- កំណត់កម្រិតគ្រប់គ្រងដំណើរការ និងថាមពល
- គ្រប់គ្រងសន្តិសុខកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

Propriotica

ប្រធានបទ :

- ម៉ឺនុយប៊ូត • នោប់ពេល។
- គ្រាប់ចុចរុករក
- ជម្រើសដំឡើងប្រព័ន្ធ
- ៣រអាប់ដេត BIOS ក្នុង Windows
- ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ឋ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង

ម៉ឺនុយប៊ូត

ចុច <F12> នៅពេលដែលឲ្យហ្គោ Dell លេចឡើងដើម្បីចាប់ផ្តើមម៉ឺនុយប៊ូតតែមួយជាមួយបញ្ជីឧបករណ៍ប៊ូតត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រព័ន្ធ។ ជម្រើសដំឡើង BIOS និងការវិនិច្ឆ័យក៍ត្រូវបាឧបញ្ចូលក្នុងម៉ឺនុយនេះផងដែរ។ ឧបករណ៍ដែលមាននៅលើម៉ឺនុយប៊ូតគាស្រ័យលើឧបករណ៍ដែលអាចច្រ បាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ ម៉ឺនុយនេះមានប្រយោជន៍នៅពេលរដ្ឋកេនចំចូតឧបករណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ ឬដើម្បីបង្ហាញនូវការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធ។ ការប្រើម៉ឺនួយចិតនិធត្រីការផ្លាស់ប្តូរនូវលំដាប់ប៊ូតដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងម៉ឺនុយនេះផងដែរ។ ឧបករណ៍ដែលមាននៅលើម៉ឺនុយប៊ូតគាស្រ័យលើឧបករណ៍ដែលអាចចិត បាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ ម៉ឺនុយនេះមានប្រយោជន៍នៅពេលរដ្ឋកេនចំចូតឧបករណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ ឬដើម្បីបង្ហាញនូវការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ប៊ូតដែលត្រូវលំដាប់ប៊ូតដែលត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុង

ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖

۰ ប៊្_ព UEFI ،

```
    Windows Boot Manager (អ្នកគ្រប់គ្រងប៊ុត Windows)
```

- ·
- ជម្រើសផ្សេងទៀត៖
 - ដំឡើង BIOS
 - BIOS Flash Update (กระกษ์นัยกฐาย่า BIOS)
 - O ៣រវិនិច្ឆ័យ
 - Change Boot Mode Settings (ប្តូរការកំណត់ម៉ូងប៊ុត)

គ្រាប់ចុចរុករក

i 👔 នំណាំ: ចំពោះជម្រើស System Setup (នំឡើងប្រព័ន្ធ) ភាគច្រើន ការផ្លាស់ប្តូរ៉ែលរអ្នកធ្វើត្រូវបានថតទុក ប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទលុះត្រារ័កអ្នកចាប់រផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ។

គ្រាប់ផុច	Navigation (mm)
Up arrow (ຫຼຫຼາຜູ້ສະເຜີ)	ផ្លាស់ទីទៅកាន់វាលពីមុខ។
ے Down arrow (ព្រូព្យ ចុះក្រោម)	ផ្ទាស់ទីទៅកាន់វាលបន្ទាប់។
Enter (_{មញ្ចូល})	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជ្រើសយកតម្លៃនៅក្នុងប្រអប់ដែលបានជ្រើសរើស (ប្រសិនបើមាន) ឬអនុវត្តតាមតំណនៅក្នុងប្រអប់។
Spacebar (រពារអការរា)	តត្រីក ឬបង្រួមបញ្ច័ទម្នាក់ ប្រសិនមើមាន។
Tab (เชย)	ិ ផ្លាស់ទីទៅផ្ទះផ្កាតបន្ទាប់។
Esc	បន្តទៅទំព័រមុខរហូតដល់អ្នកពិនិត្យមើលអេក្រង់សំខាន់។ ឲុច ESC នៅក្នុងអេក្រង់សំខាន់ បង្ហាញសារមួយឲ្យអ្នកត្រូវរក្សាការផ្ទាស់ប្តូរណាមួយភ្លាម១ និងចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ។

ជម្រើសដំឡើងប្រព័ន្ធ

() ชิณที่: พฤษัยหมี เพียธิสอบหมณ์สมญาลตรฐีสะบษภา อบหมณ์สมญาลกอนกุษฐีสุกระเพช บุชิสมาชทอา

ជម្រើសទូទៅ

ภกล 19. รูเซ

ជម្រើស	បរិជាយ
ព័ត៍មានអំពីប្រព័ន្ធ	ឋង្ហាញព័ត៌មានដូចទាងក្រោម៖
លំអាប់ប៊្វីត	អទុញ្ញាតឲ្យអ្នកបញ្ជាក់លំងាប់ដែលកុំព្យូទ័រព្យា យាមស្វែងកេប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពីឧបករណ៍ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបញ្ជីនេះ ។ · កម្មវិតីគ្រប់គ្រងច្ឆិត Windows · NIC តាច់ត្តឹង (IPV4) · NIC តាច់តិនត្តឹង (IPV6)
ជម្រើសប៊ូតកម្រិតខ្ពស់	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជ្រើសរើសជម្រើស Enable Legacy Option ROMs ទៅក្នុងម្នំកច្ចិត UEFI ។ តាមលំខាំដើម ជម្រើសនេះត្រូវបានជ្រើសរើស។ • ឃឹកតម្រើស ROMs តស់១ — តាមលំខាំដើម • ឃឹកករព្យាយមច្ចិតចាស់
សត្តំសុទទ្រកច្ចិត UEFI	ជម្រើសនេះ គ្រប់គ្រងថាតើប្រព័ន្ធនឹងស្នើសុំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលកំពុងប៊្លូតទៅច្រកប៊ូត UEFI ពីម្តីខុយប៊ូត F12 ប្រអត់។ • តែងតែ ហើកលែង HDD តងត្រុង——លំទាំដើម • ទាំងអស់លើកលែងតែ HDD និង PXE ទាងក្នុង • ជានិច្ច • មិនដែល
កាលបរិវច្ឆទ្/ពេលវេណ	អខុញញាតឲ្យអ្នកកំណត់ការកំណត់កាលបរិវឌ្ឍទ និងពេលផលា។ ការផ្ទាស់ប្តូរកាលបរិវឌ្ឍទ និងពេលផលាប្រព័ន្ធមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ។

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន

.

តារាង 20. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

ជម្រើស	ນຈີ່ໝາຍສ
NIC ¹ ^{III}	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនបករណ៍បញ្ហា LAN ។ ជម្រើស 'Enable UEFI Network Stack' មិនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយលំខាំដើម។ ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖
	• បានបិទ
	• បានបើក
	· w/PXE տո ւմո (մմմմես)
	👔 ចំណាំឺ សាស្រ័យទៅលើកុំឲ្យទីវ និងឧបករណ៍ដែលបានដំឡើងរបស់វា តាតុដែលរាយនៅក្នុងផ្នែកនេះអាចនិងមិនបង្ហាញឡើងទេ ។
SATA Operation	អនុញ្ញាតម្សិរ្តអ្នកកំណត់ម៉្នតប្រតិបត្តការខែឧបករណ៍បញ្ហាដ្រាយថាសរីងរ៉ដលបានភ្ជាប់។
	• មិ៖ = នមករណ៍បញ្ច SATA ត្រូវបានណក់
	 AHCI = SATA (אוקאפאלאטולאט) AHCI
	 RAID ON = SATA ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីជំនួយដល់ម៉្នង RAID (ក្រើសកើសដោយលំនាំដើម)

_{ภกษ} 22. _{ผลิญ}		
ជម្រើស	ນະັ້ນກະນ	
ពាក្យសម្ងាត់ខ្លាំង	ជម្រើសនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទជាក្យសម្ងាត់រឹងមាំសម្រាប់ប្រព័ន្ធ។ ជម្រើសនេះត្រូវបានបិទតាមលំនាំងើម។	

សន្តិសុខ

ជម្រើស ជរិយាយ អេក្រង់ដើម • Auto (លំនាំដើម) ក្រហ្វំក Intel HD Graphics .

กกล **21. ก**ลรู

	· M.2 PCI-e SSD-0
mสกเมษกรณ์ SMART	ផ្នែកនេះគ្រប់គ្រងទាំងបញ្ហាង្រាយថាសរឹងសម្រាប់ង្រាយរួមដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលកំពុងចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធ។ បើកជម្រើស Enable Smart Reporting ត្រូវបានបិទតាមលំនាំដើម។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB	អនុញ្ញាតត្សូរត្ថកម្មីក ឬមិទឧមករណ៍បញ្ហា USB សម្រាប់៖
	• เข็กกางคำใจขิดกาย USB
	 เข็กเล USB ยุงชุง
	· លើករន្ធ USB ទាងក្រោយ
	ជម្រើសទាំងអស់ត្រូវបានបើកតាមលំខាំដើម។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB នាងមុខ	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឃើក ឬមិទ USB ខាងមុខ។ រន្ធទាំងអស់ត្រូវបានឃើកតាមលំពាំដើម។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB ខាងក្រោយ	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទ USB ទាងក្រោយ។ រន្ធទាំងអស់ត្រូវបានបើកតាមលំនាំងើម។
USB PowerShare	ជម្រើសនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសាកឧបករណ៍ខាងក្រៅដូចជាទូរសព្ទ ម៉ាស៊ីឧចាក់តន្ត្រី។ ជម្រើសនេះត្រូវបានបើកតាមលំខាំងើម។
អុឌីយ៉ូ	អនុញ្ញាឱ្យអ្នកឃើក ឬមិទនមករណ៍បញ្ហាអ្វឌីយូរ៉ែងលអ្នមបញ្ចូលគ្នុ។ ជម្រើស Enable Audio (ឃើកអ្វឌ ីយូ) _{ត្រូវបា} នកំណត់តាមលំទាំដើម។
	- លីកម៉ែក្រហ្វូទ
	• ឃឹកឧបករណ៍ខាងត្បារ
	ជម្រើសទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើម។
ការថែទាំតម្រងផ្ទូលី	អខុញ្ញាតឱ្យអ្នកឃើក ឬមិទសារ BIOS សំរាប់ថែទាំតម្រងធូលីដែលបានដំឡើងខៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ BIOS នឹងបង្កើតកម្មវិធីរំលឹកមុខពេលប៊ូតដើម្បីសម្អាត ឬប្លូរតម្រងធូលីដែលផ្អែកលើការកំណត់ចន្លោះ រយៈពេល។
	• ពុនមិទ (លំនាំដើម)
	• 15 ¹ 19
	· 30 kg
	• 60 %
	• 90 ig
	· 120 ថ្ង
	· 150 %
	· 180 tg
ជមេទីសអេក្រង់វីដេអ	
Ŭ Ŭ V	

ຄາກa 20. **ກາກໍ**ណສ່ານສານຮູ້ຮູບຄັຮ (ພະບອງ)

ជរួញជា

. .

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើក ឬបិទដ្រាយច្រើននៅលើផ្ទាំង៖

SATA-0

SATA-4

ជម្រើស

Drives

តារាង 22. សន្តិសុខ (បានបន្ត)

ជម្រើស	ปรีสภาช
ការកំណត់ពាក្យសម្ងាត់	អនុញ្ញាតត្វរុម្មភគ្រប់គ្រងចំនួនតួអក្សអេប្បយមា និងអតិយមា ដែលបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ពាក្យសម្ងាត់គ្រប់គ្រង និងពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ។ ចន្លោះតួអក្សអតីពី 4 ដល់ 32 តួ។
វំលងពាក្យសំងាត់	ជម្រើសនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករំលងជាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ (ប៊្វត) និងជាក្យសម្ងាត់ HDD ខាងក្នុងភ្លាម១អំឡុងពេលចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ។
	• ពុធមិទ — តែងតែសូអកប្រព័ន្ធ និងតាក្យសទ្ងាត់ HDD ខាងក្នុងនៅពេលដែលពួកវាបានកំណត់។ ជម្រើសនេះត្រូវបានបើកតាមលំខាំងើម។
	• រំលងប៊ូតឡើងវិញ — រំលងពាក្យសម្ងាត់ភ្លាម១នៅលើការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ (ប៊ូតកំដៅ) ។
	isanំ: ប្រព័ន្ធនេះតែងតែលើកសម្រាប់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ HDD ទាងក្នុងនៅគេលដែលថាមពលបានឃឹកពីស្ថានភាពបិទ (ប្តីតត្រជាក់)។ ដូចត្ថានេះដែរ ប្រព័ន្ធនេះតែងតែរំលឹកពាក្យសម្ងាត់នៅលើ ប្រអប់ខ្ញុំធុល HDDs ណាមួយតែលោចមានវត្តមាន។
ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់	ជម្រើសនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ ថាតើការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងដ្រាយថាសរីង ត្រូវបានអនុញ្ញាតខៅពេលដែលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានកំណត់។
	Allow Non-Admin Password Changes - ជម្រើសនេះត្រូវបានយើកតាមលំនាំដើម។
ការអាប់វេងតកម្មវិធីបង្កប់កាប់ស៊ុល UEFI	ជម្រើសនេះត្រតតិនិត្យ ថាតើប្រព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIOS តាមរយៈកញ្ចប់ដែតកាប់ស៊ីលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជម្រើសនេះត្រវបានច្រើសហើសតាមលំទាំងើម។ ការបិទជម្រើសនេះនិងតាំងខ្ចប់ការអា ប់ដេត BIOS គឺសេវាកម្មដូចជា Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)
_{សខ្ពិសុខ} TPM 2.0	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងថាតើ Trusted Platform Module (TPM) អាចកេឃើញដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែរឬទេ។
	 TPM เช็ก (มีชำเลีย)
	• សម្អាត
	 PPI Bypass พุษย์ Enable Commands
	PPI Bypass Might Disable Commands
	PPI Bypass and Clear Commands
	• หรุญกลกังชญาติ (เมืองหระ)
	· υπουιαπδυσε (ωειιαθ) . SHΔ_256 (
	ក្រើសរើសជម្រើសមួយ។
	ំ បានបិទ
	• บาลเบ็ก (ม่ตำเมีย)
Absolute	រ័ផ្ទពនេះអតុញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទអ៊ីនធឺហ្វេសម្ពំទល BIOS ជាអតិវុទ្ធយ៍នៃសោកឬ Absolute Persistence Module ដែលជាជម្រើសបន្ថែមពី Absolute Software ។
	• บตรบีก (มัยทั่งสีย)
	• ញនបិទ
	• បានបិទជាអតិវិន្ត្រយ៍
មុខងារផ្តល់ដំណឹងពេលមាខការដោះត្	កន្លែងខេះគ្រប់គ្រងមុខងារផ្តល់ដំណឹងពេលមានការដោះគ្លូ។
	អ្វើសយកជរម្រើសណាមួយដូចខាងក្រោម៖
	· กุลซิจ (ณิสานีย)
	• បានបើក
	• ស្តីតក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់
OROM Keyboard Access	• បានបិទ
	· กุลเม็ก (ณํตําสึช)
	• បើកមួយអង
Admin Setup Lockout (mmmhu	អនុបាតទំអេកទប់សាត់អកមេប៊ីពីការចលដំទៅដល់ពេលពាកសេមាត់អកគេប់គេងតេវបានកំណត់។ ជមេមីសនេះ មិនតេវបានកំណត់តាមលំនាំងើមទេ។
ការដំឡើងអ្នកគ្រប់គ្រង)	uo ne
SMM Security Mitigation (៣រកាត់បន្ថយ សត្ថិសុខ SMM)	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬមិទការការពារបន្ទូរបន្ថយសន្តិសុខ UEFI SMM បន្ថែម។ ជម្រើសនេះ មិនត្រូវបានកំណត់តាមលំខាំដើមទេ។

ជម្រើសប៊ូតមានសុវត្ថិភាព

តារាង 23. ប៊្វុតមានសុវត្ថិភាព

ជម្រើស	ນ ໃໝາ <u>ໝ</u>
Secure Boot Enable	អខុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើក ឬបិទលក្ខណៈពិសេសខៃប៊្លុកមានសុវត្ថិភាព
	Secure Boot Enable
	ជម្រើសនេះ មិនត្រូវបានប្រើសរើសតាមលំនាំដើមទេ។
Secure Boot Enable	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែសម្រួលលក្ខណៈចិតមានសុវត្ថិភាពដើម្បីឱ្យការវាយតរិដ្ឋ ឬការអនុវត្តសញ្ញាដ្រាយវី UEFI ។
	· Deployed Mode (
	Audit Mode
Expert Key Management (_{៣រត្រប់គ្រងគ្រាប់ចុច} សុវត្ថិភាត)	ឲ្យអ្នករៀបចំមូលង្គានទិន្នន័យដោយគ្រាប់ចុចសុវត្ថិភាព ករណីប្រព័ន្ធនៅក្នុង Custom Mode (ខ្ញុំដតាមតម្រូវការ) ។ ឃើកវាវគ្រីស Custom Mode ត្រូវបានបិទតាមលំខាំដើម។ ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖
	· PK (ឃំពំដើម)
	· KEK
	· db
	· dbx
	ឃើសិនអ្នកបើក Custom Mode(ត្នំអតាមតម្រូវការ) ជម្រើសដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ PK, KEK, db ೫a dbx បង្ហាញឡើង។ ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖
	· Save to File (រក្សាទុកទៅឯកសារ) — រក្សាទុកគ្រាប់ទុចទៅឯកសារដែលបានជ្រើសដោយអ្នកប្រើ
	• ជំនួសពីឯពសារ — ជំនួសគ្រាប់ចុចបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្រាប់ចុចមួយពីឯកសារដែលបានជ្រើសដោយអ្នកប្រើ
	• បន្ថែមដីឯកសារ — បន្ថែមគ្រាប់ធុចមួយទៅមូលដ្ឋានទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នតឹឯកសារដែលបានព្រើសដោយអ្នកប្រើ
	• លុប ——លុបគ្រាប់ចុចដែលបានជ្រើសរើស
	• កំណត់គ្រាប់ចុចទាំងអស់រឡ័ងវិញ — កំណត់ឡើងវិញទៅជាលំនាំដើម
	• លុបគ្រាប់ធូចទាំងអស់ ——លុបគ្រាប់ធូចទាំងអស់
	i) ចំណាំ: ឃើមកចិទ Custom Mode(ខ្វំអតាមតម្រូវការ)រាល់ការខ្វាស់ប្តូរទាំងអស់វ័នលបានធ្វើឡើងនឹងត្រូវបានលុយលោល ហើយគ្រាប់ធុមនឹងស្ពូរទៅជាការកំណត់លំនាំដើម។

ณ_{ีเย็ญ} Intel Software Guard Extensions

mate 24. Intel Software Guard Extensions

ជម្រឹស	ນະັ້ນກະນ
mmfn Intel SGX	ផ្នែកនេះកំណត់ឲ្យអ្នកផ្តល់ខ្លួវបរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរការក្នុង/រក្សាទុកព័ត៌មានសើបនៅក្នុងបរិបទ OS សំខាន់។
	ជ្រើសយកជម្រើសណាមួយខាងក្រោម៖
	• បានបិទ
	• បានបើក
	· Software controlled (សូហ្វឥញឥញាត)—លំខាំដើម
ទំហើរអង្គធងធាំបន្ថែម	ողոնում SGX Enclave Reserve Memory Size(ծմակըջենմադրջումը։ SGX) ո
	ជ្រើសយកជម្រើសណាមួយខាងក្រោម៖
	· 32 MB
	· 64 MB
	· 128 MB—ល់នាំដើម

ការអនុវត្ត

ธกกล 25. การหลุงกู

ជម្រើស	បរិយាយ
Multi Core Support	មុខងារនេះបង្ហាញថាតើដំណើរការនឹងមានបើកមួយ ឬបើកកម្មវិធីទាំងអស់។ ការអនុវត្តនៃកម្មវិធីមួយចំនួននឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាមួយកម្មវិធី បន្ថែម។
	• ទាំងអស់ លំខាំងើ
	· 2
	· 5
Intel SpeedStep	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬមិទម្វ័ង Intel TurboBoost របស់អង្គងំណើរការ។
	· 🗤 Intel SpeedStep
	ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើម។
C-States Control	អខុញ្ញាតព្វិអ្នកបើក ឬបិទស្ថាឧភាពមិនដំណើរការរបស់អង្គចងចាំបន្ថែម។
	· Anama C
	ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើម។
Intel TurboBoost	หลุញูลลฎินูกซ์ก แข็งชุ้น Intel TurboBoost เบง่หลุ่มัณมีการง
	· ສະ Intel TurboBoost
	ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើម។
Hyper-Thread Control	អនុញ្ញាតត្សអ្នកចើក ឬចិទ HyperThreading នៅក្នុងអង្គដំណើរការ។
	• បានបិទ
	• ៣នលើក ——លំខាំងើម
	1

ការគ្រប់គ្រងថាមពល

តារាង 26. ការគ្រប់គ្រងថាមពល

ជម្រើស	ນຈີ່ໝາຍ
mរស្គា AC ឡើងវិញ	កំណត់ពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធធ្វើយគបនៅពេលថាមពល AC ត្រូវត្លាប់ថាមពលឡើងវិញក្រោយពីបាគថាមពល។ អ្នកអាចស្តារ AC ឡើងវិញរ
	• ប្លិទ្
	• បក
	• ស្ថានភាពភ្លើងចុង
	ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់ចំពោះ Power Off(ត) ដោយលំនាំដើម។
ឃឹក Intel Speed Shift Technology	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកឃើក ឬមិទករគាំទ្រ Intel Speed Shift Technology (បច្ចេកវិទ្យាប្តូរឈ្មឿន Intel)។ ជម្រើស ឃ ឹក Intel Speed Shift
(បច្ចេកវិទ្យាប្តូរល្បឿន Intel)	Technology ត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើម។
Auto On Time	កំណត់ម៉ោងដើម្បីឃើកកំព្យូទ័រដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ម៉ោងត្រូវបានអក្សាទុកក្នុងទម្រង់ស្តង់ជា 12 ម៉ោង (hour:minutes:seconds)។ ផ្លាស់ប្តូរការចាប់ផ្តើមកំណត់ម៉ោងដោយការវាយបញ្ចូលតម្លៃ
	นูชบมุธูล 1 [] สถาน หมือการของกระวอลสายแนกสโกกอากขึ้นกลม่าใ้สอกหรื่นหมายก็ก็สายมาก มีอกแหนาแหน มีโกกอาก พ.ศ.ศ. (กองกระ (กองการไท้เสียง ได้สาย
Deep Sleep Control (ยบทะณภ์เลข่ายมาระมา	յ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ករគ្រប់គ្រង Deep Sleep ត្រូវបានឃើក។
ůi)	. maile (ministru)
	чивич (минан) • чие S5 чилле
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fan Control Override (នបករណ៍គ្រប់គ្រងកង្ហា)	ជម្រើសខេះ មិនត្រូវបានកំណត់តាមលំខាំដើមទេ
USB Wake Support	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកឧបករណ៍ USB ដើម្បីអាស់កព្យូទ័រពីម្លិរវង់តាំ។ ជម្រើស " ឃឹក USB Wake Support " ត្រូវបានជ្រើសរើសតាមលំពំងើម

ສາານ 26. ກາງອ**ບ່ອນສາຍສາຍ (**ພອບອູ)

ជាម្រឹស	ນຈີພາຍ
Wake on LAN/WWAN	ជម្រើសនេះអនុញ្ញាតឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបើកតាមគលពីស្ថានភាបិទនៅពេលដែលបង្កដោយសញ្ញា LAN ពិសេស។ លក្ខណៈពិសេសនេះដំណើរការតែទៅពេលដែលកុំព្យូទ័រក្រូវបានភ្នាប់ទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល AC ។ • Disabled(៣គតិ•) -មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធបើកតាមពលដោយសញ្ញា LAN ពិសេសទៅពេលដែលកទទួលបានសញ្ញាភ្ញាក់ពី LAN ឬ LAN ឥតខ្សែ។ • LAN ឬ WLAN - អនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធបើកតាមពលដោយសញ្ញា LAN ឬ LAN ឥតខ្សែពិសេស។ • LAN ភែមួយ - អនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធបើកតាមពលដោយសញ្ញា LAN ឬ LAN ឥតខ្សែពិសេស។ • LAN ភែមួយ - អនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធបើកតាមពលដោយសញ្ញា LAN ដែល។ • LAN ភាមួយ PXE Boot - ជាកញ្ចប់សម្រាប់ដាស់ដែលបញ្ហូនទៅទាំងប្រព័ន្ធ S4 ឬ S5 ដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធនំណើរការ និងប៊ុនក្នាម១ធំតោះ PXE ។ • WLAN តែមួយ - អនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធបើកតាមពលដោយសញ្ញា WLAN ពិសេស។ ជម្រើសនេះត្រូវបានពិទេ តាមលំខាំដើម។
ชิง Sleep (mสมสก)	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបិទការចូលរងក (S3 state) ក្នុងបរិយាកាសរបស់ OS ។ ជម្រើសនេះត្រូវបានបិទតាមលំនាំងើម។

ឥរិយាបទ Post

กกล 27. สริชกษะ POST

ជម្រើស	បរិជាយ
Numlock LED	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើក ឬមិទ Numlock នៅពេលកំព្យូទ័រឆាប់ផ្តើម។ ជម្រើសនេះត្រូវបានឃើកតាមលំពាំដើម។
កំហុសក្តារចុច	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើក ឬមិទការរាយការណ៍ពីកំហុសក្តារចុចនៅពេលកំព្យូទ័រចាប់ផ្តើម។ ជម្រើស Enable Keyboard Error Detection(បើកការស្វែងរកបញ្ហាក្តារចុ ច)
ប៊្ចិតរហ័ស	ជម្រើសនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្កើនល្បឿនដំណើរការប៊ូតដោយរំលងជំហានមួយចំនួន។
	 Minimal — ըրոցոցներնը բանաստուն ու BIOS ըրդառասներ պերսանընտաներությունը և POST հենասունը.
	· Thorough — ប្រព័ន្ធមិនរំលងដំហានណាមួយនៅក្នុងដំណើរការប៊ូត។
	· Auto — អនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការគ្រប់គ្រងការកំណត់ (វាដំណើរការបាននៅពេលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដំណើរការជាមួយ Simple Boot Flag)។
	ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់ចំពោះ Thorough តាមលំខាំងើម។
តង្រីកពេលផល BIOS POST	អនុញ្ញាតច្បុរម្មកចវត្តិតការពេទ្យាពេលមុខច្ចិតបន្ថែម។
	· 0 ริตจี (เม้ต์เฉีย)
	· 5 រិនាទី
	• 10 3er s
ឡូហ្គោះគញអាក្រង់	ជម្រើសនេះនិងបង្ហាញឡូហ្គូឆេញអក្រេងប្រសិនបើរូបភាគរបស់អ្នកស្របនឹងគុណភាពបង្ហាញលើអក្រេង។ ជម្រើស Enable Full Screen Logo (បើកឡូហ្គូធេញអក្រង់) មិនត្រូវបានកំណត់តាម លំខាំងើមទេ។
ការព្រមាន និងកំហុស	ជម្រើសនេះធ្វើឱ្យដំណើរការប៊្វុតផ្អាកតែទៅពេលដែលមានការព្រមាន ឬកំហុសត្រូវបានរកឃើញ។ ជ្រើសរើសជម្រើសណាមួយ៖
	· ផ្តល់ដំណឹងអំពីការព្រមាន និងកំហុស (លំនាំដើម)
	• បន្តពេលមានការព្រមាន
	 បន្តពេលមានការព្រមាន និងកំហុស

អាចគ្រប់គ្រងបាន

តារាង 28. អាចគ្រប់គ្រងបាន

ជាម្រឹល	បរិជាយ
migui USB	ជម្រើសនេះ មិនត្រូវបានជ្រើសរើសតាមលំខាំងើមទេ។
MEBx Hotkey	ជម្រើសនេះត្រូវបានជ្រើសរើសតាមលំខាំងើម។

ការគាំទ្រនិម្មិតកម្ម

តារាង 29. ការគាំទ្រនិម្មិតកម្ម

ជម្រើស	បវិសាយ	
Virtualization	ជម្រើសនេះបញ្ជាក់ថាតើម៉ូនីទ័រម៉ាស៊ីឧនិម្មិត (VMM) អាចប្រើសមត្ថភាគផ្នែករឹងបន្ថែមដែលផ្តល់ដោយបច្ចេកវិទ្យានិម្មិត Intel ។	
	· មើកបច្ចេកវិទ្យានិម្មិតរបស់ Intel ₁	
	ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំងើម។	
VT տղող I/O ֆոտ	មើក ឬមិទម្គិធីទ័រម៉ាស៊ីននិម្មិត (VMM) គឺការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពហាងដែរបន្ថែមដែលផ្តល់ដោយបច្ចេកវិទ្យានិម្មិត Intel® សម្រាប់ I/O ផ្ទាល់។	
	· աքո VT այլում I/O գյոն	
	ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំងើម។	

ជម្រើសឥតខ្សែ

ตกล 30. สตรัฐ

ជម្រឹស	ນຈີຍກະພ
Wireless Device Enable(เข็กธนหมณ์ศุกรัฐ)	អនុញ្ញាតព្វីរុរ្នកបើក ឬបិទឧបករណ៍ឥតខ្សែខាងក្នុង។
	ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖
	· WLAN/WiGig
	ំ ថ្មីធ្លស
	ជម្រើសទាំងអស់ត្រូវបានយើកតាមលំខាំដើម។

ការថែទាំ

กกล **31.** กลังจำ

ជម្រើស	ទវិលាយ
Service Tag	បង្ហាញស្នាកសេវាកម្មរបស់កុំព្យូទ័រអ្នក។
Asset Tag	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្កើតស្លាកទ្រព្យសកម្មរបស់ប្រព័ន្ធ ប្រសិនបើស្លាកទ្រព្យសកម្មមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់។ ជម្រើសនេះមិនត្រូវបានកំណត់តាមលំខាំងើមទេ។
	ជម្រើសនេះ មិនត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើមទេ។
™ SERR	គ្រប់គ្រងយន្តការនៃសារ SERR ។ ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់តាមលំខាំងើម។ កាតក្រហ្វិចខ្លះតម្រូវឱ្យបិទយន្តការនៃសារ SERR ។
BIOS Downgrade	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកឃើកផ្លាសពិនិត្យឡើងវិញនៃប្រព័ន្ធ firmware ។
	· អតុញាតិណយ BIOS ទម្លាក់ជំនាន់
	ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំងើម។
Bios Recovery	BIOS Recovery from Hard Drive —This option is set by default. Allows you to recover the corrupted BIOS from a recovery file on the HDD or an external USB key.
	BIOS Auto-Recovery — Allows you to recover the BIOS automatically.
First Power On Date	Allows you the set Ownership date. The option Set Ownership Date is not set by default.

កំណត់ហេតុបណ្តាញ

តារាង 32. កំណត់ហេតុបណ្ដាញ

ជម្រើស	ធរូនបានធ
լիֈֈՠւմ BIOS	អនុញ្ញាតត្សអ្នកមើល និងលុបព្រឹត្តិការណ៍ POST នៃការដំឡើងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់

តារាង 33. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់

ជម្រើស	មរិលាយ
ASPM	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតំណត់កម្រិត ASPM ។
	 Auto (លំពំដើម) - គឺជាការចាំដៃគ្នារវាងឧបករណ៍និងបណ្តាំ PCI Express ដើម្បីកំណត់ម៉ូន ASPM ដល្អបំផុតដែលដំណើរការដោយឧបករណ៍នោះ។ Disabled - ការគ្រប់គ្រងថាមពល ASPM ត្រូវបានបិទគ្រប់ពេល។ L1 Only - ការគ្រប់គ្រងថាមពល ASPM ត្រូវបានកំណត់ឱ្យប្រើ L1

ការអាប់ដេត BIOS ក្នុង Windows

សូមណែនាំឲ្យអាប់ដែត BIOS (ការដំឡើងប្រព័ន្ធ) នៅពេលអ្នកដោះដូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ឬប្រសិនបើមានការអាប់ដែត។

i) մոտու բույնուն BitLocker լրուսումու ռուտիրումում որ BIOS անց ուլուսումում BIOS ընդ ուլուսում հարտում հ

- 1. ចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័រឡើងវិញ។
- 2. ฐณายัณาสการทร Dell.com/support
 - · սպոս Service Tag(չրուտուց) ը Express Service Code(դուտուցոմտ) յուրում Submit(սղր) դ
 - ទុច Detect Product (ស្វែងរកផលិតផល) ហើយអនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់។
- 3. ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចអាឃើញ ឬស្វែងអាស្លាកសេវាកម្មរទ សូមចុចChoose from all products (ក្រឹសរើសពីគ្រប់អលិតអល)។
- 4. ជ្រើសយក **ប្រភេទផលិតផល** ពីបញ្ណ័។

🚺 ចំណាំ: ជ្រើសយកប្រភេទដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីទៅដល់ទំព័រផលិតផល

- 5. ជ្រើសយកម្វីដែលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងទំព័រ Product Support(កាំទ្រផលិតផល) នៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដែលបានបង្ហាញឡើង។
- 6. តុចលើ Get drivers (ទទួលយកក្រោយវី) រួចតុចហើ Drivers and Downloads (ក្រាយវិនិងកញ្ជយក)។ ផ្នែកក្រោយវី និងផ្នែកទាញយកបានបើក។
- 7. gg Find it myself (isgamanungaba)
- 8. ចុច **BIOS** ដើម្បីមើលកំណែ BIOS។
- 9. กํณก่ะษึดนากมา BIOS ចុងក្រោយបំផុត និងចុច **ពញយក**។
- 10. ច្រើសយកវិធីសាស្ត្រទាញយកដែលគេញចិត្តនៅក្នុងបង្អួន សូមជ្រើសយកវិធីសាស្ត្រទាញយករបស់អ្នកនៅទាងក្រោមនេះ ទុទលើ Download File(ទាញយកឯកសក)។ បង្អួន File Download(ទាញយកឯកសក) បង្ហាញឡើង។
- 11. ចុចលើ Save(រញ្ញុទុក) ដើម្បីរក្សាទុកឯកសារនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
- 12. ចុចលើ Run(តំណើរការ) ដើម្បីដំឡើងការកំណត់ BIOS ដែលបានអាប់ដេតនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

```
អនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់
```

ការអាប់ដេត BIOS នៅលើប្រព័ន្ធជាមួយនឹង BitLocker ដែលបានបើក

ការអាប់ដេតប្រព័ន្ធ BIOS ដោយប្រើ USB

լըմձւմըրո՞ցենտոնեւանտուտվոր Windows միկտոներան BIOS, տղլահոտտ BIOS տոլունիրոնցլայնեն անտոնտոներություն USB նեստոնտոներություն

- 1. ទាញយកឯកសារ BIOS update .EXE ទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត។
- 2. ចម្លងឯកសារ e.g. 09010A12.EXE ដាក់ក្នុងហ្គាស USB ដែលអាចប៊ូតបាន។
- 3. ស៊កបញ្ចូលហ្គាស USB ទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលតម្រូវឲ្យមានការបន្ទាន់សម័យ BIOS។
- 4. ចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ និងចុច F12 ពេលនិមិត្តសញ្ញា Dell លេចឡើងដើម្បីបង្ហាញ One Time Boot Menu. (ផ្ទុំឧយច្ចិតតែមួយផង)
- 5. ប្រើគ្រាប់ចុចសញ្ញាព្រញ សូមជ្រើសរើស USB Storage Device («បារណ៍រក្សាទុក USB) និងចុច Return (គ្រលប់) ។
- 6. ប្រព័ន្ធនឹងចាប់ផ្តើម ក្នុង Diag C:\> prompt.
- 7. ธุระบริศลาสมายมายนญาะลาสมารถ อาการณ์ 09010A12.exe เรรร Return (เสมบ่) ๆ
- 8. BIOS Update Utility อังเญธญี่ง เด็ตยการเณต่ำ เขาเณ็หมุกน่า



រូប 1. អេក្រង់ DOS BIOS ដែលបានបន្ទាន់សម័យ

การเกษ์เมต Dell BIOS เยากูล Linux อิล Ubuntu

ขณ้องที่มูกจลังกว่ามอกข้อ BIOS เขาฐงยวิญล Linux สุขสา Ubuntu ญชาชีญhttps://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln171755/ร

៣អញីក BIOS ពីម៉ឺនុយប៊្លត F12 One-Time

มาบันสตบุรัฐ BIOS เขณ่ฐกนาะพบุธีกามกบันส BIOS ฉกณา.exe ธฐนจญกบ่อย USB FAT32 เก็นอาบัสู่ยฐิสถีสุ้ยุนเอบันสู้ย F12 One-Time

manifian BIOS

អ្នកអាចដំណើរការឯកសារអាប់វែត BIOS ពីរី Windows ដោយប្រើគ្រាប់ចុច USB ដែលអាចប៊ូតបាន ឬអ្នកក៏អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ពីម៉ឺនុយប៊ូត F12 One-Time នៅលើប្រព័ន្ធ។

ប្រព័ន្ធ Dell ភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីឆ្នាំ 2012 មានសមត្ថភាពនេះហើយអ្នកអាចបញ្ជាក់ដោយប៊ូតប្រព័ន្ធរបស់អ្នកទៅម៉ឺនុយប៊ូត F12 One-Time ដើម្បីមើលថាតើ BIOS FLASH UPDATE មានបង្ហាញជាជម្រើសប៊ូតសម្រាប់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកទៅម៉ឺនុយប៊ូត F12 One-Time ដើម្បីមើលថាតើ BIOS FLASH UPDATE មានបង្ហាញជាជម្រើសប៊ូតសម្រាប់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកទៅ ប្រសិនបើជម្រើសត្រូវបានបង្ហាញនោះ BIOS គាំទ្រជម្រើសអាប់ដែត BIOS នេះ។

i ต่อเก้: ขอเร็ตขาลีรู้เสอเขอสหรูขึ้งแหน่นัสต BIOS Flash Update เอกุลซ์สุลุฮ F12 One-Time Boot สายหรูขี่ขุอสาสอะเนอา

៣រមាប់ដែតពីម៉ឺតុយប៊ូតតែមួយ One-Time Boot Menu

ដើម្បីអាប់ដែត BIOS របស់អ្នកពីម៉ឺនុយចាប់ផ្ដើម F12 One-Time អ្នកត្រូវ៖

- គ្រាប់ចុច USB ត្រូវបានធ្វើជាទម្រង់ទៅប្រព័ន្ធឯកសារ FAT32 (គ្រាប់ចុចមិនចាំបាច់អាចប៊ូតបានទេ)
- ฉุกษณนัยเฉพายุบุติบุติทาง BIOS นัยณหูกฎายจาญเมาก็ถึงบุณามายง่ Dell Support เก็บบยุษุษเจา USB
- អាដាប់ទ័រថាមពល AC ភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធ

• ថ្មប្រព័ន្ធមុខងារដើម្បីបើកផ្លាស់ BIOS

អនុវត្តជំហានដូចខាងក្រោមដើម្បីប្រតិបត្តិដំណើរការបើការអាប់ដែត BIOS ពីម៉ឺនុយ F12 ៖

_____ ប្រច័ត្ន: ហាមមិទប្រព័ន្ធក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការអាច់ដែន BIOS ។ ការមិទប្រព័ន្ធអាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធទំនងំណើរការក្នុងការប៊ូន។

- 1. ពីការបិទថាមពល ដោត USB ដែលអ្នកចម្លងចូលទៅក្នុងរន្ធ USB របស់ប្រព័ន្ធ។
- 2. เข็กรูศูนูตัฐ เก็พธุรณ์ลูกบ่ธุร F12 เมียู้รูณเจากล่ ยุ้รุพ One-Time Boot, บฐิธถณ์ BIOS Update เลพซุชี mouse ฐลายเจาเน็ลกบ่ธุร **Enter**.

BIOS Version 11.0	BIOS Setup		Diagnostics
Processor: AMD CPU	hinduse the state	States in the second	
Memory: 4 GB		*	a
Service Tag: G13FR9W		# #	(Vr
Advanced Setup	BIOS Update	Device Configura	tion
Boot mode		- Children Int	
Secure Boot Disabled			
UEFI Boot Devices	<u>@</u>		27
Windows Boot Manager			~
LUEFI ONBOARD NIC (IPV4)			
LUEFI ONBOARD NIC (IPV6)			
UEFI ST500DM002-1SB10A			

3. ยุ้ยุข Bios ฐางรัสมบัก งูธยุธเจาเพีFlash from file (สูงผู้สืบกอง) ๆ

Flash BIOS		? 🗙
System BIOS Information		
System:	OptiPlex 5055 Ryzen APU	
Revision:	110	
Vendor:	Del	
Flack from file		
BIOS update file:	<none selected=""></none>	
System:	<none selected=""></none>	
Revision:	«None selected»	
Vendor:	<none selected=""></none>	
Options:		
Cancel Update	the second second	

4. เปลี่มนัมพระบานณ์ USB ยามบุท

File Explore	er	
NTFS, [PciRoot(0x0)/F T,E647EB30-02	ci(0x1.0x2)/Pci(0x0.0x1)/Sata(0x0.0x0.0x0)/HD 52-4256-800F-26D665F61218,0x800,0xF9800	11.GJ
NO VOLUME LI POROOt(0x0)/F T,68AD4809-7	NBEL \ci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x1)/Sata(0x0,0x0,0x0)/HD \PEA-4733-A5F5-DA6F77061151,0xFA000,0x320	2.G
NTFS, [PciRoot(0x0)/F T.97D56558-C: 1800)]	ci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x1)/Sata(0x0,0x0,0x0)/HD 16A-40CC-949B-0F3E222CE2E5,0x134000,0x	14,GI 3A25
ADATA UFD, [PciRoot(0x0)/F x04DD5721,0x3	ro(0x1.0x2)/Po(0x0.0x0)/USB(0x8.0x0)/HD(1.M (F,0x0B7C1)]	BR.O
Load File (PriRoot(0x0)/F	หลาดชา ดิงวินคลาดชา ดิงวินคลาดชา ดิงดินคลาดชา	6-01/
Submit Exit		

5. នៅពេលដែលឯកសារត្រូវបានជ្រើសរើសរួច, ចុចពីរដងទៅលើឯកសារគោលដៅផ្លាស់ រួចចុចបញ្ចូខ។

ile Explorer	
KonaRV_11.0.exe	LIVINSSA.
KonaRV_12GB_available_memory.jpg	0.000
KonaRV_8GB_available_memory.jpg	
RU32.efi	
RU.efi	
DASH Auto Run_RR_M.7z	
7z920-x64.7z	
DeliSbPei.c	
KonaRV_110.exe	
ubmit Evit	

6. តុចទៅលើ Update BIOS (អាច់រដក BIOS) បន្ទាប់មកប្រព័ន្ធនឹងច្អឹកឡើងវិញដើម្បីផ្លាស់ BIOS ។

3. 1100 որուն որո

4. ចុច ESC ហើយសារមួយនឹងស្នើសុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ។

ប្រើការណែនាំអូចខាងក្រោមដើម្បីផ្តល់ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ៖ ៣ក្បសម្ងាត់អាចមានតួអក្សររហូតដល់ 32 តួ។

5. ចុចលើ Y ដើម្បីរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ។

.

•

<mark>ប្រយ័ត្</mark>វដី មុខងារពាក្យសម្ងាត់ផ្តល់ផ្ទឧនូវសន្តិសុខកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់ទិន្នន័យនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ប្រយ័ត្ន: មនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលប្រើទិន្នន័យដែលរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ប្រសិនបើវាមិនបាននាក់សោ ឬទុកទោលដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

អ្នកអាចបង្កើតពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

7. នៅពេលបញ្ចប់ប្រព័ន្ធនឹងប៊្លិតឡើងវិញហើយដំណើរការអាប់ដែត BIOS ត្រូវបានបញ្ចប់។

ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង

តារាង 34. ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់មៀបចំ

ប្រមាទពាក្យសម្ងាត់

ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ឋ

ពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង

(i) ចំណាំឺ លក្ខណះពិសេសនៃពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងការដំឡើងត្រូវបានបិទ។

ការដាក់ពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងប្រព័ន្ធ

អ្នកអាចដាក់ System or Admin Password (៣<mark>ញសម្លាត់ប្រព័ន្ធ អ្នកគ្រប់គ្រង</mark>) ថ្មីបានតែពេលដែល **មិនទាន់ដំឡើង**។

2. ក្រើសជើស System/Admin Password (ពាក្យសម្ងាត់ត្រព័ន្ធ/អ្នកគ្រប់គ្រង) និងបង្កើតពាក្យសម្ងាត់នៅក្នុងកន្លែងបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់អ្វី ។

ษายรัสสูมกฎหถิงเองปฏุธยามฤกาษเมืองกูสรณะสุญาลามสกญ, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`),

ពាក្យសម្ងាត់មិនអាចមានលេខចាប់ពី 0 ដល់ 9 បានទេ។ តួអក្សរតូចតែពីរគត់អាចប្រើបាន តួអក្សរតូចធំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត។

1. ເຮາເໜັນຖາກໍສ System BIOS (BIOS ຫຼະກັງ) ແ System Setup (ສຳຫຼັສຫຼະກັງ) ເພື່ອມແກ້ System Security (ມາສູ່ມາອາຊິງ) ເທັນແຈະ Enter (ແຫຼມ)າ នេះក្រង់ System Security (សត្ថិសុទប្រព័ន្ធ) បង្ហាញឡើង។

ឋរិយាយ

ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកត្រវវាយបញ្ចូលដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។

ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកត្រូវវាយបញ្ចូលដើម្បីចូលប្រើនិងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ BIOS នៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ដើម្បីចូលទៅដំឡើងប្រព័ន្ធ សូមចុច F2 ភ្លាមបន្ទាប់ពីថាមពលបើក ឬចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។



Flash BIOS		? ×
System BIOS Information		
System:	OptiPiex 5055 Ryzen APU	
Revision:	110	
Vendor	Dell	
Flash from file		
BIOS update file:	\KonaRV_110.exe	No. 1 Contraction
System:	OptiPlex 5055 Ryzen APU	
Revision:	110	
Vendor:	Dell Inc.	
Options:		
Lindate BIOSI		
opuare byosi		
Cancel Update		

កុំព្យូទ័រចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។

ការលុប ឬផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់

ត្រូវធានាថា **ស្ថនភាពពាក្យសម្ងាក់** ត្រូវបានដោះសោរ (នៅក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធ) មុខព្យាយាមលុប ឬផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងដែលមានស្រាប់។ អ្នកមិនអាចលុប ឬផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដើលមានស្រាប់ទេ ប្រសិនបើ**ស្ថានភាពពាក្យសម្ងាក់** ត្រូវបាន ចាក់សោរ។

ដើម្បីចូលទៅដំឡើងប្រព័ន្ធ សូមចុច F2 ភ្លាមបន្ទាប់ពីថាមពលបើក ឬចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។

- 1. ւթյորհ System BIOS (BIOS բրո՞ց) ը System Setup (ծւգիսբո՞ց) դեսառSystem Security(ամբայանց)անագա Enter (ապա) ա աղթա System Security (ամբայանց) ամբույանու
- 2. នៅក្នុងអក្រង់ System Security (សត្ថិសុទប្រព័ទ្ធ) ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា Password Status (ស្ថានភាពក្បាសត្វាត់) គឺ បានដោះសោ។
- 3. ղենատ System Password (տղթարդերեց՝ անտանություն անտաներին ա
- 4. ក្រើសយក Setup Password (៣ក្បសម្លាត់ដំឡើងកែ ឬលុបពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងដែលមានស្រាប់ ហើយចុច Enter ឬ Tab (បញ្ចូល ឬទេប)។

🚺 នំណាំះ ប្រសិនបើអ្នក ផ្ទាស់ប្តូរជាក្បសម្លាត់ប្រព័ន្ធ ព្តជាក្បាសម្លាត់ដំឡើង សូមចុចបញ្ចូលជាក្យសម្លាត់ថ្មីឡើងវិញនៅពេលមានការកែប្រែ។ ប្រសិនបើអ្នកលុប ជាក្បាសម្លាត់ប្រព័ន្ធ ព្តជាក្យសម្លាត់ដំឡើង ត្រូវបញ្ចាក់ការលុប នៅពេលមានការកែប្រែ។

- 5. ចុច ESC ហើយសារមួយនឹងស្នើសុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ។
- ចុច Y ដើម្បីរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ ហើយចាកចេញពីការដំឡើងប្រព័ន្ធ។ កុំព្យូទ័រចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។



ជំពូកនេះផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលបានគាំទ្រជាមួយនឹងការណែនាំពីវិធីដំឡើងដ្រាយវី។

ប្រធានបទ :

ការទាញយកដ្រាយវី

ការទាញយកង្រាយវី

- **1.** เปีก ๆ
- 2. ฐณษัณรทงรัส Dell.com/support
- 3. และเพื Product Support (กษณ์เขามณิกามอากุญ Service Tag (มากเมากษุ) ไลยอากุษาสนี Submit (บนุล) ๆ

i នំណាំ: ហើសិនអ្នកមិនមាន Service Tag (ស្នាកសោកម្ម) សូមអ្យីមុខការអាមើលស្វ័យជ្រវត្តិ ប្រកមើលអោយដែលម្រាប់ចំដែលនៃ ។

4. ចុចលើ Drivers and Downloads(ເປັນ ຄະດາຄຸມສາ) ។

- 5. ជ្រើសយកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលបានដំឡើងនៅលើ។
- 6. អូសទំព័រចុះក្រោម ហើយជ្រើសយកង្រាយវីក្រាហ្វិកដើម្បីដំឡើង។
- 7. តុចលើ Download File (តព្យយកងកណរ) ដើម្បីទាញយកង្រាយវិនៃ ។
- 8. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការទាញយក ត្រូវរុករកទៅកាន់ថតដែលអ្នកបានរក្សាទុកឯកសារដ្រាយវី។
- 9. ចុចទ្វេដងលើរូបតំណាងឯកសារដ្រាយវី និងអនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់។

ដ្រាយ**វឺ**ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធ

ផ្ទៀងផ្ទាត់ ថាតើដ្រាយវឹឧបករណ៍ប្រព័ន្ធត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយប្រនាំ។

ង្រាយរឺ **IO** សេដៀល

ផ្ទៀងផ្ទាត់ ថាតើដ្រាយរឹសម្រាប់ បន្ទះប៉ះ, កាមេរ៉ា IR, និងក្តារចុចត្រូវបានដំឡើងឬនៅ។



յս 2. բոաք IO տովա

ដ្រាយវីសន្តិស<u>ុ</u>ខ

ផ្ទៀងផ្ទាត់ ថាតើដ្រាយវឹសន្តិសុខត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយឬនៅ។

Security devices
 Trusted Platform Module 2.0

ង្រាយ**រឺ USB**

ផ្ទៀងផ្ទាត់ ថាតើដ្រាយវី USB ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយប្អនៅ។

- 🗸 🏺 Universal Serial Bus controllers
 - Intel(R) USB 3.1 eXtensible Host Controller 1.10 (Microsoft)
 - USB Root Hub (USB 3.0)

ង្រាយ**វី**អាដាប់ទ័របណ្តាញ

ផ្ទៀងផ្ទាត់ ថាតើដ្រាយវីអាដាប់ទ័របណ្តាញត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយឬនៅ។

Realtek អូពីយ៉ូ

ផ្ទៀងផ្ទាត់ ថាតើដ្រាយវីអូឌីយ៉ូត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយប្រនា។

🗸 🧃 Sound, video and game controllers

- 👖 Intel(R) Display Audio
- 👖 Realtek Audio

ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងទំហំផ្ទុក

ផ្ទៀងផ្ទាត់ ថាតើដ្រាយវីគ្រប់គ្រងទំហំផ្ទុកត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយប្អនៅ។



ប្រធានបទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

i ចំណាំ: ប្រសិនឃើម្លាកំពុំមានអ៊ីនពីណិត សូមស្វែងកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលើវិក្កយបត្រជាវទំនិញ ប័ណ្ណជចត្ថប់ វិក្កយបត្រទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាឡាកផលិតផល Dell ។

ក្រុមហ៊ុន Dell ផ្តល់នូវជម្រើសសេវាគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទ និងអនឡាញ ។ ជម្រើសទាំងនេះអាចប៉ុប្រហូលទៅតាមប្រទេស និងផលិតផល ហើយនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចមាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ដើម្បីទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន Dell ចំពោះបញ្ហាអំពីការលក់ ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស ឬ ការបម្រើសេវាអតិថិជន៖

- 1. ចូលមើលគេហទំព័រ Dell.com/support។
- 2. ជ្រើសយកប្រភេទគាំទ្ររបស់អ្នក។
- 3. ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រទេស ប្រតំបន់នៅក្នុងបញ្ជីទម្លាក់ Choose a Country/Region(អូវីសយកប្រទេស/តំបន់ នៅខាងក្រោមនៃទំព័រនេះ។
- 4. ជ្រើសយកតំណសេវាកម្ម ឬគាំទ្រដែលសមស្របផ្នែកទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។