Dell OptiPlex 3070 Tower

Nastavenie a technické údaje



Regulačný model: D18M Regulačný typ: D18M005 July 2020 Rev. A01

Poznámky, upozornenia a výstrahy

(i) POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré vám umožnia využívať váš produkt lepšie.

VAROVANIE: UPOZORNENIE naznačuje, že existuje riziko poškodenia hardvéru alebo straty údajov a ponúka vám spôsob, ako sa tomuto problému vyhnúť.

VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti.

© 2018 – 2019 Dell Inc. alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC, ako aj ďalšie ochranné známky sú ochranné známky firmy Dell Inc. alebo jej pobočiek. Ďalšie ochranné známky môžu byť ochranné známky príslušných vlastníkov.

Obsah

Kapitola 1: Nastavenie počítača	5
Kapitola 2: Skrinka	7
• Pohľad spredu	7
Pohľad na počítač formátu Tower	8
Kapitola 3: Technické údaje systému	9
Čipová sada	9
Procesor	9
Pamäť	12
Pamäť Intel Optane	
Skladovanie	
Zvuk a reproduktory	14
Grafická karta a radič videa	15
Komunikačné zariadenia – bezdrôtové	
Komunikačné zariadenia – integrované	16
Externé porty a konektory	
Maximálne povolené rozmery prídavnej karty do konektora systémovej dosky	17
Operačný systém	17
Napájanie	
Fyzické rozmery zariadenia	20
Kapitola 4: Nastavenie systému	
Ponuka zavádzania systému	
Navigačné klávesy	
Možnosti programu System Setup	
Všeobecné možnosti	
Informácie o systéme	
Možnosti na obrazovke Video	05
Security (Zabezpečenie)	25
	25 25
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému)	25 25 26
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru	25 25
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru Performance (Výkon)	25 25 26 27 27
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru Performance (Výkon) Správa napájania	25
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru Performance (Výkon) Správa napájania POST behavior (Správanie pri teste POST)	
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru Performance (Výkon) Správa napájania POST behavior (Správanie pri teste POST) Spravovateľnosť	
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru Performance (Výkon) Správa napájania POST behavior (Správanie pri teste POST) Spravovateľnosť Virtualization Support (Podpora technológie Virtualization)	
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru Performance (Výkon) Správa napájania POST behavior (Správanie pri teste POST) Spravovateľnosť Virtualization Support (Podpora technológie Virtualization) Možnosti ponuky Wireless (Bezdrôtová komunikácia)	
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru Performance (Výkon) Správa napájania POST behavior (Správanie pri teste POST) Spravovateľnosť Virtualization Support (Podpora technológie Virtualization) Možnosti ponuky Wireless (Bezdrôtová komunikácia) Maintenance (Údržba)	
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru Performance (Výkon) Správa napájania POST behavior (Správanie pri teste POST) Spravovateľnosť Virtualization Support (Podpora technológie Virtualization) Možnosti ponuky Wireless (Bezdrôtová komunikácia) Maintenance (Údržba) System logs (Systémové záznamy)	
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru Performance (Výkon) Správa napájania POST behavior (Správanie pri teste POST) Spravovateľnosť Virtualization Support (Podpora technológie Virtualization) Možnosti ponuky Wireless (Bezdrôtová komunikácia) Maintenance (Údržba) System logs (Systémové záznamy) Rozšírená konfigurácia	
Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru Performance (Výkon) Správa napájania POST behavior (Správanie pri teste POST) Spravovateľnosť Virtualization Support (Podpora technológie Virtualization) Možnosti ponuky Wireless (Bezdrôtová komunikácia) Maintenance (Údržba) System logs (Systémové záznamy) Rozšírená konfigurácia	

Aktualizácia systému BIOS s použitím flash disku USB	
Aktualizácia systému Dell BIOS v prostrediach Linux a Ubuntu	
Aktualizácia systému BIOS z ponuky F12 jednorazového zavedenia systému	
Systémové heslo a heslo pre nastavenie	
Nastavenie hesla pre nastavenie	
Vymazanie alebo zmena existujúceho hesla systémového nastavenia	
Kapitola 5: Softvér	
- Stiahnutie ovládačov systému	
Ovládače systémových zariadení	
Ovládač sériového vstupno-výstupného rozhrania	
Ovládače zabezpečenia	
Ovládače portov USB	
Ovládače sieťového adaptéra	
Zvukové zariadenia Realtek	
Radič pamäťových zariadení	
Kapitola 6: Získanie pomoci	
Kontaktovanie spoločnosti Dell	

Nastavenie počítača

- 1. Pripojte klávesnicu a myš.
- 2. Pripojte sa k sieti pomocou kábla alebo sa pripojte k bezdrôtovej sieti.
- 3. Pripojte obrazovku.

i POZNÁMKA: Ak ste si objednali počítač so samostatnou grafickou kartou, port HDMI a porty DisplayPort na zadnom paneli sú zakryté. Pripojte displej k samostatnej grafickej karte.

- 4. Pripojte napájací kábel.
- 5. Stlačte tlačidlo napájania.
- 6. Pri nastavovaní systému Windows postupujte podľa pokynov na obrazovke:
 - **a.** Pripojte sa k sieti.

Let's get connected
Pick a network and go online to finish setting up this device.
Connections
Pr Network Connected
Wi-Fi
°
(i.
°(;; Constant)
(ii. ===
Skip this step
G

b. Prihláste sa k svojmu kontu Microsoft alebo vytvorte nové konto.

Your Microsoft account opens a world of benefit	s. Learn more	•	
Email or phone			
Password			
forgot my password			
No account? Create one!			

7. Vyhľadajte aplikácie Dell.

Tabuľka1. Vyhľadanie aplikácie Dell

Zaregistrujte svoj počítač
Pomoc a technická podpora firmy Dell

Tabuľka1. Vyhľadanie aplikácie Dell (pokračovanie)





Táto kapitola zobrazuje viaceré pohľady na šasi, spoločne s portmi a konektormi, a taktiež vysvetľuje kombinácie s prístupovým klávesom FN.

Témy:

- Pohľad spredu
- Pohľad na počítač formátu Tower

Pohľad spredu



- 1. Tlačidlo napájania a kontrolka napájania/diagnostická kontrolka LED
- 2. Optická jednotka (voliteľná)
- 3. Kontrolka aktivity pevného disku
- 4. Čítačka pamäťových kariet (voliteľná)
- 5. Port na pripojenie náhlavovej súpravy/univerzálny zvukový port (3,5 mm kombinovaný port na pripojenie slúchadiel/mikrofónu)
- 6. Porty USB 2.0 (2)
- 7. Porty USB 3.11. generácie (2)

Pohľad na počítač formátu Tower

Pohľad zozadu



- 1. Port zvukového výstupu
- 3. Port HDMI
- 5. DisplayPort
- 7. Servisný štítok
- 9. Sieťový port
- 11. Port napájacieho kábla
- 13. Diagnostické svetlo napájania energiou
- 15. Krúžky na visiaci zámok

- 2. Sériový port (voliteľný)
- 4. Port DisplayPort/HDMI 2.0b/VGA (voliteľný)
- 6. Porty USB 3.11. generácie (2)
- 8. Porty USB 2.0 (2) s podporou funkcie Smart Power On
- 10. Zásuvky pre rozširujúce karty (4)
- 12. Konektory na pripojenie externých antén (2) voliteľné
- 14. Otvor na bezpečnostný kábel Kensington

Technické údaje systému

POZNÁMKA: Ponuka sa môže líšiť podľa regiónu. Nasledujúce technické údaje obsahujú len informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom. Viac informácií o konfigurácii vášho počítača nájdete v operačnom systéme Windows v časti Pomoc a technická podpora, kde máte možnosť zobraziť informácie o svojom počítači.

Témy:

- Čipová sada
- Pamäť
- Pamäť Intel Optane
- Skladovanie
- Zvuk a reproduktory
- Grafická karta a radič videa
- Komunikačné zariadenia bezdrôtové
- Komunikačné zariadenia integrované
- Externé porty a konektory
- · Maximálne povolené rozmery prídavnej karty do konektora systémovej dosky
- Operačný systém
- Napájanie
- Fyzické rozmery zariadenia
- · Súlad s regulačnými a environmentálnymi nariadeniami

Čipová sada

Tabuľka2. Čipová sada

	Tower/Small Form Factor/Micro
Čipová sada	H370
Nevolatilná pamäť na čipovej súp	rave
Konfigurácia rozhrania SPI (sériové periférne rozhranie) v systéme BIOS	256 Mb (32 MB) na SPI_FLASH na čipovej súprave
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Security Device (samostatný modul TPM)	24KB na TPM 2.0 na čipovej súprave
Firmvérový modul TPM (diskrétny modul TPM zakázaný)	Funkcia Platform Trust Technology je pre operačný systém predvolene viditeľná
Pamäť EEPROM sieťovej karty	Konfigurácia LOM je zahrnutá v LOM e-fuse – bez vyhradenej pamäte LOM EEPROM

Procesor

POZNÁMKA: Globálne štandardné produkty (GSP) predstavujú podskupinu tzv. "relationship" produktov firmy Dell, ktorých riadenie prebieha na globálnej úrovni s cieľom zabezpečiť dostupnosť pre zákazníkov a synchronizovaný prechod medzi platformami. Tieto produkty majú zaistiť zákazníkom možnosť kúpiť si tú istú platformu na celom svete. Vďaka

tomu im stačí po celom svete spravovať menej konfigurácií, čo znamená úsporu nákladov. Okrem toho tiež umožňujú firmám implementovať globálne štandardy IT "uzamknutím" špecifických konfigurácií na celom svete.

Device Guard (DG) a Credential Guard (CG) sú nové bezpečnostné funkcie, ktoré v súčasnosti ponúka iba systém Windows 10 Enterprise.

Device Guard je kombináciou podnikového hardvérového a softvérového zabezpečenia, ktoré možno spoločne nakonfigurovať tak, aby bolo na zariadení možné spúšťať iba dôveryhodné aplikácie. Ak aplikácia nie je dôveryhodná, nebude ju možné spustiť.

Credential Guard využíva zabezpečenie na báze virtualizácie, ktoré izoluje dôverné informácie (prístupové údaje) a umožňuje k nim pristupovať iba privilegovanému systémovému softvéru. Neoprávnený prístup k týmto dôverným údajom môže viesť k útokom zameraným na získanie prístupových údajov. Credential Guard zabraňuje takýmto útokom tým, že chráni hash NTLM hesiel a tikety Kerberos TGT (Ticket-Graninting Ticket).

i POZNÁMKA: Čísla procesorov neoznačujú ich výkonnosť. Dostupnosť procesorov sa môže zmeniť a závisí aj od konkrétneho regiónu, resp. krajiny.

Tabuľka3. Procesor

Procesory Intel Core 9. generácie (ponúkané iba pri produktoch nekupovaných cez internet)	Tower/ Small Form Factor	Micro	GSP	DG/CG Ready
Intel® Celeron G4930 (2 jadrá, 2 vlákna, 3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/Linux	x			x
Intel® Celeron G4930T (2 jadrá, 2 vlákna, 3,0 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/Linux		x		x
Intel® Pentium G5420 (2 jadrá, 4 vlákna, 3,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/Linux	×			x
Intel® Pentium G5420T (2 jadrá, 4 vlákna, 3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/Linux		x		
Intel® Pentium G5600 (2 jadrá, 4 vlákna, 3,9 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/Linux	x			x
Intel® Pentium G5600T (2 jadrá, 4 vlákna, 3,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/Linux		x		x
Intel® Core™ i3-9100 (4 jadrá, 4 vlákna, 3,6 GHz až 4,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/ Linux	×			x
Intel® Core™ i3-9100T (4 jadrá, 4 vlákna, 3,1 GHz až 3,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/ Linux		×		x
Intel® Core™ i3-9300 (4 jadrá, 4 vlákna, 3,7 GHz až 4,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 8 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/ Linux	x			x
Intel® Core™ i3-9300T (4 jadrá, 4 vlákna, 3,2 GHz až 3,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 8 MB,		×		x

Tabuľka3. Procesor (pokračovanie)

Procesory Intel Core 9. generácie (ponúkané iba pri produktoch nekupovaných cez internet)	Tower/ Small Form Factor	Micro	GSP	DG/CG Ready
TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/ Linux				
Intel® Core™ i5-9400 (6 jadier, 6 vláken, 2,9 GHz až 4,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 9 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/ Linux	x		x	x
Intel® Core™ i5-9400T (6 jadier, 6 vláken, 1,8 GHz až 3,4 GHz, vyrovnávacia pamäť 9 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/ Linux		×	x	x
Intel® Core™ i5-9500 (6 jadier, 6 vláken, 3,0 GHz až 4,4 GHz, vyrovnávacia pamäť 9 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/ Linux	x		x	x
Intel® Core™ i5-9500T (6 jadier, 6 vláken, 2,2 GHz až 3,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 9 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/ Linux		×	x	x
Intel® Core™ i7-9700 (8 jadier, 8 vláken, 3,0 GHz až 4,7GHz, vyrovnávacia pamäť 12 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/ Linux	x			x
Intel® Core™ i7-9700T (8 jadier, 8 vláken, 2,0 GHz až 4,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 12 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/Linux		x		x

Tabuľka4. Procesor

Procesory Intel Core 8. generácie (ponúkané iba pri produktoch nekupovaných cez internet)	Tower	Small Form Factor	Micro	GSP	DG/CG Ready
Intel Core i7-8700 (6 jadier, 12 vláken, až do 4,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 12 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Áno	Áno	Nie	GSP	Áno
Intel Core i5-8500 (6 jadier, 6 vláken, až do 4,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 9 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Áno	Áno	Nie	GSP	Áno
Intel Core i5-8400 (6 jadier, 6 vláken, až do 4,0 GHz, vyrovnávacia pamäť 9 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Áno	Áno	Nie	GSP	Áno
Intel Core i3-8300 (4 jadrá, 4 vlákna, 3,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 8 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/ Linux	Áno	Áno	Nie		Áno
Intel Core i3-8100 (4 jadrá, 4 vlákna, 3,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/ Linux	Áno	Áno	Nie		Áno

Tabuľka4. Procesor (pokračovanie)

Procesory Intel Core 8. generácie (ponúkané iba pri produktoch nekupovaných cez internet)	Tower	Small Form Factor	Micro	GSP	DG/CG Ready
Intel Pentium Gold G5500 (2 jadrá, 4 vlákna, 3,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Áno	Áno	Nie		Áno
Intel Pentium Gold G5400 (2 jadrá, 4 vlákna, 3,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Áno	Áno	Nie		Áno
Intel Celeron G4900 (2 jadrá, 2 vlákna, až do 3,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, TDP 65 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Áno	Áno	Nie		Áno
Intel Core i7-8700T (6 jadier, 12 vláken, až do 4,0 GHz, vyrovnávacia pamäť 12 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Nie	Nie	Áno	GSP	Áno
Intel Core i5-8500T (6 jadier, 6 vláken, až do 3,5 GHz, vyrovnávacia pamäť 9 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Nie	Nie	Áno	GSP	Áno
Intel Core i5-8400T (6 jadier, 6 vláken, až do 3,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 9 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Nie	Nie	Áno	GSP	Áno
Intel Core i3-8300T (4 jadrá, 4 vlákna, 3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 8 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/ Linux	Nie	Nie	Áno		Áno
Intel Core i3-8100T (4 jadrá, 4 vlákna, 3,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/ Linux	Nie	Nie	Áno		Áno
Intel Pentium Gold G5500T (2 jadrá, 4 vlákna, 3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Nie	Nie	Áno		
Intel Pentium Gold G5400T (2 jadrá, 4 vlákna, 3,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Nie	Nie	Áno		
Intel Celeron G4900T (2 jadrá, 2 vlákna, 2,9 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, TDP 35 W), podporuje systém Windows 10/Linux	Nie	Nie	Áno		

Pamäť

POZNÁMKA: Pamäťové moduly by sa mali inštalovať v pároch a mali by mať rovnakú veľkosť, rýchlosť a technológiu. Ak sú nainštalované rôzne pamäťové moduly, počítač bude fungovať, no výkon sa mierne zníži. Všetky ponúkané pamäťové moduly sú dostupné pre 64-bitové operačné systémy.

Tabuľka5. Pamäť

	Tower	Small Form Factor	Micro
Typ: pamäť DDR4 DRAM bez ECC	Frekvencia 2 666 MHz v konfiguráciách s procesormi i5 a i7 (v konfiguráciách s procesormi Celeron, Pentium a i3 pracuje na frekvencii 2 400 MHz).		
2 sloty na moduly DIMM	2	2	2 (SODIMM)
Kapacita modulov DIMM	Až do 16 GB	Až do 16 GB	Až do 16 GB
Minimálna pamäť	4 GB	4 GB	4 GB

Tabuľka5. Pamäť (pokračovanie)

	Tower	Small Form Factor	Micro
Maximálna systémová pamäť	32 GB	32 GB	32 GB
Moduly DIMM/kanál	2	2	1
Podpora modulov UDIMM	Áno	Áno	Nie
Konfigurácie pamäte:			
32 GB DDR4, 2 666 MHz (2x 16 GB)	Áno	Áno	Áno
16 GB DDR4, 2 666 MHz (1x 16 GB)	Áno	Áno	Áno
16 GB DDR4, 2 666 MHz (2x 8 GB)	Áno	Áno	Áno
8 GB DDR4, 2 666 MHz (1x 8 GB)	Áno	Áno	Áno
8 GB DDR4, 2 666 MHz (2x 4 GB)	Áno	Áno	Áno
4 GB DDR4, 2 666 MHz (1x 4 GB)	Áno	Áno	Áno

Pamäť Intel Optane

(j) POZNÁMKA: Pamäť Intel Optane nedokáže úplne nahradiť pamäť DRAM. Tieto dve pamäťové technológie sa však v počítači navzájom dobre dopĺňajú.

Tabuľka6. Pamäť Intel Optane M.2 16 GB

	Tower/Small Form Factor/Micro		
Kapacita (TB)	16 GB		
Rozmery v palcoch (Š x H x V)	22 x 80 x 2,38		
Typ rozhrania a maximálna rýchlosť	PCle 2.0		
Stredná doba bezporuchovej prevádzky	1,6 mil. hodín		
Logické bloky	28 181 328		
Zdroj napájania:			
Spotreba energie (len na informatívne účely)	Nečinnosť: 900 mW až 1,2 W, aktívne používanie: 3,5 W		
Prevádzkové podmienky (bez kondenzácie):			
Teplotný rozsah	0 °C až 70 °C		
Rozsah relatívnej vlhkosti	10 až 90 %		
Prevádzkový šok (pri 2 ms)	1000 G		
Mimoprevádzkové podmienky (bez kondenzácie):			
Teplotný rozsah	-10 °C až 70 °C		
Rozsah relatívnej vlhkosti	5 až 95 %		

Skladovanie

Tabuľka7. Skladovanie

	Tower	Small Form Factor	Micro
Pozície:			

Tabuľka7. Skladovanie (pokračovanie)

	Tower	Small Form Factor	Micro
Podporované optické jednotky	1 tenká	1 tenká	0
Podporované pozície na pevné disky (vnútorné)	1x 3,5"/2x 2,5"	1x 3,5" alebo 1x 2,5"	1x 2,5"
Podporované 3,5"/2,5" pevné disky (maximálny počet)	1/2	1/1	0/1
Rozhranie:			
SATA 2.0	1	1	0
SATA 3.0	2	1	1
M.2 so soketom 3 (na disk SSD SATA/NVMe)	1	1	1
M.2 so soketom 1 (na kartu WiFi/BT)	1	1	1
3,5" disky	2	<u>.</u>	2
3,5-palcový pevný disk 500 GB (7 200 ot./min)	А	А	Ν
3,5-palcový pevný disk 1 TB (7 200 ot./min)	А	А	Ν
3,5-palcový pevný disk 2 TB (7 200 ot./min)	A	А	Ν
2,5" disky	2		
2,5-palcový pevný disk 500 GB (5 400 ot./min)	А	А	А
2,5-palcový pevný disk 512 GB (7200 ot./min)	А	А	А
2,5-palcový pevný disk 512 GB (7 200 ot./min) s vlastným šifrovaním	А	А	А
2,5-palcový pevný disk 1 TB (7200 ot./min)	А	А	А
2,5-palcový pevný disk 2 TB (5 400 ot./min)	А	А	А
Disky M.2:			
Disk SSD M.2 PCIe 1 TB, Class 40	А	А	А
Disk SSD M.2 PCIe 256 GB, Class 40	А	А	А
Disk SSD M.2 PCIe 512 GB, Class 40	А	А	А
Disk SSD M.2 PCIe NVMe 128 GB, Class 35	A	А	A
Disk SSD M.2 PCIe NVMe 256 GB, Class 35	A	А	А
Disk SSD M.2 PCIe NVMe 512 GB, Class 35	А	А	А

i POZNÁMKA: 2,5-palcové disky SSD sú dostupné iba ako sekundárne ukladacie zariadenie a možno ich kombinovať iba s ďalším diskom SSD M.2, ktorý slúži ako primárne ukladacie zariadenie.

Zvuk a reproduktory

Tabuľka8. Zvuk a reproduktory

	Tower/Small Form Factor/Micro
Zvukový kodek s vysokým rozlíšením Realtek ALC3234 (podporuje použitie viacerých nezávislých zvukových výstupov súčasne)	Integrovaná
Softvér na zvýšenie kvality zvuku	Wave MaxxAudioPro (Standard)
Integrovaný reproduktor (mono)	Integrovaná
Výkon reproduktorov, trieda zosilňovača	Trieda D
Systém stereo reproduktorov Dell 2.0 – AE215	Voliteľné

Tabuľka8. Zvuk a reproduktory (pokračovanie)

	Tower/Small Form Factor/Micro
Systém reproduktorov Dell 2.1 – AE415	Voliteľné
Stereo reproduktory Dell AX210 s rozhraním USB	Voliteľné
Bezdrôtový systém reproduktorov Dell 360 – AE715	Voliteľné
Zvukový panel AC511	Voliteľné
Zvukový panel Dell Professional – AE515	Voliteľné
Stereofónny zvukový panel Dell – AX510	Voliteľné
Náhlavná súprava Dell Performance – AE2 s rozhraním USB	Voliteľné
Stereo náhlavná súprava Dell Pro – UC150/UC350	Voliteľné

Grafická karta a radič videa

(i) POZNÁMKA: Formát Tower podporuje karty s plnou výškou, Small Form Factor karty s nízkym profilom.

Tabuľka9. Grafická karta/radič videa

	Tower	Small Form Factor	Micro
Intel UHD 630 Graphics [s procesormi Core i3/i5/i7 8. generácie]	Integrovaná v procesore	Integrovaná v procesore	Integrovaná v procesore
Intel UHD 610 Graphics [s procesormi Pentium 8. generácie]	Integrovaná v procesore Integrovaná v procesore		Integrovaná v procesore
Dostupné výkonnejšie grafické karty			
AMD Radeon R5 430 2 GB	Voliteľné	Voliteľné	Nie je k dispozícii
AMD Radeon RX 550 4 GB	Voliteľné	Voliteľné	Nie je k dispozícii
NVIDIA GT 730 2 GB	Voliteľné	Voliteľné	Nie je k dispozícii

Komunikačné zariadenia – bezdrôtové

Tabuľka10. Komunikačné zariadenia – bezdrôtové

	Tower/Small Form Factor/Micro
Qualcomm QCA9377 Dual-band 1x1 802.11ac Wireless + Bluetooth 4.1	Áno
Qualcomm QCA61x4A Dual- band 2x2 802.11ac Wireless + Bluetooth 4.2	Áno
Intel Wireless-AC 9560, Dual- band 2x2 802.11ac Wi-Fi s MU- MIMO + Bluetooth 5	Áno
Interné bezdrôtové antény	Áno
Externé bezdrôtové konektory a anténa	Áno
Podpora bezdrôtových kariet s podporou štandardu 802.11n a 802.11ac	Áno, v slote M.2

Tabuľka10. Komunikačné zariadenia – bezdrôtové (pokračovanie)

	Tower/Small Form Factor/Micro
Energeticky účinné ethernetové pripojenie v súlade so štandardom IEEE 802.3az-2010. (vyžaduje úrad California Energy Commission)	Áno

Komunikačné zariadenia – integrované

Tabuľka11. Komunikačné zariadenia – integrovaný radič Realtek RTL8111HSD-CG

	Tower/Small Form Factor/Micro
Realtek RTL8111HSD-CG Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000	Integrované na systémovej doske

Externé porty a konektory

() POZNÁMKA: Formát Tower podporuje karty s plnou výškou, Small Form Factor karty s nízkym profilom. Umiestnenie jednotlivých portov/konektorov je znázornené na nákrese šasi.

Tabuľka12. Externé porty/konektory

	Tower	Small Form Factor	Micro
Port USB 2.0 (predný/zadný/interný)	2/2/0 Mb/s	2/2/0 Mb/s	0/2/0 Mb/s
Port USB 3.1 Gen 1 (predný/zadný/ interný)	2/2/0 Mb/s	2/2/0 Mb/s	2/2/0 Mb/s
Sériové	Karta PCle s paralelným/ sériovým portom alebo prídavná konzola s portom PS/2/sériovým portom (voliteľná)	Nízkoprofilová karta PCle so sériovým portom alebo prídavná konzola s portom PS/2 a sériovým portom (voliteľná)	 2 dostupné možnosti Sériový port (voliteľný) Sériový port a PS/2 prostredníctvom viackonektorového kábla (voliteľný)
Sieťový konektor (RJ-45)	1 zadný	1 zadný	1 zadný
Video:			
Port DisplayPort 1.2	1 zadný	1 zadný	1
Port HDMI 1.4	1 zadný	1 zadný	1 zadný
Podpora dvoch 50 W grafických kariet	Nie	Nie	Nie
Podpora dvoch 25 W grafických kariet	Nie	Nie	Nie
Výstupný port integrovanej grafickej karty – tretí voliteľný výstupný videoport: VGA, DP alebo HDMI 2.0b	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Zvuková karta:			
Zvukový výstup pre slúchadlá alebo reproduktory	1 zadný	1 zadný	1 predný

Tabuľka12. Externé porty/konektory (pokračovanie)

	Tower	Small Form Factor	Micro
Univerzálny zvukový konektor (3,5 mm kombinovaný port na pripojenie slúchadiel/mikrofónu)	1 predný	1 predný	1 predný

Maximálne povolené rozmery prídavnej karty do konektora systémovej dosky

Tabuľka13. Maximálne povolené rozmery prídavnej karty do konektora systémovej dosky

	Tower	Small Form Factor	Micro
Konektor PCIe x16 (MODRÝ) (podporované napätie 3,3/12 V)	1	1	Nie je k dispozícii
Výška (centimetre/palce)	11,12/4,38	6,89/2,73	Nie je k dispozícii
Dĺžka (centimetre/palce)	16,77/6,6	16,77/6,6	Nie je k dispozícii
Maximálny výkon	75 W	50 W	Nie je k dispozícii
Konektor PCIe x1 (podporované napätie 3,3/12 V)	3	1	Nie je k dispozícii
Výška (cm/palce)	11,12/4,38	6,89/2,73	Nie je k dispozícii
Dĺžka (cm/palce)	11,44/4,5	16,77/6,6	Nie je k dispozícii
Maximálny výkon	10 W	10 W	Nie je k dispozícii

Operačný systém

Táto téma uvádza podporované operačné systémy

Tabuľka14. Operačný systém

Operačný systém	Tower/Small Form Factor/Micro
Operačný systém	Microsoft Windows 10 Home (64-bitová verzia)
Windows	Microsoft Windows 10 Pro (64-bitová verzia)
	Microsoft Windows 10 Pro National Academic
	Microsoft Windows 10 Home National Academic
	Microsoft Windows 10 (Čína)
Iné	Ubuntu 18.04 LTS (64-bitová verzia)
	Neokylin v6.0 (len Čína)
	Windows 10 N-2 pre komerčné platformy a možnosť 5-ročnej podpory OS
	Všetky nové komerčné platformy, predstavené od začiatku roka 2019 (Latitude, OptiPlex a Precision), budú podporovať najnovšiu verziu systému Windows 10 Semi-Annual Channel (N), ktorú budú mať nainštalovanú vo výrobe. Platformy budú podporovať aj dve predchádzajúce verzie (N-1, N-2), no tieto systémy sa do nich nebudú inštalovať vo výrobe. Platforma OptiPlex 3070 sa bude po zahájení predaja dodávať so systémom Windows 10 v19H1, pričom od tejto verzie bude závisieť, ktoré verzie N-2 na nej bude možné využívať.
	Do budúcna bude firma Dell na tejto komerčnej platforme vo výrobe aj počas nasledujúceho 5-ročného obdobia testovať nové vydania systému Windows 10 vrátane jarných a jesenných vydaní, ktoré zverejnila spoločnosť Microsoft.

Tabuľka14. Operačný systém (pokračovanie)

Operačný systém	Tower/Small Form Factor/Micro
	Viac informácií o verzii N-2 a možnosti 5-ročnej podpory operačného systému Windows nájdete na webovej lokalite firmy Dell venovanej téme Windows as a Service (WaaS). Webovú lokalitu môžete navštíviť kliknutím na toto prepojenie:
	Platformy podporujúce špeciálne verzie systému Windows 10
	Na tejto webovej lokalite nájdete aj tabuľku ostatných platforiem, ktoré podporujú špeciálne verzie systému Windows 10.

Napájanie

POZNÁMKA: Tieto formáty využívajú účinnejšie napájacie zdroje s funkciou Active Power Factor Correction (APFC). Firma Dell odporúča pre napájacie zdroje APFC iba univerzálne napájacie zdroje (UPS) na báze sínusového signálu, a nie aproximácie sínusového signálu, obdĺžnikovej vlny ani kvázi obdĺžnikovej vlny. Ak máte otázky, obráťte sa na výrobcu, ktorý vám poskytne údaje o type výstupu.

Tabuľka15. Napájanie

	Tower			Small Form Factor			Micro
Napájací zdroj ¹	APFC	EPA Bronze	EPA Platinum	APFC	EPA Bronze	EPA Platinum	Externý zdroj napájania – úroveň V
Príkon		260 W			200 W	•	65 W
Rozsah vstupu striedavého napätia	90 – 264 V striedavého prúdu			90 – 2	90 – 264 V striedavého prúdu		
Vstupný striedavý prúd (nízky str. rozsah/vysoký str. rozsah)	4,2 A/2,1 A			3,2 A/1,6 A			1,7 A/1,0 A
Vstupná str. frekvencia	47 Hz/63 Hz				47 Hz/63 Hz		47 Hz/63 Hz
Hold-up time zdroja (pri zaťažení na 80 %)	16 ms			16 ms			NA
Priemerná účinnosť (vyhovuje norme ESTAR 7.0/7.1)		82 – 85 – 82 %	90 – 92 – 89 %		82 - 85 - 82 %	90 – 92 – 89 %	
	NA	pri 20 – 50 – 100 %	pri 20 – 50 – 100 % zaťažení	NA	pri 20 – 50 – 100 %	pri 20 – 50 – 100 % zaťažení	87%
Typická účinnosť (APFC)	70 %	NA	NA	70 %	NA	NA	NA
Technické údaje na	pájania jed	nosmerným prú	dom:				
+12,0 V výstupné napätie	12 VA/16,5 A 12 VB/16 A				12 VA/16,5 A 12 VB/14 A		
+19,5 V výstupné napätie	NA			NA			19,5 V/3,34 A
+12,0 V pomocné výstupné napätie	2,5 A				2,5 A		NA

Tabuľka15. Napájanie (pokračovanie)

	Tower			s	Small Form Fact	or	Micro
Maximálny celkový výkon	260 W			200 W		NA	
Maximálny kombinovaný výkon pri 12 V napájaní (Poznámka: iba ak zdroj využíva viacero 12 V obvodov)	260 W			200 W		NA	
BTU/h (vychádza z maximálneho výkonu napájacieho zdroja)	888 BTU			683 BTU		222 BTU	
Ventilátor napájacieho zdroja	60 mm x 25 mm			60 mm x 25 mm			NA
Súlad s predpismi:	Súlad s predpismi:						
V súlade s požiadavkou ErP Lot6 Tier 2 na spotrebu do 0,5 W v pohotovostnom režime	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	NA
Certifikát 80Plus	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno	Nie
V súlade s požiadavkou FEMP na spotrebu v pohotovostnom režime	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie

Tabuľka16. Batéria CMOS

Batéria CMOS 3,0 V (typ a odhadovaná výdrž)					
Značka	Тур	Napätie	Zloženie	Výdrž	
JHIH HONG	CR2032	3 V	Lítium	Nepretržité vybíjanie pri zaťažení 15 kΩ na koncové napätie 2,5 V 20 °C ± 2 °C: 940 hod. alebo viac, 910 hod. alebo viac po 12 mesiacoch.	
PANASONIC	CR2032	3 V	Lítium	Nepretržité vybíjanie pri zaťažení 15 kΩ na koncové napätie 2,5 V 20 °C ± 2 °C: 1 183 hod. alebo viac, 1 133 hod. alebo viac po 12 mesiacoch.	
MITSUBISHI	CR2032	3 V	Lítium	Nepretržité vybíjanie pri zaťažení 15 kΩ na koncové napätie 2,0 V 20 °C ± 2 °C: 940 hod. alebo viac, 910 hod. alebo viac po 12 mesiacoch.	
SHUNWO & KTS	CR2032	3 V	Lítium	Nepretržité vybíjanie pri zaťažení 15 kΩ na koncové napätie 2,5 V 20 °C ± 2 °C: 1 183 hod. alebo viac, 1 133 hod. alebo viac po 12 mesiacoch.	

¹Napájacie zdroje nie sú dostupné vo všetkých krajinách.

Fyzické rozmery zariadenia

POZNÁMKA: Hmotnosť zariadenia a jeho prepravná hmotnosť vychádza z typickej konfigurácie a môže sa líšiť na základe konkrétnej konfigurácie PC. Typická konfigurácia zahŕňa integrovanú grafickú kartu, jeden pevný disk a jednu optickú jednotku.

Tabuľka17. Rozmery zariadenia (fyzické)

	Tower	Small Form Factor	Micro		
Objem šasi (litre)	14,77	7,8	1,16		
Hmotnosť šasi (kg/lb)	7,93/17,49	5,26/11,57	1,18/2,60		
Rozmery šasi (V x Š x H)					
Výška (cm/palce)	35/13,8	29/11,42	18,2/7,2		
Šírka (cm/palce)	15,4/6,1	9,26/3,65	3,6/1,4		
Hĺbka (cm/palce)	27,4/10,8	29,2/11,50	17,8/7		
Prepravná hmotnosť (kg/lb – vrátane obalového materiálu)	9,43/20,96	6,45/14,19	2,68/5,91		
Rozmery zabaleného produktu (V x Š x H)					
Výška (cm/palce)	33,5/13,19	26,4/10,38	13,3/5,2		
Šírka (cm/palce)	49,4/19,4	48,7/19,2	23,8/9,4		
Hĺbka (cm/palce)	39,4/15,5	39,4/15,5	49,8/19,6		

Súlad s regulačnými a environmentálnymi nariadeniami

Zhodnotenie súladu týkajúceho sa produktu a regulačné poverenia vrátane bezpečnosti produktu, elektromagnetickej kompatibility (EMC), ergonómie a komunikačných zariadení týkajúce sa tohto výrobku sú k dispozícii na lokalite www.dell.com/regulatory_compliance. Technický list produktu o súlade s regulačnými nariadeniami nájdete na webovej stránke http://www.dell.com/regulatory_compliance.

O podrobnostiach programu environmentálneho líderstva s cieľom znižovať spotrebu energie produktov, znižovať alebo eliminovať množstvo materiálov na likvidáciu, predlžovať životnosť produktov a poskytovať efektívne a pohodlné riešenia spätného získavania zariadení sa môžete dočítať na webovej stránke www.dell.com/environment. Zhodnotenie súladu týkajúceho sa produktu, regulačné poverenia a informácie o ochrane životného prostredia, spotrebe energie, emisiách hluku, materiáloch produktov, balení, batériách a recyklácii týkajúce sa tohto produktu možno zobraziť kliknutím na odkaz Dizajn pre životné prostredie na uvedenej webovej lokalite.

Tento počítač OptiPlex 3070 má certifikát TCO 5.0 Certified.

Tabuľka18. Certifikáty súladu s regulačnými/environmentálnymi normami

	Tower/Small Form Factor/Micro
V súlade s normou Energy Star 7.0/7.1 (Windows a Ubuntu)	Áno
Redukcia obsahu Br/CL:	Áno
Plastové súčasti s hmotnosťou nad 25 g nesmú obsahovať chlór ani bróm na homogénnej úrovni v množstve viac ako 1 000 ppm.	
Výnimky z nariadenia:	
dosky plošných spojov, kabeláž, ventilátory a elektronické súčasti.	
Očakávané vyžadované kritériá na splnenie revidovaných podmienok programu EPEAT, platné od 1. polroka 2018.	
Minimálne 2-percentný podiel recyklovaného plastového odpadu v produkte ako štandard.	Áno

Tabuľka18. Certifikáty súladu s regulačnými/environmentálnymi normami (pokračovanie)

	Tower/Small Form Factor/Micro
Očakávané vyžadované kritériá na splnenie revidovaných podmienok programu EPEAT, platné od 1. polroka 2018.	
Vyšší podiel recyklovaného plastového odpadu v produkte:	Áno
* Stolové počítače, pracovné stanice, tenké klienty – 10 %	
* Integrované stolové počítače (AIO) – 15 %	
(Očakávaný jeden 1 voliteľný bod v revidovanom programe EPEAT, ktorý sa týka vyššieho obsahu recyklovaného plastového odpadu).	
Bez BFR/PVC (teda bez halogénov): Zariadenie musí spĺňať limity stanovené v norme Dell ENV0199 – BFR/CFR/PVC-Free	Áno

Nastavenie systému

Nastavenie systému vám umožňuje spravovať hardvér vášho a spresniť možnosti úrovne systému BIOS. V nastavení systému môžete:

- · Zmeniť informácie NVRAM po pridaní alebo odstránení hardvéru počítača
- Zobraziť konfiguráciu systémového hardvéru
- Povoliť alebo zakázať integrované zariadenia
- · Nastaviť hraničné hodnoty týkajúce sa výkonu a správy napájania
- Spravovať zabezpečenie vášho počítača

Témy:

- · Ponuka zavádzania systému
- Navigačné klávesy
- Možnosti programu System Setup
- Aktualizácia systému BIOS v systéme Windows
- Systémové heslo a heslo pre nastavenie

Ponuka zavádzania systému

Po zobrazení loga Dell stlačte kláves <F12>, aby sa jednorazovo zobrazila ponuka zavádzania systému so zoznamom zariadení, z ktorých možno systém spustiť. V tejto ponuke nájdete aj možnosti diagnostiky a nastavenia systému BIOS. V ponuke zavádzania systému sa zobrazujú zariadenia počítača, z ktorých je možné zaviesť, resp. spustiť operačný systém. Táto ponuka je užitočná, ak potrebujete zaviesť systém z konkrétneho zariadenia alebo spustiť diagnostiku systému. Použitím jednorazovej ponuky zavádzania systému nevykonáte žiadne zmeny v poradí zavádzacích zariadení, ktoré je uložené v systéme BIOS.

Máte tieto možnosti:

- UEFI Boot:
 - Windows Boot Manager (Správca zavádzania systému Windows)
- Ďalšie možnosti:
 - BIOS Setup (Nastavenie systému BIOS)
 - Aktualizácia systému BIOS
 - Diagnostika
 - Zmena nastavení režimu zavádzania systému

Navigačné klávesy

POZNÁMKA: Väčšina zmien, ktoré vykonáte v nástroji System Setup, sa zaznamená, no neprejaví, až kým nereštartujete systém.

Klávesy	Navigácia	
Šípka nahor	Prejde na predchádzajúce pole.	
Šípka nadol	Prejde na nasledujúce pole.	
Enter	Vyberie hodnotu vo zvolenom poli (ak je to možné) alebo nasleduje prepojenie v poli.	
Medzerník	Rozbalí alebo zbalí rozbaľovací zoznam, ak je k dispozícii.	
Karta	Presunie kurzor do nasledujúcej oblasti.	
Kláves Esc	Prejde na predchádzajúcu stránku, až kým sa nezobrazí hlavná obrazovka. Stlačením klávesu Esc na hlavnej obrazovke sa zobrazí výzva na uloženie všetkých neuložených zmien a reštartovanie systému.	

Možnosti programu System Setup

() POZNÁMKA: V závislosti od a v ňom nainštalovaných zariadení sa položky uvedené v tejto časti môžu zobrazovať, ale nemusia.

Všeobecné možnosti

Tabuľka19. Všeobecné

Možnosti	Popis
System Information	Zobrazuje tieto informácie:
	 Informácie o systéme: Zobrazí verziu systému BIOS, servisný štítok, inventárny štítok, štítok vlastníctva, dátum nadobudnutia, dátum výroby a kód expresného servisu. Memory Information: Zobrazí položky Memory Installed, Memory Available, Memory Speed, Memory Channel Mode, Memory Technology, DIMM 1 Size, DIMM 2 Size. Informácie o PCI: Zobrazí položky SLOT1, SLOT 2, SLOT1_M.2, SLOT2_M.2 Informácie o procesore: Zobrazí typ procesora, počet jadier, identifikátor procesora, aktuálna rýchlosť hodín, minimálna rýchlosť hodín, maximálna rýchlosť hodín, vyrovnávacia pamäť procesora L2, vyrovnávacia pamäť procesora L3, podpora HT a 64-bitová technológia. Device Information: Zobrazí položky SATA-0, SATA 4, M.2 PCIe SSD-0, LOM MAC Address, Video Controller, Audio Controller, Wi-Fi Device a Bluetooth Device.
Boot Sequence	 Určuje poradie, v ktorom sa počítač pokúša nájsť operačný systém na zariadeniach uvedených v zozname. Windows Boot Manager (Správca zavádzania systému Windows) ONboard NIC (IPV4) Onboard NIC (IPV6)
Advanced Boot Options	Umožňuje vybrať možnosť Enable Legacy Option ROMs v režime zavádzania systému UEFI. Táto možnosť je v predvolenom nastavení označená.
	 Enable Legacy Option ROMs (Povoliť staršie pamäte ROM) – predvolené Enable Attempt Legacy Boot (Povoliť pokus o zavádzanie v staršom režime)
Zabezpečenie cesty UEFI Boot	Táto možnosť umožňuje používateľovi ovládať, či systém vyzve používateľa na zadanie hesla správcu pri zavádzaní cesty zavádzania UEFI z ponuky zavádzania F12.
	 Vždy, s výnimkou interného pevného disku – predvolené Always, Except Internal HDD a PXE Vždy Nikdy
Date/Time	Umožňuje nastaviť dátum a čas. Zmeny systémového dátumu a času sa prejavia okamžite.

Informácie o systéme

Tabuľka20. System Configuration (Konfigurácia systému)

Možnosti	Popis
Integrated NIC	Umožňuje ovládať radič LAN na doske. Možnosť Enable UEFI Network Stack (Povoliť sieťový zásobník pre UEFI) nie je v predvolenom nastavení označená. Máte tieto možnosti:
	 Disabled (Zakázané) Enabled (Povolené) Enabled w/PXE (Povolené s protokolom PXE) (predvolené nastavenie)

Tabuľka20. System Configuration (Konfigurácia systému) (pokračovanie)

Možnosti	Popis
	POZNÁMKA: V závislosti od počítača a v ňom nainštalovaných zariadení sa položky uvedené v tejto časti môžu, ale nemusia zobraziť.
SATA Operation	Umožňuje konfiguráciu prevádzkového režimu integrovaného radiča pevného disku.
	 Disabled (Zakázané) = Radiče SATA sú skryté AHCI = SATA je konfigurovaná pre režim AHCI RAID ON = SATA podporuje režim RAID (predvolene nastavené)
Drives	Umožňuje povoliť alebo zakázať rôzne jednotky na doske:
	 SATA-0 SATA-4 M.2 PCIe SSD-0
Smart Reporting	Toto pole riadi, či budú chyby pevného disku pre integrované diskové jednotky hlásené počas štartu systému. Možnosť Enable Smart Reporting option (Povoliť možnosť Smart Reporting) je v predvolenom nastavení zakázaná.
USB Configuration	Umožňuje povoliť alebo zakázať integrovaný radič USB pre tieto možnosti:
	 Enable USB Boot Support (Povoliť podporu zavádzania systému cez USB) Enable front USB Ports (Povoliť predné porty USB) Enable Rear USB Ports (Povoliť zadné porty USB)
	Všetky možnosti sú predvolene povolené.
Front USB Configuration	Umožňuje povoliť alebo zakázať predné porty USB. Všetky porty sú v predvolenom nastavení povolené.
Rear USB Configuration	Umožňuje povoliť alebo zakázať zadné porty USB. Všetky porty sú v predvolenom nastavení povolené.
USB PowerShare	Umožňuje nabíjať externé zariadenia, ako sú mobilné telefóny alebo prehrávače hudby. Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
Audio	Umožňuje vám povoliť alebo zrušiť integrovaný radič audia. Možnosť Enable Audio (Povoliť zvuk) je v predvolenom nastavení označená.
	 Enable Microphone (Povoliť mikrofón) Enable Internal Speaker (Povoliť interný reproduktor)
	Obidve možnosti sú predvolene označené.
Dust Filter Maintenance (Údržba prachového filtra)	Umožňuje povoliť alebo zakázať upozornenia systému BIOS na údržbu prachového filtra, ktorý je voliteľným doplnkom. Systém BIOS bude na základe nastaveného časového intervalu pre čistenie alebo výmenu prachového filtra zobrazovať pred spustením systému upozornenie.
	 Disabled (Zakázané, predvolené nastavenie) 15 days (15 dní) 30 days (30 dní) 60 days (60 dní) 90 days (90 dní) 120 days (120 dní) 150 days (150 dní) 180 days (180 dní)

Možnosti na obrazovke Video

Tabuľka21. Video

Možnosti	Popis
Primary Display	Umožňuje vybrať primárnu grafiku, keď je v systéme k dispozícii viac radičov.
	 Auto (Automatická) (predvolené nastavenie) Intel HD Graphics
	(j) POZNÁMKA: Ak nevyberiete možnosť Auto, zobrazí sa vstavané grafické zariadenie a bude povolený.

Security (Zabezpečenie)

Tabuľka22. Security (Zabezpečenie)

Možnosti	Popis
Strong Password	Táto možnosť umožňuje povoliť alebo zakázať silné heslá systému. Táto možnosť je v predvolenom nastavení zakázaná.
Password Configuration	Umožňuje ovládať minimálny a maximálny počet znakov povolených v hesle správcu a systémovom hesle. Počet znakov je od 4 do 32.
Password Bypass	Táto možnosť umožní obísť výzvy na zadanie systémového (zavádzacieho) hesla a hesla interného pevného disku počas reštartu systému.
	 Disabled – Vždy vyžiadať zadanie systémového hesla a hesla interného pevného disku, ak sú nastavené. Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená. Reboot Bypass (Vynechať pri reštartovaní) – Preskočí výzvu na zadanie hesla pri reštarte (teplý štart).
	() POZNÁMKA: Systém si po zapnutí vypnutého zariadenia (studený štart) vždy vyžiada zadanie systémového hesla a hesla interného pevného disku. Systém si okrem toho tiež vždy vyžiada heslá všetkých pevných diskov umiestnených v pozíciách pre moduly.
Password Change	Táto možnosť určuje, či sú povolené zmeny nastavení systémového hesla alebo hesla pevného disku, keď je nastavené heslo správcu.
	Allow Non-Admin Password Changes (Povoliť zmeny hesiel bez oprávnenia správcu) – Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
UEFI Capsule Firmware Updates	Táto možnosť určuje, či systém umožní aktualizácie systému BIOS prostredníctvom kapsulových aktualizačných balíčkov UEFI. Táto možnosť je predvolená. Vypnutím tejto možnosti sa zablokujú aktualizácie systému BIOS zo služieb, ako sú Microsoft Windows Update a Linux Vendor Firmware Service (LVFS).
TPM 2.0 Security	Umožňuje určiť, či má byť modul Trusted Platform Module (TPM – Modul dôveryhodnej platformy) viditeľný pre operačný systém.
	 TPM On (TPM zap.) (predvolené nastavenie) Clear PPI Bypass for Enable Commands (Vynechať PPI pre príkazy povolenia) PPI Bypass for Disable Commands (Vynechať PPI pre príkazy zakázania) PPI Bypass for Clear Commands (Vynechať PPI pre príkazy resetovania) Attestation Enable (Povoliť atestáciu) (predvolené nastavenie) Key Storage Enable (Povoliť ukladanie kľúčov) (predvolené nastavenie) SHA-256 (predvolené) Vvberte ktorúkoľvek z týchto možností:
	 Disabled Enabled (Povolené) – predvolené nastavenie

Tabuľka22. Security (Zabezpečenie) (pokračovanie)

Možnosti	Popis
Absolute	Toto pole umožňuje povoliť, zakázať alebo natrvalo zakázať v systéme BIOS rozhranie modulu voliteľnej služby Absolute Persistence Module od firmy Absolute Software.
	 Enabled (Povolené) – predvolené nastavenie
	Permanently Disabled
Chassis Intrusion	Toto pole riadi funkciu Vniknutie do skrinky.
	Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
	Disabled (Zakázané, predvolené nastavenie)
	 Enabled (Povolené) On-Silent
OROWI Reyboard Access	 Uisabled Enabled (Povolené) – predvolené nastavenie
	 Povoliť raz
Admin Setup Lockout	Umožňuje zabrániť používateľom vstúpiť do nastavení, ak je nastavené heslo správcu. Táto možnosť nie je štandardne nastavená.
SMM Security Mitigation	Umožňuje povoliť alebo zakázať dodatočnú ochranu UEFI prostredníctvom nástroja SMM Security Mitigation. Táto možnosť nie je štandardne nastavená.

Možnosti ponuky Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému)

Tabuľka23. Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému)

Možnosti	Popis
Secure Boot Enable	Umožňuje povoliť alebo zakázať funkciu Secure Boot.
	Secure Boot Enable
	Táto možnosť nie je v predvolenom nastavení označená.
Secure Boot Mode	Umožňuje upraviť správanie v režime bezpečného zavádzania systému a umožňuje overenie alebo vynútenie podpisov ovládačov UEFI.
	 Deployed Mode (Režim Nasadené) (predvolené nastavenie) Audit Mode (Režim kontroly)
Expert key Management	Umožňuje manipulovať s databázami kľúčov zabezpečenia iba vtedy, ak je systém v režime Custom Mode (Vlastný režim). Možnosť Enable Custom Mode (Povoliť vlastný režim) je v predvolenom nastavení zakázaná. Máte tieto možnosti:
	PK (predvolené)
	· KEK
	· db
	Ak povolíte Custom Mode (Vlastný režim) , zobrazia sa príslušné možnosti pre PK, KEK, db a dbx . Máte tieto možnosti:
	 Save to File (Uložiť do súboru) – kľúč uloží do používateľom vybraného súboru; Replace from File (Nahradiť zo súboru) – aktuálny kľúč nahradí kľúčom z používateľom definovaného súboru; Append from File (Pripojiť zo súboru) – do aktuálnej databázy pridá kľúč z používateľom definovaného súboru; Delete (Vymazať) – vymaže vybraný kľúč;

Tabuľka23. Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému) (pokračovanie)

Možnosti	Popis
	 Reset All Keys (Obnoviť všetky kľúče) – všetky kľúče sa obnovia na predvolené nastavenie; Delete All Keys (Vymazať všetky kľúče) – vymažú sa všetky kľúče.
	Image: POZNÁMKA: Ak Custom Mode (Vlastný režim) vypnete, všetky vykonané zmeny sa zrušia a kľúče sa obnovia na predvolené nastavenia.

Možnosti rozšírenia spoločnosti Intel na ochranu softvéru

Tabul'ka24. Intel Software Guard Extensions (Rozšírenia Intel Software Guard)

Možnosti	Popis
Intel SGX Enable	Toto pole umožňuje poskytnúť zabezpečené prostredie pre spúšťanie kódu/ukladanie citlivých informácií v kontexte hlavného OS.
	Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
	 Disabled (Zakázané) Enabled (Povolené) Software controlled (Riadené softvérom) – predvolené
Enclave Memory Size	Táto možnosť nastavuje hodnotu SGX Enclave Reserve Memory Size (Veľkosť pamäte vyhradenej pre enklávy rozšírenia na ochranu softvéru).
	Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
	 · 32 MB · 64 MB · 128 MB – predvolené

Performance (Výkon)

Tabuľka25. Performance (Výkon)

Možnosti	Popis
Multi Core Support	Toto pole špecifikuje, či má proces povolené jedno alebo všetky jadrá. Niektoré aplikácie majú pri používaní viacerých jadier vyšší výkon.
	 All (Všetky) – predvolené nastavenie 1 2 3
Intel SpeedStep	 Umožňuje povoliť alebo zakázať režim Intel SpeedStep procesora. Enable Intel SpeedStep (Povoliť funkciu Intel SpeedStep) Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
C-States Control	Umožňuje povoliť alebo zakázať ďalšie stavy spánku procesora. • C States (C-stavy) Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.

Tabuľka25. Performance (Výkon) (pokračovanie)

Možnosti	Popis
Intel TurboBoost	Umožňuje povoliť alebo zakázať režim Intel TurboBoost pre procesor.
	 Enable Intel TurboBoost (Povoliť technológiu Intel TurboBoost)
	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
Hyper-Thread Control	Umožňuje povoliť alebo zakázať používanie hypervlákien. • Disabled (Zakázané) • Enabled (Povolené) – predvolené nastavenie

Správa napájania

Tabuľka26. Power Management (Správa napájania)

Možnosti	Popis
AC Recovery (Obnovenie napájania)	Určuje, ako sa systém zachová po obnovení výpadku napájania. Môžete nastaviť nasledujúce možnosti pre obnovenie AC:
	 Power Off (Vypnúť) Power On (Zapnúť) Last Power State (Posledný stav napájanja)
	Predvolene je nastavená možnosť Power Off (Vypnúť) .
Enable Intel Speed Shift Technology (Povoliť technológiu Intel Speed Shift Technology)	Umožňuje povoliť alebo zakázať podporu technológie Intel Speed Shift. Predvolene je nastavená možnosť Enable Intel Speed Shift Technology (Povoliť technológiu Intel Speed Shift) .
Auto On Time	Nastavenie času automatického zapnutia počítača. Čas sa zadáva v štandardnom 12-hodinovom formáte (hod.:min.:sek.). Zmeňte čas spustenia zadaním hodnôt do polí času a výberu predpoludnia (AM) alebo popoludnia (PM). (i) POZNÁMKA: Táto funkcia nefunguje, ak vypnete počítač pomocou vypínača na rozvodke alebo prepäťovej ochrane alebo ak je nastavenie Automatické zapnutie nastavené na možnosť Zakázané.
Deep Sleep Control (Ovládacie prvky režimu hlbokého spánku)	 Umožňuje definovať ovládacie prvky, keď je povolený režim hlbokého spánku. Disabled (Zakázané, predvolené nastavenie) Enabled in S5 only (Povolené len v S5) Enabled in S4 and S5 (Povolené v S4 a S5)
Fan Control Override	Táto možnosť nie je predvolene nastavená.
USB Wake Support	Umožňuje povoliť, aby zariadenia USB mohli prebudiť počítač z pohotovostného režimu. Možnosť Enable USB Wake Support (Povoliť podporu prebudenia prostredníctvom USB) je v predvolenom nastavení označená.
Wake on LAN/WWAN	Táto možnosť umožňuje zapnutie počítača z vypnutého stavu prostredníctvom špeciálneho signálu siete LAN. Funkciu je možné použiť iba vtedy, ak je počítač pripojený k sieťovému zdroju napájania.
	 Disabled (Zakázané) – Nepovolí uvedenie počítača do činnosti prostredníctvom špeciálnych signálov na prebudenie zo siete LAN alebo bezdrôtovej siete LAN.
	 LAN alebo WLAN – Umožňuje napájanie systému prostredníctvom špeciálnych signálov siete LAN alebo bezdrôtovej siete WLAN.
	 LAN Only (Len LAN) – Umožňuje uviesť počítač do činnosti prostredníctvom špeciálnych signálov siete LAN.
	LAN with PXE Boot (LAN so sieťovým zavedením) – Systému sa odošle paket zobudenia v stave S4 alebo S5, ktorý systém okamžite zobudí a nabootuje zo siete.

Tabuľka26. Power Management (Správa napájania) (pokračovanie)

Možnosti	Popis
	 WLAN Only (Len WLAN) – Umožňuje uviesť počítač do činnosti prostredníctvom špeciálnych signálov siete WLAN.
	Táto možnosť má predvolene nastavenú hodnotu Disabled (Zakázané).
Block Sleep	Umožňuje zablokovať prechod do stavu spánku (stav S3) v prostredí operačného systému. Táto možnosť je v predvolenom nastavení zakázaná.

POST behavior (Správanie pri teste POST)

Tabuľka27. POST Behavior (Správanie pri teste POST)

Možnosti	Popis
Numlock LED	Umožňuje povoliť alebo zakázať funkciu NumLock pri spustení počítača. Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
Keyboard Errors	Umožňuje povoliť alebo zakázať hlásenie chýb klávesnice pri spustení počítača. Možnosť Enable Keyboard Error Detection (Povoliť detekciu chýb klávesnice) je v predvolenom nastavení povolená.
Fast Boot	Táto možnosť zrýchli proces spustenia systému tým, že vynechá niektoré kroky testu kompatibility:
	 Minimal (Minimálna kontrola) – Systém sa rýchle spustí, ak nebol aktualizovaný systém BIOS, nebola zmenená pamäť alebo sa nestalo, že test POST nebol pri predchádzajúcom štarte počítača dokončený.
	• Thorough (Podrobná kontrola) – Systém nevynechá žiadne kroky v procese spúšťania systému.
	 Auto (Automatická kontrola) – Umožňuje operačnému systému riadiť toto nastavenie (funguje, len ak operačný systém podporuje príznak Simple Boot Flag (Jednoduché spustenie)).
	Predvolenou hodnotou tohto nastavenia je Thorough (Podrobná kontrola).
Extend BIOS POST Time	Táto možnosť slúži na vytvorenie dodatočného oneskorenia pred spustením systému.
	O sekúnd (predvolené nastavenie)
	• 5 sekúnd
	· 10 sekúnd
Full Screen Logo	Táto možnosť zobrazí logo na celú obrazovku, ak sa rozlíšenie vášho obrázka zhoduje s rozlíšením obrazovky. Možnosť Enable Full Screen Logo (Povoliť logo na celú obrazovku) nie je v predvolenom nastavení označená.
Warnings and Errors	Táto možnosť umožňuje pozastavenie procesu spúšťania systému, ak sa zistia chyby a výstrahy. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
	 Prompt on Warnings and Errors (Vyzvať pri upozorneniach a chybách) (predvolené) Preisť na upozornenia
	Continue on Warnings and Errors (Pokračovať v zobrazovaní výstrah a chýb)

Spravovateľnosť

Tabuľka28. Spravovateľnosť

Možnosti	Popis
Poskytovanie rozhrania USB	Táto možnosť nie je v predvolenom nastavení označená.
MEBx Hotkey	Táto možnosť je predvolená.

Virtualization Support (Podpora technológie Virtualization)

Tabul'ka29. Virtualization Support (Podpora technológie Virtualization)

Možnosti	Popis
Virtualization	Táto možnosť určuje, či môže aplikácia Virtual Machine Monitor (VMM) používať prídavné funkcie hardvéru, ktoré ponúkajú technológie Intel Virtualization.
	 Enable Intel Virtualization Technology (Povoliť technológiu Intel Virtualization Technology)
	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
VT for Direct I/O	Povoľuje alebo zakazuje aplikácii Virtual Machine Monitor (VMM) využívať dodatočné hardvérové možnosti, ktoré poskytuje technológia Intel Virtualization pre priamy vstup a výstup.
	· Enable VT for Direct I/O (Povoliť technológiu VT pre priamy vstup a výstup)
	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.

Možnosti ponuky Wireless (Bezdrôtová komunikácia)

Tabuľka30. Wireless (Bezdrôtové pripojenie)

Možnosti	Popis
Wireless Device Enable	Umožňuje povoliť alebo zakázať interné bezdrôtové zariadenia.
	Máte tieto možnosti:
	· WLAN/WiGig
	· Bluetooth
	Všetky možnosti sú predvolene povolené.

Maintenance (Údržba)

Tabuľka31. Maintenance (Údržba)

Možnosti	Popis
Service Tag	Zobrazí servisný štítok počítača.
Asset Tag	Umožňuje vytvoriť inventárny štítok systému, ak ešte nebol nastavený.
	Táto možnosť nie je štandardne nastavená.
SERR Messages	Riadi mechanizmus hlásení SERR. Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená. Niektoré grafické karty vyžadujú, aby bol mechanizmus hlásení SERR zakázaný.
BIOS Downgrade	Umožní vám aktualizovať predchádzajúce revízie firmvéru systému.
	 Allow BIOS Downgrade (Povoliť návrat na staršiu verziu)
	Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.
Bios Recovery (Obnovenie systému BIOS)	BIOS Recovery from Hard Drive (Obnovenie systému BIOS z pevného disku) – táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená. Umožňuje obnovenie systému z niektorých chybných stavov systému BIOS pomocou súboru obnovenia na pevnom disku alebo na externom kľúči USB.
	BIOS Auto-Recovery (Automatické obnovenie systému BIOS) – umožňuje vám automaticky obnoviť systém BIOS.

Tabuľka31. Maintenance (Údržba) (pokračovanie)

Možnosti	Popis
First Power On Date (Dátum	Umožňuje nastaviť Ownership Date (Dátum nadobudnutia vlastníctva) Možnosť Set Ownership Date
prvého zapnutia)	(Nastaviť dátum nadobudnutia vlastníctva) nie je v predvolenom nastavení označená.

System logs (Systémové záznamy)

Tabuľka32. System Logs (Systémové záznamy)

Možnosti	Popis
BIOS events	Môžete zobraziť a vymazať udalosti POST programu System Setup (BIOS).

Rozšírená konfigurácia

Tabuľka33. Rozšírená konfigurácia

Možnosti	Popis	
ASPM	Umožňuje nastaviť úroveň ASPM.	
	 Auto (default) (Automatická) (predvolené nastavenie) – medzi zariadením a rozbočovačom rozhrania PCle prebehne tzv. "handshake", aby sa stanovil najvhodnejší režim ASPM, ktorý zariadenie podporuje Disabled (Zakázaná) – správa napájania ASPM je po celý čas vypnutá L1 Only (Iba L1) – správa napájania ASPM je nastavená tak, aby používala iba režim L1 	

Aktualizácia systému BIOS v systéme Windows

Ak vymieňate systémovú dosku alebo je k dispozícii aktualizácia, odporúčame vám aktualizovať systém BIOS (System Setup).

- POZNÁMKA: Ak je zapnutá funkcia BitLocker, pred aktualizovaním systému BIOS ju musíte vypnúť a po dokončení aktualizácie znova zapnúť.
- 1. Reštartujte počítač.
- 2. Choďte na stránku Dell.com/support.
 - Zadajte Service Tag (Servisný štítok) alebo Express Service Code (Kód expresného servisu) a kliknite na tlačidlo Submit (Odoslať).
 - · Kliknite na položku Rozpoznať môj počítač a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 3. Ak sa vám nepodarí rozpoznať počítač alebo nájsť servisný štítok, kliknite na možnosť Prezrite si všetky produkty.
- 4. Zo zoznamu vyberte kategóriu Produkty.

i) POZNÁMKA: Vyberte príslušnú kategóriu, aby ste sa dostali na stránku produktu

- 5. Vyberte model svojho počítača a objaví sa stránka Product Support (Podpora produktu) vášho počítača.
- 6. Kliknite na položky Získať ovládače a Ovládače a súbory na stiahnutie.

Otvorí sa sekcia Ovládače a súbory na stiahnutie.

- 7. Kliknite na položku Nájdem to sám.
- 8. Kliknite na položku BIOS, čím zobrazíte verzie systému BIOS.
- 9. Nájdite najnovší súbor systému BIOS a kliknite na tlačidlo Prevziať.
- V okne Please select your download method below (Vyberte spôsob preberania nižšie) vyberte želaný spôsob preberania a kliknite na tlačidlo Download File (Prevziať súbor).
 Zobrazuje sa okno File Download (Stiahnutie súboru).
- 11. Kliknutím na možnosť Save (Uložiť) uložte súbor do svojho počítača.
- 12. Kliknutím na možnosť Run (Spustiť) nainštalujte aktualizované nastavenia do svojho počítača.
 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia systému BIOS na systémoch s povoleným nástrojom BitLocker

VAROVANIE: Ak pred aktualizáciou systému nevypnete nástroj BitLocker, systém nebude schopný po najbližšom reštartovaní rozpoznať kľúč nástroja BitLocker. Potom sa zobrazí výzva na zadanie kľúča, ak chcete pokračovať, pričom systém bude požadovať zadanie kľúča po každom reštartovaní. V prípade, že kľúč stratíte, môžete prísť o svoje údaje alebo budete musieť preinštalovať operačný systém. Ďalšie informácie na túto tému nájdete v článku databázy poznatkov: https://www.dell.com/support/article/sln153694

Aktualizácia systému BIOS s použitím flash disku USB

Ak sa systém nemôže načítať do systému Windows, ale naďalej je potrebné aktualizovať systém BIOS, prevezmite si súbor BIOS pomocou iného systému a uložte ho na spustiteľný flash disk USB.

i POZNÁMKA: Budete musieť použiť spustiteľný flash disk USB. Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcom článku: https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196/

- 1. Prevezmite súbor .EXE s aktualizáciou systému BIOS do iného systému.
- 2. Skopírujte súbor, napríklad O9010A12.EXE, na spustiteľný flash disk USB.
- 3. Vložte flash disk USB do systému, ktorý si vyžaduje aktualizáciu systému BIOS.
- 4. Reštartujte systém a keď sa zobrazí logo Dell Splash na zobrazenie ponuky jednorazového zavedenia, stlačte tlačidlo F12.
- 5. Pomocou šípok vyberte možnosť USB Storage Device (Úložné zariadenie USB) a kliknite na položku Return.
- 6. Systém sa zavedie do Diag C:\> prompt.
- 7. Spustite súbor tak, že napíšete celý názov súboru O9010A12.exe a stlačte tlačidlo Return.
- 8. Pomôcka BIOS Update Utility sa zavedie podľa pokynov na obrazovke.

BIOS Update Utility This utility will update the system BIOS and firmware. During the update procedure, your system will restart. Do not interrupt this procedure once it begins. Do not disconnect the AC power source (if you are updating a mobile computer, connect the AC power adapter). Interruption of the BIOS/firmware update procedure will likely render your system unusable. Do you wish to continue (y/n)? y Copyright 2009-2011 Dell Inc. All Bights Reserved.

Obrázok 1. Obrazovka aktualizácie DOS BIOS

Aktualizácia systému Dell BIOS v prostrediach Linux a Ubuntu

Ak chcete aktualizovať systém BIOS v linuxovom prostredí, ako napríklad Ubuntu, pozrite si článok podpory https://www.dell.com/ support/article/us/en/19/sln171755/.

Aktualizácia systému BIOS z ponuky F12 jednorazového zavedenia systému

Aktualizácia systému BIOS pomocou .exe súboru aktualizácie BIOS skopírovaným na kľúč USB so systémom FAT32 a zavedenie systému pomocou klávesovej skratky F12 z ponuky jednorazového zavedenia systému.

Aktualizácia systému BIOS

Aktualizáciu systému BIOS môžete spustiť zo systému Windows pomocou zavádzateľného kľúča USB alebo môžete použiť klávesovú skratku F12 ponuky jednorazového zavedenia systému.

Väčšina systémov Dell zostavených po roku 2012 má túto možnosť. Skratkou F12 jednorazového zavedenia systému môžete overiť, či máte medzi možnosťami zavedenia systému aj položku BIOS FLASH UPDATE (aktualizácia flash systému BIOS). Ak sa tam táto možnosť nachádza, potom váš systém BIOS podporuje túto možnosť svojej aktualizácie flash.

POZNÁMKA: Túto funkciu môžu použiť iba systémy s možnosťou aktualizácie flash systému pomocou ponuky jednorazového zavedenia systému prostredníctvom klávesovej skratky F12.

Aktualizácia z ponuky jednorazového zavedenia systému

Ak chcete aktualizovať systém BIOS pomocou klávesovej skratky F12 pre jednorazové zavedenie systému, budete potrebovať:

- Kľúč USB naformátovaný v súborovom systéme FAT32 (kľúč nemusí byť zavádzateľný)
- Súbor spustiteľný v systéme BIOS, ktorý ste prevzali z lokality podpory spoločnosti Dell a skopírovali do koreňového adresára kľúča USB
- Napájací adaptér pripojený k systému
- · Funkčná batéria systému na aktualizáciu systému BIOS

Ak chcete vykonať aktualizáciu flash systému BIOS z ponuky F12, postupujte takto:

VAROVANIE: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte systém. Vypnutie systému môže spôsobiť zlyhanie jeho zavedenia.

- 1. Vo vypnutom stave vložte do portu USB systému kľúč USB, na ktorý ste skopírovali aktualizáciu flash.
- 2. Zapnite systém a stlačením klávesu F12 otvorte ponuku jednorazového zavedenia systému. Myšou alebo klávesami šípok označte možnosť Aktualizácia systému BIOS a stlačte tlačidlo **Enter**.



3. Otvorí sa ponuka aktualizácie flash systému Bios. Potom kliknite na položku Flash from file (Aktualizovať zo súboru flash).

Flash BIO	S	? ×
System BIOS Information		
System:	OptiPlex 5055 Ryzen APU	
Revision:	110	
Vendor:	Del	
Flash from file		
BIOS update file:	<none selected=""></none>	
System:	<none selected=""></none>	
Revision:	«None selected»	
Vendor:	<none selected=""></none>	
Options:		
Cancel Update		

4. Vyberte externé zariadenie USB

File Explorer		
NTFS, (PciRoot(0x0)/Pci T,E647EB30-025,	(0x1.0x2)/Pci(0x0.0x1)/Sata(0x0.0x0.0x0)/HI 2-4256-800F-26D665F61218,0x800,0xF980	D(1.GF 20)}
NO VOLUME LAB PciRoot(0x0)/Pci T,68AD4809-79E	IEL. ((0x1,0x2)/Pci(0x0,0x1)/Sata(0x0,0x0,0x0)/Hf A-4733-A5F5-DA6F77061151,0xFA000,0x32	D(2.GF
NTFS, [PciRoot(0x0)/Pci T.97D56558-C16 1800)]	(0x1.0x2)/Pci(0x0.0x1)/Sata(0x0.0x0.0x0.0x0)/HI A-40CC-9498-0F3E222CE2E5.0x134000.0	D(4,G) x3A25
ADATA UFD. (PciRoot(0x0)/Pci x04DD5721,0x3F	(0x1.0x2)/Pci(0x0.0x0)/USB(0x8.0x0)/HD(1.M .0x0/B7C1)	ABR.0
Load File IPriRoot(0x0)/Pri	ແດ້ຈາ ດັ່ຈວາ/ຂອງແລະດີ ດັ່ຈວາ/ຂອງແດງດີ ດັ່ຈດາ/ຂອງແດງດ	(1×(1)/
Submit Exit		
1.11		

5. Po označení súboru kliknite dvakrát na cieľový súbor flash a stlačte tlačidlo odoslania.

ile Explorer		
KonaRV_110.exe		
KonaRV_12GB_available_me	emory.jpg	
KonaRV_8GB_available_mer	mory.jpg	
RU32.efi		
RU.efi		
DASH Auto Run_RR_M.7z		
7z920-x64.7z		
DellSbPei.c		
KonaRV_110.exe		
KonaRV_1.1.0.exe		

6. Kliknutím na položku Update BIOS (Aktualizovať systém BIOS) sa systém reštartuje, aby inštaloval systém BIOS.

Flash BIOS		s ×
System BIOS Information		
System:	OptiPiex 5055 Ryzen APU	
Revision:	110	
Vendor:	Dell	
Flash from file		
BIOS update file:	\KonaRV_110.exe	Charles and
System:	OptiPlex 5055 Ryzen APU	
Revision:	110	
Vendor:	Dell Inc.	
Options:		
Update BKOS!		
Cancel Update		

7. Po dokončení sa systém reštartuje a aktualizácia systému BIOS bude hotová.

Systémové heslo a heslo pre nastavenie

Tabuľka34. Systémové heslo a heslo pre nastavenie

Typ hesla	Popis
Systémové heslo	Heslo, ktoré musíte zadať pre prihlásenie sa do systému.
Heslo pre nastavenie	Heslo, ktoré musíte zadať pre vstup a zmeny nastavení systému BIOS vášho počítača.

Môžete vytvoriť systémové heslo a heslo pre nastavenie pre zabezpečenie vášho počítača.

🔨 VAROVANIE: Funkcie hesla poskytujú základnú úroveň zabezpečenia údajov vo vašom počítači.

VAROVANIE: Ak váš počítač nie je uzamknutý a nie je pod dohľadom, ktokoľvek môže získať prístup k údajom uloženým v ňom.

(i) POZNÁMKA: Funkcia systémového hesla a hesla pre nastavenie je vypnutá.

Nastavenie hesla pre nastavenie

Nové systémové heslo alebo heslo správcu môžete vytvoriť len vtedy, ak je stav hesla nastavený na hodnotu Not Set (Nenastavené).

Ak chcete spustiť nástroj na nastavenie systému, stlačte kláves F2 ihneď po zapnutí alebo reštartovaní systému.

1. Na obrazovke System BIOS (Systém BIOS) alebo System Setup (Nastavenie systému) vyberte Security (Zabezpečenie) a stlačte kláves Enter.

Zobrazí sa obrazovka Security (Zabezpečenie).

- Vyberte položku System Password (Systémové heslo) a do poľa Enter the new password (Zadať nové heslo) zadajte heslo.
 Pri priraďovaní systémového hesla dodržujte nasledujúce pravidlá:
 - Heslo môže obsahovať maximálne 32 znakov.
 - Heslo môže obsahovať čísla 0 9.
 - · Platné sú len malé písmená, veľké písmená nie sú povolené.
 - Iba nasledujúce špeciálne znaky sú povolené: medzera, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Do poľa Confirm new password (Potvrdiť nové heslo) zadajte systémové heslo, ktoré ste zadali predtým a kliknite na tlačidlo OK.
- 4. Stlačte Esc, správa vás upozorní, aby ste uložili zmeny.
- 5. Stlačením klávesu Y uložte zmeny. Počítač sa reštartuje.

Vymazanie alebo zmena existujúceho hesla systémového nastavenia

Pred pokusom o vymazanie alebo zmenu existujúceho systémového hesla a/alebo hesla pre nastavenie sa v programe Nastavenie systému uistite, že pri položke **Password Status (Stav hesla)** je vybratá možnosť Unlocked (Odomknuté). Ak je pri položke **Password Status (Stav hesla)** vybratá možnosť Locked (Zamknuté), nie je možné vymazať ani zmeniť existujúce systémové heslo alebo heslo pre nastavenie.

Ak chcete spustiť nástroj System Setup, stlačte kláves F2 ihneď po zapnutí alebo reštartovaní systému.

- Na obrazovke System BIOS (Systém BIOS) alebo System Setup (Nastavenie systému) vyberte System Security (Zabezpečenie systému) a stlačte kláves Enter.
 - Zobrazí sa obrazovka System Security (Zabezpečenie systému).
- Na obrazovke System Security (Zabezpečenie systému) skontrolujte, či je Password Status (Stav hesla) nastavené na Unlocked (Odomknuté).
- 3. Zvoľte System Password (Systémové heslo), zmeňte alebo vymažte systémové heslo a stlačte kláves Enter alebo Tab.
- 4. Zvoľte Setup Password (Heslo pre nastavenie), zmeňte alebo vymažte heslo pre nastavenie a stlačte kláves Enter alebo Tab.
 - i POZNÁMKA: Ak zmeníte systémové heslo a/alebo heslo pre nastavenia, po zobrazení výzvy ho opätovne zadajte. Ak vymažete systémové heslo a/alebo heslo pre nastavenia, po zobrazení výzvy potvrďte svoje rozhodnutie.
- 5. Stlačte Esc, správa vás upozorní, aby ste uložili zmeny.
- Stlačením tlačidla Y uložte zmeny a ukončite program System Setup. Počítač sa reštartuje.



Táto kapitola uvádza podporované operačné systémy spolu s pokynmi na inštaláciu ovládačov. **Témy:**

Stiahnutie ovládačov systému

Stiahnutie ovládačov systému

- 1. Zapnite .
- 2. Choďte na stránku Dell.com/support.
- 3. Kliknite na možnosť Podpora produktu, zadajte servisný štítok a kliknite na možnosť Odoslať.

i POZNÁMKA: Ak nemáte servisný štítok, použite funkciu autodetekcie alebo vyhľadajte model manuálne.

- 4. Kliknite na prepojenie Drivers and Downloads (Ovládače a stiahnuteľné súbory).
- 5. Zvoľte operačný systém, ktorý je nainštalovaný v.
- 6. Prechádzajte dole po stránke a vyberte ovládač, ktorý chcete nainštalovať.
- 7. Kliknutím na prepojenie Stiahnuť súbor stiahnite požadovaný ovládač pre .
- 8. Po dokončení preberania prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili súbor s ovládačom.
- 9. Dvakrát kliknite na ikonu súboru s ovládačom a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ovládače systémových zariadení

Skontrolujte, či sú už v systéme nainštalované ovládače systémového zariadenia.

Ovládač sériového vstupno-výstupného rozhrania

Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované ovládače dotykového panela, klávesnice a infračervenej kamery.





HID-compliant mouse

Obrázok 2. Ovládač sériového vstupno-výstupného rozhrania

Ovládače zabezpečenia

Skontrolujte, či sú už v systéme nainštalované ovládače zabezpečenia.

Security devices
 Trusted Platform Module 2.0

Ovládače portov USB

Skontrolujte, či sú už v počítači nainštalované ovládače portov USB.

Universal Serial Bus controllers

- Intel(R) USB 3.1 eXtensible Host Controller 1.10 (Microsoft)
- USB Root Hub (USB 3.0)

Ovládače sieťového adaptéra

Skontrolujte, či sú už v systéme nainštalované ovládače sieťového adaptéra.

Zvukové zariadenia Realtek

Skontrolujte, či sú už v počítači nainštalované zvukové ovládače.

Sound, video and game controllers

- 👖 Intel(R) Display Audio
- 🐐 Realtek Audio

Radič pamäťových zariadení

Skontrolujte, či sú už v systéme nainštalované ovládače radiča pamäťových zariadení.

Získanie pomoci

6

Témy:

Kontaktovanie spoločnosti Dell

Kontaktovanie spoločnosti Dell

i POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.

Spoločnosť Dell ponúka niekoľko možností podpory a servisu on-line a telefonicky. Dostupnosť sa však líši v závislosti od danej krajiny a produktu a niektoré služby nemusia byť vo vašej oblasti dostupné. Kontaktovanie spoločnosti Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom:

- 1. Choď te na stránku Dell.com/support.
- 2. Vyberte kategóriu podpory.
- Overte vašu krajinu alebo región v rozbaľovacej ponuke Choose a Country/Region (Vybrať krajinu/región) v spodnej časti stránky.
- 4. V závislosti od konkrétnej potreby vyberte prepojenie na vhodnú službu alebo technickú podporu.