Dell OptiPlex 3070 소형 폼 팩터 설치 및 사양



규정 모델: D11S 규정 유형: D11S004 7월 2020년 개정 A01

참고, 주의 및 경고

() 노트: 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

△ 주의: 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

⚠️ 경고: 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

◎ 2018-2019 Dell Inc. 또는 자회사. 저작권 본사 소유. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 각 소유자의 상표일 수 있습니다.



장 1: 컴퓨터 설정	5
	_
장 2: 새시	/
선면 모습	
소형 폼 팩터 컴퓨터 모습	
장 3: 시스템:사양	9
집셋	9
프로세서	9
메모리	
이텤 옴테인 메모리	12
스토리지	
·····································	
그래픽 및 비디오 커트롤러	14
통신 - 내장형	14
통신 - 무선	14
이부 포트 및 커넥터	15
의 수 포프 옷 한 구구 1	
우영 체제	
전원 공근 장치	
이과 사양	
고정 및 화경 주수	
장 4: BIOS 설정	19
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요	19
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴 시스템 설치 옵션	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴 시스템 설치 옵션 일반 옵션	19
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴 시스템 설치 옵션 일반 옵션 시스템 정보.	19
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴 시스템 설치 옵션 일반 옵션 시스템 정보 비디오 화면 옵션	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴 신스템 설치 옵션 일반 옵션 시스템 정보 비디오 화면 옵션 보안	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴 시스템 설치 옵션 일반 옵션 비디오 화면 옵션 보안	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탄박 키 원타임 부팅 메뉴 시스템 설치 옵션 일반 옵션 시스템 정보 비디오 화면 옵션 보안	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탄색 키 원타임 부팅 메뉴 신스템 설치 옵션 일반 옵션 시스템 정보 비디오 화면 옵션 보안	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴 시스템 설치 옵션 일반 옵션 비디오 화면 옵션 보안 보안 부팅 옵션	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탄색 키 원타임 부팅 메뉴 시스템 설치 옵션 일반 옵션 시스템 정보 비디오 화면 옵션	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탄색 키 원타임 부팅 메뉴 신스템 설치 옵션 일반 옵션 시스템 정보 비디오 화면 옵션 보안 보안 부팅 옵션 인텔 소프트웨어 가드 확장 옵션	
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴 신스템 설치 옵션 일반 옵션 시스템 정보 비디오 화면 옵션 보안 부팅 옵션 보안 부팅 옵션 전원 관리 POST 동작	19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 24 25 26
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요. BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴 시스템 설치 옵션 일반 옵션 시스템 정보. 비디오 화면 옵션 보안 보안 부팅 옵션 인텔 소프트웨어 가드 확장 옵션 전원 관리 POST 동작 관리 기능 가상화 지원 무서 옵셔	19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 26 26 26 27 26 26 27 26 27 27 26 27
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴 시스템 설치 옵션 일반 옵션 시스템 정보 비디오 화면 옵션 보안 보안 부팅 옵션 인텔 소프트웨어 가드 확장 옵션 성능 전원 관리 POST 동작 관리 기능 가상화 지원. 무선 옵션 유지관리	19 19 19 19 19 20 21 22 22 22 22 22 22 23 24 24 24 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요. BIOS 설정 프로그램 시작하기. 탐색 키 원타임 부팅 메뉴. 시스템 설치 옵션. 일반 옵션. 시스템 정보 비디오 화면 옵션. 보안. 보안 부팅 옵션. 인텔 소프트웨어 가드 확장 옵션. 정능. 전원 관리. POST 동작. 관리 기능. 가상화 지원. 무선 옵션. 유지관리. 시스템 로그	19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27
장 4: BIOS 설정 BIOS 개요 BIOS 설정 프로그램 시작하기 탐색 키 원타임 부팅 메뉴 시스템 설치 옵션 일반 옵션 시스템 정보 비디오 화면 옵션 보안 부팅 옵션 보안 부팅 옵션 인텔 소프트웨어 가드 확장 옵션 정능 전원 관리 POST 동작. 관리 기능 가상화 지원. 무선 옵션. 유지관리 시스템 로그 고급 구성	19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 26 26 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28

	BIOS 입네이트	
	Windows에서 BIOS 업데이트	
	Linux 및 Ubuntu에서 BIOS 업데이트	28
	Windows에서 USB 드라이브를 사용하여 BIOS 업데이트	
	F12 원타임 부팅 메뉴에서 BIOS 업데이트	29
	시스테미서저아ㅎ	20 20
	시그럼 곳 걸려 담오	29
	시스템 실상 암오 알당	
	기손 시스템 설성 암호 삭세 또는 변경	
	BIOS(시스템 설정) 및 시스템 암호 지우기	
장	5: 소프트웨어	
	드라이버 다우로드	
	시스템 장치 드라이버	
	직렬 (○ 드라이버	.31
	부양 드카이버	31
	또는 프릭 키릭	z0
	USD 프릭아믹	
	네트워크 어댑더 느다이머	
	Realtek 오니오	32
	저장소 컨트롤러	
장	6. 도움맠 보기	33
0	이 프라트 프 :	



1

- 1. 키보드와 마우스를 연결합니다.
- 2. 케이블을 사용하여 네트워크에 연결하거나 무선 네트워크에 연결합니다.
- 3. 디스플레이를 연결합니다.

[] 노트: 개별형 그래픽 카드가 함께 제공되는 컴퓨터를 주문한 경우, 컴퓨터 후면 패널에 있는 HDMI 및 디스플레이 포트가 닫혀 있습니다. 디스플레이를 개별형 그래픽 카드에 연결합니다.

- 4. 전원 케이블을 연결합니다.
- 5. 전원 버튼을 누릅니다.
- 6. 화면에 나타나는 지시에 따라 Windows 설치를 완료합니다.
 - a. 네트워크에 연결합니다.

Lat's got connected	
Let's del comected	
Pick a network and go online to finish setting up this device.	
Connections	
Connected	
Wi-Fi	
\$ (a)	
la management and	
°a constant	
(i	
Skip this step	
G	

b. Microsoft 계정으로 로그인하거나 신규 계정을 생성합니다.

Your Microsoft account o	none a world of bonofite	Loam more	
1 🛆 🕼 🕄 💷		c ceann niore	
Email or phone			
Password			
orgot my password			
Vo account? Create one!			
Microsoft privacy stateme	int		

7. Dell 앱을 찾습니다.

표 1. Dell	앱을 찾습	허나다
-----------	-------	-----

컴퓨터 등록
Dell 도움말 및 지원

표 1. Dell 앱을 찾습니다 (계속)





이 장에서는 다각도에서 본 섀시 모습과 포트 및 커넥터를 보여주며 Fn 핫 키 조합에 대해서도 설명합니다. **주제:**

- 전면 모습
- 소형 폼 팩터 컴퓨터 모습





- 1. 옵티컬 드라이브(옵션)
- 2. 전원 버튼 및 전원 표시등/진단 LED
- 3. 하드 드라이브 작동 표시등
- 4. 메모리 카드 리더(옵션)
- 5. 헤드셋/범용 오디오 잭 포트(3.5mm 헤드폰/마이크 콤보 포트)
- 6. USB 2.0 포트(2개)
- **7.** USB 3.1 Gen 1 포트(2개)

소형 폼 팩터 컴퓨터 모습

후면 모습



- 1. 라인 출력 포트
- 2. 직렬 포트(옵션)
- **3.** DP/HDMI2.0b/VGA 포트(옵션)
- **4.** HDMI 포트
- 5. DisplayPort
- 6. 서비스 태그
- 7. USB 3.1 Gen 1 포트(2)
- 8. 2개의 USB 2.0 포트(스마트 전원 켜기 지원)
- 9. 네트워크 포트
- 10. 확장 카드 슬롯(2개)
- 11. 전원 커넥터 포트
- 12. 전원 공급 장치 진단 표시등
- 13. 외부 안테나 커넥터
- 14. 켄싱톤(Kensington) 보안 케이블 슬롯
- 15. 자물쇠 고리

3



노트: 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 다음은 현지 법률에 따라 컴퓨터와 함께 제공되어야 하는 사양입니다. 컴퓨터 구성 에 대한 자세한 정보를 보려면 Windows 운영 체제에서 도움말 및 지원으로 이동한 후 컴퓨터에 대한 정보를 보는 옵션을 선택하 십시오.

주제:

- 칩셋
- 메모리
- 인텔 옵테인 메모리
- 스토리지
- 오디오 및 스피커
- 그래픽 및 비디오 컨트롤러
- 통신 내장형
- 통신 무선
- 외부 포트 및 커넥터
- 시스템 보드 커넥터
- 운영 체제
- 전원 공급 장치
- 외관 사양
- 규정 및 환경 준수

칩셋

표 2. 칩셋

	타워/소형 폼 팩터/Micro
칩셋	H370
칩셋의 비휘발성 메모리	
BIOS 구성 SPI (Serial Peripheral Interface)	칩셋의 SPI_FLASH에 있는 256Mbit(32MB)
TPM(Trusted Platform Module) 2.0 보안 디바이스 (독립 TPM 활성화)	칩셋의 TPM 2.0에 있는 24KB
펌웨어 TPM(독립 TPM 비활성화)	PTT(Platform Trust Technology) 기능은 기본값으로 OS에 표시.
NIC EEPROM	LOM e-fuse에 포함된 LOM 구성 - 전용 LOM EEPROM 없음

프로세서

노트: GSP(Global Standard Products)는 전 세계적으로 가용성과 동기화된 이전이 관리되는 Dell 관계 제품의 하위 세트입니다. 이는 동일한 플랫폼을 전 세계적으로 구매할 수 있는지 확인합니다. 이를 통해 고객은 전 세계적으로 관리되는 구성의 수를 줄여 비용을 낮출 수 있습니다. 또한 기업이 전 세계적으로 특정 제품 구성을 고정하여 글로벌 IT 표준을 구축할 수 있습니다.

DG(Device Guard) 및 CG(Credential Guard)는 현재 Windows 10 Enterprise에서만 사용할 수 있는 새 보안 기능입니다.

Device Guard는 엔터프라이즈 관련 하드웨어 및 소프트웨어 보안 기능의 조합으로, 함께 구성할 경우 신뢰할 수 있는 애플리케이션만 수행할 수 있도록 디바이스를 잠급니다. 신뢰할 수 있는 애플리케이션이 아닌 경우 실행할 수 없습니다.

Credential Guard는 권한이 있는 시스템 소프트웨어만 액세스할 수 있도록 가상화 기반 보안을 사용하여 암호(자격 증명)를 격리합니 다. 암호에 대한 무단 액세스는 자격 증명 절도 공격으로 이어질 수 있습니다. Credential Guard는 NTLM 암호 해시 및 Kerberos 허용 티켓을 보호하여 이러한 공격을 방지합니다.

() 노트: 프로세서 번호는 성능의 측정이 아닙니다. 프로세서 가용성은 변경될 수 있으며 지역/국가에 따라 다를 수 있습니다.

표 3. 프로세서

인텔 코어 프로세서 9세대 코어 CPU(오프라 인으로만 제공됨)	타워/소형 폼 팩터	Micro	GSP	DG/CG Ready
인텔® 셀러론 G4930(2코어/2MB/2T/ 3.2GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	×			x
인텔® 셀러론 G4930T(2코어/2MB/2T/ 3.0GHz/35W), Windows 10/Linux 지원		x		x
인텔® Pentium G5420(2코어/4MB/4T/ 3.8GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	×			x
인텔® Pentium G5420T(2코어/4MB/4T/ 3.2GHz/35W), Windows 10/Linux 지원		x		
인텔® Pentium G5600(2코어/4MB/4T/ 3.9GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	×			x
인텔® Pentium G5600T(2코어/4MB/4T/ 3.3GHz/35W), Windows 10/Linux 지원		x		x
인텔® 코어™ i3-9100(4코어/6MB/4T/ 3.6GHz~4.2GHz/65W), Windows 10/Linux 지 원	×			x
인텔® 코어™ i3-9100T(4코어/6MB/4T/ 3.1GHz~3.7GHz/35W), Windows 10/Linux 지원		x		x
인텔® 코어™ i3-9300(4코어/8MB/4T/ 3.7GHz~4.3GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	×			x
인텔® 코어™ i3-9300T(4코어/8MB/4T/ 3.2GHz~3.8GHz/35W), Windows 10/Linux 지원		x		x
인텔® 코어™ i5-9400(6코어/9MB/6T/ 2.9GHz~4.1GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	×		x	x
인텔® 코어™ i5-9400T(6코어/9MB/6T/ 1.8GHz~3.4GHz/35W), Windows 10/Linux 지원		x	x	x
인텔® 코어™ i5-9500(6코어/9MB/6T/ 3.0GHz~4.4GHz/65W), Windows 10/Linux 지 원	×		x	x
인텔® 코어™ i5-9500T(6코어/9MB/6T/ 2.2GHz~3.7GHz/35W), Windows 10/Linux 지원		x	x	x
인텔® 코어™ i7-9700(8코어/12MB/8T/ 3.0GHz~4.7GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	×			x
인텔® 코어™ i7-9700T(8코어/12MB/8T/ 2.0GHz~4.3GHz/35W), Windows 10/Linux 지 원		x		x

표 4. 프로세서

인텔 코어 프로세서 8세대 코어 CPU(오프라인으로만 제공 됨)	타워	소형 폼 팩 터	Micro	GSP	DG/CG Ready
인텔 코어 i7-8700(6코어/12MB/12T/최대 4.6GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	ଜା	예	아니요	GSP	예
인텔 코어 i5-8500(6코어/9 MB/6T/최대 4.1 GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	예	예	아니요	GSP	예
인텔 코어 i5-8400(6코어/9 MB/6T/최대 4.0 GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	예	예	아니요	GSP	예
인텔 코어 i3-8300(4코어/8 MB/4T/3.7 GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	예	예	아니요		예
인텔 코어 i3-8100(4코어/6MB/4T/3.6GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	예	예	아니요		예
인텔 Pentium 골드 G5500(2코어/4MB/4T/3.8GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	예	예	아니요		예
인텔 Pentium 골드 G5400(2코어/4MB/4T/3.7GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	예	예	아니요		예
인텔 셀러론 G4900(2코어/2MB/2T/최대 3.1GHz/65W), Windows 10/Linux 지원	예	예	아니요		예
인텔 코어 i7-8700T(6코어/12MB/12T/최대 4.0GHz/35W), Windows 10/Linux 지원	아니요	아니요	ଜା	GSP	예
인텔 코어 i5-8500T(6코어/9 MB/6T/최대 3.5 GHz/35W), Windows 10/Linux 지원	아니요	아니요	ଜା	GSP	예
인텔 코어 i5-8400T(6코어/9 MB/6T/최대 3.3 GHz/35W), Windows 10/Linux 지원	아니요	아니요	ଜା	GSP	예
인텔 코어 i3-8300T(4코어/8 MB/4T/3.2GHz/35W), Windows 10/Linux 지원	아니요	아니요	ଜା		예
인텔 코어 i3-8100T(4코어/6 MB/4T/3.1 GHz/35W), Windows 10/Linux 지원	아니요	아니요	ଜା		예
인텔 Pentium 골드 G5500T(2코어/4MB/4T/3.2 GHz/35 W), Windows 10/Linux 지원	아니요	아니요	ଜା		
인텔 Pentium 골드 G5400T(2코어/4MB/4T/3.1 GHz/35 W), Windows 10/Linux 지원	아니요	아니요	ଜା		
인텔 셀러론 G4900T(2코어/2MB/2T/2.9GHz/35W), Windows 10/Linux 지원	아니요	아니요	ଜା		

메모리

노트: 메모리 모듈은 일치하는 메모리 크기, 속도 및 기술로 짝을 지어 설치해야 합니다. 메모리 모듈이 일치하는 짝으로 설치되지 않으면 컴퓨터가 작동은 하지만 성능이 다소 저하됩니다. 64비트 운영 체제는 전체 메모리 범위를 사용할 수 있습니다.

표 5. 메모리

	타워	소형 폼 팩터	Micro
유형: DDR4 DRAM 비ECC 메모리	i5 및 i7 프로세서에서 2666MHz(셀러론, 펜티엄 및 i3 프로세서에서 2400MHz로 작 동)		
DIMM 슬롯	2	2	2개의 SODIMM
DIMM 용량	최대 16GB	최대 16GB	최대 16GB

표 5. 메모리 (계속)

	타워	소형 폼 팩터	Micro
최소 메모리	4GB	4GB	4GB
최대 시스템 메모리	32GB	32GB	32GB
DIMM/채널	2	2	1
UDIMM 지원	0	0	×
메모리 구성:			
32GB DDR4, 2666MHz(2개의 16GB)	0	0	0
16GB DDR4, 2666MHz(1개의 16GB)	0	0	0
16GB DDR4, 2666MHz(2개의 8GB)	0	0	0
8GB DDR4, 2666MHz(1개의 8GB)	0	0	0
8GB DDR4, 2666MHz(2개의 4GB)	0	0	0
4GB DDR4, 2666MHz(1개의 4GB)	0	0	0

인텔 옵테인 메모리

(i) 노트: 인텔 옵테인 메모리는 DRAM 전체를 교체할 수 없습니다. 단, 이 두 가지 메모리 기술은 PC 안에서 서로를 상호 보완합니다.

표 6. M.2 16GB 인텔 옵테인

	타워/소형 폼 팩터/Micro	
용량(TB)	16GB	
크기(인치)(너비 x 깊이 x 높이)	22 x 80 x 2.38mm	
인터페이스 유형 및 최대 속도	PCle Gen2	
MTBF	160만 시간	
논리 블록	28,181,328	
전원:		
전력 사용량(참조 전용)	유휴 900mW~1.2W, 활성 3.5W	
환경 작동 조건(비응축):		
온도 범위	0°C~70°C	
상대 습도 범위	10~90%	
작동 충격(@2ms)	1,000G	
환경 비작동 조건(비응축):		
온도 범위	-10°C~70°C	
상대 습도 범위	5~95%	

스토리지

표 7. 스토리지			
	타워	소형 폼 팩터	Micro
베이:			

12 시스템:사양

표 7. 스토리지 (계속)

	타워	소형 폼 팩터	Micro
옵티컬 드라이브 지원	1개의 슬림	1개의 슬림	0
하드 드라이브 베이 지원(내부)	1개의 3.5"/2개의 2.5"	1개의 3.5" 또는 1개의 2.5"	1개의 2.5"
지원되는 하드 드라이브 3.5"/2.5"(최대)	1/2	1/1	0/1
인터페이스:			
SATA 2.0	1	1	0
SATA 3.0	2	1	1
M.2 Socket 3(SATA/NVMe SSD용)	1	1	1
M.2 Socket 1 (WiFi/BT 카드용)	1	1	1
3.5" 드라이브:			
3.5인치 500GB 7200RPM HDD	Y	Υ	Ν
3.5인치 1TB 7200RPM HDD	Y	Υ	Ν
3.5인치 2TB 7200RPM HDD	Y	Υ	Ν
2.5" 드라이브:			
2.5인치 500GB 5400RPM HDD	Y	Υ	Υ
2.5인치 512GB 7200RPM HDD	Y	Υ	Y
2.5인치 512GB 7200RPM SED HDD	Y	Υ	Υ
2.5인치 1TB 7200RPM HDD	Y	Υ	Υ
2.5인치 2TB 5400RPM HDD	Y	Υ	Υ
M.2 드라이브:			
M.2 1TB PCIe C40 SSD	Y	Υ	Υ
M.2 256GB PCIe C40 SSD	Y	Υ	Y
M.2 512GB PCIe C40 SSD	Y	Υ	Υ
M.2 128GB PCle NVMe 클래스 35 솔리드 스테이트 드라이브	Y	Υ	Y
M.2 256GB PCle NVMe 클래스 35 솔리드 스테이트 드라이브	Y	Υ	Υ
M.2 512GB PCle NVMe 클래스 35 솔리드 스테이트 드라이브	Y	Υ	Y

노트: 2.5인치 솔리드 스테이트 드라이브는 보조 스토리지 옵션으로만 사용할 수 있으며 M.2 솔리드 스테이트 드라이브와만 운 영 스토리지 디바이스로 페어링할 수 있습니다.

오디오 및 스피커

표 8. 오디오 및 스피커

	타워/소형 폼 팩터/Micro
Realtek ALC3234 HD 오디오 코덱(멀티 스트리밍 지원)	내장형
오디오 개선 소프트웨어	Wave MaxxAudioPro(Standard)
내부 스피커(mono)	내장형
스피커 성능, 음성 등급 및 전기 등급	D 등급
Dell 2.0 스피커 시스템 - AE215	선택적

표 8. 오디오 및 스피커 (계속)

	타워/소형 폼 팩터/Micro
Dell 2.1 스피커 시스템 - AE415	선택적
Dell AX210 USB 스테레오 스피커	선택적
Dell Wireless 360 스피커 시스템 - AE715	선택적
AC511 사운드 바	선택적
Dell Professional 사운드 바 - AE515	선택적
Dell 스테레오 사운드 바- AX510	선택적
Dell Performance USB 헤드셋 - AE2	선택적
Dell Pro 스테레오 헤드셋 - UC150/UC350	선택적

그래픽 및 비디오 컨트롤러

(i) 노트: 타워는 FH(Full Height) 카드를 지원하고 소형 폼 팩터는 LP(low profile) 카드를 지원합니다.

표 9. 그래픽/비디오 컨트롤러

	타워	소형 폼 팩터	Micro
인텔 UHD 630 그래픽[8세대 코어 i3/i5/i7 CPU- GPU 콤보]	CPU 내장형	CPU 내장형	CPU 내장형
인텔 UHD 610 그래픽[8세대 펜티엄 CPU-GPU 콤 보]	CPU 내장형	CPU 내장형	CPU 내장형
개선된 그래픽/비디오 옵션			
2GB AMD Radeon R5 430	선택적	선택적	사용할 수 없음
4GB AMD Radeon RX 550	선택적	선택적	사용할 수 없음
2GB NVIDIA GT 730	선택적	선택적	사용할 수 없음

통신 - 내장형

표 10. 통신 - 내장형 Realtek RTL8111HSD-CG

	타워/소형 폼 팩터/Micro
Realtek RTL8111HSD-CG 기가비트 이더넷 LAN 10/100/1000	시스템 보드 내장형

통신 - 무선

표 11. 통신 - 무선

	타워/소형 폼 팩터/Micro
Qualcomm QCA9377 이중 대역 1x1 802.11ac Wireless + Bluetooth 4.1	0
Qualcomm QCA61x4A 이중 대 역 2x2 802.11ac Wireless + Bluetooth 4.2	0

표 11. 통신 - 무선 (계속)

	타워/소형 폼 팩터/Micro
인텔 무선-AC 9560, 이중 대역 2x2 802.11ac Wi-Fi, MU-MIMO + Bluetooth 5	0
내부 무선 안테나	0
외부 무선 커넥터 및 안테나	0
802.11n 및 802.11ac 무선 NIC 지 원	예, M.2 사용
IEEE 802.3az-2010에 명시된 에 너지 효율적인 이더넷 기능. (California Energy Commission MEP에 필요)	0

외부 포트 및 커넥터

() **노트:** 타워는 FH(Full Height) 카드를 지원하고 소형 폼 팩터는 LP(low profile) 카드를 지원합니다. 포트/커넥터 위치는 섀시 다이 어그램 섹션을 참조하십시오.

표 12. 외부 포트/커넥터

	타워	소형 폼 팩터	Micro
USB 2.0(전면/후면/내부)	2/2/0	2/2/0	0/2/0
USB 3.1 Gen 1(전면/후면/내부)	2/2/0	2/2/0	2/2/0
직렬	병렬/직렬 PCle 카드 또 는 PS/2/직렬 추가 브래 킷(옵션)	로우 프로파일 직렬 PCle 카드 또 는 PS/2 및 직렬 포트 추가 브래 킷(옵션)	 2가지 옵션으로 사용 가능 직렬 포트(옵션) 직렬 및 PS/2, 팬 아 웃 케이블 사용(옵 션)
네트워크 커넥터 (RJ-45)	1개의 후면	1개의 후면	1개의 후면
비디오:		~ 	
DisplayPort 1.2	1개의 후면	1개의 후면	1
HDMI 1.4 포트	1개의 후면	1개의 후면	1개의 후면
듀얼 50W 그래픽 지원	아니요	아니요	아니요
듀얼 25W 그래픽 지원	아니요	아니요	아니요
내장형 그래픽 출력 - 세 번째 옵션 비디오 출력: VGA, DP 또는 HDMI 2.0b	옵션	옵션	옵션
오디오:			
헤드폰 또는 스피커용 라인 출력	1개의 후면	1개의 후면	1개의 전면
범용 오디오 잭(3.5mm 헤드폰/마이크 콤보 포트)	1개의 전면	1개의 전면	1개의 전면

시스템 보드 커넥터

() 노트: 최대 카드 크기는 자세한 엔지니어링 사양을 참조하십시오.

표 13. 시스템 보드 커넥터

	타워	소형 폼 팩터	Micro
PCle x16 슬롯 ¹	1	1	0
PCle x1 슬롯	3	1	0
SATA(Serial ATA) ²	3	2	1
M.2 소켓 3 ³ (SSD용)	1 - 2230/2280	1 - 2230/2280	1 - 2230/2280
M.2 소켓 1 ⁴ (WiFi/BT 카드용)	1 - 2230(내장형 또는 독 립형 Wi-Fi에 적합)	1 - 2230(내장형 또는 독립형 Wi-Fi에 적합)	1 - 2230(내장형 또는 독립 형 Wi-Fi에 적합)

¹ PCle x16 슬롯(표준 개정 3.0 지원)

² Serial ATA(2개의 포트가 표준 개정 3.0 지원, 나머지 포트는 표준 개정 2.0 지원)

³ M.2 소켓3: SATA/PCle SSD/3070용 옵테인 인터페이스 지원. NVMEx4 및 SATA 지원

⁴ M.2 소켓1: 인텔 CNVi, USB2.0 및 PCle 인터페이스 지원

운영 체제

이 항목에는 다음에서 지원되는 운영 체제가 나와 있습니다.

표 14. 운영 체제

운영 체제	타워/소형 폼 팩터/Micro
Windows 운영 체제	Microsoft Windows 10 Home(64비트)
	Microsoft Windows 10 Pro(64비트)
	Microsoft Windows 10 Pro National Academic
	Microsoft Windows 10 Home National Academic
	Microsoft Windows 10 China
기타	Ubuntu 18.04 LTS(64비트)
	Neokylin v6.0(중국만 해당)
	상용 플랫폼 Windows 10 N-2 및 5년 OS 지원 가능성
	2019년 이후로 새롭게 소개된 상용 플랫폼(Latitude, OptiPlex 및 Precision)은 최신 공장 설치형 반기 채널 Windows 10 버전(N)이 정규화되어 함께 제공되며 2개의 이전 버전(N-1, N-2)이 정규화됩니다. 이 디바이 스 플랫폼 OptiPlex 3070은 출시 시 Windows 10 버전 v19H1과 RTS하며, 이 버전은 초기에 이 플랫폼에 정 규화되었던 N-2 버전을 결정합니다.
	Dell은 추후 Windows 10 버전에 대해서도 Microsoft의 Fall 및 Spring 릴리즈를 포함하여 디바이스 생산 과 정 및 생산 후 5년 동안 계속하여 출시될 Windows 10 릴리즈로 상용 플랫폼을 테스트할 것입니다.
	N-2 및 5년 Windows OS 지원 가능성에 대한 추가 정보는 Dell WaaS(Windows as a Service) 웹 사이트를 참조하십시오. 웹 사이트는 다음 링크로 찾아갈 수 있습니다.
	특정 Windows 10 버전에서 정규화된 플랫폼
	이 웹사이트에는 특정 Windows 10 버전에 정규화된 기타 플랫폼의 매트릭스도 포함되어 있습니다.

전원 공급 장치

표 15. 전원 공급 장치

입력 전압	100~240Vac
입력 전류(최대)	
와트	

외관 사양

표 16. 실제 시스템 크기

섀시 부피(리터)	
섀시 중량(킬로그램/파운드)	

표 17. 섀시 크기

높이(cm/인치)	
너비(cm/인치)	
깊이(cm/인치)	
배송 중량(kg/lb, 포장 재료 포함)	

표 18. 패키징 매개변수

높이(cm/인치)	
너비(cm/인치)	
깊이(cm/인치)	

규정 및 환경 준수

이 제품과 연관된 제품 안전, EMC(Electromagnetic Compatibility), 인체공학 및 통신 디바이스을 포함하는 적합성 평가 및 규정 인가는 www.dell.com/regulatory_compliance에서 확인할 수 있습니다. 이 제품에 대한 규정 데이터시트는 http://www.dell.com/ regulatory_compliance에서 찾을 수 있습니다.

제품 에너지 소비를 절감하고, 폐기되는 자재를 감소 또는 제거하며, 제품 수명을 연장하고, 효과적이면서도 편리한 장비 복구 솔루션 을 제공하기 위한 Dell 환경 관리 프로그램의 세부 정보는 www.dell.com/environment에서 확인할 수 있습니다. 제품 관련 적합성 평가 와 규정 인가, 그리고 이 제품에 연관된 환경, 에너지 소비, 소음 배출, 제품 소재 정보, 패키징, 배터리 및 재활용을 포함한 정보는 웹 페이지에서 Design for Environment를 클릭하여 확인할 수 있습니다.

이 OptiPlex 3070 시스템은 TCO 5.0 인증을 받았습니다.

표 19. 규정/환경 인증

	타워/소형 폼 팩터/Micro
Energy Star 7.0/7.1 준수(Windows 및 Ubuntu)	0
Br/CL 감소:	0

표 19. 규정/환경 인증 (계속)

	타워/소형 폼 팩터/Micro
25g을 초과하는 플라스틱 부품은 균일 혼합물 수준에서 1000ppm을 초과하는 염소 또는 브롬을 포함하지 않아야 합니다.	
다음은 제외될 수 있습니다.	
- PCB(Printed-Circuit Board), 케이블 및 와이어, 팬 및 전자 구성 요소	
EPEAT 개정 효력 1H 2018에 필요한 조건 예상	
제품 내 최소 2%의 PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱을 표준으로 삼습니다.	0
EPEAT 개정 효력 1H 2018에 필요한 조건 예상	
제품 내 더 높은 % 레벨의 PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스 틱을 표준으로:	0
* DT, 워크스테이션, 씬 클라이언트 - 10%	
* 통합 데스크탑 컴퓨터(AIO) 15%	
(더 높은 레벨의 PCR을 위해 EPEAT 개정 내 1포인트 옵션 예상)	
BFR/PVC 무함유(일명 무 할로겐): 시스템은 Dell 사양 ENV0199 - BFR/CFR/PVC 무함유 사양에 정의된 규제사항을 준수해야 합니 다.	0

4



▲ 주의: 컴퓨터 전문가가 아닌 경우 BIOS 설정 프로그램의 설정을 변경하지 마십시오. 일부 변경 시 컴퓨터가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

() 노트: 컴퓨터 및 장착된 디바이스에 따라 이 섹션에 나열된 항목이 표시될 수도 있고, 표시되지 않을 수도 있습니다.

노트: BIOS 설정 프로그램을 변경하기 전에 나중에 참조할 수 있도록 BIOS 설정 프로그램 화면 정보를 기록해 두는 것이 좋습니다.

BIOS 설정 프로그램은 다음과 같은 용도로 사용합니다.

- 컴퓨터에 설치된 하드웨어의 정보 찾기(예: RAM 용량, 하드 드라이브 크기 등)
- 시스템 구성 정보를 변경합니다.
- 사용자 암호, 설치된 하드 드라이브 유형, 기본 디바이스 활성화 또는 비활성화와 같은 사용자 선택 옵션 설정 또는 변경

주제:

- BIOS 개요
- BIOS 설정 프로그램 시작하기
- 탐색 키
- 원타임 부팅 메뉴
- 시스템 설치 옵션
- BIOS 업데이트
- 시스템 및 설정 암호
- BIOS(시스템 설정) 및 시스템 암호 지우기

BIOS 개요

BIOS는 하드 디스크, 비디오 어댑터, 키보드, 마우스 및 프린터와 같은 컴퓨터의 운영 체제 및 연결된 장치 사이에서 일어나는 데이터 흐름을 관리합니다.

BIOS 설정 프로그램 시작하기

- 1. 컴퓨터를 켭니다.
- 2. BIOS 설정 프로그램을 시작하려면 즉시 <F2> 키를 누릅니다.

 노트: 시간이 초과되어 운영 체제 로고가 나타나면 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 다음 컴퓨터를 끄고 다시 시도하십시 오.

탐색 키

() 노트: 대부분의 변경한 시스템 설정 옵션과 변경 사항은 기록되지만, 시스템을 다시 시작하기 전까지는 적용되지 않습니다.

표 20. 탐색 키

₹	탐색기
위쪽 화살표	이전 필드로 이동합니다.
아래쪽 화살표	다음 필드로 이동합니다.

표 20. 탐색 키 (계속)

7	탐색기
Enter	선택한 필드에서 값을 선택하거나(해당하는 경우) 필드의 링크 로 이동합니다.
스페이스바	드롭다운 목록(있는 경우)을 확장하거나 축소합니다.
탭	다음 작업 영역으로 이동합니다. () <mark>노트:</mark> 표준 그래픽 브라우저에만 해당됩니다.
<esc> 키</esc>	기본 화면이 보일 때까지 이전 페이지로 이동합니다. 기본 화면 에서 Esc 키를 누르면 저장하지 않은 변경 사항을 저장하고 시스 템을 다시 시작하라는 메시지가 표시됩니다.

원타임 부팅 메뉴

one time boot menu를 입력하려면 컴퓨터를 켠 다음 즉시 <F12> 키를 누릅니다.

() 노트: 컴퓨터가 켜져 있을 경우 컴퓨터를 종료하는 것이 좋습니다.

부팅할 수 있는 장치가 진단 옵션과 함께 원타임 부팅 메뉴에 표시됩니다. 부팅 메뉴 옵션은 다음과 같습니다.

- 이동식 드라이브(사용 가능한 경우)
- STXXXX 드라이브(사용 가능한 경우)
 (i) 노트: XXX는 SATA 드라이브 번호를 표시합니다.
- 옵티컬 드라이브(사용 가능한 경우)
- SATA 하드 드라이브(사용 가능한 경우)
- 진단

시스템 설정에 액세스하기 위한 옵션도 부트 순서 화면에 표시됩니다.

시스템 설치 옵션

() 노트: 및 장착된 디바이스에 따라 이 섹션에 나열된 항목이 표시되거나 표시되지 않을 수 있습니다.

일반 옵션

표 21. 일반 사항

옵션	설명
시스템 정보	 다음과 같은 정보가 표시됩니다. 시스템 정보: BIOS 버전, 서비스 태그, 자산 태그, 소유 태그, 소유 날짜, 제조 날짜, 특급 서비 스코드를 표시합니다. 메모리 정보: 설치된 메모리, 사용할 수 있는 메모리, 메모리 속도, 메모리 채널 모드, 메모리 기술, DIMM 1 크기, DIMM 2 크기를 표시합니다. PCI 정보: SLOT1, SLOT 2, SLOT1_M.2, SLOT2_M.2를 표시합니다. 프로세서 정보: 프로세서 유형, 코어 수, 프로세서 ID, 현재 클럭 속도, 최소 클럭 속도, 최대 클럭 속도, 프로세서 L2 캐시, 프로세서 L3 캐시, HT 가능, 64비트 기술을 표시합니다. 디바이스 정보: SATA-0, SATA 4, M.2 PCIe SSD-0, LOM MAC 주소, 비디오 컨트롤러, 오 디오 컨트롤러, Wi-Fi 디바이스, Bluetooth 디바이스를 표시합니다.
Boot Sequence	이 목록에 지정된 장치에서 운영 체제를 찾는 순서를 지정할 수 있습니다. • Windows Boot Manager • 온보드 NIC(IPV4) • 온보드 NIC(IPV6)

표 21. 일반 사항 (계속)

옵션	설명
Advanced Boot Options	UEFI 부팅 모드에 있을 때 Enable Legacy Option ROMs(레거시 옵션 ROM 사용) 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. • 레거시 옵션 ROM 활성화 - 기본값 • 레거시 부팅 시도 활성화
UEFI 부팅 경로 보안	이 옵션은 F12 부팅 메뉴에서 UEFI 부팅 경로를 부팅할 때 사용자에게 관리자 암호를 입력하라는 메시지가 표시되는지 여부를 제어합니다. • Always, Except Internal HDD(항상, 내부 HDD 제외) - 기본값 • 항상, 내부 HDD 및 PXE 제외 • Always(항상) • Never(없음)
Date/Time	날짜와 시간 설정을 설정할 수 있습니다. 시스템 날짜 및 시간을 변경하면 즉시 적용됩니다.

시스템 정보

.

표 22. 시스템 구성

옵션	설명
Integrated NIC	온보드 LAN 컨트롤러를 제어할 수 있습니다. 'Enable UEFI Network Stack(UEFI 네트워크 스택 사 용)' 옵션은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다. 옵션은 다음과 같습니다: • 비활성화됨 • 활성 상태 • Enabled w/PXE(PXE를 통해 사용)(기본값) () 노트: 컴퓨터 및 장착된 장치에 따라 이 섹션에 나열된 항목이 표시될 수도 있고, 표시되지 않 을 수도 있습니다.
SATA Operation	내장형 하드 드라이브 컨트롤러의 작동 모드를 구성할 수 있습니다. • 사용 안 함 = SATA 컨트롤러가 숨겨집니다 • AHCI = SATA가 AHCI 모드용으로 구성됩니다 • RAID ON = SATA가 RAID 모드 지원으로 구성됩니다(기본적으로 선택되어 있음).
드라이브	보드의 다양한 드라이브를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다: • SATA-0 • SATA-4 • M.2 PCle SSD-0
Smart Reporting	이 필드는 시스템 시작 도중 내장형 드라이브의 하드 드라이브 오류가 보고되는지 여부를 제어 합니다. Enable Smart Reporting(스마트 보고 사용) 은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
USB Configuration	다음에 대해 내장형 USB 컨트롤러를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다: • USB 부팅 지원 활성화 • Enable Front USB Ports(전면 USB 사용) • Enable Rear Triple USB Ports(후면 트리플 USB 포트 사용) 기본적으로 모든 옵션이 활성화됩니다.
Front USB Configuration	전면 USB 포트를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 모든 포트가 활성화됩니다.
Rear USB Configuration	후면 USB 포트를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 모든 포트가 활성화됩니다.
USB PowerShare	이 옵션을 사용하면 휴대 전화, 음악 플레이어와 같은 외부 장치를 충전할 수 있습니다. 이 옵션 은 기본적으로 사용됩니다.
오디오	내장형 오디오 컨트롤러를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. Enable Audio(오디오 사용) 옵 션은 기본적으로 선택되어 있습니다. • 마이크로폰 사용

표 22. 시스템 구성 (계속)

옵션	설명
	• 내부 스피커 사용
	기본적으로 두 옵션이 모두 선택되어 있습니다.
먼지 필터 유지 보수	컴퓨터에 설치된 먼지 필터(선택 사항)의 유지 관리를 위해 BIOS 메시지를 활성화하거나 비활성 화할 수 있습니다. BIOS는 간격 설정을 기준으로 먼지 필터를 청소하거나 교체하기 위한 사전 부 팅 알림을 생성합니다. • Disabled(비활성화)(기본값) • 15일 • 30일 • 60일 • 90일 • 120일 • 150일 • 180일

비디오 화면 옵션

표 23. 비디오

옵션	설명
Primary Display	시스템에 여러 컨트롤러를 사용할 수 있는 경우 주 디스플레이를 선택할 수 있습니다. • Auto(자동)(기본값) • Intel HD 그래픽 () 노트: 자동을 선택하지 않은 경우, 온보드 그래픽 장치가 있고 활성화되어 있습니다.

보안

표 24. 보안

옵션	설명
Strong Password	이 옵션은 시스템에 대한 강력한 암호를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적 으로 비활성화되어 있습니다.
Password Configuration	관리자 암호 및 시스템 암호에 허용되는 최소 및 최대 문자 수를 제어할 수 있습니다. 문자 수 범 위는 4~32자입니다.
Password Bypass	이 옵션을 사용하면 시스템을 다시 시작하는 동안 시스템(부팅) 암호와 내장형 HDD 암호를 생략 할 수 있습니다.
	• Disabled(사용 안 함) — 시스템 암호와 내장형 HDD 암호가 설정된 경우 항상 프롬프트를 표 시합니다. 이 옵션은 기본적으로 사용됩니다.
	• Reboot Bypass(재부팅 생략) — 재시작(웜 부팅) 시 암호 프롬프트를 생략합니다.
	 노트: 시스템은 꺼짐 상태에서 전원이 켜졌을 때 항상 시스템 및 내부 HDD 암호를 입력하라 는 프롬프트를 표시합니다(콜드 부팅). 또한 있을 수 있는 모든 모듈 베이 HDD에 대한 암호 를 묻는 프롬프트도 항상 표시합니다.
Password Change	이 옵션을 사용하면 관리자 암호가 설정되어 있을 때 시스템 및 하드 디스크 암호 변경이 허용되 는지 여부를 결정할 수 있습니다.
	Allow Non-Admin Password Changes(비관리자 암호 변경 허용) - 이 옵션은 기본적으로 활성 화되어 있습니다.
UEFI Capsule Firmware Updates	이 옵션은 시스템에서의 UEFI 캡슐 업데이트 패키지를 통한 BIOS 업데이트 가능 여부를 제어합 니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되며, 이 옵션을 비활성화하면 Microsoft Windows Update 및 LVFS(Linux Vendor Firmware Service)와 같은 서비스를 통한 BIOS 업데이트가 차단됩니다.

표 24. 보안 (계속)

옵션	설명
TPM 2.0 Security	신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM)이 운영 체제에 표시되는지 여부를 제어할 수 있습니다. TPM On(RAID 켜기)(기본값) 지우기 활성화된 명령의 PPI 무시 비활성화된 명령의 PPI 무시 지우기 명령의 PPI 무시 Attestation Enable(인증 활성화)(기본값) Key Storage Enable(키 저장 활성화)(기본값) SHA-256(기본값) 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 비활성화됨 Enabled(사용)(기본값)
Absolute	이 필드를 사용하면 Absolute Software에서 제공하는 Absolute Persistence Module 서비스 옵션의 BIOS 모듈 인터페이스를 활성화, 비활성화 또는 영구적으로 비활성화할 수 있습니다. • Enabled(활성화)(기본값) • 비활성화됨 • 영구적으로 비활성화
Chassis Intrusion	이 필드는 섀시 침입 기능을 제어합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. • 비활성화 (기본값) • 활성 상태 • 온사일런트
OROM Keyboard Access	 ● 비활성화됨 ● Enabled(활성화)(기본값) ● 한 번 사용
Admin Setup Lockout	관리자 암호가 설정되어 있으면 사용자가 설정에 액세스하는 것을 차단할 수 있습니다. 이 옵션 은 기본적으로 설정되지 않습니다.
SMM Security Mitigation	추가적인 UEFI SMM 보안 완화 보호를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적 으로 설정되지 않습니다.

보안 부팅 옵션

표 25. 보안 부팅

옵션	설명
Secure Boot Enable	보안 부팅 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. • Secure Boot Enable 이 옵션은 기본적으로 설정되지 않습니다.
Secure Boot Mode	보안 부팅의 동작을 수정하여 UEFI 드라이버 시그니처의 평가 또는 정책을 허용할 수 있습니 다. • Deployed Mode(배포된 모드)(기본값) • Audit Mode(감사 모드)
Expert key Management	시스템이 Custom Mode(사용자 지정 모드)에 있는 경우에만 보안 키 데이터베이스를 조작할 수 있습니다. Enable Custom Mode(사용자 지정 모드 활성화) 옵션은 기본적으로 비활성화되 어 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다: • PK(기본값) • KEK • db

표 25. 보안 부팅 (계속)

옵션	설명
	 dbx Custom Mode(사용자 지정 모드)를 활성화하면 PK, KEK, db 및 dbx 관련 옵션이 나타납니다. 옵션은 다음과 같습니다: 파일에 저장- 사용자 선택 파일에 키를 저장합니다 파일에서 대체- 현재 키를 사용자 선택 파일의 키로 대체합니다 파일에서 첨부- 사용자 선택 파일에서 현재 데이터베이스로 키를 첨부합니다 삭제- 선택된 키를 삭제합니다 모든 키 재설정- 기본 설정으로 재설정합니다 모든 키 삭제- 모든 키를 삭제합니다 ① 노트: 사용자 지정 모드를 비활성화하면 모든 변경 사항이 삭제되고 키가 기본 설정으로 복 원됩니다.

인텔 소프트웨어 가드 확장 옵션

\pm 26. Intel Software Guard Extensions

옵션	설명
Intel SGX Enable	이 필드를 사용하면 기본 OS에서 코드 실행과 중요 정보 저장을 위한 보안 환경을 지정할 수 있습니다.
	다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.
	 ● 비활성화됨 ● 활성 상태
	● Software controlled(소프트웨어 제어됨) - 기본값
Enclave Memory Size	이 옵션은 SGX Enclave Reserve Memory Size(SGX 인클레이 브 예비 메모리 크기)를 설정합니다.
	다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.
	• 32MB
	• 64MB
	● 128MB - 기본값

성능

표 27. 성능

옵션	설명
Multi Core Support	이 필드는 프로세스가 하나의 코어를 활성화할지 또는 모든 코어 를 활성화할지 여부를 지정합니다. 추가 코어를 사용하면 일부 애플리케이션의 성능이 향상됩니다.
	● All(모두) - 기본값
	• 1
	• 2
	• 3
Intel SpeedStep	프로세서의 인텔 SpeedStep 모드를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
	● Intel SpeedStep을 활성화함
	이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다.

표 27. 성능 (계속)

옵션	설명
C-States Control	추가 프로세서 절전 상태를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
	● C 상태
	이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다.
Intel TurboBoost	프로세서의 Intel TurboBoost 모드를 사용하거나 사용하지 않도 록 설정합니다.
	● Intel TurboBoost를 활성화함
	이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다.
Hyper-Thread Control	프로세서의 HyperThreading 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
	 ● 비활성화됨 ● Enabled(활성화됨) - 기본값

전원 관리

표 28. 전원 관리

옵션	설명
AC Recovery	AC 전원이 손실된 후 복구되었을 때 시스템의 반응 방식을 결정합니다. AC Recovery(AC 복구)를 다음과 같이 설정할 수 있습니다. • Power Off(전원 끄기) • 전원 켜짐 • Last Power State(마지막 전원 상태) 이 옵션은 기본적으로 Power Off(전원 끄기) 로 설정되어 있습니다.
Enable Intel Speed Shift Technology	인텔 Speed Shift 기술 지원을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. Enable Intel Speed Shift Technology(인텔 Speed Shift 기술 활성화) 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다.
Auto On Time	컴퓨터가 자동으로 켜지는 시간을 설정합니다. 시간은 표준 12시간 형식(시:분:초)으로 표시됩니 다. 시간 및 AM/PM 필드에 값을 입력하여 시작 시간을 변경합니다. () 노트: 전원 스트립 또는 서지 방지기의 스위치를 사용하여 컴퓨터를 끄거나 Auto Power(자 동 전원)가 사용 안 함으로 설정됨으로 되어 있는 경우 이 기능이 작동하지 않습니다.
Deep Sleep Control	최대 절전 옵션이 활성화될 때 컨트롤을 정의할 수 있습니다. • 비활성화됨(기본값) • Enabled in S5 only(S5에서만 사용) • Enabled in S4 and S5(S4와 S5에서 사용)
Fan Control Override	이 옵션은 기본적으로 설정되어 있지 않습니다.
USB Wake Support	USB 장치가 컴퓨터를 대기 모드로부터 재개하도록 설정할 수 있습니다. " Enable USB Wake Support(USB 대기 모드 해제 지원 활성화)" 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
Wake on LAN/WWAN	 이 옵션을 사용하면 특별한 LAN 신호로 트리거될 때 꺼짐 상태에서 컴퓨터 전원을 켤 수 있습니다. 이 기능은 컴퓨터가 AC 전원 공급 장치에 연결되어 있을 때만 작동합니다. Disabled(사용 안 함) - LAN 또는 무선 LAN에서 웨이크업 신호를 수신할 때 시스템이 특별한 LAN 신호로 전원을 켤 수 없습니다. LAN or WLAN(LAN 또는 WLAN) — 시스템이 특수 LAN 또는 무선 LAN 신호로 전원을 켤 수 있습니다. LAN Only - 시스템이 특별한 LAN 신호로 전원을 켤 수 있습니다. LAN with PXE Boot(PXE 부팅이 포함된 LAN) - S4 또는 S5 상태의 시스템으로 절전 모드 해제 패킷이 전송되어 완전 절전되고 PXE로 즉시 부팅됩니다. WLAN만 - 특별한 WLAN 신호로 시스템 전원을 켤 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 Disabled(비활성화됨)로 설정됩니다.

표 28. 전원 관리 (계속)

옵션	설명
Block Sleep	OS 환경에서 절전 상태(S3 단계)로 들어가지 못하게 차단합니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성 화되어 있습니다.

POST 동작

표 29. POST 동작

옵션	설명
Numlock LED	컴퓨터가 시작될 때 NumLock 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적 으로 사용됩니다.
Keyboard Errors	컴퓨터가 시작될 때 키보드 오류 보고 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. Enable Keyboard Error Detection(키보드 오류 감지 활성화) 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
Fast Boot	 이 옵션은 일부 호환성 단계를 건너뛰어 부팅 속도를 높일 수 있습니다. Minimal(최소) — BIOS가 업데이트되었거나 메모리가 변경되었거나 이전 POST가 완료되지 않은 경우가 아닌 한 시스템이 빠르게 부팅됩니다. Thorough(전체) — 시스템이 부팅 프로세스의 아무 단계도 건너뛰지 않습니다. Auto(자동) — 운영 체제가 이 설정을 제어하도록 허용할 수 있습니다(운영 체제가 Simple Boot Flag를 지원하는 경우에만 작동). 이 옵션은 기본적으로 Thorough(전체)로 설정됩니다.
Extend BIOS POST Time	이 옵션을 사용하면 부팅 전 지연이 발생합니다. • 0 seconds(0초) (기본값) • 5초 • 10초
전체 화면 로고	이미지가 화면 해상도와 일치하는 경우 이 옵션이 전체 화면 로고를 표시합니다. 전체 화면 로고 활성화 옵션은 기본적으로 설정되어 있지 않습니다.
Warnings and Errors	이 옵션을 사용하면 경고 또는 오류가 감지되는 경우에만 부팅 프로세스가 일시 중지됩니다. 다 음 옵션 중 하나를 선택합니다. • Prompt on Warnings and Errors(경고 및 오류 메시지)(기본값) • 경고 계속 • 경고 및 오류 계속

관리 기능

표 30. 관리 기능

옵션	설명
USB provision	이 옵션은 기본적으로 설정되지 않습니다.
MEBx Hotkey	이 옵션은 기본값으로 선택되어 있습니다.

가상화 지원

표 31. 가상화 지원

옵션	설명
Virtualization	이 옵션은 VMM(Virtual Machine Monitor)이 인텔 가상화 기술이 제공하는 추가 하드웨어 기능을 활용할지 여부를 지정합니다.
	● Enable Intel Virtualization Technology(인텔 가상화 기술 사용)
	이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다.

표 31. 가상화 지원 (계속)

옵션	설명
VT for Direct I/O	VMM(Virtual Machine Monitor)에서 직접 I/O용 인텔 가상화 기술이 제공하는 추가 하드웨어 기능 을 활성화하거나 비활성화합니다.
	● Enable VT for Direct I/O(직접 I/O용 VT 활성화)
	이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다.

무선 옵션

표 32. 무선

옵션	설명
Wireless Device Enable	내장형 무선 장치를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
	옵션은 다음과 같습니다:
	WLAN/WiGig
	Bluetooth
	기본적으로 모든 옵션이 활성화됩니다.

유지관리

표 33. 유지관리

옵션	설명
Service Tag	컴퓨터의 서비스 태그를 표시합니다.
Asset Tag	자산 태그가 설정되지 않은 경우 사용자가 시스템 자산 태그를 만들 수 있도록 허용합니다. 이 옵션은 기본적으로 설정되지 않습니다.
SERR Messages	SERR 메시지 메커니즘을 제어합니다. 이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다. 일부 그래픽 카드는 SERR 메시지 메커니즘 비활성화가 필요합니다.
BIOS Downgrade	시스템 펌웨어의 이전 개정판으로 플래시할 수 있습니다. • BIOS 다운그레이드 허용 이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다.
Bios Recovery	BIOS Recovery from Hard Drive(하드 드라이브에서 BIOS 복구) - 이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다. HDD 또는 외장형 USB 키의 복구 파일에서 손상된 BIOS를 복구할 수 있습니다. BIOS Auto-Recovery(BIOS 자동 복구) - BIOS를 자동으로 복구할 수 있습니다.
First Power On Date	소유 날짜를 설정할 수 있습니다. Set Ownership Date(소유 날짜 설정) 옵션은 기본적으로 설정되어 있지 않습니다.

시스템 로그

표 34. 시스템 로그

옵션	설명
BIOS events	시스템 설정(BIOS) POST 이벤트를 보거나 지울 수 있습니다.

고급 구성

표 35. 고급 구성

옵션	설명
ASPM	 ASPM 수준을 설정할 수 있습니다. Auto(자동)(기본값) - 디바이스에서 지원하는 최고의 ASPM 모드를 결정하기 위해 디바이스 와 PCI Express 허브 사이에 핸드셰이크가 발생합니다. Disabled(비활성화됨) - ASPM 전원 관리가 항상 꺼져 있습니다. L1 Only(L1만) - ASPM 전원 관리가 L1을 사용하도록 설정됩니다.

BIOS 업데이트

Windows에서 BIOS 업데이트

- ▲ 주의: BIOS를 업데이트하기 전에 BitLocker가 일시 중지되지 않으면 다음에 시스템을 재부팅할 때 BitLocker 키가 인식되지 않 습니다. 이 경우 계속 진행하려면 복구 키를 입력하라는 메시지가 표시되며 시스템에서는 재부팅할 때마다 이 메시지를 표시합 니다. 복구 키를 모르는 경우 데이터가 손실되거나 운영 체제를 불필요하게 다시 설치해야 할 수 있습니다. 이 주제에 대한 자세 한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오. https://www.dell.com/support/article/sln153694
- 1. www.dell.com/support로 이동합니다.
- 2. 제품 지원을 클릭합니다. 지원 검색 상자에서 컴퓨터의 서비스 태그를 입력한 다음 검색을 클릭합니다.
 - () **노트:** 서비스 태그가 없는 경우 SupportAssist 기능을 사용하여 자동으로 컴퓨터를 식별합니다. 제품 ID를 사용하거나 컴퓨터 모델을 수동으로 찾아볼 수도 있습니다.
- 3. Drivers & Downloads(드라이버 및 다운로드)를 클릭합니다. 드라이버 찾기를 확장합니다.
- 4. 컴퓨터에 설치된 운영 체제를 선택합니다.
- 5. 범주 드롭다운 목록에서 BIOS를 선택합니다.
- 6. 최신 BIOS 버전을 선택하고 다운로드를 클릭하여 컴퓨터에 대한 BIOS 파일을 다운로드합니다.
- 7. 다운로드가 완료된 후 BIOS 업데이트 파일을 저장한 폴더로 이동합니다.
- 8. BIOS 업데이트 파일 아이콘을 두 번 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

자세한 정보는 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 000124211을 참조하십시오.

Linux 및 Ubuntu에서 BIOS 업데이트

Linux 또는 Ubuntu가 설치되어 있는 컴퓨터에서 시스템 BIOS를 업데이트하려면 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 000131486을 참조하십시오.

Windows에서 USB 드라이브를 사용하여 BIOS 업데이트

- ▲ 주의: BIOS를 업데이트하기 전에 BitLocker가 일시 중지되지 않으면 다음에 시스템을 재부팅할 때 BitLocker 키가 인식되지 않 습니다. 이 경우 계속 진행하려면 복구 키를 입력하라는 메시지가 표시되며 시스템에서는 재부팅할 때마다 이 메시지를 표시합 니다. 복구 키를 모르는 경우 데이터가 손실되거나 운영 체제를 불필요하게 다시 설치해야 할 수 있습니다. 이 주제에 대한 자세 한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오. https://www.dell.com/support/article/sln153694
- 1. Windows에서 BIOS 업데이트의 1~6단계 절차에 따라 최신 BIOS 설치 프로그램 파일을 다운로드합니다.
- 2. 부팅 가능한 USB 드라이브를 생성합니다. 자세한 정보는 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 000145519를 참조하십시오.
- 3. BIOS 설정 프로그램 파일을 부팅 가능한 USB 드라이브에 복사합니다.
- 4. 부팅 가능한 USB 드라이브를 BIOS 업데이트가 필요한 컴퓨터에 연결합니다.
- 5. 컴퓨터를 재시작하고 F12 키를 누릅니다.
- 6. One Time Boot Menu(원타임 부팅 메뉴)에서 USB 드라이브를 선택합니다.
- 7. BIOS 설정 프로그램 파일 이름을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

BIOS Update Utility(BIOS 업데이트 유틸리티)가 나타납니다.

8. 화면의 지침에 따라 BIOS 업데이트를 완료합니다.

F12 원타임 부팅 메뉴에서 BIOS 업데이트

FAT32 USB 드라이브에 복사된 BIOS update.exe 파일로 시스템 BIOS를 업데이트하고 F12 원타임 부팅 메뉴에서 부팅합니다.

▲ 주의: BIOS를 업데이트하기 전에 BitLocker가 일시 중지되지 않으면 다음에 시스템을 재부팅할 때 BitLocker 키가 인식되지 않 습니다. 이 경우 계속 진행하려면 복구 키를 입력하라는 메시지가 표시되며 시스템에서는 재부팅할 때마다 이 메시지를 표시합 니다. 복구 키를 모르는 경우 데이터가 손실되거나 운영 체제를 불필요하게 다시 설치해야 할 수 있습니다. 이 주제에 대한 자세 한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오. https://www.dell.com/support/article/sln153694

BIOS 업데이트

부팅 가능한 USB 드라이브를 사용하여 Windows에서 BIOS 업데이트 파일을 실행하거나 컴퓨터의 F12 원타임 부팅 메뉴에서 BIOS를 업데이트할 수도 있습니다.

2012년 이후에 제작된 Dell 컴퓨터는 대부분 이 기능을 가지고 있으며, F12 원타임 부팅 메뉴로 컴퓨터를 부팅해서 BIOS 플래시 업데 이트가 컴퓨터의 부팅 옵션으로 등록되어 있는지 확인하는 방식으로 기능을 확인할 수 있습니다. 옵션이 등록되어 있다면 해당 BIOS 는 이 BIOS 업데이트 옵션을 지원합니다.

(i) 노트: F12 원타임 부팅 메뉴에 BIOS 플래시 업데이트 옵션이 있는 컴퓨터만 이 기능을 사용할 수 있습니다.

원타임 부팅 메뉴에서 업데이트

F12 원타임 부팅 메뉴에서 BIOS를 업데이트하려면 다음이 필요합니다.

- FAT32 파일 시스템으로 포맷된 USB 드라이브(키 자체가 부팅용일 필요는 없음)
- Dell 지원 웹사이트에서 다운로드하여 USB 드라이브의 루트에 복사한 BIOS 실행 파일
- 컴퓨터에 연결된 AC 전원 어댑터
- 정상 작동하는 BIOS 플래시용 컴퓨터 배터리

F12 메뉴에서 BIOS 업데이트 플래시 프로세스를 실행하려면 다음 단계를 수행합니다.

▲ 주의: BIOS 업데이트가 진행 중일 때 컴퓨터의 전원을 끄지 마십시오. 컴퓨터를 끄면 컴퓨터가 부팅되지 않을 수 있습니다.

- 1. 꺼진 상태에서 플래시를 복사한 USB 드라이브를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입합니다.
- 컴퓨터의 전원을 켜고 F12 키를 눌러 원타임 부팅 메뉴에 액세스합니다. 마우스 또는 화살표 키를 사용하여 BIOS 업데이트를 선택 한 다음 Enter 키를 누릅니다. 플래시 BIOS 메뉴가 표시됩니다.
- 3. **파일에서 플래시**를 클릭합니다.
- 4. 외부 USB 디바이스를 선택하십시오.
- 5. 파일을 선택하고 플래시 타겟 파일을 두 번 클릭한 다음 제출을 클릭합니다.
- 6. BIOS 업데이트를 클릭합니다. 컴퓨터가 재시작되며 BIOS를 플래시합니다.
- 7. BIOS 업데이트가 완료된 후에 컴퓨터가 재시작됩니다.

시스템 및 설정 암호

표 36. 시스템 및 설정 암호

암호 유형	설명
시스템 암호	시스템에 로그인하기 위해 입력해야 하는 암호입니다.
설정 암호	컴퓨터의 BIOS 설정에 액세스하고 변경하기 위해 입력해야 하는 암호.

컴퓨터 보안을 위해 시스템 및 설정 암호를 생성할 수 있습니다.

____ 주의: 암호 기능은 컴퓨터 데이터에 기본적인 수준의 보안을 제공합니다.

^ 주의: 컴퓨터가 잠겨 있지 않고 사용하지 않는 경우에는 컴퓨터에 저장된 데이터에 아무나 액세스할 수 있습니다.

() 노트: 시스템 및 설정 암호 기능은 비활성화되어 있습니다.

시스템 설정 암호 할당

설정 안 됨 상태일 때만 새 시스템 또는 관리자 암호를 할당할 수 있습니다.

시스템 설정에 들어가려면 전원이 켜진 직후 또는 재부팅 직후에 <F12> 키를 누릅니다.

- System BIOS 또는 System Setup 화면에서 Security를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다. Security 화면이 표시됩니다.
- 2. System/Admin Password를 선택하고 Enter the new password 필드에서 암호를 생성합니다.
 - 다음 지침을 따라 시스템 암호를 할당합니다.
 - 암호 길이는 최대 32글자입니다.
 - 하나 이상의 특수 문자: ! " # \$ % & '() * +, -. / : ; < = > ? @ [\]^_`{|}
 - 숫자 0~9
 - A에서 Z까지의 대문자
 - a에서 z까지의 소문자
- 3. 새 암호 확인 필드에 입력했던 시스템 암호를 입력하고 OK(확인)를 클릭합니다.
- 4. Esc 키를 누르고 팝업 메시지의 프롬프트에 따라 변경 내용을 저장합니다.
- 5. 변경 사항을 저장하려면 Y를 누릅니다. 컴퓨터가 다시 시작됩니다.

기존 시스템 설정 암호 삭제 또는 변경

기존 시스템 및/또는 설정 암호를 삭제하거나 변경하려 시도하기 전에 Password Status가 시스템 설정에서 Unlocked인지 확인합니 다. **암호 상태**가 잠금인 경우에는 기존 시스템 또는 설정 암호를 삭제하거나 변경할 수 없습니다.

시스템 설정에 들어가려면 전원이 켜진 직후 또는 재부팅 직후에 <F12> 키를 누릅니다.

- 1. System BIOS 또는 System Setup 화면에서 System Security를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다. System Security(시스템 보안) 화면이 표시됩니다.
- 2. System Security(시스템 보안) 화면에서 Password Status(암호 상태)를 Unlocked(잠금 해제)합니다.
- 3. System Password를 선택하고, 기존 시스템 암호를 업데이트하거나 삭제한 후 <Enter> 또는 <Tab> 키를 누릅니다.
- 4. Setup Password를 선택하고, 기존 설정 암호를 업데이트하거나 삭제한 후 <Enter> 또는 <Tab> 키를 누릅니다.
- 1 노트: 시스템 및/또는 설정 암호를 변경하는 경우 프롬프트가 나타나면 새 암호를 다시 입력합니다. 시스템 및/또는 설정 암 호를 삭제하는 경우 프롬프트가 나타나면 삭제를 확인합니다.
- 5. < Esc> 키를 누르면 변경 내용을 저장하라는 메시지가 표시됩니다.
- 6. 변경 내용을 저장하고 시스템 설정에서 나가려면 Y를 누릅니다. 컴퓨터가 다시 시작됩니다.

BIOS(시스템 설정) 및 시스템 암호 지우기

시스템 또는 BIOS 암호를 지우려면 www.dell.com/contactdell에 설명된 대로 Dell 기술 지원에 문의하십시오.

[] 노트: Windows 또는 애플리케이션 암호를 재설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Windows 또는 애플리케이션과 함께 제공되는 문서 자료를 참조하십시오.



이 장에서는 드라이버 설치 방법에 대한 지침과 함께 지원되는 운영 체제를 자세하게 설명합니다. **주제:**

• 드라이버 다운로드

드라이버 다운로드

- 1. 의 전원을 켭니다.
- 2. Dell.com/support로 이동합니다.
- **3.** Product Support(제품 지원)를 클릭하고 의 서비스 태그를 입력한 후 Submit(제출)을 클릭합니다.
 (i) 노트: 서비스 태그가 없는 경우 자동 검색 기능을 사용하거나 수동으로 모델을 찾습니다.
- 4. Drivers and Downloads(드라이버 및 다운로드)를 클릭합니다.
- 5. 에 설치된 운영 체제를 선택합니다.
- 6. 페이지 아래로 스크롤해서 설치할 드라이버를 선택합니다.
- 7. Download File(파일 다운로드)을 클릭하여 의 드라이버를 다운로드합니다.
- 8. 다운로드가 완료된 후 드라이버 파일을 저장한 폴더로 이동합니다.
- 9. 드라이버 파일 아이콘을 두 번 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

시스템 장치 드라이버

시스템 장치 드라이버가 이미 시스템에 설치되어 있는지 확인하십시오.

직렬 IO 드라이버

터치패드, IR 카메라 및 키보드 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다.



그림 1. 직렬 IO 드라이버

보안 드라이버

보안 드라이버가 이미 시스템에 설치되어 있는지 확인합니다.

Security devices
 Trusted Platform Module 2.0

USB 드라이버

USB 드라이버가 이미 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인합니다.

- Universal Serial Bus controllers
 - Intel(R) USB 3.1 eXtensible Host Controller 1.10 (Microsoft)
 - USB Root Hub (USB 3.0)

네트워크 어댑터 드라이버

네트워크 어댑터 드라이버가 이미 시스템에 설치되어 있는지 확인하십시오.

Realtek 오디오

오디오 드라이버가 이미 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인합니다.

- Sound, video and game controllers
 - 🐐 Intel(R) Display Audio
 - 🐐 Realtek Audio

저장소 컨트롤러

스토리지 컨트롤러 드라이버가 이미 시스템에 설치되어 있는지 확인하십시오.



6

주제:

• Dell에 문의하기

Dell에 문의하기

[] 노트: 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인할 수 있습니다.

Dell은 다양한 온라인 및 전화 기반 지원과 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

- 1. Dell.com/support로 이동합니다.
- 2. 지원 카테고리를 선택합니다.
- 3. 페이지 맨 아래에 있는 국가/지역 선택 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
- 4. 필요에 따라 해당 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.