# **OptiPlex 7071 Tower**

Installatie- en specificatiegids



#### Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen

() OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.

WAARSCHUWING: WAARSCHUWINGEN duiden potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertellen u hoe het probleem kan worden vermeden.

GEVAAR: LET OP duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

© 2019 Dell Inc. of zijn dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC, en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

2019 - 09

# Inhoudsopgave

1 De computer instellen	5
2 Overzicht van het chassis	
Vooraanzicht	10
Achteraanzicht	
Indeling van het moederbord	
3 Specificaties van de OptiPlex 7071 Tower	13
Chipset	
Processoren	
Besturingssysteem	14
Geheugen	
Opslag	15
Intel Optane geheugen	
Poorten en connectoren	
Mediakaartlezer	
Audio	
Video	
Communicatie	
Voedingsapparaat	19
Afmetingen en gewicht	
Invoegtoepassingskaarten	20
Beveiliging	20
Gegevensbeveiliging	20
Milieu	21
Energy Star en Trusted Platform Module (TPM)	
Computeromgeving	
4 Systeeminstallatie	22
Opstartmenu	
Navigatietoetsen	
Opties voor System Setup	
Algemene opties	23
Systeeminformatie	24
Opties voor het scherm Video	
Beveiliging	25
Opties Veilig opstarten	27
Opties voor Intel Software Guard Extensions	27
Prestaties	
Energiebeheer	
POST Behavior (POST-gedrag)	29
Beheerbaarheid	
Virtualization support	
Draadloze opties	

Maintenance	
System Logs (Systeemlogboeken)	
Advanced configurations (Geavanceerde configuraties)	
Het BIOS updaten in Windows	
Het BIOS bijwerken op systemen waarop BitLocker is ingeschakeld	
Uw systeem-BIOS updaten met behulp van een USB-flashstation	
Het Dell BIOS in de omgevingen van Linux en Ubuntu bijwerken	
Het flashen van het BIOS vanuit het eenmalige F12-opstartmenu	
Systeem- en installatiewachtwoord	
Een wachtwoord voor de systeeminstallatie toewijzen	
Een bestaand systeeminstallatiewachtwoord verwijderen of wijzigen	
5 Software	40
-stuurprogramma's downloaden	40
6 Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell	41

### 1

# De computer instellen

1. Sluit het toetsenbord en de muis aan.



2. Maak verbinding met uw netwerk met behulp van een kabel of maak verbinding met een draadloos netwerk.



**3.** Sluit het beeldscherm aan.



4. Sluit de stroomkabel aan.



5. Druk op de aan-/uitknop.



6. Voltooi de installatie van het besturingssysteem.

#### Voor Ubuntu:

Volg de instructies op het scherm om het installeren te voltooien. Voor meer informatie over het installeren en configureren van Ubuntu, zie de knowledge base-artikelen SLN151664 en SLN151748 op www.dell.com/support.

**Voor Windows:** volg de instructies op het scherm om het installeren te voltooien. Het volgende wordt aangeraden door Dell bij het installeren:

· Maak verbinding met een netwerk voor Windows-updates.

OPMERKING: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voert u het wachtwoord voor toegang tot het draadloze netwerk in wanneer dit wordt gevraagd.

- Als u verbonden bent met internet, meldt u zich aan met een Microsoft-account of maakt u er een. Als u geen verbinding hebt met internet, maakt u een offline-account.
- · Voer uw contactgegevens in het venster **Support en beveiliging** in.
- 7. Ga naar Dell apps en gebruik deze vanuit het menu Start in Windows (aanbevolen)

#### Tabel 1. Zoek naar Dell apps

Dell-apps	Details
	Dell productregistratie
	Registreer uw computer met Dell.
	Hulp en ondersteuning van Dell
	Toegang tot hulp en ondersteuning voor uw computer.







#### Details

#### SupportAssist

Hiermee wordt de status van uw computer hardware en software proactief gecontroleerd.

**OPMERKING:** Verleng of upgrade uw garantie door op () de vervaldatum van de garantie te klikken in SupportAssist.

#### **Dell Update**

Hiermee wordt uw computer bijgewerkt met essentiële correcties en de meest recente apparaatdrivers zodra ze beschikbaar komen.

#### **Dell Digital Delivery**

Software-applicaties downloaden die zijn gekocht, maar niet vooraf zijn geïnstalleerd op uw computer.

# **Overzicht van het chassis**

#### Onderwerpen:

- Vooraanzicht
- Achteraanzicht
- Indeling van het moederbord

### Vooraanzicht



#### Afbeelding 1. Vooraanzicht

- 1. Beugelkap van de harde schijf
- 3. Aan-uitknop
- 5. Activiteitenlampje vaste schijf
- 7. USB 2.0-poort met PowerShare
- 9. USB 3.1 Gen 2-poort (Type-C) met PowerShare
- 2. Optische schijf
- 4. SD 4.0-kaartlezer (optioneel)
- 6. Headset-/Universele audioaansluitingspoort
- 8. USB 2.0-poort
- 10. USB 3.1 Gen 1-poort

### Achteraanzicht



#### Afbeelding 2. Achteraanzicht

- 1. Lijnuitgang-audioaansluiting
- 2. DisplayPort v1.2 (2)
- 3. Optionele module (HDMI 2.0, DP, VGA of USB Type C Alt-modus)
- 4. Seriële poort
- 5. PS/2-poort voor toetsenbord
- 6. PS/2-poort voor muis
- 7. USB 3.1 Gen 1-poorten (4)
- 8. USB 2.0-poorten met Smart Power On (2)
- 9. PCI-Express-sleuf
- 10. PCI-slot
- 11. PCI-Express-sleuven (2)
- 12. Voedingspoort
- **13.** Diagnoselampje netvoeding
- 14. SMA-connectoren (2) (optioneel)
- 15. Kensington-vergrendeling
- 16. Netwerkaansluiting
- 17. Hangslot
- 18. Vergrendeling

### Indeling van het moederbord



- 1. PSU-stroomconnector
- 2. Connector voor processorventilator
- **3.** Geheugen-moduleconnector
- 4. Connector voor aan/uit-knop
- 5. M.2 SD-kaartlezersleuf/tweede M.2 PCle-connector
- 6. SATA0-connector (blauw)
- 7. M.2 WLAN-connector
- 8. SATA1/2-connector (zwart)
- 9. SATA3-connector (wit)
- 10. Interne USB-connector
- 11. SATA-stroomkabel
- 12. ATX stroomconnector
- 13. Luidsprekerkabelconnector
- 14. Knoopbatterij
- 15. M.2 2230/2280 SSD PCIe-connector
- **16.** CMOS\_CLR/Password/Service\_Mode jumper
- 17. APS/PETS-connector
- 18. PCle x16 (bekabeld x4) (Slot4)
- 19. Connector voor LPC-debugkaart
- 20. PCI-32 (Slot3)
- 21. PCle x16 (Slot2)
- 22. PCle x1 (Slot1)
- **23.** Connector voor chassisventilator
- 24. Connector voor de intrusieschakelaar
- 25. Type C-connector
- 26. Processorsocket
- 27. Videoaansluiting

# Specificaties van de OptiPlex 7071 Tower

### Chipset

#### Tabel 2. Chipset

Beschrijving	Waarden
Chipset	Intel Q370
Processor	9 <sup>th</sup> Generation Intel Core i3/i5/i7/i9
DRAM-busbreedte	64 bit
PCle-bus	Gen 3.0

### Processoren

#### OPMERKING: Global Standard Products (GSP) zijn een subset van de relatieproducten van Dell die worden beheerd voor beschikbaarheid en gesynchroniseerde overgangen wereldwijd. Ze garanderen dat hetzelfde platform wereldwijd beschikbaar is voor aankoop. Zo kunnen klanten het aantal configuraties dat wereldwijd wordt beheerd, verminderen en daarmee ook hun kosten verlagen. Daarnaast kunnen bedrijven globale IT-standaarden implementeren door specifieke productconfiguraties wereldwijd vast te leggen.

Device Guard (DG) en Credential Guard (CG) zijn de nieuwe beveiligingsfuncties die momenteel alleen op Windows 10 Enterprise beschikbaar zijn. Device Guard is een combinatie van hardware- en softwarebeveiligingsfuncties die betrekking hebben op de bedrijfsomgeving. Wanneer deze samen worden geconfigureerd, wordt een apparaat vergrendeld zodat het alleen vertrouwde toepassingen kan uitvoeren. Als de applicatie niet vertrouwd is, kan deze niet worden uitgevoerd. Credential Guard gebruikt beveiliging op basis van virtualisatie om geheimen (referenties) te isoleren, zodat alleen gemachtigde systeemsoftware toegang heeft. Onbevoegde toegang tot deze geheimen kan leiden tot diefstal van referenties. Credential Guard voorkomt deze aanvallen door het beveiligen van NTLM-wachtwoordhashes en tickets voor het verlenen van Kerberos-tickets.

### () OPMERKING: Processornummers duiden niet op een prestatieniveau. De beschikbaarheid van de processor is onderhevig aan wijzigingen en kan variëren per regio/land.

Processoren	Wattag e	Aantal cores	Aantal threads	Snelheid	Cache	Geïntegreerde grafische kaart
9 <sup>e</sup> generatie Intel Core i3-9100	65 W	4	4	3,60 GHz tot 4,20 GHz	6 MB	Intel UHD Graphics 630
9 <sup>e</sup> generatie Intel Core i3-9300	65 W	4	4	3,70 GHz tot 4,30 GHz	8 MB	Intel UHD Graphics 630
9 <sup>e</sup> generatie Intel Core i5-9400	65 W	6	6	2,90 GHz tot 4,10 GHz	9 MB	Intel UHD Graphics 630
9 <sup>e</sup> generatie Intel Core i5-9500	65 W	6	6	3,00 GHz tot 4,40 GHz	9 MB	Intel UHD Graphics 630
9 <sup>e</sup> generatie Intel Core i5-9600	65 W	6	6	3,10 GHz tot 4,60 GHz	9 MB	Intel UHD Graphics 630
9 <sup>e</sup> generatie Intel Core i7-9700	65 W	8	8	3,00 GHz tot 4,70 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630

#### Tabel 3. Processoren

Processoren	Wattag e	Aantal cores	Aantal threads	Snelheid	Cache	Geïntegreerde grafische kaart
9 <sup>e</sup> generatie Intel Core i7-9700K	95 W	8	8	3,60 GHz tot 4,90 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630
9 <sup>e</sup> generatie Intel Core i9-9900	65 W	8	16	3,10 GHz tot 5,00 GHz	16 MB	Intel UHD Graphics 630
9 <sup>e</sup> generatie Intel Core i9-9900K	95 W	8	16	3,60 GHz tot 5,00 GHz	16 MB	Intel UHD Graphics 630

### Besturingssysteem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Windows 10 Enterprise Ready
- Ubuntu 18.04 LTS 64-bit
- NeoKylin (64-bit)

Commercieel platform Windows 10 N-2 en 5 jaar support voor besturingssystemen:

Alle recent geïntroduceerde commerciële platforms van 2019 en later (Latitude, OptiPlex en Dell Precision) voldoen aan en worden geleverd met de meest recente door de fabrikant geïnstalleerde Windows 10 Semi-Annual-kanaalversie (N) en voldoen aan (maar worden niet geleverd met) de vorige twee versies (N-1, N-2). Dit apparaatplatform OptiPlex 7070 zal RTS inschakelen met Windows 10-versie v19H1 bij de lancering en deze versie bepaalt welke N-2-versies in eerste instantie worden gekwalificeerd voor dit platform.

Voor toekomstige versies van Windows 10 gaat Dell verder met het testen van het commerciële platform met toekomstige Windows 10releases tijdens de productie van het apparaat en gedurende vijf jaar na productie, met inbegrip van zowel herfst- als lentereleases van Microsoft.

Zie voor meer informatie over N-2-en 5 jaar support van het Windows-besturingssysteem de Dell Windows as a Service (WaaS), op dell.com/support.

### Geheugen

OPMERKING: Geheugenmodules moeten worden geïnstalleerd in paren van overeenkomstige geheugengrootte, snelheid en -technologie. Als de DDR2-geheugenmodules niet in overeenkomstige paren wordengeïnstalleerd, functioneert de computer nog wel, maar dalen de prestaties enigszins. Bij 64-bits besturingssystemen is het volledige geheugenbereik beschikbaar.

#### Tabel 4. Geheugenspecificaties

Beschrijving	Waarden
Sleuven	4 UDIMM slots
Туре	Dual-channel DDR4
Snelheid	2666 MHz
Maximale geheugen	128 GB
Minimaal geheugen	4 GB
Geheugengrootte per sleuf	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Ondersteunde configuraties	<ul> <li>4 GB (1 x 4 GB)</li> <li>8 GB (2 x 4 GB, 1 x 8 GB)</li> <li>16 GB (2 x 8 GB, 1 x 16 GB)</li> <li>32 GB (1 x 32 GB, 4 x 8 GB, 2 x 16 GB)</li> <li>64 GB (2 x 32 GB, 4 x 16 GB)</li> <li>128 GB (4 x 32 GB)</li> </ul>

# Opslag

Your computer supports one of the following configurations:

- One 2.5-inch hard drive
- Two 2.5-inch hard drives
- One 3.5-inch hard drive
- Two 3.5-inch hard drives
- · One 2.5-inch hard drive and one 3.5-inch hard drive
- One M.2 2230/2280 solid-state drive (class 35, 40)
- One M.2 2230/2280 solid-state drive (class 35, 40) and one 3.5-inch hard drive
- One M.2 2230/2280 solid-state drive (class 35, 40) and one 2.5-inch hard drive/solid-state drive
- One M.2 2230/2280 solid-state drive (class 35, 40) and dual 2.5-inch hard drives
- One M.2 2230/2280 solid-state drive and one M.2 2230 solid-state drive through media card reader
- One 2.5-inch hard drive and one M.2 16 GB Intel Optane memory
- Dual 2.5-inch hard drives and one M.2 16 GB Intel Optane memory
- One 3.5-inch hard drive and one M.2 16 GB Intel Optane memory
- · One 3.5-inch/2.5-inch hard drive and one M.2 16 GB Intel Optane memory

The primary hard drive of your computer varies with the storage configuration. For computers:

- with a M.2 solid-state drive, the M.2 solid-state drive is the primary drive
- without a M.2 drive, either the 3.5-inch hard drive or one of the 2.5-inch hard drives is the primary drive

### () OPMERKING: Voor de dubbele 2,5 inch harde schijf en Intel Optane geheugenconfiguratie moet u de 2<sup>e</sup> harde schijf loskoppelen van de controller ter ondersteuning van het Intel Optane geheugen in het Windows-besturingssysteem.

#### Tabel 5. Opslagspecificaties

Storagetype	Interfacetype	Capaciteit
2.5-inch, 7200 rpm, SATA hard drive	SATA, up to 6 Gbps	Up to 1 TB
2.5-inch, 7200 rpm, FIPS Self-Encrypting Opal 2.0 hard drive	SATA, up to 6 Gbps	Up to 500 GB
2.5-inch, 5400 rpm, hard drive	SATA, up to 6 Gbps	Up to 2 TB
3.5-inch, 5400 rpm, SATA hard drive	SATA, up to 6 Gbps	Up to 4 TB
3.5-inch, 7200 rpm, SATA hard drive	SATA, up to 6 Gbps	Up to 2 TB
M.2 2230, PCIe NVMe, Class 35 solid-state drive	PCle NVMe Gen3 x4	Up to 512 GB
M.2 2280, PCIe NVMe, Class 40 solid-state drive	PCle NVMe Gen3 x4	Up to 2 TB
M.2 2280, PCIe NVMe, Class 40 Self-Encrypting Opal 2.0 solid-state drive	PCIe NVMe Gen3 x4	Up to 1 TB

### Intel Optane geheugen

Intel Optane geheugen werkt alleen als een storage-accelerator. Het is geen vervanging van of aanvulling op het geheugen (RAM) van uw computer.

() OPMERKING: Intel Optane geheugen wordt ondersteund op computers die voldoen aan de volgende eisen:

- Intel Core i3/i5/i7-processor van de 7<sup>e</sup> generatie of hoger
- Windows 10, 64-bits versie of hoger (Jubileumupdate)
- Nieuwste versie van Intel Rapid Storage Technology-stuurprogramma
- Configuratie van UEFI-opstartmodus

#### Tabel 6. Intel Optane geheugen

Beschrijving	Waarden
Туре	Storage
Interface	PCle 3.0x4
Connector	M.2 2230/2280
Ondersteunde configuraties	16 GB
Capaciteit	Up to 32 GB

### Poorten en connectoren

#### Tabel 7. Externe poorten en connectoren

Beschrijving	Waarden
Extern:	
Netwerk	1 RJ-45 port 10/100/1000 Mbps (rear)
USB	<ul> <li>1 USB 2.0 port with PowerShare (front)</li> <li>1 USB 2.0 port (front)</li> <li>2 USB 2.0 ports with Smart Power On (rear)</li> <li>1 USB 3.1 Gen 2 Type-C port with PowerShare (front)</li> <li>1 USB 3.1 Gen 1 port (front)</li> <li>4 USB 3.1 Gen 1 ports (rear)</li> </ul>
Audio	<ul> <li>1 Universal audio jack (front)</li> <li>1 Line-out audio jack (rear)</li> </ul>
Video	<ul> <li>2 DisplayPort v1.2</li> <li>1 Optional 3<sup>rd</sup> video port—HDMI 2.0, DP, VGA, or USB Type-C Alt mode)</li> </ul>
mediakaartleesapparaat	1 SD 4.0 card—optional
Dockingpoort	Not supported
Netadapterpoort	AC-in
Serieel	1 poort
PS/2	2 poorten
Beveiliging	<ul><li>1 Kensington slot</li><li>1 Padlock loop</li></ul>
Antenne	Twee SMA-connectors (optioneel)
Tabel 8. Interne poorten en connectoren	
Beschrijving	Waarden
Intern:	

Uitbreiding

- Eén Gen 3 PCle x16-sleuf van volledige hoogte
- Eén PCle x16-sleuf (bekabeld x4) van volledige hoogte
- Eén PCI-32-sleuf van volledige hoogte
- Eén PCle x1-sleuf van volledige hoogte

Beschrijving	Waarden
SATA-sleuven	Vier SATA-sleuven voor 3,5 inch HDD, 2,5 inch HDD/SSD en dunne optische schijf (ODD)
M.2	<ul> <li>1 M.2 2230 slot for WiFi</li> <li>1 M.2 2230/2280 slot for solid-state drive or Intel Optane Memory</li> <li>1 M.2 2230 slot for solid-state drive through media card reader</li> </ul>
	(i) OPMERKING: Zie voor meer informatie over de kenmerken van de verschillende soorten M.2-kaarten het knowledge base-artikel SLN301626.

### Mediakaartlezer

() OPMERKING: De mediakaartlezer is wederzijds exclusief met een Dual M.2-configuratie.

#### Tabel 9. Specificaties mediakaartlezer

Beschrijving	Waarden
Туре	1 SD 4.0 card
Ondersteunde kaarten	<ul> <li>Secure Digital (SD)</li> <li>Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> <li>Secure Digital Extended Capacity (SDXC)</li> <li>MultiMedia Card (MMC)</li> <li>MMC+</li> </ul>

### **Audio**

#### **Tabel 10. Audiospecificaties**

Beschrijving		Waarden
Controller		Realtek ALC3246
Stereoconversie		Supported
Interne interface		High Definition Audio interface
Externe interface		Universal audio jack
Luidsprekers		1
Interne luidsprekerversterker		Not supported
Externe volumeregelaars		Keyboard shortcut controls
Luidsprekerweergave:		
	Gemiddeld	2 W
	Piek	2.5 W
Subwoofer-uitgang		Not supported
Microfoon		Not supported

### Video

#### Tabel 11. Specificaties losse grafische kaart

#### Discrete grafische kaart

Controller	Externe beeldschermondersteuning	Geheugengrootte	Type geheugen
AMD Radeon RX 550	DP 1.4/2 x mDP	4 GB	GDDR5
NVIDIA GeForce RTX 2080	3 x DP1.4/1 x HDMI 2.0b	8 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1660	HDMI 2.0b/DVI-D/DP 1.4a	6 GB	GDDR5

#### Tabel 12. Specificaties van de grafische kaart

Controller	Externe beeldschermondersteuning	Geheugengrootte	Processor
Intel UHD Graphics 630	2 x DP 1.2	Shared system memory	9 <sup>th</sup> Generation Intel Core i3/i5/i7/i9

### Communicatie

### Ethernet

#### Tabel 13. Ethernet-specificaties

Beschrijving	Waarden
Modelnummer	Intel i219LM
Overdrachtsnelheid	10/100/1000 Mbps

### Draadloze module

#### Tabel 14. Specificaties van de draadloze module

Beschrijving	Waa	rden
Modelnummer	Qualcomm QCA9377	Intel AX200
Overdrachtsnelheid	Up to 433 Mbps	Up to 2400 Mbps
Ondersteunde frequentiebanden	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz
Draadloze standaarden	<ul> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Versleuteling	<ul> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5

### Voedingsapparaat

#### Tabel 15. Specificaties voedingseenheid

Beschrijving Waarden		Waarden
Туре	D9 260 W EPA Bronze	D10 460 W EPA Bronze
Diameter (connector)	Niet ondersteund	Niet ondersteund
Ingangsspanning	90 VAC tot 264 VAC	90 VAC tot 264 VAC
Ingangsfrequentie	47 Hz tot en met 63 Hz	47 Hz tot en met 63 Hz
Ingangsstroom (maximum)	4,20 A	7 A
Uitgangsstroom (continu)	<ul> <li>+12 VA/16,50 A</li> <li>12 VB/16 A</li> <li>+12 VSB/2,50 A</li> <li>Stand-bymodus:</li> <li>+12 VA/0,5 A</li> <li>+12 VB/2,5 A</li> </ul>	<ul> <li>+12 VA1/18 A</li> <li>+12 VA2/18 A</li> <li>12 VB/18 A</li> <li>+12 VC/18 A</li> <li>Stand-bymodus:</li> <li>+12 VA1/1,50 A</li> <li>+12 VA2/1,50 A</li> <li>+12 VB/2,50 A</li> </ul>
Nominale uitgangsspanning	<ul> <li>12 VA</li> <li>12 VB</li> </ul>	<ul> <li>+12 VA1</li> <li>+12 VA2</li> <li>12 VB</li> <li>12 VC</li> </ul>
Temperatuurbereik:		
Operationeel	5°C tot 45°C (41°F tot 113°F)	5°C tot 45°C (41°F tot 113°F)
Opslag	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)

# Afmetingen en gewicht

#### Tabel 16. Afmetingen en gewicht

Beschrijving	Waarden
Hoogte:	
Voorzijde	367 mm (14.45 in.)
Achterkant	367 mm (14.45 in.)
Breedte	169 mm (6.65 in.)
Diepte	300.80 mm (11.84 in.)
Gewicht (maximaal)	9.11 kg (20.08 lb)
	() OPMERKING: Het gewicht van uw computer kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en de

productievariabiliteit.

### Invoegtoepassingskaarten

#### Tabel 17. Invoegtoepassingskaarten

#### Invoegtoepassingskaarten

Extra VGA-videopoort voor Tower Aanvullende HDMI 2.0-videopoort voor Tower USB 3.1 Gen 2 Type C-PCle-kaart USB 3.1 Gen 2 Type-C Alt-moduspoort voor Tower USB 3.1 Gen 2 PCle-kaart Extra DisplayPort voor Tower PCle-kaart voor seriële en parallelle poort Intel Gigabit NIC PCle-kaart Aquantia AQtion AQN-108 5/2.5 GbE NIC-adapter Seriële kaart met voeding PCle FH voor Tower

### **Beveiliging**

#### **Tabel 18. Beveiliging**

OptiPlex 7071 Tower
Ondersteund
Ondersteund
Optioneel
Optioneel via beveiligingsinvoerapparaat
Standaard
Optioneel

### Gegevensbeveiliging

#### Tabel 19. Gegevensbeveiliging

Opties voor gegevensbeveiliging	Waarden
Dell Data Protection—Endpoint Security Suite en Endpoint Security Suite Enterprise	Ondersteund
Dell Data Protection—SW Encryption	Ondersteund
Dell Data Protection—External Media Encryption	Niet ondersteund
Windows 10 Device Guard en Credential Guard (Enterprise SKU)	Ondersteund
Microsoft Windows BitLocker	Ondersteund
Gegevens wissen van de lokale harde schijf via BIOS (veilig wissen)	Ondersteund
FIPS Self-Encrypting Opal 2.0 harde schijf	Ondersteund

### Milieu

#### Tabel 20. Omgevingsspecificaties

Functie	OptiPlex 7071 Tower
Recycleerbare verpakking	Ja
BFR/PVC-vrij chassis	Nee
Verpakkingsondersteuning in verticale richting	Ja
MultiPack-verpakking	Ja (alleen voor DAO)
Energiebesparende voeding	Standaard
ENV0424-compatibel	Ja

(i) OPMERKING: De verpakking met vezels op basis van hout bevat minimaal 35% gerecycled materiaal van het totale gewicht. De verpakking met vezels die niet op basis van hout zijn, kan worden geclaimd als niet van toepassing. Verwachte vereiste criteria voor EPEAT-revisie met ingang van 1H 2018.

### **Energy Star en Trusted Platform Module (TPM)**

#### Tabel 21. Energy Star en TPM

Kenmerken	Specificaties
Energy Star	Compatibel
TPM	Hardware Trusted Platform Module (aparte TPM ingeschakeld)

### Computeromgeving

Luchtcontaminatieniveau: G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

#### Tabel 22. Computeromgeving

Beschrijving	Operationeel	Opslag
Temperatuurbereik	10°C to 35°C (50°F to 95°F)	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	20% to 80% (non-condensing)	5% to 95% (non-condensing)
Trilling (maximaal)*	0.26 GRMS	1.37 GRMS
Schokken (maximaal)	40 G†	105 G†
Hoogte (maximum)	0 m to 3048 m (32 ft to 10000 ft)	0 m to 10668 m (32 ft to 35000 ft)

\* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

# Systeeminstallatie

Met systeeminstallatie kunt u uw pc hardware beheren en BIOS-niveau-opties opgeven. Vanuit de systeeminstallatie kunt u:

- · De NVRAM-instellingen wijzigen na het toevoegen of verwijderen van hardware;
- · De configuratie van de systeemhardware bekijken;
- · Geïntegreerde apparaten in- of uitschakelen;
- · Grenswaarden voor prestatie- en energiebeheer instellen;
- De computerbeveiliging beheren.

#### Onderwerpen:

- Opstartmenu
- Navigatietoetsen
- Opties voor System Setup
- Het BIOS updaten in Windows
- Systeem- en installatiewachtwoord

### Opstartmenu

Als u een eenmalig opstartmenu wilt openen met een lijst van de geldige opstartapparaten voor het systeem, drukt u op <F12> wanneer het Dell logo wordt getoond. Diagnostiek en BIOS Setup-opties zijn ook opgenomen in dit menu. De apparaten die zijn opgenomen in het opstartmenu hangen af van de opstartbare apparaten in het systeem. Dit menu is handig wanneer u probeert te starten vanaf een bepaald apparaat of de diagnostiek voor het systeem wilt oproepen. Gebruik het opstartmenu niet om de opstartvolgorde te wijzigen die is opgeslagen in het BIOS.

De opties zijn:

- · Verouderd extern apparaat opstarten
  - Onboard NIC (NIC op kaart)
- UEFI Boot (UEFI-opstartmodus):
- UEFI: TOSHIBA MQ01ACF050
- Andere opties:
  - BIOS Setup (BIOS-setup-programma)
  - · Configuratie van het apparaat
  - BIOS Flash-Update
  - Diagnostiek
  - Intel (R) Management Engine BIOS Extension (MEBx)
  - Instellingen voor opstartmodus wijzigen

### Navigatietoetsen

() OPMERKING: Voor de meeste System Setup-opties geldt dat de door u aangebrachte wijzigingen wel worden opgeslagen, maar pas worden geëffectueerd nadat het systeem opnieuw is opgestart.

Toetsen	Navigatie
Pijl Omhoog	Gaat naar het vorige veld.
Pijl Omlaag	Gaat naar het volgende veld.
Enter	Hiermee kunt u een waarde in het geselecteerde veld invullen (mits van toepassing) of de link in het veld volgen.
Spatiebalk	Vergroot of verkleint een vervolgkeuzelijst, mits van toepassing.
Tabblad	Gaat naar het focusveld.

#### Toetsen Navigatie

Esc

Gaat naar de vorige pagina totdat het hoofdscherm wordt weergegeven. Als u in het hoofdscherm op Esc drukt, wordt een bericht weergegeven met de vraag om de niet-opgeslagen wijzigingen op te slaan en wordt het systeem opnieuw opgestart.

## **Opties voor System Setup**

() OPMERKING: Afhankelijk van de computer en de geïnstalleerde apparaten kunnen de onderdelen die in dit gedeelte worden vermeld wel of niet worden weergegeven.

### **Algemene opties**

#### Tabel 23. Algemeen

.

Optie	Beschrijving
System Information	De volgende informatie over het moederbord wordt weergegeven:
	<ul> <li>System Information: toont BIOS Version, Service Tag, Asset Tag, Ownership Tag, Manufacture Date, Ownership Date en Express Service Code.</li> <li>Memory Information: toont Memory Installed, Memory Available, Memory Speed, Memory Channels Mode, Memory Technology, DIMM 1 Size, DIMM 2 Size, DIMM 3 Size en DIMM 4 Size.</li> <li>PCI Information: toont Slot1, Slot2, Slot3, Slot4, Slot5_M.2, Slot6_M.2 en Slot7_M.2.</li> <li>Processor Information: toont Processor Type, Core Count, Processor ID, Current Clock Speed, Minimum Clock Speed, Maximum Clock Speed, Processor L2 Cache, Processor L3 Cache, HT Capable, en 64-Bit Technology.</li> <li>Device Information: toont SATA-0, SATA 4, M.2 PCIe SSD-0, LOM MAC Address, Video Controller, Audio Controller, Wi-Fi Device en Bluetooth Device.</li> </ul>
Boot Sequence	Hiermee kunt u de volgorde opgeven waarin de computer naar een besturingssysteem zoekt uit de apparaten die zijn opgegeven in deze lijst.
	Boot Sequence: de optie UEFI: IOSHIBA MQ01ACF050 is standaard ingeschakeld.
	<ul> <li>Legacy External Devices</li> <li>UEFI: de optie UEFI is standaard ingeschakeld.</li> </ul>
Geavanceerde opstartinstellingen	Hiermee kunt u de optie Enable Legacy Option ROMs selecteren als het apparaat in de UEFI- opstartmodus staat.
	<ul> <li>Enable legacy Option ROMs: de optie Enable legacy Option ROMs is standaard ingeschakeld.</li> <li>Enable Attempt Legacy Boot</li> </ul>
UEFI Boot Path Security	Met deze optie kunt u bepalen of het systeem de gebruiker vraagt om het beheerderswachtwoord in te voeren bij het opstarten van een UEFI-opstartpad via het F12-opstartmenu.
	<ul> <li>Always, Except Internal HDD: de optie Always, Except Internal HDD is standaard ingeschakeld.</li> <li>Always, behalve interne HDD&amp;PXE</li> <li>Always (Altijd)</li> <li>Never (nooit)</li> </ul>
Date/Time	Hiermee kunt u de datum en tijd instellen. Wijzigingen van de systeemdatum en -tijd worden direct uitgevoerd.

### Systeeminformatie

#### Tabel 24. Systeemconfiguratie

Optie	Beschrijving
Integrated NIC	Hiermee kunt u de geïntegreerde LAN-controller beheren. De optie <b>Enable UEFI Network Stack</b> is standaard niet geselecteerd. De opties zijn:
	Disabled
	· Enabled
	Enabled w/PXE: de optie Enabled w/PXE is standaard ingeschakeld.
	() OPMERKING: Afhankelijk van de computer en de geïnstalleerde apparaten kunnen de onderdelen die in dit gedeelte worden vermeld wel of niet worden weergegeven.
Seriële poort	Deze optie bepaalt hoe de ingebouwde seriële poort werkt.
	De opties zijn:
	Disabled
	COM1: de optie <b>COM1</b> is standaard ingeschakeld.
	· COM2 · COM3
	• COM4
SATA Operation	Met deze optie kunt u de bewerkingsmodus van de controller van de geïntegreerde SATA harde schijf configureren.
	De opties zijn:
	Disabled: de SATA-controllers zijn verborgen.
	AHCI: SATA is geconfigureerd voor AHCI-modus
	RAID ON: SATA is geconfigureerd om de RAID-modus te ondersteunen. Deze optie is standaard ingeschakeld.
Drives	Hiermee kunt u de verschillende ingebouwde stations in- of uitschakelen:
	· SATA-0
	· SATA-1
	· SATA-2
	• SATA-3
	• M.2 PCle SSD-0
	M.2 PCle SSD-1
Smart Reporting	Dit veld bepaalt of harde-schijffouten voor ingebouwde stations worden gemeld tijdens het opstarten van het systeem. De optie <b>Enable Smart Reporting</b> is standaard uitgeschakeld.
USB Configuration	Hiermee kunt u de ingebouwde USB-controller in- of uitschakelen.
	De opties zijn:
	Enable USB Boot Support, standaard ingeschakeld
	Enable Front USB Ports, standaard ingeschakeld
	Enable Rear USB Ports, standaard ingeschakeld
Front USB Configuration	Hiermee kunnen de voorste USB-poorten geactiveerd of gedeactiveerd worden.
	De opties zijn:
	Front Port 1(Bottom Right)*, standaard ingeschakeld
	<ul> <li>Front Port1 w/PowerShare (Top Right), standaard ingeschakeld</li> </ul>
	Front Port 2(Bottom Left)*, standaard ingeschakeld
	Front Port 2(Top Left), standaard ingeschakeld
Rear USB Configuration	Hiermee kunnen de achterste USB-poorten geactiveerd of gedeactiveerd worden. Alle poorten zijn standaard ingeschakeld.

Optie	Beschrijving
USB PowerShare	Met deze optie kunt u externe apparaten opladen, zoals mobiele telefoons en muziekspelers. De optie <b>Enable Custom Mode</b> is standaard uitgeschakeld.
Audio	Hiermee kunt u de ingebouwde audiocontroller in- of uitschakelen. De optie <b>Enable Audio</b> is standaard ingeschakeld.
	<ul> <li>Enable Microphone, standaard ingeschakeld</li> <li>Enable Internal Speaker, standaard ingeschakeld</li> </ul>
Onderhoud stoffilter	Hiermee kunt u BIOS-berichten in- of uitschakelen voor het onderhouden van het optionele stoffilter dat op uw computer is geïnstalleerd. Het BIOS genereert een herinnering voorafgaand aan het opstarten om het stoffilter schoon te maken of te vervangen op basis van het ingestelde interval.
	<ul> <li>Disabled—standaard ingeschakeld</li> <li>15 dagen</li> <li>30 dagen</li> <li>60 dagen</li> <li>90 dagen</li> <li>120 dagen</li> <li>150 dagen</li> <li>180 dagen</li> </ul>
Miscellaneous Devices	<ul> <li>Hiermee kunt u de diverse op de kaart ingebouwde apparaten in- of uitschakelen. De opties zijn:</li> <li>Enable PCI Slot, standaard ingeschakeld</li> <li>Enable Secure Digital (SD) Card, standaard ingeschakeld</li> <li>Secure Digital (SD) Card</li> <li>Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode</li> </ul>

### **Opties voor het scherm Video**

#### Tabel 25. Video

Optie	Beschrijving
Primary Display	Hiermee kunt u het primaire beeldscherm selecteren wanneer er meerdere controllers beschikbaar zijn in het systeem.
	<ul> <li>Auto (Automatisch, standaardinstelling)</li> <li>Intel HD Graphics</li> </ul>
	() OPMERKING: Als u niet Auto selecteert, is de on-board grafische kaart aanwezig en ingeschakeld.

### **Beveiliging**

#### Tabel 26. Beveiliging

Optie	Beschrijving
Admin Password	Hiermee kunt u het beheerderswachtwoord instellen, wijzigen of wissen.
System Password	Hiermee kunt u het systeemwachtwoord instellen, wijzigen of wissen.
Internal HDD-0 Password	Hiermee kunt u de interne harde schijf van de computer instellen, wijzigen en wissen.
Strong Password	Met deze optie kunt u sterke wachtwoorden voor het systeem in- of uitschakelen. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
Password Configuration	Hiermee kunt u het minimum- en maximumaantal tekens instellen dat is toegestaan voor een beheerderswachtwoord en het systeemwachtwoord. Het aantal tekens ligt tussen 4 en 32.

Optie	Beschrijving
Password Bypass	Met deze optie kunt u tijdens het opnieuw opstarten van het systeem het systeemwachtwoord (opstartwachtwoord) en het wachtwoord van de interne harde schijf omzeilen.
	<ul> <li>Disabled: vraag altijd om de wachtwoorden van het systeem en voor de interne harde schijf wanneer deze zijn ingesteld. Deze optie is standaard ingeschakeld.</li> <li>Reboot Bypass: sla de wachtwoordprompts over bij opnieuw opstarten (warm opstarten).</li> </ul>
	() OPMERKING: Het systeem vraagt altijd om de wachtwoorden voor het systeem en voor de interne harde schijf wanneer het systeem wordt ingeschakeld als deze uit stond (koud opstarten). Bovendien vraagt het systeem altijd om de wachtwoorden voor harde schijven van modulecompartimenten die aanwezig kunnen zijn.
Password Change	Met deze optie kunt u bepalen of u wijzigingen wilt toestaan op het systeemwachtwoord en vaste- schijfwachtwoord wanneer het beheerderwachtwoord is ingesteld.
	Allow Non-Admin Password Changes: deze optie is standaard ingeschakeld.
UEFI Capsule Firmware Updates	Deze optie bepaalt of het systeem BIOS-updates via UEFI capsule updatepakketten toestaat. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als u deze optie uitschakelt, worden BIOS-updates van diensten zoals Microsoft Windows Update en Linux Vendor Firmware Service (LVFS) geblokkeerd.
TPM 2.0 Security	Hiermee kunt u instellen of de TPM (Trusted Platform Module) zichtbaar is voor het besturingssysteem.
	<ul> <li>TPM On (TPM aan), standaard ingeschakeld</li> <li>Clear (Wissen)</li> <li>PPI Bypass for Enable Commands</li> <li>PPI Bypass for Disable Commands</li> <li>PPI Bypass for Clear Commands</li> <li>Attestation Enable, standaard ingeschakeld</li> <li>Key Storage Enable, standaard ingeschakeld</li> <li>SHA-256, standaard ingeschakeld</li> </ul>
	De opties zijn: <ul> <li>Disabled</li> <li>Enabled (Ingeschakeld), standaard ingeschakeld</li> </ul>
Absolute	<ul> <li>Met dit veld kunt u de BIOS-module-interface inschakelen, uitschakelen of permanent uitschakelen van de optionele Absolute Persistence Module-service van Absolute Software.</li> <li>Enabled (Ingeschakeld), standaard ingeschakeld</li> <li>Disabled</li> <li>Permanent uitgeschakeld</li> </ul>
Chassis Intrusion	Met dit veld wordt de functie voor het indringen van het chassis gereguleerd. De opties zijn: • Disabled—standaard ingeschakeld • Enabled • On-Silent
OROM Keyboard Access	<ul> <li>Deze optie bepaalt of gebruikers de Option ROM-configuratieschermen kunnen openen via sneltoetsen tijdens het opstarten van het systeem.</li> <li>Disabled</li> <li>Enabled (Ingeschakeld), standaard ingeschakeld</li> <li>One Time Enable</li> </ul>
Admin Setup Lockout	Hiermee kunt u voorkomen dat gebruikers de setup openen wanneer er een beheerderswachtwoord is ingesteld. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
Master Password Lockout	Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de support van het masterwachtwoord uitgeschakeld. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Optie	Beschrijving
SMM Security Mitigation	Hiermee kunt u extra instellingen voor UEFI SMM-beveiligingsbeperking in- of uitschakelen. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

### **Opties Veilig opstarten**

#### Tabel 27. Secure Boot (Beveiligd opstarten)

Optie	Beschrijving
Secure Boot Enable	Hiermee kunt u de functie Beveiligd opstarten inschakelen of uitschakelen.
	Secure Boot Enable
	Deze optie is standaard niet ingeschakeld.
Secure Boot Mode	Hiermee kunt u het gedrag van Secure Boot (Beveiligd opstarten) wijzigen voor de evaluatie of uitvoering van UEFI-driverhandtekeningen.
	<ul> <li>Deployed Mode (Geïmplementeerde modus) (standaardinstelling)</li> <li>Audit Mode (Audit-modus)</li> </ul>
Expert key Management	Hiermee kunt u de beveiligingssleuteldatabases alleen wijzigen als het systeem in de Custom Mode (Aangepaste modus) staat. De optie <b>Enable Custom Mode (Aangepaste modus inschakelen)</b> is standaard uitgeschakeld. De opties zijn:
	<ul> <li>PK (standaardinstelling)</li> <li>KEK</li> <li>db</li> <li>dbx</li> </ul>
	Als u de <b>Custom Mode (Aangepaste modus)</b> inschakelt, verschijnen de relevante opties voor <b>PK, KEK, db en dbx</b> . De opties zijn:
	Save to File (Opslaan naar bestand) - Hiermee wordt de sleutel opgeslagen in een door de gebruiker geselecteerd bestand.
	uit een door de gebruiker geselecteerd bestand.
	• Append from File (Toevoegen vanuit een bestand) - Voegt een sleutel toe aan een huidige database uit een door de gebruiker geselecteerd bestand.
	Delete (Verwijderen) - Verwijdert de geselecteerde sleutel.
	Reset All Keys (Alle sleutels resetten) - Reset naar de standaardinstelling.
	(i) OPMERKING: Als u de Custom Mode (Aangepaste modus) uitschakelt, worden alle wijzigingen gewist en de sleutels worden hersteld naar de standaardinstellingen.

### **Opties voor Intel Software Guard Extensions**

#### Tabel 28. Intel Software Guard Extensions

Optie	Beschrijving
Intel SGX Enable	In dit veld geeft u een beveiligde omgeving op voor het uitvoeren van codes/opslaan van gevoelige gegevens in de context van het hoofdbesturingssysteem.
	De opties zijn:
	<ul> <li>Disabled</li> <li>Enabled</li> <li>Software controlled, standaard ingeschakeld</li> </ul>

Optie	Beschrijving
Enclave Memory Size	Met deze optie stelt u de grootte van het <b>SGX Enclave Reserve</b> <b>Memory</b> in.
	De opties zijn:
	<ul> <li>32 MB</li> <li>64 MB</li> <li>128 MB, standaard ingeschakeld</li> </ul>

### **Prestaties**

#### Tabel 29. Prestaties

Optie	Beschrijving	
Multi Core Support	Dit veld specificeert of één of alle kernen zijn ingeschakeld. Bij meerdere kernen zullen de prestaties van bepaalde programma's toenemen.	
	<ul> <li>All (Alle) - standaard</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>	
Intel SpeedStep	Hiermee kunt u de Intel SpeedStep-modus van de processor in- of uitschakelen.	
	· Hiermee wordt Intel SpeedStep ingeschakeld.	
	Deze optie is standaard ingesteld.	
C-States Control	Hiermee kunt u de aanvullende slaapstanden van de processor in- of uitschakelen.	
	· C States (C-standen)	
	Deze optie is standaard ingesteld.	
Intel TurboBoost	Hiermee kunt u de Intel TurboBoost-modus van de processor in- of uitschakelen.	
	Hiermee wordt Intel TurboBoost ingeschakeld	
	Deze optie is standaard ingesteld.	
Hyper-Thread Control	Hiermee kunt u HyperThreading in de processor in- of uitschakelen.	
	Disabled (uitgeschakeld)	
	Enabled (Ingeschakeld)—standaard	

### Energiebeheer

#### Tabel 30. Power Management

Optie	Beschrijving
AC Recovery	Hiermee bepaalt u hoe het systeem reageert wanneer de wisselstroom wordt hersteld na een stroomonderbreking. U kunt AC Recovery als volgt instellen:
	<ul> <li>Power Off, standaard ingeschakeld</li> <li>Power On</li> <li>Last Power State</li> </ul>

Optie	Beschrijving	
Enable Intel Speed Shift Technology	Hiermee kunt u de optie <b>Intel Speed Shift Technology</b> in- of uitschakelen. Deze optie is standaard ingeschakeld.	
Auto On Time	Met deze optie kunt u het tijdstip instellen waarop de computer automatisch wordt ingeschakeld. De opties zijn:	
	Disabled—standaard ingeschakeld	
	Every Day (Elke dag)	
	Weekdays (Op werkdagen)	
	Select Days (Dagen selecteren)	
Deep Sleep Control	Met deze optie bepaalt u hoeveel energie het systeem bespaart als dit is uitgeschakeld (SS) of in de slaapstand (S4) staat. De opties zijn:	
	• Disabled	
	Enabled in S5 only (Alleen ingeschakeld in S5)	
	Enabled in S4 and S5, standaard ingeschakeld.	
Fan Control Override	Deze optie is niet standaard ingeschakeld	
USB Wake Support	Hiermee kunt u instellen of USB-apparaten de computer uit de stand-bystand mogen halen. De optie <b>'Enable USB Wake Support</b> ' is standaard ingeschakeld	
Wake on LAN/WLAN	Met deze optie kan de computer opstarten vanuit de uit-stand wanneer hij door een speciaal LAN- signaal wordt getriggerd. Deze functie werkt alleen wanneer de computer is aangesloten op wisselstroom.	
	• <b>Disabled</b> : het systeem wordt niet ingeschakeld wanneer het een signaal voor inschakeling ontvangt van het LAN of het draadloze LAN.	
	LAN or WLAN (LAN of WLAN): het systeem wordt ingeschakeld door speciale LAN of draadloze LAN-signalen.	
	• LAN Only (Alleen LAN): het systeem wordt ingeschakeld door speciale LAN-signalen.	
	LAN with PXE Boot: een ontwaakpakket dat naar het systeem wordt verzonden in de S4- of S5-staat en ervoor zorgt dat het systeem ontwaakt en onmiddellijk opstart met PXE.	
	• WLAN Only (Alleen WLAN): het systeem wordt ingeschakeld door speciale LAN-signalen.	
	De optie <b>Disabled</b> is standaard ingeschakeld.	
Block Sleep	Hiermee voorkomt u dat de computer naar de slaapstand (S3-staat) gaat in de besturingssysteemomgeving. Deze optie is standaard uitgeschakeld.	

### POST Behavior (POST-gedrag)

#### Tabel 31. POST-gedrag

Optie	Beschrijving	
Numlock LED	Hiermee kunt u de Numlock-functie in- of uitschakelen wanneer de computer wordt opgestart. Deze optie is standaard ingeschakeld.	
Keyboard Errors	Hiermee kunt u de toetsenbordfoutenrapportage in- of uitschakelen wanneer de computer wordt opgestart. De optie <b>Enable Keyboard Error Detection</b> (Foutdetectie toetsenbord inschakelen) is standaard ingeschakeld.	
Fast Boot	Met deze optie kan het opstartproces worden versneld door enkele compatibiliteitsstappen over te slaan:	
	• Minimal (Minimaal): hiermee start u snel op tenzij het BIOS is bijgewerkt, het geheugen is veranderd of de vorige POST niet is voltooid.	
	• Thorough (Grondig): hiermee worden geen stappen overgeslagen tijdens het opstartproces.	
	Auto: hiermee laat u het besturingssysteem deze instelling regelen (dit werkt alleen wanneer het besturingssysteem Simple Boot Flag ondersteunt).	
	Deze optie wordt standaard ingesteld op Thorough (Grondig).	
Extend BIOS POST Time	Deze optie zorgt voor een extra vertraging vóór het opstarten.	

Optie	Beschrijving	
	<ul> <li>O seconds (0 seconden) (standaard)</li> <li>5 seconds (5 seconden)</li> <li>10 seconds (10 seconden)</li> </ul>	
Logo op volledig scherm	Deze optie geeft het volledige logo weer op het scherm als uw afbeelding overeenkomt met de schermresolutie. De optie Enable Full Screen Logo (Logo op volledig scherm inschakelen) is standaard niet ingesteld.	
Warnings and Errors	Deze optie zorgt ervoor dat het opstartproces alleen wordt gepauzeerd indien er waarschuwingen of fouten worden aangetroffen. Kies een van de volgende opties:	
	<ul> <li>Prompt on Warnings and Errors (Vragen bij waarschuwingen en foutmeldingen) (standaard)</li> <li>Ga verder bij waarschuwingen</li> <li>Doorgaan ondanks waarschuwingen en fouten</li> </ul>	

### Beheerbaarheid

#### Tabel 32. Beheerbaarheid

Optie	Beschrijving
Intel AMT Capability	Met deze optie kunt u de Intel AMT capability in- of uitschakelen. De opties zijn:
	Disabled
	Enabled (Ingeschakeld), standaard ingeschakeld
	Restrict MEBx Access
USB voorziening	Deze optie is standaard uitgeschakeld.
MEBx Hotkey	Deze optie is standaard ingeschakeld.

## Virtualization support

#### Tabel 33. Virtualization Support

Optie	Beschrijving
Virtualization	Deze optie geeft aan of een Virtual Machine Monitor (VMM) gebruik kan maken van de aanvullende hardwaremogelijkheden die door Intel Vitalization Technology worden geleverd.
	De optie Enable Intel Virtualization Technology is standaard ingeschakeld.
VT for Direct I/O	Hiermee schakelt u de VVM (Virtual Machine Monitor) in of uit voor het gebruik van de extra hardwaremogelijkheden die worden geleverd door Intel Virtualization Technology voor directe I/O.
	De optie Enable VT for Direct I/O is standaard ingeschakeld.
Trusted Execution	Deze optie geeft aan of een Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) de extra hardwaremogelijkheden kan gebruiken die worden geboden door Intel Trusted Execution Technology.
	De optie Trusted Execution is standaard niet uitgeschakeld.

### **Draadloze opties**

#### Tabel 34. Wireless (Draadloos)

Optie	Beschrijving	
Wireless Device Enable	Hiermee kunt u de interne draadloze apparaten in- of uitschakelen:	
	De opties zijn:	

Beschrijving

- · WLAN/WiGig
- Bluetooth

Alle opties zijn standaard ingeschakeld.

### Maintenance

#### Tabel 35. Maintenance

Optie	Beschrijving
Service Tag	Toont de servicetag van uw computer.
Asset Tag	Als er geen inventaristag is ingesteld, kunt u met deze optie een systeeminventaristag maken. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
SERR Messages	Bestuurt het SERR-meldingsmechanisme. Deze optie is standaard ingesteld. Voor sommige grafische kaarten is vereist dat het SERR-meldingsmechanisme is uitgeschakeld.
BIOS Downgrade	Hiermee kunt u terugzetten naar vorige revisies van de systeemfirmware. De optie <b>Allow BIOS Downgrade</b> is standaard ingeschakeld.
Data Wipe	Met deze optie kunt u veilig gegevens wissen van alle interne storageapparaten. Het proces voldoet aan de specificaties van SerialATA Security Erase en eMMC JEDEC Sanitize. De optie <b>Wipe on Next Boot</b> is standaard uitgeschakeld.
BIOS Recovery	BIOS Recovery from Hard Drive: deze optie is standaard ingeschakeld. Hiermee kunt u het beschadigde BIOS herstellen vanuit een herstelbestand op de harde schijf of een externe USB-stick. BIOS Auto-Recovery (BIOS automatisch herstellen): hiermee herstelt u het BIOS automatisch.
First Power On Date	Hiermee kunt u de eigendomsdatum instellen. De optie <b>Set Ownership Date</b> is niet standaard ingeschakeld.

### System Logs (Systeemlogboeken)

#### Tabel 36. Systeemlogboeken

Optie	Beschrijving
BIOS events	Hiermee kunt u de POST-gebeurtenissen van de System Setup (BIOS) bekijken en wissen.

### Advanced configurations (Geavanceerde configuraties)

#### Tabel 37. Advanced configurations (Geavanceerde configuraties)

Optie	Beschrijving	
ASPM	Hiermee kunt u het ASPM-niveau instellen.	
	<ul> <li>Auto (standaard): er vindt een handshake plaats tussen het apparaat en PCI Express-hub om de beste ASPM-modus te bepalen die wordt ondersteund door het apparaat.</li> <li>Uitgeschakeld: ASPM-stroombeheer is altijd uitgeschakeld</li> <li>Alleen L1: ASPM-stroombeheer is ingesteld op het gebruik van L1</li> </ul>	

# **Het BIOS updaten in Windows**

Het wordt aanbevolen om uw BIOS (Systeeminstallatie) bij te werken wanneer het moederbord wordt vervangen of als er een update beschikbaar is.

- () OPMERKING: Als BitLocker is ingeschakeld, moet deze worden opgeschort voordat u het systeem-BIOS updatet en vervolgens weer ingeschakeld nadat de BIOS-update is voltooid.
- 1. Start de computer opnieuw.
- 2. Ga naar Dell.com/support.
  - Vul de Service Tag of Express Service Code in en klik op Submit.
  - · Klik of tik op **Detect Product** en volg de instructies op het scherm.
- 3. Als u geen product kunt detecteren of de servicetag niet kunt vinden, klikt u op Choose from all products.
- 4. Kies de categorie Products in de lijst.

#### () OPMERKING: Kies de juiste categorie om naar de productpagina te gaan.

- 5. Selecteer uw computermodel en de pagina Product Support van uw computer verschijnt.
- 6. Klik op **Get drivers** en klik op **Drivers and Downloads**. Het gedeelte met de stuurprogramma's en downloads verschijnt.
- 7. Klik op Find it myself.
- 8. Klik op **BIOS** om de BIOS-versies weer te geven.
- 9. Bepaal het nieuwste BIOS-bestand en klik op Download.
- 10. Selecteer uw voorkeursmethode voor het downloaden in het venster Please select your download method below; klik op Download File.
  - Het venster File Download wordt weergegeven.
- 11. Klik op Save om het bestand op uw computer op te slaan.
- **12.** Klik op **Run** om de bijgewerkte BIOS-instellingen te installeren op uw computer. Volg de aanwijzingen op het scherm.

# Het BIOS bijwerken op systemen waarop BitLocker is ingeschakeld

WAARSCHUWING: Als BitLocker niet wordt onderbroken voordat het BIOS wordt bijgewerkt, herkent het systeem de BitLocker-sleutel niet de volgende keer dat u het systeem opnieuw opstart. U wordt vervolgens gevraagd om de herstelsleutel in te voeren om verder te gaan en het systeem zal dit bij elke herstart vragen. Als de herstelsleutel niet bekend is, kan dit leiden tot gegevensverlies of een onnodige herinstallatie van het besturingssysteem. Zie het Kennisartikel voor meer informatie over dit onderwerp: https://www.dell.com/support/article/sln153694

### Uw systeem-BIOS updaten met behulp van een USBflashstation

Als het systeem niet kan laden in Windows, maar het BIOS toch moet worden geüpdatet, downloadt u het BIOS-bestand met behulp van een ander systeem en slaat u dit op een opstartbare USB-stick op.

#### () OPMERKING: U moet een opstartbare USB-stick gebruiken. Raadpleeg het volgende artikel voor aanvullende informatie: https://www.dell.com/support/article/sln143196/

- 1. Download het .exe-bestand voor de BIOS-update naar een ander systeem.
- 2. Kopieer het bestand, bijvoorbeeld O9010A12.exe naar de opstartbare USB-stick.
- 3. Steek de USB-stick in het systeem waarop de BIOS-update moet worden uitgevoerd.
- 4. Start het systeem opnieuw op en druk op F12 wanneer het Dell Splash-logo verschijnt. Er wordt een eenmalig opstartmenu weergegeven.
- 5. Gebruik de pijltoetsen, selecteer USB Storage Device (USB-opslagapparaat) en klik op Return.
- 6. Het systeem start op en een dialoog C:\>-prompt wordt weergegeven.

- 7. Voer het bestand uit door de volledige bestandsnaam te typen, bijv. O9010A12.exe, en op Return te drukken.
- 8. Het BIOS Update-hulpprogramma wordt geladen, volg de instructies op het scherm.



Afbeelding 3. DOS-BIOS Update-scherm

### Het Dell BIOS in de omgevingen van Linux en Ubuntu bijwerken

Zie https://www.dell.com/support/article/sln171755/ als u het systeem-BIOS wilt bijwerken in een Linux-omgeving zoals Ubuntu.

### Het flashen van het BIOS vanuit het eenmalige F12opstartmenu

Uw systeem-BIOS bijwerken door gebruik te maken van een BIOS-update .exe-bestand gekopieerd naar een FAT32 USB-stick en door op te starten vanuit het eenmalige F12-opstartmenu.

#### **BIOS-update**

U kunt het BIOS-updatebestand van Windows uitvoeren met een opstartbare USB-stick of u kunt het BIOS ook bijwerken via van het eenmalige F12-opstartmenu van het systeem.

De meeste Dell systemen die na 2012 zijn gemaakt, hebben deze mogelijkheid en u kunt die bevestigen door uw systeem op te starten via het eenmalige F12-opstartmenu en te controleren of BIOS FLASH UPDATE als opstartoptie is aangegeven op uw systeem. Het BIOS ondersteunt deze BIOS-update-optie als de optie in de lijst staat.

### () OPMERKING: Alleen systemen met een BIOS-flashupdate-optie in het eenmalige F12-opstartmenu kunnen deze functie gebruiken.

#### Het bijwerken van het het eenmalige opstartmenu

Om uw BIOS via het eenmalige F12-opstartmenu bij te werken, hebt u nodig:

- · USB-stick geformatteerd naar het bestandssysteem FAT32 (USB-stick hoeft niet opstartbaar te zijn)
- Uitvoerbaar BIOS-bestand dat u hebt gedownload vanaf de ondersteuningswebsite van Dell en gekopieerd naar de hoofdmap van de USB-stick
- · AC-adapter is aangesloten op het systeem
- · Functionele systeembatterij om het BIOS te flashen

Voer de volgende stappen uit om het BIOS-updateflashproces in het F12-menu uit te voeren:

### WAARSCHUWING: Schakel het systeem niet uit tijdens het BIOS-updateproces. Als u het systeem uitschakelt, kan dat tot gevolg hebben dat het systeem niet meer opstart.

1. Voer de USB-stick met daarop de flash in als het systeem uitstaat.

2. Zet het systeem aan en druk op de F12-toets om toegang te krijgen tot het eenmalige opstartmenu, markeer BIOS Flash Update met behulp van de pijltjestoetsen en druk vervolgens op Enter.

Press [Enter] to attempt t Warning: Legacy boot mode such as HDD, SSD, NVMe, or such as SD Card, USB, and	he boot or ESC to Cancel. (* = Password Required) does not support OS boot on internal storage devic • MMC. It is intended for use with external storag Network PXE.	es e devices onl
Boot mode is set to: UEFI;	Secure Boot: OFF	
LEGACY EXTERNAL DEVICE BOO Onboard NIC UEFI BOOT: Windows Boot Manager UEFI: SanDisk SD6SB1M25 OTHER OPTIONS: BIOS Setup Device Configuration BIOS Flash Update Diagnostics Intel(R) Management Eng Change Boot Mode Setting	T: 56G1012 ine BIOS Extension (MEBx) gs	
Precision Tower 3431	BIOS Revision 1.0.1	Dell

3. Het dialoogvenster Bios Flash Update wordt geopend. Klik op de bladerknop onder **BIOS Update file** om het BIOS-bestand te selecteren.

BIOS upda	te file: «None selected»	
System:	<none selected=""></none>	
Revision:	<none selected=""></none>	
Vendor:	<none selected=""></none>	
System BIC	OS Information	
System:	Precision Tower 3431	
Revision:	1.0.1	
Vendor:	Dell Inc.	
options:		
		Cancel

Selecteer het uitvoerbare BIOS-bestand en klik vervolgens op OK. Categoriseer de catalogus van uw externe USB-apparaat op File System als u het uitvoerbare BIOS-bestand niet vindt.



5. Klik op Begin Flash Update en vervolgens wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.

**BIOS Flash Update** 

BIOS updat	te file: FS1:\Frecision_3431_1.0.2.exe			
System:	Precision Tower 3431			
Revision:	1.0.2			
Vendor:	Dell Inc.			
System BIC	DS Information			
ystem:	Precision Tower 3431			
levision:	1.0.1			
/endor:	Dell Inc.			
ptions:				

6. Klik op Yes (Ja). De systemen starten automatisch opnieuw op en BIOS Flash wordt gestart.

This utility will update the system BIOS and firmware. During the update procedure, your system will restart. Do not interrupt this procedure once it begins. Do not disconnect the AC power source (if you are updating a mobile computer, connect the AC power adapter). Interruption of the BIOS/firmware update procedure will likely render your system unusable. Do you want to proceed?	00	FS1:\Precis	sion 3431 1	.0.2.exe			
This utility will update the system BIOS and firmware. During the update procedure, your system will restart. Do not interrupt this procedure once it begins. Do not disconnect the AC power source (if you are updating a mobile computer, connect the AC power adapter). Interruption of the BIOS/firmware update procedure will likely render your system unusable.	iming						
This utility will update the system BIOS and firmware. During the update procedure, your system will restart. Do not interrupt this procedure once it begins. Do not disconnect the AC power source (if you are updating a mobile computer, connect the AC power adapter). Interruption of the BIOS/firmware update procedure will likely render your system unusable. Do you want to proceed?							
Do you want to proceed?	This utility w	vill update the	e system BIG	DS and firm	ware. D	uring the	e update
computer, connect the AC power adapter). Interruption of the BIOS/firmware update procedure will likely render your system unusable. Do you want to proceed?	begins. Do no	our system v t disconnect	the AC pow	o not inter er source (i	if you are	updatin	re once it ig a mobile
Do you want to proceed?	computer, con	nect the AC	power adapt	er). Intern	uption of	the BIO	S/firmware
Do you want to proceed?	upaa	ite procedure	e will likely f	ender you	system	unusable	-
Do you want to proceed?							
Do you want to proceed?							
Do you want to proceed?							
Ves No							
Ves No		Deve					
Yes No		Do you	u want to pre	oceed?			
N		Do you	u want to pre	oceed?			
		Do you	u want to pre	oceed?	No		
Dedit i tasti obuate Calicei	(	Do yot	u want to pro	blindate	No		Cancel
	(	Do you	u want to pro	bceed?	No		Cancel

7. Zodra het proces is voltooid, wordt het systeem opnieuw opgestart en het BIOS-updateproces afgerond.

# Systeem- en installatiewachtwoord

#### Tabel 38. Systeem- en installatiewachtwoord

Type wachtwoord	Beschrijving
System Password (Systeemwachtwoord)	Wachtwoord dat moet worden ingevuld om aan uw systeem in te loggen.
Installatiewachtwoord	Wachtwoord dat moet worden ingevuld voor toegang en het aanbrengen van wijzigingen aan de BIOS-instellingen van uw computer.

U kunt ter beveiliging van uw computer een wachtwoord voor het systeem en de installatie aanmaken.

WAARSCHUWING: De wachtwoordfunctie zorgt voor een basisbeveiliging van de gegevens in uw computer.

WAARSCHUWING: ledereen heeft toegang tot de gegevens op uw computer als deze onbeheerd en niet vergrendeld wordt achtergelaten.

(i) OPMERKING: De functie voor het systeem- en installatiewachtwoord is uitgeschakeld.

### Een wachtwoord voor de systeeminstallatie toewijzen

U kunt alleen een nieuw Systeem- of beheerderswachtwoord instellen wanneer de status op Not Set (Niet ingesteld) staat.

Druk voor het openen van System setup na het aanzetten of opnieuw opstarten van de computer meteen op F2.

1. Selecteer in het scherm System BIOS (Systeem BIOS) of System Setup (Systeeminstallatie) de optie Security (Beveiliging) en druk op Enter.

Het scherm **Security** (Beveiliging) wordt geopend.

2. Selecteer Systeem/beheerderswachtwoord en maak een wachtwoord in het veld Enter the new password (Voer het nieuwe wachtwoord in).

Hanteer de volgende richtlijnen om het systeemwachtwoord toe te kennen:

- Een wachtwoord mag bestaan uit maximaal 32 tekens.
- Het wachtwoord mag de nummers 0 t/m 9 bevatten.
- · Er mogen alleen kleine letters worden gebruikt.
- Alleen de volgende speciale tekens zijn toegestaan: spatie, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Typ het wachtwoord dat u eerder hebt ingevoerd in het veld Bevestig nieuw wachtwoord en klik op OK.
- 4. Druk op Esc waarna een melding verschijnt om de wijzigingen op te slaan.
- 5. Druk op Y om de wijzigingen op te slaan. Hierna wordt de computer opnieuw opgestart.

# Een bestaand systeeminstallatiewachtwoord verwijderen of wijzigen

Zorg dat de **Password Status (Wachtwoordstatus)** ontgrendeld is (in de systeemconfiguratie) voor u probeert om het bestaande systeem- of installatiewachtwoord te verwijderen of te wijzigen. U kunt een bestaand systeem- of installatiewachtwoord niet verwijderen of wijzigen als de **Password Status (Wachtwoordstatus)** is vergrendeld.

Druk na het aanzetten of opnieuw opstarten van de computer onmiddellijk op F2 om naar de System Setup te gaan.

- 1. Selecteer System Security (Systeembeveiliging) in het scherm System BIOS (Systeem BIOS), of System Setup (Systeeminstallatie) en druk op Enter.
  - Het scherm System Security (Systeembeveiliging) wordt geopend.
- 2. Controleer in het scherm System Security (Systeembeveiliging) of Password Status (Wachtwoordstatus) op Unlocked (Ontgrendeld) staat.
- 3. Selecteer System Password (Systeemwachtwoord), wijzig of verwijder het bestaande systeemwachtwoord en druk op Enter of Tab.
- 4. Selecteer Setup Password (Installatiewachtwoord), wijzig of verwijder het bestaande installatiewachtwoord en druk op Enter of Tab.
  - () OPMERKING: Als u het systeem- en/of installatiewachtwoord wijzigt, voert u het nieuwe wachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd. Als u het systeem- en/of installatiewachtwoord verwijdert, bevestigt u het verwijderen wanneer hierom wordt gevraagd.
- 5. Druk op Esc waarna een melding verschijnt om de wijzigingen op te slaan.
- 6. Druk op Y om de wijzigingen op te slaan en de systeeminstallatie te verlaten. De computer wordt opnieuw opgestart.



In dit hoofdstuk worden de ondersteunde besturingssystemen behandeld samen met instructies over hoe u de drivers installeert.

#### **Onderwerpen:**

-stuurprogramma's downloaden

### -stuurprogramma's downloaden

- 1. Schakel de desktop in.
- 2. Ga naar Dell.com/support.
- 3. Klik op Product Support, voer de servicetag van uw desktop in en klik op Submit.
  - () OPMERKING: Als u niet beschikt over de servicetag, gebruikt u de functie voor automatisch detecteren of handmatig bladeren voor uw model desktop.
- 4. Klik op Drivers and Downloads (Drivers en downloads).
- 5. Selecteer het besturingssysteem dat op uw desktop is geïnstalleerd.
- 6. Blader naar beneden op de pagina en selecteer het stuurprogramma dat u wilt installeren.
- 7. Klik op Download File om het stuurprogramma voor uw desktop te downloaden.
- 8. Ga na het downloaden naar de map waar u het bestand met het stuurprogramma heeft opgeslagen.
- 9. Dubbelklik op het pictogram van het bestand met het stuurprogramma en volg de instructies op het scherm.

# Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell

### **Bronnen voor zelfhulp**

U kunt informatie en hulp bij Dell-producten en services krijgen door middel van deze bronnen voor zelfhulp.

#### Tabel 39. Bronnen voor zelfhulp

Bronnen voor zelfhulp	Bronlocatie
Informatie over producten en services van Dell	www.dell.com
Tips	
Contact opnemen met de ondersteuning	In Windows Zoeken typt u Contact Support en drukt u op Enter.
Online help voor besturingssysteem	www.dell.com/support/windows
	www.dell.com/support/linux
Informatie over probleemoplossing, gebruikershandleidingen, instructies voor installatie, productspecificaties, technische ondersteuningsblogs, stuurprogramma's, software-updates enzovoorts.	www.dell.com/support
Knowledge Base-artikelen van Dell voor allerlei computerproblemen.	<ol> <li>Ga naar www.dell.com/support.</li> <li>Typ het onderwerp of trefwoord in het vak Search.</li> </ol>

Leer en ken de volgende informatie over uw product:

- · Productspecificaties
- Besturingssysteem
- · Uw product installeren en gebruiken
- · Gegevensback-up
- · Problemen oplossen en diagnostiek
- Fabrieks- en systeemherstel
- · BIOS-gegevens

- 3. Klik op **Search** om verwante artikelen op te halen.
- · Selecteer Detect Product.
- Zoek uw product via de vervolgkeuzelijst onder **View Products**.
- Voer het Service Tag number of Product ID in het zoekvak in.

6

### Contact opnemen met Dell

Ga naar www.dell.com/contactdell als u contact wilt opnemen met Dell voor verkoop, technische ondersteuning of aan de klantenservice gerelateerde zaken.

- (i) OPMERKING: De beschikbaarheid hiervan verschilt per land/regio en product. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land/regio.
- () OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.