Boîtier Dell PowerEdge M1000e Manuel du propriétaire



Modèle réglementaire: BMX01

Remarques, précautions et avertissements

REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.

Δ

PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © **2014 Dell Inc. Tous droits réservés.** Ce produit est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des États-Unis et des autres pays. Dell[™] et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

2014 - 10

Rev. A05

Table des matières

1 À propos du système	7
Présentation du système	7
Fonctionnalités du panneau de commande du système	9
Module LCD	10
Fonctionnalités du module LCD	11
Utilisation des menus du module LCD	
Assistant Configuration	13
Caractéristiques du panneau arrière	14
Voyants des blocs d'alimentation	15
Voyants des modules de ventilation	17
Module commutateur analogique Avocent iKVM (facultatif)	18
Voyants du module du commutateur analogique iKVM Avocent	
Fonctionnalités du module commutateur analogique iKVM Avocent	
Module CMC	
Fonctionnalités du module CMC	20
Mode anti-défaillance du module CMC	
Connexion réseau CMC en série	22
Messages système	23
Matrice de documentation	24
Quick Resource Locator	
2 Configuration initiale du système	26
Avant de commencer	26
Procédure de configuration initiale	26
Configuration réseau initiale du module CMC	27
Configuration du module CMC à l'aide de l'Assistant Configuration du module LCD	27
Configuration du module CMC à l'aide d'une station de gestion et de l'interface CLI	28
Connexion au module CMC via l'interface Web	28
Ajout et gestion d'utilisateurs sur le module CMC	29
Configuration des paramètres réseau du module iDRAC via l'interface Web	30
Définition du premier périphérique d'amorçage pour les serveurs	31
Configuration et gestion de l'alimentation	
Installation ou mise à jour du micrologiciel du module CMC	32
Téléchargement du micrologiciel du module CMC	
Mise à jour du micrologiciel du module CMC à l'aide de l'interface Web	
Mise à jour du micrologiciel CMC via RACADM	33
Configuration du module commutateur iKVM en option	
Mise à jour du micrologiciel du module iKVM	33

Connexion du commutateur iKVM Avocent à un commutateur KVM numérique	
Connexion du commutateur iKVM Avocent à un commutateur KVM analogique	
Configuration du commutateur analogique	
Resynchronisation de la liste des serveurs sur le client distant	
Affichage et sélection de serveurs	
FlexAddress	
FlexAddress Plus	
3 Configuration des modules d'E/S	
Informations concernant le réseau	
Connectivité d'E/S	
Consignes générales pour la configuration des modules d'E/S	
Fabric A	
Circuit B	40
Circuit C	40
Désactivation automatique des ports sur carte fille réseau à quatre ports (Dell	
PowerEdge M710HD uniquement)	
Cartes mezzanine	41
PowerEdge M610x uniquement	41
Serveurs lames pleine hauteur	
Serveurs lames mi-hauteur	
Affectation des ports du module d'E/S - Serveurs lames pleine hauteur	44
Adressage LOM standard (deux ports)	
Cartes mezzanine à deux ports	
Cartes mezzanine à quatre ports	49
Affectations des ports du module d'E/S - Serveurs lames mi-hauteur	51
Adressage LOM standard (deux ports) et carte fille réseau (quatre ports)	
Cartes mezzanine à deux ports	
Cartes mezzanine à quatre ports	53
Modules d'E/S—Commutateurs	54
Configuration du port Ethernet réseau d'un module commutateur à l'aide de	
l'interface Web	54
Module d'E/S SAN FC 16 Gbps Brocade M6505	55
Module d'extenseur de matrice B22 Cisco Nexus	56
Agrégateur d'E/S Dell PowerEdge M	57
Commutateur 10/40 GbE Dell Force 10 MXL	58
Module commutateur d'E/S Mellanox M4001F/M4001QM4001T Infiniband	59
Commutateur Dell PowerConnect-KR 8024-k	
Commutateur réseau convergé 10 Gbit Dell PowerConnect M8428-k	61
Module commutateur d'E/S Mellanox M2401G DDR Infiniband	62
Module commutateur d'E/S Mellanox M3601Q QDR Infiniband	63
Modules commutateurs d'E/S Ethernet Cisco Catalyst	64

Module commutateur d'E/S Ethernet 1 Gbit Dell PowerConnect M6348	65
Module commutateur d'E/S Ethernet Dell PowerConnect M6220	
Module commutateur d'E/S Ethernet Dell PowerConnect M8024 10 Gbit	
Module Fibre Channel 8/4 Gbit/s Dell pour réseau SAN	68
Module d'E/S Brocade M5424 pour réseau FC8	69
Modules d'E/S—Intercommutation	71
Module d'intercommunication Fibre Channel 4 Gbit/s	71
Module d'intercommunication 10 GbE KR Dell	73
Module II d'intercommunication Ethernet 10 Gbit Dell	74
Module d'intercommunication d'E/S Ethernet 10/100/1 000 Mbit	75
4 Installation des composants du boîtier	77
Outils recommandés	77
Retrait et installation d'un serveur lame	77
Retrait d'un serveur lame	77
Installation d'un serveur lame	79
Modules d'alimentation	79
Caches de bloc d'alimentation	80
Modules d'alimentation en CA	
Modules d'alimentation en CC	
Modules de ventilation	
Retrait d'un module de ventilation	
Installation d'un module de ventilation	
Module CMC	
Retrait d'un module CMC	
Installation d'un module CMC	92
Module iKVM	
Retrait d'un module iKVM	
Installation d'un module iKVM	95
Modules d'E/S	95
Retrait d'un module d'E/S	
Installation d'un module d'E/S	
Cadre du boîtier	97
Retrait du cadre du boîtier	
Installation du cadre du boîtier	
Fond de panier central du boîtier	
Retrait du fond de panier central et du bâti des modules	
Installation du fond de panier central et du bâti des modules avant	
Assemblage du panneau de commande du boîtier	
Retrait du panneau de commande	
Installation du panneau de commande	
Module LCD	

Retrait du module LCD	
Installation du module LCD	
5 Dépannage du boîtier	
La sécurité en priorité, pour vous et votre système	
Répondre à un message d'alerte de gestion du système	
Dépannage d'un boîtier endommagé	
Dépannage des composants du boîtier	
Dépannage d'un boîtier mouillé	
Dépannage des modules d'alimentation	
Dépannage des modules de ventilation	
Dépannage du module iKVM	
Dépannage des modules d'E/S	
6 Spécifications techniques	
- Spécifications du boîtier	
Spécifications des modules d'E/S	
7 Obtention d'aide	
Contacter Dell	
Quick Resource Locator	
Commentaires sur la documentation	

1

À propos du système

Présentation du système

Votre système peut inclure jusqu'à 16 serveurs lames mi-hauteur (modules serveurs), huit serveurs lames pleine hauteur, huit boîtiers avec des serveurs lame quarter-height ou une combinaison de ces trois types. Pour fonctionner en tant que système, un serveur lame ou un boîtier est inséré dans un châssis prenant en charge des blocs d'alimentation, des modules de ventilation, un module CMC (Chassis Management Controller - Contrôleur de gestion du châssis) et au moins un module d'E/S pour la connexion au réseau externe. Les blocs d'alimentation, les ventilateurs, le module CMC, le module iKVM en option et les modules d'E/S sont des ressources partagées des serveurs lames dans le châssis PowerEdge M1000e.



REMARQUE : Pour assurer un fonctionnement et un refroidissement corrects, toutes les baies du châssis doivent constamment être occupées par un module ou par un cache.



Figure 1. Numérotation des serveurs lames : serveurs lames mi-hauteur



Figure 2. Numérotation des serveurs lames : serveurs lames pleine hauteur



Figure 3. Numérotation des serveurs lames : serveurs lames quarter-height



Figure 4. Numérotation des serveurs lame : serveurs lames mixtes pleine hauteur, mi-hauteur et quarterheight

Fonctionnalités du panneau de commande du système



Figure 5. Fonctionnalités du panneau de commande

- 1. Port USB (souris uniquement)
- 2. Port USB (clavier uniquement)

- 3. Connecteur vidéo
- 5. Voyant d'alimentation du système
- 4. Bouton d'alimentation du système

Fonctionnalités du panneau de commande	Description			
Ports USB pour le clavier et la souris	lcône	•4		
	Description	Le po	ort USB 1 est reli	é à la souris et le port USB 2 au clavier.
	4	IJ	REMARQUE : L module iKVM e panneau avant l'interface du m	es portes USB sont fonctionnels si un n option est installé et si les ports du sont activés (réglage par défaut) dans nodule CMC.
	2	IJ	REMARQUE : C périphériques c connecter les p ports USB du p	ées ports ne prennent pas en charge les de stockage USB. Vous ne devez périphériques de stockage USB qu'aux anneau avant du serveur lame.
Connecteur vidéo	lcône			
	Description	Fonc ports dans	tionnel si un ma s du panneau av l'interface du m	odule iKVM en option est installé et si les ant sont activés (réglage par défaut) iodule CMC.
Bouton d'alimentation du système	Active et désactive le système. Appuyez sur ce bouton pour activer le système. Pour le désactiver, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.			
	REMARQUE : Le tous les serveur	e bou rs lam	ton d'alimentations de la constations de la constation de tous les set de tous les set de tous les set de la constations de la constation de la const La constation de la constat	on du système contrôle l'alimentation de 5 modules d'E/S installés dans le châssis.
Voyant d'alimentation du	lcône	Ċ		
systeme	Voyants	Dés	activé	Le système est hors tension.
		Vert		Le système est sous tension.

Module LCD

Le module LCD fournit un Assistant Configuration initiale et Déploiement. Il permet d'accéder facilement aux informations sur l'infrastructure et sur le serveur lame et fournit des fonctions de signalement des erreurs.



Figure 6. Affichage LCD

- 1. Écran LCD
- 3. bouton de sélection

2. boutons de défilement (4)

Fonctionnalités du module LCD

La principale fonction du module LCD est de fournir des informations en temps réel sur la santé et l'état des modules installés dans le châssis.

Les fonctionnalités du module LCD sont les suivantes :

- Assistant de déploiement permettant de définir les paramètres réseau du module CMC lors de la procédure de configuration initiale du système
- Menus permettant de configurer le module iDRAC sur chaque serveur lame
- Écrans d'état pour chaque serveur lame
- Écrans d'état pour les modules installés à l'arrière du châssis, y compris les modules d'E/S, les ventilateurs, les modules CMC et iKVM et les blocs d'alimentation
- Écran **Network Summary** (Récapitulatif du réseau) répertoriant les adresses IP de tous les composants du système
- Statistiques en temps réel sur la consommation énergétique incluant les valeurs les plus hautes et les plus basses, ainsi que la consommation moyenne
- Valeurs de la température ambiante
- Informations sur l'alimentation en CA
- Alertes concernant les incidents critiques et avertissements

Utilisation des menus du module LCD

Touche	Action
Flèches vers la gauche et vers la droite	Permettent de passer d'un écran à un autre.
Flèches vers le bas et vers le haut	Permettent de passer à l'option précédente ou suivante d'un écran.
Bouton central	Permet de sélectionner et de sauvegarder un élément, puis de passer à l'écran suivant.

Main Menu (Menu principal)

Les options du menu Main Menu (Menu principal) comprennent des liens vers les menus suivants : **LCD Setup Menu** (Menu Configuration de l'écran LCD), **Server Menu** (Menu Serveur) et **Enclosure Menu** (Menu Châssis).

LCD Setup Menu (Menu Configuration de l'écran LCD)

Ce menu permet de modifier la langue et l'écran de démarrage par défaut du module LCD.

Server Menu (Menu Serveur)

La boîte de dialogue **Server Menu** (Menu Serveur) permet de sélectionner chaque serveur lame du boîtier à l'aide des touches fléchées et d'afficher son état.

- Un serveur lame désactivé ou en cours de démarrage est identifié par un rectangle gris. Un serveur lame actif est désigné par un rectangle vert. Si un serveur lame présente des erreurs, il est repéré par un rectangle orange.
- Pour sélectionner un serveur lame, mettez-le en surbrillance et appuyez sur le bouton central. Une boîte de dialogue affiche l'adresse IP du module iDRAC du serveur lame, ainsi que toutes les erreurs détectées.

Menu Enclosure (Menu Châssis)

Le menu **Enclosure** (Châssis) contient les options suivantes : **Module Status** (État des modules), **Enclosure Status** (État du châssis) et **Network Summary** (Récapitulatif du réseau).

- La boîte de dialogue **Module Status** (État des modules) permet de sélectionner chaque composant du boîtier et d'afficher son état.
 - Un module désactivé ou en cours de démarrage est identifié par un rectangle gris. Un module actif est désigné par un rectangle vert. Si un module présente des erreurs, il est repéré par un rectangle orange.
 - Si un module est sélectionné, une boîte de dialogue affiche son état actuel, ainsi que les erreurs éventuellement détectées.
- La boîte de dialogue **Enclosure Status** (État du châssis) permet d'afficher l'état du boîtier, les erreurs et les statistiques de consommation énergétique.
- L'écran **Network Summary** (Récapitulatif du réseau) répertorie les adresses IP des modules CMC, l'iDRAC sur chaque serveur lame et les autres composants du châssis.

Assistant Configuration

Le module CMC est prédéfini pour le paramètre DHCP. Pour utiliser une adresse IP statique, remplacez le paramètre DHCP du module CMC par une adresse statique. Pour ce faire, exécutez l'Assistant Configuration du module LCD ou utilisez les commandes de la station de gestion et de l'interface CLI. Pour plus d'informations, voir la documentation CMC à l'adresse **support.dell.com/manuals**.

Pour configurer un réseau à l'aide de l'Assistant Configuration du module LCD :

- Si ce n'est déjà fait, appuyez sur le bouton d'alimentation du châssis pour le mettre sous tension. L'écran LCD affiche une série d'écrans d'initialisation pendant son démarrage. Lorsqu'il est prêt, l'écran Language Setup (Configuration de la langue) s'affiche.
- Sélectionnez une langue dans les options présentées dans la boîte de dialogue.
 Le message suivant s'affiche sur l'écran de l'enceinte : Configure Enclosure? (Configurez l'enceinte ?)
- **3.** Appuyez sur le bouton central pour passer à l'écran **Network Settings** (Paramètres réseau) du module CMC.
- 4. Configurez les paramètres du module CMC pour votre environnement réseau, à savoir :
 - Network speed (Vitesse du réseau)
 - Duplex mode (Mode duplex)
 - Network mode (DHCP or static) (Mode du réseau, [DHCP ou statique])
 - Static IP address, subnet mask, and gateway values (Adresse IP statique, masque de sous-réseau et valeurs de la passerelle) (si le mode statique a été sélectionné).
 - DNS settings (Paramètres DNS)
- 5. Si nécessaire, configurez les paramètres réseau du module iDRAC. Pour plus d'informations sur le module iDRAC, voir le manuel iDRAC User's Guide (Guide d'utilisation du module iDRAC) à l'adresse support.dell.com/manuals.

REMARQUE : Si vous choisissez de ne pas configurer ces paramètres manuellement, l'Assistant Configuration définit automatiquement l'interface réseau interne correspondant au module iDRAC de chaque serveur lame.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas définir d'adresse IP statique pour le module iDRAC à l'aide de l'Assistant Configuration de l'écran LCD. Pour définir une adresse IP statique, utilisez l'interface Web du module CMC ou l'administrateur RACADM (Remote Access Controller Administrator).

- 6. Vérifiez les paramètres de l'écran Network Summary (Récapitulatif du réseau).
 - S'ils sont corrects, appuyez sur le bouton central pour fermer l'Assistant Configuration et revenir à l'écran **Main Menu** (Menu principal).
 - Si les paramètres ne sont pas corrects, utilisez la touche fléchée vers la gauche pour revenir à l'écran contenant le paramètre erroné et le corriger.

Une fois l'exécution de l'Assistant Configuration terminée, le module CMC est disponible sur le réseau.

Caractéristiques du panneau arrière



Figure 7. Caractéristiques du panneau arrière

- 1. Modules de ventilation (9)
- 3. Modules d'E/S (6)
- 5. Module CMC secondaire

- 2. Module CMC principal
- 4. Module iKVM en option
- 6. Blocs d'alimentation (6)



Figure 8. Numérotation des baies de module du panneau arrière

- 1. CMC 1 (module CMC principal)
- 2. A1 B1 C1 (modules d'E/S à gauche)

C2 B2 A2 (modules d'E/S à droite)

3. iKVM (module iKVM)

IJ

- 5. CMC 2 (module CMC secondaire)
 -

Voyants des blocs d'alimentation

REMARQUE : Les blocs d'alimentation en CA doivent être reliés à un module de distribution de l'alimentation et non branchés directement sur une prise secteur. Pour les blocs d'alimentation en CC, branchez l'autre extrémité des câbles d'alimentation à une source d'alimentation en CC de mise à la terre de –(48–60) V CC protégée par un circuit de dérivation.

4.

- Un bloc d'alimentation de 2 700 W a besoin d'une source d'alimentation entre 100 V et 240 V .
- Un bloc d'alimentation de 2 700 W fournit 1 350 W de courant d'entrée, s'il est branché sur une source d'alimentation de 110 V CA (en option).
- Un bloc d'alimentation 3 000 W peut être connecté uniquement à une source d'alimentation de 200 V - 240 V AC.



Figure 9. Voyants des blocs d'alimentation

1. Voyant de la sortie en CC

- 2. Voyant de panne du bloc d'alimentation
- 3. Voyant d'alimentation en CA

Les voyants du bloc d'alimentation fournissent les informations suivantes :

Voyant	Description	
Voyant de la sortie en CC	lcône	0
	Description	Un voyant vert indique que le bloc d'alimentation fonctionne normalement.
Voyant de panne du bloc d'alimentation	lcône	
u alimentation	Description	Un voyant orange indique qu'une erreur a été détectée sur le bloc d'alimentation : le bloc d'alimentation ou l'un de ses ventilateurs est en panne.
Voyant de la source	lcône	Kel
d'alimentation présente en CA	Description	Un voyant vert indique qu'une source de courant alternatif valide en CA est reliée au bloc d'alimentation.

Voyants des modules de ventilation



Figure 10. Voyants des modules de ventilation

1. Voyant d'alimentation du ventilateur

2. Voyant de panne du ventilateur

Les voyants fournissent les informations suivantes :

Voyant	Description	
Voyant d'alimentation du ventilateur	Vert fixe	Le ventilateur est alimenté en courant continu et fonctionne correctement.
	Éteint	Panne du ventilateur.
Voyant de panne du ventilateur	Orange	Le ventilateur est en panne.

Module commutateur analogique Avocent iKVM (facultatif)



Figure 11. Module commutateur iKVM Avocent

- 1. Voyant d'état/d'identification
- 3. Voyant de liaison

PRÉCAUTION : Ne connectez pas le port ACI à un périphérique LAN tel qu'un concentrateur réseau ; vous risqueriez d'endommager les équipements.

- 5. Voyant d'activité
- 7. Connecteur vidéo

- 2. Voyant d'alimentation
- 4. Port ACI (Analog Console Interface) (uniquement pour connexion à plusieurs couches)
- 6. Connecteurs USB (2) pour la connexion d'un clavier et d'une souris

Voyants du module du commutateur analogique iKVM Avocent

Voyant du module	Description	
Voyant d'alimentation	Désactivé	Le commutateur iKVM est hors tension.
	Vert	Le commutateur iKVM est sous tension.
	Vert clignotant	Mise à niveau du micrologiciel en cours.

Voyant du module	Description		
Voyant d'état/ d'identification	Bleu clignotant Le module iKVM est en cours d'identification.		
	Orange clignotant	Panne ou erreur du système.	
Connecteurs USB	Permettent de conne	ecter un clavier et une souris au système.	
Connecteur vidéo	Permet de connecter un moniteur au système.		
Port ACI	Permet de connecter un ou plusieurs serveurs à un commutateur de console Dell doté d'un port ARI (tel qu'un commutateur numérique ou analogique externe).		
Voyant de liaison	Désactivé	Le port ACI n'est pas connecté au commutateur externe.	
	Vert	Le port ACI est connecté au commutateur externe.	
Vovant d'activité			
	Désactivé	Aucun(e) envoi ni réception de données n'est en cours.	
	Orange clignotant	Envoi ou réception de données en cours.	

Fonctionnalités du module commutateur analogique iKVM Avocent

• L'accès local au module iKVM peut être désactivé à distance, lame par lame, via l'interface du module iDRAC intégré au serveur lame (l'accès est activé par défaut).

REMARQUE : Par défaut (option activée), une session de console sur un serveur lame spécifique est disponible pour l'interface iDRAC et le module iKVM. Les utilisateurs connectés à une console de serveur lame à l'aide de l'interface du module iDRAC et du module iKVM voient la même vidéo et peuvent saisir des commandes. Si le partage n'est pas nécessaire, il peut être désactivé à l'aide de l'interface de console iDRAC.

- Un connecteur VGA : le module iKVM prend en charge une résolution vidéo allant de 640 x 480 (60 Hz) à 1 280 x 1 024 x 65 000 couleurs (affichage non entrelacé) (75 Hz).
- Deux ports USB pour le clavier et la souris.

REMARQUE : Les ports USB du module iKVM ne prennent pas en charge les périphériques de stockage.

Le port ACI RJ-45 (Interface de console analogique) pour qu'il soit connecté en plusieurs couches avec les modules KVM analogiques Avocent et les communications natives KMV sur IP avec des ports ARI (Analog Rack Interface).



REMARQUE : Même si le port ACI est un connecteur RJ-45 et utilise des câbles de Catégorie 5 (ou ultérieurs), mais il ne s'agit pas d'un port d'interface réseau Ethernet. Il ne sert qu'à la connexion de commutateurs KVM externes avec les ports ARI (Analog Rack Interface) et ne prend pas en charge la communication native KVM sur IP.

 Le module iKVM est également accessible depuis la partie avant du châssis et permet d'utiliser le commutateur KVM depuis le panneau avant et le panneau arrière, mais pas de manière simultanée. Pour des raisons de sécurité, l'accès au panneau avant peut être désactivé à l'aide de l'interface CMC.



REMARQUE : Connecter un clavier, un moniteur et une souris sur le panneau avant du châssis désactive la sortie vidéo du port arrière du module iKVM. En revanche, la redirection de vidéo et de console du module iDRAC ne sont pas interrompues.

• Vous pouvez utiliser le module iKVM pour accéder directement à la console CMC via RACADM ou par l'intermédiaire de l'interface Web. Pour plus d'informations, voir la section Utilisation du module iKVM dans le duide de l'utilisateur du module CMC à l'adresse **support.dell.com/manuals**.

Module CMC



Figure 12. Fonctionnalités du module CMC

- 1 connecteur Ethernet GB1
- 3 voyant de liaison
- 5 connecteur série DB-9 pour la configuration locale
- 7 module iKVM en option
- 9 voyant d'état/d'identification bleu

- 2 connecteur Ethernet STK (« stack ») utilisé pour la connexion en série de modules CMC situés dans des châssis distincts
- 4 voyant d'activité
- 6 module CMC secondaire en option (CMC 2)
- 8 module CMC principal (CMC 1)
- 10 voyant d'alimentation

Fonctionnalités du module CMC

Le module CMC offre les fonctions de gestion de systèmes suivantes pour votre serveur modulaire :

- Gestion automatique des températures et de la consommation au niveau du châssis et en temps réel.
 - Le module CMC surveille la configuration d'alimentation requise par le système et prend en charge le mode facultatif DPSE (Dynamic Power Supply Engagement). Ce mode améliore l'efficacité de l'alimentation et permet au module CMC de mettre l'alimentation en mode Veille de manière interactive en fonction de la charge et des exigences en matière de redondance.

- Il donne des informations en temps réel sur la consommation, avec une consignation des limites haute et basse accompagnée d'un horodatage.
- Il prend en charge la définition d'un seuil d'alimentation (facultatif) qui permet de générer une alerte ou de déclencher certaines actions visant à maintenir la consommation en dessous d'un niveau donné : basculement des modules serveurs et/ou désactivation de la mise sous tension de nouveaux serveurs lames dans un mode de consommation réduite.
- Il surveille et contrôle automatiquement le fonctionnement des ventilateurs en se basant sur la mesure en temps réel des températures ambiantes et internes.
- Il comporte des fonctions complètes d'inventaire et de consignation des erreurs ou des états.
- Mode anti-défaillance du module CMC. Pour plus d'informations, voir Mode anti-défaillance du module CMC.
- Le module CMC permet de centraliser la configuration des paramètres suivants :
 - Paramètres réseau et de sécurité du châssis
 - Redondance de l'alimentation et définition de seuils
 - Paramètres réseau des commutateurs d'E/S et du module iDRAC
 - Définition du premier périphérique d'amorçage sur les serveurs lames
 - Il vérifie la cohérence des infrastructures d'E/S entre les modules d'E/S et les serveurs lames. Si nécessaire, il désactive des composants afin de protéger le matériel du système
 - Sécurité des accès utilisateur

REMARQUE : Il est recommandé d'isoler du réseau de données la gestion du châssis. Dell ne peut pas prendre en charge et ne saurait garantir le temps d'activité d'un châssis qui ne serait pas intégré correctement dans votre environnement. En raison du potentiel de trafic sur le réseau de données, les interfaces de gestion du réseau interne peuvent être saturées par le trafic destiné aux serveurs, ce qui provoque des retards dans les communications des modules CMC et iDRAC. Ces retards peuvent provoquer un comportement imprévisible du châssis : le module CMC peut notamment indiquer que le module iDRAC est hors ligne, même si ce dernier est en ligne et en cours d'exécution. À son tour, ce problème peut provoquer un comportement indésirable. S'il n'est pas possible d'isoler physiquement le réseau de gestion, la solution peut consister à séparer le trafic des modules CMC et iDRAC sur un autre réseau VLAN. Le module CMC et les différentes interfaces réseau iDRAC peuvent être configurés pour utiliser un réseau VLAN avec la commande **racadm setniccfg**. Pour plus d'informations, voir le manuel *Dell Chassis Management Controller Administrator Reference Guide* (Guide de référence de l'administrateur du contrôleur de gestion de châssis Dell) à l'adresse **support.dell.com/manuals**.

Mode anti-défaillance du module CMC

De même que le module CMC redondant offre une protection contre les défaillances, le châssis M1000e permet de protéger les serveurs lames et les modules d'E/S des défaillances grâce au mode antidéfaillance. Le mode anti-défaillance est activé lorsqu'aucun module CMC ne contrôle le châssis. Pendant une défaillance des modules CMC ou la perte de gestion d'un module CMC :

- vous ne pouvez pas activer les serveurs lames qui viennent d'être installés,
- les serveurs lames existants ne sont pas accessibles à distance ;
- les ventilateurs de châssis fonctionnent à 100 % afin de protéger les composants de toute surchauffe ;
- les performances des serveurs lames sont réduites afin de limiter la consommation énergétique tant que la gestion du module CMC n'est pas restaurée.

La liste suivante répertorie quelques conditions qui peuvent résulter de la perte de gestion d'un module CMC :

État	Description
Retrait du module CMC	La gestion du châssis reprend après le remplacement du module CMC ou après la reprise (basculement) sur le module CMC de secours.
Retrait du câble du réseau CMC ou perte de connexion réseau	La gestion du châssis reprend après la panne du châssis vers le contrôleur CMC de secours. Le basculement du réseau n'est activé dans le mode redondant CMC.
Réinitialisation du module CMC	La gestion du châssis reprend après le redémarrage du module CMC ou lorsque le châssis est défaillant et que le module CMC de secours prend la relève.
Basculement de la commande CMC	La gestion du châssis reprend après que le châssis bascule sur le contrôleur CMC de secours.
Mise à jour du micrologiciel du module CMC	La gestion du châssis reprend après le redémarrage du module CMC ou lorsque le châssis est défaillant et que le module CMC de secours prend la relève. Il est recommandé de commencer par mettre à jour le module CMC de secours de manière à ce qu'un seul événement soit lié à une défaillance. Pour plus d'informations sur la mise à jour du micrologiciel CMC, voir le manuel CMC User's Guide (Guide d'utilisation du module CMC) à l'adresse support.dell.com/manuals .
Détection et correction d'une erreur CMC	La gestion du châssis reprend après la réinitialisation du module CMC ou lorsque le châssis est défaillant et que le module CMC de secours prend la relève.

REMARQUE : Vous pouvez configurer le châssis à l'aide d'un seul module CMC ou de modules CMC redondants. Dans les configurations avec modules CMC redondants, si le module CMC principal perd la communication avec le châssis ou le réseau de gestion, le module CMC de secours se charge de la gestion des châssis.

Connexion réseau CMC en série

Chaque module CMC possède deux ports Ethernet RJ-45, libellés GB (le port de liaison montante) et STK (le port d'empilage ou port de consolidation des câbles). Au moyen d'un câblage de base, vous pouvez connecter le port GB port au réseau de gestion et le port STK reste inutilisé.

PRÉCAUTION : Il est possible que vous obteniez des résultats imprévisibles lorsque vous connecterez le port STK au réseau de gestion. Le câblage des ports GB et STK au même réseau (domaine de diffusion) peut provoquer une perturbation importante de la diffusion.

Si vous avez plusieurs châssis dans un rack, vous pouvez réduire le nombre de connexions au réseau de gestion en reliant jusqu'à quatre châssis par connexion en série. Si chacun des quatre châssis contient un module CMC redondant, le fait de les relier par connexion en série permet de réduire le nombre de connexions réseau de gestion de huit à deux. Si chaque châssis ne comporte qu'un seul module CMC, vous pouvez réduire les connexions nécessaires de quatre à une seule.

Lorsque vous reliez des châssis par connexion en série, le port GB est le port de liaison montante et le port STK celui d'empilage (consolidation des câbles). Connectez les ports GB au réseau de gestion ou au port STK du module CMC d'un châssis plus proche du réseau. Vous devez connecter le port STK uniquement sur un port GB éloigné de la série ou du réseau.

Créez des chaînes distinctes pour les modules CMC des logements CMC principaux et secondaires.

REMARQUE : Au moins un module CMC doit être installé pour que le système se mette sous tension. Si un deuxième module CMC en option est installé, la protection contre les défaillances et le remplacement à chaud sont disponibles. Voir la dernière version du manuel CMC User's Guide (Guide d'utilisation du module CMC) à l'adresse **support.dell.com/manuals** pour obtenir des instructions complètes sur la configuration et l'utilisation du module CMC.

L'illustration suivante représente l'organisation des câbles de quatre châssis connectés en série, chacun comportant un module CMC actif et un module de secours.



Figure 13. Connexion série de modules CMC

- 1. Réseau de gestion
- 3. CMC principal

2. CMC secondaire

Messages système

Des messages système concernant les serveurs lames du châssis peuvent apparaître sur l'écran du moniteur. Ils vous informent qu'un serveur lame peut présenter un problème. Pour accéder à la liste

détaillée de ces messages d'erreur, y compris les causes probables et les solutions, voir la documentation sur les serveurs lames.

Matrice de documentation

La matrice de documentation fournit des informations sur les documents que vous pouvez consulter pour installer et gérer le système.

Opération(s)	Référence
Installer le système dans un rack	Documentation du rack fournie avec votre solution de rack
Configurer le système et connaître ses caractéristiques techniques	Guide de mise en route
Installer le système d'exploitation.	Documentation relative aux systèmes d'exploitation disponible sur dell.com/ operatingsystemmanuals
Obtenir une vue d'ensemble des offres de gestion des systèmes Dell	Guide de présentation de la gestion des systèmes Dell OpenManage sur dell.com/ openmanagemanuals
Installer, configurer et utiliser le CMC (Chassis Management Controller)	Guide d'utilisation du CMC sur dell.com/ esmmanuals
S'informer sur les sous-commandes RACADM et les interfaces RACADM prises en charge	Guide de référence de la ligne de commande RACADM pour iDRAC et CMC sur dell.com/ esmmanuals
Lancer, activer et désactiver Lifecycle Controller, connaître ses fonctionnalités, l'utiliser et résoudre les problèmes de Lifecycle Controller	Guide d'utilisation du Dell Lifecycle Controller sur dell.com/esmmanuals
Utiliser Lifecycle Controller Remote Services	Guide de démarrage rapide Dell Lifecycle Controller Remote Services sur dell.com/ esmmanuals
Configurer, utiliser et résoudre les problèmes OpenManage Server Administrator	Guide d'utilisation Dell OpenManage Server Administrator sur dell.com/openmanagemanuals
Installer, utiliser et résoudre les problèmes d'OpenManage Essentials	Guide d'utilisation Dell OpenManage Essentials sur dell.com/openmanagemanuals
Connaître les fonctions du système, retirer et installer les composants du système et résoudre les problèmes des composants	Manuel du propriétaire sur dell.com/ poweredgemanuals
Connaître les caractéristiques des lames, retirer et installer les composants des lames, résoudre les problèmes des composants des lames	Manuel du propriétaire de la lame sur dell.com/ poweredgemanuals
Configurer et se connecter à l'iDRAC, configurer le système de gestion géré, connaître les fonctionnalités d'iDRAC et résoudre les problèmes lors de l'utilisation de l'iDRAC	Guide d'utilisation Integrated Dell Remote Access Controller sur dell.com/esmmanuals

Opération(s)	Référence
Connaître les caractéristiques du module d'E/S, configurer le module d'E/S et obtenir des informations supplémentaires sur le module d'E/S	Documentation du module d'E/S sur dell.com/ poweredgemanuals
Connaître les caractéristiques des cartes contrôleur de stockage, déployer les cartes et gérer le sous-système de stockage	Documentation des contrôleurs de stockage sur dell.com/storagecontrollermanuals
Afficher les messages d'erreur et d'événement générés par le micrologiciel du système et les agents qui surveillent les composants du système	Guide de référence des messages d'erreur et d'événement Dell sur dell.com/esmmanuals

Quick Resource Locator

Utilisez le QRL (Quick Resource Locator / Localisateur de site rapide) pour obtenir un accès immédiat aux informations sur le système et aux vidéos tutorielles. Cela peut être effectué en visitant **dell.com/QRL** ou en numérisant à l'aide de votre smartphone le code QR spécifique à un modèle situé sur votre système Dell PowerEdge. Vous pouvez également accéder aux informations de votre système et aux vidéos tutorielles en numérisant le code QRsuivant:



Figure 14. Quick Resource Locator

Configuration initiale du système

Avant de commencer

PRÉCAUTION : Les blocs d'alimentation du châssis doivent être reliés à un module de Type B ou unité de distribution de l'alimentation connectée en permanence, et ne doivent pas être branchés directement sur une prise de courant. Les blocs d'alimentation CA ont besoin d'une source d'alimentation entre 100 V et 120 V ou entre 200 V et 240 V. Vous pouvez choisir une seule entrée d'alimentation CA, car le système ne peut pas fonctionner sur les deux plages en même temps. Pour les blocs d'alimentation en courant continu, branchez l'autre extrémité des câbles d'alimentation à une source d'alimentation en courant continu de mise à la terre de - (48-60) V CC avec circuit de dérivation, .

Si votre réseau utilise un adressage statique, vous devez connaître l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les informations concernant la passerelle pour pouvoir utiliser le module CMC et les autres modules du châssis.

Procédure de configuration initiale

- **REMARQUE :** Suivez les instructions qui figurent sur le châssis du boîtier et retirez les serveurs lames et les blocs d'alimentation avant de mettre à jour et d'installer le système. Réinstallez les serveurs lames et les blocs d'alimentation après l'installation du châssis dans le rack.
- 1. Déballez le châssis et installez-le dans un rack.

Pour plus d'informations, consultez les documents *Getting Started Guide* (Guide de mise en route) et *Rack Installation Guide* (Guide d'installation en rack), à l'adresse suivante : **support.dell.com/manuals**.

PRÉCAUTION : Ne mettez pas les serveurs lames (modules serveurs) sous tension avant d'avoir configuré les modules commutateurs.

- 2. Connectez les blocs d'alimentation à une unité de distribution de l'alimentation (PDU).
- **3.** Si un module iKVM en option est installé, connectez le clavier, la souris et le moniteur au panneau de commande du châssis ou au module iKVM.

REMARQUE : Le fait de connecter un clavier, un moniteur et une souris sur le panneau avant du châssis entraîne la désactivation de la sortie vidéo sur le port du panneau arrière du module iKVM.

- 4. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau de commande du châssis.
- 5. Configurez les paramètres réseau du module CMC.

L'Assistant de configuration de l'écran LCD vous permet de configurer rapidement les interfaces de gestion des modules CMC et iDRAC, et de gérer le boîtier à distance. Vous pouvez également utiliser une station de gestion et l'interface CLI RACADM pour configurer le module CMC.

6. Configurez les modules d'E/S pour vous assurer que les paramètres utilisés pour le réseau, la gestion du stockage et les chemins d'accès sont corrects.

7. Une fois les commutateurs Ethernet et Fibre Channel configurés, vous pouvez mettre les serveurs lames sous tension. Le commutateur Ethernet peut alors démarrer et les données PXI \UNDI peuvent circuler dans tous les modules de serveur lame.

Configuration réseau initiale du module CMC

Le module CMC est prédéfini pour DHCP. Pour utiliser une adresse IP statique, remplacez le paramètre DHCP du module CMC par une adresse statique. Pour ce faire, exécutez l'Assistant de configuration du module LCD ou utilisez les commandes de la station de gestion et de l'interface CLI.

Si le module CMC est paramétré pour utiliser une adresse statique, l'adresse IP CMC prend par défaut les paramètres d'adresse IP standard 192.168.0.120, 255.255.255.0, ainsi que l'adresse 192.168.0.1 pour la passerelle. Vous pouvez remplacer cette adresse par l'adresse IP de votre choix.

Configuration du module CMC à l'aide de l'Assistant Configuration du module LCD

Lors du démarrage initial du système, l'écran du module LCD vous invite à définir les paramètres réseau du module CMC.



REMARQUE : La configuration du boîtier à l'aide de l'Assistant Configuration du module LCD est disponible uniquement avant le changement de mot de passe par défaut du module CMC ou lorsque l'Assistant Configuration du module LCD est terminé. Par la suite, utilisez l'interface CLI RACADM ou l'interface utilisateur Web pour modifier les paramètres du module CMC.



- 1. Choisissez une langue dans les options présentées dans la boîte de dialogue.
- 2. Lancez l'Assistant Configuration du module LCD.
- **3.** Configurez les paramètres réseau du module CMC pour votre environnement réseau.
 - Network speed (Vitesse du réseau)
 - Duplex mode (Mode duplex)
 - Protocole (IPv4 et/ou IPv6)
 - Mode du réseau, (DHCP ou statique)
 - Adresse IP statique, masque de sous-réseau et valeurs de la passerelle (si le mode statique a été sélectionné).
 - Paramètre du DNS, dont un nom enregistré pour le module CMC (si le mode DHCP a été sélectionné)

REMARQUE : Le réseau de gestion externe du module CMC est défini par défaut sur le mode DHCP. Pour utiliser une adresse IP statique, vous devez modifier ce paramètre à l'aide de l'Assistant Configuration de l'écran LCD.

4. Si vous le souhaitez, définissez les paramètres réseau du module iDRAC pour le mode DHCP.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas définir d'adresse IP statique pour le module iDRAC à l'aide de l'Assistant Configuration de l'écran LCD. Pour définir l'adresse IP statique, utilisez l'interface Web.

- 5. Vérifiez les paramètres de l'écran Network Summary (Récapitulatif du réseau).
 - S'ils sont corrects, appuyez sur le bouton central pour fermer l'Assistant Configuration et revenir à l'écran Main Menu (Menu principal).

• Si les paramètres ne sont pas corrects, utilisez la touche fléchée vers la gauche pour revenir à l'écran contenant le paramètre erroné et le corriger.

L'écran **Network Summary** (Récapitulatif du réseau) répertorie les adresses IP des modules CMC et les paramètres réseau d'iDRAC.

Une fois l'exécution de l'Assistant Configuration du module LCD terminée, vous pouvez accéder au module CMC via son interface Web ou les interfaces textuelles (console série, Telnet ou SSH).



REMARQUE : Même si vous souhaitez utiliser des adresses statiques plutôt que DHCP pour accéder aux modules iDRAC, vous devez configurer ces derniers via l'interface Web du module CMC ou l'interface CLI.

Configuration du module CMC à l'aide d'une station de gestion et de l'interface CLI

L'Assistant Configuration du module LCD est la méthode la plus rapide pour effectuer la configuration initiale des paramètres réseau du module CMC. Toutefois, vous pouvez également utiliser une station de gestion et une connexion locale pour accéder au module CMC.

Cette connexion peut être créée de deux façons :

- Utilisation de la console CMC à l'aide du module iKVM en option. Appuyez sur <Impr écran> et sélectionnez le serveur lame numéro 17.
- Accès au moyen d'une connexion série par câble simulateur de modem (115 200 bit/s, 8 bits de données, aucune parité, 1 bit d'arrêt et aucun contrôle de flux).

Une fois la connexion au module CMC établie, vous pouvez procéder à la configuration réseau initiale du module CMC.

1. Connectez-vous au module CMC.

Par défaut, le nom d'utilisateur est root et le mot de passe est calvin.

- 2. Tapez getniccfg, puis appuyez sur <Entrée> pour afficher les paramètres réseau actuels du module CMC.
- 3. Configurez les paramètres réseau du module CMC :
 - Pour définir une adresse IP statique, tapez

setniccfg -s <adresse IP><masque réseau><passerelle>

et appuyez sur <Entrée>.

 Pour configurer le module CMC en vue d'obtenir une adresse IP en mode DHCP, tapez setniccfg -d

et appuyez sur <Entrée>.

Les nouveaux paramètres réseau sont activés en quelques secondes après la configuration du réseau.

Connexion au module CMC via l'interface Web

- Ouvrez une fenêtre d'un navigateur Web pris en charge.
 Pour obtenir des informations sur les navigateurs Web pris en charge, voir le manuel CMC User's Guide (Guide d'utilisation du module CMC) à l'adresse support.dell.com/manuals.
- 2. Connectez-vous au module CMC.

Pour accéder au module CMC via une adresse IP spécifique, tapez l'URL suivante dans le champ Address (Adresse), puis appuyez sur <Entrée> : https://<adresse IP CMC>

L'adresse IP par défaut du module CMC est 192.168.0.120. Si le numéro de port HTTPS par défaut (port 443) a été modifié, saisissez les informations suivantes :

https://<adresse IP CMC>:<numéro de port>

où *<adresse IP CMC>* est l'adresse IP pour le module CMC et *<numéro de port>* le numéro de port HTTPS.

Si vous accédez au module CMC via un nom enregistré sur le serveur DNS, saisissez le nom du module :

https://<nom du module CMC>

Le nom par défaut du module CMC sur le serveur DNS est cmc-<numéro de service>.

La page CMC Login (Identification du module CMC) s'affiche.

REMARQUE : Le nom d'utilisateur CMC par défaut est root et le mot de passe est calvin. Le compte root est le compte administratif par défaut qui est fourni avec le module CMC. Pour bénéficier d'une sécurité accrue, vous devez changer le mot de passe par défaut du compte root pendant la configuration initiale.

REMARQUE : Le module CMC ne prend pas en charge les caractères ASCII étendus (ß, å, é, ü) ni les caractères utilisés dans des langues autres que l'anglais.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas vous connecter à l'interface Web avec plusieurs noms d'utilisateur dans différentes fenêtres de navigateur sur la même station de travail.

Vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur CMC ou utilisateur Directory Service dans Microsoft Active Directory ou les services LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

- Dans le champ Username (Nom d'utilisateur), entrez votre nom d'utilisateur : 3
 - Nom d'utilisateur du contrôleur CMC : <nom d'utilisateur>
 - Nom d'utilisateur Active Directory : <domaine>\<nom d'utilisateur>
 - Nom d'utilisateur LDAP : <nom d'utilisateur>

REMARQUE : Ce champ est sensible à la casse. U

Dans le champ Password (Mot de passe), entrez votre mot de passe d'utilisateur pour le 4. contrôleur CMC ou pour Active Directory.



REMARQUE : Ce champ est sensible à la casse.

Ajout et gestion d'utilisateurs sur le module CMC

Les pages Users (Utilisateurs) et User Configuration (Configuration des utilisateurs) de l'interface Web permettent d'ajouter de nouveaux utilisateurs, d'afficher les informations et de modifier les paramètres concernant les utilisateurs existants des modules CMC.



REMARQUE : Afin de bénéficier d'une sécurité accrue, il est vivement recommandé de modifier le mot de passe par défaut du compte root (Utilisateur 1). Le compte root est le compte administratif par défaut qui est fourni avec le module CMC.

Pour changer le mot de passe par défaut du compte root, cliquez sur **User ID 1** (ID utilisateur 1) pour ouvrir la page **User Configuration** (Configuration utilisateur). Vous pouvez accéder à l'aide de cette page en cliquant sur le lien **Help** (Aide) dans le coin supérieur droit de la page.



REMARQUE : Vous devez disposer de privilèges d'administrateur des configurations utilisateur pour effectuer les étapes suivantes.

- 1. Ouvrez une session par l'intermédiaire de l'interface Web.
- 2. Sélectionnez Chassis (Châssis) dans l'arborescence du système.
- 3. Cliquez sur l'onglet Network/Security (Réseau/Sécurité), puis sur le sous-onglet Users (Utilisateurs). La page Users (Utilisateurs) qui apparaît répertorie l'ID utilisateur, l'état de connexion, le nom d'utilisateur et les privilèges sur le module CMC de chaque utilisateur, y compris de utilisateur root. Les ID utilisateur disponibles pour la configuration n'ont aucune information utilisateur.
- **4.** Cliquez sur un ID utilisateur disponible. La page **User Configuration** (Configuration utilisateur) apparaît.

Pour actualiser le contenu de la page **Users** (Utilisateurs), cliquez sur **Refresh** (Actualiser). Pour imprimer le contenu de cette page **Users**, cliquez sur **Print** (Imprimer).

- Sélectionnez les paramètres généraux des utilisateurs.
 Pour obtenir des informations détaillées sur les groupes d'utilisateur et les privilèges, voir le manuel CMC User's Guide (Guide d'utilisation du module CMC) à l'adresse support.dell.com/manuals.
- 6. Affectez l'utilisateur à un groupe d'utilisateurs du module CMC. Vous pouvez personnaliser les paramètres de privilège de l'utilisateur en cochant les cases correspondantes. Après avoir sélectionné un groupe de module CMC ou personnalisé les privilèges utilisateur, cliquez sur Apply Changes (Appliquer les modifications) pour enregistrer les paramètres.

Lorsque vous sélectionnez un privilège utilisateur dans le menu déroulant **CMC Group** (Groupe CMC), les privilèges activés (cochés) correspondent aux paramètres prédéfinis pour ce groupe.

Configuration des paramètres réseau du module iDRAC via l'interface Web

Suivez cette procédure pour configurer l'iDRAC dans l'Assistance Configuration du module LCD.

REMARQUE : Si vous n'avez pas configuré le module iDRAC à l'aide de l'Assistant Configuration du module LCD, il sera désactivé tant que vous ne l'aurez pas configuré à l'aide de l'interface Web.



IJ

REMARQUE : Pour définir les paramètres réseau du module iDRAC à partir du module CMC, vous devez disposer de privilèges d'administrateur de configuration du châssis.

REMARQUE : Par défaut, le nom d'utilisateur est root et le mot de passe est calvin.

- 1. Ouvrez une session par l'intermédiaire de l'interface Web.
- 2. Cliquez sur le symbole plus (+) affiché en regard de **Chassis** (Châssis) dans la colonne de gauche, puis cliquez sur **Servers** (Serveurs).
- 3. Cliquez sur Setup → Deploy (Déployer la configuration).
- 4. Sélectionnez le protocole du paramètre iDRAC (IPv4 et/ou IPv6).
- 5. Sous Enable Lan (Activer le LAN), cochez la case à côté du serveur pour activer LAN for iDRAC (LAN pour iDRAC).
- 6. Sous Enable IPMI over LAN (Activer IPMI sur le LAN), cochez ou décochez la case à proximité du serveur pour activer ou désactiver IMPI sur le LAN.

- 7. Sous DHCP Enabled (DHCP activé), cochez ou décochez la case à proximité du serveur pour activer ou désactiver DHCP pour iDRAC.
- **8.** Si DHCP est désactivé, entrez l'adresse IP statique, le masque réseau et la passerelle par défaut du module iDRAC.
- 9. Cliquez sur Apply (Appliquer) en bas de la page.

Définition du premier périphérique d'amorçage pour les serveurs

La page **First Boot Device** (Premier périphérique d'amorçage) vous permet d'indiquer le périphérique d'amorçage de chaque serveur lame. Vous pouvez définir le périphérique d'amorçage par défaut et également un périphérique d'amorçage unique. Cela vous permet d'effectuer l'amorçage à l'aide d'une image spéciale pour effectuer les diagnostics ou réinstaller un système d'exploitation. Pour définir le premier périphérique d'amorçage pour certains serveurs ou pour tous les serveurs du châssis :

- **1.** Connectez-vous à l'interface Web du module CMC.
- Cliquez sur Servers (Serveurs) dans l'arborescence, puis sur Setup → Deploy First Boot Device (Configuration Déployer le premier périphérique d'amorçage). La liste des serveurs apparaît ; chaque ligne correspond à un serveur.
- 3. Sélectionnez le périphérique d'amorçage à utiliser pour chaque serveur de la liste.
- 4. Si vous voulez que le serveur démarre à partir du périphérique sélectionné à chaque amorçage, décochez la case **Boot Once** (Démarrage unique) correspondant à ce serveur.

Si vous souhaitez que le serveur démarre à partir du périphérique sélectionné au prochain démarrage uniquement, cochez la case **Boot Once** (Démarrage unique) correspondant à ce serveur.

5. Cliquez sur Apply (Appliquer).

Configuration et gestion de l'alimentation

Vous pouvez utiliser les interfaces Web et RACADM pour gérer et configurer les contrôles d'alimentation sur le module CMC, comme l'indiquent les sections suivantes. Pour plus d'informations sur les différentes options de gestion de l'alimentation, voir le manuel CMC User's Guide (Guide d'utilisation du module CMC) à l'adresse **support.dell.com/manuals**.

Le service de gestion de l'alimentation du module CMC optimise la consommation du châssis dans son intégralité (châssis, serveurs, blocs d'alimentation et modules d'E/S, iKVM et CMC). Il répartit la puissance disponible sur les différents modules en fonction de la demande.



REMARQUE : Pour procéder à des tâches de gestion de l'alimentation, vous devez disposer de privilèges d'administrateur de contrôle du châssis.

- 1. Connectez-vous à l'interface Web du module CMC.
- 2. Sélectionnez Chassis (Châssis) dans l'arborescence du système.
- **3.** Cliquez sur l'onglet **Power Management** (Gestion de l'alimentation). La page **Power Budget Status** (État du budget d'alimentation) apparaît.
- **4.** Cliquez sur le sous-onglet **Configuration**. La page **Budget/Redundancy Configuration** (Configuration du budget/de la redondance) apparaît.
- 5. Définissez le bilan de puissance et les paramètres de redondance en fonction des composants installés dans le châssis et de vos besoins.
- 6. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer vos modifications.

Installation ou mise à jour du micrologiciel du module CMC

REMARQUE : Pendant la mise à jour du micrologiciel d'un module iDRAC ou CMC sur un serveur, il est normal qu'une partie ou l'ensemble des unités de ventilation fonctionne à 100 %.



REMARQUE : Dans une configuration avec module CMC redondant, veillez à procéder avec prudence lorsque vous mettez à jour le micrologiciel CMC sur les deux modules. Sinon, des comportements inattendus risquent de survenir lors d'une reprise du module CMC. Utilisez la procédure suivante pour les déploiements de modules CMC redondants.

- 1. Localisez le module CMC secondaire ou de secours à l'aide de la commande RACADM getsysinfo ou de la page **Chassis Summary** (Récapitulatif du châssis) dans l'interface Web. Le voyant d'état est bleu sur le module CMC principal ou actif et est éteint sur le module CMC secondaire ou de secours.
- 2. Mettez à jour le micrologiciel du module CMC de secours en premier lieu à l'aide de l'interface Web ou RACADM.
- **3.** Vérifiez que le module secondaire ou de secours exécute la version du micrologiciel requise. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la commande getsysinfo ou l'interface Web.
- **4.** Après le redémarrage du module CMC, mettez à jour le micrologiciel du module CMC actif ou principal. Patientez 10 minutes avant de démarrer le module CMC de secours.
- 5. Vérifiez que le module actif ou principal exécute la version du micrologiciel requise. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la commande getsysinfo ou l'interface Web.
- 6. Une fois le micrologiciel des deux modules CMC à jour, utilisez la commande cmcchangeover pour redéfinir le module CMC installé dans le logement de gauche comme module principal.

Téléchargement du micrologiciel du module CMC

Avant d'effectuer la mise à jour du micrologiciel, téléchargez la dernière version depuis **support.dell.com** et enregistrez-la sur votre système local. Les composants logiciels suivants sont inclus dans le paquet du micrologiciel du module CMC :

- code et données compilés du micrologiciel du module CMC
- fichiers de données de l'interface Web, JPEG et des autres interfaces utilisateur
- fichiers de configuration par défaut

Utilisez la page **Firmware Update** (Mise à jour du micrologiciel) pour mettre à jour le micrologiciel du module CMC vers la dernière révision. Lorsque vous exécutez la mise à jour du micrologiciel, les paramètres actuels du module CMC sont conservés.

Ø

REMARQUE : par défaut, la mise à jour du micrologiciel conserve les paramètres actuels du module CMC. Pendant la mise à jour, vous pouvez choisir de réinitialiser les paramètres de configuration du module CMC sur les valeurs par défaut définies en usine.

Mise à jour du micrologiciel du module CMC à l'aide de l'interface Web

- 1. Ouvrez une session par l'intermédiaire de l'interface Web.
- 2. Cliquez sur Chassis (Châssis) dans l'arborescence.
- **3.** Cliquez sur l'onglet **Update** (Mise à jour). La page **Updatable Components** (Composants pouvant être mis à jour) apparaît.
- 4. Dans la page **Updatable Components** (Composants pouvant être mis à jour), cliquez sur le nom du module CMC. La page **Firmware Update** (Mise à jour du micrologiciel) apparaît.

5. Dans le champ Value (Valeur), saisissez le chemin d'accès de la station de gestion ou du réseau partagé contenant le fichier image du micrologiciel ou cliquez sur Browse (Parcourir) pour accéder à l'emplacement approprié.

REMARQUE : L'image du micrologiciel du module CMC s'intitule par défaut **firmimg.cmc**. Ce nom ne doit pas être modifié. Veillez à enregistrer les différentes révisions du micrologiciel dans des emplacements distincts, car le nom de fichier est toujours le même.

- 6. Cliquez sur Update (Mettre à jour). Une boîte de dialogue vous invite à confirmer l'action.
- 7. Cliquez sur Yes (Oui) pour continuer. Le transfert du micrologiciel commence et le message Firmware Update in Progress (Mise à jour du micrologiciel en cours) s'affiche. Lorsque la mise à jour du module CMC est terminée, le module CMC est réinitialisé et vous devez actualiser la page **User Interface** (Interface utilisateur) pour yous reconnecter.

Mise à jour du micrologiciel CMC via RACADM

- 1. Ouvrez une console de ligne de commande sur le module CMC, puis ouvrez une session.
- 2. Saisissez :

```
racadm fwupdate -q -u -a <adresse IP du serveur TFTP> -d <chemin du
fichier> -m <cmc-active|cmc-standby>
```

Pour obtenir des instructions complètes sur la configuration et l'utilisation du module CMC, voir le dernier manuel d'utilisation CMC à l'adresse support.dell.com/manuals.

Configuration du module commutateur iKVM en option

Mise à jour du micrologiciel du module iKVM

REMARQUE : Après le chargement du micrologiciel, le module iKVM est réinitialisé et devient IJ temporairement indisponible.

- **1.** Connectez-vous à l'interface Web du module CMC.
- 2. Sélectionnez Chassis (Châssis) dans l'arborescence du système.
- 3. Cliquez sur l'onglet Update (Mise à jour). La page Updatable Components (Composants pouvant être mis à jour) apparaît.
- 4. Cliquez sur le nom du module iKVM. La page Firmware Update (Mise à jour du micrologiciel) apparaît.
- 5. Dans le champ Value (Valeur), saisissez le chemin d'accès de la station de gestion ou du réseau partagé contenant le fichier image du micrologiciel ou cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour accéder à l'emplacement approprié.



REMARQUE : Le nom par défaut de l'image du micrologiciel du module iKVM est **ikvm.bin**. Toutefois, vous pouvez renommer cette image. Si vous ne parvenez pas à localiser le fichier ikvm.bin, vérifiez qu'un autre utilisateur ne l'a peut-être renommé.

- 6. Cliquez sur Update (Mettre à jour). Une boîte de dialogue vous invite à confirmer l'action.
- 7. Cliquez sur Yes (Oui) pour continuer.

Une fois la mise à jour terminée, le module iKVM est réinitialisé.

Connexion du commutateur iKVM Avocent à un commutateur KVM numérique

Le module iKVM peut également être connecté depuis un commutateur KVM numérique tel que le Dell 2161DS-2 ou le 4161DS, ou encore depuis un commutateur KVM Avocent numérique. De nombreux commutateurs peuvent être connectés sans recours à un module d'interface serveur (SIP).

La configuration de câblage des différents commutateurs KVM numériques externes est la suivante :

- Dell PowerConnect 2161DS, 4161DS, 2161DS-2, 2321DS (version 1.3,40.0 ou ultérieure) ou Avocent DSR x02x (à l'exception du modèle 1024), x03x (version 3.6 ou ultérieure) : connexion transparente à l'aide du port ACI et d'un câble de catégorie 5
- Avocent DSR 800, x16x, x010, 1024 : module d'interface serveur SIP USB Avocent (DSRIO-USB) avec câble de catégorie 5

Pour connecter le module iKVM à partir d'un commutateur de console Dell 2161DS, 180AS ou 2160AS, procédez comme suit :

- Si le commutateur n'exige pas de module SIP pour se connecter au module iKVM, connectez un câble de catégorie 5 (ou plus récent) au port ACI RJ-45 du module iKVM. Connectez l'autre extrémité de ce câble au port ARI du commutateur externe.
- Si le commutateur exige un module SIP USB, connectez un module SIP USB Avocent au module iKVM, puis connectez un câble de catégorie 5 (ou plus récent) au module SIP. Connectez l'autre extrémité de ce câble au port ARI du commutateur externe.

Lorsque le commutateur KVM est connecté, les modules serveurs s'affichent dans l'interface OSCAR.

REMAROUE: Vous devez également synchroniser à nouveau la liste de serveurs depuis le logiciel de Ø console à distance pour afficher la liste des serveurs lames.

Connexion du commutateur iKVM Avocent à un commutateur KVM analogique

Le commutateur iKVM Avocent peut être connecté à des commutateurs KVM analogiques tels que les Dell 2160AS et 180AS, ainsi qu'à de nombreux commutateurs analogiques KVM Avocent. En règle générale, les commutateurs peuvent être connectés sans module SIP.

Les exigences de câblage de certains commutateurs externes sont les suivantes :

- Dell PowerConnect 180AS, 2160AS (version 1.0.3.2 ou ultérieure) ou Avocent Autoview 2020, 2030 (version 1.6.0.4 ou ultérieure) : connexion transparente à l'aide d'un port ACI et d'un câble de catégorie 5
- Avocent Autoview 1400, 1500, 2000, 1415, 1515, 2015u : SIP USB Avocent (DSRIQ-USB) nécessaire, avec câble de catégorie 5

Avant de connecter le commutateur iKVM à un commutateur analogique pris en charge, vous devez le configurer pour qu'il affiche les logements dans l'ordre. Vous devez également définir le paramètre Screen Delay Time (Temps d'affichage) sur au moins une seconde :

- 1. Appuyez sur la touche < Imp écr> pour lancer l'interface OSCAR du commutateur iKVM.
- **2.** Cliquez sur **Setup** \rightarrow **Menu** (Menu Configuration). La boîte de dialogue **Menu** apparaît.
- 3. Sélectionnez Slot (Logement) pour afficher les serveurs par numéro de logement.
- 4. Entrez un temps d'affichage d'au moins une seconde.
- 5. Cliquez sur OK.

Si vous configurez le temps d'affichage à une seconde, vous pouvez basculer sur un serveur sans lancer l'interface OSCAR.

REMARQUE : Ce type de basculement vous permet de passer d'un serveur à l'autre à l'aide d'une séquence de touches de raccourci. Pour passer à un autre serveur, appuyez sur la touche < Impr écr> et saisissez les premiers caractères du nom ou du numéro du serveur. Si un temps d'affichage est défini et que vous appuyez sur la séquence de touches avant la fin de ce laps de temps, l'interface OSCAR ne s'affiche pas.

Configuration du commutateur analogique

- 1. Appuyez sur la touche <Imp écr> pour lancer l'interface OSCAR du commutateur iKVM.
- Cliquez sur Setup → Devices → Device Modify (Configuration Périphériques Modification de périphériques).
- **3.** Sélectionnez l'option 16 ports pour que le nombre de serveurs lames corresponde au nombre de serveurs lames du système.
- 4. Cliquez sur OK pour quitter l'interface OSCAR.
- 5. Appuyez sur <Imp écr> pour vérifier que les paramètres sont entrés en vigueur. Le numéro de logement du serveur lame auquel le commutateur iKVM est désormais relié doit être développé de sorte à afficher chacun des emplacements de logement des serveurs lames du système. Par exemple, si le commutateur iKVM est relié au logement 1, il doit être affiché sous la forme 01-01 à 01-16.
- **6.** Connectez le commutateur iKVM Avocent à un commutateur analogique pris en charge, comme suit :

Si le commutateur n'exige pas de module SIP pour se connecter au module iKVM, connectez un câble de catégorie 5 (ou plus récent) au port ACI RJ-45 du module iKVM. Connectez l'autre extrémité de ce câble au port ARI du commutateur externe.

Si le commutateur analogique exige un module SIP USB, connectez un module SIP USB Avocent au module iKVM, puis connectez un câble de catégorie 5 (ou plus récent) au module SIP. Connectez l'autre extrémité de ce câble au port ARI du commutateur externe.

- 7. Connectez le commutateur analogique et le système à une source d'alimentation appropriée.
- 8. Mettez le système sous tension.
- 9. Mettez le commutateur analogique externe sous tension.



REMARQUE : Si le commutateur analogique externe est mis sous tension avant le système, l'interface OSCAR du commutateur analogique risque de n'afficher qu'un seul serveur lame au lieu des 16. Dans ce cas, arrêtez le commutateur et remettez-le sous tension de manière à ce que tous les serveurs lames soient reconnus.

REMARQUE: Outre les étapes mentionnées ci-dessus, certains commutateurs analogiques externes peuvent nécessiter des étapes supplémentaires pour que les serveurs lames du commutateur iKVM s'affichent dans l'interface OSCAR du commutateur analogique externe. Pour plus d'informations, voir la documentation du commutateur analogique externe.

Resynchronisation de la liste des serveurs sur le client distant

Lorsque le module iKVM est connecté, les serveurs lames apparaissent dans l'interface OSCAR. Vous devez resynchroniser les serveurs sur le client distant afin que les serveurs lames soient accessibles par les utilisateurs distants connectés au commutateur de console par l'intermédiaire du logiciel du commutateur de console distante.



REMARQUE : Cette procédure ne resynchronise qu'un seul client distant. Si vous avez plusieurs clients, enregistrez la base de données locale qui a été resynchronisée et chargez-la dans les autres clients afin de garantir la cohérence.

Pour resynchroniser la liste des serveurs :

- 1. Cliquez sur Resync (Resynchroniser) dans la catégorie Server (Serveur) du panneau de gestion. L'Assistant de resynchronisation démarre.
- 2. Cliquez sur Next (Suivant). Un message d'avertissement apparaît. Il indique que la base de données est mise à jour pour correspondre à la configuration actuelle du commutateur de console. Les noms actuels des bases de données locales sont remplacés par les noms des commutateurs. Pour inclure dans la resynchronisation des modules SIP hors tension, cochez la case Include Offline SIPs (Inclure des SIP hors ligne).
- 3. Cliquez sur Next (Suivant). Le message Polling Remote Console Switch (Interrogation du commutateur de console distante) ainsi qu'une barre de progression s'affichent, indiguant que les informations du commutateur sont en cours de récupération.
- 4. Si aucune modification n'a été détectée dans le dispositif, une boîte de dialogue apparaît et affiche un message d'information. Si des modifications ont été détectées sur les serveurs, la boîte de dialogue Detected Changes (Modifications détectées) apparaît.
- 5. Cliquez sur Next (Suivant) pour mettre à jour la base de données. Si plusieurs commutateurs ont été détectés, la boîte de dialogue Enter Cascade Switch Information (Entrer des informations sur plusieurs commutateurs) s'affiche.
- 6. Sélectionnez dans la liste déroulante le type de commutateur connecté au dispositif. Si le type que vous recherchez n'est pas disponible, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur Add (Ajouter).
- 7. Cliquez sur Next (Suivant). La boîte de dialogue indiquant que l'opération est terminée apparaît.
- 8. Cliquez sur Finish (Terminer) pour guitter l'application.
- 9. Démarrer le commutateur analogique et le système.

Affichage et sélection de serveurs

Utilisez la boîte de dialogue Main (Fenêtre principale) de l'interface OSCAR pour afficher, configurer et gérer les serveurs du châssis M1000e par l'intermédiaire du module iKVM. Vous pouvez afficher les serveurs par leur nom ou par leur logement. Le numéro du logement correspond au numéro de logement dans le châssis qu'occupe le serveur. La colonne Slot (Logement) indigue le numéro du logement dans lequel un serveur est installé.



REMAROUE: Le nom des serveurs et les numéros de logements sont attribués par le module CMC.

U

REMARQUE : Si vous avez activé l'option permettant d'accéder au module CMC via le module iKVM, une option supplémentaire intitulée Dell CMC Console (Console CMC Dell) apparaît.

Pour accéder à la boîte de dialogue Main (Fenêtre principale), appuyez sur <PrintScreen> pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Main apparaît.

ou

Si un mot de passe a été attribué, la boîte de dialogue **Password** (Mot de passe) apparaît. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Main** (Fenêtre principale) apparaît.

Pour faire basculer l'affichage entre les lames quart de hauteur installées dans un boîtier :

- 1. Appuyez sur la touche < Impr. écr> pour lancer l'interface OSCAR (iKVM GUI).
- 2. Sélectionnez l'emplacement où le boîtier et le serveur lame sont installés puis appuyez sur la touche <Entrée> pour quitter l'interface OSCAR.
3. Appuyez deux fois de suite sur la touche <Arrêt défil.> pour basculer entre les serveurs lame quart de hauteur installés dans le boîtier.

FlexAddress

La fonction FlexAddress permet de remplacer dans les modules serveur les ID réseau WWN/MAC (World Wide Name and Media Access Control) attribués en usine par les ID WWN/MAC fournis par le châssis. La fonction FlexAddress est fournie sur une carte SD (Secure Digital) qui doit être insérée dans le module CMC de manière à permettre l'attribution des ID WWN/MAC du châssis.

Chaque module serveur reçoit un ID WWN et un ID MAC uniques dans le cadre de sa fabrication. Avant la création de cette fonction FlexAddress, si vous deviez remplacer un module serveur par un autre, les ID WWN/MAC étaient modifiés : les outils de gestion réseau Ethernet et les ressources SAN devaient être reconfigurées pour prendre en compte le nouveau module serveur.

La fonction FlexAddress permet au module CMC d'attribuer des ID WWN/MAC à un logement spécifique et de remplacer les ID définis en usine. Si le module serveur est remplacé, l'ID WWN/MAC du logement reste le même. Vous n'avez plus à reconfigurer les outils de gestion réseau Ethernet et les ressources de réseau SAN d'un nouveau module serveur.

En outre, le remplacement ne s'effectue que lorsqu'un module serveur est inséré dans un châssis compatible. Aucune modification permanente n'est apportée au module serveur. Si un module serveur est placé dans un châssis qui ne prend pas en charge la fonctionnalité FlexAddress, les ID WWN/MAC utilisés sont ceux attribués en usine.

Avant d'installer la fonctionnalité FlexAddress, vous pouvez déterminer la plage des adresses MAC contenues dans une carte avec fonctionnalité FlexAddress en insérant la carte SD dans un lecteur de carte mémoire USB et en affichant le fichier pwwn_mac.xml. Ce fichier XML en texte clair stocké sur la carte SD contient la balise XML mac_start qui est la première adresse hexadécimale de début qui sera utilisée pour cette plage spécifique d'adresses MAC. La balise mac_count correspond au nombre total d'adresses MAC que la carte SD attribue. La plage totale d'adresses MAC attribuées peut être déterminée comme suit :

 $<mac_start> + 0xCF$ (208 - 1) = mac_end

Par exemple :

(starting_mac)00188BFFDCFA + 0xCF = (ending_mac)00188BFFDDC9



REMARQUE : Afin d'éviter de modifier le contenu par inadvertance, vous devez verrouiller la carte SD avant de l'insérer dans le lecteur de carte mémoire USB. Vous devez ensuite déverrouiller la carte SD avant de l'insérer dans le module CMC.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité FlexAddress, consultez les ressources suivantes :

- Le document CMC Secure Digital (SD) Card Technical Specification (Spécifications techniques de la carte SD pour module CMC) à l'adresse **support.dell.com/manuals**
- Le lien Help (Aide) de l'interface Web du module CMC
- Les informations sur la fonctionnalité FlexAddress dans le manuel CMC User's Guide (Guide de l'utilisateur du module CMC) à l'adresse **support.dell.com/manuals**

FlexAddress Plus

FlexAddress Plus étend le nombre d'adresses MAC à 3 136 par rapport au pool FlexAddress d'origine qui en comptait 208.

La fonctionnalité FlexAddress Plus est fournie sur la carte Secure Digital (SD), tout comme la fonctionnalité FlexAddress.



REMARQUE : La carte SD FlexAddress ne contient que le groupe FlexAddress et la carte FlexAddress Plus contient les groupes FlexAddress et FlexAddress Plus. La carte doit être insérée dans le module CMC pour activer la fonctionnalité.

Configuration des modules d'E/S

Informations concernant le réseau

Pour configurer les modules commutateurs d'E/S, vous pouvez utiliser :

• l'interface Web du module CMC.

REMARQUE : L'adresse IP par défaut du module CMC est 192.168.0.120.

- l'interface CLI du module CMC à l'aide de la redirection de la console série.
- l'accès direct au port série du module d'E/S (si cette méthode est prise en charge).
- l'adresse IP par défaut du module d'E/S (si cette méthode est prise en charge).

Connectivité d'E/S

Le châssis prend en charge trois couches d'infrastructures d'E/S qui peuvent être sélectionnées sur les modules Ethernet, Fibre Channel et Infiniband. Vous pouvez installer jusqu'à six modules d'E/S échangeables à chaud dans le châssis y compris les commutateurs Fibre Channel, Infiniband, Ethernet, ainsi que les modules d'intercommunication Fibre Channel et Ethernet.

Consignes générales pour la configuration des modules d'E/S

- Si un module d'E/S est installé dans le circuit B ou le circuit C, au moins un serveur lame doit contenir une carte mezzanine afin de pouvoir prendre en charge les flux de données correspondant à ce module.
- Si un serveur lame contient une carte mezzanine en option installée dans le logement de carte circuit B ou C, au moins un module d'E/S correspondant doit être installé afin de prendre en charge les flux de données de ce circuit.
- Les modules peuvent être installés indépendamment dans circuit B et circuit C ; vous ne devez pas nécessairement installer des modules dans les logements circuit B avant d'installer des modules dans les logements circuits C.
- Les logements A1 et A2 ne prennent en charge que les modules d'E/S Ethernet. Ce type de circuit est défini sur Ethernet pour ces logements et ne peut pas prendre en charge les modules Fibre Channel, Infiniband ou d'autres types de circuits.
- Les circuits A, B et C peuvent prendre en charge des modules de type Ethernet.
- Afin d'autoriser la configuration des commutateurs avant la détection des lames, les modules d'E/S peuvent être mis sous tension avant l'insertion d'une lame dans le châssis.

Fabric A

Fabric A est un circuit Ethernet Gbit redondant qui prend en charge les logements A1 et A2 du module d'E/S. Les contrôleurs Ethernet intégrés dans chaque serveur lame définissent Fabric A comme une matrice exclusivement Ethernet.



REMARQUE : Fabric A prend en charge KR (norme 10 Gbit/s).

Ø

REMARQUE : les modules conçus spécifiquement pour Fabric B ou Fabric C ne peuvent pas être installés dans les logements A1 ou A2, comme l'indique l'étiquette à code couleur située sur la façade de chaque module.

Circuit B

Le circuit B est un circuit redondant de 1 à 40 Gbit/s qui prend en charge les logements B1 et B2 du module d'E/S. Il prend actuellement en charge les modules Ethernet 1 Gbit ou 10 Gbit, DDR/QDR Infiniband et Fibre Channel 4 Gbit/s ou 8 Gbit/s. D'autres types de circuits seront éventuellement disponibles ultérieurement.



REMARQUE : Le circuit B prend en charge les modules Fibre Channel 16 Gbit/s, Infiniband FDR (norme 14 Gbit/s) et KR (norme 10 Gbit/s).

Pour qu'un serveur lame puisse communiquer avec un module d'E/S installé dans les logements du circuit B, la carte mezzanine appropriée doit être installée dans le logement correspondant à cette matrice.

Les modules conçus pour le circuit A peuvent également être installés dans les logements du circuit B.

Circuit C

IJ

Le circuit C est un circuit redondant de 1 à 40 Gbit/s qui prend en charge les logements C1 et C2 du module d'E/S. Il prend actuellement en charge les modules Ethernet 1 Gbit ou 10 Gbit, DDR/QDR Infiniband et Fibre Channel 4 Gbit/s ou 8 Gbit/s. D'autres types de circuits seront éventuellement disponibles ultérieurement.

REMARQUE : Le circuit C prend en charge les modules Fibre Channel 16 Gbit/s, Infiniband FDR (norme 14 Gbit/s) et KR (norme 10 Gbit/s).

Pour qu'un serveur lame puisse communiquer avec un module d'E/S installé dans les logements circuit C, la carte mezzanine appropriée doit être installée dans le logement correspondant.

Les modules conçus pour circuit A peuvent également être installés dans les logements circuit C.

Désactivation automatique des ports sur carte fille réseau à quatre ports (Dell PowerEdge M710HD uniquement)

Les systèmes équipés d'une carte fille réseau à quatre ports prennent en charge la fonctionnalité de désactivation automatique des ports. Cette fonction désactive les troisième (NIC3) et quatrième (NIC4) ports d'une carte fille réseau à quatre ports pendant le démarrage du système si le module d'E/S correspondant installé dans les logements du circuit A ne prend pas en charge l'adressage de quatre ports. Ce comportement est limité aux logements du circuit A et est activé ou désactivé automatiquement en fonction du type de module d'E/S installé.



Ø

REMARQUE : Pour que tous les ports soient actifs, une carte fille réseau à quatre ports doit être utilisée avec un module commutateur à 48 ports (32 ports internes) pour tous les ports devant être actifs.

REMARQUE : Les mises à jour de micrologiciel LOM sont uniquement appliquées aux ports activés sur une carte fille réseau à quatre ports.

Le tableau suivant offre un aperçu des configurations qui activent ou désactivent les ports NIC3 et NIC4 sur une carte fille réseau à quatre ports.

Logement de module d'E/S A1	Logement de module d'E/S A2	NIC3 et NIC4 (Activé/ Désactivé)	Désactivation automatique de port
Vide	Vide	Activé	Inactif
Vide	Deux ports	Désactivé	Actif
Vide	Quatre ports ou le plus grand port	Activé	Inactif
Deux ports	Vide	Désactivé	Actif
Deux ports	Deux ports	Désactivé	Actif
Deux ports	Quatre ports ou le plus grand port	Activé	Inactif
Quatre ports ou le plus grand port	Vide	Activé	Inactif
Quatre ports ou le plus grand port	Deux ports	Activé	Inactif
Quatre ports ou le plus grand port	Quatre ports ou le plus grand port	Activé	Inactif

Tableau 1. Tableau de décision de désactivation automatique des ports

Cartes mezzanine

PowerEdge M610x uniquement

Le PowerEdge M610x prend en charge deux cartes mezzanine. Les cartes mezzanine peuvent être installées dans les deux logements de la carte d'interface de fond de panier central.

IJ

REMARQUE : Le PowerEdge M610x est un serveur lame pleine hauteur, mais qui ne prend en charge que deux cartes mezzanine dans la baie d'extension. Les deux logements pour carte mezzanine sur la carte système M610x (MEZZ2_FAB_B et MEZZ1_FAB_C) sont réservés à la carte d'interface mezzanine.

Serveurs lames pleine hauteur

Les serveurs lames pleine hauteur prennent en charge quatre cartes mezzanine :

- Les logements Mezz1_Fab_C et Mezz3_Fab_C prennent en charge le circuit C. Ils doivent correspondre au type d'infrastructure des modules d'E/S installés dans les logements C1 et C2 du module d'E/S.
- Les logements Mezz2_Fab_B et Mezz4_Fab_B prennent en charge le circuit B. Ils doivent correspondre au type d'infrastructure des modules d'E/S installés dans les logements B1 et B2 du module d'E/S.

Serveurs lames mi-hauteur

Les serveurs lames mi-hauteur prennent en charge deux cartes mezzanine :

- Le logement C de la carte mezzanine prend en charge le circuit C. Cette carte doit correspondre au type de matrice des modules d'E/S installés dans les logements C1 et C2 du module d'E/S.
- Le logement B de la carte mezzanine prend en charge le circuit B. Cette carte doit correspondre au type de matrice des modules d'E/S installés dans les logements B1 et B2 du module d'E/S.

Le tableau suivant répertorie les différentes combinaisons prises en charge de cartes mezzanine et de modules d'E/S.

Circuit A	Carte mezzanine du circuit B	Carte mezzanine du circuit C	Baies d'E/S A1, A2	Baies d'E/S B1, B2	Baies d'E/S C1, C2
LOM intégré standard	Aucun	Aucun	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Aucun	Aucun
LOM intégré standard	Carte mezzanine Ethernet	Aucun	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Aucun
LOM intégré standard	Aucun	Carte mezzanine Infiniband	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Aucun	Module de commutation Infiniband
LOM intégré standard	Carte mezzanine Ethernet	Carte mezzanine Ethernet	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Module Ethernet (module commutateur ou d'intercomm unication)
LOM intégré standard	Carte mezzanine Fibre Channel	Carte mezzanine Infiniband	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Module commutateu r ou module d'intercomm unication Fibre Channel	Module de commutation Infiniband
LOM intégré standard	Aucun	Carte mezzanine Fibre Channel	Module Ethernet	Aucun	Module commutateur

Tableau 2. Configurations prises en charge pour les modules d'E/S

Circuit A	Carte mezzanine du circuit B	Carte mezzanine du circuit C	Baies d'E/S A1, A2	Baies d'E/S B1, B2	Baies d'E/S C1, C2
			(module commutateu r ou d'intercomm unication)		ou module d'intercomm unication Fibre Channel
LOM intégré standard	Carte mezzanine Fibre Channel	Carte mezzanine Fibre Channel	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Module commutateur ou module d'intercomm unication Fibre Channel
LOM intégré standard	Carte mezzanine Ethernet	Carte mezzanine Fibre Channel	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Module commutateur ou module d'intercomm unication Fibre Channel
LOM intégré standard	Carte mezzanine Infiniband	Carte mezzanine Infiniband	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Module de commutatio n Infiniband	Module de commutation Infiniband
LOM intégré standard	Carte mezzanine Infiniband	Carte mezzanine Ethernet	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Module de commutatio n Infiniband	Module Ethernet (module commutateur ou d'intercomm unication)
LOM intégré standard	Carte mezzanine Fibre Channel	Carte mezzanine Ethernet	Module Ethernet (module commutateu r ou d'intercomm unication)	Module commutateu r ou module d'intercomm unication Fibre Channel	Module Ethernet (module commutateur ou d'intercomm unication)

Affectation des ports du module d'E/S - Serveurs lames pleine hauteur

REMARQUE : dans les sections suivantes, l'adressage des ports d'E/S ne s'applique qu'aux modules d'intercommunication d'E/S.

Adressage LOM standard (deux ports)

Chaque LOM comprend deux connexions par port. Pour un serveur lame pleine hauteur dans la baie n :

- Contrôleur LOM1 intégré, connexion 1 au module A1 d'E/S, port n.
- Contrôleur LOM1 intégré, connexion 2 au module A2 d'E/S, port *n*.
- Contrôleur LOM2 intégré, connexion 1 au module A1 d'E/S, port *n*+8.
- Contrôleur LOM2 intégré, connexion 2 au module A2 d'E/S, port *n+8*.

Par exemple, dans le logement 5 d'un serveur lame pleine hauteur :

- Contrôleur LOM1 intégré, connexion 1 au module A1 d'E/S, port 5.
- Contrôleur LOM1 intégré, connexion 2 au module A2 d'E/S, port 5.
- Contrôleur LOM2 intégré, connexion 1 au module A1 d'E/S, port 13.
- Contrôleur LOM2 intégré, connexion 2 au module A2 d'E/S, port 13.

REMARQUE : bien que PowerEdge M610x soit un serveur lame pleine hauteur, seul un contrôleur réseau (LOM1) est disponible.

Pour le serveur lame PowerEdge M610x dans la baie n, la carte NIC intégrée se connecte au module A1 d'E/S sur le port n et au module A2 d'E/S sur le port n.

Cartes mezzanine à deux ports

Chaque carte mezzanine comprend deux connexions par port. Pour un serveur lame pleine hauteur dans la baie *n* :

- Carte mezzanine 1, connexion 1 au module C1 d'E/S, sur le port *n*. Carte mezzanine 1, connexion 2 au module C2 d'E/S, sur le port *n*.
- Carte mezzanine 2, connexion 1 au module B1 d'E/S, sur le port *n*. Carte mezzanine 2, connexion 2 au module B2 d'E/S, sur le port *n*.
- Carte mezzanine 3, connexion 1 au module C1 d'E/S, sur le port *n*. Carte mezzanine 3, connexion 2 au module C2 d'E/S, sur le port *n*.
- Carte mezzanine 4, connexion 1 au module B1 d'E/S, sur le port *n+8*. Carte mezzanine 4, connexion 2 au module B2 d'E/S, sur le port *n+8*.

Par exemple, dans un serveur lame pleine hauteur :

- Carte mezzanine 3, connexion 1 au module C1 d'E/S, port 13.
- Carte mezzanine 3, connexion 2 au module C2 d'E/S, port 13.

Le tableau suivant répertorie les affectations de numéro de port des huit emplacements possibles des serveurs lames.



REMARQUE : Même si le système PowerEdge M610x est un serveur lame pleine hauteur, seuls deux logements de carte mezzanine (MEZZ1_FAB_C1 et MEZZ2_FAB_B1) de la baie d'extension sont disponibles. Les deux autres logements de la carte système (MEZZ1_FAB_C et MEZZ2_FAB_B) sont occupés par la carte d'interface mezzanine qui fournit la connectivité entre la carte de montage pour carte d'expansion PCIe et la carte système.

Pour un système PowerEdge M610x dans la baie n:

- La carte mezzanine B (dans la baie d'extension) se connecte au module d'E/S B1, port n+8 et au module d'E/S B2, port n+8.
- La carte mezzanine C (dans la baie d'extension) se connecte au module d'E/S C1, port n+8 et au module d'E/S C2, port n+8.

Tabless 7 Freedo	min d'affantation dae	ماريام ممير بالم ماريا م		na M610v davad	- I
Tableau S. Exem	Die d'affectation des	ports du module	a E/S - Powerea	de Motux dans i	e logement z
				ge : : • = • / • • • • • • •	

Serveur lame 2	Module d'E/S					
	A1	B1	C1	C2	B2	A2
Carte mezzanine C			Port 10	Port 10		
Carte mezzanine B		Port 10			Port 10	



Figure 15. Exemple d'adressage de ports pour un système PowerEdge M610x – Serveur lame 2

Module d'E/S					
B1	C1	C2	B2		
	Port 1	Port 1			
Port 1			Port 1		
	Port 9	Port 9			
Port 9			Port 9		
	Modu	le d'E/S			
B1	C1	C2	B2		
	Port 2	Port 2			
Port 2			Port 2		
	B1 Port 1 Port 9 B1 Port 2	Modul B1 C1 Port 1 Port 9 Port 9 Modul B1 C1 Port 2 Port 2	Module d'E/S B1 C1 C2 Port 1 Port 1 Port 1 Port 9 Port 9 Port 9 Port 9 Module d'E/S B1 C1 C2 Port 2 Port 2 Port 2 Port 2		

Tableau 4. Affectations des ports du module d'E/S - Serveurs lames pleine hauteur (ne s'applique pas au système PowerEdge M610x)

Serveur Jame 2		Ā	Aodule d'F/S	
Serveur tame 2			C2	B2
Mezzz Fab C		Port 10	Port 10	52
Mezza_Tab_C	Dort 10	FOILIO	FOR 10	Dort 10
Mezz4_rab_b	POR IU			POR IO
Serveur lame 3		Ν	1odule d'E/S	
	B1	C1	C2	B2
Mezz1_Fab_C		Port 3	Port 3	
Mezz2_Fab_B	Port 3			Port 3
Mezz3_Fab_C		Port 11	Port 11	
Mezz4_Fab_B	Port 11			Port 11
Sonyour Jame 4		•	Adula d'E/S	
Serveur laine 4	B1	 	C2	
Mazzl Fab C	DI	Dort 4	Dort 1	DZ
Mezzi_Fab_C		POIL 4	POIL 4	
Mezz2_Fab_B	Port 4			Port 4
Mezz3_Fab_C		Port 12	Port 12	
Mezz4_Fab_B	Port 12			Port 12
Serveur lame 5		Ν	lodule d'E/S	
	B1	C1	C2	B2
Mezz1_Fab_C		Port 5	Port 5	
Mezz2_Fab_B	Port 5			Port 5
Mezz3_Fab_C		Port 13	Port 13	
Mezz4_Fab_B	Port 13			Port 13
Serveur lame 6		N	Nodule d'E/S	
	BI		C2	BZ
Mezz1_Fab_C		Port 6	Port 6	
Mezz2_Fab_B	Port 6			Port 6
Mezz3_Fab_C		Port 14	Port 14	
Mezz4_Fab_B	Port 14			Port 14
Serveur lame 7		N	1odule d'E/S	
	B1	C1	C2	B2
Mezz1_Fab_C		Port 7	Port 7	
Mezz2 Fab B	Port 7			Port 7

Serveur lame 7	Module d'E/S				
	B1	C1	C2	B2	
Mezz3_Fab_C		Port 15	Port 15		
Mezz4_Fab_B	Port 15			Port 15	
Serveur lame 8	Module d'E/S				
	B1	C1	C2	B2	
Mezz1_Fab_C		Port 8	Port 8		
Mezz2_Fab_B	Port 8			Port 8	
Mezz3_Fab_C		Port 16	Port 16		
Mezz4_Fab_B	Port 16			Port 16	

L'illustration suivante représente les connexions de port d'un serveur lame pleine hauteur dans la baie 3 avec quatre cartes mezzanine.



Figure 16. Exemple d'adressage de ports pour serveur lame pleine hauteur – Serveur lame 3 (ne s'applique pas au système PowerEdge M610x)

Cartes mezzanine à quatre ports

Le tableau ci-dessous illustre l'adressage des ports du module d'E/S des ensembles pleine hauteur dotés de cartes mezzanine à quatre ports.



REMARQUE : Pour l'adressage détaillé de chaque système PowerEdge, voir le document *Quadport Capable Hardware For the M1000e Modular Chassis* (Matériel à quatre ports pour le châssis modulaire M1000e) sur le site Web suivant : **support.dell.com/manuals**.

Serveur lame n et	Module d'E/S			
REMARQUE : n représente une valeur variable comprise entre 1 et 8.	B1	C1	C2	B2
Mezz_FAB_B_Blade n_Port1	Portn			
Mezz_FAB_B_Blade n_Port2				Port <i>n</i>
Mezz_FAB_B_Blade n_Port3	Port(<i>n+16</i>)			
Mezz_FAB_B_Blade n_Port4				Port(<i>n+16</i>)
Mezz_FAB_C_Blade n_Port1		Portn		
Mezz_FAB_C_Blade n_Port2			Portn	
Mezz_FAB_C_Blade n_Port3		Port(<i>n+16</i>)		
Mezz_FAB_C_Blade n_Port4			Port(<i>n+16</i>)	
Mezz_FAB_B_Blade n +8_Port1	Port <i>(n+8)</i>			
Mezz_FAB_B_Blade n +8_Port2				Port(<i>n+8</i>)
Mezz_FAB_B_Blade n +8_Port3	Port(<i>n+24</i>)			
Mezz_FAB_B_Blade n +8_Port4				Port(<i>n+24</i>)
Mezz_FAB_C_Blade n +8_Port1		Port(<i>n+8</i>)		
Mezz_FAB_C_Blade n +8_Port2			Port(<i>n+8</i>)	
Mezz_FAB_C_Blade n +8_Port3		Port(<i>n+24</i>)		
Mezz_FAB_C_Blade n +8 Port4			Port(<i>n+24</i>)	

Tableau 5. Exemple d'affectation des ports du module d'E/S - PowerEdge M610x dans le logement 2

REMARQUE : Même si le système PowerEdge M610x est un serveur lame pleine hauteur, seuls deux logements de carte mezzanine (MEZZ1_Fab_C1 et MEZZ2_FAB_B1) de la baie d'extension sont disponibles. Les deux autres logements de la carte système (MEZZ1_FAB_C et MEZZ2_FAB_B) sont occupés par la carte d'interface mezzanine qui fournit la connectivité entre la carte de montage pour carte d'expansion PCIe et la carte système.

Le tableau ci-dessous illustre l'adressage des ports du module d'E/S du système PowerEdge M610x dans la baie *n*.

Serveur lame 1		Module d'E/S					
	A1	B1	C1	C2	B2	A2	
Carte mezzanine C (port 1 et port 2)			Port 9	Port 9			
Carte mezzanine C (port 3 et port 4)			Port 25	Port 25			
Carte mezzanine B (port 1 et port 2)		Port 9			Port 9		
Carte mezzanine B (port 1 et port 2)		Port 25			Port 25		

Tableau 6. Exemple de mappage des ports du module d'E/S - Serveur lame 1 du système PowerEdge M610x

Affectations des ports du module d'E/S - Serveurs lames mi-hauteur

Adressage LOM standard (deux ports) et carte fille réseau (quatre ports)

Chaque LOM standard comprend deux connexions par port. Pour un serveur lame mi-hauteur dans la baie *n* :

Contrôleur LOM intégré, connexion 1 au module A1 d'E/S, sur le port *n*. Contrôleur LOM intégré, connexion 2 au module A2 d'E/S, sur le port *n*.

Les serveurs lames mi-hauteur avec carte fille réseau (M710HD) hébergent deux contrôleurs réseau (LOM1 et LOM2), chacun avec deux connexions par port. Pour un serveur lame mi-hauteur dans la baie *n* :

- Contrôleur LOM1, connexion 1 au module A1 d'E/S, sur le port *n*. Contrôleur LOM1, connexion 2 au module A2 d'E/S, sur le port *n*.
- Contrôleur LOM2, connexion 1 au module A1 d'E/S, sur le port *n+16*. Contrôleur LOM2, connexion 2 au module A2 d'E/S, sur le port *n+16*.



REMARQUE : Si les modules d'E/S A1 et A2 ne peuvent pas prendre en charge quatre ports, les ports LOM2 (NIC3 et NIC4) sont désactivés lors du démarrage du système.

Par exemple, dans le logement 5 d'un serveur lame mi-hauteur :

- Contrôleur LOM1 intégré, connexion 1 au module A1 d'E/S, port 5.
- Contrôleur LOM1 intégré, connexion 2 au module A2 d'E/S, port 5.

- Contrôleur LOM2 intégré, connexion 1 au module A1 d'E/S, port 21.
- Contrôleur LOM2 intégré, connexion 2 au module A2 d'E/S, port 21.

Cartes mezzanine à deux ports

Pour un serveur lame mi-hauteur dans la baie n:

- La carte NIC intégrée se connecte au module A1 d'E/S sur le port *n* et au module A2 d'E/S sur le port *n*.
- La carte mezzanine B se connecte au module B1 d'E/S sur le port *n* et au module B2 d'E/S sur le port *n*.
- La carte mezzanine C se connecte au module C1 d'E/S sur le port *n* et au module C2 d'E/S sur le port *n*.

Par exemple, dans le logement 12 d'un serveur lame, la carte NIC intégrée se connecte au module A1 d'E/S sur le port 12 et au module A2 d'E/S sur le port 12.

Tableau 7. Exemple d'affectation des ports du module d'E/S - Serveur lame 1 mi-hauteur

Serveur lame 1		Module d'E/S				
	A1	B1	C1	C2	B2	A2
Integrated NIC (carte NIC intégrée)	Port 1					Port 1
Carte mezzanine C			Port 1	Port 1		
Carte mezzanine B		Port 1			Port 1	

L'illustration suivante représente les connexions de port d'un serveur lame mi-hauteur dans la baie 1 avec deux cartes mezzanine.



Figure 17. Exemple d'adressage de ports pour un serveur lame mi-hauteur

Cartes mezzanine à quatre ports

IJ

Le tableau suivant représente l'adressage de ports du module d'E/S pour un serveur lame mi-hauteur avec la carte mezzanine à quatre ports. Dans ce tableau, *n* représente une valeur variable comprise entre 1 et 16.

REMARQUE : Pour l'adressage détaillé de chaque système PowerEdge, voir le document *Quadport Capable Hardware For the M1000e Modular Chassis* (Matériel capable de gérer Quadport pour le châssis modulaire M1000e) à l'adresse **support.dell.com/manuals**.

Tableau 8.	Exemple d'affectation	des ports du module d'E/S	- PowerEdge M610x d	ans le logement 2
			5	5

Serveur lame n	Module d'E/S					
	A1	B1	C1	C2	B2	A2
Carte LOM1 intégrée	Port <i>n</i>					
Carte LOM2 intégrée						Port n

Serveur lame n		Mod	ule d'E/S	
Mezz_FAB_B_Blade n_Port1	Port <i>n</i>			
Mezz_FAB_B_Blade n_Port2				Port n
Mezz_FAB_B_Blade n_Port3	Port (<i>n+16</i>)			
Mezz_FAB_B_Blade n_Port4				Port (n+16)
Mezz_FAB_C_Blade n_Port1		Port <i>n</i>		
Mezz_FAB_C_Blade n_Port2			Port n	
Mezz_FAB_C_Blade n_Port3		Port (n+16)		
Mezz_FAB_C_Blade n_Port4			Port (n+16)	

Modules d'E/S—Commutateurs

Configuration du port Ethernet réseau d'un module commutateur à l'aide de l'interface Web

Vous pouvez utiliser l'interface Web du module CMC pour configurer le port Ethernet du module d'E/S.

REMARQUE : Cette procédure permet de configurer le port Ethernet hors bande du commutateur. L'adresse IP de gestion en bande du commutateur est configurée par l'intermédiaire des ports externes du commutateur. Ces deux adresses IP doivent être différentes et se trouver sur des réseaux distincts.



REMARQUE : Pour modifier les paramètres de la page de configuration du module d'E/S, vous devez disposer de privilèges administrateur pour le circuit dans lequel le module est installé.

REMARQUE: L'adresse IP réseau définie sur le module d'E/S par le module CMC n'est pas enregistrée dans un fichier de configuration. Pour enregistrer de manière permanente la configuration de l'adresse IP, utilisez la commande connect switch-n RACADM (Connexion commutateur n RACADM) ou une interface directe vers l'interface utilisateur graphique du module d'E/S.



- 1. Connectez-vous à l'interface Web du module CMC.
- 2. Sélectionnez I/O Modules (Modules d'E/S) dans le menu Chassis (Châssis) de l'arborescence.
- **3.** Sélectionnez l'onglet **Setup** (Configuration). La page **Configuring I/O Modules Network Settings** (Configuration des paramètres réseau des modules d'E/S) s'affiche.
- 4. Configurez le commutateur de façon à l'intégrer au réseau.

- Si votre réseau utilise un serveur DHCP pour l'attribution des adresses IP, sélectionnez **DHCP Mode Enabled** (Mode DHCP activé).
- Si votre réseau utilise des adresses IP statiques, entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.
- 5. Cliquez sur Apply (Appliquer).
- 6. Cliquez sur le sous-onglet Deploy (Déployer).

Une fois tous les modules d'E/S configurés et connectés, les serveurs lames peuvent être insérées dans le châssis, lancés et connectés au réseau.

Module d'E/S SAN FC 16 Gbps Brocade M6505

Le module d'E/S SAN FC 16 Gbps Brocade M6505 comprend huit ports Fibre Channel externes, 16 ports internes et un port série doté d'un connecteur RJ-45. Les ports Fibre Channel externes fonctionnent à 4 Gbps, 8 Gbps ou 16 Gbps. Les ports internes prennent en charge des vitesses de 8 Gbps et 16 Gbps.



REMARQUE : Ce module peut être mis à niveau à 24 ports à l'aide d'une licence POD (Ports on Demande - Ports sur demande).

Ce module de commutateur Fibre Channel prend en charge les émetteurs-récepteurs optiques SFP+ (Small Form Factor Pluggable plus) à enfichage à chaud.

REMARQUE: Pour un fonctionnement correct, utilisez uniquement les SFP fournis avec ce module.



Figure 18. module d'E/S SAN FC 16 Gbps Brocade M6505

- 1. ports Fibre Channel (8)
- 2. voyants LED de port

- 3. état du gestionnaire de serveur/voyant LED
- 4. voyant d'état d'alimentation
- 5. voyant d'état du module d'E/S SAN
- 6. port série (connecteur RJ-45)

Module d'extenseur de matrice B22 Cisco Nexus

Le module d'extenseur de matrice B22 Cisco Nexus agit en tant que carte de ligne à distance pour un commutateur Cisco Nexus parent. Ce module est une extension de la matrice de commutateur Cisco Nexus parent. Les Extenseurs de matrice et le commutateur Cisco Nexus parent forment ensemble un système modulaire distribué. L'Extenseur de matrice B22 Cisco Nexus se connecte aux modules de serveur à l'aide d'Ethernet 10 Go et comprend huit port ascendants de matrice Ethernet 10 Go vers le commutateur Cisco Nexus parent. Le module d'extenseur de matrice B22 Cisco Nexus comprend les éléments suivants :

- Seize ports Ethernet (internes) de 10 Go
- Huit ports SFP+ Ethernet de 10 Go
- Deux LED de couleur unique par port pour les ports ascendants externes



Figure 19. Module d'extenseur de matrice B22 Cisco Nexus

- 1. ports réseau externes (8)
- 2. voyant LED de port
- 3. voyant d'état
- 4. voyant d'identification

Agrégateur d'E/S Dell PowerEdge M

L'agrégateur d'E/S PowerEdge est un commutateur lame de 2 couches avec deux ports fixes 40 GbE sur le module de base et offre une prise en charge de modules complémentaires en option. L'agrégateur fonctionne sous le système d'exploitation Dell Force10 (FTOS) et le configure automatiquement comme un commutateur non géré avec des fonctions de routage et de multiplexage.

Ce module fournit :

- Trente deux ports internes 1/10-Gigabit Ethernet chaque port peut fonctionner au mode 1 GbE ou 10 GbE.
- Une interface Ethernet interne pour gérer le commutateur.
- Deux ports fixes 40 GbE sur le module de base. Ces ports fonctionnent en mode 4 x 10 GbE avec des câbles de dérivation et prend en charge jusqu'à huit ports de liaison 10 GbE. Les ports 40 GbE peuvent être configurés comme liaisons d'empilage.
- Modules complémentaires FlexIO dans deux emplacements d'extension :
 - Module 10 GbE 4 ports utilisant des fibres optiques SFP+ ou des câbles à connexion directe (DAC 1 m, 3 m ou 5 m)
 - Module 10GBASE-T 4 ports utilisant des câbles de connexion RJ-45 (cuivre)
 - Module deux ports 40 GbE QSFP+ pour branchements 10 GbE SFP+ utilisant 4 câbles de dérivation 10 GbE.

Pour plus d'informations sur le module du commutateur de l'agrégateur d'E/S PowerEdge M, voir la documentation fournie avec celui-ci.



Figure 20. Agrégateur d'E/S Dell PowerEdge M

- 1. Logement d'extension 1
- 3. Port de stockage USB
- 5. Port de console USB

- 2. Logement d'extension 0
- 4. Voyants d'activité et d'état de liaison
- 6. Ports QSFP+ 40 GbE

Commutateur 10/40 GbE Dell Force 10 MXL

Le module du commutateur 10/40 GbE Dell Force 10 XML est équipé de deux ports fixes 40 GbE sur le module de base et offre une prise en charge de deux modules complémentaires en option. Ce module offre :

- Trente deux ports internes 1/10-Gigabit Ethernet chaque port peut fonctionner au mode 1 GbE ou 10 GbE.
- Deux ports fixes natifs 40 GbE sur le module de base pour les branchements de liaison. Ces ports peuvent être utilisés avec des câbles de dérivation 4 x 10 G pour une utilisation en ports de liaison 10 GbE. Les ports natifs 40 GbE peuvent être configurés en tant que ports d'empilage.
- Connectivité externe de 10 GbE ou 40 GbE à l'aide des modules complémentaires sur les deux logements d'extension :
 - Module 10 GbE 4 ports utilisant des fibres optiques SFP+ (SR, LR ou LRM) ou des câbles à connexion directe (DAC 1 m, 3 m ou 5 m)
 - Module 10GBASE-T 4 ports utilisant des câbles de connexion RJ-45 (cuivre)

- Module 40 GbE 2 ports QSFP+ pour branchements 10 GbE SFP+

Pour plus d'informations sur le module commutateur Force10 MXL 10/40 GbE, voir la documentation fournie avec celui-ci.



Figure 21. Module d'E/S du commutateur Dell Force10 MXL 10/40 GbE

- 1. Logements d'extension (8)
- 3. Port de stockage USB
- 5. Voyant d'état/d'identification
- 7. Ports QSFP+ 40 GbE (2)

- 2. Voyants d'état
- 4. Port de console USB
- 6. Voyant d'alimentation

Module commutateur d'E/S Mellanox M4001F/M4001QM4001T Infiniband

Le commutateur Mellanox M4001F/M4001Q/M4001T Infiniband offre une vitesse FDR de 56 Gbit/s et une vitesse QDR et FDR10 de 40 Gbit/s (bande passante par port entièrement bisectionnel). Ce module de commutateur comprend 16 ports QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) sur le panneau avant et 16 ports Infiniband internes. Ce module de commutateur Infiniband est échangeable à chaud et peut être installé dans les circuits B ou C.



Figure 22. Module du commutateur Mellanox M4001F/M4001Q/M4001T Infiniband

- 1. Ports QSFP Infiniband (16)
- 3. Port série (connecteur RJ-45)
- 2. Voyants d'état du module
- 4. Voyant d'état du module

5. Voyant d'alimentation

Commutateur Dell PowerConnect-KR 8024-k

Le commutateur PowerConnect M8024-k fournit 16 ports 10 GbE internes, quatre ports 10 GbE SFP+ externes et un logement d'extension 10 GbE pour 10 liaisons sortantes GbE externes. Le logement d'extension situé sur le panneau avant peut prendre en charge les modules suivants :

- un module Ethernet 10 Gbit équipé de quatre connecteurs SFP+ optiques
- un module Ethernet 10 Gbit équipé de trois liaisons sortantes cuivre (CX4)
- un module Ethernet 10 Gbit équipé de deux liaisons sortantes cuivre (10GBASE-T)

Ce commutateur peut être installé dans le circuit B ou le circuit C.



Figure 23. Commutateur Dell PowerConnect-KR 8024-k

- 1. Ports SFP+ (4)
- 3. Voyant d'état/d'identification
- 5. Logement d'extension

- 2. Connecteur de gestion de console
- 4. Voyant d'alimentation

Commutateur réseau convergé 10 Gbit Dell PowerConnect M8428-k

Le module commutateur réseau convergé 10 Gbit Dell PowerConnect M8428-k prend en charge les protocoles FCoE et permet au trafic Fibre Channel de transiter sur des réseaux Ethernet optimisés à 10 Gbit/s (DCB). Ce module se compose des éléments suivants :

- Quatre ports Fibre Channel externes à détection automatique de 8 Gbit/s.
- Huit ports optiques SFP+ Ethernet amélioré (DCB) à 10 Gbit.
- Seize ports internes Ethernet amélioré (DCB/FCoE) à 10 Gbit reliées aux serveurs lames du châssis.
- Un port série muni d'un connecteur RJ-45.

Ce commutateur Fibre Channel peut être installé dans l'un des trois circuits.

Pour plus d'informations sur le module commutateur de réseau convergé 10 Gbit Dell PowerConnect M8428-k, reportez-vous à la documentation fournie à l'adresse **support.dell.com/manuals**.



Figure 24. Commutateur réseau convergé 10 Gbit Dell PowerConnect M8428-k

- 1. Voyants d'état (12)
- 3. Voyant d'état du module
- 5. Voyant d'alimentation
- 7. Ports 10 GbE (ports 17-24)

- 2. Port série (connecteur RJ-45)
- 4. Voyant de diagnostic
- 6. Ports Fibre Channel 8 Gbit (ports 25–27 et port 0)

Module commutateur d'E/S Mellanox M2401G DDR Infiniband

Le module commutateur d'E/S Mellanox M2401G DDR Infiniband comprend 24 ports Infiniband DDR 4x. Huit ports sont des ports externes de liaison montante et seize ports internes permettent d'établir la connexion des serveurs lames du boîtier.



Figure 25. Module commutateur Mellanox M2401G Infiniband

- 1. Ports Infiniband (8)
- 3. Voyants d'activité des ports (8)
- 5. Voyant d'état du module

- 2. Voyants d'état de la liaison du port (8)
- 4. Voyant d'alimentation de diagnostic du module

Module commutateur d'E/S Mellanox M3601Q QDR Infiniband

Le module commutateur d'E/S Mellanox M3601 Infiniband comprend 32 ports Infiniband QDR 4x. Seize ports sont des ports externes de liaison montante et seize ports internes permettent d'établir la connexion aux serveurs lames du châssis Ce module occupe deux logements de module d'E/S. Par défaut, le module M3610Q est branché dans le logement C1 du module d'E/S, mais occupe les deux logements B1 et C1. Il peut également être branché dans le logement B1 du module d'E/S (et occupe les logements A1 et B1) ou le logement B2 (et occupe les logements B2 et C2).



Figure 26. Module commutateur d'E/S Mellanox M3601Q QDR Infiniband

1. Ports Infiniband (16)

3.

- 2. Voyants d'état de la liaison du port (16)
- 4. Voyant d'alimentation de diagnostic du module

5. Voyant d'état du module

Voyants d'activité des ports (16)

Modules commutateurs d'E/S Ethernet Cisco Catalyst

Le système prend en charge trois versions du commutateur Cisco Catalyst Blade Switch (CBS) :

- Le commutateur Cisco 3130G-S comprend quatre ports de liaison montante Ethernet 10/100/1000 Mbit et deux ports Stackwise Plus.
- Le commutateur Cisco CBS 3130X-S comprend quatre ports de liaison montante Ethernet 10/100/1000 Mbit, deux ports de liaison montante 10 Gbit et deux ports Stackwise Plus.
- Le commutateur Cisco CBS 3032 comprend quatre ports de liaison montante Ethernet 10/100/1000 Mbit.

Les deux baies en option peuvent accueillir les modules en option suivants :

- Modules émetteurs-récepteurs Cisco X2 10 Gbit (CBS 3130X-S uniquement)
- Modules convertisseurs Cisco TwinGig

Les trois commutateurs comprennent un connecteur de console RJ-45 qui permet de gérer les commutateurs. Seize connecteurs Gbit Ethernet internes établissent la liaison avec les serveurs lames du

châssis. Pour plus d'informations sur les modules de commutateur Ethernet Cisco CBS, voir la documentation fournie avec le module.



Figure 27. Fonctionnalités des modules commutateurs Ethernet Cisco Catalyst

- 1. connecteurs Stackwise Plus (non activé sur le 2. CBS 3032)
- 3. baies en option (2)
- 5. bouton Mode
- 7. voyant d'alimentation

- 2. connecteurs Ethernet 10/100/1000 Mbit (4)
- 4. voyants d'état Cisco
- 6. port de console pour la gestion des commutateurs
- 8. voyant d'état/d'identification

Module commutateur d'E/S Ethernet 1 Gbit Dell PowerConnect M6348

Le commutateur PowerConnect M6348 est un commutateur Ethernet 1 Gbit à 48 ports échangeable à chaud. Seize ports sont des ports externes de liaison montante et les 32 autres ports permettent d'établir la connexion des serveurs lames du boîtier avec une bande passante maximale de 1 Gbit/s pour chaque. Le commutateur PowerConnect M6348 prend également en charge les éléments suivants :

- Deux connecteurs Ethernet 10 Gbit SFP+ intégrés
- Deux connecteurs CX4 intégrés pour l'empilage ou les liaisons sortantes 10 Gbit
- Un connecteur de gestion de console

Il est recommandé d'utiliser le commutateur PowerConnect M6348 avec des cartes mezzanine à quatre ports afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités. Les cartes mezzanine à quatre ports et le commutateur PowerConnect M6348 Ethernet augmentent la bande passante (deux lignes de 1 Gbit/s) et le nombre de ports et permettent de consolider le module serveur.



Figure 28. Fonctionnalités du module commutateur d'E/S Ethernet 1 Gbit PowerConnect M6348

- 1. Connecteurs Ethernet 10/100/1000 Mbit standard (16)
- 3. Connecteurs d'empilage CX4 (2)
- 2. Connecteurs SFP+ (2)
- 4. Connecteur de gestion de console

5. Voyant d'alimentation

6. Voyant d'état/d'identification

Module commutateur d'E/S Ethernet Dell PowerConnect M6220

Le module commutateur Ethernet PowerConnect M6220 comporte quatre connecteurs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s externes et un connecteur série SFP USB de type A. Deux baies en option prennent en charge les modules suivants :

- un module d'empilage à tolérance aux pannes équipé de deux ports d'empilage 24 Gbit
- un module Ethernet 10 Gbit équipé de deux liaisons sortantes XFP optiques 10 Gbit
- un module Ethernet 10 Gbit équipé de deux liaisons sortantes cuivre (CX4)
- un module Ethernet 10 Gbit équipé de deux liaisons sortantes cuivre (10GBASE-T)
- un module Ethernet 10 Gbit équipé de deux liaisons sortantes SFP+ (optique ou cuivre Direct Attache)

L'installation de deux modules en option permet de prendre en charge des fonctions d'empilement et de redondance. Seize connecteurs Ethernet Gbit internes établissent la liaison vers le boîtier.

Pour plus d'informations sur le module commutateur Ethernet PowerConnect M6220, voir la documentation fournie avec celui-ci.



Figure 29. Module commutateur d'E/S Ethernet PowerConnect M6220

- 1. Module en option (2) (l'image représente le module Ethernet 10 Gbit avec deux liaisons de données sortantes)
- Connecteurs Ethernet 10/100/1000 Mbit standard (4)

- 3. Connecteur série (USB type A)
- 4. Voyant d'alimentation
- 5. Voyant d'état/d'identification

Module commutateur d'E/S Ethernet Dell PowerConnect M8024 10 Gbit

Ce module commutateur comporte deux baies optionnelles qui peuvent accueillir les modules suivants :

2.

- un module Ethernet 10 Gbit équipé de quatre connecteurs SFP+ optiques
- un module Ethernet 10 Gbit équipé de trois liaisons sortantes cuivre (CX4)
- un module Ethernet 10 Gbit équipé de deux liaisons sortantes cuivre (10GBASE-T)

Ces modules sont vendus séparément et vous pouvez les utiliser dans n'importe quelle combinaison.

Vous pouvez effectuer la configuration initiale du commutateur en procédant de l'une des deux manières suivantes :

- Connectez un système de gestion externe à l'aide d'un câble série USB de type A en option, puis configurez le commutateur à l'aide d'une application de terminal.
- Utilisez la console CMC iKVM (« 17ème serveur lame ») et la commande CLI du module CMC connect switch-n. Pour plus d'informations, voir le manuel CMC User's Guide (Guide d'utilisation du module CMC) à l'adresse support.dell.com/manuals.

Une fois une adresse IP affectée au réseau VLAN de gestion ou l'interface et le commutateur connectés à un réseau de gestion, les protocoles Telnet et http sont disponibles via le réseau.



Figure 30. Module commutateur d'E/S Ethernet PowerConnect M8024 10 Gbit

- 1. module en option équipé de quatre ports SFP+ 2.
- 3. connecteur série destiné au câble USB de type A en option
- module en option équipé de trois ports CX4
- 4. voyant d'alimentation
- 5. voyant d'état/d'identification

Module Fibre Channel 8/4 Gbit/s Dell pour réseau SAN

Le module Fibre Channel 8/4 Gbit/s Dell pour réseau SAN comprend 24 ports Fibre Channel à détection automatique (12 ports sont activés dans la configuration standard et 12 autres ports peuvent être activés dans le cadre d'une mise à niveau facultative) et un port série avec connecteur RJ-45. Les ports Fibre Channel internes fonctionnent à 8 Gbit/s ou à 4 Gbit/s. Les ports Fibre Channel externes fonctionnent à 8 Gbit/s, 4 Gbit/s ou 2 Gbit/s.



REMARQUE : Les cartes mezzanine et les modules d'E/S pour réseau FC8 sont uniquement pris en charge avec la version 1.3 du micrologiciel du module CMC.



REMARQUE: Ce module de commutateur Fibre Channel comprend des émetteurs-récepteurs SFP optiques ondes courtes. Afin de garantir le bon fonctionnement, utilisez uniquement des émetteurs-récepteurs SFP fournis avec ce module.



REMARQUE: Ce module a besoin d'un circuit Fibre Channel comme support, puisqu'il fonctionne dans le mode Access Gateway (NPIV) et ne peut pas être directement connecté à la baie de stockage.



Figure 31. Module Fibre Channel 8/4 Gbit/s Dell pour réseau SAN

- 1. Ports Fibre Channel (8)
- 3. Voyants de débit des ports Fibre Channel (8)
- 5. Voyant d'état du module
- 7. Voyant d'état/d'identification

Module d'E/S Brocade M5424 pour réseau FC8

Le module d'E/S Brocade M5424 pour réseau FC8 comprend huit ports Fibre Channel externes à détection automatique (quatre ports sont activés dans la configuration standard et quatre autres ports peuvent être activés dans le cadre d'une mise à niveau facultative), 16 ports internes et un port série avec connecteur RJ-45. Les ports Fibre Channel externes fonctionnent à 8 Gbit/s, 4 Gbit/s ou 2 Gbit/s.



REMARQUE : Les cartes mezzanine et les modules d'E/S pour réseau FC8 sont uniquement pris en charge avec la version 1.3 du micrologiciel du module CMC.



REMARQUE : Ce module de commutateur Fibre Channel comprend des émetteurs-récepteurs SFP optiques ondes courtes. Afin de garantir le bon fonctionnement, utilisez uniquement des émetteurs-récepteurs SFP fournis avec ce module.

- 2. Voyants d'état des ports Fibre Channel (8)
- 4. Port série (connecteur RJ-45)
- 6. Voyant d'alimentation



Figure 32. Module d'E/S Brocade M5424 pour réseau FC8

- 1. Ports Fibre Channel (8)
- 3. Voyants de débit des ports Fibre Channel (8)
- 5. Voyant d'état du module

Voyant d'état du port Fibre Channel

7. Voyant d'état/d'identification

La liste suivante répertorie les voyants du module d'E/S :

Voyant	Condition
Désactivé	Aucun signal
Orange fixe	Signal présent, mais pas en ligne
Vert fixe	En ligne, mais inactif
Vert, clignotement lent	En ligne, mais connexion fragmentée
Vert, clignotement rapide	Boucle de rappel interne
Vert scintillant	E/S en cours sur le port
Orange, clignotement lent	Port désactivé
	Voyant Désactivé Orange fixe Vert fixe Vert, clignotement lent Vert, clignotement rapide Vert scintillant Orange, clignotement lent

- 2. Voyants d'état des ports Fibre Channel (8)
- 4. Port série (connecteur RJ-45)
- 6. Voyant d'alimentation

	Voyant	Condition		
	Orange, clignotement rapide	Erreur ou panne du port		
Voyant de débit	Voyant	Condition		
Channel	Désactivé	Liaison à 2 Gbit établie		
	Vert fixe	Liaison à 4 Gbit établie		
	Orange fixe	Liaison à 8 Gbit établie		
Voyant d'état du module	Voyant	Condition		
	Désactivé	Module éteint ou châssis hors tension		
	Vert fixe	Tous les ports sont prêts à être utilisés		
	Orange fixe	Le module est en cours de démarrage ou de réinitialisation, ou bien tous les ports sont hors ligne		
	Vert/orange clignotant	Message de diagnostic dans le journal des erreurs ou conditions environnementales non conformes aux limites acceptables		
Voyant	Voyant	Condition		
du module	Désactivé	Le module est hors tension		
	Vert	Le module est sous tension		
Voyant d'état/ d'identification	Voyant	Condition		
	Bleu fixe	État normal		
	Bleu éteint	Amorçage en cours		
	Bleu clignotant	Identification du module		
	Orange clignotant	Panne détectée sur le module		

Modules d'E/S—Intercommutation

Module d'intercommunication Fibre Channel 4 Gbit/s

Le module d'intercommunication Fibre Channel 4 Gbit/s offre une connexion de dérivation entre une carte mezzanine Fibre Channel du serveur lame et les émetteurs-récepteurs optiques et permet la connexion directe dans un commutateur Fibre Channel ou une baie de stockage. Les 16 ports d'intercommunication de ce module peuvent négocier des vitesses de 1 Gbit/s, 2 Gbit/s ou 4 Gbit/s. Le

module d'intercommunication Fibre Channel de 4 Gbit/s est échangeable à chaud et peut être installé dans le circuit B ou C.



REMARQUE : Afin de garantir le bon fonctionnement, utilisez uniquement des émetteurs-récepteurs SFP à ondes courtes fournis avec ce module.



Figure 33. Module d'intercommunication Fibre Channel 4 Gbit/s

- 1. Connecteurs SFP Fibre Channel (16)
- 2. Voyants Fibre Channel vert/orange (deux par port)
- 3. Voyant d'alimentation 4. Voyant d'état/d'identification

La liste suivante répertorie les voyants d'intercommunication Fibre Channel :

Voyant d'alimentation	Désactivé : le module est hors tension			
	Vert : le module est sous tension			
Voyant d'état/ d'identification	Bleu éteint : le module secondaire est membre d'une pile			
	Bleu allumé : le module principal est membre d'une pile, le cas échéant			
	Orange clignotant : panne détectée sur le module			
Voyants des ports Fibre Channel avec une carte mezzanine Emulex installée	Vert éteint, orange éteint : panne de la carte mezzanine avant l'auto-test de démarrage			
---	---			
	Vert éteint et orange allumé ou vert éteint et orange clignotant : panne de la carte mezzanine pendant l'auto-test de démarrage			
	Vert éteint, orange clignotant de manière irrégulière : auto-test de démarrage en cours			
	Vert allumé et orange éteint ou vers allumé et orange allumé : panne de la carte mezzanine pendant l'opération			
	Vert allumé, un clignotement orange rapide : liaison 1 Gb établie			
	Vert allumé, deux clignotements orange rapides : liaison 2 Gb établie			
	Vert allumé, trois clignotements orange rapides : liaison 4 Gb établie			
	Clignotement vert lent, orange éteint : aucune liaison établie			
	Clignotement vert lent, clignotement orange lent : hors ligne pour le téléchargement du micrologiciel			
Voyants des ports Fibre Channel avec une carte mezzanine Qlogic installée	Vert éteint, vert éteint, orange éteint : hors tension			
	Vert éteint, orange allumé : connecté, liaison 1 Gb ou 2 Gb			
	Vert allumé, orange éteint : connecté, liaison 4 Gb			
	Vert éteint, orange clignotant : activité E/S, 1 Gb ou 2 Gb			
	Vert clignotant, orange éteint : activité E/S, 4 Gb			
	Vert clignotant et orange clignotant simultanément : perte de synchronisation			
	Vert et orange clignotant à intervalles différents : erreur du micrologiciel			
	Éteint/orange clignotant (deux fois par seconde) : la connexion a perdu la synchronisation			

Module d'intercommunication 10 GbE KR Dell

Le module d'intercommunication 10 GbE KR prend en charge les connexions 10 Gbit et fournit une connexion directe entre la carte mezzanine Ethernet KR interne en option ou la carte fille réseau KR située dans le serveur lame et un périphérique Ethernet externe. Ce module comporte seize ports SFP+ externes sur le panneau avant et seize ports internes 10 GbE KR sur le fond de panier. Ce module permet d'utiliser des modules SFP+ optiques (ondes courtes et longues) et des modules SFP+ en cuivre Direct Attache.

Le module d'intercommunication Ethernet est un module échangeable à chaud qui peut être installé dans le circuit A, B ou C. Le module d'intercommunication ne prend pas en charge les cartes mezzanine 1G ou les cartes filles réseau dans les serveurs lames.



Figure 34. Module d'intercommunication 10 GbE KR Dell

- 1. Ports SFP+ (16)
- 3. Voyant d'état/d'identification
- 2. Voyants vert/orange (deux par port)
- 4. Voyant d'alimentation

Module II d'intercommunication Ethernet 10 Gbit Dell

Le module II d'intercommunication Ethernet 10 Gbit Dell prend en charge les connexions 10 Gbit et fournit une connexion directe entre la carte mezzanine Ethernet interne en option située dans le serveur lame et un périphérique Ethernet externe. Les modules d'intercommunication Ethernet sont échangeables à chaud et peuvent être installés dans le circuit B ou C.

Le module II d'intercommunication Ethernet 10 Gbit Dell vous permet d'utiliser des modules SFP+ optiques (ondes courtes et longues) et des modules SFP+ à liaison cuivre directe. Le module d'intercommunication ne prend pas en charge les cartes mezzanine 1G ou les cartes filles réseau dans les serveurs lames.



Figure 35. Module II d'intercommunication Ethernet 10 Gbit

1. Ports SFP+ (16)

- 2. Voyants vert/orange (deux par port)
- 3. Voyant d'état/d'identification
- 4. Voyant d'alimentation

Module d'intercommunication d'E/S Ethernet 10/100/1 000 Mbit

Le module d'intercommunication d'E/S Ethernet prend en charge les connexions 10/100/1 000 Mbit et fournit une connexion directe entre la carte mezzanine Ethernet interne en option située dans le serveur lame et un périphérique Ethernet externe. Les modules d'intercommunication Ethernet sont échangeables à chaud et peuvent être installés dans l'une des trois matrices.



REMARQUE : Afin de garantir le bon fonctionnement, utilisez uniquement des émetteurs-récepteurs SFP fournis avec ce module.



Figure 36. Module d'intercommunication d'E/S Ethernet 10/100/1 000 Mbit

1. Voyants d'activité (16)

- 3. Connecteurs Ethernet RJ-45 (16)
- 5. Voyant d'état/d'identification
- U

REMARQUE : Les connecteurs du module d'intercommunication Ethernet correspondent exactement au numéro du serveur lame. Par exemple, le serveur lame 5 est connecté au port 5 du module d'intercommunication Ethernet. L'adaptateur réseau intégré 1 est associé au logement d'E/S A1 et l'adaptateur réseau intégré 2 est associé au logement d'E/S A2.

- 2. Voyants de liaison (16)
- 4. Voyant d'alimentation

4

Installation des composants du boîtier



REMARQUE : pour assurer un fonctionnement et un refroidissement corrects, toutes les baies du boîtier doivent constamment être occupées par un module ou par un cache.

Outils recommandés

Vous pouvez avoir besoin des outils suivants pour réaliser les procédures décrites dans cette section :

- tournevis cruciformes n°1 et n°2
- tournevis Torx T8, T10, T15 et T20
- bracelet antistatique

Retrait et installation d'un serveur lame

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

IJ

REMARQUE : Ces procédures sont applicables uniquement pour les serveurs lames de pleine hauteur ou de mi-hauteur. Pour plus d'informations sur le retrait et l'installation des serveurs lames quarter-height d'un boîtier, reportez-vous au manuel du propriétaire du serveur lame à l'adresse **support.dell.com/manuals**.

Retrait d'un serveur lame

 Mettez le serveur lame hors tension à l'aide des commandes du système d'exploitation ou du module CMC, puis vérifiez que le serveur lame n'est plus alimenté. Lorsqu'un serveur lame est hors tension, le voyant d'alimentation situé sur son panneau avant est éteint.

PRÉCAUTION : Avant de retirer les serveurs lames pleine hauteur 3 ou 4 ou les serveurs lames mi-hauteur 11 ou 12, rabattez l'écran LCD afin d'éviter qu'il ne soit accidentellement endommagé.

- 2. Appuyez sur le bouton d'éjection de la poignée du serveur lame.
- 3. Tirez la poignée du serveur lame pour dégager le serveur lame du châssis.

PRÉCAUTION : Si vous retirez de manière permanente le serveur lame, installez un cache ou plusieurs caches. Une utilisation prolongée du système sans cache peut entraîner une surchauffe du châssis.



REMARQUE : Un serveur lame pleine hauteur nécessite deux caches.

4. Faites glisser le serveur lame hors du châssis.

PRÉCAUTION : Réinstallez le cache du connecteur d'E/S dès qu'un serveur lame est retiré du châssis afin d'éviter d'endommager les broches de ce connecteur.

REMARQUE : Un serveur lame pleine hauteur nécessite quatre caches de connecteur et un serveur lame mi-hauteur, deux.

5. Installez le cache du connecteur d'E/S.



Figure 37. Retrait et installation d'un serveur lame mi-hauteur

- 1. Poignée
- 3. Serveur lame
- 5. Rail de guidage sur le serveur lame (ou cache du serveur lame)
- 2. Bouton de dégagement
- 4. Rail de guidage sur le châssis



Figure 38. Retrait et installation d'un serveur lame pleine hauteur

- 1. Poignée
- 3. Serveur lame

- 2. Bouton de dégagement
- 4. Rail de guidage sur le châssis
- 5. Rail de guidage sur le serveur lame (ou cache du serveur lame)

Installation d'un serveur lame

- 1. Si vous installez un nouveau serveur lame, retirez les caches de plastique protégeant les connecteurs d'E/S et mettez-les de côté pour pouvoir les réutiliser en cas de besoin.
- 2. Orientez le serveur lame de sorte que la poignée du serveur lame se trouve sur son côté gauche.

PRÉCAUTION : Si vous installez un serveur lame pleine hauteur dans les baies 3 ou 4 ou un serveur lame mi-hauteur dans les baies 11 ou 12, rabattez l'écran LCD horizontalement afin d'éviter qu'il ne soit endommagé accidentellement.

- **3.** Pour installer un serveur lame pleine-hauteur dans les baies 1 à 8, alignez le rail de guidage sur le bord supérieur du serveur lame afin qu'il entre dans les guides en plastique du châssis.
- **4.** Pour installer un serveur lame mi-hauteur dans l'une des huit baies inférieures (baies 9 à 16), alignez le bord du serveur lame avec le rail de guidage situé sur le fond du châssis M1000e.
- 5. Insérez le serveur lame dans le châssis jusqu'à ce que la poignée se mette en place.

Modules d'alimentation

Le châssis du système Dell PowerEdge M1000e peut prendre en charge jusqu'à six modules d'alimentation échangeables à chaud et accessibles à partir du panneau arrière.



REMARQUE : Les modules d'alimentation disposent de ventilateurs internes qui permettent de refroidir ces modules. Si le ventilateur interne d'un module d'alimentation est défaillant, ce module doit être remplacé.

Le module CMC contrôle la gestion de l'alimentation du système. Vous pouvez programmer le module CMC afin de configurer le budget de l'alimentation, la redondance et l'alimentation dynamique de tout le châssis (châssis, serveurs, modules d'E/S, module iKVM, module CMC et blocs d'alimentation). Le service de gestion de l'alimentation optimise la consommation d'énergie et attribue de l'énergie à d'autres modules en fonction de la demande en temps réel. Pour plus d'informations, voir le manuel CMC User's Guide (Guide d'utilisation du module CMC) à l'adresse support.dell.com/manuals.

REMARQUE : La puissance des modules d'alimentation est indiquée sur leur étiquette réglementaire.

Caches de bloc d'alimentation

Si le boîtier du système M1000e fonctionne avec seulement trois blocs d'alimentation, vous devez installer des caches sur les trois baies inoccupées (4 à 6) afin de maintenir des conditions de ventilation adéquates à l'intérieur du boîtier.

Modules d'alimentation en CA



REMARQUE : Un module d'alimentation de 2 700 W a besoin d'une source d'alimentation en CA compris entre 110 V et 240 V. Si un module d'alimentation est branché sur une prise électrique de 110 V, le bloc d'alimentation fonctionne à 1 350 W lorsque vous cochez la case Allow 110 VAC Operation (Autoriser un fonctionnement à 110 VCA) de l'écran Power Configuration (Configuration de l'alimentation) du module CMC.

REMARQUE : Un module d'alimentation de 3 000 W a besoin d'une source d'alimentation en CA de 200 V à 240 V.

REMARQUE: Les cordons d'entrée du module PDU de ce système risquent d'être trop épais pour U tenir dans les guide-câbles installés dans les rails verticaux du rack. Dans ce cas, retirez les guidecâbles en enlevant la vis de fixation de chaque guide. Acheminez les cordons d'alimentation du module PDU le long des rails verticaux et fixez-les à l'aide d'attaches pour câble ou de bandes de fixation.

Retrait d'un bloc d'alimentation en CA

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.



REMARQUE : Les modules d'alimentation sont échangeables à chaud. Retirez et remplacez un seul module d'alimentation à la fois dans un système qui est mis sous tension.

- 1. Ouvrez le clip de fixation sur le câble d'alimentation puis débranchez le câble du module d'alimentation.
- 2. Appuyez sur le bouton d'éjection situé sur la poignée du module d'alimentation.
- **3.** Faites tourner la poignée du module de bloc d'alimentation vers le bas pour libérer ce dernier.
- 4. Faites glisser le module d'alimentation hors du châssis.



Figure 39. Clip de fixation du câble d'alimentation

- 1. Bloc d'alimentation
- 3. Encoche dans la poignée du bloc d'alimentation
- 5. Câble d'alimentation

- 2. Attache du clip de fixation
- 4. Clip de fixation



Figure 40. Retrait et installation d'un module d'alimentation

1. Bloc d'alimentation

3. Bouton de dégagement

2. Poignée

Installation d'un bloc d'alimentation en CA

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- **1.** Vérifiez que la poignée du module d'alimentation est entièrement ouverte et que le câble d'alimentation n'est pas branché dans une prise secteur.
- 2. Faites glisser le module d'alimentation dans le boîtier.
- **3.** Faites pivoter la poignée du module d'alimentation vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 4. Connectez un câble d'alimentation dans le module de bloc d'alimentation.
- **5.** Fixez le câble sur le bloc d'alimentation en emboîtant le clip de fixation sur le câble. Emboîtez ensuite l'attache du clip de fixation dans l'encoche située sur la poignée du module d'alimentation.

Modules d'alimentation en CC

Un module d'alimentation de 2 700 W CC a besoin d'une source d'alimentation CC de - (48-60) V CC.

Instructions de câblage pour un bloc d'alimentation en CC

Ce document décrit la configuration reguise et les instructions de câblage pour un câble d'alimentation -48 V CC et un fil de mise à la terre de sécurité pour les systèmes équipés d'un bloc d'alimentation -48 V CC.

AVERTISSEMENT : Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de - (48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

AVERTISSEMENT : Des risques électriques existent si le câble de mise à la terre de sécurité est manquant ou débranché.

AVERTISSEMENT : Le châssis du système doit être relié positivement à la masse sur l'armature de l'armoire rack. N'essayez pas de connecter l'alimentation au système tant que les câbles de mise à la terre ne sont pas raccordés.

∧ PRÉCAUTION : Un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et à la mise à la terre de sécurité. Le système doit être relié à la masse sur l'armature de l'armoire. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et codes locaux et nationaux applicables.

PRÉCAUTION : Cet équipement est conçu pour permettre la connexion du connecteur mis à la terre du circuit d'alimentation en CC à celui situé sur l'équipement. Reportez-vous aux instructions d'installation. Si cette connexion est effectuée, toutes les conditions suivantes doivent être remplies.

- Cet équipement doit être connecté directement au conducteur d'électrode mis à la terre du système d'alimentation en CC ou à un cavalier de liaison d'un bornier ou d'un bus mis à la terre auquel le conducteur d'électrode mis à la terre du système d'alimentation en CC est connecté.
- Cet équipement doit être situé dans la même zone immédiate (telle que des armoires adjacentes), tout comme tout autre équipement ayant une connexion entre le conducteur mis à la terre du même circuit d'alimentation en CC et le conducteur mis à la terre, et également le point de mise à la terre du système en CC. Le système en CC ne doit pas être mis à la terre ailleurs.
- La source d'alimentation en CC doit être située au même emplacement que cet équipement.
- Le conducteur du circuit mis à la terre entre la source d'alimentation en CC et le conducteur d'électrode mis à la terre ne doit pas être connecté aux dispositifs de commutation ou de déconnexion.

Précautions

Ce produit est conçu pour les lieux à accès restreint (salles d'équipement dédiées, armoire d'équipement ou autre) conformément aux codes électriques nationaux, à l'American National Standards Institute (ANSI)/National Fire Protection Association (NFPA) 70.

PRÉCAUTION : Équipez l'unité uniquement de câbles en cuivre, de grosseur 4 AWG, supportant au moins 90 °C (194 °F) pour la source et le retour. Protégez le bloc –(48–60) V CC (1 câble) avec un dispositif de protection contre les surtensions par circuit de dérivation 100 A pour CC avec un haut calibre de relais d'interruption.

Branchez l'équipement à une source d'alimentation de –48 V CC électriquement isolée de la source en CA (source SELV 48 V CC mise à la terre). Vérifiez que la source –48 V CC est correctement reliée à la terre.



REMARQUE : Un dispositif de déconnexion facilement accessible qui est dûment homologué et calibré doit être intégré dans le câblage sur site.

PRÉCAUTION : Si des fils torsadés sont requis, utilisez des douilles terminales homologuées telles que celles à boucle fermée ou du type cosse avec cosses rebroussées. Ces douilles terminales doivent être d'une taille qui convient aux fils et doivent être à double sertissage, un sur le conducteur et un sur la gaine isolante.

PRÉCAUTION : Lors de l'installation de l'appareil, la mise à la terre doit toujours être connectée en premier et déconnectée en dernier pour éviter des risques électriques.

PRÉCAUTION : Ne rendez jamais le conducteur de masse inopérant ou n'utilisez pas l'équipement sans un conducteur de masse correctement installé. En cas de doute sur la disponibilité d'une mise à la terre appropriée, adressez-vous à l'organisme responsable de l'inspection électrique ou à un électricien.

Configuration d'entrée requise

- Tension d'alimentation : -(48-60) V CC
- Consommation électrique : 75 A (maximum)

Contenu du kit

- Molex # 394260002 à l'extrémité du bloc d'alimentation
- Molex # 39422-0012 correspondant au connecteur d'alimentation CC

Outils requis

- Pince à sertir (Tyco Electronics 1490749-1, matrice supérieure 1490414-2, matrice inférieure 1-1490413-6).
- Pince à dénuder les fils en cuivre isolés, pleins ou torsadés, de grosseur minimale 4 AWG.

REMARQUE : Utiliser du fil alpha, numéro de pièce 3080 ou équivalent (torsade 65/30).

Câbles requis

- Un fil noir UL de 4 AWG, 2 m maximum (torsadé) [-(48-60) V CC]
- Un fil rouge UL de 4 AWG, 2 m maximum (torsadé) [retour V CC]
- Un fil vert/jaune/vert UL 4 AWG, 2 m maximum (torsadé) avec un fil jaune à rayures (fil de mise à la terre de sécurité)

Assemblage et connexion du câble de mise à la terre

- AVERTISSEMENT : Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- **1.** Dénudez la gaine isolante située à l'extrémité du fil vert/jaune (fil de mise à la terre de sécurité) et exposez environ 4,5 mm (0,175 pouce) de fil en cuivre.
- 2. À l'aide de la pince à sertir (Tyco Electronics 1490749-1, matrice supérieure 1490414-2, matrice inférieure 1-1490413-6), pliez la cosse à languette à anneau (Amp/Tyco PN 33115-1) vers le fil vert/jaune.
- Connectez le fil de mise à la terre de sécurité à la boîte de mise à la terre située à l'arrière du système à l'aide d'un écrou 5/16 équipé d'une rondelle de verrouillage.

L'écrou doit être serré à 16 livres-pouce (1,8 N-m) pour assurer une fixation du fil de terre correcte.



Figure 41. Assemblage et connexion du câble de mise à la terre

1. Point de mise à la terre

2. Bornier du fil de mise à la terre de sécurité

3. Rondelle-frein

4. Écrou 5/16

Montage des fils d'entrée du système en CC et connecteur d'alimentation en CC

- AVERTISSEMENT : Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- **1.** Enlevez la protection isolante de l'extrémité des câbles d'alimentation en CC pour exposer environ 13 mm (0,5 pouce) de fil de cuivre.

AVERTISSEMENT : L'inversion de la polarité lors de la connexion des câbles d'alimentation en CC peut endommager de manière irréversible le bloc d'alimentation du système.

2. Insérez les extrémités en cuivre dans les connecteurs homologues et serrez les vis imperdables situées sur la partie supérieure du connecteur homologue à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2. Les vis imperdables doivent être serrées à 16 livres-pouce (1,8 N-m) pour assurer une fixation correcte du câble.

AVERTISSEMENT : Pour protéger le bloc d'alimentation des chocs électriques, les vis imperdables doivent être recouvertes du capuchon en caoutchouc avant d'insérer le connecteur homologue dans le bloc d'alimentation.

- 3. Faites pivoter le capuchon en caoutchouc pour le fixer sur les vis imperdables.
- 4. Insérez le connecteur d'alimentation CC dans le bloc d'alimentation.
- 5. Serrez les vis situées sur les ailettes du connecteur d'alimentation en CC.



Figure 42. Assemblage des câbles d'alimentation d'entrée en CC

- 1. Support d'alimentation en CC
- 3. Vis imperdables (2)
- 5. Câble –48 V

- 2. Capuchon en caoutchouc
- 4. Connecteur d'alimentation CC
- 6. Câble RTN

7. Ailettes (2)

Retrait d'un bloc d'alimentation en CC

AVERTISSEMENT : Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

PRÉCAUTION : Le système exige six blocs d'alimentation pour un fonctionnement normal. Sur les systèmes redondants, retirez et remplacez un seul bloc d'alimentation à la fois lorsque le système est sous tension.



REMARQUE : Les modules d'alimentation disposent de ventilateurs internes qui permettent de refroidir ces modules. Si le ventilateur interne d'un module d'alimentation est défaillant, ce module doit être remplacé.

REMARQUE : Vous devrez peut-être détacher et soulever le bras de retenue optionnel du câble s'il empêche le retrait du bloc d'alimentation. Pour de plus amples informations sur le bras de retenue du câble, reportez-vous à la documentation de rack du système.

- **1.** Déconnectez les câbles d'alimentation de leur source d'alimentation et le connecteur du bloc d'alimentation à retirer.
- 2. Débranchez le câble de terre de sécurité.
- 3. Appuyez sur le loquet de dégagement situé sur le bloc d'alimentation et sortez ce dernier du châssis.



Figure 43. Retrait et installation d'un bloc d'alimentation en CC

- 1. Connecteur
- 3. Loquet de dégagement

- 2. Bloc d'alimentation en CC
- 4. Poignée du bloc d'alimentation

Installation d'un bloc d'alimentation en CC

- AVERTISSEMENT : Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- 1. Vérifiez que les blocs d'alimentation sont de même type et qu'ils ont la même puissance maximale de sortie.



REMARQUE : La puissance maximale (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.

- 2. Le cas échéant, retirez le cache du bloc d'alimentation.
- 3. Faites glisser le bloc d'alimentation dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'emboîte complètement et que le loquet de dégagement s'enclenche.



REMARQUE : Si vous avez débloqué le bras de gestion des câbles, ré-enclenchez-le. Pour plus d'informations sur le bras de gestion des câbles, reportez-vous à la documentation du système relative au rack

- 4. Connectez le fil de mise à la terre de sécurité. Reportez-vous à Montage et connexion du fil de mise à la terre de sécurité.
- 5. Montez le connecteur d'alimentation CC dans le bloc d'alimentation. reportez-vous Montage des fils d'entrée du système en CC et connecteur d'alimentation en CC.
- 6. Connectez les fils d'alimentation à la source d'alimentation en CC.

REMARQUE : Lors de l'installation, du remplacement à chaud ou de l'ajout à chaud d'un bloc d'alimentation, attendez quelques secondes pour que le système reconnaisse le bloc d'alimentation et détermine son état. Le voyant d'état du bloc d'alimentation devient vert si le bloc d'alimentation fonctionne normalement.

Modules de ventilation

Le boîtier M1000e contient neuf modules de ventilation remplacables à chaud. Ces neuf modules doivent constamment être installés pour assurer un refroidissement correct.

Pour augmenter la capacité de refroidissement pour les lames dans le boîtier, vous pouvez définir la configuration du module de ventilation sur le Mode de refroidissement optimisé (ECM) dans l'interface Web du CMC. La fonction ECM est disponible uniquement lorsque les neuf logements de ventilateur sont remplis avec des ventilateurs M1000e de troisième génération. La désactivation du mode ECM peut réduire la prise en charge de température ambiante supérieure sur certaines configurations. Le mode ECM doit être activé pour les conditions suivantes :

- Les systèmes PowerEdge M630 équipés de processeurs de 120 W ou plus
- Les systèmes PowerEdge M630 déployés dans des environnements où la température dépasse 30 °C
- Toute configuration du module serveur fonctionnant dans un environnement Fresh Air

Pour plus d'informations sur l'option Mode de refroidissement optimisé, consultez le dernier Guide d'utilisation de PowerEdge M1000e CMC sur dell.com/esmmanuals.

Retrait d'un module de ventilation

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le système sans les ventilateurs.



PRÉCAUTION : Faites attention lorsque vous manipulez le module de ventilation afin d'éviter d'endommager le connecteur du module.

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1. Identifiez le module défectueux à l'aide des voyants situés sur le panneau arrière.
- 2. Appuyez sur le bouton d'éjection du module de ventilation.
- 3. Faites glisser le module de ventilation hors du châssis.



Figure 44. Retrait et installation d'un module de ventilation

1. Module de ventilation

2. Bouton de dégagement

Installation d'un module de ventilation

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

PRÉCAUTION : Faites attention lorsque vous manipulez le module de ventilation afin d'éviter d'endommager le connecteur du module.

- 1. Avant d'installer le ventilateur dans le châssis, inspectez-le pour vérifier qu'il n'est pas sale.
- 2. Insérez le module de ventilation dans le châssis jusqu'à ce qu'il se mette en place et que le bouton d'éjection s'enclenche.

Module CMC

Retrait d'un module CMC

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1. Déconnectez les câbles reliés au module CMC.
- 2. Appuyez sur le loquet d'éjection de la poignée et faites pivoter cette dernière pour l'écarter du panneau avant du module.
- 3. Faites glisser le module CMC hors du boîtier.
- 4. Installez le cache du connecteur d'E/S.



Figure 45. Retrait et installation d'un module CMC ou d'un module iKVM (module CMC représenté)

- 1. cache de connecteur d'E/S
- 2. loquet

3. levier de dégagement

Installation d'un module CMC

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1. Retirez le cache du connecteur d'E/S.
- **2.** Ouvrez la poignée du module CMC.
- 3. Insérez le module dans le châssis jusqu'à ce que la poignée entre en contact avec le châssis.

- **4.** Pour terminer l'installation du module, fermez la poignée jusqu'à ce que le loquet d'éjection se mette en place.
- 5. Rebranchez les câbles qui étaient reliés au module.

Carte SD du module CMC

Le logement de carte SD sur le module CMC prend en charge une fonction WWN/MAC (en option) qui permet d'utiliser des WWN/MAC à emplacement pour les serveurs lames, ce qui en simplifie l'installation et le remplacement.



REMARQUE : Dans le cas d'un système avec module CMC redondant, installez la carte SD sur le module passif. Le voyant d'état bleu sur le module passif est éteint.

1. Retirez le module CMC du châssis du système M1000e.

REMARQUE : Vérifiez que le levier de protection en écriture est en position de déverrouillage.

- 2. Trouvez le logement de la carte SD au bas du module CMC et insérez la broche de contact de la carte dans le logement, l'étiquette de la carte étant dirigée vers le haut.
- 3. Réinstallez le module CMC et rebranchez tout câble ayant été déconnecté.

Sur un système à module CMC unique, la carte SD s'active automatiquement. Dans le cas d'un système à module CMC redondant, activez le module passif en effectuant les opérations suivantes :

- a. Accédez à la page Chassis (Châssis).
- b. Cliquez sur l'onglet **Power Management** (Gestion de l'alimentation).
- c. Cliquez sur le sous-onglet Contrôle).
- d. Sélectionnez le bouton Reset CMC (warm boot) [Réinitialiser le CMC (démarrage à chaud)].
- e. Cliquez sur Apply (Appliquer).

Le module CMC bascule automatiquement sur le module redondant ; ce dernier devient actif et son voyant d'état devient bleu.

Pour obtenir des informations sur la configuration et l'utilisation de la fonctionnalité FlexAddress, reportez-vous au manuel CMC User's Guide (Guide de l'utilisateur du module CMC) à l'adresse **support.dell.com/manuals**.



- Figure 46. Installation d'une carte SD dans le module CMC
 - 1. Connecteur de carte SD

2. Carte SD

Module iKVM

Retrait d'un module iKVM

- PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- 1. Déconnectez les câbles reliés au module iKVM.
- 2. Appuyez sur le loquet d'éjection de la poignée et faites pivoter cette dernière pour l'écarter du panneau avant.
- **3.** Faites glisser le module hors du châssis.
- 4. Installez le cache du connecteur d'E/S.



Figure 47. Retrait et installation d'un module CMC ou d'un module iKVM (module CMC représenté)

- 1. Cache de connecteur d'E/S
- 2. Loquet de dégagement

3. Levier de dégagement

Installation d'un module iKVM

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1. Retirez le cache du connecteur d'E/S.
- 2. Ouvrez la poignée du module iKVM.
- 3. Insérez le module dans le châssis jusqu'à ce que la poignée entre en contact avec le châssis.
- **4.** Pour terminer l'installation du module, fermez la poignée jusqu'à ce que le loquet d'éjection se mette en place.
- 5. Le cas échéant, connectez le clavier, le moniteur et la souris au module.

Modules d'E/S

PRÉCAUTION : Si vous retirez un module d'E/S, vous devez le remplacer par un autre module d'E/S ou par un cache afin de maintenir des conditions de ventilation adéquates à l'intérieur du châssis.

Retrait d'un module d'E/S

- PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- 1. Si vous n'avez pas encore installé les guide-câbles facilitant le retrait et le remplacement des modules d'E/S, installez-les maintenant.

Pour plus d'informations, voir le *Guide de mise en route* à l'adresse **support.dell.com/manuals**.

- 2. Débranchez les câbles reliés au module d'E/S.
- **3.** Soulevez le loquet situé au bout de la poignée du module et faites pivoter cette dernière pour l'écarter du module.
- 4. Faites glisser le module d'E/S hors du châssis.
- 5. Installez le cache du connecteur d'E/S.

1



Figure 48. Retrait et installation d'un module d'E/S

- 1. Cache de connecteur d'E/S
- 2. Module d'E/S
- 3. Loquet de dégagement
- 4. Poignée

Installation d'un module d'E/S

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.



REMARQUE : Le module d'E/S doit être installé dans la baie d'E/S appropriée.

- Déballez le module d'E/S et préparez-le en vue de son installation.
 Pour obtenir des instructions, consultez la documentation fournie avec le module d'E/S.
- 2. Retirez le cache du connecteur d'E/S installé à l'arrière du module.
- 3. Soulevez le loquet d'éjection de la poignée et ouvrez la poignée du module d'E/S.
- 4. Faites glisser le module dans le châssis.
- 5. Fermez la poignée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place et que le module soit correctement installé.
- 6. Connectez tous les câbles qui doivent être reliés au module d'E/S.

Reportez-vous à la documentation fournie avec le module d'E/S pour obtenir des informations sur les branchements de câbles. Pour plus d'informations sur l'utilisation des guide-câbles permettant d'organiser et de gérer les câbles, voir le manuel *Rack Installation Guide* (Guide d'installation du rack) à l'adresse **support.dell.com/manuals**.

7. Une carte mezzanine correspondant au même circuit doit être installée sur un ou plusieurs serveurs lames afin de prendre en charge le nouveau module d'E/S. Si nécessaire, installez les cartes mezzanine.

Cadre du boîtier

Retrait du cadre du boîtier

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1. Appuyez sur le commutateur d'alimentation du châssis pour mettre le système hors tension.
- 2. Retournez le module LCD.
- 3. Retirez le cache des câbles et déconnectez le câble ruban du module LCD.
- 4. Retirez les vis Torx T8 et Torx T20 qui fixent le cadre au châssis.



Figure 49. Retrait et installation du cadre

- 1. Cadre
- 3. Vis Torx T20 (6)

2. Châssis

4. Vis Torx T8 (2)

Installation du cadre du boîtier

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1. Fixez le cadre au boîtier à l'aide des vis Torx T8 et Torx T20.
- 2. Connectez le câble ruban au module LCD, puis réinstallez le cache.

Fond de panier central du boîtier

Retrait du fond de panier central et du bâti des modules

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.



1. Appuyez sur le commutateur d'alimentation du châssis pour mettre le système hors tension.



REMARQUE : Si vous retirez le châssis du rack, vous devez retirer tous les modules avant de déplacer le châssis. Ne vous servez pas de l'écran LCD en guise de poignée pour déplacer le châssis.

- 2. Retirez les composants suivants :
 - a. tous les serveurs lames
 - b. les modules d'alimentation
 - c. les modules de ventilation
 - d. le(s) module(s) CMC
 - e. le module iKVM
 - f. les modules d'E/S
- 3. Retirez les quatre vis Torx T20 fixant le bâti des modules avant sur le châssis.

REMARQUE : Le bâti vide pèse 21 kg (47 livres) : demandez de l'aide pour le retirer du châssis.

- 4. Faites glisser le bâti hors du châssis.
- 5. Débranchez le câble du panneau de commande enfiché dans le fond de panier central. Pour ce faire, appuyez sur le petit loquet situé à chaque extrémité du connecteur.
- 6. Retirez les quatre vis Torx T15 qui maintiennent le fond de panier central sur l'arrière du bâti, puis retirez le fond de panier central.



Figure 50. Retrait et installation du bâti des modules avant

1. Bâti des modules avant

2. Châssis

3. Vis Torx T20 (4)



Figure 51. Retrait et installation du fond de panier central

1. Bâti des modules avant

2. Fond de panier central

3. Vis Torx T15 (4)

Installation du fond de panier central et du bâti des modules avant

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1. Placez le fond de panier central contre le bâti des modules avant et fixez-le à l'aide des quatre vis Torx T15.
- 2. Enfichez le câble du panneau de commande dans le fond de panier central.
- 3. Insérez doucement le bâti des modules avant dans le châssis.
- 4. Installez les quatre vis Torx T20 fixant le bâti des modules avant sur le châssis.
- 5. Installez les composants suivants :
 - a. modules d'E/S
 - b. module iKVM
 - c. module(s) CMC
 - d. modules de ventilation
 - e. modules d'alimentation
 - f. tous les serveurs lames

Assemblage du panneau de commande du boîtier

Retrait du panneau de commande

- PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- **1.** Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le système hors tension.
- 2. Retirez les serveurs lames.
- 3. Déposez le cadre.
- 4. Retirez les deux vis qui fixent le panneau de commande sur le châssis.
- 5. Appuyez sur le cliquet situé de chaque côté du connecteur du câble du panneau de commande, puis retirez ce câble du dessous du panneau de commande.
- 6. Utilisez la languette pour déconnecter le câble de l'écran LCD du dessous du panneau de commande.



Figure 52. Retrait et installation du panneau de commande

1. Panneau de commande

2. Câble du panneau de commande

3. Vis (2)

4. Câble de l'écran LCD

Installation du panneau de commande

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1. Enfichez le câble de l'écran LCD dans le nouveau panneau de commande.
- 2. Enfichez le câble du panneau de contrôle sur le dessous du nouveau panneau de commande.
- 3. Réinstallez le panneau de commande à l'aide des deux vis.
- 4. Remettez le cadre en place.
- 5. Installez les serveurs lames.

Module LCD

Retrait du module LCD

 \triangle

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- **1.** Retournez le module LCD.
- 2. Retirez le cache de protection des câbles.
- 3. Déconnectez le câble ruban.
- 4. Retirez les deux vis Torx T8 qui fixent le module LCD aux charnières.



Figure 53. Retrait et installation du module LCD

- 1. Cache-câble
- 3. Câble ruban
- 5. Vis Torx T8 (2)

- 2. Module LCD
- 4. Charnières (2)

Installation du module LCD

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1. Utilisez les deux vis Torx T8 pour fixer le nouveau module LCD aux charnières.
- 2. Connectez le câble ruban au module, puis réinstallez le cache.

Dépannage du boîtier



REMARQUE : Pour obtenir des informations de dépannage sur les serveurs lames de votre boîtier, voir la documentation sur les serveurs lames à l'adresse **support.dell.com/manuals**.

La sécurité en priorité, pour vous et votre système

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Répondre à un message d'alerte de gestion du système

Les applications de gestion du module CMC surveillent les tensions et les températures système critiques, ainsi que les ventilateurs du système. Pour obtenir des informations sur les messages d'alerte concernant le module CMC, voir le manuel CMC User's Guide (Guide d'utilisation du module CMC) à l'adresse **support.dell.com/manuals**.

Dépannage d'un boîtier endommagé

- 1. Assurez-vous que les composants suivants sont correctement installés et connectés :
 - module CMC
 - module iKVM
 - modules d'E/S
 - modules d'alimentation
 - modules de ventilation
 - serveurs lames
 - boîtiers (équipés de serveurs lames quarter-height)
- 2. Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement.
- 3. Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés et ne sont pas endommagés.
- Exécutez les diagnostics en ligne.
 Si les tests échouent, reportez-vous à la section <u>Getting Help</u> (Obtention d'aide).

Dépannage des composants du boîtier

Les procédures suivantes indiquent comment dépanner les composants suivants :

- modules d'alimentation
- modules de ventilation
- module CMC
- module de commutation réseau

Dépannage d'un boîtier mouillé

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1. Mettez le système hors tension.
- 2. Débranchez les blocs d'alimentation du module PDU.

PRÉCAUTION : Attendez que tous les voyants des blocs d'alimentation s'éteignent avant de continuer.

- 3. Retirez tous les serveurs lames/boîtiers.
- 4. Retirez les composants suivants du châssis :
 - a. modules d'alimentation
 - b. modules de ventilation
 - c. module(s) CMC
 - d. module iKVM
 - e. modules d'E/S
- 5. Laissez sécher le système pendant au moins 24 heures.

REMARQUE : Faites sécher à l'air et n'utilisez pas de serviette.

- 6. Installez les composants suivants du boîtier :
 - a. modules d'E/S
 - b. module iKVM
 - c. module(s) CMC
 - d. modules de ventilation
 - e. modules d'alimentation
- 7. Installez les serveurs lames/boîtiers
- 8. Rebranchez les modules d'alimentation sur les PDU appropriés et démarrez le système.

Si le système ne démarre pas normalement, reportez-vous à la section <u>Getting Help</u> (Obtention d'aide).

9. Exécutez les diagnostics de Server Administrator (Administration du serveur) pour vérifier le bon fonctionnement du système.

Si les tests échouent, reportez-vous à la section Getting Help (Obtention d'aide).

Dépannage des modules d'alimentation

U

REMARQUE : Les modules d'alimentation sont échangeables à chaud. Retirez et remplacez un seul module d'alimentation à la fois dans un système activé. Les modules d'alimentation défaillants ne doivent être retirés du châssis que lorsque vous êtes prêt à les remplacer. L'utilisation pendant une longue période du système dont un module d'alimentation a été retiré peut en effet provoquer des surchauffes du système.

REMARQUE : Un module d'alimentation de 2 700 W a besoin d'une source d'alimentation en CA compris entre 110 V et 240 V. Si un module d'alimentation est branché sur une prise électrique de 110 V, le bloc d'alimentation fonctionne à 1 350 W lorsque vous cochez la case Allow 110 VAC Operation (Autoriser un fonctionnement à 110 VCA) de l'écran Power Configuration (Configuration de l'alimentation) du module CMC.

- Localisez le module d'alimentation défaillant et vérifiez les voyants. Le voyant CA d'alimentation est vert lorsqu'une alimentation secteur est disponible. Le voyant d'alimentation est orange si l'alimentation est défaillante. Si aucun voyant ne s'allume, vérifiez que l'alimentation 208 V CA est disponible depuis le module PDU et que le câble d'alimentation est connecté correctement au module d'alimentation.
- 2. Installez un nouveau bloc d'alimentation.

REMARQUE : Après avoir installé un nouveau bloc d'alimentation, patientez quelques secondes pendant que le système identifie l'alimentation et détermine si elle fonctionne correctement. Le voyant d'alimentation CC devient vert si l'alimentation fonctionne correctement.

- **3.** Si aucun des voyants des blocs d'alimentation n'indique une panne et si les serveurs lames ne s'allument pas, vérifiez l'écran LCD ou le module CMC pour voir si des messages d'état s'affichent.
- 4. Si le problème n'est pas résolu, voir <u>Getting Help</u> (Obtention d'aide).

Dépannage des modules de ventilation

- **REMARQUE :** Les modules de ventilation sont échangeables à chaud. Retirez et remplacez un seul module de ventilation à la fois dans un système sous tension. L'utilisation du système sans les six modules de ventilation pendant une longue période peut provoquer des surchauffes du système.
- 1. Localisez le ventilateur défaillant. Chaque module de ventilation comporte des voyants qui indiquent le ventilateur défaillant.
- 2. Retirez le module de ventilation.
- **3.** Inspectez les serveurs lames pour vérifier qu'ils ne sont pas sales. Si vous trouvez des saletés, enlevez-les avec soin.
- 4. Replacez le ventilateur défectueux.
- 5. Si aucun des voyants des ventilateurs n'indique une panne et si les serveurs lames ne s'allument pas, vérifiez l'écran LCD ou le module CMC pour voir si des messages d'état s'affichent.
- 6. Si le problème n'est pas résolu, installez un nouveau ventilateur.
- 7. Si le nouveau ventilateur ne fonctionne pas, voir « Obtention de l'aide ».

Dépannage du module iKVM

Si vous redirigez les vidéos de la console du module iDRAC et que vous ne pouvez pas voir la vidéo dans le module iKVM lorsque vous passez à un serveur lame qui exécute Linux, un moniteur ou un dispositif KVM de faible résolution a probablement été ajouté.

Par exemple, un serveur lame exécutant X Windows sous Linux est inséré et mis sous tension. Un utilisateur se connecte au serveur lame en mode interface utilisateur graphique du système d'exploitation à l'aide du module iDRAC. Une résolution vidéo faible est détectée et définie pour cette session. Un moniteur ou un dispositif KVM est fixé à l'interface iKVM avant ou arrière sur le châssis M1000e. Le moniteur ou le dispositif KVM est configuré avec une résolution INFÉRIEURE à celle définie dans la session X Windows sur le serveur lame Linux. Lorsque vous sélectionnez le serveur lame Linux à l'aide du port avant ou arrière sur le module iKVM, le circuit iDRAC adopte la résolution la plus faible des dispositifs

externes connectés. La vidéo sur le moniteur de faible résolution ou sur le dispositif KVM n'est affichée qu'au redémarrage de X Windows (la vidéo iDRAC devrait rester accessible).

- **1.** Depuis la session iDRAC, quittez le mode d'interface utilisateur graphique et entrez de nouveau dans ce mode. La résolution faible est communiquée et utilisée.
- 2. Configurez tous les moniteurs ou dispositifs iKVM connectés au châssis M1000e sur la même résolution que celle définie sur les serveurs lames Linux dans le mode interface utilisateur graphique, ou sur une résolution supérieure.
- **3.** À partir du moniteur possédant la résolution la moins élevée (aucune image affichée), appuyez sur <CTRL><ALT><F3> pour accéder à l'écran de connexion n'utilisant pas l'interface utilisateur graphique.
- 4. Redémarrez X Windows afin que la résolution la moins élevée puisse être détectée et utilisée.

Dépannage des modules d'E/S

REMARQUE : pour éliminer toute éventualité d'incident matériel au niveau du module ou de ses périphériques, vérifiez tout d'abord que le module est correctement initialisé et configuré.

- 1. Vérifiez que le module est bien installé dans un logement d'E/S correspondant à son type de structure.
- 2. Vérifiez le câblage du module d'intercommunication ou des ports de commutateur. Une carte mezzanine dans un serveur lame pleine hauteur est connectée à deux ports d'E/S sur les deux modules d'E/S associés.
- **3.** Pour utiliser la fonction « 17ème serveur lame » du module CMC, servez-vous de la commande du commutateur (X) de connexion pour vous assurer que le commutateur a entièrement démarré. Ensuite, vérifiez la révision du micrologiciel du commutateur et l'adresse IP.
- **4.** Vérifiez que l'adresse IP du module de commutateur est valide pour le sous-réseau. Pour ce faire, envoyez une commande **ping** ICMP.
- 5. Observez les voyants des connecteurs réseau situés sur le module commutateur :
 - Si l'indicateur de liaison indique une condition d'erreur, vérifiez toutes les connexions de câble.
 - Essayez un autre connecteur sur le commutateur ou concentrateur externe.
 - Si le voyant d'activité reste éteint, remplacez le module de commutateur réseau.
- 6. À l'aide de l'interface de gestion des commutateurs, vérifiez les propriétés des ports du commutateur. Si ce dernier est configuré correctement, sauvegardez sa configuration et remplacez le commutateur. Voir la documentation du module de commutateur pour plus de détails.
- 7. Si le serveur lame nécessite une carte mezzanine pour un module de commutateur réseau donné, vérifiez que cette carte est bien installée. Si c'est le cas, replacez-la. Si l'indicateur de liaison réseau sur le serveur lame est vert, le serveur dispose d'une liaison valide vers le module de commutateur réseau approprié.
- **8.** Vérifiez que les pilotes du système d'exploitation approprié sont installés et que les paramètres du protocole sont configurés de façon à permettre un fonctionnement correct des communications.
6

Spécifications techniques

Spécifications du boîtier

Spécifications physiques	
Hauteur	44,0 cm (17,3 pouces)
Largeur	44,7 cm (17,6 pouces)
Profondeur	75,5 cm (29,7 pouces)
Poids (maximal)	200,5 kg (442 livres)
Poids (à vide)	44,6 kg (98,1 livres)
Bloc d'alimentation	
Alimentation en CA/CC (selon le bloc d'alimentation) (2700 W)	
Puissance	2700 W
Connecteur	IEC C20
Dissipation thermique	1205 BTU/h (maximum)
Courant d'appel maximal	Dans des conditions de ligne typiques et dans toute la gamme ambiante de fonctionnement du système, le courant d'appel peut atteindre 55 A par bloc d'alimentation pendant un maximum de 10 ms.
Alimentation en CA/CC (selon le bloc d'alimentation) (3000 W)	
Puissance	3000 W
Connecteur	IEC 320
Dissipation thermique	1200 BTU/h (maximum)
REMARQUE : La dissipation thermique est calculée par rapport à la puissance nominale du bloc d'alimentation.	
Courant d'appel maximal	Dans des conditions de ligne typiques et dans toute la gamme ambiante de fonctionnement du système, le courant d'appel peut atteindre 55 A par bloc d'alimentation pendant un maximum de 10 ms.

Bloc d'alimentation

Ten	sion requise pour le système	16 A, de 200 VCA à 240 VCA, 50 Hz/60 Hz (bloc d'alimentation de 3000 W)
U	REMARQUE : ce système est également conçu pour être connecté aux systèmes d'alimentation informatiques avec une tension phase à phase ne dépassant pas 230 V.	16 A, de 100 VCA à 240 VCA, 50 Hz/60 Hz (bloc d'alimentation de 2700 W)
Bloc d'ali	: d'alimentation en CA/CC (par bloc mentation)	
Puis	sance	2700 W
Con	necteur	Molex # 394260002 à l'extrémité du bloc d'alimentation, connecteur Molex # 39422-0012 correspondant
Diss	ipation thermique	1205 BTU/h (maximum)
Cou	rant d'appel maximal	Dans des conditions de tension d'entrée typiques et dans toute la gamme ambiante de fonctionnement du système, le courant d'appel peut atteindre 120 A par bloc d'alimentation pendant un maximum de 10 ms.
Ten	sion requise pour le système	75 A, de 48 VCC à 60 VCC
Мос	lule iKVM Avocent en option	
Con	necteurs accessibles de l'extérieur	
USB		Deux connecteurs à 4 broches, compatibles USB 2.0 pour la prise en charge du clavier et de la souris.
Port	ACI	RJ-45
Vidé	0	Connecteur VGA à 15 broches
Мос	lule CMC	
Con	necteurs accessibles de l'extérieur	
Gest	tion à distance	Deux connecteurs RJ-45 10/100/1000 Mbits dédiés (pour le contrôleur d'accès à distance Ethernet intégré). Le port Gb se connecte au réseau de gestion externe et le port STK permet de connecter en série les modules CMC installés dans des boîtiers adjacents.
Série	2	Connecteur DTE à 9 broches, compatible 16550
Vidé	0	Connecteur VGA à 15 broches
Pile		Pile bouton 3 V au lithium-ion CR 2032

Panneau de commande du boîtier	
Connecteurs accessibles de l'extérieur	
USB	Deux connecteurs à 4 broches, compatibles USB 2.0 pour la prise en charge du clavier et de la souris.
Vidéo	Connecteur VGA à 15 broches
Caractéristiques de l'écran LCD	Écran LCD : quatre touches de commande du curseur et une touche de sélection

Spécifications des modules d'E/S

Module d'extension de matrice B22 Cisco Nexus		
Connecteurs accessibles de l'extérieur	Seize ports Ethernet (internes) de 10 Gbits et huit ports SFP+ Ethernet de 10 Gbits prenant en charge les connexions de matrice 10Gbase-SR, 10Gbase-LR et 10Gbase-ER.	
Module d'E/S Brocade M6505 16 Gbps FC SAN		
Connecteurs accessibles de l'extérieur	Huit ports FC8 physiques prenant en charge les connexions Fibre Channel 4/8/16 Gbits/s	
Port série	RJ-45	
Commutateur d'agrégation d'E/S Dell PowerEdge M		
Connecteurs accessibles de l'extérieur		
Série	Connecteur USB 2.0 de type A à 4 broches. Utilisez le connecteur USB de type A fourni et reliez-le à l'adaptateur DB9 pour établir la connexion au terminal.	
Modules en option	Deux ports fixes 40 GbE qui fonctionnent dans le mode 4x10 GbE.	
Module de commutation Dell Force10 MXL 10/40 GbE		
Connecteurs accessibles de l'extérieur		
Série	Connecteur USB 2.0 de type A à 4 broches. Utilisez le connecteur USB de type A fourni et reliez-le à l'adaptateur DB9 pour établir la connexion au terminal.	
Modules en option	Deux baies en option. Chaque baie prend en charge un module de liaison avec quatre connecteurs SFP+ optiques de 40 GbE ou un module 10GBASE-T utilisant des connecteurs RJ-45.	

Module de commutation Ethernet PowerConnect M8024 10 Gb	
Connecteurs accessibles de l'extérieur	
Série	С
	ام

Modules en option

Connecteur USB 2.0 de type A à 4 broches. Utilisez le connecteur USB de type A fourni et reliez-le à l'adaptateur DB9 pour établir la connexion au terminal.

Deux baies en option. Chaque baie prend en charge un module de liaison de données montantes avec quatre connecteurs SFP+ optiques de 10 Gbits ou trois liaisons de données montantes CX4 de 10 Gbits. Le module d'empilage n'est pas disponible.

Module de commutation Ethernet PowerConnect M6220

Connecteurs accessibles de l'extérieurEthernet 10/100/1000 Mbits/sQuatre ports RJ-45 à négociation automatiqueSérieConnecteur USB 2.0 de type A à 4 broches. Utilisez
le connecteur USB de type A fourni et reliez-le à
l'adaptateur DB9 pour établir la connexion au
terminal.Modules en optionDeux baies en option. Chaque baie prend en charge
un module équipé de deux ports d'empilage de
24 Gbits, de deux liaisons montantes cuivre CX4 de
10 Gbits ou de deux XFP optiques de 10 Gbits.Module de commutation Brocade FC8 Fibre

Channel Huit ports physiques FC8 (quatre ports activés par défaut, mise à niveau à huit possible) prenant en charge les connexions Fibre Channel à 2/4/8 Gbits/s Port série RJ-45

Module de commutation Brocade FC4 Fibre Channel	
Connecteurs accessibles de l'extérieur	
Fibre Channel	Huit ports physiques FC4 (quatre ports activés par défaut, mise à niveau à huit possible) prenant en charge les connexions Fibre Channel à 1/2/4 Gbits/s
Port série	RJ-45

Module de commutation d'E/S Mellanox M4001F/M4001Q Infiniband	
Connecteurs accessibles de l'extérieur	
Ports Infiniband	Seize connecteurs QSFP
Module de commutation Mellanox Infiniband	
Connecteurs accessibles de l'extérieur	
Ports Infiniband	Huit liaisons montantes Infiniband
Module d'intercommunication Ethernet Gigabit	
Connecteurs accessibles de l'extérieur	
Ethernet	Seize ports RJ-45. Les ports d'intercommunication prennent en charge les connexions 10/100/1000 Mbits/s.
Module d'intercommunication Fibre Channel	
Connecteurs accessibles de l'extérieur	
Émetteur-récepteur Fibre Channel	Seize ports SFP externes prenant en charge les connexions Fibre Channel à 1/2/4 Gbits/s
Spécifications environnementales	
REMARQUE : pour plus d'informations sur les configurations particulières, rendez-vous sur e	mesures d'exploitation liées à différentes dell.com/environmental_datasheets.
Température de fonctionnement standard	Fonctionnement continu : de 10 °C à 35 °C avec une humidité relative (HR) de 10 % à 80 %, avec point de rosée maximal à 26 °C. Réduction maximale autorisée de la température sèche de 1 °C tous les 300 mètres au-dessus de 900 mètres (1 °F tous les 550 pieds).
Température de fonctionnement étendue	
	REMARQUE : lorsque le système fonctionne dans la plage de température étendue, ses performances peuvent s'en voir affectées.
	REMARQUE : en cas de fonctionnement dans la plage de température étendue, des avertissements de température ambiante peuvent être reportés sur l'écran LCD et dans le journal des événements système.
10 % des heures de fonctionnement annuelles	De 5 °C à 40 °C entre 5 % et 85 % d'humidité relative, avec un point de rosée de 26 °C.

Spécifications environnementales

REMAROUE : si le système se trouve hors de U la plage de température de fonctionnement standard (10 °C à 35 °C), il peut réduire sa température de fonctionnement à 5 °C ou l'augmenter jusqu'à 40 °C pendant un maximum de 10 % de ses heures de fonctionnement annuelles.

Pour les températures comprises entre 35 °C et 40 °C, la réduction maximale autorisée de la température sèche est de 1 °C tous les 175 m audessus de 950 m (1 °F tous les 319 pieds).

<1 % des heures de fonctionnement annuelles

Restrictions de la température de fonctionnement étendue

De -5 à 45 °C entre 5 et 90 % d'humidité relative. avec un point de rosée de 26 °C.

Ø

REMARQUE : si le système se trouve hors de la plage de températures de fonctionnement standard (de 10 °C à 35 °C), il peut réduire sa température de fonctionnement de -5 °C ou l'augmenter de jusqu'à 45 °C pendant un maximum de 1 % de ses heures de fonctionnement annuelles.

Pour les températures comprises entre 40 °C et 45 °C, la réduction maximale autorisée de la température sèche est de 1 °C tous les 125 m audessus de 950 m (1 °F tous les 228 pieds).

Installez des lames qui répondent aux exigences de température de fonctionnement étendue.

IJ

REMARQUE : pour plus d'informations sur les restrictions spécifiques aux lames quant à la plage de température de fonctionnement étendue, consultez les spécifications techniques qui figurent dans le Manuel du propriétaire de la lame sur dell.com/support/manuals.

- Les blocs d'alimentation de 2700 W sont pris en charge en fonction de la capacité de la puissance nominale du bloc d'alimentation.
- Les blocs d'alimentation de 3000 W sont pris en charge avec une capacité de 2800 W par bloc d'alimentation.
- Installez des ventilateurs répondant aux valeurs nominales suivantes :
 - 12 V, 5,0 A
 - 12 V, 6,30 A
- Seuls les modules d'E/S suivants sont pris en charge :
 - Module d'E/S Brocade M5424 FC8

Spécifications environnementales	
	 Commutateur réseau convergé 10 Gbit Dell M8428-k
	 Commutateur Cisco 1 GE 3130X-s
	 Commutateur DDR/QDR Mellanox M3601Q
	 Commutateur Dell PowerConnect M8024- k
	 Module d'E/S du commutateur Ethernet Dell PowerConnect M6220
	 Module d'E/S du commutateur Ethernet Dell PowerConnect M8024 10 Gb
Température d'entreposage	De −40 C à 65 °C (de −40 °F à 149 °F) avec un gradient thermique maximal de 20 °C par heure.

7

Obtention d'aide

Contacter Dell

Dell fournit plusieurs options de service et de support en ligne et par téléphone. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous pourrez trouver les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou catalogue de produits Dell. La disponibilité des produits varie selon le pays et le produit. Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans votre région.

- 1. Rendez-vous sur dell.com/support.
- 2. Sélectionnez votre pays dans la liste déroulante située dans le coin inférieur droit de la page.
- 3. Pour obtenir une assistance personnalisée :
 - a. Saisissez le numéro de série de votre système dans le champ Saisissez votre numéro de série.
 - b. Cliquez sur **Submit** (Soumettre).

La page de support qui répertorie les différentes catégories de support s'affiche.

- **4.** Pour obtenir une assistance :
 - a. Sélectionnez la catégorie de votre produit.
 - b. Sélectionnez la classe de votre produit.
 - c. Sélectionnez votre produit.

La page de support qui répertorie les différentes catégories de support s'affiche.

Quick Resource Locator

Utilisez le QRL (Quick Resource Locator / Localisateur de site rapide) pour obtenir un accès immédiat aux informations sur le système et aux vidéos tutorielles. Cela peut être effectué en visitant **dell.com/QRL** ou en numérisant à l'aide de votre smartphone le code QR spécifique à un modèle situé sur votre système Dell PowerEdge. Vous pouvez également accéder aux informations de votre système et aux vidéos tutorielles en numérisant le code QRsuivant:



Figure 54. Quick Resource Locator

Commentaires sur la documentation

Si vous avez des commentaires à faire sur ce document, écrivez à l'adresse documentation_feedback@dell.com. Sinon, cliquez sur le lien de Feedback (Commentaires) sur n'importe laquelle des pages de documentation Dell, remplissez le formulaire et cliquez sur **Submit** (Soumettre) pour envoyer vos commentaires.