Dell Precision 3551

Vodič za podešavanje i specifikacije



Napomene, mere opreza i upozorenja

(i) NAPOMENA: Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

OPREZ: Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

MUPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

© 2020. Dell Inc. ili podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

Sadržaj

1 Podesite svoj Precision 3551	5
2 Kreiraite USB disk jedinicu za oporavak za Windows	7
	,
3 Pregled kućišta	
Prikaz ekrana	
Prikaz odozdo	9
Prikaz sa leve strane	
Prikaz sa desne strane	
Prikaz oslonca za dlan	11
4 Tehničke specifikacije	
Specifikacije sistema	
Procesori	
Čipset	
Operativni sistem	
Memorija	
Konektori matične ploče	
Skladištenje	13
Čitač medijskih kartica	14
Audio	14
Video	
Kamera	14
Komunikacija	15
Mobilna veza širokog opsega	15
Adapter za napajanje	16
Baterija	16
Dimenzije i težina	
Portovi i konektori	
Tabla osetljiva na dodir	19
Ekran	
Tastatura	
Čitač otiska prsta na dugmetu za napajanje	
Čitač otiska prsta	21
Specifikacije senzora i kontrola	21
Bezbednost	22
Bezbednosne opcije – čitač kontaktnih pametnih kartica	
Bezbednosne opcije – čitač beskontaktnih pametnih kartica	
Bezbednosni softver	
Okruženje računara	
Politika podrške	

6 Softver	
Preuzimanje upravljačkih programa za Windows	
7 Podešavanje sistema	29
Meni za pokretanje sistema	
Tasteri za navigaciju	
Boot Sequence	
Opcije programa za podešavanje sistema (System Setup)	
Opšte opcije	
Informacije o sistemu	
Video	
Security (Bezbednost)	
Bezbedno pokretanje	
Proširenja Intel softverske zaštite	
Performanse	
Upravljanje napajanjem	
Ponašanje u POST režimu	
Mogućnost upravljanja	
Podrška za virtuelizaciju	
Wireless (Bežična mreža)	
Ekran održavanja	
Evidencije sistemskih događaja	
Ažuriranje BIOS-a u sistemu Windows	
Ažuriranje BIOS-a na sistemima sa omogućenim BitLockerom	
Ažuriranje sistemskog BIOS-a pomoću USB fleš diska	40
Lozinka sistema i lozinka za podešavanje	41
Dodeljivanje lozinke za podešavanje sistema	
Brisanje ili promena postojeće lozinke za podešavanje sistema	41
8 Dobijanje pomoći	
Kontaktiranje kompanije Dell	

Podesite svoj Precision 3551

i NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.

Ka 4* 9 7* 1	

- NAPOMENA: Da bi uštedela energiju, baterija će možda preći u režim za uštedu energije. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili računar.
- 2. Završite instalaciju operativnog sistema Windows.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:

- · Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.
 - (i) NAPOMENA: Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.
- 3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start preporučeno

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

Resursi	Opis
\frown	My Dell
Dell	Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.
	SupportAssist

Proaktivno proverava stanje softvera i hardvera računara. Alatka SupportAssist OS Recovery rešava probleme sa operativnim sistemom. Više informacija potražite u dokumentaciji za SupportAssist na www.dell.com/support.

	Resursi	Opis
		i NAPOMENA: U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.
		Dell Update
	<\$ \$	Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja SLN305843 na www.dell.com/support.
		Dell Digital Delivery
		Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku 153764 na www.dell.com/support.
4.	Kreirajte disk jedir	nicu za oporavak za Windows.

(i) NAPOMENA: Preporučujemo da napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows.

Za više informacija, pogledajte Kreiranje USB disk jedinice za oporavak za Windows.

2

Kreirajte USB disk jedinicu za oporavak za Windows

Napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows. Potrebna je prazna USB fleš disk jedinica sa minimalnim kapacitetom od 16 GB da bi se napravila disk jedinica za oporavak.

(i) NAPOMENA: Za dovršetak ovog procesa može da bude potrebno do sat vremena.

- i NAPOMENA: Sledeći koraci mogu da zavise od instalirane verzije Windowsa. Najnovija uputstva potražite na Microsoft sajtu podrške.
- 1. Povežite USB fleš disk jedinicu sa računarom.
- 2. U Windows pretrazi unesite Oporavak.
- **3.** U rezultatima pretrage kliknite na **Napravi disk jedinicu za oporavak**. Prikazaće se prozor **Kontrola korisničkog naloga**.
- Kliknite na Da da biste nastavili.
 Prikazaće se prozor Disk jedinica za oporavak.
- 5. Izaberite Napravi rezervnu kopiju sistemskih datoteka na disk jedinici za oporavak, pa kliknite na Dalje.
- Izaberite USB fleš disk jedinica, pa kliknite na Dalje.
 Prikazaće se poruka sa obaveštenjem da će svi podaci sa USB fleš disk jedinice biti izbrisani.
- 7. Kliknite na Napravi.
- 8. Kliknite na Dovrši.

Više informacija o reinstaliranju Windowsa pomoću USB disk jedinice za oporavak potražite u odeljku *Rešavanje problema* u *Servisnom priručniku* za uređaj na www.dell.com/support/manuals.



Pregled kućišta

Teme:

- Prikaz ekrana
- Prikaz odozdo
- Prikaz sa leve strane
- Prikaz sa desne strane
- Prikaz oslonca za dlan

Prikaz ekrana



- 1. Mikrofon
- 3. Infracrvena kamera (opcionalno)
- 5. Svetlo za status kamere
- 7. LCD ekran

- 2. Zatvarač kamere
- 4. Kamera
- 6. Mikrofon
- 8. LED svetlo aktivnosti

Prikaz odozdo



- 1. Ventilacioni otvori
- 2. Nalepnica sa servisnom oznakom
- 3. Zvučnici

Prikaz sa leve strane



- 1. Port konektora za napajanje
- 3. USB 3.1 Gen 1 port

- 2. USB tipa C 3.1 Gen 2 port sa Thunderbolt/DisplayPort 1.4 priključkom
- 4. Čitač smart kartica (opcija)

Prikaz sa desne strane



- 1. čitač mikro SD kartica
- 3. Port za slušalice/mikrofon
- 5. USB 3.1 port sa PowerShare tehnologijom
- 7. Mrežni port

- 2. Slot za micro SIM karticu
- 4. USB 3.1 Gen 1 port
- 6. HDMI port
- 8. Wedge slot za zaključavanje

Prikaz oslonca za dlan



- 1. Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otisaka prsta
- 3. Poziciono dugme
- 5. Tabla osetljiva na dodir

- 2. Tastatura
- 4. Čitač beskontaktnih smart kartica (opcija)

Tehničke specifikacije

Specifikacije sistema

NAPOMENA: Oprema se može razlikovati po regionima. Sledeće specifikacije su samo one koje se po zakonu moraju isporučivati sa vašim računarom. Za dodatne informacije u vezi sa konfiguracijom računara kliknite na Pomoć i podrška u Windows operativnom sistemu i izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.

Procesori

Tabela 2. Procesori

Opis	Vrednosti					
Procesori	Intel Core i5-10300H procesor 10. generacije	Intel Core i5-10400H procesor 10. generacije	Intel Core i7-10850H procesor 10. generacije	Intel Core i7-10750H procesor 10. generacije	Intel Core i7-10875H procesor 10. generacije	Intel Core W10855M procesor 10. generacije
Napon	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W
Core Count	4	4	6	6	8	6
Thread count	8	8	12	12	16	12
Brzina	Do 4,5 GHz	Do 4,6 GHz	Do 5,1 GHz	Do 5,1 GHz	Do 5,1 GHz	Do 5,1 GHz
Keš	8 MB	8 MB	12 MB	12 MB	16 MB	12 MB
Integrisana grafika	Intel UHD grafička kartica	Intel UHD grafička kartica	Intel UHD grafička kartica	Intel UHD grafička kartica	Intel UHD grafička kartica	Intel UHD grafička kartica

Čipset

Tabela 3. Čipset

Opis	Vrednosti
Čipset	Intel WM490
Procesor	Intel Core i5/i7/i9/Xeon procesor 10. generacije
Flash EPROM	32 MB
PCle magistrala	Do Gen 3.0

Operativni sistem

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu 18.04 LTS (64-bitni)
- RedHat 8.2

Memorija

Tabela 4. Specifikacije memorije

Opis	Vrednosti
Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	Dvokanalna DDR4
Brzina	2933 MHz
Maksimalna memorija	64 GB
Minimalna memorija	4 GB
Podržane konfiguracije	 4 GB DDR4 na 2933 MHz (1 x 4 GB) 8 GB DDR4 na 2933 MHz (2 x 4 GB) 8 GB DDR4 na 2933 MHz (1 x 8 GB) 16 GB DDR4 na 2933 MHz (2 x 8 GB) 16 GB DDR4 na 2933 MHz (1 x 16 GB)

- · 32 GB DDR4 na 2933 MHz (2 x 16 GB)
- · 32 GB DDR4 na 2933 MHz (1 x 32 GB)
- 64 GB DDR4 na 2933 MHz (2 x 32 GB)

Konektori matične ploče

Tabela 5. Konektori matične ploče

Karakteristika	Specifikacije
M.2 konektori	Jedan M.2 2230 key-E konektor
	Jedan M.2 2280 Key-M konektor

Jedan M.2 3042 key-B konektor

Skladištenje

Računar podržava jednu od konfiguracija u nastavku:

- · Jedan hard disk od 2,5 inča
- · Jedan M.2 2230/2280 poluprovodnički disk

Primarni disk računara zavisi od konfiguracije skladišta. Za računare:

- sa M.2 diskom, M.2 disk je primarni disk
- bez M.2 diska, hard disk od 2,5 inča je primarni

Tabela 6. Specifikacije skladišta

Faktor oblika	Tip interfejsa	Kapacitet
Jedan hard disk od 2,5 inča	SATA AHCI, do 6 Gb/s	2 TB
Jedan M.2 2230/2280 poluprovodnički disk	PCle Gen 3x4 NVME, do 32 Gb/s	2 TB
Jedan M.2 2280 poluprovodnički disk	PCle Gen 3x4 NVME, do 32 Gb/s	512 GB

Čitač medijskih kartica

Tabela 7. Specifikacije čitača medijskih kartica

Opis	Vrednosti
Tip	Slot za microSD karticu
Podržane kartice	 Micro Secure Digital kartica (mSD) Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)

• Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

Audio

Tabela 8. Specifikacije audio funkcije

Opis	Vrednosti
Kontroler	Realtek ALC3204 sa tehnologijom Waves MaxxAudio Pro
Stereo konverzija	24-bitna DAC (digitalno-analogna) i ADC (analogno-digitalna)
Interni interfejs	Intel HDA (audio visoke definicije)
Eksterni interfejs	Univerzalni audio priključak
Zvučnici	2
Prosečna izlazna snaga zvučnika	2 W
Maksimalna izlazna snaga zvučnika	2,5 W

Video

Tabela 9. Specifikacije neintegrisane grafike

Neintegrisana grafika

Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA Quadro P620	Nije dostupno	4 GB	GDDR5

Tabela 10. Specifikacije integrisane grafike

Integrisana grafika

Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafička kartica	HDMI 2.0 port/USB tipa C sa DisplayPort 1.4 portom	Deljena sistemska memorija	Intel Core i5/i7/Xeon procesor 10. generacije

Kamera

Tabela 11. Specifikacije kamere

Opis	Vrednosti
Broj kamera	Jedno
Tip	• RGB HD kamera

Opis	Vrednosti
	Hello IR veb-kamera
Mesto	Kamera sa prednje strane
Tip senzora	Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija:	
Fotografija	8 megapiksela
Video	1280 x 720 (VGA/HD) pri 30 fps
Dijagonalni ugao prikaza	78,6 stepeni

Komunikacija

Ethernet

Tabela 12. Specifikacije Ethernet mreže

Opis	Vrednosti
Broj modela	Gigabitni Ethernet kontroler Intel 1219-V/Intel 1219-LM
Brzina prenosa	10/100/1000 Mb/s

Bežični modul

Tabela 13. Specifikacije bežičnog modula

Opis	Vrednosti		
Broj modela	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)	Intel AX201	Intel AX201
Brzina prenosa	Do 867 Mb/s	2400 Mb/s	2400 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	 Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) 	 Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) 	 Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
Šifrovanje	 64-bitni/128-bitni WEP AES-CCMP TKIP 	 64-bitni/128-bitni WEP AES-CCMP TKIP 	 64-bitni i 128-bitni WEP 128-bitni AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1	Ne

Mobilna veza širokog opsega

Tabela 14. Intel XMM 7360 Global LTE-Advanced

Opis	Vrednosti
Broj modela	Intel XMM 7360 Global LTE-Advanced

Adapter za napajanje

Tabela 15. Specifikacije adaptera za napajanje

Opis	Vrednosti	
Тір	90 W	130 W tipa C
Prečnik (konektor)	7,4 mm	Konektor tipa C
Težina	0,23 kg (0,51 lb)	0,32 kg (0,70 lb)
Ulazni napon	100 VAC do 240 VAC	100 VAC do 240 VAC
Ulazna frekvencija	Od 50 Hz do 60 Hz	Od 50 Hz do 60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,60 A	1,80 A
Izlazna struja (neprekidna)	4,62 A	 20 V/6,5 A (kontinualna) 5.0 V/1 A (kontinualna)
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	20 VDC/5 VDC
Operativno	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Skladištenje	Od -40 °C do 70 °C (od -40°F do 158 °F)	Od -40 °C do 70 °C (od -40°F do 158 °F)

Baterija

Tabela 16. Specifikacije baterije

Opis	Opis Vrednosti		i		
Тір		3-ćelijska od 51 WHr sa funkcijom ExpressCharge	4-ćelijska od 68 WHr sa funkcijom ExpressCharge	4-ćelijska od 68 WHr sa dugim vekom trajanja	6-ćelijska od 97 WHr sa funkcijom ExpressCharge
Napon		11,40 VDC	15,20 VDC	15,20 VDC	11,40 VDC
Težina ((maksimalna)	0,25 kg (0,55 lb)	0,34 kg (0,75 lb)	0,34 kg (0,75 lb)	0,47 kg (1,04 lb)
Dimenz	ije:				
	Visina	95,90 mm (3,78 inča)	95,90 mm (3,78 inča)	95,90 mm (3,78 inča)	82,00 mm (3,22 inča)
	Širina	181 mm (7,13 inča)	233 mm (9,17 inča)	233 mm (9,17 inča)	332 mm (13,1 inča)
	Dubina	7,05 mm (0,28 inča)	7,05 mm (0,28 inča)	7,05 mm (0,28 inča)	7,70 mm (0,30 inča)
Opseg t	temperatura:				
	Operativno	0°C–50°C (32°F–122°F)	0°C–50°C (32°F–122°F)	0°C–50°C (32°F–122°F)	0°C–50°C (32°F–122°F)
	Skladištenje	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

Opis		Vrednost	ti	
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja (približno)	 4 sata (kada je računar isključen) NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na www.dell.com/ NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> na adresi www.dell.com/ 	 4 sata (kada je računar isključen) NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My</i> <i>Dell</i> (Ja i moj Dell) na www.dell.com/ NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> na adresi www.dell.com/ 	 4 sata (kada je računar isključen) NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na www.dell.com/ NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager. Www.dell.com/ 	 4 sata (kada je računar isključen) NAPOMENA Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me</i> and <i>My Dell</i> (Ja i moj Dell) na www.dell.co m/ in APOMENA Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i

završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Za

više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte

Opis	Vrednosti			
				<i>Me and My</i> <i>Dell</i> na adresi www.dell.co m/
Radni vek (približno)	300 ciklusa pražnjenja/ punjenja	300 ciklusa pražnjenja/ punjenja	1000 ciklusa punjenja/ pražnjenja	300 ciklusa pražnjenja/ punjenja
Dugmasta baterija	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.

Dimenzije i težina

Tabela 17. Dimenzije i težina

Opis	Vrednosti
Visina:	
Prednja strana	11,81 mm
Zadnja strana	14,99 mm
Širina	359,10 mm
Dubina	236,25 mm
Težina	1,89 kg (4,16 lb)
	() NAPOMENA: Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.

Portovi i konektori

Tabela 18. Spoljni portovi i konektori

Opis	Vrednosti
Eksterni:	
Mreža	Jedan port RJ-45
USB	 Dva USB 3.2 Gen 1 porta tipa A Jedan USB 3.2 Gen 1 port (tipa A) sa PowerShare tehnologijom Jedan USB 3.2 Gen 2 port (tipa C) sa DisplayPort 1.4/ Thunderbolt priključkom
Audio	Jedan univerzalni audio priključak

Opis	Vrednosti	
Video	Jedan HDMI 2.0b port	
Port za adapter za napajanje	Jedan cilindrični port konektora za napajanje od 7,4 mm/jedan port konektora za napajanje tipa C	
Bezbednost	Jedan priključak za zaključavanje u obliku klina	
Slot za karticu	Slot za micro SD karticu	
Tabela 19. Interni portovi i konektori		
Opis	Vrednosti	
Interni:		
Jedan priključak za M.2 Key-M (2280 ili 2230) za poluprovodnički disk	 Jedan M.2 2230 slot za poluprovodnički disk od 128 GB/256 GB/512 GB 	
Jedan M.2 2230 Key-E za WLAN	 Jedan M.2 2280 slot za poluprovodnički disk od 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB 	
	 Jedan M.2 2280 slot za poluprovodnički disk sa automatskim šifrovanjem od 256 GB/512 GB 	
	() NAPOMENA: Da biste saznali više o funkcijama različitih	

tipova M.2 kartica, pogledajte članak iz baze znanja

Tabla osetljiva na dodir

Tabela 20. Specifikacije table osetljive na dodir

Karakteristika	Specifikacije
Rezolucija	1221 x 661
Dimenzije	 Širina: 101,7 mm (4,00 inča) Visina: 55,2 mm (2,17 inča)
Višedodirni	Podržava dodir sa 5 prstiju
	() NAPOMENA: Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows 10 potražite u članku Microsoft baze znanja 4027871 na support.microsoft.com.

SLN301626.

Tabela 21. Podržani pokreti

Podržani pokreti	Windows 10
Pomeranje kursora	Podržano je
Kliktanje/dodirivanje	Podržano je
Klik i prevlačenje	Podržano je
Pomeranje pomoću 2 prsta	Podržano je
Skupljanje/zumiranje pomoću 2 prsta	Podržano je
Dodirivanje pomoću 2 prsta (desni klik)	Podržano je
Dodirivanje pomoću 3 prsta (pokreće se Cortana)	Podržano je
Pomeranje nagore pomoću 3 prsta (prikazuju se svi otvoreni prozori)	Podržano je
Pomeranje nadole pomoću 3 prsta (prikazuje se radna površina)	Podržano je

Podržani pokreti	Windows 10
Pomeranje udesno ili ulevo pomoću 3 prsta (prelazak sa jednog otvorenog prozora na drugi)	Podržano je
Dodirivanje pomoću 4 prsta (pokreće se Centar aktivnosti)	Podržano je
Pomeranje udesno ili ulevo pomoću 4 prsta (prelazak sa jedne virtuelne radne površine na drugu)	Podržano je

Ekran

Tabela 22. Specifikacije ekrana

Opis	Vrednosti			
Tip	Visoka definicija (HD)	Puna visoka definicija (FHD)	Puna visoka definicija (FHD)	Puna visoka definicija (FHD)
Tehnologija ekrana	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)
Osvetljenost (uobičajeno)	220 nita	220 nita	220 nita	300 nita
Dimenzije (aktivna površina):				
Visina	193,60 mm (7,62 inča)	193,60 mm (7,62 inča)	193,60 mm (7,62 inča)	193,60 mm (7,62 inča)
Širina	344,20 mm (13,55 inča)	344,20 mm (13,55 inča)	344,20 mm (13,55 inča)	344,20 mm (13,55 inča)
Dijagonala	394,91 mm (15,55 inča)	394,91 mm (15,55 inča)	394,91 mm (15,55 inča)	394,91 mm (15,55 inča)
Native Resolution (Ugrađena rezolucija)	1366x768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Megapikseli	1049088	2073600	2073600	2073600
Piksela po inču (PPI)	100	141	141	141
Opseg boja (CG)	NTSC 45%	NTSC 45%	NTSC 45%	NTSC 72%
Odnos kontrasta (minimalni)	500:1	700:1	700:1	700:1
Vreme odziva (maksimalno)	25 ms	25 ms	35 ms	35 ms
Brzina osvežavanja	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontalni ugao gledanja	40/40 +/- stepeni	80/80 +/- stepeni	80/80 +/- stepeni	80/80 +/- stepeni
Vertikalni ugao gledanja	10 (G)/30 (D) stepeni	+/- 80 (G)/80 (D) stepeni	+/- 80 (G)/80 (D) stepeni	+/- 80 (G)/80 (D) stepeni
Veličina piksela	0,252X0,252 mm	0,179X0,179 mm	0,179X0,179 mm	0,179X0,179 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	4,20 W	4,2 W	4,2 W	4,6 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	Bez odsjaja	Bez odsjaja	Bez odsjaja	Bez odsjaja

Opis		N	Vrednosti	
Opcije ekrana osetljivog na dodir	Ne	Ne	Da	Ne

Tastatura

Tabela 23. Specifikacije tastature

Karakteristika	Specifikacije
Broj tastera	 102 (SAD i Kanada) 103 (UK) 106 (Japan)
Veličina	U punoj veličini • X= 18,6 mm (0,73 inča) – veličina tastera • Y= 19,05 mm (0,75 inča) – veličina tastera
Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem	Opcionalno (sa pozadinskim osvetljenjem i bez njega)
Raspored	QWERTY

Čitač otiska prsta na dugmetu za napajanje

Tabela 24. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrednosti	
Tehnologija senzora	Kondenzatorski	Kondenzatorski
Rezolucija senzora	363 dpi	500 dpi
Veličina piksela senzora	76 × 100	108 x 88

Čitač otiska prsta

Tabela 25. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrednosti
Tehnologija senzora	Kondenzatorski
Rezolucija senzora	508 dpi
Veličina piksela senzora	256 x 360

Specifikacije senzora i kontrola

Tabela 26. Specifikacije senzora i kontrola

Specifikacije

1. Senzor za slobodan pad na matičnoj ploči

2. Senzor Holovog efekta (otkriva kada je poklopac zatvoren)

Bezbednost

Tabela 27. Specifikacije bezbednosti

Funkcije	Specifikacije
Trusted Platform Module (TPM) 2.0	Integrisan na matičnoj ploči
Čitač otiska prsta	Opcionalno
Wedge slot za zaključavanje	Standardno

Bezbednosne opcije – čitač kontaktnih pametnih kartica

Tabela 28. Čitač kontaktnih pametnih kartica

Naslov	Opis	Dell ControlVault 3 čitač pametnih kartica
Podrška za kartice ISO 7816 -3 klase A	Čitač ima mogućnost čitanja pametnih kartica sa napajanjem od 5 V	Da
Podrška za kartice ISO 7816 -3 klase B	Čitač ima mogućnost čitanja pametnih kartica sa napajanjem od 3 V	Da
Podrška za kartice ISO 7816 -3 klase C	Čitač ima mogućnost čitanja pametnih kartica sa napajanjem od 1,8 V	Da
U skladu sa standardom ISO 7816-1	Specifikacije za čitač	Da
U skladu sa standardom ISO 7816 -2	Specifikacije fizičkih karakteristika za uređaj za čitanje pametnih kartica (veličina, lokacija tačaka za povezivanje itd.)	Da
T=0 podrška	Kartice podržavaju prenos na nivou karaktera	Da
T=1 podrška	Kartice podržavaju prenos na nivou blokova	Da
U skladu sa EMVCo standardima	U skladu je sa EMVCo standardima (za standarde elektronskog plaćanja) za pametne kartice kao što je objavljeno na www.emvco.com	Da
Sa EMVCo sertifikatom	Formalno je sertifikovan u skladu sa EMVCO standardima za pametne kartice	Da
Interfejs OS-a za personalne računare/ pametne kartice	Specifikacija personalnog računara/pametne kartice za integraciju hardverskih čitača u okruženja personalnih računara	Da
Usklađenost sa upravljačkim programom za CCID	Uobičajena podrška za upravljački program za integrisani CCID za upravljačke programe na nivou OS-a.	Da
Sa Windows sertifikatom	Uređaj je sertifikovao WHCK	Da
Usaglašen sa standardom FIPS 201 (PIV/ HSPD-12) preko GSA	Uređaj ispunjava zahteve standarda FIPS 201/PIV/HSPD-12	Da

Bezbednosne opcije – čitač beskontaktnih pametnih kartica

Tabela 29. Čitač beskontaktnih pametnih kartica

Naslov	Opis	Dell ControlVault 3 čitač beskontaktnih pametnih kartica koji podržava NFC
Podrška za Felica kartice	Čitač i softver podržavaju Felica beskontaktne kartice	Da
Podrška za ISO 14443 kartice tipa A	Čitač i softver podržavaju ISO 14443 beskontaktne kartice tipa A	Da
Podrška za ISO 14443 kartice tipa B	Čitač i softver podržavaju ISO 14443 beskontaktne kartice tipa B	Da
ISO/IEC 21481	Čitač i softver podržavaju beskontaktne kartice i tokene koji su u skladu sa standardom ISO/IEC 21481	Da
ISO/IEC 18092	Čitač i softver podržavaju beskontaktne kartice i tokene koji su u skladu sa standardom ISO/IEC 21481	Da
Podrška za ISO 15693 kartice	Čitač i softver podržavaju ISO15693 beskontaktne kartice	Da
Podrška za NFC privezak	Podržava očitavanje i obradu informacija koje se skladište na NFC privesku	Da
Režim NFC čitača	Podržava režim NFC čitača definisan na forumu	Da
Režim NFC pisača	Podržava režim NFC pisača definisan na forumu	Da
Peer-to-Peer NFC režim	Podržava Peer-to-Peer NFC režim definisan na forumu	Da
U skladu sa EMVCo standardima	U skladu je sa EMVCO standardima za pametne kartice kao što je objavljeno na www.emvco.com	Da
Sa EMVCo sertifikatom	Formalno je sertifikovan u skladu sa EMVCO standardima za pametne kartice	Da
Interfejs OS-a za NFC sa senzorom blizine	Nabraja NFP (blizina kratkog polja) uređaje koje OS može da koristi	Da
Interfejs OS-a za personalne računare/ pametne kartice	Specifikacija personalnog računara/pametne kartice za integraciju hardverskih čitača u okruženja personalnih računara	Da
Usklađenost sa upravljačkim programom za CCID	Uobičajena podrška za upravljački program za integrisani CCID za upravljačke programe na nivou OS-a	Da
Sa Windows sertifikatom	Uređaj je sertifikovao Microsoft WHCK	Da
Podrška za Dell ControlVault	Uređaj se povezuje na Dell ControlVault radi korišćenja i obrade	Da

(i) NAPOMENA: Beskontaktne kartice od 125 KHz nisu podržane.

Tabela 30. Podržane kartice

Proizvođač	Kartica	Podržano je
HID	jCOP readertest3 A kartica (14443a)	Da

Proizvođač	Kartica	Podržano je
	1430 1L	
	DESFire D8H	
	iClass (zastarelo)	
	iClass SEOS	
NXP/Mifare	Mifare DESFire 8K bele PVC kartice	Da
	Mifare Classic 1K bele PVC kartice	
	NXP Mifare Classic S50 ISO kartica	
G&D	idOnDemand – SCE3.2 144K	Da
	SCE6.0 FIPS 80K Dual+ 1 K Mifare	
	SCE6.0 nonFIPS 80K Dual+ 1 K Mifare	
	SCE6.0 FIPS 144K Dual + 1K Mifare	
	SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1 K Mifare	
	SCE7.0 FIPS 144K	
Oberthur	idOnDemand – OCS5.2 80K	Da
	ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T=0 kartica	

Bezbednosni softver

Tabela 31. Specifikacije bezbednosnog softvera

Specifikacije
Dell Client Command Suite
Opcionalni Dell softver Data Security and Management
Dell Client Command Suite
Dell BIOS Verification
Opcionalni Dell softver Endpoint Security and Management
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks otkrivanje pretnji i odgovor na njih
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal
Carbonite
VMware Workspace ONE
Absolute® Endpoint Visibility and Control
Netskope
Dell Supply Chain Defense

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 32. Okruženje računara

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40°F do 149 °F)

Opis	Operativno	Skladištenje
Relativna vlažnost (maksimalna):	10%–80% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Šok (maksimalni)	105 G†	40 G†
Nadmorska visina (maksimalna)	Od 0 m do 3048 m (od 4,64 ft do 5518,4 ft)	Od 0 m do 10.668 m (od 4,64 ft do 19.234,4 ft)

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

Politika podrške

Više informacija o politici podrške potražite u člancima PNP13290, PNP18925 i PNP18955.

Prečice na tastaturi

i NAPOMENA: Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se 2; ako pritisnete **Shift** + **2**, unosi se @.

Tasteri F1–F12 u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak. Na primer, kada pritisnete F1, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcijski tasteri F1–F12 potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete **Fn** + **Esc**. Zatim, kontrola mulitimedija može da se pokrene kada pritisnete **Fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **Fn** + **F1**.

NAPOMENA: Možete i da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1-F12) promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.

Tabela 33. Lista prečica na tastaturi

Funkcijski taster	Redefinisana tipka (za multimedijsku kontrolu)	Ponašanje
F1 «×	Fn + F1	Isključivanje zvuka
F2 救	Fn + ^{F2}	Smanjenje jačine zvuka
F3 (1)	Fn + F3	Povećanje jačine zvuka
F4	Fn + F4	Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
F5 ▶II	Fn + ^{F5} ⊳∥	Reprodukcija/Pauziranje
F6 ₩	Fn + ^{F6} ▶	Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
F8	Fn + F8	Prebacivanje na eksterni ekran
^{F9} ۶	Fn + ^{F9} p	Pretraga
F10 <u>~~</u>	Fn + F10 ≝≝	Uključite pozadinsko osvetljenje tastature (opcionalno). NAPOMENA: Tastature bez pozadinskog osvetljenja nemaju ikonicu za pozadinsko osvetljenje na funkcijskom tasteru F10 i ne podržavaju funkciju pozadinskog osvetljenja.
F11 *	Fn + F11 *	Smanjenje svetline
F12 楽	Fn + F12	Povećanje svetline

Taster Fn se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

Tabela 34. Lista prečica na tastaturi

Funkcijski taster	Ponašanje
Fn + B	Pauziranje/Prekid
Fn + Insert	Spavanje
Fn + S	Promena zaključavanja ekrana
Fn + H	Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
Fn + R	Sistemski zahtev
Fn + Ctrl	Otvaranje menija aplikacija
Fn + Esc	Klik na zaključavanje tastera Fn
Fn + † PgUp	Stranica gore
Fn + ↓PgDn	Stranica dole
Fn + -Home	Početak
Fn + End →	Kraj



Ovo poglavlje pruža detalje o podržanim operativnim sistemima, zajedno sa uputstvima za instaliranje upravljačkih programa.

Teme:

Preuzimanje upravljačkih programa za Windows

Preuzimanje upravljačkih programa za Windows

- 1. Uključite notebook.
- 2. Idite na Dell.com/support.
- 3. Kliknite na stavku Product Support, unesite servisnu oznaku svog notebooka i kliknite na Submit.
 - (i) NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model notebooka.
- 4. Kliknite na Drivers and Downloads (Upravljački programi i preuzimanja).
- 5. Izaberite operativni sistem koji je instaliran na vašem notebooku.
- 6. Pomerite stranicu nadole i izaberite upravljački program za instalaciju.
- 7. Kliknite na Download File da biste preuzeli upravljački program za notebook.
- 8. Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku upravljačkog programa.
- 9. Dvaput kliknite na ikonu datoteke upravljačkog programa i pratite uputstva na ekranu.

Podešavanje sistema

OPREZ: Ako niste iskusni korisnik računara, ne menjajte postavke u BIOS programu za podešavanje. Neke promene mogu uzrokovati nepravilan rad računara.

() NAPOMENA: Pre nego što unesete izmene u BIOS program za podešavanje, preporučuje se da zabeležite informacije sa ekrana BIOS programa za podešavanje radi naknadne upotrebe.

Koristite BIOS program za podešavanje za sledeće namene:

- Dobijanje informacija o hardveru postavljenom na računaru, kao što je količina RAM memorije i veličina hard diska.
- · Promenu informacija o konfiguraciji sistema.
- Postavljanje ili promenu opcije koje korisnici mogu birati, kao što su šifra korisnika, tip postavljenog hard diska i omogućavanje ili onemogućavanje osnovnih uređaja.

Teme:

- Meni za pokretanje sistema
- Tasteri za navigaciju
- Boot Sequence
- Opcije programa za podešavanje sistema (System Setup)
- Ažuriranje BIOS-a u sistemu Windows
- Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Meni za pokretanje sistema

Pritisnite <F12> kada se prikaže Dell logotip da bi se prikazao jednokratan meni za pokretanje sistema sa listom važećih uređaja za pokretanje za sistem. Opcije Diagnostics (Dijagnostika) i BIOS Setup (Podešavanje BIOS-a) se takođe nalaze u ovom meniju. Uređaji navedeni u ovom meniju za pokretanje sistema zavise od uređaja za pokretanje u sistemu. Ovaj meni je koristan kada pokušavate da pokrenete određeni uređaj ili da aktivirate dijagnostiku za sistem. Korišćenjem menija za pokretanje sistema ne unose se nikakve promene u redosled pokretanja koji je sačuvan u BIOS-u.

Opcije su:

- UEFI pokretanje:
 - · Windows Boot Manager
- Druge opcije:

Tasteri

- Podešavanje BIOS-a
- Brzo ažuriranje BIOS-a
- Dijagnostika
- · Postavke promene režima pokretanja sistema

Tasteri za navigaciju

NAPOMENA: Kod najvećeg broja opcija programa za podešavanje sistema promene koje vršite se snimaju, ali ne postaju aktivne dok ponovo ne pokrenete sistem.

Navigacija

Strelica nagore	Prelazak na prethodno polje.
Strelica nadole	Prelazak na sledeće polje.
Enter	Odabir vrednosti u izabranom polju (ako je primenljivo) ili praćenje linka u polju
Razmaknica	Proširenje ili smanjenje padajuće liste, ako je primenljivo.

Tasteri	Navigacija
Tab	Prelazak na sledeću oblast izbora.
Esc	Prelazak na prethodnu stranicu do prikaza glavnog ekrana. Pritiskom na Esc na glavnom ekranu prikazuje se poruka da morate da sačuvate sve nesačuvane promene i ponovo se pokreće sistem.

Boot Sequence

Sekvenca pokretanja dozvoljava zaobilaženje redosleda uređaja za pokretanje sistema koji je određen u programu za podešavanje sistema i direktno podizanje sistema sa određenog uređaja (npr. optički disk ili hard disk). Tokom automatskog testiranja pri uključivanju računara (POST), kada se prikaže Dell logotip, možete da:

- · Pristupite programu System Setup pritiskom na taster F2
- Pozovete meni za jedno pokretanje sistema pritiskom na taster F12.

Meni za jednokratno pokretanje sistema prikazuje uređaje sa kojih možete da izvršite podizanje sistema, uključujući opciju dijagnostike. Opcije menija za pokretanje sistema su:

- · Removable Drive (ako je dostupno)
- STXXXX Drive

(i) NAPOMENA: XXXX označava broj SATA disk jedinice.

- Optical Drive (ako je dostupno)
- · SATA hard drive (ako je dostupan)
- Dijagnostika

(i) NAPOMENA: Ako izaberete opciju Diagnostics prikazaće se ekran ePSA diagnostics.

Ekran sa sekvencom pokretanja sistema takođe prikazuje opciju za pristupanje ekranu programa System Setup.

Opcije programa za podešavanje sistema (System Setup)

i NAPOMENA: U zavisnosti od tabletaračunaralaptopa i postavljenih uređaja, stavke navedene u ovom odeljku mogu, ali ne moraju da budu prikazane.

Opšte opcije

Tabela 35. Opšte

Opcija	Opis
System Information	Prikazuje sledeće informacije:
	 System Information (Informacije o sistemu): prikazuje BIOS Version (Verzija BIOS-a), Service Tag (Servisna oznaka), Asset Tag (Oznaka delova), Ownership Tag (Oznaka vlasništva), Ownership Date (Datum vlasništva), Manufacture Date (Datum proizvodnje) i Express Service Code (Kod za brzi servis).
	 Memory Information (Informacije o memoriji): prikazuje Memory Installed (Instalirana memorija), Memory Available (Dostupna memorija), Memory Speed (Brzina memorije), Memory Channels Mode (Režim memorijskih kanala), Memory Technology (Tehnologija memorije), DIMM A size (Veličina DIMM A) i DIMM B size (Veličina DIMM B)
	 Processor Information (Informacije o procesoru): prikazuje Processor Type (Tip procesora), Core Count (Broj jezgara), Processor ID (ID procesora), Current Clock Speed (Trenutna brzina takta), Minimum Clock Speed (Minimalna brzina takta), Maximum Clock Speed (Maksimalna brzina takta), Processor L2 Cache (L2 keš procesora), Processor L3 Cache (L3 keš procesora), HT Capable (HT sposobnost) i 64-Bit Technology (64-bitna tehnologija).
	 Device Information (Informacije o uređaju): prikazuje Primary HDD (Primarni HDD), M.0 PCIe SSD-0, LOM MAC Address (LOM MAC adresa), Video Controller (Video kontroler),

Opcija	Opis
	Video BIOS Version (Video BIOS verzija), Video Memory (Video memorija), Panel Type (Tip table), Native Resolution (Originalna rezolucija), Audio Controller (Audio kontroler), Wi-Fi Device (Wi-Fi uređaj) i Bluetooth Device (Bluetooth uređaj).
Battery Information	Prikazuje status baterije i da li je montiran AC adapter.
Boot Sequence	Određuje redosled kojim računar pokušava da pronađe operativni sistem na uređajima navedenim na ovoj listi.
UEFI Boot Path Security	Ova opcija vam omogućava da kontrolišete da li sistem zahteva od korisnika administratorsku lozinku kada se sistem pokreće sa UEFI putanje za pokretanje izabrane u meniju za pokretanje koji se dobija pritiskom na F12.
	 Always, except internal HDD (Uvek, osim unutrašnjeg HDD-a) – podrazumevano Always, Except Internal HDD&PXE (Uvek, osim ako je u pitanju interni HDD i PXE) Always (Uvek) Never (Nikada)
Date/Time	Omogućava da podesite postavke za datum i vreme. Promene datuma i vremena sistema odmah stupaju na snagu.

Informacije o sistemu

.

Tabela 36. System Configuration (Konfiguracija sistema)

Opcija	Opis
Integrated NIC	Omogućava vam da konfigurišete ugrađeni LAN kontroler.
	 Disabled (Onemogućeno) = unutrašnji LAN je isključen i nije vidljiv za operativni sistem. Enabled (Omogućeno) = unutrašnji LAN je omogućen. Enabled w/PXE (Omogućeno sa PXE) = unutrašnji LAN je omogućen (sa PXE pokretanjem) (podrazumevano izabrano)
SATA Operation	Omogućava konfigurisanje režima rada integrisanog kontrolera čvrstog diska.
	 Disabled (Onemogućeno) = SATA kontroleri su sakriveni AHCI (AHCI) = SATA je konfigurisan za AHCI režim RAID ON (RAID UKLJUČEN) – SATA je konfigurisan da podržava RAID režim (podrazumevano izabrano)
Drives	Omogućava da omogućite ili onemogućite različite disk jedinice na ploči:
	 SATA-2 (podrazumevano omogućeno) M.2 PCle SSD-0 (podrazumevano omogućeno)
Smart Reporting	Ovo polje kontroliše da li se tokom pokretanja sistema prijavljuju greške čvrstog diska za integrisane disk jedinice. Opcija Enable Smart Reporting option (Omogući opciju pametnog izveštavanja) je podrazumevano onemogućena.
USB Configuration	Omogućava da omogućite ili onemogućite integrisani USB kontroler za:
	 Enable USB Boot Support (Omogući podršku za USB pokretanje) Enable External USB Port
	Sve opcije su podrazumevano omogućene.
Thunderbolt Adapter	Ovaj odeljak omogućava konfiguraciju Thunderbolt adaptera.
Configuration	 Thunderbolt je podrazumevano omogućen. Enable Thunderbolt Boot Support (Omogući podršku za Thunderbolt pokretanje) – onemogućeno je No security (Bez podešene bezbednosti) – onemogućeno je

Opcija	Opis
	 User configuration (Konfiguracija korisnika) – podrazumevano omogućeno Secure connect (Bezbedno povezivanje) – onemogućeno je DisplayPort and USB Only (Samo DisplayPort i USB) – onemogućeno je
USB PowerShare	Ova opcija konfiguriše ponašanje funkcije USB PowerShare.
	Enable USB Powershare (Omogući USB Powershare) – podrazumevano onemogućeno
	Ova funkcija treba da omogući korisnicima punjenje spoljnih uređaja, kao što su telefoni i prenosivi MP3 plejeri, pomoću ugrađenog baterijskog napajanja sistema preko USN PowerShare porta na notebooku dok je notebook u stanju mirovanja.
Audio	Omogućava da omogućite ili onemogućite integrisani audio kontroler: Opcija Enable Audio (Omogući audio) je podrazumevano izabrana.
	 Enable Microphone (Omogući mikrofon) Enable Internal Speaker (Omogući unutrašnji mikrofon)
	Obe opcije su podrazumevano omogućene.
Keyboard Illumination	U ovom polju možete da izaberete režim rada funkcije osvetljenja tastature. Nivo osvetljenosti tastature se može podešavati između 0% i 100%. Opcije su:
	Disabled (Isključeno)
	 Dim (Prigušeno) Bright (Jarko) – podrazumevano omogućeno
Keyboard Backlight Timeout on AC	Opcija Keyboard Backlight Timeout (Vremensko ograničenje pozadinskog osvetljenja tastature) prigušuje svetlo kada je priključeno napajanje naizmeničnom strujom. Ova opcija ne utiče na funkciju glavnog osvetljenja tastature. Osvetljenje tastature će nastaviti da podržava različite nivoe osvetljenja. Ovo polje ima uticaja kada je omogućeno pozadinsko osvetljenje. Opcije su:
	 5 sek. 10 sek. – podrazumevano omogućeno 15 sek. 30 sek. 1 min 5 min 15 min Never (Nikada)
Keyboard Backlight Timeout on Battery	Opcija Keyboard Backlight Timeout (Vremensko ograničenje pozadinskog osvetljenja tastature) prigušuje svetlo kada je priključena baterija. Ova opcija ne utiče na funkciju glavnog osvetljenja tastature. Osvetljenje tastature će nastaviti da podržava različite nivoe osvetljenja. Ovo polje ima uticaja kada je omogućeno pozadinsko osvetljenje. Opcije su:
	 5 sek. 10 sek. – podrazumevano omogućeno 15 sek. 30 sek. 1 min 5 min 15 min Never (Nikada)
Unobtrusive Mode	• Enable Unobtrusive Mode (Omogući nenametljiv režim) (podrazumevano onemogućeno)
	Ako pritisnete Fn+Shift+B dok je opcija omogućena, isključiće se sva svetla i zvukovi sistema.
	Da biste nastavili sa normalnim radom, ponovo pritisnite Fn+Shift+B.
Miscellaneous Devices	Omogućava uključivanje ili isključivanje slijedećih uređaja:
	Enable Camera (Omogući kameru) (podrazumevano omogućeno)

Орсіја	Opis
	 Enable Hard Drive Free Fall Protection (Omogući zaštitu hard diska od pada) (podrazumevano je omogućeno) Enable Secure Digital (SD) Card (Omogući Secure Digital (SD) karticu) (podrazumevano omogućeno) Secure Digital (SD) Card Boot (Pokretanje sa Secure Digital (SD) kartice))
	 Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (Režim samo za čitanje Secure Digital (SD) kartice))
MAC Address Pass-Through	 System Unique MAC Address (Jedinstvena sistemska MAC adresa) (podrazumevano onemogućeno) Integrated NIC 1 MAC Address (Integrisana NIC 1 MAC adresa) Disabled (Isključeno)
	Ova funkcija zamenjuje eksternu NIC MAC adresu (u podržavanoj baznoj stanici ili hardverskoj zaštiti) sa izabranom MAC adresom sa sistema. Podrazumevana opcija je da se koristi Passthrough MAC adresa.

Video

Opcija	Opis
LCD Brightness	Omogućava postavljanje osvetljenosti ekrana u zavisnosti od izvora napajanja On Battery i On AC. LCD osvetljenost je nezavisna za bateriju i AC adapter. Može da se podesi pomoću klizača.

(i) NAPOMENA: Postavka za video biće vidljiva samo kada je video kartica montirana na sistemu.

Security (Bezbednost)

Tabela 37. Security (Bezbednost)

Opcija	Opis
Admin Password	Omogućava postavljanje, promenu ili brisanje administratorske lozinke.
System Password	Omogućava postavljanje, promenu ili brisanje lozinke sistema.
Internal HDD-2 Password	Ova opcija vam omogućava da postavite, menjate ili brišete lozinku na unutrašnjem čvrstom disku sistema (HDD).
Strong Password	Ova opcija omogućava da omogućite ili onemogućite sigurne lozinke za sistem.
Password Configuration	Omogućava da odredite minimalni i maksimalni broj znakova administratorske i sistemske lozinke. Opseg znakova je od 4 do 32.
Password Bypass	Ova opcija omogućava da premostite lozinku sistema i unutrašnjeg čvrstog diska tokom restartovanja sistema:
	 Disabled (Onemogućeno) – Uvek traži lozinku sistema i unutrašnjeg hard diska kada su postavljene. Ova opcija je podrazumevano omogućena. Reboot bypass (Ponovo pokreni premošćavanje) – Obaveštenje za premošćavanje lozinke pri restartovanju (toplo pokretanje).
	NAPOMENA: Sistem će uvek prikazivati upite za lozinku sistema i unutrašnjeg hard diska kada se pokreće iz isključenog stanja (hladno pokretanje). Pored toga, sistem će uvek zatražiti lozinke na bilo kom hard disku iz ležišta za modul.
Password Change	Ova opcija omogućava da odredite da li su promene lozinke sistema i čvrstog diska dozvoljene kada je lozinka administratora postavljena.
	Allow Non-Admin Password Changes (Ne dozvoli promene neadministratorske lozinke) - Ova opcija je podrazumevano omogućena.
UEFI Capsule Firmware Updates	Ova opcija kontroliše da li sistem dozvoljava ažuriranja BIOS-a preko paketa za ažuriranje UEFI kapsule. Ova opcija nije podrazumevano izabrana. Ako se ova opcija onemogući, blokiraju se

Opcija	Opis
	ažuriranja BIOS-a preko usluga kao što su Microsoft Windows Update i Linux Vendor Firmware Service (LVFS)
TPM 2.0 Security	Omogućava vam da kontrolišete da li će operativni sistem moći da vidi Trusted Platform Module (TPM).
	 TPM On (TPM uključen) (podrazumevano) Clear (Brisanje) PPI Bypass for Enable Commands (Premošćavanje PPI za omogućene naredbe) PPI Bypass for Disable Commands (Premošćavanje PPI za onemogućene naredbe) PPI Bypass for Clear Commands (Premošćavanje PPI za obrisane naredbe) PPI Bypass for Clear Commands (Premošćavanje PPI za obrisane naredbe) Attestation Enable (Omogućeno potvrđivanje) (podrazumevano) Key Storage Enable (Omogući osnovno skladište) (podrazumevano) SHA-256 (podrazumevano)
	Izaberite bilo koju opciju:
	 Disabled (Isključeno) Enabled (Omogućeno) (podrazumevano)
Absolute	U ovom polju možete da omogućite, onemogućite i trajno onemogućite interfejsni modul BIOS-a opcionalne usluge Absolute Persistence Module u softveru Absolute.
	 Enabled (Omogućeno) – Ova opcija je podrazumevano izabrana. Disabled (Isključeno) Permanently Disabled (Trajno isključeno)
OROM Keyboard Access	Ovom opcijom se određuje da li korisnik može da pristupi ekranu za konfiguraciju opcionalne ROM memorije pomoću tasterskih prečica tokom pokretanja sistema.
	 Enabled (Omogućeno) (podrazumevano) Disabled (Isključeno) One Time Enable (Omogući jednom)
Admin Setup Lockout	Omogućava vam da sprečite da korisnici ulaze u program za podešavanje kada je postavljena administratorska lozinka. Ova opcija nije podrazumevano postavljena.
Master Password Lockout	Omogućava vam da onemogućite podršku za glavnu lozinku. Lozinke za hard disk treba da se obrišu da bi podešavanja mogla da se promene. Ova opcija nije podrazumevano postavljena.
SMM Security Mitigation	Možete da omogućite ili onemogućite dodatnu UEFI SMM bezbednosnu zaštitu. Ova opcija nije podrazumevano postavljena.

Bezbedno pokretanje

Tabela 38. Secure Boot (Bezbedno pokretanje)

Opcija	Opis
Secure Boot Enable (Omogući	Dozvoljava da omogućite ili onemogućite funkciju za bezbednog pokretanje sistema.
sigurno podizanje sustava)	 Secure Boot Enable (Omogući sigurno podizanje sustava)
	Opcija nije izabrana.
Secure Boot Mode	Omogućava vam da menjate bezbedno pokretanje da bi omogućio procenu ili aktiviranje potpisa UEFI upravljačkog programa.
	 Deployed Mode (Režim za korišćenje) (podrazumevano) Audit Mode (Režim provere)
Expert key Management	Dozvoljava manipulaciju bazama podataka sa bezbednosnim ključem samo ako je sistem u prilagođenom režimu. Opcija Enable Custom Mode (Omogući prilagođeni režim) je podrazumevano onemogućena. Opcije su:
	PK (podrazumevano)

Opcija	Opis
	· KEK · db
	· dbx
	Ako omogućite Custom Mode (Prilagođeni režim) , pojavljuju se važeće opcije za PK, KEK, db i dbx . Opcije su:
	• Save to File (Sačuvaj u datoteku) - Sprema ključ u datoteku koju bira korisnik
	 Replace from File (Zameni iz datoteke) - Menja trenutni ključ ključem iz datoteke koju bira korisnik
	 Append from File (Dodaj u datoteke) - Dodaje ključ u trenutnu bazu podataka iz datoteke koju bira korisnik
	• Delete (Obriši) - Briše izabrani ključ
	• Reset All Keys (Resetuj sve ključeve) - Resetuje na podrazumevano podešavanje
	 Delete All Keys (Obriši sve ključeve) - Briše sve ključeve
	(i) NAPOMENA: Ako onemogućite Custom Mode (Prilagođeni režim) sve izvršene promene biće obrisane i ključevi će se vratiti na podrazumevane postavke.

Proširenja Intel softverske zaštite

Tabela 39. Proširenja Intel softverske zaštite

Opcija	Opis
Intel SGX Enable	Ovo polje vam nalaže da navedete bezbedno okruženje za izvršavanje koda/čuvanje osetljivih informacija u kontekstu glavnog OS-a.
	Izaberite jednu od sledećih opcija:
	 Disabled (Isključeno) Enabled (Uključeno) Software controlled (softverska kontrola) – podrazumevano
Enclave Memory Size	Ova opcija podešava SGX Enclave Reserve Memory Size (Veličina SGX privatne rezervne memorije)
	Izaberite jednu od sledećih opcija:
	 32 MB 64 MB 128 MB – podrazumevano

Performanse

Opcija Opis Multi Core Support Ovo polje određuje da li je na procesoru omogućeno jedno ili više jezgara. Performanse nekih aplikacija će biti bolje ukoliko se koristi više jezgara. • All (Sve) – podrazumevano • 1 • 2 • 3

Орсіја	Opis
Intel SpeedStep	Pomoću ove opcije možete da omogućite ili onemogućite Intel SpeedStep režim procesora.
	 Enable Intel SpeedStep (Omogući Intel SpeedStep)
	Ova opcija je podrazumevano podešena.
C-States Control	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite dodatna stanja mirovanja procesora.
	 C states (C stanja)
	Ova opcija je podrazumevano podešena.
Intel TurboBoost	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite Intel TurboBoost režim procesora.
	 Enable Intel TurboBoost (Omogući Intel TurboBoost)
	Ova opcija je podrazumevano podešena.
Hyper-Thread Control (Kontrola Hyper-Thread-a)	Pomoću ove opcije možete da omogućite ili onemogućite HyperThreading tehnologiju u procesoru.
	 Disabled (Isključeno)

Enabled (Omogućeno) – podrazumevano

Upravljanje napajanjem

Opcija	Opis
AC Behavior	Omogućava da uključite ili isključite automatsko uključivanje računara kada je AC adapter povezan.
	Podrazumevana postavka: nije izabrano Wake on AC (Aktiviraj pri AC).
Enable Intel Speed	Enable Intel Speed Shift Technology
Shirt reciniology	Podrazumevano podešavanje: Enabled (Omogućeno)
Auto On Time	Omogućava postavljanje vremena za automatsko isključenje računara. Opcije su:
	 Disabled (Isključeno) Every Day (Svakog dana) Weekdays (Radnim danima) Select Days (Izabranim danima)
	Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)
USB Wake Support	Omogućava da uključite mogućnost pokretanja sistema iz stanja pripravnosti pomoću USB uređaja. (i) NAPOMENA: Ova funkcija je aktivna samo kada je povezan AC adapter. Ako je AC adapter uklonjen u stanju pripravnosti, podešavanje sistema će isključiti napajanje svih USB portova kako bi se sačuvala energija baterije.
	Enable USB Wake Support
Wireless Radio Control	Ako je omogućena, ova funkcija prepoznaje vezu sistema sa žičanom mrežom i onemogućava izabrane bežične radio uređaje (WLAN i/ili WWAN)
	Control WLAN radio (Kontroliši WLAN radio) – onemogućeno
Wake on LAN (Buđenje preko LAN mreže)	Omogućava da omogućite ili onemogućite funkciju koja napaja računar iz neaktivnog stanja kada se aktivira signalom LAN mreže.
	 Disabled (Isključeno) LAN Only (Samo LAN) LAN with PXE Boot (LAN sa PXE pokretanjem)

Opcija	Opis
	Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)
Block Sleep (Blokiraj spavanje)	Ova opcija omogućava blokiranje ulaska u stanje pripravnosti u okruženju OS. Kada se omogući, sistem neće ući u stanje mirovanja.
	Block Sleep (Blokiraj spavanje) – onemogućeno
Peak Shift	Ova opcija vam omogućava da maksimalno smanjite potrošnju energije u periodima najveće potrošnje tokom dana. Kada omogućite ovu opciju, sistem će se pokretati samo preko baterija, čak i kada je priključen AC adapter.
	 Enable Peak Shift (Omogući vršno pomeranje) – onemogućeno je Set battery threshold (15% to 100%) (Podesi prag baterije (15% do 100%) – 15% (podrazumevano omogućeno)
Advanced Battery Charge Configuration	Ova opcija vam omogućava da maksimalno produžite trajanje baterije. Kada omogućite ovu opciju, vaš sistem koristi standardni algoritam punjenja i druge tehnike tokom perioda neaktivnosti da bi se produžilo trajanje baterije.
	Enable Advanced Battery Charge Mode (Omogući režim naprednog punjenja baterije) je onemogućeno
Primary Battery Charge Configuration	Omogućava vam da izaberete režim punjenja baterije. Opcije su:
	 Adaptive (Prilagodljivo) — podrazumevano omogućeno Standard (Standardno) — potpuno punjenje baterije standardnom brzinom. ExpressCharge (Brzo punjenje) – baterija se može puniti u kraćem vremenskom periodu pomoću tehnologije brzog punjenja kompanije Dell. Primarily AC use (Primarno korišćenje AC) Custom (Prilagođeno)
	Ako je izabrana opcija Custom Charge (Prilagođeno punjenje), možete da konfigurišete i opcije Custom Charge Start (Početak prilagođenog punjenja) i Custom Charge Stop (Zaustavljanje prilagođenog punjenja). i NAPOMENA: Za sve baterije nisu dostupni svi načini punjenja. Da biste omogućili ovu opciju, onemogućite opciju Advanced Battery Charge Configuration (Napredna konfiguracija punjenja
	baterije).

Ponašanje u POST režimu

Opcija	Opis		
Adapter Warnings	Omogućava da omogućite ili onemogućite poruke upozorenja podešavanja sistema (BIOS) kada koristite određene adaptere napajanja.		
	Podrazumevana postavka: Enable Adapter Warnings (Omogući upozorenja za adapter)		
Numlock Enable	Omogućava da omogućite Numlock opciju kada se računar pokreće.		
	Enable Network. (Omogući mrežu) Ova opcija je podrazumevano omogućena.		
Fn Lock Options	Omogućava da kombinacija interventnih tastera Fn + Esc menja primarno ponašanje tastera F1–F12, između standardnih i sekundarnih funkcija. Ako onemogućite ovu opciju, nećete moći da dinamično menjate primarno ponašanje ovih tastera. Dostupne opcije su:		
	 Fn Lock (Zaključavanje tastera Fn) – podrazumevano je omogućeno Lock Mode Disable/Standard (Onemogući zaključani režim/Standardni) – podrazumevano je omogućeno Lock Mode Enable/Secondary (Omogući zaključani režim/Sekundarni) 		
Fastboot	Omogućava da ubrzate postupak pokretanja zaobilaženjem nekih koraka koji povećavaju kompatibilnost. Opcije su:		
	 Minimal (Minimalno) Thorough (Detaljno) – podrazumevano omogućeno Auto (Automatski) 		
Extended BIOS POST Time	Omogućava da kreirate dodatno odlaganje pre pokretanja sistema. Opcije su:		
	 0 seconds (0 sekundi) – podrazumevano omogućeno. 		

Opcija	Opis		
	 5 seconds (5 sekundi) 10 seconds (10 sekundi) 		
Full Screen Log	Enable Full Screen Logo (Omogući logotip preko celog ekrana) – nije omogućeno		
Warnings and Errors	 Prompt on warnings and errors (Obaveštenje o upozorenjima i greškama) – podrazumevano omogućeno Continue on Warnings (Nastavak posle upozorenja) Continue on Warnings and Errors (Nastavak posle upozorenja i grešaka) 		

Mogućnost upravljanja

Opcija	Opis		
Intel AMT	Omogućava pripremu omogućavanja funkcije interventnog tastera AMT i MEBx tokom pokretanja sistema.		
Capability	 Disabled (Isključeno) Enabled (Omogućeno) – podrazumevano Restrict MEBx Access (Ograniči MEBx pristup) 		
USB provision	Kada je omogućeno, Intel AMT može da se pripremi pomoću lokalne datoteke za pripremu preko USB uređaja za skladištenje.		
	• Enable USB provision (Opremanje mreže preko USB-a) – podrazumevano onemogućeno		
MEBx Hotkey	Omogućava da odredite da li će funkcija MEBx interventnog tastera biti omogućena tokom pokretanja sistema.		
	Enable MEBx Hotkey (Omogući interventni taster MEBx) – podrazumevano omogućeno		

Podrška za virtuelizaciju

Opcija	Opis
Virtualization	Ovo polje određuje da li monitor virtuelne mašine (VMM) može da koristi uslovne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje Intel Virtualization tehnologija.
	Enable Intel Virtualization Technology (Omogući Intel Virtualization tehnologiju)— podrazumevano je omogućeno.
VT for Direct I/O	Omogućava ili onemogućava da monitor virtuelne mašine (VMM) koristi dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje Intel® Virtualization tehnologija za direktni U/I.
	Enable VT for Direct I/O (Omogući VT za direktni U/I) - podrazumevano je omogućeno.
Trusted Execution	Ova opcija određuje da li monitor za merenje virtuelne mašine (MVMM) može da koristi dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje Intel Trusted Execution Technology. Da biste koristili ovu funkciju, opcije TPM Virtualization Technology (TPM Virtualization tehnologija) i Virtualization Technology for Direct I/O (Virtualization tehnologija za direktni U/I) moraju biti omogućene.

Trusted Execution (Pouzdano izvršavanje) - podrazumevano onemogućeno.

Wireless (Bežična mreža)

Opis opcije

Wireless Device Enable Omogućava uključivanje ili isključivanje internih bežičnih uređaja:

- WLAN
 - · Bluetooth

Sve opcije su podrazumevano omogućene.

Ekran održavanja

Opcija	Opis			
Service Tag (Servisna oznaka)	Prikazuje servisnu oznaku računara.			
Asset Tag (Oznaka sredstava)	Omogućava da kreirate sistemsku oznaku sredstava ako oznaka sredstava nije postavljena. Ova opcija nije podrazumevano postavljena.			
BIOS Downgrade	Ovo polje kontroliše flešovanje fabričkog softvera sistema na prethodne verzije. Opcija "Allow BIOS downgrade" (Omogući prelazak na stariju verziju) je podrazumevano omogućena.			
Data Wipe	Ovo polje omogućava korisnicima da bezbedno brišu podatke sa svih unutrašnjih uređaja za skladištenje. Opcija "Wipe on Next boot" (Obriši pri sledećem pokretanju) nije podrazumevano omogućena. Evo liste pogođenih uređaja:			
	 Unutrašnji SATA HDD/SSD Unutrašnji M.2 SDD Unutrašnji M.2 PCle SSD Internal eMMC (Ugrađeni eMMC) 			
BIOS Recovery	Ova opcija omogućava korisniku da sistem vrati iz određenih oštećenih stanja BIOS-a iz datoteke za oporavak na primarnom čvrstom disku korisnika ili spoljašnjoj USB memoriji.			
	 BIOS Recovery from Hard Drive (Oporavak BIOS-a sa hard diska) – podrazumevano omogućeno Always perform integrity check (Uvek obavi proveru integriteta) – podrazumevano onemogućeno 			
First Power On Date	Pomoću ove opcije možete da podesite Ownership date (Datum sticanja vlasništva).			
	 Set Ownership Date (Podesite datum sticanja vlasništva) – podrazumevano onemogućeno 			

Evidencije sistemskih događaja

Opcija	Opis		
BIOS Events	Omogućava pregled i brisanje BIOS POST događaja.		
Thermal Events	Omogućava pregled i brisanje termalnih događaja pri podešavanju sistema.		
Power Events	Omogućava pregled i brisanje događaja u vezi sa napajanjem pri podešavanju sistema.		

Ažuriranje BIOS-a u sistemu Windows

Preporučuje se da ažurirate BIOS (podešavanje sistema) prilikom zamene matične ploče ili ako je dostupna ispravka. Proverite da li je baterija laptopa potpuno napunjena i priključena na strujnu utičnicu pre pokretanja ažuriranja BIOS-a.

i NAPOMENA: Ukoliko je BitLocker omogućen, mora se obustaviti pre ažuriranja BIOS-a sistema, a zatim ponovo omogućiti nakon što se ažuriranje BIOS-a završi.

- 1. Ponovo uključite računar.
- 2. Idite na Dell.com/support.
 - Unesite Service Tag (servisnu oznaku) ili Express Service Code (kôd za brzi servis) i kliknite na Submit (Pošalji).
 - · Kliknite na Detect Product (Otkrij proizvod) i sledite uputstva na ekranu.
- 3. Ako ne možete da otkrijete ili pronađete servisnu oznaku, kliknite na Choose from all products (Izaberi među svim proizvodima).
- 4. Izaberite kategoriju Products (Proizvodi) sa liste.

(i) NAPOMENA: Izaberite odgovarajuću kategoriju da biste došli do stranice proizvoda.

- 5. Izaberite model računara i pojaviće se stranica Product Support (Podrška za proizvod) vašeg računara.
- 6. Kliknite na Get drivers (Preuzmi upravljačke programe) i kliknite na Drivers and Downloads (Upravljački programi i preuzimanja).

Otvara se odeljak Drivers and Downloads (Upravljački programi i preuzimanja).

7. Kliknite na Find it myself (Pronađi sam).

- 8. Kliknite na BIOS da biste videli verzije BIOS-a.
- 9. Pronađite najnoviju BIOS datoteku i kliknite na Download (Preuzmi).
- Izaberite način preuzimanja koji vam najviše odgovara u prozoru Please select your download method below (Izaberite način preuzimanja u nastavku), kliknite na Download File (Preuzmi datoteku).
 Pojavljuje se prozor File Download (Preuzimanje datoteke).
- 11. Kliknite na Save (Sačuvaj) da biste sačuvali datoteku na računaru.
- Kliknite na Run (Pokreni) da biste instalirali ažurirana podešavanja BIOS-a na računar. Pratite uputstva na ekranu.

Ažuriranje BIOS-a na sistemima sa omogućenim BitLockerom

OPREZ: Ako BitLocker nije obustavljen pre ažuriranja BIOS-a, sledeći put kada ponovo pokrenete sistem, on neće prepoznati BitLocker ključ. Tada će biti zatraženo da unesete ključ za oporavak da biste nastavili dalje, a sistem će to tražiti pri svakom ponovnom pokretanju. Ako ključ za oporavak nije poznat, to može dovesti do gubitka podataka ili nepotrebne ponovne instalacije operativnog sistema. Za više informacija o ovoj temi, pogledajte članak iz baze znanja: Ažuriranje BIOS-a na Dell sistemima pomoću BitLocker-a omogućeno

Ažuriranje sistemskog BIOS-a pomoću USB fleš diska

Ako sistem ne može da učita Windows ali je i dalje potrebno ažuriranje BIOS-a, preuzmite BIOS datoteku pomoću drugog sistema i sačuvajte ga na USB fleš disk za pokretanje sistema.

- i NAPOMENA: Moraćete da koristite USB fleš disk za pokretanje sistema. Za dodatne detalje, pogledajte članak u nastavku: Kako stvoriti pokretački USB fleš uređaj koristeći Dell Diagnostic Deploiment Package (DDDP)
- 1. Preuzmite EXE datoteku za ažuriranje BIOS-a na drugi sistem.
- 2. Kopirajte datoteku npr. O9010A12.EXE na USB fleš disk za pokretanje sistema.
- 3. Umetnite USB fleš disk za pokretanje sistema u sistem kome je potrebno ažuriranje BIOS-a.
- 4. Ponovo pokrenite sistem i pritisnite taster F12 kada Dell Splash logotip prikaže One Time Boot Menu (Meni za jednokratno pokretanje).
- 5. Pomoću tastera sa strelicama izaberite USB Storage Device (USB memorijski uređaj) i pritisnite Enter.
- 6. Sistem će se pokrenuti preko Diag C:\> upita.
- 7. Pokrenite datoteku tako što ćete uneti puni naziv datoteke npr. O9010A12.exe i pritisnuti Enter.
- 8. Učitaće se uslužni ekran za ažuriranje BIOS-a. Pratite uputstva na ekranu.

This utility will u update procedure, y procedure once it b are updating a mobi Interruption of the your system unusabl	pdate the system H pour system will re egins. Do not dis le computer, conne BIOS/firmware upd c.	10S and firmware. Dur: start. Do not interruy connect the AC power so of the AC power adapted ate procedure will like	ing the ot this ource (if you c), ely render
Do you wish to cont	inue (y/n)? y		
Copur ight	2009-2011 Dell Inc	All Rights Reserved	

Slika 1. Ekran za ažuriranje DOS BIOS-a

Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Tabela 41. Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Tip lozinke	Opis
Lozinka sistema	Lozinka koju morate uneti da biste se prijavili na sistem.
Lozinka za podešavanje	Lozinka koju morate uneti da biste pristupili i izmenili podešavanja BIOS-a na računaru.

Možete da kreirate lozinku sistema i lozinku za podešavanje da biste zaštitili računar.

OPREZ: Lozinke pružaju osnovni nivo bezbednosti podataka na računaru.

🛆 OPREZ: Svako može pristupiti podacima ukladištenim na računaru ako računar nije zaključan ili pod nadzorom.

(i) NAPOMENA: Funkcija lozinka sistema i lozinka za podešavanje je onemogućena.

Dodeljivanje lozinke za podešavanje sistema

Novu lozinku sistema ili lozinku administratora možete da dodelite samo kada je status Not Set (Nije postavljena).

Da biste pristupili programu za podešavanje sistema (System Setup), pritisnite F2 odmah nakon uključivanja ili ponovnog uključivanja.

- 1. U BIOS-u sistema ili na ekranu System Setup (Podešavanje sistema), izaberite Security (Bezbednost) i pritisnite Enter. Prikazuje se ekran Security (Bezbednost).
- Izaberite System Password (Lozinka sistema) i kreirajte lozinku u polju Enter the new password (Unos nove lozinke). Koristite sledeće smernice da biste dodelili lozinku sistema:
 - · Lozinka može imati do 32 znaka.
 - · Lozinka može sadržati brojeve od 0 do 9.
 - · Dozvoljena su samo mala slova, dok mala slova nisu dozvoljena.
 - Dozvoljeni su samo sledeći specijalni znaci: razmak, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Unesite lozinku sistema koju ste prethodno uneli u polje Confirm new password (Potvrda nove lozinke) i kliknite na OK (U redu).
- 4. Pritisnite taster Esc i pojaviće se poruka za čuvanje promena.
- 5. Pritisnite taster Y da biste sačuvali promene. Računar se ponovo pokreće.

Brisanje ili promena postojeće lozinke za podešavanje sistema

Proverite da li je opcija **Password Status** (Status lozinke) podešena na Unlocked (Otključano) (u programu za podešavanje sistema System Setup) pre nego što pokušate da izbrišete ili izmenite postojeću lozinku sistema i lozinku za podešavanje. Ako je opcija **Password Status** (Status lozinke) podešena na Locked (Zaključano), ne možete da izbrišete niti izmenite postojeću lozinku sistema ili lozinku za podešavanje.

Da biste pristupili programu za podešavanje sistema (System Setup), pritisnite taster **F2** odmah nakon uključivanja ili ponovnog uključivanja.

 U BIOS-u sistema ili na ekranu System Setup (Podešavanje sistema) izaberite System Security (Bezbednost sistema) i pritisnite Enter.

Prikazuje se ekran System Security (Bezbednost sistema).

- Na ekranu System Security (Bezbednost sistema), proverite da li je Password Status (Status lozinke) podešen na Unlocked (Otključano).
- 3. Izaberite System Password (Lozinka sistema), izmenite ili izbrišite postojeću lozinku sistema i pritisnite Enter ili Tab.
- 4. IzaberiteSetup Password (Lozinka za podešavanje), izmenite ili izbrišite postojeću lozinku za podešavanje i pritisnite Enter ili Tab.
 - i NAPOMENA: Ako promenite lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, ponovo unesite novu lozinku kada se to od vas zatraži. Ako izbrišete lozinku sistema i lozinku za podešavanje, potvrdite brisanje kada se to od vas zatraži.

- 5. Pritisnite taster **Esc** i pojaviće se poruka za čuvanje promena.
- 6. Pritisnite taster Y da biste sačuvali promene i izašli iz programa za podešavanje sistema (System Setup). Računar se restartuje.

Dobijanje pomoći

8

Teme:

Kontaktiranje kompanije Dell

Kontaktiranje kompanije Dell

i NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.

Dell nudi nekoliko opcija za onlajn i telefonsku podršku i servis. Dostupnost zavisi od zemlje i proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj oblasti. Ako želite da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi korisničkih usluga:

- 1. Idite na Dell.com/support.
- 2. Izaberite svoju kategoriju podrške.
- 3. Potvrdite vašu zemlju ili region u padajućem meniju Choose a Country/Region (Izaberite zemlju/region) u donjem delu stranice.
- 4. Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.