Dell Vostro 3490

מדריך שירות



דגם תקינה: P89G סוג תקינה: P89G005

הערות, התראות ואזהרות

הערה "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. 🛈

התראה "זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. 🛆

אזהרה אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות. 🔬

© Dell Inc 2019 - 2018. או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות. EMC ,Dell וכן סימנים מסחריים נוספים הם סימנים מסחריים של Dell Inc. או חברות הבת שלה. סימנים מסחריים נוספים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

07 - 2019

תוכן עניינים

6	1 עבודה על המחשב
6	הוראות בטיחות
6	לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
7	הגנה מפני פריקה אלקטרוסטטית — ESD
7	ערכת ESD לשירות בשטח
8	הובלת רכיבים רגישים לחשמל
8	לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
9	2 הסרה והתקנה של רכיבים
9	כלי עבודה מומלצים
9	רשימת ברגים
10	crטיס Secure Digital כרטיס
10	הסרת כרטיס ה-Secure Digital
11	התקנת כרטיס ה-Secure Digital
12	כיסוי הבסיס
12	הסרת כיסוי הבסיס
14	התקנת כיסוי הבסיס
15	o) Battery) וואלה).
15	אמצעי זהירות עבור סוללת ליתיום-יון
16	הסרת הסוללה
16	התקנת הסוללה
17	מודולי זיכרון
17	הסרת מודול הזיכרון
18	התקנת מודול הזיכרון
19	WLAN כרטיס
19	הסרת כרטיס ה-WLAN
20	התקנת כרטיס WLAN
21	Intel Optane/Solid-State כונן
21	הסרת כונן Solid State מסוג M.2 2230
22	התקנת כונן ה-solid state מסוג M.2 2230.
24	הסרת כונן ה-Solid State מסוג M.2 2280 או זיכרון Intel Optane - אופציונלי
24	התקנת כונן ה-Solid State מסוג M.2 2280 או זיכרון Intel Optane - אופציונלי
25	סוללת מטבע
25	הסרת סוללת המטבע
25	התקנת סוללת המטבע
26	כונן קשיח
26	הסרת מכלול הכונן הקשיח
28	התקנת מכלול הכונן הקשיח
30	מאוורר מערכת
30	הסרת מאוורר המערכת
31	התקנת מאוורר המערכת
33	גוף קירור
33	הסרת גוף הקירור - UMA
33	התקנת גוף הקירור – UMA

34	הסרת גוף הקירור - נפרד
35	התקנת גוף הקירור - נפרד
36	לוח הבת של ה-VGA
36	הסרת הכבל של
37	התקנת כבל
38	רמקולים
38	הסרח הרמקולים
40	התקות הרמקולים
Δ1	לוח כלו/ אלו
/1	רסבת לום בדלמ/ מלנו
чт лz	רסבית לום בבלמי/ פליט
40	דורמןנונ אודדואָלט לפלט מעוכום מנוי
44	
44	הסרת מכלול משטרו המגע
40	התקנת מכלול משטח המגע
48	מכלול הצג
48	הסרת מכלול הצג
51	התקנת מכלול הצג
53	לוח לחצן ההפעלה
53	הסרת לוח לחצן ההפעלה
54	התקנת לוח לחצן ההפעלה
55	לחצן הפעלה
55	הסרת לחצן ההפעלה
56	התקנת לחצן ההפעלה
57	לוח המערכת
57	הסרת לוח המערכת
60	התקנת לוח המערכת
62	יציאת מתאם חשמל
62	הסרה של יציאת מתאם החשמל
63	התקנה של יציאת מתאם החשמל
64	מסגרת הצג
64	הסרת מסגרת הצג
66	התקנת מסגרת הצג
68	מצלמה
68	הסרת המצלמה
69	התקנת המצלמה
70	לוח הצג
70	הסרת לוח הצג
72	התקנת לוח הצג
74	י- צירי הצג
74	– הסרת צירי הצג
75	החקות צירי הצג
76	ררל אג ררל אג
76	הסרח כרל האג
77	החקות ברל הצנ
78	הריסוי האחורי ושל האנ ומרלול האונונה
78	הסרת הריחוי האחורי ושל הענ
80	בתקנת הרוסוו העחורו של הענ
81	חומןנונ ווכסו רואווור יסי רובא
81	נוכזוז נושענוו קי וויז ווונזון <i>ז</i> וונ
01	הסרונ מכזא משענת כף היד והמאז דר

83	3 הגדרת מערכת3
83	תפריט אתחול
83	מקשי ניווט
84	אפשרויות הגדרת המערכת
84	אפשרויות כלליות
84	System Information) פרטי מערכת
85	וידיאו
85	אבטחה) Security
86	Secure Boot (אתחול מאובטח)
87	Intel Software Guard Extensions
87	Performance (ביצועים)
88	ניהול צריכת חשמל
89	POST Behavior (תפקוד POST)
90	(תמיכה בווירטואליזציה). Virtualization Support
90	אלחוט
90	מסך תחזוקה
91	(יומני מערכת)
91	רזולוציית המערכת של SupportAssist
91	סיסמת המערכת וההגדרה
91	הקצאת סיסמת מערכת וסיסמת הגדרה
92	מחיקה או שינוי של סיסמת מערכת וסיסמת הגדרה קיימת
93	4 פתרון בעיות
93	הערכת מערכת משופרת לפני אתחול (ePSA)
93	הפעלת תוכנית האבחון ePSA
93	נוריות אבחון המערכת
94	עדכון ה-BIOS (מפתח USB)
94	BIOS -עדכון ה
95	אפשרויות שחזור ומדיית גיבוי
95	כיבוי והפעלה מחדש של ה-WiFi
95	שחרור מתח סטטי

96	5 קבלת עזרה5
96	פנייה אל Dell

5

עבודה על המחשב

הוראות בטיחות

תנאים מוקדמים

היעזר בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על המחשב מפני נזק אפשרי וכדי להבטיח את ביטחונך האישי. אלא אם צוין אחרת, כל הליך מניח שמתקיימים התנאים הבאים:

- קראת את הוראות הבטיחות המצורפות למחשב.
- . ניתן להחליף רכיב או, אם נרכש בנפרד, להתקין אותו על ידי ביצוע הליך ההסרה בסדר הפוך.

אודות משימה זו

- ן הערה נתק את כל מקורות החשמל לפני פתיחה של כיסוי המחשב או של לוחות. לאחר סיום העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, החזר למקומם את כל הכיסויים, הלוחות והברגים לפני חיבור המחשב למקור חשמל.
- אזהרה לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב. למידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות, עיין בדף הבית בנושאי תאימות לתקנים
- התראה ישנם תיקונים רבים שרק טכנאי שירות מוסמך יכול לבצע. עליך לבצע פתרון בעיות ותיקונים פשוטים בלבד כפי שמתיר תיעוד המוצר, או בהתאם להנחיות של השירות המקוון או השירות הטלפוני ושל צוות התמיכה. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי Dell. קרא את הוראות הבטיחות המפורטות שצורפו למוצר ופעל על-פיהן.
- התראה כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי (הארקה) באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או על ידי נגיעה בפרקי זמן קבועים במשטח מתכת לא צבוע תוך כדי נגיעה במחבר בגב המחשב.
 - התראה טפל ברכיבים ובכרטיסים בזהירות. אל תיגע ברכיבים או במגעים בכרטיס. החזק כרטיס בשוליו או בתושבת ההרכבה ממתכת. יש לאחוז ברכיבים כגון מעבד בקצוות ולא בפינים.
- התראה בעת ניתוק כבל, יש למשוך את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הכבל עצמו. כבלים מסוימים מצוידים במחברים עם לשוניות נעילה; בעת ניתוק כבל מסוג זה, לחץ על לשוניות הנעילה לפני ניתוק הכבל. בעת הפרדת מחברים, החזק אותם ישר כדי למנוע כיפוף של הפינים שלהם. נוסף על כך, לפני חיבור כבל, ודא ששני המחברים מכוונים ומיושרים כהלכה.
 - הערה צבעי המחשב ורכיבים מסוימים עשויים להיראות שונה מכפי שהם מופיעים במסמך זה. 🚺

לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

אודות משימה זו

כדי למנוע נזק למחשב, בצע את השלבים הבאים לפני תחילת העבודה בתוך המחשב.

שלבים

- .1 הקפד לפעול לפי הוראות הבטיחות.
- .2 ודא שמשטח העבודה שטוח ונקי כדי למנוע שריטות על כיסוי המחשב.
 - **.3** כבה את המחשב.
 - .4 נתק את כל כבלי הרשת מהמחשב.

התראה כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת. 🔼

- 5. נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם.
- 6. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כאשר המחשב מנותק מהחשמל כדי להאריק את לוח המערכת.

הערה כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי (הארקה) באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או על ידי נגיעה בפרקי זמן קבועים במשטח מתכת לא צבוע תוך כדי נגיעה במחבר בגב המחשב.

ESD — הגנה מפני פריקה אלקטרוסטטית

ESD משמעותי מהווה בעיה בטיחותית בעת הטיפול רכיבים אלקטרוניים, בייחוד הרכיבים הרגישים כגון כרטיסי הרחבה, מעבדים, זיכרון DIMM, ו- בלוחות מערכת חלופיים. קטנה מאוד מהרצפה נטענת עלולה לגרום נזק למעגלים חשמליים נפרדים בדרכים שלא ניתן הברור, כגון אחיד עם בעיות המוצר קוצרה חיים. לפי ה-Industry ובכך דחף עבור הורד את דרישות צריכת החשמל צפיפות מוגברת, הגנה ESD נמצא שחל גידול במגמת מהווה בעיה בטיחותית.

עקב צפיפות מוגברת בתחומי הסמיקונדקטור משמש בשנים מוצרי Dell, את רגישות בפיקוח על נזק כתוצאה מחשמל סטטי נמצא כעת גבוה יותר מאשר קודמים של מוצרי Dell. מסיבה זו, חלק שאושר קודם לכן שיטות לבצע טיפול חלקים אינן עוד רלוונטי.

שני מזוהה על סוגים של נזק ESD הם ממקרי ו- אחיד כשלים.

- · **ממקרי** חומרות וכשלים לייצג כ-20 אחוזים ESD כשלים הקשורים. לנזק גורם מיידית, אובדן מוחלט של הפונקציונליות של ההתקן. דוגמה לכשל קטסטרופלי הוא זיכרון DIMM שיש בו קיבלת לחשמל סטטי באופן מיידי מפיק "No Post/No Video" symptom עם קוד צפצוף המשודרת עבור חסר או nonfunctional הזיכרון.
- אחיד כשלים אחיד לייצג כ-80 אחוזים ESD כשלים הקשורים. הגבוה של כשלים אחיד פירושו כי רוב הזמן כאשר מופיעה נזק, הוא אינו הניתנת לזיהוי מייד. DIMM מתקבל לחשמל סטטי, אך הטרדה היא נחלש כזה שפשוט מושלך לאשפה ואינו מייד להפיק כלפי חוץ התסמינים הקשורים את הנזק. למשטרים מסלול מעקב עשויה להימשך שבועות או חודשים להימס, ובינתיים עלול לגרום ירידה בביצועים של שלמות זיכרון, אחיד שגיאות זיכרון וכדומה

קשה יותר סוג נזק לזהות ולפתור בעיות הוא אחיד (נקרא גם נסתרות או "פצועים הליכה") כשל.

בצע את השלבים הבאים כדי להסיר את כרטיס ה-ESD:

- השתמש מחווט ESD לפרק כף היד ומוארק כהלכה. השימוש ברצועות אנטי-סטטיות אלחוטיות אסור, הן אינן מספקות הגנה מתאימה. נגיעה לתושבת לפני הטיפול חלקים אינו מספיק ESD protection חלקים עם רוחב רגישות בפיקוח על נזק ESD.
- יש לטפל ברכיבים רגישים לחשמל אלקטרוסטטי באזור נקי מחשמל סטטי. במידת האפשר, השתמש אנטי-סטטית סטטיים לרצפה ולשולחנות עבודה.
- בעת הוצאת רכיב הרגיש למטען סטטי מקופסת המשלוח שלו, הוצא את הרכיב מחומר האריזה האנטי-סטטי רק כשתהיה מוכן להתקינו. לפני הסרת העטיפה האנטי-סטטית, ודא שפרקת את החשמל הסטטי מגופך.
 - בעת הובלת רכיב רגיש, יש להניח אותו במיכל אנטי-סטטי או באריזה אנטי-סטטית.

ערכת ESD לשירות בשטח

ערכת השירות לשטח ללא ניטור היא ערכת השירות הנפוצה ביותר בשימוש. כל ערכת שטח מכילה שלושה מרכיבים מרכזיים: מרבד אנטי-סטטי, רצועת הארקה לפרק היד ותיל קישור.

הרכיבים בערכת ESD לשירות בשטח

רכיבי ערכת השירות לשטח עבור ESD הם:

- **שטיחון אנטי-סטטי** השטיחון האנטי-סטטי עשוי מחומר בעל כושר פיזור וניתן להניח עליו חלקים במהלך הליכי שירות. בעת שימוש בשטיחון אנטי-סטטי, הרצועה לפרק כף היד צריכה להיות הדוקה ואת הכבל יש לחבר לשטיחון ולכל מתכת חשופה במערכת שעליה עובדים. לאחר פריסה נאותה, ניתן להוציא את חלקי השירות משקית ה-ESD ולהניח אותם ישירות על המרבד. פריטים הרגישים ל-ESD יהיו בטוחים בכף ידך, על שטיחון ה-,ESD במערכת או בתוך תיק.
- רצועת הארקה לפרק היד ותיל קישור רצועת ההארקה ותיל הקישור יכולים לשמש לקישור ישיר בין פרק היד שלך לבין רכיב מתכת חשוף בחומרה, כאשר אין צורך במרבד DES, או שניתן לחבר אותם אל המרבד האנטי סטטי כדי להגן על כל רכיב חומרה שתניח זמנית על המרבד. המגע הפיזי בין כאשר אין צורך במרבד ESD, או שניתן לחבר אותם אל המרבד האנטי סטטי כדי להגן על כל רכיב חומרה שתניח זמנית על המרבד. המגע הפיזי בין CSD כאשר אין צורך במרבד ESD, או שניתן לחבר אותם אל המרבד האנטי סטטי כדי להגן על כל רכיב חומרה שתניח זמנית על המרבד. המגע הפיזי בין רצועת היארקה ותיל הקישור לבין עורך, מרבד ה-ESD ופריטי החומרה מכונה קישור. השתמש רק בערכות לשירות בשטח שיש בהן רצועת פרק יד, מרבד היות הארקה ותיל הקישור לבין עורך, מרבד ה-ESD ופריטי החומרה מכונה קישור. השתמש רק בערכות לשירות בשטח שיש בהן רצועת פרק יד, מרבד ותיל קישור. לעולם אל תשתמש ברצועות פרק יד ללא תיל. זכור תמיד שהחיווט הפנימי ברצועת כף היד מועד לנזק משחיקה ובלאי תוך כדי מרבד ותיל קישור. לעולם אל תשתמש ברצועות פרק יד ללא תיל. זכור תמיד שהחיווט הפנימי ברצועת כף היד מועד לנזק משחיקה ובלאי תוך כדי השימוש הרגיל, לכן חובה לבדוק אותם באופן סדיר עם טסטר לרצועות פרק יד, כדי למנוע נזקי חשמל סטטי לא מכוונים לפריטי חומרה. מומלץ לבדוק את הרצועה לפרק כף היד ואת כבל המחבר לפחות פעם בשבוע.
- **טסטר לרצועת ESD לפרק היד** החיווט שבתוך רצועת ה-ESD מועד לנזק לאורך זמן. בעת שימוש בערכה ללא ניטור, שיטת העבודה המומלצת היא לבדוק בקביעות את הרצועה לפני כל קריאת שירות ולכל הפחות, פעם בשבוע. טסטר לרצועת הארקה הוא השיטה הטובה ביותר לבדוק את הדבר. אם אין לך טסטר, בדוק עם המשרד האזורי וברר אם יש להם מכשיר כזה. כדי לבצע את הבדיקה, חבר את תיל הקישור של רצועת ההארקה אל הטסטר כאשר הוא ענוד על פרק היד שלך ולחץ על הלחצן. נורית ירוקה מוארת אם הבדיקה בהצלחה; נורית אדומה מאירה ונשמע צליל אם
- ר **רכיבים מבודדים** חיוני לשמור על התקנים רגישים ל-ESD, כגון מארזים של גופי קירור מפלסטיק, ולהרחיקם מחלקים פנימיים שמשמשים כמבודדים ולרוב צוברים מטען חשמלי רב.
- סביבת העבודה בדוק את התנאים באתר הלקוח לפני שאתה פורס את ערכת ה-ESD לשירות בשטח.. לדוגמה, פריסה של הערכה בסביבת שרת שונה מפריסה בסביבת עבודה של שולחנות עבודה או התקנים ניידים. לרוב, שרתים מותקנים בארונות תקשורת במרכזי נתונים; התקנים שולחניים או ניידים בדרך כלל מוצבים על שולחנות עבודה במשרדים או בתאים. חפש תמיד שטח עבודה פתוח ומסודר, שיהיה גדול מספיק לפריסה של ערכת ה-ESD, כולל שטח נוסף שיתאים לסוג המערכת שזקוקה לתיקון. יש להרחיק מסביבת העבודה חומרים מבודדים, העלולים לחולל אירוע להרחיק חומרים מבודדים כמו פוליסטירן וחומרים פלסטיים אחרים לפחות 30 ס"מ מחלקים רגישים לפני מגע פיזי עם רכיבי חומרים.
- אריזה אנטי-סטטית יש להוביל ולקבל כל התקן בעל רגישות ל-ESD באריזה עם הגנה מחשמל סטטי. מומלץ להשתמש בשקיות מתכתיות עם מיגון חשמל סטטי. הקפד תמיד להחזיר את החלק הפגום בשקית ה-ESD ובאריזה שבהם הגיע החלק החדש. יש לקפל היטב את שקית ה-ESD ולחתום

אותה בסרט דביק ולהשתמש בכל חומרי האריזה המוקצפים שנכללו באריזה המקורית של החלק החדש. יש להוציא התקנים רגישים ל-ESD מהאריזה רק על משטח עבודה עם הגנת ESD ואין להניח את החלק על הצד החיצוני של שקית ה-ESD משום שרק החלק הפנימי של השקית ממוגן. הקפד תמיד להחזיק את החלקים בידך או להניח אותם על מרבד ה-ESD, בתוך המערכת או בתוך שקית אנטי-סטטית.

הובלת רכיבים רגישים - כאשר מובילים רכיבים הרגישים ל-ESD, כגון חלקי חילוף או חלקים שהוחזרו אל Dell, חיוני להניח רכיבים אלה בשקיות אנטי-סטטיות לשם הובלה בטוחה.

הגנה מ-ESD – סיכום

מומלץ שכל טכנאי השטח ישתמשו ברצועת הארקה חוטית מסורתית נגד ESD ובשטיחון אנטי-סטטי מגן בכל עת כאשר הם מעניקים שירות למוצרי Dell. בנוסף, חיוני שהטכנאי ירחיק חלקים רגישים מרכיבי בידוד במהלך פעולות השירות וישתמש בשקיות אנטי-סטטיות להובלת רכיבים רגישים.

הובלת רכיבים רגישים לחשמל

בהובלה של רכיבים רגישים ל-ESD, כמו חלפים או חלקים שיש להחזירם לידי Dell, חיוני להניח אותם בתוך שקיות אנטי-סטטיות כדי להובילם בביטחה.

הרמת פריטי ציוד

בהרמה של ציוד כבד, פעל לפי ההנחיות הבאות:

התראה אין להרים פריט שמשקלו מעל 23 ק"ג (50 פאונד). הקפד להיעזר באנשים נוספים או השתמש בהתקן הרמה מכאני. 🔼

- 1. עמוד בתנוחה יציבה. כדי לייצר בסיס יציב, עמוד בפיסוק רגליים כאשר הבהונות מופנות כלפי חוץ.
- 2. כווץ את שרירי הבטן. שרירי הבטן תומכים בעמוד השדרה בעת הרמת חפצים כבדים ומפחיתים את עומס המשקל.
 - . הרם בעזרת שרירי הרגליים לא בעזרת שרירי הגב.
 - 4. החזק את החפץ קרוב לגופך. ככל שהחפץ קרוב יותר לעמוד השדרה, כך קטן הכוח המופעל על שרירי הגב.
- 5. שמור על גב ישר, הן בהרמת החפץ והן בהנחתו. אם גבך אינו ישר, אתה מוסיף את משקל גופך למשקל החפץ. אל תסובב את הגוף או הגב.
 - .6. בצע פעולות זהות להנחת החפץ.

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

אודות משימה זו

לאחר השלמת הליכי החלפה, הקפד לחבר התקנים חיצוניים, כרטיסים וכבלים לפני הפעלת המחשב.

שלבים

. חבר למחשב את כבלי הטלפון או הרשת.

התראה לחיבור כבל רשת, תחילה חבר את הכבל להתקן הרשת ואז חבר אותו למחשב. 🔼

- . חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אל השקעים החשמליים שלהם.
 - .3 הפעל את המחשב.
- .ePSA במידת הצורך, ודא שהמחשב פועל כהלכה על-ידי הפעלת תוכנית האבחון

הסרה והתקנה של רכיבים

כלי עבודה מומלצים

כדי לבצע את ההליכים המתוארים במסמך זה, תזדקק לכלים הבאים:

- מברג פיליפס מס' 0
- מברג פיליפס מס' 1
 - להב פלסטיק

ברגים מסוג 2-4 הערה מברג 0# נועד עבור ברגים מסוג 0-1 ומברג 1# נועד עבור ברגים מסוג 1-4 i

רשימת ברגים

הטבלה מציגה את רשימת הברגים המשמשים להידוק רכיבים שונים.

טבלה 1. רשימת ברגים

רכיב	סוג הבורג	כמות	תמונת הבורג
כיסוי הבסיס	M2.5x6	6	שנות אבע הבורג עשוי להשתנות
			בהתאם לתצורה שהוזמנה.
סוללה	M2x3	4	@
לוח הצג	M2x2	4	
מאוורר מערכת	M2x5	2	
לוח הבת של ה-VGA	M2x3	2	*
מכלול הכונן הקשיח	M2x3	4	@
תושבת הכונן הקשיח	M3x3	4	
גוף הקירור - נפרד	M2x3	3	@
צירים	M2.5x2.5	10	
לוח קלט∕פלט	M2x4	2	
תושבת הכונן האופטי	M2x3	2	@

רכיב	סוג הבורג	כמות	תמונת הבורג
לוח מחבר הכונן האופטי	M2x2 בורג ראש גדול	1	
יציאת מתאם חשמל	M2x2	1	ę
לוח לחצן ההפעלה	M2x3	1	ę
לחצן הפעלה עם קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)	M2x2	1	3
כונן מצב מוצק	M2x2	1	
כונן מצב מוצק	M2x3	1	ę
לוח המערכת	M2x4	1	
משטח מגע	M2x2	6	33
תושבת כרטיס האלחוט	M2x3	1	

Secure Digital כרטיס

הסרת כרטיס ה-Secure Digital

תנאים מוקדמים

. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

- .1 דחף את כרטיס ה-Secure Digital כדי לשחררו מהמחשב.
- .2 דחף את כרטיס ה-Micro Secure Digital כדי לשחררו מהמחשב.



Secure Digital-התקנת כרטיס ה

שלבים

- .1 החלק את כרטיס ה-Secure Digital לחריץ שלו עד שייכנס למקומו בנקישה.
 - . בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה בתוך גוף המחשב.

11



כיסוי הבסיס

הסרת כיסוי הבסיס

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD הסר את כרטיס הזיכרון .2

- **.** שחרר את שלושת בורגי החיזוק [1].
- **.** הסר את ששת הברגים מסוג M2.5x6 שמהדקים את כיסוי הבסיס אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



- 5. שחרר את כיסוי הבסיס מהפינה הימנית העליונה [1] והמשך לפתוח את הצד הימני של כיסוי הבסיס [2].
 - .[3] את הצד השמאלי של כיסוי הבסיס והסר אותו מהמערכת.



התקנת כיסוי הבסיס

שלבים

- הנח את כיסוי הבסיס על מכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- 2. לחץ על הצד הימני של כיסוי הבסיס עד שייכנס למקומו בנקישה [2, 3].



. הדק את שלושת בורגי החיזוק והברג בחזרה את ששת הברגים מסוג M2.5x6 שמהדקים את כיסוי הבסיס אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [1, 2].



- 1. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 2. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

(סוללה) Battery

אמצעי זהירות עבור סוללת ליתיום-יון

התראה

- נקוט משנה זהירות בעת טיפול בסוללות ליתיום-יון.
- פרוק את הסוללה ככל הניתן לפני הסרתה מהמערכת. ניתן לבצע זאת באמצעות ניתוק מתאם המתח AC מהמערכת כדי לאפשר לסוללה להתרוקן.
 - אין למעוך, להפיל, להשחית או לנקב את הסוללה באמצעות חפצים זרים.
 - אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות או לפרק את מארז הסוללה והתאים שלה.
 - אין להפעיל לחץ על פני השטח של הסוללה.
 - אין לכופף את הסוללה.
 - אין להשתמש בכלים מכל סוג כדי לשחרר את הסוללה או להפעיל עליה לחץ.
 - במהלך הטיפול במוצר זה, היזהר שלא לאבד אחד מהברגים או להניח אותם במקום הלא נכון כדי למנוע ניקוב או נזק בשוגג לסוללה ולרכיבי מערכת אחרים.
 - אם הסוללה נתקעת בתוך התקן כתוצאה מהתנפחות, אין לנסות לחלץ אותה מכיוון שפעולות כגון ניקוב, כיפוף או מעיכת סוללה מסוג ליתיום-יון עלולות להיות מסוכנות. במקרה כזה, צור קשר לקבלת סיוע והוראות נוספות.
- אם הסוללה נתקעת בתוך המחשב כתוצאה מהתנפחות, אין לנסות לחלץ אותה מכיוון שפעולות כגון ניקוב, כיפוף או מעיכת סוללה מסוג ליתיום-יון עלולות להיות מסוכנות. במקרה כזה, פנה לתמיכה הטכנית של Dell לקבלת סיוע. בקר בכתובת /www.dell.com contactdell.
 - . הקפד תמיד לרכוש סוללות מקוריות מ-www.dell.com או משותפים ומשווקים מורשים של Dell.

הסרת הסוללה

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - 2. הסר את כרטיס הזיכרון SD
 - 3. הסר את כיסוי הבסיס

שלבים

- נתק את כבל הסוללה מלוח המערכת [1].
- **2**. הסר את ארבעת הברגים מסוג M2x3 שמהדקים את הסוללה למכלול משענת כף היד והמקלדת [2].
 - **.** הרם את הסוללה והוצא אותה ממכלול משענת כף היד והמקלדת [3].



התקנת הסוללה

- 1. ישר את חורי הברגים שבסוללה עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- **2**. הסר את ארבעת הברגים מסוג M2x3 שמהדקים את הסוללה למכלול משענת כף היד והמקלדת [2].
 - **.3** חבר את כבל הסוללה ללוח המערכת [3].



- החזר את כיסוי הבסיס למקומו
- 2. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 5. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

מודולי זיכרון

הסרת מודול הזיכרון

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - 2. הסר את כרטיס הזיכרון SD
 - 3. הסר את כיסוי הבסיס
 - .4 נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת.

- 1. שחרר את התפסים שמקבעים את מודול הזיכרון, עד שהמודול יקפוץ ממקומו כלפי מעלה [1].
 - .[2] הסר את מודול הזיכרון מחריץ מודול הזיכרון.



התקנת מודול הזיכרון

שלבים

- . ישר את החריץ שבמודול הזיכרון עם הלשונית שבחריץ מודול הזיכרון.
 - 2. החלק בחוזקה את מודול הזיכרון לתוך החריץ בזווית [1].
 - .2. לחץ על מודול הזיכרון עד שהתפסים יהדקו אותו [2].

הערה אם אינך שומע את הנקישה, הסר את מודול הזיכרון והתקן אותו חזרה. 🛈



- חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 3. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 4. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

WLAN כרטיס

הסרת כרטיס ה-WLAN

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - 2. הסר את כרטיס הזיכרון SD
 - 3. הסר את כיסוי הבסיס
 - 4. נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת.

- **1**. הסר את הבורג היחיד מסוג M2x3 שמהדק את תושבת כרטיס ה-WLAN ללוח המערכת [1].
 - 2. החלק והסר את תושבת כרטיס ה-WLAN המהדקת את כבלי ה-WLAN [2].
 - **.** נתק את כבלי ה-WLAN מהמחברים בכרטיס ה-WLAN [3].
 - .4 הרם והוצא את כרטיס ה-WLAN מהמחבר [4].



WLAN התקנת כרטיס

אודות משימה זו

התראה כדי למנוע פגיעה בכרטיס ה-WLAN, אל תניח כבלים מתחתיו. 🛆

- .[1] הכנס את כרטיס ה-WLAN למחבר שבלוח המערכת [1].
- 2. חבר את כבלי ה-WLAN למחברים שבכרטיס ה-WLAN [2].
- **5.** הכנס את תושבת כרטיס ה-WLAN כדי להדק את כבלי ה-WLAN לכרטיס ה-WLAN [3].
- **4**. הברג בחזרה את הבורג היחיד (M2x3) כדי להדק את תושבת ה-WLAN לכרטיס ה-WLAN [4].



- .1 חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - 2. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 3. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 4. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

cici Optane/Solid-State כונן

הסרת כונן Solid State מסוג M.2 2230 מסוג

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD הסר את כרטיס הזיכרון 2
 - הסר את כיסוי הבסיס.
 - .4 נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת.

- 1. שחרר את בורג החיזוק שמהדק את הלוחית התרמית למכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- 2. הסר את הבורג היחיד מסוג M2x3 שמהדק את הלוחית התרמית אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [2].
 - **5.** החלק והוצא את הלוחית התרמית מהחריץ של כונן ה-SSD [5, 4].



- **4**. הפוך את הלוחית התרמית.
- 5. הסר את הבורג היחיד מסוג M2x2 שמהדק את כונן ה-solid-state למכלול הכיסוי האחורי [1].
 - 6. הרם את כונן ה-Solid-State והסר אותו מהלוחית התרמית [2].



התקנת כונן ה-solid state מסוג M.2 2230

- **.** הנח את כונן ה-solid-state בתוך חריץ הלוחית התרמית [1].
- 2. הברג בחזרה את הבורג היחיד מסוג M2x2 שמהדק את כונן ה-solid-state למכלול הכיסוי האחורי [2].



- .3 ישר את החריץ בכונן ה-solid-state עם הלשונית שבחריץ כונן זה.
- **4**. החלק והכנס את הלשונית של כונן ה-solid-state לתוך חריץ כונן ה-solid-state [1, 2].
- 5. הדק את בורג החיזוק שמהדק את הלוחית התרמית למכלול משענת כף היד והמקלדת [3].
- 6. הברג בחזרה את הבורג היחיד מסוג M2x3 שמהדק את הלוחית התרמית אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [4].



- חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - 2. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 3. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 4. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

23

הסרת כונן ה-Solid State מסוג M.2 2280 או זיכרון Solid State - אופציונלי

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD. הסר את כרטיס הזיכרון
 - הסר את כיסוי הבסיס.
 - .4 נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת.

שלבים

- שחרר את בורג החיזוק שמהדק את הלוחית התרמית למכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- 2. הסר את הבורג היחיד מסוג M2x3 שמהדק את הלוחית התרמית אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [2].
 - .[3] Intel Optane/Solid-State החלק והוצא את הלוחית התרמית מהחריץ של כונן ה-13].
 - 4. החלק והרם את כונן ה-Intel Optane/Solid-State ממכלול משענת כף היד והמקלדת [4].



התקנת כונן ה-Solid State מסוג M.2 2280 או זיכרון Optane - אופציונלי

- 1. החלק והכנס את הלשונית של כונן ה-SSD/Intel Optane לתוך חריץ כונן ה-SSD/Intel Optane [1, 2].
 - 2. הדק את בורג החיזוק שמהדק את הלוחית התרמית למכלול משענת כף היד והמקלדת [3].
- **5.** הברג בחזרה את הבורג היחיד מסוג M2x3 שמהדק את הלוחית התרמית אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [4].



- .1 חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - 2. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 3. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 4. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

סוללת מטבע

הסרת סוללת המטבע

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD הסר את כרטיס הזיכרון .2
 - הסר את כיסוי הבסיס.
 - 4. נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת.

שלבים

- 1. באמצעות להב פלסטיק, הוצא בעדינות את סוללת המטבע מתוך החריץ בלוח הקלט/פלט. [1].
 - .[2] **.2**

התקנת סוללת המטבע

- **.** הכנס את סוללת המטבע לתוך שקע הסוללה בלוח הקלט/פלט, כשהצד החיובי פונה כלפי מעלה [1].
 - **.** לחץ על הסוללה עד שתיכנס למקומה בנקישה [2].



- . חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 3. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 4. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

כונן קשיח

הסרת מכלול הכונן הקשיח

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD. הסר את כרטיס הזיכרון
 - 3. הסר את כיסוי הבסיס
 - 4. הסר את הסוללה

- . הרם את התפס ונתק את כבל הכונן הקשיח מלוח המערכת [1].
- 2. הסר את ארבעת הברגים (M2x3) שמהדקים את מכלול הכונן הקשיח למכלול משענת כף היד והמקלדת [2].
 - 5. הרם את מכלול הכונן הקשיח ביחד עם הכבל שלו, והוצא אותם ממכלול משענת כף היד והמקלדת [3].



4. נתק את החוצץ מהכונן הקשיח.



- 5. הסר את ארבעת הברגים מסוג M3x3 שמהדקים את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיח [1].
 - **.6** הרם את תושבת הכונן הקשיח מהכונן הקשיח [2].

27



התקנת מכלול הכונן הקשיח

שלבים

- **1**. ישר את חורי הברגים שבתושבת הכונן הקשיח עם חורי הברגים שבכונן הקשיח [1].
- **2**. הברג בחזרה את ארבעת הברגים מסוג M3x3 שמהדקים את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיח [2].



. חבר את החוצץ לכונן הקשיח.



- ישר את חורי הברגים שבמכלול הכונן הקשיח עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- .[2] הברג בחזרה את ארבעת הברגים מסוג M2x3 שמהדקים את מכלול הכונן הקשיח אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [2].
 - 6. חבר את כבל הכונן הקשיח ללוח המערכת וסגור את התפס כדי להדק את הכבל [3].



- החזר את הסוללה למקומה
- 2. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
- 3. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 4. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

מאוורר מערכת

הסרת מאוורר המערכת

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - ב. הסר את כרטיס הזיכרון SD.
 - 3. הסר את כיסוי הבסיס
 - 4. נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת.
 - 5. הסר את מכלול הכונן הקשיח

- **1**. נתק את , כבל המאוורר וכבל הצג מלוח המערכת [1, 2].
- **2**. הסר את כבל הצג ממכווני הניתוב על המאוורר [1][3].



- **.** הסר את שני הברגים מסוג M2x5 שמהדקים את המאוורר למכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
 - . [2] הרם והוצא את המאוורר ממכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



התקנת מאוורר המערכת

- . ישר את חורי הברגים שבמאוורר עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- **2**. הברג בחזרה את שני הברגים מסוג M2x5 שמהדקים את המאוורר למכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



- .[1] נתב את כבל הצג דרך מכווני הניתוב שעל המאוורר.
- . חבר את , כבל המאוורר וכבל הצג ללוח המערכת [2, 3].



- 1. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - החזר את הסוללה למקומה

- 3. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
- 4. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 5. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

גוף קירור

הסרת גוף הקירור - UMA

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD הסר את כרטיס הזיכרון .2
 - **3**. הסר את כיסוי הבסיס
 - 4. הסר את הסוללה
 - 5. הסר את מכלול הכונן הקשיח
 - 6. הסר את מאוורר המערכת

שלבים

- 1. שחרר את ארבעת בורגי החיזוק שמהדקים את גוף הקירור ללוח המערכת [1].
- . הערה שחרר את הברגים לפי סדר מספרי ההסבר [1, 2, 3, 4] כפי שמצוין על גבי גוף הקירור. 🚺
 - .[2] הרם את גוף הקירור והוצא אותו מלוח המערכת [2].



התקנת גוף הקירור – UMA

שלבים

1. הנח את גוף הקירור על לוח המערכת וישר את חורי הברגים בגוף הקירור ביחס לחורי הברגים בלוח המערכת [1].



- חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - 2. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - 3. החזר את הסוללה למקומה
 - החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 5. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 6. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

הסרת גוף הקירור - נפרד

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - 2. הסר את כרטיס הזיכרון SD
 - **3**. הסר את כיסוי הבסיס
 - .4 נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת.

שלבים

שחרר את ארבעת בורגי החיזוק שמהדקים את גוף הקירור ללוח המערכת [1].

. הערה שחרר את הברגים לפי סדר מספרי ההסבר [1, 2, 3, 4] כפי שמצוין על גבי גוף הקירור. 🚺

- **2**. הסר את שלושת הברגים (M2x3) שמהדקים את גוף הקירור ללוח המערכת [2].
 - .[3] הרם את גוף הקירור והוצא אותו מלוח המערכת [3].



התקנת גוף הקירור - נפרד

- 1. הנח את גוף הקירור על לוח המערכת וישר את חורי הברגים בגוף הקירור ביחס לחורי הברגים בלוח המערכת [1].
 - **2**. הברג בחזרה את שלושת הברגים (M2x3) שמהדקים את גוף הקירור ללוח המערכת [2].
- . [3] לפי הסדר (שמצוין על גבי גוף הקירור), הדק את ארבעת בורגי החיזוק שמהדקים את גוף הקירור ללוח המערכת [3].



- . חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - 2. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 3. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 4. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

לוח הבת של ה-VGA

הסרת הכבל של

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - 2. הסר את כרטיס הזיכרון SD
 - הסר את כיסוי הבסיס.
 - 4. נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת.

- 1. נתק את כבל לוח הבת של ה-VGA מלוח הבת של ה-VGA [1].
- **2**. הסר את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את לוח הבת של ה-VGA למכלול משענת כף היד והמקלדת [2].
 - . הרם את לוח הבת של ה-VGA והוצא אותו מהמערכת [3].


התקנת כבל

- 1. מקם את לוח הבת של ה-VGA וישר את חורי הברגים בלוח הבת של ה-VGA עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
 - **2**. הברג בחזרה את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את לוח הבת של ה-VGA למכלול משענת כף היד והמקלדת [2].
 - **.** חבר את כבל לוח הבת של ה-VGA ללוח הבת של ה-VGA [3].



- חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 3. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 4. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

רמקולים

הסרת הרמקולים

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD. הסר את כרטיס הזיכרון
 - 3. הסר את כיסוי הבסיס
 - הסר את הסוללה
 - M.2 מסוג SSD.

- **.**[1] נתק את כבל הרמקול מלוח המערכת [1].
- 2. הוצא והסר את כבל הרמקול ממכווני הניתוב שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



. [3] הרם את הרמקולים ביחד עם הכבל שלהם והוצא ממכלול משענת כף היד והמקלדת [3].



39

התקנת הרמקולים

אודות משימה זו

הערה אם לולאות הגומי בולטות החוצה בעת הסרת הרמקולים, הכנס אותן פנימה לפני החזרת הרמקולים למקומם. 🚺

שלבים

1. באמצעות בליטות היישור ולולאות הגומי, הנח את הרמקולים השמאליים בחריצים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1].



- 2. נתב את כבל הרמקולים דרך מובילי הניתוב שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
 - .[2] חבר את כבל הרמקול ללוח המערכת [2].



- 1. החזר את כונן ה-SSD מסוג M.2 למקומו
 - 2. החזר את הסוללה למקומה
 - החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 4. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 5. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

לוח קלט/פלט

הסרת לוח הקלט/פלט

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD. הסר את כרטיס הזיכרון
 - הסר את כיסוי הבסיס.
 - הסר את הסוללה
 - 5. הסר את הרמקולים

שלבים

- פתח את התפס ונתק את כבל הכונן הקשיח מלוח המערכת [1].
- 2. פתח את התפס ונתק את כבל לוח הקלט/פלט מלוח המערכת [2].
- **5.** קלף את הכבל של לוח הקלט/פלט ממכלול משענת כף היד והמקלדת [3].

41



התקנת לוח הקלט/פלט

- **1**. השתמש בבליטות היישור כדי למקם את לוח הקלט⁄פלט על מכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- **2**. הברג בחזרה את שני הברגים (M2x4) שמהדקים את לוח הקלט/פלט למכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



- 5. הצמד את הכבל של לוח הקלט/פלט למכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- . [2] את הכבל לוח הקלט/פלט ללוח המערכת וסגור את התפס כדי להדק את הכבל.
 - 5. חבר את כבל הכונן הקשיח ללוח המערכת וסגור את התפס כדי להדק את הכבל [3].



- 1. החזר את הרמקולים למקומם
 - 2. החזר את הסוללה למקומה
- 3. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
- 4. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 5. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

משטח מגע

הסרת מכלול משטח המגע

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD הסר את כרטיס הזיכרון .2
 - 3. הסר את כיסוי הבסיס
 - הסר את הסוללה

- **1**. הסר את שני הברגים מסוג M2x2 שמהדקים את תושבת משטח המגע אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
 - 2. הרם והוצא את תושבת משטח המגע ממכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



- .3 פתח את התפס ונתק את כבל משטח המגע מלוח המערכת [1].
- 4. קלף את סרט ההדבקה שמהדק את משטח המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



- .[1] הסר את ארבעת הברגים מסוג M2x2 שמהדקים את משטח המגע אל מכלול משענת כף היד והמקלדת.
 - **6**. הרם והוצא את משטח המגע ממכלול משענת כף היד והמקלדת [2].

45



התקנת מכלול משטח המגע

אודות משימה זו

. הערה ודא שמשטח המגע מיושר עם המכוונים הזמינים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת, ושהמרווח בשני הצדדים של משטח המגע שווה.

- 1. הנח את משטח המגע בתוך החריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- 2. הברג בחזרה את ארבעת הברגים מסוג M2x2 כדי להדק את משטח המגע אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [2].

47

- 5. הנח את תושבת משטח המגע בתוך החריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- 6. הברג חזרה את שני הברגים מסוג M2x2 שמהדקים את תושבת משטח המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



. הצמד את סרט ההדבקה שמהדק את משטח המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת [1]. 4. החלק את כבל משטח המגע לתוך המחבר שלו בלוח המערכת וסגור את התפס כדי להדק את הכבל [2].





- החזר את הסוללה למקומה
- החזר את כיסוי הבסיס למקומו
- 3. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- . בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

מכלול הצג

הסרת מכלול הצג

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - 2. הסר את כרטיס הזיכרון SD
 - 3. הסר את כיסוי הבסיס
 - 4. נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת
 - 5. הסר את <mark>ה-WLAN</mark>
 - 6. הסר את מכלול הכונן הקשיח

- **.** קלף את סרט ההדבקה שמהדק את אנטנת האלחוט ללוח המערכת [1].
- 2. הוצא את כבל הצג ממכווני הניתוב שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [2].
- **5**. הוצא את כבל הצג ממכווני הניתוב שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [5, 4].



.4. הסר את ארבעת הברגים (M2.5x6) שמהדקים את הצירים השמאלי והימני ללוח המערכת ואת מכלול משענת כף היד והמקלדת.



- הרם בזווית את מכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 6. החלק והסר את מכלול משענת כף היד והמקלדת ממכלול הצג.



7. לאחר ביצוע כל השלבים המתוארים לעיל, תישאר רק עם מכלול הצג.



התקנת מכלול הצג

אודות משימה זו

הערה ודא שהצירים פתוחים בזווית מרבית לפני החזרת מכלול הצג למקומו על מכלול משענת כף היד והמקלדת. 🛈

- . ישר ומקם את מכלול משענת כף היד והמקלדת מתחת לצירים במכלול הצג [1].
- **.** [2] לחץ והדק את הצירים אל לוח המערכת ואל מכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



. הברג בחזרה את ארבעת הברגים (M2.5x6) שמהדקים את הצירים השמאלי והימני ללוח המערכת ואת מכלול משענת כף היד והמקלדת.



- **.4** נתב את כבל הרמקולים דרך מובילי הניתוב שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1, 2].
 - חבר את כבל הצג למחבר בלוח המערכת [3].



- החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - 2. החזר את ה-WLAN למקומו
- . חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - 4. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 5. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 6. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

לוח לחצן ההפעלה

הסרת לוח לחצן ההפעלה

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - 2. הסר את כרטיס הזיכרון SD
 - **3**. הסר את כיסוי הבסיס
 - 4. נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת.
 - 5. הסר את ה-WLAN
 - 6. הסר את מאוורר המערכת
 - הסר את מכלול הכונן הקשיח.
 - VGA- הסר את לוח הבת של ה-VGA
 - 9. הסר את מכלול הצג

53

שלבים

- **.** פתח את התפס ונתק את כבל לוח לחצן ההפעלה מהמערכת [1].
- קלף את כבל לחצן ההפעלה והסר אותו ממשענת כף היד והמקלדת [2].
- **.** הסר את שני הברגים מסוג M2x3 שמהדקים את לוח לחצן ההפעלה אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [3].
 - **4**. הרם את לוח לחצן ההפעלה ביחד עם הכבל שלו, והוצא אותם ממכלול משענת כף היד והמקלדת [4].



התקנת לוח לחצן ההפעלה

- **.** הנח את לוח לחצן ההפעלה בתוך החריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- **.** הברג בחזרה את שני הברגים מסוג M2x3 כדי להדק את לוח לחצן ההפעלה אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [2].
 - .[3] הצמד את כבל לחצן ההפעלה למכלול משענת כף היד והמקלדת [3].
 - .4 החלק את כבל לחצן ההפעלה לתוך לוח המערכת וסגור את התפס כדי להדק את הכבל [4].



- החזר את מכלול הצג למקומו
- 2. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
- 3. החזר את לוח הבת של ה-VGA למקומו
 - 4. החזר את מאוורר המערכת למקומו
 - 5. החזר את ה-WLAN למקומו
- .6 חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - 7. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 8. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 9. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

לחצן הפעלה

הסרת לחצן ההפעלה

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD הסר את כרטיס הזיכרון 2
 - הסר את כיסוי הבסיס.
 - 4. נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת.
 - 5. הסר את ה-WLAN
 - 6. הסר את מכלול הכונן הקשיח
 - 7. הסר את מאוורר המערכת
 - VGA- הסר את לוח הבת של ה-8
 - 9. הסר את מכלול הצג

10. הסר את לוח לחצן ההפעלה

שלבים

הרם והוצא את לחצן ההפעלה ממכלול משענת כף היד והמקלדת.



התקנת לחצן ההפעלה

שלבים

השתמש בבליטות היישור כדי ליישר ולמקם את לחצן ההפעלה במכלול משענת כף היד והמקלדת.



- החזר את לוח לחצן ההפעלה למקומו
 - 2. החזר את מכלול הצג למקומו
- 3. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - 4. הסר את מאוורר המערכת
- 5. החזר את לוח הבת של ה-VGA למקומו
 - 6. החזר את ה-WLAN למקומו
- .7 חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - 8. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 9. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 10. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

לוח המערכת

הסרת לוח המערכת

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - 2. הסר את כרטיס הזיכרון SD
 - **3**. הסר את כיסוי הבסיס
 - 4. הסר את הסוללה
 - 5. הסר את <mark>ה-WLAN</mark>
 - 6. הסר את <mark>ה-SSD</mark>
 - 7. הסר את מכלול הכונן הקשיח
 - 8. הסר את מאוורר המערכת
 - 9. הסר את גוף הקירור
 - 10. הסר את מכלול הצג
 - 11. הסר את לוח לחצן ההפעלה

- 1. נתק את הכבלים הבאים מלוח המערכת:
 - (a) כבל יציאת מתאם החשמל
 - b) **כבל החשמל** [2].
 - c (כבל לוח הקלט/פלט [3].
 - d) כבל משטח מגע [4].
 - e) כבל המקלדת [5].
 - f) כבל הרמקול [6].



- **.** הסר את הבורג היחיד מסוג M2x4 שמהדק את לוח המערכת אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
 - . הפוך והוצא את לוח המערכת ממכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



- **4**. נתק את כבל לוח הבת של ה-VGA מלוח המערכת [1].
- 5. הרם והוצא את לוח המערכת ממכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



התקנת לוח המערכת

- 1. חבר את כבל לוח הבת של ה-VGA ללוח המערכת [1].
- 2. הפוך ומקם את לוח המערכת במכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



- **.** שר את חור הבורג שבלוח המערכת עם חור הבורג שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- **.** הברג בחזרה את הבורג היחיד מסוג M2x4 שמהדק את לוח המערכת אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [2].



5. חבר את הכבלים הבאים ללוח המערכת:

- a) כבל הרמקול [1].
- b) כבל המקלדת [2].
- c (c) כבל משטח המגע [3].
- d) כבל לוח הקלט/פלט [4].
 - e) כבל החשמל [5].
- .[6] כבל יציאת מתאם החשמל (f



- החזר את לוח לחצן ההפעלה למקומו
 - 2. החזר את מכלול הצג למקומו
 - החזר את גוף הקירור למקומו
- החזר את מאוורר המערכת למקומו
- 5. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - 6. החזר את ה-SSD למקומו
 - .7. החזר את ה-WLAN למקומו
 - 8. החזר את הסוללה למקומה
 - 9. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
- 10. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 11. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

יציאת מתאם חשמל

הסרה של יציאת מתאם החשמל

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD הסר את כרטיס הזיכרון .2
 - .3 הסר את כיסוי הבסיס
 - 4. הסר את <mark>הסוללה</mark>
 - 5. הסר את הזי<mark>כרון</mark>

- 6. הסר את <mark>ה-WLAN</mark>
- 7. הסר את <mark>ה-SSD</mark>
- 8. הסר את מכלול הכונן הקשיח
 - 9. הסר את מאוורר המערכת
 - 10. הסר את גוף הקירור
 - 11. הסר את מכלול הצג
- 12. הסר את לוח לחצן ההפעלה
 - 13. הסר את לוח המערכת

שלבים

- **1**. הסר את הבורג היחיד מסוג M2x3 המהדק את יציאת מתאם המתח אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
 - . [2] קלף את סרט ההדבקה מכבל יציאת מתאם החשמל
 - **5.** הרם את יציאת מתאם המתח עם הכבל שלה והסר אותם ממכלול משענת כף היד והמקלדת [3].



התקנה של יציאת מתאם החשמל

- 1. הנח את יציאת מתאם החשמל בתוך החריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת [1].
- 2. הברג בחזרה את הבורג היחיד מסוג M2x3 שמהדק את יציאת מתאם החשמל אל מכלול משענת כף היד והמקלדת [2].
 - .[3] הצמד את כבל יציאת מתאם החשמל למכלול משענת כף היד והמקלדת [3].



- הסר את לוח המערכת
- 2. החזר את לוח לחצן ההפעלה למקומו
 - . החזר את מכלול הצג למקומו.
- 4. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - 5. החזר את מאוורר המערכת למקומו
 - 6. החזר את גוף הקירור למקומו
 - 7. החזר את ה-SSD למקומו
 - .8 החזר את הזיכרון למקומו.
 - 9. החזר את ה-WLAN למקומו
 - 10. החזר את <mark>הסוללה</mark> למקומה
 - 11. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
- 12. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 13. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

מסגרת הצג

הסרת מסגרת הצג

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD. הסר את כרטיס הזיכרון SD.
 - **3. הסר את כיסוי הבסיס**

- 4. נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת
 - 5. הסר את <mark>הזיכרון</mark>
 - 6. הסר את ה-WLAN
 - 7. הסר את <mark>ה-SSD</mark>
 - 8. הסר את מכלול הכונן הקשיח
 - 9. הסר את מאוורר המערכת
 - 10. הסר את <mark>גוף הקירור</mark>
 - 11. הסר את מכלול הצג

שלבים

1. דחף את כיסוי ציר הצג משני צדדיו והרם אותו ממכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג.



- .[1] שחרר את מסגרת הצג כדי להסיר אותה ממכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג.
 - .[2] הרם את מסגרת הצג והסר אותה ממכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג.

65



התקנת מסגרת הצג

שלבים

1. ישר את מסגרת הצג עם מכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג והכנס בזהירות את מסגרת הצג למקומה, עד להישמע נקישה [1, 2].



- .2 הכנס את הלשוניות שעל כיסוי ציר הצג אל החריצים במכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג.
 - הכנס את כיסוי ציר הצג למקומו בנקישה.



- 1. החזר את מכלול הצג למקומו
- 2. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - 3. החזר את מאוורר המערכת למקומו
 - 4. החזר את גוף הקירור למקומו
 - 5. החזר את ה-SSD למקומו
 - 6. החזר את ה-WLAN למקומו
 - .7 החזר את הזיכרון למקומו.
- . חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.
 - 9. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
 - 10. החזר את <mark>כרטיס הזיכרון</mark> SD בחזר את כרטיס וויכרון
- 11. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

מצלמה

הסרת המצלמה

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD הסר את כרטיס הזיכרון .2
 - הסר את כיסוי הבסיס.
 - 4. הסר את <mark>הסוללה</mark>
 - 5. הסר את <mark>ה-WLAN</mark>

- 6. הסר את <mark>ה-SSD</mark>
- 7. הסר את מכלול הכונן הקשיח
 - 8. הסר את מאוורר המערכת
 - 9. הסר את גוף הקירור
 - 10. הסר את מכלול הצג
 - 11. הסר את מסגרת הצג

שלבים

- 1. באמצעות להב פלסטיק, שחרר בעדינות את המצלמה ממכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג [1].
 - **2**. נתק את כבל המצלמה ממודול המצלמה [2].
 - 5. הרם את מודול המצלמה והוצא אותו ממכלול האנטנה ומהכיסוי האחורי של הצג [3].



התקנת המצלמה

- **.1** חבר את כבל המצלמה למודול המצלמה [1].
- 2. בעזרת בליטת היישור, הצמד את מודול המצלמה על-גבי הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה [2].



- 1. החזר את מסגרת הצג למקומה
 - .2 החזר את מכלול הצג למקומו.
- 3. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - 4. החזר את מאוורר המערכת למקומו
 - 5. החזר את גוף הקירור למקומו
 - 6. החזר את <mark>ה-SSD</mark> למקומו
 - 7. החזר את ה-WLAN למקומו
 - החזר את הסוללה למקומה
 - 9. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
- 10. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 11. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

לוח הצג

הסרת לוח הצג

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD. הסר את כרטיס הזיכרון
 - .3 הסר את כיסוי הבסיס
 - 4. הסר את הסוללה
 - 5. הסר את ה-WLAN

- 6. הסר את ה-SSD
- 7. הסר את מכלול הכונן הקשיח
 - 8. הסר את מאוורר המערכת
 - 9. הסר את גוף הקירור
 - 10. הסר את מכלול הצג 11. הסר את מסגרת הצג
 - **12. הסר את המצלמה**

- 1. הסר את ארבעת הברגים (M2x2) שמהדקים את לוח הצג למכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג [1].
 - .[2] הרם את לוח הצג והפוך אותו [2].



- . קלף את הסרט שמהדק את כבל הצג לחלק האחורי של לוח הצג [1].
 - . הרם את התפס ונתק את כבל הצג ממחבר כבל לוח הצג [2].
- 5. הרם את לוח הצג והפרד אותו מהכיסוי האחורי של הצג וממכלול האנטנה [3].



התקנת לוח הצג

- 1. חבר את כבל הצג למחבר שבחלקו האחורי של לוח הצג וסגור את התפס כדי להדק את הכבל למקומו [1].
 - . [2] הדבק את הסרט המהדק את כבל הצג לחלק האחורי של לוח הצג


- 5. הפוך את לוח הצג ומקם אותו על מכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג [3].
- .[1] אישר את חורי הברגים שבלוח הצג עם חורי הברגים במכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג.
- 5. הברג בחזרה את ארבעת הברגים (M2x2) המהדקים את לוח הצג למכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג [2].



השלבים הבאים

- 1. החזר את המצלמה למקומה
- 2. החזר את מסגרת הצג למקומה
 - . החזר את מכלול הצג למקומו.
- 4. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - 5. החזר את מאוורר המערכת למקומו
 - 6. החזר את גוף הקירור למקומו
 - 7. החזר את ה-SSD למקומו
 - 8. החזר את ה-WLAN למקומו
 - 9. החזר את הסוללה למקומה
 - 10. החזר את <mark>כיסוי הבסיס</mark> למקומו
- 11. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 12. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

צירי הצג

הסרת צירי הצג

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD הסר את כרטיס הזיכרון .2
 - הסר את כיסוי הבסיס.
 - הסר את הסוללה

- 5. הסר את <mark>ה-WLAN</mark>
- 6. הסר את <mark>ה-SSD</mark>
- 7. הסר את מכלול הכונן הקשיח
 - 8. הסר את מאוורר המערכת
 - 9. הסר את גוף הקירור
 - 10. הסר את מכלול הצג
 - 11. הסר את מסגרת הצג
 - 12. הסר את המצלמה
 - 13. הסר את לוח הצג

שלבים

- 1. הסר את עשרת הברגים (M2.5x2.5) המהדקים את הצירים לכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה [1].
 - 2. הרם את הצירים והתושבת והסר אותם ממכלול האנטנה ומהכיסוי האחורי של הצג [2].



התקנת צירי הצג

- ישר את חורי הברגים בצירים ובתושבות עם חורי הברגים במכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג [1].
- 2. הברג חזרה את עשרת הברגים (M2.5x2.5) המהדקים את הצירים לכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה [2].



השלבים הבאים

- החזר את לוח הצג למקומו
- החזר את המצלמה למקומה
- 3. החזר את מסגרת הצג למקומה
 - 4. החזר את מכלול הצג למקומו
- 5. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - 6. החזר את מאוורר המערכת למקומו
 - 7. החזר את גוף הקירור למקומו
 - . 8. החזר את ה-SSD למקומו
 - .9 החזר את ה-WLAN למקומו
 - 10. החזר את הסוללה למקומה
 - . 11. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
- נאקומו SD והחזר את כרטיס הזיכרון 12.
- 13. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

כבל צג

הסרת כבל הצג

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD. הסר את כרטיס הזיכרון
 - הסר את כיסוי הבסיס.
 - הסר את הסוללה

- 5. הסר את <mark>ה-WLAN</mark>
- 6. הסר את <mark>ה-SSD</mark>
- 7. הסר את מכלול הכונן הקשיח
 - 8. הסר את מאוורר המערכת
 - 9. הסר את גוף הקירור
 - 10. הסר את מכלול הצג
 - 11. הסר את מסגרת הצג
 - 12. הסר את המצלמה
 - 13. הסר את לוח הצג
 - 14. הסר את צירי הצג

שלבים

- 1. הסר את כבל המצלמה ואת כבל הצג ממכווני הניתוב שבמכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג [1].
 - 2. הרם את כבל המצלמה ואת כבל הצג והסר אותם ממכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג [2].



התקנת כבל הצג

- 1. מקם את כבל הצג ואת כבל המצלמה במכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג [1].
- 2. נתב את כבל הצג ואת כבל המצלמה דרך מובילי הניתוב במכלול האנטנה והכיסוי האחורי של הצג [2].



השלבים הבאים

- 1. החזר את צירי הצג למקומם
- 2. החזר את לוח הצג למקומו
- החזר את המצלמה למקומה
- 4. החזר את מסגרת הצג למקומה
 - .5 החזר את מכלול הצג למקומו.
- 6. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - 7. החזר את מאוורר המערכת למקומו
 - 8. החזר את גוף הקירור למקומו
 - 9. החזר את ה-SSD למקומו
 - 10. החזר את ה-WLAN למקומו
 - 11. החזר את הסוללה למקומה
 - 12. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
- 13. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 14. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה

הסרת הכיסוי האחורי של הצג

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD הסר את כרטיס הזיכרון .2

79



לאחר ביצוע השלבים שלעיל, נותר בידך הכיסוי האחורי של הצג.

- 6. הסר את <mark>ה-SSD</mark> 7. הסר את מכלול הכונן הקשיח
 - 8. הסר את מאוורר המערכת

3. הסר את כיסוי הבסיס 4. הסר את הסוללה 5. הסר את <mark>ה-WLAN</mark>

- 9. הסר את גוף הקירור
- 10. הסר את מכלול הצג
- 11. הסר את מסגרת הצג

 - 12. הסר את <mark>המצלמה</mark>
 - 13. הסר את לוח הצג
 - 14. הסר את צירי הצג
 - 15. הסר את כבל הצג

אודות משימה זו

התקנת הכיסוי האחורי של הצג

אודות משימה זו

הנח את הכיסוי האחורי של הצג על משטח ישר ונקי.



השלבים הבאים

- 1. החזר את כבל הצג למקומו
- 2. החזר את צירי הצג למקומם
- החזר את לוח הצג למקומו
- 4. החזר את המצלמה למקומה
- 5. החזר את מסגרת הצג למקומה
 - 6. החזר את מכלול הצג למקומו
- 7. החזר את מכלול הכונן הקשיח למקומו
 - 8. החזר את מאוורר המערכת למקומו
 - 9. החזר את גוף הקירור למקומו
 - 10. החזר את <mark>ה-SSD</mark> למקומו
 - 11. החזר את ה-WLAN למקומו
 - 12. החזר את הסוללה למקומה
 - 13. החזר את כיסוי הבסיס למקומו
- 14. החזר את כרטיס הזיכרון SD למקומו
- 15. בצע את הפעולות המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

מכלול משענת כף היד והמקלדת

הסרת מכלול משענת כף היד והמקלדת

תנאים מוקדמים

- 1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
 - SD הסר את כרטיס הזיכרון 2
 - הסר את כיסוי הבסיס.
 - הסר את הסוללה
 - 5. הסר את הזיכרון
 - 6. הסר את ה-WLAN
 - 7. הסר את <mark>ה-SSD</mark>
 - 8. הסר את הרמקולים
 - 9. הסר את סוללת המטבע
 - 10. הסר את מכלול הכונן הקשיח
 - 11. הסר את מאוורר המערכת
 - 12. הסר את גוף הקירור
 - VGA- הסר את לוח הבת של ה-13
 - 14. הסר את לוח הקלט∕פלט
 - 15. הסר את משטח המגע
 - 16. הסר את מכלול הצג
 - 17. הסר את לוח לחצן ההפעלה
 - 18. הסר את לחצן ההפעלה
 - 19. הסר את צירי הצג
 - 20. הסר את יציאת מתאם החשמל
 - 21. הסר את לוח המערכת

אודות משימה זו

לאחר ביצוע כל השלבים לעיל, נותר בידך מכלול משענת כף היד והמקלדת.

. הערה לוח המערכת ניתן להסרה ולהתקנה כאשר גוף הקירור עדיין מחובר אליו 🚺



הגדרת מערכת

הגדרת המערכת מאפשרת לך לנהל את חומרת ולקבוע אפשרויות ברמת ה-BIOS. דרך הגדרות המערכת באפשרותך:

- לשנות את הגדרות ה-NVRAM אחרי הוספה או הסרה של חומרה
 - להציג את התצורה של חומרת המערכת
 - להפעיל או להשבית התקנים משולבים
 - להגדיר רמות סף של ביצועים וניהול צריכת חשמל
 - לנהל את אבטחת המחשב

נושאים:

- תפריט אתחול 🔸
 - מקשי ניווט
- אפשרויות הגדרת המערכת
- סיסמת המערכת וההגדרה

תפריט אתחול

כאשר יופיע הלוגו של Dell, הקש על <F12> כדי להפעיל תפריט אתחול חד-פעמי שיציג לפניך את רשימת התקני האתחול החוקיים של המערכת. תפריט זה כולל גם את האפשרויות Diagonstics (אבחון) ו-BIOS Setup (הגדרת BIOS). רשימת ההתקנים שתוצג בתפריט האתחול תלויה בהתקנים הניתנים לאתחול המותקנים במערכת. תפריט זה שימושי אם ברצונך לאתחל אל התקן מסוים או להעלות את תוכנית האבחון של המערכת. שימוש בתפריט האתחול אינו גורם לשום שינוי בסדר האתחול השמור ב-BIOS.

האפשרויות הן:

- :UEFI Boot •
- (Windows Boot Manager מנהל האתחול של) Windows אתחול של

 - אפשרויות נוספות: •
 - הגדרת ה-BIOS
 - Flash BIOS עדכון
 - אבחון
 - שינוי הגדרות מצב אתחול

מקשי ניווט

הערה לגבי מרבית אפשרויות הגדרת המערכת, השינויים שאתה מבצע מתועדים אך לא ייכנסו לתוקף לפני שתפעיל מחדש את המערכת. 🚺

מקשים	ניווט
חץ למעלה	מעבר לשדה הקודם.
חץ למטה	מעבר לשדה הבא.
Enter	בחירת ערך בשדה שנבחר (אם רלוונטי) או מעבר לקישור בשדה.
מקש רווח	הרחבה או כיווץ של רשימה נפתחת, אם רלוונטי.
כרטיסייה	מעבר לאזור המיקוד הבא.
Esc	מעבר לדף הקודם עד להצגת המסך הראשי. לחיצה על מקש Esc במסך הראשי תציג הודעה שתנחה אותך לשמור את כל השינויים שלא נשמרו ותפעיל את המערכת מחדש.

אפשרויות הגדרת המערכת

הערה בהתאם ולהתקנים שהותקנו בו, ייתכן שחלק מהפריטים הרשומים בסעיף זה לא יופיעו. 🛈

אפשרויות כלליות

טבלה 2. כללי

אפשרות	תיאור
מידע מערכת	מציג את המידע הבא:
	מידע על המערכת: מציג את גרסת ה-BIOS, תג השירות, תג הנכס, תג הבעלות, תאריך הבעלות, תאריך ה הייצור, ואת קוד השירות המהיר.
	(מידע על הזיכרון): מציג את <mark>הזיכרון המותקן, הזיכרון הזמין, מהירות הזיכרון, הזיכרון, מהירות הזיכרון, OIMM B מצב ערוץ הזיכרון, טכנולוגיית הזיכרון, הגודל של DIMM A והגודל של</mark>
	י מידע מעבד: מציג את <mark>סוג המעבד, מספר הליבות, מזהה המעבד, מהירות השעון הנוכחית, מהירות השעון הנוכחית, מהירות השעון המינימלית, מהירות השעון המסמון L3 של המעבד, היכולת ל-HT וטכנולוגיית 64 סיביות. המעבד, היכולת ל-HT וטכנולוגיית 64 סיביות.</mark>
	Device Information (מידע על ההתקן): מציג את ה-HDD הראשי, התקן ODD, כונן SSD מסוג M.2 LOM MAC, CPCle SSD-0, SATA, כתובת LOM MAC, בקר וידיאו, גרסת BIOS לווידיאו, זיכרון וידיאו, סוג לוח, רזולוציה מקורית, בקר שמע, התקן Wi-Fi והתקן Bluetooth.
Battery Information	מציג את מצב תקינות הסוללה ומסמן אם המחשב מחובר לחשמל.
Boot Sequence	אפשרות לציין את הסדר שבו המחשב מנסה לחפש מערכת הפעלה בהתקנים המצוינים ברשימה זו.
Advanced Boot Options	אפשרות לבחור בהגדרה Legacy Option ROMs (רכיבי ROM אופציונליים מדור קודם) במצב האתחול UEFI. כברירת מחדל, שום אפשרות אינה מסומנת.
	• Enable Legacy Option ROMs (הפעלת Option ROMs מדור קודם) • Enable Attempt Legacy Boot (הפעל ניסיון לאתחול מדור קודם)
עבטחת) UEFI Boot Path Security נתיב אתחול UEFI)	בעזרת אפשרות זו ניתן לקבוע אם המערכת תציג הנחיה למשתמש שתנחה אותו להזין את סיסמת מנהל המערכת בעת אתחול של נתיב אתחול UEFI מתפריט האתחול F12.
	 Always, Except Internal HDD (תמיד, למעט כונן דיסק קשיח פנימי)—ברירת מחדל תמיד Never (לעולם לא)
Date/Time	אפשרות להגדיר את התאריך והשעה. שינויים בתאריך ובשעה של המערכת נכנסים לתוקף מיד.

(פרטי מערכת) System Information

טבלה 3. System Configuration (תצורת מערכת)

אפשרות	תיאור
Integrated NIC	אפשרות לקבוע את התצורה של בקר ה-LAN המובנה.
	 Disabled (מושבתת) = הרשת המקומית הפנימית כבויה ואינה גלויה למערכת ההפעלה. Enabled (מופעלת) = הרשת המקומית הפנימית מופעלת. Enabled w/PXE (מופעל עם PXE) - הרשת המקומית הפנימית מופעלת עם אתחול ה-PXE (ברירת מחדל).
SATA Operation	אפשרות להגדיר את התצורה של מצב ההפעלה של בקר הכונן הקשיח המשולב.
	 Disabled (מושבת) = בקרי ה-SATA מוסתרים SATA = AHCI מוגדר עבור מצב AHCI SATA = AHCI מוגדר לתמיכה במצב RAID (אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל)

אפשרות	תיאור
Drives	אפשרות להפעיל או להשבית כוננים מוכללים שונים:
	(מופעל כברירת מחדל) SATA-0 ·
	(מופעל כברירת מחדל) SATA-1 ·
	(מופעל כברירת מחדל) SATA-2 ·
	(מופעל כברירת מחדל) M.2 PCle SSD-0 •
Smart Reporting	שדה זה קובע אם מדווחות שגיאות כוננים קשיחים עבור כוננים משולבים במהלך הפעלת המערכת. אפשרות (הפעל אפשרות דיווח חכם) מושבתת כברירת מחדל.
USB Configuration	אפשרות לאפשר או להשבית את בקר ה-USB המשולב עבור:
	(USB אפשר תמיכה באתחול) Enable USB Boot Support
	(הפעל יציאות USB חיצוניות) Enable External USB Ports
	כל האפשרויות מאופשרות כברירת מחדל.
Audio	אפשרות להפעיל או להשבית את בקר השמע המשולב. האפשרות Enable Audio (הפעל שמע) מסומנת כברירת מחדל.
	(אפשר מיקרופון) Enable Microphone •
	(אפשר רמקול פנימי) Enable Internal Speaker
	שתי האפשרויות מסומנות כברירת מחדל.
Miscellaneous Devices	אפשרות להפעיל או להשבית את ההתקנים הבאים:
	(הפעל מצלמה (מופעל ברבירת מחדל) Enable Camera

וידיאו

אפשרות	תיאור
LCD Brightness	אפשרות להגדיר את בהירות הצג בהתאם למקור אספקת החשמל—On Battery (סוללה) ו-On AC (חיבור לחשמל). הגדרות בהירות מסך ה-LCD במצב סוללה ובמצב חיבור לחשמל הן נפרדות. ניתן להגדיר את הבהירות בכל מצב באמצעות המחוון.

הערה הגדרת הווידאו מופיעה רק כאשר כרטיס מסך מותקן במערכת. 🛈

(אבטחה) Security

טבלה 4. Security (אבטחה)

	אפשרות
	Admin Password
אפשרות להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת מנהל המערכת.	System Password
אפשרות לאפשר או להשבית סיסמאות חזקות עבור המערכת.	Strong Password
אפשרות לשלוט במספר התווים המינימלי והמקסימלי המותר לסיסמאות של מנהל מערכת ולסיסמאות מערכת. טווח התווים הוא בין 4 ל-32.	Password Configuration
באמצעות אפשרות זו תוכל לעקוף את הבקשות לסיסמת (אתחול) מערכת ולסיסמת כונן דיסק קשיח פנימי בעת הפעלה מחדש של המערכת.	Password Bypass
 Disabled (מושבת) — הצג תמיד בקשה לסיסמת מערכת ולסיסמת כונן דיסק קשיח פנימי, כאשר הן מוגדרות. כברירת מחדל אפשרות זו מאופשרת. Reboot Bypass (מעקף אתחול מחדש) — עקוף בקשות לסיסמה בעת הפעלה מחדש (אתחולים חמים). 	
הערה המערכת תציג תמיד בקשות לסיסמאות לצורך קבלת גישה למערכת ולכונן הדיסק הקשיח הפנימי, כאשר היא מופעלת ממצב כבוי (cold boot). כמו כן, המערכת תציג תמיד בקשות לסיסמאות בכל כונני הדיסק הקשיח במפרץ המודול, אם קיימים.	

תיאור	אפשרות
אפשרות זו מאפשרת לך לקבוע אם שינויים בסיסמאות המערכת והכונן הקשיח מותרים כאשר מוגדרת סיסמו מנהל מערכת.	Password Change
כברירת Allow Non-Admin Password Changes (אפשר שינויי סיסמאות שאינן של מנהל מערכת) - כברירת מחדל אפשרות זו מופעלת.	
קובע אם שינויים באפשרות ההגדרה מותרים בעת הגדרת סיסמת מנהל מערכת.	Non-Admin Setup Changes
אפשרות זו קובעת אם המערכת תאפשר ל-BIOS להתעדכן דרך חבילות עדכון של קפסולת UEFI. אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל. השבתת אפשרות זו תחסום עדכוני BIOS משירותים כגון Bios Update ניסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסי ו-Linux Vendor Firmware Service (LVFS)	UEFI Capsule Firmware Updates
מאפשר לך לקבוע אם מודול הפלטפורמה המהימנה (TPM) גלוי עבור מערכת ההפעלה.	TPM 2.0 Security
 TPM (TPM On נקה) Clear (נקה) Clear (נקה) PPI Bypass for Enable Commands PPI Bypass for Disable Commands Attestation Enable Attestation Enable Key Storage Enable SHA-256 	
בחר באחת מהאפשרויות הבאות:	
· Disabled (מושבת) · Enable (אפשר) (ברירת מחדל)	
שדה זה מאפשר להפעיל או להשבית את ממשק מודול BIOS של השירות האופציונלי Computrace של Absolute Software. הפעלה או השבתה של שירות Computrace האופציונלי המיועד לניהול נכסים.	Computrace(R)
 Deactivate (בטל הפעלה) Disable (השבת) Activate (הפעל) - אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל. 	
אפשרות זו קובעת אם המשתמשים יוכלו להיכנס למסך הגדרת התצורה של Option ROM באמצעות מקשי קיצור במהלך אתחול.	OROM Keyboard Access
 Enable (אפשר) (ברירת מחדל) Disabled (מושבת) One Time Enable (אפשר פעם אחת) 	
אפשרות למנוע ממשתמשים להיכנס להגדרות המערכת כאשר מוגדרת סיסמת מנהל מערכת. אפשרות זו אינ מוגדרת כברירת מחדל.	Admin Setup Lockout
מאפשרת להשבית תמיכה בסיסמה הראשית. יש למחוק את סיסמאות הדיסק הקשיח כדי שניתן יהיה לשנות הגדרה זו. אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.	Master Password Lockout
מאפשרת לך להפעיל או להשבית הגנות נוספות של UEFI SMM Security Mitigation. אפשרות זו אינה מוגז כברירת מחדל.	SMM Security Mitigation

(אתחול מאובטח) Secure Boot

טבלה 5. Secure Boot (אתחול מאובטח)

אפשרות	תיאור
Secure Boot Enable	אפשרות לאפשר או להשבית את התכונה Secure Boot (אתחול מאובטח)
	Secure Boot Enable ·
	אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל.

אפשרות	תיאור
Secure Boot Mode	מאפשרת לך לשנות את התפקוד של Secure Boot (אתחול מאובטח) כדי לאפשר הערכה או אכיפה של חתימות מנהל התקן ה-UEFI
	 Deployed Mode (מצב פרוס) (ברירת מחדל) Audit Mode (מצב ביקורת)
Expert key Management	אפשרות לשנות את מסדי הנתונים של מפתח האבטחה רק אם המערכת במצב מותאם אישית. האפשרות (הפעל מצב מותאם אישית) anable Custom Mode
	• PK (ברירת מחדל) • KEK • db • dbx
	אם Custom Mode, (מצב מותאם אישית) מופעל, האפשרויות הרלוונטיות עבור dbx-i db ,KEK ,PK יוצגו. האפשרויות הן:
	 Save to File (שמירה לקובץ) - שמירת המפתח לקובץ שבחר המשתמש Save to File (החלפה מקובץ) - החלפת המפתח הנוכחי במפתח מקובץ שבחר המשתמש Append from File (הוסף מקובץ) - הוספת מפתח למסד הנתונים הקיים מקובץ שבחר המשתמש Delete (מחיקה) - מחיקת המפתח שנבחר Reset All Keys (איפוס כל המפתחות) - איפוס להגדרת ברירת המחדל Delete All Keys (מחיקת כל המפתחות) - מחיקת כל המפתחות
	() הערה אם Custom Mode (מצב מותאם אישית) מושבת, כל השינויים שבוצעו יימחקו והמפתחות ישוחזרו להגדרות ברירת המחדל.

Intel Software Guard Extensions

וחtel Software Guard Extensions .6 טבלה

אפשרות	תיאור
(Intel SGX הפעלת) Intel SGX Enable	בשדה זה עליך לספק סביבה מאובטחת להפעלת קוד⁄אחסון מידע רגיש בהקשר של מערכת ההפעלה הראשית.
	לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:
	י Disabled (מושבת) י Enabled (מופעל) י Software controlled (שליטה על ידי תוכנה)-ברירת מחדל
(גודל זיכרון רזרבי) Enclave Memory Size	SGX Enclave Reserve Memory Size אפשרות זאת מגדירה את (גודל זיכרון רזרבי מסוג SGX).
	לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:
	· 32 MB · 64 MB · 4B 128- ברירת מחדל

(ביצועים) Performance

טבלה 7. Performance (ביצועים)	(ביצועים) Performance .7	
אפשרות	תיאור	
Multi Core Support	שדה זה מציין אם ליבה אחת או כל הליבות הופעלו בתהליך. הביצועים של יישומים מסוימים משתפרים עם הליבות הנוספות.	
	הכל) - ברירת מחדל (הכל) - ברירת מחדל	
	1 .	

אפשרות	תיאור
Intel SpeedStep	אפשרות להפעיל או להשבית את מצב Intel SpeedStep של המעבד.
	(Intel SpeedStep אפשר את Enable Intel SpeedStep 🕠
	אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.
C-States Control	אפשרות לאפשר או להשבית את מצבי השינה הנוספים של המעבד.
	C states
	אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.
Intel TurboBoost	אפשרות לאפשר או להשבית את מצב Intel TurboBoost של המעבד.
	(Intel TuroBoost אפשר את) Enable Intel TurboBoost 🕠
	אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל.
Hyper-Thread Control	אפשרות לאפשר או לנטרל את התכונה HyperThreading של המעבד.
	(מושבת) Disabled
	(מופעל)-ברירת מחדל Enabled ·

ניהול צריכת חשמל

אפשרות	תיאור
AC Behavior	אפשרות להפעיל או להשבית את ההפעלה האוטומטית של המחשב בעת חיבור מתאם זרם החילופין.
	הגדרת ברירת מחדל: האפשרות Wake on AC (התעוררות בעת חיבור לחשמל) אינה מסומנת.
Enable Intel Speed Shift Technology מאפשר את Intel טכנולוגיית (Speed Shift	(Intel Speed Shift מאפשר את טכנולוגיית Intel Speed Shift Technology (מאפשר את טכנולוגיית Intel Speed Shift) הגדרת ברירת המחדל: Enabled (מופעל)
Auto On Time	אפשרות לקבוע זמן שבו המחשב יופעל אוטומטית. האפשרויות הן:
	 Disabled (מושבת) Every Day (בכל יום) Weekdays Weekdays Select Days
	הגדרת ברירת המחדל: Disabled (מושבת)
USB Wake Support	אפשרות לאפשר להתקני USB להעיר את המערכת ממצב המתנה. הערה תכונה זו פעילה רק כאשר מתאם זרם החילופין מחובר. אם מסירים את מתאם זרם החילופין במצב המתנה, הגדרת המערכת תנתק את החשמל מכל יציאות ה-USB כדי לשמר את אנרגיית הסוללה.
	(USB Wake Support \cdot אפשר תמיכה בהתעוררות עם חיבור (USB Wake Support \cdot
Wake on WLAN	אפשרות לאפשר או להשבית את התכונה המפעילה את המחשב ממצב כיבוי כשהיא מופעלת על-ידי אות LAN.
) Disabled הושבת) Disabled אושבת) WLAN י
	הגדרת ברירת המחדל: Disabled (מושבת)
Peak Shift	באמצעות אפשרות זו ניתן לצמצם את צריכת זרם החילופין במהלך שעות צריכת שיא. כשאפשרות זו מופעלת, המערכת פועלת באמצעות הסוללה בלבד, גם אם היא מחוברת למקור זרם חילופין.
	 הפעל חיסכון בשעות צריכת שיא - מושבתת הגדר סף לסוללה (15% עד 100%) - 15% (מופעלת כברירת מחדל)
Advanced Battery Charge Configuration	הפעלת אפשרות זו מסייעת במיטוב תקינות הסוללה. כשאפשרות זו מופעלת, המערכת עושה שימוש באלגוריתם טעינה סטנדרטי ובטכניקות אחרות במערכת במשך שעות היום שאינן שעות עבודה כדי לשפר את תקינות הסוללה.

אפשרות	תיאור
	אפשר מצב טעינת סוללה מתקדם) Enable Advanced Battery Charge Mode האפשרות פולה מתקדם)
Primary Battery	אפשרות לבחור את אופן הטעינה של הסוללה. האפשרויות הן:
Charge	ניתנת להתאמה)—מופעלת כברירת מחדל Adaptive 🕠
כסחווקטרוט (הנדרות תצורה	רגיל)—טעינה מלאה של הסוללה בקצב רגיל. (רגיל)—טעינה מלאה של הסוללה בקצב רגיל
ראשיות של טעינת	.Dell (טעינה מהירה) – ניתן לטעון את הסוללה בזמן קצר יותר באמצעות טכנולוגיית הטעינה המהירה של) ExpressCharge
סוללה)	(מיועד בעיקר לשימוש עם ז"ח) Primarily AC use \cdot
	(מותאם אישית) Custom ·

אם Custom Charge Start (טעינה מותאמת אישית) נבחר, ניתן גם להגדיר את התצורה של Custom Charge Start (התחלת טעינה מותאמת אישית) ושל Custom Charge Stop (עצירת טעינה מותאמת אישית).

הערה ייתכן שלא כל מצבי הטעינה יהיו זמינים עבור כל הסוללות. כדי להפעיל אפשרות זו, השבת את האפשרות (הגדרות תצורה מתקדמות של טעינת הסוללה). Advanced Battery Charge Configuration

(POST Behavior) POST Behavior

אפשרות תי	תיאור
אפ Adapter Warning	אפשרות לאפשר או לנטרל את הודעות האזהרה של הגדרת המערכת (BIOS), בעת שימוש במתאמי חשמל מסוימים.
הג	הגדרת ברירת המחדל: Enable Adapter Warnings (אפשר אזהרות מתאם)
אפ Numlock Enable	אפשרות להפעיל את Numlock בעת אתחול המחשב.
prk	(הפעל רשת) Enable Network הפעל רשת) בברירת מחדל אפשרות זו מאופשרת.
מא Fn Lock Options הכ של	מאפשרת לשילובים של מקשי הקיצור Fn + Esc להחליף את אופן הפעולה הראשי של מקשי F1-F12, ולעבור בין הפונקציות הסטנדרטיות לפונקציות המשניות שלהם. אם תשבית את אפשרות זו, לא תוכל להחליף בצורה דינמית את אופן הפעולה הראשי של מקשים אלה. האפשרויות הזמינות הן:
	 Fn Lock - מופעל כברירת מחדל Lock Mode Disable/Standard (מצב נעילה מושבת/סטנדרטי)—מופעלת כברירת המחדל Lock Mode Enable/Secondary (מצב נעילה מאופשר/משני)
אס Fastboo	אפשרות להאיץ את תהליך האתחול על-ידי עקיפת מספר שלבי תאימות. האפשרויות הן:
	 Minimal (מינימלי)—מופעלת כברירת מחדל Thorough (מלא) Auto (אוטומטית)
אפ Extended BIOS	אפשרות ליצור השהיית טרום אתחול נוספת. האפשרויות הן:
POST Time	 seconds (אפס שניות)—מופעלת כברירת מחדל. 5 seconds 5 (5 שניות) 10 seconds (10 שניות)
. Full Screen Logo לוגו במסך מלא)	הפעל לוגו במסך-מלא)—לא מופעלת (הפעל לוגו במסך-מלא) Enable Full Screen Logo •
. אזהרות ושגיאות	 הצגת הודעות על אזהרות ושגיאות—מופעלת כברירת מחדל המשך בתהליך חרף האזהרות המשך בתבלוב חבם באזברות ובשנואות
י Sign of Life וחיווי Indicatior סימן חיים)	 הנמשן בתותין חווף האזוה ות ווישגיאות הפעלת חיווי סימן חיים של התאורה האחורית של המקלדת - מופעל כברירת מחדל

(תמיכה בווירטואליזציה) Virtualization Support

אפשרות	תיאור
Virtualization	שדה זה מציין אם צג מחשב וירטואלי (VMM) יכול להשתמש ביכולות החומרה הנוספות שמספקת טכנולוגיית הווירטואליזציה של Intel.
	הפעל טכנולוגיית וירטואליזציה של Intel - מופעלת כברירת מחדל.
VT for Direct I/O	אפשור או נטרול של VMM) Virtual Machine Monitor) לנצל את יכולות החומרה הנוספות המסופקות על-ידי טכנולוגיית Intel® Virtulization עבור קלט/פלט ישיר.
	(אפשר וירטואליזציה עבור קלט/פלט ישיר) - מאופשרת כברירת מחדל Enable VT for Direct I/O
Trusted Execution	אפשרות זו מגדירה האם צג מחשב וירטואלי מדיד (MVMM) יכול להשתמש ביכולות חומרה נוספות המסופקות על-ידי טכנולוגיית ה-Trusted Execution של Intel. כדי להשתמש בתכונה זו, יש להפעיל את טכנולוגיית הווירטואליזציה TPM ואת טכנולוגיית הווירטואליזציה לקלט/פלט ישיר.
	(הפעלה אמינה) - מושבתת כברירת מחדל. Trusted Execution

אלחוט

תיאור האפשרות

מאפשר להגדיר את ההתקנים האלחוטיים בהם ניתן לשלוט באמצעות המתג האלחוטי. האפשרויות הן: Wireless Switch

- WLAN ·
- Bluetooth ·

כל האפשרויות מאופשרות כברירת מחדל.

מאפשר לאפשר או לנטרל את התקנים האלחוטיים הפנימיים.

. הערה עבור WLAN בקרות האפשור או הנטרול קשורות זו לזו, ולא ניתן לאפשר או לנטרל בנפרד. 🚺

Wireless Device Enable

- WLAN · Bluetooth ·
- . כל האפשרויות מאופשרות כברירת מחדל

מסך תחזוקה

אפשרות	תיאור
Service Tag	מציג את תג השירות של המחשב.
Asset Tag	מאפשרת לך ליצור תג נכס מערכת, אם תג כזה אינו מוגדר כבר. אפשרות זו אינה מוגדרת כברירת מחדל.
BIOS Downgrade (שדרוג לאחור של BIOS)	אפשרות זו שולטת בביצוע עדכון Flash של קושחת המערכת למהדורות קודמות. האפשרות 'Allow BIOS downgrade' (אפשר שדרוג לאחור של BIOS) מופעלת כברירת מחדל.
Data Wipe (מחיקת נתונים)	שדה זה מאפשר למשתמשים למחוק את הנתונים בבטחה מכל התקני האחסון הפנימיים. האפשרות 'Wipe on Next boot' (מחק באתחול הבא) לא מופעלת כברירת מחדל. להלן רשימה של ההתקנים המושפעים:
	 Internal SATA HDD/SSD (כונן דיסק קשיח/כונן SATA מסוג SATA פנימי) M.2 SATA מסוג SSTA מסוג Internal M.2 SATA SDD (כונן SSD מסוג M.2 PCle מסוג M.2 PCle SSD (כונן SSD מסוג M.2 PCle SSD (כרטיס MCL פנימי) Internal eMMC (כרטיס PMCC פנימי)
BIOS Recovery (שחזור BIOS)	שדה זה מאפשר לך לבצע שחזור מתנאים מסוימים של BIOS פגום באמצעות קובץ שחזור המאוחסן בכונן הקשיח הראשי או בכונן USB חיצוני.
	שחזור BIOS Recovery from Hard Drive (שחזור BIOS מכונן קשיח)—מופעל כברירת מחדל • בצע תמיד בדיקות תקינות—מושבתת כברירת מחדל

הגדרת מערכת

(יומני מערכת) System Logs

אפשרות	תיאור
BIOS Events (אירועי BIOS)	אפשרות להציג ולנקות את אירועי ה-POST של הגדרת המערכת (BIOS)
Thermal Events	אפשרות להציג ולנקות את אירועי הגדרת המערכת (תרמיים).
Power Events	אפשרות להציג ולנקות את אירועי הגדרת המערכת (חשמל).

SupportAssist רזולוציית המערכת של

אפשרות	תיאור
Auto OS Recovery	מאפשר לשלוט בזרם האתחול האוטומטי עבור מערכת SupportAssist. האפשרויות הן:
Threshold	• כבויה
	1 •
	(מופעלת כברירת מחדל) 2 🕠
	3.

(מושבת כברירת מחדל) SupportAssist OS Recovery מאפשרת לך לשחזר את SupportAssist OS Recovery Recovery

סיסמת המערכת וההגדרה

טבלה 8. סיסמת המערכת וההגדרה

תיאור	סוג הסיסמה
סיסמה שעליך להזין כדי להתחבר למערכת.	סיסמת מערכת
סיסמה שעליך להזין כדי לגשת אל הגדרות ה-BIOS של המחשב ולשנות אותן.	סיסמת הגדרה

באפשרותך ליצור סיסמת מערכת וסיסמת הגדרה כדי לאבטח את המחשב.

התראה תכונות הסיסמה מספקות רמה בסיסית של אבטחה לנתונים שבמחשב. 🛆

התראה כל אחד יכול לגשת לנתונים המאוחסנים במחשב כאשר המחשב אינו נעול ונמצא ללא השגחה. 🛆

הערה התכונה 'סיסמת המערכת וההגדרה' מושבתת. 🛈

הקצאת סיסמת מערכת וסיסמת הגדרה

תנאים מוקדמים

לא Not Set באפשרותך להקצות להקצות סיסמת מערכת או סיסמת מנהל מערכת) חדשה רק כאשר הסטטוס נמצא במצב אם אפשרותך להקצות ומגדר). מוגדר).

אודות משימה זו

כדי להיכנס להגדרת המערכת, הקש על <F2> מיד לאחר ההפעלה או האתחול מחדש.

- .Enter של המערכת) או BIOS) System BIOS (התקנת המערכת), בחר BIOS) אבטחה) והקש 1. במסך Bocurity (אבטחה) והקש 1. המסך 1. המסך Security (אבטחה) יוצג.
- (הזן את הסיסמה Enter the new password (סיסמת מערכת/מנהל מערכת) וצור סיסמה בשדה Enter the new password (הזן את הסיסמה החדשה).

היעזר בהנחיות הבאות כדי להקצות את סיסמת המערכת:

- סיסמה יכולה להכיל 32 תווים לכל היותר.
- סיסמה יכולה להכיל את הספרות 0 עד 9.
- . יש להשתמש רק באותיות קטנות. אותיות רישיות אסורות.
- . ניתן להשתמש אך ורק בתווים המיוחדים הבאים: רווח, ("), (+), (,), (-), (.), (;), ([), (/), (]), (`). (`).
- .5. הקלד את סיסמת המערכת שהזנת קודם לכן בשדה Confirm new password (אשר סיסמה חדשה) ולחץ על OK (אישור).
 - . הקש Esc ותופיע הודעה שתנחה אותך לשמור את השינויים. 4
 - . הקש Y כדי לשמור את השינויים. המחשב יאותחל מחדש.

מחיקה או שינוי של סיסמת מערכת וסיסמת הגדרה קיימת

תנאים מוקדמים

ודא שנעילת **סטטוס הסיסמה** מבוטלת (בהגדרת המערכת) לפני שתנסה למחוק או לשנות את סיסמת המערכת ו/או סיסמת ההגדרה. לא ניתן למחוק או לשנות סיסמת מערכת או סיסמת הגדרה קיימות כאשר **סטטוס הסיסמה** נעול.

אודות משימה זו

כדי להיכנס להגדרת המערכת הקש על F2 מיד לאחר הפעלה או אתחול.

- .Enter אבטחת מערכת) או BIOS) System BIOS (הגדרת מערכת), בחר System Security (אבטחת מערכת) והקש. המסך System Security (אבטחת מערכת) יוצג.
 - .2. במסך System Security (אבטחת מערכת), ודא שמצב הסיסמה אינו נעול.
 - .Tab או Enter סיסמת המערכת הקיימת והקש Enter (סיסמת מערכת), שנה או מחק את סיסמת המערכת הקיימת והקש 3.
 - . בחר Setup Password (סיסמת הגדרה), שנה או מחק את סיסמת ההגדרה הקיימת והקש Enter או Tab.
- הערה אם אתה משנה את סיסמת המערכת ו/או סיסמת ההגדרה, הזן מחדש את הסיסמה החדשה כשתופיע ההנחיה. אם אתה מוחק את סיסמת המערכת ו/או סיסמת ההגדרה, אשר את המחיקה כשתופיע ההנחיה.
 - .5 הקש Esc ותופיע הודעה שתנחה אותך לשמור את השינויים.
 - . הקש Y כדי לשמור את השינויים ולצאת מהגדרת המערכת. המחשב מבצע אתחול מחדש.

פתרון בעיות

(ePSA) הערכת משופרת לפני אתחול

אודות משימה זו

תוכנית האבחון ePSA (הידועה גם כ'אבחון מערכת') מבצעת בדיקה מקיפה של החומרה. תוכנית האבחון ePSA מובנית ב-BIOS ומופעלת על ידו כתהליך פנימי. תוכנית אבחון המערכת המובנית מספקת מערך אפשרויות עבור קבוצות התקנים או התקנים מסוימים המאפשר לך:

- להפעיל בדיקות אוטומטית או במצב אינטראקטיבי
 - לחזור על בדיקות
 - להציג או לשמור תוצאות בדיקות
- להפעיל בדיקות מקיפות כדי לשלב אפשרויות בדיקה נוספות שיספקו מידע נוסף אודות ההתקנים שכשלו
 - להציג הודעות מצב שמדווחות אם בדיקות הושלמו בהצלחה
 - להציג הודעות שגיאה שמדווחות על בעיות שזוהו במהלך הבדיקה
- הערה מספר בדיקות של התקנים מסוימים מחייבות אינטראקציה מצד המשתמש. הקפד להימצא בקרבת מסוף המחשב כאשר בדיקות האבחון מתבצעות.

ePSA הפעלת תוכנית האבחון

שלבים

- הפעל את המחשב.
- .Dell במהלך אתחול המחשב, הקש על מקש F12 כשמופיע הסמל של
 - . במסך של תפריט האתחול בחר באפשרות Diagnostics (אבחון).
 - לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה.
 הדף הראשי של תוכנית האבחון יוצג.
 - .5 לחץ על החץ בפינה הימנית התחתונה כדי לעבור לרשימה בדף. הפריטים שזוהו מופיעים ברשימה.
- 6. כדי להפעיל בדיקת אבחון בהתקן ספציפי, לחץ על Esc ולחץ על Yes (כן) כדי לעצור את בדיקת האבחון.
 - .7. בחר את ההתקן בחלונית השמאלית ולחץ על Run Tests (הפעל בדיקות).
 - אם קיימות בעיות, קודי השגיאה מוצגים. רשום לפניך את קוד השגיאה ואת מספר האימות ופנה אל Bell.

נוריות אבחון המערכת

נורית מצב סוללה

מציינת את מצב ההפעלה ואת מצב טעינת הסוללה.

לבן קבוע - מתאם המתח מחובר ורמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ-5 אחוזים.

כתום - המחשב פועל באמצעות הסוללה ורמת הטעינה של הסוללה פחות מ-5 אחוזים.

כבויה

- ספק הכח מחובר והסוללה טעונה במלואה.
- המחשב פועל באמצעות סוללה ורמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ-5%.
 - המחשב נמצא במצב שינה, מצב תרדמה או שהוא כבוי. •

נורית ההפעלה ומצב הסוללה מהבהבת בכתום ומשמיעה קודי צפצוף המציינים כשלים.

לדוגמה, נורית ההפעלה ומצב הסוללה מהבהבת בכתום פעמיים, משתהה, ולאחר מכן מהבהבת בלבן שלוש פעמים ומשתהה. דפוס 2,3 זה ממשיך עד לכיבוי המחשב ומציין שלא זוהה זיכרון או RAM. הטבלה הבאה מציגה את תבניות החשמל ונורית מצב הסוללה, יחד עם הבעיות המשויכות.

טבלה 9. קודי נוריות

קודי נוריות האבחון	תיאור הבעיה
2,1	כשל מעבד
2,2	לוח המערכת: כשל ב-BIOS או ב-ROM (זיכרון לקריאה בלבד)
2,3	(זיכרון לגישה אקראית) RAM לא זוהה זיכרון או
2,4	כשל בזיכרון או ב-RAM (זיכרון לגישה אקראית)
2,5	הותקן זיכרון לא תקין
2,6	שגיאת לוח מערכת או ערכת שבבים
2,7	כשל בצג
3,1	כשל בסוללת המטבע
3,2	תקלה ב-PCI/בכרטיס מסך/בשבב
3,3	לא נמצאה תמונת שחזור
3,4	נמצאה תמונת שחזור פגומה
3,5	כשל במסילת אספקת החשמל
3,6	עדכון BIOS המערכת לא הושלם
3,7	(ME) Management Engine-שגיאה ב-

נורית מצב מצלמה: מציינת אם המצלמה נמצאת בשימוש.

- לבן קבוע המצלמה בשימוש.
- כבוי המצלמה אינה בשימוש.

נורית מצב Caps Lock: מציינת אם מקש Caps Lock פועל או מושבת.

- . לבן קבוע Caps Lock מופעל.
 - . כבוי Caps Lock מושבת

עדכון ה-BIOS (מפתח USB)

שלבים

- 1. בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 7 בסעיף "עדכון ה-BIOS" כדי להוריד את קובץ תוכנית הגדרת ה- BIOS המעודכן ביותר.
 - .www.dell.com/support ניתן לאתחול. לקבלת מידע נוסף עיין במאמר בסיס הידע USB צור כונן USB 2.
 - .5. העתק את קובץ תוכנית הגדרת ה-BIOS לכונן ה-USB הניתן לאתחול.
 - . חבר את כונן ה-USB הניתן לאתחול למחשב שזקוק לעדכון BIOS.
 - .5. הפעל מחדש את המחשב והקש על F12 כאשר הלוגו של DELL יופיע על המסך.
 - .6. אתחל את כונן ה-USB תפריט האתחול החד-פעמי.
 - 7. הקלד את שם הקובץ של תוכנית הגדרת ה-BIOS ולחץ על הזן.
 - .BIOS. תוכנית העזר לעדכון ה-BIOS תופיע. פעל על פי ההוראות המופיעות במסך כדי להשלים את עדכון ה-BIOS.

BIOS -עדכון ה

אודות משימה זו

ייתכן שתצטרך לעדכן את ה-BIOS כאשר קיים עדכון זמין או בעת החלפת לוח המערכת. בצע שלבים אלה כדי BIOS:

שלבים

1. הפעל את המחשב.

- .www.dell.com/support עבור אל .2
- .5. לחץ על Product Support (תמיכה במוצר), הזן את תג השירות של המחשב שלך, ולאחר מכן לחץ על Submit (שלח).
- הערה אם אין ברשותך תג השירות, השתמש בתכונת הזיהוי האוטומטי או דפדף ומצא ידנית את דגם המחשב שברשותך. 🚺
 - .4. לחץ על Drivers & Downloads(מנהלי התקנים והורדות) Find it myself (לאתר זאת בעצמי).
 - בחר את מערכת ההפעלה המותקנת במחשב.
 - .6. גלול מטה את הדף והרחב את ה-BIOS.
 - 7. לחץ על Download (הורד) כדי להוריד את הגרסה האחרונה של ה-BIOS עבור מחשבך.
 - .8. לאחר השלמת ההורדה, נווט אל התיקייה שבה שמרת את קובץ העדכון של ה-BIOS.
 - .9. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ עדכון ה-BIOS ופעל על פי ההוראות שבמסך.

אפשרויות שחזור ומדיית גיבוי

מומלץ ליצור כונן שחזור כדי לפתור ולתקן בעיות שעלולות להתרחש ב-Windows. Dell מציעה מספר אפשרויות לשחזור מערכת ההפעלה Windows במחשב של Dell שברשותך. לקבלת מידע נוסף. ראה אפשרויות שחזור ומדיית גיבוי של Dell עבור Windows.

כיבוי והפעלה מחדש של ה-WiFi

אודות משימה זו

אם אין למחשב גישה לאינטרנט עקב בעיית קישוריות WiFi יבוצע הליך של כיבוי והפעלה מחדש של ה-WiFi. ההליך הבא מספק הנחיות לגבי אופן ביצוע כיבוי והפעלה מחדש של ה-WiFi:

הערה ישנם ספקי שירותי אינטרנט (ISP) שמספקים התקן מודם/נתב משולב. 🚺

שלבים

- 1. כבה את המחשב.
- **2.** כבה את המודם.
- . כבה את הנתב האלחוטי.
 - **4. המתן** 30 שניות.
- .5 הפעל את הנתב האלחוטי.
 - הפעל את המודם.
 - **7.** הפעל את המחשב.

שחרור מתח סטטי

אודות משימה זו

מתח סטטי הוא חשמל סטטי שנשאר במחשב גם לאחר הכיבוי והסרת הסוללה. ההליך הבא מספק הנחיות לגבי אופן הביצוע של שחרור המתח הסטטי:

- כבה את המחשב.
- .2 חבר את מתאם החשמל למחשב.
- **. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה במשך** 15 שניות כדי לפרוק את המתח הסטטי.
 - . חבר את מתאם החשמל למחשב.
 - **5.** הפעל את המחשב.

קבלת עזרה

נושאים:

Dell פנייה אל

ספנייה אל Dell

תנאים מוקדמים

הערה אם אין לך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא את פרטי ההתקשרות בחשבונית הקנייה שלך, בתעודת האריזה, בחשבון או בקטלוג מוצרי Dell.

אודות משימה זו

חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

- .Dell.com/support עבור אל
 - בחר קטגוריית תמיכה.
- .3. ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת Choose A Country/Region (בחר ארץ/אזור) בחלק התחתון של הדף.
 - בחר את קישור השירות או התמיכה המתאים על פי צרכיך.