Dell Vostro 3591(光学ドライブ搭載) サービスマニュアル



メモ、注意、警告

() メモ:製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

▲ 注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

◎ 2020 年 Dell Inc. またはその関連会社。。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の 商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

2020 - 02



1コンピュータ 内 部の作業	6
安全にお使いいただくために	6
コンピュータ内部の作業を始める前に	6
ESD(静電気放出)保護	7
ESD フィールド・サービス・キット	7
敏感なコンポーネントの輸送	8
コンピュータ内部の作業を終えた後に	
2コンポーネントの取り外しと取り付け	10
推奨ツール	10
ネジのリスト	10
マイクロ セキュア デジタル カード	11
microSD カードの取り外し	11
microSD カードの取り付け	12
光学ドライブ アセンブリー	13
光学ドライブ アセンブリーの取り外し	13
光学ドライブ アセンブリーの取り付け	14
ベースカバー	
ベース カバーの取り外し	15
ベース カバーの取り付け	
バッテリー	
リチウム イオン バッテリに関する注意事項	
バッテリーの取り外し	
バッテリーの取り付け	
メモリモジュール	
メモリー モジュールの取り外し	
メモリー モジュールの取り付け	
WLAN カード	
WLAN カードの取り外し	
WLAN カードの取り付け	
ソリッドステート ドライブ/インテル Optane(オブション)	24
M.2 2230 SSD の取り外し	24
M.2 2230 SSD の取り付け	25
M.2 2280 SSD またはインテル Optane メモリー(オブション)の取り外し	27
M.2 2280 SSD またはインテル Optane メモリー(オブション)の取り付け	27
コイン型電池	
コイン型電池の取り外し	
コイン型電池のバッテリーの取り付け	
ハードドフイブ	
ハード ドライブ アセンブリーの取り外し	
ハード ドライブ アセンブリーの取り付け	
システムファン	
システム ファンの取り外し	
システム ファンの取り付け	

ヒートシンク	
ヒートシンクの取り外し	
ヒートシンクの取り付け	
ヒートシンクの取り外し	
ヒートシンクの取り付け	
スピーカー	40
スピーカーの取り外し	
スピーカーの取り付け	41
IO ボード	
IC ボードの取り外し	
IO ボードの取り付け	44
タッチパッド	
タッチパッド アセンブリーの取り外し	
タッチパッド アセンブリーの取り付け	
ディスプレイアセンブリ	
ディスプレイ アセンブリーの取り外し	
ディスプレイ アセンブリーの取り付け	
ディスプレイベゼル	
ディスプレイ ベゼルの取り外し	54
ディスプレイ ベゼルの取り付け	
電源ボタンボード	
電源ボタン基板の取り外し	
電源ボタン基板の取り付け	
システム基板	
システム ボードの取り外し	
システム ボードの取り付け	
電源アダプタポート	
電源アダプター ポートの取り外し	61
電源アダプター ポートの取り付け	
カメラ	
カメラの取り外し	63
カメラの取り付け	64
ディスプレイパネル	65
モニター パネルの取り外し	65
モニター パネルの取り付け	
ディスプレイヒンジ	69
ディスプレイ ヒンジの取り外し	
ディスプレイ ヒンジの取り付け	
ディスプレイケーブル	71
モニター ケーブルの取り外し	71
モニター ケーブルの取り付け	
ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリ	
ディスプレイ背面カバーの取り外し	
ディスプレイ背面カバーの取り付け	75
パームレストとキーボードアセンブリ	76
パームレストとキーボード アセンブリーの取り外し	
セットアップコーティリティ	70
- ブートメニュー	/ο 7Ω
· · · ·	70 78

セットアップユーティリティのオプション	
一般オプション	
システム情報	
ビデオ	
セキュリティ	
Secure Boot(安全起動)	
インテル ソフトウェア ガード エクステンションズ	
パフォーマンス	
電力管理	
POST Behavior(POST 動作)	
Virtualization Support(仮想化サポート)	
ワイヤレス	
メンテナンス画面	
システムログ	
SupportAssist システムの解決策	
システムパスワードおよびセットアップパスワード	
システム セットアップパスワードの割り当て	
既存のシステム セットアップパスワードの削除または変更	
4トラブルシューティング	
ePSA(強化された起動前システムアセスメント)診断	
ePSA 診断の実行	
システム診断ライト	
BIOS のフラッシュ(USB キー)	
BIOS のフラッシュ	
バックアップ メディアと回復オプション	
Wi-Fi 電源の入れ直し	
待機電力の放出	91
5 ヘルプ	
- デルへのお問い合わせ	

安全にお使いいただくために

前提条件

身体の安全を守り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。特記がない限り、本書に 記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- コンピュータに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。

このタスクについて

- () メモ:コンピューターのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を外してください。コンピュータ内部の作業が終わっ
 たら、カバー、パネル、ネジをすべて取り付けてから、電源に接続します。
- ▲ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属しているガイドの安全にお使いいただくための 注意事項をお読みください。その他、安全にお使いいただくためのベストプラクティスについては、法令遵守のホームページ を参照してください。
- ▲ 注意:修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

- ▲ 注意:ケーブルを外すときは、コネクタまたはプルタブを引っ張り、ケーブル自身を引っ張らないでください。コネクタにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクタを引き抜く場合、コネクタピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。
- (i) メモ:お使いのコンピュータの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

コンピュータ内部の作業を始める前に

このタスクについて

コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。

- 1. 「安全にお使いいただくための注意」を必ずお読みください。
- 2. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 3. コンピュータの電源を切ります。
- 4. コンピュータからすべてのネットワークケーブルを外します。

- 5. コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 6. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。
 - () メモ:静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、コンピューターの裏面にあるコネクタに 触れる際に塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

ESD(静電気放出)保護

電気パーツを取り扱う際、ESD は重要な懸案事項です。特に、拡張カード、プロセッサー、メモリ DIMM、およびシステムボードな どの静電気に敏感なパーツを取り扱う際に重要です。ほんのわずかな静電気でも、断続的に問題が発生したり、製品寿命が短くな ったりするなど、目に見えない損傷が回路に発生することがあります。省電力および高密度設計の向上に向けて業界が前進する 中、ESD からの保護はますます大きな懸念事項となってきています。

最近のデル製品で使用されている半導体の密度が高くなっているため、静電気による損傷の可能性は、以前のデル製品よりも高く なっています。このため、以前承認されていたパーツ取り扱い方法の一部は使用できなくなりました。

ESD による障害には、「致命的」および「断続的」の2つの障害のタイプがあります。

- ・ 致命的 致命的な障害は、ESD 関連障害の約 20 %を占めます。障害によりデバイスの機能が完全に直ちに停止します。致命的な障害の一例としては、静電気ショックを受けたメモリ DIMM が直ちに「No POST/No Video (POST なし/ビデオなし)」症状を起こし、メモリが存在または機能しないことを示すビープコードが鳴るケースが挙げられます。
- 断続的 断続的なエラーは、ESD 関連障害の約80%を占めます。この高い割合は、障害が発生しても、大半のケースにおいて すぐにはそれを認識することができないことを意味しています。DIMM が静電気ショックを受けたものの、トレースが弱まった だけで、外から見て分かる障害関連の症状はすぐには発生しません。弱まったトレースが機能停止するまでには数週間または 数ヶ月かかることがあり、それまでの間に、メモリ整合性の劣化、断続的メモリエラーなどが発生する可能性があります。

認識とトラブルシューティングが困難なのは、「断続的」(「潜在的」または「障害を負いながら機能」とも呼ばれる)障害です。

ESD による破損を防ぐには、次の手順を実行します。

- 適切に接地された、有線の ESD リストバンドを使用します。ワイヤレスの静電気防止用リストバンドの使用は、現在許可されていません。これらのリストバンドでは、適切な保護がなされません。パーツの取り扱い前にシャーシに触れる方法では、感度が増したパーツを ESD から十分に保護することができません。
- 静電気の影響を受けやすいすべてのコンポーネントは、静電気のない場所で扱います。可能であれば、静電気防止フロアパッド および作業台パッドを使用します。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送用段ボールから取り出す場合は、コンポーネントを取り付ける準備ができるまで、静電気防止梱包材から取り出さないでください。静電気防止パッケージを開ける前に、必ず身体から静電気を放出してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送する場合は、あらかじめ静電気防止コンテナまたは静電気防止パッケージに格納します。

ESD フィールド・サービス・キット

最も頻繁に使用されるサービスキットは、監視されないフィールド・サービス・キットです。各フィールド・サービス・キットは、静電 対策マット、リストストラップ、そしてボンディングワイヤーの3つの主要コンポーネントから構成されています。

ESD フィールド・サービス・キットのコンポーネント

ESD フィールド・サービス・キットのコンポーネントは次のとおりです。

- 静電対策マット 静電対策マットは散逸性があるため、サービス手順の間にパーツを置いておくことができます。静電対策マットを使用する際には、リストストラップをしっかりと装着し、ボンディングワイヤーをマットと作業中のシステムの地金部分のいずれかに接続します。正しく準備できたら、サービスパーツを ESD 袋から取り出し、マット上に直接置きます。ESD に敏感なアイテムは、手のひら、ESD マット上、システム内、または ESD 袋内で安全です。
- リストストラップとボンディングワイヤー リストストラップとボンディングワイヤーは、ESD マットが不要な場合に手首と ハードウェアの地金部分に直接接続したり、マット上に一時的に置かれたハードウェアを保護するために静電対策マットに接続 したりできます。皮膚、ESD マット、そしてハードウェアをつなぐ、リストストラップとボンディングワイヤーの物理的接続を ボンディングと呼びます。リストストラップ、マット、そしてボンディングワイヤーが含まれたフィールド・サービス・キットの みを使用してください。ワイヤレスのリストストラップは使用しないでください。リストストラップの内部ワイヤーは、通常の 装着によって損傷が発生します。よって、事故による ESD のハードウェア損傷を避けるため、リスト・ストラップ・テスターを 使用して定期的に確認する必要があります。リストストラップとボンディングワイヤーは少なくとも週に一度テストすること をお勧めします。

- ESD リスト・ストラップ・テスター ESD ストラップの内側にあるワイヤーは、時間の経過に伴って損傷を受けます。監視され ないキットを使用する場合には、サービスコールのたびに定期的にストラップをテストすることがベストプラクティスです。最 低でも週に一度テストします。テストには、リスト・ストラップ・テスターを使用することが最善です。リスト・ストラップ・テス ターを所有していない場合には、地域オフィスに在庫を問い合わせてください。テストを実行するには、リストストラップを手 首に装着した状態で、リストストラップのボンディングワイヤーをテスターに接続し、ボタンを押してテストを行います。テス ト合格の場合には緑の LED が点灯し、テスト不合格の場合には赤い LED が点灯し、アラームが鳴ります。
- 絶縁体要素 プラスチック製のヒートシンクの覆いなど、ESD に敏感なデバイスを、高く帯電していることが多いインシュレータ内蔵パーツから遠ざけることが重要です。
- 作業現場環境 ESD フィールド・サービス・キットを配備する前に、お客様の場所の状況を評価します。たとえば、サーバ環境用 にキットを配備するのと、デスクトップや携帯デバイス用にキットを配備することは異なります。サーバは通常、データセン ター内のラックに設置され、デスクトップや携帯デバイスはオフィスのデスク上か、仕切りで区切られた作業場所に配置されま す。物品が散乱しておらず ESD キットを広げるために十分な平らな広いエリアを探してください。このとき、修理対象のシス テムのためのスペースも考慮してください。また、作業場所に ESD の原因と成り得る絶縁体がないことも確認します。ハード ウェアコンポーネントを実際に取り扱う前に、作業場所では常に発泡スチロールおよびその他のプラスチックなどのインシュ レータは敏感なパーツから最低 30 cm (12 インチ)離して置きます。
- 静電気を防止する梱包 すべての ESD に敏感なデバイスは、静電気の発生しない梱包材で発送および受領する必要があります。メタルアウト/静電気防止袋の使用をお勧めします。なお、損傷した部品は、新しい部品が納品されたときと同じ ESD 保護袋とパッケージを使用して返却される必要があります。ESD 保護袋は折り重ねてテープで封をし、新しい部品が納品されたときの箱に同じエアクッション梱包材をすべて入れてください。ESD に敏感なデバイスは、ESD 保護の作業場でのみパッケージから取り出すようにします。ESD 保護袋では、中身のみ保護されるため、袋の表面に部品を置かないでください。パーツは常に、手の中、ESD マット上、システム内、または静電気防止袋内にあるようにしてください。
- 敏感なコンポーネントの輸送 交換用パーツやデルに返却するパーツなど、ESD に敏感なパーツを輸送する場合には、安全に輸送するため、それらのパーツを静電気防止袋に入れることが非常に重要です。

ESD 保護の概要

すべてのフィールドサービス技術者は、デル製品を保守する際には、従来型の有線 ESD 接地リストバンドおよび保護用の静電対策 マットを使用することをお勧めします。さらに技術者は、サービスを行う際に、静電気に敏感なパーツからあらゆる絶縁体パーツを 遠ざけ、静電気に敏感なパーツの運搬には静電気防止バッグを使用することが非常に重要です。

敏感なコンポーネントの輸送

交換パーツまたはデルに返送する部品など、ESD に敏感なコンポーネントを輸送する場合は、安全輸送用の静電気防止袋にこれらの部品を入れることが重要です。

装置の持ち上げ

重量のある装置を持ち上げる際は、次のガイドラインに従います。

<u>
 注意:50 ポンド以上の装置は持ち上げないでください。常に追加リソースを確保しておくか、機械のリフトデバイスを使用します。</u>

- 1. バランスの取れた足場を確保します。足を開いて安定させ、つま先を外に向けます。
- 2. 腹筋を締めます。腹筋は、持ち上げる際に背骨を支え、負荷の力を弱めます。
- 3. 背中ではなく、脚を使って持ち上げます。
- 4. 荷を身体に近づけます。背骨に近づけるほど、背中に及ぶ力が減ります。
- 荷を持ち上げるときも降ろすときも背中を伸ばしておきます。荷に体重をかけてないでください。身体や背中をねじらないようにします。
- 6. 反対に荷を置くときも、同じ手法に従ってください。

コンピュータ内部の作業を終えた後に

このタスクについて

取り付け手順が完了したら、コンピュータの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルが接続されていることを確認し てください。

手順

1. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピュータに接続します。

△ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。

- 2. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- 3. コンピュータの電源を入れます。
- 4. 必要に応じて ePSA 診断を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します。

コンポーネントの取り外しと取り付け

2

推奨ツール

本マニュアルの手順には以下のツールが必要です。

- ・ #0 プラス ドライバー
- ・ #1 プラス ドライバ
- ・ プラスチックスクライブ

(i) メモ: #0 ネジ ドライバはネジ 0-1 用、#1 ネジ ドライバはネジ 2-4 用です。

ネジのリスト

次の表には、さまざまなコンポーネントを固定するために使用されるネジのリストが記載されています。

表1. ネジのリスト

コンポーネント	ネジの種類	数	ネジの画像
ベース カバー	M2.5x7	6	Ŷ
	M2x4	1	ŧ.
			() メモ:ネジの色は、発注時の構成 によって異なります。
			(
バッテリー	M2x3	4	9
モニター パネル	M2x2	4	22
システム ファン	M2x5	3	Ŷ
ハード ドライブ アセンブリー	M2x3	4	@
ハード ドライブ ブラケット	M3x3	4	P
ヒート シンク	M2x3	3	9
ヒンジ	M2.5x2.5	8	8
	M2x2	2	
			23
1/0 ボード	M2x4	1	(

コンポーネント	ネジの種類	数	ネジの画像
オプティカルドライブ アセンブ リー	M2x4		Ŷ
オプティカルドライブブラケッ ト	M2x3	2	*
光学ドライブ コネクター ボード	M2x2 大頭	1	
電源アダプター ポート	M2x3	1	?
電源ボタンボード	M2x2 大頭	1	
指紋認証リーダー内蔵電源ボタン (オプション)	M2x2 大頭	1	
サーマル プレートへのソリッド ステート ドライブ	M2x2 大頭	1	
ソリッドステートドライブ	M2x0.8x2.2	1	*
システム ボード	M2x4	1	
タッチパッド	M2x2	4	<i>a</i>
タッチ パッド ブラケット	M2x2	2	53
ワイヤレスカードブラケット	M2x3	1	@

マイクロ セキュア デジタル カード

microSD カードの取り外し

前提条件

1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います

- 1. microSD カードを押して、PC から外します。
- 2. microSD カードを PC から引き出します。



microSD カードの取り付け

手順

所定の位置にカチッと収まるまで、microSD カードをスロットに差し込みます。



1. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

光学ドライブ アセンブリー

光学ドライブ アセンブリーの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. microSD カードを取り出します。

- 1. 光学ドライブをシステムに固定している1本のネジ(M2x4)を外します[1]。
- 2. 光学ドライブを PC から引き出します [2]。



- 3. 光学ドライブブラケットを光学ドライブに固定している2本のネジ(M2x3)を外します[1]。
- 4. 光学ドライブから光学ドライブブラケットを取り外します [2]。



光学ドライブ アセンブリーの取り付け

- 1. 光学ドライブブラケットを光学ドライブのネジ穴に合わせます [1]。
- 2. 光学ドライブブラケットを光学ドライブに固定する2本のネジ(M2x3)を取り付けます[2]。



- 3. カチッと所定の位置に収まるまで、光学ドライブをスロットに差し込みます[1]。
- 4. 光学ドライブをシステムに固定する1本のネジ(M2x4)を取り付けます[2]。



- 1. microSD カードを取り付けます。
- 2. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ベースカバー

ベース カバーの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。

- 1. 3本の拘束ネジを緩めます [1]。
- ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定している1本のネジ(M2x4),2本のネジ(M2x2),および6本のネジ(M2.5x7)を外します[2、3、4]。



こじ開けツールを使用して、ベース カバーをシステムから取り外します [5]。
 ベース カバーの左側を持ち上げて、システムから取り外します [1]。



ベース カバーの取り付け

手順

1. ベース カバーをパームレストとキーボード アセンブリーに取り付けます [1]。



ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定している2本のネジ(M2x2)、および6本のネジ(M2.5x7)を外します[3、4]。



- 1. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 2. SD メモリー カードを取り付けます
- 3. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

バッテリー

リチウム イオン バッテリに関する注意事項

∕│注意:

- リチウムイオン バッテリを取り扱う際は、十分に注意してください。
- システムから取り外す前に、できる限りバッテリを放電してください。放電は、システムからACアダプタを取り外してバッテリを消耗させることで実行できます。
- ・ バッテリを破壊したり、落としたり、損傷させたり、バッテリに異物を侵入させたりしないでください。
- バッテリを高温にさらしたり、バッテリ パックまたはセルを分解したりしないでください。
- バッテリの表面に圧力をかけないでください。
- バッテリを曲げないでください。
- 種類にかかわらず、ツールを使用してバッテリをこじ開けないでください。
- バッテリやその他のシステムコンポーネントの偶発的な破裂や損傷を防ぐため、この製品のサービス作業中に、ネジを紛失したり置き忘れたりしないようにしてください。
- 膨張によってリチウムイオン バッテリがコンピュータ内で詰まってしまう場合、穴を開けたり、曲げたり、押しつぶしたりすると危険なため、無理に取り出そうとしないでください。そのような場合は、デル テクニカル サポートにお問い合わせください。www.dell.com/contactdellを参照してください。
- ◆ 必ず、www.dell.com または Dell 認定パートナーおよび再販業者から正規のバッテリを購入してください。

バッテリーの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。

手順

- 1. バッテリーケーブルをシステム ボードから外します [1]。
- 2. バッテリをパームレストとキーボードアセンブリーに固定している4本のネジ(M2x3)を外します[2]。
- 3. バッテリを持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します [3]。



バッテリーの取り付け

- 1. バッテリのネジ穴をパームレストとキーボード アセンブリーのネジ穴に合わせます [1]。
- 2. バッテリをパームレストとキーボードアセンブリーに固定する4本のネジ(M2x3)を取り付けます[2]。
- 3. バッテリ ケーブルをシステム ボードに接続します [3]。



- 1. ベース カバーを取り付けます
- 2. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- **3.** SD メモリー カードを取り付けます
- 4. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

メモリモジュール

メモリー モジュールの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターから外します。

- 1. メモリー モジュールが持ち上がるまでメモリー モジュールを固定しているクリップを引きます [1]。
- 2. メモリーモジュールをメモリーモジュール スロットから取り外します [2]。



メモリー モジュールの取り付け

手順

- メモリーモジュールの切り込みをメモリーモジュールスロットのタブに合わせ、メモリーモジュールを傾けてしっかりとスロットに差し込みます[1]。
- 2. クリップで固定されるまで、メモリーモジュールを押し込みます[2]。

() メモ:カチッという感触がない場合は、メモリーモジュールを取り外して、もう一度差し込んでください。



- 1. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターに接続します。
- 2. ベース カバーを取り付けます
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 4. SD メモリー カードを取り付けます
- 5. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

WLAN カード

WLAN カードの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリー ケーブルをシステム ボードのコネクターから外します。

- 1. WLAN カード ブラケットをシステム ボードに固定している1本のネジ(M2x3)を外します [1]。
- 2. WLAN ケーブルを固定している WLAN カード ブラケットをスライドさせて取り外します [2]。
- **3.** WLAN ケーブルを WLAN カードのコネクタから外します [3]。
- 4. WLAN カードを持ち上げてコネクターから取り外します [4]。



WLAN カードの取り付け

このタスクについて

△注意: WLAN カードへの損傷を避けるため、カードの下にケーブルを置かないでください。

- 1. WLAN カードをシステム ボードのコネクターに差し込みます [1]。
- 2. WLAN ケーブルを WLAN カードのコネクターに接続します [2]。
- 3. WLAN カード ブラケットをセットして、WLAN ケーブルを WLAN カードに固定します [3]。
- 4. 1本のネジ(M2x3)を取り付けて、WLAN ブラケットを WLAN カードに固定します [4]。



- 1. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターに接続します。
- 2. ベース カバーを取り付けます
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 4. SD メモリー カードを取り付けます
- 5. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ソリッドステート ドライブ/インテル Optane(オプ ション)

M.2 2230 SSD の取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブアセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターから外します。

- 1. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している拘束ネジを緩めます [1]。
- 2. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している1本のネジ(M2x3)を外します [2]。
- **3.** サーマル プレートをスライドさせて SSD から取り外します [3]。



- 4. サーマル プレートを裏返します。
- 5. SSD をサーマル プレートに固定している1本のネジ(M2x2)を外します [1]。
- 6. SSD を持ち上げて、サーマル プレートから取り外します [2]。



M.2 2230 SSD の取り付け

- 1. SSD をサーマル プレート スロットに差し込みます [1]。
- 2. SSD をサーマル プレートに固定する1本のネジ(M2x2)を取り付けます [2]。



- 3. SSD の切り込みをソリッドステートドライブスロットのタブの位置に合わせます。
- 4. SSD のタブをスライドさせて、SSD スロットに挿入します [1、2]。
- 5. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する拘束ネジを締めます [2]。
- 6. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する1本のネジ(M2x3)を取り付けます[3]。



- 1. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターに接続します。
- 2. ベース カバーを取り付けます
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 4. SD メモリー カードを取り付けます
- 5. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

M.2 2280 SSD またはインテル Optane メモリー(オプション)の取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターから外します。

手順

- 1. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している拘束ネジを緩めます [1]。
- 2. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している1本のネジ(M2x3)を外します [2]。
- 3. SSD/インテル Optane スロットからサーマル プレートを引き出して取り外します [3]。
- 4. SSD/インテル Optane をスライドさせて持ち上げ、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します [4]。



M.2 2280 SSD またはインテル Optane メモリー(オプション)の取り付け

- ソリッドステートドライブ/インテル Optane のタブをスライドさせて、ソリッドステートドライブ/インテル Optane のスロット に挿入します [1、2]。
- 2. サーマル プレートを SSD に合わせて、サーマル プレートをパームレストとキーボードアセンブリーに固定する拘束ネジを締めます [3]。
- 3. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する1本のネジ(M2x3)を取り付けます[4]。



- 1. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターに接続します。
- 2. ベース カバーを取り付けます
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 4. SD メモリー カードを取り付けます
- 5. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

コイン型電池

コイン型電池の取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリー ケーブルをシステム ボードのコネクターから外します。

- 1. プラスチック スクライブを使って、コイン型電池を I/O ボードのスロットから慎重に取り外します [1]。
- 2. コイン型電池をシステムから取り外します [2]。



コイン型電池のバッテリーの取り付け

- 1. プラス側を上にして、コイン型電池を I/O ボードのバッテリ ソケットに挿入します [1]。
- 2. 電池が所定の位置にカチッと収まるまで押します [2]。



- 1. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターに接続します。
- 2. ベース カバーを取り付けます
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 4. SD メモリー カードを取り付けます
- 5. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ハードドライブ

ハード ドライブ アセンブリーの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブアセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。

- 1. ラッチを持ち上げて、ハード ドライブ ケーブルをシステム ボードから外します [1]。
- ハードドライブアセンブリーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定している4本のネジ(M2x3)を取り外します
 [2]。
- 3. ハード ドライブ アセンブリーをケーブルと一緒に持ち上げ、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します [3]。



4. ハード ドライブからインタポーザーを外します。



- 5. ハード ドライブブラケットをハード ドライブに固定している 4本のネジ (M3x3)を取り外します [1]。
- 6. ハード ドライブブラケットを持ち上げて、ハード ドライブから取り外します [2]。



ハード ドライブ アセンブリーの取り付け

手順

- 1. ハード ドライブブラケットのネジ穴をハード ドライブのネジ穴に合わせます [1]。
- 2. ハード ドライブブラケットをハード ドライブに固定する 4本のネジ (M3x3)を取り付けます [2]。



3. インタポーザをハード ドライブに接続します。



- 4. ハード ドライブ アセンブリーのネジ穴をパームレストとキーボード アセンブリーのネジ穴に合わせます [1]。
- 5. ハード ドライブ アセンブリーをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する 4 本のネジ (M2x3)を取り付けます [2]。
- 6. ハード ドライブ ケーブルをシステム ボードに接続し、ラッチを閉じてケーブルを固定します [3]。



- 1. バッテリを取り付けます
- 2. ベース カバーを取り付けます
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 4. SD メモリー カードを取り付けます
- 5. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

システムファン

システム ファンの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターから外します。

手順

1. ODD ケーブル、モニター ケーブル、およびファン ケーブル、をシステム ボードから外します [1、2、3]。



2. ファンをパームレストとキーボード基板アセンブリーに固定している3本の(M2.5x5)ネジを取り外します[1]。

3. ファンを持ち上げて、パームレストとキーボード基板アセンブリーから取り外します [2]。



システム ファンの取り付け

手順

1. ファンのネジ穴をパームレストとキーボード基板アセンブリーのネジ穴に合わせます [1]。

2. ファンをパームレストとキーボード基板アセンブリーに固定する3本の(M2.5x5)ネジを取り付けます[2]。



3. モニターケーブルをファンの配線ガイドに沿って配線します[1]。



4. ODD ケーブル、モニター ケーブル、およびファン ケーブルをシステム ボードに接続します [3、2、1]。


- 1. バッテリを取り付けます
- 2. ベース カバーを取り付けます
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 4. SD メモリー カードを取り付けます
- 5. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ヒートシンク

ヒートシンクの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- 5. システムファンを取り外します。

- ヒートシンクをシステム ボードに固定している 4本の拘束ネジを緩めます [1]。
 メモ:ヒートシンク上に示されている番号順 [1、2、3、4] にネジを緩めます。
- 2. ヒートシンクを持ち上げて、システムボードから取り外します [2]。

ヒートシンクの取り付け

手順

- 1. ヒートシンクをシステム ボードにセットし、ヒートシンクのネジ穴をシステム ボードのネジ穴に合わせます [1]。
- 2. ヒートシンク上に表示されているシーケンシャルな順序で、ヒートシンクをシステム ボードに固定する 4 本の拘束 ネジを締めま す [2]。

次の手順

- 1. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターに接続します。
- 2. バッテリを取り付けます
- 3. ベース カバーを取り付けます
- 4. SD メモリー カードを取り付けます
- 5.「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ヒートシンクの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブアセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターから外します。

- ヒートシンクをシステムボードに固定している4本の拘束ネジを緩めます[1]。
 メモ:ヒートシンク上に示されている番号順[1、2、3、4]にネジを緩めます。
- 2. ヒートシンクをシステムボードに固定している3本のネジ(M2x3)を外します[2]。
- 3. ヒートシンクを持ち上げて、システムボードから取り外します[3]。



ヒートシンクの取り付け

- 1. ヒートシンクをシステム ボードにセットし、ヒートシンクのネジ穴をシステム ボードのネジ穴に合わせます [1]。
- 2. ヒートシンクをシステム ボードに固定する3本のネジ(M2x3)を取り付けます [2]。
- ヒートシンク上に表示されているシーケンシャルな順序で、ヒートシンクをシステムボードに固定する4本の拘束ネジを締めます[3]。



- 1. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターに接続します。
- 2. ベース カバーを取り付けます
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 4. SD メモリー カードを取り付けます
- 5. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

スピーカー

スピーカーの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。
- 6. SSD を取り外します。

- 1. スピーカーケーブルをシステム ボードから外します [1]。
- 2. パームレストとキーボード アセンブリーの配線ガイドからスピーカー ケーブルの配線を外します [2]。
- 3. スピーカーをケーブルと一緒に持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリーから取り外します[3]。



スピーカーの取り付け

このタスクについて

()メモ:スピーカーを取り外す際にゴム製グロメットが押し出された場合は、スピーカーの取り付け前に押し戻します。

- 位置合わせポストとゴム製グロメットを使用して、スピーカーをパームレストとキーボード アセンブリーのスロットにセットします [1]。
- 2. スピーカー ケーブルをパームレストとキーボード アセンブリーの配線ガイドに沿って配線します [2]。
- 3. スピーカー ケーブルをシステム ボードのコネクターに接続します [3]。



- 1. SSD を取り付けます
- 2. バッテリを取り付けます
- 3. ベース カバーを取り付けます
- 4. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 5. SD メモリー カードを取り付けます
- 6. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

IO ボード

IO ボードの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。
- 6. ハード ドライブ アセンブリーを取り外します。

- 1. VGA ケーブルを I/O ボードから外します [1]。
- 2. ラッチを開き、I/O ボード ケーブルをシステム ボードから外します [2]。



I/O ボードをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している1本の(M2x4)ネジを外します[1]。
 I/O ボードをケーブルと一緒に持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します[2]。



メモ: IO ボード ケーブルをシステム ボードから切断すると、RTC エラーが発生します。このエラーは、RTC/コイン型電池、IO ボード、またはシステム ボードが取り外されるたびに発生します。
 そのような場合は、システムを再度組み立てると、RTC リセット サイクルが起き、PC の電源オンとオフが数回繰り返されます。

「無効な構成」のエラー メッセージが表示され、BIOS を起動して日付と時刻を設定するよう求められます。日付と時刻を設 定すると、PC が正常に動作し始めます。

IO ボードの取り付け

- 1. 位置合わせポストを使用して、I/O ボードをパームレストとキーボード アセンブリーにセットします [1]。
- 2. I/O ボードをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する1本の(M2x4)ネジを取り付けます[2]。



- 3. VGA ケーブルを I/O ボードに接続します [1]。
- 4. I/O ボード ケーブルをシステム ボードに接続し、ラッチを閉じてケーブルを固定します [2]。



- 1. ハード ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 2. バッテリを取り付けます
- 3. ベース カバーを取り付けます
- 4. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 5. SD メモリー カードを取り付けます
- 6. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

タッチパッド

タッチパッド アセンブリーの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。

- 1. ラッチを開いて、ハード ドライブ ケーブルとタッチパッド ケーブルをシステム ボードから外します [1、2]。
- 2. タッチパッドをパームレストとキーボード アセンブリーに固定しているテープをはがします [3]。



タッチパッド ブラケットをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している2本のネジ(M2x2)を外します[1]。
 タッチパッド ブラケットを持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します[2]。



5. タッチパッドをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している4本のネジ(M2x2)を外します[1]。
 6. タッチパッドを持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します[2]。



タッチパッド アセンブリーの取り付け

このタスクについて

 (i) メモ:タッチパッドがパームレストとキーボード アセンブリーで利用可能なガイドと揃っていて、タッチパッドの両側のギャッ プが等しいことを確認します。

- 1. タッチパッドをパームレストとキーボード アセンブリーのスロットに差し込みます [1]。
- 2. タッチパッドをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する4本のネジ(M2x2)を取り付けます [2]。



- 3. タッチバッド ブラケットをパームレストとキーボード アセンブリーのスロットに差し込みます [1]。
- 4. タッチパッド ブラケットをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する 2本のネジ (M2x2)を取り付けます [2]。



- 5. タッチパッドをパームレストとキーボード アセンブリーに固定するテープを貼り付けます [1]。
- タッチパッド ケーブルとハード ドライブ ケーブルをシステム ボードのコネクターに差し込み、ラッチを閉じてケーブルを固定 します [2、3]。



- 1. バッテリを取り付けます
- 2. ベース カバーを取り付けます
- 3. 光学ドライブアセンブリーを取り付けます
- 4. SD メモリー カードを取り付けます
- 5.「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ディスプレイアセンブリ

ディスプレイ アセンブリーの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブアセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターから外します。
- 6. WLAN を取り外します。

- 1. ラッチを開き、光学ドライブケーブルとモニターケーブルをシステムボードから外します[1、2]。
- 2. ワイヤレス アンテナを固定しているテープをシステム ボードからはがします [3]。
- 3. パームレストとキーボード アセンブリーの配線ガイドからモニター ケーブルの配線を外します [4]。



- 4. 左右のヒンジをシステム ボード、およびパームレストとキーボード アセンブリーに固定している5本の(M2.5x5)ネジを取り 外します [1]。
- 5. ヒンジを持ち上げます [1]。パームレストとキーボード アセンブリーを傾けて持ち上げます [2]。



6. ヒンジを持ち上げます。パームレストとキーボード アセンブリーをディスプレイ アセンブリーから取り外します。[1、2]



7. 前述のすべての手順を実行すると、ディスプレイ アセンブリーが残ります。



ディスプレイ アセンブリーの取り付け

このタスクについて

() メモ: ディスプレイ アセンブリーをパームレストとキーボード アセンブリーに取り付ける前に、ヒンジが最大に開いていることを確認してください。

手順

- 1. パームレストとキーボード アセンブリーをディスプレイ アセンブリーのヒンジの下に合わせてセットします [1]。
- 2. パームレストとキーボード アセンブリーをディスプレイ アセンブリーに装着します [2]。
- 3. ヒンジを、システム ボード、およびパームレストとキーボード アセンブリーに押し下げます [3]。



4. 左右のヒンジをシステム ボード、およびパームレストとキーボード アセンブリーに固定する 5 本の(M2.5x5)ネジを取り付け ます [1]。



- 5. モニターケーブルをパームレストとキーボードアセンブリーの配線ガイドに沿って配線します[1]。
- 6. アンテナ ケーブルをシステム ボードに貼り付けます [2]。
- 7. モニターケーブルと光学ドライブケーブルをシステムボードのコネクターに接続します [3、4]。



- **1.** WLAN を取り付けます
- 2. ベースカバーを取り付けます
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 4. SD メモリー カードを取り付けます
- 5. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ディスプレイベゼル

ディスプレイ ベゼルの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。

手順

- 1. ディスプレイ ベゼルの内側の上面を持ち上げます [1]。
- 2. さらにディスプレイ ベゼルの内側の左右の端を持ち上げます [2]。
- 3. ディスプレイ ベゼル底部の内側の端を持ち上げ、ディスプレイ アセンブリーからベゼルを持ち上げます [3]。



ディスプレイ ベゼルの取り付け

手順

ディスプレイ ベゼルをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに合わせて所定の位置にゆっくりとはめ込みます [1]。



- 1. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 2. ハード ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 3. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターに接続します。
- 4. ベース カバーを取り付けます
- 5. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 6. SD メモリー カードを取り付けます
- 7. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

電源ボタンボード

電源ボタン基板の取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリーカードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーケーブルをシステムボードのコネクターから外します。
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. システム ファンを取り外します。
- 8. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。

- 1. ラッチを開いて、電源ボタンボードケーブルをシステムから外します[1]。
- 2. 導電性テープを電源ボタンボードからはがします [2]。
- 3. 電源ボタン ボードをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している1本のネジ(M2x2)を外します [3]。

4. 電源ボタン ボードをケーブルとともに持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します [4]。



電源ボタン基板の取り付け

- 1. 電源ボタン ボードをパームレストとキーボード アセンブリーのスロットに差し込みます [1]。
- 2. 電源ボタン ボードをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する1本のネジ(M2x2)を取り付けます [2]。
- 3. 導電性テープを電源ボタンボードに貼り付けます [3]。
- 4. 電源ボタン ケーブルをシステム ボードに差し込み、ラッチを閉じてケーブルを固定します [4]。



- 1. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 2. システム ファンを取り付けます
- 3. WLAN を取り付けます
- 4. バッテリーケーブルをシステム ボードのコネクターに接続します。
- 5. ベース カバーを取り付けます
- 6. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 7. SD メモリー カードを取り付けます
- 8. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

システム基板

システム ボードの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. ベースカバーを取り外します。
- 4. バッテリーを取り外します。
- 5. WLAN を取り外します。
- 6. SSD を取り外します。
- 7. ハード ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 8. システムファンを取り外します。
- 9. ヒートシンクを取り外します。
- 10. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 11. 電源ボタン ボードを取り外します。

手順

- 1. システム ボードから以下のケーブルを外します。
 - a) 電源アダプター ポート ケーブル [1]。
 - b) 電源ケーブル [2]。
 - c) IO ボード ケーブル [3]。
 - d) タッチパッド ケーブル [4]。
 - e) キーボード ケーブル [5]。
 - f) スピーカー ケーブル [6]。



システムボードをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している1本のネジ(M2x4)を外します[1]。
 システムボードを持ち上げてパームレストとキーボード アセンブリーから取り外します[2]。



システム ボードの取り付け

手順

システム ボードのネジ穴をパームレストとキーボード アセンブリーのネジ穴に合わせます [1]。
 システム ボードをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する1本のネジ(M2x4)を取り付けます [2]。



- 3. 以下のケーブルをシステム ボードに接続します。
 - a) スピーカー ケーブル [1]。
 - b) キーボード ケーブル [2]。
 - c) タッチパッド ケーブル [3]。
 - d) IO ボード ケーブル [4]。
 - e) 電源ケーブル [5]。
 - f) 電源アダプターポート ケーブル [6]。



- 1. 電源ボタン ボードを取り付けます
- 2. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 3. ヒートシンクを取り付けます
- 4. システム ファンを取り付けます
- 5. ハード ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 6. SSD を取り付けます
- 7. WLAN を取り付けます
- 8. バッテリを取り付けます
- 9. ベース カバーを取り付けます
- 10. SD メモリー カードを取り付けます
- 11.「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います

電源アダプタポート

電源アダプター ポートの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。

- 6. WLAN を取り外します。
- 7. SSD を取り外します。
- 8. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 9. 電源ボタンボードを取り外します。

手順

- 1. 電源アダプターケーブルをシステムボードから外して、配線します [1、2]。
- 2. 電源アダプターポートをパームレストとキーボードアセンブリーに固定している1本のネジ(M2x3)を外します[3]。
- 3. 電源アダプターポートをケーブルとともに持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリーから取り外します [4]。



電源アダプター ポートの取り付け

- 1. 電源アダプター ポートをパームレストとキーボード アセンブリーのスロットに差し込みます [1]。
- 2. 電源アダプターポートをパームレストとキーボードアセンブリーに固定する1本のネジ(M2x3)を取り付けます[2]。
- **3.** 電源アダプターケーブルを配線チャネルに沿って配線します [3]。
- 4. 電源アダプターケーブルをシステムボードに接続します[4]。



- 1. 電源ボタン ボードを取り付けます
- 2. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 3. SSD を取り付けます
- **4.** WLAN を取り付けます
- 5. バッテリを取り付けます
- 6. ベース カバーを取り付けます
- 7. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 8. SDメモリーカードを取り付けます
- 9.「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います

カメラ

カメラの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブアセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. SSD を取り外します。
- 8. ハード ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 9. システム ファンを取り外します。
- 10. ヒートシンクを取り外します。
- 11. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 12. ディスプレイ ベゼルを取り外します

手順

- プラスチック スクライブを使用して、カメラをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーから慎重に持ち上げます [1]。
 カメラ モジュールからカメラ ケーブルを外します [2]。
- 3. カメラ モジュールを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーから取り外します [3]。



カメラの取り付け

- 1. カメラ ケーブルをカメラ モジュールに接続します [1]。
- 2. 位置合わせポストを使用して、カメラ モジュールをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに取り付けます [2]。
- 3. カメラ ケーブルを配線チャネルを通して配線します [3]。



- 1. ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 2. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 3. ハード ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 4. システムファンを取り付けます
- 5. ヒートシンクを取り付けます
- 6. SSD を取り付けます
- 7. WLAN を取り付けます
- 8. バッテリを取り付けます
- 9. ベース カバーを取り付けます
- 10. SD メモリー カードを取り付けます
- 11.「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ディスプレイパネル

モニター パネルの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. SSD を取り外します。

- 8. ハード ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 9. システム ファンを取り外します。
- 10. ヒートシンクを取り外します。
- 11. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 12. ディスプレイ ベゼルを取り外します
- 13. カメラを取り外します

手順

モニターパネルをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに固定している4本のネジ(M2x2)を取り外します[1]。
 モニターパネルを持ち上げて裏返します[2]。



- 3. モニターケーブルをモニターパネルの背面に固定しているテープをはがします[1]。
- 4. ラッチを持ち上げ、モニターケーブルをモニターパネルケーブルコネクターから外します [2]。
- 5. モニターパネルを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリーから取り外します[3]。



モニター パネルの取り付け

- 1. モニターパネルを平らできれいな平面に置きます[1]。
- 2. モニターケーブルをモニターパネルの背面のコネクターに接続し、ラッチを閉じてケーブルを固定します[2]。
- 3. モニターケーブルをモニターパネルの背面に固定するテープを貼り付けます[3]。
- 4. モニター パネルを裏返して、ディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーにセットします [4]。



- 5. モニター パネルのネジ穴をディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーのネジ穴に合わせます。
- 6. モニターパネルをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリーに固定する4本のネジ(M2x2)を取り付けます[1]。



- カメラを取り付けます
 ディスプレイベゼルを取り付けます。
 ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
 ハードドライブアセンブリーを取り付けます
 システム ファンを取り付けます
 ヒートシンクを取り付けます
 ピートシンクを取り付けます
 WLANを取り付けます
 パッテリを取り付けます
 パッテリを取り付けます
 ペース カバーを取り付けます
 光学ドライブアセンブリーを取り付けます
 SD メモリーカードを取り付けます
- 13.「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ディスプレイヒンジ

ディスプレイ ヒンジの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. SSD を取り外します。
- 8. ハード ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 9. システムファンを取り外します。
- 10. ヒートシンクを取り外します。
- 11. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 12. ディスプレイ ベゼルを取り外します
- 13. カメラを取り外します
- 14. モニターパネルを取り外します

- ヒンジをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに固定している8本のネジ(M2.5x2.5)と2本のネジ(M2x2)を取り外します[1、2]。
- 2. ヒンジとブラケットを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリーから取り外します [3]。



ディスプレイ ヒンジの取り付け

- 1. ヒンジとブラケットのネジ穴をディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーのネジ穴に合わせます [1]。
- 2. ヒンジをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに固定している 8 本のネジ(M2.5x2.5)と 2 本のネジ(M2x2)を取り付けます [3、2]。



- 1. モニターパネルを取り付けます
- 2. カメラを取り付けます
- 3. ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 4. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 5. ハード ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 6. システム ファンを取り付けます
- 7. ヒートシンクを取り付けます
- 8. SSD を取り付けます
- 9. WLAN を取り付けます
- 10. バッテリを取り付けます
- 11. ベース カバーを取り付けます
- 12. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- **13.** SD メモリー カードを取り付けます
- 14.「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ディスプレイケーブル

モニター ケーブルの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。

- 5. バッテリーを取り外します。
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. SSD を取り外します。
- 8. ハード ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 9. システムファンを取り外します。
- 10. ヒートシンクを取り外します。
- 11. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 12. ディスプレイ ベゼルを取り外します
- 13. モニターパネルを取り外します
- 14. ディスプレイ ヒンジを取り外します。

手順

- 1. ディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーのカメラ ケーブルを外します [1]。
- 2. カメラ ケーブルを固定している粘着テープをはがします [2]。
- 3. カメラ ケーブルとモニター ケーブルをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーの配線ガイドから外します[3]。



モニター ケーブルの取り付け

- 1. カメラケーブルをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリーの配線ガイドに沿って配線します[1]。
- 2. カメラ ケーブルを固定する粘着テープを貼ります [2]。
- 3. ディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーにカメラ ケーブルを接続します [3]。


次の手順

- ディスプレイ ヒンジを取り付けます
 モニターパネルを取り付けます
 ディスプレイベゼルを取り付けます。
 ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
 ディスプレイ アセンブリーを取り付けます
 システム ファンを取り付けます
 システム ファンを取り付けます
 SSD を取り付けます
 WLAN を取り付けます
 バッテリを取り付けます
 バッテリを取り付けます
 バッテリを取り付けます
- 12. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- **13.** SD メモリー カードを取り付けます
- 14.「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリ

ディスプレイ背面カバーの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。

- 6. WLAN を取り外します。
- 7. SSD を取り外します。
- 8. ハード ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 9. システムファンを取り外します。
- 10. ヒートシンクを取り外します。
- 11. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 12. ディスプレイ ベゼルを取り外します
- 13. カメラを取り外します
- 14. モニター パネルを取り外します
- 15. ディスプレイ ヒンジを取り外します。
- 16. モニター ケーブルを取り外します

このタスクについて

前述の手順をすべて実行すると、ディスプレイ背面カバーが残ります。



ディスプレイ背面カバーの取り付け

このタスクについて

ディスプレイ背面カバーを清潔で平らな場所に置きます。



次の手順

- 1. モニターケーブルを取り付けます
- 2. ディスプレイ ヒンジを取り付けます
- 3. モニターパネルを取り付けます
- 4. カメラを取り付けます
- 5. ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 6. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 7. ハード ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 8. システム ファンを取り付けます
- 9. ヒートシンクを取り付けます
- 10. SSD を取り付けます
- 11. WLAN を取り付けます
- 12. バッテリを取り付けます
- 13. ベース カバーを取り付けます
- 14. 光学ドライブ アセンブリーを取り付けます
- 15. SD メモリー カードを取り付けます
- 16.「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います

パームレストとキーボードアセンブリ

パームレストとキーボード アセンブリーの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD メモリー カードを取り外します
- 3. 光学ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。
- 6. メモリーを取り外します。
- **7.** WLAN を取り外します。
- 8. SSD を取り外します。
- 9. スピーカーを取り外します。
- 10. コイン型電池を取り外します。
- 11. ハード ドライブ アセンブリーを取り外します。
- 12. システム ファンを取り外します。
- 13. ヒートシンクを取り外します。
- 14. ○ボードを取り外します。
- 15. タッチパッドを取り外します。
- 16. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 17. 電源ボタン ボードを取り外します。
- 18. 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンを取り外します。
- 19. ディスプレイ ヒンジを取り外します。
- 20. 電源アダプターポートを取り外します。
- 21. システム ボードを取り外します。

このタスクについて

前述の手順を実行すると、パームレストとキーボード アセンブリーが残ります。

(i) メモ: システム ボードは、ヒートシンクが取り付けられた状態のまま一緒に取り外したり取り付けることができます。



セットアップユーティリティ

セットアップユーティリティでは、 ハードウェアの管理と BIOS レベル オプションの指定を行うことができます。システムセット アップから実行できる操作は次のとおりです。

- ・ ハードウェアの追加または削除後に NVRAM 設定を変更する。
- システムハードウェアの構成を表示する。
- ・ 内蔵デバイスの有効 / 無効を切り替える。
- ・ パフォーマンスと電力管理のしきい値を設定する。
- コンピュータのセキュリティを管理する。

トピック:

- ・ ブートメニュー
- ・ ナビゲーションキー
- ・ セットアップユーティリティのオプション
- ・ システムパスワードおよびセットアップパスワード

ブートメニュー

デルのロゴが表示されたら<F12>を押して、ワンタイム ブート メニューを開始し、システムで有効になっている起動デバイスのリ ストを表示します。診断および BIOS セットアップのオプションもこのメニューにあります。起動メニューに表示されるデバイス は、システムでブータブルなデバイスによって異なります。このメニューは、特定のデバイスで起動を試行する場合や、システム の診断を表示する場合に便利です。起動メニューを使用しても、BIOS に保存されている起動順序は変更されません。

このオプションは次のとおりです。

- UEFI Boot :
 - ・ ウィンドウズブートマネージャー
- ・ 別のオプション:
 - BIOS セットアップ
 - BIOS Flash Update
 - 診断
 - Change Boot Mode Settings (起動モードの設定の変更)

ナビゲーションキー

↓ × モ: ほとんどのセットアップユーティリティオプションで、変更内容は記録されますが、システムを再起動するまでは有効になりません。

- キー ナビゲーション
- **上矢印** 前のフィールドに移動します。
- 下矢印 次のフィールドへ移動します。
- **入力** 選択したフィールドの値を選択するか(該当する場合)、フィールド内のリンクに移動します。
- **スペースバー** ドロップダウンリストがある場合は、展開したり折りたたんだりします。

タブ 次のフォーカス対象領域に移動します。

<Esc>メイン画面が表示されるまで、前のページに戻ります。メイン画面で Esc を押すと、未保存の変更の保存を 促すメッセージが表示され、システムが再起動します。

セットアップユーティリティのオプション

() メモ:お使いのおよび取り付けられているデバイスによっては、このセクションに一覧表示された項目の一部がない場合があ ります。

一般オプション

表 2. 一般規定

オプション	説明
システム情報	以下の情報が表示されます。
	 システム情報:BIOS バージョン、サービスタグ、資産タグ、購入者タグ、購入日、製造日、 エクスプレスサービスコードが表示されます。
	 Memory Information: Memory Installed、Memory Available、Memory Speed、Memory Channel Mode、Memory Technology、DIMM A size、DIMM B size が表示されます。 プロセッサ情報:プロセッサのタイプ、コア数、プロセッサ ID、現在のクロック スピード、 最小クロック スピード、最大クロック スピード、プロセッサ L2 キャッシュ、プロセッサ L3 キャッシュ、HT 対応、および 64 ビットテクノロジを表示します。 Device Information: Primary HDD、ODD Device、M.2 SATA SSD、M.2 PCIe SSD-0、LOM MAC Address、Video Controller、Video BIOS Version、Video Memory、Panel type、 Native Resolution、Audio Controller、Wi-Fi Device、Bluetooth Device が表示されます。
Battery Information	バッテリの正常性ステータスおよび AC アダプタが取り付けられているかどうかが表示されま す。
Boot Sequence	このリスト内の指定されたデバイスからコンピュータが OS を探す順序です。
詳細起動オプション	UEFI 起動モードの場合、[Legacy Option ROMs] オプションを選択できます。デフォルトでは、 どのオプションも選択されていません。
	 Enable Legacy Option ROMs Enable Attempt Legacy Boot (レガシー起動試行を有効にする)
UEFI Boot Path Security	このオプションは、F12 起動メニューから UEFI 起動パスを起動する場合に、システムがユーザ ーに管理者パスワードを入力するように求めるかどうかを制御します。
	・ Always, Except Internal HDD — デフォルト ・ Always(常に) ・ なし
Date/Time	日付と時刻を設定できます。システムの日付と時刻の変更はすぐに有効になります。

システム情報

表 3. システム設定

オプション	説明
Integrated NIC	オンボード LAN コントローラーを設定できます。
	 Disabled = 内蔵 LAN がオフのため、オペレーティング システムに認識されません。 Enabled = 内蔵 LAN が有効です。 Enabled w/PXE = 内蔵 LAN が有効です(PXE 起動)(デフォルトで選択)
SATA Operation	統合ハードドライブコントローラの動作モードを設定することができます。
	 Disabled (無効) = SATA コントローラは非表示 AHCI = SATA は AHCI モード用に構成済み RAID ON = SATA は RAID モードをサポートするように構成されます(デフォルトで選択)
Drives	各種オンボードドライブを有効または無効に設定することができます。

オプション	説明
	 SATA-0(デフォルトで有効) SATA-1(デフォルトで有効) SATA-2(デフォルトで有効) M.2 PCle SSD 0(デフォルトで有効)
Smart Reporting	このフィールドでは、統合ドライブのハードドライブエラーをシステム起動時に報告するかどう かを制御します。 Enable Smart Reporting(スマートレポートを有効にする) オプションはデ フォルトでは無効になっています。
USB 設定	以下のオプションについて、内蔵 USB コントローラを有効または無効に設定できます。
	・ Enable USB Boot Support(USB 起動サポートを有効にする) ・ Enable External USB Port
	すべてのオプションがデフォルトで有効に設定されています。
オーディオ	内蔵オーディオコントローラを有効または無効にすることができます。Enable Audio(オーディ を有効にする)オプションはデフォルトで選択されています。
	・ Enable Microphone(マイクを有効にする) ・ Enable Internal Speaker(内蔵スピーカーを有効にする)
	両方のオプションがデフォルトで選択されています。
Miscellaneous Devices	次のデバイスの有効 / 無効を切り替えることができます。
	· Enable Camera(カメラを有効にする)(デフォルトで有効)

ビデオ

オプション 説明

LCD Brightness 電源 (バッテリおよび AC) に応じてディスプレイの輝度を設定できます。 バッテリーおよび AC アダプタ用 に LCD の輝度を別々に設定します。スライダを使用して設定できます。

() メモ:ビデオ設定はビデオカードがシステムに取り付けられている場合にのみ表示されます。

セキュリティ

表 4. セキュリティ

オプション	説明
Admin Password	管理者パスワードを設定、変更、および削除することができます。
System Password	システムパスワードを設定、変更、および削除することができます。
Strong Password	システムの強力なパスワードを有効または無効に設定することができます。
Password Configuration	管理者パスワードとシステムパスワードの最小、および最大文字数をコントロールすることがで きます。文字の範囲は4~32の間です。
Password Bypass	このオプションを選択すると、システムの再起動時、System (Boot) Password(システム(起 動)パスワード)と内蔵 HDD パスワード入力のダイアログをスキップすることができます。
	 Disabled (無効) — パスワードが設定されると、システムおよび内蔵 HDD パスワード入力のダイアログが表示されます。このオプションはデフォルトで有効化されています。 Reboot Bypass (再起動時にスキップ) — 再起動時、パスワード入力のダイアログをスキップします (ウォームブート)。
	() メモ:オフの状態から電源を入れると(コールドブート)、システムはシステムパスワードと 内蔵 HDD パスワードの入力を常に指示します。また、モジュールベイ HDD がある場合で も、パスワードの入力が常に指示されます。

オプション	説明
Password Change	管理者パスワードが設定されている場合に、システムおよびハードディスクパスワードの変更を 許可するかどうかを決定するオプションです。
	Allow Non-Admin Password Changes(管理者以外のパスワードによる変更を許可) - このオ プションはデフォルトで有効に設定されています。
Non-Admin Setup Changes	管理者パスワードが設定されている場合に、セットアップオプションの変更を許可するかどう かを決定します。
UEFI Capsule Firmware Updates	このオプションで、システムが UEFI カプセルアップデートパッケージから BIOS をアップデート できるかどうかを制御します。 このオプションは、デフォルトで選択されていますこのオプシ ョンを無効にすると、Microsoft Windows Update や Linux Vendor Firmware Service(LVFS)のよ うなサービスからの BIOS のアップデートをブロックします。
TPM 2.0 Security	TPM(Trusted Platform Module)をオペレーティングシステムが認識できるかどうかを制御する ことができます。
	 TPM On (デフォルト) Clear (クリア) 有効なコマンドの PPI をスキップ 無効なコマンドの PPI をスキップ PPI Bypass for Clear Commands 有効な証明書(デフォルト) 有効なキーストレージ(デフォルト) SHA-256(デフォルト)
	いずれかのオプションを選択します。
	・ Disabled(無効) ・ Enabled(有効)(デフォルト)
Computrace(R)	オプションの Absolute Software 社製 Computrace サービスの BIOS モジュールインタフェースを アクティベートまたは無効に設定することができます。資産管理用に設計されているオプショ ンの Computrace サービスを有効または無効にします。
	 Deactivate(非アクティブ) Disable(無効) Activate - このオプションはデフォルトで選択されています。
OROM Keyboard Access	このオプションで、起動時にホットキーを使用して [Option ROM Configuration] 画面を表示さ せるかどうかを決定します。
	・ Enabled(有効)(デフォルト) ・ Disabled(無効) ・ One Time Enable(1回のみ有効)
Admin Setup Lockout	管理者パスワードが設定されている場合、ユーザーによるセットアップの起動を防止することが できます。このオプションは、デフォルトでは設定されていません。
Master Password Lockout	マスター パスワード サポートを無効にできます。この設定を変更する前には、ハード ディスク パスワードをクリアする必要があります。このオプションは、デフォルトでは設定されていま せん。
SMM Security Mitigation	追加の UEFI SMM セキュリティの軽減による保護を有効/無効にできます。このオプションは、 デフォルトでは設定されていません。

Secure Boot (安全起動)

表 5. 安全起動

オプション	説明
Secure Boot Enable	安全起動機能を有効または無効にできます。
	Secure Boot Enable

オプション	説明
	このオプションは、デフォルトで選択されています
Secure Boot Mode	セキュア ブートの動作を変更し、UEFI ドライバ署名の評価または実施を許可できます。 ・ デプロイ モード(デフォルト) ・ 監査モード
Expert key Management	システムが Custom Mode(カスタムモード)の場合のみ、セキュリティキーデータベースを操 作できます。 Enable Custom Mode(カスタムモードを有効にする) オプションはデフォルト では無効になっています。オプションは次のとおりです。
	・ PK(デフォルト) ・ KEK ・ db ・ dbx
	Custom Mode(カスタムモード) を有効にすると、 PK、KEK、db、および dbx の関連オプ ションが表示されます。オプションは次のとおりです。
	 Save to File (ファイルに保存) - ユーザーが選択したファイルにキーを保存します。 Replace from File (ファイルから交換) - 現在のキーをユーザーが選択したファイルのキーと交換します。 Append from File (ファイルから追加) - ユーザーが選択したファイルから現在のデータベースにキーを追加します。 Delete (削除) - 選択したキーを削除します。 Reset All Keys (すべてのキーをリセット) - デフォルト設定にリセットします。 Delete All Keys (すべてのキーを削除) - すべてのキーを削除します。 メモ: Custom Mode (カスタムモード)を無効にすると、すべての変更が消去され、キー

インテル ソフトウェア ガード エクステンションズ

表 6. インテル ソフトウェア ガード エクステンションズ

オプション	説明
Intel SGX Enable	このフィールドでは、メイン OS のコンテキストでコードの実行 や、機密情報の保管を行うためのセキュアな環境を設定します。 なのオプションのいずれかをクリックします
	 ・ 無効 ・ 有効 ・ ソフトウェア制御(デフォルト)
エンクレープメモリサイズ	このオプションで、 SGX エンクレーブリザーブメモリサイズ を 設定します。
	次のオプションのいずれかをクリックします。
	· 32 MB
	・ 04 MB ・ 128 MB(デフォルト)

パフォーマンス

表 7. パフォーマンス

オプション	説明
Multi Core Support	このフィールドでは、プロセスで1つのコアを有効にするか、ま たはすべてのコアを有効にするかを指定します。アプリケーシ ョンによっては、コアの数を増やすとパフォーマンスが向上し ます。
	・ All — デフォルト ・ 1
Intel SpeedStep	プロセッサーのインテル SpeedStep モードを有効または無効に することができます。
	・ Enable Intel SpeedStep(Intel SpeedStep を有効にする)
	このオプションは、デフォルトで設定されています。
C-States Control	プロセッサのスリープ状態を追加で有効または無効に設定する ことができます。
	· C States
	このオプションは、デフォルトで設定されています。
Intel TurboBoost	プロセッサの Intel TurboBoost モードを有効または無効にする ことができます。
	・ Enable Intel TurboBoost(Intel TurboBoost を有効にする)
	このオプションは、デフォルトで設定されています。
Hyper-Thread Control	ハイパースレッドをプロセッサで有効または無効にすることが できます。
	・ Disabled (無効) ・ Enabled — デフォルト

電力管理

オプション	説明
AC Behavior	AC アダプタが接続されるとコンピュータの電源が自動的にオンになる機能を有効または無効にすることが できます。
	デフォルト設定:Wake on AC(ウェイクオン AC)は選択されていません。
Enable Intel Speed Shift Technology	・ Enable Intel Speed Shift Technology デフォルト設定:Enabled(有効)
Auto On Time	 コンピュータを自動的に電源オンにする必要のある時刻を設定できます。オプションは次のとおりです。 Disabled (無効) Every Day (毎日) Weekdays (平日) Select Days (選択した日) デフォルト設定: Disabled (無効)
USB Wake Support	USB デバイスをシステムに接続するとスタンバイモードからウェイクするように設定できます。 () メモ:この機能は、AC 電源アダプタを接続している場合のみ有効になります。待機状態で AC 電源アダ プタを取り外すと、セットアップユーティリティはバッテリーの電力を節約するため、すべての USB ポ ートへの電力供給を停止します。

オプション	説明
	・ Enable USB Wake Support(USB ウェイクサポートを有効にする)
Wake on WLAN(ウ ェイクオン WLAN)	LAN 信号によってトリガーされた時にコンピュータをオフ状態からオンにする機能を有効または無効にする ことができます。
	 Disabled (無効) WLAN
	デフォルト設定:Disabled(無効)
Peak Shift	このオプションでは、ピーク時の AC 電源消費を最小限に抑えることができます。このオプションを有効に すると、システムは AC に接続されている場合でもバッテリーのみで動作します。
	・ Enable peak shift - 無効になっています ・ Set Battery Threshold(バッテリしきい値の設定)(15 ~ 100 %) - 15 %(デフォルトで有効)
Advanced Battery Charge Configuration	このオプションでは、バッテリー性能を最大限に高めることができます。このオプションを有効にすること で、標準充電アルゴリズムと他のテクニックを使用して、非作業時間にバッテリの性能を高めます。
	Enable Advanced Battery Charge Mode - 無効になっています
Primary Battery	バッテリーの充電モードを選択することができます。オプションは次のとおりです。
Configuration	 Adaptive (適応) — デフォルトで有効 Standard (標準) — 標準速度でバッテリーをフル充電します。 ExpressCharge (高速充電) — デルの高速充電テクノロジを使って、より短い時間でバッテリを充電できます。 Primarily AC use (主に AC を使用) カスタム
	Custom Charge(カスタム充電)が選択されている場合は、Custom Charge Start(カスタム充電開始)と Custom Charge Stop(カスタム充電停止)も設定できます。 () メモ: バッテリによっては、一部の充電モードが使用できない場合もあります。このオプションを有効 にするには、Advanced Battery Charge Configuration(高度なバッテリー充電設定)オプションを無 効にする必要があります。

POST Behavior (POST 動作)

説明
特定の電源アダプタを使用する場合に、セットアップユーティリティ(BIOS)の警告メッセージを、有効ま たは無効にすることができます。
デフォルト設定:Enable Adapter Warnings(アダプタ警告を有効にする)。
コンピュータの起動時に Numlock オプションを有効にすることができます。 Enable Network(ネットワークを有効にする)。このオプションはデフォルトで有効化されています。
ホットキーの組み合わせ <fn>+<esc> で、F1 ~ F12 のプライマリ動作を標準機能と二次機能との間で切り替 えることができます。このオプションを無効にすると、これらのキーのプライマリ動作を動的に切り替える ことはできません。使用可能なオプションは次のとおりです。</esc></fn>
 Fn Lock(Fn ロック) ― デフォルトで有効に設定されています。 ロックモード無効 / 標準 - デフォルトで有効 ロックモード有効 / セカンダリ
一部の互換性手順をスキップすることにより、起動プロセスを高速化できます。オプションは次のとおりで す。
 Minimal — デフォルトで有効 Thorough (完全) 自動

オプション	説明
Extended BIOS POST Time	プレブート遅延を追加で作成することができます。オプションは次のとおりです。 ・ 0秒 - デフォルトで有効です ・ 5秒 ・ 10秒
Full Screen Log	・ 全画面のロゴを有効にする - 有効になっていません
Warnings and Errors	 ・
Sign of Life Indication(ライフ インジケータの信 号)	・ Enable Sign of Life Keyboard Backlight Indication — デフォルトで有効

Virtualization Support(仮想化サポート)

オプション	説明
Virtualization	このフィールドでは、Intel Virtualization テクノロジが提供する条件付きのハードウェア機能を VMM(Virtual Machine Monitor)で使用できるようにするかどうかを指定します。
	Enable Intel Virtualization Technology - デフォルトで有効に設定されています。
VT for Direct I/O	ダイレクト I/O 用に Intel® Virtulization テクノロジによって提供される付加的なハードウェア機能を仮想マ シンモニター(VMM)が利用するかどうかを指定します。
	Enable VT for Direct I/O(ダイレクト I/O 用 VT を有効にする)— デフォルトで有効に設定されています。
Trusted Execution	このオプションでは、Intel Trusted Execution テクノロジが提供する付加的なハードウェア機能を MVMM (Measured Virtual Machine Monitor)で使用できるようにするかどうかを指定します。 この機能を使用するに は、TPM 仮想化テクノロジとダイレクト I/O 用仮想化テクノロジを有効にする必要があります。
	Trusted Execution — デフォルトで無効に設定されています。

ワイヤレス

オプションの説 明

Wireless Switch

witch ワイヤレススイッチで制御できるワイヤレスデバイスを設定することができます。このオプションは次の とおりです。

- · WLAN
- · Bluetooth

すべてのオプションがデフォルトで有効に設定されています。

() メモ: WLAN の場合、有効/無効の制御は連結されているため、個別に有効または無効にすることはできません。

Wireless Device	内蔵ワイヤレスデバイスを有効または無効にすることができます。
Enable	· WLAN
	Bluetooth

すべてのオプションがデフォルトで有効に設定されています。

メンテナンス画面

オプション	説明
Service Tag	お使いのコンピュータのサービスタグが表示されます。
Asset Tag	Asset Tag が未設定の場合、システムの Asset Tag を作成できます。このオプションは、デフォルトでは設定 されていません。
BIOS Downgrade	ここで、システムファームウェアの以前のリビジョンへのフラッシングを制御します。「Allow BIOS downgrade(BIOS のダウングレードを許可)」オプションは、デフォルトで有効に設定されています。
Data Wipe	このフィールドでは、すべての内蔵ストレージデバイスからデータを安全に消去するかどうかを制御できま す。「Wipe on Next boot(次回起動時に消去)」オプションは、デフォルトで有効に設定されていません。次 に、対象となるデバイスのリストを示します。
	 内蔵 SATA HDD/SSD 内蔵 M.2 SATA SDD 内蔵 M.2 PCle SSD Internal eMMC
BIOS Recovery	このフィールドで、ユーザーのプライマリハードドライブまたは外付け USB キーのリカバリファイルから特 定の破損した BIOS 状況をリカバリできます。
	・ BIOS Recovery from Hard Drive(ハードドライブからの BIOS のリカバリ) — デフォルトで有効に設定されています。

· Always perform integrity check (常に整合性チェックを実行) — デフォルトで無効に設定されています。

システムログ

オプション	説明
BIOS Events	セットアップユーティリティ(BIOS)の POST イベントを表示またはクリアすることができます。
Thermal Events	セットアップユーティリティ(Thermal)のイベントを表示またはクリアすることができます。
Power Events	セットアップユーティリティ(Power)のイベントを表示またはクリアすることができます。

SupportAssist システムの解決策

オプション	説明
Auto OS Recovery Threshold	SupportAssist システムの自動プートフローを制御することができます。オプションは、次のとおりです。 ・ 消灯 ・ 1 ・ 2(デフォルトで有効) ・ 3

SupportAssist OS SupportAssist OS Recovery によりリカバリすることができます(デフォルトでは無効に設定されています) Recovery

システムパスワードおよびセットアップパスワード

表8.システムパスワードおよびセットアップパスワード

パスワードの種類	説明
システムパスワード	システムにログオンする際に入力が必要なパスワードです。
セットアップパスワード	お使いのコンピュータの BIOS 設定にアクセスして変更をする 際に入力が必要なパスワードです。

システムパスワードとセットアップパスワードを作成してお使いのコンピュータを保護することができます。

││注意: パスワード機能は、コンピュータ内のデータに対して基本的なセキュリティを提供します。

││注意: コンピュータをロックせずに放置すると、コンピュータ上のデータにアクセスされる可能性があります。

() メモ:システムパスワードとセットアップパスワード機能は無効になっています。

システム セットアップパスワードの割り**当**て

前提条件

ステータスが未設定の場合のみ、新しいシステム パスワードまたは管理者パスワードを割り当てることができます。

このタスクについて

システム セットアップを入力するには、電源投入または再起動の直後に F2 を押します。

手順

- システム BIOS 画面またはシステム セットアップ画面で、セキュリティを選択し、Enter を押します。 セキュリティ画面が表示されます。
- システム/管理者パスワードを選択し、新しいパスワードを入力フィールドでパスワードを作成します。
 以下のガイドラインに従ってシステムパスワードを設定します。
 - ・ パスワードの文字数は 32 文字までです。
 - ・ 0から9までの数字を含めることができます。
 - ・ 小文字のみ有効です。大文字は使用できません。
- 3. 新しいパスワードの確認フィールドで以前入力したシステムパスワードを入力し、OKをクリックします。
- 4. Esc を押すと、変更の保存を求めるメッセージが表示されます。
- 5. Yを押して変更を保存します。 PCが再起動します。

既存のシステム セットアップパスワードの削除または変更

前提条件

既存のシステム パスワードおよびセットアップ パスワードを削除または変更しようとする前に、**パスワード ステータス**が(システ ム セットアップで)ロック解除になっていることを確認します。**パスワード ステータス**がロックされている場合は、既存のシステ ム パスワードやセットアップ パスワードを削除または変更できません。

このタスクについて

システム セットアップを入力するには、電源投入または再起動の直後に F2 を押します。

手順

- 1. システム BIOS 画面またはシステム セットアップ画面で、システム セキュリティを選択し、Enter を押します。
- システムセキュリティ画面が表示されます。
- システムセキュリティ画面でパスワードステータスがロック解除に設定されていることを確認します。
- **3. システム パスワード**を選択し、既存のシステム パスワードを変更または削除して、**Enter** または Tab を押します。
- **4. セットアップ パスワード**を選択し、既存のセットアップ パスワードを変更または削除して、**Enter** または Tab を押します。
 - メモ:システム パスワードおよび/またはセットアップ パスワードを変更する場合、プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを再入力します。システム パスワードおよびセットアップ パスワードを削除する場合、プロンプトが表示されるので削除を確認します。
- 5. Esc を押すと、変更の保存を求めるメッセージが表示されます。
- 6. Yを押して変更を保存しシステムセットアップを終了します。

PC が再起動されます。

ePSA(強化された起動前システムアセスメント)診断

このタスクについて

ePSA 診断(システム診断とも呼ばれる)ではハードウェアの完全なチェックを実行します。ePSA は BIOS に組み込まれており、 BIOS によって内部で起動します。組み込み型システム診断プログラムには、特定のデバイスまたはデバイス グループ用の一連の オプションが用意されており、以下の処理が可能です。

- ・ テストを自動的に、または対話モードで実行
- ・ テストの繰り返し
- ・ テスト結果の表示または保存
- ・ 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- ・ テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
- ・ テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

(i) メモ:特定のデバイスについては、ユーザーによる操作が必要なテストもあります。診断テストを実行する際は、コンピューター端末の前に必ずいるようにしてください。

ePSA 診断の実行

手順

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. コンピュータが起動し、Dellのロゴが表示されたら <F12> キーを押します。
- 3. 起動メニュー画面で、診断オプションを選択します。
- 左下隅にある矢印をクリックします。
 診断のトップページが表示されます。
- 5. 右上隅にある矢印をクリックして、ページのリストに移動します。 検知されたアイテムが一覧表示されます。
- 6. 特定のデバイスで診断テストを実行するには、<Esc>を押してはいをクリックし、診断テストを中止します。
- 7. 左のパネルからデバイスを選択し、テストの実行をクリックします。
- 問題がある場合、エラーコードが表示されます。
 エラーコードと検証番号をメモしてデルに連絡してください。

システム診断ライト

バッテリーステータスライト

電源およびバッテリー充電ステータスを示します。

- 白色 電源アダプタが接続され、バッテリーの充電量は 5% 以上です。
- 橙色 コンピュータがバッテリーで動作しており、バッテリーの充電量は 5% 未満です。

消灯

- 電源アダプタが接続されバッテリーがフル充電されています。
- コンピュータがバッテリーで動作しており、バッテリーの充電量が5%以上です。
- コンピュータがスリープ状態、休止状態、または電源オフです。

電源およびバッテリーステータスライトが障害を示すビープコードと合わせて橙色に点滅します。

例えば、電源およびバッテリーステータスライトが、橙色に2回点滅して停止し、次に白色に3回点滅して停止します。この2,3 のパターンは、コンピュータの電源が切れるまで続き、メモリまたは RAM が検出されないことを示しています。

次の表には、さまざまな電源およびバッテリーステータスライトのパターンと関連する問題が記載されています。

表 9. LED コード

診断ライト コード	問題の内容
2,1	プロセッサの不具合
2,2	システム基板:BIOS または ROM(読み取り専用メモリ)の障害です
2,3	メモリまたは RAM(ランダム アクセス メモリ)が検出されません
2,4	メモリまたは RAM(ランダム アクセス メモリ)の障害です
2,5	無効なメモリが取り付けられています
2,6	システム基板またはチップセットのエラーです
2,7	ディスプレイの障害です
2,8	LCD 母線の障害です。システム基板の取り付け
3,1	コイン型電池の障害です
3,2	PCI、ビデオカード/チップの障害です
3,3	リカバリイメージが見つかりません
3,4	検出されたリカバリイメージは無効です
3,5	母線の障害です
3,6	システム BIOS のフラッシュが不完全です
3,7	ME(Management Engine)のエラーです

カメラステータスライト:カメラが使用されているかどうかを示します。

・ 白色 — カメラが使用中です。

消灯 — カメラは使用されていません。

キャップスロックステータスライト:キャプスロックが有効か、それとも無効かを示します。

- ・ 白色 キャップスロックが有効です。
- ・ 消灯 キャップスロックが無効です。

BIOS のフラッシュ(USB キー)

手順

- 1. BIOS のフラッシュ」の手順1から7に従って、最新の BIOS セットアップ プログラム ファイルをダウンロードします。
- 2. 起動可能な USB ドライブを作成します。詳細については、www.dell.com/support でナレッジベース記事 SLN143196 を参照して ください。
- 3. BIOS セットアップ プログラム ファイルを起動可能な USB ドライブにコピーします。
- 4. 起動可能な USB ドライブを BIOS のアップデートを必要とするコンピューターに接続します。
- 5. コンピュータを再起動し、デルのロゴが画面に表示されたら F12 を押します。
- 6. 1回限りの起動メニューから USB ドライブを起動します。
- 7. BIOS セットアップ プログラムのファイル名を入力し、Enter を押します。
- 8. BIOS アップデート ユーティリティが表示されます。画面の指示に従って、BIOS のアップデートを完了します。

BIOS のフラッシュ

このタスクについて

更新がある場合やシステム基板を取り付けるときに BIOS のフラッシュ(更新)を行う必要があります。

次の手順に従って、BIOS のフラッシュを行います。

手順

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. www.dell.com/support にアクセスします。
- Product Support (製品サポート)をクリックし、お使いのコンピュータのサービスタグを入力して、Submit (送信)をクリックします。
 - () メモ:サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、お使いのコンピュータのモデルを手動で参照してください。
- 4. Drivers & downloads (ドライバとダウンロード) > Find it myself (自分で検索) をクリックします。
- 5. お使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムを選択します。
- 6. ページを下にスクロールして、 BIOS を展開します。
- 7. Download (ダウンロード) をクリックして、お使いのコンピュータの BIOS の最新バージョンをダウンロードします。
- 8. ダウンロードが完了したら、BIOS アップデートファイルを保存したフォルダに移動します。
- 9. BIOS アップデートファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に従います。

バックアップ メディアと回復オプション

Windows で発生する可能性がある問題のトラブルシューティングと修正のために、リカバリドライブを作成することが推奨されています。デルでは、Dell PC の Windows オペレーティング システムをリカバリするために、複数のオプションを用意しています。 詳細に関しては「デルの Windows バックアップ メディアおよびリカバリ オプション」を参照してください。

Wi-Fi 電源の入れ直し

このタスクについて

お使いのコンピューターが Wi-Fi 接続の問題が原因でインターネットにアクセスできない場合は、Wi-Fi 電源の入れ直し手順を実施 することができます。次に、Wi-Fi 電源の入れ直しの実施方法についての手順を示します。

(i) メモ:一部の ISP (インターネット サービス プロバイダ) はモデム/ルータ コンボ デバイスを提供しています。

手順

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- 2. モデムの電源を切ります。
- 3. ワイヤレス ルータの電源を切ります。
- 4. 30 秒待ちます。
- 5. ワイヤレス ルータの電源を入れます。
- 6. モデムの電源を入れます。
- 7. コンピュータの電源を入れます。

待機電力の放出

このタスクについて

待機電力とは、コンピュータの電源をオフにしてバッテリを取り外した後もコンピュータに残っている余分な静電気のことを指し ます。次の手順は、待機電力の放出方法を説明したものです。

手順

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- 2. 電源アダプタをコンピュータから外します。
- 3. 電源ボタンを 15 秒間長押しして、待機電力を逃がします。
- 4. 電源アダプタをコンピュータに接続します。
- 5. コンピュータの電源を入れます。





トピック:

デルへのお問い合わせ



前提条件

(i) メモ:お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの 製品カタログで連絡先をご確認ください。

このタスクについて

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は 国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、 またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

手順

- 1. Dell.com/support にアクセスします。
- 2. サポートカテゴリを選択します。
- 3. ページの下部にある国/地域の選択ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
- 4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。