Vostro 5501

Manual de serviço



Modelo normativo: P102F Tipo normativo: P102F001 Março 2021 Rev. A02

Notas, avisos e advertências

(i) NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

CUIDADO: um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e informa como evitar o problema.

ATENÇÃO: uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, lesões corporais ou risco de morte.

© 2020-2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Índice

Capítulo 1: Como trabalhar no computador	6
Instruções de segurança	6
Antes de trabalhar na parte interna do computador	7
Precauções de segurança	7
Proteção contra ESD (ElectroStatic Discharge [descarga eletrostática])	8
Kit de manutenção em campo contra descarga eletrostática	8
Após trabalhar na parte interna do computador	9
Capítulo 2: Principais componentes do sistema	10
Capítulo 3: Desmontagem e remontagem	12
Ferramentas recomendadas	
Lista de parafusos	
Tampa da base	14
Como remover a tampa da base	
Como instalar a tampa da base	
Bateria	17
Cuidados com a bateria de íons de lítio	17
Como remover a bateria de 3 células - UMA/separada	18
Como instalar a bateria de 3 células - UMA/separada	
Módulos de memória	20
Como remover os módulos de memória	20
Como instalar os módulos de memória	21
Unidade de estado sólido	22
Como remover unidade de estado sólido M.2 2280 - SSD-1	
Como instalar a unidade de estado sólido M.2 2280 - SSD-1	
Como remover unidade de estado sólido M.2 2230 - SSD-1	
Como instalar a unidade de estado sólido M.2 2230 - SSD-1	24
Como recolocar o suporte de montagem da SSD-1	25
Como remover unidade de estado sólido M.2 2280 - SSD-2	
Como instalar a unidade de estado sólido M.2 2280 - SSD-2	
Como remover unidade de estado sólido M.2 2230 - SSD-2	
Como instalar a unidade de estado sólido M.2 2230 - SSD-2	
Como remover o suporte térmico	
Como recolocar o suporte térmico	
Bateria de célula tipo moeda	
Como remover a bateria de célula tipo moeda	
Como instalar a bateria de célula tipo moeda	
Placa WLAN	
Como remover a placa WLAN	
Como instalar a placa WLAN	
Alto-falantes	
Como remover os alto-falantes	
Como instalar os alto-falantes	

Dissipador de calor	
Como remover o dissipador de calor - UMA	
Como instalar o dissipador de calor - UMA	
Ventilador do sistema	
Como remover o ventilador do sistema	
Como instalar o ventilador do sistema	
Placa de I/O	
Como remover a placa de E/S	42
Como instalar a placa de E/S	43
Placa de sistema	
Como remover a placa de sistema	
Como instalar a placa de sistema	
Porta de entrada de alimentação DC	49
Como remover a entrada CC	
Como instalar a porta de entrada da alimentação CC	
Botão liga/desliga com leitor de impressão digital (opcional)	51
Como remover o botão liga/desliga com o leitor de impressão digital opcional	51
Como instalar o botão liga/desliga com o leitor de impressão digital opcional	52
Touch pad	53
Como remover o touch pad	
Como instalar o touchpad	54
Montagem da tela	
Como remover o conjunto da tela	
Como instalar o conjunto da tela	
Conjunto do apoio para as mãos e teclado	
Como remover o conjunto montado do apoio para as mãos e teclado	
Como instalar o conjunto do apoio para as mãos e teclado	61
Capítulo 4: Software	63
Como fazer o download de drivers do Windows	63
Capítulo 5: Configuração do sistema	64
Menu de inicialização.	
Teclas de navegação	64
Boot Sequence	
Configuração do BIOS	
Visão geral	
Configuração de inicialização	
Integrated Devices (Dispositivos integrados)	
Armazenamento	68
Tela	
Opções de conexão	69
Gerenciamento de energia	
Segurança	70
Senha	
Atualização e recuperação	73
Gerenciamento de sistema	73
Teclado	74
Comportamento de pré-inicialização	75

Suporte à virtualização	76
Desempenho	76
Registros do sistema	
Como atualizar o BIOS no Windows	77
Como atualizar o BIOS em sistemas com o BitLocker ativado	
Como atualizar o BIOS da Dell em ambientes Linux e Ubuntu	78
Como atualizar o BIOS do menu de inicialização a ser executada uma única vez (F12)	
Senhas do sistema e de configuração	
Como atribuir uma senha de configuração do sistema	
Como apagar ou alterar uma senha de configuração existente	82
Capítulo 6: Como diagnosticar o solucionar problemas	83
Autoteste integrade de LCD (RIST)	05 83
Autoteste integrado do ECD (DIST).	
Autoteste integrado da piaca de sistema (IVI-DIST).	
Autoreste integrado do trimo de animentação do paíner de exibição (L-DIST)	04
Autoleste integrado do painei da tela (LCD-BIST)	
Diagnostico SupportAssist	
Como executar o diagnostico SupportAssist	
Luzes de diagnôstico do sistema	
Recuperar o sistema operacional	
Como atualizar o BIOS	
Atualizar a BIOS (chave USB)	
Mídia de backup e opções de recuperação	
Ciclo de energia Wi-Fi	
Como liberar o cabo Ethernet (RJ-45)	89
Capítulo 7: Como obter ajuda	
Como entrar em contato com a Dell	

Como trabalhar no computador

Tópicos:

Instruções de segurança

Instruções de segurança

Pré-requisitos

Use as diretrizes de segurança a seguir para proteger o computador contra possíveis danos e garantir sua segurança pessoal. A menos que seja especificado de outra maneira, para cada procedimento incluído neste documento, supõe-se que as seguintes condições são verdadeiras:

- Você leu as informações de segurança enviadas com o computador.
- Um componente pode ser substituído ou, se tiver sido adquirido separadamente, instalado com o procedimento de remoção na ordem inversa.

Sobre esta tarefa

- ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as instruções de segurança enviadas com o computador. Para obter informações sobre as práticas recomendadas de segurança, consulte a home page Conformidade regulamentar
- CUIDADO: Muitos reparos podem ser feitos unicamente por um técnico credenciado. Você deve realizar somente reparos simples ou solucionar problemas conforme autorizado na documentação do produto ou como instruído pela equipe de serviço e suporte por telefone ou on-line. Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos pela garantia. Leia e siga as instruções de segurança fornecidas com o produto.
- CUIDADO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática de seu corpo usando uma pulseira de aterramento ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura ao mesmo tempo em que toca em um conector na parte de trás do computador.
- CUIDADO: Manuseie os componentes e placas com cuidado. Não toque nos componentes ou nos contatos da placa. Segure a placa pelas bordas ou pelo suporte metálico de montagem. Segure os componentes, como processadores, pelas bordas e não pelos pinos.
- CUIDADO: Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela aba de puxar e nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos possuem conectores com presilhas de travamento. Se for desconectar esse tipo de cabo, pressione as presilhas de travamento antes de desconectá-lo. Ao separar conectores, mantenha-os alinhados para evitar que os pinos sejam entortados. Além disso, antes de conectar um cabo, verifique se ambos os conectores estão corretamente orientados e alinhados.
- () NOTA: Desconecte todas as fontes de energia antes de abrir a tampa ou os painéis do computador. Depois de terminar de trabalhar na parte interna do computador, recoloque todas as tampas, painéis e parafusos antes de conectar o computador à fonte de alimentação.
- (i) NOTA: A cor do computador e de determinados componentes pode ser diferente daquela mostrada neste documento.

CUIDADO: O sistema será desligado se as tampas laterais forem removidas enquanto o sistema estiver em execução. O sistema não ligará se a tampa lateral for removida.

Antes de trabalhar na parte interna do computador

Sobre esta tarefa

Para evitar danos no computador, execute o procedimento a seguir antes de começar a trabalhar em sua parte interna.

Etapas

- 1. Certifique-se de seguir as Instruções de segurança.
- 2. Certifique-se de que a superfície de trabalho está nivelada e limpa para evitar que a tampa do computador sofra arranhões.
- 3. Desligue o computador.
- 4. Desconecte todos os cabos de rede do computador.

CUIDADO: Para desconectar um cabo de rede, primeiro desconecte-o do computador e, em seguida, desconecte-o do dispositivo de rede.

- 5. Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados de suas tomadas elétricas.
- 6. Pressione e segure o botão liga/desliga com o computador desconectado para conectar a placa de sistema à terra.
 - () NOTA: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática de seu corpo usando uma pulseira de aterramento ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura ao mesmo tempo em que toca em um conector na parte de trás do computador.

Precauções de segurança

O capítulo sobre precauções de segurança apresenta em detalhes as principais etapas que devem ser adotadas antes de executar qualquer instrução de desmontagem.

Veja as precauções de segurança a seguir antes de executar qualquer procedimento de reparo ou instalação que envolvam desmontagem ou remontagem:

- Desligue o sistema e todos os periféricos a ele conectado.
- Desconecte o sistema e todos os periféricos conectados da energia CA.
- Desconecte todos os cabos de rede, o telefone ou as linhas de telecomunicações do sistema.
- Use um kit de serviço em campo contra descargas eletrostáticas quando for trabalhar na parte interna de um tabletnotebookdesktop para evitar danos causados por descargas eletrostáticas.
- Após remover um componente do sistema, coloque-o com cuidado em um tapete antiestático.
- Use calçados com sola de borracha que não seja condutiva para reduzir a chance de ser eletrocutado.

Alimentação do modo de espera

Os produtos Dell com alimentação em modo de espera devem ser totalmente desconectados antes da abertura do gabinete. Os sistemas que incorporam alimentação em modo de espera são essencialmente alimentados enquanto estão desligados. A energia interna permite que o sistema seja ativado (Wake on LAN) e colocado em modo de suspensão remotamente, além de contar com outros recursos para gerenciamento de energia avançados.

Desconecte, pressionando e segurando o botão liga/desliga por 15 segundos, para descarregar a energia residual na placa do sistema. Remova a bateria de tablets.notebooks.

União

A ligação é um método para conectar dois ou mais condutores de aterramento ao mesmo potencial elétrico. Isso é feito com um kit de serviço de ESD (ElectroStatic Discharge, Descarga eletrostática) em campo. Ao conectar um fio de ligação, certifique-se de que está conectado a uma superfície bare-metal, e nunca a uma superfície pintada ou que não seja de metal. A pulseira antiestática deve estar presa e em total contato com sua pele. Além disso, não se esqueça de remover qualquer tipo de joia, como relógios, braceletes ou anéis, antes de se conectar ao aparelho.

Proteção contra ESD (ElectroStatic Discharge [descarga eletrostática])

A descarga eletrostática é uma das principais preocupações ao manusear componentes eletrônicos, principalmente dispositivos sensíveis, como placas de expansão, processadores, DIMMs de memória e placas de sistema. Cargas muito leves podem danificar circuitos de maneira não muito evidente, como problemas intermitentes ou redução da vida útil do produto. Como a indústria incentiva o menor consumo de energia e o aumento da densidade, a proteção ESD é uma preocupação crescente.

Devido ao aumento da densidade dos semicondutores usados em produtos mais recentes da Dell, a sensibilidade a danos estáticos agora é maior que a de produtos anteriores da Dell. Por esse motivo, alguns métodos previamente aprovados quanto ao manuseio de peças não são mais aplicáveis.

Os dois tipos reconhecidos de danos de descarga eletrostática são falhas catastróficas e falhas intermitentes.

- Catastrófica as falhas catastróficas representam aproximadamente 20% das falhas relacionadas a descargas eletrostáticas. O dano causa uma perda imediata e completa da funcionalidade do dispositivo. Um exemplo de falha catastrófica é um DIMM de memória que recebeu um choque estático e gera imediatamente um sintoma de "No POST/No Video" (Sem POST/Sem Vídeo), com a emissão de um código de bipe para uma memória com defeito ou ausente.
- Intermitente: falhas intermitentes representam quase 80% das falhas relacionadas a descargas eletrostáticas. A alta taxa de falhas intermitentes indica que, na maior parte do tempo em que ocorrem os danos, eles não são imediatamente reconhecidos. O DIMM recebe um choque estático, mas o funcionamento da linha de interconexão é meramente enfraquecido e não produz imediatamente sintomas externos relacionados ao dano. A linha de interconexão enfraquecida pode demorar semanas ou meses para se decompor, enquanto isso, pode causar degradação da integridade da memória, erros de memória intermitentes, etc.

O tipo de dano mais difícil de reconhecer e corrigir é a falha intermitente (também chamada de latente ou de "tipo paciente de baixa prioridade").

Siga as etapas a seguir para evitar danos causados por descargas eletrostáticas:

- Utilize uma pulseira antiestática contra ESD com fio adequadamente aterrada. O uso de pulseiras antiestáticas sem fio não é mais permitido; elas não fornecem proteção adequada. Tocar no chassi antes de manusear as peças não garante a proteção adequada contra descarga eletrostática em peças com maior sensibilidade.
- Manuseie todos os componentes sensíveis a estática em uma área sem estática. Se possível, use tapetes antiestáticos e painéis de bancada.
- Ao remover da embalagem de papelão um componente sensível a estática, não remova o componente da embalagem antiestática até que você esteja pronto para instalá-lo. Antes de retirar a embalagem antiestática, descarregue a eletricidade estática do seu corpo.
- Antes de transportar um componente sensível a estática, coloque-o em uma embalagem antiestática.

Kit de manutenção em campo contra descarga eletrostática

O kit de serviço de campo não monitorado é o mais comumente usado. Cada kit de manutenção em campo inclui três componentes principais: tapete antiestático, pulseira antiestática e fio de ligação.

Componentes de um kit de manutenção em campo contra ESD

Os componentes de um kit de manutenção em campo contra ESD são:

- Tapete antiestática o tapete antiestática é dissipativo e as peças podem ser colocadas sobre ele durante os procedimentos de serviço. Ao usar um tapete antiestático, sua pulseira antiestática deve estar ajustada, e o fio de ligação deve estar conectado ao tapete e diretamente ao sistema em que se está trabalhando. Quando dispostas corretamente, as peças de serviço podem ser removidas da bolsa antiestática e colocadas diretamente no tapete. Itens sensíveis à descarga eletrostática estão seguros nas suas mãos, no tapete antiestático, no sistema ou na dentro da bolsa.
- Pulseira e fio de ligação A pulseira antiestática e o fio de ligação podem ser conectados diretamente entre seu pulso e o hardware caso não seja necessário usar o tapete antiestático ou conectados ao tapete antiestático para proteger o hardware que está temporariamente colocado no tapete. A conexão física da pulseira antiestática e do fio de ligação entre a pele, o tapete antiestático e o hardware é conhecida como ligação. Use apenas kits de manutenção em campo com uma pulseira antiestática, um tapete e um fio de ligação. Nunca use tiras pulseiras antiestáticas wireless. Lembre-se sempre de que os fios internos de uma pulseira antiestática são propensos a danos provocados pelo uso e desgaste normais e devem ser regularmente verificados com um testador de pulseira antiestática e o fio de ligação pelo menos uma vez por semana.
- Testador de pulseira antiestática Os fios dentro de uma pulseira antiestática são propensos a danos ao longo do tempo. Ao usar um kit não monitorado, recomenda-se testar regularmente a pulseira antes de cada chamada de serviço e, pelo menos, uma vez por semana. O uso de um testador de pulseira antiestática é o melhor método para fazer esse teste. Se você não tiver seu próprio testador, verifique com o seu escritório regional para saber se eles têm um. Para executar o teste, conecte o fio de ligação da pulseira

antiestática no testador enquanto ela estiver colocada em seu pulso e pressione o botão para testar. Um LED na cor verde acenderá se o teste for bem-sucedido; um LED na cor vermelha acenderá e um sinal sonoro será emitido se o teste falhar.

- Elementos isolantes É essencial manter os dispositivos sensíveis a descargas eletrostáticas, como invólucros plásticos de dissipador de calor, afastados de peças internas isolantes e que muitas vezes estão altamente carregados.
- Ambiente de trabalho Antes de utilizar o kit de manutenção em campo contra descarga eletrostática, avalie a situação no local do cliente. Por exemplo, o uso do kit em um ambiente de servidor é diferente daquele empregado em um ambiente de desktops ou computadores portáteis. Normalmente, os servidores são instalados em um rack dentro de um data center; desktops ou computadores portáteis geralmente são colocados em mesas de escritório ou compartimentos. Procure sempre uma grande área de trabalho plana e aberta que esteja organizada e seja grande o suficiente para utilizar o kit contra descarga eletrostática e tenha espaço adicional para acomodar o tipo de sistema que está sendo reparado. A área de trabalho também não deve conter isolantes que possam causar uma descarga eletrostática. Sobre a área de trabalho, isolantes como isopor e outros plásticos devem ser sempre movidos a pelo menos 12 polegadas ou 30 centímetros de distância de peças sensíveis antes de fisicamente manusear componentes de hardware
- Embalagem antiestática Todos os dispositivos sensíveis a descargas eletrostáticas devem ser enviados e recebidos em uma embalagem sem estática. É preferível usar embalagens de metal com proteção estática. Porém, lembre-se de sempre devolver a peça danificada no mesmo invólucro ou embalagem de ESD na qual a peça foi enviada. O invólucro de ESD deve ser dobrado e fechado com fita adesiva e todo material de embalagem de poliestireno deve ser usado na caixa original na qual a nova peça foi enviada. Os dispositivos sensíveis a descargas eletrostáticas devem ser removidos da embalagem apenas para serem colocados em uma superfície de trabalho protegida contra descargas eletrostáticas, e as peças jamais devem ser colocadas em cima do invólucro contra descargas eletrostático, no sistema ou dentro da embalagem antiestática.
- **Transporte de componentes sensíveis** Ao transportar componentes sensíveis à descarga eletrostática, tais como peças de substituição ou peças a serem devolvidas à Dell, é essencial colocar essas peças em bolsas antiestáticas para transporte seguro.

Resumo da proteção contra descargas eletrostáticas

É recomendado que todos os técnicos de serviço em campo usem a tradicional pulseira antiestática com aterramento e com fio, além de tapete antiestático protetor, todas as vezes que prestarem serviço em produtos Dell. Além disso, é essencial que os técnicos mantenham as peças sensíveis separadas de todas as peças isolantes ao executar serviços e utilizem bolsas antiestáticas para transportar peças sensíveis.

Após trabalhar na parte interna do computador

Sobre esta tarefa

Após concluir qualquer procedimento de substituição, certifique-se de conectar todos os dispositivos, placas e cabos externos antes de ligar o computador.

Etapas

1. Conecte os cabos de telefone ou de rede ao computador.

CUIDADO: Para conectar um cabo de rede, conecte-o primeiro ao dispositivo de rede e só depois o conecte ao computador.

- 2. Conecte o computador e todos os dispositivos conectados às suas tomadas elétricas.
- 3. Ligue o computador.
- 4. Se necessário, verifique se o computador funciona corretamente executando o Diagnóstico SupportAssist.

Principais componentes do sistema



- 1. Tampa da base
- 2. Bateria
- 3. Porta de entrada de alimentação DC
- 4. Dissipador de calor
- 5. Módulo de memória
- 6. Blindagem da unidade de estado sólido
- 7. SSD 2230 M.2
- 8. Alto-falante
- 9. Placa de sistema
- 10. Touchpad
- 11. Conjunto montado do apoio para as mãos e teclado
- 12. Montagem da tela
- 13. Botão liga/desliga com leitor de impressão digital opcional
- 14. Bateria de célula tipo moeda
- 15. Placa de E/S
- 16. Ventilador do sistema
- 17. placa WLAN

18. SSD 2280 M.2

(i) NOTA: A Dell fornece uma lista de componentes e seus números de peça para a configuração original do sistema adquirida. Essas peças são disponibilizadas de acordo com as coberturas de garantia adquiridas pelo cliente. Entre em contato com o representante de vendas Dell para obter as opções de compra.



Desmontagem e remontagem

(i) NOTA: As imagens neste documento podem diferir do seu computador, dependendo da configuração que você encomendou.

Tópicos:

- Ferramentas recomendadas
- Lista de parafusos
- Tampa da base
- Bateria
- Módulos de memória
- Unidade de estado sólido
- Bateria de célula tipo moeda
- Placa WLAN
- Alto-falantes
- Dissipador de calor
- Ventilador do sistema
- Placa de I/O
- Placa de sistema
- Porta de entrada de alimentação DC
- Botão liga/desliga com leitor de impressão digital (opcional)
- Touch pad
- Montagem da tela
- Conjunto do apoio para as mãos e teclado

Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem exigir as seguintes ferramentas:

- Chave Phillips nº 0
- Chave de fenda Phillips nº 1
- Estilete de plástico (recomendado para técnico em campo)

(i) NOTA: A chave de fenda nº 0 é para os parafusos 0-1 e a chave de fenda nº 1 é para os parafusos 2-4.

Lista de parafusos

() NOTA: Ao remover parafusos de um componente, é recomendável anotar o tipo do parafuso, a quantidade de parafusos e, em seguida, coloque-os em uma caixa de armazenamento de parafusos. Isto é feito para garantir que o número correto de parafusos e tipo correto de parafusos sejam recuperados quando o componente for recolocado.

NOTA: Alguns computadores têm superfícies magnéticas. Certifique-se de que os parafusos não fiquem presos nessas superfícies ao recolocar um componente.

(i) NOTA: A cor do parafuso pode variar com a configuração solicitada.

Tabela 1. Lista de parafusos

Tabela 1. Lista de parafusos

Componente	Tipo do parafuso	Quantidade	Imagem do parafuso
Tampa da base	M2x8 - prisioneiro M2x4	2 7	
Bateria de 3 células	M2x3	4	?
Bateria de 4 células	M2x3	5	Ŷ
Unidade de estado sólido (slot 1)	M2x3	1	@
Unidade de estado sólido (slot 2)	M2x3	1	?
Suporte térmico da unidade de estado sólido	M1.6x2	2	?
WLAN	M2x3	1	ę
Dissipador de calor	M2x5.35 - prisioneiro	4	
Ventilador do sistema	M2x2	2	St.
Parafusos para dobradiças	M2.5x3.5	6	
Placa de E/S	M2x2	4	
Placa de sistema	M2x2	2	
Porta de entrada de alimentação DC	M2x3	1	Ŷ
Botão liga/desliga com leitor de impressão digital opcional	M2x3	1	?
	1011.0x2		\$
Touchpad	M1.6x2	3	e
	M2x2	2	
Montagem da tela	M2.5x3.5	6	*

Tampa da base

Como remover a tampa da base

Pré-requisitos

Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da tampa da base e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.





- 1. Remova os sete parafusos (M2x4) que prendem a tampa da base ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Solte os dois parafusos prisioneiros (M2x8) que prendem a tampa da base ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 3. Abra a tampa da base a partir do recesso na área da dobradiça, contorne e siga a "linha de orientação" indicada na imagem para remover a tampa da base.
- 4. Levante a tampa da base do conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Como instalar a tampa da base

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da tampa da base e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.







- 1. Coloque a tampa da base no conjunto do apoio para as mãos e teclado e encaixe-a no lugar.
- 2. Aperte os dois parafusos prisioneiros (M2x8) que prendem a tampa da base ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 3. Recoloque os sete parafusos (M2x4) que prendem a tampa da base ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Próximas etapas

Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Bateria

Cuidados com a bateria de íons de lítio

- Tenha cuidado ao manusear baterias de íons de lítio.
- Descarregue completamente a bateria antes de removê-la. Desconecte o adaptador de energia CA do sistema e opere o computador somente com a alimentação da bateria. A bateria está totalmente descarregada quando o computador não acende ao pressionar o botão liga/desliga.
- Não esmague, derrube, mutile ou penetre na bateria com objetos estranhos.
- Não exponha a bateria a altas temperaturas nem desmonte baterias e células.
- Não aplique pressão na superfície da bateria.

- Não incline a bateria.
- Não use ferramentas de qualquer tipo para forçar contra a bateria.
- Certifique-se de que durante as operações de revisão deste produto, nenhum parafuso seja perdido ou extraviado, para evitar perfuração acidental ou danos à bateria e outros componentes do sistema.
- Se uma bateria ficar presa dentro de seu computador como resultado de um inchaço, não tente soltá-la, pois pode ser perigoso perfurar, dobrar ou esmagar uma bateria de íon de lítio. Nesse caso, entre em contato com o suporte técnico da Dell para obter assistência. Consulte www.Dell.com/contactdell.
- Sempre compre baterias originais de www.dell.com ou parceiros e revendedores autorizados da Dell.

Como remover a bateria de 3 células - UMA/separada

Pré-requisitos

(i) NOTA:

O Vostro 5501 também é compatível com bateria de 4 células.

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da bateria de 3 células e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



Etapas

- 1. Desconecte o cabo da bateria da placa de sistema.
- 2. Remova os quatro parafusos (M2 x 3) que prendem a bateria ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 3. Levante a bateria removendo-a do conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Como instalar a bateria de 3 células - UMA/separada

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

(i) NOTA: O Vostro 5501 também é compatível com bateria de 4 células.

A figura indica a localização da bateria de 3 células e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Etapas

- 1. Coloque a bateria no conjunto do apoio para as mãos e teclado e alinhe os orifícios de parafuso da bateria com os orifícios de parafuso do conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Instale os quatro parafusos (M2x3) que prendem a bateria à placa de sistema e ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 3. Conecte o cabo da bateria à placa do sistema.

Próximas etapas

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Módulos de memória

Como remover os módulos de memória

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do módulo de memória e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



Etapas

- 1. Levante a película de mylar que cobre o módulo de memória.
- 2. Afaste os clipes de retenção do módulo de memória até que o módulo de memória se solte.
- 3. Levante o módulo de memória removendo-o do slot de módulo de memória na placa de sistema.

Como instalar os módulos de memória

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do módulo de memória e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.





Etapas

- 1. Erga o mylar e alinhe o entalhe do módulo de memória com a aba do slot módulo de memória.
- 2. Deslize o módulo com firmeza no slot em um ângulo.
- 3. Pressione o módulo de memória para baixo até encaixá-lo no lugar.

(i) NOTA: Se não ouvir o clique, remova o módulo de memória e reinstale-o.

Próximas etapas

- 1. Conecte a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.

3. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Unidade de estado sólido

Como remover unidade de estado sólido M.2 2280 - SSD-1

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- **3.** Desconecte a bateria.

(i) NOTA: Os slots um e dois dão suporte a SSD M.2 2230 e M.2 2280.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da unidade de estado sólido M.2 2280 e é uma representação visual do procedimento de remoção do slot um.



Etapas

- 1. Remova o único parafuso (M2x3) que prende a unidade de estado sólido ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Deslize e remova o módulo da unidade de estado sólido do slot da unidade de estado sólido na placa de sistema.

Como instalar a unidade de estado sólido M.2 2280 - SSD-1

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

(i) NOTA: Os slots um e dois dão suporte a SSD M.2 2230 e M.2 2280.

() NOTA: Se houver apenas uma unidade de estado sólido na configuração pedida, você pode instalar outra unidade de estado sólido no outro slot M.2. No entanto, é necessário ter um suporte de unidade de estado sólido (vendido separadamente) para instalar a unidade de estado sólido adicional.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do suporte da unidade de estado sólido e é uma representação visual do procedimento de alinhamento do suporte para acomodar a unidade de estado sólido M.2 2280 do slot um.



Etapas

- 1. Alinhe o suporte da unidade de estado sólido para acomodar a unidade de estado sólido M.2 2280.
- 2. Recoloque o único parafuso (M2x3) que fixa o módulo da unidade de estado sólido no conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Próximas etapas

- 1. Conecte a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Como remover unidade de estado sólido M.2 2230 - SSD-1

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Desconecte a bateria.
- (i) NOTA: Os slots um e dois dão suporte a SSD M.2 2230 e M.2 2280.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da unidade de estado sólido M.2 2230 e é uma representação visual do procedimento de remoção do slot um.



- 1. Remova o único parafuso (M2x3) que prende a unidade de estado sólido ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Deslize e remova o módulo da unidade de estado sólido do slot da unidade de estado sólido na placa de sistema.

Como instalar a unidade de estado sólido M.2 2230 - SSD-1

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

(i) NOTA: Os slots um e dois dão suporte a SSD M.2 2230 e M.2 2280.

NOTA: Se houver apenas uma unidade de estado sólido na configuração pedida, você pode instalar outra unidade de estado sólido no outro slot M.2. No entanto, é necessário ter um suporte de unidade de estado sólido (vendido separadamente) para instalar a unidade de estado sólido adicional.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do suporte da unidade de estado sólido e é uma representação visual do procedimento de alinhamento do suporte para acomodar a unidade de estado sólido M.2 2230 no slot um da SSD.



- 1. Alinhe o suporte da solid state drive para acomodar a solid state drive M.2 2230.
- 2. Recoloque o único parafuso (M2x3) que fixa o módulo da unidade de estado sólido no conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Próximas etapas

- 1. Conecte a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Como recolocar o suporte de montagem da SSD-1

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.
- 4. Remova a SSD M.2 2280 ou a SSD M.2 2230.

() NOTA: Se houver apenas uma unidade de estado sólido na configuração pedida, você pode instalar outra unidade de estado sólido no outro slot M.2. No entanto, é necessário ter um suporte de unidade de estado sólido (vendido separadamente) para instalar a unidade de estado sólido adicional.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do suporte de apoio da SSD e fornece uma representação visual do procedimento de substituição.



- 1. Deslize e remova o suporte de apoio da SSD do slot do suporte de apoio.
- 2. Dependendo do tipo de unidade de estado sólido (M.2 2230/ M.2 2280), alinhe e insira o suporte de apoio da SSD no respectivo slot.
- 3. Instale a unidade de estado sólido.

Como remover unidade de estado sólido M.2 2280 - SSD-2

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- **3.** Desconecte a bateria.
- (i) NOTA: Os slots um e dois dão suporte a SSD M.2 2230 e M.2 2280.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da unidade de estado sólido M.2 2280 e fornece uma representação visual do procedimento de remoção do slot dois da SSD:



- 1. Remova o parafuso único (M2x3) que prende a unidade de estado sólido ao suporte no conjunto do apoio para a palma da mão e teclado.
- 2. Deslize e remova a unidade de estado sólido do respectivo slot na placa de sistema.

Como instalar a unidade de estado sólido M.2 2280 - SSD-2

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

(i) NOTA: Os slots um e dois dão suporte a SSD M.2 2230 e M.2 2280.

() NOTA: Se houver apenas uma unidade de estado sólido na configuração do pedido, você pode instalar outra unidade de estado sólido no outro slot M.2. No entanto, você pode precisar de um suporte de unidade de estado sólido (vendido separadamente) para instalar a unidade de estado sólido adicional.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da unidade de estado sólido M.2 2280 e fornece uma representação visual do procedimento de instalação no slot dois da SSD:



- 1. Alinhe o suporte de apoio para acomodar a unidade de estado sólido M.2 2280.
- 2. Deslize suavemente a unidade de estado sólido no slot da unidade de estado sólido na placa de sistema.
- 3. Recoloque o único parafuso (M2x3) que fixa o módulo da unidade de estado sólido no conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Próximas etapas

- 1. Conecte a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Como remover unidade de estado sólido M.2 2230 - SSD-2

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Desconecte a bateria.
- (i) NOTA: Os slots um e dois dão suporte a SSD M.2 2230 e M.2 2280.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da unidade de estado sólido M.2 2230 e é uma representação visual do procedimento de remoção do slot dois.



- 1. Remova o único parafuso (M2x3) que prende a unidade de estado sólido ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Deslize e remova o módulo da unidade de estado sólido do slot da unidade de estado sólido na placa de sistema.

Como instalar a unidade de estado sólido M.2 2230 - SSD-2

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

(i) NOTA: Os slots um e dois dão suporte a SSD M.2 2230 e M.2 2280.

NOTA: Se houver apenas uma unidade de estado sólido na configuração pedida, você pode instalar outra unidade de estado sólido no outro slot M.2. No entanto, é necessário ter um suporte de unidade de estado sólido (vendido separadamente) para instalar a unidade de estado sólido adicional.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do suporte da unidade de estado sólido e é uma representação visual do procedimento de alinhamento do suporte para acomodar a unidade de estado sólido M.2 2230 do slot dois.



- 1. Alinhe o suporte da solid state drive para acomodar a solid state drive M.2 2230.
- 2. Recoloque o único parafuso (M2x3) que fixa o módulo da unidade de estado sólido no conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Próximas etapas

- 1. Conecte a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Como remover o suporte térmico

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.
- 4. Remova a SSD-2.

Sobre esta tarefa

A figura fornece uma representação visual sobre como remover um suporte térmico.



- 1. Remova os dois parafusos (M1.6x2) que prendem o suporte térmico ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Levante o suporte térmico.

Como recolocar o suporte térmico

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura apresenta uma representação visual sobre como substituir o suporte térmico.







- 1. Coloque o suporte térmico usando as hastes de alinhamento.
- 2. Recoloque os dois parafusos (M1,6x2) para apertar o suporte térmico.
- 3. Dependendo do tipo de unidade de estado sólido (M.2 2230/ M.2 2280), alinhe e insira o suporte de apoio da SSD no respectivo slot.
- 4. Instale a unidade de estado sólido.

Próximas etapas

- 1. Instale o SSD-2.
- 2. Conecte a bateria.
- 3. Instale a tampa da base.
- 4. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Bateria de célula tipo moeda

Como remover a bateria de célula tipo moeda

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.
- (i) NOTA: Ao remover a bateria de célula tipo moeda, as configurações dos programas de configuração do BIOS são restauradas para o padrão. É recomendável que você anote as configurações dos programas de configuração do BIOS antes de remover a bateria de célula tipo moeda.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da bateria de célula tipo moeda e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



Etapas

- 1. Desconecte o cabo da bateria de célula tipo moeda da placa de E/S.
- 2. Retire a bateria de célula tipo moeda do conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Como instalar a bateria de célula tipo moeda

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da bateria de célula tipo moeda e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Etapas

- 1. Cole a bateria de célula tipo moeda no slot no conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Passe o cabo da bateria de célula tipo moeda conforme ilustrado e conecte-o à placa de E/S.

Próximas etapas

- 1. Instale a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Placa WLAN

Como remover a placa WLAN

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- **3.** Remova a bateria.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da placa WLAN e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



- 1. Remova o parafuso (M2x3) que fixa o suporte da placa WLAN na placa WLAN.
- 2. Remova o suporte da placa WLAN da placa WLAN.
- 3. Desconecte os cabos da antena da placa WLAN.
- 4. Deslize e remova a placa WLAN do slot da placa WLAN.

Como instalar a placa WLAN

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da placa WLAN e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



- 1. Alinhe o entalhe na placa de rede sem fio com a guia no slot para placa de rede sem fio e insira-a em ângulo no respectivo slot.
- 2. Conecte os cabos da antena à placa WLAN.
- 3. Alinhe e coloque o suporte da placa WLAN na placa WLAN.
- 4. Recoloque o parafuso (M2x3) para fixar o suporte da placa WLAN na placa WLAN.

Próximas etapas

- 1. Instale a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Alto-falantes

Como remover os alto-falantes

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- **3.** Remova a bateria.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do alto-falantes e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



Etapas

- 1. Localize os alto-falantes no computador.
- 2. Desconecte o cabo do alto-falante do conector na placa de sistema.
- **3.** Tire a fita adesiva que prende o cabo do alto-falante.
- 4. Desviar os cabos do alto-falante dos clipes de retenção no computador.
- 5. Levante os alto-falantes, juntamente com seu cabo, removendo-os do conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Como instalar os alto-falantes

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do alto-falantes e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.






- 1. Utilizando as hastes de alinhamento e os pinos de borracha, coloque os alto-falantes nos slots do conjunto do apoio para as mãos e teclado
- 2. Passe o cabo dos alto-falantes através das guias de roteamento no conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 3. Conecte o cabo do alto-falante à placa de sistema.

Próximas etapas

- 1. Instale a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Dissipador de calor

Como remover o dissipador de calor - UMA

Pré-requisitos

(i) NOTA: O processador disponível no computador pode variar dependendo da configuração solicitada.

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.
- 4. Remova o ventilador.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do dissipador de calor e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



Etapas

- 1. Em ordem sequencial (como indicada no dissipador de calor), solte os quatro parafusos prisioneiros que prendem o dissipador de calor à placa do sistema.
- 2. Levante e remova o dissipador de calor do conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Como instalar o dissipador de calor - UMA

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do dissipador de calor e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.





- 1. Coloque o dissipador de calor na placa de sistema e alinhe os orifícios de parafuso no dissipador de calor com os orifícios correspondentes na placa do sistema.
- 2. Em ordem sequencial (indicada no dissipador de calor), aperte os quatro parafusos prisioneiros (M2x3) que prendem o dissipador de calor à placa do sistema.

Próximas etapas

- 1. Instale o ventilador do sistema.
- 2. Instale a bateria.
- **3.** Instale a tampa da base.
- 4. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Ventilador do sistema

Como remover o ventilador do sistema

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do ventilador do sistema e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



- 1. Vire a tampa de mylar.
- 2. Desconecte o cabo de E/S do conector na placa de sistema.
- 3. Retire a fita adesiva para desmontar o cabo de E/S.
- 4. Desconecte o ventilador do sistema da placa de sistema.
- 5. Remova os dois parafusos (M2x2) que prendem o ventilador do sistema ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 6. Deslize e erga o ventilador do conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Como instalar o ventilador do sistema

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do ventilador do sistema e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



- 1. Deslize e coloque o ventilador do sistema no conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Alinhe os orifícios dos parafusos do ventilador do sistema aos orifícios correspondentes no conjunto do apoio para as mãos e teclado
- 3. Recoloque os dois parafusos (M2x2) que prendem o ventilador do sistema no conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 4. Conecte o cabo do ventilador do sistema à placa de sistema.
- 5. Passe o cabo de E/S sob o ventilador do sistema e conecte-o na placa de sistema.
- 6. Coloque a tampa traseira de Mylar.

Próximas etapas

- 1. Instale a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Placa de I/O

Como remover a placa de E/S

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.
- 4. Remova a placa WLAN.
- 5. Remova a SSD-1 (M.2 2280 ou M.2 2230).
- 6. Remova a bateria de célula tipo moeda.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da placa de E/S e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



Etapas

- 1. Localize a placa de E/S no computador.
- 2. Remova os três parafusos (M2.5x3.5) que seguram as dobradiças da tela do lado esquerdo ao computador.
- 3. Levante a tampa de mylar.
- 4. Retire a fita adesiva para desmontar o cabo de E/S.
- 5. Abra a trava e desconecte o cabo de placa de E/S da placa de sistema.

- 6. Abra a trava e desconecte o cabo do leitor de impressão digital da placa de E/S.
- 7. Desconecte o cabo da bateria de célula tipo moeda da placa de E/S.
- 8. Remova os quatro parafusos (M2x2) que prendem a placa de E/S ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 9. Levante a placa de E/S do conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Como instalar a placa de E/S

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da placa de E/S e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Etapas

- 1. Coloque a placa de E/S no conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Alinhe os orifícios de parafuso na placa de E/S com os orifícios de parafuso no conjunto do apoio para as mãos e teclado
- 3. Recoloque os quatro parafusos (M2x2) que prendem a placa de E/S ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 4. Conecte o cabo do leitor de impressão digital à placa de E/S e feche a trava para prender o cabo.
- 5. Coloque a bateria de célula tipo moeda no slot no conjunto de apoio para as mãos e conecte o cabo da célula de moeda.
- 6. Passe o cabo de E/S sob o ventilador do sistema usando a fita adesiva.
- 7. Conecte o cabo da placa de E/S à placa de E/S e feche a trava para prender o cabo.

- 8. Abaixe a dobradiça esquerda e recoloque os três parafusos (M2,5x3,5).
- 9. Coloque a tampa traseira de Mylar.

Próximas etapas

- 1. Instale o ventilador do sistema.
- 2. Instale a bateria.
- **3.** Instale a tampa da base.
- 4. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Placa de sistema

Como remover a placa de sistema

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.
- 4. Remova a SSD-1 (M.2 2280 ou M.2 2230).
- 5. Remova a SSD-2.
- 6. Remova a placa WLAN.
- 7. Remova o ventilador do sistema.
- 8. Remova o dissipador de calor.
- 9. Remova o módulo de memória.
- 10. Remova o conjunto da tela.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da placa de sistema e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.







- 1. Remova os três parafusos (M2,5 x 3,5) e levante a dobradiça esquerda da tela.
- 2. Retire a fita adesiva do cabo da placa de E/S à placa de sistema.
- 3. Abra a trava e desconecte o cabo de placa de E/S da placa de sistema.
- 4. Desconecte o ventilador do sistema da placa de sistema.
- 5. Abra a trava e desconecte o cabo da tela da placa de sistema.
- 6. Retire a fita adesiva do cabo da porta de entrada da alimentação CC.
- 7. Remova os dois parafusos (M2x3) que prendem o suporte da porta USB tipo C à placa de sistema.
- 8. Levante o suporte da porta USB tipo C.
- 9. Desconecte o cabo do alto-falante da placa de sistema.
- 10. Abra a trava e desconecte o cabo do touch pad da placa de sistema.
- 11. Abra a trava e desconecte o cabo da luz de fundo do teclado da placa de sistema.
- 12. Abra a trava e desconecte o cabo do teclado da placa de sistema.
- 13. Remova os dois parafusos (M2x2) que fixam a placa de sistema ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 14. Libere com cuidado as portas na placa de sistema dos slots no conjunto do apoio para as mãos e teclado e levante a placa de sistema do conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Como instalar a placa de sistema

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da placa de sistema e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.







- 1. Deslize as portas na placa de sistema para dentro dos slots no conjunto do apoio para as mãos e teclado e alinhe os orifícios dos parafusos na placa de sistema aos orifícios correspondentes no conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Recoloque os dois parafusos (M2x2) que fixam a placa de sistema ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- **3.** Abaixe a dobradiça e recoloque os três parafusos (M2,5 x 3,5).
- 4. Conecte o cabo do ventilador ao respectivo conector na placa de sistema.
- 5. Conecte o cabo de E/S ao conector na placa de sistema e abaixe a trava.
- 6. Cole a fita que prende o cabo de E/S do monitor à placa de sistema.
- 7. Conecte o cabo da tela ao conector na placa de sistema.
- 8. Conecte o cabo da porta de entrada de alimentação CC ao conector na placa de sistema.
- 9. Coloque o suporte da porta USB tipo C.
- 10. Recoloque os dois parafusos (M2x3) que prendem o suporte da porta USB tipo C à placa de sistema.
- 11. Conecte o cabo do alto-falante à placa de sistema.
- 12. Conecte o cabo do touch pad à placa de sistema e feche a trava para prender o cabo.
- 13. Conecte o cabo do teclado à placa de sistema e feche a trava para prender o cabo.

Próximas etapas

1. Instale o conjunto da tela.

- 2. Instale o módulo de memória.
- **3.** Instale o dissipador de calor.
- 4. Instale o ventilador do sistema.
- 5. Instale a placa WLAN.
- 6. Instale a SSD-1 (unidade de estado sólido M.2 2280 ou a unidade de estado sólido M.2 2230).
- 7. Instale a SSD-2 (unidade de estado sólido M.2 2230).
- 8. Instale a bateria.
- 9. Instale a tampa da base.
- **10.** Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Porta de entrada de alimentação DC

Como remover a entrada CC

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do CC-in e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



- 1. Localize a porta DC-in no seu computador.
- 2. Remova os três parafusos (M2.5x3.5) e levante o suporte de dobradiça de metal que cobre o conector da tela.
- 3. Remova o único parafuso (M2x3) e levante a porta de entrada CC.
- 4. Retire o adesivo transparente e desconecte o cabo de entrada DC do conector na placa de sistema.
- 5. Retire a fita adesiva.
- 6. Remova a porta de entrada CC do conjunto de apoio para as mãos e teclado.

Como instalar a porta de entrada da alimentação CC

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização da porta de entrada de alimentação CC e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Etapas

- 1. Localize a porta de entrada CC no seu laptop.
- 2. Recoloque o único parafuso (M2x3) e conecte o cabo de entrada CC à placa de sistema.
- 3. Cole a fita adesiva e o adesivo transparente.
- 4. Abaixe a dobradiça de metal e alinhe os orifícios dos parafusos na placa de sistema.

5. Recoloque os três parafusos (M2,5x3,5) e fixe a dobradiça de metal para cobrir o conector da tela.

Próximas etapas

- 1. Instale a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Botão liga/desliga com leitor de impressão digital (opcional)

Como remover o botão liga/desliga com o leitor de impressão digital opcional

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- **2.** Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.
- 4. Remova a placa WLAN.
- 5. Remova o ventilador do sistema.
- 6. Remova a placa de E/S.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do botão liga/desliga com o leitor de impressão digital opcional e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



Etapas

1. Remova o único parafuso (M2x3) que prende o suporte ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.

- 2. Remova o único parafuso (M1,6x2) que prende o botão liga/desliga com o leitor de impressão digital opcional ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 3. Desconecte o cabo do leitor de impressão digital do conector no conjunto de apoio para as mãos e teclado.
- 4. Levante a placa do botão liga/desliga com o leitor de impressão digital opcional, juntamente com o cabo, do leitor de impressão digital removendo-o do conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Como instalar o botão liga/desliga com o leitor de impressão digital opcional

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do botão liga/desliga com leitor de impressão digital e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Etapas

- 1. Usando as hastes de alinhamento, coloque o botão liga/desliga com leitor de impressão digital opcional no conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Recoloque o único parafuso (M1,6x2) que prende o botão liga/desliga com o leitor de impressão digital opcional ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 3. Conecte o cabo do leitor de impressão digital ao conector no conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- **4.** Cole a fita adesiva.
- 5. Coloque o suporte do leitor de impressão digital e recoloque o parafuso único (M2x3).

Próximas etapas

- 1. Instale a placa de E/S.
- 2. Instale o ventilador do sistema.
- **3.** Instale a placa WLAN.
- 4. Instale a bateria.
- 5. Instale a tampa da base.

6. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Touch pad

Como remover o touch pad

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.
- 4. Remova os alto-falantes.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do touch pad e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.







Etapas

1. Retire a fita adesiva e retire o cabo do alto-falante.

- 2. Remova os três parafusos (M1,6x2) que prendem o suporte do touch pad ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 3. Levante o suporte do touchpad para fora do conjunto do apoio para as mãos e do teclado.
- 4. Abra a trava e desconecte o cabo do touch pad da placa de sistema.
- 5. Remova a fita adesiva do suporte do touchpad.
- 6. Remova os dois parafusos (M2x2) que prendem o suporte do touch pad ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 7. Levante o touch pad juntamente com o cabo, para removê-los do conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Como instalar o touchpad

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do componente e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Etapas

- 1. Alinhe e coloque o touch pad no slot no conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2. Recoloque os dois parafusos (M2x2) junto com o suporte para prender o touchpad ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.

- 3. Deslize o cabo do touch pad em seu respectivo conector na placa de sistema e feche a trava para prender o cabo.
- 4. Cole a fita adesiva no suporte do touchpad.
- 5. Alinhe e coloque o suporte do touch pad no slot no conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 6. Recoloque os três parafusos (M1,6x2) que prendem o touch pad ao conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 7. Passe o cabo de áudio e substitua a fita adesiva.

Próximas etapas

- 1. Instale os alto-falantes
- 2. Instale a bateria.
- **3.** Instale a tampa da base.
- 4. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Montagem da tela

Como remover o conjunto da tela

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do conjunto da tela e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.















- 1. Localize o cabo da tela e as dobradiças da tela no computador.
- 2. Retire a fita que prende o cabo da tela à placa de sistema.
- 3. Abra a trava e desconecte o cabo da tela da placa de sistema.
- 4. Remova os três parafusos (M2,5x3,5) que prendem a dobradiça da tela esquerda à placa de sistema.
- 5. Remova os três parafusos (M2,5x3,5) que prendem a dobradiça da tela direita à placa de sistema.
- 6. Abra as dobradiças da tela em um ângulo de 90 graus.
- 7. Deslize o conjunto do apoio para as mãos e teclado do conjunto da tela com atenção.

Como instalar o conjunto da tela

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do componente e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.









- 1. Coloque o conjunto da tela sobre uma superfície plana e limpa.
- 2. Alinhe e coloque o conjunto de apoio para os mãos e teclado no conjunto da tela.
- 3. Utilizando as hastes de alinhamento, feche as dobradiças da tela.
- **4.** Recoloque os três parafusos (M2,5x3,5) que prendem a dobradiça da tela esquerda à placa de sistema.
- 5. Recoloque os três parafusos (M2,5x3,5) que prendem a dobradiça da tela direita à placa de sistema.
- 6. Conecte o cabo da tela ao conector na placa de sistema e cole a fita à placa de sistema.

Próximas etapas

- 1. Instale a placa WLAN.
- 2. Instale a bateria.
- **3.** Instale a tampa da base.
- 4. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.

Conjunto do apoio para as mãos e teclado

Como remover o conjunto montado do apoio para as mãos e teclado

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa da base.
- 3. Remova a bateria.
- 4. Remova a placa WLAN.
- 5. Remova a bateria de célula tipo moeda.

- 6. Remova os módulos de memória.
- 7. Remova a SSD-1 (M.2 2280 ou M.2 2230).
- 8. Remova a SSD-2.
- 9. Remova o ventilador do sistema.
- 10. Remova o dissipador de calor.
- **11.** Remova os alto-falantes.
- 12. Remova o conjunto da tela.
- **13.** Remova a placa de E/S.
- 14. Remova o botão liga/desliga com leitor de impressão digital.
- 15. Remova a porta de entrada da alimentação CC.
- **16.** Remova os cabos do touch pad.
- 17. Remova a placa do sistema.
- (i) NOTA: A placa de sistema pode ser removida juntamente com o dissipador de calor.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do conjunto do apoio para as mãos e teclado e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



Etapas

Após a execução das etapas de pré-requisitos, resta o conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Como instalar o conjunto do apoio para as mãos e teclado

Pré-requisitos

Se estiver substituindo um componente, remova o componente existente antes de executar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A figura indica a localização do conjunto do apoio para as mãos e teclado e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Coloque o conjunto do apoio para as mãos e teclado sobre uma superfície plana.

Próximas etapas

- 1. Instale a placa de sistema.
- 2. Instale o touch pad.
- 3. Como instalar a porta de entrada da alimentação CC.
- 4. Instale o botão liga/desliga com leitor de impressão digital.
- 5. Instale a placa de E/S.
- 6. Instale o conjunto da tela.
- 7. Instale os alto-falantes
- 8. Instale o dissipador de calor.
- 9. Instale o ventilador do sistema.
- **10.** Instale a SSD-1 (M.2 2280 ou M.2 2230).
- **11.** Instale a placa SSD-2.
- 12. Instale os módulos de memória.
- 13. Instale a bateria de célula tipo moeda.
- 14. Instale a placa WLAN.
- 15. Instale a bateria.
- **16.** Instale a tampa da base.
- 17. Siga o procedimento descrito em Após trabalhar na parte interna do computador.



Este capítulo apresenta em detalhes os sistemas operacionais compatíveis, além de instruções sobre como instalar os drivers.

Tópicos:

Como fazer o download de drivers do Windows

Como fazer o download de drivers do Windows

Etapas

- 1. Ligue o notebook.
- 2. Visite Dell.com/support.
- 3. Clique em Suporte ao Produto, digite a etiqueta de serviço do notebook e clique em Enviar.
 - (i) NOTA: Se você não tiver a etiqueta de serviço, use o recurso de detecção automática ou procure manualmente em seu modelo de notebook.
- 4. Clique em Drivers and Downloads (Drivers e Downloads).
- 5. Selecione o sistema operacional instalado no notebook.
- 6. Role para baixo na página e selecione o driver a ser instalado.
- 7. Clique em Fazer download do arquivo para fazer download do driver para o notebook.
- 8. Depois que o download estiver concluído, navegue até a pasta onde salvou o arquivo do driver.
- 9. Clique duas vezes no ícone do arquivo do driver e siga as instruções na tela.

Configuração do sistema

CUIDADO: A menos que você seja um usuário experiente, não altere as configurações no programa de configuração do BIOS. Certas alterações podem fazer com que o computador funcione de modo incorreto.

NOTA: Antes de alterar o programa de configuração do BIOS, recomenda-se que você anote as informações da tela do programa de configuração do BIOS para referência futura.

Use o programa de configuração do BIOS para os seguintes fins:

- Obter informações sobre o hardware instalado em seu computador, como a quantidade de memória RAM e o tamanho da unidade de disco rígido.
- Alterar as informações de configuração do sistema.
- Definir ou alterar uma opção selecionável pelo usuário, como a senha do usuário, tipo da unidade de disco rígido instalada e habilitar ou desabilitar os dispositivos de base.

Tópicos:

- Menu de inicialização
- Teclas de navegação
- Boot Sequence
- Configuração do BIOS
- Como atualizar o BIOS no Windows
- Senhas do sistema e de configuração

Menu de inicialização

Pressione <F12> quando o logotipo Dell for exibido para iniciar um menu de inicialização a ser executado uma única vez com uma lista de dispositivos de inicialização válidos para o sistema. As opções de diagnóstico e de configuração do BIOS também estão incluídas neste menu. Os dispositivos listados no menu de inicialização dependem dos dispositivos inicializáveis no sistema. Este menu é útil quando você estiver tentando inicializar para um dispositivo específico ou visualizar os diagnósticos do sistema. O uso do menu de inicialização não faz nenhuma alteração na ordem de inicialização armazenada no BIOS.

As opções são:

- Dispositivos de inicialização do UEFI:
 - Gerenciador de Inicialização do Windows
 - Disco rígido UEFI
 - Placa de rede integrada (IPV4)
 - Placa de rede integrada (IPV6)
- Tarefas de pré-inicialização:
 - Configuração do BIOS
 - Diagnósticos
 - Atualizações do BIOS
 - Recuperação de SO SupportAssist
 - Atualização do BIOS Remota
 - Configuração do dispositivo

Teclas de navegação

() NOTA: Para a maioria das opções de configuração do sistema, as alterações efetuadas são registradas, mas elas só serão aplicadas quando o sistema for reiniciado.

Teclas	Navegação	
Seta para cima	Passa para o campo anterior.	
Seta para baixo	Passa para o próximo campo.	
Enter	Seleciona um valor no campo selecionado (se aplicável) ou segue o link no campo.	
Barra de espaço	Expande ou recolhe uma lista suspensa, se aplicável.	
Guia	Passa para a próxima área de foco.	
Esc	Passa para a página anterior até que você veja a tela principal. Pressione Esc na tela principal para exibir uma mensagem que pede para salvar as mudanças feitas e reiniciar o sistema.	

Boot Sequence

Com a sequência de inicialização, é possível ignorar a ordem do dispositivo de inicialização definida na configuração do sistema e inicializar diretamente um dispositivo específico (por exemplo: unidade óptica ou disco rígido). Durante o POST (Power-On Self Test, Teste Automático de Ligação), quando o logotipo da Dell aparece, você pode:

- Acessar a Configuração do sistema pressionando a tecla F2
- Pressionar a tecla F12 para acessar o menu de inicialização a ser executada uma única vez.

O menu de inicialização a ser executada uma única vez exibe os dispositivos dos quais você pode inicializar, incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu de inicialização são:

- Removable Drive (Unidade removível, se aplicável)
- STXXXX Drive (Unidade STXXXX)

(i) NOTA: XXXX identifica o número da unidade SATA.

- Unidade óptica (se disponível)
- Unidade de disco rígido SATA (se disponível)
- Diagnóstico

(i) NOTA: Se você selecionar Diagnósticos, a tela Diagnóstico SupportAssist será exibida.

A tela de sequência de inicialização exibe também a opção de acessar a tela da configuração do sistema.

Configuração do BIOS

(i) NOTA: Dependendo do tablet, computador, notebook e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta seção poderão ser exibidos ou não.

Visão geral

Tabela 2. Visão geral

Орção	Descrição	
Informações do sistema	Esta seção lista os recursos principais de hardware do seu computador.	
	As opções são:	
	 Informações do sistema Versão do BIOS Service Tag Asset Tag (Etiqueta de ativo) Manufacture Date (Data de fabricação) Ownership Date (Data de aquisição) Express Service Code (Código de serviço expresso) 	
	 Ownership Tag (Etiqueta de propriedade) 	

Tabela 2. Visão geral

Opção	Descrição	
	 Atualização de Firmware Assinado 	
	• Bateria	
	 Principal 	
	 Nível de bateria 	
	 Estado da bateria 	
	 Área de saúde 	
	 Adaptador CA 	
	Processor Information (Informações do processador)	
	 Tipo do Processador 	
	 Maximum Clock Speed (Velocidade de clock máxima) 	
	 Minimum Clock Speed (Velocidade de clock mínima) 	
	 Current Clock Speed (Velocidade de clock atual) 	
	 Core Count (Número de núcleos) 	
	 Processor ID 	
	 Processor L2 Cache (Cache L2 do processador) 	
	 Processor L3 Cache (Cache L3 do processador) 	
	 Versão do microcódigo 	
	 Intel Hyper-Threading Capable 	
	 64-Bit Technology (Tecnologia de 64 bits) 	
	 Memory Configuration (Configuração da memória) 	
	 Memory Installed (Memória instalada) 	
	 Memory Available (Memória disponível) 	
	 Memory Speed 	
	 Memory Channel Mode (Modo de canal de memória) 	
	 Memory Technology (Tecnologia da memória) 	
	 DIMM_Slot 1 	
	 DIMM_Slot 2 	
	 Device Information (Informações do dispositivo) 	
	 Panel Type 	
	 Video Controller 	
	 Video Memory 	
	 Wi-Fi Device 	
	 Resolução nativa 	
	 Video BIOS Version 	
	 Audio Controller 	
	 Bluetooth Device 	
	 LOM MAC Address 	

Configuração de inicialização

Tabela 3. Configuração de inicialização

Орção	Descrição
Boot Sequence	Permite alterar a ordem na qual o computador tenta localizar um sistema operacional.
	As opções são:
	Gerenciador de Inicialização do Windows
	Disco rígido UEFI
	Placa de rede integrada (IPV4)
	Placa de rede integrada (IPV6)

Tabela 3. Configuração de inicialização (continuação)

Орção	Descrição
	() NOTA: O modo de inicialização preexistente não é compatível com esta plataforma.
Secure Boot (Inicialização segura)	A inicialização segura ajuda a garantir que o sistema seja inicializado usando apenas o software de inicialização validado.
	Habilitar inicialização segura – Por padrão, esta opção está desativada.
	(j) NOTA: O sistema precisa estar no modo de inicialização UEFI para habilitar a opção Habilitar inicialização segura .
Modo inicialização segura	Alterações no modo de operação da inicialização segura modificam o comportamento da inicialização segura para permitir a avaliação de assinaturas de driver UEFI.
	 As opções são: Deployed Mode(Modo implementado)—Por padrão, esta opção está ativada. Audit Mode (Modo auditoria)
Expert Key Management (Gerenciamento de chaves especializadas)	Permite habilitar ou desabilitar o gerenciamento de chaves especializadas.
	Enable CPUID Limit (Habilitar limite de CPUID) — Por padrão, esta opção está desativada.
	 As opções do Gerenciamento de chaves especializadas são: PK – Por padrão, esta opção está ativada. KEK db dbx

Integrated Devices (Dispositivos integrados)

Tabela 4. Opções	de dispositivos integrados	(continuação)

Орção	Descrição
Data/Hora	Permite definir a data e a hora. A alteração feita na data e hora do sistema terá efeito imediato.
Câmera	Permite ativar ou desativar a câmera. Habilitar a câmera - Esta opção está ativada por padrão.
Áudio	 Permite desligar todos os áudios integrados. Por padrão, a opção Ativar áudio está selecionada. Permite habilitar ou desabilitar o áudio integrado ou o microfone e o alto-falante separadamente. Por padrão, a opção Ativar áudio está selecionada. As opções são: Enable Microphone (Habilitar microfone) Enable Internal Speaker (Habilitar alto-falante interno)
Configuração de USB	Permite habilitar ou desabilitar a configuração interna ou integrada da USB. As opções são:

Tabela 4. Opções de dispositivos integrados

Орção	Descrição
	Enable USB Boot Support (Habilitar suporte a inicialização via USB) Enable Externel USB Bort (Ativer e porte USB externe)
	• Enable External USB Port (Ativar a porta USB externa)
	Por padrão, todas as opções estão ativadas.

Armazenamento

Tabela 5. Opções de armazenamento

Орção	Descrição
Operação de SATA	Permite configurar o modo operacional do controlador de disco rígido SATA integrado.
	As opções são:
	 Desativada AHCI RAID On (RAID ativado) - Por padrão, a opção RAID ativado está ativada. NOTA: o controlador SATA está configurado para oferecer suporte ao modo RAID.
Interface de armazenamento	Permite habilitar ou desabilitar as diversas unidades integradas.
	As opções são:
	M.2 PCIe SSD-1
	M.2 PCIe SSD-0
	Por padrão, todas as opções estão ativadas.
Relatório SMART	Este campo controla se os erros de disco rígido das unidades integradas são informados na inicialização do sistema. Esta tecnologia é parte da especificação SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology - Tecnologia de análise e relatório de monitoramento automático). Por padrão, a opção Enable Smart Reporting (Ativar relatório SMART) está desativada.
Informação da unidade	Apresenta informações sobre o tipo de unidade e o dispositivo.

Tela

Tabela 6. Opções de vídeo

Opção	Descrição
Brilho da tela	Permite definir o brilho da tela quando estiver funcionando com energia da bateria e corrente alternada.
	As opções são:
	 Brilho com a energia da bateria - por padrão, definida como 50. Brilho com a corrente alternada - por padrão, definida como 100.
Full Screen logo (Logotipo em tela cheia)	Exibe o logotipo em tela inteira se a imagem corresponder à resolução da tela.
	Por padrão, todas as opções estão desabilitadas.

Opções de conexão

Tabela 7. Conexão

Opção	Descrição
NIC integrado	O NIC integrado controla o controlador LAN integrado. Ele permite que os recursos de pré-OS e de rede do sistema operacional inicial utilizem quaisquer NICs ativadas quando os protocolos de rede da UEFI estiverem instalados e disponibilizados.
	As opções são:
	 Desativado Ativada Habilitado com PXE - essa opção está ativada por padrão.
Wireless Device Enable (Ativar dispositivo sem fio)	Permite habilitar ou desabilitar os dispositivos sem fio internos.
	As opções são:
	• WLAN
	Bluetooth
	Ambas as opções estão habilitadas por padrão.
Enable UEFI Network Stack (Habilitar pilha de rede UEFI)	Permite gerenciar o controlador de LAN integrado. Ele permite que os recursos de pré-OS e de rede do sistema operacional inicial utilizem quaisquer NICs ativadas quando os protocolos de rede da UEFI estiverem instalados e disponibilizados.
	Habilitar pilha de rede UEFI - Esta opção está habilitada por padrão.

Gerenciamento de energia

Tabela 8. Power Management (Gerenciamento de energia) (continuação)

Opção	Descrição
Configuração da bateria	Permite que o sistema funcione com a bateria durante as horas de pico de consumo de energia.
	As opções são: • Adaptive (Adaptativa) - ativada por padrão • Norma • ExpressCharge • Principalmente o uso em CA • Personalização
	() NOTA: Se Custom Charge (Carregamento personalizado) estiver selecionado, também é possível configurar Custom Charge Start (Início do carregamento personalizado) e Custom Charge Stop (Parada do carregamento personalizado).
Configuração avançada	Esta opção permite que você maximize a integridade da bateria.
	Por padrão, a opção Enable Advanced Battery Charge Mode (Ativar modo avançado de carga da bateria) opção está desativada.
	(i) NOTA: O usuário pode carregar a bateria usando o recurso Início do dia e o Período de trabalho.
	Por padrão, Período de trabalho é desabilitado.
	Use o ExpressCharge para acelerar a recarga da bateria.
Peak Shift	Permite que o sistema funcione com a bateria durante as horas de pico de consumo de energia. Peak Shift - Por padrão, essa opção está desativada.

Tabela 8. Power Management (Gerenciamento de energia)

Opção	Descrição			
	 NOTA: O usuário pode: Definir limite mínimo da bateria Mín. = 15, Máx. = 100 Impedir a fonte de alimentação CA entre determinados horários do dia usando Início do turno pico, Fim do turno de pico e Início da carga no turno de pico. 			
Gerenciamento térmico	Permite o resfriamento de ventiladores e o gerenciamento de calor do processador para ajustar o desempenho do sistema, o ruído e a temperatura. As opções são: • Otimizado - ativado por padrão • Frio • Silencioso • Ultra desempenho			
USB Wake Support	Enable USB Wake SupportPermite habilitar o recurso de fazer com que dispositivos USB ativem o sistema a partir do modo de espera.Por padrão, a opção Enable USB Wake Support (Ativar USB Wake Supoort) está desativada			
	Ativar no ponto Permite conectar o Dell USB-C Dock para ativar o sistema do modo de espera. de acoplamento do Dell USB-C			
	 Por padrão, a opção Ativar no Dell USB-C Dock está habilitada. NOTA: Esses recursos só funcionam quando o adaptador de energia CA está conectado. Caso o adaptador de energia CA seja removido durante o modo de espera, o BIOS remove a energia de todas as portas USB para conservar a carga da bateria. 			
Block Sleep	 Essa opção permite bloquear a entrada no modo de suspensão (S3) no ambiente do sistema operacional. Por padrão, a opção Block Sleep (Bloquear suspensão) está desativada. (i) NOTA: Quando o Bloqueio de suspensão é ativado, o computador não entra no estado de suspensão. O Intel Rapid Start é desativado automaticamente e a opção de energia do sistema operacional fica em branco se estiver definida como Suspensa. 			
Lid Switch	Permite desativar a chave da tampa. As opções são: • Enable Lid Switch (Ativar interruptor da tampa) - ativada por padrão • Power On Lid Open (Ligar abertura da tampa) - ativada por padrão			
Tecnologia Intel Speed Shift	Permite habilitar ou desabilitar o suporte à tecnologia Intel Speed Shift. Por padrão, Tecnologia Intel Speed Shift está habilitada. Habilitar esta opção permite que o sistema operacional selecione o desempenho adequado do processador.			

Segurança

Tabela 9. Segurança

Орção	Descrição		
TPM 2.0 Security	Permite habilitar ou desabilitar o módulo TPM (Trusted Platform Module).		
	As opções são:		
	 Segurança do TPM 2.0 ativada - Por padrão, esta opção está ativada. 		
	 PPI Bypass for Enabled Commands (Ignorar PPI para comandos habilitados) 		
	PPI Bypass for Disabled Commands (Ignorar PPI para comandos desabilitados)		

Tabela 9. Segurança (continuação)

Opção	Descrição				
	 PPI Bypass for Clear Command (Ignorar PPI para comandos de apagamento) Attestation Enable (Atestado ativado) - Por padrão, essa opção está ativada. Key Storage Enable (Armazenamento de chave ativado) -Por padrão, essa opção está ativada. SHA-256 - Por padrão, essa opção está ativada. Clear (Desmarcar) Estado do TPM - Por padrão, esta opção está ativada. 				
Extensões de proteção de software da Intel	Oferece um ambiente seguro para a execução de código ou armazenamento de informações confidenciais no contexto do sistema operacional principal e define o tamanho da memória reserva de enclave.				
	Intel SGX				
	As opções são:				
	• Desativada				
	Ativada Software controlado, osta onção ostá ativada por padrão				
CMM Security Mitigation (Redução de segurança do SMM)	Permite ativar ou desativar a proteção UEFI SMM Security Mitigation adicional. Redução de segurança do SMM - Por padrão, esta opção está habilitada.				
Limpeza de dados na próxima inicialização	Permite que o BIOS coloque em fila um ciclo de limpeza de dados para dispositivos de armazenamento conectados à placa-mãe na próxima reinicialização.				
	Iniciar limpeza de dados - Por padrão, esta opção está desativada.				
	() NOTA: A operação de limpeza segura exclui informações de maneira que não possam ser reconstituídas.				
Absolute	Esse campo permite que você ative, desative ou desative permanentemente a interface do módulo BIOS do serviço opcional Absolute Persistence Module (módulo de persistência absoluta) do software Absolute®.				
	As opções são:				
	Habilitar Absolute - Esta opção está ativada por padrão.				
	Desabilitar permanentemente o Absolute				
UEFI Boot Path Security (Segurança do caminho de inicialização UEFI)	Controla se o sistema solicitará que o usuário insira a senha de admin (caso definida) durante a inicialização de um caminho UEFI do menu de inicialização F12.				
	As opções são:				
	• Nunca				
	• Sempre				
	 Sempre, exceto HDD interno - Esta opção e ativada por padrão. Sempre, exceto HDD&PXE interno 				

Senha

Tabela 10. Segurança

Opção	Descrição	
Admin Password (Senha	Permite definir, alterar ou apagar a senha de administrador (admin).	
do administrador)	As entradas para definição de senha são:	
	• Enter the old password: (Inserir a senha antiga)	
	Enter the new password: (Inserir a nova senha)	

Tabela 10. Segurança (continuação)

Орção	Descrição		
	Pressione Enter quando digitar a nova senha e pressione Enter para confirmar a nova senha.		
	(i) NOTA: A exclusão da senha de admin exclui a senha do sistema (se definido). A senha de administrador também pode ser usada para excluir a senha do disco rígido. Por esse motivo, você não pode definir uma senha de administrador se uma senha do sistema ou uma senha do disco rígido for definida. Portanto, uma senha de administrador precisará ser configurada primeiro se a senha de administrador precisará ser configurada primeiro se a senha de administrador precisará ser configurada primeiro se a senha de administrador a senha do sistema e/ou a senha do disco rígido.		
System Password (Senha	Permite definir, alterar ou apagar a senha do sistema.		
do sistema)	As entradas para definição de senha são:		
	Enter the old password: (Inserir a senha antiga)		
	• Enter the new pa	assword: (Inserir a nova senha)	
	Pressione Enter quant	do digitar a nova senha e pressione Enter para confirmar a nova senha.	
Password Configuration (Configuração da senha)	Permite configurar uma senha.		
	Letra maiúscula	Quando ativado, esse campo que reforça a senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula.	
	Letra minúscula	Quando ativado, esse campo que reforça a senha deve conter pelo menos uma letra minúscula.	
	Números	Quando ativado, esse campo que reforça a senha deve conter pelo menos um número de um dígito.	
	Caractere especial	Quando ativado, esse campo que reforça a senha deve conter pelo menos um caractere especial.	
	i NOTA: Por padrão	o, essas opções estão desabilitadas.	
	Mínimo de caracteres	Define o número de caracteres permitidos para a senha. Mín. = 4	
Password Bypass (Ignorar senha)	Permite ignorar a senha do sistema e senha do HDD interno, quando definida, durante uma reinicialização do sistema. As opções são:		
	 Disabled (Desabili Reboot bypass (I 	tado) - Por padrão, essa opção está ativada. I gnorar a senha na inicialização)	
Password Changes (Alterações de senha)	Permite alterar a senha do sistema e a senha do disco rígido sem a necessidade de senha do administrador		
	Habilitar alterações	de senha não administrativas - por padrão, esta opção está desativada.	
Admin Setup Lockout	Permite que o adminis	trador controle como o usuário pode acessar a configuração do BIOS.	
(Bloqueio da configuração pelo administrador)	Habilitar o bloqueio de configuração do administrador - por padrão, esta opção está desativada.		
	(j) NOTA:		
	Se a senha de	admin estiver definida e a opção Habilitar o bloqueio de configuração do	
	ou F12) sem a	restiver habilitada, voce não podera visualizar a configuração do BIOS (usando F2 senha de administrador.	
	 Se a senha de administrado exibidos no mo 	admin estiver configurada e a opção Habilitar o bloqueio de configuração do restiver desabilitada, a configuração do BIOS pode ser inserida e os itens que são odo bloqueado.	
Master Password Lockout	Permite desabilitar o s	uporte para senha mestre.	
(Bloqueio da senha mestra)	Habilitar o bloqueio de senha master – por padrão, esta opção está desativada.		
Tabela 10. Segurança (continuação)

Орção	Descrição
	(i) NOTA: A senha do disco rígido precisa ser apagada antes de a configuração ser alterada.

Atualização e recuperação

Tabela 11. Atualização e recuperação

Орção	Descrição
UEFI Capsule Firmware Updates (Atualizações de firmware da cápsula UEFI)	Permite atualizar o BIOS do sistema através de pacotes de atualização de cápsula UEFI. Habilitar atualizações de firmware de cápsula UEFI - Por padrão, esta opção está ativada.
BIOS Recovery from Hard Drive	Permite recuperar o BIOS no disco rígido principal ou em uma unidade USB em condições corrompidas. Recuperação do BIOS da unidade de disco rígido - Por padrão, esta opção está ativada. () NOTA: A recuperação do BIOS a partir de discos rígidos não está disponível para unidades com criptografia automática (SED).
BIOS Downgrade (Desatualização do BIOS)	Permite controlar a atualização do firmware do sistema para as versões anteriores. Permitir downgrade do BIOS - Por padrão, esta opção está ativada.
Recuperação de SO SupportAssist	Permite habilitar ou desabilitar o fluxo de inicialização da Recuperação de SO SupportAssist se houver determinados erros do sistema. Recuperação de SO SupportAssist – Por padrão, esta opção está ativada. (i) NOTA: Se a opção de configuração da ferramenta Recuperação de sistema operacional do SupportAssist estiver desativada, todo o fluxo de inicialização automática da ferramenta Recuperação de SO SupportAssist estará desativado.
BIOSConnect	sPermite que você recupere o sistema operacional de serviço em nuvem se o sistema operacional principal e/ou o sistema operacional de serviço local não inicializar com o número de falhas iguais ou maiores que o valor especificado pela configuração de limite de recuperação automática do sistema operacional. BIOSConnect - Por padrão, esta opção está ativada.
Limite de recuperação automática do sistema operacional Dell	As opções de configuração do limite de recuperação do sistema operacional automático controlam o fluxo automático do sistema SupportAssist Resolution Console e do Dell OS Recovery Tool. As opções são: • Apagado • 1 • 2 - Padrão • 3

Gerenciamento de sistema

Tabela 12. Gerenciamento de sistema

Opção	Descrição
Service Tag	Exibe a etiqueta de serviço do computador.

Tabela 12. Gerenciamento de sistema

Opção	Descrição
Asset Tag (Etiqueta de ativo)	Uma etiqueta de inventário é uma string de 64 caracteres que são usados pelo administrador de TI para identificar exclusivamente um determinado sistema. Quando uma etiqueta de inventário está definida, ela não pode ser alterada.
AC Behavior	Permite habilitar ou desabilitar a opção de ligar o computador automaticamente quando o adaptador CA está conectado.
	Wake on AC (Ativar com CA)
	Essa opção está desativada por padrão.
Auto On Time	Essa configuração permite que um sistema ligue automaticamente em dias/horários definidos.
	As opções são:
	• Desabilitado - essa opção está ativada por padrão.
	Todos os dias
	 Weekdays (Dias da semana)
	Select Days (Selecionar dias)

Teclado

Tabela 13. Teclado (continuação)

Орção	Descrição
Numlock Enable	Permite ativar ou desativar a função Numlock quando o sistema é inicializado.
	Enable Numlock (Habilitar Numlock)
	Esta opção está habilitada por padrão.
Fn Lock Options	Permite alterar as configurações da tecla de função.
	Fn Modo de bloqueio
	Esta opção está habilitada por padrão.
	As opções são:
	Modo de bloqueio padrão
	Modo de bioqueio secundario- Essa opção está nabilitada por padrão.
Keyboard Illumination	Permite que você defina as configurações de iluminação do teclado usando teclas de atalho <fn>+<f5> durante a operação normal do sistema.</f5></fn>
	As opções são:
	Desativado
	Dim (Esmaecida) Brilbo- Essa opcão está babilitada por padrão
	NOTA: O brino de lluminação do teciado esta definido em 100%.
Keyboard Backlight Timeout on AC	Esse recurso define o valor de tempo limite para a luz de fundo do teclado quando um adaptador CA for conectado ao sistema.
	As opções são:
	• 5 seconds (5 segundos)
	 10 segundos- Essa opção está habilitada por padrão. 15 seconds (15 segundos)
	 30 seconds (30 segundos) 30 seconds (30 segundos)
	• 1 minute (1 minuto)
	• 5 minutos

Tabela 13. Teclado

Opção	Descrição
	 15 minutos Nunca NOTA: Se Nunca estiver selecionado, a luz de fundo ficará acesa sempre que o sistema tiver o adaptador CA conectado.
Keyboard Backlight Timeout on Battery	Esse recurso define o valor de tempo limite para a luz de fundo do teclado quando o sistema conta apenas com energia da bateria. As opções são: • 5 seconds (5 segundos) • 10 segundos- Essa opção está habilitada por padrão. • 15 seconds (15 segundos) • 30 seconds (30 segundos) • 1 minute (1 minuto) • 5 minutos • 15 minutos • Nunca (1) NOTA: Se Nunca estiver selecionado, a luz de fundo ficará acesa sempre que o sistema estiver funcionando com energia da bateria.

Comportamento de pré-inicialização

Tabela 14. Comportamento de pré-inicialização (continuação)

Opção	Descrição
Adapter Warnings	Essa opção exibe mensagens de aviso durante a inicialização quando adaptadores com pouca capacidade de energia são detectados.
	Enable Adapter Warnings (Ativar Adapter Warnings)—ativada por padrão
Warnings and Errors (Advertências e erros)	Esta opção faz com que o processo de inicialização pause apenas quando avisos e erros forem detectados, em vez de parar, solicitar e aguardar a entrada do usuário. Esse recurso é útil quando o sistema está sendo gerenciado remotamente.
	Selecione uma das opções a seguir:
	• Prompt on Warnings and Errors (Alertar quando houver avisos e erros) - ativada por padrão
	Continue on Warnings (Continuar quando houver avisos)
	Continue on Warnings and Errors (Continuar quando houver avisos e erros)
	NOTA: Erros considerados críticos na operação do hardware do sistema sempre param o sistema.
Avisos do USB-C	Essa opção habilita ou desabilita mensagens de aviso do acoplamento.
	Habilitar mensagens de aviso do acoplamento - ativada por padrão.
Fastboot	Essa opção permite que você configure a velocidade do processo de inicialização do UEFI.
	Selecione uma das opções a seguir:
	Minimal (Mínima)
	Completo—ativada por padrão
	Automático
Extend BIOS POST Time	Esta opção permite que você configure o tempo de carregamento do POST do BIOS.
(Estender o tempo de POST do BIOS)	Selecione uma das opções a seguir:
	• 0 segundo—ativada por padrão.

Tabela 14. Comportamento de pré-inicialização

Орção	Descrição
	 5 seconds (5 segundos) 10 seconds (10 segundos)
Mouse/Touchpad	Esta opção define como o sistema lida com a entrada do mouse e do touchpad. Selecione uma das opções a seguir:
	 Serial Mouse (Mouse serial) Mouse PS/2 Touchpad e mouse PS/2 — ativada por padrão.

Suporte à virtualização

Tabela 15. Suporte à virtualização

Орção	Descrição
Intel Virtualization	Esta opção especifica se o sistema pode ser executado em um monitor de máquina virtual (VMM).
Technology	Por padrão, a opção Ativar a Tecnologia de virtualização Intel está ativada.
VT for Direct I/O	Esta opção especifica se o sistema pode executar a tecnologia de virtualização para E/S direta; um
(Virtualização para E/S	método Intel para virtualização para E/S do mapa de memória. Por padrão, a opção Ativar VT para
direta)	E/S direta está ativada.

Desempenho

Tabela 16. Desempenho

Орção	Descrição
Multi Core Support (Suporte Multi Core)	Este campo especifica se o processo tem um ou todos os núcleos habilitados. O valor padrão é definido para o número máximo de núcleos.
	 Todos os núcleos – essa opção é habilitada por padrão.
	• 1
	• 3
Intel SpeedStep	Esse recurso permite que o sistema ajuste dinamicamente a tensão e a frequência do processador, diminuindo o consumo médio de energia e a produção de calor.
	Enable Intel SpeedStep (Habilitar a tecnologia SpeedStep da Intel)
	Esta opção está habilitada por padrão.
C-States Control (Controle dos estados de energia)	Esse recurso permite ativar ou desativar a capacidade da CPU de entrar e sair de estados de baixa energia.
	Habilitar controle dos estados de energia
	Esta opção está habilitada por padrão.
Intel Turbo Boost Technology	Esta opção permite ativar ou desativar o modo Intel TurboBoost do processador.
	Habilitar a tecnologia Intel Turbo Boost
	Esta opção está habilitada por padrão.

Tabela 16. Desempenho

Opção	Descrição
Tecnologia Intel Hyper-Threading	Essa opção permite habilitar ou desabilitar a tecnologia HyperThreading no processador.
	Habilitar a tecnologia Intel Hyper-Threading
	Esta opção está habilitada por padrão.

Registros do sistema

Tabela 17. Registros do sistema

Орção	Descrição
Registro de Eventos do	Permite manter e limpar o registro de eventos do BIOS.
BIOS	Limpar registro de eventos do BIOS
	As opções são:
	Manter - Esta opção está ativada por padrão.
	Clear (Desmarcar)
Registro de Eventos	Permite manter e limpar o registro dos eventos térmicos.
lermicos	Limpar log de eventos térmicos
	As opções são:
	Manter - Esta opção está ativada por padrão.
	Clear (Desmarcar)
Log de eventos de energia	Permite manter e limpar o registro de eventos de energia.
	Limpar registro de eventos de energia
	As opções são:
	Manter - Esta opção está ativada por padrão.
	Clear (Desmarcar)

Como atualizar o BIOS no Windows

Pré-requisitos

É recomendável atualizar o BIOS (configuração do sistema) ao substituir a placa de sistema ou se uma atualização estiver disponível. Em notebooks, certifique-se de que a bateria do computador esteja com plena carga e que o computador esteja conectado a uma tomada elétrica antes de iniciar a atualização do BIOS.

Sobre esta tarefa

NOTA: Se o BitLocker estiver ativado, deverá ser suspenso antes da atualização do BIOS do sistema e, em seguida, reativado depois que a atualização do BIOS estiver concluída.

Para obter mais informações sobre este assunto, consulte o artigo de conhecimento: Como habilitar ou desabilitar o BitLocker com TPM no Windows.

Etapas

- 1. Reinicialize o computador.
- 2. Visite Dell.com/support.
 - Digite a etiqueta de serviço ou o código de serviço expresso e clique em Enviar.
 - Clique em Detect Product (Detectar produto) e siga as instruções na tela.

- 3. Se você não conseguir detectar ou encontrar a etiqueta de serviço, clique em **Choose from all products**(Escolher de todos os produtos).
- 4. Escolha a categoria Produtos na lista.

(i) NOTA: Escolha a categoria adequada para ir até a página do produto.

- 5. Selecione o modelo de seu computador e a página de Suporte ao produto de seu computador será exibida.
- Clique em Obter drivers e, em seguida, em Drivers e downloads. A seção Drivers e downloads será aberta.
- 7. Clique em Encontrar sozinho.
- 8. Clique em **BIOS** para exibir as versões do BIOS.
- 9. Identifique o arquivo do BIOS mais recente e clique em Download.
- Selecione o método de download de sua preferência na janela Selecione seu método de download abaixo, clique em Fazer download do arquivo.
 - A janela **Download de arquivo** é exibida.
- 11. Clique em Salvar para salvar o arquivo em seu computador.
- Clique em Executar para instalar as configurações atualizadas do BIOS em seu computador. Siga as instruções na tela.

Como atualizar o BIOS em sistemas com o BitLocker ativado

CUIDADO: Se o BitLocker não estiver suspenso antes de atualizar o BIOS, na próxima vez em que você reinicializar o sistema, ele não reconhecerá a chave do BitLocker. Será solicitado que seja inserida a chave de recuperação para o progresso e o sistema solicitará isso em cada reinicialização. Se a chave de recuperação não for reconhecida, isso pode resultar em perda de dados ou em uma reinstalação desnecessária do sistema operacional. Para obter mais informações sobre este assunto, consulte o artigo de conhecimento: Atualização do BIOS em sistemas Dell com o BitLocker ativado

Como atualizar o BIOS da Dell em ambientes Linux e Ubuntu

Se você quiser atualizar o BIOS do sistema em um ambiente Linux, como Ubuntu, consulte Como atualizar o BIOS Dell em um ambiente Linux ou Ubuntu.

Como atualizar o BIOS do menu de inicialização a ser executada uma única vez (F12)

Atualização do BIOS do sistema usando um arquivo .exe de atualização do BIOS copiado em uma unidade USB FAT32 e a inicialização a partir do menu de inicialização a ser executada uma única vez F12.

Sobre esta tarefa

Atualizações do BIOS

Você pode executar o arquivo de atualização do BIOS do Windows usando uma unidade USB inicializável ou você pode também atualizar o BIOS a partir do menu de inicialização a ser executada uma única vez F12 no sistema.

A maioria dos sistemas Dell fabricado depois de 2012 possui esse recurso e você pode confirmar inicializando seu sistema através do menu de inicialização a ser executada uma única vez F12 para verificar se **ATUALIZAÇÃO DO BIOS** está na lista de opções de inicialização para o seu sistema. Se a opção estiver na lista, então o BIOS suporta esta opção de atualização do BIOS.

NOTA: Apenas sistemas com opção de atualização do BIOS no menu de inicialização a ser executada uma única vez F12 podem utilizar esta função.

Como atualizar a partir do menu de inicialização a ser executada uma única vez

Para atualizar o seu BIOS no menu de inicialização a ser executada uma única vez F12, você precisa:

- Chave USB formatado para o sistema de arquivos FAT32 (a unidade não precisa ser inicializável).
- Arquivo executável do BIOS que você já baixou do site de suporte da Dell e copiou na raiz da chave USB.
- Adaptador de alimentação CA que é conectado ao sistema.

• Bateria do sistema funcional para atualizar o BIOS.

Realize as etapas a seguir para executar o processo de atualização do BIOS no menu F12:

CUIDADO: Não desligue o sistema durante o processo de atualização do BIOS. Desligar o sistema pode fazer com que o sistema falhe ao ser inicializado.

Etapas

- 1. Com o sistema desligado, insira a unidade USB onde você copiou a atualização em uma porta USB do sistema.
- 2. Ligue o sistema e pressione a tecla F12 para acessar o menu de inicialização a ser executada uma única vez.
- 3. Selecione Atualização de BIOS usando o mouse ou as teclas de seta e pressione Enter.

		SERVICE TAG BIOS REVISION KB01007 0.2.4
-Boot Tasks		
ange important BIOS settings on your system, configure how you	device works and troubleshoot issues using this interface.	
BIOS SETUP	DIAGNOSTICS	
Configure BIOS options and control how your system functions.	Run system tests to identify any issues.	Search for and install the latest BIOS updates from various services.
SupportAssist OS Recovery	BIOS Flash Update - Remote	Device Configuration
Analyze, repair and restore your system.		

O Atualizar BIOS é aberto.

4. Clique em Atualizar do arquivo.

Flash BIOS	
System BIOS Informa	ition
System:	Vostro 15 5501
Revision:	0.2.4
Vendor:	Dell
Power Status:	Okay
Flash from file	
BIOS update file:	<none selected=""></none>
System:	<none selected=""></none>
Revision:	<none selected=""></none>
Vendor:	<none selected=""></none>
Options:	
Cancel Update	

5. Selecione o dispositivo USB externo.

	Vostro 15 5501
	024
File Explore	r
WINEE	
PciRoc	t(0x0)/Pci(0x17.0x0)/Sata(0x400.0x8000.0x0)/HD(4.GPT.B150263A-CB58-46EA-9878-58A
A480FF	4AD,0x1DAFB800,0x1EF000)]
JCC_BL	UE, N
[PciRoc	nt(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x1,0x0)/USB(0x2,0x0)/HD(1,MBR,0x9D40B182,0x1F80,0x1D86
080)]	
Load Fi	le
[PciRoc	t(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0.0,0x0,DHCP,0.0.0
.0,0.0.0	[0,0.0.0)]
Load Fi	
[PCIRoc	at(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv6(0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
0.000.00	0000-0000-0000-000001
- Horney Mar	

6. Após selecionar o arquivo, clique duas vezes no arquivo de destino para atualizar e, em seguida, clique em Enviar.

	Vostro 15 5501	
	001	
File Explore	er	
FLASH	BIUS SUP. GOCK	A
Inspiror	_Vostro_5401_5501_00.02.08(1).rom	
Inspiror	n_Vostro_5401_5501_00.02.08(2).rom	
Inspiror	n_Vostro_5401_5501_00.02.08.exe	
Inspiror	n_Vostro_5401_5501_00.02.08.rcv	
Inspiror	n_Vostro_5401_5501_00.02.08.rom	
Mockin	gBird ICL-U BIOS Release Notification.txt	
Mockin	gBird ICL-U BIOS Release Notification.xlsx	-
Inspiron	Vostro_5401_5501_00.02.08.exe	
Contracto		

7. Clique em Atualizar o BIOS para o sistema reinicializar e atualizar o BIOS.

Flash BIOS	
System BIOS Informa	ation
System:	Vostro 15 5501
Revision:	0.2.4
Vendor:	Dell
Power Status:	Okay
Flash from file	
BIOS update file:	\Inspiron_Vostro_5401_5501_00.02.08\Inspiron_Vostro_5401_5501_00.02.08.exe
System:	Vostro 15 5501
Revision:	0.2.8
Vendor:	Dell Inc.
Options:	
Update BIOS!	
Concellindate	
Cancel Opdate	

8. Ao terminar, o sistema é reinicializado e o processo de atualização do BIOS está concluído.

Senhas do sistema e de configuração

Tabela 18. Senhas do sistema e de configuração

Tipo de senha	Descrição
System password	Senha que precisa ser informada para fazer login no sistema.
Senha de configuração	Senha que presisa ser informada para que se possa ter acesso e efetuar alterações nas configurações do BIOS do computador.

É possível criar uma senha do sistema e uma senha de configuração para proteger o computador.

CUIDADO: Os recursos das senhas proporcionam um nível básico de segurança para os dados no computador.

CUIDADO: Qualquer um pode acessar os dados armazenados em seu computador se este não estiver bloqueado e for deixado sem supervisão.

(i) NOTA: O recurso de senha do sistema e de configuração está desativado.

Como atribuir uma senha de configuração do sistema

Pré-requisitos

É possível atribuir uma nova Senha do sistema somente quando o status está em Não definida.

Sobre esta tarefa

Para entrar na configuração do sistema, pressione F2 imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

Etapas

1. Na tela BIOS de sistema ou Configuração do sistema, selecione Segurança e pressione Enter.

A tela Security (Segurança) é exibida.

2. Selecione Senha do sistema/administrador e crie uma senha no campo Digite a nova senha.

Use as diretrizes a seguir para atribuir a senha do sistema:

- Uma senha pode ter até 32 caracteres.
- A senha pode conter os números de 0 a 9.
- Somente letras minúsculas são válidas, letras maiúsculas não são permitidas.
- Apenas os caracteres especiais a seguir são permitidos: espaço, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Digite a senha do sistema que foi digitada anteriormente no campo **Confirm new password (Confirmar a nova senha)** e clique em OK.
- 4. Pressione Esc e será exibida uma mensagem solicitando-o a salvar as alterações.
- 5. Pressione Y para salvar as alterações. O computador reinicializa.

Como apagar ou alterar uma senha de configuração existente

Pré-requisitos

Certifique-se de que o **Status da senha** esteja desbloqueado (na Configuração do sistema) antes de tentar excluir ou alterar a senha do sistema e de configuração existente. Não é possível apagar ou alterar uma senha de sistema ou de configuração existente se a opção **Status da senha** estiver Bloqueada.

Sobre esta tarefa

Para entrar na configuração do sistema, pressione F2 imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

Etapas

- 1. Na tela BIOS de sistema ou Configuração do sistema, selecione Segurança do sistema e pressione Enter. A tela System Security (Segurança do sistema) é exibida.
- 2. Na tela System Security (Segurança do sistema), verifique se o Password Status (Status da senha) é Unlocked (desbloqueada).
- 3. Selecione System Password (Senha do sistema), altere ou apague a senha do sistema existente e pressione Enter ou Tab.
- Selecione Setup Password (Senha de configuração), altere ou apague a senha de configuração existente e pressione Enter ou Tab.

() NOTA: Se você alterar a senha do sistema e/ou de configuração, digite novamente a nova senha quando for solicitado. Se você excluir a senha do sistema e de configuração, confirme a exclusão quando for solicitado.

- 5. Pressione Esc e será exibida uma mensagem solicitando-o a salvar as alterações.
- Pressione Y para salvar as alterações e saia da configuração do sistema. O computador será reinicializado.

Como diagnosticar e solucionar problemas

6

Tópicos:

- Autoteste integrado do LCD (BIST)
- Autoteste integrado da placa de sistema (M-BIST)
- Autoteste integrado do trilho de alimentação do painel de exibição (L-BIST)
- Autoteste integrado do painel da tela (LCD-BIST)
- Resultado
- Diagnóstico SupportAssist
- Como executar o diagnóstico SupportAssist
- Luzes de diagnóstico do sistema
- Recuperar o sistema operacional
- Como atualizar o BIOS
- Atualizar a BIOS (chave USB)
- Mídia de backup e opções de recuperação
- Ciclo de energia Wi-Fi
- Como liberar o cabo Ethernet (RJ-45)

Autoteste integrado do LCD (BIST)

Sobre esta tarefa

Existem três tipos diferentes de BIST para verificar o desempenho da tela, do trilho de alimentação e da placa de sistema. Esses testes são importantes para avaliar se uma LCD ou uma placa de sistema precisa de substituição.

- M-BIST: o M-BIST é a ferramenta de diagnóstico de autoteste integrada da placa de sistema que aumenta a precisão do diagnóstico das falhas do controlador integrado (EC) da placa de sistema. O M-BIST deve ser iniciado manualmente antes do POST e também pode ser executado em um sistema inativo.
- 2. L-BIST: o L-BIST é um aprimoramento do diagnóstico de código de erro de LED único e é iniciado automaticamente durante o POST.
- **3.** LCD-BIST: o LCD BIST é um teste de diagnóstico aprimorado que é introduzido por meio da avaliação de pré-inicialização do sistema (PSA) em sistemas legados.

Tabela 19. Funções

	M-Bist	L-Bist
Finalidade	Avalia a integridade da placa de sistema.	Verifica se a placa de sistema está alimentando o LCD, executando um teste de trilho de alimentação do LCD.
Acionamento	Pressione a tecla <m> e o botão liga/ desliga.</m>	Integrado no diagnóstico de código de erro de LED único. Iniciado automaticamente durante o POST.
Indicador de falha	Luz contínua do LED da bateria na cor âmbar .	Código de erro de LED da bateria [2,8] pisca na cor âmbar X2 e, em seguida, pausa, depois pisca na luz branca x8.
Instruções de reparo	Indica um problema na placa de sistema.	Indica um problema na placa de sistema.

Autoteste integrado da placa de sistema (M-BIST)

Sobre esta tarefa



Etapas

- 1. Pressione e mantenha pressionado tanto a tecla M e o botão liga/desliga para iniciar o M-BIST.
- 2. A luz de status da bateria acende em âmbar quando há uma falha na placa de sistema.
- 3. Reinstale a placa de sistema para corrigir o problema.

(i) NOTA: O LED de status da bateria não acende se a placa de sistema estiver funcionando corretamente.

Autoteste integrado do trilho de alimentação do painel de exibição (L-BIST)

Sobre esta tarefa



Próximas etapas

O **L-BIST** (teste de trilho de energia do LCD) é um aprimoramento do diagnóstico de código de erro de LED único e é **iniciado automaticament**e durante o **POST**. O L-BIST isola se a LCD estiver recebendo energia da placa de sistema. Ele verifica se a placa de sistema está alimentando o LCD, executando um teste do trilho de alimentação do LCD. Se não houver energia para o LCD, o LED de status da bateria piscará em um **código de erro de LED [2, 8]**.

Autoteste integrado do painel da tela (LCD-BIST)

Sobre esta tarefa



Etapas

- 1. Pressione e mantenha pressionada a tecla **D** e depois pressione o botão **liga/desliga**.
- 2. Solte a tecla D e o botão liga/desliga quando o computador iniciar o POST.
- 3. O painel da tela começa a exibir uma cor sólida ou a percorrer diferentes cores.
 - (i) NOTA: A sequência de cores pode variar dependendo dos fornecedores diferentes do painel de exibição. O usuário só precisa garantir que as cores estejam sendo exibidas corretamente sem distorção ou anomalias gráficas.
- 4. O computador é reinicializado ao final da última cor sólida.

Resultado

Sobre esta tarefa

A tabela a seguir mostra o resultado da execução de diferentes tipos de BIST.

Tabela 20. Resultado do BIST

M-BIST		
Apagado	Nenhum problema detectado com a placa de sistema.	
Âmbar contínuo	Indica um problema na placa de sistema.	

Diagnóstico SupportAssist

Sobre esta tarefa

O diagnóstico do SupportAssist (também chamado de diagnóstico ePSA) executa uma verificação completa do seu hardware. O diagnóstico do SupportAssist é incorporado ao BIOS e executado por ele internamente. O diagnóstico do SupportAssist fornece um conjunto de opções para determinados dispositivos ou grupos de dispositivos. Isso permite a você:

• Executar testes automaticamente ou em um modo interativo

- Repetir testes
- Exibir ou salvar os resultados dos testes
- Executar testes abrangentes de modo a introduzir opções de testes adicionais e fornecer informações suplementares sobre o(s) dispositivo(s) com falha
- Visualizar mensagens de status que informam se os testes foram concluídos com êxito
- Visualizar mensagens de erro que indicam se foram encontrados problemas durante o teste

(i) NOTA: Alguns testes são destinados a dispositivos específicos e exigem interação do usuário. Lembre-se de estar presente na frente do computador quando os testes de diagnóstico forem executados.

Para obter mais informações, consulte Verificação de desempenho do sistema de pré-inicialização SupportAssist.

Como executar o diagnóstico SupportAssist

Etapas

- 1. Ligue o computador.
- 2. Na inicialização do computador, pressione a tecla F12 assim que o logotipo da Dell for exibido.
- 3. Na tela do boot menu (menu de inicialização), selecione a opção Diagnostics (Diagnóstico).
- Pressione a seta no canto inferior direito para ir para a listagem de páginas. Os itens detectados são listados.
- 5. Selecione o dispositivo no cluster esquerdo para realizar testes de diagnóstico em um dispositivo específico.
- Se houver qualquer problema, códigos de erro serão exibidos.
 Anote o código de erro e o número de validação e entre em contato com a Dell.

Luzes de diagnóstico do sistema

Luz de status da bateria

Luz de energia e status da carga da bateria

Branco contínuo - O adaptador de energia está conectado e a bateria tem mais de 5% de carga.

Âmbar – O computador está funcionando com bateria e a bateria tem menos de 5% de carga.

Apagado

- O adaptador de energia está conectado e a bateria está totalmente carregada.
- O computador está funcionando com bateria e a bateria tem mais de 5 % de carga.
- O computador encontra-se no estado de suspensão, hibernação ou desligado.

A luz de energia e de status da bateria pisca em âmbar junto com códigos de bipe indicando falhas.

Por exemplo, o cabo de alimentação e a luz de status da bateria piscam em âmbar duas vezes seguidas por uma pausa e, em seguida, piscam branco três vezes seguidas por uma pausa. Este padrão, 2,3 continua até que o computador seja desligado indicando que nenhuma memória ou RAM foram detectadas.

A tabela a seguir mostra diferentes padrões da luz de status de energia e da bateria, assim como os problemas associados.

Tabela 21. Códigos de LED (continuação)

Códigos de luz de diagnóstico	Descrição do problema	Soluções recomendadas
1,1	Falha na detecção do TPM	Substituir a placa de sistema
1,2	Falha irrecuperável do SPI Flash	Substituir a placa de sistema
1,3	Curto no cabo da dobradiça disparado OCP1	Verifique se o cabo de vídeo (EDP) não está desencaixado ou comprimido nas dobradiças. Se o problema persistir, substitua o cabo de vídeo (EDP) ou o conjunto da tela (LCD)
1,4	Curto no cabo da dobradiça disparado OCP2	Verifique se o cabo de vídeo (EDP) não está desencaixado ou comprimido nas dobradiças. Se o problema persistir,

Tabela 21. Códigos de LED

Códigos de luz de diagnóstico	Descrição do problema	Soluções recomendadas
		substitua o cabo de vídeo (EDP) ou o conjunto da tela (LCD)
1, 5	Não é possível para a EC programar o fusível-i	Substituir a placa de sistema
1, 6	Abrangência genérica para todos para erros de fluxo de código da EC	Desconecte todas as fontes de energia (CA, bateria, célula tipo moeda) e remova a energia restante mantendo pressionado o botão liga/desliga
2,1	Falha do processador	Execute as ferramentas de diagnóstico de CPU da Intel. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
2,2	Placa de sistema: falha no BIOS ou ROM (Read-Only Memory [memória somente para leitura])	Faça flash da versão mais recente do BIOS. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
2,3	Nenhuma memória ou RAM (Random-Access Memory [memória de acesso aleatório]) detectada	Confirme que o módulo de memória está instalado corretamente. Se o problema persistir, substitua o módulo de memória.
2,4	Falha de memória ou RAM (Random-Access Memory [memória de acesso aleatório])	Redefina e troque os módulos de memória entre os slots. Se o problema persistir, substitua o módulo de memória.
2,5	Memória inválida instalada	Redefina e troque os módulos de memória entre os slots. Se o problema persistir, substitua o módulo de memória.
2,6	Erro na placa de sistema ou no chipset	Faça flash da versão mais recente do BIOS. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
2,7	Falha da tela	Faça flash da versão mais recente do BIOS. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
2,8	Falha no trilho de energia do LCD.	Recoloque a placa do sistema.
3,1	Falha na bateria de célula tipo moeda	Redefina a conexão da bateria do CMOS. Se o problema persistir, substitua a bateria do RTC.
3,2	Falha de PCI, placa de vídeo/chip	Recoloque a placa do sistema.
3,3	Imagem para recuperação não encontrada	Faça flash da versão mais recente do BIOS. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
3,4	lmagem para recuperação encontrada, mas inválida	Faça flash da versão mais recente do BIOS. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
3,5	Falha no trilho de energia	EC entrou em falha de sequenciamento de potência. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
3,6	Atualização do BIOS do sistema incompleta	Corrupção de flash detectada pelo SBIOS. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
3,7	Tempo limite de espera do ME para responder à mensagem da HECI	Recoloque a placa de sistema

Indicador de status da câmera: indica se a câmera está em uso.

• Branca contínua - A câmera está em uso.

• Apagada - A câmera não está em uso.

Indicador de status da Caps Lock: indica se a função Caps Lock está ativada ou desativada.

- Branca contínua Caps Lock ativado.
- Apagada Caps Lock desativado.

Recuperar o sistema operacional

Quando não for possível inicializar o computador mesmo após diversas tentativas, inicia-se automaticamente o Dell SupportAssist OS Recovery.

O Dell SupportAssist OS Recovery é uma ferramenta autônoma e pré-instalada em todos os computadores Dell com o sistema operacional Windows 10. Ele é composto de ferramentas para diagnosticar e solucionar problemas que podem ocorrer antes que o computador inicialize o sistema operacional. Ele permite que você diagnostique problemas de hardware, repare o computador, faça um backup dos arquivos, ou restaure o computador para o respectivo estado de fábrica.

É possível também baixá-lo do site de suporte da Dell para resolver problemas e corrigir o computador quando a inicialização do seu sistema operacional principal falhar devido a falhas do software ou do hardware.

Para obter mais informações sobre o Dell SupportAssist OS Recovery, o Guia de Usuário do *do Dell SupportAssist OS Recovery* no sitewww.dell.com/support.

Como atualizar o BIOS

Sobre esta tarefa

Recomenda-se atualizar o BIOS quando uma atualização estiver disponível ou após a substituição da placa de sistema. Para atualizar o BIOS:

Etapas

- 1. Ligue o computador.
- 2. Acesse www.dell.com/support (em inglês).
- 3. Clique em Suporte ao produto, digite a Etiqueta de Serviço do seu notebook e clique em Enviar.
 - i NOTA: Se você não tiver a etiqueta de serviço, use o recurso de detecção automática ou procure manualmente no seu modelo de computador.
- 4. Clique em Drivers & downloads (Drivers e downloads) > Find it myself (Encontrar sozinho).
- 5. Selecione o sistema operacional instalado no computador.
- 6. Role a página para baixo e expanda o BIOS.
- 7. Clique em Download para fazer download da versão mais recente do BIOS do computador.
- 8. Depois que o download estiver concluído, navegue até a pasta onde salvou o arquivo de atualização do BIOS.
- 9. Clique duas vezes no ícone do arquivo de atualização do BIOS e siga as instruções na tela.

Atualizar a BIOS (chave USB)

Etapas

- 1. Siga o procedimento da etapa 1 à etapa 7 em "como atualizar o BIOS" para fazer download do arquivo do programa de configuração do BIOS mais recente.
- Crie uma unidade USB inicializável. Para obter mais informações, consulte o artigo da base de conhecimento SLN143196 no site www.dell.com/support.
- 3. Copie o arquivo do programa de instalação do BIOS para a unidade USB inicializável.
- 4. Conecte a unidade de USB inicializável ao computador que precisa da atualização do BIOS.
- 5. Reinicie o computador e pressione F12 quando o logotipo da Dell for exibido na tela.
- 6. Inicialize para a unidade USB no Menu de inicialização a ser executada uma única vez.
- 7. Digite o nome do arquivo do programa de instalação do BIOS e pressione Enter.
- 8. O Utilitário de atualização do BIOS é exibido. Siga as instruções da tela para concluir a atualização do BIOS.

Mídia de backup e opções de recuperação

É recomendável criar um disco de recuperação para resolver e corrigir problemas que podem ocorrer no Windows. A Dell apresenta várias opções para recuperar o sistema operacional Windows em seu computador pessoal Dell. Para obter mais informações, consulte Opções de recuperação e suporte de cópia de segurança do Windows da Dell.

Ciclo de energia Wi-Fi

Sobre esta tarefa

Se o seu computador não conseguir acessar a internet devido a problemas de conectividade Wi-Fi, um procedimento de ciclo de energia Wi-Fi poderá ser executado. O procedimento a seguir fornece as instruções sobre como conduzir um ciclo de energia Wi-Fi: () NOTA: Alguns ISPs (Internet Service Providers, provedores de serviços de internet) fornecem um dispositivo de combinação

modem/roteador.

Etapas

- 1. Desligue o computador.
- 2. Desligue o modem.
- 3. Desligue o roteador sem fio.
- 4. Aguarde 30 segundos.
- 5. Ligue o roteador sem fio.
- 6. Ligue o modem.
- 7. Ligue o computador.

Como liberar o cabo Ethernet (RJ-45)

Pré-requisitos

Siga este procedimento ao desconectar o cabo Ethernet (RJ-45) da porta RJ-45 para evitar danos ao computador.

Etapas

1. Pressione para baixo o clipe de fixação para liberá-lo da porta e puxe a gaveta para trás [1, 2].



2. Levante em ângulo ao desconectar o cabo Ethernet da porta RJ-45 (porta Ethernet) [3, 4].

Como obter ajuda

Tópicos:

• Como entrar em contato com a Dell

Como entrar em contato com a Dell

Pré-requisitos

NOTA: Se não tiver uma conexão de Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura de compra, nota de expedição, nota fiscal ou catálogo de produtos Dell.

Sobre esta tarefa

A Dell fornece várias opções de suporte e atendimento on-line ou por telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua região. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

Etapas

- 1. Visite Dell.com/support.
- 2. Selecione a categoria de suporte.
- 3. Encontre o seu país ou região no menu suspenso Choose a Country/Region (Escolha um país ou região) na parte inferior da página.
- 4. Selecione o link de serviço ou suporte adequado, com base na sua necessidade.