Vostro 5501

Guia de configurações e especificações



Modelo regulamentar: P102F Tipo regulamentar: P102F001 Junho de 2021 Rev. A03

Notas, avisos e advertências

(i) NOTA: Uma NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o produto.

AVISO: Um AVISO indica possíveis danos no hardware ou uma perda de dados e explica como pode evitar esse problema.

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos no equipamento, lesões corporais ou morte.

© 2020-2021 Dell Inc. ou as suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou às respetivas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer aos respetivos proprietários.

Índice

Capítulo1: Configurar o computador	5
Capítulo2: Descrição geral do chassis	
Vista do ecrã	
Vista do lado esquerdo.	
Vista do lado direito	
Vista do descanso para os pulsos.	9
Vista inferior	
Atalhos de teclado	
Capítulo3: Especificações do sistema	
Processadores	
Chipset	
Sistema operativo	
Memória	
Armazenamento	
Portas e conectores	14
Áudio	
Video (Vídeo)	15
Câmara	
Comunicações	
Leitor de cartões multimédia	17
Adaptador de CA	17
Bateria	17
Dimensões e peso	
Ecrã	
Teclado	
Painel tátil	
Gestos do painel táctil	20
Leitor de impressões digitais (opcional)	
Segurança	20
Software de segurança	
Características ambientais	
Capítulo4: Software	
Transferir os controladores Windows	
Capítulo5: Configuração do sistema	23
Menu de arranque	
Teclas de navegação	
Sequência de Arranque	24
Configuração do BIOS	
Descrição geral	24
Configuração do arranque	

Dispositivos Integrados	
Armazenamento	27
Ecrã	
Opções de ligação	28
Gestão de energia	28
Segurança	29
Palavra-passe	
Atualização e Recuperação	
Gestão de sistema	
Teclado	
Comportamento pré-arranque	
Suporte de virtualização	
Desempenho	
Registos do sistema	
Atualizar o BIOS no Windows	
Atualizar o BIOS em sistemas com o BitLocker ativado	
Atualizar o BIOS da Dell em ambientes Linux e Ubuntu	
Flash do BIOS a partir do menu de Arranque Único F12	
Palavra-passe de sistema e de configuração	40
Atribuir uma palavra-passe de configuração do sistema	40
Eliminar ou alterar uma palavra-passe de configuração do sistema existente	41
Capítulo6: Obter ajuda	42
Contactar a Dell	

Configurar o computador

1. Ligar o transformador e premir o botão de alimentação.



- **NOTA:** Para poupar a energia da bateria, esta pode entrar em modo de economia de energia. Ligue o transformador e prima o botão de alimentação para ligar o computador.
- **NOTA:** Depois de ligar e configurar o computador pela primeira vez, pode ligá-lo subsequentemente abrindo apenas o ecrã a partir da posição de fechado.
- 2. Termine a configuração do sistema operativo.

Para Ubuntu:

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração. Para mais informações sobre a instalação e configuração do Ubuntu, consulte os artigos SLN151664 e SLN151748 da base de conhecimentos em www.dell.com/support.

Para o Windows: Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração. Para a configuração, recomenda-se que:

- Ligue a uma rede para proceder às atualizações do Windows.
 NOTA: Se for ligar a uma rede sem fios segura, introduza a palavra-passe correspondente, quando pedido.
- Se estiver ligado à Internet, inicie sessão com uma conta Microsoft ou crie uma conta. Se não estiver ligado à internet, crie uma conta offline.
- No ecrã Suporte e Proteção, introduza os seus detalhes de contacto.
- 3. Localize e utilize as aplicações Dell a partir do menu Iniciar do Windows Recomendado

Tabela 1. Localizar as aplicações Dell

Aplicações Dell	Detalhes
	Meu Dell
Deell	Localização centralizada das aplicações principais da Dell, artigos de ajuda e outras informações importantes sobre o seu computador. Notifica igualmente sobre o estado da garantia,

Tabela 1. Localizar as aplicações Dell (continuação)

Aplicações Dell	Detalhes
	os acessórios recomendados e as atualizações de software, se disponíveis.
	Registo dos produtos da Dell Registe o seu computador junto da Dell.
	Suporte e Ajuda Dell Aceda à ajuda e suporte para o seu computador.
	SupportAssistVerifica proativamente a integridade do hardware e software do computador.(i)NOTA: Renove ou atualize a garantia clicando na data de validade da garantia no SupportAssist.
	Dell Update Atualiza o computador com correções críticas e com os controladores de dispositivos importantes assim que ficam disponíveis.
	Dell Digital Delivery Faça o download de aplicações de software, incluindo o software que é adquirido mas não está pré-instalado no computador.

Descrição geral do chassis

Tópicos

- Vista do ecrã
- Vista do lado esquerdo
- Vista do lado direito
- Vista do descanso para os pulsos
- Vista inferior
- Atalhos de teclado

Vista do ecrã



- 1. Microfone
- 2. Obturador da câmara
- 3. Câmara
- 4. Luz de estado da câmara
- 5. Microfone
- 6. Ecrã

Vista do lado esquerdo



- 1. Porta do conector de alimentação
- 2. LED de alimentação
- 3. Porta HDMI 1.4b
- **4.** Porta USB 3.2 de 1.ª Geração Tipo A
- 5. Porta USB 3.2 de 1.ª Geração Tipo C com DisplayPort alt mode

Vista do lado direito



- **1.** Leitor de cartões microSD
- 2. Porta para headset/microfone
- 3. Porta USB 3.2 de 1.ª Geração Tipo A
- 4. Porta de rede
- 5. Ranhura de bloqueio em forma de cunha

Vista do descanso para os pulsos



- 1. Botão de alimentação com leitor de impressões digitais opcional
- 2. Teclado
- 3. Painel tátil

Vista inferior



- 1. Colunas
- 2. Tampa da base
- 3. Rótulo da etiqueta de serviço

Atalhos de teclado

(i) NOTA: Os carateres do teclado podem diferir, dependendo da configuração de idioma do teclado. As teclas que são utilizadas como atalho permanecem as mesmas em todas as configurações de idiomas.

Tabela 2. Lista de atalhos de teclado

Teclas	Descrição
Fn + Esc	Alternar bloqueio da tecla Fn
Fn + F1	Desativar o áudio
Fn + F2	Diminuir o volume
Fn + F3	Aumentar o volume
Fn + F4	Reproduzir/Pausa
Fn + F5	Retroiluminação do teclado

Tabela 2. Lista de atalhos de teclado (continuação)

Teclas	Descrição
	(i) NOTA: Não aplicável ao teclado não retroiluminado.
Fn + F6	Diminuir a luminosidade do ecrã
Fn + F7	Aumentar a luminosidade do ecrã
Fn + F8	Monitor externo
Fn + F10	Capturar ecrã
Fn + F11	Início
Fn + F12	Fim
Fn + Ctrl da direita	Abre o menu de aplicação

Especificações do sistema

(i) NOTA: As ofertas podem variar de acordo com a região. As seguintes especificações, fornecidas com o seu computador, são as consideradas obrigatórias por lei. Para obter mais informações acerca da configuração do computador, consulte **Ajuda e Suporte** no sistema operativo Windows e selecione a opção para ver informações sobre o computador.

Tópicos

- Processadores
- Chipset
- Sistema operativo
- Memória
- Armazenamento
- Portas e conectores
- Áudio
- Video (Vídeo)
- Câmara
- Comunicações
- Leitor de cartões multimédia
- Adaptador de CA
- Bateria
- Dimensões e peso
- Ecrã
- Teclado
- Painel tátil
- Leitor de impressões digitais (opcional)
- Segurança
- Software de segurança
- Características ambientais

Processadores

Tabela 3. Processadores

Descrição	Valores		
Processadores	Processadores Intel Core i3-1005G1 de 10.ª Geração	Processadores Intel Core i5-1035G1 de 10.ª Geração	Processadores Intel Core i7-1065G7 de 10.ª Geração
Potência	15 W	15 W	15 W
Contagem de núcleos	2	4	4
Contagem de encadeamentos	4	8	8
Velocidade	Até 3,4 GHz	Até 3,6 GHz	Até 3,9 GHz
Cache	4 MB	6 MB	8 MB
Placa gráfica integrada	Placa Gráfica Intel UHD	Placa Gráfica Intel UHD	Placa gráfica Intel Iris Plus

Chipset

A tabela a seguir lista os detalhes do chipset suportado pelo Latitude 5320.

Tabela 4. Chipset

Descrição	Valores
Chipset	Integrado
Processador	Intel Core i3/i5/i7 de 10.ª Geração
Largura de barramento DRAM	64 bits
Flash EPROM	16 MB + 8 MB
Barramento PCle	Até à 3.ª Geração

Sistema operativo

O Vostro 5501 suporta os seguintes sistemas operativos:

- Windows 10 Professional (64 bits)
- Windows 10 Home (64 bits)
- Ubuntu 18.04

Memória

A tabela a seguir lista as especificações de memória do Vostro 5501:

Tabela 5. Especificações da memória

Descrição	Valores	
Ranhuras	2 ranhuras SODIMM	
Тіро	DDR4	
Velocidade	3200 MHz	
Memória máxima	32 GB	
Memória mínima	4 GB	
Tamanho da memória por ranhura	4 GB, 8 GB, 16 GB	
Configurações suportadas	 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz 12 GB, 1 x 8 GB + 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz 	

Armazenamento

O seu computador suporta uma das seguintes configurações:

- Disco M.2 x1
- Disco M.2 x2

O disco principal do computador varia de acordo com a configuração de armazenamento. No caso de computadores com dois discos M.2, o disco SSD-1 M.2 é o disco principal.

Tabela 6. Especificações de armazenamento

Tipo de armazenamento	Tipo de interface	Capacidade
Disco de estado sólido M.2 2230, PCIe NVMe	PCle NVMe	128 GB, 256 GB, 512 GB
Disco de estado sólido M.2 2280, PCIe NVMe	PCle NVMe	256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB
Disco de estado sólido M.2 2280, PCIe QLC NVMe	PCle NVMe	512 GB
Armazenamento Intel Optane M.2 2280, PCIe NVMe	PCle NVMe	512 GB

Portas e conectores

Tabela 7. Portas e conectores externos

Descrição	Valores
Externas:	
Rede	1 RJ 45
USB	 1 porta USB 3.2 de 1.ª Geração Tipo C com DisplayPort alt mode/Power Delivery 2 portas USB 3.2 de 1.ª Geração de Tipo A
Áudio	1 Saída de Áudio Universal
Vídeo	1 porta HDMI 1.4b
Leitor de cartões de memória	1 microSD
Porta de acoplamento	Não suportado
Porta do transformador	1 porta de entrada CC
Segurança	1 ranhura de bloqueio em forma de cunha

Tabela 8. Portas e conectores internos

Descrição	Valores
Internas:	
M.2	 1 ranhura M.2 2230 para placa combinada de Wi-Fi e Bluetooth 1 ranhura M.2 2230/2280 para disco de estado sólido/Intel Optane 1 ranhura M.2 2280 para disco de estado sólido/Intel Optane (i) NOTA: Para saber mais sobre as funcionalidades dos diferentes tipos de placas M.2, consulte o artigo SLN301626 da base de conhecimentos.

Áudio

Tabela 9. Especificações de áudio

Descrição		Valores	
Controlador		Realtek ALC3204	
Conversão de estéreo		Suportado	
Interface interna		Interface de áudio de alta definição	
Interface externa		Saída de Áudio Universal	
Colunas		Dois	
Amplificador de altifalante interno		Suportado (codec de áudio integrado)	
Controlos de volume externos		Controlos de atalho do teclado	
Saída das colunas:			
	Média	2 W	
Pico		2,5 W	
Saída do subwoofer		Não suportado	
Microfone		Microfones de duplo array	

Video (Vídeo)

Tabela 10. Especificações da placa gráfica dedicada

Placa gráfica independente		
Controlador	Tamanho da memória	Tipo de memória
NVIDIA GeForce MX330	2 GB	GDDR5

Tabela 11. Especificações da placa gráfica integrada

Placa gráfica integrada			
Controlador	Tamanho da memória	Processador	
Placa Gráfica Intel UHD	Memória de sistema partilhada	Intel Core i3/i5 de 10.ª Geração	
Placa gráfica Intel Iris Plus	Memória de sistema partilhada	Intel Core i7 de 10.ª Geração	

Câmara

Tabela 12. Especificações da câmara

Descrição	Valores
Número de câmaras	Um
Тіро	Câmara HD RGB

Tabela 12. Especificações da câmara (continuação)

Descrição		Valores
Localização		Câmara frontal
Tipo de sensor		Tecnologia de sensor CMOS
Resolução:		
	Imagem fixa	0,92 megapíxeis
	Video (Vídeo)	1280 x 720 (HD) a 30 fps
Ângulo de visão diagonal		74,9 graus

Comunicações

Ethernet

Tabela 13. Especificações Ethernet

Descrição	Valores
Número do modelo	RTL8111
Velocidade de transferência	10/100/1000 Mbps

Módulo sem fios

Tabela 14. Especificações do módulo sem fios

Descrição	Valores		
Número do modelo	Intel 9462	Intel AX201	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)
Velocidade de transferência	Até 433 Mbps	Até 2400 Mbps	Até 867 Mbps
Bandas de frequência suportadas	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Normas sem fios	 Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) 	 WiFi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) 	 WiFi 802.11a/b/g WiFi 802.11n WiFi 802.11ac
Encriptação	 WEP 64 bits/128 bits AES-CCMP TKIP 	 WEP 64 bits/128 bits AES-CCMP TKIP 	 WEP 64 bits/128 bits AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.0

Leitor de cartões multimédia

Tabela 15. Especificações do leitor de cartões multimédia

Descrição	Valores
Тіро	1 cartão microSD
Cartões suportados	SD (Secure Digital)

Adaptador de CA

Tabela 16. Porta do adaptador de CA

Descrição	Val	ores
Тіро	45 W	65 W
Diâmetro (conector)	4,50 mm +/-1 mm x 2,90 mm +/-1 mm	4,50 mm +/-1 mm x 2,90 mm +/-1 mm
Tensão de entrada	100 VCA x 240 VCA	100 VCA x 240 VCA
Frequência de entrada	50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz
Corrente de entrada (máxima)	1,30 A	1,6 A/1,7 A
Corrente de saída (contínua)	2,31 A	3,34 A
Tensão de saída nominal	19,50 VCC	19,50 VCC
Variação da temperatura:		
Em funcionamento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Bateria

Tabela 17. Especificações da bateria

Descrição		Valores	
Тіро		Bateria "Inteligente" de iões de lítio de 40 Wh, 3 células	Bateria "Inteligente" de iões de lítio de 53 Wh, 4 células
Tensão		11,25 VCC	15,00 VCC
Peso (máximo)		0,18 kg (0,40 lb)	0,24 kg (0,53 lb)
Dimensões:			
	Altura	184,10 mm (7,25 pol.)	239,10 mm (9,41 pol.)
	Largura	90,73 mm (3,57 pol.)	90,73 mm (3,57 pol.)
	Profundidade	5,75 mm (0,23 pol.)	5,75 mm (0,23 pol.)
Gama de temperatura:			

Tabela 17. Especificações da bateria (continuação)

Descrição		Valo	res	
	Em funcionamento	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)	
	Armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)	
Tempo de funcionamento		Varia, dependendo das condições de funcionamento, e pode ser significativamente reduzido em determinadas condições que exijam muita energia.	Varia, dependendo das condições de funcionamento, e pode ser significativamente reduzido em determinadas condições que exijam muita energia.	
Tempo de carregamento (aproximado)		 4 horas (quando o computador está desligado) (i) NOTA: Controle o tempo e duração do carregamento, a hora de início e de fim, entre outros, através da aplicação Dell Power Manager. Para mais informações sobre o Dell Power Manager, consulte Eu e o meu Dell em www.dell.com. 	 4 horas (quando o computador está desligado) (i) NOTA: Controle o tempo e duração do carregamento, a hora de início e de fim, entre outros, através da aplicação Dell Power Manager. Para mais informações sobre o Dell Power Manager, consulte <i>Eu e o meu Dell</i> em www.dell.com. 	
Bateria de célula tipo moeda		2032	2032	
Tempo de funcionamento		Varia, dependendo das condições de funcionamento, e pode ser significativamente reduzido em determinadas condições que exijam muita energia. Varia, dependendo das condiçã de funcionamento, e pode ser significativamente reduzido em determinadas condições que e energia.		

Dimensões e peso

Tabela 18. Dimensões e peso

D	escrição	Valores
Altura:		
	Frente	14,15 mm (0,55 pol.)
	Posterior	17,90 mm (0,70 pol.)
La	argura	356,10 mm (14,01 pol.)
P	rofundidade	234,50 mm (9,23 pol.)
P	980	1,70 kg (3,74 lb) (i) NOTA: O peso do computador depende da configuração encomendada e da disponibilidade de produção.

Ecrã

Tabela 19. Especificações do ecrã

Descrição	Valores	
Тіро	FHD (Full High Definition) de 15,6 pol.	FHD (Full High Definition) de 15,6 pol.

Tabela 19.	Especificações	do ecrã ((continuação)
------------	----------------	-----------	---------------

Descrição		Valores	
Tecnologia d	o painel	Amplo Ângulo de Visualização (WVA)	Amplo Ângulo de Visualização (WVA)
Luminância (típica)	300 nits	220 nits
Dimensões (área ativa):		
	Altura	193,60 mm (7,62 pol.)	193,60 mm (7,62 pol.)
	Largura	344,20 mm (13,55 pol.)	344,20 mm (13,55 pol.)
	Diagonal	395 mm (15,55 pol.)	395 mm (15,55 pol.)
Resolução ne	egativa	1920 x 1080	1920 x 1080
Megapíxeis		2	2
Palete de co	res	72% NTSC	NTSC 45%
Píxeis por po	legada (PPP)	142	142
Relação de c	ontraste (mín.)	600:1	400:1
Tempo de re	sposta (máx.)	35 ms	35 ms
Taxa de atua	lização	60 Hz	60 Hz
Ângulo de vis	sualização horizontal	85 +/- graus	85 +/- graus
Ângulo de vis	sualização vertical	85 +/- graus	85 +/- graus
Distância ent	re píxeis	0,18 mm	0,18 mm
Consumo de	energia (máximo)	6,2 W	4,2 W
Antiofuscant acabamento	e em contraste com polido	Antibrilho	Antibrilho
Opções tátei	İS	Não tátil	Não tátil

Teclado

Tabela 20. Especificações do teclado

Descrição	Valores
Тіро	Teclado padrão
Disposição	QWERTY
Número de teclas	 Estados Unidos e Canadá: 101 teclas Reino Unido: 102 teclas Japão: 105 teclas
Tamanho	X= 18,70 mm tamanho da tecla Y= 18,05 mm tamanho da tecla

Painel tátil

Tabela 21. Especificações da mesa sensível ao toque

Descrição		Valores
Resolução:		
	Horizontal	3512
	Vertical	2442
Dimensões:		
	Horizontal	115 mm (4,53 pol.)
	Vertical	80 mm (3,15 pol.)

Gestos do painel táctil

Para mais informações sobre os gestos da mesa sensível ao toque para o Windows 10, consulte o artigo 4027871 da base de conhecimentos da Microsoft em support.microsoft.com.

Leitor de impressões digitais (opcional)

Tabela 22. Especificações do leitor de impressões digitais

Descrição	Valores
Tecnologia do sensor	Capacitivo
Resolução do sensor	500 dpi
Área do sensor	4,06 mm x 3,25 mm
Tamanho de píxeis do sensor	80 x 64

Segurança

Tabela 23. Especificações de segurança

Características	Especificações
Trusted Platform Module (TPM) 2.0	Integrado na placa de sistema
Leitor de impressões digitais	Opcional
Ranhura de bloqueio em forma de cunha	Padrão

Software de segurança

Tabela 24. Especificações do Software de Segurança

Especificações

McAfee Small Business Security, Versão de Avaliação de 30 dias

Tabela 24. Especificações do Software de Segurança (continuação)

Especificações
McAfee Small Business Security, subscrição de 12 meses, Entregue em Formato Digital
McAfee Small Business Security, subscrição de 24 meses, Entregue em Formato Digital
McAfee Small Business Security, subscrição de 36 meses, Entregue em Formato Digital

Características ambientais

Nível de contaminação pelo ar: G1, como definido pela ISA-S71.04-1985

Tabela 25. Características ambientais

Descrição	Em funcionamento	Armazenamento
Amplitude térmica	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Humidade relativa (máxima)	10% a 90% (sem condensação)	0% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choque (máximo)	110 G†	160 G†
Altitude (máxima)	-15,2 m a 3048 m (4,64 pés a 5518,4 pés)	-15,2 m a 10,668 m (4,64 pés a 19234,4 pés)

* Medida utilizando um espetro de vibração aleatória que simula o ambiente do utilizador.

† Medido com um pulso de meio-seno de 2 ms quando a unidade de disco rígido está a ser utilizada.

Software

4

Este capítulo enumera os sistemas operativos suportados, junto com instruções sobre como instalar os controladores.

Tópicos

• Transferir os controladores Windows

Transferir os controladores Windows

- 1. Ligue o computador portátil.
- 2. Visite Dell.com/support.
- 3. Clique em Suporte ao Produto, introduza a Etiqueta de Serviço do computador portátil e, em seguida, clique em Submeter.
 - (i) NOTA: Se não tiver a etiqueta de serviço, utilize a funcionalidade de detecção automática ou procure manualmente o modelo do seu computador portátil.
- 4. Clique em Drivers and Downloads (Controladores e transferências)
- 5. Selecione o sistema operativo instalado no computador portátil.
- 6. Desloque-se para baixo na página e selecione o controlador a instalar.
- 7. Clique em Transferir Ficheiro para transferir o controlador para o seu computador portátil.
- 8. Concluída a transferência, navegue até à pasta onde guardou o ficheiro do controlador.
- 9. Faça duplo clique no ícone do ficheiro do controlador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Configuração do sistema

AVISO: Não altere as definições do programa de configuração do BIOS, exceto se for um utilizador de computadores com muita experiência. Algumas alterações podem fazer com que o computador não funcione corretamente.

NOTA: Antes de alterar o programa de configuração do BIOS, recomenda-se que anote as informações do ecrã de configuração do BIOS para referência futura.

Utilize o programa de configuração do BIOS para os seguintes fins:

- Obter informações sobre o hardware instalado no computador como, por exemplo, a quantidade de RAM e a capacidade da unidade de disco rígido.
- Alterar as informações de configuração do sistema.
- Definir ou alterar uma opção selecionável pelo utilizador como, por exemplo, a palavra-passe do utilizador, o tipo de disco rígido instalado, bem como ativar ou desativar dispositivos base.

Tópicos

- Menu de arranque
- Teclas de navegação
- Sequência de Arranque
- Configuração do BIOS
- Atualizar o BIOS no Windows
- Palavra-passe de sistema e de configuração

Menu de arranque

Prima <F12> quando aparecer o logótipo Dell para iniciar um menu de arranque único com uma lista dos dispositivos de arranque válidos para o sistema. As opções de diagnóstico e de configuração do BIOS também estão incluídas neste. Os dispositivos mostrados no menu de arranque dependem dos dispositivos que podem ser arrancados no sistema. Este menu é útil quando tentar arrancar um determinado dispositivo ou solicitar o diagnóstico do sistema. A utilização do menu de arranque não efetua quaisquer alterações na ordem de arranque guardada no BIOS.

As opções são:

Dispositivos de Arranque UEFI:

- Gestor de Arranque do Windows
- Disco Rígido UEFI
- NIC (IPV4) on-board
- NIC (IPV6) on-board
- Tarefas Pré-Arranque:
 - Configuração do BIOS
 - Diagnóstico
 - Atualização do BIOS
 - Recuperação do SO com o SupportAssist
 - Atualização Flash do BIOS Remota
 - Configuração do dispositivo

Teclas de navegação

NOTA: Para a maioria das opções de Configuração do sistema, as alterações efetuadas são registadas mas não entram em vigor até reiniciar o sistema.

Teclas	Navegação
Seta para cima	Desloca para o campo anterior.
Seta para baixo	Desloca para o campo seguinte.
Enter	Seleciona um valor no campo selecionado (se aplicável) ou segue a ligação no campo.
Barra de espaço	Expande ou reduz uma lista pendente, se aplicável.
Separador	Desloca para a área de foco seguinte.
Tecla Esc	Desloca para a página anterior até ver o ecrã principal. Se premir a tecla Esc no ecrã principal irá ver uma mensagem que pede para guardar quaisquer alterações não guardadas e reinicia o sistema.

Sequência de Arranque

A sequência de arranque permite-lhe ultrapassar a ordem dos dispositivos de arranque definidos na Configuração do sistema e arrancar diretamente para um dispositivo específico (por exemplo: disco ótico ou disco rígido). Durante o teste POST (Power-on Self Test), quando é apresentado o logótipo da Dell, pode:

- Aceder à Configuração do Sistema premindo a tecla F2
- Abrir um menu de arranque único premindo a tecla F12.

O menu de arranque único apresenta os dispositivos a partir dos quais pode arrancar o computador, incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu de arranque são:

- Disco Amovível (se existir)
- Disco STXXXX

(i) NOTA: XXXX representa o número do disco SATA.

- Disco ótico amovível (se existir)
- Disco rígido SATA (se existir)
- Diagnóstico

(i) NOTA: Ao escolher Diagnóstico, aparece o ecrã Diagnósticos SupportAssist.

O ecrã da sequência de arranque também apresenta a opção para aceder ao ecrã da Configuração do Sistema.

Configuração do BIOS

(i) NOTA: Dependendo do computador portátil e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta secção podem ou não aparecer.

Descrição geral

Tabela 26. Descrição geral

Орção	Descrição	
Informações do Sistema	Esta secção lista as principais funcionalidades do hardware do seu computador.	
	As opções são:	
	Informações do Sistema	
	 Versão do BIOS 	
	 Etiqueta de Serviço 	
	 Etiqueta de Ativo 	
	 Data de Fabrico 	
	 Data de Propriedade 	
	 Código de Serviço Expresso 	
	 Etiqueta de Propriedade 	

Tabela 26. Descrição geral

Opção	Descrição	
	 Atualização de Firmware Assinada 	
	• Bateria	
	• Principal	
	 Nível da Bateria 	
	 Estado da Bateria 	
	 Integridade 	
	 Transformador CA 	
	Informações do Processador	
	 Tipo de Processador 	
	 Velocidade Máxima do Relógio 	
	 Velocidade Mínima do Relógio 	
	 Velocidade de Relógio Atual 	
	 Contagem de núcleos 	
	 ID do Processador 	
	 Cache L2 do Processador 	
	 Cache L3 do Processador 	
	 Versão do Microcódigo 	
	 Preparado para a Tecnologia de Hiperprocessamento Intel 	
	 Tecnologia de 64 Bits 	
	 Configuração da Memória 	
	 Memória Instalada 	
	 Memória Disponível 	
	 Velocidade de Memória 	
	 Modo de Canal de Memória 	
	 Tecnologia de Memória 	
	DIMM_Slot 1	
	• DIMM_Slot 2	
	Informações dos Dispositivos	
	• Lipo de Painel	
	 Controlador de Video 	
	 Dispositivo Wi-Fi 	
	 Resolução Nativa 	
	Versao do BIUS de Video	
	Controlador de Audio	
	• Endereço LUM MAC	

Configuração do arranque

Tabela 27. Configuração do arranque

Орção	Descrição
Sequência de Arranque	Permite-lhe alterar a ordem em que o computador tenta encontrar um sistema operativo.
	As opções são:
	Gestor de Arranque do Windows
	Disco Rígido UEFI
	NIC (IPV4) on-board
	NIC (IPV6) on-board

Tabela 27. Configuração do arranque (continuação)

Opção	Descrição
	() NOTA: O modo Arranque Legado não é suportado nesta plataforma.
Arranque Seguro	O Arranque Seguro ajuda a garantir que o sistema arranca utilizando apenas software de arranque validado.
	Ativar Modo Personalizado — por predefinição, esta opção está desativada.
	(j) NOTA: O sistema tem de estar no modo de arranque UEFI para ativar a opção Ativar Arranque Seguro.
Modo de Arranque Seguro	As alterações ao modo de funcionamento de Arranque Seguro modificam o comportamento do Arranque Seguro de modo a permitir a avaliação das assinaturas do controlador UEFI.
	 As opções são: Modo Implementado—Esta opção está ativada como predefinição. Modo de Auditoria
Gestão de Chaves Especializadas	Permite ativar ou desativar a gestão de chaves.
	Permitir Modo Personalizado—Esta opção está desativada como predefinição.
	 As opções de Gestão da Chave do Modo Personalizado são: PK — por predefinição, esta opção está ativada. KEK db dbx

Dispositivos Integrados

Tabela 28. Opções do dispositivo integrado

Орção	Descrição
Data/Hora	Permite definir a data e a hora. As alterações à data e hora do sistema têm efeito imediato.
Câmara	Permite ativar ou desativar a câmara.
	Ativar Câmara – por predefinição, esta opção está ativada.
Áudio	Permite desligar todo o áudio integrado. A opção Ativar áudio está selecionada por predefinição
	Permite ativar ou desativar o áudio ou microfone integrado e a coluna em separado. A opção Ativar áudio está selecionada por predefinição
	As opções são:
	Ativar Microfone
	Ativar Coluna Interna
Configuração USB	Permite ativar ou desativar a configuração de USB interno ou integrado.
	As opções são:
	Ativar Suporte de Arranque USB
	Ativar Porta USB Externa

Tabela 28. Opções do dispositivo integrado (continuação)

Opção	Descrição
	Todas as opções estão ativadas como predefinição.

Armazenamento

Tabela 29. Opções de armazenamento

Орção	Descrição
Operação SATA	Permite configurar o modo de funcionamento do controlador de disco rígido SATA integrado.
	As opções são:
	 Desativado AHCI RAID Ligado — A opção RAID Ligado está ativada como predefinição. NOTA: O SATA está configurado para suportar o modo RAID.
Interface de Armazenamento	 Permite ativar ou desativar os vários discos instalados na placa. As opções são: M.2 PCle SSD-1 SSD-0 M.2 PCle Todas as opções estão ativadas como predefinição.
SMART Reporting	Este campo controla se os erros do disco rígido para os discos integrados são reportados durante o arranque de sistema. Esta tecnologia faz parte da especificação SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). A opção Ativar SMART Reporting está desativada como predefinição.
Informações do Disco	Fornece informações sobre o tipo de disco e de dispositivo.

Ecrã

Tabela 30. Opções do ecrã

Орção	Descrição
Brilho do Ecrã	Permite definir o brilho do ecrã quando estiver a utilizar a bateria e a alimentação CA.
	As opções são:
	 Brilho com alimentação a bateria – por predefinição, defina para 50. Brilho com alimentação CA – por predefinição, defina para 100.
Logótipo Ecrã Completo	Mostra o logótipo de ecrã completo quando a imagem corresponde à resolução do ecrã. Por predefinição, todas as opções estão desativadas.

Opções de ligação

Tabela 31. Ligação

Орção	Descrição
NIC Integrado	Controlos NIC integrados no controlador LAN on-board. Permite que as funcionalidades de ligação em rede e do sistema operativo inicial utilizem quaisquer NICs ativados quando estiverem instalados e disponíveis protocolos de ligação em rede UEFI.
	As opções são:
	Desativado
	Ativado
	• Ativado com PXE – por predefinição, esta opção está ativada.
Ativar Dispositivo Sem Fios	Permite ativar ou desativar dispositivos internos sem fios.
	As opções são:
	WLAN
	Bluetooth
	Ambas as opções estão activadas por predefinição.
Ativar a Pilha de Rede UEFI	Permite controlar o controlador LAN on-board. Permite que as funcionalidades de ligação em rede e do sistema operativo inicial utilizem quaisquer NICs ativados quando estiverem instalados e disponíveis protocolos de ligação em rede UEFI.
	Ativar a Pilha de Rede UEFI – por predefinição, esta opção está ativada.

Gestão de energia

Tabela 32. Gestão de Energia

Орção	Descrição
Configuração da Bateria	Permite ao sistema funcionar com energia da bateria durante as horas de pico de energia elétrica.
	As opções são: • Adaptativo—ativado por predefinição • Padrão • ExpressCharge • Utilização Principal de CA • Personalizar () NOTA: Se o Carregamento Personalizado estiver selecionado, também pode configurar Início de Carregamento Personalizado e Eim de Carregamento Personalizado
Configuração avançada	Esta opção permite maximizar o estado de funcionamento da bateria.
	Por predefinição, a opção Ativar Modo de Carregamento da Bateria Avançado está desativada.
	(i) NOTA: O utilizador pode carregar a bateria utilizando a funcionalidade Início do Dia e Período de Trabalho .
	Por predefinição, Período de Trabalho está desativado.
	Utilize o ExpressCharge para um carregamento da bateria acelerado.
Troca de Pico	Permite ao sistema funcionar com energia da bateria durante as horas de pico de energia elétrica.
	Troca de Pico – por predefinição, esta opção está desativada.

Tabela 32. Gestão de Energia (continuação)

Opção	Descrição	
	 NOTA: O utilizador pode: Definir o Limiar da Bateria Mín. = 15, Máx. = 100 Evitar a alimentação CA entre determinadas horas do dia utilizando Iniciar Troca de Pico, Terminar Troca de Pico e Iniciar Carregamento Troca de Pico. 	
Gestão Térmica	Permite o arrefecimento das ventoinhas e que a gestão do calor do processador ajuste o desempenho, o ruído e a temperatura do sistema. As opções são: • Otimizado — ativado por predefinição • Fresco • Silêncio • Ultra Desempenho	
Suporte de Ativação USB	Ativar Suporte de Ativação por USB Permite ativar dispositivos USB para reativar o sistema a partir do modo de suspensão.	
	Reativar na Permite-lhe ligar uma Estação de Ancoragem USB-C da Dell para reativar o sistema a partir do modo de suspensão. Ancoragem USB-C da Dell Vermite-lhe ligar uma Estação de Ancoragem USB-C da Dell para reativar o sistema a partir do modo de suspensão.	
	Por predefinição, a opção Reativar com Estação de Ancoragem USB-C da Dell está ativada. () NOTA: Estas funcionalidades só funcionam quando o transformador CA está ligado. Se o transformador CA for removido antes do modo de suspensão, o BIOS retira energia de todas as portas USB para conservar a carga da bateria.	
Bloquear Suspensão	Esta opção permite-lhe bloquear a entrada no modo de suspensão (S3) no ambiente do sistema operativo. Por predefinição, a opção Bloquear Suspensão está desativada. (i) NOTA: Quando Bloquear Suspensão está ativada, o computador não entra em estado de suspensão. Início Rápido Intel fica desativado automaticamente e a opção de alimentação do sistema operativo permanece em branco se tiver sido configurado para Suspensão.	
Comutador da Tampa	 Permite-lhe desativar o interruptor da tampa. As opções são: Ativar Comutador da tampa—ativado por predefinição Ligar alimentação com a abertura da tampa—ativado por predefinição 	
Tecnologia Intel Speed Shift	Permite ativar ou desativar o suporte da Tecnologia Intel Speed Shift. Por predefinição, Tecnologia Intel Speed Shift está ativada. Ativar esta opção permite ao sistema operativo selecionar o desempenho do processador apropriado.	

Segurança

Tabela 33. Segurança

Opção	Descrição
TPM 2.0 Security	Permite ativar ou desativar o TPM (Trusted Platform Module).
	As opções são:
	• TPM 2.0 Security Ligada — por predefinição, esta opção está ativada.
	 Ignorar PPI para Comandos de Ativação
	Ignorar PPI para Comandos de Desativação

Tabela 33. Segurança (continuação)

Орção	Descrição
	 Ignorar PPI para Comandos de Limpar Ativar Atestação—esta opção está ativada por predefinição. Ativar Armazenamento de Chave—esta opção está ativada por predefinição. SHA-256—esta opção está ativada por predefinição. Limpar TPM Ligado — por predefinição, esta opção está ativada.
Extensões de software Guard da Intel	 Fornece um ambiente seguro para execução de códigos ou o armazenamento de informações confidenciais no contexto do sistema operativo principal e define o tamanho da memória de reserva do enclave. Intel SGX As opções são: Desativado Ativado Controlo do Software — por predefinição, esta opção está ativada.
Mitigação de Segurança SMM	Permite ativar ou desativar a proteção de Mitigação de segurança SMM UEFI adicional. Mitigação de Segurança SMM – por predefinição, esta opção está ativada.
Limpeza de Dados no Arranque Seguinte	Permite que o BIOS coloque em fila de espera um ciclo de limpeza de dados dos dispositivos de armazenamento ligados à motherboard no arranque seguinte. Iniciar Limpeza de Dados – por predefinição, esta opção está desativada. () NOTA: A operação de Limpeza Segura elimina as informações de tal forma que não podem ser reconstruídas.
Absolute	 Este campo permite Ativar, Desativar ou Desativar Permanentemente a interface do módulo do BIOS do serviço Absolute Persistence Module opcional da Absolute® Software. As opções são: Ativar Absolute — por predefinição, esta opção está ativada. Desativar Absolute Desativar Permanentemente Absolute
Segurança do Caminho de Arranque UEFI	Controla se o sistema pede ao utilizador para inserir a palavra-passe de administrador (se definida) quando arranca um dispositivo de caminho de arranque UEFI a partir do menu de arranque F12. As opções são: • Nunca • Sempre • Sempre, exceto HDD Interno – por predefinição, esta opção está ativada. • Sempre Exceto HDD&PXE Internos

Palavra-passe

Tabela 34. Segurança

Орção	Descrição
Palavra-passe de Admin	Permite configurar, alterar ou eliminar a palavra-passe do administrador (admin).
	As entradas para definir a palavra-passe são:
	Introduzir palavra-passe antiga:
	Introduzir nova palavra-passe:

Tabela 34. Segurança (continuação)

Opção	Descrição	
	Prima Enter assim que palavra-passe.	e introduzir a nova palavra-passe e prima novamente Enter para confirmar a nova
	NOTA: Eliminar a este motivo, não p -passe. Assim, tem palavra-passe de s	palavra-passe de admin elimina a palavra-passe de sistema (se definida). Por ode definir uma palavra-passe de administrador se já estiver definida uma palavra- n de ser definida primeiro uma palavra-passe de admin se tiver de ser usada com a sistema.
	(i) NOTA: Este sister	na não suporta uma palavra-passe de disco rígido.
Palavra-passe de Sistema	Permite configurar, alt	erar ou eliminar a palavra-passe de sistema.
	As entradas para defin	ir a palavra-passe são:
	Introduzir palavra	a-passe antiga:
	Primo Entor assim que	alavia-passe.
	palavra-passe.	e introduzir a nova palavra-passe e prima novamente Linter para comirmar a nova
Configuração de Palavra-	Permite configurar um	a palavra-passe.
	Maiúsculas	Quando ativado, este campo relembra que a palavra-passe deve conter pelo menos uma letra maiúscula.
	Minúsculas	Quando ativado, este campo relembra que a palavra-passe deve conter pelo menos uma letra minúscula.
	Dígitos	Quando ativado, este campo relembra que a palavra-passe deve conter pelo menos um dígito.
	Carateres Especiais	Quando ativado, este campo relembra que a palavra-passe deve conter pelo menos um caráter especial.
	(i) NOTA: Por prede	finição, estas opções estão desativadas.
	Carateres Mínimos	Define o número de carateres permitidos para uma palavra-passe. Mín. = 4
Ignorar Palavra-passe	Permite ignorar a Pala	vra-passe de sistema, quando é definida, durante um reinício do sistema.
	i NOTA: Este sister	ma não suporta uma palavra-passe de disco rígido.
	As opções são:	
	 Desativado—Esta Omissão do arrar 	a opção está ativada por predefinição. 1 que
Alterações de Palavras-	Permite alterar a palav	ra-passe de sistema sem a necessidade da palavra-passe de administrador.
-passe	Ativar Alterações da desativada.	Palavra-passe Não Administrador – por predefinição, esta opção está
	(i) NOTA: Este sister	na não suporta uma palavra-passe de disco rígido.
Bloqueio da Configuração	Permite ao administrac	dor controlar a forma como o utilizador pode aceder à configuração do BIOS.
do Administrador	Ativar Bloqueio da C	onfiguração Administrador – por predefinição, esta opção está desativada.
	 NOTA: Se a palavra-p ativado, não po admin. 	asse de admin estiver definida e Ativar Bloqueio da Configuração Admin estiver ode ver a configuração do BIOS (utilizando F2 ou F12) sem a palavra-passe de

Tabela 34. Segurança (continuação)

Opção	Descrição	
	 Se a palavra-passe de admin estiver definida e Ativar Bloqueio da Configuração Admin estiver desativado, é possível entrar na configuração do BIOS e ver os itens que estão no modo Bloqueado. 	
Bloqueio da Palavra-passe	Permite desativar o suporte da palavra-passe principal.	
Principal	Ativar Bloqueio da Palavra-passe Principal – por predefinição, esta opção está desativada.	
	i NOTA: Este sistema não suporta uma palavra-passe de disco rígido.	

Atualização e Recuperação

Tabela 35. Atualização e recuperação

Орção	Descrição
Atualizações do Firmware da Cápsula UEFI	Permite atualizar o BIOS de sistema através de pacotes de atualização da cápsula UEFI. Ativar Atualizações de Firmware de Cápsula UEFI) – por predefinição, esta opção está ativada.
Recuperação do BIOS a partir do Disco Rígido	Permite recuperar o BIOS no disco rígido principal ou disco USB em condições de corrupção. Recuperação do BIOS a partir do Disco Rígido — por predefinição, esta opção está ativada. () NOTA: A Recuperação do BIOS a partir de discos rígidos não está disponível para discos SED (Self-Encrypting Drives).
Downgrade do BIOS	Permite controlar o flashing do firmware do sistema para versões anteriores. Ativar Regressão do BIOS – por predefinição, esta opção está ativada.
Recuperação do SO com o SupportAssist	Permite ativar ou desativar o fluxo de arranque para Recuperação do SO com o SupportAssist se existirem determinados erros do sistema. Recuperação do SO com o SupportAssist – por predefinição, esta opção está ativada. (i) NOTA: Se a opção de configuração Recuperação do SO com o SupportAssist estiver desativada, então todo o fluxo de arranque automático para a ferramenta de Recuperação do SO com o SupportAssist é desativado.
BIOSConnect	Permite recuperar o sistema operativo do serviço de nuvem se o sistema operativo principal e/ou sistema operativo do serviço local falhar o arranque com o número de falhas igual ou superior ao valor especificado pela configuração do Limiar de Recuperação Auto do sistema operativo. BIOSConnect – por predefinição, esta opção está ativada.
Limiar de Recuperação Automática do SO da Dell	As opções de configuração do limiar de Recuperação Automática do SO controlam o fluxo do arranque automático para o SupportAssist System Resolution Console e a Ferramenta Dell OS Recovery. As opções são: • Apagada • 1 • 2 – predefinição • 3

Gestão de sistema

Tabela 36. Gestão de sistema

Орção	Descrição
Etiqueta de Serviço	Mostra a etiqueta de serviço do computador.
Etiqueta de Ativo	Uma Etiqueta de Ativo é uma sequência de 64 caracteres que é usada pelo administrador de TI para identificar exclusivamente um sistema particular. Depois de definida uma etiqueta de ativo, esta não pode ser alterada.
Comportamento AC	Permite ativar ou desativar o computador, ligando-o automaticamente sempre que estiver ligado a um transformador CA. Reativação com Ligação a CA Por predefinição, esta opção está desativada.
Tempo para Ligação Automática	Esta definição permite ao sistema ligar-se automaticamente em dias/horas definidos. As opções são: • Desativado – esta é a opção predefinida. • Todos os Dias • Dias de Semana • Dias Específicos

Teclado

Tabela 37. Teclado

Орção	Descrição
Ativação de Numlock	Permite ativar ou desativar a função Numlock quando o sistema arranca.
	Ativar Numlock
	Esta opção está ativada como predefinição.
Opções de Bloqueio de Fn	Permite alterar as definições da tecla de função.
	Modo de Bloqueio Fn
	Esta opção está ativada como predefinição.
	As opções são:
	Modo de Bloqueio Standard
	Modo de Bloqueio Secundario – por predefinição, esta opção esta ativada.
lluminação do Teclado	Permite configurar as definições de iluminação do teclado utilizando as teclas de atalho <fn> + <f5> durante o funcionamento normal do sistema.</f5></fn>
	As opções são:
	Desativado Desurrecer
	 Luminoso – por predefinição, esta opção está ativada.
	(i) NOTA: O brilho de iluminação do teclado está definido para 100%.
Tempo Limite da Retroiluminação do	Esta funcionalidade define o valor do tempo de espera excedido para a retroiluminação do teclado quando um transformador CA está ligado ao sistema.
Teclado com CA	As opções são:
	• 5 segundos
	10 segundos – por predefinição, esta opção está ativada.

Tabela 37. Teclado (continuação)

Opção	Descrição
	 15 segundos 30 segundos 1 minuto 5 minutos 15 minutos Nunca NOTA: Se estiver selecionado Nunca, a retroiluminação permanece ligada sempre que o sistema tiver um transformador CA ligado.
Tempo Limite da Retroiluminação do Teclado com Bateria	Esta funcionalidade define o valor do tempo de espera excedido para a retroiluminação do teclado quando o sistema está a utilizar apenas a alimentação da bateria. As opções são: • 5 segundos • 10 segundos – por predefinição, esta opção está ativada. • 15 segundos • 30 segundos • 1 minuto • 5 minutos • 15 minutos • Nunca (1) NOTA: Se estiver selecionado Nunca, a retroiluminação permanece ligada sempre que o sistema estiver a funcionar a bateria.

Comportamento pré-arranque

Tabela 38. Comportamento pré-arranque

Орção	Descrição
Avisos do Transformador	Esta opção mostra mensagens de aviso durante o arranque quando forem detetados transformadores com pouca capacidade de potência.
	Enable Adapter Warnings—ativado por predefinição
Avisos e Erros	Esta opção faz com que o processo de arranque só entre em pausa quando são detetados avisos e erros, em vez de parar, pedir e aguardar pela resposta do utilizador. Esta funcionalidade é útil quando o sistema estiver a ser gerido à distância.
	Escolha uma das seguintes opções:
	Prompt on Warnings and Errors—ativado por predefinição
	Continuar com Avisos
	 Continuar com Avisos e Erros NOTA: Os erros considerados críticos para o funcionamento do hardware do sistema param sempre o sistema.
Avisos USB-C	Esta opção ativa ou desativa as mensagens de aviso da estação de ancoragem.
	Ativar Mensagens de Aviso da Estação de Ancoragem — ativada por predefinição.
Arranque Rápido	Esta opção permite configurar a velocidade do processo de arranque UEFI.
	Escolha uma das seguintes opções:
	Mínimo
	Thorough (Exaustivo) – ativado por predefinição
	• Auto

Tabela 38. Comportamento pré-arranque (continuação)

Орção	Descrição	
Aumentar Tempo de POST do BIOS	Esta opção permite configurar o tempo de carga POST do BIOS. Escolha uma das seguintes opções:	
	 0 segundos — ativada por predefinição. 5 segundos 10 segundos 	
Rato/Painel Tátil	Esta opção define a forma como o sistema processa as entradas por rato e por painel tátil. Escolha uma das seguintes opções: • Rato de Série • Rato PS/2 • Painel tátil e Rato PS/2 — ativado por predefinição.	

Suporte de virtualização

Tabela 39. Suporte de Virtualização

Орção	Descrição
Tecnologia de Virtualização Intel	Esta opção especifica se o sistema pode ser executado num Monitor de Máquina Virtual (VMM). Por predefinição, a opção Ativar Tecnologia de Virtualização (VT) Intel está ativada.
VT para E/S Direta	Esta opção especifica se o sistema pode utilizar a Tecnologia de Virtualização para E/S direta; um método Intel para virtualização de E/S do mapa de memória. Por predefinição, a opção Ativar VT para E/S Direta está ativada.

Desempenho

Tabela 40. Desempenho

Орção	Descrição
Suporte de Vários Núcleos	Este campo especifica se o processo tem um ou todos os núcleos ativados. O valor predefinido está configurado para o número máximo de núcleos.
	 Todos os Núcleos – por predefinição, esta opção está ativada. 1 2 3
Intel SpeedStep	Esta funcionalidade permite ao sistema ajustar dinamicamente a tensão do processador e a frequência de núcleo, reduzindo o consumo energético médio e a produção de calor.
	Ativar Intel SpeedStep
	Esta opção está ativada como predefinição.
Controlo de Estados C	Esta funcionalidade permite ativar ou desativar a capacidade de a CPU entrar e sair de estados de baixa energia.
	Ativar Controlo de Estado C
	Esta opção está ativada como predefinição.

Tabela 40. Desempenho (continuação)

Орção	Descrição
Tecnologia Intel Turbo Boost	Esta opção permite ativar ou desativar o modo Intel TurboBoost do processador.
	Ativar Tecnologia Intel Turbo Boost
	Esta opção está ativada como predefinição.
Tecnologia de Hiperprocessamento Intel	Esta opção permite ativar ou desativar o Hiperprocessamento no processador.
	Ativar a Tecnologia de Hiperprocessamento Intel
	Esta opção está ativada como predefinição.

Registos do sistema

Tabela 41. Registos do Sistema

Орção	Descrição
Registo de Eventos do	Permite manter e apagar o registo de eventos do BIOS.
BIOS	Limpar Registo de Eventos do BIOS
	As opções são: • Manter – por predefinição, esta opção está ativada.
	Limpar
Registo de Eventos Térmicos	Permite manter e apagar o registo de eventos Térmicos.
	Limpar Registo de Eventos Térmicos
	As opções são: • Manter – por predefinição, esta opção está ativada.
	• Limpar
Registo de Eventos de Alimentação	Permite manter e apagar o registo de eventos de Alimentação.
	Limpar Registo de Eventos de Alimentação
	As opções são:
	 Manter – por predefinição, esta opção está ativada. Limpar

Atualizar o BIOS no Windows

Recomenda-se que atualize o BIOS (configuração do Sistema) se substituir a placa de sistema ou caso esteja disponível uma atualização. No caso dos computadores portáteis, certifique-se de que a bateria do computador está totalmente carregada e ligada a uma tomada elétrica antes de iniciar uma atualização do BIOS.

NOTA: Se o BitLocker estiver ativado, tem de ser suspenso antes de atualizar o BIOS de sistema e, depois, reativado depois de a atualização do BIOS estar concluída.

Para obter mais informações sobre este assunto, consulte o Artigo da Base de Conhecimentos: Como Ativar ou Desativar o BitLocker com TPM no Windows.

- 1. Reinicie o computador.
- 2. Visite Dell.com/support.
 - Introduza a Etiqueta de Serviço ou o Código de Serviço Expresso e clique em Submeter.
 - Clique ou toque em **Detetar Produto** e siga as instruções no ecrã.
- 3. Caso não consiga detetar ou encontrar a Etiqueta de Serviço, clique em Escolher entre todos os produtos.

4. Escolha a categoria Produtos na lista.

(i) NOTA: Escolha a categoria adequada para chegar à página do produto.

- 5. Selecione o modelo do seu computador e a página Suporte do Produto é apresentada.
- 6. Clique em Obter controladores e clique em Controladores e Transferências. Abre-se a página Controladores e Transferências.
- 7. Clique em Encontrar sozinho.
- 8. Clique em BIOS para ver as versões do BIOS.
- 9. Identifique o ficheiro mais recente do BIOS e clique em Transferir.
- 10. Selecione o modo de transferência que prefere na janela Selecione em baixo o modo de transferência; clique em Transferir Ficheiro.

É apresentada a janela **Transferir Ficheiro**.

- 11. Clique em Guardar para guardar o ficheiro no computador.
- Clique em Executar para instalar as definições do BIOS atualizadas no computador. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Atualizar o BIOS em sistemas com o BitLocker ativado

AVISO: Se o BitLocker não for suspenso antes de atualizar o BIOS, da próxima vez que reiniciar o sistema, este não irá reconhecer a chave do BitLocker. É-lhe então pedido para introduzir a chave de recuperação, para poder continuar, e o sistema irá pedir esta chave sempre que for reiniciado. Se não souber qual é a chave de recuperação, isto pode resultar em perda de dados ou numa reinstalação desnecessária do sistema operativo. Para mais informações sobre este assunto, consulte o Artigo da Base de Conhecimentos: Atualizar o BIOS em Sistemas Dell com o BitLocker Ativado

Atualizar o BIOS da Dell em ambientes Linux e Ubuntu

Se pretender atualizar o BIOS do sistema num ambiente Linux, como o Ubuntu, consulte Atualizar o BIOS da Dell num ambiente Linux ou Ubuntu.

Flash do BIOS a partir do menu de Arranque Único F12

Atualizar o BIOS do sistema com um ficheiro .exe de atualização do BIOS para uma pen USB FAT32 e iniciar a partir do menu de arranque único F12.

Atualização do BIOS

Pode executar o ficheiro de atualização do BIOS a partir do Windows com uma pen USB inicializável ou também pode atualizar o BIOS a partir do menu de arranque único F12 no sistema.

A maioria dos sistemas da Dell criados após 2012 têm esta capacidade e pode confirmar ao iniciar o sistema no menu de arranque único F12 para ver se a **ATUALIZAÇÃO DO BIOS** está listada como uma opção de arranque no sistema. Se a opção estiver listada, então o BIOS suporta esta opção de atualização do BIOS.

(i) NOTA: Apenas sistemas com a opção de atualização flash do BIOS no menu de arranque único do F12 podem utilizar esta função.

Atualizar a partir do menu de arranque único

Para atualizar o BIOS a partir do menu de arranque único F12, precisa de:

- Pen USB formatada para o sistema de ficheiros FAT32 (a pen não tem de ser inicializável).
- Ficheiro executável do BIOS que transferiu do site de suporte da Dell e copiou para a raiz da pen USB.
- Transformador CA ligado ao sistema.
- Bateria do sistema funcionar para realizar um flash ao BIOS.

Realize os passos seguintes para executar o processo de flash de atualização do BIOS a partir do menu F12:

AVISO: Não desligue o sistema durante o processo de atualização do BIOS. Desligar o sistema pode causar uma falha no arranque do sistema.

1. Enquanto desligado, insira a pen USB onde copiou o flash numa porta USB do sistema.

- 2. Ligue o sistema e prima a tecla F12 para aceder ao Menu de Arranque Único.
- 3. Selecione Atualizar BIOS utilizando o rato ou as teclas de seta; em seguida, prima Enter.

		SERVICE TAG KB01007	BIOS REVISION 0.2.4
Boot Tasks			
inge important BIOS settings on your system, configure how your	device works and troubleshoot issues using this interface.		
BIOS SETUP	DIAGNOSTICS	BIOS UPDATE	Ð
Configure BIOS options and control how your system functions.	Run system tests to identify any issues.	Search for and instal from various services	l the latest BIOS update s.
SupportAssist OS Recovery	BIOS Flash Update - Remote	Device Configuration	
Analyze, repair and restore your system.			

Abre-se o Flash do BIOS.

4. Clique em Flash a partir do ficheiro.

Flash BIOS		
System BIOS Informa	tion	
System:	Vostro 15 5501	
Revision:	0.2.4	
Vendor:	Dell	
Power Status:	Okay	
Flash from file		
BIOS update file:	<none selected=""></none>	
System:	<none selected=""></none>	
Revision:	<none selected=""></none>	
Vendor:	<none selected=""></none>	
Options:		

5. Selecione o dispositivo USB externo.

WINHE I UULS, [PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(0x400,0x8000,0x0)/HD(4,GPT,B150263A-CB58-46EA-9878-584 A480FF4AD.0x1 DAFB800.0x1 EF000)] JCC_BLUE, [PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x1,0x0)/USB(0x2,0x0)/HD(1,MBR,0x9D40B182,0x1F80,0x1D8 080)] Load File [PciRoot(0x0)/Pci(0x1 C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0.00x0,DHCP.0.0)	
File Explorer WINHE TUULS, [PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata{0x400,0x8000,0x0)/HD(4,GPT,B150263A-CB58-46EA-9878-58A A480FF4AD,0x1 DAFB800,0x1 EF000)] JCC_BLUE, [PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x1,0x0)/USB(0x2,0x0)/HD(1,MBR,0x9D40B182,0x1F80,0x1D8 080)] Load File [PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0,0x0,DHCP,0.0)	
Sile Explorer WINHE 100LS, [PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(0x400,0x8000,0x0)/HD(4,GPT,B150263A-CB58-46EA-9878-58A A480FF4AD.0x1DAFB800,0x1EF000)] JCC_BLUE, [PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x1,0x0)/USB(0x2,0x0)/HD(1,MBR,0x9D40B182,0x1F80,0x1D8 080)] Load File [PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0,0x0,DHCP,0.0)	
WINHETUULS, [PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(0x400,0x8000,0x0)/HD(4,GPT,B150263A-CB58-46EA-9878-584 A480FF4AD,0x1DAFB800,0x1EF000)] JCC_BLUE [PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x1,0x0)/USB(0x2,0x0)/HD(1,MBR,0x9D40B182,0x1F80,0x1D8 080)] Load File [PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0.00x0,DHCP,0.0)	
[PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(0x400,0x8000,0x0)/HD(4,GPT,B150263A-CB58-46EA-9878-58/A480FF4AD,0x1DAFB800,0x1EF000)] JCC_BLUE, [PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x1,0x0)/USB(0x2,0x0)/HD(1,MBR,0x9D40B182,0x1F80,0x1D8 080)] Load File [PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0.00x0,DHCP,0.0)]	
A480FF4AD.0x1DAFB800.0x1EF000)] JCC_BLUE, [PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x1,0x0)/USB(0x2,0x0)/HD(1,MBR,0x9D40B182,0x1F80,0x1D8 080)] Load File [PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0.00x0,DHCP.0.0)	
JCC_BLUE, . [PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x1,0x0)/USB(0x2,0x0)/HD(1,MBR,0x9D40B182,0x1F80,0x1D80,080)] . Load File [PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0.0,0x0,DHCP,0.0,00)	
[PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x1,0x0)/USB(0x2,0x0)/HD(1,MBR,0x9D40B182,0x1F80,0x1D8 080)] Load File [PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0.0,0x0,DHCP,0.0.0)	
080)] Load File [PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0.0,0x0,DHCP,0.0.	
Load File [PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0.0,0x0,DHCP,0.0.	
[PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0.0,0x0,DHCP,0.0.	
[PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv4(0.0.0.0,0x0,DHCP,0.0 .0,0.0.0,0.0.0,0]	
Load File	
[PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(A4BB6D1E1DDD,0x0)/IPv6(0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00	

6. Quando o ficheiro estiver selecionado, faça duplo clique no ficheiro de destino flash e clique em Submeter.

BIO	S Information	
	Vostro 15 5501	
	024	
F	le Explorer	
T	PLASH BIUS SUP.000X	
	Inspiron_Vostro_5401_5501_00.02.08(1).rom	
	Inspiron_Vostro_5401_5501_00.02.08(2).rom	
	Inspiron_Vostro_5401_5501_00.02.08.exe	
	Inspiron_Vostro_5401_5501_00.02.08.rcv	
	Inspiron_Vostro_5401_5501_00.02.08.rom	
100	MockingBird ICL-U BIOS Release Notification.txt	
	MockingBird ICL-U BIOS Release Notification.xlsx	*
I	Inspiron_Vostro_5401_5501_00.02.08.exe	
		10000

7. Clique em Atualizar BIOS para o sistema reiniciar e efetuar o flash do BIOS.

Flash BIOS		
System BIOS Informa	ation	
System:	Vostro 15 5501	
Revision:	0.2.4	
Vendor:	Dell	
Power Status:	Okay	
Flash from file		
BIOS update file:	\Inspiron_Vostro_5401_5501_00.02.08\Inspiron_Vostro_5401_5501_00.02.08.exe	
System:	Vostro 15 5501	
Revision:	0.2.8	
Vendor:	Dell Inc.	
Options:		
Update BIOS!		
Cancel Undate		

8. Uma vez concluído, o sistema irá reiniciar e o processo de atualização do BIOS termina.

Palavra-passe de sistema e de configuração

Tabela 42. Palavra-passe de sistema e de configuração

Tipo de palavra-passe	Descrição
Palavra-passe de sistema	A palavra-passe que tem de introduzir para iniciar sessão no sistema.
Palavra-passe de configuração	A palavra-passe que tem de introduzir para aceder e fazer alterações às definições do BIOS do computador.

Pode criar uma palavra-passe de sistema e uma palavra-passe de configuração para proteger o computador.

AVISO: As funcionalidades de palavra-passe fornecem um nível básico de segurança dos dados existentes no computador.

AVISO: Qualquer pessoa pode aceder aos dados armazenados no computador se este não estiver bloqueado ou for deixado sem supervisão.

(i) NOTA: A funcionalidade de palavra-passe de sistema e de configuração está desativada.

Atribuir uma palavra-passe de configuração do sistema

Só pode atribuir uma Palavra-passe de Sistema ou do Administrador nova quando o estado está em Não Definido.

Para entrar na configuração do sistema, prima F2 imediatamente após ligar ou reiniciar o computador.

- 1. No ecrã BIOS de Sistema ou Configuração do Sistema, selecione Segurança e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Segurança.
- Selecione Palavra passe de Sistema/Administrador e crie uma palavra-passe no campo Introduzir a palavra-passe nova.
 Siga as diretrizes indicadas para atribuir a palavra-passe de sistema:
 - Uma palavra-passe pode ter até 32 carateres.
 - A palavra-passe pode conter algarismos entre 0 e 9.

- Só são válidas as letras minúsculas, as letras maiúsculas não são permitidas.
- Só são permitidos os seguintes caracteres especiais: espaço, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Digite a palavra-passe de sistema que introduziu anteriormente no campo Confirmar a nova palavra-passe e clique em OK.
- 4. Prima Esc e surge uma mensagem que lhe pede para guardar as alterações.
- 5. Prima Y para guardar as alterações. O computador é reiniciado.

Eliminar ou alterar uma palavra-passe de configuração do sistema existente

Certifique-se de que o **Estado da Palavra-passe** é Desbloqueado (na Configuração do Sistema) antes de tentar eliminar ou alterar a palavra-passe de Sistema e de Configuração existente. Não pode eliminar ou alterar uma palavra passe de Sistema ou de Configuração existente de o **Estado da Palavra-passe** for Bloqueado.

Para entrar na Configuração do Sistema, prima F2 imediatamente após ligar ou reiniciar o computador.

- No ecrã BIOS de Sistema ou Configuração do Sistema, selecione Segurança do Sistema e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Segurança do Sistema.
- 2. No ecrã Segurança do Sistema, verifique se Estado da Palavra-passe é Desbloqueado.
- 3. Selecione Palavra-passe de Sistema, altere ou elimine a palavra-passe de sistema existente e prima a tecla Enter ou Tab.
- Selecione Palavra-passe de Configuração, altere ou elimine a palavra-passe de configuração existente e prima a tecla Enter ou Tab.

() NOTA: Se alterar a palavra-passe de sistema e/ou de configuração, volte a introduzir a nova palavra-passe quando pedido. Se eliminar a palavra-passe de sistema e de configuração, confirme a eliminação quando pedido.

- 5. Prima Esc e surge uma mensagem que lhe pede para guardar as alterações.
- 6. Prima Y para guardar as alterações e sair da Configuração do Sistema. O computador será reinicializado.

Obter ajuda

6

Tópicos

• Contactar a Dell

Contactar a Dell

() NOTA: Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua fatura, na nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell disponibiliza várias opções de suporte e serviço online e através do telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a Dell relativamente a problemas de vendas, suporte técnico ou assistência ao cliente:

- 1. Visite Dell.com/support.
- 2. Selecione a categoria de suporte.
- 3. Confirme o seu país ou região na lista pendente Escolher um País/Região no fundo da página.
- 4. Selecione a ligação de serviço ou suporte adequada, com base na sua necessidade.