# Conexión a tarjetas de host de acceso remoto PCoIP en las estaciones de trabajo host Dell Precision

Guía de referencia rápida

1.0



#### Notas, precauciones y advertencias

(i) NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

PRECAUCIÓN: Una ADVERTENCIA indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

AVISO: Una señal de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2015 -2020 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Es posible que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

# Tabla de contenido

Capítulo 1: Estaciones de trabajo Dell Precision con PCoIP Zero Clients	.4
Capítulo 2: Instalación de la tarjeta host de acceso remoto	. 5
Capítulo 3: Conexión de los cables	.6
Capítulo 4: Configuración de la tarjeta de host de acceso remoto	.7
Capítulo 5: Configuración del DXZ4 PCoIP Zero Client Wyse o Amulet	.8
Capítulo 6: Cómo ponerse en contacto con Dell	. 9

1

### Estaciones de trabajo Dell Precision con PCoIP Zero Clients

#### 1:1 Acceso remoto desde cualquier lugar



- 1. Tarjeta gráfica
- 2. Tarjeta de host de acceso remoto
- 3. Centro de datos/ubicación central: estaciones de trabajo Dell Precision 3930 Rack, 7920 Rack y 3000, 5000, 7000 Tower
- **4.** Teradici PCoIP Software Client (Windows, Mac OS, IOS, Android y Chromebook)
- 5. Wyse o Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP Zero Client
- 6. LAN/WAN
- () NOTA: Las instrucciones para descargar y conectar el cliente de software PCoIP de Teradici a una tarjeta de host de acceso remoto de PCoIP se encuentran disponibles en Teradici en el siguiente enlace. Es necesario configurar una cuenta de Teradici para obtener el software de cliente sin cargo.

https://www.teradici.com/products/cloud-access/cloud-access-software

### Instalación de la tarjeta host de acceso remoto

- Si ha adquirido una estación de trabajo Dell Precision con una tarjeta de host de acceso remoto PCoIP, la tarjeta de host ya viene instalada en el equipo host de la estación de trabajo Dell Precision. Pase directamente al tema: Conectar los cables
- Si adquirió un kit de instalación para el cliente, instale la tarjeta host en su estación de trabajo host Dell Precision.

#### Tarjetas de host de acceso remoto a PCoIP para dos y cuatro pantallas

Dell ofrece dos versiones de la tarjeta de host de acceso remoto a las dos pantallas de media altura: una con un soporte de perfil bajo y otra con un soporte de altura completa. La versión de soporte de perfil bajo de la tarjeta para dos pantallas solo está disponible para la Estación de trabajo 7910 en bastidor que tiene tres ranuras de perfil bajo con la segunda CPU instalada, y en la Estación de trabajo 7920 en bastidor que tiene una ranura de perfil bajo (6) conectada a la primera CPU. En la Estación de trabajo 3930 en bastidor Dell Precision, las tarjetas se pueden instalar en la ranura dos o tres del sistema.

### Conexión de los cables



#### llustración 1.

- 1. Tarjeta de host
- 2. Tarjeta gráfica
- 3. Estación de trabajo Precision Rack
- 4. Wyse o Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP Zero Client
- **5.** Computadora Dell Management (PC)
- 6. Conmutador externo

Para conectar los cables, realice lo siguiente:

- 1. Conecte uno o dos de los cables de Mini DisplayPort a DisplayPort entre la tarjeta de host y la tarjeta gráfica.
- 2. Conecte un cable Categoría 5e de la tarjeta de host a un puerto del switch Ethernet.
- 3. Conecte un cable de categoría 5e desde el cliente de Wyse o Amulet Hotkey DXZ4 Zero a un puerto en el switch Ethernet. Nota: hay dos puertos de red en el cliente de DXZ4 Zero. Solo se debe utilizar un puerto.
- 4. Conecte un cable Categoría 5e del equipo de administración (equipo de escritorio o laptop en la red con una tarjeta de red) a un puerto del switch Ethernet.

### Configuración de la tarjeta de host de acceso remoto

Para configurar la tarjeta de host:

- 1. Apague y reinicie la computadora de administración.
- 2. En el ordenador principal, vaya a Configuración de red y configure la dirección de IP:
  - Dirección: 192.168.1.200
  - Máscara de subred: 255.255.0.0

(i) NOTA: Algunos parámetros como Puerta de enlace y DNS deben dejarse en blanco.

- **3.** Apague y reinicie la estación de trabajo host Precision y espere un minuto (la primera vez se produce un retraso por el tiempo de espera del DHCP) antes de pasar al siguiente paso.
- 4. En la computadora de administración, abra el navegador web e introduzca el 192.168.1.100 (dirección IP predeterminada para la tarjeta de host).
- 5. Haga clic en la opción Continuar en el sitio web (no recomendado) e ignore el mensaje.
- 6. Aparece la pantalla Log in (Inicio de sesión).
- 7. No existe ninguna contraseña predeterminada en la tarjeta host. Deje el campo Tiempo de espera de inactividad configurado como Nunca y haga clic en Iniciar sesión.
- 8. Seleccione la pestaña Configuración y, a continuación, la pestaña Configuración inicial. La pestaña de configuración de Audio puede omitirse si no desea activar el audio HD.
- 9. Para configurar la red:
  - a. Desmarque la casilla Activar DHCP.
  - b. Cambie la dirección IP predeterminada por la dirección de IP de destino.
  - c. Cambie la dirección de máscara de subred predeterminada por su dirección de máscara de subred de destino.
  - d. Anote la dirección IP de la tarjeta host y la dirección de la máscara de subred. Las necesitará para configurar el Wyse o Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP Zero Client.
  - e. Los campos Servidor DNS principal y Servidor DNS secundario deben incluir ceros.
- 10. Para configurar la sesión:
  - a. La casilla de verificación Aceptar cualquier cliente debe estar marcada, a menos que desee restringir el acceso a la estación de trabajo a un determinado Wyse o Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP Zero Client, en cuyo caso se deberá introducir la dirección MAC del Zero Client.
  - b. Haga clic en Aplicar cambios.
- 11. En la pantalla Operación correcta, haga clic en Continuar.
- 12. Desde el menú de la parte superior de la pantalla, seleccione Info Version (Información de versión). Aparece la pantalla Version (Versión).
- 13. Localice la dirección MAC en la pantalla y anótela. Necesitará esta dirección para configurar Wyse o Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP Zero Client.

(i) NOTA: La dirección MAC también está impresa en una etiqueta en la tarjeta host.

- 14. En el menú de la parte superior de la pantalla, seleccione Configuration Emulación del monitor.
- **15.** En la pantalla de Emulación del monitor, compruebe que estén marcadas las dos casillas de verificación (Puerto de video 1 y Puerto de video 2 para 5030) y, a continuación, haga clic en Aplicar.
- 16. En el mensaje de Operación correcta, haga clic en Restablecer.
- 17. Haga clic en Aceptar en el mensaje emergente.
- 18. Cierre el navegador web.
- 19. Apague y reinicie la computadora de la Estación de trabajo Precision.
- 20. Ahora, la tarjeta de host está configurada para establecer comunicación con el Wyse o Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP Zero Client.

## Configuración del DXZ4 PCoIP Zero Client Wyse o Amulet

Para configurar el DXZ4 PCoIP Zero Client Wyse o Amulet:

- **NOTA:** Necesitará la dirección MAC, la dirección IP y la dirección de máscara de subred de la tarjeta de host al configurar DXZ4 PCoIP Zero Client Wyse o Amulet.
- 1. Conecte el adaptador de CA al DXZ4 PCoIP Zero Client Wyse o Amulet y enciéndalo.
- 2. En la computadora de administración, inicie el navegador web y escriba 192.168.1.50.
- 3. Haga clic en la opción Continuar al sitio web (no recomendado) e ignore el mensaje.
- 4. Aparece la pantalla Inicio de sesión.
- 5. La contraseña predeterminada para Zero Clients Wyse es Administrador. La contraseña predeterminada para DXZ4 Zero Client Amulet es ahkdante
- 6. Omita el campo Tiempo de espera agotado y haga clic en Iniciar sesión.
- 7. Aparece la pantalla de Inicio.
- 8. Seleccione la pestaña Red y, a continuación, Sesión. Seleccione Direct to host +SLP Host Discovery y haga clic en Aplicar.
- 9. Seleccione la pestaña Configuración y, a continuación, la pestaña Configuración inicial:
  - a. Desmarque la casilla Activar DHCP.
  - b. Cambie la dirección IP predeterminada por la dirección IP que desee.
  - c. Cambie la dirección de máscara de subred predeterminada por su dirección de máscara de subred de destino.
  - d. Los campos Servidor DNS principal y Servidor DNS secundario deben incluir ceros.
  - e. Haga clic en Aplicar.
- 10. En la pantalla de Operación correcta, haga clic en Restablecer.
- 11. Haga clic en Aceptar en el mensaje de confirmación.
- 12. En el mensaje Su sesión finalizó, haga clic en Aceptar. Aparece la pantalla Inicio de sesión.
- **13.** Cierre el navegador web.
- 14. DXZ4 PCoIP Zero Client Wyse o Amulet ya está configurado y listo para usar.

#### (i) NOTA:

- Si bien el PCoIP Zero Client de cuatro pantallas se podría conectar a través de LAN a una tarjeta de host de acceso remoto de doble pantalla (utilizada con el PCoIP Zero Client de doble pantalla 5030), no se observa ningún beneficio importante, ya que la tarjeta de acceso remoto de doble pantalla se limita a admitir dos pantallas de 1920 X 1220 o una pantalla de 2560 X 1600). Además, no es posible conectar dos tarjetas de host de acceso remoto a un PCoIP Zero Client de cuatro pantallas, ya que el PCoIP Zero Client de cuatro pantallas tiene un único NIC con una dirección IP. Cada tarjeta de host tiene un NIC con direcciones IP independientes.
- Si bien es posible, no se recomienda conectar los Zero Clients directamente a tarjetas de host de estación de trabajo; debe hacerse a través de un switch o un enrutador.

### Cómo ponerse en contacto con Dell

(i) NOTA: Dell proporciona soporte para hardware (daño/reparación) solo para tarjetas de host de acceso remoto y clientes de Wyse Zero. Únicamente Teradici proporciona descargas y soporte técnico para ofertas de software y firmware de Teradici en Teradici.com.