XPS 8920

Servisná príručka



Regulačný model: D24M Regulačný typ: D24M001 June 2020 Rev. A04

Poznámky, upozornenia a výstrahy

(i) POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré vám umožnia využívať váš produkt lepšie.

VAROVANIE: UPOZORNENIE naznačuje, že existuje riziko poškodenia hardvéru alebo straty údajov a ponúka vám spôsob, ako sa tomuto problému vyhnúť.

VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti.

© 2017 – 2020 Dell Inc. alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC, ako aj ďalšie ochranné známky sú ochranné známky firmy Dell Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Ďalšie ochranné známky môžu byť ochranné známky príslušných vlastníkov.

Obsah

Kapitola 1: Pred servisným úkonom v počítači	9
Skôr než začnete	9
Bezpečnostné pokyny	9
Odporúčané nástroje	
Zoznam skrutiek	
Kapitola 2: Po dokončení práce v počítači	11
Kapitola 3: Technický prehľad	12
Pohľad do vnútra vášho počítača	12
Komponenty systémovej dosky	12
Kapitola 4: Demontáž pravého bočného krytu	14
Postup	14
Kapitola 5: Spätná montáž pravého bočného krytu	
Postup	
Kapitola 6: Demontáž prednej objímky	
Prípravné úkony	16
Postup	
Kapitola 7: Spätná montáž predného rámu	
Postup	
Finálne úkony	
Kapitola 8: Demontáž optickej jednotky	
Prípravné úkony	19
Postup	
Kapitola 9: Spätná montáž optickej jednotky	23
Postup	
Finálne úkony	
Finálne úkony	23
Kapitola 10: Demontáž horného krytu	24
Prípravné úkony	
Postup	24
Kapitola 11: Spätná montáž horného krytu	25
Postup	25
Finálne úkony	

Kapitola 12: Demontáž spodného krytu	26
Prípravné úkony	
Postup	
Kanitala 17. Snätná mantáž anadnáho lunutu	07
Postup	۲۷ ۲۲
Fostup Finálne úkony	
Kapitola 14: Demontáž hlavného pevného disku	28
Prípravné úkony	
Postup (so západkami)	
Kapitola 15: Spätná montáž hlavného pevného disku	
Postup (so západkami)	
Finálne úkony	
Kanitala 16: Damantáž klavnáho navnáho dialuv	74
Phipi dvine ukony Postup (so skrutkami)	
Kapitola 17: Spätná montáž hlavného pevného disku	
Postup	
Finálne úkony	
Kapitola 18: Demontáž druhého pevného disku	
Prípravné úkony	
Postup	
Kapitola 19: Spätná montáž druhého pevného disku	
Finálne úkony	
Postup	
Kanitola 20: Demontáž jednotky SSD	38
Prínravné úkony	
Postup	
Kapitola 21: Spätná inštalácia SSD disku	40
Postup	40
Finálne úkony	
Kanitola 22: Demontáž nanájacej jednotky	42
	בד איז
Postup	
Kapitola 23: Namontujte späť napájaciu jednotku	
Postup	
Finálne úkony	

Kapitola 24: Demontáž gombíkovej batérie	
Prípravné úkony	
Postup	47
	40
Kapitola 25: Spatna montaz gombikovej baterie	
Postup	
Finaine ukony	
Kapitola 26: Demontáž grafickej karty	50
Prípravné úkony	
Postup	50
Kapitola 27: Spätná montáž grafickej karty.	52
Postup	
Finálne úkony	
Kapitola 28: Odpojenie grafických karlet standardnej dízky	
Postup	
Kapitola 29: Výmena grafických kariet štandardnej dĺžky	55
Postup	55
Finálne úkony	
Kapitola 30: Demontáž pamäťových modulov	
Prípravné úkonv	
Postup	
Kapitola 31: Spätná inštalácia pamäťových modulov	
Postup	
Finálne úkony	
Kapitola 32: Demontáž modulu spínača napájania	
Prípravné úkony	
Postup	60
Kapitola 33: Spätná montáž modulu spínača napájania	62
Postup	62
Finálne úkony	
Kapitola 34: Demontáž horného vstupno-výstupného panela	
Prípravné úkony	
Postup	
Kapitola 35: Spätná montáž horného vstupno-výstupného panela	66
Postup	
Finálne úkony	

Kapitola 36: Odpojenie ventilátora a montážneho prvku chladiča	67
Prípravné úkony	67
Postup	67
Kapitola 37: Opätovná montáž ventilátora a montážneho prvku chladiča	71
Postup	71
Finálne úkony	71
Kapitola 38: Demontáž chladiča VR	72
Prípravné úkony	72
Postup	72
Kapitola 39: Spätná montáž chladiča VR	73
Postup	73
Finálne úkony	73
Kapitola 40: Demontáž zostavy ventilátora a chladiča procesora	74
Prípravné úkony	74
Postup	74
Kapitola 41: Spätná montáž zostavy ventilátora a chladiča procesora	76
Postup	76
Finálne úkony	76
Kapitola 42: Demontáž ventilátora skrinky	77
Prípravné úkony	77
Postup	77
Kapitola 43: Spätná montáž ventilátora skrinky	79
Postup	79
Finálne úkony	79
Kapitola 44: Demontáž procesora	80
Prípravné úkony	80
Postup	80
Kapitola 45: Spätná montáž procesora	82
Postup	82
Finálne úkony	83
Kapitola 46: Demontáž karty bezdrôtovej komunikácie	84
Prípravné úkony	
Postup	84
Kapitola 47: Spätná montáž karty bezdrôtovej komunikácie	85
Postup	
Finálne úkony	86

Kapitola 48: Demontáž antén	
Prípravné úkony	
Postup	
	00
Kapitola 49: vymena anten	
Postup	
Finaine ukony	
Kapitola 50: Demontáž systémovej dosky	90
Prípravné úkony	
Postup	
Kapitola 51: Spätná montáž systémovej dosky	
Postup	
Finálne úkony	
	07
Kapitola 52: Stahovanie ovladacov	
Prevzatle zvukoveno ovladaca	
Prevzatie ovladaca gratiky	
Prevzatle ovladaca USB 5.0	
Prevzatle ovladaca WI-FI	
Prevzatle ovladaca snimaca pamatových karlet	
Prevzatle ovladaca cipovej sady	
Prevzatie sietoveno oviadaca	
Kapitola 53: Nastavenie systému	96
Boot Sequence (Poradie zavádzacích zariadení)	
Navigačné klávesy	
Prehľad systému BIOS	
Otvorenie programu nastavenia systému BIOS	
Možnosti programu System Setup	
Systémové heslo a heslo pre nastavenie	
Nastavenie hesla pre nastavenie	
Vymazanie alebo zmena existujúceho hesla systémového nastavenia	
Vymazanie nastavení CMOS	
Vymazanie zabudnutých hesiel	
Kapitola 54: Riešenie problémov	
Diagnostika Vylepšené vyhodnotenie systému pred zavedením (Enhanced Pre-Boo	t System Assessment –
ePSA)	
Spustenie diagnostiky ePSA	
Diagnostika	
Aktualizácia systému BIOS (pomocou kľúča USB)	
Aktualizácia systému BIOS	
Zálohovacie médiá a možnosti obnovy	
Vstavaný automatický test (BIST) napájacej jednotky	
Návod, ako overiť, či je napájacia jednotka nefunkčná	
Cyklus napájania Wi-Fi	

Kapitola 55: Ziskavanie pomoci a kontaktovanie spolocnosti Dell	Kapitola	55: Získavanie pomoc	a kontaktovanie spoločnosti	i Dell	.109
---	----------	----------------------	-----------------------------	--------	------

Pred servisným úkonom v počítači

i POZNÁMKA: Ilustrácie v tomto dokumente na môžu líšiť od vášho počítača v závislosti od vami objednanej konfigurácie.

Skôr než začnete

GUID-D1AE8571-3E47-4D09-AD7C-6AB2F8F0541F

- 1. Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a ukončite všetky otvorené aplikácie.
- 2. Vypnite počítač. Kliknite na tlačidlo**Štart 🙂 Napájanie Vypnúť**.

(i) POZNÁMKA: Ak používate iný operačný systém, pokyny na vypnutie nájdete v dokumentácii k operačnému systému.

- **3.** Odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.
- 4. Od svojho počítača odpojte všetky pripojené sieťové a periférne zariadenia, ako sú klávesnica, myš a monitor.
- 5. Vyberte všetky pamäťové karty a optické jednotky z počítača, ak sú prítomné.
- 6. Po odpojení počítača stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd, aby ste uzemnili systémovú dosku.

Bezpečnostné pokyny

GUID-71128823-CE64-4E17-9439-DEE95AF668C4

Dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov sa vyhnete prípadnému poškodeniu počítača a aj vy sami budete v bezpečí. Pokiaľ nie je uvedené inak, pred vykonaním ktoréhokoľvek servisného úkonu, ktorý je uvedený v tomto dokumente, by ste si mali preštudovať bezpečnostné informácie dodané spolu s počítačom.

- POZNÁMKA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
- POZNÁMKA: Pred otvorením krytu a panelov počítača odpojte všetky zdroje napájania. Po dokončení práce vo vnútri počítača znova nainštalujte všetky kryty, panely a skrutky pred tým, než počítač pripojíte k elektrickej zásuvke.

🛆 VAROVANIE: Zabezpečte, aby bola pracovná plocha rovná a čistá, aby sa počítač nepoškodil.

VAROVANIE: S komponentmi a kartami zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa komponentov alebo kontaktov na karte. Kartu držte za okraje alebo za kovový nosný držiak. Komponenty ako procesor držte za okraje a nie za kolíky.

VAROVANIE: Riešenie problémov a opravy by ste mali vykonávať len tak, ako to povolil alebo nariadil tím technickej asistencie spoločnosti Dell. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky. Pozrite si bezpečnostné pokyny, ktoré sa dodali s produktom, prípadne na stránke www.dell.com/ regulatory_compliance.

- VAROVANIE: Skôr ako sa dotknete čohokoľvek vo vnútri počítača, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho remienka na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu, ako je napríklad kovová zadná časť počítača. Počas práce sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu, aby sa rozptýlila statická elektrina, ktorá by mohla poškodiť vnútorné súčiastky.
- VAROVANIE: Ak odpájate kábel, potiahnite ho za prípojku alebo pevný ťahací jazýček, ale nie za samotný kábel. Niektoré káble majú konektory s poistnými západkami alebo ručnými skrutkami, ktoré je potrebné uvoľniť pred odpojením kábla. Konektory od seba odpájajte rovným smerom zabránite tým ohnutiu kolíkov konektora. Počas pripájania káblov sa presvedčite, či sú porty a konektory správne orientované a vyrovnané.

VAROVANIE: Stlačte a vysuňte všetky karty z čítačky pamäťových kariet.

(i) POZNÁMKA: Farba počítača a niektorých komponentov sa môže odlišovať od farby uvádzanej v tomto dokumente.

Odporúčané nástroje

GUID-9E93C3A9-BB60-4113-BE84-553F73393E03

Postupy uvedené v tomto dokumente môžu vyžadovať použitie nasledujúcich nástrojov:

- Krížový skrutkovač č. 1
- · Krížový skrutkovač č. 2
- Plastové páčidlo

Zoznam skrutiek

GUID-FA888C3D-2FA8-479D-98DB-D7B3F27035D7

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam skrutiek použitých na prichytenie rôznych komponentov k počítaču.

Tabuľka1. Zoznam skrutiek

Komponentový	Prichytené k	Typ skrutky	Množstvo	Obrázok skrutky
Pevný disk	Konzola pevného disku	#6-32x1/4''	4	Ŷ
Rám pevného disku	Skrinka	#6-32x1/4''	6 (po dva na každý rám pevného disku)	Ŷ
Konzola napájacieho zdroja	Skrinka	#6-32x1/4''	2	Ŷ
Napájacia jednotka	Skrinka	#6-32x1/4''	4	Ŷ
Kompresor	Zostava chladiča	#6-32x1/4''	3	Ŷ
Ventilátor skrinky	Skrinka	#6-32x1/4''	1	Ŷ
Modul spínača napájania	Horný panel	#6-32x1/4''	1	Ŷ
Jednotka SSD	Systémová doska	M2x2.5	1	ę
Karta bezdrôtovej komunikácie	Systémová doska	M2x2.5	1	ę
Horný vstupný výstupný panel	Skrinka	#6-32x1/4''	4	Ŷ
Optická jednotka	Konzola optickej jednotky	M2x2,5	1	ę
Systémová doska	Skrinka	#6-32x1/4''	8	Ŷ

Po dokončení práce v počítači

2

VAROVANIE: Voľné alebo uvoľnené skrutky vo vnútri počítača môžu vážne poškodiť počítač.

- 1. Zaskrutkujte späť všetky skrutky a skontrolujte, či v počítači nezostali žiadne voľné skrutky.
- 2. Pripojte všetky externé zariadenia, periférie a káble, ktoré ste odpojili pred začatím práce na počítači.
- 3. Zasuňte späť pamäťové karty, disky a ostatné súčasti, ktoré ste odstránili pred začatím práce na počítači.
- 4. Pripojte počítač a všetky pripojené zariadenia k ich elektrickým zásuvkám.
- 5. Zapnite počítač.

Technický prehľad

3

() POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Pohľad do vnútra vášho počítača

GUID-448B3EEF-B478-4D2D-A745-D7DA94EB263E



- 1. ventilátor skrinky
- 3. optická jednotka
- 5. predný rám
- 7. systémová doska

- 4. napájacia jednotka
- 6. grafická karta
- 8. zostava ventilátora a chladiča procesora

Komponenty systémovej dosky

GUID-09138897-CBE9-49C8-B4BA-9882357209CF



- 1. napájací konektor systémovej dosky (ATX_POWER)
- 3. Predný port USB 1 (F_SSUSB1)
- 5. SATA 6 Gb/s pre optickú jednotku (SATA2)
- 7. konektor jednotky SATA 6 Gb/s (SATA4)
- 9. predný vstupno-výstupný panel (F_PANEL)
- 11. prepojka resetovania CMOS (CMOS JUMPER)
- 13. zásuvka na kartu PCI-Express x16 (SLOT1)
- 15. zásuvka na kartu PCI-Express x4 (SLOT 4)
- 17. zásuvka karty bezdrôtovej komunikácie (M.2_SLOT1)
- 19. konektor ventilátora skrinky (TOP_FAN)
- 21. uvoľňovacia poistka procesora
- 23. gombíková batéria (CMOS BATTERY)
- 25. zásuvka pamäťového modulu (DIMM1)
- 27. zásuvka pamäťového modulu (DIMM2)

- 17
- 2. Predný port USB 2 (F_SSUSB2)
- 4. SATA 6 Gb/s pre pevný disk (SATA1)
- 6. konektor jednotky SATA 6 Gb/s (SATA3)
- 8. zásuvka jednotky SSD (M.2 SSD)
- 10. konektor čítačky pamäťovej karty (CARD_READER)
- 12. prepojka resetovania hesla (PASSWORD JUMPER)
- 14. zásuvky na karty PCI-Express x1 (SLOT 2 a SLOT 3)
- 16. predný audio konektor (F_AUDIO)
- 18. napájací kábel procesora (ATX_CPU)
- 20. zásuvka procesora
- 22. konektor ventilátora procesora (CPU_FAN)
- 24. zásuvka pamäťového modulu (DIMM3)
- 26. zásuvka pamäťového modulu (DIMM4)

Demontáž pravého bočného krytu

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-EDCF1D0A-9913-4F7C-B653-5FE8FC6F3908

- 1. Postavte počítač do zvislej polohy.
- 2. Potiahnite poistku na uvoľnenie pravého bočného krytu.
- 3. Nadvihnite pravý bočný kryt a posuňte ho smerom k hornej časti počítača.
- 4. Odstráňte pravý bočný kryt zo skrinky.



Obrázok 1. Demontáž pravého bočného krytu

- a. poistka na uvoľnenie pravého bočného krytu
- **b.** šasi
- c. pravý bočný kryt

5

Spätná montáž pravého bočného krytu

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-D9051F2F-09D0-4AEC-8F3C-D6B5EA9F14D1

Zarovnajte západky na pravom bočnom kryte s otvormi v spodnej časti skrinky a zacvaknite bočný kryt na svoje miesto.



Obrázok 2. Montáž pravého bočného krytu na pôvodné miesto

- 1. zásuvky
- 3. šasi

- 2. západky
- 4. pravý bočný kryt

Demontáž prednej objímky

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-C1517B50-8FDB-4047-95EA-B96A9ADF371E

Demontujte pravý bočný kryt.

Postup

GUID-6606D9B7-C45A-46C7-AD35-C782735B4DD4

1. Vypáčte rám optickej jednotky od optickej jednotky.



Obrázok 3. Demontáž rámu optickej jednotky

- a. rám optickej jednotky
- **b.** predný rám
- 2. Postupne zhora uvoľňujte jednotlivé západky predného rámu, postupujúc smerom preč od prednej časti skrinky.
- 3. Predný rám otáčajte a ťahajte smerom preč od prednej strany skrinky, aby sa uvoľnil.



Obrázok 4. Demontáž prednej objímky

- a. západky predného rámu
- **b.** predný rám
- c. predná časť skrinky

7

Spätná montáž predného rámu

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-56C3CE8A-62CC-48B1-A307-6381B7867E44

- 1. Zarovnajte úchytky na prednom ráme s otvormi na skrinke.
- 2. Otočte predný rám smerom ku skrinke, kým západky predného rámu necvaknú.
- 3. Pricvaknite rám optickej jednotky k optickej jednotke.

Finálne úkony

GUID-C6F7848F-00D8-4782-9A55-9C2ECBE260C0

Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž optickej jednotky

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-1A0717A4-7D42-47E0-8172-67A5551492F3

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Postupujte podľa krokov 1 až 2 návodu "Demontáž napájacej jednotky".

Postup

GUID-641F4691-9950-4F6C-A322-46158A5616E0

- 1. Odpojte napájací a dátový kábel od optickej jednotky.
- 2. Potiahnite uvoľňovaciu západku na ráme optickej jednotky smerom k dolnej časti počítača.
- 3. Zatlačte a vysuňte optickú jednotku cez prednú časť počítača.



Obrázok 5. Demontáž optickej jednotky

- 1. napájací kábel
- 3. optická jednotka
- 5. uvoľňovací jazýček

- 2. dátový kábel
- 4. rám optickej jednotky
- 4. Zatlačte a presuňte optickú jednotku cez prednú časť počítača.



Obrázok 6. Demontáž optickej jednotky

- a. rám optickej jednotky
- **b.** optická jednotka
- c. predný rám
- 5. Odskrutkujte skrutku, ktorá drží konzolu optickej jednotky na optickej jednotke.



Obrázok 7. Demontáž optickej jednotky

a. Skrutka M2x2,5

- b. konzola optickej jednotky
- c. optická jednotka
- 6. Vysuňte optickú jednotku do otvoru na vysúvanie optickej jednotky zasuňte tenký špicatý skrutkovač.



Obrázok 8. Demontáž rámu optickej jednotky

- a. optická jednotka
- b. otvor vysunutia optickej jednotky
- c. rám optickej jednotky
- 7. Pomocou plastového páčidla opatrne odsuňte rám optickej jednotky tak, aby ste uvoľnili západky z otvorov v optickej jednotke.



Obrázok 9. Demontáž rámu optickej jednotky

- 1. rám optickej jednotky
- 3. západka

- 2. slot
- 4. plastové páčidlo

Spätná montáž optickej jednotky

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-286CF8B3-9C72-4070-A66B-067602DCAE83

- 1. Zarovnajte otvor pre skrutku na konzole optickej jednotky s otvorom na skrutku na optickej jednotke.
- 2. Zaskrutkujte späť skrutku, ktorá drží konzolu optickej jednotky na optickej jednotke.
- 3. Zarovnajte západky na ráme optickej jednotky s otvormi na optickej jednotke a zacvaknite ho na miesto.
- 4. Zasuňte zásuvku jednotky do rámu optickej jednotky cez prednú stranu počítača, až kým nezapadne na svoje miesto.
- 5. Pripojte napájací a dátový kábel k optickej jednotke.

Finálne úkony

GUID-7BBF2563-FBDA-492B-8D35-131989089A0A

- 1. Postupujte podľa postupu od kroku 9 až po krok 10 návodu "Výmena jednotky napájacieho adaptéra".
- 2. Založte naspäť pravý kryt.

Finálne úkony

GUID-7BBF2563-FBDA-492B-8D35-131989089A0A

- 1. Postupujte podľa postupu od kroku 9 až po krok 10 návodu "Výmena jednotky napájacieho adaptéra".
- 2. Založte naspäť pravý kryt.

Demontáž horného krytu

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-D6090253-6EAF-4672-A7FA-5772B9885A3E

Demontujte pravý bočný kryt.

Postup

GUID-99ED113A-2093-499A-AC10-70C0AE9305C0

- 1. Postavte počítač do zvislej polohy.
- 2. Vypáčte kryt zo zadného rohu a odtiahnite horný kryt od skrinky.



Obrázok 10. Demontáž horného krytu

- a. horný kryt
- **b.** šasi

Spätná montáž horného krytu

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-20FD4DCE-22FD-4D36-A59C-804C06543E0B

Zarovnajte západky na hornom kryte s otvormi na hornom paneli a zacvaknite horný kryt na miesto.

Finálne úkony

GUID-750C172E-A9F2-4AD2-B7EA-6144194DC8B1

Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž spodného krytu

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-D6090253-6EAF-4672-A7FA-5772B9885A3E

Demontujte pravý bočný kryt.

Postup

GUID-A7F130BF-BA39-4D40-94AF-869F970C0311

- 1. Položte počítač so spodnou stranou nahor.
- 2. Vypáčte a vyberte spodný kryt zo skrinky.



Obrázok 11. Demontáž spodného krytu

- a. spodný kryt
- **b.** šasi

Spätná montáž spodného krytu

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-D7BC349D-87D5-4DC0-959A-8DDC3020128C

Zarovnajte západky na spodnom kryte s otvormi na spodnom paneli a zacvaknite spodný kryt na miesto.

Finálne úkony

GUID-750C172E-A9F2-4AD2-B7EA-6144194DC8B1

Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž hlavného pevného disku

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Pevné disky sú krehké. Počas manipulácie s pevným diskom buďte opatrní.

VAROVANIE: Nedemontujte pevný disk, ak je počítač v režime spánku alebo je zapnutý, aby nedošlo k strate údajov.

Prípravné úkony

GUID-575F0828-77C1-4FB8-B456-BA3DA73884DB

Demontujte pravý bočný kryt.

Postup (so západkami)

GUID-26CAC413-EFC2-4EBC-B0BA-249938C8F771

- 1. Odpojte dátový a napájací kábel od pevného disku.
- 2. Zatlačte na uvoľňovacie západky na držiaku pevného disku a vysuňte držiak pevného disku z rámu pevného disku.



Obrázok 12. Demontáž zostavy pevného disku

- 1. dátový kábel
- 3. rám pevného disku
- 5. držiak pevného disku

- 2. napájací kábel
- 4. uvoľňovacie úchytky
- **3.** Vypáčte držiak pevného disku, aby ste uvoľnili západky na držiaku z otvorov na pevnom disku.
- 4. Vyberte pevný disk z držiaka pevného disku.

(i) POZNÁMKA: Poznačte si orientáciu pevného disku, aby ste ju potom mohli správne nasadiť.



Obrázok 13. Demontáž pevného disku z konzoly

- a. pevný disk
- b. držiak pevného disku
- c. západky

Spätná montáž hlavného pevného disku

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

🛆 VAROVANIE: Pevné disky sú krehké. Počas manipulácie s pevným diskom buďte opatrní.

Postup (so západkami)

GUID-72A6FE31-4285-491F-A242-8E71FDEAAD14

- 1. Vložte pevný disk do držiaka pevného disku a zarovnajte západky na konzole s otvormi na pevnom disku.
- 2. Zacvaknite držiak pevného disku na pevný disk.
- 3. Zasúvajte držiak pevného disku do rámu pevného disku, až kým necvakne.
- 4. Pripojte dátový kábel a napájací kábel k pevnému disku.

Finálne úkony

GUID-D64D31F4-66C5-46A8-A059-0B0B3626DF49

Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž hlavného pevného disku

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

🔨 VAROVANIE: Pevné disky sú krehké. Počas manipulácie s pevným diskom buďte opatrní.

VAROVANIE: Nedemontujte pevný disk, ak je počítač v režime spánku alebo je zapnutý, aby nedošlo k strate údajov.

Prípravné úkony

GUID-575F0828-77C1-4FB8-B456-BA3DA73884DB

Demontujte pravý bočný kryt.

Postup (so skrutkami)

GUID-A6E4604E-7DA9-4B0F-BA1E-BBEDAA74E737

POZNÁMKA: Momentálne prebiehajú zmeny v implementácii novej, modrej plastovej konzoly pre hlavný pevný disk, ktorá umožňuje manipuláciu bez použitia náradia. Technici zistili, že novšie revízie systémov už majú novú, modrú plastovú konzolu pre hlavný pevný disk.

- 1. Odpojte dátový a napájací kábel od pevného disku.
- 2. Odstráňte skrutky, ktoré upevňujú rám pevného disku k šasi.



Obrázok 14. Odpojenie káblov

- 1. Skrutky #6-32x1/4" (2)
- 3. rám pevného disku
- 5. napájací kábel

- 2. pevný disk
- 4. dátový kábel



Obrázok 15. Demontáž rámu pevného disku

- a. rám pevného disku
- **b.** západka
- c. zostava pevného disku
- 4. Odskrutkujte skrutky, ktoré pripevňujú pevný disk k rámu pevného disku.
- 5. Vyberte pevný disk z rámu pevného disku.

(i) POZNÁMKA: Poznačte si orientáciu pevného disku, aby ste ju potom mohli správne nasadiť.



Obrázok 16. Demontáž pevného disku z konzoly

- **a.** Skrutky #6-32 x 1/4" (4)
- b. pevný disk
- c. rám pevného disku

Spätná montáž hlavného pevného disku

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Pevné disky sú krehké. Počas manipulácie s pevným diskom buďte opatrní.

Postup

GUID-5F95CF58-74DB-4DE5-9E4C-B3924638380E

- 1. Vložte pevný disk do rámu pevného disku.
- 2. Zarovnajte otvory na skrutky na ráme pevného disku s otvormi na skrutky na pevnom disku.
- 3. Zaskrutkujte späť skrutky, ktoré pripevňujú pevný disk k rámu pevného disku.
- 4. Vložte rám pevného disku do skrinky.
- 5. Zaskrutkujte skrutky, ktoré držia rám pevného disku na skrinke.
- 6. Pripojte údajový kábel a napájací kábel k pevnému disku.

Finálne úkony

GUID-D64D31F4-66C5-46A8-A059-0B0B3626DF49

Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž druhého pevného disku

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Pevné disky sú krehké. Počas manipulácie s pevným diskom buďte opatrní.

VAROVANIE: Nedemontujte pevný disk, ak je počítač v režime spánku alebo je zapnutý, aby nedošlo k strate údajov.

Prípravné úkony

GUID-575F0828-77C1-4FB8-B456-BA3DA73884DB

Demontujte pravý bočný kryt.

Postup

GUID-3E09CC2F-6E91-4D5E-9D55-DD0A024D1669

- 1. Odpojte dátový a napájací kábel od pevného disku.
- 2. Odstráňte skrutky, ktoré upevňujú rám pevného disku ku skrinke.



4. napájací kábel

- 1. Skrutky #6-32 x 1/4" (2)
- 3. rám pevného disku
- 5. dátový kábel

3. Vyberte rám pevného disku zo skrinky.



- a. pevný disk
- b. rám pevného disku
- 4. Odskrutkujte skrutky, ktoré pripevňujú pevný disk k rámu pevného disku.
- 5. Vyberte pevný disk z rámu pevného disku.

(i) POZNÁMKA: Poznačte si orientáciu pevného disku, aby ste ju potom mohli správne nasadiť.



- **a.** Skrutky #6-32 x 1/4" (4)
- b. pevný disk
- c. rám pevného disku
Spätná montáž druhého pevného disku

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Pevné disky sú krehké. Počas manipulácie s pevným diskom buďte opatrní.

Finálne úkony

GUID-D64D31F4-66C5-46A8-A059-0B0B3626DF49

Založte späť pravý bočný kryt.

Postup

GUID-EA008414-1045-4F17-BC68-8E30BE3073E1

- 1. Vložte pevný disk do rámu pevného disku.
- 2. Zaskrutkujte späť skrutky, ktoré pripevňujú pevný disk k rámu pevného disku.
- 3. Vložte rám pevného disku do zásuvky na rám pevného disku v skrinke.
- 4. Zaskrutkujte skrutky, ktoré držia rám pevného disku na skrinke.
- 5. Pripojte údajový kábel a napájací kábel k pevnému disku.

Demontáž jednotky SSD

(i) POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Disky SSD sú krehké. Pri manipulácii s diskom SSD buďte opatrní.

VAROVANIE: Nedemontujte disk s nepohyblivým médiom, ak je počítač v režime spánku alebo je zapnutý, aby nedošlo k strate údajov.

Prípravné úkony

GUID-8B2299D1-0783-4006-AE74-48B3B0B4C820

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Demontujte grafickú kartu plnej dĺžky (ak je nainštalovaná).

Postup

GUID-5BDA453A-8318-4B25-B57B-F3C29469AFA0

- 1. Odskrutkujte skrutku, ktorou je jednotka SSD pripevnená k systémovej doske.
- Vysuňte a nadvihnite jednotku SSD zo systémovej dosky. Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".



Obrázok 17. Demontáž jednotky SSD

- 1. jednotka SSD
- 3. systémová doska

- 2. zásuvka jednotky SSD
- 4. Skrutka M2x2,5

Spätná inštalácia SSD disku

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Disky SSD sú krehké. Pri manipulácii s diskom SSD buďte opatrní.

Postup

GUID-3817BDD4-E065-4B7C-B93F-2A9B2CFFB72B

- 1. Zarovnajte drážku na jednotke SSD so západkou na zásuvke jednotky SSD.
- Zasuňte jednotku SSD do zásuvky jednotky SSD pod 45-stupňovým uhlom. Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 3. Zaskrutkujte späť skrutku, ktorá drží jednotku SSD na systémovej doske.



Obrázok 18. Spätná inštalácia SSD disku

- 1. západka
- 3. zásuvka jednotky SSD
- 5. systémová doska

- 2. zárez
- 4. jednotka SSD
- 6. skrutka M2 x 2,5

Finálne úkony

GUID-FE898C86-E075-42D9-AAE9-DA973048FC74

- 1. Namontujte späť grafickú kartu plnej dĺžky (ak je nainštalovaná).
- 2. Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž napájacej jednotky

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VÝSTRAHA: Pri vyberaní napájacej jednotky postupujte opatrne, pretože je upevnená pevným pántom bez zámku. Pri nadvihovaní musí byť vždy v polohe ako v skrinke.

Prípravné úkony

GUID-AA84DB97-E4BF-4D29-8FB7-2EB35ED08CFF

Demontujte pravý bočný kryt.

Postup

GUID-8EE9E22B-B7AE-4A40-B63D-32BFCE61A578

POZNÁMKA: Pri odpájaní si zaznačte smerovanie všetkých káblov, aby ste ich pri spätnom nainštalovaní napájacieho zdroja správne nasmerovali.

- 1. Posuňte poistky na uvoľnenie rámu napájacej jednotky do odomknutej polohy.
- 2. Otáčajte rám napájacej jednotky smerom preč od skrinky.



Obrázok 19. Otočenie napájacej jednotky

3. šasi

- 1. poistky na uvoľnenie rámu napájacej jednotky (2)
- 2. napájacia jednotka
- 4. rám napájacej jednotky
- Odpojte kábel napájania CPU a kábel systémovej dosky od systémovej dosky a kábel optickej jednotky od optickej jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- **4.** Odpojte napájacie káble grafickej karty, ak sú prítomné.
- 5. Vyberte kábel systémovej dosky z vodiacej úchytky v skrinke.



Obrázok 20. Odpojenie káblov

- 1. napájací kábel optickej jednotky
- 3. napájací kábel procesora
- 5. napájací kábel systémovej dosky
- 6. Otáčajte rám napájacej jednotky smerom ku skrinke.
- 7. Odpojte napájací kábel pevného disku.

i POZNÁMKA: V závislosti od počtu nainštalovaných pevných diskov môže byť potrebné odpojiť až tri káble pevných diskov.

- 8. Odskrutkujte skrutky, ktoré držia konzolu napájacieho zdroja na skrinke.
- 9. Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú napájaciu jednotku k šasi.
- 10. Vyberte konzolu napájacieho zdroja zo skrinky.
- 11. Vyberte napájaciu jednotku zo skrinky.

2. vodiaca úchytka

4. systémová doska



Obrázok 21. Demontáž napájacej jednotky

- 1. Skrutky #6-32x1/4" (4)
- 3. konzola napájacieho zdroja
- 5. kábel pevného disku

- 2. napájacia jednotka
- 4. Skrutky #6-32x1/4" (2)

Namontujte späť napájaciu jednotku

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VÝSTRAHA: Pri vyberaní napájacej jednotky postupujte opatrne, pretože je upevnená pevným pántom bez zámku. Pri nadvihovaní musí byť vždy v polohe ako v skrinke.

Postup

GUID-0D86F51D-F211-4C35-96CB-E9313ADEFDA8

- 1. Umiestnite napájací zdroj na rám napájacej jednotky.
- 2. Zaskrutkujte späť skrutky, ktoré držia napájaciu jednotku na ráme napájacej jednotky.
- 3. Zarovnajte otvory na skrutky na konzole napájacieho zdroja s otvormi na skrutky na ráme napájacej jednotky.
- **4.** Zaskrutkujte späť skrutky, ktoré držia konzolu napájacieho zdroja na ráme napájacej jednotky.
- 5. Zapojte napájací kábel pevného disku.
- 6. Otáčajte napájaciu jednotku v smere od skrinky.
- Zapojte kábel napájania CPU a kábel systémovej dosky k systémovej doske a napájací kábel optickej jednotky k optickej jednotke. Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 8. Pretiahnite napájací kábel systémovej dosky cez vodiace úchytky v skrinke.
- 9. Zapojte napájacie káble grafickej karty, ak sú prítomné.
- 10. Otočte napájaciu jednotku smerom ku skrinke, kým nezacvakne na svoje miesto.
- 11. Posuňte poistky na uvoľnenie rámu napájacej jednotky do uzamknutej polohy, aby ste ich zaistili.

Finálne úkony

GUID-7FD5A030-F5ED-4A45-AEAC-6DCD2E555AC2

Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž gombíkovej batérie

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Ak sa vyberie gombíková batéria, nastavenia nastavovacieho programu BIOS sa nastavia na predvolené hodnoty. Odporúčame, aby ste si pred vybratím gombíkovej batérie zaznamenali nastavenia nastavovacieho programu BIOS.

Prípravné úkony

GUID-5EFF739A-0A1B-40ED-AE49-BD95A99EB77C

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Postupujte podľa krokov 1 až 2 návodu "Demontáž napájacej jednotky".

Postup

GUID-2D8BB1F3-D937-47AD-BDF6-60BA81BCFB8D

- 1. Pomocou plastového páčidla odtlačte páčku na uvoľnenie batérie smerom od gombíkovej batérie, kým gombíková batéria nevyskočí.
- 2. Vyberte gombíkovú batériu z objímky.



Obrázok 22. Demontáž gombíkovej batérie

- 1. plastové páčidlo
- 3. zásuvka gombíkovej batérie

- 2. gombíková batéria
- 4. páčka na uvoľnenie batérie

Spätná montáž gombíkovej batérie

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-A74CC6EE-4F64-49B7-A9E7-79E38AD015D8

Vložte gombíkovú batériu do objímky batérie s kladnou stranou nahor a zatlačte batériu na svoje miesto.

Finálne úkony

GUID-49B6DBB4-5997-4F3E-B6B7-AF1E1147CC22

- 1. Postupujte podľa krokov 9 až 10 návodu "Spätná montáž napájacej jednotky".
- 2. Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž grafickej karty

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-5DB1479A-F84A-447F-85BE-181D9381E07E

i POZNÁMKA: Váš počítač sa dodáva s grafickou kartou alebo s grafickou kartou plnej dĺžky.

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Postupujte podľa krokov 1 až 2 návodu "Demontáž napájacej jednotky".

Postup

GUID-FA2E3786-AC82-4452-A398-44ABBB98AE85

- Nájdite grafickú kartu na systémovej doske a poznačte si zásuvku grafickej karty (PCI-Express x16). Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 2. Potlačte istiacu zarážku na zásuvke PCle smerom od grafickej karty, uchopte kartu za horný roh a vyberte ju zo zásuvky.



Obrázok 23. Demontáž grafickej karty

1. istiaca zarážka

2. systémová doska

3. zásuvka grafickej karty

4. grafická karta

Spätná montáž grafickej karty

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-813C4CE2-B2A6-44CA-90ED-D1275D3D233E

- Nájdite kartu PCI-Express x16 na systémovej doske.
 Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 2. Zarovnajte zárez na grafickej karte so zarážkou na zásuvke a zacvaknite grafickú kartu na svoje miesto.

Finálne úkony

- GUID-2267DD85-6888-4EFD-A633-20D9C0C6CBA1
- 1. Postupujte podľa krokov 9 až 10 návodu "Spätná montáž napájacej jednotky".
- 2. Založte späť pravý bočný kryt.

Odpojenie grafických kariet štandardnej dĺžky

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-5DB1479A-F84A-447F-85BE-181D9381E07E

(i) POZNÁMKA: Váš počítač sa dodáva s grafickou kartou alebo s grafickou kartou plnej dĺžky.

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Postupujte podľa krokov 1 až 2 návodu "Demontáž napájacej jednotky".

Postup

GUID-F7852DD2-D79C-4A52-BC58-49D87A18561E

1. Nadvihnutím uvoľnite konzolu grafickej karty s plnou dĺžkou zo šasi.



Obrázok 24. Odpojenie konzoly grafickej karty s plnou dĺžkou

- a. konzola grafickej karty s plnou dĺžkou
- **b.** šasi
- 2. Stlačte uvoľňovaciu sponu na konektoroch napájacích káblov a odpojte napájacie káble od grafickej karty s plnou dĺžkou.
- 3. Vysuňte poistku na zásuvke PCle smerom od grafickej karty s plnou dĺžkou, chyťte kartu za horný roh a vyberte ju zo zásuvky.



Obrázok 25. Demontáž napájacieho kábla

- 1. napájacie káble
- 3. grafická karta s plnou dĺžkou

- 2. uvoľňovacie spony (2)
- 4. istiaca zarážka

Výmena grafických kariet štandardnej dĺžky

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-95BD54D7-64A0-4689-9E41-4EA0B98930C8

- 1. Zarovnajte grafickú kartu štandardnej dĺžky so zásuvkou na systémovej doske.
- 2. Kartu umiestnite do zásuvky a pevne ju zatlačte nadol, kým grafická karta štandardnej dĺžky nezapadne na svoje miesto.
- 3. Ku grafickej karte štandardnej dĺžky pripojte napájacie káble.
- 4. Zasuňte západku na konzole grafickej karty s plnou dĺžkou do otvoru v skrinke a zacvaknite ju na svoje miesto.

Finálne úkony

GUID-2267DD85-6888-4EFD-A633-20D9C0C6CBA1

- 1. Postupujte podľa krokov 9 až 10 návodu "Spätná montáž napájacej jednotky".
- 2. Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž pamäťových modulov

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-77D5604C-2282-4545-9E08-4BD1C7A34E3A

- 1. Demontujte pravý kryt.
- 2. Postupujte podľa postupu od kroku 1 po krok 2 návodu "Demontáž jednotky sieťového adaptéra".

Postup

GUID-87975981-4738-4CE4-80AF-2088BC985604

- Nájdite zásuvku pamäťového modulu na systémovej doske. Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 2. Odsuňte zaisťovacie svorky od pamäťového modulu.
- 3. Chyťte pamäťový modul v blízkosti zaisťovacej svorky a následne jemne uvoľnite pamäťový modul zo zásuvky pamäťového modulu.
 - VAROVANIE: Ak sa pamäťový modul nedá ľahko vybrať, zľahka ním pohýbte smerom vzad a vpred, aby ste ho odpojili zo zásuvky.

i POZNÁMKA: Zopakujte krok 2 až krok 3, aby ste odpojili akékoľvek iné pamäťové moduly nainštalované v počítači.



Obrázok 26. Demontáž pamäťového modulu

- 1. slot pamäťového modulu
- 3. zaisťovacie svorky (2)

- 2. pamäťový modul
- 4. systémová doska

Spätná inštalácia pamäťových modulov

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-5AA5F641-9F93-40C1-8F94-FE08CE3757FC

- 1. Zarovnajte drážku pamäťového modulu so západkou na slote pamäťového modulu.
- 2. Vložte pamäťovú modul do zásuvky pamäťového modulu a zatlačte priamo na pamäťový modul, kým nezacvakne na miesto a zaisťovacie svorky ho nezaistia na mieste.

(i) POZNÁMKA: Ak nepočujete cvaknutie, vyberte pamäťový modul a znova ho nainštalujte.



Obrázok 27. Spätná montáž pamäťového modulu

- 1. západka
- 3. slot pamäťového modulu

- 2. zárez
- 4. pamäťový modul

5. systémová doska

i POZNÁMKA: Ak potrebujete použiť dva pamäťové moduly, použite sloty DIMM1 a DIMM2. Ďalšie informácie nájdete v časti Komponenty systémovej dosky.

Nasledujúca tabuľka uvádza možné konfigurácie pamäte:

Tabuľka2. Tabuľka konfigurácie pamäte

Konfigurácia	Slot			
	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4
8 GB	4 GB	4 GB		
8 GB	8 GB			
16 GB	8 GB	8 GB		
16 GB	16 GB			
24 GB	8 GB	8 GB	4 GB	4 GB
32 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
64 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB

Finálne úkony

GUID-2C2AE573-DD98-4372-95A5-757D13C7C060

- 1. Postupujte podľa krokov 9 až 10 návodu "Spätná montáž napájacej jednotky".
- 2. Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž modulu spínača napájania

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-4F7714FD-DDD5-408F-AC30-5B4E7C7C0FF4

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Demontujte optickú jednotku.
- **3.** Demontujte predný rám.
- 4. Demontujte horný kryt.
- 5. Postupujte podľa krokov 1 až 2 návodu "Demontáž napájacej jednotky".

Postup

GUID-9D622E4D-CC8E-428A-9C53-EDF4998D946C

- i POZNÁMKA: Pri odpájaní si zaznačte smerovanie kábla, aby ste ju pri spätnom nainštalovaní modulu spínača napájania správne nasmerovali.
- 1. Odpojte kábel modulu s tlačidlom napájania od systémovej dosky.

Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".

- 2. Zapamätajte si umiestnenie káblu modulu s tlačidlom napájania a kábel odpojte od vodiacich úchytov vedľa systémovej dosky na šasi.
- 3. Odskrutkujte skrutku, ktorá zaisťuje modul s tlačidlom napájania a nadvihnite modul s tlačidlom napájania zo šasi.
- 4. Vyberte kábel zo zásuvky v hornej časti šasi.



Obrázok 28. Odpojenie kábla modulu s tlačidlom napájania

- 1. šasi
- 3. skrutka #6-32x1/4"
- 5. systémová doska

- 2. vodiaca úchytka
- 4. modul spínača napájania
- 6. kábel modulu s tlačidlom napájania

Spätná montáž modulu spínača napájania

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-C74A0244-4BF2-446E-89D8-13E5F748FB9D

- 1. Prevlečte kábel cez priečinok v hornej časti šasi.
- 2. Zarovnajte otvor pre skrutku na module s tlačidlom napájania s otvorom pre skrutku na šasi.
- 3. Zaskrutkujte späť skrutku, ktorá pripevňuje modul s tlačidlom napájania k šasi.
- 4. Nasmerujte kábel modulu s tlačidlom napájania cez vodiace úchytky v šasi.
- 5. Pripojte kábel modulu s tlačidlom napájania k systémovej doske.

Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".

Finálne úkony

GUID-055D5FE6-AB1C-4D02-B981-F61D4BA56B65

- 1. Postupujte podľa postupu od kroku 9 až po krok 10 návodu "Výmena jednotky napájacieho adaptéra".
- 2. Namontujte späť horný kryt.
- 3. Namontujte späť predný rám.
- 4. Namontujte späť optickú jednotku.
- 5. Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž horného vstupno-výstupného panela

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-A465C1B3-F96B-4F75-8D60-58E34ABC3EDE

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Demontujte predný rám.
- 3. Demontujte horný kryt.
- 4. Postupujte podľa krokov 1 až 2 návodu "Demontáž napájacej jednotky".

Postup

GUID-9BE7E456-655C-42A5-A99F-DC9307532001

- Káble vstupno-výstupného panelu odpojte od systémovej dosky. Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 2. Zapamätajte si umiestnenie káblov vstupno-výstupného panelu a káble odpojte od vodiacich úchytov vedľa systémovej dosky na šasi.
- 3. Vyberte káble cez zásuvku v hornej časti šasi.



Obrázok 29. Odpojenie káblov

1. káble vstupno-výstupného panelu (2)

2. vodiaca úchytka

3. šasi

- 4. Horný držiak vstupno-výstupného panelu
- 4. Odskrutkujte skrutky, ktoré držia horný vstupno-výstupný panel v šasi.
- 5. Nadvihnite držiak horného vstupno-výstupného panelu zo šasi.



Obrázok 30. Demontáž USB panelu

- **a.** skrutky #6-32x1/4" (4)
- **b.** Horný držiak vstupno-výstupného panelu
- **c.** šasi

Spätná montáž horného vstupno-výstupného panela

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-13C9A55E-7036-4903-B68B-A2BD8A972457

- 1. Zarovnajte otvory pre skrutky na hornom vstupno-výstupnom paneli s otvormi pre skrutky na skrinke.
- 2. Zaskrutkujte skrutky, ktoré držia horný vstupno-výstupný panel na hornej časti skrinky.
- 3. Veď te káble vstupno-výstupného panela cez vodiace úchytky v skrinke.
- 4. Pripojte káble horného vstupno-výstupného panela k systémovej doske.

Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".

Finálne úkony

GUID-269DF8BE-14D8-4E9F-BB03-042C0848F2DC

- 1. Namontujte späť horný kryt.
- 2. Namontujte späť predný rám.
- 3. Postupujte podľa krokov 9 až 10 návodu "Spätná montáž napájacej jednotky".
- **4.** Založte späť pravý bočný kryt.

36

Odpojenie ventilátora a montážneho prvku chladiča

- POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
- POZNÁMKA: Chladič sa môže počas normálnej prevádzky zahriať. Skôr, než sa chladiča dotknete, nechajte ho dostatočne dlhý čas vychladnúť.

VAROVANIE: Za účelom zaistenia maximálneho chladenia procesora sa nedotýkajte oblastí prenosu tepla na chladiči. Mastnota vašej pokožky môže obmedziť schopnosť prenosu tepla teplovodivou pastou.

Prípravné úkony

GUID-B44A0F8E-5AB1-468A-9753-729EA3C24BD1

- 1. Demontujte pravý kryt.
- 2. Postupujte podľa postupu od kroku 1 po krok 2 návodu "Demontáž jednotky napájacieho adaptéra".

Postup

GUID-69E0BF9D-8CB9-4A3E-AF56-77DADF960557

- 1. Odskrutkujte skrutky, ktoré držia ventilátor na zostave chladiča.
- 2. Nadvihnite ventilátor zo zostavy chladiča a dajte ho bokom.



Obrázok 31. Demontáž ventilátora

- **a.** Skrutky #6-32x1/4" (3)
- b. ventilátor
- **3.** Uvoľnite skrutky, ktoré pripevňujú zostavu chladiča k systémovej doske (poradie je znázornené na obrázku). Neuvoľňujte dve susedné skrutky po sebe.
- 4. Vyberte zostavu chladiča zo systémovej dosky.



Obrázok 32. Odstránenie skrutiek so zapustenou hlavou

- a. zostava chladiča
- **b.** skrutky so zapustenou hlavou (4)
- c. systémová doska
- Odpojte kábel ventilátora od systémovej dosky.
 Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".



Obrázok 33. Demontáž kábla ventilátora

- a. systémová doska
- b. Kábel ventilátora

c. ventilátor

Opätovná montáž ventilátora a montážneho prvku chladiča

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-95674D49-F623-4DDC-8C32-B028BEE6B2C6

VAROVANIE: Ak vymieňate zostavu procesora alebo chladiča, použite tepelne vodivú pastu, ktorá sa dodáva v súprave, aby ste zabezpečili tepelnú vodivosť.

i POZNÁMKA: Pôvodnú tepelne vodivú pastu môžete použiť znova, ak vraciate pôvodný procesor aj chladič.

- Pripojte kábel ventilátora k systémovej doske.
 Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 2. Umiestnite zostavu chladiča na procesor.
- 3. Zarovnajte skrutky so zapustenou hlavou na zostave chladiča s otvormi na skrutky v systémovej doske.
- 4. Utiahnite záchytné skrutky, ktoré zaisťujú zostavu chladiča k systémovej doske. Neuťahujte však dve susedné skrutky po sebe.
- 5. Na zostavu chladiča umiestnite ventilátor.
- 6. Zarovnajte otvory na skrutky na ventilátore na zostave chladiča.
- 7. Opätovne naskrutkujte skrutky, ktoré držia ventilátor na zostave chladiča.

Finálne úkony

GUID-36D1D9F7-BEFF-467E-8C1D-633BFF20E7F2

- 1. Postupujte podľa krokov 9 až 10 návodu "Spätná montáž napájacej jednotky".
- 2. Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž chladiča VR

- (i) POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
- i POZNÁMKA: Chladič sa môže počas normálnej prevádzky zahriať. Skôr, než sa chladiča dotknete, nechajte ho dostatočne dlhý čas vychladnúť.
- VAROVANIE: Za účelom zaistenia maximálneho chladenia procesora sa nedotýkajte oblastí prenosu tepla na chladiči. Mastnota vašej pokožky môže obmedziť schopnosť prenosu tepla teplovodivou pastou.

Prípravné úkony

GUID-DBB4C826-315C-4D6F-A39E-0361A4AE77C8

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Postupujte podľa krokov 1 až 2 návodu "Demontáž napájacej jednotky".
- 3. Demontujte ventilátor a zostavu chladiča.

Postup

GUID-FF4B2CD1-ACC6-4002-B7A3-FD83582C4CFF

- 1. Uvoľnite skrutky, ktorými je chladič VR pripevnený k systémovej doske.
- 2. Nadvihnutím vyberte chladič VR zo systémovej dosky.



Obrázok 34. Demontáž chladiča VR
Spätná montáž chladiča VR

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-D194A2D8-ABC5-49BB-93EE-30D0AAE30152

- 1. Zarovnajte chladič VR so systémovou doskou a položte ho.
- 2. Utiahnite skrutky, ktorými je chladič VR pripevnený k systémovej doske.

Finálne úkony

GUID-12FA7B69-045C-4D87-8FFF-543DF42EA6D1

- 1. Namontujte späť zostavu ventilátora a chladiča.
- 2. Postupujte podľa postupu od kroku 9 až po krok 10 návodu "Výmena jednotky napájacieho adaptéra".
- 3. Založte späť pravý bočný kryt.

40

Demontáž zostavy ventilátora a chladiča procesora

- POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
- POZNÁMKA: Chladič sa môže počas normálnej prevádzky zahriať. Skôr, než sa chladiča dotknete, nechajte ho dostatočne dlhý čas vychladnúť.

VAROVANIE: Za účelom zaistenia maximálneho chladenia procesora sa nedotýkajte oblastí prenosu tepla na chladiči. Mastnota vašej pokožky môže obmedziť schopnosť prenosu tepla teplovodivou pastou.

Prípravné úkony

GUID-B44A0F8E-5AB1-468A-9753-729EA3C24BD1

- 1. Demontujte pravý kryt.
- 2. Postupujte podľa postupu od kroku 1 po krok 2 návodu "Demontáž jednotky napájacieho adaptéra".

Postup

GUID-A0B5EB63-040B-4189-8DEC-203267614F4B

- Odpojte kábel ventilátora procesora od systémovej dosky.
 Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 2. Uvoľnite skrutky, ktoré pripevňujú ventilátor procesora a zostavu chladiča k systémovej doske (poradie je znázornené na obrázku). Neuvoľňujte dve susedné skrutky po sebe.
- 3. Vyberte zostavu ventilátora a chladiča procesora zo systémovej dosky.



Obrázok 35. Demontáž zostavy ventilátora a chladiča procesora

- 1. kábel ventilátora procesora
- 3. zostava ventilátora a chladiča procesora
- 2. skrutky so zapustenou hlavou (4)
- 4. systémová doska

Spätná montáž zostavy ventilátora a chladiča procesora

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-751E9076-6CE9-4899-9359-8002E8147C25

VAROVANIE: Ak vymieňate zostavu procesora alebo chladiča, použite tepelne vodivú pastu, ktorá sa dodáva v súprave, aby ste zabezpečili tepelnú vodivosť.

(i) POZNÁMKA: Pôvodnú tepelne vodivú pastu môžete použiť znova, ak vraciate pôvodný procesor aj chladič.

- 1. Umiestnite zostavu ventilátora a chladiča procesora na procesor.
- 2. Zarovnajte skrutky so zapustenou hlavou na zostave ventilátora procesora a chladiča s otvormi na skrutky na systémovej doske.
- 3. Utiahnite záchytné skrutky, ktoré zaisťujú ventilátor procesora a zostavu chladiča k systémovej doske. Neuťahujte však dve susedné skrutky po sebe.
- Kábel ventilátora procesora pripojte k systémovej doske.
 Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".

Finálne úkony

GUID-36D1D9F7-BEFF-467E-8C1D-633BFF20E7F2

- 1. Postupujte podľa krokov 9 až 10 návodu "Spätná montáž napájacej jednotky".
- 2. Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž ventilátora skrinky

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-3DF715A5-7D2F-482F-AD0F-237354999DC7

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Postupujte podľa krokov 1 až 2 návodu "Demontáž napájacej jednotky".
- 3. Demontujte ventilátor a zostavu chladiča. (ak sú súčasťou)
- 4. Demontujte chladič VR. (ak sú súčasťou)

Postup

GUID-3DDE47B6-2DD3-4BDC-8D60-76B221B3A6B9

- 1. Odmontujte kábel ventilátora skrinky z vodiacej úchytky na konzole ventilátora skrinky.
- Odpojte kábel ventilátora bočnej skrinky od systémovej dosky. Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 3. Odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje konzolu ventilátora skrinky ku skrinke.
- 4. Posúvajte zostavu ventilátora skrinky smerom k prednej časti počítača, aby sa ventilátor uvoľnil od skrinky.
- 5. Vyberte zostavu ventilátora skrinky zo skrinky.



Obrázok 36. Demontáž ventilátora skrinky

- 1. vodiaca úchytka
- 3. skrutka #6-32x1/4"
- 5. kábel ventilátora skrinky
- 7. ventilátor skrinky

- 2. konzola ventilátora skrinky
- 4. šasi
- 6. systémová doska
- 6. Presuňte gumené priechodky cez otvory a rohoch ventilátora, aby sa ventilátor skrinky uvoľnil od konzoly.
- 7. Vyberte ventilátor skrinky z konzoly ventilátora skrinky.



Obrázok 37. Demontáž ventilátora skrinky

- a. ventilátor skrinky
- b. konzola ventilátora skrinky

Spätná montáž ventilátora skrinky

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-0F79EBD5-BE13-4995-AC99-7B0D1F931B0F

- 1. Zarovnajte otvory na ventilátore skrinky s gumovými priechodkami na konzole ventilátora skrinky.
 - i POZNÁMKA: Konzolu ventilátora skrinky musíte zarovnať tak, ako je to zobrazené na konzole, inak nebude ventilátor skrinky riadne pripevnený k počítaču.
- 2. Vložte konce gumových priechodiek do otvorov v jednotlivých rohoch ventilátora.
- Zarovnajte priechodky vo ventilátore s otvormi v jednotlivých rohoch konzoly ventilátora skrinky a pretiahnite ich, aby sa uchytili na mieste.
- 4. Presuňte kábel ventilátora skrinky cez vodiacu úchytku na konzole.
- 5. Zarovnajte úchytky na konzole ventilátora skrinky s otvormi na skrinke a zasuňte ventilátor na miesto.
- 6. Zarovnajte otvor na skrutku na konzole ventilátora skrinky s otvorom na skrutku na skrinke.
- 7. Zaskrutkujte späť skrutku, ktorá upevňuje konzolu ventilátora skrinky ku skrinke.
- 8. Presuňte kábel ventilátora skrinky cez vodiacu úchytku na konzole.
- Kábel ventilátora skrinky pripojte k systémovej doske.
 Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".

Finálne úkony

GUID-5EEC3ED6-B8B5-4C73-9E03-FBDC7B722C1B

- 1. Namontujte späť chladič VR. (ak sú súčasťou)
- 2. Namontujte späť zostavu ventilátora a chladiča. (ak sú súčasťou)
- 3. Postupujte podľa postupu od kroku 9 až po krok 10 návodu "Výmena jednotky napájacieho adaptéra".
- 4. Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž procesora

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-F65793FF-7C32-4390-8095-F55C338FCEAF

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Postupujte podľa krokov 1 až 2 návodu "Demontáž napájacej jednotky".
- 3. Demontujte zostavu ventilátora a chladiča procesora.
- 4. Demontujte ventilátor a zostavu chladiča. (ak sú súčasťou)

Postup

GUID-94CCEF23-6DB1-4B15-83E5-70C7511BF9D9

- 1. Uvoľňovaciu páčku procesora stlačte nadol a potom ju ťahajte smerom von, aby ste ju uvoľnili z istiacej zarážky.
- 2. Uvoľňovaciu páčku procesora úplne vytiahnite, aby ste mohli otvoriť kryt procesora.
- 3. Opatrne zdvihnite procesor a vyberte ho z pätice procesora.



Obrázok 38. Demontáž procesora

- 1. uvoľňovacia páčka procesora
- 3. kryt procesora
- 5. procesor

- 2. istiaca zarážka
- 4. zásuvka procesora

Spätná montáž procesora

- POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
- VAROVANIE: Ak vymieňate procesor alebo chladič, použite teplovodivú pastu, ktorá je dodaná v súprave, aby ste zabezpečili tepelnú vodivosť.
- POZNÁMKA: Nový procesor sa dodáva s tepelnou podložkou v balení. V niektorých prípadoch sa môže procesor dodať s už upevnenou tepelnou podložkou.

Postup

GUID-54F17176-DD19-4603-8B39-4656C0BFC105

- 1. Uistite sa, že je uvoľňovacia páčka na pätici procesora úplne vysunutá do otvorenej polohy.
 - VAROVANIE: Na rohu kolíka 1 procesora je trojuholník, ktorý má byť zarovnaný s trojuholníkom na rohu kolíka 1 na pätici procesora. Keď je procesor správne založený, všetky štyri rohy sú zarovnané do rovnakej výšky. Ak je niektorý roh procesora vyššie než ostatné, procesor nie je založený správne.
- 2. Zarovnajte roh kolíka 1 na procesore s rohom kolíka 1 na pätici procesora a umiestnite procesor do pätice procesora.
- 3. Keď je procesor úplne umiestnený v zásuvke, zatvorte kryt procesora.
- 4. Uvoľňovaciu páčku otočte nadol a umiestnite ju pod západku na kryte procesora.



Obrázok 39. Spätná montáž procesora

- 1. zásuvka procesora
- 3. istiaca zarážka
- 5. uvoľňovacia páčka

2. procesor

4. kryt procesora

Finálne úkony

GUID-2C656E69-C841-4EBB-AB2E-327F7E009A5D

- 1. Namontujte späť zostavu ventilátora a chladiča. (ak sú súčasťou)
- 2. Namontujte späť zostavu ventilátora a chladiča procesora.
- 3. Postupujte podľa postupu od kroku 9 až po krok 10 návodu "Výmena jednotky napájacieho adaptéra".
- **4.** Založte späť pravý bočný kryt.

Demontáž karty bezdrôtovej komunikácie

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-C129B96C-AC90-42AC-A2D9-9A93E217CBDC

- 1. Demontujte pravý kryt.
- 2. Postupujte podľa postupu od kroku 1 po krok 2 návodu "Demontáž jednotky sieťového adaptéra".

Postup

GUID-87C99484-A99B-4373-A037-2A7772286DDC

- Na systémovej doske nájdite zásuvku pre kartu bezdrôtovej komunikácie. Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 2. Odskrutkujte skrutku, ktorá drží konzolu karty bezdrôtovej komunikácie na karte bezdrôtovej komunikácie a systémovej doske.
- 3. Odstráňte konzolu karty bezdrôtovej komunikácie a odpojte anténe káble od karty bezdrôtovej komunikácie.
- 4. Vysuňte a nadvihnite kartu bezdrôtovej komunikácie zo systémovej dosky.



Obrázok 40. Demontáž karty bezdrôtovej komunikácie

- 1. Skrutka M2x2,5
- 3. anténne káble (2)
- 5. zásuvka karty bezdrôtovej komunikácie

- 2. konzola karty bezdrôtovej komunikácie
- 4. systémová doska
- 6. karta bezdrôtovej komunikácie

Spätná montáž karty bezdrôtovej komunikácie

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-6114769B-9672-45E2-A004-AC48F46AFF62

VAROVANIE: Nikdy káble neukladajte pod kartu bezdrôtovej komunikácie, aby ste sa vyhli jej poškodeniu.

- 1. Zarovnajte drážku na bezdrôtovej karte so západkou na zásuvke karty bezdrôtovej komunikácie.
- 2. Kartu bezdrôtovej komunikácie vsuňte šikmo do zásuvky karty bezdrôtovej komunikácie.
- 3. Pripojte anténne káble ku karte bezdrôtovej komunikácie.

V nasledujúcej tabuľke nájdete farebnú schému anténnych káblov pre kartu bezdrôtovej komunikácie podporovanú vaším počítačom.

Tabuľka3. Farebná schéma anténnych káblov

Konektory na karte bezdrôtovej komunikácie	Farba anténneho kábla
Hlavný (biely trojuholník)	Biela
Doplnkový (čierny trojuholník)	Čierna

- 4. Zarovnajte otvor pre skrutku na konzole karty bezdrôtovej komunikácie s otvorom pre skrutku na karte bezdrôtovej komunikácie a na systémovej doske.
- 5. Zaskrutkujte späť skrutku, ktorá drží konzolu karty bezdrôtovej komunikácie na karte bezdrôtovej komunikácie a systémovej doske.



Obrázok 41. Spätná montáž karty bezdrôtovej komunikácie

- 1. karta bezdrôtovej komunikácie
- 3. západka
- 5. zásuvka karty bezdrôtovej komunikácie

- 2. drážka (2)
- 4. systémová doska
- 6. konzola karty bezdrôtovej komunikácie

7. anténne káble

8. Skrutka M2x2,5

Finálne úkony

GUID-11DF686D-7A7C-4E8B-80F9-DF77920B6A48

- 1. Postupujte podľa krokov 9 až 10 návodu "Spätná montáž napájacej jednotky".
- 2. Založte späť pravý bočný kryt.

48

Demontáž antén

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-220584F1-4FA5-4ED9-89CD-63302F87D754

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Postupujte podľa krokov 1 až 2 návodu "Demontáž napájacej jednotky".
- 3. Demontujte horný kryt.
- 4. Postupujte podľa krokov 1 až 4 návodu Demontáž karty bezdrôtovej komunikácie.

Postup

GUID-DB79B919-E7FB-4E45-8A30-3B266F55D6F3

- 1. Otvorte zaisťovaciu svorku, ktorá zaisťuje kábel antény k šasi.
- 2. Odpojte káble od vodiaceho prvku cez priečinok v hornej časti šasi.
- 3. Poznačte si smer vedenia káblov antény a vytiahnite káble antény z vodiacich prvkov na šasi.



Obrázok 42. Odpojenie anténnych káblov

1. anténny kábel

2. zaisťovacia svorka

3. šasi

- 4. vodiaca úchytka
- 4. Pomocou plastovej rysovacej ihly vypáčte anténu zo šasi.



Obrázok 43. Demontáž antény

- 1. plastové páčidlo
- 3. vodiaca úchytka
- 5. anténne káble

- 2. anténa (2)
- 4. šasi

49

Výmena antén

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup

GUID-29923864-FB0D-4C56-88BD-DB3B55F8C398

- 1. Anténu prilepte k šasi.
- 2. Prevlečte káble antény cez priečinok v hornej časti šasi.
- 3. Prevlečte káble antény cez vodiace úchytky v šasi.
- 4. Káble antény zaistite k šasi pomocou zaisťovacej svorky.

Finálne úkony

GUID-94A612B1-5A7D-4AA7-ABDF-DA924AB43145

- 1. Postupujte podľa postupu od kroku 3 po krok 5 návodu "Výmena bezdrôtovej karty".
- 2. Namontujte naspäť horný kryt.
- 3. Postupujte podľa postupu od kroku 9 až po krok 10 návodu "Výmena jednotky napájacieho adaptéra".
- 4. Založte naspäť pravý kryt.

Demontáž systémovej dosky

- POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
- i POZNÁMKA: Servisný tag počítača sa nachádza na systémovej doske. Servisný tag musíte zadať v nastaveniach nastavovacieho programu BIOS po výmene systémovej dosky.
- POZNÁMKA: Výmena systémovej dosky odstráni akékoľvek vykonané zmeny v BIOS pomocou nastavovacieho programu

 BIOS. Po výmene systémovej dosky musíte opätovne vykonať príslušné zmeny.
- i POZNÁMKA: Pred odpojením káblov od systémovej dosky si zaznačte ich umiestnenie, aby ste ich po výmene systémovej dosky správne zapojili.

Prípravné úkony

GUID-0DDE209F-8144-48F3-964F-F79D677BE7B8

- 1. Demontujte pravý bočný kryt.
- 2. Postupujte podľa krokov 1 až 2 návodu "Demontáž napájacej jednotky".
- **3.** Vyberte pamäťové moduly.
- 4. Vyberte grafickú kartu.
- 5. Demontujte jednotku SSD.
- 6. Demontujte kartu bezdrôtovej komunikácie.
- 7. Demontujte zostavu ventilátora a chladiča procesora.
- 8. Demontujte procesor.

Postup

GUID-F527BCF0-396E-4586-B463-C67A2A26E5F2

- Odpojte všetky káble, ktoré sú pripojené k systémovej doske. Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 2. Poznačte si trasu vedenia káblov a vytiahnite ich z vodiacich úchytiek.
- **3.** Odstráňte skrutky, ktoré držia systémovú dosku v skrinke.
- 4. Nadvihnite systémovú dosku do uhla a vyberte ju z počítača.



Obrázok 44. Demontáž systémovej dosky

- a. systémová doska
- **b.** skrutky #6-32x1/4" (8)
- **c.** šasi

Spätná montáž systémovej dosky

- POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
- i POZNÁMKA: Servisný tag počítača sa nachádza na systémovej doske. Servisný tag musíte zadať v nastaveniach nastavovacieho programu BIOS po výmene systémovej dosky.
- POZNÁMKA: Výmena systémovej dosky odstráni akékoľvek vykonané zmeny v BIOS pomocou nastavovacieho programu BIOS. Po výmene systémovej dosky musíte opätovne vykonať príslušné zmeny.

Postup

GUID-3F26BC5E-1B60-4371-9995-8AE7B5F6E8F7

- 1. Zasuňte porty I/O na systémovej doske do zásuviek na šasi a zarovnajte otvory pre skrutky na systémovej doske s otvormi pre skrutky na šasi.
- 2. Zaskrutkujte späť skrutky, ktoré držia systémovú dosku v skrinke.
- Nasmerujte a zapojte káble, ktoré ste predtým zo systémovej dosky odpojili. Ďalšie informácie nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".

Finálne úkony

GUID-B2E13F0B-7D03-4F07-B2F8-CC52BAB5ADBF

- 1. Namontujte späť procesor.
- 2. Namontujte späť zostavu ventilátora a chladiča procesora.
- 3. Namontujte späť kartu bezdrôtovej komunikácie.
- 4. Nainštalujte späť jednotku SSD.
- 5. Namontujte späť grafickú kartu.
- 6. Namontujte späť pamäťové moduly.
- 7. Postupujte podľa postupu od kroku 9 až po krok 10 návodu "Výmena jednotky napájacieho adaptéra".
- 8. Založte späť pravý bočný kryt.

Sťahovanie ovládačov

Prevzatie zvukového ovládača

GUID-BA5C41CC-6084-47A7-A649-58F27445BD0C

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Navštívte stránku www.dell.com/support.
- 3. Kliknite alebo ťuknite na možnosť **Product Support (Podpora produktu)**, zadajte servisný štítok svojho počítača a kliknite alebo ťuknite na možnosť **Submit (Odoslať)**.

i POZNÁMKA: Ak nemáte servisný štítok, použite funkciu autodetekcie alebo vyhľadajte model svojho počítača manuálne.

- 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Drivers & downloads (Ovládače a prevzatia) > Find it myself (Nájdem sám).
- 5. Posuňte sa na stránke nadol a rozbaľte možnosť Audio (Zvuk).
- 6. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Download (Prevziať) preberte ovládač zvuku pre svoj počítač.
- 7. Po dokončení preberania prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili súbor s ovládačom zvuku.
- 8. Dvakrát kliknite alebo dvakrát ťuknite na ikonu súboru s ovládačom zvuku a nainštalujte ovládač postupom podľa pokynov na obrazovke.

Prevzatie ovládača grafiky

GUID-610C6A7E-02EB-4B84-B9A2-A72597739659

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Navštívte stránku www.dell.com/support.
- Kliknite alebo ťuknite na možnosť Product Support (Podpora produktu), zadajte servisný štítok svojho počítača a kliknite alebo ťuknite na možnosť Submit (Odoslať).

POZNÁMKA: Ak nemáte servisný štítok, použite funkciu autodetekcie alebo vyhľadajte model svojho počítača manuálne.

- 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Drivers & downloads (Ovládače a prevzatia) > Find it myself (Nájdem sám).
- 5. Posuňte sa na stránke nadol a rozbaľte možnosť Video.
- 6. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Download (Prevziať) preberte ovládač grafiky pre svoj počítač.
- 7. Po dokončení preberania prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili súbor s ovládačom grafiky.
- 8. Dvakrát kliknite alebo dvakrát tuknite na ikonu súboru s ovládačom grafiky a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prevzatie ovládača USB 3.0

GUID-1D56F2F6-539D-418D-91A6-C30BC4EF0EF1

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Navštívte stránku www.dell.com/support.
- Kliknite alebo ťuknite na možnosť Product Support (Podpora produktu), zadajte servisný štítok svojho počítača a kliknite alebo ťuknite na možnosť Submit (Odoslať).

i POZNÁMKA: Ak nemáte servisný štítok, použite funkciu autodetekcie alebo vyhľadajte model svojho počítača manuálne.

- 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Drivers & downloads (Ovládače a prevzatia) > Find it myself (Nájdem sám).
- 5. Posuňte sa na stránke nadol a rozbaľte možnosť Chipset (Čipová sada).
- 6. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Download (Prevziať) preberte ovládač USB 3.0 pre svoj počítač.

- 7. Po dokončení preberania prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili súbor s ovládačom USB 3.0.
- 8. Dvakrát kliknite alebo dvakrát tuknite na ikonu súboru s ovládačom a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prevzatie ovládača Wi-Fi

GUID-CC902311-BAA3-46C6-BD18-943F7058E3A6

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Navštívte stránku www.dell.com/support.
- Kliknite alebo ťuknite na možnosť Product Support (Podpora produktu), zadajte servisný štítok svojho počítača a kliknite alebo ťuknite na možnosť Submit (Odoslať).

i POZNÁMKA: Ak nemáte servisný štítok, použite funkciu autodetekcie alebo vyhľadajte model svojho počítača manuálne.

- 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Drivers & downloads (Ovládače a prevzatia) > Find it myself (Nájdem sám).
- 5. Posuňte sa na stránke nadol a rozbaľte zoznam Network (Sieť).
- 6. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Download (Prevziať) preberte ovládač Wi-Fi pre svoj počítač.
- 7. Po dokončení preberania prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili súbor s ovládačom Wi-Fi.
- 8. Dvakrát kliknite alebo dvakrát tuknite na ikonu súboru s ovládačom a nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke.

Prevzatie ovládača snímača pamäťových kariet

GUID-999EA7AC-0586-412D-A302-553395895AD1

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Navštívte stránku www.dell.com/support.
- Kliknite na možnosť Product Support (Podpora produktu), zadajte servisný štítok svojho počítača a kliknite na možnosť Submit (Odoslať).

i POZNÁMKA: Ak nemáte servisný štítok, použite funkciu autodetekcie alebo vyhľadajte model svojho počítača manuálne.

- 4. Kliknite na položku Drivers & downloads (Ovládače a prevzatia) > Find it myself (Nájdem sám).
- 5. Posuňte sa na stránke nadol a rozbaľte možnosť Chipset (Čipová súprava).
- 6. Kliknutím na položku Download (Prevziať) si stiahnite ovládač snímača pamäťových kariet pre svoj počítač.
- 7. Po dokončení preberania prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili súbor s ovládačom snímača pamäťových kariet.
- 8. Dvakrát kliknite na ikonu súboru s ovládačom čítačky kariet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prevzatie ovládača čipovej sady

GUID-E8E5957F-7E89-4C58-BB3D-180500ADD80B

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Navštívte stránku www.dell.com/support.
- Kliknite alebo ťuknite na možnosť Product Support (Podpora produktu), zadajte servisný štítok svojho počítača a kliknite alebo ťuknite na možnosť Submit (Odoslať).

i POZNÁMKA: Ak nemáte servisný štítok, použite funkciu autodetekcie alebo vyhľadajte model svojho počítača manuálne.

- 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Drivers & downloads (Ovládače a prevzatia) > Find it myself (Nájdem sám).
- 5. Posuňte sa na stránke nadol a rozbaľte možnosť Chipset (Čipová sada).
- 6. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Download (Prevziať) preberte ovládač čipovej sady pre svoj počítač.
- 7. Po dokončení preberania prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili súbor s ovládačom čipovej sady.
- 8. Dvakrát kliknite alebo dvakrát tuknite na ikonu súboru s ovládačom čipovej sady a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prevzatie sieťového ovládača

GUID-1C30C7CA-E4B3-43BD-9210-70129C598EF6

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Navštívte stránku www.dell.com/support.
- Kliknite na možnosť Product Support (Podpora produktu), zadajte servisný štítok svojho počítača a kliknite na možnosť Submit (Odoslať).
 - i POZNÁMKA: Ak nemáte servisný štítok, použite funkciu autodetekcie alebo vyhľadajte model svojho počítača manuálne.
- 4. Kliknite na položku Drivers & downloads (Ovládače a prevzatia) > Find it myself (Nájdem sám).
- 5. Posuňte sa na stránke nadol a rozbaľte zoznam Network (Sieť).
- 6. Kliknutím na položku Download (Prevziať) prevezmite sieťový ovládač pre svoj počítač.
- 7. Uložte súbor a po dokončení preberania prejdite do priečinka, do ktorého ste prevzali súbor so sieťovým ovládačom.
- 8. Dvakrát kliknite na ikonu súboru s ovládačom siete a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie systému

POZNÁMKA: V závislosti od počítača a v ňom nainštalovaných zariadení sa položky uvedené v tejto časti môžu, ale nemusia zobraziť.

Boot Sequence (Poradie zavádzacích zariadení)

GUID-39EA0288-9174-49B6-ABA2-37C542A11FC5

Možnosť Boot Sequence (Poradie zavádzacích zariadení) umožňuje ignorovať poradie zavádzacích zariadení nastavené v systéme BIOS a zavádzať systém z konkrétneho zariadenia (napríklad z optickej jednotky alebo pevného disku). Počas testu POST (Power-on Self Test), len čo sa zobrazí logo Dell, môžete:

- · Spustiť program System Setup stlačením klávesu F2
- · Otvoriť ponuku na jednorazové zavedenie systému stlačením klávesu F12

Ponuka na jednorazové zavedenie systému zobrazí zariadenia, z ktorých je možné zaviesť systém, a možnosť diagnostiky. Možnosti ponuky zavádzania systému sú:

- · Removable Drive (Vymeniteľná jednotka) (ak je k dispozícii)
- STXXXX Drive (Jednotka STXXXX)

i POZNÁMKA: XXX označuje číslo jednotky SATA.

- · Optical Drive (Optická jednotka) (ak je k dispozícii)
- Pevný disk SATA (ak je k dispozícii)
- Diagnostika

(i) POZNÁMKA: Ak zvolíte možnosť Diagnostics, zobrazí sa obrazovka diagnostiky ePSA.

Obrazovka s postupnosťou zavádzania systému zobrazí aj možnosť prístupu k obrazovke programu System Setup.

Navigačné klávesy

GUID-7A7EB30A-4A48-422B-AE30-B8DC236A1790

POZNÁMKA: Väčšina zmien, ktoré vykonáte v nástroji System Setup, sa zaznamená, ale bude neúčinná, kým nereštartujete systém.

Klávesy	Navigácia	
Šípka nahor	Prejde na predchádzajúce pole.	
Šípka nadol	Prejde na nasledujúce pole.	
Enter	Vyberie hodnotu vo zvolenom poli (ak je to možné) alebo nasleduje prepojenie v poli.	
Medzerník	Rozbalí alebo zbalí rozbaľovací zoznam, ak je k dispozícii.	
Tabulátor	Presunie kurzor do nasledujúcej oblasti. (j POZNÁMKA: Len pre štandardný grafický prehliadač.	

Kláves EscPrejde na predchádzajúcu stránku, až kým sa nezobrazí hlavná obrazovka. Stlačením klávesu Esc na hlavnej
obrazovke sa zobrazí výzva na uloženie všetkých neuložených zmien a reštartovanie systému.

Prehľad systému BIOS

GUID-81F87C9E-449F-4237-AD63-AA5CB955CC91

Systém BIOS spravuje tok údajov medzi operačným systémom počítača a pripojenými zariadeniami, ako sú napríklad pevný disk, adaptér videa, klávesnica, myš a tlačiareň.

Otvorenie programu nastavenia systému BIOS

GUID-1432A924-49E9-4080-961D-2AFBDAF42039

- 1. Zapnite (alebo reštartujte) počítač.
- 2. Počas režimu POST, keď sa zobrazí logo DELL, sledujte výzvu na stlačenie klávesu F2, a potom ihneď stlačte kláves F2.
 - () POZNÁMKA: Výzva na stlačenie klávesu F2 znamená, že sa klávesnica inicializovala. Táto výzva sa môže zobraziť iba na krátky čas, preto ju treba pozorne sledovať a hneď pri jej zobrazení stlačiť kláves F2. Ak stlačíte kláves F2 pred zobrazením výzvy, stlačenie klávesu nebude zaznamenané. Ak budete čakať pridlho a zobrazí sa logo operačného systému, vyčkajte až kým neuvidíte pracovnú plochu. Potom vypnite počítač a skúste to znovu.

Možnosti programu System Setup

GUID-93EF38B9-1D65-4B3B-842A-78C25E3F9364

POZNÁMKA: V závislosti od vášho počítača a zariadení, ktoré sú v ňom nainštalované, sa položky uvedené v tejto časti môžu, ale nemusia zobraziť.

Tabuľka4. System setup options (Možnosti nastavenia systému) – Main menu (Hlavná ponuka)

Main (Hlavné)

	System Date	Zobrazuje aktuálny dátum vo formáte mm/dd/rrrr.
	System Time	Zobrazuje aktuálny čas vo formáte hh:mm:ss.
BIOS Ir	ofrmation	
	BIOS Version	Zobrazí číslo verzie BIOS.
Inform	ácie o produktoch	
	Product Name	Zobrazí názov produktu.
	Service Tag	Umožní vám zadať servisný štítok vášho počítača.
	Asset Tag	Zobrazí inventárny štítok počítača.
Memor	y Information (Informácie o pamäti)	
	System Memory	Zobrazí celkovú nainštalovanú kapacitu pamäte počítača.
	Memory Speed	Zobrazí rýchlosť pamäte.
CPU In	formation	
	Processor Type	Zobrazuje typ procesora
	Processor ID	Zobrazuje identifikačný kód procesora.
	CPU Speed	Zobrazí frekvenciu procesora.
	Cache L1	Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 1 procesora.
	Cache L2	Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 2 procesora.
	Cache L3	Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 3 procesora.

Tabuľka5. System setup options (Možnosti nastavenia systému) – Advanced menu (Rozšírená ponuka)

Advanced

Rozšírené funkcie systému BIOS

Intel SpeedStep Technology

Umožňuje povoliť alebo zakázať technológiu Intel SpeedStep. Predvolená hodnota: Enabled (Povolené).

Tabuľka5. System setup options (Možnosti nastavenia systému) – Advanced menu (Rozšírená ponuka) (pokračovanie)

Advanced	
	 POZNÁMKA: Pri aktivovaní tejto technológie je rýchlosť taktu procesora a napätie jadra dynamicky upravované podľa zaťaženia procesora.
Intel Virtualization Technology	Umožňuje zapnúť alebo vypnúť technológiu Intel Virtualization procesora.
VT for Direct I/O	Umožňuje zapnúť alebo vypnúť technológiu Intel Virtualization pre priame I/O.
SATA Operation	Umožňuje konfigurovať prevádzkový režim integrovaného radiča pevného disku SATA.
Intel Ready Mode Technology	Umožňuje povoliť alebo zakázať technológiu Intel Ready Mode.
Intel Software Guard Extensions	Umožní povoliť alebo zakázať rozšírenia na ochranu softvéru Intel.
BIOS Recovery from Hard Drive	Umožňuje povoliť alebo zakázať obnovenie systému BIOS z pevného disku.
USB Configuration	
Front USB Ports	Umožňuje povoliť alebo zakázať predné porty USB.
Rear USB Ports	Umožňuje povoliť alebo zakázať zadné porty USB.
Power Options	
Numlock Key	Umožňuje nastaviť stav klávesu Num Lock počas zavádzania do polohy zapnutia alebo vypnutia.
Wake Up by Integrated LAN	Umožní napájanie počítača cez špeciálne signály LAN.
AC Recovery	Nastaví, akú činnosť počítač vykoná, keď sa obnoví napájanie.
Deep Sleep Control	Umožňuje definovať ovládacie prvky, keď je povolený režim hlbokého spánku.
USB Wake Support (S3)	Umožňuje povoliť, aby zariadenia USB mohli prebudiť počítač z pohotovostného režimu.
USB PowerShare (S4/S5)	Umožní nabíjať externé zariadenia.
USB PowerShare Wake Support (S4/S5)	Umožňuje povoliť, aby zariadenia USB mohli prebudiť počítač zo S4/S5.
Auto Power On	
Auto Power On Mode	Umožňuje nastaviť počítač tak, aby sa automaticky zapol každý deň alebo v predvolený deň. Táto možnosť sa dá konfigurovať len vtedy, keď je režim Auto Power On (Automatické zapnutie) nastavený na možnosť Enabled Everyday (Povolené každý deň) alebo Selected Day (Zvolený deň).
Auto Power On Date	Umožňuje nastaviť dátum, kedy sa musí počítač automaticky zapnúť. Táto možnosť sa dá konfigurovať len vtedy, keď je režim Auto Power On (Automatické zapnutie) nastavený na možnosť Enabled 1 to 31 (Povolené od 1 do 31).
Auto Power On Time	Umožňuje nastaviť čas, kedy sa musí počítač automaticky zapnúť. Táto možnosť sa dá konfigurovať len vtedy, keď je režim Auto Power On (Automatické zapnutie) nastavený na možnosť Enabled hh:mm:ss (Povolené hh:mm:ss).
Performance Options	
Funkcia pretaktovania	
Core Over Clocking Level	Umožní vám zapnúť alebo vypnúť, aby procesor upravoval flexibilný pomer a napätie v prostredí turbo režimu.

Tabuľka5. System setup options (Možnosti nastavenia systému) – Advanced menu (Rozšírená ponuka) (pokračovanie)

Advanced		
Core Ratio Limit Override	Umožní vám nastaviť limit pomeru jadra.	
Single Core	Umožní vám vybrať jedno jadro alebo viacero jadier.	
Core Voltage Mode	Umožní vám vybrať medzi adaptívnym a pretaktovacím režimom napätia.	
Core Voltage Offset	Umožní vám nastaviť hodnotu pretaktovania napätia jadra.	
Long Duration PWR Limit	Umožní vám nastaviť limit výkonu turbo režimu.	
Short Duration PWR Limit Options	Umožní vám nastaviť limit výkonu turbo režimu.	
SupportAssist System Resolution (Rozlíšenie systému SupportAssist)		
Auto OS Recovery Threshold	Ovláda postupnosť automatického zavádzania pre konzolu rozlíšenia systému SupportAssist a pre nástroj obnovy operačného systému od Dell.	
SupportAssist OS Recovery	Umožní alebo zakáže postupnosť zavádzania pre nástroj obnovy operačného systému SupportAssist pri určitých chybách systému.	

Tabuľka6. System setup options (Možnosti nastavenia systému) — Security menu (Ponuka Zabezpečenie)

Security (Zabezpečenie)		
	Admin Password Status	Zobrazí, či je nastavené heslo administrátora.
	System Password Status	Zobrazí, či je nastavené heslo systému.
	HDD Password Status	Zobrazí, či je nastavené heslo pevného disku.
	Admin Password	Zobrazí heslo správcu.
	System Password	Zobrazí systémové heslo.
	HDD Password	Zobrazí heslo pevného disku.
	Firmvér TPM	Zobrazí TPM firmvéru.

Tabuľka7. System setup options (Možnosti nastavenia systému) – Boot menu (Ponuka zavádzania)

Boot (Zavedenie)	
Boot List Option	Zobrazí dostupné spúšťacie zariadenia.
File Browser Add Boot Option	Umožní vám nastaviť cestu zavádzania systému v zozname možností spúšťania.
File Browser Del Boot Option	Umožní vám odstrániť cestu zavádzania systému v zozname možností spúšťania.
Secure Boot Control	Umožňuje povoliť alebo zakázať riadenie bezpečného zavádzania systému.
Load Legacy OPROM	Umožňuje povoliť alebo zakázať staršiu možnosť ROM.
Boot Option Priorities	Zobrazí dostupné spúšťacie zariadenia.
Boot Option #1	Zobrazuje prvé zavádzacie zariadenie. Predvolené: UEFI: Windows Boot Manager (Správca spustenia Windows).
Boot Option #2	Zobrazuje druhé zavádzacie zariadenie. Predvolené: Onboard NIC Device (Sieťový radič na doske).
Boot Option #3	Zobrazuje tretie zavádzacie zariadenie Predvolené: Onboard NIC Device (Sieťový radič na doske).

Tabuľka8. System setup options (Možnosti nastavenia systému) – Exit menu (Ponuka Ukončiť)

Save & Exit		
Save Changes and Reset	Umožňuje ukončiť nastavenia systému a uložiť zmeny.	
Discard Changes and Reset	Umožňuje ukončiť nastavenia systému a načítať predchádzajúce hodnoty všetkých možností nastavenia systému.	
Restore Defaults	Umožní načítať predvolené hodnoty všetkých možností nastavenia systému.	
Discard Changes	Umožní ukončiť zmeny.	
Save Changes	Umožňuje uložiť zmeny.	

Systémové heslo a heslo pre nastavenie

GUID-859887F0-B1B4-4530-855E-100D4FDE930A

Tabuľka9. Systémové heslo a heslo pre nastavenie

Typ hesla	Popis
Systémové heslo	Heslo, ktoré musíte zadať pre prihlásenie sa do systému.
Heslo pre nastavenie	Heslo, ktoré musíte zadať pre vstup a zmeny nastavení systému BIOS vášho počítača.

Môžete vytvoriť systémové heslo a heslo pre nastavenie pre zabezpečenie vášho počítača.

VAROVANIE: Funkcie hesla poskytujú základnú úroveň zabezpečenia údajov vo vašom počítači.

VAROVANIE: Ak váš počítač nie je uzamknutý a nie je pod dohľadom, ktokoľvek môže získať prístup k údajom uloženým v ňom.

(i) POZNÁMKA: Funkcia systémového hesla a hesla pre nastavenie je vypnutá.

Nastavenie hesla pre nastavenie

GUID-D91DBF33-F0AB-477E-A22D-D6CD2D066BBE

Nové systémové heslo alebo heslo správcu môžete vytvoriť len vtedy, ak je stav hesla nastavený na hodnotu Not Set (Nenastavené).

Ak chcete spustiť nástroj na nastavenie systému, stlačte kláves F2 ihneď po zapnutí alebo reštartovaní systému.

- Na obrazovke System BIOS (Systém BIOS) alebo System Setup (Nastavenie systému) vyberte Security (Zabezpečenie) a stlačte kláves Enter.
 - Zobrazí sa obrazovka Security (Zabezpečenie).
- Vyberte položku System Password (Systémové heslo) a do poľa Enter the new password (Zadať nové heslo) zadajte heslo.
 Pri priraďovaní systémového hesla dodržujte nasledujúce pravidlá:
 - Heslo môže obsahovať maximálne 32 znakov.
 - Heslo môže obsahovať čísla 0 9.
 - Platné sú len malé písmená, veľké písmená nie sú povolené.
 - Iba nasledujúce špeciálne znaky sú povolené: medzera, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Do poľa Confirm new password (Potvrdiť nové heslo) zadajte systémové heslo, ktoré ste zadali predtým a kliknite na tlačidlo OK.
- 4. Stlačte Esc, správa vás upozorní, aby ste uložili zmeny.
- Stlačením klávesu Y uložte zmeny. Počítač sa reštartuje.

Vymazanie alebo zmena existujúceho hesla systémového nastavenia

GUID-3D32F643-EE78-4538-9D89-34BDFB68E9F1

Pred pokusom o vymazanie alebo zmenu existujúceho systémového hesla a/alebo hesla pre nastavenie sa v programe Nastavenie systému uistite, že pri položke **Password Status (Stav hesla)** je vybratá možnosť Unlocked (Odomknuté). Ak je pri položke **Password Status (Stav hesla)** vybratá možnosť Locked (Zamknuté), nie je možné vymazať ani zmeniť existujúce systémové heslo alebo heslo pre nastavenie.

Ak chcete spustiť nástroj System Setup, stlačte kláves F2 ihneď po zapnutí alebo reštartovaní systému.

- Na obrazovke System BIOS (Systém BIOS) alebo System Setup (Nastavenie systému) vyberte System Security (Zabezpečenie systému) a stlačte kláves Enter. Zobrazí sa obrazovka System Security (Zabezpečenie systému).
- 2. Na obrazovke System Security (Zabezpečenie systému) skontrolujte, či je Password Status (Stav hesla) nastavené na Unlocked (Odomknuté).
- 3. Zvoľte System Password (Systémové heslo), zmeňte alebo vymažte systémové heslo a stlačte kláves Enter alebo Tab.
- 4. Zvoľte Setup Password (Heslo pre nastavenie), zmeňte alebo vymažte heslo pre nastavenie a stlačte kláves Enter alebo Tab.
 - POZNÁMKA: Ak zmeníte systémové heslo a/alebo heslo pre nastavenia, po zobrazení výzvy ho opätovne zadajte. Ak vymažete systémové heslo a/alebo heslo pre nastavenia, po zobrazení výzvy potvrďte svoje rozhodnutie.
- 5. Stlačte Esc, správa vás upozorní, aby ste uložili zmeny.
- Stlačením tlačidla Y uložte zmeny a ukončite program System Setup. Počítač sa reštartuje.

Vymazanie nastavení CMOS

GUID-81AEAFE2-9020-416A-BAF7-C2EEBCF31184

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-27373FF8-E85F-459D-8AE5-3A31E53B982C

- 1. Demontujte pravý kryt.
- 2. Postupujte podľa postupu od kroku 1 až po krok 3 návodu "Demontáž jednotky napájacieho adaptéra".

Postup

GUID-2A199221-CDFC-4DFE-B196-DA786913BC78

1. Na systémovej doske nájdite prepojku (CMCLR) na resetovanie CMOS.

(i) POZNÁMKA: Ďalšie informácie o umiestnení prepojky CMOS nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".

- 2. Odpojte napájací kábel.
- 3. Odpojte konektor prepojky z kolíkov prepojok hesla (PSWD) a pripojte ho ku kolíkom prepojky CMOS.
- 4. Počkajte 5 sekúnd a opätovne zapojte prepojku ku kolíkom prepojok hesla (PSWD).



Obrázok 45. Vymazanie CMOS

- a. konektor prepojky
- b. kolíky prepojky CMOS
- c. kolíky prepojky hesla (PSWD)

Finálne úkony

GUID-B937D1D8-45EC-4F6B-8342-C878925758C5

- 1. Založte naspäť pravý kryt.
- 2. Postupujte podľa postupu od kroku 9 až po krok 10 návodu "Výmena jednotky napájacieho adaptéra".

Vymazanie zabudnutých hesiel

GUID-37F95465-F7E7-4A3C-A051-CB50A504B9FE

POZNÁMKA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Prípravné úkony

GUID-88654284-1361-444A-A490-3B611990497A

- 1. Demontujte pravý kryt.
- 2. Postupujte podľa postupu od kroku 1 až po krok 3 návodu "Demontáž jednotky napájacieho adaptéra".

Postup

GUID-E2C73B59-4C1C-49BA-AB01-0ED449981D1E

- 1. Na systémovej doske nájdite prepojku na resetovanie hesla (PSWD).
 - i POZNÁMKA: Ďalšie informácie o umiestnení prepojky resetovania hesla nájdete v časti "Komponenty systémovej dosky".
- 2. Vytiahnite konektor prepojky z kolíkov prepojky hesla.



Obrázok 46. Demontáž konektora prepojky

- a. konektor prepojky
- 3. Zapnite napájanie bez prepojky, aby ste vymazali heslo.
- 4. Počkajte, kým sa nespustí pracovná plocha a následne vypnite systém a opätovne zapojte konektor prepojky do pôvodnej polohy.



Obrázok 47. Vymazanie hesla

a. konektor prepojky

Finálne úkony

GUID-274C0409-D602-47AF-90ED-C3E86F4AC355

- 1. Založte naspäť pravý kryt.
- 2. Postupujte podľa postupu od kroku 9 až po krok 10 návodu "Výmena jednotky napájacieho adaptéra".

Riešenie problémov

Diagnostika Vylepšené vyhodnotenie systému pred zavedením (Enhanced Pre-Boot System Assessment – ePSA)

GUID-EE9A5D95-88BE-4EE7-983E-D97C680BDECD

VAROVANIE: Diagnostiku systému používajte výlučne na testovanie svojho počítača. Pri používaní tohto programu v iných počítačoch by výsledky nemuseli byť platné alebo by sa mohli zobraziť chybové hlásenia.

Diagnostika ePSA (známa tiež ako diagnostika systému) slúži na úplnú kontrolu hardvéru. Diagnostika ePSA je vstavanou súčasťou systému BIOS, v ktorom sa spúšťa. Vstavaná diagnostika systému poskytuje súbor možností pre konkrétne zariadenia alebo skupiny zariadení, aby ste mohli:

- · Spustiť testy automaticky alebo v interaktívnom režime
- Opakovať testy
- Zobraziť alebo uložiť výsledky testov
- · Spustením podrobných testov zaviesť dodatočné testy kvôli získaniu ďalších informácií o zariadeniach, ktoré majú poruchu
- · Zobraziť hlásenia o stave, ktoré vás informujú, ak testy prebehli úspešne
- · Zobraziť chybové hlásenia, ktoré vás informujú, ak sa počas testov objavili nejaké problémy
- POZNÁMKA: Niektoré testy vybraných zariadení vyžadujú aktívnu participáciu používateľa. Preto je dôležité, aby ste počas diagnostických testov boli pri počítači.

Spustenie diagnostiky ePSA

GUID-5FC0D943-B848-4BDC-9A26-78A5E88FDA45

Spustite diagnostiku jedným z dvoch nižšie uvedených spôsobov:

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Keď sa počas zavádzania systému objaví logo Dell, stlačte kláves F12.
- 3. Na obrazovke s ponukou zavádzania systému vyberte pomocou klávesov so šípkou nadol a nahor položku **Diagnostics (Diagnostika)** a stlačte kláves **Enter**.
 - POZNÁMKA: Zobrazí sa okno Enhanced Pre-boot System Assessment (Vylepšené vyhodnotenie systému pred zavedením), ktoré zobrazí všetky zariadenia zistené v počítači. Diagnostický nástroj spustí testy pre všetky zistené zariadenia.
- Kliknite na ikonu šípky v pravom dolnom rohu, čím prejdete na stránku so zoznamom. V zozname sú zobrazené všetky zistené zariadenia počítača, ktoré boli už aj otestované.
- 5. Ak chcete spustiť diagnostický test pre konkrétne zariadenie, stlačte kláves Esc a kliknutím na tlačidlo Yes (Áno) zastavte diagnostický test.
- 6. Vyberte zariadenie na ľavej table a kliknite na položku Run Tests (Spustiť testy).
- 7. V prípade problémov sa zobrazia chybové kódy. Poznačte si chybový kód a obráťte sa na Dell.

Diagnostika

GUID-67F3BB39-3728-4F40-9B0C-30883ADB6FC0

POST (Automatická kontrola pri zapnutí) počítača zaistí, že je v súlade so základnými požiadavkami na počítač a že pred spustením procesu načítavania správne funguje hardvér. Ak počítač prejde cez POST, počítač bude pokračovať v spúšťaní v normálnom režime. Avšak, ak počítač pri POST zlyhá, pri spúšťaní zobrazí sériu LED kódov. Kontrolka LED systému je integrovaná na tlačidle napájania.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje rôzne svetelné vzory a ich význam.

Tabuľka10. Diagnostika

Počet bliknutí LED	Popis problému
1	Systémová doska: chyba BIOS a ROM
2	Nebola detegovaná pamäť alebo RAM
3	Porucha systémovej dosky alebo čipovej sady
4	Chyba pamäte alebo RAM
5	Zlyhanie batérie CMOS
6	Zlyhanie grafickej karty alebo čipu
7	Zlyhanie procesora
2,1	Chyba systémovej dosky
2,2	Nebola detegovaná žiadna pamäť/RAM, systémová dosky, napájací zdroj
2,3	Zlyhanie systémovej dosky, pamäte alebo procesora
3,6	Obraz na obnovenie sa nenašiel
3,7	Obraz na obnovenie sa našiel, ale je neplatný

Aktualizácia systému BIOS (pomocou kľúča USB)

GUID-060D210F-C287-462B-AC38-81183D440A9D

- 1. Postupujte podľa krokov 1 až 7 uvedených v časti Aktualizácia systému BIOS a stiahnite si najnovší súbor s programom na inštaláciu systému BIOS.
- 2. Vytvorte si spustiteľný kľúč USB. Viac informácií nájdete v článku databázy poznatkov s číslom SLN143196 na webovej stránke www.dell.com/support.
- 3. Skopírujte súbor s programom na inštaláciu systému BIOS na spustiteľný kľúč USB.
- 4. Pripojte spustiteľný kľúč USB k počítaču, v ktorom treba aktualizovať systém BIOS.
- 5. Reštartujte počítač a keď sa na obrazovke objaví logo Dell, stlačte kláves F12.
- 6. V ponuke One Time Boot Menu (Ponuka na jednorazové zavedenie systému) spustite obsah kľúča USB.
- 7. Zadajte názov programu na inštaláciu systému BIOS a stlačte kláves Enter.
- 8. Zobrazí sa Program na aktualizáciu systému BIOS. Dokončite aktualizáciu systému BIOS podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia systému BIOS

GUID-F5899359-C2E1-41C0-9663-4C79969506EB

Ak bude k dispozícii aktualizácia systému BIOS alebo vymeníte systémovú dosku, budete zrejme musieť aktualizovať systém BIOS.

Pri aktualizácii systému BIOS postupujte takto:

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Navštívte stránku www.dell.com/support.
- Kliknite na možnosť Product Support (Podpora produktu), zadajte servisný štítok svojho počítača a kliknite na možnosť Submit (Odoslať).

POZNÁMKA: Ak nemáte servisný štítok, použite funkciu autodetekcie alebo vyhľadajte model svojho počítača manuálne.

- 4. Kliknite na položku Drivers & downloads (Ovládače a prevzatia) > Find it myself (Nájdem sám).
- 5. Zvoľte operačný systém, ktorý máte nainštalovaný vo svojom počítači.

- 6. Posuňte stránku nadol a rozbaľte možnosť BIOS.
- 7. Kliknutím na prepojenie Download (Prevziať) preberiete najnovšiu verziu systému BIOS pre váš počítač.
- 8. Po dokončení preberania prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili aktualizovaný súbor systému BIOS.
- 9. Dvakrát kliknite na ikonu aktualizačného súboru systému BIOS a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zálohovacie médiá a možnosti obnovy

GUID-C4DBF377-7466-46C1-9C48-1C3A493E3924

Firma Dell ponúka viacero možností obnovenia operačného systému Windows vo vašom počítači Dell. Viac informácií nájdete v časti Zálohovacie médiá a možnosti obnovy systému Windows od firmy Dell.

Vstavaný automatický test (BIST) napájacej jednotky

GUID-D1CD7745-8795-4C27-A4E7-DD8B51B8B24F

Model XPS 8930 podporuje nový, vstavaný automatický test (BIST) napájacej jednotky. Test BIST teraz možno vykonať pripojením napájacieho kábla k napájacej jednotke.

- 1. Vypnite počítač.
- 2. Odpojte od napájacej jednotky napájací kábel a počkajte 15 sekúnd.
- 3. Po 15 sekundách pripojte k napájacej jednotke napájací kábel.
 - Ak sa kontrolka LED rozsvieti na 3 sekundy a potom zhasne, znamená to, že napájacia jednotka je v poriadku. Uvedené kroky
 potom aplikujte aj na ostatné zariadenia.
 - · Ak sa kontrolka LED nerozsvieti, znamená to, že zlyhal hardvér.



Návod, ako overiť, či je napájacia jednotka nefunkčná

GUID-60739A4B-845E-4F20-85BB-AD1BCE8A0B08

1. Odpojte od napájacej jednotky napájací kábel.

VAROVANIE: Pred manipuláciou so súčasťami vo vnútri počítača vykonajte, prosím, všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. Pozrite si pokyny pre demontáž a spätnú montáž napájacej jednotky a jej káblov, ktoré sú uvedené v servisnej príručke.

2. Odpojte káble napájacej jednotky od systémovej dosky.

- 3. Pripojte k napájacej jednotke napájací kábel.
 - Ak sa kontrolka LED rozsvieti na 3 sekundy a potom zhasne, znamená to, že napájacia jednotka je v poriadku. Uvedené kroky
 potom aplikujte aj na ostatné zariadenia.
 - · Ak sa kontrolka LED nerozsvieti, znamená to, že napájacia jednotka je nefunkčná. Vymeňte iba napájaciu jednotku.

Cyklus napájania Wi-Fi

GUID-7D2143EA-2C62-498E-97AF-DCEF3DA56624

Ak sa váš počítač nemôže pripojiť na internet pre problémy s pripojením k sieti Wi-Fi, môžete skúsiť problém vyriešiť pomocou cyklu napájania Wi-Fi. Nasledujúci postup uvádza pokyny, ako urobiť cyklus napájania Wi-Fi:

i POZNÁMKA: Niektorí poskytovatelia internetu (ISP) poskytujú zákazníkom zariadenie, ktoré v sebe spája modem a smerovač.

- 1. Vypnite počítač.
- 2. Vypnite modem.
- 3. Vypnite bezdrôtový smerovač.
- 4. Počkajte 30 sekúnd.
- 5. Zapnite bezdrôtový smerovač.
- 6. Zapnite modem.
- 7. Zapnite počítač.
Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell

Zdroje svojpomoci

Ďalšie informácie a pomoc k výrobkom a službám Dell môžete získať z týchto zdrojov svojpomoci:

Tabuľka11. Zdroje svojpomoci

Zdroje svojpomoci	Umiestnenie zdrojov informácií
Informácie o výrobkoch a službách Dell	www.dell.com
My Dell	Deell
Тіру	· •
Kontaktovať oddelenie podpory	Do políčka vyhľadávania systému Windows zadajte Contact Support a stlačte kláves Enter.
Online pomocník pre operačný systém	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informácie o odstraňovaní problémov, príručky používateľa, inštalačné pokyny, technické údaje výrobkov, blogy pre technickú pomoc, ovládače, aktualizácie softvéru a podobné.	www.dell.com/support
Články databázy poznatkov Dell týkajúce sa rôznych problémov s počítačom.	 Navštívte webovú stránku https://www.dell.com/support/ home/?app=knowledgebase. Do poľa Vyhľadať zadajte predmet alebo kľúčové slovo. Kliknutím na možnosť Vyhľadať získate zoznam súvisiacich článkov.
Poznatky o vašom produkte získate v rámci nasledujúcich informácií: • Technické údaje produktu • Operačný systém	Pozri <i>Ja a môj Dell</i> na stránke www.dell.com/support/manuals. Na nájdenie časti Ja a môj Dell určenej pre váš produkt si ho musíte identifikovať pomocou jedného z nasledujúcich krokov: · Stlačte položku Zistiť produkt .
 Nastavenie a pouzívanie produktu Zálohovanie údajov Riešenie problémov a diagnostika Továrenské a systémové obnovenie Informácie o systéme BIOS 	 V časti Prezrieť produkty si v rozbaľovacej ponuke vyberte svoj produkt. Do vyhľadávača zadajte Číslo servisného tagu alebo ID produktu.

Ako kontaktovať spoločnosť Dell

Kontakt na spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo starostlivosťou o zákazníkov nájdete na adrese www.dell.com/contactdell.

POZNÁMKA: Dostupnosť sa však odlišuje v závislosti od danej krajiny a produktu, a niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine dostupné.

i POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.