XPS 8920

Configuración y especificaciones



Notas, precauciones y advertencias

(i) NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

PRECAUCIÓN: Una ADVERTENCIA indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

AVISO: Una señal de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2017-2020 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Es posible que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

2020 - 03

Tabla de contenido

1 Configure el equipo	4
2 Crear una unidad de recuperación USB para Windows	7
3 Configuración del casco de realidad virtual (VR) (opcional)	8
4 Vistas	9
Parte frontal	
Parte posterior	10
Panel posterior	11
5 Especificaciones	13
Modelo del equipo	
Información del sistema	13
Sistema operativo	13
Dimensiones y peso	13
Memoria	13
Memoria Intel Optane	14
Puertos y conectores	14
Comunicaciones	
Módulo inalámbrico	
Audio	
Almacenamiento	
Vídeo	
Potencias de alimentación	
Entorno del equipo	
6 Memoria Intel Optane	
Activación de la memoria Intel Optane	
Desactivación de la memoria Intel Optane	
7 Obtención de ayuda y contacto con Dell	

Configure el equipo

1

1. Conecte el teclado y el mouse.



2. Conéctese a la red mediante un cable, o conéctese a una red inalámbrica.



3. Conecte la pantalla.



i NOTA: Si se realizó el pedido del equipo con una tarjeta gráfica discreta, el puerto HDMI y los puertos en el panel posterior del equipo estarán cubiertos. Conecte la pantalla a la tarjeta gráfica discreta.

4. Conecte el cable de alimentación.



5. Presione el botón de encendido.



6. Finalice la instalación de Windows.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Durante la configuración, Dell recomienda lo siguiente:

- · Conectarse a una red para las actualizaciones de Windows.
 - (i) NOTA: Si va a conectarse a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a dicha red cuando se le solicite.
- Si está conectado a Internet, inicie sesión con su cuenta de Microsoft o cree una nueva. Si no está conectado a Internet, cree una cuenta sin conexión.
- En la pantalla Support and Protection (Soporte y protección), introduzca su información de contacto.
- 7. Localice y utilice las aplicaciones de Dell en el menú Start (Inicio) de Windows (recomendado)

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell

Recursos	Descripción
	Mi Dell
Deell	Ubicación centralizada para aplicaciones clave de Dell, artículos de ayuda y otra información importante sobre la computadora. También le notifica sobre el estado de la garantía, los accesorios recomendados y las actualizaciones de software, si están disponibles.
	SupportAssist
	Comprueba de manera proactiva el estado del hardware y el software del equipo. La herramienta de

or C

Comprueba de manera proactiva el estado del hardware y el software del equipo. La herramienta de recuperación del sistema operativo SupportAssist soluciona problemas con el sistema operativo. Para obtener más información, consulte la documentación de SupportAssist en www.dell.com/support.

(i) NOTA: En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantía para renovar o actualizar la garantía.



Actualización de Dell

Actualiza el equipo con las correcciones críticas y los controladores de dispositivo más recientes a medida que se encuentran disponibles. Para obtener más información sobre el uso de Dell Update, consulte el artículo de la base de conocimientos SLN305843 en www.dell.com/support.

Recursos

Descripción



Dell Digital Delivery

Descargar aplicaciones de software que se adquirieron, pero que se instalaron previamente en la computadora. Para obtener más información sobre el uso de Dell Digital Delivery, consulte el artículo de la base de conocimientos 153764 en www.dell.com/support.

8. Crear una unidad de recuperación para Windows

i NOTA: Se recomienda crear una unidad de recuperación para solucionar los problemas que pueden producirse con Windows.

Para obtener más información, consulte Crear una unidad de recuperación USB para Windows.

Crear una unidad de recuperación USB para Windows

Cree una unidad de recuperación para solucionar y reparar problemas que puedan ocurrir con Windows. Se requiere una unidad flash USB vacía con una capacidad mínima de 16 GB para crear la unidad de recuperación.

i NOTA: Este proceso puede demorar hasta una hora en completarse.

- i NOTA: Los siguientes pasos pueden variar según la versión de Windows instalada. Consulte el sitio de asistencia de Microsoft para conocer las instrucciones más recientes.
- 1. Conecte la unidad flash USB a la computadora.
- 2. En la búsqueda de Windows, escriba Recuperación.
- **3.** En los resultados de la búsqueda, haga clic en **Crear una unidad de recuperación**. Se muestra la pantalla **Control de cuentas de usuario**.
- Haga clic en Sí para continuar. Se muestra la ventana Unidad de recuperación.
- 5. Seleccione Realizar copias de seguridad de los archivos del sistema en la unidad de recuperación y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 6. Seleccione la Unidad flash USB y haga clic en Siguiente.
- Aparece un mensaje que indica que todos los datos de la unidad flash USB se eliminarán.
- 7. Haga clic en Crear.
- 8. Haga clic en Finalizar.

Para obtener más información sobre la reinstalación de Windows mediante la unidad de recuperación USB, consulte la sección Solución de problemas del Manual de servicio del producto en www.dell.com/support/manuals.

Configuración del casco de realidad virtual (VR) (opcional)

- 1. Descargue y ejecute las herramientas de configuración para el casco de VR en www.dell.com/VRsupport.
- 2. Cuando se le solicite, conecte el casco de VR a los puertos USB 3.1 Generación 1 designados en la parte posterior de la computadora y al puerto HDMI de la tarjeta gráfica de la computadora.



i NOTA: Si conecta el casco de VR al puerto HDMI de la computadora, el rendimiento será óptimo.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.



Parte frontal



1. Botón de encendido

Presiónelo para encender el equipo si está apagado, en estado de suspensión o en estado de hibernación.

Presiónelo para poner el equipo en modo de suspensión si está encendido.

Manténgalo presionado durante 4 segundos para forzar el apagado el equipo.

i NOTA: Puede personalizar el comportamiento del botón de encendido en Power Options (Opciones de energía). Para obtener más información, consulte *Me and My Dell (Yo y mi Dell)* en www.dell.com/support/manuals.

2. Ranura para tarjetas SD

- Lee de la tarjeta SD y escribe en ella.
- 3. Puerto para auriculares/altavoces

Conecte unos auriculares, una diadema (combinado de auriculares y micrófono) o unos altavoces.

4. Puerto para micrófono

Conecte un micrófono externo para proporcionar entrada de sonido.

5. Puertos USB 3.0 (4)

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s.

6. Unidad óptica

Lee de CD y DVD, y escribe en ellos.

7. Botón de expulsión de la unidad óptica

Presione para abrir la bandeja de la unidad óptica.

Parte posterior



1. Panel posterior

Conecte dispositivos USB, de audio, de vídeo, etc.

2. PCI-Express X16 (ranura para tarjeta gráfica 1)

Conecte una tarjeta PCI-Express, como una tarjeta gráfica, de audio o de red, para mejorar las capacidades del equipo.

Para obtener un rendimiento gráfico óptimo, utilice esta ranura para conectar la tarjeta gráfica.

3. Ranuras PCI-Express x1 (2)

Conecte una tarjeta PCI-Express, como una tarjeta gráfica, de audio o de red, para mejorar las capacidades del equipo.

4. Ranura PCI Express x4

Conecte una tarjeta PCI-Express, como una tarjeta gráfica, de audio o de red, para mejorar las capacidades del equipo.

5. Etiqueta reglamentaria

Contiene información reglamentaria sobre el equipo.

6. Pestillo de liberación inferior de la estructura para fuente de alimentación

Permiten extraer la unidad de fuente de alimentación del equipo.

7. Etiqueta de servicio

Proporciona la Etiqueta de servicio y el Código de servicio rápido necesario para ponerse en contacto con Dell.

8. Pestillo de liberación superior de la estructura para fuente de alimentación

Permiten extraer la unidad de fuente de alimentación del equipo.

9. Indicador luminoso de diagnóstico de la fuente de alimentación

Indica el estado de la fuente de alimentación.

10. Botón de diagnóstico de la fuente de alimentación

Presione para comprobar el estado de la fuente de alimentación.

11. Puerto de alimentación

Conecte un cable de alimentación para suministrar energía al equipo

12. Ranura para cable de seguridad

Conecte un cable de seguridad para evitar movimientos no autorizados del equipo.

Panel posterior



1. Puerto de red

Conecte un cable Ethernet (RJ45) de un router o un módem de banda ancha para acceso a la red o a Internet.

Los dos indicadores luminosos situados junto al conector indican el estado de conectividad y la actividad de la red.

2. Puertos USB 2.0 (2)

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento e impresoras. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mb/s.

3. DisplayPort

Conecte un monitor externo o un proyector.

i NOTA: Si se realizó el pedido del equipo con una tarjeta de gráficos discreta, el conector DisplayPort en el panel posterior del equipo estará cubierto. Conecte la pantalla a la tarjeta de gráficos discretos del equipo.

4. Puerto HDMI

Conecte una TV u dispositivo con entrada HDMI. Proporciona salida de audio y vídeo.

i NOTA: Si se realizó el pedido del equipo con una tarjeta de gráficos discreta, el puerto HDMI en el panel posterior del equipo estará cubierto. Conecte la pantalla a la tarjeta de gráficos discretos del equipo.

5. Puerto USB 3.1 Tipo C

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento externo e impresoras. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 10 Gb/s.

6. Puerto USB 3.1

Conecte periféricos, tales como dispositivos de almacenamiento e impresoras. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 10 Gb/s.

7. Puertos USB 3.0 (3)

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento e impresoras. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s.

8. Puerto de sonido envolvente estéreo frontal

Conecte dispositivos de salida de audio como altavoces y amplificadores. En una configuración canal de altavoces 5.1, conecte los altavoces delantero-izquierdo y delantero-derecho.

9. Puerto de sonido envolvente estéreo posterior

Conecte dispositivos de salida de audio como altavoces y amplificadores. En una configuración de canal de altavoces 5.1, conecte los altavoces posterior izquierdo y posterior derecho.

10. Puerto de sonido envolvente central/subwoofer LFE

Conecte el subwoofer.

i NOTA: Para obtener más información sobre la configuración de los altavoces, consulte la documentación que se envía con los altavoces.

Especificaciones

Modelo del equipo

Tabla 2. Modelo del equipo

Modelo del equipo

Información del sistema

Tabla 3. Información del sistema

Procesador

Conjunto de chips

Sistema operativo

Tabla 4. Sistema operativo

Sistemas operativos compatibles

- Intel Core i5/i5k de 7.ª generación
- Intel Core i7/i7k de 7.ª generación
- Intel H270

XPS 8920

- Intel Z270
 - Windows 10 Pro, 64 bit
 - Windows 10 Home, 64 bits

Dimensiones y peso

Tabla 5. Dimensiones y peso

Altura Anchura Profundidad Peso (máximo) 389 mm (15,32 pulg.)
180 mm (7,09 pulg.)
356 mm (14,02 pulg.)
10 kg (22 libras)

NOTA: El peso del equipo variará en función de la configuración adquirida y las diferentes características de fabricación.

Memoria

Tabla 6. Especificaciones de la memoria

Ranuras Tipo

Velocidad Configuraciones soportadas Cuatro ranuras DIMM

- · UDIMM
- · DDR4

2400 MHz 8 GB, 16 GB, 24 GB, 32 y 64 GB La siguiente tabla muestra las matrices de configuración de memoria:

Tabla 7. Matriz de configuración de memoria

Configuración	Ranura			
	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4
8 GB	4 GB	4 GB		
8 GB	8 GB			
16 GB	8 GB	8 GB		
16 GB	16 GB			
24 GB	8 GB	8 GB	4 GB	4 GB
32 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
64 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB

Memoria Intel Optane

La memoria Intel Optane funciona como un acelerador de almacenamiento. Acelera la computadora y cualquier tipo de soporte de almacenamiento basado en SATA como, por ejemplo, unidades de disco duro y unidades de estado sólido (SSD).

() NOTA: La memoria Intel Optane es compatible con computadoras que cumplen con los siguientes requisitos:

- Procesadores Intel Core i3/i5/i7 de 7.^a generación
- Windows 10 versión de 64 bits o superior (Anniversary Update)
- Driver de tecnología Intel Rapid Storage versión 15.5.xxxx o superior

Tabla 8. Memoria Intel Optane

Interfaz	NVMe PCle 3.0 x2
Conector	M.2
Configuraciones compatibles	16 GB

i NOTA: Para obtener más información acerca de cómo activar o desactivar la memoria Intel Optane, consulte Activación de la memoria Intel Optane o Desactivación de la memoria Intel Optane.

Puertos y conectores

Tabla 9. Puertos y conectores

Puertos del panel posterior:

Red	Un puerto RJ45	
USB	 Dos puertos USB 2.0 Tres puertos USB 3.0 Un puerto USB 3.1 Tipo A Un puerto USB 3.1 Tipo C 	
Vídeo/Audio	 Un puerto de sonido envolvente estéreo frontal Un puerto de sonido envolvente estéreo posterior Un puerto de sonido envolvente central/subwoofer Un puerto HDMI para gráficos integrados Un conector DisplayPort para gráficos integrados 	

Tabla 10. Puertos y conectores

Puertos del panel frontal:

Audio	Un conector para auriculares estéreoUn conector para micrófono
USB	Cuatro puertos USB 3.0
Lector de tarjetas	 Un lector de tarjetas de memoria 3 en 1, compatible con: Secure Digital (SD) Secure Digital Extended Capacity (SDXC) Secure Digital High Capacity (SDHC) clases 2, 4 y 6

Tabla 11. Puertos y conectores

Puertos internos:	
Ranuras PCle	Una ranura para tarjetas PCIe x16
	 Dos ranuras para tarjetas PCIe x1
	 Una ranura para tarjetas PCIe x4

Tarjeta M. 2

- \cdot $\,$ Una ranura para tarjeta M.2 para SSD (SATA o PCIe/NVMe) $\,$
- Una ranura M.2 para tarjeta combinada Wi-Fi y Bluetooth

Comunicaciones

Tabla 12. Comunicaciones admitidas

Ethernet

Inalámbrica

Controladora Ethernet de 10/100/1000 Mb/s integrada en la placa base

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- · Bluetooth 4.0

Módulo inalámbrico

Tabla 13. Especificaciones del módulo inalámbrico

Velocidad de transferencia

Bandas de frecuencia compatibles

Cifrado

Hasta 867 Mb/s (máx.)

Doble banda 2,4 GHz/5 GHz.

- 64 bits y WEP de 128 bits
- TKIP
- · AES-CCMP

Audio

Tabla 14. Características de audio

Controladora

Audio de alta definición Realtek ALC3861 integrado con Waves MaxxAudio Pro

Almacenamiento

Tabla 15. Especificaciones de almacenamiento

Interfaz	 SATA 6 Gb/s para unidad óptica SATA 6 Gb/s para unidad de disco duro M.2 para SSD (SATA o PCle/NVMe)
Unidad de disco duro	Tres unidades de disco duro de 3,5 pulgadas
Unidad de estado sólido	Una ranura M.2
Unidad óptica (opcional)	Una unidad DVD+/-RW Slimline
Capacity (Capacidad):	
Unidad de disco duro	Hasta 4 TB
SSD	PCle/NVMe: hasta 1 TB

Vídeo

Tabla 16. Especificaciones de vídeo

	Integrada	Discreto
Controladora	Gráfica Intel HD 630	 NVIDIA GT 730 NVIDIA GTX 745 NVIDIA GTX 1050 Ti NVIDIA GTX 1070 NVIDIA GTX 1080 AMD Radeon RX 460 AMD Radeon RX 470 AMD Radeon RX 480
Memoria	Memoria compartida del sistema	GDDR5X de hasta 8 GB

Potencias de alimentación

Tabla 17. Potencias de alimentación

Тіро	460 W APFC	460 W Bronze	
Intensidad de entrada	8 A	8 A	
Intensidad de salida	3,3 V/17 A; 5 V/25 A; 12 VA/18 A; 12 VB/16 A; 12 VC/8 A; 5 V Aux/3 A	3,3 V/17 A; 5 V/25 A; 12 VA/18 A; 12 VB/16 A; 12 VC/8 A; 5 V Aux/3 A	
Tensión nominal de salida	3,3 V; 5 V; 12 VA; 12 VB; 12 VC; 5 V Aux	3,3 V; 5 V; 12 VA; 12 VB; 12 VC; 5 V Aux	
Tensión de entrada	100 V CA - 240 V CA		
Frecuencia de entrada	50 Hz – 60 Hz		
Intervalo de temperatura (en funcionamiento)	De 5 °C a 50 °C (de 41 °F a 122 °F)		
Intervalo de temperatura (en almacenamiento)	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)	

Entorno del equipo

Nivel de contaminación transmitido por el aire: G2 o inferior según se define en ISA-S71.04-1985

Tabla 18. Entorno del equipo

En funcionamiento

Almacenamiento

Intervalo de temperatura	De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima)	De 10 % a 90 % (sin condensación)	De 0 % a 95 % (sin condensación)
Vibración (máxima)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Impacto (máximo)	40 G durante 2 ms con un cambio en la velocidad de 51 cm/s (20 pulg./s) [†]	105 G durante 2 ms con un cambio en la velocidad de 133 cm/s (52,5 pulg./s) [†]
Altitud (máxima)	De -15,20 a 3 048 m (de -50 a 10 000 pies)	De –15,20 m a 10 668 m (de –50 pies a 35 000 pies)

* Medido utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando el disco duro está en uso.

Memoria Intel Optane

Activación de la memoria Intel Optane

- 1. En la barra de tareas, haga clic en el cuadro de búsqueda y, a continuación, escriba Intel Rapid Storage Technology.
- 2. Haga clic en Intel Rapid Storage Technology (Tecnología Intel Rapid Storage). Aparecerá la ventana Intel Rapid Storage Technology (Tecnología Intel Rapid Storage).
- 3. En la ficha Status (Estado), haga clic en Enable (Activar) para activar la memoria Intel Optane.
- 4. En la pantalla de advertencia, seleccione una unidad rápida compatible y, a continuación, haga clic en Yes (Sí) para continuar con la activación de la memoria Intel Optane.
- 5. Haga clic en Intel Optane memory (Memoria Intel Optane) > Reboot (Reiniciar) para finalizar la activación de la memoria Intel Optane.

(i) NOTA: Las aplicaciones pueden tardar hasta tres inicios subsiguientes después de la activación para ver los beneficios del rendimiento máximo.

Desactivación de la memoria Intel Optane

PRECAUCIÓN: Después de desactivar la memoria Intel Optane, no desinstale el controlador para Intel Rapid Storage Technology ya que obtendrá como resultado una error de pantalla azul. La interfaz de usuario de la tecnología Intel Rapid Storage puede quitarse sin desinstalar el driver.

i NOTA: Se debe desactivar la memoria Intel Optane antes de extraer el dispositivo de almacenamiento SATA acelerado por el módulo de memoria Intel Optane del equipo.

- 1. En la barra de tareas, haga clic en el cuadro de búsqueda y, a continuación, escriba Intel Rapid Storage Technology.
- 2. Haga clic en Intel Rapid Storage Technology (Tecnología Intel Rapid Storage). Aparecerá la ventana Intel Rapid Storage Technology (Tecnología Intel Rapid Storage).
- 3. En la ficha Intel Optane memory (Memoria Intel Optane), haga clic en Disable (Desactivar) para desactivar la memoria Intel Optane.

i NOTA: En las computadoras en que la memoria Intel Optane actúa como almacenamiento primario, no deshabilite la memoria Intel Optane. La opción Deshabilitar aparecerá en color gris.

- **4.** Haga clic en **Yes (Sí)** si acepta la advertencia. Se muestra el avance de la desactivación.
- 5. Haga clic en Reboot (Reiniciar) para completar la desactivación de la memoria Intel Optane y reiniciar la computadora.

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los productos y servicios de Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Tabla 19. Recursos de autoayuda

Recursos de autoayuda	Ubicación de recursos
Información sobre los productos y servicios de Dell	www.dell.com
Mi aplicación de Dell	Deell
Sugerencias	
Comunicarse con Soporte	En la búsqueda de Windows, escriba Contact Support y presione Entrar.
Ayuda en línea para sistemas operativos	www.dell.com/support/windows
Información sobre solución de problemas, manuales de usuario, instrucciones de configuración, especificaciones del producto, blogs de ayuda técnica, controladores, actualizaciones de software, etc.	www.dell.com/support
Artículos de la base de conocimientos de Dell para diferentes inquietudes del equipo.	 Vaya a www.dell.com/support. Escriba el asunto o la palabra clave en el cuadro Buscar. Haga clic en Buscar para recuperar los artículos relacionados en el cuadro en el cuadro

Aprenda y conozca la siguiente información sobre su producto:

- Especificaciones de producto
- Sistema operativo
- Configuración y uso de su producto
- Copia de seguridad de datos
- Solución de problemas y diagnóstico
- Restauración de la configuración de fábrica y del sistema
- Información del BIOS

ados.

Consulte Mi Dell y yo en www.dell.com/support/manuals.

Para localizar Mi Dell y yo relevante a su producto, identifique su producto mediante una de las siguientes opciones:

- Seleccione Detectar producto.
- Localice su producto a través del menú desplegable en Ver productos.
- Introduzca el Número de etiqueta de servicio o la ID de producto en la barra de búsqueda.

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

() NOTA: Puesto que la disponibilidad varía en función del país/región y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su país/región.

() NOTA: Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell.