<mark>XPS 8940</mark> サービス マニュアル



Regulatory Model: D28M Regulatory Type: D28M003 July 2022 Rev. A06

メモ、注意、警告

()メモ:「メモ」は、製品をより上手に使用するための重要な情報であることを示します。

警告:「警告」は、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

©2020-2022 Dell Inc.またはその関連会社。All rights reserved.(不許複製・禁無断転載)Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.また はその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

Contents

Chapter 1: コンピューター内部の作業	6
PC 内部の作業を始める前に	6
安全にお使いいただくために	6
ESD(静電気放出)保護	7
ESD フィールド・サービス・キット	7
敏感なコンポーネントの輸送	8
PC 内部の作業を終えた後に	
Chapter 2: コンポーネントの取り外しと取り付け	10
推奨ツール	
ネジのリスト	10
XPS 8940 の主要なコンポーネント	11
左側面カバー	
左側カバーの取り外し	
左側カバーの取り付け	
光学ドライブ(オプション)	15
光学ドライブの取り外し	15
光学ドライブの取り付け	
電源ボタン	
電源ボタンの取り外し	
電源ボタンの取り付け	
前面カバー	20
前面カバーの取り外し	
前面カバーの取り付け	
2.5 インチハードドライブ	
2.5 インチ ハード ドライブの取り外し	
2.5 インチ ハード ドライブの取り付け	
3.5 インチハードドライブ	
3.5 インチ ハード ドライブの取り外し	
3.5 インチ ハード ドライブの取り付け	
シャーシファン	
シャーシファンの取り外し	27
シャーシ ファンの取り付け	
メモリー モジュール	
メモリー モジュールの取り外し	
メモリー モジュールの取り付け	
ワイヤレスカード	
ワイヤレス カードの取り外し	
ワイヤレス カードの取り付け	
ソリッドステート ドライブ/インテル Optane	
ソリッドステート ドライブ/インテル Optane の取り外し	
ソリッドステート ドライブ/インテル Optane の取り付け	
グラフィックスカード	
グフフィックス カードの取り外し	

グラフィックス カードの取り付け	
コイン型電池	
コイン型電池の取り外し	
コイン型電池の取り付け	40
電源装置ユニット	41
電源装置ユニットの取り外し	41
電源供給ユニットの取り付け	
プロセッサファンとヒートシンクアセンブリ	45
プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの取り外し(65 W)	45
プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの取り付け(65 W プロセッサー)	46
プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの取り外し(125 W プロセッサー)	
プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの取り付け(125 W)	48
プロセッサ	49
プロセッサーの取り外し	49
プロセッサーの取り付け	50
電圧レギュレーター ヒート シンク(オプション)	51
電圧レギュレーター ヒート シンクの取り外し	51
電圧レギュレーター ヒート シンクの取り付け	52
システム ボード	53
システム ボードの取り外し	53
システム ボードの取り付け	57
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード	61
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード	61
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ セットアップユーティリティ	61 62
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ セットアップユーティリティ BIOS の概要	61 62
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動	61
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー	61
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー	
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー ブート シーケンス システム セットアップのオプション	61 62 6262626262636363
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー ブート シーケンス システム セットアップのオプション システムパスワードおよびセットアップパスワード	61 62 62626262636363
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー ブート シーケンス システム セットアップのオプション システム パスワードおよびセットアップパスワード	61 62 62626262636363636868
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー ブート シーケンス システム セットアップのオプション システム セットアップパスワード システム セットアップパスワードの割り当て 既存のシステム セットアップパスワードの削除または変更	61 62 6262626263636363686868
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー ブート シーケンス システム セットアップのオプション システム イットアップのオプション システム イットアップパスワード	61 62 6262626363636868696969
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー ブート シーケンス システム セットアップのオプション システム イットアップのオプション システム イットアップパスワード	61 62 62626262636363636363
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー ブート シーケンス システム セットアップのオプション システムパスワードおよびセットアップパスワード システム セットアップパスワードの割り当て 既存のシステム セットアップパスワードの削除または変更 リアルタイムクロック (RTC) リセット BIOS (システム セットアップ) パスワードとシステム パスワードのクリア BIOS のアップデート	61 62 6262626263636363686969707070
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ	61 626262626263636368696970707070
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー ブート シーケンス システム セットアップのオプション システム オットアップのオプション システム オットアップパスワードの割り当て 既存のシステム セットアップパスワードの削除または変更 リアルタイムクロック(RTC)リセット BIOS(システム セットアップ)パスワードとシステム パスワードのクリア BIOSのアップデート Windows での BIOS のアップデート Windows の USB ドライブを使用した BIOS のアップデート E12 ロンタイム ゲート メニューからの BIOS のアップデート	61 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 64 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード セットアップユーティリティ セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー ブート シーケンス システム セットアップのオプション システム イットアップのオプション システム イットアップのオプション システム イットアップパスワードの割り当て 既存のシステム セットアップパスワードの削り当て 既存のシステム セットアップパスワードの削り当て BIOS (システム セットアップパスワードの削りまたは変更 リアルタイムクロック (RTC) リセット BIOS のアップデート Windows での BIOS のアップデート Windows の USB ドライブを使用した BIOS のアップデート F12 ワンタイム ブート メニューからの BIOS のアップデート	61 62 626262626363636869697070707171
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ BIOS の概要 BIOS セットアッププログラムの起動 ナビゲーションキー ブート シーケンス システム セットアップのオプション システム セットアップのオプション システム セットアップパスワードの割り当て 既存のシステム セットアップパスワードの削除または変更 リアルタイムクロック(RTC)リセット BIOS(システム セットアップ)パスワードとシステム パスワードのクリア BIOSのアップデート Windows での BIOS のアップデート F12 ワンタイム ブート メニューからの BIOS のアップデート F12 ワンタイム ブート メニューからの BIOS のアップデート	61 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Chapter 3: ドライバおよびダウンロード Chapter 4: セットアップユーティリティ BIOS の概要. BIOS セットアッププログラムの起動. ナビゲーションキー	

SupportAssist 診断	73
システム診断ライト	73
診断エラーメッセージ	74
インテル Optane メモリの有効化	
インテル Optane メモリの無効化	
オペレーティング システムのリカバリ	

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩		
Chapter 6: 「困ったと	:きは」と「Dell へのお問い合わt	±]80

コンピューター内部の作業

PC 内部の作業を始める前に

このタスクについて

(i) メモ:本書の画像は、ご注文の構成によってお使いの PC と異なる場合があります。

手順

- 1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 2. PC をシャットダウンします。Start > **Ů** Power > Shut down の順にクリックします。
- (i) メモ: 他のオペレーティング システムを使用している場合は、お使いのオペレーティング システムのシャットダウン
 方法に関するマニュアルを参照してください。
- 3. PC および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 4. キーボード、マウス、モニターなど取り付けられているすべてのネットワークデバイスや周辺機器を PC から外します。
- 5. すべてのメディアカードと光ディスクを PC から取り外します(取り付けている場合)。

安全にお使いいただくために

身体の安全を守り、PC を損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。特に記載のない限り、この文 書に記載される各手順は、お使いの PC に付属の「安全にお使いいただくための注意事項」をすでにお読みいただいているこ とを前提とします。

- ▲ 警告: PC 内部の作業を行う前に、お使いの PC に付属している「安全にお使いいただくために」をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、法令遵守ホームページ(www.dell.com/ regulatory_compliance)をご覧ください。
- ▲ 警告: PC につないでいる電源をすべて外してから、PC カバーまたはパネルを開きます。PC 内部の作業を終えた後は、 PC を電源コンセントに接続する前に、カバー、パネル、およびネジをすべて取り付けてください。
- ││<u>注意</u>: PC の損傷を避けるため、平らで乾いた清潔な場所で作業を行うようにしてください。
- △ 注意:許可されている、あるいは Dell テクニカルサポートチームによって指示を受けた内容のトラブルシューティングと 修理のみを行うようにしてください。Dell が許可していない修理による損傷は、保証できません。製品に付属の「安全に お使いいただくために」、または www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。
- <u>入 注意:</u> PC 内部の部品に触れる前に、PC 背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してく ださい。作業中も、定期的に塗装されていない金属面に触れ、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去 してください。
- ▲ 注意: ケーブルを外すときは、コネクターまたはコネクターのプル タブを持つようにし、ケーブル自体を引っ張らないで ください。ケーブルには、ケーブルを外す前に外しておく必要のあるロック タブや蝶ネジが付いたコネクターを持つも のがあります。ケーブルを外すときは、コネクター ピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。ケーブルを 接続するときは、ポートとコネクターの向きが合っていることを確認してください。

││注意: メディアカード リーダーに取り付けられたカードは、押して取り出します。

<u>
 △ 注意: ノート PC でリチウムイオン バッテリーを取り扱う際は、十分に注意してください。膨張したバッテリーは絶対に</u>
 使用せず、適切に交換および廃棄してください。

(i) メモ: お使いの PC の色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

ESD(静電気放出)保護

電気パーツを取り扱う際、ESD は重要な懸案事項です。特に、拡張カード、プロセッサー、メモリ DIMM、およびシステムボ ードなどの静電気に敏感なパーツを取り扱う際に重要です。ほんのわずかな静電気でも、断続的に問題が発生したり、製品寿 命が短くなったりするなど、目に見えない損傷が回路に発生することがあります。省電力および高密度設計の向上に向けて業 界が前進する中、ESD からの保護はますます大きな懸念事項となってきています。

最近のデル製品で使用されている半導体の密度が高くなっているため、静電気による損傷の可能性は、以前のデル製品よりも 高くなっています。このため、以前承認されていたパーツ取り扱い方法の一部は使用できなくなりました。

ESDによる障害には、「致命的」および「断続的」の2つの障害のタイプがあります。

- 致命的 致命的な障害は、ESD 関連障害の約 20 %を占めます。障害によりデバイスの機能が完全に直ちに停止します。
 致命的な障害の一例としては、静電気ショックを受けたメモリ DIMM が直ちに [No POST/No Video (POST なし/ビデオなし)]症状を起こし、メモリが存在または機能しないことを示すビープコードが鳴るケースが挙げられます。
- 断続的 断続的なエラーは、ESD 関連障害の約80%を占めます。この高い割合は、障害が発生しても、大半のケースにおいてすぐにはそれを認識することができないことを意味しています。DIMM が静電気ショックを受けたものの、トレースが弱まっただけで、外から見て分かる障害関連の症状はすぐには発生しません。弱まったトレースが機能停止するまでには数週間または数ヶ月かかることがあり、それまでの間に、メモリ整合性の劣化、断続的メモリエラーなどが発生する可能性があります。

認識とトラブルシューティングが困難なのは、「断続的」(「潜在的」または「障害を負いながら機能」とも呼ばれる)障害で す。

ESD による破損を防ぐには、次の手順を実行します。

- 適切に接地された、有線の ESD リストバンドを使用します。ワイヤレスの静電気防止用リストバンドの使用は、現在許可されていません。これらのリストバンドでは、適切な保護がなされません。パーツの取り扱い前にシャーシに触れる方法では、感度が増したパーツを ESD から十分に保護することができません。
- 静電気の影響を受けやすいすべてのコンポーネントは、静電気のない場所で扱います。可能であれば、静電気防止フロア パッドおよび作業台パッドを使用します。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送用段ボールから取り出す場合は、コンポーネントを取り付ける準備ができるまで、静電気防止梱包材から取り出さないでください。静電気防止パッケージを開ける前に、必ず身体から静電気を放出してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送する場合は、あらかじめ静電気防止コンテナまたは静電気防止パッケージに格納します。

ESD フィールド・サービス・キット

最も頻繁に使用されるサービスキットは、監視されないフィールド・サービス・キットです。各フィールド・サービス・キッ トは、静電対策マット、リストストラップ、そしてボンディングワイヤーの3つの主要コンポーネントから構成されていま す。

ESD フィールド・サービス・キットのコンポーネント

ESD フィールド・サービス・キットのコンポーネントは次のとおりです。

- 静電対策マット 静電対策マットは散逸性があるため、サービス手順の間にパーツを置いておくことができます。静電対策マットを使用する際には、リストストラップをしっかりと装着し、ボンディングワイヤーをマットと作業中のシステムの地金部分のいずれかに接続します。正しく準備できたら、サービスパーツを ESD 袋から取り出し、マット上に直接置きます。ESD に敏感なアイテムは、手のひら、ESD マット上、システム内、または ESD 袋内で安全です。
- リストストラップとボンディングワイヤー リストストラップとボンディングワイヤーは、ESD マットが不要な場合に手 首とハードウェアの地金部分に直接接続したり、マット上に一時的に置かれたハードウェアを保護するために静電対策マ ットに接続したりできます。皮膚、ESD マット、そしてハードウェアをつなぐ、リストストラップとボンディングワイヤ ーの物理的接続をボンディングと呼びます。リストストラップ、マット、そしてボンディングワイヤーが含まれたフィー ルド・サービス・キットのみを使用してください。ワイヤレスのリストストラップは使用しないでください。リストスト

ラップの内部ワイヤーは、通常の装着によって損傷が発生します。よって、事故による ESD のハードウェア損傷を避ける ため、リスト・ストラップ・テスターを使用して定期的に確認する必要があります。リストストラップとボンディングワ イヤーは少なくとも週に一度テストすることをお勧めします。

- ESD リスト・ストラップ・テスター ESD ストラップの内側にあるワイヤーは、時間の経過に伴って損傷を受けます。監視されないキットを使用する場合には、サービスコールのたびに定期的にストラップをテストすることがベストプラクティスです。最低でも週に一度テストします。テストには、リスト・ストラップ・テスターを使用することが最善です。リスト・ストラップ・テスターを所有していない場合には、地域オフィスに在庫を問い合わせてください。テストを実行するには、リストストラップを手首に装着した状態で、リストストラップのボンディングワイヤーをテスターに接続し、ボタンを押してテストを行います。テスト合格の場合には緑の LED が点灯し、テスト不合格の場合には赤い LED が点灯し、アラームが鳴ります。
- **絶縁体要素** プラスチック製のヒートシンクの覆いなど、ESD に敏感なデバイスを、高く帯電していることが多いインシュレータ内蔵パーツから遠ざけることが重要です。
- 作業現場環境 ESD フィールド・サービス・キットを配備する前に、お客様の場所の状況を評価します。たとえば、サー バ環境用にキットを配備するのと、デスクトップや携帯デバイス用にキットを配備することは異なります。サーバは通常、 データセンター内のラックに設置され、デスクトップや携帯デバイスはオフィスのデスク上か、仕切りで区切られた作業 場所に配置されます。物品が散乱しておらず ESD キットを広げるために十分な平らな広いエリアを探してください。この とき、修理対象のシステムのためのスペースも考慮してください。また、作業場所に ESD の原因と成り得る絶縁体がない ことも確認します。ハードウェアコンポーネントを実際に取り扱う前に、作業場所では常に発泡スチロールおよびその他 のプラスチックなどのインシュレータは敏感なパーツから最低 30 cm(12 インチ)離して置きます。
- 静電気を防止する梱包 すべての ESD に敏感なデバイスは、静電気の発生しない梱包材で発送および受領する必要があります。メタルアウト/静電気防止袋の使用をお勧めします。なお、損傷した部品は、新しい部品が納品されたときと同じESD 保護袋とパッケージを使用して返却される必要があります。ESD 保護袋は折り重ねてテープで封をし、新しい部品が納品されたときの箱に同じエアクッション梱包材をすべて入れてください。ESD に敏感なデバイスは、ESD 保護の作業場でのみパッケージから取り出すようにします。ESD 保護袋では、中身のみ保護されるため、袋の表面に部品を置かないでください。パーツは常に、手の中、ESD マット上、システム内、または静電気防止袋内にあるようにしてください。
- 敏感なコンポーネントの輸送 交換用パーツやデルに返却するパーツなど、ESD に敏感なパーツを輸送する場合には、安全に輸送するため、それらのパーツを静電気防止袋に入れることが非常に重要です。

ESD 保護の概要

すべてのフィールドサービス技術者は、デル製品を保守する際には、従来型の有線 ESD 接地リストバンドおよび保護用の静 電対策マットを使用することをお勧めします。さらに技術者は、サービスを行う際に、静電気に敏感なパーツからあらゆる絶 縁体パーツを遠ざけ、静電気に敏感なパーツの運搬には静電気防止バッグを使用することが非常に重要です。

敏感なコンポーネントの輸送

交換パーツまたはデルに返送する部品など、ESD に敏感なコンポーネントを輸送する場合は、安全輸送用の静電気防止袋に これらの部品を入れることが重要です。

装置の持ち上げ

重量のある装置を持ち上げる際は、次のガイドラインに従います。

- 1. バランスの取れた足場を確保します。足を開いて安定させ、つま先を外に向けます。
- 2. 腹筋を締めます。腹筋は、持ち上げる際に背骨を支え、負荷の力を弱めます。
- 3. 背中ではなく、脚を使って持ち上げます。
- 4. 荷を身体に近づけます。背骨に近づけるほど、背中に及ぶ力が減ります。
- 荷を持ち上げるときも降ろすときも背中を伸ばしておきます。荷に体重をかけてないでください。身体や背中をねじらな いようにします。
- 6. 反対に荷を置くときも、同じ手法に従ってください。

PC 内部の作業を終えた後に

このタスクについて

△注意: PC 内部にネジが残っていたり、緩んでいたりすると、PC に深刻な損傷を与える恐れがあります。

- 1. すべてのネジを取り付けて、PC内部に外れたネジが残っていないことを確認します。
- 2. PC での作業を始める前に、取り外したすべての外付けデバイス、周辺機器、ケーブルを接続します。
- 3. PC での作業を始める前に、取り外したすべてのメディアカード、ディスク、その他のパーツを取り付けます。
- **4.** PC、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- 5. PC の電源を入れます。

2

コンポーネントの取り外しと取り付け

(i) メモ:本書の画像は、ご注文の構成によってお使いの PC と異なる場合があります。

推奨ツール

この文書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- プラス ドライバー#1/#2
- 光学ドライブ開口ツール
- プラスチック製スクライブ

ネジのリスト

- () メモ: コンポーネントからネジを取り外す際は、ネジの種類、ネジの数量をメモし、その後ネジの保管箱に入れておくことをお勧めします。これは、コンポーネントを交換する際に正しいネジの数量と正しいネジの種類を保管しておくようにするためです。
- (i) メモ: 一部のコンピューターには、磁性面があります。コンポーネントを交換する際、ネジが磁性面に取り付けられたままになっていないことを確認してください。

() メモ:ネジの色は、発注時の構成によって異なります。

表 1. ネジのリスト

コンポーネント	固定先	ネジの種類	数	ネジの画像
左側カバー	シャーシ	拘束ネジ#6-33	2	ę
オプティカルドライブ ブラケット	光学ドライブ	M2x3	1	9
3.5 インチ ハードドライ ブ アセンブリー	シャーシ	#6-32	1	
3.5 インチハード ドライ ブ	ハードドライブケージ	#6-32	4	
ワイヤレスカードブラ ケット	システム ボード	M2x3	1	
ソリッドステート ドラ イブ/インテル Optane メモリー モジュール	システム ボード	M2x3.5	1	P
電源装置ユニット	シャーシ	#6-32	3	

表1. ネジのリスト (続き)

コンポーネント	固定先	ネジの種類	数	ネジの画像
プロセッサー ファンと ヒートシンク アセンブ リー	シャーシ	拘束ネジ M3	4	
電圧レギュレーター ヒ ート シンク	シャーシ	拘束ネジ M2.5	2	
前面 I/O ブラケット	シャーシ	#6-32	1	
システム ボード	シャーシ	#6-32	8	
システム ボード	シャーシ	#6-32x3.8	1	

XPS 8940 の主要なコンポーネント

次の画像は、XPS 8940 の主要なコンポーネントを示しています。



1. プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリー 2. 電圧レギュレーター ヒート シンク(オプション) 3. ハード ドライブ 4. ハードドライブケージ 5. ワイヤレスカード 6. ソリッドステートドライブ 7.システム ボード 8. メモリー モジュール 9. ハードドライブケージ 10. 光学ドライブ(オプション) 11. 電源ボタンモジュール **12.**前面 I/O ブラケット 13. 前面カバー 14. 電源装置ユニット 15. シャーシ 16. グラフィックス カード 17. プロセッサー 18. シャーシファン 19. グラフィックスカード対応のブラケット 20.ハードドライブ ブラケット



左側カバーの取り外し

前提条件

1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。

このタスクについて

次の画像は左側カバーの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。





- 1. 左側カバーをシャーシに固定している2本の拘束ネジを緩めます。
- 2. 左側カバーのタブを使用して、左側カバーをスライドさせて持ち上げ、シャーシから取り外します。

左側カバーの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像は左側カバーの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。





- 1. 左側カバーのタブをシャーシのスロットに合わせて、コンピューターの前面にスライドさせます。
- 2. 左側カバーをシャーシに固定する2本の拘束ネジを締めます。

次の手順

1. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

光学ドライブ (オプション)

光学ドライブの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。

このタスクについて

次の画像は光学ドライブの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。









- 1. 電源ケーブルとデータケーブルを光学ドライブから外します。
- 2. コンピュータの底面に向けてオプティカルドライブケージのリリースタブを引きます。
- 3. 光学ドライブを引いて PC の前面から引き出します。
- 4. 光学ドライブ ブラケットを光学ドライブに固定しているネジ(M2x3)を外します。
- 5. 光学ドライブ取り出し穴に光学ドライブ開口ツールを差し込んで、光学ドライブを取り出します。
- プラスチック スクライブを使用して、光学ドライブ ベゼルを慎重に押して、光学ドライブのスロットからタブを取り外します。

光学ドライブの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像は光学ドライブの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。









- 1. 光学ドライブ ベゼルのタブを光学ドライブのスロットに揃え、これを所定の位置にはめ込みます。
- 2. 光学ドライブ ブラケットのネジ穴を光学ドライブのネジ穴に合わせます。
- 3. 光学ドライブ ブラケットを光学ドライブに固定するネジ(M2x3)を取り付けます。
- 4. 所定の位置にはめ込まれるまで、光学ドライブを PC の前面から光学ドライブ ケージに差し込みます。
- 5. 電源ケーブルとデータケーブルを光学ドライブに接続します。

次の手順

- 1. 左側カバーを取り付けます。
- 2. [PC 内部の作業を終えた後に]の手順に従います。

電源ボタン

電源ボタンの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。
- 3. 前面カバーを取り外します。

このタスクについて

次の画像は電源ボタンの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。





手順

- 1. 右側を下にして PC を倒します。
- 2. 電源ボタンケーブルをシステム ボードから外します。

() メモ:前述の画像は、説明のためにのみ提供されています。電源ボタン ケーブルにアクセスするために前面 I/O カバーを取り外す必要はありません。

- 3. 電源ボタン モジュールのリリース タブを押して、電源ボタン モジュールを押し、シャーシから取り外します。
- 4. 電源ボタン モジュールとケーブルを一緒に持ち上げて、シャーシから取り外します。

電源ボタンの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像は電源ボタンの位置を示すもので、取り付けの手順を視覚的に表しています。





1. 所定の位置にはめ込まれるまで、電源ボタン モジュールをシャーシに差し込みます。

2. 電源ボタンケーブルをシステム ボードに接続します。

 メモ:前述の画像は、説明のためにのみ提供されています。電源ボタン ケーブルにアクセスするために前面 I/O カバーを取り外す必要はありません。

次の手順

- 1. 前面カバーを取り付けます。
- 2. 左側カバーを取り付けます。
- 3. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

前面カバー

前面カバーの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。

このタスクについて

以下の画像は前面カバーの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。





1. PC を縦向きに置きます。

- 2. 前面カバーのタブを静かに持ち上げて、左上から左下のタブの順に外します。
- 3. 前面カバーを外側に開いて、シャーシからカバーを取り外します。

前面カバーの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

以下の画像は前面カバーの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。





- 1. PC を縦向きに置きます。
- 2. 右側の前面カバーのタブをシャーシの対応するスロットに差し込みます。
- 3. 前面カバーの左側をシャーシの方向に押して、スロットを所定の位置に合わせます。

次の手順

- 1. 左側カバーを取り付けます。
- 2. [PC 内部の作業を終えた後に]の手順に従います。

2.5 インチハードドライブ

2.5 インチ ハード ドライブの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。

このタスクについて

- () メモ: PC には、2 台の空の 2.5 インチ ハードドライブ ケージが同梱されています。次の手順を実行するには、2.5 インチ ハード ドライブ (別売) が必要です。
- 次の画像は 2.5 インチ ハードドライブ アセンブリーの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。



- 1. 右側を下にして PC を倒します。
- 2. ハード ドライブからデータケーブルと電源ケーブルを外します。
- ハードドライブ キャリア上のリリース タブを押し、ハードドライブ キャリアをハードドライブ ケージから引き出します。
- 4. ハードドライブ キャリアを持ち上げて、ハード ドライブのスロットからキャリアのタブを外します。
- 5. ハード ドライブを持ち上げてハードドライブ キャリアーから取り外します。

() メモ:正しく取り付け直せるようにハード ドライブの向きをメモしておきます。

2.5 インチ ハード ドライブの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

() メモ: PC には、2 台の空の 2.5 インチ ハードドライブ ケージが同梱されています。次の手順を実行するには、2.5 インチ ハード ドライブ (別売) が必要です。

次の画像は 2.5 インチ ハードドライブ アセンブリーの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。



手順

- 1. ハード ドライブをハードドライブ キャリアにセットし、キャリアのタブをハード ドライブのスロットに合わせます。
- 2. ハードドライブ キャリアーをハード ドライブにはめ込みます。
- 3. ハードドライブ アセンブリーを所定の位置にカチッと収まるまで、ハードドライブ ケージに差し込みます。
- 4. データケーブルと電源ケーブルをハード ドライブに接続します。

次の手順

- 1. 左側カバーを取り付けます。
- 2. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

3.5 インチハードドライブ

3.5 インチ ハード ドライブの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。

このタスクについて

次の画像は 3.5 インチ ハードドライブ アセンブリーの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。



- 1. 右側を下にして PC を倒します。
- 2. ハード ドライブからデータケーブルと電源ケーブルを外します。
- 3. ケーブルをハードドライブ アセンブリーのルーティング ガイドから外します。
- 4. 3.5 インチ ハードドライブ アセンブリーをシャーシに固定しているネジ(#6-32)を外します。
- 5. ハードドライブ アセンブリーを持ち上げてシャーシから取り外します。

ハード ドライブをハードドライブ ケージに固定している4本のネジ(#6-32)を取り外します。
 ハード ドライブをハードドライブ ケージから引き出します。

3.5 インチ ハード ドライブの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像は 3.5 インチ ハードドライブ アセンブリーの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。



- 1. ハード ドライブをハードドライブ ケージに差し込みます。
- 2. ハード ドライブをハードドライブ ケージに固定する 4本のネジ(#6-32)を取り付けます。
- 3. ハードドライブアセンブリーをシャーシ上のタブに合わせます。
- 4. 位置合わせポストを使用して、ハードドライブアセンブリーのネジ穴をシャーシのネジ穴に合わせます。
- 5. 電源ケーブルとデータ ケーブルをハードドライブアセンブリーのルーティング ガイドに沿って配線し、ケーブルをハード ドライブに接続します。

6. ハードドライブ アセンブリーをシャーシに固定するネジ(#6-32)を取り付けます。

次の手順

- 1. 左側カバーを取り付けます。
- 2. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

シャーシファン

シャーシファンの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。

このタスクについて

次の画像はシャーシファンの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。



- 1. 右側を下にして PC を倒します。
- 2. ファン ケーブルをシステム ボードから外します。
- 3. ファンを慎重に引いて、ラバー グロメットから外します。
- 4. ファンをシャーシから取り外します。

シャーシ ファンの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像はシャーシファンの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。



手順

1. ファンのスロットをシャーシのラバー グロメットに合わせます。

() メモ: 交換用ファンには、グロメット スロットに挿入されているタブがある場合があります。これは、間違った場所 にファンを取り付けることを防ぐためです。



- ラバー グロメットをファンのスロットに沿って配線し、ファンが所定の位置にはめ込まれるまでラバー グロメットを押します。
- 3. ファンケーブルをシステム ボードに接続します。

次の手順

- 1. 左側カバーを取り付けます。
- 2. [PC 内部の作業を終えた後に] の手順に従います。

メモリー モジュール

メモリー モジュールの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。

このタスクについて

以下の画像はメモリ モジュールの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。



- 1. 右側を下にしてシャーシを倒します。
- 2. メモリモジュール スロットの両端にある固定クリップを指先で慎重に広げます。
- 固定クリップの近くのメモリー モジュールをつかんで、メモリー モジュールをゆっくりとメモリー モジュールスロット から外します。

 - メモ: 手順2から3を繰り返して、お使いのコンピュータに取り付けられている他のメモリモジュールを取り外します。
 - () メモ:正しいスロットに取り付けることができるように、スロットとメモリ モジュールの向きをメモしておきます。
 - メモ:メモリモジュールを取り外しにくい場合は、メモリモジュールを前後にゆっくり動かして緩め、スロットから取り外します。

メモリー モジュールの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像はメモリー モジュールの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。



- 1. メモリーモジュールの切り込みをメモリーモジュールスロットのタブに合わせます。
- メモリー モジュールが所定の位置にカチッと収まり、固定クリップが所定の位置にロックされるまで、メモリ モジュール をメモリ モジュール コネクタに挿入します。

 - () メモ: 固定クリップがロック位置に戻ります。カチッという感触がない場合は、メモリーモジュールを取り外して、も う一度差し込んでください。
 - () メモ:メモリモジュールを取り外しにくい場合は、メモリモジュールを前後にゆっくり動かして緩め、スロットから取り外します。

次の手順

- 1. 左側カバーを取り付けます。
- 2. [PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ワイヤレスカード

ワイヤレス カードの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。
- 3. 3.5 インチ ハード ドライブを取り外します。

このタスクについて

次の画像はワイヤレス カードの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。



- 1. 右側を下にして PC を倒します。
- 2. ワイヤレス カードをシステム ボードに固定しているネジ(M2x3)を外します。
- 3. ワイヤレスカードブラケットをスライドさせ、持ち上げてワイヤレスカードから取り外します。
- 4. アンテナケーブルをワイヤレスカードから外します。
- 5. ワイヤレス カードを斜めにスライドさせて、ワイヤレスカード スロットから取り外します。

ワイヤレス カードの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

() メモ: ワイヤレスカードへの損傷を避けるため、カードの下にケーブルを置かないでください。

このタスクについて

次の画像はワイヤレス カードの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。



アンテナケーブルをワイヤレスカードに接続します。
 次の表に、お使いの PC がサポートするワイヤレス カード用アンテナケーブルの色分けを示します。

表 2. アンテナケーブルの色分け

ワイヤレスカードのコネクター	アンテナケーブルの色
メイン(白色の三角形)	白色
補助(黒色の三角形)	黒色

2. ワイヤレスカード ブラケットをスライドさせ、ワイヤレス カードにセットします。

- 3. ワイヤレス カードの切り込みをワイヤレスカード スロットのタブに合わせます。
- 4. ワイヤレスカードを斜めにしてミニカード スロットに差し込みます。
- 5. ワイヤレス カードをシステム ボードに固定するネジ(M2x3)を取り付けます。

次の手順

- 1. 3.5 インチ ハード ドライブを取り付けます。
- 2. 左側カバーを取り付けます。
- 3. [PC 内部の作業を終えた後に]の手順に従います。

ソリッドステート ドライブ/インテル Optane

ソリッドステート ドライブ/インテル Optane の取り外し

前提条件

- () メモ: お使いの PC からインテル Optane を取り外す前に、インテル Optane メモリーを無効にする必要があります。イン テル Optane メモリの無効化の詳細については、「インテル Optane メモリの無効化」を参照してください。
- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。
- 3. グラフィックス カードを取り外します。

このタスクについて

次の画像はソリッドステートドライブ/インテル Optane の位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。



手順

1. ソリッドステート ドライブ/インテル Optane をシステム ボードに固定しているネジ(M2x3.5)を外します。

ソリッドステート ドライブ/インテル Optane をスライドさせて、システム ボードの M.2 カード スロットから取り外します。

ソリッドステート ドライブ/インテル Optane の取り付け

前提条件

│ 注意: ソリッドステートドライブは非常に壊れやすいものです。取り扱う場合は細心の注意を払ってください。

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像はソリッドステート ドライブ/インテル Optane の位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。



1. ソリッドステート ドライブ/インテル Optane の切り込みを M.2 カード スロットのタブの位置に合わせます。

2. ソリッドステート ドライブ/インテル Optane をシステム ボードの M.2 カード スロットに差し込みます。

3. ソリッドステート ドライブ/インテル Optane をシステム ボードに固定するネジ(M2x3.5)を取り付けます。

次の手順

- 1. グラフィックス カードを取り付けます。
- 2. 左側カバーを取り付けます。
- 3. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。
 - i メモ: インテル Optane メモリ モジュールを取り付けた後は、インテル Optane メモリを有効化します。インテル Optane の有効化の詳細については、「インテル Optane の有効化」を参照してください。

グラフィックスカード

グラフィックス カードの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。

このタスクについて

次の画像はグラフィックス カードの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。




- 1. 右側を下にして PC を倒します。
- グラフィックス カードから電源ケーブルを外し、グラフィックス カード サポート ブラケットのルーティング ガイドから 取り外します。

() メモ: この手順は、グラフィックス カード サポート ブラケットが付属しているコンピューターにのみ適用されます。

- 3. グラフィックスカード対応ブラケットの固定タブを引いて、回転させてシャーシから取り外します。
- 4. プルタブを持ち上げて、PCIEドアを開きます。
- グラフィックス カード スロットの固定タブを押したまま、グラフィックス カード スロットからグラフィックス カードを 持ち上げます。
 - (i) メモ: NVIDIA GeForce RTX 2080 グラフィックス カードを取り外すには、グラフィックス カードを持ち上げて回転させます。

グラフィックス カードの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像はグラフィックス カードの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。







- 1. グラフィックス カードをシステム ボードの PCI-Express カード コネクタの位置に合わせます。
- () メモ: NVIDIA GeForce RTX 2080 グラフィックス カードを取り付けるには、グラフィックス カードを回転させて取り 付けます。
- 位置合わせポストを使用して、カードをコネクタに接続し、しっかりと押し下げます。カードがしっかりと装着されていることを確認します。
- 3. PCIE ドアを閉じます。
- 4. グラフィックス カードを接続できる、グラフィックスカード対応のブラケットを交換します。

(i) メモ: この手順は、グラフィックス カード サポート ブラケットが付属しているコンピューターにのみ適用されます。

5. グラフィックス カード サポート ブラケットのルーティング ガイドに沿ってケーブルを配線し、電源ケーブルをグラフィ ックス カードに接続します。

次の手順

- 1. 左側カバーを取り付けます。
- 2. [PC 内部の作業を終えた後に]の手順に従います。

コイン型電池

コイン型電池の取り外し

前提条件

1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います。

<u>
 △ 注意</u>: コイン型電池を取り外すと、BIOS セットアッププログラムの設定がデフォルト状態にリセットされます。コイン型電池を取り外す前に、BIOS セットアッププログラムの設定を書き留めておくことをお勧めします。

- 2. 左側カバーを取り外します。
- 3. グラフィックス カードを取り外します。

このタスクについて

次の画像はコイン型電池の位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。



1. 右側を下にして PC を倒します。

2. 指先でコイン型電池ソケットのコイン型電池リリースレバーを押して、コイン型電池をソケットから外します。
 3. コイン型電池を取り外します。

コイン型電池の取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像は、コイン型電池の位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。



コイン型電池をプラス面(+)ラベルを上に向けてソケットに差し込み、電池をソケットにはめ込みます。

次の手順

- 1. グラフィックス カードを取り付けます。
- 2. 左側カバーを取り付けます。
- 3. [PC 内部の作業を終えた後に] の手順に従います。

電源装置ユニット

電源装置ユニットの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。
- 3. グラフィックス カードを取り外します。
- (i) メモ:ケーブルを外す際にはすべてのルーティングをメモしておき、電源装置ユニットの取り付け中に正しく配線できる ようにしてください。

このタスクについて

次の画像は電源供給ユニットの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。





- 1. 右側を下にして PC を倒します。
- 2. 電源ケーブルをシステム ボードから外し、シャーシのルーティング ガイドから外します。

- 3. 電源装置ユニットをシャーシに固定している3本のネジ(#6-32)を外します。
- 4. 固定クリップを押して、電源装置ユニットをシャーシの背面から引き出します。
- 5. 電源装置ユニットを持ち上げてシャーシから取り外します。

電源供給ユニットの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

()メモ:電源装置ユニット背面のケーブルとポートは、異なる電力のワット数を識別できるように色分けされています。ケ

ーブルは必ず正しいポートに接続してください。接続しない場合、電源装置ユニットおよび/または PC のコンポーネントを損傷するおそれがあります。

このタスクについて

次の画像は電源装置ユニットの位置を示すもので、取り付けの手順を視覚的に表しています。





- 1. 固定タブが所定の位置にカチッと収まるまで、電源装置ユニットをシャーシ内にスライドさせます。
- 2. 電源装置ユニットをシャーシに固定する3本のネジ(#6-32)を取り付けます。
- シャーシのルーティング ガイドに沿って電源ケーブルを配線し、システム ボードの各コネクターに電源ケーブルを接続します。

次の手順

- 1. グラフィックス カードを取り付けます。
- 2. 左側カバーを取り付けます。
- 3. [PC 内部の作業を終えた後に] の手順に従います。

プロセッサファンとヒートシンクアセンブリ

プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの取り外し(65 W)

前提条件

1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います。

- メモ:通常のオペレーション中、ヒート シンクが高温になる場合があります。温度が十分に下がりヒート シンクが冷えるのを待って、触ってください。
- 2. 左側カバーを取り外します。

このタスクについて

(i) メモ: 次の手順は、65 W プロセッサーを搭載した PC にのみ当てはまります。

次の画像はプロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。



- 1. システム ボードからプロセッサー ファンケーブルを外します。
- 2. 降順(4->3->2->1)で、プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーをシステム ボードに固定している拘束ネジを 緩めます。
- 3. プロセッサー ファンおよびヒートシンクアセンブリーを、システム ボードから持ち上げ取り外します。

プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの取り付け(65 W プロセッサー)

前提条件

<u>
 ├ 注意</u>: プロセッサーまたはヒート シンクのいずれかを交換する場合は、熱伝導性を確実にするために、キット内のサーマ
 ル グリースを使用します。

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

(i) メモ: 次の手順は、65 W プロセッサーを搭載した PC にのみ当てはまります。

次の画像はプロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。



- 1. プロセッサー ファンおよびヒートシンク アセンブリーの番号付けを、システム ボードの番号付けに合わせます。
- 2. 昇順(1->2->3->4)で、プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーをシステム ボードに固定する拘束ネジを締めます。
- 3. プロセッサー ファンケーブルをシステム ボードに接続します。

次の手順

- 1. 左側カバーを取り付けます。
- 2. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの取り外し(125 W プロセッサー)

前提条件

- 1. [PC 内部の作業を始める前に]の手順に従います。
 - ↓★モ:通常のオペレーション中、ヒート シンクが高温になる場合があります。温度が十分に下がりヒート シンクが冷えるのを待って、触ってください。
- 2. 左側カバーを取り外します。

このタスクについて

() メモ: 次の手順は、125 W プロセッサーを搭載した PC にのみ当てはまります。

次の画像はプロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。



- 1. システム ボードからプロセッサー ファンケーブルを外します。
- 2. 降順(4->3->2->1)で、プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーをシステム ボードに固定している拘束ネジを 緩めます。
- 3. プロセッサー ファンおよびヒートシンクアセンブリーを、システム ボードから持ち上げ取り外します。

プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの取り付け(125 W)

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

(i) メモ: 次の手順は、125 W プロセッサーを搭載した PC にのみ当てはまります。

次の画像はプロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。



- 1. プロセッサー ファンおよびヒートシンク アセンブリーの番号付けを、システム ボードの番号付けに合わせます。
- 2. 昇順(1->2->3->4)で、プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーをシステム ボードに固定する拘束ネジを締めます。
- 3. プロセッサー ファンケーブルをシステム ボードに接続します。

次の手順

- 1. 左側カバーを取り付けます。
- 2. 「PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

プロセッサ

プロセッサーの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
- 2. 左側カバーを取り外します。
- 3. プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーを取り外します。
- (i) メモ: プロセッサーは、コンピューターのシャットダウン後もまだ熱を帯びている場合があります。プロセッサーが冷え てから取り外し作業を行ってください。

このタスクについて

次の画像はプロセッサーの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。



- 1. リリース レバーを押し下げてから、それをプロセッサーから押し出し、固定タブから外します。
- 2. リリース レバーを完全に広げて、プロセッサー カバーを開きます。

△ 注意: プロセッサーを取り外す際には、ソケット内のどのピンにも触れないでください。また、ソケット内のピンの上に物が落ちないように注意してください。

3. プロセッサーを慎重に持ち上げて、プロセッサー ソケットから取り外します。

プロセッサーの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像はプロセッサーの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。



- 1. プロセッサー ソケットのリリース レバーが所定の位置まで完全に開いていることを確認します。
 - () メモ: プロセッサーの1ピンコーナーには、プロセッサー ソケットの1ピンコーナーの三角に合わせるための三角があ ります。プロセッサーが適切に装着されると、4つの角がすべて同じ高さになります。プロセッサーの角が1つでも 他の角より高い場合、プロセッサーは適切に装着されていません。
- プロセッサーの切り込みをプロセッサー ソケットのタブの位置に合わせて、プロセッサーをプロセッサー ソケットにセットします。

| ____ 注意: プロセッサー カバーの切り込みが位置合わせポストの下にあることを確認します。

 プロセッサーがソケットに完全に装着されたら、リリースレバーを下向きに回して、プロセッサー カバーのタブの下にく るようにします。

次の手順

- 1. プロセッサー ファンおよびヒートシンク アセンブリーを取り付けます。
- 2. 左側カバーを取り付けます。
- 3. [PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

電圧レギュレーター ヒート シンク(オプション)

電圧レギュレーター ヒート シンクの取り外し

前提条件

- 1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います。

 - () メモ:通常のオペレーション中、ヒート シンクが高温になる場合があります。温度が十分に下がりヒート シンクが冷 えるのを待って、触ってください。
 - () メモ:電圧レギュレーター ヒート シンクは個別のユニットとして出荷されるため、システム ボードとともにに出荷されることはありません。次のプロセッサーを搭載している PC には、電圧レギュレーターが必要です。
 - 第 10 世代インテル Core i5-10600K
 - 第 10 世代インテル Core i5-10600KF
 - 第 10 世代インテル Core i7-10700K
 - 第 10 世代インテル Core i7-10700KF
 - 第 10 世代インテル Core i9-10900K
 - 第 10 世代インテル Core i9-10900KF
 - 第 11 世代インテル Core i5-11600K
 - 第 11 世代インテル Core i5-11600KF
 - 第 11 世代インテル Core i7-11700K
 - 第 11 世代インテル Core i7-11700KF
 - 第 11 世代インテル Core i9-11900K
 - 第 11 世代インテル Core i9-11900KF
- 2. 左側カバーを取り外します。

このタスクについて

次の画像は電圧レギュレーター ヒート シンクの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。



1. 電圧レギュレーター ヒート シンクをシステム ボードに固定している拘束ネジを緩めます。

2. 電圧レギュレーター ヒート シンクを持ち上げて、システム ボードから取り外します。

電圧レギュレーター ヒート シンクの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像は電圧レギュレーター ヒート シンクの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。



- 1. 電圧レギュレーター ヒート シンクをシステム ボードに合わせて配置します。
- 2. 電圧レギュレーター ヒート シンクをシステム ボードに固定する拘束ネジを締めます。

次の手順

- 1. 左側カバーを取り付けます。
- 2. [PC 内部の作業を終えた後に]の手順に従います。

システム ボード

システム ボードの取り外し

前提条件

- 1. PC 内部の作業を始める前にの手順に従います。
 - () メモ: システム ボードには、PC のサービス タグが保存されています。システム ボードを取り付けた後、BIOS セット アッププログラムでこのサービス タグを入力する必要があります。
 - () メモ: システム ボードからケーブルを外す前に、各コネクタの位置をメモしておき、システム ボードの取り付け後に 正しく元の場所に戻すことができるようにしてください。
 - () メモ: システム ボードを取り付けると、BIOS セットアップ プログラムを使用して BIOS に行った変更がすべて削除されます。システム ボードを取り付けた後に、再度適切な変更を行う必要があります。
- 2. 左側カバーを取り外します。
- 3. 前面カバーを取り外します。
- 4. 3.5 インチ ハード ドライブを必要に応じて取り外します。
- 5. メモリー モジュールを取り外します。
- 6. ワイヤレスカードを取り外します。
- 7. ソリッドステート ドライブ/インテル Optane を取り外します。
- 8. グラフィックス カードを取り外します。
- 9. コイン型電池を取り外します。
- 10. プロセッサー ファンとヒートシンク アセンブリーを取り外します。
- 11. プロセッサーを取り外します。

このタスクについて



図 1. システム基板のコンポーネント

1. プロセッサー電源ケーブル コネクター (ATX CPU1) 2. プロセッサー電源ケーブルコネクター(ATX CPU) 3. プロセッサー **4.** プロセッサーファン ケーブル コネクタ (FAN CPU) 5. メモリモジュールスロット(DIMM3) 6. メモリモジュールスロット (DIMM1) 7. メモリモジュールスロット (DIMM4) 8. メモリモジュールスロット(DIMM2) 9. 電源ボタンケーブル **10.** ハードドライブ データケーブル コネクター (SATAO) 11. ハードドライブ データケーブル コネクター (SATA1) 12. ハードドライブ データケーブル コネクター (SATA2) **13.** 光学ドライブ データケーブル コネクター (SATA3) **14.** ハードドライブ電源ケーブル コネクタ(SATA PWR) **15.** ソリッドステート ドライブ コネクタ (m.2 PCle SSD) 16. コイン型電池 17. ワイヤレスカード スロット **18.** システムボード電源ケーブル コネクター (ATX SYS) 19. PCle x4 スロット 20. PCle x16 スロット 21. PCle x1 スロット 22.シャーシファン ケーブル コネクタ (FAN SYS) 次の画像はシステム ボードの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。







- 1. 右側を下にして PC を倒します。
- 2. 前面 I/O ブラケットをシャーシに固定しているネジ(#6-32)を外します。
- **3.** 前面 I/O ブラケットを回転させて、シャーシから取り外します。
- 4. システム ボードに接続されているケーブルをすべて外します。
- 5. システム ボードをシャーシに固定している 8本のネジ(#6-32)を取り外します。
- 6. 電圧レギュレーター ヒート シンクを取り外します。

- () メモ:電圧レギュレーター ヒート シンクは個別のユニットとして出荷されるため、システム ボードとともにに出荷されることはありません。電圧レギュレーター ヒート シンクを再利用する場合は、古いシステム ボードから取り外し、新しいシステム ボードに移設します。
- 7. システムボードをシャーシに固定しているネジ(#6-32x3.8)を外します。
- 8. システム ボードを斜めに持ち上げて、シャーシから取り外します。

システム ボードの取り付け

前提条件

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて



図 2. システム基板のコンポーネント

- 1. プロセッサー電源ケーブル コネクター (ATX CPU1)
- 2. プロセッサー電源ケーブルコネクター(ATX CPU)
- 3. プロセッサー
- 4. プロセッサーファン ケーブル コネクタ (FAN CPU)
- 5. メモリモジュールスロット (DIMM3)
- 6. メモリモジュールスロット (DIMM1)
- 7. メモリモジュールスロット (DIMM4)
- 8. メモリモジュールスロット (DIMM2)
- 9. 電源ボタンケーブル
- 10. ハードドライブ データケーブル コネクター (SATAO)
- 11. ハードドライブ データケーブル コネクター (SATA1)
- 12. ハードドライブ データケーブル コネクター (SATA2)
- 13. 光学ドライブ データケーブル コネクター (SATA3)
- 14. ハードドライブ電源ケーブル コネクタ (SATA PWR)
- 15. ソリッドステート ドライブ コネクタ (m.2 PCle SSD)
- 16. コイン型電池

ワイヤレスカード スロット
 システムボード電源ケーブル コネクター (ATX SYS)
 PCle x4 スロット
 PCle x16 スロット
 PCle x1 スロット
 PCle x1 スロット
 シャーシファン ケーブル コネクタ (FAN SYS)
 次の画像は、システム ボードの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。

 Ix
 8x
 1x

 #6-32
 #6-32
 #6-32x3.8





0



- システム ボードの背面 I/O ポートをシャーシの前面 I/O スロットに差し込み、システム ボードのネジ穴をシャーシのネジ 穴に合わせます。
- 2. システム ボードをシャーシに固定するネジ(#6-32x3.8)を取り付けます。
- 3. 電圧レギュレーター ヒート シンクを取り付けます。
 - () メモ:電圧レギュレーター ヒート シンクは個別のユニットとして出荷されるため、システム ボードとともにに出荷さ れることはありません。電圧レギュレーター ヒート シンクを再利用する場合は、古いシステム ボードから取り外し、 新しいシステム ボードに移設します。
- 4. システムボードをシャーシに固定する8本のネジ(#6-32)を取り付けます。
- 5. システム ボードから外したすべてのケーブルを、配線して接続します。
- 6. 前面 1/0 ブラケットをシャーシのスロットの位置に合わせます。
- 7. 前面 I/O ブラケットをシャーシに固定するネジ(#6-32)を取り付けます。

次の手順

- 1. プロセッサーを取り付けます。
- 2. プロセッサー ファンおよびヒートシンク アセンブリーを取り付けます。
- 3. コイン型電池を取り付けます。
- 4. グラフィックス カードを取り付けます。
- 5. ソリッドステート ドライブ/インテル Optane を取り付けます。
- 6. ワイヤレス カードを取り付けます。
- 7. メモリー モジュールを取り付けます。
- 8. 3.5 インチ ハード ドライブを必要に応じて取り付けます。
- 9. 前面カバーを取り付けます。
- 10. 左側カバーを取り付けます。
- 11. [PC 内部の作業を終えた後に」の手順に従います。
 - i メモ: システム ボードには、PC のサービス タグが保存されています。システム ボードを取り付けた後、BIOS セット アッププログラムでこのサービス タグを入力する必要があります。
 - () メモ: システム ボードを取り付けると、BIOS セットアップ プログラムを使用して BIOS に行った変更がすべて削除されます。システム ボードを取り付けた後に、再度適切な変更を行う必要があります。



ドライバーのトラブルシューティング、ダウンロードまたはインストールを行うときには、Dell ナレッジ ベースの記事「ド ライバーおよびダウンロードに関する FAQ」(000123347)を読むことが推奨されています。

セットアップユーティリティ

() メモ:お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、本項に一覧表示された項目の一部がない場合があります。

セットアップユーティリティ

△ 注意: コンピューターに詳しい方以外は、BIOS セットアップ プログラムの設定を変更しないでください。特定の変更で
 コンピュータが誤作動を起こす可能性があります。

 メモ: BIOS セットアップ プログラムを変更する前に、後で参照できるように、BIOS セットアップ プログラム画面の情報 を控えておくことをお勧めします。

BIOS セットアップ プログラムは次の目的で使用します。

- RAMの容量やハードドライブのサイズなど、コンピューターに取り付けられているハードウェアに関する情報の取得。
- システム設定情報の変更。
- ユーザーパスワード、取り付けられたハードドライブの種類、基本デバイスの有効化または無効化など、ユーザー選択可能オプションの設定または変更。

BIOS の概要

BIOS はコンピュータのオペレーティングシステムとハードディスク、ビデオアダプタ、キーボード、マウス、プリンタなどの取り付けられているデバイス間のデータフローを管理します。

BIOS セットアッププログラムの起動

このタスクについて

コンピューターの電源を入れて(または再起動して)、すぐに F2を押します。

ナビゲーションキー

 メモ: ほとんどのセットアップユーティリティオプションで、変更内容は記録されますが、システムを再起動するまでは 有効になりません。

キー ナビゲーション

- **上矢印** 前のフィールドに移動します。
- 下矢印 次のフィールドへ移動します。
- **入力** 選択したフィールドの値を選択するか(該当する場合)、フィールド内のリンクに移動します。
- **スペースバー** ドロップダウンリストがある場合は、展開したり折りたたんだりします。
- タブ 次のフォーカス対象領域に移動します。
- <Esc>メイン画面が表示されるまで、前のページに戻ります。メイン画面で Esc を押すと、未保存の変更の保存を促すメッセージが表示され、システムが再起動します。

ブート シーケンス

ブート シーケンスを利用すると、セットアップユーティリティで定義されたデバイス起動順序をバイパスし、特定のデバイス(例:光学ドライブまたはハード ドライブ)から直接起動することができます。電源投入時の自己テスト(POST)中に Dellのロゴが表示されたら、以下が可能になります。

- F2 キーを押してセットアップ ユーティリティにアクセスする
- F12 キーを押して1回限りの起動メニューを立ち上げる

ワンタイム ブート メニューでは診断オプションを含むオプションから起動可能なデバイスを表示します。起動メニューのオ プションは以下のとおりです。

- リムーバブルドライブ(利用可能な場合)
- STXXXX ドライブ(利用可能な場合)
 (i) メモ: XXX は、SATA ドライブの番号を意味します。
- 光学ドライブ(利用可能な場合)
- SATA ハード ドライブ(利用可能な場合)
- 診断

ブート シーケンス画面ではセットアップ画面にアクセスするオプションを表示することも可能です。

システム セットアップのオプション

(i) メモ: PC および取り付けられているデバイスによっては、本項に一覧表示されている項目の一部がない場合があります。

表 3. システム セットアップユーティリティのオプション — システム情報メニュー

一般システム情報	
システム情報	
BIOSバージョン	BIOS のバージョン番号を表示します。
サービス タグ	Pc のサービス タグを表示します
Asset Tag	PC の Asset Tag を表示します。
所有者タグ	PC の所有者タグを表示します。
製造日	PC の製造日を表示します。
購入日	PC の購入日を表示します。
エクスプレス サービス コード	PC のエクスプレス サービス コードを表示します。
メモリー情報	
インストールされたメモリー	インストールされている PC メモリーの合計を表示します。
使用可能なメモリー	使用可能な PC メモリーの合計を表示します。
メモリー スピード	メモリー スピードを表示します。
メモリー チャネル モード	シングルまたはデュアル チャネルモードを表示します。
メモリー テクノロジー	メモリーに使用されているテクノロジーを表示します。
DIMM 1 のサイズ	DIMM 1 のメモリ サイズを表示します。
DIMM 2 のサイズ	DIMM 2 のメモリ サイズを表示します。
DIMM 3 Size	DIMM 3 のメモリ サイズを表示します。
DIMM 4 Size	DIMM 4 のメモリ サイズを表示します。
PCI情報	
SLOT1	コンピューターの PCI 情報を表示します。
SLOT2	コンピューターの PCI 情報を表示します。
SLOT4	コンピューターの PCI 情報を表示します。

表 3. システム セットアップユーティリティのオプション — システム情報メニュー (続き)

般システム情報	
SLOT5_M.2	コンピューターの PCI 情報を表示します。
SLOT6_M.2	コンピューターの PCI 情報を表示します。
プロセッサー情報	
プロセッサーのタイプ	プロセッサーの種類を表示します。
コア数	プロセッサーのコアの数を表示します。
プロセッサー ID	プロセッサーの識別コードを表示します。
現在のクロック スピード	プロセッサーの現在のクロック スピードを表示します。
最小クロック スピード	プロセッサーの最低クロック スピードを表示します。
最大クロック スピード	プロセッサーの最高クロック スピードを表示します。
Processor L2 のキャッシュ	プロセッサーの L2 キャッシュ サイズを表示します。
Processor L3 のキャッシュ	プロセッサーの L2 キャッシュ サイズを表示します。
HT 対応	プロセッサーがハイパースレッディング(HT)に対応しているかどうかを表 示します。
64 ビット テクノロジー	64 ビットテクノロジーが使用されているかどうかを表示します。
デバイス情報	
SATA-0	コンピューターの SATA デバイス情報を表示します。
SATA-1	コンピューターの SATA デバイス情報を表示します。
SATA-2	コンピューターの SATA デバイス情報を表示します。
SATA-3	コンピューターの SATA デバイス情報を表示します。
M.2 PCle SSD-2	PC の M.2 PCle SSD 情報を表示します。
LOM MAC アドレス	PC の LOM MAC アドレスを表示します。
ビデオ コントローラー	PC のビデオ コントローラーのタイプを表示します。
オーディオ コントローラー	PC のオーディオコントローラー情報を表示します。
Wi-Fi デバイス	PC のワイヤレスデバイスの情報を表示します。
Bluetooth デバイス	PC の Bluetooth デバイス情報を表示します。
ブート シーケンス	
ブート シーケンス	ブート シーケンスを表示します。
ブート リスト オプション	利用可能な起動オプションを表示します。
UEFI 起動パス セキュリティ	
Always,Except Internal HDD	F12 起動メニューから UEFI 起動パスを起動するときにシステムがユーザーに 管理者パスワードを入力するように求める機能を、有効または無効にします。 デフォルト:Enabled
常時	F12 起動メニューから UEFI 起動パスを起動するときにシステムがユーザーに 管理者パスワードを入力するように求める機能を、有効または無効にします。 デフォルト:Disabled
なし	F12 起動メニューから UEFI 起動パスを起動するときにシステムがユーザーに 管理者パスワードを入力するように求める機能を、有効または無効にします。 デフォルト:Disabled
日付/時刻	 現在の日付を MM/DD/YY 形式で、現在の時刻を HH:MM:SS AM/PM 形式 で表示し ます。

表 4. システムセットアップユーティリティのオプション — システム設定メニュー

シ	ステム設定	
	内蔵 NIC	オンボード LAN コントローラーをコントロールします。
	UEFI ネットワーク スタックを有効にす る	UEFI ネットワークスタックを有効または無効にします。
	SATAの動作	内蔵 SATA ハード ドライブ コントローラーの動作モードを設定します。
	ドライブ	基板上の各種ドライブを有効または無効にします。
	SATA-0	コンピューターの SATA デバイス情報を表示します。
	SATA-1	コンピューターの SATA デバイス情報を表示します。
	SATA-2	コンピューターの SATA デバイス情報を表示します。
	SATA-3	コンピューターの SATA デバイス情報を表示します。
	M.2 PCIe SSD-2	PC の M.2 PCle SSD 情報を表示します。
	SMART レポート	システムの起動中に SMART レポートを有効または無効にします。
	USB 設定	
	起動サポートを有効にする	外部ハード ドライブ、光学ドライブ、USB ドライブのような USB 大容量ス トレージデバイスからの起動を有効または無効にします。
	Enable Front USB Ports(前面 USB ポー トを有効にする)	前面 USB ポートを有効または無効にします。
	Enable Rear USB Ports(背面 USB ポー トを有効にする)	背面 USB ポートを有効または無効にします。
	前面 USB の設定	前面 USB ポートを有効または無効にします。
	背面 USB の設定	背面 USB ポートを有効または無効にします。
	オーディオ	組み込み型オーディオ コントローラーを有効または無効にします。

表 5. システム セットアップユーティリティのオプション — ビデオメニュー

ビデオ	
マルチディスプレイ	マルチディスプレイを有効または無効にします。
プライマリー ディスプレイ	プライマリ ディスプレイを設定または変更します。

表 6. システム セットアップユーティリティのオプション ― セキュリティ メニュー

セキュリティ	
Internal HDD-2 Password	内蔵ハードディスク ドライブのパスワードを設定、変更、または削除しま す。
Internal HDD-3 Password	内蔵ハードディスク ドライブのパスワードを設定、変更、または削除しま す。
M.2 SATA SSD Password	M.2 ソリッドステート ドライブのパスワードを設定、変更、または削除しま す。
Strong Password	強力なパスワードを有効または無効にします。
パスワードの設定	管理者パスワードとシステムパスワードの最小、および最大文字数を設定し ます。
パスワードの変更	管理者パスワードが設定されている場合に、システムパスワードとハードデ ィスクパスワードの変更を有効または無効にします。
UEFI カプセル ファームウェア アップデ ート	UEFI カプセルアップデートパッケージで BIOS アップデートを有効または無 効にします。
PTT セキュリティ	

表 6. システム セットアップユーティリティのオプション ― セキュリティ メニュー (続き)

t	セキュリティ		
	PTT オン	オペレーティング システムへの Platform Trust Technology(PTT)の可視性 を有効または無効にします。	
	Clear(クリア)	デフォルト:Disabled	
	PPI ByPass for Clear Command	TPM Physical Presence Interface (PPI)を有効または無効にします。この設 定を有効にすると、Clear コマンドを実行する場合に、OS が BIOS PPI ユーザ ー プロンプトをスキップできます。この設定は変更されるとすぐに反映され ます。デフォルト:Disabled	
	Absolute(R)	オプションの Absolute Software 社製 Computrace(R) Service の BIOS モジュ ール インターフェイスを有効または無効にします。	
	マスター パスワードのロック	マスター パスワードのサポートを無効にします。設定を変更する前に、ハー ド ディスク パスワードをクリアする必要があります。	
	SMM セキュリティの緩和	SMM Security Mitigation を有効または無効にします	

表 7. システム セットアップユーティリティのオプション ― セキュア ブート メニュー

セキュアブート	
セキュア ブートを有効にする	セキュア ブート機能を有効または無効にします。
セキュア ブート モード	UEFI ドライバー署名を評価または強制できるようにセキュア ブートの動作を 変更します。
	 導入モード - デフォルト: Enabled 監査モード - デフォルト: Disabled
導入モード	導入モードを有効または無効にします。
監査モード	監査モードを有効または無効にします。
エキスパートキー管理	
エキスパートキー管理	エキスパートキー管理を有効または無効にします。
カスタム モード キー管理	エキスパートキー管理用にカスタム値を選択します。

表 8. システム セットアップユーティリティのオプション ー インテル ソフトウェア ガード エクステンションズ メニュー

インテル ソフトウェア ガード エクステンションズ

Intel SGX 有効化	インテル ソフトウェア ガード エクステンションズを有効または無効にしま す。
エンクレーブメモリ- サイズ	インテル ソフトウェア ガード エクステンションズのエンクレイブ リザーブ メモリー サイズを設定します。
パフォーマンス	
マルチ コア サポート	複数のコアを有効にします。
	デフォルト:Enabled
インテル SpeedStep	Intel SpeedStep Technology を有効または無効にします。
	デフォルト:Enabled
	() メモ: 有効にすると、プロセッサーのクロック スピードとコア電圧がプロ セッサ負荷に基づいて動的に調整されます。
C ステータス コントロール	追加のプロセッサーのスリープ状態を有効または無効にします。
	デフォルト:Enabled
インテル ターボ・ブースト	プロセッサーの Intel TurboBoost モードを有効または無効にします。

表 8. システム セットアップユーティリティのオプション ー インテル ソフトウェア ガード エクステンションズ メニュー (続き)

インテル ソフトウェア ガード エクステンションズ

	デフォルト:Enabled
HyperThread Control	プロセッサーのハイパースレッディングを有効または無効にします。
	デフォルト:Enabled
電源管理	
AC リカバリー	電源が回復した場合の PC の動作を設定します。
インテル Speed Shift テクノロジーを有 効にする	インテル Speed Shift テクノロジーを有効または無効にします。
自動電源オン時刻	毎日または事前に選択した日付および時刻に自動的に電源をオンにするよう に PC を設定できます。Auto on Time が毎日、平日、または選択した日に設 定されている場合のみ、このオプションを設定できます。
	デフォルト:Disabled(無効)
ディープ スリープ コントロール	ディープ スリープ コントロールは、ディープ スリープ モードのサポートを 制御できるようにします。
USB ウェイク サポート	USB ウェイク サポートは、USB デバイスで PC をスタンバイからウェイクさ せることができます。
ファン コントロール オーバーライド	ファン コントロール オーバーライドを有効または無効にします。
Wake on LAN/WLAN	特別な LAN シグナルでコンピューターの電源をオンにできます。
スリープのブロック	OS 環境でスリープ モードに入るのをブロックすることができます。
POST 動作	
Numlock LED	PC の起動時に NumLock 機能を有効にします。
キーボード エラー	キーボード エラー検出を有効にします。
ファストブート	起動プロセスのスピードを設定できます。
	デフォルト:Thorough(完全)
BIOS POST 時間の延長	起動前遅延を追加設定します。
フル スクリーン ロゴ	全画面でのロゴの表示を有効または無効にします。
警告とエラー	警告またはエラーが検出された場合に起動プロセスが一時停止するように設 定します。

表 9. システム セットアップユーティリティのオプション ― 仮想化サポートメニュー

仮想化サポート	
仮想化	Intel Virtualization Technology によって提供される追加のハードウェア機能 を、Virtal Machine Monitor(VMM)が利用できるようにするかどうかを指定 します。

します。 Direct I/O 用 VT ダイレクト I/O 用 Intel Virtualization Technology によって提供される追加の ハードウェア機能を、Virtual Machine Monitor(VMM)で 使用できるように するかどうかを指定します。

表 10. システム セットアップユーティリティのオプション ― ワイヤレスメニュー

ワイヤレス	
ワイヤレス デバイスを有効にする	内蔵ワイヤレスデバイスを有効または無効にします。

表 11. システム セットアップユーティリティのオプション ― メンテナンスメニュー

メンテナンス	
サービス タグ	システムのサービス タグを表示します。
Asset Tag	システム Asset Tag を作成します。
SERR メッセージ	SERR メッセージを有効または無効にします。
BIOS ダウングレード	システムファームウェアの以前のリビジョンへのフラッシングを制御します。
データ ワイプ	すべての内蔵ストレージデバイスからデータを安全に消去できます。
BIOS リカバリー	ユーザーは、ユーザーのプライマリー ハード ドライブまたは外付け USB キ ーのリカバリー ファイルから、特定の破損した BIOS 状況をリカバリーでき ます。
最初の電源投入日	ユーザーが購入日を設定できるようにします。

表 12. システム セットアップユーティリティのオプション ― システムログメニュー

システムログ

BIOS イベント BIOS イベントを表示します。

表 13. システム セットアップユーティリティのオプション — SupportAssist システムの解決策メニュー

SupportAssist システムの解決策	
自動 OS リカバリーのしきい値	SupportAssist システム解決策コンソール、Dell OS リカバリー ツールの自動 起動フローを制御します。
SupportAssist OS リカバリー	特定のシステム エラーの発生時に、SupportAssist OS リカバリー ツールの起 動フローを有効または無効にします
BIOSConnect	ローカルの OS リカバリーが存在しない場合、BIOSConnect によりクラウド サービス OS を有効または無効にできます。

システムパスワードおよびセットアップパスワード

表 14. システムパスワードおよびセットアップパスワード

パスワードの種類	説明
システムパスワード	システムにログオンする際に入力が必要なパスワードです。
セットアップパスワード	お使いの PC の BIOS 設定にアクセスして変更をする際に入 力が必要なパスワードです。

システムパスワードとセットアップパスワードを作成してお使いのPCを保護することができます。

││注意: コンピュータをロックせずに放置すると、コンピュータ上のデータにアクセスされる可能性があります。

() メモ:システムパスワードとセットアップパスワード機能は無効になっています。

システム セットアップパスワードの割り当て

前提条件

ステータスが未設定の場合のみ、新しいシステムパスワードまたは管理者パスワードを割り当てることができます。

このタスクについて

システム セットアップを起動するには、電源投入または再起動の直後に F2 を押します。

手順

- 1. システム BIOS 画面またはシステム セットアップ画面で、セキュリティを選択し、Enter を押します。 セキュリティ画面が表示されます。
- 2. システム/管理者パスワードを選択し、新しいパスワードを入力フィールドでパスワードを作成します。 以下のガイドラインに従ってシステムパスワードを設定します。
 - パスワードの文字数は 32 文字までです。
 - 0から9までの数字を含めることができます。
 - 小文字のみ有効です。大文字は使用できません。
 - 特殊文字は、次の文字のみが利用可能です:スペース、(")、(+)、(,)、(-)、(,)、(/)、(;)、([)、()、()、)。
- 3. 新しいパスワードの確認フィールドで以前入力したシステムパスワードを入力し、OK をクリックします。
- 4. Esc を押すと、変更の保存を求めるメッセージが表示されます。
- 5. Y を押して変更を保存します。 PC が再起動します。

既存のシステム セットアップパスワードの削除または変更

前提条件

既存のシステム パスワードおよびセットアップ パスワードを削除または変更しようとする前に、パスワード ステータスが (システム セットアップで)ロック解除になっていることを確認します。パスワード ステータスがロックされている場合は、 既存のシステム パスワードやセットアップ パスワードを削除または変更できません。

このタスクについて

システム セットアップを起動するには、電源投入または再起動の直後に F2 を押します。

手順

- システム BIOS 画面またはシステム セットアップ画面で、システム セキュリティを選択し、Enter を押します。
 システムセキュリティ画面が表示されます。
- 2. システムセキュリティ画面でパスワードステータスがロック解除に設定されていることを確認します。
- 3. システム パスワードを選択し、既存のシステム パスワードを変更または削除して、Enter または Tab を押します。
- セットアップパスワードを選択し、既存のセットアップパスワードを変更または削除して、Enter または Tab を押します。
 - (i) メモ: システム パスワードおよび/またはセットアップ パスワードを変更する場合、プロンプトが表示されたら、新 しいパスワードを再入力します。システム パスワードおよびセットアップ パスワードを削除する場合、プロンプトが 表示されるので削除を確認します。
- 5. Esc を押すと、変更の保存を求めるメッセージが表示されます。
- 6. Yを押して変更を保存しシステム セットアップを終了します。 PC が再起動されます。

リアルタイムクロック(RTC)リセット

リアル タイム クロック(RTC)リセット機能を使用すると、ユーザーやサービス技術者は、最近リリースされたモデルのデ ルの PC を No POST/No Boot/No Power 状態からリカバリーできます。PC が AC 電源に接続されている場合にのみ、電源 オフ状態から PC の RTC リセットを開始できます。電源ボタンを 30 秒間押したままにします。電源ボタンを放すと、PC の RTC リセットが実行されます。

(i) メモ:電源ボタンを押した状態が25秒未満または40秒以上の場合、RTCリセットは中止されます。

RTC リセットでは、BIOS がデフォルトにリストアされ、PC の日付と時刻がリセットされます。PC は、リセット処理中に何度か再起動します。PC の設定によっては、電源ボタンの長押し中や手を放した後に LED が表示されることがあります。リセットが完了すると、PC が再起動し、Dell のロゴが表示され、リセットが成功したことを示します。

▲ 注意: RTC リセットが完了すると、PC は、時刻、日付、その他の BIOS 設定が Windows で起動するように正しく設定 されるまで、無起動ステータスのままになる場合があります。リセット後すぐに起動しないことは、リセットが失敗した ことを意味するわけではありません。システムが正常に再起動するためには、SATA 作動モードなどの以前の BIOS 設定 を復元する必要があります(例: RAID On AHCI)。

次の項目は、RTC リセットの影響を受けません。

- TPM(RTC リセット前の状態になっている場合は、そのままにして有効にします)
- サービス タグ
- Asset Tag
- 所有者タグ
- 管理者パスワード
- システム パスワード
- ハード ドライブ パスワード
- キーデータベース
- システムログ

次の項目は、カスタム BIOS 設定の選択に応じてリセットされる場合とリセットされない場合があります。

- ブートリスト
- セキュアブートを有効にする
- Allow BIOS Downgrade (BIOS のダウングレードを許可する)
- パスワードの消去

マスター システム パスワードは、管理者パスワードと PC パスワードを消去するために使用されます。

システムまたは BIOS パスワードをクリアするには、デル テクニカル サポート(www.dell.com/contactdell)にお問い合わ せください。

メモ: Windows またはアプリケーションのパスワードをリセットする方法については、Windows またはお使いのアプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

BIOS(システム セットアップ)パスワードとシステム パスワードのク リア

このタスクについて

システムまたは BIOS パスワードをクリアするには、Dell テクニカル サポート(www.dell.com/contactdell) にお問い合わせ ください。

i メモ: Windows またはアプリケーションのパスワードをリセットする方法については、Windows またはお使いのアプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

BIOS のアップデート

Windows での BIOS のアップデート

手順

- 1. www.dell.com/support にアクセスします。
- 2. 製品名をクリックします。検索サポートボックスでお使いの PC のサービス タグを入力し、検索をクリックします。

 メモ: サービス タグがない場合は、SupportAssist 機能を使用して、お使いの PC を自動で確認してください。製品 ID を使用するか、お使いの PC のモデルを手動で参照することもできます。
- 3. Drivers & Downloads(ドライバおよびダウンロード)をクリックします。ドライバーの検索を展開します。
- 4. お使いのコンピュータにインストールされているオペレーティング システムを選択します。
- 5. **カテゴリー**ドロップダウン リストで BIOS を選択します。
- 6. 最新の BIOS バージョンを選択してダウンロードをクリックし、お使いの PC 用の BIOS ファイルをダウンロードします。
- 7. ダウンロードが完了したら、BIOS アップデート ファイルを保存したフォルダーを参照します。

8. BIOS アップデート ファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に従います。 詳細については、www.dell.com/support でナレッジ ベース記事 000124211 を参照してください。

Windows の USB ドライブを使用した BIOS のアップデート

手順

- 1. 「Windows での BIOS のアップデート」にある手順 1~6 に従って、最新の BIOS セットアップ プログラム ファイルをダウ ンロードします。
- 2. 起動可能な USB ドライブを作成します。詳細については、www.dell.com/support でナレッジ ベース記事 000145519 を参照してください。
- 3. BIOS セットアップ プログラム ファイルを起動可能な USB ドライブにコピーします。
- 4. 起動可能な USB ドライブを BIOS のアップデートを必要とするコンピューターに接続します。
- 5. PC を再起動し、F12 を押します。
- 6. **ワン タイム ブート メニュー**から USB ドライブを選択します。
- BIOS セットアップ プログラムのファイル名を入力し、Enter を押します。
 BIOS アップデート ユーティリティが表示されます。
- 8. 画面の指示に従って BIOS のアップデートを完了します。

F12 ワンタイム ブート メニューからの BIOS のアップデート

FAT32 USB ドライブにコピーされた BIOS update.exe ファイルを使用して PC の BIOS をアップデートし、F12 ワンタイム ブート メニューから起動します。

このタスクについて

BIOS のアップデート

ブータブル USB ドライブを使用して Windows から BIOS アップデート ファイルを実行するか、PC の F12 ワンタイム ブート メニューから BIOS をアップデートできます。

2012 年より後に構築されたほとんどの Dell 製 PC にはこの機能があり、PC を F12 ワンタイム ブート メニューで起動することにより、PC のブート オプションとして [BIOS フラッシュ アップデート] がリストされていることを確認できます。この オプションがリストされている場合、BIOS はこの BIOS アップデート オプションをサポートします。

(i) メモ: F12 ワンタイム ブート メニューに [BIOS フラッシュ アップデート]オプションがある PC でのみ、この機能を使用できます。

ワンタイム ブート メニューからのアップデート

F12 ワンタイム ブート メニューから BIOS をアップデートするには、次のものが必要です。

- FAT32 ファイル システムにフォーマットされた USB ドライブ (キーはブータブルでなくてもよい)
- Dell サポート用 Web サイトからダウンロードして、USB ドライブの root にコピーした BIOS 実行可能ファイル
- PCに接続された AC 電源アダプター
- BIOS をフラッシュする動作可能な PC バッテリー

F12 メニューから BIOS アップデート フラッシュ プロセスを実行するには、次の手順を実行します。

手順

- 1. 電源オフの状態から、フラッシュをコピーした USB ドライブを PC の USB ポートに挿入します。
- PC の電源をオンにして F12 を押し、ワンタイム ブート メニューにアクセスした後、マウスまたは矢印キーを使用して [BIOS アップデート]を選択し、Enter を押します。 フラッシュ BIOS メニューが表示されます。
- 3. [**ファイルからフラッシュ**]をクリックします。
- 4. 外部 USB デバイスを選択します。
- 5. ファイルを選択してフラッシュ ターゲット ファイルをダブルクリックした後、送信をクリックします。

- 6. BIOS のアップデートをクリックします。PC が再起動して、BIOS をフラッシュします。
- 7. BIOS のアップデートが完了すると、PC が再起動します。
Dell のコンピューターのサービス タグまたはエクスプレ ス サービス コードの位置確認

Dell のコンピューターは、サービス タグまたはエクスプレス サービス コードによって一意に識別されます。Dell コンピュー ターに関連するサポート リソースを表示するには、www.dell.com/support でサービス タグまたはエクスプレス サービス コ ードを入力することをお勧めします。

お使いのコンピューターのサービス タグを確認する方法の詳細については、「コンピューターのサービス タグの位置確認」を 参照してください。

SupportAssist 診断

このタスクについて

SupportAssist 診断(以前は ePSA 診断と呼ばれていた)では、ハードウェアの完全なチェックを実行します。SupportAssist 診断は BIOS に組み込まれており、BIOS によって内部で起動します。SupportAssist 診断では、特定のデバイスまたはデバイ ス グループ用の一連のオプションが用意されています。これにより、次の処理が可能です。

- テストを自動的に、または対話モードで実行する。
- テストの繰り返し
- テスト結果の表示または保存
- 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータス メッセージを表示
- テスト中に問題が発生したかどうかを知らせるエラー メッセージを表示
- () メモ: 一部のテストは特定のデバイス向けであり、ユーザーによる操作が必要です。診断テストを実行する際は、PCの前にいるようにしてください

詳細については、「SupportAssist 起動前システム パフォーマンス チェック」を参照してください。

システム診断ライト

電源ステータス ライトは、PC の電源の状態を示しています。電源の状態は次のとおりです。

ソリッド ホワイト: PC は SO 状態です。これは PC の正常な電源状態です。

白色の点滅: PC は S3 の低電力状態です。これは、障害が起きていることを示すものではありません。

橙色の点灯: PC に電源供給ユニットを含む起動障害が発生しています。

橙色の点滅: PC に起動障害が発生していますが、電源供給ユニットは正常に機能しています。

消灯: PC がスリープ状態、休止モード、または電源オフの状態です。

電源ステータス ライトは、事前に定義された「ビープ コード」にしたがって橙色または白色に点滅して、さまざまな障害を 示す場合もあります。

例えば、電源およびバッテリーステータスライトが、橙色に2回点滅して停止し、次に白色に3回点滅して停止します。この2、3のパターンは、PCの電源がオフになるまで続き、メモリーまたは RAM が検出されないことを示しています。

次の表には、さまざまな電源およびバッテリーステータスライトのパターンと関連する問題が記載されています。

メモ: 次の診断ライト コードおよび推奨されるソリューションは Dell サービス技術者が問題をトラブルシューティングするために使用します。Dell テクニカル サポート チームにより許可または指示された場合のみ、トラブルシューティングと修理を行ってください。Dell が許可していない修理による損傷は、保証できません。

表 15. 診断ライト コード

診断ライト コード(橙色、 白色)	問題の内容
1,2	回復不可能な SPI フラッシュ エラー
2,1	CPU 構成または CPU の 障害
2,2	システム ボード:BIOS または読み取り専用メ モリー(ROM)の障害です
2,3	メモリーまたはランダム アクセス メモリー (RAM) が検出されません
2,4	メモリーまたはランダム アクセス メモリー (RAM)の障害です
2,5	無効なメモリーが取り付けられています
2,6	システム ボード/チップセット エラー/クロッ ク障害/ゲート A20 障害/Super I/O の障害/キ ーボード コントローラーの障害です
3,1	CMOS バッテリーの障害です
3,2	PCI またはビデオ カード/チップの障害
3,3	BIOS リカバリー1: BIOS リカバリー イメージ が見つかりません
3,4	BIOS リカバリー2 : 検出されたリカバリー イ メージは無効です
3,5	母線の障害:EC で電源シーケンス障害が発生 しました
3,6	有料 SPI ボリュームのエラーです
3,7	管理エンジン(ME)エラーです。ME が HECI メッセージへの返信を待機している間にタイム アウトしました。
4,2	CPU 電源ケーブルの接続に問題があります

診断エラーメッセージ

表 16. 診断エラーメッセージ

エラーメッセージ	説明
AUXILIARY DEVICE FAILURE	タッチパッドまたは外付けマウスに問題がある可能性があり ます。外付けマウスの場合、ケーブル接続を確認してくださ い。セットアップユーティリティで Pointing Device (ポイ ンティングデバイス)オプションの設定を有効にします。
BAD COMMAND OR FILE NAME	コマンドのスペルは正しいか、空白の位置は正しいか、パス 名は正しいかを確認してください。
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	マイクロプロセッサー内蔵の1次キャッシュに障害が発生し ました。 デルへのお問い合わせ
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	コンピュータからのコマンドにオプティカルドライブが応答 しません。
DATA ERROR	ハードドライブからデータを読むことができません。
DECREASING AVAILABLE MEMORY	1 つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り 付けられていません。メモリモジュールを取り付けなおす か、必要に応じてメモリモジュールを交換します。

表 16. 診断エラーメッセージ (続き)

エラーメッセージ	説明
DISK C: FAILED INITIALIZATION	ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。Dell Diagnostics(診断)のハードディスクドライブテストを実 行します。
DRIVE NOT READY	操作を続けるにはベイにハードドライブが必要です。ハード ドライブをハードドライブ ベイに取り付けてください。
ERROR READING PCMCIA CARD	コンピューターは ExpressCard を識別できません。カードを 入れ直すか、別のカードを試してみてください。
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED	不揮発性メモリ(NVRAM)に記録されているメモリ容量が、 実際に取り付けられているメモリモジュールの容量と一致し ません。コンピュータを再起動します。再度エラーが表示さ れる場合は、デルにお問い合わせください。
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE	コピーしようとしているファイルが大きすぎてディスクに収まらないか、またはディスクが満杯の状態です。別のディスクにコピーするか、または容量のより大きなディスクを使用してください。
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \setminus / : * ? " < > -	これらの文字はファイル名には使用しないでください。
GATE A20 FAILURE	メモリ モジュールがしっかりと装着されていない可能性があ ります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要に応じ てメモリモジュールを交換します。
GENERAL FAILURE	オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通 常では、次のように問題を特定するメッセージが続けて表示 されます。たとえば、Printer out of paper. Take the appropriate action.
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR	コンピューターがドライブのタイプを識別できません。コン ピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外し て、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。 続いて、コンピューターをシャットダウンし、ハードドライ ブを再度取り付けて、コンピューターを再起動します。Dell Diagnostics(診断)の Hard Disk Drive(ハードディスク ドライブ)テストを実行します。
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0	ハードドライブがコンピューターからのコマンドに応答しま せん。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを 取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動 します。続いて、コンピューターをシャットダウンし、ハー ドライブを再度取り付けて、コンピューターを再起動しま す。問題が解決しない場合は、別のドライブをお試しくださ い。Dell Diagnostics(診断)の Hard Disk Drive(ハード ディスクドライブ)テストを実行します。
HARD-DISK DRIVE FAILURE	ハードドライブがコンピューターからのコマンドに応答しま せん。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを 取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動 します。続いて、コンピューターをシャットダウンし、ハー ドドライブを再度取り付けて、コンピューターを再起動しま す。問題が解決しない場合は、別のドライブをお試しくださ い。Dell Diagnostics(診断)の Hard Disk Drive(ハード ディスクドライブ)テストを実行します。
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE	ハードドライブに欠陥がある可能性があります。コンピュー タをシャットダウンし、ハードドライブを取り外して、コン ピュータをオプティカルドライブから起動します。続いて、 コンピューターをシャットダウンし、ハードドライブを再度 取り付けて、コンピューターを再起動します。問題が解決し ない場合は、別のドライブをお試しください。Dell

表 16. 診断エラーメッセージ (続き)

エラーメッセージ	説明
	Diagnostics(診断)の Hard Disk Drive(ハードディスク ドライブ)テストを実行します。
INSERT BOOTABLE MEDIA	オペレーティングシステムは、オプティカルドライブなどの 起動できないメディアで起動しようとしています。起動可能 なメディアを挿入してください。
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM	システム設定情報がハードウェア構成と一致しません。この エラーが発生する可能性が最も高いのは、メモリ モジュール を取り付けた後です。セットアップ ユーティリティでオプシ ョンを適切に修正してください。
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE	外付けキーボードの場合、ケーブル接続を確認してくださ い。Dell Diagnostics(診断)の Keyboard Controller(キ ーボードコントローラ)テストを実行します。
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE	外付けキーボードの場合、ケーブル接続を確認してくださ い。コンピューターを再起動します。起動ルーチン中はキー ボードやマウスに触れないでください。Dell Diagnostics (診断)の Keyboard Controller(キーボードコントローラ) テストを実行します。
KEYBOARD DATA LINE FAILURE	外付けキーボードの場合、ケーブル接続を確認してくださ い。Dell Diagnostics(診断)の Keyboard Controller(キ ーボードコントローラ)テストを実行します。
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE	外付けキーボードや外付けキーパッドの場合、ケーブル接続 を確認してください。コンピュータを再起動します。起動ル ーチン中はキーボードやキーに触れないでください。Dell Diagnostics(診断)の Stuck Key(スタックキー)テスト を実行します。
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT	Dell MediaDirect では、そのファイルのデジタル権限管理 (DRM)制限が検証できないので、そのファイルは再生でき ません。
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられて いません。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要に応 じてメモリモジュールを交換します。
MEMORY ALLOCATION ERROR	実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。コンピュータをシャットダウンし、30秒待ってから再起動します。プログラムをもう一度実行します。エラーメッセージが引き続き表示される場合は、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられて いません。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要に応 じてメモリモジュールを交換します。
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられて いません。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要に応 じてメモリモジュールを交換します。
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられて いません。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要に応 じてメモリモジュールを交換します。
NO BOOT DEVICE AVAILABLE	コンピューターがハードドライブを見つけることができません。ハードドライブが起動デバイスの場合、ドライブが取り 付けられて適切に設置されていること、および起動デバイス としてパーティション分割されていることを確認してください。

表 16. 診断エラーメッセージ (続き)

エラーメッセージ	説明
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE	オペレーティングシステムが破損している可能性がありま す。 デルにお問い合わせください 。
NO TIMER TICK INTERRUPT	システム基板上のチップが誤動作している可能性がありま す。Dell Diagnostics(診断)の System Set(システムセ ット)テストを実行します。
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN	起動しているプログラムが多すぎます。すべてのウィンドウ を閉じ、使用するプログラムのみを開きます。
OPERATING SYSTEM NOT FOUND	オペレーティング システムを再インストールします。問題が 解決しない場合は、 デルにお問い合わせください。
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM	オプションの ROM に障害が発生しました。 デルにお問い合 わせください 。
SECTOR NOT FOUND	オペレーティング システムがハードドライブ上でセクターの 位置を確認できません。ハードディスクドライブが不良セク ターを持っているか、FAT (File Allocation Table)が破壊さ れている可能性があります。Windows のエラーチェックユ ーティリティを実行して、ハードドライブのファイル構造を 確認してください。Windows Help and Support (ヘルプと サポート)(Start (スタート) > Help and Support (ヘル プとサポート)をクリック)を参照してください。多くのセ クターに障害がある場合、(可能な限り)データをバックア ップして、ハードディスクドライブをフォーマットします。
SEEK ERROR	オペレーティングシステムがハードディスクドライブ上の特 定のトラックを見つけることができません。
SHUTDOWN FAILURE	システム基板上のチップが誤動作している可能性がありま す。Dell Diagnostics(診断)の System Set(システムセ ット)テストを実行します。再度メッセージが表示される場 合は、 デルにお問い合わせください。
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER	システム構成の設定が破損しています。お使いのコンピュー ターをコンセントに接続して、バッテリを充電してくださ い。問題が解決しない場合、セットアップユーティリティを 起動してデータの復元を試み、それからすぐにプログラムを 終了します。再度メッセージが表示される場合は、 デルにお 問い合わせください。
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED	システム構成の設定に対応している予備バッテリを再充電す る必要がある可能性があります。お使いのコンピューターを コンセントに接続して、バッテリを充電してください。問題 が解決しない場合は、 デルにお問い合わせください。
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM	セットアップ ユーティリティに保存されている時刻または日 付がシステム クロックと一致しません。Date and Time(日 付と時刻)オプションの設定を修正します。
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED	システム基板上のチップが誤動作している可能性がありま す。Dell Diagnostics(診断)の System Set(システムセ ット)テストを実行します。
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE	キーボード コントローラが誤動作しているか、またはメモリ モジュールがしっかりと装着されていない可能性がありま す。Dell Diagnostics(診断)プログラムの System Memory テストおよび Keyboard Controller テストを実行 するか、デルにお問い合わせください。
X: $\$ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY	ディスクをドライブに挿入し、操作をやり直してください。

インテル Optane メモリの有効化

手順

- 1. タスクバーで検索ボックスをクリックし、インテル Rapid Storage Technology と入力します。
- 2. インテル Rapid Storage Technology をクリックします。
- **インテル Rapid Storage Technology** ウィンドウが表示されます。
- 3. ステータスタブで有効にするをクリックして、インテル Optane メモリを有効にします。
- 4. 警告画面で互換性のある高速のドライブを選択し、はいをクリックして、インテル Optane メモリの有効化を続行します。
- 5. インテル Optane メモリ再起動をクリックして、インテル Optane メモリの有効化を完了します。
- () メモ:パフォーマンスで最大限のメリットを得るには、有効化後にアプリケーションを最大で3回起動しなければなら ない場合があります。

インテル Optane メモリの無効化

このタスクについて

- △ 注意: インテル Optane メモリを無効化後、インテル Rapid Storage Technology のドライバーをアンインストールしないでください。ブルー スクリーン エラーが発生する原因になります。インテル Rapid Storage Technology のユーザー インターフェイスは、ドライバーをアンインストールせずに削除できます。
- i メモ: インテル Optane メモリの無効化は、インテル Optane メモリ モジュールによって高速化された SATA ストレージ デバイスをコンピューターから取り外す前に行う必要があります。

手順

- 1. タスクバーで検索ボックスをクリックし、インテル Rapid Storage Technology と入力します。
- 2. インテル Rapid Storage Technology をクリックします。 インテル Rapid Storage Technology ウィンドウが表示されます。
- 3. インテル Optane メモリタブで無効にするをクリックして、インテル Optane メモリを無効にします。
- i メモ: インテル Optane メモリがプライマリ ストレージとして機能するコンピューターでは、インテル Optane メモリ を無効にしないでください。**無効にする**オプションがグレー アウト表示されます。
- 4. 警告を受け入れる場合は、はいをクリックします。 無効化の進捗状況が表示されます。
- 5. 再起動をクリックして、インテル Optane メモリの無効化を完了し、コンピューターを再起動します。

オペレーティング システムのリカバリ

PC で何度か試行してもオペレーティング システムが起動されない場合、Dell SupportAssist の OS のリカバリーが自動的に起動します。

Dell SupportAssist OS Recovery はスタンドアロン ツールで、Windows オペレーティング システムがインストールされている Dell の PC すべてにプレインストールされています。PC でオペレーティング システムが起動される前に発生する問題を診断 してトラブルシューティングするツールで構成されています。ハードウェアの問題の診断、PC の修復、ファイルのバックア ップ、PC の出荷時状態への復元を行うことができます。

ソフトウェアやハードウェアの障害が原因でプライマリオペレーティングシステムを起動できない場合、Dell サポート用 Web サイトからダウンロードし、PC をトラブルシューティングして修正できます。

Dell SupportAssist OS Recovery の詳細については、www.dell.com/serviceabilitytools にある『Dell SupportAssist OS Recovery ユーザーズ ガイド』を参照してください。SupportAssist、SupportAssist OS Recovery の順にクリックします。

Wi-Fi 電源の入れ直し

このタスクについて

お使いのコンピューターが Wi-Fi 接続の問題が原因でインターネットにアクセスできない場合は、Wi-Fi 電源の入れ直し手順を実施することができます。次に、Wi-Fi 電源の入れ直しの実施方法についての手順を示します。

(i) メモ: 一部の ISP (インターネット サービス プロバイダ) はモデム/ルータ コンボ デバイスを提供しています。

手順

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- 2. モデムの電源を切ります。
- 3. ワイヤレス ルータの電源を切ります。
- 4. 30 秒待ちます。
- 5. ワイヤレス ルータの電源を入れます。
- 6. モデムの電源を入れます。
- 7. コンピュータの電源を入れます。

待機電力の放出

このタスクについて

待機電力とは、コンピュータの電源をオフにしてバッテリを取り外した後もコンピュータに残っている余分な静電気のことを 指します。次の手順は、待機電力の放出方法を説明したものです。

手順

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- 2. 電源アダプタをコンピュータから外します。
- 3. 電源ボタンを 15 秒間長押しして、待機電力を逃がします。
- 4. 電源アダプタをコンピュータに接続します。
- 5. コンピュータの電源を入れます。

「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使って Dell 製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 17. セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソース	リソースの場所
Dell 製品とサービスに関する情報	www.dell.com
My Dell アプリケーション	Deell
ヒント	· 🌪
お問い合わせ	Windows サーチに Contact Support と入力し、Enter を 押します。
オペレーティング システムのオンライン ヘルプ	www.dell.com/support/windows
トップ ソリューション、診断、ドライバー、およびダウンロ ードにアクセスし、ビデオ、マニュアル、およびドキュメン トを参照してお使いの PC に関する情報を取得してくださ い。	Dell PC は、サービス タグまたはエクスプレス サービス コー ドによって一意に識別されます。Dell PC に関連するサポー ト リソースを表示するには、www.dell.com/support でサー ビス タグまたはエクスプレス サービス コードを入力しま す。 お使いの PC のサービス タグを確認する方法の詳細について は、「PC のサービス タグの位置確認」を参照してください。
PC のさまざまな問題に関する Dell のナレッジ ベース記事	 www.dell.com/support にアクセスします。 サポートページの上部にあるメニュー バーで、サポート >サナレッジ ベースを選択します。 [ナレッジ ベース]ページの検索フィールドにキーワード、 トピック、モデル番号のいずれかを入力し、検索アイコ ンをクリックまたはタップして関連する記事を表示しま す。

Dell へのお問い合わせ

- 販売、テクニカル サポート、カスタマー サービスに関する Dell へのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照して ください。
- () メモ:各種サービスのご提供は国/地域や製品によって異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。
- () メモ:お使いのコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、また は Dell の製品カタログで連絡先をご確認ください。