使用 Lifecycle Controller 设置 Dell EMC PowerEdge 服务器

1. 打开 Lifecycle Controller。
   a) 启动服务器，然后按 F10 以打开 Lifecycle Controller。

   注: 如果错过了按 F10，则重新启动服务器并按 F10。

   仅在首次打开 Lifecycle Controller 时才会显示初始设置向导。
2. 设置 Lifecycle Controller。
   a) 选择语言和键盘类型，然后单击 **Next**。
   b) 阅读产品概览，然后单击 **Next**。
   c) 配置网络设置，并在应用设置后单击 **Next**。
   d) 配置 iDRAC 网络设置和凭据，并在应用设置后单击 **Next**。
3. 验证应用的网络设置，然后单击 **Finish** 以退出**初始设置向导**。

   注: 仅在首次打开 Lifecycle Controller 时才会显示初始设置向导。如果您想稍后进行配置更改，则重新启动服务器、按 F10 以打开 Lifecycle Controller，然后从 Lifecycle Controller 主页中选择 Settings 或 System Setup。
4. 更新固件。
   a) 单击 **Firmware Update** > **Launch Firmware Update**，然后按照屏幕上的说明操作。
5. 部署操作系统。
   a) 单击 **OS Deployment** > **Deploy OS**，然后按照屏幕上的说明操作。

   有关部署操作系统的信息，请参阅“iDRAC and Lifecycle Controller User’ s Guide”（iDRAC 和 Lifecycle Controller 用户指南）的“部署操作系统”部分，网址：www.dell.com/idracmanuals。

   有关 Lifecycle Controller 功能的视频，请转至 https://bit.ly/1Ne0Y7a。

主题：

- 建议的额外支持

建议的额外支持

- 确保操作系统部署完成。
- 找到 iDRAC 的密码 - 拉出系统正面的信息标签，以找到 iDRAC 默认密码。请记下此密码，因为您需要登录到 iDRAC。

  注: 如果您选择了旧密码，则信息标签上的 iDRAC 默认密码将为空。

SupportAssist

1. 登录到 iDRAC 并单击 **Maintenance** > **SupportAssist**。
2. 按照 **SupportAssist Registration** 向导中的说明进行操作。

iDRAC Service Module

您可以使用 iDRAC Express 或 iDRAC Enterprise 安装 iDRAC Service Module。

从 iDRAC Express 安装 iDRAC Service Module

1. 从“iDRAC Settings”页面中，选择 **iDRAC Service Module Setup** 页面，单击 **Install Service Module**。

Service Module 安装程序可用于主机操作系统，并且在 iDRAC 中会创建作业。

2. 要找到 Service Module 安装程序文件，请远程或本地登录服务器。
3. 在设备列表中找到标记为“SMINST”的已装载卷，然后运行相应的脚本：
   - 在 Windows 上，打开命令提示符并运行 ISM-Win.bat 批处理文件。
   - 在 Linux 上，打开 shell 提示符并运行 ISM-Lx.sh 脚本文件。
4. 按照屏幕上的说明完成安装过程。
   安装完成后，iDRAC 会将 Service Module 显示为已安装，并显示安装日期。

   注: 在主机操作系统中，Service Module 安装程序的可用时间为 30 分钟。如果您没有在 30 分钟内启动安装，则必须重新启动服务模块安装。

从 iDRAC Enterprise 安装 iDRAC Service Module

1. 在 **SupportAssist Registration** 向导中，单击 **Next**。
2. 在 **iDRAC Service Module Setup** 页面上，单击 **Install Service Module**。
3. 单击 **Launch Virtual Console** > **Continue on the security warning**。
4. 要找到 Service Module 安装程序文件，请远程或本地登录服务器。

   注: 在主机操作系统中，安装程序的可用时间为 30 分钟。如果您没有在 30 分钟内启动安装，则必须重新启动安装。

5. 在设备列表中找到标记为“SMINST”的已装载卷，然后运行相应的脚本：
   - 在 Windows 上，打开命令提示符并运行 ISM-Win.bat 批处理文件。
   - 在 Linux 上，打开 shell 提示符并运行 ISM-Lx.sh 脚本文件。
6. 按照屏幕上的说明完成安装过程。
   在 **iDRAC Service Module Setup** 页面上，在安装完成后 **Install Service Module** 按钮已禁用并且 Service Module 状态显示为 **Running**。

   注: 安装完成后，Service Module 安装程序文件会从主机操作系统中删除。

OpenManage Systems Management ISO

OpenManage Systems Management ISO 在 Systems Management Tools and Documentation DVD 上可用（可选）。

要下载 ISO，请转至 www.dell.com/support，然后在搜索框中键入 OpenManage DVD。

注: 有关 OpenManage Systems Management ISO 和安装说明的信息，请参阅 *Systems Management Tools And Documentation Installation Guide（系统管理工具和文档安装指南）*和 *Server Administrator Installation Guide（服务器管理员安装指南）*：在网址 www.dell.com/openmanagemanuals 上单击 OpenManage Server Administrator。

相关的 Dell 产品

- 带 Lifecycle Controller 的 Integrated Dell Remote Access Controller

  对于相关文档，请访问 www.dell.com/idracmanuals。
- OpenManage Server Administrator (OMSA)/OpenManage Storage Services (OMSS)

  对于相关文档，请访问 www.dell.com/openmanagemanuals。
- OpenManage Mobile App 配备可选的 iDRAC Quick Sync 2 Module

  对于相关文档，请访问 www.dell.com/openmanagemanuals。

© 2019 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利 Dell、EMC 和其他商标均是 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。