

# Dell מדפסת לייזר רב תכליתית


## 3333dn/3335dn

### מדריך מהיר

#### העתקה

#### יצירת עותקים

#### יצירת עותק מהיר

- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 הערה: אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 3 אם אתה טוען את המסמך ב-ADF, כוונן את מובילי הנייר.
- 4 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .
- 5 אם הנחת מסמך על משטח הזכוכית של הסורק, גע באפשרות **Finish the Job** (סיים את המשימה) כדי לחזור למסך הראשי.

#### העתקה באמצעות מזין המסמכים האוטומטי

- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון למזין המסמכים האוטומטי.
- 2 הערה: אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 3 כוונן את מובילי הנייר.
- 4 במסך הראשי, גע באפשרות **Copy** (העתק), או השתמש בלוח המקשים להזנת מספר העותקים.
- 5 מוצג מסך ההעתקה.

- 4 שנה את הגדרות ההעתקה כנדרש.
- 5 גע באפשרות **Copy It** (העתק זאת).

#### העתקה באמצעות משטח הזכוכית של הסורק

- 1 הנח מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק כשהוא צמוד לפינה שמאלית העליונה ופונה כלפי מטה.
- 2 במסך הראשי, גע באפשרות **Copy** (העתק), או השתמש בלוח המקשים להזנת מספר העותקים.
- 3 מוצג מסך ההעתקה.
- 4 שנה את הגדרות ההעתקה כנדרש.
- 5 גע באפשרות **Copy It** (העתק זאת).
- 6 אם יש ברשותך דפים נוספים לסריקה, הנח את המסמך הבא על זכוכית הסורק, ואז גע באפשרות **Scan the Next Page** (סרוק את הדף הבא).
- 7 גע באפשרות **Finish the Job** (סיים את המשימה) כדי לחזור למסך הראשי.

#### השהיית משימת ההדפסה הנוכחית כדי ליצור עותקים

- כאשר ההגדרה "אפשר עדיפות העתקות" מופעלת, המדפסת משהה את משימת ההדפסה הנוכחית בעת התחלת משימת העתקה.
- הערה:** ההגדרה "אפשר עדיפות העתקות" חייבת להיות במצב 'פועל' בתפריט 'הגדרות העתקה' כדי שניתן יהיה להשהות את משימת ההדפסה הנוכחית וליצור עותקים.
- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
  - 2 הערה: אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  - 3 אם אתה טוען את המסמך ב-ADF, כוונן את מובילי הנייר.
  - 4 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .
  - 5 אם הנחת מסמך על משטח הזכוכית של הסורק, גע באפשרות **Finish the Job** (סיים את המשימה) כדי לחזור למסך הראשי.

#### ביטול משימת העתקה

#### ביטול משימת העתקה בזמן שהמסמך נמצא במזין המסמכים האוטומטי

כאשר מזין המסמכים האוטומטי מתחיל לעבד את המסמך, מוצג מסך הסריקה. כדי לבטל את משימת ההעתקה, גע ב- **Cancel Job** (בטל משימה) במסך המגע.


מוצג מסך 'ביטול משימת סריקה'. מזין המסמכים האוטומטי מנקה את המזין מכל הדפים ומבטל את המשימה.

#### ביטול משימת העתקה בזמן העתקת דפים באמצעות משטח הזכוכית של הסורק

גע ב- **Cancel Job** (בטל משימה) במסך המגע.

מוצג מסך 'ביטול משימת סריקה'. ברגע שהמשימה מבטלת, מופיע מסך ההעתקה.

#### ביטול משימת העתקה בזמן שדפים מודפסים

- 1 גע ב- **Cancel Job** (בטל משימה) במסך המגע, או לחץ  בלוח המקשים.
- 2 גע במשימה שברצונך לבטל.
- 3 גע באפשרות **Delete Selected Jobs** (מחק משימות שנבחרו). המשך משימת ההעתקה מתבטל. מוצג מסך הבית.

#### שליחת דואר אלקטרוני

#### הכנה לשליחת דואר אלקטרוני

#### הגדרת פונקציית הדואר האלקטרוני

כדי שתכונת הדואר אלקטרוני תפעל, יש להפעילה בהגדרות התצורה של המדפסת ולספק כתובת IP או כתובת שער חוקיות. להגדרת פונקציית הדואר האלקטרוני:

- 1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.
- 2 הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.
- 3 לחץ על **Settings** (הגדרות).
- 4 תחת האפשרות הגדרות ברירת מחדל, לחץ על **E-mail/FTP Settings** (הגדרות דוא"ר/FTP).

4 לחץ על E-mail Settings (הגדרות דוא"ל).

5 לחץ על Setup E-mail Server (הגדרת שרת דוא"ל).

6 מלא את השדות במידע המתאים.

7 לחץ על Add (הוסף).

## קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.

2 לחץ על Settings (הגדרות).

3 לחץ על E-mail/FTP Settings (הגדרות דוא"ל/FTP).

4 לחץ על E-mail Settings (הגדרות דוא"ל).

5 מלא את השדות במידע המתאים.

6 לחץ על Submit (שלח).

## יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

### יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני באמצעות שרת האינטרנט המוטבע

1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.

2 לחץ על Settings (הגדרות).

3 תחת האפשרות 'הגדרות אחרות', לחץ על Manage Shortcuts (ניהול קיצורי דרך).

4 לחץ על E-mail Shortcut Setup (הגדרת קיצורי דרך לדוא"ל).

5 הקלד שם ייחודי לנמען ולאחר מכן הזן את כתובת הדואר האלקטרוני.

הערה: בעת הזנת נמענים מרובים, הפרד בין הכתובות באמצעות פסיק (,).

6 בחר בהגדרות הסריקה (תבנית, תוכן, צבע ורזולוציה).

7 הזן מספר קיצור ולחץ על Add (הוסף).

בעת הזנת מספר שכבר נמצא בשימוש, תתבקש לבחור מספר אחר.

## יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני באמצעות מסך המגע

1 במסך הבית, גע באפשרות E-mail (דוא"ל).

2 הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען.

ליצירת קבוצת נמענים, גע ב-Next address (הכתובת הבאה), ולאחר מכן הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען.

3 גע באפשרות Save as Shortcut (שמירה כקיצור דרך).

4 הקלד שם ייחודי לקיצור הדרך ולאחר מכן גע ב-Enter.

5 ודא ששם קיצור הדרך והמספר נכונים, ולאחר מכן גע ב-OK (אישור).

אם השם או המספר שגויים, גע ב-Cancel (ביטול), ולאחר מכן הזן מחדש את המידע.

## ביטול דואר אלקטרוני

• בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי, גע ב-Cancel Job (בטל משימה) כשמוצגת ההודעה Scanning... (סרוק...).

• בעת שימוש במשטח הזכוכית של הסורק, גע ב-Cancel Job (בטל משימה) כשמוצגת ההודעה Scanning... (סרוק...) או כשמוצגת ההודעה Scan the Next Page (סרוק את העמוד הבא) / Finish the Job (סיים את המשימה).

## שיגור וקבלת פקס

### שיגור פקס

### שליחת פקס באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.


הערה: אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

2 אם אתה טוען את המסמך ב-ADF, כוונן את מובילי הנייר.

3 במסך הבית, גע באפשרות Fax (פקס).

4 הזן את מספר הפקס או קיצור דרך בעזרת מסך המגע או לוח המקשים.

להוספת נמענים, גע באפשרות Next Number (המספר הבא), ולאחר מכן הזן את מספר הטלפון או מספר הקיצור של הנמען, או חפש בספר הכתובות.

הערה: לשילוב השהיית חיוג במספר פקס, לחץ על . השהיית החיג מופיעה כפסיק בתיבה 'פקס אל'. השתמש בתכונה זו אם עלייך לחייג תחילה לקבלת קו חוץ.

5 גע באפשרות Fax It (שלח בפקס).

## שליחת פקס באמצעות המחשב

שליחת פקס באמצעות המחשב מאפשרת לך לשלוח מסמכים אלקטרוניים מבלי לעזוב את שולחןך. הדבר מאפשר לך לשלוח מסמכים בפקס ישירות מיישומי תוכנה בגמישות ובנוחות.

### למשתמי Windows

הערות:

- כדי להשתמש בפונקציה זו מהמחשב שלך, עלייך להשתמש במנהל התקן מדפסת PostScript עבור המדפסת.
- ודא שאפשרות הפקס מותקנת במנהל התקן המדפסת.

1 כאשר קובץ פתוח, בחר באפשרות File (קובץ) < Print (הדפסה).

2 לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות), או Setup (הגדרות).

3 לחץ על הכרטיסייה Other Options (אפשרויות נוספות), ולאחר מכן לחץ על Fax (פקס).

4 במסך הפקס, הקלד את השם והמספר של נמען הפקס.

5 לחץ על OK (אישור), ולאחר מכן לחץ על OK (אישור) שנית.

6 לחץ על OK (אישור).

### למשתמי Mac OS X גרסאות 10.2 ו-10.3

1 כשמסמך פתוח, בחר File (קובץ) < Print (הדפסה).

2 מהתפריט המוקפץ 'אפשרויות הדפסה', בחר באפשרות Job Routing (ניתוב משימות).

3 בחר Fax (פקס), והזן את שם הנמען ומידע נוסף לפי הצורך.

4 לחץ על Print (הדפסה).

### למשתמי Mac OS X גרסה 10.4 או מאוחרת יותר

1 כשמסמך פתוח, בחר File (קובץ) < Print (הדפסה).

2 מהתפריט הקופץ 'PDF', בחר Fax PDF (פקס PDF).

3 הקלד את מספר הפקס בשדה 'אל', והוסף מידע לפי הצורך.

4 לחץ על Fax (פקס).

אם מתקבלת הודעת שגיאה, "לא נמצא מודם פקס", בצע את הפעולות הבאות להוספת המדפסת כפקס:

א בתפריט הקופץ 'מדפסת', בחר Add Printer (הוסף מדפסת).

- ב בחר את המדפסת מתיבת הדו-שיח המוצגת.
- ג מהתפריט הקופץ 'הדפס באמצעות', בחר **Select a driver to use** (בחר מנהל התקן לשימוש).
- ד מתוך הרשימה, בחר את דגם מדפסת הפקס, ולחץ על **Add** (הוסיף).

## יצירת קיצורי דרך


### יצירת קיצור דרך ליעד פקס באמצעות שרת האינטרנט המוטבע

במקום להזין בלוח הבקרה של המדפסת מספר טלפון או נמען פקס שלמים בכל פעם שברצונך לשלוח פקס, תוכל ליצור יעד פקס קבוע ולהקצות לו מספר קיצור. ניתן ליצור קיצור למספר פקס בודד או לקבוצת מספרי פקס.

- 1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.
- הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.
- 2 לחץ על **Settings** (הגדרות).
- 3 לחץ על **Manage Shortcuts** (ניהול קיצורי דרך).
- הערה: ייתכן שתידרש סיסמה. אם אין ברשותך מזהה וסיסמה, פנה לאיש התמיכה במערכת כדי לקבלם.
- 4 לחץ על **Fax Shortcut Setup** (הגדרת קיצורי פקס).
- 5 הקלד שם ייחודי לקיצור הדרך ולאחר מכן הזן את מספר הפקס. ליצירת קיצור למספרים מרובים, הזן את מספרי הפקס של הקבוצה. הערה: הפרד בין מספרי הפקס בקבוצה באמצעות נקודה ופסיק (;).
- 6 הקצה מספר קיצור.
- בעת הזנת מספר שכבר נמצא בשימוש, תתבקש לבחור מספר אחר.
- 7 לחץ על **Add** (הוסיף).

### יצירת קיצור דרך ליעד פקס באמצעות מסך המגע

- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- הערה: אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם אתה טוען את המסמך ב-ADF, כוונן את מובילי הנייר.
- 3 במסך הבית, גע באפשרות **Fax** (פקס).

- 4 הזן את מספר הפקס. ליצירת קבוצת מספרי פקס, גע באפשרות **Next number** (המספר הבא), ולאחר מכן הזן את מספר הפקס הבא.
- 5 גע באפשרות **Save as Shortcut** (שמירה כקיצור דרך).
- 6 הזן שם לקיצור הדרך.
- 7 גע ב-**OK** (אישור).
- 8 גע באפשרות **Fax It** (שלח בפקס) כדי לשלוח את הפקס, או גע ב- כדי לחזור למסך הבית.

## סריקה לכתובת FTP

### סריקה לכתובת FTP

#### סריקה לכתובת FTP באמצעות לוח המקשים

- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- הערה: אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם אתה טוען את המסמך ב-ADF, כוונן את מובילי הנייר.
- 3 במסך הבית, גע באפשרות **FTP**.
- 4 הקלד את כתובת ה-FTP.
- 5 גע באפשרות **Send It** (שלח זאת).

#### סריקה לכתובת FTP באמצעות מספר קיצור

- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- הערה: אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם אתה טוען את המסמך ב-ADF, כוונן את מובילי הנייר.
- 3 לחץ על #, ואז הזן את מספר הקיצור של ה-FTP.
- 4 גע באפשרות **Send It** (שלח זאת).


### סריקה לכתובת FTP באמצעות ספר הכתובות

- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- הערה: אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם אתה טוען את המסמך ב-ADF, כוונן את מובילי הנייר.
- 3 במסך הבית, גע באפשרות **FTP**.
- 4 גע באפשרות **Search Address Book** (חיפוש בספר הכתובות).
- 5 הקלד את השם או חלק מהשם שאתה מחפש, ואז גע באפשרות **Search** (חיפוש).
- 6 גע בשם שברצונך להוסיף לשדה 'אל':
- 7 גע באפשרות **Send It** (שלח זאת).

## סריקה למחשב או לכונן הבזק

### סריקה למחשב

- 1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.
- הערה: אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת, הדפס דף הגדרות רשת ומצא את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.
- 2 לחץ על **Scan Profile** (פרופיל סריקה).
- 3 לחץ על **Create Scan Profile** (צור פרופיל סריקה).
- הערה: דרושה תוכנת java מותקנת במחשב כדי שניתן יהיה ליצור פרופיל סריקה.
- 4 בחר את הגדרות הסריקה שלך, ולאחר מכן לחץ על **Next** (הבא).
- 5 בחר מיקום במחשב שברצונך לשמור בו את קובץ הפלט הסרוק.
- 6 הזן שם לסריקה.
- 7 שם הסריקה הוא השם שיוצג ברשימה 'פרופיל סריקה' על הצג.
- 8 לחץ על **Submit** (שלח).
- 9 עיין בהנחיות שבמסך 'פרופיל סריקה'.
- מספר קיצור הוקצה אוטומטית בעת הלחיצה על 'שלח'. תוכל להשתמש בקיצור זה כשתהיה מוכן לסריקת המסמכים.

- 9** טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- הערה:** אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 10** אם אתה טוען את המסמך ב-ADF, כוונן את מובילי הנייר.
- 11** לחץ על  , ולאחר מכן הזן את מספר הקיצור באמצעות לוח המקשים, או גע באפשרות **Held Jobs (משימות מופסקות)** במסך הבית, ולאחר מכן גע באפשרות **Profiles (פרופילים)**.
- 12** לאחר שתזין את מספר הקיצור, הסורק יסרוק את המסמך וישלח אותו לתיקיה או לתוכנה שציינת. אם נגעת באפשרות **Profiles (פרופילים)** במסך הבית, אתר את הקיצור ברשימה.
- 13** גע באפשרות **Finish the Job (סיים את המשימה)**.
- 14** חזור למחשב כדי לעיין בקובץ.  
קובץ הפלט נשמר במיקום שציינת או נפתח בתוכנה שציינת.

## סריקה לכונן הבזק

- 1** טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- הערה:** אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2** אם אתה טוען את המסמך ב-ADF, כוונן את מובילי הנייר.
- 3** הכנס את כונן ההבזק ליציאת USB בחזית המדפסת.
- 4** גע ב- **Scan to USB drive (סריקה לכונן USB)**.
- 5** בחר את הגודל ואת הקובץ שברצונך לסרוק.
- 6** גע באפשרות **Scan It (סרוק זאת)**.