

# Rozwiązanie dokujące firmy Dell — podręcznik użytkownika do komputera Inspiron 15 7577

Model regulacji: P72F  
Typ regulacji: P72F001



# Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

---



**UWAGA:** Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.



**PRZESTROGA:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.



**OSTRZEŻENIE:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

---

© 2017–2018 Dell Inc. lub podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej spółek zależnych. Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

2018 - 05

Wer. A02

# Spis treści

<b>Port Thunderbolt 3 Type-C nie obsługuje niektórych funkcji systemów dokujących.....</b>	<b>4</b>
Funkcje rozwiązań dokujących innych producentów.....	6
<b>Uzyskiwanie pomocy.....</b>	<b>7</b>
Kontakt z firmą Dell.....	7

# Port Thunderbolt 3 Type-C nie obsługuje niektórych funkcji systemów dokujących

System Inspiron 15 z serii 7577 dla graczy nie obsługuje wszystkich funkcji rozwiązań dokujących firmy Dell (Dock Thunderbolt TB16, Dell Dock WD15, Dell Universal Dock D6000), a także funkcji stacji dokujących innych producentów.

 **UWAGA: Program Dell Power Manager (DPM V3.0) wyświetli wyskakujące okienko z komunikatem informującym użytkownika o tym problemie.**

**Tabela 1. Nieobsługiwane funkcje rozwiązań dokujących firmy Dell**

<b>Funkcje</b>	<b>Opis</b>
Power Delivery (Zasilanie)	Umożliwia stacjom dokującym Dell Dock (Thunderbolt Dock TB16/Dell Dock WD15/Dell Universal Dock D6000) dostarczanie zasilania za pośrednictwem złącza Type-C.
Power/Wake on dock button (Uruchomienie/aktywacja po naciśnięciu przycisku stacji dokującej)	Możliwość włączania notebooków za pomocą przycisku stacji dokującej (stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock WD15)
Port Disablement (Wyłączenie portów)	Umożliwia informatykom wyłączenie portów w stacji dokującej w celu zabezpieczenia poufnych informacji (stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock WD15)
Error Message and Dock Event Notifications (Komunikaty o błędzie i powiadomienia dotyczące zdarzeń stacji dokującej)	Użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie, gdy do stacji dokującej zostanie podłączony zasilacz o niewystarczającej mocy lub nieodpowiedni kabel. Użytkownik zostanie pouczone, aby używać zalecanych akcesoriów. Będą również wysyłane powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego oraz

Funkcje	Opis
Wake on dock attached (Uruchomienie po podłączeniu stacji dokującej)	wyłączonych portach. Przykłady zdarzeń obejmują funkcję Wake on LAN (Uruchomienie/wznowienie przez sieć LAN) i wykrycie kabla sieci LAN (stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock WD15) Stacja dokująca automatycznie włączy system (stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock WD15)
Cable FW updates (Otrzymywanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego)	Możliwość pobierania przyszłych ulepszeń i poprawek opracowanych przez firmę Dell (stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock WD15)
Cable LED (Aktywny wskaźnik LED połączenia)	Informuje o stanie połączenia ze stacją dokującą (stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock WD15)
Run Time MAC address Overwrite (Zastępowanie adresów MAC w czasie rzeczywistym)	Ta funkcja pomija adres MAC stacji dokującej, dzięki czemu informatycy mogą identyfikować użytkownika według adresu MAC notebooka/tabletu, a nie wspólnego adresu stacji dokującej (stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock WD15)
Dock firmware updates (Aktualizacje oprogramowania sprzętowego stacji dokującej)	Możliwość pobierania przyszłych ulepszeń i poprawek opracowanych przez firmę Dell (stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock WD15)
LAN Cable detection (Wykrywanie kabla sieci LAN)	Obsługa sieci WLAN/WWAN jest automatycznie wyłączana, gdy stacja dokująca jest połączona z siecią LAN (stacje dokujące Dell Thunderbolt Dock TB16 i Dell Dock WD15)

## **Funkcje rozwiązań dokujących innych producentów**

- System Inspiron 15 z serii 7577 dla graczy obsługuje standardowy protokół/ funkcje Thunderbolt 3 stacji dokujących z zewnętrznymi kartami graficznymi. Jednakże w przypadku wielu stacji dokujących z technologią Thunderbolt 3 i zewnętrznymi kartami graficznymi (eGfx) oferowanych przez innych producentów nie zweryfikowano wydajności tych funkcji. Z tego względu użytkownicy mogą napotkać nieoczekiwane problemy ze zgodnością.

# Uzyskiwanie pomocy

---

## Kontakt z firmą Dell

 **UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.**

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

- 1 Przejdź do strony internetowej **Dell.com/support**.
- 2 Wybierz kategorię pomocy technicznej.
- 3 Wybierz swój kraj lub region na liście rozwijanej **Choose a Country/Region (Wybór kraju/regionu)** u dołu strony.
- 4 Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.